



Kettle - Pyramid 1.7 L

Model: BCN-5055-1/BCN-5055-2/BCN-5056-1/BCN-5057-1/BCN-5058-2

INTRODUCTION

The Buccan pyramid kettle with an capacity of 1.7L boils your water in short time. Please read the manual carefully to understand how to use the kettle.

IMPORTANT NOTICE

- The base and exterior of the kettle are not water resistance, keep it dry all the times. Do not use the kettle with wet or moist hands. Should the kettle become wet or moist, remove the main plug from the socket immediately.
- Switch off the kettle and remove the plug from the socket when the kettle is not in use. When you disconnect the power cord of the kettle, grasp and pull the plug, not the cable.
- Test the kettle and the cable regularly for damages. Check that the kettle is operating properly. If there are damages of any kind, stop using the kettle and unplug it immediately.
- Only use the kettle with the stand provided and only use the kettle for it intended use.
- Do not open the lid of the kettle while boiling the water.

FIRST TIME USE

Before using the kettle for the first time, fill the kettle with cold water and boil it twice without any additives.

KETTLE FUNCTIONS

- 1) On/off switch
- 3) Water level indicator
- 3) LED indicator
- 4) Base
- 5) Over boiling protection and Dry boiling protection

ON/OFF SWITCH

Place the kettle on the base and turn on the switch to boil the water. Always make sure the kettle is dry before placing it on the base.

WATER LEVEL INDICATOR

The water level indicator on the side of the kettle shows the level of water poured in the kettle. Always make sure the water level is between MIN and MAX before using the kettle. Do not overfill the kettle.

LED INDICATOR

When the kettle is switched on the LED automatically turns on and shows the water is being boiled. When the water reach 100 degrees the kettle automatically turns off, as well as the LED indicator.

BASE

Place and use the kettle only with the base provided. Make sure to remove the plug from the socket when the kettle is not in use.

OVER BOILING PROTECTION

the kettle will automatically stop boiling when reach a temperature of 100 degrees.

DRY BOILING PROTECTION

The kettle will automatically stop boiling when there is no water left in the kettle.

CLEANING THE KETTLE

Always remove the plug from the main supply before cleaning the kettle. The exterior of the kettle should be cleaned, if necessary, with a slightly damp cloth without additives. Make sure the kettle is dry before using it after cleaning.

SPECIFICATIONS

Dimension:	25 x 22 x 31.6 cm
Capacity:	1.7 Liter
Weight:	1.3 kg
Materials:	Stainless steel + plastic
Input voltage:	220-240V~, 1850-2200W
Functions:	Pull off lid, auto shut-off function, detachable filter, concealed heating element, transparant water level & 360 degrees cordless base cord storage.

KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR REFERENCE AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION.

NL / EN - support@alleenonline.nl
BE / FR - support@alleenonline.be



**INLEIDING**

De Buccan-pyramidketel met een inhoud van 1.7 liter kookt uw water in korte tijd. Lees de handleiding aandachtig om te begrijpen hoe u de waterkoker gebruikt.

BELANGRIJKE MEDEDELING

- De basis en de buitenkant van de waterkoker zijn niet waterbestendig, houd deze altijd droog. Gebruik de waterkoker niet met natte of vochtige handen. Mocht de ketel nat of vochtig worden, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Schakel de waterkoker uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer de waterkoker niet in gebruik is. Wanneer u het netsnoer van de waterkoker loskoppelt, moet u de stekker vastpakken en eraan trekken, niet aan de kabel.
- Test de waterkoker en de kabel regelmatig op beschadigingen. Controleer of de waterkoker goed werkt. Als er schade is, stop dan met het gebruik van de waterkoker en trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik de waterkoker alleen met de meegeleverde standaard en gebruik de waterkoker alleen voor het beoogde gebruik.
- Open het deksel van de waterkoker niet terwijl u het water kookt.

EERSTE GEBRUIK

Voordat u de waterkoker voor het eerst gebruikt, vult u de waterkoker met koud water en kookt u deze twee keer zonder toevoegingen.

KETELFUNCTIES

- 1) Aan / uit-schakelaar
- 3) Waterniveau-indicator
- 3) LED-indicator
- 4) Basis
- 5) Overkookbeveiliging en droogkookbeveiliging

AAN / UIT KNOP

Plaats de ketel op de basis en zet de schakelaar aan om het water te koken. Zorg er altijd voor dat de waterkoker droog is voordat u deze op de basis plaatst.

WATERNIVEAU INDICATOR

De waterniveau-indicator aan de zijkant van de waterkoker geeft het waterniveau aan dat in de waterkoker wordt gegoten. Zorg er altijd voor dat het waterniveau tussen MIN en MAX is voordat u de waterkoker gebruikt. Overvul de waterkoker niet.

LED-INDICATOR

Wanneer de waterkoker wordt ingeschakeld, gaat de LED automatisch aan en wordt aangegeven dat het water wordt gekookt. Wanneer het water 100 graden bereikt, schakelt de waterkoker automatisch uit, evenals de LED-indicator.

BASE

Plaats en gebruik de waterkoker alleen met de meegeleverde basis. Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt wanneer de waterkoker niet in gebruik is.

OVER KOOKBESCHERMING

de waterkoker stopt automatisch met koken wanneer een temperatuur van 100 graden wordt bereikt.

DROOG KOOKBESCHERMING

De waterkoker stopt automatisch met koken als er geen water meer in de waterkoker zit.

REINIGING VAN DE KETEL

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de waterkoker schoonmaakt. De buitenkant van de waterkoker moet indien nodig worden gereinigd met een licht vochtige doek zonder toevoegingen. Zorg ervoor dat de waterkoker droog is voordat u hem na het schoonmaken gebruikt.

SPECIFICATIES

Afmeting:	25 x 22 x 31.6 cm
Inhoud:	1.7 liter
Gewicht:	1.3 kg
Materiaal:	roestvrij staal + plastic
Ingangsspanning:	220-240V~, 1850-2200W
Functies:	deksel eraf, automatische uitschakelfunctie, afneembaar filter verborgen verwarmingselement, transparant waterniveau & 360 graden draadloos basis met koord opslag.





Kettle - Pyramid 1.7 L

Model: BCN-5055-1/BCN-5055-2/BCN-5056-1/BCN-5057-1/BCN-5058-2

INTRODUCTION

La bouilloire pyramid Buccan d'une capacité de 1.7 litre fait bouillir votre eau en peu de temps. Veuillez lire attentivement le manuel pour comprendre comment utiliser la bouilloire.

AVIS IMPORTANT

- La base et l'extérieur de la bouilloire ne résistent pas à l'eau, gardez-les au sec tout le temps. Ne pas utiliser la bouilloire avec les mains mouillées ou humides. Si la bouilloire devient humide ou mouillée, retirez immédiatement la fiche principale de la prise.
- Éteignez la bouilloire et retirez la fiche de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la bouilloire, saisissez et tirez la fiche et non le câble.
- Testez régulièrement la bouilloire et le câble pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés. Vérifiez que la bouilloire fonctionne correctement. En cas de dommage, arrêtez d'utiliser la bouilloire et débranchez-la immédiatement.
- Utilisez uniquement la bouilloire avec le support fourni et utilisez-la uniquement pour l'usage auquel elle est destinée.
- N'ouvrez pas le couvercle de la bouilloire pendant la cuisson de l'eau.

PREMIÈRE UTILISATION

Avant d'utiliser la bouilloire pour la première fois, remplissez-la d'eau froide et faites-la bouillir deux fois sans aucun additif.

FONCTIONS KETTLE

- 1) interrupteur marche / arrêt
- 3) Indicateur de niveau d'eau
- 3) indicateur LED
- 4) base
- 5) Protection anti-ébullition et protection anti-ébullition sèche

BOUTON ON / OFF

Placez la bouilloire sur la base et allumez l'interrupteur pour faire bouillir l'eau. Assurez-vous toujours que la bouilloire est sèche avant de la placer sur la base.

INDICATEUR DE NIVEAU D'EAU

L'indicateur de niveau d'eau situé sur le côté de la bouilloire indique le niveau d'eau versé dans la bouilloire. Assurez-vous toujours que le niveau d'eau se situe entre MIN et MAX avant d'utiliser la bouilloire. Ne pas trop remplir la bouilloire.

INDICATEUR DE LED

Lorsque la bouilloire est allumée, la LED s'allume automatiquement et indique que l'eau est en train de bouillir. Lorsque l'eau atteint 100 degrés, la bouilloire s'éteint automatiquement, ainsi que l'indicateur LED.

BASE

Placez et utilisez la bouilloire uniquement avec la base fournie. Assurez-vous de débrancher la prise lorsque vous n'utilisez pas la bouilloire.

PROTECTION ANTI-BOUILLE

la bouilloire cessera automatiquement d'ébullition lorsqu'elle atteindra une température de 100 degrés.

PROTECTION D'ÉBULLITION À SEC

La bouilloire cessera automatiquement de bouillir lorsqu'il ne restera plus d'eau dans la bouilloire.

NETTOYAGE DE LA KETTLE

Retirez toujours la fiche de l'alimentation principale avant de nettoyer la bouilloire. L'extérieur de la bouilloire doit être nettoyé, si nécessaire, avec un chiffon légèrement humide sans additif. Assurez-vous que la bouilloire est sèche avant de l'utiliser après le nettoyage.

CARACTÉRISTIQUES

Dimension: 25 x 22 x 31.6 cm

Capacité: 1.7 litre

Poids: 1.3 kgmes

Matériaux: acier inoxydable + Plastique

Tension d'entrée: 220-240V~, 1850-2200W

Fonctions: Retirer le couvercle, fonction d'arrêt

automatique, filtre détachable, élément chauffant dissimulé, niveau d'eau transparent & 360 degrés sans cordon de base espace de rangement.

CONSERVEZ CE MANUEL DE L'UTILISATEUR, CAR IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.

NL / EN - support@alleenonline.nl

BE / FR - support@alleenonline.be





EINFÜHRUNG

Der Buccan Pyramid Wasserkocher mit einem Fassungsvermögen von 1.7 l kocht Ihr Wasser in kurzer Zeit. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie der Wasserkocher verwendet wird.

WICHTIGER HINWEIS

- Der Boden und das Äußere des Wasserkochers sind nicht wasserdicht. Halten Sie ihn immer trocken. Benutzen Sie den Wasserkocher nicht mit nassen oder feuchten Händen. Sollte der Kessel nass oder feucht werden, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Schalten Sie den Wasserkocher aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn der Wasserkocher nicht benutzt wird. Wenn Sie das Netzkabel vom Wasserkocher abziehen, fassen Sie den Stecker und nicht das Kabel an.
- Testen Sie den Wasserkocher und das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. Überprüfen Sie, ob der Wasserkocher ordnungsgemäß funktioniert. Bei Schäden jeglicher Art den Wasserkocher nicht mehr benutzen und sofort den Netzstecker ziehen.
- Benutzen Sie den Wasserkocher nur mit dem mitgelieferten Ständer und benutzen Sie den Wasserkocher nur für den vorgesehenen Gebrauch.
- Öffnen Sie den Deckel des Wasserkochers nicht, während Sie das Wasser kochen.

ERSTMALIGE VERWENDUNG

Füllen Sie den Wasserkocher vor dem ersten Gebrauch mit kaltem Wasser und kochen Sie ihn zweimal ohne Zusätze.

KESSELFUNKTIONEN

- 1) Ein / Aus-Schalter
- 3) Wasserstandsanzeige
- 3) LED-Anzeige
- 4) Basis
- 5) Über kochendem Schutz und trockenem kochendem Schutz

EIN / AUS SCHALTER

Stellen Sie den Wasserkocher auf den Sockel und schalten Sie den Schalter ein, um das Wasser zu kochen. Stellen Sie immer sicher, dass der Wasserkocher trocken ist, bevor Sie ihn auf den Sockel stellen.

WASSERSTANDSANZEIGE

Die Wasserstandsanzeige an der Seite des Kessels zeigt den Wasserstand im Kessel an. Stellen Sie immer sicher, dass der Wasserstand zwischen MIN und MAX liegt, bevor Sie den Wasserkocher benutzen. Überfüllen Sie den Wasserkocher nicht.

LED-ANZEIGE

Wenn der Wasserkocher eingeschaltet wird, schaltet sich die LED automatisch ein und zeigt an, dass das Wasser gekocht wird. Wenn das Wasser 100 Grad erreicht, schaltet sich der Wasserkocher und die LED-Anzeige automatisch aus.

BASE

Stellen Sie den Wasserkocher nur mit dem mitgelieferten Sockel auf und benutzen Sie ihn. Achten Sie darauf, den Stecker aus der Steckdose zu ziehen, wenn der Wasserkocher nicht benutzt wird.

ÜBER KOCHSCHUTZ

Der Wasserkocher hört automatisch auf zu kochen, wenn eine Temperatur von 100 Grad erreicht ist.

TROCKENSCHUTZ

Der Wasserkocher hört automatisch auf zu kochen, wenn sich kein Wasser mehr im Wasserkocher befindet.

REINIGUNG DES KESSELS

Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Wasserkocher reinigen. Das Äußere des Wasserkochers sollte bei Bedarf mit einem leicht feuchten Tuch ohne Zusätze gereinigt werden. Stellen Sie sicher, dass der Wasserkocher trocken ist, bevor Sie ihn nach der Reinigung verwenden.

SPEZIFIKATIONEN

Abmessung:	25 x 22 x 31.6 cm
Fassungsvermögen:	1.7 Liter
Gewicht:	1.3 kgm
Materialien:	Edelstahl + Plastik
Eingangsspannung:	220-240V~, 1850-2200W
Funktionen:	Deckel abziehen, Abschaltautomatik, abnehmbarer Filter, verdecktes Heizelement, transparenter Wasserstand & 360 grad schnurloses grundkabel Lager.

