135x195mm

Buttons layout/Disposition des touches/Disposición de los botones/Knoppen layout/Layout der Schaltflächen/Layout de bottões/Disposizione dei pulsanti

TABLE OF CONTENTS

Type	PS4	Xbox Series X/S	Xbox One
Action keys	✕	A	A
	○	B	B
	□	X	X
	Δ	Y	Y
L-paddle	L1	LB	LB
R-paddle	R1	RB	RB
D-PAD	UP	UP	UP
	DOWN	DOWN	DOWN
	LEFT	LEFT	LEFT
	RIGHT	RIGHT	RIGHT
Functions	OPTIONS	Menu	Menu
	SHARE	View	View
Direction	Left analog stick/L3	Left analog stick	Left analog stick
Left Pedal	Clutch	Clutch	Clutch
Middle Pedal	L2	LT	LT
Right Pedal	R2	RT	RT
Mode	MODE	XBOX button	XBOX button
PROG	Program	Program	Program
Gear shift lever	gear 1	gear 1	gear 1
	gear 2	gear 2	gear 2
	gear 3	gear 3	gear 3
	gear 4	gear 4	gear 4
	gear 5	gear 5	gear 5
	gear 6	gear 6	gear 6
	R gear	R gear	R gear
	L/D+R (hold up and down)	L/D+R (hold up and down)	L/D+R (hold up and down)
	HAND-BRAKE	HAND-BRAKE	HAND-BRAKE

ENGLISH

1. Before the first use

Thank you for purchasing the DRIVE PRO SPORT GS 850-X.
Before using the wheel, please read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

IMPORTANT : Gear lever and manual gear shifting are not supported by all games. You must make sure the game is compatible with the game publisher before using that function.

2. Features

- The DRIVE PRO SPORT GS 850-X is compatible with PS4, XBOX SERIES X/S, XBOX ONE
- 6 gear shift lever and 2 paddle shifters for manual gear shifting
- An official controller is required to work on PS4 and XBOX
- 270 degree steering wheel
- Auto 4+1 gear shift between forward + reverse, can be positioned on the right or left side
- Analog, D-pedal pedal system (accelerator, brake, clutch) with footrest system and anti-slip pads
- Programmable buttons to adapt to all types of racing
- 8 driving modes to adapt the sensitivity of the steering wheel to the type of track
- *Dual vibration motor (only available for the game without gear lever)*
- Gaming headset connection via PS4, sets for the game without gear lever on XBOX

3. Default buttons configuration

The default buttons configuration is preset according to GRAN TURISMO buttons configuration. See table on page 3.

4. Installation

Set up the wheel on PS4
1. Make sure that the PS4 is turned off.
2. Plug the wheel cable into a USB port from the console.
3. Plug the official PS4 controller in the USB port located on the steering wheel.
4. Plug an official XBOX controller in the USB port located on the wheel, use the provided cable. **IMPORTANT : the controller must be switched off.**
5. Switch on the console and the DRIVE PRO SPORT GS 850-X.
6. The red LED of the wheel stays lit. Press the HOME button on the wheel to connect it to the console.
7. The steering wheel is now ready to use.

5. Manual gearshift function

IMPORTANT: the manual gear shift is not supported by all games, you must make sure the game is compatible with the game publisher.
If the game supports it, you may go to the "Options" / "Command" menu and select MANUAL gear.

The pedalboard has a clutch function, which can be used only with game support.
The left pedal is the clutch function, the middle pedal is the brake function, and the right pedal is the gas function. If the game does not support the clutch function, the clutch pedal has no function or may be a brake function.

The 4+1 gear shift lever also needs the support of the game to have the function.
The L2+R button will activate the 5th gear, the lever is in switch between high and low gears. For the 6th gear, the lever is in switch between high and low gears, and the L2+R button. Please see the gear shift change 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, R, 1, 2, 3, 4, 5, 6 on the gear indicator LED in use. Press this switch again when it is in the 6th gear, the 6th gear and the gear indicator LED goes out.
The function of switching between high and low gears needs to be supported by the game. You must turn on the switch. Currently only the game supports this function.

The "9" button on the left side of the gear lever is the handbrake function. Press and hold this button to start the handbrake state, and release it to release the handbrake state. **(Requires game support).**

6. Vibration

The steering wheel has a built-in double motor of vibration. However, that feature is not available when the gear lever is in use. Only when the gear lever is not in use, will the vibration effect. you should adjust the vibration strength using the paddles to change gears.
Vibration effect can be adjusted in the games menu.

7. Gaming headset

You can play your gaming headset in the back of the steering wheel to have game sound & chat.
- On PS4: available in all game modes.
- On XBOX: not available when the gear lever is plugged in the wheel

8. Programming function

You can now play GRAN TURISMO or any other racing games that use the default button configuration. For other games, you have 2 options to make the right button configuration.
• You can either go to the Options/Controllers menu **in the game** and create your own configuration. The advantage is that you can save it for later gaming sessions.

IMPORTANT: In the game control setup menu, the DRIVE PRO SPORT GS 850-X is recognized as a **"game controller"** if you also activate the pairmode. But it is recognized as a **"game controller"** if you also activate the pairmode.

• You can also use the programming function **"on-the-go"** of the DRIVE PRO SPORT GS 850-X. It allows you to create the configuration you want without going in the Options menu of the game, but that configuration will not be saved.
• The wheel has a built-in program function: you can assign a new function to some buttons to make your own driving comfort and experience.

If keys can be programmed:
• Left paddle
• Right paddle
• Button A
• Button pedal
• Clutch Pedal
• Button pad
• L3
• R3

Programming procedure
• Press PROG button. The red LED will flash fast.
• Press the button that you would like to program. The LED turns red again, it flashes slowly.
• Press the button that you would like to reset keys. The LED turns red again, the key is now reset to default.

Reset all the programmed keys
• Press PROG button. The red LED will flash fast.
• Press the PROG button for 5 seconds. The LED turns red again, all keys are now reset to default.

You can also unplug the wheel for resetting the configuration.

9. Sensitivity adjustment

The sensitivity control is designed for a better steering control adapted to the different types of racing game environments, such as Off-Road, Grand Prix racing, etc. To adjust the sensitivity:

• Press PROG, the red LED flashes, press the left or right button from the D-PAD, the sensitivity is MID.
Steering angle is small, good for quick turns racing games

• Press PROG, the red LED flashes, press the up button from the D-PAD, the sensitivity is HIGH.
Steering angle is very small, good for very quick turns, corner turning, etc.

• Press PROG, the red LED flashes, press the down button from the D-PAD, the sensitivity is LOW.
Steering angle is normalized, adapted to most of the racing games

Calibration:
In order to have more precise direction settings and settings and sometimes avoid a slight deviation, you can also calibrate the steering wheel.
• Press PROG + L1+L2+R1+R2 at the same time, the LED flashes fast.
• Turn the direction to the left to the maximum, the LED will flash slowly when it reaches the maximum; turn to the right to the maximum, the LED will flash slowly when it reaches the maximum, and then return to the center position, the LED will flash quickly.

• Then step on the right pedal to the end, the middle pedal to the end, and the left pedal to the end. The LED flashes when you step on it. It flashes quickly when you release the pedal.
• Finally, after the LED flashes slowly, press the OPTIONS/MENU button, the LED will stay on and the calibration is complete.

10. Troubleshooting

If the steering wheel doesn't work after the connection, unplug it, turn the console off and follow the set up steps cautiously is the right order.
IMPORTANT : Make sure that the controller that you plug into the wheel is powered off. (XBOX controller, PS4 controller).

If the manual gearshift doesn't work:
• Make sure that the game supports that function.
• Make sure that you have selected "MANUAL" in the gearshift options inside the game menu.

11. Precautions of uses

- Do not use this product for other purposes than the ones described in this document.
- Re-test the wheel must not be used in humid places, splashed or be placed near objects filled with liquids, such as vases, which may spill over onto the product.
- Never attempt to repair the product yourself.
- Do not apply any excessive pressure to the product and do not apply it to violent shock.
- Do not use the product in places where the temperature is too high or too low, do not store in cool places and in case of overheating operating the product, if the condition persists, consult a doctor.
- The breaks every 30 minutes.
- Do not use the product when direct sunlight, excessive heat, fire or extreme cold. Exposure to extreme temperatures may damage the life, the internal circuitry of the device.
- Do not let the product get wet, rain or moisture. Do not use the device in contact with cords.
- This product contains small parts that may cause choking if swallowed. This product is not intended to be used by children under 3 years of age.

12. Contact and Customer Support

Please feel free to contact your Subsonic team for more information about the DRIVE PRO SPORT GS 850-X or other products in our range of peripherals.
contact@subsonic.com

13. Respect the environment

In order to protect the environment, please do not discard electric/electronic vehicles and appliances with household garbage. Please take them to a recycling collection centre.

FRANÇAIS

1. Avant la première utilisation

Merci d'avoir acheté le volant DRIVE PRO SPORT GS 850-X.
Avant d'utiliser le volant, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation. Veuillez le conserver pour toute référence ultérieure.

IMPORTANT : Le levier de vitesse et le changement de vitesse manuel ne sont pas compatibles avec tous les jeux. Vous devez vous assurer que le jeu est compatible auprès de l'éditeur de jeu avant d'utiliser cette fonction.

2. Caractéristiques

- Le DRIVE PRO SPORT GS 850-X est compatible avec les PS4, XBOX SERIES X/S, XBOX ONE
- 6 levier de vitesse et 2 palettes de changement de vitesse manuel
- Il est compatible avec la plupart des jeux de course sur les plateformes
- Une manette officielle est nécessaire pour fonctionner sur PS4 et XBOX
- Volant à 270 degrés
- Levier de vitesse manuel, 4 niveaux + marche arrière, peut être positionné sur le côté droit ou gauche
- Système de pédalier analogique à 3 pédales (accélération, freins, embrayage) avec système de repose-pieds et patins antidérapants
- Boutons programmables pour s'adapter à tous les types de course
- 8 modes de conduite pour adapter la sensibilité du volant au type de piste
- Double moteur de vibration (seulement disponible pour le jeu sans levier de vitesse)
- Connexion du casque de jeu via PS4, sets pour le jeu sans levier de vitesse sur XBOX

3. Configuration des touches par défaut

La configuration des touches par défaut correspond à la configuration optimale pour GRAN TURISMO.
Voir tableau en page 3.

4. Installation

Installation du volant sur PS4
1. Assurez-vous que la console PS4 est éteinte.
2. Branchez le câble du volant dans un port USB de la console.
3. Branchez les câbles du pédalier et du levier de vitesse dans le volant.
4. Branchez une manette officielle PS4 dans le port USB situé sur le volant à l'aide du câble fourni. **IMPORTANT : la manette doit être éteinte.**
5. Allumez la console et appuyez sur le bouton POWER du DRIVE PRO SPORT GS 850-X.
6. La LED rouge du volant s'allume, appuyez sur le bouton HOME du volant pour le connecter à la console.
7. Le volant est désormais prêt à l'emploi.

Installation du volant sur XBOX SERIES X/S, XBOX ONE
1. Assurez-vous que la console XBOX soit éteinte.
2. Branchez le câble du volant dans un port USB de la console.
3. Branchez les câbles du pédalier et du levier de vitesse dans le volant.
4. Branchez une manette officielle XBOX dans le port USB situé sur le volant à l'aide du câble fourni. **IMPORTANT : la manette doit être éteinte.**
5. Allumez la console et appuyez sur le bouton POWER de la XBOX.

6. La LED rouge du volant s'allume, de même que la touche XBOX de la manette. Appuyez sur le bouton HOME du volant pour le connecter à la console.
7. Le volant est désormais prêt à l'emploi.

5. Fonction de changement de vitesse manuel

IMPORTANT : le changement de vitesse manuel n'est pas pris en charge par tous les jeux, vous devez vous assurer que le jeu est compatible avant d'utiliser cette fonction.
Si le jeu le supporte, vous devez aller dans le menu "Options" / "Commande" et sélectionner la fonction de changement de vitesse MANUEL.

Le pédalier possède une pédale d'embrayage, **qui ne peut être utilisée qu'avec le support du jeu.**
La pédale de gauche est la fonction d'embrayage, la pédale du milieu est la fonction de freinage et la pédale de droite est la fonction d'accélération.
Si le jeu ne prend pas en charge l'embrayage, la pédale d'embrayage n'a aucune fonction ou peut être une fonction de freinage.

Le levier de vitesse 4+1 a également besoin du support du jeu pour utiliser cette fonction.
Le bouton L2+R activera la 5e vitesse, le levier est en position entre les vitesses hautes et basses. Pour la 6e vitesse, le levier est en position entre les vitesses hautes et basses, et le bouton L2+R. Reportez-vous au changement de vitesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, R, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur le témoin de vitesse en cours. Appuyez à nouveau sur le bouton lorsque le levier est en 6e vitesse, la 6e vitesse et le témoin de vitesse s'éteignent.
La fonction de changement de vitesses supérieures ou inférieures doit être prise en charge par le jeu. Vous devez activer le bouton. Actuellement, seuls les jeux prennent en charge cette fonction.

Le bouton "9" sur le côté gauche du levier de vitesse est la fonction de frein à main. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour activer le frein à main, et relâchez-le pour le désactiver. **(Nécessite le support du jeu).**

6. Vibration

Le volant procède un double moteur de vibration intégré. Cependant, cette fonction n'est pas disponible lorsque le levier de vitesse est branché dans le volant. Pour profiter de la vibration, vous devez jouer sans le levier, en utilisant les palettes pour passer les vitesses.
La vibration peut être réglée dans le menu des jeux.

7. Casque gaming

Vous pouvez brancher votre casque gaming à l'arrière du volant pour avoir l'audio du jeu et le chat.
- Sur PS4 : disponible dans tous les modes de jeu
- Sur XBOX : non disponible lorsque le levier de vitesse est branché dans le volant

8. Fonction de programmation

En utilisant la configuration des boutons par défaut du volant, vous pouvez jouer à GRAN TURISMO ou à tout autre jeu de course utilisant la même configuration de boutons. Pour les autres jeux, vous devez configurer les boutons différents (accélération vers R2 par exemple), vous avez 2 solutions :

• Appuyez sur PROG, le LED rouge clignote, appuyez sur la flèche droite ou gauche du pavé directionnel, la sensibilité est alors Moyenne.
L'amplitude de rotation est plus réduite, parfaite pour des jeux de course avec beaucoup de virages.

• Appuyez sur PROG, le LED rouge clignote, appuyez sur la flèche haut du pavé directionnel, la sensibilité est alors Haute.
L'amplitude de rotation est courte, idéale pour des virages serrés.

• Appuyez sur PROG, le LED rouge clignote, appuyez sur la flèche bas du pavé directionnel, la sensibilité est alors Basse.
L'amplitude de rotation du volant est normale, adaptée à la plupart des jeux de course.

Calibrage :
Afin d'avoir des réglages de direction plus précis et parfois d'éviter une légère déviation, vous pouvez calibrer le volant.
• Appuyez en même temps sur le bouton L1+L2+R1+R2 et le bouton PROG, la LED clignote rapidement.
• Tournez le volant vers la gauche au maximum, la LED clignote lentement lorsqu'elle atteint le maximum ; tournez vers la droite au maximum, la LED clignote lentement lorsqu'elle atteint le maximum, puis revient à la position centrale, la LED clignote rapidement.
• Ensuite, appuyez sur la pédale de droite jusqu'à fin de la course, sur la pédale du milieu jusqu'à fin de la course, puis sur la pédale de gauche jusqu'à fin de la course, maintenez chaque pédale appuyée sur la pédale, elle clignote lorsque vous la relâchez.
• Enfin, après que la LED clignote lentement, appuyez sur le bouton OPTIONS/MENU, la LED reste allumée et l'étalonnage est terminé.

10. Dépannage

Si le volant ne fonctionne pas après la connexion, débranchez-le, éteignez la console et suivez les étapes de configuration scrupuleusement dans le bon ordre.
Sur PS4 et XBOX, assurez-vous que la manette que vous branchez dans le volant soit éteinte. Après avoir vérifié cela, suivez à nouveau les étapes.

Si le levier de vitesse manuel ne fonctionne pas :
• Assurez-vous que le jeu supporte cette fonction
• Assurez-vous d'avoir sélectionné "MANUEL" dans les options de changement de vitesse dans le menu du jeu

11. Précautions d'utilisation

• N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles décrites dans ce document.
• Re-test le volant ne doit pas être utilisé dans des endroits humides, de récipients remplis de liquide, comme des vases, ou soumis à des projections de liquide.
• N'essayez jamais de démonter ou remonter vous-même le volant.
• N'exercez pas de pression excessive sur l'appareil et ne le soumettez pas à des chocs violents.
• Arrêtez immédiatement d'utiliser le volant en cas de fatigue, d'inconfort ou de douleur. Si ces symptômes persistent, consultez un médecin.
• Faites des pauses toutes les 30 minutes
• Conservez le volant à l'abri de la lumière directe du soleil. Une exposition à des températures excessives peut endommager la durée de vie, les circuits internes de l'appareil.
• Ne laissez pas d'enfant ou d'ani mal jouer avec le volant. Ne laissez pas vos enfants jouer avec les câbles du volant. Ce produit contient de petites pièces pouvant être avalées. Ce produit n'est pas destiné à des enfants de moins de 3 ans.

12. Contact et support

L'équipe Subsonic se tient à votre disposition pour toute demande d'information complémentaire sur le DRIVE PRO SPORT GS 850-X ou sur d'autres produits de notre gamme de périphériques.
contact@subsonic.com

13. Respect de l'environnement

Afin de préserver l'environnement, les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les remettre à un point de collecte afin qu'ils soient recyclés.

ESPAÑOL

1. Antes del primer uso

Gracias por comprar el volante DRIVE PRO SPORT GS 850-X.
Antes de utilizar, lea atentamente este manual, y consérvelo para posteriores consultas.

IMPORTANTE: La palanca de cambios y el cambio manual no son compatibles con todos los juegos. Debes asegurarte de que el juego sea compatible del editor del juego antes de usar esta función.

2. Características

- El DRIVE PRO SPORT GS 850-X es compatible con PS4, XBOX SERIES X/S, XBOX ONE
- Es compatible con la mayoría de los juegos de carreras de esas plataformas.
- Se requiere un mando oficial para que funcione en PS4 y XBOX
- Volante de 270 grados
- 6 palanca de cambio manual, 4 velocidades + marcha atrás, puede colocarse en el lado derecho o izquierdo
- Sistema de pedal analógico de 3 pedales (aceleración, frenos, embrague) con sistema de reposapiés y almohadillas antideslizantes
- Botones programables para adaptarse a todo tipo de carreras.
- 2 modos de conducción para adaptar la sensibilidad del volante al tipo de pista
- *Doble motor de vibración (solo disponible para el juego sin palanca de cambios)*
- Auriculares para juegos compatibles con PS4 y sets para juegos sin palanca de cambios en XBOX

3. Configuración de los botones

La configuración por defecto de los botones corresponde a la configuración óptima para Gran Turismo.
Ver página 3.

4. Instalación

Instalación del volante en la PS4
1. Asegúrese de que la PS4 esté apagada.
2. Conecte el cable del volante a un puerto USB de la consola.
3. Conecte los cables de los pedales y de la palanca de cambios al volante.
4. Conecte un mando oficial de PS4 en el puerto USB situado en el volante con ayuda del cable USB Micro-USB suministrado. **IMPORTANTE: el mando debe estar apagado.**
5. Encienda la consola con el botón de encendido de la PS4.
6. El LED rojo del volante se encenderá, pulse el botón HOME del volante para conectarlo a la consola.
7. El volante ya está instalado y listo para usar.

Instalación del volante en la XBOX SERIES X/S, XBOX ONE
1. Asegúrese de que la XBOX esté apagada.
2. Conecte el cable del volante a un puerto USB de la consola.
3. Conecte los cables de los pedales y de la palanca de cambios al volante.
4. Conecte un mando oficial de XBOX en el puerto USB situado en el volante con ayuda del cable suministrado. **IMPORTANTE: el mando debe estar apagado.**
5. Encienda la consola con el botón de encendido de la XBOX.
6. El LED rojo del volante se encenderá, pulse el botón XBOX del mando, pulse el botón HOME del volante para conectarlo a la consola.

7. El volante ya está instalado y listo para usar.

5. Función de cambio de marchas manual

IMPORTANTE: El cambio manual no es soportado por todos los juegos, debes asegurarte de que el juego es compatible antes de usar esa función.
Si el juego lo soporta, vaya al menú "Opciones" / "Comando" y seleccione la marcha MANUAL.

La pedalera tiene una función de embrague, **que solo se puede utilizar si el juego es compatible.**
El pedal de la izquierda es la función de embrague, el pedal de en medio es la función de freno y el pedal de la derecha es la función de gas.
Si el juego no admite la función de embrague, el pedal de embrague no tiene ninguna función o puede ser una función de freno.

La palanca de cambios 4+1 también necesita el apoyo del juego para tener la función.
El botón L2+R activará la 5ª marcha, la palanca está en posición entre marchas altas y bajas. Para la 6ª marcha, la palanca está en posición entre marchas altas y bajas, y el botón L2+R. Consulte el cambio de marcha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, R, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el indicador LED de marcha en uso. Pulse este botón cuando esté en la 6ª marcha, la 6ª marcha y el indicador LED se apagarán.
La función de cambiar entre marchas altas o bajas debe ser soportada por el juego antes de poder utilizarla. Actualmente solo juegos de carreras soportan esta función.

El botón "9" en el lado izquierdo de la palanca de cambios es la función de freno de mano. Mantén pulsado este botón para iniciar el estado de freno de mano, y suéltalo para liberar el estado de freno de mano. **(Requiere soporte del juego).**

6. Vibración

El volante tiene un motor de vibración doble integrado. Sin embargo, esta función no está disponible cuando la palanca de cambios está en uso. Solo cuando la palanca no está en uso, el volante dejará sentir la vibración. Debes cambiar de marcha con las palancas para cambiar de marcha.
La vibración se puede ajustar en el menú de juegos.

7. Auriculares para juegos

Puede conectar sus auriculares para juegos en la parte posterior del volante para el audio y el chat del juego.
- En PS4: disponible en todos los modos de juego
- En XBOX: no disponible cuando la palanca de cambios está conectada al volante

8. Función de programación

Con la misma configuración de los botones que el volante tiene por defecto usted podrá jugar a GRAN TURISMO o cualquier otro juego de carreras que use la misma configuración. Para otros juegos, diferentes (colocación con R2 por ejemplo), tiene dos soluciones:
• Puede acceder a los menús de configuración de los botones del juego, y crear su propia configuración. La ventaja es que se puede guardar la configuración creada.

IMPORTANTE: En el menú de configuración del control del juego, el DRIVE PRO SPORT GS 850-X se reconoce como **"volante"** cuando la palanca de cambios está conectada. Pero se

reconoce como **"mando de juego"** si se juega sin la palanca de cambios.

• También puede utilizar la función de reprogramación del volante DRIVE PRO SPORT GS 850-X. Esta función le permite configurar el volante como desee sin tener que acceder a los menús del juego, pero esta configuración no se guardará.

Calibración:
Para obtener ajustes de dirección más precisos y evitar a veces una ligera desviación, también puede calibrar el volante.
• Pulse los botones "L1+L2+R1+R2" al mismo tiempo, el LED parpadea rápidamente
• Gire el volante hacia la izquierda hasta el máximo, el LED parpadeará lentamente cuando llegue al máximo; gire hacia la derecha al máximo, el LED parpadeará lentamente cuando llegue al máximo, y luego vuelva a la posición central, el LED parpadeará rápidamente
• Ahora pise el pedal derecho hasta el final, el pedal del medio hasta el final y el pedal izquierdo hasta el final. El LED parpadea lentamente cuando lo pisa, y parpadea rápidamente cuando lo suelta.
• Por último, después de que el LED parpadee lentamente, presione el botón OPTIONS/MENU, el LED se encenderá y la calibración estará completa.

10. Solución de problemas

Si el volante no funciona después de la conexión, desconéctelo, apague la consola y siga los pasos de configuración con cuidado en el orden correcto.
IMPORTANTE: Asegúrese de que el mando que conecta al volante esté apagado. Después de comprobarlo todo, siga estos pasos de nuevo.

Si el cambio manual no funciona:
• Asegúrate de que el juego es compatible con esta función
• Asegúrate de haber seleccionado "MANUAL" en las opciones de cambio del menú del juego

11. Precauciones de uso

• No utilice este producto para otros fines distintos a los descritos en este documento.
• Re-test el volante no debe usarse en lugar húmedos, a cerca de recipientes llenos de líquido, o con riesgo de salpicaduras.
• No intente desmontar o volver a montar el volante usted mismo.
• No aplique una presión excesiva al producto y no lo someta a golpes violentos.
• En caso de fatiga, incomodidad o dolor, deje inmediatamente de utilizarlo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
• Haga pausas cada 30 minutos.
• Conserve el volante protegido de la luz directa del sol. La exposición a temperaturas elevadas podría dañar la estructura y la electrónica interna del aparato.
• No deje que niños o animales jueguen con el volante. No deje que los cables estén a su alcance. Este producto contiene piezas pequeñas que podrían ser ingeridas. Este producto no está destinado a niños menores de 3 años.

12. Contacto y soporte

El equipo Subsonic está a su disposición para cualquier información complementaria relativa al DRIVE PRO SPORT GS 850-X o a cualquier otro producto de nuestra gama de periféricos.
contact@subsonic.com

13. Respeto al medioambiente

Protega el medioambiente. No deseche los vehículos y aparatos eléctricos/electrónicos en el mismo cubo de basura doméstica. Deposítelos en un punto limpio para su reciclaje.

NEDERLANDS

1. Voor het eerste gebruik

Hartelijk dank voor uw aankoop van het stuur DRIVE PRO SPORT GS 850-X.
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voordat u het stuur gebruikt. Bewaar ze voor toekomstig gebruik.

BELANGRIJK: schakelhendel en handmatige schakelen zijn niet compatibel met alle games. Je moet ervoor zorgen dat de game compatibel is van de uitgever van het spel voordat je deze functie gebruikt.

2. Kenmerken

- De DRIVE PRO SPORT GS 850-X is compatibel met PS4, XBOX SERIES X/S, XBOX ONE
- Het is compatibel met de meeste racespellen op deze platforms
- Een officiële controller is vereist om te werken op PS4 en XBOX
- 270 graden stuur
- 6 versnellingshendel+dipppook, 4 snelheden + achteruit, kan aan de rechter- of linkerkant worden geplaatst
- Analoog pedaalsysteem met 3 pedalen (versnelling, rem, koppeling) met voetsteunsysteem en antislip pads
- Programmeerbare knoppen om aan te passen aan elk type racen
- 3 crijpoel-om de gevoeligheid van het stuur aan te passen aan het type circuit
- *Dubbele vibratiemotor (alleen beschikbaar voor het spel zonder versnellingspook)*
- Gamingheadset ondersteund op PS4 en alleen voor non-shifter gaming op XBOX

3. Standaardconfiguratie van de toetsen

De standaardconfiguratie van de toetsen komt overeen met de optimale configuratie voor GRAN TURISMO.
Zie tabel op pagina 3.

4. Installatie

Installatie van het stuur op PS4
1. Zorg dat de PS4 is uitgeschakeld.
2. Steek de kabel van het stuur in een USB-poort van de console.
3. Sluit de officiële PS4-controller aan op de USB-poort op het stuurwiel.
4. Sluit een officiële PS4-controller in de USB-poort op het stuurwiel en gebruik de meegeleverde USB Micro-USB-kabel. **BELANGRIJK: de controller moet uitgeschakeld zijn.**
5. Zet de console aan met de POWER-knop van de DRIVE PRO SPORT GS 850-X.
6. De rode LED van het wiel blijft branden. Druk op de HOME-knop op het wiel om deze aan te sluiten op de console.
7. Het stuur is nu klaar voor gebruik.

Installatie van het stuur op XBOX SERIES X/S, XBOX ONE
1. Zorg dat de XBOX is uitgeschakeld.
2. Steek de kabel van het stuur in een USB-poort van de console.
3. Verbind de pedaal- en schakelkabels met het stuurwiel.
4. Sluit een officiële XBOX-controller in de USB-poort op het stuurwiel met de meegeleverde kabel. **BELANGRIJK: de controller moet uitgeschakeld zijn.**
5. Schakel de console in met de aan-uitknop van de XBOX.
6. De rode LED van het stuur blijft branden. Druk op de knop HOME van de controller. Druk op de HOME-knop op het wiel om het aan te sluiten op de console.

7. Het stuur is nu klaar voor gebruik.

5. Functie voor handmatig schakelen

BELANGRIJK: de handmatige versnellingsschakelfunctie wordt niet door alle spellen ondersteund. Je moet er zelf voor zorgen dat het spel compatibel is met de uitgever van het spel voordat je deze functie gebruikt.
Als het spel het ondersteunt, moet je naar het "Opties" / "Commando" menu gaan en HANDMATIGE versnelling selecteren.

Het pedaal heeft een koppelingsfunctie, die alleen kan worden gebruikt met ondersteuning van het spel.
Het linker pedaal is de koppelingsfunctie, het middelste pedaal is de remfunctie en het rechter pedaal is de gasfunctie.
Als het spel geen koppelingsfunctie ondersteunt, heeft het koppelingspedaal geen functie of kan het een remfunctie zijn.

De 4+1 versnellingspook moet ook door het spel worden ondersteund om de functie te hebben.
De L2+R-knop activeert de 5e versnelling, de hendel staat in de tussenstand voor hoge en lage versnellingen. Bij zesde versnelling, de hendel staat in de tussenstand voor hoge en lage versnellingen en de L2+R-knop. Raadpleeg de schakelaar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, R, 1, 2, 3, 4, 5, 6 op de versnellingsindicator LED in gebruik. Druk op deze schakelaar wanneer u in de zesde versnelling zit, de zesde versnelling en de versnellingsindicator LED gaat uit.
De functie voor schakelen tussen hoge en lage versnellingen moet door het spel worden ondersteund. U moet de schakelaar inschakelen. Momenteel ondersteunt alleen het spel deze functie.

De knop "9" aan de linkerkant van de versnellingspook is de handrem functie. Houd de knop ingedrukt om de handrem te activeren, en laat hem los om de handrem te deactiveren. **(Vereist ondersteuning van het spel).**

6. Trilling

Het stuurwiel heeft een geïntegreerde dubbele vibratiemotor. Deze functie is echter niet beschikbaar wanneer de versnellingspook op het stuur is aangesloten. Om van de vibratie te genieten moet je zonder de versnellingspook spelen, de schakelaars gebruiken om te schakelen.
De vibratie kan worden aangepast in het spelbesturing.

7. Gaming-headset

Je kunt je gamingheadset aansluiten op de achterkant van het stuur voor game-audio en chatten.
- Op PS4: beschikbaar in alle spelmodi
- Op XBOX: niet beschikbaar wanneer de versnellingspook op het stuur is aangesloten

8. Programmeerfunctie

Je kunt nu GRAN TURISMO of andere racegames spelen die gebruik maken van de standaard knopconfiguratie. Voor andere spellen heb je 2 opties om de juiste knopconfiguratie te maken.

• Je kunt naar het menu Opties/Controllers in het spel gaan en je eigen configuratie maken. Het voordeel is dat je het kunt opslaan voor latere spelsessies.

• Druk op PROG, de rode LED knippert, druk op de omhoog knop van de D-PAD, de gevoeligheid is LOW.
De Stuurhoek is normaal, aangepast aan de meeste racegames.

Kalibratie:
Om preciezere richtingsinstellingen te hebben en soms een kleine afwijking te voorkomen, kunt u het stuurwiel kalibreren.
• Druk tegelijk op L1+L2+R1+R2 knoppen tegelijk in, de LED knippert snel
• Draai de richting naar links naar het maximum, de LED zal langzaam knipperen wanneer het maximum bereikt is; draai naar rechts naar het maximum, de LED zal langzaam knipperen wanneer het maximum bereikt is, en keer dan terug naar de middenpositie, de LED zal snel knipperen.
• Stap vervolgens op het rechterpedaal tot het einde, op het middelste pedaal tot het einde, en op het linkerpedaal tot het einde. De LED knippert langzaam wanneer u het pedaal intrapt, en snel wanneer u het loslaat.
• Druk tenslotte, nadat de LED langzaam knippert, op de toets OPTIONS/MENU, de LED blijft branden en de kalibratie is voltooid.

10. Problemen oplossen

Als het stuurwiel na het aansluiten niet werkt, trek dan de stekker uit het stopcontact, schakel de console uit en volg de opstelinstructies voorzichtig en in de juiste volgorde.
**BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de controller die u op het stuur steekt, is u