


B-SERIES

TRAVEL FRIENDLY

Visit <http://www.beachwaver.com/pages/manuals> for User Guide and full operating instructions. Retain documentation for future reference.



13. Iron will be hot when in use.
14. Do not allow children to use.
15. Do not use iron when you are impaired in any way.
16. Iron must be completely cool before storing.
17. Do not attempt to touch the surface of the iron, as it is hot and can cause injury, burns and pain. KEEP AWAY FROM WATER.
18. Do not use without the assistance of a mirror.
19. Do not pull, twist, or wrap cord around the iron.
20. Do not operate with a voltage converter.

This appliance has a polarized plug. As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to alter this safety feature.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using iron, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

For tips and tricks on how to use your Beachwaver, visit [Beachwaver.com](http://www.beachwaver.com)

WARNING: The Beachwaver® curling iron has a motorized function that, if impaired, could cause serious pain or burns to the scalp. If used improperly or if product malfunctions, discontinue use immediately. If the motor continues to rotate without the control of the Rotation Button, immediately unplug unit, release the clamp and slide hair out. Contact Customer Service for support.

WARNING: POSSIBLE ELECTRIC SHOCK. DO NOT IMMERSE IN WATER OR USE WHILE BATHING. SUITABLE FOR DRY LOCATIONS ONLY.

AVERTISSEMENT: LA DECHARGE ELECTRIQUE POSSIBLE, N'IMMERGER PAS OU N'EMPOLOIENT PAS TOUT EN SE BAINANT. UTILISATION AU SEC SEULEMENT.

WARNING: The Beachwaver iron is an electrical appliance and reaches high temperatures. Use of iron requires constant supervision and should be kept away from water.

KEEP AWAY FROM WATER!

DANGER – As with most electrical appliances, parts are live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug it immediately after use. When the appliance is connected to a power supply, never leave it unattended.
 2. Do not use while bathing.
 3. Do not place or store iron where it can fall or be pulled into a tub, sink or other vessel containing water.
 4. Do not place in water or other liquids.
 5. If the appliance falls into water, unplug it immediately.
- DO NOT REACH INTO WATER!

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. This iron should never be left unattended when plugged in.
 2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
 3. This iron is only intended for use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
 4. Never operate the iron if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been dropped, damaged or dropped into water. Contact customerservice@beachwaver.com for more information.
 5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
 6. Never use while sleeping.
 7. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
 8. Never drop or insert any object into any opening or hose.
 9. Do not use an extension cord with this appliance.
 10. This curling iron and clip are hot when in use. Do not let eyes and bare skin touch heated surfaces.
 11. Do not place the heated curling iron directly on any surface while it is hot or plugged in. Always use the stand provided to place on a heat-resistant, stable, flat surface.
- Do not use if hair has been treated with flammable products.

SERVICING OF DOUBLE INSULATED APPLIANCES

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace.

This appliance is for household use.

WARRANTY: Please visit <http://www.beachwaver.com/pages/return-policy> for information on how to register your tool or to make a warranty claim. You may also email customerservice@beachwaver.com.

To get the most from your Beachwaver curling iron, follow @TheBeachwaver for tutorials and tips. This is our safety instruction sheet. Our user guide will be available on the website. The safety instruction sheet advises the consumer to visit the site <https://beachwaver.com/pages/manuals>.



KEEP AWAY FROM CHILDREN
ADVERTENCIA-RIESGO
DE QUEMADURA
MANTENGA ALEJADO
DE LOS NIÑOS



CAUTION-THIS PRODUCT
CAN BURN EYES
PRECAUCIÓN-ESTE
PRODUCTO PUEDE CAUSAR
QUEMADURAS EN OJOS



DO NOT USE THIS APPLIANCE
NEAR BATHTUBS, SHOWERS,
BASINS OR OTHER VESSELS
CONTAINING WATER.

WARNING:

- Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Burn Hazard! Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down. Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
- **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

Regulatory Information and Plug type provided by Country of Sale



MADE IN CHINA / FABRIQUE EN CHINE



TRAVEL-FRIENDLY: 100-240Vac, 50-60Hz

SÉRIE-B

PARFAIT POUR LES VOYAGES

Visitez le site Web (<http://www.beachwaver.com/pages/manuals>) pour consulter le guide de l'utilisateur et le mode d'emploi complet



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Respectez les règles de sécurité de base quand vous utilisez l'appareil, surtout en présence d'enfants, notamment les suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

Pour obtenir des conseils et des astuces sur la façon d'utiliser votre beachwaver SIC, visitez Beachwaver.com.

ATTENTION : Si l'intégrité de l'appareil est compromise, son utilisation peut entraîner des brûlures sérieuses au cuir chevelu. Cessez immédiatement de l'utiliser en cas d'usage non conforme ou de défaillance. Si la rotation se poursuit alors que le bouton de rotation n'est pas enfoncé, débranchez immédiatement l'appareil et ouvrez la pince pour libérer les cheveux. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir de l'aide.

ATTENTION : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL LORSQUE VOUS PRENEZ UN BAIN ou une douche OU DANS UN ENDROIT HUMIDE.

ATTENTION : Le fer à friser Beachwaver® est un appareil électrique capable d'atteindre des températures élevées. Surveillez constamment l'appareil lorsqu'il est sous tension et évitez tout contact avec l'eau.

ÉVITEZ TOUT CONTACT AVEC L'EAU!

DANGER – Même éteint, l'appareil est sous tension tant qu'il est branché à une prise de courant. Pour réduire le risque de choc électrique :

1. Débranchez toujours le fer à friser après utilisation.
2. Ne l'utilisez pas quand vous prenez un bain.
3. Ne posez et ne rangez pas l'appareil à un endroit d'où il pourrait tomber ou glisser dans une baignoire, un lavabo ou tout autre récipient contenant de l'eau.
4. Évitez tout contact avec l'eau ou d'autres liquides.
5. Si l'appareil tombe à l'eau, débranchez-le immédiatement.

N'ESSEYER PAS DE LE RÉCUPÉRER!

ATTENTION – Pour réduire le risque de brûlure, de choc électrique, d'incendie ou de blessure :

1. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est sous tension.
2. Lorsque vous utilisez le fer à friser, surveillez attentivement les enfants ou les personnes ayant certains types de handicap qui se trouvent à proximité et ne les laissez pas utiliser l'appareil sans supervision.
3. Utilisez l'appareil qu'aux fins décrites dans le manuel d'utilisation. N'utilisez pas de pièces ou d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas normalement, s'il a reçu un choc ou est abîmé ou s'il est tombé à l'eau. Écrivez à customerservice@beachwaver.com pour plus d'informations.
5. Tenez le câble loin des surfaces chaudes et évitez de l'enrouler autour de l'appareil.
6. Débranchez l'appareil avant d'aller dormir.
7. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur, en présence d'aérosols ou dans un endroit où l'on administre de l'oxygène.
8. N'échappez ou n'insérez jamais d'objet dans les ouvertures.
9. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
10. Le fer est chaud lorsqu'il est en marche. Évitez tout contact avec les yeux et la peau.
11. Évitez de déposer l'appareil directement sur une surface lorsqu'il est chaud ou branché. Utilisez le support fourni.
12. N'utilisez pas l'appareil sur des cheveux traités avec des substances inflammables.
13. Le fer est chaud lorsqu'il est en marche.
14. Tenez l'appareil hors de portée des enfants.

Utilisez pas l'appareil si vous n'êtes pas en pleine possession de vos facultés.

16. Laissez refroidir complètement l'appareil avant de le ranger.
17. Ne touchez pas la surface chauffante lorsque l'appareil est en marche (risque de brûlures, blessures ou douleurs). ÉVITEZ TOUT CONTACT AVEC L'EAU.
18. Utilisez toujours l'appareil devant un miroir.
19. Ne tirez pas sur le cordon et évitez de le tordre ou de l'enrouler autour de l'appareil.
20. Ne pas faire fonctionner avec un convertisseur de tension.

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche s'insère dans une prise polarisée dans un sens seulement. Si elle refuse d'entrer, tournez-la et essayez de nouveau. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. N'essayez pas de contourner ce dispositif de sécurité.

RÉPARATION D'APPAREILS À DOUBLE ISOLATION

Les appareils à double isolation possèdent deux niveaux de matériaux isolants sans mise à la terre. Il n'y a pas de mise à la terre pour ces appareils et il ne faut pas en ajouter. La réparation de tels appareils demande un soin extrême et une bonne connaissance du système. Par conséquent, elle doit être uniquement effectuée par du personnel qualifié. Les pièces de rechange doivent être identiques aux pièces défectueuses. Les appareils à double isolation portent la mention « ISOLATION DOUBLE » ou « DOUBLEMENT ISOLÉ », ou par le symbole du carré dans un carré.

Usage domestique seulement.

GARANTIE : Veuillez visiter la page <http://www.beachwaver.com/pages/return-policy> pour enregistrer votre produit ou soumettre une réclamation. Vous pouvez aussi écrire à customerservice@beachwaver.com.

Suivez @TheBeachwaver pour obtenir des tutoriels et des conseils et pour profiter au maximum de votre fer à friser. Ceci est notre fiche d'instructions de sécurité. Notre guide d'utilisation sera disponible sur le site Web. La fiche d'instructions de sécurité conseille au consommateur de se rendre sur le site <https://beachwaver.com/pages/manuals>.



ATTENTION RISQUE DE BRÛLURE

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



ATTENTION – RISQUE DE BRÛLURE AUX YEUX



ÉVITEZ TOUT CONTACT AVEC L'EAU

ATTENTION:

- N'utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant l'eau. Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus.
- Risque de brûlure ! Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier pendant l'utilisation et le refroidissement. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service agent ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif de courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA est conseillé dans le circuit alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.
- CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Informations réglementaires et type de prise fournies par le pays de vente



MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE



Parfait pour les voyages: 100-240 V, 50/60 Hz