

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electric appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER DANGER

— Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. Always unplug it immediately after using.
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

WARNING — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.
3. This appliance should not be used by, on or near children or individuals with certain disabilities.

4. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

5. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.

6. Keep the cord away from heated surfaces.

7. Never use while sleeping.

8. Never drop or insert any object into any opening or hose.

9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

10. Unit is hot when in use. Do not let heated surfaces touch eyes or bare skin.

11. Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in.

12. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and other debris.

13. Do not use an extension cord with this appliance.

14. Do not touch hot surfaces of the appliance. Use handles or buttons.

15. Do not attempt to touch the housing of your appliance near the barrel and teeth, as they are hot when in use.

16. Do not operate with a voltage converter.

17. This appliance is not a toy. Keep away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This pressing comb is intended for household use. Use on Alternating Current (60 hertz) only. This unit is designed to be operated at 120V AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

NOTE: Do not use this styling appliance on hair extensions.

GETTING STARTED

Plug the styler into an household outlet. Press and hold the  button for approximately 1–2 seconds to power on the unit. The default temperature of 250°F will start to blink and turn steady when it has been reached. Press the  button repeatedly to quickly adjust the temperature setting to your desired heat setting.

Press and hold the  button for approximately 1–2 seconds to turn the unit off.

WARNING: The pressing comb's ceramic-coated teeth will get very hot within a few seconds and should not come into contact with the skin after the pressing comb has been turned on.

CERAMIC EASY-GLIDE COMB

The easy-glide ceramic-coated surface is one of the latest and best technological advances in hair appliances. The ceramic even-heat distribution produces the ultimate in silky, shiny, healthy-looking hair. You'll find that hair glides easily through the comb teeth while pressing and that it is easier to clean styling product residue, etc., off the comb after each use. The ceramic surface also helps smooth down flyaways. As you smooth your hair, heat is evenly distributed so that the style you create has a salon-perfect, silky-smooth, shiny finish.

USING INSTANT HEAT AND UNIFORM HEAT RECOVERY SYSTEM

This pressing comb features a heater that maintains constant temperature during use for precision styling.

This Instant Heat Technology offers high heat temperature settings, with a temperature range that's gentle and safe for every type of hair, from the finest to the curliest, and helps you create the look you want. Conair's professional salon standards of engineering provide you with a uniform and improved heat recovery system that maintains the iron at constant temperatures. There is a constant surge of power to ensure that heat is continuously and quickly delivered for optimal styling results, unlike other units, which lose heat during use. This provides consistent styling power so that every strand of your hair is set with the same level of heat and comes out the same way for a perfect finish.

TEXTURE TARGETED HEAT RANGE™

This comb's unique 9 high-heat temperature settings and Instant Heat Technology provide styling versatility for all hair types. If you have fine hair, a low temperature will provide the best results. If you have thick, wavy hair, keep the heat setting on high. You can vary the iron's temperature according to your needs.

The temperature settings range from 250°F–450°F for customized styling. Below are suggested ranges for your hair texture. Press the  button repeatedly to adjust the temperature setting.

PRESET SETTINGS

The styler has three preset buttons: wavy, curly and coily. Press and hold your desired setting, depending on your hair texture, for approximately 1–2 seconds. The default temperature for the texture selected will be set. To change the temperature, press the  button repeatedly.

		
wavy	curly	coily
250°F	325°F	400°F
275°F*	350°F*	425°F*
300°F	375°F	450°F

* default temperature

TO STRAIGHTEN HAIR

Hair should be clean and completely dry before using comb. For best results, use a light styling product before blow-drying hair.

1. Start with a hair section that is 2 inches wide and no more than ½ inch thick.
2. While maintaining tension, slowly pull the unit down along the hair section toward the ends of the hair.
3. Continue on additional sections of hair until you achieve the hairstyle you desire. It may be necessary to repeat the process on certain areas, depending on the texture of your hair.

Some practice is necessary when learning to use this pressing comb. After using comb several times, you will learn the ideal way to straighten and style your hair easily.

NOTE: Please refer to the Preset Setting for heat settings.

GET TO KNOW YOUR PRESSING COMB



FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand: Conair

Model No.: NPTCCS01

Description: Pressing Comb

Responsible Party: Conair LLC, 1 Cummings Point Road, Stamford, CT 06902 (203) 351-9000

Standards: FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

DATE OF ISSUE: XX/XX/XXXX

USER MAINTENANCE

Your pressing comb is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the unit from the power source, allow to cool and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the unit, allow it to cool, and return it for repair to an authorized service center only. No repairs should be attempted by the consumer.

CAUTION

NEVER allow the power-supply cord to be pulled or twisted. Never wrap the cord around the appliance. Damage will occur at the high-flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and short circuit.


Inspect the cord frequently for damage. STOP USE IMMEDIATELY if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE — Important

When not in use, your appliance should be disconnected and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Do not wrap line cord around the appliance. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the appliance.

WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed, together with your purchase receipt. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

The Curl Collective™

Ceramic Pressing Comb



Instructions & Styling Guide

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

Model NPTCCS01

CONAIR

Service Center

Conair LLC
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Please register this product at www.conair.com/registration

For information on any Conair product, call 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at www.conair.com

©2022 Conair LLC

21PA077305

IB-17160

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO — Cualquier aparato enchufado permanece en tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de electrocución o lesiones por descarga eléctrica:

1. **Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después del uso.**
2. No la use en el baño o la duch
3. No coloque ni guarde el aparato don pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al ag u otro líquido
5. Si el aparato se cae al agua, desenchúfelo inmediatamente; **no trate de alcanzar el aparato en el agua.**

AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

ADVERTENCIA: Se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no debe causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, pued ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que aquellas interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo produce alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la distancia entre el equipo y e receptor.

ADVERTENCIA

— Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

1. **Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está conectado.**
2. **No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.**
3. Este aparato no debe ser usado por, o cerca de niños o personas con cierta discapacidades.
4. Use este producto solo para el uso prevís y como se describe en este manual. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.
5. **No use este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente si está dañado, o después de una caída/caída al agua; devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**
6. Mantenga el cable lejos de las superfici calientes.
7. Nunca lo use mientras duerm
8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto ninguna de las aberturas.
9. No use el aparato en exteriores, ni lo ha funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. Este aparato se pone muy caliente dura el uso; mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.
11. **No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está caliente o enchufado.**

12. Nunca obstruya los orificios de ventilaci ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
13. No use un cable alargador/de extensión este aparato.
14. No toque las superficies calient use los mangos o botones.
15. La carcasa del aparato cerca y de dientes se pone muy caliente durante el uso; no la toque.
16. No use este aparato con un converti de voltaje.
17. Este aparato no es un juguete; manténg fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE USO

Para uso doméstico solamente. Úselo solamente con corriente alterna (60 Hz). Este aparato ha sido diseñado para funcionar con corriente de 110–120 V AC.

El cable de este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Este aparato requiere poco mantenimiento. No requiere lubricación. Mantenga todos los orificios de ventilación y aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que se enfríe, y limpie la carcasa con un paño humedecido. En caso de mal funcionamiento, desenchufe el aparato, permita que se enfríe y devuélvalo a un centro de servicio autorizado. No trate de repararlo.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, tuerza ni retuerza el cable eléctrico. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su rotura o un cortocircuito.

Revise el cable con frecuencia para comprobar que no está dañado. DEJE DE USAR EL APARATO INMEDIATAMENTE si el cable está visiblemente dañado, o si el aparato deja de funcionar, o funciona de manera intermitente.

ALMACENAMIENTO — Importante

Después del uso, desenchufe el aparato, permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cuelgue, o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

Si no entra en la toma de corriente, inviértalo. Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente modificar esta función de seguridad.

NOTA: No use este aparato en cabello sintético/extensions.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Enchufe el aparato en una toma de corriente. Mantenga presionado botón  por aprox. 1 a 2 segundos para encender el aparato; la temperatura por defecto (250 °F / 121 °C) empezará a parpadear y se quedará fija una vez alcanzada. Presione repetidamente el botón  para ajustar la temperatura al nivel deseado.

Para apagar el aparato, mantenga presionado el botón  por aprox. 1 a 2 segundos.

ADVERTENCIA: Los dientes del peine se ponen muy calientes en segundos; evite el contacto con la piel después de encender el aparato.

REVESTIMIENTO DE CERÁMICA DE FÁCIL DESLIZAMIENTO

El revestimiento de cerámica de fácil deslizamiento es uno de los últimos y mejores avances tecnológicos en aparatos de peluquería. La cerámica distribuye el calor uniformemente y deja el cabello sedoso, brillante y con un aspecto saludable. Notará que el cabello se desliza fácilmente sobre el revestimiento y que los residuos de productos de peinado son muy fáciles de limpiar después de cada uso. El revestimiento de cerámica también ayuda a controlar la estática. A medida que alisa su cabello, el calor se distribuye uniformemente para que el estilo que cree tenga un acabado de salón perfecto, sedoso y brillante.

CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO Y SISTEMA DE RECUPERACIÓN DEL CALOR

Este aparato cuenta con una potente resistencia que logra un calentamiento muy rápido y mantiene la temperatura constante durante el uso.

Cuenta con temperatura ajustable, para permitirle escoger la temperatura perfecta para su tipo de cabello, desde el más fino hasta el más grueso, y siempre obtener los resultados deseados, sin dañar el cabello. Este aparato disfruta de los mismos estándares de calidad e ingeniería que los aparatos profesionales y cuenta con un nuevo y mejorado sistema de recuperación del calor que mantiene la temperatura constante durante el uso. A diferencia de otras herramientas cuya temperatura baja durante el uso, este sistema mantiene la temperatura constante, sin pérdida de calor. El aparato usa la misma temperatura para peinar cada sección, lo que permite obtener resultados uniformes y peinados perfectos.

TEXTURE TARGETED HEAT RANGE™

(TEMPERATURA AJUSTABLE PARA VARIAS TEXTURAS)

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y 9 opciones de temperatura ultra alta para proporcionar mayor versatilidad, cualquiera que sea su tipo de cabello. Si su cabello es fino/delgado, se recomienda usar temperatura baja para conseguir mejores resultados. Si su cabello es espeso, grueso u ondulado, se recomienda usar un nivel de temperatura alto. Puede variar la temperatura del peine según sus necesidades.

La temperatura varía desde 250 °F (121 °C) hasta 450 °F (232 °C) para una experiencia de peinado personalizada. A continuación, se sugieren rangos de temperatura para cada textura de cabello. Presione repetidamente el botón  para ajustar la temperatura al nivel deseado.

AJUSTES PREPROGRAMADOS

El aparato cuenta con tres ajustes preprogramados correspondiendo a la textura de su cabello: ondulado, con rizos suaves o con rizos apretados. Mantenga presionado el botón deseado, dependiendo de la textura de su cabello, por 1 a 2 segundos; la temperatura por defecto para el ajuste seleccionado aparecerá en la pantalla. Para cambiar la temperatura, presione repetidamente el botón .

		
250 °F (121 °C)	325 °F (177 °C)	400 °F (205 °C)
275 °F (235 °C)*	350 °F (177 °C)*	425 °F (218 °C)*
300 °F (149 °C)	375 °F (190 °C)	450 °F (232 °C)

* Temperatura por defecto

CÓMO ALISAR EL CABELLO

El cabello debe estar limpio y completamente seco. Para obtener resultados óptimos, aplique una loción fijadora ligera en el cabello antes de secarlo.

1. Divida el cabello en secciones de 2 in. (5 c de ancho por un máximo de ½ in. (1.5 cm) de grueso.
2. Deslice lentamente el aparato hasta l puntas, manteniendo la tensión.
3. Repita el proceso en cada sección de cabell hasta conseguir el estilo deseado. Dependiendo de la textura del cabello, puede que sea necesario repetir el proceso varias veces en algunas secciones.

Nota: Será necesario experimentar un poco al principio. Con práctica, encontrará la manera perfecta para alisar su cabello fácil y rápidamente.

NOTA: Véase la sección “Ajustes preprogramados” para determinar qué nivel de temperatura usar según el tipo de cabello.

FAMILIARÍCESE CON SU PEINE ALISADOR



The Curl Collective™

Peine alisador con cerámica



Instrucciones y guía de peinado

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea atentamente las instrucciones antes del uso.

Modelo NPTCCS01

CONAIR®

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

CONSEJOS DE BELLEZA:
Para conseguir los peinados que le gustan o descubrir más productos Conair®, visite www.conair.com

Service Center
Conair LLC
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Para registrar este producto, visitenos en: www.conair.com/registration

Para más información sobre los productos Conair®, llame al 1-800-3-CONAIR o visitenos en www.conair.com.

©2022 Conair LLC

21PA077305

IB-17160

