

• O utilizador deve esperar netaer este produto. Se o produto estiver danificado, a sua utilização deverá ser interrompida e o utilizador deverá entrar em contacto com o Serviço de Apoio ao Consumidor. Não tocar nas áreas danificadas. No caso de o produto deramar líquido, o contacto com este deverá ser evitado.

⚠ **ATENÇÃO** – Avisos gerais

• A consola, bem como os respetivos acessórios e materiais de embalagem, deverão ser mantidos fora do alcance de crianças e animais de estimação. As peças pequenas e os materiais de embalagem poderão ser engolidos acidentalmente. O cabo de carregamento USB pode enrolar-se à volta do pescoço.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Não utilizar ou armazenar o produto em áreas húmidas ou em que ocorram mudanças bruscas de temperatura. Se ocorrer condensação, desligar a consola e aguardar até que as gotas de água se evaporem.
- Não utilizar a consola em áreas com pó ou fumo.
- Se o produto estiver sujo, deverá ser limpo com um pano seco e macio. Não utilizar álcool, diluente ou outros solventes.
- Utilizar apenas acessórios compatíveis.
- A bateria do produto deverá ser carregada pelo menos de seis em seis meses, uma vez que, se esta não for utilizada durante um período de tempo prolongado, poderá não ser possível carregá-la.
- Se a bateria se esgotar ou se o botão POWER for premido durante, pelo menos, cinco segundos, o produto irá desligar-se e os dados de gravação atuais (dados do ponto de suspensão) serão perdidos. Os recordos anteriores e os dados relativos aos níveis concluídos não serão eliminados.

Como carregar o produto	É possível utilizar:
 Botão POWER Cabo de carregamento USB Carregador USB	- Um transformador USB Nintendo (CLV-003) (vendido em separado) - Outro carregador USB compatível (vendido em separado) Apesar de alguns dispositivos com USB compatíveis poderem servir como fonte de alimentação da consola, a Nintendo não recomenda nenhum dispositivo em particular. As instruções de qualquer dispositivo de terceiros deverão ser seguidas.
Nota: As consolas Game & Watch deverão ser ligadas apenas a dispositivos de Classe II que possuam o seguinte símbolo: 	

Designação dos botões e respetivas funções	
Botão GAME:	Permite abrir e fechar o menu de seleção de jogos.
Botão TIME:	Permite aceder ao relógio.
Botão PAUSE/SET:	Permite abrir e fechar o menu de definições.
Nota: Aceder a https://nintendo-europe.com/support/gameandwatch para mais informações sobre a utilização da consola.	

Remover a bateria
A bateria deverá ser retirada por um profissional qualificado para o efeito. Aceder a https://battery.nintendo-europe.com para mais informações.
Serviço de Apoio ao Consumidor
http://contact.nintendo.eu
Eliminação do produto

Este produto, bem como a bateria nele integrada, não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. O utilizador deverá aceder a <http://docs.nintendo-europe.com> para obter mais informações.

ITALIANO
Informazioni per la salute e la sicurezza Leggere e seguire attentamente le informazioni per la salute e la sicurezza. La mancata osservanza delle precauzioni riportate potrebbe provocare danni alle persone o alle cose. Si raccomanda agli adulti di sorvegliare i bambini durante l'utilizzo del prodotto. ⚠ AVVERTENZA – Crisi epilettiche • Una minoranza di persone (circa una su 4000) potrebbe soffrire di crisi epilettiche o perdita momentanea di coscienza se esposta a determinati luci lampeggianti, come quelle della televisione o dei videogiochi, anche se tali disturbi non sono stati accusati in precedenza. Coloro che hanno sofferto di crisi, perdita di coscienza o di altri disturbi collegati all'epilessia devono consultare un medico prima di usare un qualsiasi videogioco. • Interrompere il gioco e consultare un medico in presenza di sintomi quali: convulsioni, contrazioni oculari e muscolari, perdita di coscienza, alterazione visiva, movimenti incontrollati o disorientamento. • Per ridurre la probabilità di crisi epilettiche durante il gioco: - Non giocare in caso di stanchezza o se si ha bisogno di dormire. - Giocare in un ambiente ben illuminato. - Fare sempre una pausa di 10-15 minuti dopo ogni ora di gioco. ⚠ AVVERTENZA – Affaticamento della vista, cinesioti e disturbi provocati da movimenti ripetuti - Evitare sessioni di gioco eccessivamente lunghe. - A prescindere da come ci si sente, fare sempre una pausa di 10-15 minuti dopo ogni ora di gioco. • Interrompere il gioco se si avvertono sintomi come quelli riportati di seguito. - Affaticamento della vista o arrossamento degli occhi durante il gioco, presenza di vertigini, nausea o stanchezza. - Stanchezza o dolore a mani, polsi o braccia durante il gioco, presenza di sintomi quali formicolio, intorpidimento, bruciore, rigidità muscolare o altri disturbi. Se uno qualsiasi dei sintomi sopra elencati persiste, consultare un medico. ⚠ AVVERTENZA – Batterie - Interrompere l'uso del dispositivo se dalla batteria fuoriesce del liquido. Se il liquido fuoriuscito da una batteria viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con abbondante acqua e contattare un medico. In caso di contatto con le mani, lavarle abbondantemente con acqua. Rimuovere accuratamente il liquido dalla superficie del dispositivo con un panno. ⚠ AVVERTENZA – Sicurezza elettrica - Per ricaricare questo prodotto, usare solo il cavo di ricarica USB (HAC-010) incluso nella confezione. Usare esclusivamente un blocco alimentatore compatibile con questo prodotto, come il blocco alimentatore USB Nintendo (CLV-003(UKV)/CLV-003(EUR)/CLV-003(AUS)), venduto separatamente, o un altro blocco alimentatore USB compatibile. Assicurarsi di usare un blocco alimentatore che sia stato approvato per l'uso nel proprio paese e leggere il relativo manuale di istruzioni per verificare che possa essere usato per alimentare questo prodotto. - Non esporre questo prodotto o la batteria al suo interno a microonde, temperature elevate, luce solare diretta o temperature estremamente basse. - Evitare che il prodotto venga a contatto con liquidi e non toccarlo con mani bagnate, sudate o unte. Se un liquido si infiltra nel prodotto, interrompere l'uso e contattare il Servizio Clienti Nintendo. - Non sottoporre il prodotto a forza eccessiva. Evitare di torcere o di tirare con forza il cavo di ricarica USB. - Non toccare i terminali dei dispositivi con le dita o con oggetti metallici. - Non toccare il blocco alimentatore o dispositivi collegati in fase di ricarica durante un temporale. - Se si avvertono rumori inusuali, fumo o odori particolari, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e contattare il Servizio Clienti Nintendo. - Non smontare o cercare di riparare il prodotto. Se il prodotto è danneggiato, interrompere immediatamente l'uso e contattare il Servizio Clienti Nintendo. Non toccare parti danneggiate. Evitare il contatto con gli eventuali liquidi che fuoriescono. ⚠ AVVERTENZA - Tenere la console, gli accessori e i materiali d'imballaggio fuori dalla portata di bambini piccoli e animali domestici. Componenti di piccole dimensioni e parti dell'imballaggio potrebbero essere ingeriti accidentalmente. Il cavo di ricarica USB potrebbe attorcigliarsi attorno al collo. AVVISO - Non usare o conservare il prodotto in ambienti con un alto tasso di umidità o in luoghi esposti a repentini sbalzi di temperatura. Se si forma condensa, spegnere la console e attendere finché le goccioline d'acqua non sono evaporate. - Non usare la console in ambienti esposti a polvere o fumo. - Se il prodotto si sporca, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Non usare alcol, diluenti o altri solventi. - Usare solo accessori compatibili. - Assicurarsi di caricare la batteria integrata almeno una volta ogni sei mesi. Se la batteria non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato, potrebbe diventare impossibile caricarla nuovamente. - Se la batteria è scarica o se il pulsante POWER viene premuto per almeno cinque secondi, il prodotto si spegnerà e i dati di salvataggio attuali (dati punto di sospensione) andranno perduti. I record e i dati precedenti relativi ai livelli completati non verranno eliminati.

Modalità di ricarica	Usare uno dei seguenti accessori:
 Pulsante POWER Cavo di ricarica USB Blocco alimentare USB	- Blocco alimentatore USB Nintendo (CLV-003) (venduto separatamente) - Altro blocco alimentatore USB compatibile (venduto separatamente) Sebbene alcuni dispositivi USB siano in grado di alimentare questa consola, Nintendo non può consigliarne nessuno in particolare. Seguire sempre le istruzioni dell'eventuale dispositivo di terze parti in uso.
Nota: le console Game & Watch possono essere collegate solo a dispositivi di classe II contraddistinti da questo simbolo: 	

Nomi e funzioni dei pulsanti	
Pulsante GAME:	apre e chiude il menu di selezione del gioco.
Pulsante TIME:	apre l'orologio.
Pulsante PAUSE/SET:	apre e chiude il menu delle impostazioni.
Nota: consultare https://nintendo-europe.com/support/gameandwatch per maggiori informazioni sull'utilizzo della console.	

Rimozione della batteria
È consigliabile far rimuovere la batteria da un professionista qualificato. Per maggiori informazioni, consultare il sito https://battery.nintendo-europe.com
Servizio Clienti Nintendo
http://contact.nintendo.eu
Smaltimento del prodotto
Non gettare questo prodotto o le batterie integrate insieme ai rifiuti domestici. Per maggiori informazioni, consultare il sito http://docs.nintendo-europe.com

SVENSKA
Hälsö- och säkerhetsinformation Läs och följ hälsö- och säkerhetsinformationen. Om du inte gör detta kan det leda till personskada eller annan skada. Om barn ska använda den här produkten bör vuxna ha dem under uppsyn. ⚠ VARNING – Epilepsianfall • Vissa personer (ungefär 1 på 4 000) kan få epilepsianfall eller förlora medvetandet av bliträndare ljus eller mönster. Detta kan inträffa när de tittar på tv eller spelar tv-spel, även om de aldrig haft ett epilepsianfall tidigare. Alla som någonsin har drabbats av epilepsianfall, förlorat medvetandet eller drabbats av något annat symptom som är kopplat till epilepsi bör konsultera en läkare innan de spelar tv-spel. • Sluta spela och konsultera en läkare om du upplever några ovanliga symptom, såsom krampor, ryckningar i ögon eller muskler, yrsel, förändring, förändrad synupplevelse, ofrivilliga kroppsrörelser eller förrövring.

• Så här minska du sannolikheten att få ett epilepsianfall när du spelar tv-spel:

- Spela inte om du är trött eller behöver sova.
- Spela i ett välupplyst rum.
- Ta en paus på 10 till 15 minuter varje timme.

⚠ **VARNING** – Överanstängning av ögon, åksjuka och personskador vid upprepade rörelser

- Undvik att spela överdrevet länge.
- Ta en paus på 10 till 15 minuter varje timme, även om du inte anser att du behöver det.
- Sluta spela om du upplever något av dessa symptom:
 - Om du blir trött eller får ont i ögonen när du spelar, eller om du känner dig yr, illamående eller trött.
 - Om du blir trött eller öm i dina händer, handleder eller armar när du spelar, eller om du känner stickningar, domningar, sveda, stelhet eller annat obehag.

Om något av dessa symptom håller i sig konsultera du en läkare.

⚠ **VARNING** – Batteri

- Sluta använda den här produkten om batteriet läcker.

Om batterivätskan kommer i kontakt med dina ögon sköljer du omedelbart dina ögon med mycket vatten och konsultera en läkare. Om vätska läcker på dina händer tvättar du dem ordentligt med vatten. Torka noggrant bort vätskan från den här produktens utsida med en trasa.

⚠ **VARNING** – Elsäkerhet

- Använd endast den medföljande USB-laddningskabeln (HAC-010) för att ladda den här produkten.

Använd endast en nätdapter som är kompatibel med den här produkten, såsom den separat sålda Nintendo USB-nätdaptern (CLV-003(UKV)/CLV-003(EUR)/CLV-003(AUS)) eller en annan USB-kompatibel nätdapter. Se till att du använder en nätdapter som är godkänd att användas i ditt land, och läs dess bruksanvisning för att säkerställa att den kan förse den här produkten med ström.

- Utsätt inte den här produkten eller det inbyggda batteriet för mikrovågor, höga temperaturer, direkt solljus eller extremt låga temperaturer.
- Låt inte den här produkten komma i kontakt med vätskor och använd den inte med blöta eller oljiga händer. Om det kommer in vätska i den här produkten kan slutat du att använda den och kontakta Bergsala Service Center.
- Utsätt inte den här produkten för överdrevet vidr. Dra inte i USB-laddningskabeln och viid den inte för hårt.
- Rör inte enheternas kontakter med dina fingrar eller metallföremål.
- Rör inte USB-nätdaptern eller anslutna enheter när de laddas under åskväder.
- Om du hör ett konstigt ljud, ser rök eller något luktar konstigt slutar du att använda den här produkten och kontakta Bergsala Service Center.
- Montera inte isår och försök inte att reparera den här produkten. Om den här produkten är skadad slutar du att använda den och kontakta Bergsala Service Center. Rör inte skadade områden. Undvik kontakt med läckande vätskor.

⚠ **VARNING** – Allmänt

- Förvara den här konsolen, dess tillbehör och förpackningsmaterial utom räckhåll för små barn och husdjur. Små delar och förpackningsmaterial kan oavsiktligt sväljas. USB-laddningskabeln kan ringlas runt halsen.

FÖRSIKTIG ANVÄNDNING

- Använd eller förvara inte produkten i fuktiga områden eller i områden där temperaturen plötsligt kan förändras. Om det uppstår kondens stänger du av strömmen och väntar tills vattendropparna har dunstat.
- Använd inte i dammiga eller rökgiga områden.
- Om den här produkten blir smutsig torkar du av den med en mjuk, torr trasa. Undvik att använda alkohol, thinner och andra lösningsmedel.
- Använd endast kompatibla tillbehör.
- Se till att ladda det inbyggda batteriet minst en gång i halvåret. Om batteriet inte används under en längre tid kan det bli omöjligt att ladda det.
- Om batteriet förbrukas eller POWER-knappen hålls in i minst fem sekunder stängs produktens ström av, och din aktuella spårfil (Suspend Point-data) förörlas. Tidigare poängrekord och data för avklarade nivåer saknas inte.

Ladda så här	Använd en av följande:
 POWER-knapp USB-laddningskabel USB-nätdapter	- Nintendo USB-nätdapter (CLV-003) (säljs separat). - Annan USB-kompatibel nätdapter (säljs separat). Även om vissa USB-kompatibla enheter kan förse konsolen med ström kan Nintendo inte rekommendera någon särskild enhet. Se till att följa bruksanvisningarna som medföljer enheter från tredje part.
Obs! Game & Watch-konsoler får endast anslutas till klass II-enheter som har följande symbol: 	

Knappnamn och -funktioner	
GAME-knapp:	Öppnar och stänger spelvalsmenyn.
TIME-knapp:	Öppnar klockan.
PAUSE/SEL-knapp:	Öppnar och stänger inställningsmenyn.
Obs! För mer information om hur man använder konsolen, se http://www.nintendo.se/service	

Ta ur batteriet
Batteriet bör tas ur av en kvalificerad yrkesman. Besök https://battery.nintendo-europe.com för mer information.
Bergsala Service Center
http://www.nintendo.se/service
Kassering av den här produkten
Kassera inte den här produkten eller det inbyggda batteriet i hushållsavfallet. Se http://docs.nintendo-europe.com

DANSK
Helbreds- og sikkerhedsoplysninger Læs og overhold venligst helbreds- og sikkerhedsoplysningerne. Undlades dette, kan det forårsage personskade eller beskadigelse. Voksne bør overvåge børns anvendelse af dette produkt. ⚠ ADVARSEL – Anfald • Nogle mennesker (ca. 1 ud af 4000) kan komme ud for at få anfald eller blackout forårsaget af lysglimt eller lysmønstre, og det kan eventuelt ske, når de ser fjernsyn eller spiller videogpil, også selvom de aldrig før har haft sådanne anfald. Alle, der nogensinde har oplevet anfald, har mistet bevidstheden eller har haft andre symptomer, der ligner en epileptisk tilstand, bør kontakte en læge, inden de spiller videogpil. • Stop spillet og sag læge, hvis du oplever usædvanlige symptomer, såsom: krampor, øjen- eller muskeltækringer, nedsat opmærksomhed, synsforstyrrelser, ufrivillige bevægelser eller desorientering. • For at reducere risikoen for anfald, når der spilles videogpil: - Undlad at spille, hvis du er træt eller har behov for søvn. - Spil i et veloplyst rum. - Tag en pause på 10 til 15 minutter hver time. ⚠ ADVARSEL – Overanstrengte øjne, bevægelsesrygge og skader som følge af gentagne bevægelser - Undlad at spille for lang tid ad gangen. - Tag en pause på 10 til 15 minutter hver time, også selvom det ikke opleves som værende nødvendigt. - Stop spillet, hvis du oplever nogen af følgende symptomer: - Hvis du oplever træthed eller ømhed i øjnene under spillet, eller hvis du føler dig svimmel, træt eller får kvalme. - Hvis du oplever træthed eller ømhed i hænder, håndled eller arme under spillet, eller hvis du oplever prikken, følelsesløshed, en brændende fornemmelse, stivhed eller ubehag. Hvis nogen af disse symptomer varer ved, så sag læge.

ADVARSEL – Batteri
- Stop anvendelse af dette produkt, hvis batteriet lækker. Hvis batterivæske kommer i kontakt med øjnene, skal du øjeblikkeligt skylle dine øjne med rigeligt vand og søge læge. Hvis lækagen kommer i kontakt med hænderne, så skyl dem grundigt med vand. Tør forsigtigt væsken af produktets yderside med en klud. ⚠ ADVARSEL – Elektrisk sikkerhed - Anvend udelukkende det medfølgende USB-opladningskabel (HAC-010) til at oplade dette produkt. Anvend udelukkende en strømforsyning, der er kompatibel med dette produkt, såsom den separat solgte Nintendo USB AC-strømforsyning (CLV-003(UKV)/CLV-003(EUR)/CLV-003(AUS)) eller en anden USB-kompatibel strømforsyning. Sørg venligst for at anvende en strømforsyning, der er godkendt til anvendelse i dit hjemland, og læs dens brugervejledning for at sikre, at den kan levere strøm til dette produkt. - Udsæt ikke dette produkt eller det indbyggede batteri for mikrobølger, høje temperaturer, direkte sollys eller ekstremt kolde temperaturer. - Lad ikke produktet komme i kontakt med væsker, og anvend det ikke med våde eller fedtede fingre. Hvis der trænger væske ind, så stands anvendelse af dette produkt, og kontakt Bergsala Service Center. - Undlad at udsætte dette produkt for hårdhændet behandling. Undlad at trække i USB-opladningskablet, og vrid det ikke for stramt. - Undlad at berøre enhedernes tilslutninger med fingrene eller metalgenstande. - Undlad at berøre USB-strømforsyningen eller tilsluttede enheder ved opladning under tordenvejr. - Hvis der høres underlige lyde, observeres røg eller ualmindelige lugte, så stands anvendelsen af produktet, og kontakt Bergsala Service Center. - Forsøg ikke at adskille eller reparere dette produkt. Hvis dette produkt bliver beskadiget, så stands anvendelse, og kontakt Bergsala Service Center. Berør ikke beskadigede områder. Undgå kontakt med enhver form for lækkende væske.

ADVARSEL – Generelt
Hold denne konsol samt dens tilbehør og emballage uden for små børns og kæledyrs rækkevidde. Små dele og emballeringsgenstande kan indtages ved et uheld. USB-opladningskablet kan vikle sig omkring halsen.

FORSIGTIG ANVENDELSE
- Undlad at anvende eller opbevare dette produkt på fugtige områder, hvor temperaturen pludselig kan skifte. Hvis der opstår kondensering, så sluk for strømmen, og vent, indtil vanddråberne er fordampet. - Undlad anvendelse i støvede eller røgfyldte områder. - Hvis produktet bliver snævet, så aftør det med en blød, tør klud. Undgå anvendelse af spirit, fortynder eller andre opløsningsmidler. - Anvend kun kompatibel tilbehør. - Sørg for at oplade det indbyggede batteri mindst én gang hver sjette måned. Hvis batteriet ikke anvendes i en længere periode, kan det muligvis ikke oplades. - Hvis batteriet er opbrugt, eller hvis POWER-knappen holdes nede i mindst fem sekunder, så lukker produktet ned og dine nuværende gemte data (oplysninger om stoppunkt) går tabt. Din tidligere højeste score og oplysninger om de niveauer, du har gennemført, slettes ikke.

Opladning	Anvend en af følgende:
 POWER-knap USB-opladningskabel USB-strømforsyning	- Nintendo USB AC-strømforsyning (CLV-003) (sælges separat). - En anden USB-kompatibel strømforsyning (sælges separat). Selvom nogle USB-kompatible enheder kan være i stand til at levere strøm til konsollen, kan Nintendo ikke anbefale nogen særskilt enhed. Vær venligst opmærksom på at følge instruktionerne til den enkelte tredjepartsenhed.
Bemærk: Game & Watch-konsoller må kun tilsluttes Klasse II-enheder, der bærer følgende symbol: 	

Knappnavne og -funktioner	
GAME-knap:	Åbner og lukker spilvalgsmenuen.
TIME-knap:	Åbner uret.
PAUSE/SEF-knap:	Åbner og lukker indstillingsmenuen.
Bemærk: For yderligere oplysninger om anvendelse af konsollen, se http://www.nintendo.dk/serviceformular	

Fjernelse af batteriet
Batteriet skal fjernes af en kvalificeret tekniker. Besøg https://battery.nintendo-europe.com for yderligere oplysninger.

Bergsala Service Center
http://www.nintendo.dk/serviceformular
Bortskaffelse af dette produkt
Undlad at bortskaffe dette produkt eller det indbyggede batteri i husholdningsaffald. For yderligere oplysninger se http://docs.nintendo-europe.com
SUOMI
Terveys- ja turvaohjeet

Noudata terveys- ja turvaohjeita huolellisesti. Ohjeiden laiminlyönti voi johtaa tapaturmaan tai loukkaantumiseen. Jos lapset käyttävät tätä tuotetta, aikuisten on valvottava sitä.	
⚠ VAROITUS – kohtaukset	
• Välihädykset ja liikkuvat kuviot televisiolähteyksissä tai videopeleissä voivat aiheuttaa jollekin ihmisille (noin yhdelle 4 000:sta) kohtauksia ja tajunnanmenetystä, vaikka kyseisiä oireita ei olisi aiemmin ilmennyt. Jos olet aiemmin kärsinyt kohtauksista, tajunnanmenetyksistä tai muista epilepsiaan liittyvistä oireista, keskustele lääkärin kanssa ennen videopelien pelaamista.	
• Keskeytä pelaaminen ja keskustele lääkärin kanssa, jos koet epätavallisia oireita, kuten kouristeluja, silmien tai lihasten nykimistä, tajunnanmenetystä, näköhäiriöitä, tahattomia liikkeitä tai sekavuutta.	
• Seuraavat ohjeet auttavat vähentämään videopelien pelaamiseen liittyvää kohtausriskiä:	
- Älä pelaa väsyneenä tai unen puutteessa. - Pelaa hyvin valaistussa tillassa. - Pidä 10–15 minuutin tauko tunnin välein.	
⚠ VAROITUS – silmien rasittuminen, liikepahoinvointi ja rasitusvammat	
- Älä pelaa liian pitkään yhdellä kertaa. - Pidä 10–15 minuutin tauko tunnin välein, vaikka et kokisi tarvitsevasi sitä.	
- Keskeytä pelaaminen, jos koet seuraavia oireita: - Jos silmäsi väsyvät tai kipeytyvät pelatessa tai jos koet huiumaista, pahoinvointia tai väsymystä. - Jos kätesi, ranteesi tai käsivarsiet väsyvät tai kipeytyvät pelatessa tai niissä ilmenee pistelyä, puutumista, kuumotusta, jäykkyyttä tai muita vaijoja. Oireiden jatkussa keskustele lääkärin kanssa.	

⚠ VAROITUS – akku	
Jos akku vuotaa, lopeta tämän tuotteen käyttö. Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Jos nestettä joutuu käsilleisi, pese ne huolellisesti vedellä. Pyyhi neste tämän tuotteen ulkopinnasta varovasti liinalla.	
⚠ VAROITUS – sähköturvallisuus	
- Käytä tämän tuotteen lataamiseen vain mukana toimitettua USB-latauskaapelia (HAC-010). Käytä vain tämän tuotteen kanssa yhteensopivaa muuntajaa, kuten erikseen myytävää Nintendo USB -verkkolaitetta (CLV-003(UKV)/CLV-003(EUR)/CLV-003(AUS)) tai muuta USB-yhteensopivaa muuntajaa. Käytä vain muuntajaa, joka on hyväksytty käytettäväksi maassasi, ja varmista sen ohjekirjasta, että se pystyy antamaan virtaa tälle tuotteelle. - Älä altista tätä tuotetta tai sen sisäistä akkua mikroaalloille, kourille lämpötiloilte, suoralle auringonvalolle tai hyvin kylmille lämpötiloilte. - Älä päästä tätä tuotetta kosketuksiin nesteiden kanssa äläkä käytä sitä märillä tai öljyisillä käsillä. Jos tuotteen sisään pääsee nestettä, lopeta sen käyttö ja ota yhteyttä Bergsala Service Center -kuluttajapalveluun. - Älä käytä tarpeettoman paljon voimaa, kun käsittelet tätä tuotetta. Älä vedä USB-latauskaapelia tai väännä sitä liian tiukkaan. - Älä koske laitteiden liitäntöihin sormilla tai metalliesineillä. - Älä koske USB-muuntajaan tai liitettynsä liitteesiin uunimallalla latauksen aikaan.	

- Jos kuulet outoa ääntä, näet savua tai haistat jotain outoa, lopeta tämän tuotteen käyttö ja ota yhteyttä Bergsala Service Center -kuluttajapalveluun.
- Älä pura tai yritä korjata tätä tuotetta. Jos tuote vaurioituu, lopeta sen käyttö ja ota yhteyttä Bergsala Service Center -kuluttajapalveluun.
- Älä koske vahingoittuneisiin osiin. Älä koske tästä tuotteesta mahdollisesti vuotaneisiin nesteisiin.

⚠ **VAROITUS** – yleistä

- Älä jätä tätä konsolia, sen lisävarusteita tai pakkausmateriaaleja pienten lasten tai lemmikkien ulottuville. Pienet lapset tai lemmikit voivat vahingossa nialaista pienistä osia tai pakkausmateriaaleja. USB-latausjohto voi kiertyä kaulan ympärille.

TURVALLINEN KÄYTTÖ
- Älä sijoita tuotetta kosteisiin paikkoihin tai paikkoihin, joissa lämpötila voi muuttua äkillisesti. Jos kosteutta tiivistyy, sammuta virta ja odota, kunnes vesipisarat ovat haihtuneet. - Älä käytä polyisissä tai sauvissa ympäristöissä. - Jos tämä tuote likaantuu, puhdista se pehmeällä, kuivalla liinalla. Vältä alkoholin, tinnerin tai muiden liuottimien käyttöä. - Käytä vain yhteensopivia lisävarusteita. - Lataa kiinteä akku vähintään puolen vuoden välein. Jos akkua ei käytetä pitkään aikaan, sitä voi olla mahdotonta ladata. - Jos akku tyhjenee tai jos virtapainiketta pidetään painettuna vähintään viisi sekuntia, tuote sammuu ja nykyiset tallennustiedot (keskeytyspistein tiedot) menetetään. Aiempia enätyksipisteitä ja suoritettuja kenttiä koskevia tietoja ei poisteta.

Lataaminen	Käytä jotakin seuraavista:
 Virtapainike USB-latauskaapeli USB-muuntaja	- Nintendon USB-verkkoaitte (CLV-003) (myydään erikseen) - Muu USB-yhteensopiva muuntaja (myydään erikseen) Vaikka osa USB-yhteensopivista laitteista saattaa pyrähä antamaan virtaa pelikonsolille, Nintendo ei voi suositella mitään tiettyä laitetta. Varmista, että noudatat mahdollisen kolmannen osapuolen laitteen ohjeita.
Huomaa: Game & Watch-konsolit tulee liittää vain lukan II-laitteisiin, joissa on seuraava symboli: 	

Painikkeiden nimet ja toiminta	
GAME-painike:	Avaa ja sulkee pelivalintaavikon.
TIME-painike:	Avaa kellon.
PAUSE/SET-painike:	Avaa ja sulkee asetusvalikon.
Huomaa: Jos haluat lisätietoja konsolin käytöstä, käy osoitteessa http://www.nintendo.fi/huolto	

Akun poistaminen
Akun saa poistaa vain pätevä asiantuntija. Jos haluat lisätietoja, käy osoitteessa https://battery.nintendo-europe.com
Bergsala Service Center
http://www.nintendo.fi/ytteystiedot
Tuotteen hävittäminen

Älä hävitä tuotetta tai sen kiinteää akkua kotitalousjätteen mukana. Jos haluat lisätietoja, käy osoitteessa <http://docs.nintendo-europe.com>

NORSK