TYPO WRITER WIRELESS KEYBOARD MANUAL

Typo

THIS ARTWORK IS SOLELY TO BE USED FOR THE SUPPLY OF GOODS TO THE COTTON ON GROUP AND MUST NOT BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE

*ARTWORK IS SHOWN AT ACTUAL SIZE PLEASE USE ACTUAL ARTWORK AS SHOWN BELOW.

DESIGNER: RM

PRODUCT

DIMENSIONS

75MM W x 85MM H

MATERIAL

☐

UNCOATED
WHITE 80GSM

COLOURS

■

BLACK

KEY

DIELINE

☐

DO NOT PRINT

FRONT

Typo Writer Wireless Keyboard

Instruction Manual

Typo

Product Specifications:
- Transmission mode: 2.4G
- Port: USB
- Battery Requirement: 2 x AAA Batteries

*Batteries not included.
- Keycaps: 75Keys
- N.W.: 568g
- Size: 30.5cm W x 15.7cm H x 3.5cm D
- FCC ID: 2AC9N1684863

Keyboard Setup:
1. Remove the battery cover at the rear, topside of the keyboard.
2. Insert 2 x AAA batteries and place the battery cover back on.
3. Insert the USB receiver (found in the packaging, underneath the keyboard) into your computer/ device.
4. The keyboard will automatically install and begin working.

To ensure a strong connection between the USB receiver and the wireless keyboard, keep them within 50cm distance from one another.

Auto Sleep Function:
If the keyboard is not in use for 15 minutes, it will automatically begin sleep mode to save energy.
To re-engage, press any key.

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause harmful interference
2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Product Disposal
Where you see either symbol on any of our electrical products, batteries or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product and batteries, please dispose of them in accordance with any applicable local laws or requirements for disposal of electrical equipment/batteries. By disposing of batteries and electrical waste correctly, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection.

Typo
Designed in Australia. Made in China
www.typo.com

RECYCLE ME

Papan Ketik Nirkabel Type Writer

Buku Panduan

Typo

Spesifikasi Produk:
- Mode transmisi: 2,4G
- Porta: USB
- Kebutuhan Baterai: 2 butir Baterai AAA

*Baterai tidak termasuk.
- Keycaps: 75 Tuts
- Berat Bersih : 568g
- Ukuran: 30.5cm W x 15.7cm H x 3.5cm D
- FCC ID: 2AC9N1684863

Pemasangan Papan Tuts:
1. Lepaskan penutup baterai di bagian belakang, sisi atas papan tuts.
2. Masukkan 2 butir AAA dan pasang kembali penutup baterai.
3. Masukkan penerima USB (ada dalam kemasan, di bawah papan tuts) ke komputer/perangkat Anda.
4. Papan tuts akan secara otomatis terpasang dan mulai bekerja.

Untuk memastikan sambungan yang kuat antara penerima USB dan papan tuts nirkabel, jaga jarak dalam 50cm satu sama lain.

Fungsi Auto Padam:
Jika papan tuts tidak digunakan selama 15 menit, maka secara otomatis akan memulai mode padam untuk menghemat energi.
Untuk menghidupkan lagi, tekan tuts yang mana saja.

Pernyataan Komisi Komunikasi Federal (FCC)
Perangkat ini sesuai dengan Pasal 15 dari Aturan FCC. Pengoperasian bergantung pada dua ketentuan berikut:
1) Perangkat ini tidak boleh mengakibatkan gangguan berbahaya
2) Perangkat ini harus menyesuaikan gangguan apapun yang didapatkan, termasuk gangguan yang dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak diinginkan.
Perhatian: Peralatan ini telah diuji dan dipastikan sesuai dengan batasan untuk satu perangkat digital Kelas B, berdasarkan Pasal 15 dari Aturan FCC. Batasan ini disusun untuk memberikan perlindungan yang layak terhadap gangguan yang berbahaya di satu instalasi pada hunian. Peralatan, ini menghasilkan, menggunakan dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak diinstalasi dan digunakan sesuai petunjuk, dapat mengakibatkan gangguan yang berbahaya terhadap komunikasi radio. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi pada instalasi tertentu. Apabila peralatan ini memang mengakibatkan gangguan yang berbahaya terhadap penerimaan gelombang radio atau televisi, yang dapat diketahui dengan menyalakan dan mematikan peralatan, pengguna disarankan untuk mencoba mengatasi gangguan dengan satu atau beberapa langkah berikut:
- Atur ulang orientasi atau lokasi antenna penerima.
- Pisahkan peralatan dan perangkat penerima lebih jauh.
- Hubungkan peralatan ke stopkontak pada satu sirkuit daya yang berbeda dari stopkontak yang dihubungkan ke perangkat penerima.
- Konsultasikan dengan diler atau teknisi radio/TV untuk meminta pertolongan.

Perubahan atau modifikasi yang khususnya tidak disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab atas kesesuaian dengan ketentuan di atas dapat menghilangkan hak pengguna untuk mengoperasikan peralatan tersebut.

Pembuangan Produk
Apabila Anda melihat salah satu simbol dari produk elektro, baterai atau pengemasan apapun milik kami, hal tersebut menunjukkan bahwa produk elektro atau baterai yang dimaksud tidak boleh dibuang sebagai sampah rumah tangga biasa di Eropa. Untuk memastikan penanganan sampah yang benar akan produk dan baterai tersebut, pastikan buanglah sesuai dengan undang-undang atau peraturan setempat yang berlaku untuk pembuangan peralatan elektro/baterai. Dengan membuang baterai atau sampah peralatan elektro dengan benar, Anda akan membantu menjaga sumber daya alam dan meningkatkan standar perlindungan lingkungan.

Typo
Designed in Australia. Made in China
www.typo.com

RECYCLE ME

Typo Writer 無線鍵盤

說明書

Typo

產品規格：
- 傳輸模式：2.4G
- 端口：USB
- 電池要求：2 節 AAA 電池

*不包括電池。
- 鍵帽：75鍵
- 淨重：568 克
- 尺寸：30.5厘米 W x 15.7厘米 H x 3.5厘米 D
- FCC ID：2AC9N1684863

鍵盤設置：
1. 取下鍵盤背面頂部的電池蓋。
2. 插入 2 節 AAA 電池並重新蓋上電池蓋。
3. 將 USB 接收器（在包裝中，鍵盤下方）插入您的計算機／設備。
4. 鍵盤將自動安裝並開始工作。

為確保 USB 接收器和無線鍵盤之間的信號連接強度，請將兩者的距離保持在 50 厘米以內。

自動睡眠功能：
如果鍵盤 15 分鐘未使用，將自動進入睡眠模式以節省能源。要重新使用，請按任意鍵。

BACK

FCC 聲明
本裝置符合 FCC 規定第 15 節。本產品的使用受以下兩項條件規管：
1) 本裝置不得造成有害干擾
2) 本裝置必須能夠接受任何干擾，包括可能造成不良操作的干擾。
備註：本設備經過測試，證明符合 FCC 規定第 15 節下的 B 級別數碼裝置運作限制。此限制的用意是在住宅設置時，對有害干擾提供合理防護。本設備產生、使用及放射無線電頻率的能量，如不按照說明安裝及使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。不過，並無辦法保證具體安裝情況下不會發生干擾。如本設備對無線電或電視接收產生有害干擾（可透過開關本設備確認），使用者應嘗試以下一個或以上步驟消除干擾：
- 移動或轉動接收天線。
- 拉開設備和接收機之間的距離。
- 把本設備連接到電路與接收機分開的插座。
- 聯絡銷售商或有經驗的無線電/電視技師求助。

進行未經負責合規方明示許可的修改，可能會導致使用者的操作權無效。

丟棄產品
如在任何我們的電器、電池或包裝上看到這兩個標誌其中之一，代表該電器或電池在歐洲不應與一般家居廢棄物一同處置。為確保正確處置廢棄產品及電池，請遵循本地的處置電器/電池相關法規。正確處置電池和廢棄電器，有助節省天然資源，並提升環保水平。

Typo
Designed in Australia. Made in China
www.typo.com

RECYCLE ME

لوحة المفاتيح اللاسلكية Typo Writer

دليل التعليمات

Typo

مواصفات المنتج:
- وضع الإرسال: 2.4 جيجا
- منفذ: USB
- متطلبات البطارية: 2 بطاريات حجم AAA

* البطاريات غير مرفقة.
- عدد المفاتيح: 75 مفتاحاً
- الوزن الصافي: 568 جرام
- الحجم: 30.5cm W x 15.7cm H x 3.5cm D
- معرف لجنة الاتصالات الفيدرالية: 2AC9N1684863

إعداد لوحة المفاتيح:
1. قم بإزالة غطاء البطارية الموجود في الجزء العلوي الخلفي من لوحة المفاتيح.
2. أدخل بطاريتين مقاس AAA وضع غطاء البطارية مرة أخرى.
3. أدخل مستقبل USB (الموجود في العبوة، أسفل لوحة المفاتيح) في جهاز الكمبيوتر / الجهاز.
4. سيتم تثبيت لوحة المفاتيح تلقائيًا وبدء العمل.

لضمان اتصال قوي بين جهاز استقبال USB ولوحة المفاتيح اللاسلكية، يجب أن يبعدا عن بعضهما البعض مسافة في حدود 50 سم.

وظيفة السكون التلقائي:
إذا لم تكن لوحة المفاتيح قيد الاستخدام لمدة 15 دقيقة، فستبدأ تلقائيًا في وضع السكون لتوفير الطاقة.
لتنشيطها مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
يتوافق هذا الجهاز مع المادة 15 من قوانين اللجنة الفيدرالية للاتصالات. يخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين:
1) إلا يتسبب هذا الجهاز في إحداث أي تداخل ضار.
2) أن يستقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يسفر عن أوضاع تشغيل غير مرغوبة.
ملاحظة: أثبتت الاختبارات التي أجريت على هذا الجهاز توافقه مع حدود المواصفات القياسية للفئة B من الأجهزة الرقمية، وفقاً للجزء 15 من قوانين اللجنة الفيدرالية للاتصالات. وضعت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في المنشآت السكنية. يُصدر ويستخدم هذا الجهاز، ومن الممكن أن ينبعث منه، طاقة تردد لاسلكي، وفي حال عدم تركيبه واستخدامه وفقاً للإرشادات، فقد يتسبب ذلك في حدوث تداخل ضار بالاتصالات اللاسلكية. ورغم ذلك، فليس هنالك ما يضمن عدم حدوث هذه التداخلات عند تركيبة في منشأة بعينها. وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل يؤثر سلباً على استقبال الراديو أو التلفزيون، وهو الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله، فإننا نوصي المستخدم بمحاولة تصحيح هذا التداخل عن طريق واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موضعه.
- قم بزيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- قم بتوصيل الجهاز بمأخذ تيار على دائرة كهربية مختلفة عن تلك الموصل بها جهاز الاستقبال.
- استشارة التاجر أو أحد فنيي الراديو أو التلفزيون المتخصصين للحصول على المساعدة اللازمة.

إجراء تغييرات أو تعديلات دون اعتمادها صراحة من قبل الطرف المسئول عن توافق هذه التغييرات أو التعديلات مع المواصفات المطلوبة قد يؤدي إلى إلغاء حق المستخدم في تشغيل الجهاز.

التخلص من المنتج
إذا رأيت هذه العلامة على أي منتج من منتجاتنا الكهربائية أو بطارياتنا أو عبواتنا، فإنها تشير إلى أنه لا يجب التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أرجاء الاتحاد الأوروبي. لضمان معالجة مخلفات المنتجات أو البطاريات بصورة صحيحة، تأكد من التخلص منها طبقًا للقوانين المحلية السارية أو طبقًا لشروط التخلص من الأجهزة الكهربائية/البطاريات. تخلصك السليم من البطاريات والنفايات الكهربائية يساعد على المحافظة على الموارد الطبيعية ويعزز معايير المحافظة على البيئة.

Typo
Designed in Australia. Made in China
www.typo.com

RECYCLE ME

Bàn Phím Không Dây Cho Máy Tính

Cẩm nang Hướng dẫn

Typo

Thông số Kỹ thuật cho Sản phẩm :
- Chế độ truyền: 2.4G
- Cổng: USB
- Pin cần thiết: 2 x Pin AAA

*Pin không có bán kèm trong sản phẩm.
- Keycaps: 75 phím
- N.W: 568g
- Kích thước: 30.5cm W x 15.7cm H x 3.5cm D
- ID FCC: 2AC9N1684863

Cài đặt Bàn phím:
1. Tháo nắp pin ở phía sau, phần nổi lên của bàn phím.
2. Lắp 2 x pin AAA và đặt nắp pin trở lại.
3. Cắm bộ thu sóng USB (có trong bao bì, bên dưới bàn phím) vào máy tính / thiết bị của bạn.
4. Bàn phím sẽ tự động cài đặt và bắt đầu hoạt động.

Để đảm bảo kết nối mạnh mẽ giữa bộ thu sóng USB và bàn phím không dây, hãy giữ chúng trong vòng 50cm.

Chức năng Tự động Nghỉ:
Nếu bàn phím không được sử dụng trong 15 phút, bàn phím sẽ tự động bắt đầu chế độ nghỉ để tiết kiệm năng lượng.
Để làm bàn phím hoạt động trở lại, hãy nhấn phím bất kỳ.

Tuyên bố của FCC
Thiết bị này tuân thủ quy định tại Phần 15 của quy tắc FCC. Việc vận hành thiết bị phải tuân thủ hai điều kiện sau:
1) Thiết bị không được gây nhiễu có hại
2) Thiết bị phải tiếp nhận bất kỳ tín hiệu nhiễu nào thu nhận được, bao gồm cả tín hiệu nhiễu có thể gây ra lỗi vận hành không mong muốn.
Lưu ý: Thiết bị này đã được kiểm tra và xác định là tuân thủ các giới hạn kỹ thuật số Lớp B, theo Phần 15 của Quy định của FCC. Các giới hạn này được tạo lập nhằm cung cấp sự bảo vệ hợp lý trước nhiễu có hại khi lắp đặt trong khu dân cư. Thiết bị này sinh ra, sử dụng và có thể phát xạ năng lượng tần số vô tuyến, và nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây ra nhiễu có hại cho truyền thông bằng vô tuyến. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng sẽ không có nhiễu trong quá trình lắp đặt cụ thể. Nếu thiết bị này không gây ra nhiễu có hại cho việc thu sóng vô tuyến hoặc sóng truyền hình, điều có thể được xác định bằng việc tắt hoặc bật thiết bị, người sử dụng được khuyến khích thử tìm cách khắc phục nhiễu bằng một trong những biện pháp sau đây:
- Đổi hướng hoặc đổi vị trí ăng-ten thu.
- Tăng sự tách biệt giữa thiết bị và bộ thu sóng.
- Cắm thiết bị vào một ổ điện trên một mạch khác với mạch điện được dùng để cắm bộ thu sóng.
- Hãy tham khảo ý kiến người bán hoặc kỹ thuật viên vô tuyến/truyền hình có kinh nghiệm để được trợ giúp.

Bất kỳ sự thay đổi hoặc chỉnh sửa thiết bị nào không được chấp thuận rõ ràng bởi bên chịu trách nhiệm tuân thủ có thể dẫn đến việc người dùng mất quyền sử dụng thiết bị.

Xử lý Sản phẩm
Khi bạn thấy biểu tượng trên bất kỳ thiết bị điện, pin hoặc bao bì nào của chúng tôi, biểu tượng đó nhắc nhở rằng bạn không được xử lý thiết bị điện hoặc pin chung với rác thải sinh hoạt thông thường ở châu Âu. Để đảm bảo xử lý rác thải điện tử và pin đúng cách, vui lòng vứt bỏ chúng theo quy định luật pháp hiện hành về việc xử lý thiết bị điện/pin. Bằng cách xử lý rác thải điện tử và pin đúng cách, bạn sẽ giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và cải thiện các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.

Typo
Designed in Australia. Made in China
www.typo.com

RECYCLE ME

	English	Thai	Chinese (S)	Arabic	Vietnamese	Indonesia	French	Italian	Spanish	Polish	Dutch	Finnish	Swedish	Danish	Norweigian	Russian	Portuguese	German
	Aus, NZ, South Africa, Singapore, HK, Lebanon, Malaysia, Philippines, Singapore, UAE, USA, Europe	Thailand	Hong Kong	Qatar, Saudi Arabia, Namshi	Vietnam	Indonesia, Zalora	Zalando, NEXT, Citadium	Zalando	Zalando, NEXT	Zalando	Zalando	Zalando	Zalando	Zalando	Zalando	Lamoda	Zalando, Brazil	Zalando, NEXT
Compliant (29/01/2020)	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Highlighted = Wholesaler