

KAVALKAD



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

3

עברית

4

English

Before first use

- Wash with washing-up liquid and rinse with water before using the first time.

Cleaning

Always wash the product by hand after use.

- Do not use steel wool or anything that may scratch the coating. Dishwasher detergent and waste powder that solidifies cooking oil can affect the surface.
- The base is slightly concave when cold, but expands to flatten out when heated. Always leave the cookware to cool before cleaning it. This allows the base to resume its shape and helps to prevent it from becoming uneven with use.

Good to know

- The cookware is suitable for use on gas hob, glass ceramic hob and cast iron hob.
- By placing the cookware on a hob with the same or a smaller diameter you can save energy.
- Always lift the cookware when moving it on a glass ceramic hob to avoid the risk of scratching the hob.
- The cookware is provided with non-stick coating, which means you can cook food without or with a small amount of fat or oil.
- Do not let the cookware boil dry since the base can become skew by overheating and the coating can lose its non-stick properties.
- Use only wooden or plastic utensils without sharp edges.
- Bear in mind that the cookware gets hot during use. Always handle with pot-holders.
- The handle can be damaged by the flame when the cookware is used on a gas hob.
- If the handle feels loose, tighten the screws with a screwdriver.
- If you have any problem with the product, contact your nearest IKEA store/Customer Service or visit www.ikea.com.

לפני השימוש הראשון

- נקו באמצעות חומר ניקוי נוזלי ושטפו לפני השימוש הראשון.

הוראות ניקוי ותחזוקה

- יש לשטוף את המוצר ביד לאחר השימוש.
- אין להשתמש בצמר פלדה או כל מוצר אחר העלול לשרוט את הציפוי. תכשיר ניקוי נוזלי למדיח כלים או חומרי ניקוי באבקה המגבשים שמן עלולים לפגוע בפני שטח כלי הבישול.
- הבסיס מעט קעור כשהוא קר, אך מתרחב ומתיישר כשהוא מתחמם. יש להניח לכלי הבישול להתקרר לפני ניקוי. הדבר מאפשר לבסיס לשוב לצורתו ועוזר למנוע עיוותו לאחר שימוש בכלי הבישול.

טוב לדעת

- כלי זה מתאים לשימוש על כיריים גז, כיריים זכוכית קרמיות וכיריים מברזל יצוק.
- מומלץ להשתמש בכלי על כיריים בקוטר זהה או קטן יותר, כדי לחסוך אנרגיה.
- כאשר משתמשים בכיריים קרמיות מזכוכית או כיריים אינדוקטיביות, יש להרים את הכלי בכל פעם שרוצים להעבירו כדי לא לשרוט את הכיריים.
- הכלי הוא בעל ציפוי נון-סטיק, כך שניתן לבשל בו ללא שומן או רק עם כמות קטנה.
- אין להניח את הכלי על האש כאשר הוא ריק, או להשאירו עד לאידוי כל הנוזלים, כיוון שהחום הגבוה עלול לעקם את הבסיס.
- יש להשתמש עם כלים מעץ או פלסטיק בלבד, ללא קצוות חדים.
- זכרו כי הכלי מתחמם מאוד בעת השימוש. על כן, מומלץ להשתמש בכפפות לתנור בעת העברת הכלי ממקום למקום.
- יש לזכור כי שימוש בכלי על כיריים גז עלול לגרום נזק לידידות.
- במידה והידידות משתחררות מעט, הדקו את הברגים בעזרת מברג.
- בכל מקרה של שאלה או בעיה בנוגע למוצר, אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות של חנות IKEA, או היכנסו לאתר www.ikea.co.il.

