

	RT909 Global customer services: North America: Email: Support@lmi.com (US) Support-call@lmi.com (CA) Europe: Email: Support-uk@lmi.com (UK) Support-de@lmi.com (DE) Support-fr@lmi.com (FR) Support-es@lmi.com (ES) Support-it@lmi.com (IT) Asia: Email: Support-jp@lmi.com (JP) MANUFACTURER ShenZhen LMI Technologies Limited Address: 4th Fl. Bldg B, Xunfeng Industrial Park No. 4197 Baoan Blvd., Gutuh Community, Xixiang St., Baoan Dist., Shenzhen, China. CE RoHS RECYCLED MADE IN CHINA	
Hello 2.4G Wireless Microphone The M4 is a 2.4G Wireless microphone . The microphone is suitable for fitness coach, spinning coach, aerobics coach, Yoga coach, Pilates coach, water sports, gym teacher, teacher, speech, YouTube video/audio recording and so on. Package Contents ① Transmitter with Microphone *1 ② Headset Holder/Support *1 ③ USB Charging cable *1 ④ Windscreen Foam *1 ⑤ 6.35mm Adapter *1 ⑥ Receiver *1 ⑦ User Manual *1 - 1 -	English Product specifications The M4 is a 2.4G Wireless microphone . The microphone is suitable for fitness coach, spinning coach, aerobics coach, Yoga coach, Pilates coach, water sports, gym teacher, teacher, speech, YouTube video/audio recording and so on. Package Contents ① Transmitter with Microphone *1 ② Headset Holder/Support *1 ③ USB Charging cable *1 ④ Windscreen Foam *1 ⑤ 6.35mm Adapter *1 ⑥ Receiver *1 ⑦ User Manual *1 - 1 -	English ----- 1-3 简体中文 ----- 4-6 Deutsch ----- 7-9 Español ----- 10-12 Français ----- 13-15 日本語 ----- 16-18
Model: M4	Product Overview & Control Functions Please Read the Instruction Manual Carefully Before Use So That the Microphone Can Work Well With Your Device Indicator lights flash Match failed. Please turn off the transmitter & receiver, then turn them on simultaneously. The indicator light changes from flashing to blue light after a successful match, you can use it! No sound 1.Match failed. Please check the indicator light, the transmitter & receiver need to remain if it keeps flashing. 2.The battery may be running out of power. Please fully charge before using. 3.For smartphone and computer, please use the "MIC" socket and headphones to monitor real-time audio. Or you can unplug the microphone from your phone and press "play" to listen to your recording. 4.For speakers and other PA devices, please use the "MIC" socket not "AUX" socket and not suitable for device power is less than 15W. 5.Faint voice 1.Wrong way to wear. Make sure there is nothing to cover the mic connector. Keep the mic away from the sound source about 8-10inches. 2.Check the volume setting. You can increase the volume of the transmitter and device. 3.The device power is too low (below 100W), such as the Bluetooth speaker with the AUX input. Installation diagram - 2 -	Noise 1.Please check if there is a strong magnetic field or sound waves or wireless interference. 2.The mic didn't wear the windscreen foam. Plz use the supplied windscreen foams, which can effectively minimize wind noise and vocal popples. Howling 1. Please check the position of the speaker. Do not point the microphone directly at the speaker. 2.Try turning off the reverb and turning down the volume. Intermittent sound 1. The battery may be running out of power. Please fully charge before using 2. Please check if there is strong Wi-Fi signal interference around. *CAUTION 1.Do not point the microphone directly at speakers to prevent howling. Use the microphone within narrow spaces, adjust the volume to suit your needs. 2.For speakers and other PA Devices, please use the "MIC" socket not "AUX" socket. The microphone is not suitable for devices with less than 15W power. 3.When the microphone can't be used for your laptop to record, you can download the Adobe Audition. 4.Fully charge the transmitter and receiver before use.Turn off the transmitter and receiver when the microphone isn't using.
产品简介 M4是一款2.40无线麦克风系统。该麦克风适用于健身教练、旋转教练、健美操教练、瑜伽教练、普拉提教练、水上运动、体育老师、老师、演讲、YouTube视频/音频录制等。 包装内容 ①带麦克风的发射器*1 ②耳机支架/支架*1 ③USB充电线*1 ④防风海绵垫*1 ⑤ 6.35mm适配器*1 ⑥接收器*1 ⑦用户手册*1 - 3 -	简体中文 产品概述及控制功能 指示灯闪烁 配对失败。请关闭发射器和接收器，然后同时打开它们。匹配成功后，指示灯将变为蓝色，您可以使用它。 没有声音 1. 配对失败。请检查指示灯，如果发射器和接收器持续闪烁，则需要重新匹配。 2. 电量可能不足了。使用前请先充满电。 3. 对于智能手机和计算机，请使用分配器和耳机监听实时音频。或者，您可以从手机上取下麦克风，然后按“播放”以收听录音。 4. 对于扬声器和其他PA设备，请使用“MIC”插座而不是“AUX”插座，并且不适合设备功率低于15瓦的设备。 声音微弱 1. 佩戴方式不正确。确保没有任何东西可以覆盖麦克风接口。使麦克风远离声源约8-10英寸。 2. 检查音量设置。您可以通过增加发射器和设备的音量。 3. 设备功率太低（低于100W），例如带有AUX输入的蓝牙扬声器。 噪音 1. 请勿将麦克风直接对准扬声器，以防止啸叫。请在狭窄的空间内使用麦克风，并将音量调整到您需要的水平。 2. 对于扬声器和其他PA设备，请使用“MIC”插座而不是“AUX”插座。麦克风不适用于功率小于15W的设备。 3. 当无法使用笔记本电脑记录时，您可以下载Adobe Audition。 4. 在使用前对发射器和接收器进行充分充电，并在不使用麦克风时关闭发射器和接收器。 安装图 - 3 -	英语 产品介绍 M4是一款2.40无线麦克风系统。该麦克风适用于健身教练、旋转教练、健美操教练、瑜伽教练、普拉提教练、水上运动、体育老师、老师、演讲、YouTube视频/音频录制等。 包装内容 ①带麦克风的发射器*1 ②耳机支架/支架*1 ③USB充电线*1 ④防风海绵垫*1 ⑤ 6.35mm适配器*1 ⑥接收器*1 ⑦用户手册*1 - 3 -
Produkteinführung Das M4 ist ein 2,4-G-Funkmikrofon. Das Mikrofon eignet sich für Fitness-Trainer, Spinning-Trainer, Aerobic-Trainer, Yoga-Trainer, Pilates-Trainer, Wassersport, Sportlehrer, Lehrer, Redner, Sprachlehrer und Aufnahme von YouTube-Videos. Packungsinhalt ① Sender mit Mikrophon * 1 ② Headsethalter / Halter * 1 ③ USB-Ladekabel * 1 ④ Windschildschäbelchenschium * 2 ⑤ 6,35 mm Adapter * 1 ⑥ Empfänger * 1 ⑦ Benutzerhandbuch * 1 - 4 -	Deutsch Produktübersicht und Steuerungsfunktionen Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch, damit das Mikrofon gut mit Ihrem Gerät funktioniert Kontrollleuchten blinken Übersinnung der Lichtgeschichten. Bitte schalten Sie Sender und Empfänger aus und gleichzeitig. Die Anzeigelampe wechselt nach einem erfolgreichen Spiel von Blinken zu Blaulicht. Sie können sie verwenden. Keinen Ton 1. Match fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie die Kontrollleuchte. Sender und Empfänger müssen neu aufeinander abgestimmt werden, wenn sie weiterhin blinken. 2. Möglicherweise ist der Akku fast leer. Bitte vor dem Gebrauch vollständig aufladen. 3. Verwenden Sie für Smartphones und Computer den W-Splitter und die Kopfhörer, um Audio in Echtzeit zu überwachen. Oder Sie können das Mikrofon von Ihren Telefon abziehen und auf "Wiedergabe" drücken, um Ihre Aufnahme anzuhören. 4. Verwenden Sie für Lautsprecher und andere PA-Geräte bitte die Buchse „MIC“, nicht die Buchse „AUX“, und verwenden Sie keine Geräte mit einer Leistung von weniger als 15 W. 5. Schwache Stimme 1. Falsche Art zu tragen. Stellen Sie sicher, dass der Mikrofonkondensator nicht abgedeckt ist. Halten Sie das Mikrofon etwa 8-10 Zoll von der Schallquelle entfernt. 2. Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung. Sie können die Lautstärke von Sender und Empfänger erhöhen. 3. Die Geräteleistung ist zu niedrig (unter 100 W). z.B. der Bluetooth-Lautsprecher Installationschema - 4 -	mit AUX-Eingang. Lärm 1. Überprüfen Sie, ob ein starkes Magnetfeld, Schallwellen oder Funkstörungen vorliegen. 2. Das Mikrofon hat den Schaum der Windschutzscheibe nicht getragen. Bitte verwenden Sie die mitgelieferten Windschutzscheibenchäume, um Windgeräusche und Sprühstoileffekte zu minimieren. Hölen 1. Bitte überprüfen Sie die Position des Lautsprechers. Richten Sie das Mikrofon nicht direkt auf den Lautsprecher. 2.Versuchen Sie, den Hall auszuschalten und die Lautstärke zu verringern. Intermittierender Ton 1. Möglicherweise ist der Akku fast leer. Bitte laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie 2.verwenden. Überprüfen Sie, ob starke Wi-Fi-Signalstörungen vorliegen. *VORSICHT 1. Richten Sie das Mikrofon nicht direkt auf den Lautsprecher, um ein Heulen zu vermeiden. Verwenden Sie das Mikrofon in engen Räumen und stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein. 2. Bei Lautsprechern und anderen PA-Geräten verwenden Sie bitte die Buchse „MIC“ und nicht die Buchse „AUX“. Das Mikrofon ist nicht für Geräte mit weniger als 15 W Leistung geeignet. 3. Wenn das Mikrofon nicht für die Aufnahme mit Ihrem Laptop verwendet werden kann, können Sie Adobe Audition herunterladen. 4. Laden Sie Sender und Empfänger vor dem Gebrauch vollständig auf. Schalten Sie Sender und Empfänger aus, wenn das Mikrofon nicht verwendet wird.
Introducción del producto El M4 es un micrófono inalámbrico 2.4G. El micrófono es adecuado para preparador físico, entrenador de spinning, entrenador de aeróbicos, entrenador de yoga, entrenador de Pilates, deportes acuáticos, profesor de gimnasia, maestro, discurso, grabación de vídeo / audio de YouTube, etc. Contenido Del Paquete ① Transmisor con micrófono * 1 ② Soporte / soporte para auriculares * 1 ③ Cable de carga USB * 1 ④ Espuma de parabrisas * 2 ⑤ Adaptador de 6,35 mm * 1 ⑥ Receptor * 1 ⑦ Manual de usuario * 1 - 4 -	Españish Descripción del producto y funciones de control Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de usarlo para que el micrófono pueda funcionar bien con su dispositivo Las luces indicadoras parpadean La coincidencia falló. Apague el transmisor y el receptor, luego enciéndalos simultáneamente. La luz indicadora cambia de luz intermitente a azul después de una coincidencia exitosa, puede usarla. Sin sonido 1. Partido fallido. Verifique la luz indicadora, el transmisor y el receptor deben volver a conectarse si sigue parpadando. 2. La batería puede estar quedándose sin energía. Cargue completamente antes de usar. 3. Para teléfonos inteligentes y computadoras, use el divisor Y y los auriculares para monitorear el audio en tiempo real. O puede desconectar el micrófono de su teléfono y presionar "reproducir" para escuchar su grabación. 4. Para altavoces y otros dispositivos de megafonía, utilice el zócalo "MIC", no el zócalo "AUX" y no es adecuado para que la alimentación del dispositivo sea inferior a 15 W. 5. Voiz debil 1. Manera incorrecta de usar. Asegúrese de que no haya nada para cubrir el condensador del micrófono. Mantenga el micrófono alejado de la fuente de sonido aproximadamente 8-10 pulgadas. 2. Compruebe la configuración del volumen. Puede aumentar el volumen del transmisor y el dispositivo. 3. La energía del dispositivo es demasiado baja (inferior a 100 W), como el altavoz Bluetooth	