# OLIGHT
# USER MANUAL

# Perun

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

### IN THE BOX

### SPECIFICATIONS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TURBO | 2000lumens | 2 h 30 min | 45% | 2h40min | 10% |
| HIGH | 500lumens | 8h | 45% | 8h | 1% |
| MEDIUM | 120lumens | 15h | 47.5h | | 10days |
| LOW | 10lumens | | | | |
| MOON | 1lumens | 30h | | 30h | |
| SOS | | | | | |

| 10m | 3.66m | IP68 (1m) | 1.5m | GL4(-6) + (EL)Ø26 | 120g / 4.23oz |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | GL2(+ EL)Ø26 | Detailing Battery |

** All performance measurements in accordance with ANSI/NEMA FL1-2009 standards.The tests are performed using the battery included in the flashlight, and is measured under a room temperature of 25 degrees Celsius with windless conditions. The runtime of turbo and high modes may vary depending on the external temperature and ventilation conditions, these issues may affect the results of testing.*

### SUPPORTED BATTERY

- The light is equipped with a customized 18650 rechargeable battery. In case of emergency, please don't 18350 battery with built-in protection board can be used (but charging and advertised outputs are not supported).
- *** DISCLAIMER:** 2 x RCR123 batteries can NOT be used in this product, otherwise it may damage the electronic components.
- *** Low Battery Warning:** The light will vibrate once every 30 seconds when the battery power is less than 10%, except for the moonlight mode.

### PRODUCT OVERVIEW




### BEFORE FIRST USE

Remove the protective film from the lens, unscrew the body and remove the yellow insulating film.

### LANYARD ATTACHMENT

Put the pin tool through the light lanyard hole and then hook the lanyard to the hole.

### PROXIMITY PROTECTION FUNCTION

When the infrared distance sensor detects an obstruction nearby, the brightness will automatically reduce to the lowest level (30 lumens). The light will shut down directly if the blockage continues for more than 60 seconds. The sensor is sensitive to occlusion only (the sensing distance will be different due to different colors and materials).

* Connect the magnetic USB end of the charging cable to an external USB power source, then attach the other end of the magnetic charging cable to the charging port. It takes no more than 3.5 hours to fully charge the light ( For reference only). When the USB power supply is insufficient to provide 5V 2A power capacity, the charging time will be longer ).

* Before first use please fully charge the product.

* Only charge with standard USB magnetic charging cable, not compatible with other USB magnetic charging cable.

### OPTIONAL ACCESSORY




### HOW TO TURN IT INTO A HEADLAMP

1. Remove the pocket clip.



2. Rip off the EVA pad



3. Take out the magnet inside



4. Put the small replacement EVA pad in its place



5. Use the large adhesive EVA pad to seal it



### HOW TO REPLACE THE MAGNET WITH AN EVA PAD

1. Pull the head strap open in the section as shown below



2. Rip off the EVA pad



3. Take out the magnet inside



4. Put the small replacement EVA pad in its place



5. Put the area of silicone wrap to fasten the pocket



### ATTENTION:

1: Please keep the surface of the lens clean. Stains or water must will affect the performance of the built-in sensor located in the black area, resulting in the failure of high mode (only works at low mode), please erase in time.

2: Pay attention to protect the lens from scratches. Scratches on the surface of the lens will reduce the luminous flux. In severe cases, it will affect the internal sensor performance, resulting in the failure of high mode (only works at low mode).

## CONTENTS


( EN ) English.. 01
( CHS ) 简体中文 .. 01
( FI ) Finnish .. 02
( NO ) Norwegian.. 03
( SV ) Swedish.. 04
( NED ) Nederland.. 05
( PL ) Polska.. 06
( DE ) Deutsch.. 07
( HU ) Magyarország .. 08
( RU ) Русский .. 10
( ES ) Español .. 11
( RO ) Romanesc .. 12
( UA ) Ukrainian .. 13
( TH ) ไทย .. 14
( FR ) Français .. 15
( BG ) български .. 16
( IT ) Italia.. 17
( SK ) Slovenskýjazyk .. 18


### ( EN ) English

**HOW TO OPERATE**

**ON/OFF:** When the light is not locked out, single click switch to turn on/off.

**CHANGE BRIGHTNESS LEVEL:** When the light is on, press and hold the side switch to cycle through the mode sequence moonlight (if turbo, SOS) - low - medium - high - low.. The mode is selected when the switch is released.

**MOONLIGHT MODE:** When the light is off or in standby mode, press and hold the switch for over one second to access the moonlight mode.

**DIRECT ACCESS TO TURBO:** Enter and exit Turbo mode: quickly double click the side switch to enter Turbo mode, and quickly double-click the side switch again to exit Turbo mode.When the memorized mode is on high, quickly double-click the side switch to exit Turbo mode and switch to medium mode. When the memorized mode is Medium, Low, or Moonlight, quickly double click the side switch to exit turbo mode and switch to the previously memorized mode.

**SOS:** Quickly triple click the side switch to access the SOS mode.

**TIMER:** The Perun has a long (9 minutes) and short (3 minutes) timer when the light needs to be automatically turned off. When the flashlight is on, double click and hold the side switch under the current brightness level to access the timer settings. A single blink accesses the short timer while two blinks accesses the long one. The flashlight will automatically turn off when the timer is up. After the timer is set, double click and hold the side switch to shift the timer settings. When it's on the light and the user is about to enter the timer again, the light will return to the last timer setting.

**LOCKOUT:** When the light is off, press and hold the side switch for two seconds to access the button lockout mode, Under the lockout mode, press and hold the switch for less than two seconds without releasing it and the light will enter the moonlight mode again. The light will exit the moonlight mode once the switch is released and it will return to and stay at the button lockout mode.

**BUTTON UNLOCK:** Press and hold the side switch for about two seconds until the light gives a single blink and then release the switch, The light will unlock and will return to the moonlight mode.

### ( FI ) Finnish

**KÄYTTÖOHJEET**

**PÄÄLLE/POIS:** Kun näppäin ei ole lukittu, käynnistä ja sammuta valo painamalla kylkinäppäintä.

**TEHOTILAN VAIHTAMINEN:** Kun valo palaa, vaihda valoisuuteen tehotilaa painamalla kylkinäppäintä pitkään painettuna. Tehotilat seuraavat järjestyksessä kuuma valkoinen valoteho alenevan tehotilan vapauttamisella kytkimen.

**MOONLIGHT-TILA:** Valon ollessa sammuksissa, aktivoi moonlight-tila pitämällä kytkintä pitkään painettuna.

**TURBO-TOIMINTO:** Siirry turbo-tehotilaan kaksoisklikkaamalla kytkintä ja palaa edelliseen tilaan kaksoisklikkaamalla kytkintä uudestaan. Kun muistissa on High-tehotila, Turbo-tilasta pääsemme palauttaa tehotilan Medium-tilaan. Kun muistissa oleva tehotila on Medium, Low tai Moonlight, Turbo-tilasta poistumme palauttaa edellisen kerran käytetyn tehotilan.

**SOS:** Aktivoi SOS-toiminto kolmoisklikkaamalla kytkintä.

**JÄTTIMÄ:** Perun ison on pitkä (9 minuttia) ja lyhyt (3 minuutin) ajastin, jotka kytkee valon automaattisesti pois päältä. Kun taskulamppu on päällä, lopeta ajastin painamalla kytkintä pitkään nykyisen kirkkausasetuksen alla. Yksi valonvälähdys merkitsee lyhyttä ajastusta, kun taas kaksi välähdystä kytkevät pitkän ajastimen. Taskulamppu sammuu automaattisesti, kun ajastin on käytössä. Kun ajastin on asetettu, tapahtuvia ja pois pohjassa voimassaoloa voittaksesi ajastimen asetuksien välillä. Kun ajastimen aika on täynnä ja käyttäjä haluaa käyttää ajastinta uudelleen, vain paina viimeisimpään ajastinasetukseen.

**MUISTINKIN LUKKO:** Valon ollessa sammutettuna, lukitse näppäin pitämällä kytkintä painettuna kahden sekunnin ajan (moonlight -toimintoa paina hetken ja sammuu sitten). Voit halutessasi käyttää moonlight-tilaa ilman, että lukitset painikkeen. Jos painiketta ei lukita, kytkintä painettuna alle kahden sekunnin ajan, Painamalla pitempään kuin kaksi sekuntia näppäinlukko avautuu.

**KIRKKAUDEN MUISTAMINEN:** Kirkkaustason palauttaa noin kahden sekunnin ajan, Valon välähdyttyä kirkkaustason palauttaa avautuu ja valaisin kytkeytyy moonlight-tilaan, Siirry salaisuuden tilasta painamalla painamalla kytkin pohjaan uudelleen.

### ( NO ) Norwegian

**HVORDAN BRUKE LYKTEN**

**PÅ/AV:** Når lykten ikke er låst, enkeltklikk på bryteren for å skru på/av.

**BYTTE EFFEKTNIVÅ:** Når hodelykten er på, trykker du inn og holder side bryteren for å bla gjennom nivåene moonlight (hvis turbo, SOS) - lav - medium - høy - lav.. Nivået velges ved å skjote bryteren.

**MOONLIGHT-MODUS:** Når lykten er avslått eller i standby, trykk og hold bryteren i mer enn ett sekund for å aktivere moonlight-modus.

**AKTIVER OG DEAKTIVER TURBOMODUS:** Et raskt dobbeltklikk på sidebryteren vil aktivere Turbo rask modus, og dobbeltklikk igjen vil deaktivere Turbo, Når den memoriserte modusen er på høy, vil et raskt dobbeltklikk på sidebryteren deaktivere Turbo og bytte til medium, Når den memoriserte modusen er Medium, Low eller Moonlight, vil et raskt dobbeltklikk på sidebryteren deaktivere Turbo og gå tilbake til sist brukte modus.

**SOS:** Trippelklikk på sidebryteren for å aktivere SOS-modus.

**TIDSUR:** Perun har en lang (9 minutter) og kort (3 minutter) nedtelling har når lyset skal slås av automatisk, Når hodelampen er slått på, holder inne sidebryteren under gjeldende lysstyrke for å



til tilgang til timerinnstillingene, Et enkelt blink aktiverer kort nedtelling og to blink aktiverer lang nedtelling. Lommelykten slår seg av automatisk når tiden er talt ned, Når tidsuret er stilt inn, kan sidebryteren trykkes ned og holdes for å skifte mellom timerinnstillingene, Hvis lykten er på og brukeren går inn i timerinnstillingene igjen, vil lyset settes til sist brukte timerinnstillinger.

**KNAPPELÅS:** Når hodelykten er av, trykk og hold side bryteren i to sekunder for å låse side bryteren, Hodelykten vil først gå inn i moonlight modus og deretter slå seg av for å gi signal at knappelåsen er aktivert, Ved knappelås, trykk og hold bryteren i mindre enn to sekunder uten å slippe og hodelykten vil gå inn i moonlight modus igjen, Hodelykten vil avslutte moonlight modus og gå tilbake til knappelås-modus.

**LÅSE OPP KNAPPELÅS:** Hold side bryteren i omtrent to sekunder til lykten gir et blink og slipp bryteren, Hodelykten vil låse opp og gå tilbake til moonlight modus, Hold inne bryteren igjen for å gå igjennom de vanlige modiene.

### ( SV ) Swedish

**ANVÄNDNING**

**PÅ/AV:** När ficklampan är avstängd, tryck snabbt en gång på brytaren för att slå på/av ficklampan.

**ÄNDRA EFFEKTLÄGE:** När ficklampan är tänd, håll strömbrytaren nedtryckt för att växla mellan de olika effektlägena, tillämplig modusföljd i den turbo, SOS) - låg - medium – hög – låg.. Önskat effektläge väljs när strömbrytaren släpps.

**MOONLIGHT LÄGE:** När lampan är avstängd, tryck och håll inne brytaren i mer än en sekund, för att aktivera Moonlight läge.

**DIRECT TILLGÅNG TILL TURBO:** Aktivera och avaktivera turbo-läge genom att snabbt dubbelklicka på sidoknappen, När turbo-läget aktiverats memoreras lampans senast använda läge, När turbo-läget sedan avaktiveras går den tillbaka till det senast använda läget. Detta gäller alla memorerade lägen utan high mode, När high mode är aktivt innan turbofunktion, och turbo-läge sedan avaktiveras går lampan istället tillbaka till medium.

**SOS:** Tryck snabbt tre gånger på lampans brytare för att aktivera SOS läge.

**TIMER:** Perun har en lång (9 minuter) och en kort (3 minuter ) timer för när lyset automatiskt ska stängas av. När ficklampan är på, tryck två gånger och håll i knapplingen på



sidan under den nuvarande ljusstyrkan för att få tillgång till timer installningarna. En enskild blinkning indikerar tillgång till den korta timern medan två blinkningar indikerar tillgång till den långa timern. Ficklampa kommer att stängas av när timern har gått ut. Efter att timern har ställts in, tryck två gånger och håll i knapplingen på sidan för att skifta timerinställning. När tiden för timern har ställts och användaren är på väg att ta del av timern igen så kommer lyset att återkomma i enlighet med sista timer inställningen.

**KNAPPLÅS:** När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i två sekunder för att aktivera knapplåset ( lampan will först aktivera moonlight-läget för att sedan övergå till knapplås). När knapplåset är aktiverat och strömbrytaren hålls nedtryckt i mindre än 2 sekunder, tänds moonlight-läget tillfälligt. Släpps strömbrytaren längre än att vara klart, Låsa upp knapplås: Håll strömbrytaren ned tills lampan blinkar till och släpp strömbrytaren. Håll strömbrytaren nedtryckt för att växla mellan de olika effektlägena.

### ( NED ) Nederland

**GEBRUIK HOE WERKT**

**AAN/UIT:** Wanneer de lamp in de vergrendelde stand staat, klikt u eenmaal op de schakelaar om in of uit te schakelen.

**AANPASSEN HELDERHEID:** Als de hoofdlamp is ingeschakeld, houdt u de zijschakelaar ingedrukt om van functie/stand te veranderen wanneer u van SOS) – laag – middel – hoog – laag.. De stand is geselecteerd zodra de schakelaar wordt losgelaten.

**DIRECT TOEGANG TOT TURBO:** Activeer en deactiveer turbo-stand door snel te drukken op de zijschakelaar.

**BEDIENEN TURBO STAND:** Terwijl de zijschakelaar wordt ingedrukt houdt u de zijschakelaar ingedrukt en wordt de lamp naar de volgende stand gebracht.

**SOS:** De Perun heeft een lange (9 minuten) en korte (3 minuten) timer wanneer het licht automatisch moet worden uitgeschakeld. Als de zaklamp aan staat, dubbelklikken op de zijschakelaar en houd deze ingedrukt om de helderheidsniveau voor toegang tot de timer-instellingen. Een enkele knippering geeft toegang tot de korte timer terwijl twee knipperingen de lange timer start. De zaklamp wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de timer om is. Nadat de timer is ingesteld, dubbelklik en houd de zijschakelaar ingedrukt om de timer-instellingen te veranderen. Wanneer de timer om is en de gebruiker is op het punt staat om de timer opnieuw in te stellen, zal het licht teruggaan naar de laatst ingestelde timer.

**INGEDRUKT OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE LOCKOUT MODE (DE IN DE SIGNAAL/VERGRENDELSTAND):** Wanneer de lock-out-stand, is ingeschakeld, zal de lamp alleen opblijven indien hij wordt ingeschakeld door middel van de schakelaar in de vergrendelde stand korter dan twee seconden te drukken zonder deze los te laten. Wanneer de schakelaar los wordt gelaten zal de lamp uitgeschakeld worden. De hoofdlamp zal de maanlicht stand weder verlaten nadat de schakelaar wordt losgelaten en hij zal terugkeren in de knop lock-out functie.

**KNOP ONTGRENDELEN:** Houd de zijschakelaar gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt totdat de lamp een enkel knipperspansel geeft en laat vervolgens de schakelaar los. De hoofdlamp zal nu terugkeren naar het maanlicht modus, U kunt de schakelaar weer ingedrukt houden om de standaard schakelcyclus te doorlopen.

### ( PL ) Polska

**OBSŁUGA**

**WŁ./WYŁ:** Jeżeli latarka nie jest w trybie blokady, pojedyncze kliknięcie na włącznik powoduje włączenie lub wyłączenie latarki.

**ZMIANA TRYBU PRACY:** Przy włączonej latarce naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 2 sekundy aby zablokować przyciski latarki, kiedy latarka jest zablokowana, naciśnienie i przytrzymanie przycisku na mniej niż 2 sekundy nie odblokuje jej, i świeci będzie jedynie wtedy gdy przycisk będzie przyciśnięty, Z dwóch pozostałych przycisków latarka oparci tryb Moonlight i pozostanie zablokowana.

**ODBLOKOWANIE PRZYCISKU:** Wciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, do momentu aż latarka pokłonnić pojedynczym błyskiem światła, Odblokowany latarki zostanie odblokowana, i przejdzie do trybu Moonlight, Możesz ponownie przytrzymać przycisk aby ponownie przeszkodzić pomiędzy trybami.

**TRYB MOONLIGHT:** Jeżeli latarka jest wyłączona lub w trybie czuwania, pojedyncze naciśnienie i przytrzymanie włącznika spowoduje uruchomienie trybu "moonlight".

**TRYBU TURBO:** Szybkie dwukrotne kliknięcie na przycisk boczny spowoduje włączenie trybu Turbo. Przy włączonym trybie Turbo, w zależności od tego, czy latarka była w trybie niskim czy średnim, dwukrotne kliknięcie przycisku spowoduje wyjście z trybu turbo i przełączenie w poprzednio zapamiętany tryb.

**TIMER:** Perun posiada timer na długi (9 minut) i krótki (3 minuty) okres czasu, po którym światło automatycznie się wyłączy, W trakcie migania światła, podwójne kliknięcie i przytrzymanie bocznego przełącznika, przy danym poziomie jasności świecenia, daje dostęp do ustawień timera, Pojedyncze błyśnięcie daje dostęp do timera krótkiego czasu, a dwa błyśnięcia – do długiego, Po zakończeniu czasu timera, miganie automatycznie się wyłączy, Po ustawieniu timera, podwójne kliknięcie i przytrzymanie bocznego przełącznika zmienia ustawienia timera, Kiedy upłynie czas timera i użytkownik będzie chciał ponownie ustawić timer, wówczas latarka powróci do poprzednio ustawionej timera.

**BLOKADA PRZYCISKU:** Przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy aby zablokować przyciski latarki, Kiedy latarka jest zablokowana, naciśnienie i przytrzymanie przycisku na mniej niż 2 sekundy nie odblokuje jej, i świeci będzie jedynie wtedy gdy przycisk będzie przyciśnięty, Z dwóch pozostałych przycisków latarka oparci tryb Moonlight i pozostanie zablokowana.

**ODBLOKOWANIE PRZYCISKU:** Wciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, do momentu aż latarka pokłonnić pojedynczym błyskiem światła, Odblokowany latarki zostanie odblokowana, i przejdzie do trybu Moonlight, Możesz ponownie przytrzymać przycisk aby ponownie przeszkodzić pomiędzy trybami.

### ( DE ) Deutsch

**BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE**

**EIN/AUS:** Wenn sich die Taschenlampe nicht im Sperrmodus befindet, dann lässt sie sich mit einem einfachen Klick ein-oder ausschalten.

**LEUCHTSTUFENWECHSEL:** Bei eingeschalteter Leuchte



tandis que deux clignotements accèdent à la minuterie longue. La lampe de poche s'éteindra automatiquement lorsque la minuterie sera écoulée, Après avoir réglé la minuterie, appuyez et maintenez le bouton de marche/arrêt et cliquez à nouveau, Lorsque la minuterie est écoulée et que l'utilisateur est sur le point d'entrer à nouveau dans la minuterie, la lumière reviendra au dernier réglage de minuterie.

**BLOCAGE:** Quand le projecteur est éteint, appuyez et maintenez le bouton de marche/arrêt pendant deux secondes pour accéder au mode bouton de verrouillage de projecteur va entrer en mode choir de lune d'abord et ensuite éteint pour signaler le mode de verrouillage, Lorsque le mode de verrouillage, appuyez et maintenez le bouton pendant moins de deux secondes, sans le relâcher et le projecteur va entrer en mode de lune à nouveau, Le projecteur va quitter le mode choir de lune une fois que le commutateur est relâché et il retournera à séjourner dans le mode bouton de verrouillage.

**BOUTON UNLOCK:** Appuyer et maintenez enfoncé le bouton pendant environ deux secondes jusqu'à ce que la lampe donne un seul éclairement puis relâchez le commutateur, Le projecteur se déverrouille et va revenir au mode moonlight, Appuyez et maintenez le bouton pour accéder à nouveau aux modes standards.

### ( FR ) Français

**COMMENT L'UTILISER**

**MARCHE / ARRÊT:** Lorsque la lampe n'est pas verrouillée, une simple pression permet d'allumer/d'éteindre.

**CHANGEMENT LUMINOSITE NIVEAU:** Quand le projecteur est allumé, appuyez et maintenez le bouton latéral pour passer le clair de lune de séquence de mode du turbo, SOS) - faible - moyen - haut - bas. Le mode est sélectionné lorsque l'interrupteur est relâché.

**MODE LUCIOLE:** Lorsque la lampe est éteinte ou en mode veille, appuyez et maintenez l'interrupteur pendant plus d'une seconde pour accéder au mode clair de lune.

**ENTREZ ET QUITTEZ LE MODE TURBO:** Double-cliquez rapidement sur le bouton latéral pour passer en mode Turbo, et double-cliquez rapidement sur le bouton latéral pour passer en mode Turbo, Lorsque le mode mémorisé est le mode Fort, double-cliquez rapidement sur le bouton latéral pour quitter le mode Turbo et passer en mode Moyen, Lorsque le mode mémorisé est Moyen, Bas ou Clair, double-cliquez rapidement sur le bouton latéral pour quitter le mode turbo et passer au mode précédemment mémorisé.

**SOS:** Cliquez rapidement trois fois sur le bouton latéral pour accéder au mode sos.

**MINUTERIE:** La lampe de poche Perun dispose d'une minuterie longue (9 minutes) et courte (3 minutes) lorsque la lampe doit être éteinte automatiquement, Lorsque la lampe est allumée, double-cliquez et maintenez enfoncé l'interrupteur latéral sous le niveau de luminosité actuel pour accéder aux réglages de la minuterie. Un seul clignotement accède à la minuterie courte



tandis que deux clignotements accèdent à la minuterie longue, La lampe de poche s'éteindra automatiquement lorsque la minuterie sera écoulée, Après avoir réglé la minuterie, appuyez et maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt et cliquez à nouveau, Lorsque la minuterie est écoulée et que l'utilisateur est sur le point d'entrer à nouveau dans la minuterie, la lumière reviendra au dernier réglage de minuterie.

**VERROUILLAGE:** Lorsque le projecteur est éteint, appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt pendant deux secondes pour accéder au mode bouton de verrouillage de projecteur va entrer en mode choir de lune d'abord et ensuite éteint pour signaler le mode de verrouillage, Lorsque le mode de verrouillage, appuyez et maintenez le bouton pendant moins de deux secondes, sans le relâcher et le projecteur va entrer en mode de lune à nouveau, Le projecteur va quitter le mode choir de lune une fois que le commutateur est relâché et il retournera à séjourner dans le mode bouton de verrouillage.

**BOUTON UNLOCK:** Appuyer et maintenez enfoncé le bouton pendant environ deux secondes jusqu'à ce que la lampe donne un seul éclairement puis relâchez le commutateur, Le projecteur se déverrouille et va revenir au mode moonlight, Appuyez et maintenez le bouton pour accéder à nouveau aux modes standards.

### ( HU ) Magyarország

**HASZNÁLAT**

**BE/KI:** Ha a lámpa nincs zárolva, akkor a kapcsoló egyszeri megnyomásával lehet ki/be kapcsolni.

**FÉNYERŐ VÁLTOZTATÁS:** A lámpa bekapcsolt állapotában tartsa nyomva az oldalkapcsolót az automatikus fényerőszabályozó a hűtőfény (vagy turbó, SOS) – alacsony – közepes – magas fényerő fokozatokhoz. A kiválasztott fényerő elérésekor engedje el a kapcsolót.

**HOLDFÉNY ÜZEMMÓD:** A lámpa kikapcsolt, vagy készenléti állapotában nyomja be a bekapcsoló gombot legalább egy másodpercig a holdfény üzemmód eléréséhez.

**A TURBÓ ÜZEMMÓD BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA:** Az oldalkapcsoló két egymást követő gyors megnyomásával bekapcsolható a turbó üzemmód, Ha a magas fényerőbeállítást az említett megnyomásokkor kikapcsolt a turbó üzemmód és a lámpa közvetlenül a magas fényerőbeállítással kapcsolódik be, Ha az elmentett üzemmód közepes, alacsony vagy holdfény üzemmódban, az oldalkapcsoló két egymást követő gyors megnyomásakor kikapcsolt a turbó üzemmód és a lámpa a korábban elmentett üzemmódra áll.

**SOS MÓD:** Az oldalkapcsoló gyors háromszori megnyomásával érhető el az SOS mód.

**IDŐZÍTŐ:** Az Perun egy hosszú (9 perces ) és egy rövid (3 perces) időzítővel rendelkezik arra az esetre, ha automatikusan szeretné kikapcsolni a lámpát, Amikor a lámpa be van kapcsolva, dupla kattintson és tartsa benyomva az oldalsó kapcsolót a jelenlegi fényerő szinten, hogy hozzáférjen az időzítő beállításaihoz, Egy villantással a rövid időzítőt, míg kettővel a hosszú időzítőt érheti el, A lámpa automatikusan ki fog kapcsolni, ha az időzítő lejárt, Miután az időzítőt beállította, az időzítő kapcsolásra való duplla kattintással és annak lenyomásával váltható az időzítő beállítások között, Amikor az időzítő lejár és a felhasználó újra be akarja állítani az időzítőt, a lámpa visszatér az időzítő legutóbbi beállításához.

**LEZÁRÁS:** A lámpa kikapcsolt állapotában nyomja be és tartsa lenyomva a kapcsolót két másodpercig a billentyűzet lezárási módba kapcsol, majd a lámpa módba kapcsol át), Ezzel időzített nyomják be és tartsa nyomva 2 másodpercnél rövidebb ideig a





**TAKTMÉP:** Perun ima Pronávezetkére (9 menyetnő) vi kpatus (3 menyte) talmep, kotzo ehenyt tpheás ek thpie ekvenvtes automatikos. Otzo ehenyt e nelvem, natuvtere zaa tsatu er sadjvzte cpharvenem buttop ibin tneycvaoto neko na mpsct, za aa bzlenete w tspoonenem ehenyt, Kotzo ehenyt e aktivpna kratsim talmep, a ipkolvzo pnvemjene bzcmpuvnk, ekv ivsvzete a kabfdvej mkdna, Pnvemjene bzcmpuvnk za talmepz aktivne, pnvemjenf cpe se iskotnem automatikos, Kotzo ehenyt e aktivpna talmep, a ipkolvzo pnvemjene bzcmpuvnk za talmepz aktivne, pnvemjenf cpe se otkonvn ur cpe se ekvpne ekvenvtes