

EN Quick start guide

Single Electric Blanket

PEBL130CW1T

For more information see the extended manual online: [nedis.pebl130cw1t](#)

Intended use
The product is exclusively intended as electric underblanket for indoor use. Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Parts list (Image A)

- 1 Plug
- 2 Locking tab
- 3 Time icon
- 4 Temperature button
- 5 Time button
- 6 Power switch
- 7 High button
- 8 Blanket
- 9 Temperature icon
- 10 Time icon
- 11 Time indicator
- 12 Temperature indicator
- 13 Power switch
- 14 Controller P57G-H/L

Safety instructions

- WARNING**
- Only use the product as described in this manual.
 - Do not use the product if you do not know the product works and how to operate it.
 - Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective device immediately.
 - This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.
 - Disconnect the product from the electrical outlet and other equipment if problems occur.
 - Do not drop the product and avoid bumping.
 - Used only as underblanket.
 - Always use the voltage (AC, Only marked on the rating label).
 - Use only the type of controller marked on rating label.
 - Always switch off the controller before you insert or remove a plug.
 - Do not expose the product to water or moisture.
 - The product is not intended for medical use in hospitals.
 - Do not use together with another heating appliance.
 - When in use ensure the blanket and mains cord do not get trapped.
 - Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
 - Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
 - The product must not be used by persons insensitive to heat and other very vulnerable persons who are unable to react to overheating.
 - Children under the age of 3 are not to use the product due to their inability to react to overheating.
 - The product is to be used by young children over 3 years of age, unless the controls have been pre-set by a parent or guardian, or unless the child has been adequately instructed on how to operate the product.
 - The product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.

Connecting and removing the controller (Image B and C)

Connect the controller (Image B)

1. Lift the locking tab **2**.
2. Push the plug **1** into the power socket **1**.

Remove the controller (Image C)

- 1** Make sure the power switch **6** of the controller **14** is switched to Off.
1. Lift the locking tab **2**.
2. Pull the plug **1** out of the power socket **1**.
- 3** Do not pull the cord of the controller **14**. And do not try to pull the plug **1** out without lifting the locking tab **2**.

Preheat and use

- Do not use it if it is damp or wet.
- Preheat 30-60 minutes before using.
- 1. Connect the controller.
- 2. Connect the power cord to the mains.
- 3. Ensure people do not touch the blanket.
- 4. Switch the power switch **6** to On.
- 4. Press the High button **7** to set at 'H'.
- 5. After one hour the high temperature automatically will change to 'L' (Low temperature).
- 5. Press the Temperature button **4** to set the temperature. Select L, 1-7, H.
- 6. Press the Time button **5** to select the total operating time. Select 1-9 hours.
- 6. If you go to sleep or use it for a long time, set at 'L' or '1', to avoid overheating.

After use

1. When the blanket is not in use, switch the power switch **6** to Off.
2. Remove the plug **1** from the power socket **1**.
3. Disconnect the power cord from the mains.

- If you want to store the blanket for a longer period. Repeat step 1 - 3.
- Let it cool down. Make sure the blanket is dry.
 - 4. Let it dry naturally. Do not iron or dry in the sun.
 - 5. Gently fold the blanket and place back into the packing bag.
 - 6. Store in a cool dry place.
 - 1** Do not place items on top of it.

Cleaning & Maintenance

- Cleaning**
- Disconnect the controller from the blanket and from the mains, before cleaning and when not in use.
 - Do not use aggressive chemical cleaning agents such as ammonia, acid or acetone when cleaning the product.
 - Do not immerse the controller in water or get it wet.
 - Do not use steam iron.
 - Allow the blanket to dry naturally. Do not dry the blanket in the sun, do not use a product such as a hair dryer to dry it and do not connect it to the mains supply to dry it.
 - Do not use mothproofing agents.

- Read the instructions before use.
- Do not fold or press.
 - Do not insert pins.
 - Do not do black iron.
 - Do not use tumble dry.
 - Maximum washing temperature 40°C.

Clean the product regularly with a soft, clean, dry cloth. Avoid abrasives that can damage the surface.

- To clean the blanket, hand wiping it down with a soft damp cloth with very mild detergent, mildly process at a maximum washing temperature of 40°C. Lay the cloth to dry thoroughly before using or storing it. When washed, hang it over a clothes line to dry.
- Do not use clothes pegs to secure it.
- Machine washing of the blanket is possible; however, hand wiping it down will prolong the life of the blanket. To machine wash, remove the controller and place the blanket in a net bag and seal it. Use a small amount of detergent and set the washing machine to a "Delicate Wash" with a maximum temperature of 40°C. When washed, remove the blanket from the net bag and drape it over a clothes line to dry.
- Do not use clothes pegs to secure it.

Maintenance

Do not try to open or repair the controller, cord or the blanket. It must be serviced by a qualified person. Examine the blanket frequently to check that there are no signs of wear or damage. If any damage/wear is spotted, do not use the blanket and search for specialist advice.

Specifications

Product	Single Electric Blanket
Article number	PEBL130CW1T
Dimensions (L x B)	150 x 80 cm
Input voltage	AC 220 - 240V ~ 50 Hz
Wattage	60 Watt
Temperature settings range	25°C - 50°C ± 5°C
Material	Flannel fleece & polyester

Einzel-Heizdecke

PEBL130CW1T

Für weitere Informationen beachten Sie die erweiterte Anleitung online: [nedis.pebl130cw1t](#)

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist exklusiv zur Verwendung als elektrische Wärmerunterdecke innerhalb von Wohnräumen bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden oder in anderen öffentlichen Einrichtungen vorgesehen. Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Teiliste (Abbildung A)

- 1 Stecker
- 2 Aretierung
- 3 Stromschaltzeit
- 4 Temp-Taste
- 5 Time-Taste
- 6 High-Taste
- 7 Decke
- 8 Temperatursymbol
- 9 Zeitzeitsymbol
- 10 Stromschaltzeit
- 11 Temp-Taste
- 12 Zeit-Taste
- 13 Ein/Aus-Schalter
- 14 Steuerung P57G-H/L

Sicherheitshinweise

- WARNING**
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in der Anleitung beschrieben.
 - Stellen Sie bei Benutzung sicher, dass Sie wissen, wie das Produkt funktioniert und wie es bedient wird.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Gerät unverzüglich.
 - Das Produkt darf nicht von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Funktionalität zu reduzieren.
 - Das Produkt vom Stromschaltzeit und anderer Ausstattung, falls Probleme auftreten.

- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Nur als Unterdecke zu verwenden.
- Nutzen Sie immer die Spannung (nur A.C.) wie auf dem Typschild angegeben.
- Verwenden Sie die auf dem Typschild angegebene Steuerung.
- Schalten Sie die Steuerung stets aus, bevor Sie einen Stecker einstecken oder ziehen.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Das Produkt ist nicht für den medizinischen Einsatz in Krankenhäusern gedacht.
- Nicht zusammen mit anderen Wärmevorrichtungen verwenden.
- Achten Sie bei Verwendung darauf, dass die Decke und das Netzlabel nicht eingeklemmt werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Das Produkt darf nicht durch Personen verwendet werden, die ein unzureichendes Wärmeempfinden haben, oder von sehr empfindlichen Personen, die auf eine Überhitzung nicht reagieren können.
- Kinder unter 3 Jahren dürfen das Produkt nicht verwenden, da sie noch nicht auf eine Überhitzung reagieren können.
- Das Produkt darf nicht von kleinen Kindern über 3 Jahren verwendet werden, wenn es nicht von einem Elternteil oder Schutzbehörden vorangeordnet wurde oder das Kind eine ausführliche Einweisung in die sichere Bedienung der Steuerung erhalten hat.
- Das Produkt darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis nur dann verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen wurden und die betreffenden Gefahren verstehen.

Verbinden und Entfernen der Steuerung (Abbildungen B und C)

Anschluss der Steuerung (Abbildung B)

1. Heben Sie die Aretierung **2** an.
2. Drücken Sie den Stecker **1** auf den Stromschaltzeit **3**.

Entfernen der Steuerung (Abbildung C)

- 1** Stellen Sie sicher, dass der Ein/Aus-Schalter **14** der Steuerung **14** auf Off (Aus) steht.
1. Heben Sie die Aretierung **2** an.
2. Ziehen Sie den Stecker **1** vom Stromschaltzeit **3**.
- 3** Ziehen Sie nicht am Kabel der Steuerung **14**. Und versuchen Sie auch nicht, den Stecker **1** herauszuziehen, ohne die Aretierung **2** anzuheben.

Vorziehen und Verwendung

- Nicht im feuchten oder nassen Zustand verwenden.
- Vor der Verwendung 30-60 Minuten vorheizen.
- 1. Verbinden Sie die Steuerung **14** mit dem Stromschaltzeit **3**.
- 2. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Stromnetz.
- 3. Stellen Sie sicher, dass niemand über das Kabel stolpern kann.
- 3. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter **14** auf On (Ein).
- 4. Drücken Sie die High-Taste **7** um die Temperatur auf High zu stellen.
- 5. Nach einer Stunde schaltet die Steuerung automatisch auf 'L' (niedrige Temperatur).
- 5. Drücken Sie die Temp-Taste **4**, um die Temperatur einzustellen. Wählen Sie aus L, 1-7, H.
- 6. Drücken Sie die Time-Taste **5**, um die Gesamtbetriebszeit auszuwählen. Wählen Sie zwischen 1-9 Stunden.
- 6** Wenn Sie sich schlafen legen oder die Bettdecke verwenden, stellen Sie die Decke auf 'L' oder '1', um ein Überhitzen zu vermeiden.

Nach der Verwendung

1. Wenn die Decke nicht verwendet wird, schalten Sie den Ein/Aus-Schalter **14** auf Off (Aus).
2. Ziehen Sie den Stecker **1** vom Stromschaltzeit **3**.
3. Ziehen Sie das Netzlabel aus der Steckdose.

Wenn Sie die Decke für einen längeren Zeitraum lagern wollen: Wiederholen Sie die Schritte 1 - 3.

- Lassen Sie die Decke abkühlen. Stellen Sie sicher, dass die Decke trocken ist.
- Lassen Sie die Decke natürlich abtrocknen. Nicht bügeln oder in der Sonne legen.
- Falten Sie die Decke vorsichtig zusammen und legen Sie wieder zurück in den Verpackungsbütel.
- Lagern Sie die Decke in einem kühlen trockenen Ort.
- Liegen Sie keine anderen Gegenstände darauf.

Reinigung & Wartung

- Reinigung**
- Trennen Sie die Steuerung vor der Reinigung und bei Nichtverwendung von der Decke und vom Stromnetz.
 - Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel wie Ammoniak, Säuren oder Aceton zur Reinigung des Produkts.
 - Tauchen Sie die Steuerung nicht in Wasser oder lassen Sie sie nass werden.
 - Wringen Sie die Decke nicht aus.
 - Lassen Sie die Decken natürlich abtrocknen. Trocknen Sie die Decke nicht in der Sonne.
 - Verwenden Sie kein Gerät wie einen Haartrockner, um die Decke zu trocknen. Verbinden Sie sie auch keinesfalls zum Trocknen mit dem Stromnetz.
 - Verwenden Sie keine Möbelschutzmittel.

- Lesen Sie vor der Verwendung die Anweisungen.
- Keine Nadeln einführen.
 - Nicht zusammengelegt oder gefaltet verwenden.
 - Nicht in Wäschetrockner trocknen.
 - Nicht im Wäschetrockner trocknen.
 - Maximale Wassertemperatur 40°C.

Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch. Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel, welche die Oberfläche beschädigen können. Zur Reinigung der Decke, wischen Sie sie mit einem weichen, feuchten Tuch mit milden Reinigungsmittel ab. Waschen Sie sie leicht bei einer maximalen Wassertemperatur von 40°C. Lassen Sie die Decke vor der Verwendung oder Lagerung sorgfältig abtrocknen. Nach dem Waschen zum Trocknen über eine Wäscheleine hängen.

- Verwenden Sie keine Wäscheklammen zur Befestigung.

Eine Maschinwäsche der Decke ist möglich; das Abwaschen von Hand führt jedoch zu einer längeren Lebensdauer der Decke. Für eine Maschinwäsche entfernen Sie die Steuerung und legen geben Sie die Decke in ein Wäschernetz und verschließen Sie dieses. Verwenden Sie nur eine kleine Menge Wäscheittel und stellen Sie die Wäscheleine auf einen Schwaungswisch mit einer maximalen Temperatur von 40°C. Entnehmen Sie die Decke nach dem Waschen aus dem Wäschernetz und hängen Sie sie zum Trocknen über eine Wäscheleine.

- Verwenden Sie keine Wäscheklammen zur Befestigung.

Wartung

Versuchen Sie nicht die Steuerung, das Kabel oder die Decke zu öffnen oder zu reparieren. Wartungsarbeiten dürfen nur durch einen qualifizierten Techniker erfolgen. Untersuchen Sie die Decke regelmäßig, um sie auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen zu überprüfen. Falls Beschädigungen/Verschleiß erkannt wird, verwenden Sie die Decke nicht mehr und suchen Sie einen Spezialisten auf.

Spezifikationen

Produkt	Einzel-Heizdecke
Artikelnummer	PEBL130CW1T
Größe (L x B)	150 x 80 cm
Eingangsspannung	AC 220 - 240V ~ 50 Hz
Wattleistung	60 Watt
Temperaturinstellungsbereich	25°C - 50°C ± 5°C
Material	Flannel fleece & Polyester

FR Guide de démontage rapide

COUVERTURE ÉLECTRIQUE SIMPLE PEBL130CW1T

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne: [nedis.pebl130cw1t](#)

Utilisation prévue
Le produit est exclusivement conçu comme une sous-couverture électrique pour une utilisation en intérieur. Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Liste des pièces (Image A)

- 1 Fiche
- 2 Boucle de verrouillage
- 3 Poussoir de la température
- 4 Bouton de la température
- 5 Bouton du temps
- 6 Bouton High
- 7 Couverture
- 8 Icône de température
- 9 Icône de durée
- 10 Indicateur de la température
- 11 Interrupteur
- 12 Contrôleur P57G-H/L

Consignes de sécurité

- AVERTISSEMENT**
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent manuel.
 - Avant utilisation, assurez-vous que le cordon, le fonctionnement du produit et son utilisation sont conformes.
 - Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement l'appareil endommagé ou défectueux.
 - Le produit ne peut être réparé que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.
 - Débrancher le produit de la prise secteur et de tout autre équipement en cas de problème.
 - Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
 - A utiliser uniquement comme sous-couverture.
 - Toujours utiliser la tension (CA, seulement) marquée sur l'étiquette de données électriques.
 - Utilisez uniquement le type de contrôleur indiqué sur l'étiquette de données électriques.
 - Mettez toujours le contrôleur hors tension avant d'insérer ou de retirer une fiche.
 - Ne pas exposer le produit à l'eau ou à l'humidité.
 - Le produit n'est pas destiné à un usage médical dans des hôpitaux.
 - Ne pas utiliser avec un autre appareil de chauffage.
 - Lors de l'utilisation, assurez-vous que la couverture et le cordon d'alimentation ne soient pas coincés.
 - Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
 - Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
 - Stellen Sie bei Benutzung sicher, dass Sie wissen, wie das Produkt funktioniert und wie es bedient wird.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Gerät unverzüglich.
 - Das Produkt darf nicht von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Funktionalität zu reduzieren.
 - Das Produkt vom Stromschaltzeit und anderer Ausstattung, falls Probleme auftreten.

Le produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances l'yst sont supervisés ou ont reçu des instructions sur l'utilisation du produit en toute sécurité et comprenant les dangers implicites.

Connexion et retrait du contrôleur (Image B et C)

- Connecter le contrôleur (Image B)**
1. Soulevez la boucle de verrouillage **2**.
 2. Poussez la fiche **1** dans la prise de courant **3**.

Retirer le contrôleur (Image C)

- Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation **14** du contrôleur **14** soit passé sur Off.**
1. Soulevez la boucle de verrouillage **2**.
 2. Retirez la fiche **1** de la prise de courant **3**.
 - 3** Ne tirez pas sur le cordon du contrôleur **14**. Et n'essayez pas de débrancher la fiche **1** sans soulever la boucle de verrouillage **2**.

Préchauffage et utilisation

- Ne pas utiliser le produit s'il est encore mouillé.
- Préchauffez 30-60 minutes avant utilisation.
- 1. Connecter le contrôleur.
- 2. Brancher le cordon d'alimentation sur le secteur.
- 3** Assurez-vous que personne ne touche sur le cordon.
- 3. Actionnez l'interrupteur d'alimentation **14** sur On.
- 4. Appuyez sur le bouton High **7** pour le mettre sur « H ».
- 5. Après une heure, la haute température sera automatiquement sur « L » (basse température).
- 5. Appuyez sur le bouton Température **4** pour régler la température. Sélectionnez L, 1-7, H.
- 6. Appuyez sur le bouton Time **5** pour sélectionner la durée totale de fonctionnement. Sélectionnez 1-9 heures.
- 6** Si vous vous endormez ou si vous l'utilisez pendant une longue période, réglez la valeur sur « L » ou « 1 » pour éviter une surchauffe.

Apres utilisation

1. Lorsque la couverture n'est pas utilisée, actionnez l'interrupteur d'alimentation **14** sur Off.
2. Retirez la fiche **1** de la prise de courant **3**.
3. Débranchez le cordon d'alimentation du secteur.

Si vous souhaitez stocker la couverture pour une période plus longue. Répétez les étapes 1 à 3.

- Laissez-la refroidir. Assurez-vous que la couverture soit sèche.
- Laissez-la sécher naturellement. Ne pas la repasser ou la sécher au soleil.
- Placez soigneusement la couverture pliée et remettez-la dans sa boîte d'emballage.
- Rangez-la dans un endroit sec et frais.
- Ne pas** placer d'objets dessus.

Nettoyage et maintenance

- Ne pas utiliser le produit de la couverture et du secteur avant nettoyage et lorsqu'il est pas encore complètement séché.
- N'utilisez pas de nettoyants chimiques agressifs tels que l'ammoniaque, de l'acide ou de l'acétone lors du nettoyage du produit.
- Ne pas plonger le contrôleur dans l'eau ni le mouiller.
- Ne pas tordre la couverture.
- Laissez la couverture sécher naturellement. Ne séchez pas la couverture au soleil.
- N'utilisez pas un produit tel qu'un sèche-cheveux pour la sécher et ne la branchez pas sur le secteur pour la sécher.
- N'utilisez pas d'agents antimites.

- Lisez les instructions avant utilisation.
- Ne pas utiliser de broches.
 - Ne pas jeter.
 - Ne pas nettoyer à sec.

Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon doux, propre et sec. Évitez les abrasifs qui peuvent endommager la surface.

Pour nettoyer la couverture, essuyez-la à la main avec un chiffon doux et légèrement imbibé d'eau détergente très douce. Tendez doucement à une température de lavage maximale de 40°C. Laissez-la sécher complètement avant de l'utiliser ou de la ranger. Une fois lavée, étendez la sur une corde à linge pour la sécher.

- Ne pas utiliser de pinces à linge pour l'attacher.
- Ne pas tordre la couverture.
- Pour la laver en machine, retirez le contrôleur, l'essuyez à la main et plangez la couverture dans un sac en filet et fermez-le. Utilisez une petite quantité de lessive et réglez le lave-linge sur « lavage délicat » avec une température maximale de 40°C. Une fois lavée, retirez la couverture du sac en filet et étendez-la sur une corde à linge pour la faire sécher.
- Ne pas utiliser de pinces à linge pour l'attacher.

Maintenance

N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer le contrôleur, le cordon ou la couverture. Ces éléments doivent être pris en charge par une personne qualifiée. Examinez fréquemment la couverture pour vous assurer qu'elle ne présente aucun signe d'usure ou de dommage. En cas de dommage ou d'usure, n'utilisez pas la couverture et faites appel à des spécialistes.

Specificaties

Produkt	Couverture électrique simple
Articlenummer	PEBL130CW1T
Dimensions (L x B)	150 x 80 cm
Tension d'entrée	AC 220 - 240V ~ 50 Hz
Puissance	60 Watts
Température d'installation	25°C - 50°C ± 5°C
Matériau	Flanelle fleece et polyester

IT Istruzioni di sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.
- Prima dell'uso, assicurarsi di conoscere le modalità di funzionamento e utilizzo del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente l'apparecchio o la parte danneggiata o difettosa.
- Il prodotto può essere riparato o sostituito a manutenzione esclusivamente da un tecnico qualificato per ridurre il rischio di scosse elettriche.
- Scollare il prodotto dalla presa elettrica e da altre apparecchiature se si verificano problemi.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Utilizzare solo come coperta (scaldaletto).
- Utilizzare sempre la tensione (solo CA) indicata sull'etichetta dei valori nominali.
- Utilizzare solo il tipo di telecomando indicato sull'etichetta dei valori nominali.
- Spegnere sempre il telecomando prima di inserire o rimuovere una spina.
- Non esporre il prodotto all'acqua o all'umidità.
- Il prodotto non è inteso per utilizzi medici in ospedale.
- Non utilizzare congiuntamente a un altro apparecchio di riscaldamento.
- Durante l'uso, assicurare che la coperta e il cavo di rete non si impangino.
- I bambini devono essere sottoposti a supervisione per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non possono essere effettuate da bambini non sorvegliati.
- Il prodotto non deve essere utilizzato da persone insensibili al calore o altre persone molto vulnerabili incapaci di reagire al surriscaldamento.
- I bambini di età inferiore ai 3 anni non devono utilizzare il prodotto a causa della loro incapacità di reagire al surriscaldamento.
- Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini o età superiore a 3 anni, a meno che i controlli siano stati preimpostati da un genitore o tutore o che il bambino sia stato adeguatamente istruito sulla modalità di utilizzo sicuro del controllo.
- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini che hanno compiuto almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o che non dispongono di esperienza e conoscenza in materia solo se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro del prodotto e solo se in grado di capire i rischi coinvolti.

Verkeerde handling

Enpersoons elektrische deken PEBL130CW1T

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: [nedis.pebl130cw1t](#)

Bedoeld gebruik

Het product is uitsluitend bedoeld als elektrische onderdekens voor gebruik binnenhuis. Elk wijziging van het product kan gevolgen hebben voor veiligheid, garantie en correcte werking.

Onderdelenlijst (Afdeling A)

- 1 Plug
- 2 Vergrendelingslipje
- 3 Stopcontact
- 4 Temperatuurtuik
- 5 Time knop
- 6 High knop
- 7 Dekent
- 8 Temperatuursymbool
- 9 Tijdsymbool
- 10 Temperatuuriindicator
- 11 Aan-/uitschakelaar
- 12 Regelaar P57G-H/L

Veiligheidsvoorschriften

- WAARSCHUWING**
- Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Zorg ervoor dat u het product werkt en hoe u het moet bedienen.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- DI product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verminderen.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Alleen als onderdelen gebroken.
- Gebruik altijd de spanning (alleen wisselstroomspanning) zoals aangegeven op het informatie-label.
- Gebruik alleen het type regelaar op het informatie-label is aangegeven.
- Zet de regelaar altijd uit voordat u een steekker in het stopcontact steekt of eruit haalt.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.
- Gebruik het product niet bedoeld voor medisch gebruik in ziekenhuizen.
- Niet samen met een andere warmte-apparaat gebruiken.
- Zorg ervoor dat de deken en het nettoerzet bijten het gebruik niet bekend raken.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
- Reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Het product mag niet door personen worden gebruikt die ongewoon zijn voor hitte en een zeer kwetsbare personen die niet kunnen reageren op oververhitting.
- Kinderen jonger dan 3 mensen het product niet gebruiken omdat ze niet op oververhitting kunnen reageren.
- Het product mag niet door jonge kinderen onder dan 3 jaar worden gebruikt, tenzij de bedieningsinstructies vooraf door een ouder of voogd zijn ingesteld of tenzij het kind voldoende heeft geleerd over de veilige bediening van de bedieningsinstructies.
- De product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of aan hen is uitgelegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrepen wat de potentiële risico's zijn.

De regelaar aansluiten en verwijderen (Afdeling B en C)

- 1. Trek het vergrendelingslipje **2** omhoog.**
- 2. Steek de steekker **1** in het stopcontact **3**.**

Verwijder de regelaar (Afdeling C)

1 Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar **14** van de regelaar **14** op Off staat.

1 Trek het vergrendelingslipje **2** omhoog.

2 Haal de steekker **1** uit het stopcontact **3**.

3 Trek niet aan het net van de regelaar **14**. En probeer niet om de steekker **1** er uit te trekken door de vergrendelingslipje **2** omhoog te trekken.

Voorverwarmen en gebruiken

- Niet gebruiken als de deken nog vochtig is.
- 30-60 minuten voorverwarmen voor gebruik.
- 1. Sluit de regelaar aan.
- 2. Sluit het nettoerzet aan op het lichtnet.

- Zorg ervoor dat er geen mensen onder het snoer kunnen struikelen.
- 3. Zet de aan/uit-schakelaar **14** op On.
- 4. Druk op de High knop **7** om deep op 'H' in te stellen.
- 5. Na een uur schakelt de hoge temperatuur automatisch over naar 'L' (lage temperatuur).
- 5. Druk op de Temperature knop **4** om de temperatuur in te stellen. Kies L, 1-7, H.
- 6. Druk op de Time knop **5** om de totale inschakelduurduur te selecteren. Kies 1-9 uur.
- Als u** gaat slapen of het apparaat lang gebruikt, stel het dan in op 'L' of '1', om oververhitting te voorkomen.

Na gebruik

1. Wanneer de deken niet wordt gebruikt, zet de aan/uit-schakelaar **14** op Off.
2. Haal de steekker **1** uit het stopcontact **3**.
3. Haal de steekker uit het stopcontact

Als de deken gedurende een langere tijd wordt opgeborgen. Herhaal stap 1-3.

1. Laat de deken afkoelen. Zorg ervoor dat de deken droog is.
2. Laat het aan de lucht drogen. Niet strijken of in de zon drogen.
3. Voeg de deken voorzichtig op een plaats hem terug in de verpakkingssak.
4. Op een koel en droge plaats bewaren.
5. Leg geen voorwerpen bovenop de deken.

Reiniging & Onderhoud

- Reiniging**
- Haal de regelaar voor het reinigen en wanneer deze niet gebruikt wordt uit de deken en uit het stopcontact.
 - Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton om het product te reinigen.
 - Dompel de regelaar niet onder in water en zorg ervoor dat hij niet nat wordt.
 - Wring de deken aan de lucht drogen.

