



Leksakens batteridrivna funktioner:
När barnet trycker på knappen tutar loket!

Besök vår hemsida brio.net för mer information om hur du tar hand om din BRIO leksak.

Vid byte av batterier:
Ljudeffekten i denna leksak drivs av 2 x LR44 knappbatterier. Använd en skruvmejsel för att öppna batteriluckan (se illustration). Installera batterierna enligt bilden (+/-). Stäng luckan och dra åt skruven.

Varning!
• Kasserade använda batterier omedelbart.
• Håll nya och begagnade batterier borta från barn.
• Om du tror att batterier kan ha sväljts eller placerats i någon del av kroppen, uppsök läkare omedelbart.

Viktigt!
• Endast vuxna bör installera och byta batterier.
• Blanda aldrig olika batterityper. Blanda inte heller nya batterier med gamla.
• Endast rekommenderade batterier av samma eller likvärdig batterityp (1,5V) får användas.
• Installera batterierna med korrekt polaritet.
• När batterierna är förbrukade, ska de genast tas ur produkten.
• Tag alltid ur batterierna om produkten inte används under en längre tid.
• Undvik att utsätta leksaken för fukt eller väta.
• Försök aldrig ladda batterier som inte är avsedda för detta.
• Laddningsbara batterier ska plockas ur produkten före laddning.
• Laddningsbara batterier bör hanteras under en vuxens övervakning.
• Polerna får inte kortslutas.
• Förbrukade batterier och kasserade el- och elektronikprodukter ska lämnas på godkänt insamlingsställe. Dessa produkter får inte läggas som hushållsavfall.

Spara denna information!



Legetøjets batteridrevne funktioner:
Når barnet trykker på knappen, tuder lokomotivet!

Se vores hjemmeside brio.net for flere oplysninger om, hvordan du passer godt på dit BRIO legetøj.

Ved skift af batterier:
Lydeffekten i dette leken drives af 2 x LR44 knapbatterier. Brug en skrutrekker for å åbne batteridekslet (se illustration). Installer batterierne som vist på billedet (+/-). Luk dækslet, og skru skruen i.

Advarsel!
• Bortskaf brugte batterier med det samme.
• Nye og brugte batterier skal opbevares utilgængeligt for børn.
• Hvis du tror, at et batteri er blevet slugt eller er indført i en kropsdel, skal du søge lægehjælp med det samme.

Vigtigt!
• Batterier bør kun isættes og udskiftes af voksne.
• Bland aldrig forskellige batterityper. Bland heller ikke nye og gamle batterier.
• Der må kun benyttes anbefalede batterier af samme eller likeverdige batteritype (1,5 V).
• Isæt batterierne med korrekt polaritet.
• Når batterierne er opbrugte, skal de straks tages ud af produktet.
• Tag altid batterierne ud, hvis produktet ikke er i brug i længere tid.
• Undgå at udsætte legetøjet for fugt eller væske.
• Forsøg aldrig at genoplade batterier, som ikke er beregnet til det.
• Genopladelige batterier skal tages ud af produktet før opladning.
• Genopladelige batterier bør håndteres under opsyn af en voksen.
• Polerne må ikke kortsluttes.
• Brugte batterier og kasserede el- og elektronikprodukter skal afleveres på godkendt indsamlingssted. Disse produkter må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald.

Gem denne vejledning!



Lekens batteridrevne funktioner:
Når barnet trykker på knappen, tuder lokomotivet!

Besøk hjemmesiden vår på brio.net for mer informasjon om hvordan du vedlikeholder dine kjære BRIO-leker.

Ved byte av batterier:
Lydeffekten i denne leken drives av 2 LR44 knapbatterier. Bruk en skrutrekker for å åpne batteridekslet (se illustrasjon). Sett i batteriene ifølge illustrasjonen (+/-). Lukk batteridekslet og trekk til skruen.

Advarsel!
• Kast brukte batterier umiddelbart.
• Oppbevar nye og brukte batterier utilgjengelig for barn.
• Hvis du tror at batterier kan ha blitt svelget eller plassert i et hulrom i kroppen, må du øyeblikkelig oppsøke lege.

Viktig!
• Kun voksne bør sette inn og bytte batterier.
• Man må aldri blande ulike batterityper. Bland heller ikke nye batterier med gamle.
• Det må kun benyttes anbefalte batterier av samme eller likeverdige batteritype (1,5 V).
• Sett batteriene inn med polene rett vei.
• Så snart batteriene er oppbrukt, må de tas ut av produktet.
• Ta alltid ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes over lengre perioder.
• Utsett ikke leken for fuktighet eller vann.
• Ikke prøv å lade batterier som ikke er oppladbare.
• Oppladbare batterier må tas ut av produktet før lading.
• Oppladbare batterier bør håndteres under tilsyn av en voksen.
• Polene må ikke kortsluttes.
• Brukte batterier og kasserete el- og elektronikprodukter skal leveres på et godkjent innsamlingssted. Disse produktene må ikke kastes i husholdningsavfall.

Ta vare på denne informasjonen!



Lelun paristokäyttöiset toiminnot:
Kun lapsi painaa nappia, veturi tuuttaa!

Sivustostamme brio.net saat lisää tietoa siitä, kuinka pidät parhaiten huolta kallisarvoisista BRIO-lelustasi.

Paristojen vaihto:
Tämän lelun äänitehoste toimii kahdella LR44-nappiparistolla. Avaa paristokotelo ruuvitaltalla (ks. kuva). Asenna paristot kuvan mukaisesti (+/-). Sulje luukku ja kiristä ruuvi.

Varoitus!
• Hävitä käytetyt paristot välittömästi.
• Pidä uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa.
• Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos epäilet, että paristo on nieltä tai asetettu jonkin kehonosan sisälle.

Tärkeää!
• Ainoastaan aikuiset saavat asentaa vaihtaa paristoja.
• Älä koskaan käytä sekaisin erilaisia paristotyyppejä. Älä koskaan käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja.
• Käytä vain ohjeiden mukaisia paristoja (1,5V) - joko samoja tai vastaavan tyyppisiä.
• Aseta paristojen navat oikein päin.
• Kun paristot ovat tyhjentyneet, niiltä ei saa jättää paristokoteloon.
• Poista paristot paristokotelosta, kun tuote on käyttämättä pidemmän aikaa.
• Vältä altistamasta lelua kosteudelle tai vedelle.
• Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi.
• Poista paristot paristokotelosta, kun tuote on käyttämättä pidemmän aikaa.
• Ladattavia paristoja on poistettava paristokotelosta ennen latausta.
• Ladattavia paristoja saa käsitellä vain aikuisen valvonnassa.
• Napoja ei saa oikosulkea.
• Käytetyt paristot ja käytöstä poistettut sähkö- ja elektroniikkalaitteet on toimitettava kierrätykseen. Niitä ei saa hävittää talousjätteensä.

Säästä nämä tiedot!



Speelfuncties op batterijen:
As het kind op de knop drukt, toetert de locomotief!

Ga naar onze website brio.net voor meer informatie over hoe je je geliefde speelgoed van BRIO mooi kunt houden.

Batterijen vervangen:
Het geluidseffect in dit speelgoed wordt aangedreven door 2 x LR44-knoopcelbatterijen. Gebruik een schroevendraaier om het batterijcompartiment te openen (zie afbeelding). Plaats de batterijen volgens de afbeelding (+/-). Sluit het compartiment en draai de schroef vast.

Waarschuwing!
• Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg.
• Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
• Als u denkt dat batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in eender welk deel van het lichaam zijn geperst, roep dan onmiddellijk medische hulp in.

Belangrijk!
• Alleen een volwassene mag de batterijen plaatsen en vervangen.
• Het is niet toegestaan om verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen samen met elkaar te gebruiken.
• Alleen de aanbevolen batterijen of een soortgelijk type (1,5 V) mogen worden gebruikt.
• De batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
• Verwijder lege batterijen uit het speelgoed.
• De voedingspunten mogen niet worden kortgesloten.
• Neem de batterijen uit het speelgoed als dit langere tijd niet meer gebruikt wordt.
• Bescherm het speelgoed tegen water en vocht.
• Probeer niet batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.
• Oplaadbare batterijen moeten vóór het opladen uit het speelgoed genomen worden.
• Oplaadbare batterijen mogen enkel worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
• Gebruikte batterijen en elektrische componenten moeten afgegeven worden bij een officiële inzamelput.
• Elektrische componenten of batterijen mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval.

Bewaar dit document goed om het ook later te kunnen raadplegen.



サウンド機能
ボタンを押すと警笛音になります。

お手入れ方法については brio.net でも記載しております。ご参照ください。

電池の交換方法
ボタン電池LR44を2個ご用意ください。ドライバーを使って図のように先頭車両の裏の電池ボックスのカバーをはずします。新しい電池を＋（プラスマイナス）、正しく交換してください。カバーを元に戻し、ネジを締めてください。

警告:
• 使用済みの電池は直ちに地域のルールに従って処分してください。
• すべての電池類はお子様の手の届かないところに保管してください。
• 万が一飲み込んだり、身体へ影響を及ぼす可能性がある場合は、すぐに医師に相談してください。

ご注意:
• 電池の交換は必ず大人が行ってください。
• 違うタイプや古い電池と新しい電池を一緒に使用しないでください。
• 推奨されたあるいは同等の電池のみ使用してください。
• 電池は＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
• 消耗した電池はすぐに本体から取り出してください。
• 電池と本体の接続部をショートさせないでください。
• ご使用にならない時は電池をはずしてください。
• 湿気水気を避けてください。
• 充電式の電池は使用しないでください。
• 使用済の電池や電気部品は地域のルールに従って処分してください。

この説明書は大切に保管してください。



Bateriemi ovládané funkce:
Po stisknutí tlačítka lokomotiva zahouká!

Chcete-li získat více informací o údržbě hraček BRIO, navštivte webovou adresu brio.net.

Výměna baterií:
Zvukové efekty hračky zajišťují dvě knoflíkové baterie LR44. Šroubovákem otevřete krytku baterií (viz obrázek). Vložte baterie podle vyznačené polaritu (+/-). Zavřete krytku baterií a dotáhněte šroub.

Varování!
• Použité baterie ihned zlikvidujte.
• Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
• Pokud se domníváte, že baterie osoba spolklá nebo vložila do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Důležité upozornění:
• Instalaci a výměnu baterií mohou provádět pouze dospělí osoby.
• Nekombinujte různé typy baterií ani nové a použité baterie.
• Použijte je třeba pouze baterie stejného typu nebo typu odpovídajícího doporučení (1,5 V).
• Baterie je nutné vložit se správnou polaritou.
• Vybité baterie musí být z hračky vyjmuty.
• Napájecí vývody nesmí být zkratovány.
• Nebudete-li hračku delší dobu používat, vždy vyjměte baterie.
• Chraňte hračku před vodou a vlhkostí.
• Nepokoušejte se nabíjet nenabíjecí baterie.
• Dobíjecí baterie musí být z hračky před nabíjením vyjmuty.
• Nabíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělých osob.
• Vybité baterie a elektrické součásti je nutné likvidovat na schváleném sběrném místě.
• Elektrické součásti či baterie se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem.

Tyto informace si uschovejte pro budoucí využití!



Funkcje zabawy obsługiwane przy użyciu baterii:
Gdy dziecko naciska przycisk, lokomotywa trąbi. „Tuut-tuut!”

Aby uzyskać dalsze informacje na temat tego jak dbać o cenną zabawę BRIO, należy odwiedzić stronę brio.net.

Wymiana baterii:
efekty dźwiękowe zabawki zasilają 2 baterie guzikowe LR44 (dołączone do zestawu). Pokrywkę baterii otwórz śrubokrętem (patrz ilustracja). Włóż baterie w pokazany sposób (+/-). Zamknij pokrywkę baterii i dokręć śrubkę.

Ostrzeżenie!
• Natychmiast wyrzucić zużyte baterie.
• Nowe i stare baterie należy trzymać z dala od dzieci.
• Jeśli istnieje podejrzenie, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Ważne:
• Montażu i wymiany baterii mogą dokonywać wyłącznie osoby dorosłe.
• Nie należy mieszać ze sobą różnych rodzajów baterii ani baterii nowych z używanymi.
• Stosować wyłącznie baterie jednakowego lub równoważnego rodzaju, jak zalecany (1,5 V).
• Wkładac baterie zgodnie z kierunkiem polaryzacji.
• Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
• Zapobiegać zwarciu zacisków zasilania.
• Jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy zawsze wyjąć baterie.
• Chronić zabawkę przed dostępem wody i wilgoci.
• Nie ładować baterii nieprzeznaczonych do ładowania.
• Przed ładowaniem należy wyjąć baterie akumulatorki z zabawki.
• Baterie akumulatorki mogą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.
• Zużyte baterie i podzespoły elektryczne należy oddawać do utylizacji w zatwierdzonych punktach ich odbioru.
• Zabronione jest wyrzucanie podzespołów elektrycznych i baterii do odpadów gospodarczych.

Zachowaj do wykorzystania w przyszłości!