

INSTRUCTION MANUAL TOASTER OVEN	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДУХОВКА-ГРИЛЬ
BEDIENUNGSANLEITUNG TOASTOFEN	MANUAL DE INSTRUCCIONES HORNO TOSTADOR
PRAVILA QKSPLUATACII ГРИЛЬ-ТОСТЕР	MODE D'EMPLOI FOUR GRILLE-PAIN
INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEC TOSTERA	MANUALE DI ISTRUZIONI FORNO PER TOAST
UPUTSTVO ZA UPOTREBU TASTER PEĆNICA	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΦΟΥΡΝΑΚΙ
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA CEPEŠKRĀSNS	GEbruikersHANDLEIDING OVEN
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SKRUDINIMO KROSNELE	
MANUAL DE INSTRUCTIUNI CUPTOR	
PRAVILA ZA EKSPLOATACIJÄ TOCTEP	



ENGLISH	PAGE 2	LATVIAN	LPP. 18	ESPAÑOL	PÁGINA 33
DEUTSCH	SEITE 5	LIETUVIU K.	P. 21	FRANÇAIS	PAGE 36
РУССКИЙ	СТР. 8	ROMANESTE	PAGINA 24	ITALIANO	PAGINA 39
POLSKI	STRONA 12	БЪЛГАРСКИ	СТР. 27	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΣΕΛΙΔΑ 42
SCG/CRO/B.i.H.	STRANA 15	УКРАЇНСЬКА	СТОР. 30	NEDERLANDS	PAGINA 45

Danke für den Kauf eines
ORIGINAL Produktes von

TZS FIRST
AUSTRIA®

Nur ECHT mit diesem **TZS**

Thank you for buying
an ORIGINAL Product of

TZS FIRST
AUSTRIA®

Only GENUINE with this **TZS**

Мы благодарны Вам за
покупку ОРИГИНАЛЬНОГО
изделия компании

TZS FIRST
AUSTRIA®

Только ПОДЛИННИКИ с этим **TZS**



TOASTER OVEN

Before connecting the appliance, make sure that the specifications on the data plate correspond to the conditions of the electrical supply network.

The electrical safety of this appliance can only be assured if it has been correctly grounded.

SPECIFICATIONS

800 W • 220-240 V • 50/60 Hz

NAME OF PARTS: (Fig. A)

1. Temperatur kontroll
2. Indicated light
3. Timer switch
4. Crumb tray
5. Baking Tray
6. Wire rack
7. Glass door handle

IMPORTANT SAFEGUARD:

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces, Use handles or knobs. Always place Toast Oven on heat protected surface.
3. Close supervision is necessary when any appliances are used by or near children.
4. To protect against electric shock, do not immerse cord, plug, or any parts of the oven in water or other liquid.
5. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
6. Do not operate appliances with damaged cord or plug or after the appliances malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliances to the nearest Authorized Service Center for examination, repair, or adjustment.
7. Always pull the plug out from the wall – never pull the cord.
Remove the plug from the wall before moving the appliance. Use both hands to move the appliance.
8. Do not use any accessories other than the ones provided with this product. The use of accessory attachments not recommended may cause hazard or injury.
9. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven or in a microwave oven.
10. When operating the oven keep at least four inches of space on all sides of the oven to allow for adequate air circulation. Place the appliance on a dry, horizontal surface.

11. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
12. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow cooling before putting on or taking off parts, and before cleaning.
13. To disconnect, turn the timer switch to „min“, then remove the plug.
14. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
15. Do not cover tray or any part of the oven with metal foil. This will cause overheating of the oven.
16. Clean this appliance regularly as build – up of grease may cause a fire. Make sure that this appliance is not placed near curtains, any drapery, or other flammable material.
17. Do not clean with metal scouring pads pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.
18. Use only a soapy damp rag to clean the glass on oven door – DO NOT use any sharp utensils as this may damage the glass and possibly cause breaking of the glass. ALWAYS LET THIS APPLIANCE COOL BEFORE CLEANING.
19. In order to prevent accidental burns, always use the handle and knobs to operate this appliance.
20. DO NOT TOUCH ANY HOT SURFACES such as the oven door top or sides.
21. Never leave the appliances unattended while broiling or toasting.
22. Oversized foods or metal utensils must not be inserted in a toaster oven as they may create a fire or risk of electric shock.
23. All containers placed inside the oven must not be airtight. Also, they need to have enough room to allow for expansion of fluids.
24. A fire may cause if the oven is covered or touching inflammable material, including curtains draperies, walls and like, when on operation. Do not store any item on the oven during operation.
25. Extreme caution should be exercised when using containers constructed of anything other than metal or glass.
26. Do not place any of the following materials in the oven: cardboard, plastic, paper, or anything similar.
27. Do not store any materials, other than recommended accessories, in this oven when hot oven.
28. Always wear protective, insulated oven gloves when inserting or removing items from the hot oven.
29. Do not use outdoors.
30. If the electric circuit is overloaded with other appliances, this appliance may not operate properly. The Toaster Oven should be operated on a separate electrical circuit from other operating appliances.
31. Do not use appliance for other than intended use.
32. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
33. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
34. The surfaces are getting hot during use.
This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
35. The appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.

OPERATION INSTRUCTIONS

1. Before using the oven for the first time:
2. Wash all the oven accessories with mild dish detergent rinse thoroughly with clean water. Dry all accessories thoroughly and reassemble in the oven.
3. After re-assembling your oven, we recommend that you run it at MAX temperature for approximately 15 minutes to eliminate any packing oil that may remain after shipping.
4. Uncoil the power cord.
5. Ensure that the rack and tray are in-place.
6. Plug the supply cord to the convenient outlet.

Please note: First use may result in minimal smell and smoke. This is normal and harmless; it is due to the protective material on the heating elements being burnt off.

USING YOUR ELECTRIC OVEN

Please familiarize yourself with the following oven functions and accessories prior to first use:

Temperature control: Select the desired temperature between 100°C and 230°C for baking, broiling or toasting.

Timer: When activating the timer segment of the controls, turn clockwise to operate the timer. A bell rings at the end of the programmed time. If wish to stop cooking, simply turn the timer to "min" setting

Status LED: The light is on when the oven is turned on.

CAUTION: Always use extreme care when removing the baking tray, wire rack or any hot container from the hot oven. Always use the rack handle or oven mittens when removing hot items from the oven.

IMPORTANT NOTE:

- a) A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) should be used to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c) If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance; and
 - 2) The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

1. It is important that you clean the appliance after each use to prevent an accumulation of grease and avoid unpleasant odors.
2. Allow the appliance to cool and unplug from outlet before cleaning.
3. Do not immerse appliance in water or wash it under waterspout.
4. Removable wire rack, bake pan, crumb tray can be washed, as normal kitchenware.
5. Clean outside of appliance with a damp sponge.
6. Do not use abrasive cleaners or sharp utensils to clean the oven, as scratching may weaken it and cause shattering.
7. Let all parts and surfaces dry thoroughly prior to plugging oven in and using.



Repairs:

Danger: Electrical appliances must only be repaired by authorized specialists, Because damages can occur by non-authorized repairs. In the case of a repair, contact your retailer or contact the producer.

**Environment friendly disposal**

You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

TOASTOFEN

Achten Sie vor dem Anschluss des Geräts darauf, dass die auf dem Typenschild angegebenen Daten mit denen des Stromversorgungsunternehmens übereinstimmen.

Die elektrische Sicherheit dieses Gerät kann nur gewährleistet werden, wenn es ordnungsgemäß geerdet wurde.

TECHNISCHE DATEN

800 W • 220-240 V • 50/60 Hz

BEZEICHNUNG DER TEILE: (Abb. A)

1. Temperaturregelung
2. Anzeigeleuchte
3. Timer-Schalter
4. Krümelblech
5. Backblech
6. Drahtrost
7. Glastürgriff

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

Beim Gebrauch elektrischer Geräte müssen stets grundsätzliche Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

1. Alle Anweisungen lesen.
2. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie Handgriffe oder Knöpfe. Stellen Sie den Toaster stets auf eine hitzebeständige Oberfläche.
3. Falls Geräte von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt werden, muss man sorgfältig aufpassen.
4. Tauchen Sie niemals das Netzkabel, Stecker oder Teile des Toasters in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Gefahr eines Stromschlags.
5. Führen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten eines Tisches und halten Sie es von heißen Flächen fern.
6. Nehmen Sie kein Gerät in Betrieb, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker Schäden aufweisen, wenn Fehlfunktionen bestehen oder es anderweitig beschädigt wurde. Schicken Sie das Gerät zur Untersuchung, Reparatur oder Einstellung an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.
7. Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Steckdose, ziehen Sie niemals am Kabel selbst.
Vor dem Umsetzen des Geräts den Stecker aus der Netzsteckdose ziehen. Setzen Sie das Gerät mit beiden Händen um.
8. Nur Zubehörteile verwenden, die mit dem Produkt mitgeliefert wurden. Die Verwendung von Erweiterungen oder Zubehörteilen, die

nicht vom Hersteller empfohlen wurden, kann zu Gefährdungen oder Verletzungen führen.

9. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe eines Gas- oder Elektroherds oder in einen aufgeheizten Ofen oder einen Mikrowellenherd.
10. Halten Sie während des Betriebs auf allen Seiten des Toasters einen Mindestabstand von 10cm ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Stellen Sie das Gerät auf eine trockene und waagerechte Oberfläche.
11. Die Temperatur zugänglicher Oberflächen kann während des Betriebs sehr hoch sein. Im Falle von Beschädigungen muss das Netzkabel vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
12. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht mehr benötigt oder gereinigt wird. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile einsetzen, herausnehmen oder es reinigen.
13. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, stellen Sie den Timer auf „min“ und ziehen Sie anschließend den Netzstecker aus der Steckdose.
14. Äußerste Vorsicht beim Bewegen eines Geräts, das heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten enthält.
15. Decken Sie die Auffangschale oder Teile des Ofens nicht mit Alufolie ab. Dies führt zu einer Überhitzung des Ofens.
16. Reinigen Sie dieses Gerät regelmäßig, da Fettansammlungen zu einem Feuer führen können. Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen, Gardinen oder anderen brennbaren Materialien aufstellen.
17. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuerpads aus Metall, da Teile des Pads abbrechen und unter Spannung stehende Komponenten berühren können. Gefahr eines elektrischen Schlags.
18. Verwenden Sie zum Reinigen der Ofentür aus Glas nur ein mit Seifenlauge angefeuchtetes Tuch - Verwenden Sie KEINE scharfen Gegenstände, da diese das Glas beschädigen und möglicherweise zum Brechen des Glases führen können. LASSEN SIE DAS GERÄT VOR DER REINIGUNG STETS ABKÜHLEN.
19. Um Verbrennungen zu vermeiden, benutzen Sie immer die vorhandenen Handgriffe und Knöpfe.
20. Berühren Sie keine heißen Oberflächen, wie z. B. die Tür, die Oberseite und die Seiten des Ofens.
21. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.

22. Keine übergroßen Speisen oder metallische Utensilien in den Toaster stecken. Gefahr von Feuer oder Stromschlag.
23. Im Ofen verwendete Behälter dürfen nicht luftdicht verschlossen sein. Sie müssen auch groß genug sein, um ein Ausdehnen von Flüssigkeiten zu ermöglichen.
24. Wenn der Ofen mit brennbaren Materialien abgedeckt wurde oder diese berührt und in Betrieb ist, kann es zu einem Feuer kommen. Zu den brennbaren Materialien gehören Vorhänge, Drapierungen, Wände und ähnliches. Legen Sie während des Betriebs keine Gegenstände auf den Ofen.
25. Bei Verwendung von Behältern, die nicht aus Metall oder Glas hergestellt wurden, ist äußerste Vorsicht geboten.
26. Geben Sie keine der folgenden Materialien in den Ofen: Pappe, Kunststoff, Papier oder ähnliches.
27. Bewahren Sie, mit Ausnahme des empfohlenen Zubehörs, keine Materialien im aufgeheizten Ofen auf.
28. Tragen Sie beim Einsetzen von Gegenständen in den heißen Ofen oder Herausnehmen stets wärme-isolierte Ofenhandschuhe.
29. Das Gerät nicht im Freien verwenden.
30. Wenn der elektrische Stromkreis durch andere Geräte überlastet wird, funktioniert das Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Der Toaster darf nicht zusammen mit anderen Geräten am gleichen Stromkreis betrieben werden. Verwenden Sie einen separaten Stromkreis.
31. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck benutzt werden.
32. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder unzureichender Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn, es wurden Anleitungen betreffs der Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Aufsichtsperson erteilt.
33. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
34. Die Flächen werden während des Betriebs heiß.
35. Das Gerät darf nicht mit einer Zeitschaltuhr oder einem Fernwirkssystem betrieben werden.
36. Das Gerät ist zur Benutzung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen bestimmt, wie:
 - Mitarbeiterküchen in Läden, Büros und anderen Arbeitsstellen;
 - Bauernhäuser;

- In Gästezimmern von Hotels, Motels und ähnlichen Wohneinrichtungen;
- Private Zimmervermietungen.

BEDIENUNGSHINWEISE

1. Hinweise zur Erstbenutzung des Ofens:
2. Reinigen Sie das gesamte Ofenzubehör mit einem milden Spülmittel und spülen Sie es gründlich mit klarem Wasser ab. Trocknen Sie das gesamte Zubehör gründlich und setzen Sie es in den Ofen ein.
3. Nach dem Aufstellen Ihres Ofens, empfiehlt sich eine Inbetriebnahme für ungefähr 15 Minuten auf höchster Leistungsstufe, um anhaftende Ölreste vom Herstellungsprozess zu beseitigen.
4. Wickeln Sie das Netzkabel ab.
5. Achten Sie darauf, dass der Rost und die Auffangschale eingesetzt sind.
6. Stecken Sie den Netzstecker in eine bequem erreichbare Steckdose.

Bitte beachten Sie: Bei Erstgebrauch kann es zu leichter Geruchs- und Rauchentwicklung kommen. Das ist völlig normal und harmlos, die Schutzbeschichtung der Heizelemente verbrennt.

BEDIENUNGSHINWEISE BACKOFEN

Bitte machen Sie sich mit den Funktionen und dem Zubehör vor Erstgebrauch des Backofens vertraut:

Temperaturregelung: Wählen Sie die gewünschte Temperatur zum Backen, Braten und Toasten zwischen 100°C und 230°C.

Timer: Zur Aktivierung des Timers drehen Sie den Einstellknopf nach rechts. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Klingelsignal. Um den Garvorgang zu beenden, stellen Sie einfach den Timer in die Stellung „min“.

Status-LED: Die Anzeige leuchtet, wenn der Backofen in Betrieb ist.

VORSICHT: Lassen Sie stets größte Vorsicht walten, wenn Sie das Backblech, das Grillgitter oder heiße Behälter aus dem Backofen nehmen. Verwenden Sie stets den Handgriff oder Ofenhandschuhe, wenn Sie etwas aus dem heißen Backofen nehmen.

WICHTIGE HINWEISE:

- a) Kurze Netzkabel (oder abziehbare Netzkabel) werden verwendet, um Risiken langer Kabel wie Verheddern oder Darüberstolpern zu reduzieren.
- b) Längere abziehbare Netzkabel oder Verlängerungskabel können verwendet

werden, wenn der Einsatz der Kabel mit Sorgfalt erfolgt.

- c) Wenn ein längeres abziehbare Netzkabel oder Verlängerungskabel verwendet wird:
 - 1) Der elektrische Nennwert des Netz- oder Verlängerungskabels muss mindestens genau so groß sein wie die elektrische Leistung des Geräts;
 - 2) Und das Kabel muss so verlegt werden, dass es nicht über Arbeitsplatten oder Tische hängt, wo Kinder dann daran ziehen oder man versehentlich darüber stolpern könnte.

REINIGUNG

1. Es ist wichtig, dass Sie das Gerät nach jeder Verwendung reinigen, damit Fettansammlungen verhindert und unangenehme Gerüche vermieden werden.
2. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser und reinigen Sie es niemals unter fließendem Wasser.
4. Herausnehmbare Teile, wie Drahtrost, Backblech und Krümelblech, können wie normales Geschirr gereinigt werden.
5. Reinigen Sie die Außenseiten des Geräts mit einem feuchten Schwamm.
6. Verwenden Sie zum Reinigen des Ofens keine Scheuermittel oder scharfen Gegenstände, da diese ihn verkratzen oder das Glas springen lassen können.
7. Lassen Sie vor dem Anschließen und Betrieb des Ofens alle Teile und Oberflächen gründlich trocknen.

Reparaturen:

Vorsicht: Elektrische Geräte dürfen nur durch zugelassene Fachleute repariert werden, da von einer nicht autorisierten Person durchgeführte Reparaturen zu Schäden führen können. Wenn eine Reparatur erforderlich ist, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den Hersteller.



Entsorgung

Helfen Sie mit beim Umweltschutz!
Entsorgen Sie Elektroaltgeräte nicht mit dem Hausmüll. Geben Sie dieses Gerät an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab.

ГРИЛЬ-ТОСТЕР

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Для разогрева продуктов, приготовления пищи, выпечки мучных изделий.
Не для коммерческого и промышленного использования.

Перед подключением устройства убедитесь, что характеристики, указанные на табличке с техданными, соответствуют используемой сети электропитания.

Электробезопасность данного прибора может быть обеспечена только при его правильном заземлении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

800 Вт • 220-240 В • 50/60 Гц

КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА: (фиг. А)

1. Регулировка температуры в диапазоне
2. Световой индикатор
3. Реле времени
4. Поддон для крошек
5. Лоток для выпекания
6. Решетка
7. Рукоятка стеклянной дверцы

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При использовании электроприборов необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая следующее:

1. Ознакомиться со всеми инструкциями.
2. Не дотрагиваться до горячих поверхностей. Пользоваться рукояткой или регуляторами. Всегда размещать работающий гриль-тостер на теплоизолированной поверхности.
3. Необходимо тщательное наблюдение при использовании приборов детьми или вблизи детей.
4. В целях защиты от опасности поражения электрическим током, не погружайте шнур, вилку электропитания или любые другие части гриль-тостера в воду или другую жидкость.
5. Следите, чтобы шнур питания сильно не перегибался через край стола или стойки, а также не касался горячих поверхностей.
6. Не используйте приборы с поврежденным шнуром питания или вилкой, неисправные приборы или приборы, поврежденные каким-либо другим образом. Обратитесь с таким прибором в ближайший

авторизованный сервисный центр в целях его проверки, ремонта или настройки.

7. При отключении прибора от сети всегда тяните за саму вилку питания, а не за шнур. Отключайте прибор от сети перед его перемещением с места на место. Для перемещения прибора используйте обе руки.
8. Не применяйте никаких посторонних приспособлений, кроме тех, что поставляются в комплекте с данным продуктом. Использование некомплектных приспособлений может привести к опасной ситуации или травме.
9. Не размещайте прибор на горячей газовой или электрической горелке или рядом с ними, а также в разогретой духовке или микроволновой печи.
10. При эксплуатации гриля оставляйте не менее 10 см свободного пространства с каждой стороны прибора для достаточной циркуляции воздуха. Ставьте прибор на сухую горизонтальную поверхность.
11. Температура поверхностей прибора может быть высокой во время его работы. В случае повреждения шнура питания, его замену во избежание возможной опасности должен производить изготовитель, представитель его сервисного центра или другой специалист соответствующей квалификации.
12. Отключайте прибор от сети, когда он не используется, или перед его чисткой. Дайте прибору остыть перед тем, как устанавливать или снимать его компоненты, или перед его очисткой.
13. Для отключения поверните ручку управления в положение OFF (ВЫКЛ), после чего извлеките вилку из розетки питания. Всегда беритесь за вилку питания, а не тяните за шнур.
14. Особую осторожность следует соблюдать при перемещении прибора при наличии в нем горячего масла или других горячих жидкостей.
15. Не покрывайте лоток или другие части гриля металлической фольгой. Это может привести к перегреву гриль-тостера.
16. Регулярно выполняйте очистку прибора, так как скопление жира может привести к воспламенению. Убедитесь, что данное устройство не располагается вблизи штор, драпировочной ткани или других легковоспламеняющихся материалов.
17. Не используйте для очистки металлические губки, так как частицы металла могут попасть внутрь и замкнуть электрические компоненты, что приведет к опасности поражения электрическим током.
18. Для очистки стекла дверцы используйте только ветошь с мыльной водой. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ никаких острых инструментов, так как они могут поцарапать стекло, что приведет к опасности его растрескивания. ВСЕГДА ДАВАЙТЕ ПРИБОРУ ОСТЫТЬ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ЕГО ЧИСТИТЬ.
19. Во избежание случайных ожогов, при эксплуатации прибора пользуйтесь только рукояткой и регуляторами.
20. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ НИ К КАКИМ ГОРЯЧИМ ПОВЕРХНОСТЯМ, таким как дверца гриля, его верхняя или боковые части.
21. Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время жарки или запекания.
22. Нельзя помещать в гриль-тостер пищевое сырье слишком больших размеров или металлические столовые приборы, так как это может привести к опасности возгорания или поражения током.
23. Все помещаемые внутрь гриля контейнеры не должны быть герметически закрытыми. Они также должны иметь достаточный объем для расширения жидкостей при нагреве.
24. В процессе работы гриля может возникнуть возгорание, если он будет накрыт или прикасаться к легковоспламеняющимся материалам типа штор или обоев. Во время работы не кладите никаких предметов сверху на гриль-тостер.
25. Особую осторожность следует соблюдать при использовании контейнеров, сделанных из материалов, отличных от металла или стекла.
26. Не помещайте внутрь гриля следующие материалы: картон, пластик, бумагу и им подобные.
27. Не помещайте в данный гриль-тостер никаких материалов, кроме рекомендованных принадлежностей, когда он горячий.
28. При помещении или извлечении пищи из горячего гриля всегда пользуйтесь защитными рукавицами-ухватками.
29. Не используйте вне помещений.
30. При перегрузке электросети другими электроприборами данное устройство может работать неправильно. Для гриль-тостера следует использовать цепь электропитания, отдельную от других работающих приборов.
31. Не используйте прибор не по назначению.
32. Данный прибор не рекомендуется использовать людям (включая и детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также обладающих недостаточным опытом или знанием продукта. Данной категории лиц рекомендуется использовать прибор только под присмотром.
33. Дети должны находиться под присмотром взрослых, чтобы удостовериться, что они не играют с прибором, а используют его по назначению.
34. Поверхности нагреваются во время использования.
35. Данное устройство не предназначено для работы с внешним таймером или отдельной системой удаленного управления.
36. Данное устройство предназначено для использования в домашних или схожих условиях, например:
 - на кухнях для персонала в магазинах, офисах или других рабочих средах;
 - на фермах;
 - клиентами в отелях, мотелях или др.;
 - в местах временного проживания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед использованием гриля в первый раз:
2. Вымойте все принадлежности гриль-тостера с помощью мягкого средства для мытья посуды и тщательно промойте чистой водой. Тщательно просушите все принадлежности и соберите гриль.
3. После сборки печи рекомендуется включить ее на прогрев при максимальной температуре и дать поработать в течение 15 минут, чтобы удалить всю смазку, которая может остаться после поставки.
4. Размотайте шнур питания.
5. Убедитесь, что решетка и поддон находятся на месте.
6. Подключите шнур питания к подходящей розетке.

Обратите внимание: При первом использовании печь может издавать запах гари и дым. Это не является неисправностью и абсолютно безопасно. Это связано с выгоранием защитных материалов на нагревательных элементах.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ

Перед первым использованием ознакомьтесь со следующими функциями печи и аксессуарами:

Регулировка температуры в диапазоне:

Выберите необходимую температуру от 100°C до 230°C для выпекания, жарки или запекания

Таймер: При активации таймера поверните его по часовой стрелке для включения. По истечении установленного времени раздастся звуковой сигнал.

Индикатор состояния: Индикатор горит непрерывно, если печь включена.

Лоток для выпекания: Для жарки и запекания мяса, птицы, рыбы и других продуктов.

ВНИМАНИЕ: Будьте очень осторожны при извлечении лотка для выпекания, решетки и любого горячего контейнера из горячей печи. Всегда держитесь за ручку или используйте прихватки при извлечении горячих элементов из печи.

ВАЖНО:

- Чтобы не запнуться об длинный шнур питания и не запутаться в нем, используйте короткий шнур (или съемный шнур).
- В продаже можно найти более длинные съемные шнуры питания и удлинители, однако их следует использовать с осторожностью.
- При использовании более длинного съемного шнура питания или удлинителя:
 - Электрические характеристики, указанные на шнуре или удлинителе, должны быть не ниже электрических параметров прибора;
 - Шнур следует уложить так, чтобы он не свешивался со стола в тех местах, где за него может потянуть ребенок или запнуться кто-либо из окружающих.

ОЧИСТКА

- Очищать устройство необходимо после каждого применения для предотвращения накопления жира и появления неприятного запаха.
- Позвольте прибору остыть и отключите его от розетки перед очисткой.
- Не погружайте прибор в воду и не промывайте его под струей воды.
- Съемная металлическая решетка, противень для запекания и поддон для крошек можно мыть как обычную кухонную утварь.

- Очистите внешнюю поверхность прибора влажной губкой.
- Не используйте абразивные чистящие средства или острые предметы для очистки гриля, так как царапины могут повредить покрытие и привести к его разрушению.
- Перед подключением гриля к сети и его использованием, дайте всем принадлежностям и поверхностям тщательно просохнуть.

Хранение

Рекомендуется хранить в закрытом сухом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров.

Транспортировка

К данному прибору специальные правила перевозки не применяются. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. При перевозке следует избегать падений, ударов и иных механических воздействий на прибор, а также прямого воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

Ремонт:

Опасно: Самостоятельный или непрофессиональный ремонт может повредить прибор. Электроприборы должны ремонтироваться только силами квалифицированных специалистов. При необходимости ремонта свяжитесь с продавцом или изготовителем электроприбора.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

Срок службы прибора – 3 года

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Изготовитель:

Компания Тиметрон Австрия (Timetron GesmbH)

Адрес:

Раймундгассе 1/8, 1020, Вена, Австрия (Raimundgasse 1/8, 1020 Vienna, Austria)

Сделано в Китае

Дата производства указана на упаковке

Уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «Грантэл»
143912, Московская область, г.Балашиха, Западная коммунальная зона, ул. Шоссе Энтузиастов, вл. 1а, пом. Д002, ком. 51
тел. +7 (495) 297 50 20

В случае неисправности изделия необходимо обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр.

За информацией о ближайшем сервисном центре обращайтесь к продавцу.



Экологическая утилизация

Вы можете помочь защитить окружающую среду! Помните о соблюдении местных правил: Отправьте неработающее электрооборудование в

PIEC TOSTERA

Przed podłączeniem urządzenia upewnić się czy dane na tabliczce znamionowej odpowiadają własnościom sieci zasilającej.

Elektryczne bezpieczeństwo tego urządzenia może być zapewnione tylko przy prawidłowym uziemieniu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

800 W • 220-240 V • 50/60 Hz

NAZWY CZĘŚCI: (patrz obrazek A)

1. Regulacja temperatury
2. Lampka wskaźnika
3. Wyłącznik czasowy
4. Taca na okrchu
5. Taca pieczenia
6. Kratownica druciana
7. Uchwyt szklanych drzwi

WAŻNE ZABEZPIECZENIA:

Przy użyciu urządzenia zawsze należy przestrzegać podstawowych wskazówek bezpieczeństwa, włączając w to poniższe:

1. Proszę przeczytać wszystkie wskazówki.
2. Nie dotykać gorących powierzchni. Dotykać tylko rękojeści lub przycisków. Piec tostera stawiać zawsze na powierzchni odpornej na gorąco.
3. Gdy w pobliżu są dzieci, to w trakcie użytkowania konieczny jest ścisły nadzór.
4. Aby zabezpieczyć się przed porażeniem elektrycznym, nie zanurzać шнура, wtyczki i żadnej części pieca, w wodzie lub innej cieczy.
5. Nie pozostawiać шнура zwisającego poza krawędź stołu lub blatu i nie pozwolić by dotykał gorącej powierzchni.
6. Nie używać produktu z uszkodzonym sznurem lub wtyczką lub przy stwierdzonym wadliwym działaniu, albo uszkodzeniu w inny sposób. Przekazać urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu do sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
7. Proszę nigdy nie ciągnąć za sznur, zawsze za wtyczkę. Wyjąć wtyczkę z gniazdka przed przemieszczeniem urządzenia. Używać obydwu rąk przy przemieszczaniu urządzenia.
8. Nie używać innego wyposażenia poza tym dostarczonego z produktem. Użycie wyposażenia nie zalecanego przez producenta może spowodować wypadki lub urazy.
9. Nie umieszczać na powierzchni gorącej albo w pobliżu kuchenki gazowej lub elektrycznej

lub w nagrzanym piecu, albo kuchence mikrofalowej.

10. W trakcie pracy, aby zapewnić swobodną cyrkulację powietrza, trzymać piec z wolnym odstępem co najmniej 4 cale, ze wszystkich stron pieca. Urządzenie stawiać na suchej i poziomej powierzchni.
11. Temperatura dostępnych powierzchni w czasie pracy urządzenia może być wysoka. Jeśli uszkodzony jest sznur zasilający, to dla uniknięcia zagrożenia, musi być on wymieniony przez producenta, serwisanta lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
12. Wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania, jeśli urządzenie nie jest używane oraz przed czyszczeniem. Przed wyjmowaniem lub wkładaniem części i czyszczeniem, odczekać na schłodzenie się.
13. Aby rozłączyć przestawić pokrętkę na OFF (wyl.) i wyjąć wtyczkę. Proszę trzymać za wtyczkę i nigdy nie ciągnąć za sznur.
14. Szczególną ostrożność należy zachować przy przemieszczaniu urządzenia z gorącym olejem lub inną gorącą cieczą.
15. Nie przykrywać tacy ani żadnej innej części folią metalową. To spowoduje przegrzanie pieca.
16. Urządzenie czyścić regularnie, bo zgromadzenie się tłuszczu może spowodować pożar. Upewnić się, że urządzenie nie znajduje się blisko zasłony, draperii lub innego łatwopalnego materiału.
17. Nie czyścić metalowymi zmywakami, mogą się z nich wyłamać wiórki i dotykając części elektrycznych, spowodować ryzyko porażenia elektrycznego.
18. Używać tylko ściereczek zwilżonych wodą z mydłem, do czyszczenia szklanych drzwi pieca - NIE używać ostrych przedmiotów, bo mogą porysować szkło i spowodować jego pęknięcie. PRZED CZYSZCZENIEM ZAWSZE ODCZekać NA SCHŁODZENIE.
19. Aby zapobiec oparzeniom, przy operowaniu urządzeniem używać zawsze uchwytów i pokręteł.
20. NIE DOTYKAĆ ŻADNYCH POWIERZCHNI GORĄCYCH, takich jak góra drzwiczek pieca lub boki.
21. Nigdy nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru podczas pieczenia lub opiekania.
22. Nie wolno wkładać do pieca tostera potraw o zbyt wielkich rozmiarach ani przyborów metalowych, bo mogą one spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
23. Wszystkie pojemniki umieszczane wewnątrz pieca nie mogą być szczelne. Musi być też zachowane dostateczne miejsce na rozszerzenie cieczy.
24. Może powstać pożar, gdy piec w trakcie pracy jest przykryty albo dotyka łatwopalnego materiału, włącznie z zasłonami, draperiami, ścianami itp. Nie kłaść na pracującym piecu żadnych przedmiotów.
25. Zachować szczególną ostrożność przy używaniu pojemników utworzonych z innych materiałów niż metal lub szkło.
26. Nie umieszczać na piecu następujących materiałów: tektura, plastik, papier, itp.
27. Gdy piec jest gorący, nie przechowywać w nim żadnych materiałów, poza zalecanym wyposażeniem.
28. Przy wkładaniu lub wyjmowaniu przedmiotów z gorącego pieca. stosować zawsze ochronne rękawice kuchenne.
29. Nie używać w obszarach otwartych.
30. Jeśli obwód elektryczny jest przeciążony innymi urządzeniami, to urządzenie może nie pracować właściwie. Piec tostera powinien pracować w odrębnym obwodzie elektrycznym niż inne działające urządzenia.
31. Urządzenie używać tylko zgodnie z przeznaczeniem.
32. Ten produkt nie jest przeznaczony dla osób (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, czuciowe lub umysłowe są ograniczone lub które nie mają doświadczenia w obsłudze tego produktu, chyba, że znajdują się pod nadzorem osoby posiadającej takie zdolności.
33. Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.
34. W trakcie użytkowania powierzchnie stają się gorące.
35. Urządzenie nie jest przewidziane do współpracy z zewnętrznym timerem lub odrębnym systemem zdalnego sterowania.
36. Niniejsze urządzenie może być stosowane wyłącznie w środowisku domowym lub zbliżonym, na przykład:
 - w pracowniczych pomieszczeniach kuchennych: w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - pomieszczeniach socjalnych w gospodarstwach rolnych;
 - jako wyposażenie przeznaczone dla klientów hoteli, moteli i innych obiektów noclegowych;
 - w pensjonatach.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

1. Przed użyciem pieca po raz pierwszy:
2. Umyć wszelkie wyposażenie łagodnym detergentem i starannie opłukać wodą. Osuszyć starannie wszelkie wyposażenie i zamontować w piecu.
3. Po złożeniu piekarnika, zaleca się, by przez około 15 minut pracował on, ustawiony na MAX w celu wyeliminowania wszelkiego oleju pakowego, który mógł pozostać po transporcie.
5. Wcześniej upewnić się, że stojak i tace są na swoich miejscach.
6. Podłączyć wtyczkę шнура zasilania do dogodnego gniazdka sieci zasilania.

Zapamiętaj: Przy pierwszym użyciu może być czuć zapach i może wydobywać się dym. Jest to normalne i nieszkodliwe; wynika to ze spalania użytych materiałów ochronnych dla elementów grzewczych.

KORZYSTANIE

Z PIECA ELEKTRYCZNEGO

Przed pierwszym użyciem proszę zaznajomić się z poniższymi funkcjami pieca i jego wyposażeniem:

Regulacja temperatury: Wybierz pożądaną temperaturę w granicach 100°C i 230°C do pieczenia, grillowania lub opiekania

Timer: Przy uruchamianiu timera obrócić jego pokrętkę w kierunku wskazówek zegara. Będzie słychać dzwonek po upływie ustawionego czasu.

LED statusu: Po włączeniu pieca zaświeci się LED.

Taca pieczenia: Do grillowania i pieczenia mięsa, drobiu, ryb i innych potraw.

OSTRZEŻENIE: Tacę wypieku, druczany ruszt lub gorący pojemnik, wyjmować zawsze szczególnie ostrożnie. Przy wyjmowaniu gorących przedmiotów korzystać zawsze z uchwytów lub rękawic kuchennych.

WAŻNA INFORMACJA:

- a) Krótki kabel zasilania (lub odłączany kabel zasilania) powinien zostać użyty celu zmniejszenie zagrożenia wynikającego z zaplątania lub potknięcia się o dłuższy kabel.
- b) Dostępne są dłuższy odłączany kabel zasilania lub przedłużacz, które mogą być wykorzystane, jeśli użytkownik zachowuje ostrożność podczas ich używania.
- c) Jeśli użyty zostanie dłuższy odłączany kabel zasilania lub przedłużacz:
 - 1) Napięcie elektryczne dołączonego kabla lub przedłużacza powinno być przynajmniej

- w wysokości napięcia elektrycznego urządzenia;
- 2) Długi kabel musi być umieszczony tak, by nie zwisał z blatu ani stołu, gdzie mógłby być pociągnięty przez dzieci lub spowodować przypadkowe potknięcie.

CZYSZCZENIE

1. Ważne jest czyszczenie urządzenia po każdym użyciu, by zapobiec gromadzeniu się tłuszczu i uniknąć nieprzyjemnych zapachów.
2. Odczekać na ostygnięcie urządzenia i przed czyszczeniem odłączyć wtyk od gniazdka.
3. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani też nie myć go nad zlewem.
4. Wyjmowany stojak druciany, patelnia pieczenia, i taca na okruchy, mogą być zmywane tak jak normalne przybory kuchenne.
5. Urządzenie czyścić z zewnątrz wilgotną ściereczką.
6. Nie używać do czyszczenia pieca, szorujących środków czyszczenia lub ostrych przedmiotów, bo zarysowanie może spowodować osłabienie a następnie rozprysnięcie się.
7. Przed włożeniem wtyczki i użyciem osuszyć starannie wszystkie części i powierzchnie.

Naprawa:

Niebezpieczeństwo: Urządzenia elektryczne powinny być naprawiane wyłącznie przez autoryzowanych specjalistów, Naprawy amatorskie mogą skutkować uszkodzeniem sprzętu. W razie konieczności dokonania napraw skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem.



Utylizacja przyjazna środowisku

Możesz wspomóc ochronę środowiska!

Proszę pamiętać o przestrzeganiu lokalnych przepisów: przekaż uszkodzony sprzęt elektryczny do odpowiedniego ośrodka utylizacji.

TASTER PEĆNICA

Pre nego što priključite uređaj, proverite da li specifikacije sa pločice o podacima odgovaraju uslovima vaše naponske mreže.

Električna bezbednost ovog uređaja se može ostvariti samo ako je ispravno uzemljen.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

800 W • 220-240 V • 50/60 Hz

NAZIV DELOVA: (slika A)

1. Kontrola temperature
2. Indikatorska lampica
3. Vremenski prekidač
4. Mrvica ladicu
5. Pleh
6. Žičana rešetka
7. Ručica staklenih vrata

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUSTVA:

Kada koristite električne uređaje uvek morate poštovati osnovne bezbednosne mere, uključujući i sledeće:

1. Pročitajte sva uputstva.
2. Ne dodirujte zagreane površine. Koristite ručice ili držače. Uvek stavljajte pećnicu za tost na površinu otpornu na toplotu.
3. Neophodan je blizak nadzor kada deca koriste ovaj uređaj ili kada se on koristi u njihovoj blizini.
4. Da bi se zaštitili od strujnog udara ne potapajte kabl, utikač ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
5. Ne dozvolite da kabli visi sa ivice stola ili da dodiruje zagreane površine.
6. Ne rukujte uređajem ako je oštećen kabl ili utikač ili ako je uređaj pokazivao neispravan rad ili ako je oštećen na bilo koji način. Odnosite uređaj u najbliži autorizovani servis na ispitivanje, popravku ili podešavanje.
7. Uvek izvlačite strujni kabl iz utičnice vukući za utikač – nikad vukući za kabl. Izvucite utikač iz utičnice pre pomeranja uređaja. Uređaj pomerajte obema rukama.
8. Ne koristite druge dodatke osim onih koje ste dobili uz ovaj proizvod. Upotreba neodobrenih dodataka može proizvesti rizik ili povredu.
9. Ne stavljajte uređaj blizu izvora gasa ili električnog šporeta ili u zagreanu rernu ili u mikrotalasnu pećnicu.
10. Prilikom rada s pećnicom ostavite najmanje deset centimetara slobodnog prostora sa svih strana da omogućite odgovarajući protok vazduha. Stavite uređaj na suvu, vodoravnu površinu.

11. Temperatura spoljnih površina može biti povišena tokom rada uređaja. Ako je strujni kabl oštećen, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni serviser ili slična kvalifikovana osoba da bi se izbegao rizik.
12. Izvucite iz struje kada ne koristite uređaj i pre čišćenja. Sačekajte da se uređaj ohladi pre nego što stavljate ili skidate bilo koje delove i pre čišćenja uređaja.
13. Da isključite uređaj, prvo okrenite kontrole na OFF, a zatim izvucite utikač. Uvek vucite za utikač, nikad ne vucite za kabl.
14. Mora se preduzimati izuzetan oprez kada se prenosi uređaj koji sadrži vruće ulje ili druge vruće tečnosti.
15. Ne pokrivajte metalnom folijom podmetač ili bilo koji deo pećnice. To bi izazvalo pregrevanje pećnice.
16. Redovno čistite uređaj, jer nagomilana masnoća može izazvati požar. Vodite računa da uređaj ne bude blizu zavesa, draperija i drugog zapaljivog materijala.
17. Ne čistite metalnom žicom, jer mogu otpasti komadi s nje i dotaknuti električne delove, što stvara rizik od strujnog udara.
18. Staklena vrata pećnice perite isključivo vlažnom krpom sa sapunicom – NEMOJTE koristiti oštre predmete jer oni mogu oštetiti staklo i izazvati njegovo pucanje. UVEK SAČEKAJTE DA SE UREĐAJ OHLADI PRE ČIŠĆENJA.
19. Da biste izbegli slučajne opekotine, uvek koristite ručice i dugmad za rukovanje ovim uređajem.
20. NE DODIRUJTE ZAGREJANE POVRŠINE, kao što su gornji deo i bočne strane vrata.
21. Nikad ne ostavljajte uređaj bez nadzora prilikom rada.
22. Preveliki komadi hrane ili metalni pribor se ne smeju stavljati u pećnicu jer mogu izazvati požar ili rizik od strujnog udara.
23. Nijedan kontejner koji se stavi u pećnicu ne sme biti nepropustiv. Takođe, kontejneri moraju imati dovoljno prostora da dozvole širenje tečnosti.
24. Ako je pećnica prekrivena tokom rada ili je dodiruju zapaljivi materijali, uključujući i zavesu, draperije, zidovi i slično, to može dovesti do požara. Nemojte ništa skladištiti u pećnici prilikom rada.
25. Treba se obratiti posebna pažnja kada se koriste kontejneri koji su napravljeni od bilo čega drugog osim metala ili stakla.
26. U pećnicu ne stavljajte ništa od dole navedenog: karton, plastika, papir ili bilo šta slično.

27. Dok je topla, u pećnicu ne stavljajte nikakve predmete, osim odobrenih dodataka.
28. Uvek nosite zaštitne, vatrootporne rukavice kada stavljate ili vadite predmete iz vruće pećnice.
29. Ne koristite na otvorenom.
30. Ako su drugi uređaji preoptereti strujno kolo, onda ovaj uređaj možda neće ispravno raditi. Toster pećnica bi trebalo da radi na odvojenom strujnom kolu od ostalih uređaja.
31. Ne koristite ovaj uređaj ni za šta drugo osim za ono za šta je namenjen.
32. Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja, osim u slučaju kada ih prilikom upotrebe uređaja nadgledaju ili daju uputstva osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
33. Decu treba nadzirati kako se ne bi igrala sa uređajem.
34. Površine tih predmeta se jako zagrevaju tokom korišćenja.
35. Nije predviđeno da se ovaj aparat napaja preko spoljnog tajmera ili zasebnog sistema za daljinsku kontrolu.
36. Ovaj uređaj je namenjen za kućnu upotrebu i slične primene, kao što su:
 - čajne kuhinje u radnjama, kancelarijama i drugim radnim oblastima;
 - vikendice;
 - klijenti u hotelima, motelima i drugim okruženjima u kojima se živi;
 - u objektima koji nude noćenje sa doručkom.

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

1. Pre prve upotrebe pećnice:
2. Operite sve dodatke za pećnicu u blagom rastvoru deterdženta i detaljno isperite vodom. Detaljno osušite sve dodatke i sastavite ih u pećnici.
3. Nakon ponovnog montiranja delova rerne, preporučujemo da je uključite da radi na maksimalnoj temperaturi oko 15 minuta kako biste eliminisali postojanje bilo kakvih zaštitnih ulja koja su korišćena u transportu.
4. Odvijte strujni kabl.
5. Postarajte se da rešetka i podmetač budu na svom mestu.
6. Uključite utikač u utičnicu u zidu.

Imajte u vidu sledeće: Prilikom prvog korišćenja može da se javi minimalna količina neobičnog mirisa i dima. To je potpuno uobičajena i bezopasna pojava; dešava se jer obgoreva zaštitni materijal na grejnim elementima.

NAČIN KORIŠĆENJA ELEKTRIČNE PEĆNICE

Pre prvog korišćenja upoznajte se sa sledećim funkcijama pećnice i pribora:

Kontrola temperature: Izaberite željenu temperaturu u rasponu od 100°C do 230°C u zavisnosti od svrhe (pečenje, pečenje na ražnjiću ili tostiranje)

Tajmer: Tajmer se aktivira okretanjem funkcijskog točkica u smeru kretanja kazaljke na satu. Kada istekne programirano vreme, čuje se zvonce.

LED indikator statusa: Lampica sija dok pećnica radi.

Pleh: Za pečenje mesa, živine, ribe i drugih namirnica.

OPREZ: Budite veoma pažljivi prilikom vađenja pleha, žičane rešetke ili vrele posude iz vrele pećnice. Prilikom vađenja vrućih predmeta iz pećnice koristite držač za rešetku ili vatrostalnu rukavicu.

VAŽNA NAPOMENA:

- a) Radi smanjenja rizika od zapetljavanja ili spoticanja o duži kabl, treba koristiti kraći strujni kabl (ili strujni kabl koji se može odvojiti).
- b) Dostupni su duži odvojivi strujni kablovi ili produžni kablovi, koji mogu da se koriste uz dužnu pažnju pri upotrebi.
- c) Ako koristite odvojivi strujni kabl ili produžni kabl:
 - 1) Podržana jačina struje naznačena na odvojevom kabl ili produžnom kabl treba da bude bar ista kao jačina struje naznačena na aparatu;
 - 2) Kabl treba sprovesti tako da ne pada preko kuhinjskog elementa ili stola s prednje strane, tako da može da ga povuče dete ili da se neko o njega slučajno saplete.

ČIŠĆENJE

1. Važno je da čistite uređaj posle svake uporebe da biste sprečili nagomilavanje masnoće i izbegli neprijatne mirise.
2. Sačekajte da se uređaj ohladi i izvucite utikač pre čišćenja.
3. Ne potapajte uređaj pod vodu, niti ga perite ispod slavine.
4. Uklonjiva žičana rešetka, posuda za pečenje i podloga se mogu prati kao obično posuđe.
5. Spoljašnjost očistite vlažnim sunđerom.
6. Ne koristite abrazivna sredstva ili oštre predmete da čistite rernu, jer je grebanje može oslabiti i oštetiti kućište.

7. Neka se svi delovi i površine detaljno osuše, pre nego što ponovo uključite pećnicu u struju i počnete da je koristite.

Popravka:

Opasnost: Električne uređaje smeju da popravljaju samo ovlašćeni stručnjaci, jer popravka od strane neovlašćenog lica može da dovede do oštećenja. Ako je potrebno izvršiti popravku, obratite se prodavcu ili proizvođaču.



Ekološko odlaganje otpada

Možete pomoći zaštititi okoline!

Molimo ne zaboravite da poštuju lokalnu regulativu. Odnosite pokvarenu električnu opremu u odgovarajući centar za odlaganje otpada.

CEPEŠKRĀSNS

Pirms ierīces pievienošanas strāvai pārliedinieties, ka uz datu plāksnes norādītās specifikācijas ir atbilstošas elektropiegādes tīklam.

Ierīces elektrodrošība tiek garantēta tikai pareiza zemējuma gadījumā.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

800 W • 220-240 V • 50/60 Hz

DAĻU NOSAUKUMI: (att A)

1. Temperatūras vadība
2. Indikators lampa
3. Taimera slēdzis
4. Drupatu paplāte
5. Cepšanas paplāte
6. Režģa plaukts
7. Stikla durtiņu rokturis

SVARĪGI!

Lietojot elektroierīces, vienmēr ievērojiet pamata piesardzības pasākumus, tai skaitā zemāk minētos.

1. Izlasiet visus norādījumus.
2. Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus vai pogas. Vienmēr novietojiet cepeškrāsnī uz karstumizturīgas virsmas.
3. Īpaša uzturēšanās nepieciešama, ja ierīci lieto bērni vai ierīce tiek lietota bērnu tuvumā.
4. Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, nemērciet vadu, kontaktdakšu un cepeškrāsnis citas daļas ūdenī vai citos šķidrumos.
5. Neļaujiet vadam nokarāties pār galda malu un nonākt saskarē ar karstām virsmām.
6. Nelietojiet ierīci ar bojātu vadu vai kontaktdakšu, kā arī pēc ierīces nepareizas darbības vai tad, ja tā ir jebkādā veidā bojāta. Nogādājiet ierīci tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu ierīces pārbaudi, remontu vai noregulēšanu.
7. No kontaktligzdas vienmēr raujiet kontaktdakšu, nekad neraujiet aiz vada. Pirms ierīces pārvietošanas izraujiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Ierīci pārvietojiet, turot to ar abām rokām.
8. Neizmantojiet nekādus papildpiederumus, izņemot tos, kas iekļauti šī izstrādājuma komplektā. Neieteikto papildpiederumu izmantošana var radīt risku un traumas.
9. Nenovietojiet ierīci uz karstas gāzes vai elektriskās plīts vai blakus tai, kā arī neievietojiet ierīci uzsilušā cepeškrāsnī vai mikroviļņu krāsnī.
10. Darbinot cepeškrāsnī, atstājiet vismaz 10 cm atstarpi uz visām pusēm no cepeškrāsns, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulēšanu.

Novietojiet ierīci uz sausas, horizontālas virsmas.

11. Ierīces darbības laikā aizsniiedzamo virsmu temperatūra var būt augsta. Bojāta strāvas vada gadījumā, lai izvairītos no briesmām, strāvas vada nomaiņa jāveic ražotājam, tā servisa speciālistam vai līdzīgi kvalificētai personai.
12. Izraujiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, ja ierīce netiek izmantota, kā arī pirms tīrīšanas. Pirms daļu uzlikšanas un noņemšanas, kā arī pirms tīrīšanas ļaujiet ierīcei atdzist.
13. Lai atvienotu no strāvas, pagrieziet slēdzi pozīcijā OFF (izslēgt) un izraujiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Vienmēr raujiet aiz kontaktdakšas, nevis aiz vada.
14. Īpaša piesardzība nepieciešama, pārvietojot ierīci, kas satur karstu eļļu vai citus karstus šķidrumus.
15. Nepārkļāviet paplāti un citas cepeškrāsns daļas ar foliju. Tas var izraisīt cepeškrāsns pārkaršanu.
16. Regulāri notīriet ierīci, jo sakrājušies tauki var izraisīt ugunsgrēku. Pārliedinieties, ka ierīce nav novietota blakus aizkariem, audumiem vai citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem.
17. Netīriet ierīci ar metāla sūkļiem. Atdalījušies sūkļa gabaliņi var saskarties ar elektriskajām daļām, radot elektriskās strāvas trieciena risku.
18. Cepeškrāsns durtiņu stikla tīrīšanai izmantojiet tikai ziepjūdeni samitrinātu lupatu. NELIETOJĒT asus priekšmetus, jo tie var sabojāt stiklu, kā rezultātā tas var saplīst. PIRMS TĪRĪŠANAS VIENMĒR ĻAUJĒT IERĪCEI ATDZIST.
19. Lai izvairītos no apdegumiem, vienmēr izmantojiet rokturi un pogas, lai darbotos ar ierīci.
20. NEPIESKARIETIES KARSTĀM VIRSMĀM, piemēram, cepeškrāsns durtiņu augšējai daļai un sāniem.
21. Cepšanas laikā nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības.
22. Neievietojiet cepeškrāsnī pārāk lielus pārtikas produktus un metāla piederumus, jo tie var izraisīt ugunsgrēku vai radīt elektriskās strāvas trieciena risku.
23. Cepeškrāsnī ievietotajiem traukiem nav jābūt hermētiskiem. Tāpat tajos jānodrošina vieta, kas nepieciešama, šķidrumiem izplešoties.
24. Ugunsgrēks var rasties, ja cepeškrāsns darbības laikā ir pārklāta ar viegli uzliesmojošu materiālu, tai skaitā aizkariem vai audumiem, vai pieskaras tiem. Darbības laikā neturiet nekādus priekšmetus uz cepeškrāsns.

25. Īpaša piesardzība nepieciešama, izmantojot traukus, kas nav no metāla vai stikla.
26. Cepeškrāsnī neievietojiet šādus materiālus: kartons, plastmasa, papīrs u.tml.
27. Karstā cepeškrāsnī neievietojiet nekādus materiālus, izņemot ieteicamos piederumus.
28. Ievietojot priekšmetus cepeškrāsnī un izņemot tos no cepeškrāsns, vienmēr izmantojiet aizsargājošus izolācijas cimdus.
29. Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
30. Ja elektriskā ķēde ir pārslogota ar citām ierīcēm, ierīce var darboties nepareizi. Cepeškrāsnī darbiniet, izmantojot atsevišķu elektrisko ķēdi.
31. Ierīci izmantojiet tikai paredzētajiem nolūkiem.
32. Šī ierīce nav paredzēta tādiem cilvēkiem (tai sk. bērniem), kam ir pazeminātas fiziskās, sensorās vai prāta spējas, kā arī pieredzes vai zināšanu trūkums, izņemot gadījumus, kad viņus pieskata vai par ierīces lietošanu instruē cilvēks, kas atbild par viņu drošību.
33. Bērns jāuzrauga, lai viņš nespēlētu ar ierīci.
34. Lietošanas laikā virsmas sakarst.
35. Šo ierīci nav paredzēts lietot ar ārēju taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
36. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājaisaimniecībā un tamlīdzīgos apstākļos, piemēram, šados:
 - personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vidēs;
 - dzīvojamās telpās fermā;
 - klientu lietošanai viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamā tipa vidēs;
 - „gultasvieta un brokastis” tipa vidēs.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

1. Pirms cepeškrāsns pirmās lietošanas veiciet zemāk minēto.
2. Nomazgājiet visus cepeškrāsns piederumus, izmantojot maigu trauku mazgāšanas līdzekli. Rūpīgi noskalojiet tīrā ūdenī. Rūpīgi nožāvējiet visus piederumus un atlieciet tos atpakaļ cepeškrāsnī.
4. Pēc ierīces atkārtotas nokomplektēšanas, mēs iesakām ieslēgt to ar MAKSIMĀLO temperatūru uz aptuveni 15 minūtēm, lai iztvaikotu visa iepakojuma eļļa, kas atlikusi pēc transportēšanas.
4. Atitiniet strāvas vadu.
5. Pārliedinieties, ka režģis un paplāte atrodas savās vietās.
6. Iespraudiet kontaktdakšu ērti pieejamā kontaktligzdā.

Nemiet vērā: Pirmajā lietošanas reizē iespējama neliela dūmošana un smaka. Tā ir normāla

un nekaitīga parādība; to rada sildelementu aizsargmateriāla degšana.

ELEKTRISKĀS CEPEŠKRĀSNS LIETOŠANA

Pirms pirmās lietošanas, lūdzu, iepazīstieties ar zemāk aprakstītajām cepeškrāsns funkcijām un piederumiem:

Temperatūras vadība: Izvēlieties vajadzīgo temperatūru no 100°C līdz 230°C maizes, gaļas cepšanai vai grauздēšanai

Taimeris: Lai aktivizētu taimeru, pagrieziet attiecīgo vadību pulkstenrādītāja virzienā. Beidzoties ieprogramētajam laikam, atskan zvans.

Stāvokļa LED: Ieslēdzot cepeškrāsnī, tiek ieslēgta lampa.

Cepšanas paplāte: Gaļas, putnu gaļas, zivs un citu ēdienu cepšanai.

UZMANĪBU: Vienmēr esiet ārkārtīgi uzmanīgs, izņemot cepšanas paplāti, restes vai jebkādu karstu trauku no karstas cepeškrāsns. Vienmēr izmantojiet restu rokturi vai virtuves cimdus, izņemot karstus priekšmetus no cepeškrāsns.

SVARĪGA PIEZĪME:

- a) ieteicams lietot īsu barošanas vadu (vai noņemamu barošanas vadu), lai samazinātu risku, ko rada sapīšanās vai aizķeršanās aiz garāka vada.
- b) garāki noņemami barošanas vadi ir pieejami un var tikt izmantoti, ja to lietošanā tiek ievērota piesardzība.
- c) izmantojot garāku noņemamu barošanas vadu vai pagarināšanas vadu, ievērojiet zemāk minēto:
 - 1) vada komplekta vai pagarināšanas vada atzīmētajiem elektrības parametriem jābūt vismaz tik lieliem kā ierīces elektrības parametriem;
 - 2) vadu novietojiet tā, lai tas nekarātos gar leti vai galda virsmu, kur to var paraut bērni vai aiz tā iespējams nejauši aizķerties.

TĪRĪŠANA

1. Ir svarīgi tīrīt ierīci pēc katras lietošanas, lai novērstu tauku uzkrāšanos un izvairītos no nepatīkamām smakām.
2. Pirms tīrīšanas ļaujiet ierīcei atdzist un izraujiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
3. Neiegremdējiet ierīci ūdenī un nemazgājiet to tekošā ūdenī.

4. Izņemamo režģu paliktņi, pannu un drupatu paplāti varat mazgāt tāpat kā citus virtuves piederumus.
5. Ierīces ārpusi tīriet ar mitru sūkli.
6. Cepeškrāsns tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus un asus priekšmetus, jo skrāpējumi to var sabojāt.
7. Pirms cepeškrāsns nākamās lietošanas un pievienošanas strāvai ļaujiet visām daļām un virsmām pilnībā nožūt.

Labošana:

Briesmas: Elektroierīču labošanu drīkst veikt vienīgi pilnvaroti speciālisti, jo nepareizas labošanas rezultātā iespējami bojājumi. Ja nepieciešami labojumi, sazinieties ar mazumtirgotāju vai ražotāju.



Videi draudzīga atbrīvošanās no ierīces

Jūs varat palīdzēt saudzēt vidi!

— Lūdzu, ievērojiet vietējo valsts likumdošanu, nogādājiet nedarbojošos elektrisko aprīkojumu piemērotā atkritumu savākšanas centrā.

SKRUDINIMO KROSNEĻĒ

Priekš jungdami prietaisā iştiriniet, ar ant duomenų plokštelės nurodytos specifikacijos atitinka elektros tiekimo tinklo parametrus. Šio prietaiso elektrinė sauga užtikrinama, tik jei prietaisas tinkamai įžemintas.

TECHNINIAI DUOMENYS

800 W • 220-240 V • 50/60 Hz

DALIŲ PAVADINIMAI: (pav A)

1. Temperatūros valdymas
2. Indikatoriaus lemputė
3. Laikmačio jungiklis
4. Trupinių padėklas
5. Kepimo padėklas
6. Grotelės
7. Stiklinių durelių rankenėlė

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

Naudojant elektrinius prietaisus, visada reikia imtis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šiuos nurodymus:

1. Perskaitykite visas instrukcijas.
2. Nelieskite karštų paviršių. Naudokitės rankenėlėmis ir jungikliais. Skrudinimo krosnelę visada statykite ant nuo karščio apsaugoto paviršiaus.
3. Jei prietaisą naudoja vaikai arba jų yra netoliese, būtina atidi priežiūra.
4. Norėdami apsisaugoti nuo elektros smūgio, į vandenį arba kitą skystį nemerkite laido, kištuko ir kitų krosnelės dalių.
5. Pasirūpinkite, kad laidas nekarotų nuo stalo ar stalviršio krašto, nesiliestų prie karštų paviršių.
6. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo laidas arba kištukas, jei prietaisas pradėjo blogai veikti ar buvo kaip nors pažeistas. Prietaisą gražinkite į artimiausią įgaliotąjį priežiūros centrą, kad būtų apžiūrėtas, pataisytas ar sureguliuotas.
7. Iš sieninio lizdo visada traukite suėmę kištuką – niekada netraukite už laido. Prieš perkeldami prietaisą, visada iš sieninio lizdo ištraukite kištuką. Prietaisą kelkite abiem rankomis.
8. Nenaudokite kitų, su šiuo gaminiu nepateiktų priedų. Naudojant nerekomenduotus pagalbinius priedus, gali kilti žalos arba sužeidimo pavojus.
9. Nedėkite ant karštų dujinių ar elektrinių kaitviečių, taip pat netoli jų, į įkaitintą orkaitę arba mikrobangų krosnelę.
10. Aplink veikiančią krosnelę iš visų pusių palikite bent po dešimt centimetrų laisvos vietos, kad

oras tinkamai cirkuliuotų. Prietaisą statykite ant sauso horizontalaus paviršiaus.

11. Prietaisui veikiant, šalia esantys paviršiai gali įkaisti. Pažeistą maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
12. Jei prietaiso nenaudojate arba ketinate jį valyti, iš elektros lizdo ištraukite kištuką. Prieš įdėdami dalis arba jas nuimdami, taip pat prieš valdydami leiskite prietaisui atvėsti.
13. Norėdami atjungti nuo tinklo, valdiklį pasukite į padėtį OFF (išjungti) ir ištraukite kištuką. Visada suimkite už kištuko, niekada netraukite laido.
14. Itin atsargiai perkeltkite prietaisą, kuriame yra karšto aliejaus arba kitokio karšto skysčio.
15. Padėklo ir jokių kitų krosnelės dalių neuždenkite metaline folija. Kitaip krosnelės perkais.
16. Prietaisą valykite reguliariai, nes susikaupę riebalai gali sukelti gaisrą. Pasirūpinkite, kas prietaisas nestovėtų šalia užuolaidų, portjerų ar kitų degių medžiagų.
17. Nevalykite metalinėmis kempinėlėmis, nes jų atplaišos gali prisiliesti prie elektrinių dalių ir sukelti elektros smūgio pavojų.
18. Krosnelės stiklines dureles valykite tik muiluota drėgna šluoste – NENAUDOKITE jokių aštrių įrankių, nes jie gali pažeisti stiklą, tai kelia pavojų, kad stiklas sudužs. PRIEŠ VALYDAMI VISADA LEISKITE PRIETAISUI ATVĘSTI.
19. Kad atsitiktinai nenusidegintumėte, prietaisą visada valdykite naudodamiesi rankenėlėmis ir valdikliais.
20. NELIESKITE JOKIŲ KARŠTŲ PAVIRŠIŲ, pavyzdžiui, krosnelės durelių viršaus ar šonų.
21. Kepindami ar skrudindami nepalikite prietaiso be priežiūros.
22. Į skrudinimo krosnelę negalima dėti per didelį maisto porcijų ar metalinių įrankių, nes tai gali kelti gaisro arba elektros smūgio pavojų.
23. Visos į krosnelę dedamos dėžutės turi būti hermetiškos. Be to, jose turi pakakti vietos skysčiams plėstis.
24. Gali kilti gaisras, jei veikianti krosnelė bus uždengta arba prisilies prie lengvai užsidegančios medžiagos, pavyzdžiui, užuolaidų, portjerų, sienų ir pan. Ant veikiančios krosnelės nedėkite jokių daiktų.
25. Būkite ypač atsargūs, jei naudojate dėžutes, pagamintas ne iš metalo ar stiklo.
26. Į krosnelę nedėkite šių medžiagų: kartono, plastiko, popieriaus ir panašių dalykų.

27. Karštoje krosnelėje nelaikykite jokių medžiagų, išskyrus rekomenduojamus priedus.
28. Dėdami ką nors į karštą krosnelę ir iš jos išimdami, visada mūvėkite apsaugines, nuo karščio saugančias virtuvines pirštines.
29. Nenaudokite lauke.
30. Jei elektros grandinė perkraunama kartu naudojant kitus prietaisus, šis prietaisas gali tinkamai neveikti. Skrudinimo krosnei reikia kitos elektrinės grandinės nei kitiems veikiantiems prietaisams.
31. Prietaiso nenaudokite ne pagal paskirtį.
32. Šį įrenginį draudžiama naudoti žmonėms (įskaitant vaikus), turintiems fizinę, jutiminę ar protinę negalią arba patirties ir žinių neturintiems asmenims, nebent juos prižiūri arba nurodo, kaip naudotis įrenginiu, už jų saugumą atsakingas asmuo.
33. Vaikai turi būti prižiūrimi, siekiant užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.
34. Naudojant paviršiai įkaista.
35. Šis prietaisas neskirtas valdyti išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
36. Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkiuose ir kitiems panašioms tikslams:
 - darbuotojams skirtose virtuvėse, įrengtose parduotuvėse, biuruose ir kitokioje darbo aplinkoje;
 - ūkiuose;
 - klientams viešbučiuose, moteliuose ir kitokiose apgyvendinimo patalpose;
 - įstaigose, teikiančiose nakvynės ir pusryčių paslaugas.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. Prieš naudodami krosnelę pirmą kartą:
2. Visus krosnelės priedus išplaukite švelniu indų plovikliu ir nuskalaukite švariu vandeniu. Visi priedai turi gerai išdžiūti, tada juos dėkite į krosnelę.
3. Vėl sukomplektavus orkaitę, rekomenduotina įjungti MAKSIMALIĄ temperatūrą ir palaikyti maždaug 15min., kad būtų pašalinti bet kokie alyvos, galėjusios likti po gabenimo, likučiai.
4. Išvyniokite maitinimo laidą.
5. Įsitikinkite, kad grotelės ir padėklas yra savo vietose.
6. Maitinimo laidą junkite į tinkamą maitinimo lizdą.

Atkreipkite dėmesį! Naudojant pirmą kartą gali būti šiek tiek kvapo ir dūmų. Tai yra normalu ir nepavojinga; tai vyksta dėl to, kad sudega apsauginė kaitinimo elementų medžiaga.

KAIP NAUDOTI JŪSŲ ELEKTRINĘ ORKAITĘ

Prieš pirmą kartą naudojant prašome susipažinti su šiomis orkaitės funkcijomis ir reikmenimis:

Temperatūros valdymas: pasirinkite norimą temperatūrą tarp 100°C ir 230°C kepti, kepinti arba skrudinti.

Laikmatis: įjungdami valdiklių laikmačio segmentą, pasukite pagal laikrodžio rodyklę, norėdami naudoti laikmatį. Pasibaigus užprogramuotam laikui suskamba skambutis.

Būsenos šviesos diodas: šviečia, kai orkaitė įjungta.

Kepimo padėklas: kepinti ir kepti mėsą, paukštinę, žuvį ar kitą maistą.

DĖMESIO: Būkite labai atsargūs išimdami iš karštos orkaitės kepimo padėklą, groteles ar bet kokią karštą indą. Išimdami karštus daiktus iš orkaitės visada naudokite rankeną ar orkaitės pirštines.

SVARBIOS PASTABOS:

- a) Reikia naudoti trumpą elektros energijos tiekimo kabelį (arba atjungiamąjį energijos tiekimo kabelį), kad sumažėtų pavojus įsipažinti į ilgesnį kabelį arba užkliūti už jo.
- b) Galima įsigyti ir naudoti ilgesnius atjungiamuosius energijos tiekimo kabelius arba ilginimo kabelius, jei jie naudojami atsargiai.
- c) Jei naudojamas ilgesnis atjungiamasis energijos tiekimo kabelis arba ilginimo kabelis:
 - 1) Nurodyti kabelių komplekto arba ilginimo kabelio elektros energijos parametrai turi būti bent jau tokie, kokie yra prietaiso elektros energijos parametrai;
 - 2) Kabelį reikia taip nutiesti, kad jis laisvai nekybotų virš bufeto arba stalo paviršiaus, kur jį galėtų vaikai taisyti arba netyčia už jo užkliūti.

VALYMAS

1. Svarbu kiekvieną kartą panaudojus prietaisą išvalyti, kad nesikauptų riebalai ir būtų išvengta nemalonių kvapų.
2. Prieš valydami leiskite prietaisui atvėsti ir išjunkite jį iš maitinimo lizdo.
3. Nemerkite prietaiso į vandenį ir neplaukite jo tekančiu vandeniu.
4. Išimamus priedus – groteles, kepimo formą, trupinių padėklą – galima plauti kaip įprastus virtuvinius įrankius.
5. Prietaiso išorę nuvalykite drėgna kempine.
6. Krosnelės nevalykite šveičiamaisiais valikliais ar aštriais įrankiais, nes dėl įbrėžimo ji gali būti pažeista ir sugadinta.
7. Prieš kišdami jungiklį į lizdą ir naudodami krosnelę, leiskite visoms dalims ir paviršiams gerai išdžiūti.

Taisyimas:

Pavojus: Elektrinius įrenginius taisyti turi tik įgaliotieji specialistai, nes neleistino taisymo metu gali kilti pavojus. Jei įrenginį reikia taisyti, kreipkitės į pardavėją arba gamintoją.

 **Aplinkai saugus išmetimas:** Jūs galite padėti saugoti aplinką! Nepamirškite laikyti vietos reikalavimų: atitarnavusius elektros prietaisus atiduokite į atitinkamą atliekų utilizavimo centrą.

CUPTOR

Înainte de conectarea aparatului, asigurați-vă că specificațiile de pe plăcuța informativă corespund cu rețeaua electrică de alimentare.

Siguranța electrică a acestui aparat poate fi asigurată doar dacă este împământat corect.

DATE TEHNICE:

800 W • 220-240 V • 50/60 Hz

NUMELE PIESELOR: (Fig. A)

1. Controlul temperaturii
2. Lumină indicatoare
3. Comutator oră
4. Tavă pentru firimituri
5. Tavă de gătit
6. Grătar
7. Mănerul ușii din sticlă

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ:

Când utilizați aparate electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:

1. Citiți toate instrucțiunile.
2. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Utilizați mânerele. Plasați întotdeauna cuptorul pe o suprafață izolată termic.
3. Supravegherea strictă este necesară pentru utilizarea oricărui aparat de către sau în apropierea copiilor.
4. Pentru protecția împotriva șocurilor, nu introduceți cablul, ștecherul sau orice parte a cuptorului în apă sau alt lichid.
5. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a tejghelei sau să atingă suprafețe fierbinți.
6. Nu folosiți aparatul cu cablul sau ștecherul deteriorat sau în cazul în care funcționează defectuos sau dacă a fost deteriorat în orice mod. Înapoiți aparatul celui mai apropiat centru de service autorizat pentru examinare, reparații sau reglare.
7. Scoateți tot timpul ștecherul din priză de perete - nu trageți niciodată de cablu. Scoateți ștecherul din priză de perete înainte de deplasa aparatul. Folosiți ambele mâini pentru a deplasa aparatul.
8. Nu folosiți alte accesorii decât cele furnizate cu acest produs. Utilizarea unor accesorii care nu sunt recomandate pot provoca accidente sau răni.
9. Nu amplasați pe sau în apropierea unui arzător cu gaz fierbinte sau electric, sau într-un cuptor încălzit sau într-un cuptor cu microunde.

10. Atunci când folosiți cuptorul, păstrați un spațiu de cel puțin patru inci pe toate laturile cuptorului pentru a permite circulația adecvată aerului. Plasați aparatul pe o suprafață uscată și orizontală.
11. Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată atunci când aparatul este în funcțiune. Atunci când cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de agentul său de service sau o persoană similară calificată pentru a evita orice pericol.
12. Scoateți-l din priză atunci când nu este în uz și înainte de curățare. Lăsați-l să se răcească înainte de a pune pe sau demonta piesele și înainte de curățare.
13. Pentru a deconecta, rotiți butonul de comandă la OFF, apoi scoateți din priză. Țineți întotdeauna de ștecher, dar nu trageți niciodată de cablu.
14. Trebuie să fiți foarte prudenți atunci când deplasați un aparat care conține ulei fierbinte sau alte lichide fierbinți.
15. Nu acoperiți tava sau orice parte a cuptorului cu folie metalică. Acest lucru va duce la supraîncălzirea cuptorului.
16. Curățați acest aparat în mod regulat deoarece grăsimea acumulată poate cauza un incendiu. Asigurați-vă că acest aparat nu este plasat în apropierea unor perdele, draperii, sau orice alte materiale inflamabile.
17. Nu-l curățați cu materiale abrazive din metal deoarece se pot deteriora garniturile și puteți atinge părțile electrice, creând astfel un risc de electrocutare.
18. Folosiți doar o cârpă umedă și săpun pentru a curăța geamul de la ușa cuptorului - NU folosiți ustensile ascuțite deoarece acestea pot deteriora geamul și eventual îl pot sparge. ÎNTOTDEAUNA LĂSAȚI ACEST APARAT SĂ SE RĂCEASCĂ ÎNAINTE DE CURĂȚARE.
19. Pentru a preveni arsurile accidentale, folosiți întotdeauna mânerul și butoanele pentru a utiliza acest aparat.
20. NU ATINGEȚI SUPRAFEȚELE FIERBINȚI precum partea de sus a ușii cuptorului sau părțile laterale.
21. Nu lăsați niciodată aparatele nesupravegheate în timp ce fierb sau prădesc.
22. Alimentele supradimensionate sau ustensilele din metal nu trebuie introduse într-un cuptor, deoarece acestea pot provoca un incendiu sau un risc de electrocutare.
23. Toate recipientele plasate în interiorul cuptorului nu trebuie să fie închise ermetic. De asemenea, acestea trebuie să fie suficient de spațioase pentru a permite extinderea fluidelor.
24. Poate izbucni un incendiu, în cazul în care cuptorul este acoperit sau dacă atinge materiale inflamabile, inclusiv draperii, perdele, pereți și altele asemenea atunci când este în funcțiune. Nu depozitați nici un articol pe cuptor în timpul funcționării.
25. Trebuie să fiți foarte prudenți atunci când utilizați recipiente construite din altceva decât din metal sau sticlă.
26. Nu plasați niciunul din următoarele material pe cuptor: carton, plastic, hârtie sau altceva asemănător.
27. Nu depozitați în acest cuptor alte materiale decât accesorii recomandate atunci când este fierbinte.
28. Utilizați întotdeauna mănuși de protecție termoizolante atunci când introduceți sau scoateți obiecte din cuptorul fierbinte.
29. Nu utilizați aparatul în exterior.
30. Dacă circuitul electric este supraîncărcat cu alte aparate, acest aparat poate să nu funcționeze corect. Cuptorul trebuie folosit pe un circuit electric separat de celelalte aparate.
31. Nu utilizați aparatul în alt scop decât cel prevăzut.
32. Acest aparat nu este destinat persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoașterea produsului (inclusiv copii), în afara cazului în care acestea sunt supravegheate de o persoană în măsură să o facă.
33. Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu acest aparat.
34. Suprafețele se incing în timpul utilizării.
35. Aparatul nu este destinat acționării prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem de comandă de la distanță separat.
36. Acest aparat este destinat utilizării în medii domestice și alte locuri similare precum:
 - bucătării pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - case de țară;
 - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte tipuri de unități de cazare;
 - pensiuni.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Înainte de prima utilizare a cuptorului:
2. Spălați toate accesoriile cuptorului cu detergent blând și clătiți-l bine cu apă curată. Uscați toate accesoriile bine și reasamblați-le în cuptor.
3. După remontarea cuptorului, recomandăm acționarea sa la temperatura MAX timp de aproximativ 15 minute pentru a elimina urmele de ulei de ambalare rămase după livrare.
4. Desfășurați cablul de alimentare.
5. Asigurați-vă că grătarul și tava sunt puse la locul lor.
6. Introduceți cablul de alimentare în priză corespunzătoare.

Rețineți: La prima utilizare, este posibil să se emane un ușor miros și fum. Acest fenomen este normal și inofensiv, datorându-se arderii stratului de protecție de pe elementele de încălzire.

UTILIZAREA CUPTORULUI ELECTRIC

Familiarizați-vă cu următoarele funcții și accesorii ale motorului înainte de prima utilizare:

Controlul temperaturii: Selectați temperatura dorită în intervalul 100-230°C pentru coacere normală, coacere directă sau toast

Temporizator: Când activați segmentul de temporizator al comenzilor, rotiți în sens orar pentru a acționa temporizatorul. La finalul duratei programate, se emite un semnal sonor.

Led indicator de stare: Lumina este aprinsă când cuptorul este pornit.

Tava de copt: Pentru coacerea directă și frigerea cărnii, peștelui sau a altor preparate.

ATENȚIE: Manevrați cu deosebită precauție tava de copt, grătarul sau orice alt recipient fierbinte atunci când le scoateți din cuptorul încins. Folosiți întotdeauna mânerul grătarului sau mănuși pentru cuptor când scoateți preparate fierbinți din cuptor.

NOTĂ IMPORTANTĂ:

- a) Este necesar să fie folosit un cablu de alimentare scurt (sau cablu de alimentare detașabil) pentru a reduce riscul de prindere sau împiedicare din cauza unui cablu mai lung.
- b) Sunt disponibile cabluri de alimentare mai lungi sau cabluri prelungitoare și acestea pot fi folosite cu condiția de a se da dovadă de atenție în timpul utilizării lor.
- c) Dacă este utilizat un cablu de alimentare mai lung sau un cablu prelungitor:

- 1) Puterea electrică indicată prin маркare pe setul de piese ale каблului sau pe каблul prelungitor trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca și puterea electrică a апаратулу;
- 2) Каблul trebuie să fie аранжат аsfel încât să nu treacă peste marginea teighelei sau a mesei, unde ar putea fi tras de către copii în mod neintenționат sau ar exista pericolul de împедicare.

CURĂȚARE

1. Este important să curățați апаратуl după fiecare utilizare pentru а preveni acumularea grăsimii și pentru а evita mirosurile neplăcute.
2. Lăsați апаратуl să se răcească și scoateți-l din priză înainte de curățare.
3. Nu introduceți апаратуl în apă și nu-l spălați sub robinet.
4. Grătarul mobil, tava pentru copt și tava pentru frimituri pot fi spălate precum vasele de bucătărie normale.
5. Curățați exteriorul апаратулу cu un burete umed.
6. Nu folosiți аgenți de curățare абразиви sau ustensile асчуіте pentru а curăța cuptorul, deoarece zgâriatul îl poate subția și se poate sparge.
7. Lăsați toate piesele și suprafețele să se usuce bine înainte de бага cuptorul în priză și de аl utiliza.

Reparații:

Pericol: Апаратеle electrice trebuie să fie реparate numai de către specialiști аutorizați deoarece реparațiile neаutorizate pot provoca deteriorări. Dacă аveți nevoie de о реparație, luați legătura cu distribuitorul sau contactați producătorul.



Eliminare ecologică

Puteți ajuta la protejarea mediului!
 Respectați reglementările locale: предаți еchipamentele електрониче scoase din uz la un centru specializat de eliminare а деșeurilor.

ТОСТЕР

Преди да свържете уреда, се уверете, че спецификациите на табелата с данни съответстват на електрическата мрежа. Електрическата безопасност на уреда не може да се гарантира, ако не е правилно заземен.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

800 W • 220-240 V • 50/60 Hz

НАИМЕНОВАНИЯ НА ЧАСТИТЕ: (фиг. А)

1. Регулиране на температурата
2. Индикаторна светлина
3. Превключвател на таймера
4. Тавичка за трохи
5. Тава за печене
6. Телена решетка
7. Дръжка на стъклената врата

ВАЖНИ ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ:

Когато използвате електрически уреди е необходимо винаги да следвате посочените по-долу предпазителни мерки:

1. Прочетете всички инструкции.
2. Не докосвайте горещите повърхности. Използвайте дръжките и манипулаторите. Винаги поставяйте фурната за печене на топлоустойчива повърхност.
3. Необходимо е внимание при използване от или в близост до деца.
4. За да се защитите от токов удар, не потапяйте кабела, щепсела или други части на фурната във вода или други течности.
5. Не оставяйте кабела да виси от ръба на масата или плота, или да докосва горещи повърхности.
6. Не работете с уреди, които имат повреден кабел или щепсел или след неправилно функциониране на уреда, или ако знаете, че е повреден. Върнете уреда в най-близкия упълномощен сервизен център за проверка, ремонт или настройка.
7. Винаги издърпвайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте кабела. Отстранете щепсела от контакта, преди да преместите уреда. При преместване на уреда използвайте и двете си ръце.
8. Не използвайте аксесоари, освен специално предназначени за продукта. Използването на неепоръчани приставки може да доведе до наранявания.
9. Не поставяйте в близост до горещи газови или електрически котлони или в нагрятата фурна, или в микровълнова фурна.
10. При работа на фурната оставете поне четири инча разстояние от всички страни

за осигуряване на подходяща вентилация. Поставете уреда на суха, хоризонтална повърхност.

11. По време на работа на уреда температурата на достъпните повърхности е възможно да бъде висока. Ако има повреда в захранващия кабел, той трябва да бъде сменен от производителя, негови сервизни агенти или други квалифицирани лица, за да се избегнат опасности.
12. Изключвайте от контакта, когато не използвате или преди почистване. Оставете уреда да се охлади, преди да поставите или снемате аксесоари от него и преди почистване.
13. За да изключите, завъртете контрола на позиция ИЗКЛ. и отстранете щепсела от контакта. Винаги хващайте щепсела при изключване и никога кабела.
14. Бъдете особено внимателни при преместване на уреди, съдържащи гореща мазнина или други горещи течности.
15. Не покривайте тавата и останалите части на фурната с метално фолио. Това може да доведе до прегряване на фурната.
16. Почиствайте уреда редовно, тъй като натрупванията на мазнина могат да предизвикат пожар. Не разполагайте уреда в близост до завеси, драперии или други възпламеними материали.
17. Не почиствайте с тел, тъй като това може да доведе до напукване на подложката и контакт с електрически части, което от своя страна да предизвика токов удар.
18. Използвайте само влажна кърпа напоена с препарат а почистване на стъклото на врата на фурната. НЕ използвайте остри предмети, тъй като това може да повреди стъклото и то да се счупи. Винаги ОСТАВЯЙТЕ УРЕДА ДА СЕ ОХЛАДИ ПРЕДИ ПОЧИСТВАНЕ.
19. За да предотвратите случайни изгаряния, винаги използвайте ръкохватките и манипулаторите за работа с уреда.
20. НЕ ДОКОСВАЙТЕ ГОРЕЩИТЕ ПОВЪРХНОСТИ, като горната част и страните на вратата на фурната.
21. Никога не оставяйте уреда без наблюдение, когато го използвате.
22. В тостера-фурна не трябва да се поставя храна с твърде голям размер или метални прибори, тъй като могат да причинят пожар или да представляват опасност от токов удар.
23. Всички поставени във фурната контейнери не трябва да бъдат херметично затворени. Освен това е необходимо да има

- достатъчно пространство за разширение на флуидите.
24. Съществува опасност от пожар, ако фурната е покрита или докосва възпламеними материали, включително завеси, стени или други подобни, по време на работа. Не поставяйте предмети върху фурната по време на работа.
 25. Необходимо е да бъдете особено внимателни при използване на контейнери, изготвени от материали, които се различават от метал или стъкло.
 26. Не поставяйте нито един от следните материали във фурната: картон, пластмаса, хартия и други подобни.
 27. Не поставяйте материали, освен препоръчаните аксесоари във фурната, когато е гореща.
 28. Винаги носете изолиращи ръкавици при поставяне или снемане на компоненти от горещата фурна.
 29. Не използвайте навън
 30. Ако електрическата верига бъде претоварена с други уреди, този уред е възможно да не работи правилно. Тостерът-фурна трябва да се използва в отделен електрически кръг от останалите работещи уреди.
 31. Не използвайте уреда за други цели, освен по предназначение.
 32. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липсващи знания и опит, освен ако не се наблюдават или не се инструктират относно употребата на уреда от лице, отговарящо за безопасността им.
 33. Децата трябва да се наблюдават, за да се уверите, че не си играят с уреда.
 34. Повърхностите се нагряват по време на употреба.
 35. Този уред не е предназначен да бъде управляван посредством външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
 36. Уредът е предназначен за домакинско използване или други приложения, включващи:
 - кухни в магазини, офиси и други работни среди;
 - ферми;
 - от клиенти в хотели, мотели и други жилищни среди;
 - заведения, предлагащи легло и закуска.

РАБОТНИ ИНСТРУКЦИИ

1. Преди да използвате фурната за първи път:
2. Измийте всички аксесоари с мек почистващ препарат и изплакнете добре с чиста вода. Подсушете всички аксесоари и сглобете фурната.
3. След като отново сглобите фурната, препоръчваме да я стартирате на максимална температура за около 15 минути, за да изгорите приложеното с цел безопасно транспортиране масло.
4. Развийте хранящия кабел.
5. Уверете се, че решетката и тавата са на място.
6. Включете хранящия кабел в удобен контакт.

Обърнете внимание: Първата употреба може да доведе до минимална миризма и дим. Това е нормално и безвредно; дължи се на защитния материал върху отоплителните елементи, който изгаря.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА СИ ФУРНА

Моля, запознайте се със следните функции на фурната и аксесоари преди първата употреба:

Регулиране на температура: Изберете желаната температура между 100°C и 230°C за печене, печене на скара или препичане

Таймер: При активиране на сегмента с таймера от устройствата за управление, завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да задействате таймера. В края на програмираното време прозвучава камбанка.

Светодиоден индикатор за състоянието: Индикаторът светва при включване на фурната.

Тава за печене: За печене на грил и печене на месо, птиче месо, риба или други храни.

ВНИМАНИЕ: Винаги проявявайте изключително внимание при изваждането на тавата за печене, телената скара или какъвто и да е горещ съд от горещата фурна. Винаги използвайте ръкохватката на скарата или ръкавици за фурна при изваждане на горещи предмети от фурната.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:

- а) Трябва да се използва по-къс хранящ кабел (или хранящ кабел, който се изважда) с цел намаляване на риска от заплитане или спъване в по-дълъг кабел.

- б) Предлагат се и по-дълги подвижни хранящи кабели или удължители, които трябва да бъдат използвани с повишено внимание.
- с) Ако използвате по-дълъг хранящ кабел или удължител:
 - 1) Номиналният капацитет, отбелязан на кабела или удължителя, трябва да бъде най-малко равен на номиналната мощност на уреда;
 - 2) Кабелът трябва да бъде поставен така, че да не виси от плота или масата, откъдето може да бъде издърпан от деца или случайно да спъне някого.

ПОЧИСТВАНЕ

1. Важно е да почиствате уреда след всяко използване, за да предотвратите натрупването на мазнина и неприятните миризми.
2. Оставете уреда да се охлади и изключете от контакта преди почистване.
3. Не потапяйте уреда във вода и не мийте под струя.
4. Подвижната телена решетка, тавата и тавата за остатъци могат да се измият като обикновени домакински съдове.
5. Почистването отвън на уреда се осъществява с влажна гъба.
6. Не използвайте абразивни почистващи препарати или остри предмети, тъй като надраскването може да доведе до повреда на фурната.
7. Оставете всички части и повърхности да се охладят напълно преди да включите фурната за следващо използване.

Ремонти:

Опасност: Електрическите уреди трябва да се ремонтират само от специалисти, тъй като в противен случай са възможни повреди. Ако е необходим ремонт, се свържете с доставчика или производителя.



Съобразено с околната среда изхвърляне

— Можете да помогнете да защитим околната среда! Помнете, че трябва да спазвате местните разпоредби: Предавайте неработещото електрическо оборудване в специално предназначени за целта центрове.

ДУХОВКА-ГРИЛЬ

Перш ніж вмикати прилад в електричну розетку, необхідно перевірити чи співпадає напруга в місцевій електромережі зі значеннями, вказаними на табличці технічних даних адаптера.

Електричну безпеку даного приладу можна гарантувати лише за умови забезпечення його правильного заземлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

800 Вт • 220-240 В • 50/60 Гц

ЧАСТИНИ ПРИЛАДУ: (Мал. А)

1. Регулятор температури
2. Світловий індикатор
3. Таймер
4. Лоток для дрібок
5. Лоток для запікання
6. Решітка
7. Скляні дверцята ручка

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

При використанні електричних приладів треба завжди дотримуватись основних заходів з безпеки, а також наступного:

1. Уважно прочитайте усі інструкції.
2. Не торкайтесь гарячих поверхонь. Користуйтесь ручками. Завжди встановлюйте духовку-гриль на термостійку поверхню.
3. Необхідно добре пильнувати, якщо прилад використовується дітьми або в їх присутності.
4. Для запобігання ураження електричним струмом ніколи не занурюйте кабель живлення, штепсельну вилку чи корпус приладу в воду чи інші рідини.
5. Слідкуйте, щоб кабель не звисав через край столу та не торкався гарячих поверхонь.
6. Не використовуйте будь-які прилади з пошкодженням кабелем або вилкою, або після несправності приладу чи будь-яких його пошкоджень. Поверніть прилад до найближчого авторизованого сервісного центру для огляду, ремонту чи налагодження.
7. Вимикаючи прилад з розетки, беріться за штепсельну вилку, в жодному разі не тягніть за кабель. Перш ніж переносити прилад, вимкніть його з розетки. Переносячи прилад, тримайте його двома руками.
8. Застосовуйте виключно надане з приладом додаткове устаткування. Використання додаткового устаткування,

не рекомендованого виробником, може призвести до небезпечних ситуацій та травмування.

9. Не встановлюйте прилад поблизу газових чи електроплит та всередині нагрітих духовок і мікрохвильових пічок.
10. При використанні приладу залиште достатньо місця (не менше 10см) з обох його боків, щоб забезпечити належну вентиляцію. Встановіть прилад на суху та рівну поверхню.
11. Поверхні приладу, що працює, можуть сильно нагріватися. Заміна пошкодженого кабелю живлення має виконуватися виробником, його авторизованим агентом з технічного обслуговування або спеціалізованим персоналом для запобігання виникнення небезпечних ситуацій.
12. Завжди вимикайте прилад з розетки, якщо він не використовується, та перш ніж проводити чистку. Зачекайте, поки прилад не охолоне, перш ніж встановлювати або знімати деталі, та перед чищенням.
13. Щоб відключити прилад від мережі, переведіть регулятор в положення OFF (ВИМК.), потім витягніть вилку з розетки. Завжди беріться за штепсельну вилку, не тягніть за шнур.
14. Пересуваючи прилад, який містить нагріту олію чи інші гарячі рідини, слід дотримуватися особливих заходів безпеки.
15. Не накривайте лоток або інші частини приладу фольгою. Це може спричинити перегрівання приладу.
16. Регулярно очищуйте прилад – накопичення жиру може спричинити пожежу. Не розміщуйте прилад біля завіс, звисаючих тканин та інших займистих матеріалів.
17. Не застосовуйте металеві щітки для чищення – від них можуть відламуватися частинки та потрапляти на електричні елементи приладу, що може призвести до ураження електричним струмом.
18. Для очищення скляних дверцят використовуйте лише змочену у мильній воді тканину – НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ гострі предмети, оскільки вони можуть пошкодити скло, або навіть розбити його. ПЕРШ НІЖ ПРИСТУПАТИ ДО ОЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ, ЗАЧЕКАЙТЕ, ПОКИ ВІН НЕ ОХОЛОНЕ.
19. Щоб запобігти опікам, завжди беріться за ручки та регулятори приладу.
20. НЕ ТОРКАЙТЕСЬ ГАРЯЧИХ ПОВЕРХОНЬ, як наприклад, верхньої та бокових сторін пічки.

21. Ніколи не залишайте без нагляду прилад, в якому готуються страви.
22. Не намагайтесь готувати в духовці страви невідповідного розміру та не залишайте металеві столові прибори, тому що це може призвести до загорання або ураження електрострумом.
23. Ємності, які розміщуються в духовці, не повинні бути герметично закритими. Також у них має бути достатньо місця для рідини, яка розширюється при нагріванні.
24. Якщо під час роботи прилад залишити накритим, або якщо він торкається займистих матеріалів, як наприклад, гардин, занавісок, стін тощо, це може призвести до пожежі. Під час використання приладу не залишайте на ньому сторонні предмети.
25. Слід дотримуватися особливих заходів безпеки при використанні посуду, виготовленого з матеріалів, відмінних від металу та скла.
26. Не кладіть в духовку предмети, виготовлені з наступних матеріалів: картон, пластик, папір тощо.
27. Не зберігайте в гарячій духовці сторонні предмети, окрім устаткування, рекомендованого виробником.
28. Відкриваючи гарячу духовку, щоб витягти страву, завжди одягайте захисні рукавички.
29. Не користуйтесь приладом надворі.
30. Якщо електричне коло перевантажене іншими приладами, духовка може працювати неправильно. Духовку-гриль слід завжди вмикати в окреме електричне коло.
31. Використовуйте прилад виключно за його призначенням.
32. Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з фізичними та розумовими вадами, або особами без належного досвіду чи знань, якщо вони не пройшли інструктаж по користуванню цим пристроєм під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку.
33. Не дозволяйте дітям гратися з цим пристроєм.
34. Під час використання усі поверхні печі дуже нагріваються.
35. Даний пристрій не призначений для використання з додатковим зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного керування.
36. Даний пристрій призначений для використання у домашніх та подібних умовах, наприклад:

- у їдальнях для персоналу в магазинах, офісах та інших виробничих середовищах;
- у сільських будинках;
- клієнтами у готелях, мотелях та інших подібних приміщеннях;
- у приміщеннях для відпочинку та сніданку.

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Перед першим використанням духовки:
2. Помийте все додаткове устаткування у воді з м'яким миючим засобом та ретельно промийте чистою водою. Добре висушіть додаткове устаткування та встановіть його у духовку.
3. Після того, як ви зібрали прилад, ми рекомендуємо нагріти його до максимальної температури та дати попрацювати протягом 15 хвилин, щоб вигоріло все масло, що застосовувалося для упаковки.
4. Розмотайте кабель живлення.
5. Переконайтесь, що решітка та лоток знаходяться на місці.
6. Підключіть кабель живлення до відповідної розетки.

Зверніть увагу: При першому використанні може з'явитись легенький запах та дим. Це нормально та не шкідливо; дим та запах виникають внаслідок згорання захисного матеріалу на нагрівних елементах.

ВИКОРИСТАННЯ ВАШОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПЕЧІ

Перед першим використанням, будь ласка, ознайомтесь із наступними функціями та аксесуарами печі:

Регулятор температури: Виберіть потрібну температуру від 100°C до 230°C для запікання, смаження або приготування грінок

Таймер: Для увімкнення печі і таймера поверніть перемикач таймера за годинниковою стрілкою. Після завершення запрограмованого часу звучить дзвоник.

Світловий індикатор стану: Індикатор починає світитись при увімкненні печі.

Лоток для випікання: Для смаження та запікання м'яса, птиці, риби та інших продуктів.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Завжди будьте дуже обережні при вийманні лотка для випікання, дратяної решітки та будь-якого гарячого посуду з розігрітої печі. Завжди використовуйте спеціальну ручку для виймання або рукавиці для печі при вийманні гарячого посуду з печі.

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА:

- а) Слід використовувати короткий шнур живлення (або знімний шнур живлення), щоб знизити ризик того, що хтось заплутається або зачепиться за довгий шнур.
- б) Доступні довші знімні шнури живлення або подовжувачі, під час використання яких треба бути дуже обережним.
- в) У разі використання довгого знімного шнура живлення або подовжувача:
 - 1) Позначені електричні характеристики шнура живлення або подовжувача мають відповідати електричним характеристиками приладу або перевищувати їх;
 - 2) Шнур слід покласти таким чином, щоб він не звисав з робочої поверхні або зі столу, де через нього можуть випадково спіткнутись або потягнути діти.

ОЧИСТКА

1. Важливо очистити прилад щоразу після використання, щоб попередити накопичування жиру та утворення неприємних запахів.
2. Перш ніж очистити прилад, витягніть штепсельну вилку з розетки та залиште прилад охолонути.
3. Не занурюйте прилад в воду та не мийте його під проточною водою.
4. Решітку, форму для випікання та лоток, які знімаються, можна мити як звичайний посуд.
5. Протріть зовнішні поверхні приладу вологою губкою.
6. Не використовуйте для очищення приладу абразивні засоби або гострі предмети, оскільки вони можуть пошкодити поверхню приладу.
7. Зачекайте, поки усі компоненти та поверхні приладу не висохнуть, перш ніж вмикати прилад в розетку та користуватися ним.

Ремонт:

Небезпека: Електричні пристрої мають право ремонтувати тільки авторизовані спеціалісти оскільки при неавторизованому ремонті пристрій може бути пошкоджений. При потребі ремонту звертайтеся до вашого продавця або виробника виробу.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: НЕ ОБМЕЖЕНИЙ.**Безпечна утилізація**

Ви можете допомогти захистити довкілля! Дотримуйтесь місцевих правил утилізації: віднесіть непрацююче електричне обладнання у відповідний центр із його утилізації.

HORNO TOSTADOR

Antes de conectar el dispositivo, compruebe que las especificaciones en la placa de datos corresponden a las condiciones de la red de suministro eléctrico.

La seguridad eléctrica de este dispositivo solo puede asegurarse si está correctamente conectado a tierra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

800 W • 220-240 V • 50/60 Hz

NOMBRE DE LAS PARTES: (Figura A)

1. Control de temperatura
2. Luz indicadora
3. Conmutador del temporizador
4. Bandeja de migas
5. Bandeja de horno
6. Parrilla
7. Manilla de la puerta de vidrio

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA PROTECCIÓN:

Cuando se utilizan dispositivos eléctricos deben seguirse las precauciones básicas, que incluyen lo siguiente:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Utilice guantes o agarraderas. Coloque siempre el horno tostador sobre una superficie protegida contra el calor.
3. Es necesaria la vigilancia estrecha cuando cualquier dispositivo es utilizado por los niños o si se utiliza cerca de ellos.
4. Para proteger contra el choque eléctrico, no sumerja el cable, la clavija ni ninguna otra parte del horno en agua o en otro líquido.
5. No permita que el cable cuelgue sobre la orilla de la mesa o el mostrador, o toque las superficies calientes.
6. No opere los dispositivos con el cable o la clavija dañados, o después de que han presentado averías o han sido dañados de alguna manera. Devuelva los dispositivos al centro de servicio autorizado más cercano para su examinación, reparación o ajuste.
7. Retire siempre la clavija de la pared, nunca tire del cable.
Retire la clavija de la pared antes de desplazar el dispositivo. Utilice ambas manos para desplazar el dispositivo.
8. No utilice otros accesorios distintos a los incluidos con este producto. El uso de accesorios no recomendados puede ocasionar daños o lesiones.

9. No coloque sobre o cerca de quemadores eléctricos o de gas caliente, o en un horno calentado o en un horno de microondas.
10. Cuando el horno esté en funcionamiento, mantenga un espacio de por lo menos 10,2 centímetros en todos los lados del horno para el permitir la adecuada circulación del aire. Coloque el dispositivo sobre una superficie seca y horizontal.
11. La temperatura de las superficies accesibles podría ser muy alta cuando el dispositivo está en operación. Si el cable incluido está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un daño.
12. Desenchufe de la toma de corriente cuando no se utiliza y antes de limpiar. Permita enfriar antes de colocar o retirar partes y antes de limpiar.
13. Para desconectar, coloque el temporizador en „min“ y entonces retire la clavija.
14. Extreme las precauciones cuando desplace un dispositivo que contiene aceite caliente u otros líquidos calientes.
15. No cubra la charola ni ninguna otra parte del horno con una hoja fina de metal. Esto provocará un sobrecalentamiento del horno.
16. Limpie este dispositivo regularmente, debido a que la formación de grasa puede ocasionar fuego. Compruebe que este dispositivo no se haya colocado cerca de las cortinas, telas ni cerca de ningún otro material inflamable.
17. No limpie con esponjillas metálicas, las piezas se pueden romper y tocar partes eléctricas, generando un riesgo de choque eléctrico.
18. Utilice solamente un paño enjabonado para limpiar el vidrio en la puerta del horno, NO USE ningún utensilio filoso, ya que éste podría dañar el vidrio y, posiblemente, ocasionar que se rompa. PERMITA SIEMPRE QUE ESTE DISPOSITIVO SE ENFRÍE ANTES DE LIMPIAR.
19. Para prevenir quemaduras accidentales, utilice siempre guantes y agarraderas para manejar este dispositivo.
20. NO TOQUE NINGUNA SUPERFICIE CALIENTE, como la parte superior de la puerta del horno o los lados.
21. Nunca descuide los dispositivos durante el asado o el tostado.
22. Los alimentos voluminosos o los utensilios metálicos no deben introducirse en el horno tostador, ya que podrían generar fuego o el riesgo de choque eléctrico.
23. Ningún recipiente colocado dentro del horno debe ser hermético. Además, necesitan suficiente espacio para permitir la expansión de líquidos.

24. Puede ocasionarse fuego si el horno se cubre o está en contacto con material inflamable, que incluye cortinas, cortinaje, paredes y similares, cuando está en operación. No almacene ningún objeto dentro del horno durante la operación.
25. Se debe tener especial precaución cuando se utilizan envases fabricados en otro material distinto a metal o vidrio.
26. No coloque en ninguno de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel o similares.
27. No almacene materiales, distintos a los accesorios recomendados, en este horno cuando está caliente.
28. Utilice siempre guantes para hornear protectores y aislados cuando inserta o retira objetos del horno caliente.
29. No lo use en exteriores.
30. Si el circuito eléctrico se sobrecarga con otros dispositivos, este dispositivo podría no funcionar correctamente. El horno tostador deberá operarse en un circuito eléctrico separado del resto de los dispositivos en operación.
31. No utilice el dispositivo para un uso distinto al propuesto.
32. Este aparato no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimientos o experiencia, a menos que hayan recibido supervisión o formación en lo referente al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
33. Debería supervisar a los niños para asegurarse que no jueguen con el aparato
34. Las superficies se calientan durante el uso.
35. Los aparatos no están diseñados para accionarse por medio de un temporizador externo o un sistema de mando a distancia separado.
36. Este aparato está previsto para el uso en el hogar y entornos similares, como:
 - áreas de cocina con personal en tiendas, oficinas u otros ambientes de trabajo;
 - casas de campo;
 - en hoteles, moteles y ambientes de tipo residencial por parte de los clientes;
 - en ambientes tipo dormitorio y desayuno.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Antes de utilizar el horno por primera vez:
2. Lave perfectamente todos los accesorios del horno con un detergente para trastes suave y con agua limpia. Seque completamente todos los accesorios y vuelva a montar en el horno.
3. Tras volver a montar su horno, le recomendamos que lo haga funcionar a máxima temperatura durante unos 15 minutos para eliminar cualquier resto de grasa del embalaje que pueda quedar tras el transporte.
4. Desenrolle el cable de alimentación.
5. Compruebe que la parrilla y la charola están en su lugar.
6. Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente adecuada.

Tenga en cuenta lo siguiente: la primera vez que use el horno puede desprender humos y olores. Esto es normal y no es peligroso. Se debe al calentamiento de los materiales protectores de las resistencias.

FUNCIONAMIENTO DE SU HORNO ELÉCTRICO

Familiarícese con las funciones y accesorios del horno indicados a continuación antes de usarlo por primera vez:

Control de temperatura: Permite seleccionar la temperatura deseada entre los 100°C y los 230°C para hornear, asar o tostar

Temporizador: para usar el temporizador del panel de controles, gírelo en el sentido de las agujas del reloj. Sonará una campana cuando transcurra el tiempo programado. Si desea dejar de cocinar, simplemente coloque el temporizador en el ajuste „min“.

LED de estado: se ilumina la luz cuando el horno está encendido.

PRECAUCIÓN: Preste mucha atención cuando saque la bandeja, la rejilla o cualquier otro recipiente caliente del horno. Utilice siempre el asa de la rejilla o use guantes de horno cuando saque cosas calientes del horno.

NOTA IMPORTANTE:

- a) Se debe usar un cable de alimentación corto (o un cable de alimentación extraíble) para reducir el riesgo derivado de que se enrede o de tropezar con un cable más largo.
- b) Dispone de cable de alimentación extraíbles más largos o cables de extensión y se pueden usar si se tiene cuidado en su uso.

- c) Si se usa un cable de alimentación extraíble más largo o un cable de extensión:
 - 1) La calificación eléctrica marcada del cable o del cable de extensión debe ser al menos tan grande como la calificación eléctrica del aparato; y
 - 2) El cable debe disponerse de forma que no cubra la encimera o el tablero donde puedan cogerlo los niños o se pueda tropezar con él de forma no intencionada.

LIMPIEZA

1. Es importante que limpie el dispositivo después de cada uso para prevenir una acumulación de grasa y para evitar olores desagradables.
2. Permita que el dispositivo se enfríe y desenchúfelo antes de limpiar.
3. No sumerja el dispositivo en agua ni lo lave bajo un chorro de agua.
4. La parrilla removible, la charola para hornear y la charola de migas pueden lavarse como utensilios normales de cocina.
5. Limpie fuera del dispositivo con una esponja húmeda.
6. No use limpiadores abrasivos o utensilios filosos para limpiar el horno, ya que puede rayarse ligeramente y ocasionar destrozos.
7. Permita que todas las partes y superficies se sequen por completo antes de conectar el horno y utilizarlo.

Reparaciones:

Peligro: Los aparatos eléctricos solo deben repararlos especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. Si necesita realizar una reparación, póngase en contacto con el distribuidor, o póngase en contacto con el productor.



Eliminación cumpliendo con el medio ambiente

¡Puede ayudar a proteger el medio ambiente! Por favor, recuerde respetar la normativa local: entregue los equipos eléctricos que no funcionen en un centro de reciclaje adecuado.

FOUR GRILLE-PAIN

Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que les spécifications électriques de la plaque signalétique correspondent à celles de votre secteur.

La sécurité électrique de cet appareil n'est assurée que s'il est correctement mis à la terre.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

800 W • 220-240 V • 50/60 Hz

NOM DES COMPOSANTS : (III. A)

1. Bouton de réglage de température
2. Témoin
3. Minuterie
4. Bac de récupération
5. Plateau de cuisson
6. Grille métallique
7. Poignée de la porte en verre

MESURES DE SECURITE IMPORTANTES :

Des mesures de sécurité élémentaires, dont les suivantes, doivent être respectées lors de l'utilisation d'un appareil électrique :

1. Lire toutes les instructions.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées et les boutons. Placer toujours le four grille-pain sur une surface résistante à la chaleur.
3. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
4. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas immerger le cordon électrique, sa fiche ou tout composant du four dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Ne pas laisser le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir ou entrer en contact avec des surfaces chaudes.
6. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement ou si s'il a été endommagé d'une manière ou d'une autre. Dans un tel cas, renvoyer l'appareil au Centre de services agréé le plus proche pour inspection, réparation ou réglage.
7. Débrancher toujours le cordon en tirant sur la prise et jamais sur le câble. Débrancher le cordon de la prise de courant avant de déplacer l'appareil. Utiliser deux mains pour déplacer l'appareil.
8. N'utiliser que les accessoires fournis avec cet appareil. L'utilisation d'accessoires non recommandés peut causer des accidents ou des blessures.

9. Ne pas placer l'appareil près d'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four ou four à micro-ondes chaud.
10. Pendant l'utilisation du four, laisser un espace d'au moins 10cm de chaque côté pour la circulation de l'air. Placer l'appareil sur une surface sèche et horizontale.
11. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est allumé. Pour éviter tout choc électrique, faire remplacer le cordon d'alimentation endommagé par le fabricant, un agent agréé ou une personne qualifiée.
12. Débrancher la prise secteur quand l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laisser refroidir avant d'ajouter ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer.
13. Pour débrancher, positionner le minuterie sur « min », puis retirer la prise.
14. Être particulièrement attentif lors de déplacement d'ustensiles contenant de l'huile ou de liquides chauds.
15. Ne pas couvrir le plateau ou tout autre partie du four avec du papier aluminium. Ceci peut entraîner une surchauffe du four.
16. Nettoyer cet appareil régulièrement car l'accumulation des matières grasses peut provoquer un incendie. Veiller à ce que cet appareil ne soit pas placé à proximité de rideaux, draperie ou toute autre matière inflammable.
17. Ne pas nettoyer avec des tampons métalliques à recurer car des parties peuvent s'en détacher et entrer en contact avec les pièces électriques provoquant un risque de choc électrique.
18. Pour nettoyer la vitre de la porte du four utiliser uniquement un chiffon humide savonneux - NE PAS utiliser d'ustensiles tranchants, car cela pourrait endommager le verre et éventuellement le casser. LAISSER TOUJOURS CET APPAREIL REFROIDIR AVANT DE NETTOYER.
19. Afin d'éviter toute brûlure, se servir toujours de la poignée et des boutons pour utiliser cet appareil.
20. NE PAS TOUCHER LES SURFACES CHAUDES telles que le haut ou les côtés de la porte du four.
21. Ne jamais laisser les appareils en fonctionnement (cuisson au grilloir ou grillade) sans surveillance.
22. Pour réduire les risques d'incendie et de choc électrique, ne pas introduire dans le four grille-pain des aliments très gros ou des ustensiles métalliques.
23. Aucun des récipients placés à l'intérieur du four ne doit être hermétique. En plus, ils doivent être suffisamment volumineux pour tenir compte de la dilatation des fluides.
24. Un incendie peut se déclencher si le four allumé est couvert ou s'il est en contact avec des matériaux inflammables, tels que rideaux, murs tapissés etc. Ne poser aucun objet au dessus du four allumé.
25. Il faut être extrêmement prudent lors de l'utilisation de récipients non métalliques ou en verre.
26. Aucun des matériaux suivants ne doit être placé dans le four : carton, plastique, papier et tout objet similaire.
27. Ne mettre aucun objet, autres que les accessoires recommandés, dans ce four lorsqu'il est chaud.
28. Porter toujours des mitaines lors de l'insertion ou du retrait d'objets d'un four chaud.
29. Ne pas utiliser à l'extérieur.
30. Cet appareil peut ne pas fonctionner correctement s'il est branché sur un circuit électrique surchargé avec d'autres appareils. Le four grille-pain doit être branché sur un circuit électrique séparé des autres appareils.
31. Ne pas utiliser cet appareil pour d'autres fins autres que celles pour lesquelles il est destiné.
32. Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (enfants inclus) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance du produit, à moins qu'elles ne soient mises sous la garde d'une personne pouvant les surveiller.
33. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
34. Les surfaces deviennent chaudes pendant l'utilisation.
35. L'appareil ne doit pas être contrôlé au moyen d'une minuterie externe ou d'une télécommande séparée.
36. Cet appareil est destiné uniquement à des applications domestiques et similaires telles que :
 - tout lieu professionnel ou du personnel de cuisine opère (magasin, bureau, etc.) ;
 - fermes ;
 - clients d'hôtels, de motels et tout autre environnement de type résidentiel ;
 - hébergements offrant la formule « lit et petit-déjeuner ».

MODE D'EMPLOI

1. Avant d'utiliser le four pour la première fois :
2. Laver tous les accessoires du four avec un détergent à vaisselle doux puis rincer abondamment à l'eau propre. Sécher soigneusement tous les accessoires et les ranger dans le four.
3. Après re-assemblage du four, il est conseillé de le faire fonctionner à la température MAX pendant environ 15 minutes pour tout résidu d'huile d'emballage.
4. Dérouler le cordon d'alimentation.
5. S'assurer que la grille et le plateau sont en place.
6. Brancher le cordon d'alimentation dans une prise appropriée.

Remarque : Lors de la première utilisation, une légère odeur et une petite quantité de fumée peuvent être émises. Ceci est normal et sans danger ; c'est dû à la combustion de la matière de protection des éléments chauffants.

UTILISATION DU FOUR ÉLECTRIQUE

Nous vous conseillons de vous familiariser avec les fonctions et accessoires du four suivants avant la première utilisation :

Bouton de réglage de température :

Sélectionnez une température entre 100°C et 230°C pour la cuisson, la cuisson au gril ou le grillage

Minuteur : Tournez le bouton du minuteur vers la droite pour activer le minuteur. Un son de cloche sera émis à la fin de la durée programmée. Il suffit de positionner la minuterie sur « min » pour arrêter la cuisson.

Voyant d'état : Le voyant s'allume dès que le four est allumé.

ATTENTION : Soyez très prudent lorsque vous retirez le plateau de cuisson, l'étagère ou tout ustensile chaud du four chaud. Utilisez toujours une poignée d'étagère ou des gants de cuisine pour retirer des ustensiles chauds du four.

REMARQUE IMPORTANTE :

- a) Un cordon d'alimentation court (ou cordon détachable) est fourni, afin de limiter le risque d'enchevêtrement ou que quelqu'un ne trébuche dessus.
- b) Des cordons d'alimentation détachables ou des rallonges peuvent être utilisés s'ils sont manipulés avec beaucoup de précaution.
- c) Si un cordon d'alimentation détachable long ou une rallonge est utilisée :

- 1) Les caractéristiques du câble ou de la rallonge doivent être au moins égales à celles de l'appareil
- 2) Le cordon doit être disposé afin qu'il ne pende pas du comptoir de cuisine ou de la table où il pourrait être tiré par des enfants ou faire trébucher quelqu'un par accident.

NETTOYAGE

1. Il est important de nettoyer l'appareil après chaque utilisation pour éviter l'accumulation des matières grasses et éviter les odeurs désagréables.
2. Laisser l'appareil refroidir et débrancher la prise de courant avant de le nettoyer.
3. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou le laver avec un jet d'eau.
4. La grille métallique, le plateau de cuisson, le ramasse-miettes amovibles peuvent être lavés comme des ustensiles de cuisine ordinaires.
5. Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
6. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou d'ustensiles tranchants pour nettoyer le four, car le grattage peut le briser.
7. Laisser sécher complètement toutes les pièces et les surfaces avant de rebrancher le four et le réutiliser.

Réparations :

Danger : Les appareils électriques ne doivent être réparés que par des spécialistes agréés, autrement des dommages peuvent se produire. Pour toute réparation, contactez votre revendeur ou le constructeur.



Mise au rebut dans le respect de l'environnement

Vous pouvez contribuer à protéger l'environnement ! Il faut respecter les réglementations locales. La mise au rebut de votre appareil électrique usagé doit se faire dans un centre approprié de traitement des déchets.

FORNO PER TOAST

Prima di collegare l'apparecchio, controllare che le specifiche sulla targhetta dei dati corrispondano alle specifiche della rete di alimentazione elettrica. La sicurezza elettrica dell'apparecchio è garantita solo se collegato correttamente alla terra.

SPECIFICHE

800 W • 220-240 V • 50/60 Hz

NOME DEI COMPONENTI: (Fig. A)

1. Comando temperatura
2. Luce di indicazione
3. Interruttore del timer
4. Vassoio briciole
5. Ripiano di cottura
6. Ripiano a griglia
7. Maniglia sportello

PRECAUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA:

Quando si usano gli apparecchi elettrici adottare le norme di sicurezza di base tra cui:

1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Non toccare le superfici calde, usare le maniglie o le impugnature. Sistemare il forno per toast su una superficie protetta dal calore.
3. Supervisionare rigorosamente l'utilizzo da parte dei bambini o in prossimità di questi.
4. Per evitare elettrocuzioni, non immergere il cavo, la spina o i componenti del forno in acqua o in altro liquido.
5. Il cavo di alimentazione non deve penzolare dal bordo del tavolo e non deve circondare o toccare superfici calde.
6. Non utilizzare gli apparecchi elettrici se il cavo o la spina sono danneggiati o dopo problemi di funzionamento oppure se hanno subito danni di qualsiasi genere. Riconsegnare gli apparecchi al Centro di assistenza autorizzato più vicino perché vengano esaminati, riparati, o regolati.
7. Tirare sempre la spina dalla presa senza servirsi del cavo per tale operazione. Togliere la spina dalla presa a muro prima di spostare l'apparecchio. Usare entrambe le mani per spostare l'apparecchio.
8. Non usare accessori diversi da quelli forniti con il prodotto. L'uso di accessori non consigliati può provocare dei pericoli o dei ferimenti.
9. Non posizionare dentro o vicino fonti di gas caldo o bruciatori elettrici, dentro un forno riscaldato o in un forno a microonde.
10. Quando si utilizza il forno lasciare almeno dieci centimetri di spazio su tutti i lati del forno per consentire un'adeguata circolazione dell'aria. Sistemare l'apparecchio su una superficie asciutta e orizzontale.
11. La temperatura delle superfici accessibili può essere alta quando l'apparecchio è in funzione. Se il cavo è danneggiato, farlo sostituire dal produttore, dal servizio assistenza o altre persone analogamente qualificate per evitare pericoli.
12. Scollegare la spina dalla presa se l'apparecchio non è in uso e comunque prima di pulirlo. Far raffreddare prima di inserire o estrarre i pezzi e prima di pulire.
13. Per scollegare, spostare il timer su „min“, scollegare la spina.
14. Procedere con estrema cautela quando si sposta un apparecchio contenente olio bollente o altro liquido caldo.
15. Non coprire il vassoio o altri pezzi del forno con carta stagnola. Altrimenti il forno può surriscaldarsi.
16. Pulire l'apparecchio regolarmente perché l'accumulo di grasso può provocare un incendio. Accertarsi che l'apparecchio non sia sistemato vicino a tende, drappaggi o altro materiale infiammabile.
17. Non pulire con pagliette di metallo si possono rompere dei pezzi della paglietta ed entrare in contatto con pezzi elettrici, creando un rischio di elettrocuzione.
18. Utilizzare un panno inumidito con acqua saponata per pulire il vetro dello sportello- NON usare utensili appuntiti altrimenti si rischia di danneggiare il vetro provocando anche l'eventuale rottura. LASCIAR RAFFREDDARE L'APPARECCHIO PRIMA DI PULIRE.
19. Per evitare ustioni accidentali, utilizzare sempre la maniglia e le manopole per utilizzare l'apparecchio
20. NON TOCCARE LE SUPERFICI CALDE quali lo sportello del forno o la parte alta e quelle laterali.
21. Non lasciare l'apparecchio senza supervisione durante la grigliatura o l'arrostitura.
22. Cibi o utensili in metallo di dimensioni eccessive non devono essere inseriti in un forno per toast altrimenti si genera il rischio di elettrocuzione.
23. Tutti i contenitori posti all'interno del forno devono essere a tenuta d'aria. Devono avere spazio sufficiente inoltre per consentire ai liquidi di espandersi.

24. Si può verificare un incendio se il forno è coperto o a contatto con materiale infiammabile comprese i drappaggi delle tende, la tappezzeria ed elementi simili, durante il funzionamento. Non conservare oggetti sopra il forno mentre è in funzione.
25. Procedere con estrema cautela quando si usano contenitori realizzati con materiali diversi dal metallo o dal vetro.
26. I seguenti materiali non devono essere introdotti nel forno: cartone, plastica, carta o elementi simili.
27. Non conservare altri materiali oltre agli accessori consigliati nel forno quando è caldo.
28. Indossare sempre guanti protettivi ed isolati da forno quando si introducono o si estraggono gli oggetti dal forno.
29. Non utilizzare all'esterno.
30. Se il circuito elettrico è sovraccaricato da altri apparecchi, il forno potrebbe non funzionare correttamente. Il forno per toast può essere utilizzato su un circuito elettrico separato da quello degli altri apparecchi.
31. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
32. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi bambini) con ridotte capacità mentali, fisiche o sensoriali o prive di esperienza e conoscenze in merito, salvo in presenza di altre persone che ne sorvegliano l'operato o ricevano istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
33. I bambini devono essere sorvegliati onde evitare che giochino con l'apparecchio.
34. Le superfici si scaldano durante l'uso.
35. L'apparecchio è stato progettato per essere utilizzato tramite un timer esterno o tramite sistema di controllo separato.
36. Questo apparecchio è stato concepito per uso in ambito domestico e in ambienti simili quali:
 - aree adibite a cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - case coloniche;
 - utilizzo da parte di clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
 - ambienti di tipo bed and breakfast.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

1. Al primo utilizzo del forno:
2. Lavare tutti gli accessori del forno con detergente delicato e sciacquare con acqua pulita. Far asciugare gli accessori e rimontare il forno.
3. Dopo aver rimontato il forno, si consiglia di usarlo alla temperatura MAX per circa 15 minuti per eliminare l'olio del confezionamento che può restare dopo la spedizione.
4. Svolgere il cavo di alimentazione.
5. Controllare che il ripiano e il vassoio siano in posizione.
6. Inserire il cavo di alimentazione nella presa idonea.

Nota: Al primo uso si possono sprigionare odori o fumo in quantità minime. Ciò è normale e innocuo ed è dovuto al materiale protettivo sugli elementi di riscaldant che si brucia.

USO DEL FORNO ELETTRICO

Familiarizzare con le funzioni del forno e gli accessori indicati di seguito prima dell'uso:

Comando della temperatura: Selezionare la temperatura desiderata tra 100°C e 230°C per cuocere, grigliare o arrostitre

Timer: quando si attiva la manopola di controllo del timer, ruotare in senso orario per azionare il timer. Un campanello suona alla fine del tempo programmato.
Se si desidera interrompere la cottura, spostare il timer su "min"

LED di stato: la luce è accesa quando il forno è in uso.

ATTENZIONE: Procedere sempre con cura estrema quando si toglie il ripiano di cottura, il ripiano a griglia o i contenitori caldi dal forno caldo. Usare sempre l'impugnatura del vassoio o i guanti da forno quando si tolgono oggetti caldi dal forno.

NOTA IMPORTANTE:

- a) È preferibile utilizzare un cavo di alimentazione corto (o un cavo di alimentazione rimovibile), al fine di ridurre il rischio di rimanere aggrovigliati o di inciampare in un cavo più lungo.
- b) Se si rende necessario l'uso di cavi di alimentazione più lunghi rimovibili o prolunghe, prestare attenzione al fine di ridurre i rischi.

- c) Se si utilizza un cavo di alimentazione rimovibile più lungo o una prolunga, osservare quanto segue:
 - 1) La potenza elettrica nominale riportata sul cavo o sulla prolunga deve essere almeno uguale alla potenza elettrica nominale dell'apparecchio;
 - 2) Il cavo deve essere posato in modo che non ciondoli dal piano di lavoro, in quanto potrebbe essere tirato da un bambino o qualcuno potrebbe inciamparvi.

PULIZIA

1. È importante pulire il forno dopo ogni uso per impedire l'accumulo di grasso ed evitare odori sgradevoli.
2. Lasciar raffreddare il forno e scollegare dalla presa prima di pulire.
3. Non immergere l'apparecchio in acqua e non lavare sotto il getto d'acqua.
4. Ripiano a griglia rimovibile, teglia di cottura, vassoio per le briciole vanno lavati come i normali utensili da cucina.
5. Pulire l'esterno del forno con una spugna inumidita.
6. Non utilizzare detergenti abrasivi o utensili appuntiti per pulire il forno in quanto i graffi possono comprometterne le prestazioni o provocarne la rottura.
7. Far asciugare con cura tutte le superfici prima di ricollegare il forno alla presa e usarlo.

Riparazioni:

Pericolo: Gli interventi di riparazione delle apparecchiature elettriche devono essere eseguite solo da personale tecnico autorizzato; riparazioni non eseguite in modo professionale potrebbero causare danni. Per eventuali interventi di riparazione, contattare il rivenditore o il produttore.



Smaltimento a norma

Contribuiamo a proteggere l'ambiente!

— Ricordare di rispettare le normative locali: consegnare il dispositivo elettrico non funzionante a un centro di smaltimento appropriato.

ΦΟΥΡΝΑΚΙ

Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι οι προδιαγραφές στην πινακίδα στοιχείων αντιστοιχούν στις συνθήκες του ηλεκτρικού δικτύου.

Η ηλεκτρική ασφάλεια αυτής της συσκευής μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο εφόσον έχει γίνει σωστή γείωση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

800 W • 220-240 V • 50/60 Hz

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: (Εικ. Α)

1. Έλεγχος θερμοκρασίας
2. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
3. Χρονοδιακόπτης
4. Δίσκος για ψήφουλα
5. Ταψί ψησίματος
6. Σχάρα
7. Λαβή γυάλινης πόρτας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ακολουθείτε κάποιους βασικούς κανόνες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες. Να αγγίζετε μόνο τις λαβές και τα κουμπιά της συσκευής. Τοποθετείτε πάντα το φουρνάκι σε θερμικά προστατευμένη επιφάνεια.
3. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν η συσκευή χρησιμοποιείται ή λειτουργεί κοντά σε παιδιά.
4. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο, τα βύσματα ή οποιοδήποτε τμήμα του φούρνου σε νερό ή άλλα υγρά.
5. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βρίσκεται σε ασφαλές σημείο και μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες.
6. Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε περίπτωση φθοράς στο καλώδιο παροχής ρεύματος ή το βύσμα ή μετά από δυσλειτουργία της συσκευής ή οποιασδήποτε άλλη φθορά της. Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση της συσκευής.
7. Τραβάτε πάντα το φως από την πρίζα - μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο. Αφαιρέστε το φως από την πρίζα προτού μετακινήσετε τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια για να μετακινήσετε τη συσκευή.
8. Μην χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα εκτός από αυτά που παρέχονται με αυτό το προϊόν. Η χρήση μη συνιστώμενων εξαρτημάτων

ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο ή τραυματισμό.

9. Μη τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε εστίες ρεύματος ή αερίου, φούρνους ή φούρνους μικροκυμάτων.
10. Κατά τη λειτουργία του φούρνου αφήνετε απόσταση τουλάχιστον δέκα εκατοστών από όλες τις πλευρές του φούρνου για να επιτρέψετε την επαρκή κυκλοφορία του αέρα. Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, επίπεδη επιφάνεια.
11. Οι επιφάνειες της συσκευής μπορεί να θερμανθούν πολύ κατά τη λειτουργία της. Σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή άλλο παρόμοιος εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή πιθανών κινδύνων.
12. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν τον καθαρισμό. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και προτού την καθαρίσετε.
13. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, θέστε τον χρονοδιακόπτη στη θέση απενεργοποίησης και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το φως από την πρίζα.
14. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μεταφέρετε τη συσκευή γεμάτη με ζεστό λάδι ή άλλα υγρά.
15. Μην καλύπτετε το ταψί ή οποιοδήποτε μέρος του φούρνου με αλουμινοχαρτό. Αυτό θα προκαλέσει υπερθέρμανση του φούρνου.
16. Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά, καθώς η συσσώρευση λίπους μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει τοποθετηθεί κοντά σε κουρτίνες, ταπετσαρίες ή σε άλλο εύφλεκτο υλικό.
17. Μην καθαρίζετε με μεταλλικά σφουγγάρια που μπορούν να φθείρουν την επιφάνεια και να ακουμπήσουν τα ηλεκτρικά μέρη, δημιουργώντας κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
18. Χρησιμοποιείτε μόνο υγρό πανί με σαπούνι για να καθαρίσετε το γυαλί στην πόρτα του φούρνου - ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο γυαλί και πιθανόν να προκαλέσει θραύση του γυαλιού. ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΨΥΧΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ.
19. Για να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα, χρησιμοποιείτε πάντοτε τη λαβή και τα κουμπιά για τη λειτουργία της συσκευής.
20. ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΘΕΡΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, όπως την επάνω και τις πλαϊνές πλευρές της πόρτας του φούρνου.

21. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
22. Τα υπερμεγέθη τρόφιμα ή τα μεταλλικά σκεύη δεν πρέπει να τοποθετούνται στον φούρνο, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά ή κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
23. Όλα τα σκεύη που τοποθετούνται μέσα στον φούρνο δεν πρέπει να είναι αεροστεγή. Πρέπει επίσης να έχουν αρκετό χώρο για να επιτρέπουν τη διαστολή των υγρών.
24. Υφίσταται κίνδυνος πυρκαγιάς εάν ο φούρνος καλυφθεί ή έρθει σε επαφή με εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, ταπετσαρίες και παρόμοια υλικά, όταν λειτουργεί. Μην αποθηκεύετε κανένα αντικείμενο στο φούρνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
25. Όταν χρησιμοποιείτε δοχεία κατασκευασμένα από οτιδήποτε άλλο εκτός από μέταλλο ή γυαλί, πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί.
26. Μην τοποθετείτε στον φούρνο κανένα από τα παρακάτω υλικά: χαρτόνι, πλαστικό, χαρτί ή οτιδήποτε παρόμοιο.
27. Όταν ο φούρνος είναι ζεστός, μην αποθηκεύετε μέσα σε αυτόν κανένα υλικό εκτός από τα συνιστώμενα εξαρτήματα.
28. Να φοράτε πάντα προστατευτικά, μονωμένα γάντια φούρνου όταν εισάγετε ή αφαιρείτε αντικείμενα από τον ζεστό φούρνο.
29. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
30. Εάν το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι υπερφορτωμένο από άλλες συσκευές, αυτή η συσκευή μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Το φουρνάκι θα πρέπει να λειτουργεί σε ξεχωριστό ηλεκτρικό κύκλωμα από άλλες συσκευές.
31. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για χρήσεις διαφορετικές από την προβλεπόμενη.
32. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν δεν έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
33. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
34. Οι επιφάνειες θερμαίνονται πολύ κατά τη χρήση. Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με εξωτερικό χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
35. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
 - αγροκτήματα,

- από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας,
- σε χώρους φιλοξενίας που προσφέρουν πρωινό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Πριν χρησιμοποιήσετε τον φούρνο για πρώτη φορά:
2. Πλύνετε όλα τα αξεσουάρ του φούρνου με ήπιο απορρυπαντικό πιάτων και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Στεγνώστε καλά όλα τα εξαρτήματα και τοποθετήστε τα στον φούρνο.
3. Μετά την εγκατάσταση του φούρνου σας, συνιστούμε να τον ενεργοποιήσετε σε μέγιστη θερμοκρασία για περίπου 15 λεπτά για να εξαλείψετε τυχόν λάδι συσκευασίας που μπορεί να παραμένει μετά την αποστολή.
4. Ξετυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
5. Βεβαιωθείτε ότι η σχάρα και το ταψί βρίσκονται στη σωστή θέση.
6. Τοποθετήστε το καλώδιο σε κατάλληλη πρίζα.

Σημείωση: Η πρώτη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε ελάχιστη οσμή και καπνό. Αυτό είναι φυσιολογικό και ακίνδυνο. Οφείλεται στην καύση του προστατευτικού υλικού στα στοιχεία θέρμανσης.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Εξοικειωθείτε με τις ακόλουθες λειτουργίες και τα εξαρτήματα του φούρνου πριν από την πρώτη χρήση:

Έλεγχος θερμοκρασίας: Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία μεταξύ 100°C και 230°C.

Χρονόμετρο: Όταν ενεργοποιείτε το τμήμα χρονομέτρου των χειριστηρίων, στρέψτε δεξιόστροφα για να χειριστείτε το χρονόμετρο. Στο τέλος του προγραμματισμένου χρόνου ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης. Εάν θέλετε να διακόψετε το μαγείρεμα, απλώς στρέψτε τον χρονοδιακόπτη στη θέση απενεργοποίησης.

Λυχνία LED ένδειξης κατάστασης: Η ένδειξη λειτουργίας ανάβει όταν ο φούρνος είναι ενεργοποιημένος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την αφαίρεση του ταψιού ψησίματος, της σχάρα ή οποιοδήποτε δοχείου από τον καυτό φούρνο. Χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή της σχάρας ή γάντια φούρνου όταν αφαιρείτε καυτά αντικείμενα από τον φούρνο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- α) Παρέχεται κοντό καλώδιο τροφοδοσίας (ή αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας) προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ακούσιας εμπλοκής ή πτώσης.
- β) Διατίθενται και μακρύτερα αποσπώμενα καλώδια τροφοδοσίας ή καλώδια επέκτασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν επιδεικνύεται η κατάλληλη προσοχή κατά τη χρήση τους.
- γ) Εάν χρησιμοποιείται μακρύτερο αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας ή καλώδιο επέκτασης:
 - 1) Η αναγραφόμενη ηλεκτρική ισχύς του καλωδίου τροφοδοσίας ή του καλωδίου επέκτασης πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την ηλεκτρική ισχύ της συσκευής και
 - 2) Το καλώδιο πρέπει να τοποθετηθεί με τρόπο που να μην εξέρχεται από τον πάγκο ή το τραπέζι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να τραβηχτεί από παιδιά ή να σκοντάψει κάποιος επάνω του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Είναι σημαντικό να καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση για να αποφεύγετε τη συσσώρευση λίπους και τις δυσάρεστες οσμές.
2. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και αποσυνδέστε την από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
3. Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή την πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
4. Η αφαιρούμενη σχάρα, το ταψί και ο δίσκος για ψίχουλα μπορούν να πλυθούν όπως τα κοινά μαγειρικά σκεύη.
5. Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό σφουγγάρι.
6. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρά σκεύη για να καθαρίσετε τον φούρνο, καθώς αυτό μπορεί να εξασθενίσει την επιστρώση και να προκαλέσει φθορά.
7. Αφήστε όλα τα μέρη και τις επιφάνειες να στεγνώσουν καλά πριν συνδέσετε και χρησιμοποιήσετε τον φούρνο.

Επισκευή:

Κίνδυνος: Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να επισκευάζονται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Μπορεί να προκληθούν ζημιές από μη εγκεκριμένες επισκευές. Σε περίπτωση ανάγκης για επισκευή, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή τον κατασκευαστή.



Φιλική προς το περιβάλλον διάθεση
 Προστατεύετε πάντα το περιβάλλον από ρύπανση! Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς και παραδώστε τις παλιές ηλεκτρικές συσκευές σε κατάλληλα κέντρα διάθεσης.

OVEN

Alvorens het apparaat aan te sluiten, dient u zich ervan te vergewissen dat de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de voorwaarden van het elektriciteitsnet. De elektrische veiligheid van dit apparaat kan alleen worden gegarandeerd als het correct is geaard.

SPECIFICATIES

800 W • 220-240 V • 50/60 Hz

ONDERDEELNAMEN: (fig. A)

1. Temperatuurstelling
2. Indicatielampje
3. Timerschakelaar
4. Kruimellade
5. Bakplaat
6. Draadrooster
7. Handvat glazen deur

BELANGRIJKE**VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES:**

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisvoorzorgen in acht worden genomen, waaronder:

1. Lees alle instructies.
2. Raak geen hete oppervlakken, handvatten of knoppen aan. Plaats de oven altijd op een hittebestendige ondergrond.
3. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer apparaten door of in de nabijheid van kinderen worden gebruikt.
4. Dompel het netsnoer, de stekker of andere onderdelen van de oven niet onder in water of een andere vloeistof ter bescherming tegen elektrische schokken.
5. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen, of op hete oppervlakken.
6. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, het apparaat defect is geraakt of op enigerlei wijze beschadigd is. Breng apparaten voor onderzoek, reparatie of afstelling terug naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.
7. Trek altijd de stekker uit het stopcontact. Trek nooit aan het snoer. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst. Gebruik beide handen om het apparaat te verplaatsen.
8. Gebruik geen andere accessoires dan welke bij dit product zijn meegeleverd. Niet aanbevolen accessoires kunnen gevaar of letsel veroorzaken.

9. Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander, in een verwarmde oven of in een magnetron.
10. Houd bij het gebruik van de oven aan alle kanten van de oven minstens 15 cm ruimte vrij voor een goede luchtcirculatie. Plaats het apparaat op een droog, horizontaal oppervlak.
11. De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan hoog oplopen wanneer het toestel in gebruik is. Als het netsnoer beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, diens service-agent of gekwalificeerde personen, om gevaar te voorkomen.
12. Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voordat u het reinigt. Laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen plaats of verwijdert en alvorens u het apparaat reinigt.
13. Om het apparaat los te koppelen, zet u de timerschakelaar op „min“ en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.
14. Uiterste voorzichtigheid is geboden bij het verplaatsen van een apparaat dat hete olie of andere hete vloeistoffen bevat.
15. Bedek de bakplaat of een deel van de oven niet met metaalfolie. Dit zal leiden tot oververhitting van de oven.
16. Reinig dit apparaat regelmatig daar vetophoping brand veroorzaken kan. Zorg ervoor dat dit apparaat niet in de buurt van gordijnen, alle stoffen of ander brandbaar materiaal wordt geplaatst.
17. Reinig het apparaat niet met metalen schuursponsen. Er kunnen stukjes van de schuurspons afbreken en in aanraking komen met elektrische onderdelen, waardoor een risico op elektrische schokken ontstaat.
18. Gebruik alleen een vochtig doek om het glas van de oven te reinigen. GEBRUIK GEEN scherp keukengerei, omdat dit het glas kan beschadigen en mogelijk kan leiden tot breuk van het glas. LAAT DIT APPARAAT ALTIJD AFKOELEN VOORDAT U HET REINIGT.
19. Om onopzettelijke brandwonden te voorkomen, dient u altijd het handvat en de knoppen te gebruiken om dit apparaat te bedienen.
20. RAAK GEEN HEETE OPPERVLAKKEN AAN, zoals de bovenkant of de zijkanten van de oven.
21. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens het braden of roosteren.
22. Te groot voedsel of metalen keukengerei mag niet in de oven worden gedaan, omdat

- dit brand kan veroorzaken of gevaar voor elektrische schokken kan opleveren.
23. Alle containers die in de oven worden geplaatst, mogen niet luchtdicht zijn. Ook moet er voldoende ruimte zijn voor het uitzetten van vloeistoffen.
24. Er kan brand ontstaan als de oven is afgedekt of in aanraking komt met brandbare materialen, zoals gordijnen, stoffen, muren en dergelijke, wanneer de oven in gebruik is. Bewaar geen voorwerpen op de oven tijdens het gebruik.
25. Uiterste voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van containers die van iets anders dan metaal of glas zijn gemaakt.
26. Plaats de volgende materialen niet in de oven: karton, plastic, papier of iets dergelijks.
27. Bewaar geen materialen in deze oven anders dan de aanbevolen accessoires, wanneer de oven warm is.
28. Draag altijd beschermende, geïsoleerde ovenwanten als u voorwerpen in de warme oven plaatst of eruit haalt.
29. Gebruik het niet buitenshuis.
30. Als het elektrische circuit overbelast is met andere apparaten, kan het zijn dat dit apparaat niet goed werkt. De oven moet worden aangesloten op eigen lichtgroep, apart van andere in gebruik zijnde apparaten.
31. Gebruik het apparaat niet voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.
32. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
33. Kinderen moeten onder toezicht staan om te garanderen dat zij niet met het apparaat spelen.
34. De oppervlakken worden warm tijdens gebruik. Dit apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
35. Het apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen, zoals:
- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
 - bed and breakfast en soortgelijke omgevingen.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

1. Voordat u de oven voor de eerste keer gebruikt:
2. Was alle ovenaccessoires met een mild rafwasmiddel en spoel deze grondig na met schoon water. Droog alle accessoires goed af en zet ze weer in elkaar in de oven.
3. Nadat u uw oven weer in elkaar heeft gezet, raden wij u aan hem ongeveer 15 minuten op de maximale temperatuur te laten draaien om eventuele verpakkingsolie te verwijderen die na verzending is achtergebleven.
4. Maak het netsnoer los.
5. Zorg ervoor dat het rek en de lade zijn geplaatst.
6. Steek de stekker in het stopcontact.

Let op: bij het eerste gebruik kan er sprake zijn van een lichte geur en rookontwikkeling zijn. Dit is normaal en ongevaarlijk en wordt veroorzaakt door het afbranden van het beschermingsmateriaal op de verwarmingselementen.

UW ELEKTRISCHE OVEN GEBRUIKEN

Maak u vertrouwd met de volgende ovenfuncties en -accessoires voordat u de oven voor het eerst gebruikt:

Temperatuurregeling: Stel de gewenste temperatuur tussen 100°C en 230°C in voor bakken, braden of roosteren.

Timer: Activeer het timersegment van de bedieningen en draai deze rechtoms om de timer in te stellen. Aan het eind van de ingestelde tijd klinkt er een bel. Als u wilt stoppen met koken, zet u de timer op „min“.

Indicatorlampje: Het lampje brandt als de oven wordt aangezet.

VOORZICHTIG: Wees altijd uiterst voorzichtig wanneer u de bakplaat, het rooster of een andere warme container de warme oven haalt. Gebruik altijd de handvat van het rek of ovenwanten om warme voorwerpen uit de oven te halen.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

- a) Er moet een kort netsnoer (of een afneembaar netsnoer) worden gebruikt om het risico op verstrikking in of struikelen over het netsnoer te verminderen.
- b) Er zijn langere afneembare netsnoeren of verlengsnoeren verkrijgbaar, die met de nodige voorzichtigheid gebruikt kunnen worden.
- c) Als er een langer afneembaar verlengsnoer wordt gebruikt:

- 1) De aangegeven elektrische waarde van het verlengsnoer moet overeenkomsten met de elektrische waarde van het apparaat; en
- 2) Het verlengsnoer moet zo worden gelegd dat het niet over het aanrecht of tafelblad hangt, waardoor er door kinderen aan kan worden getrokken of struikelgevaar vormt.

REINIGING

1. Het is belangrijk dat u het apparaat na elk gebruik reinigt om ophoping van vet te voorkomen en onaangename geurtjes te vermijden.
2. Laat het apparaat afkoelen en trek de stekker uit het stopcontact alvorens het te reinigen.
3. Dompel het apparaat niet onder in water en spoel het niet af onder een kraan.
4. Het uitneembare draadrooster, de bakvorm en de kruimellade kunnen worden afgewassen als normaal keukengerei.
5. Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige spons.
6. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of scherp keukengerei om de oven te reingen. Omdat krassen de oven kunnen verzwakken en barsten kunnen veroorzaken.
7. Laat alle onderdelen en oppervlakken goed drogen voordat u de stekker van de afvryer in het stopcontact steekt en hem gebruikt.

Reparaties:

Gevaar: Elektrische apparaten mogen alleen door geautoriseerde technici worden gerepareerd. Het apparaat kan beschadigd raken door niet geautoriseerde reparaties. Neem in geval van reparatie contact op met uw verkoper of met de producent.



Milieuvriendelijke verwijdering: Bescherm altijd het milieu tegen vervuiling! Vergeet niet de plaatselijke voorschriften in acht te nemen door de buiten gebruik gestelde elektrische apparatuur in te leveren bij een daartoe aangewezen afvalverwerkingscentrum.

A

