

KR 제품을 사용하기 전에 안전상 주의 사항과 사용 설명서를 주의 깊게 읽어주십시오.

1. 각부 명칭

- 본체 손잡이
 - 전원 및 바람세기 조절스위치 (0-1-2)
 - 회전 코드
 - 스타일링 아이론
 - 악세서리 분리 버튼
- 악세서리 :
- 컬링 아이론 (16mm)
 - 악세서리 잠금고리
 - 물결 모양 컬을 위한 세라믹 웨이브 열판
 - 스트레이트 위한 세라믹 스트레이트 열판
 - 보관 가방
 - 헤어 드라이기(모델에 따라 다름)

2. 안전상 주의 사항

- 본 제품은 안전을 위해 현재 시행중인 표준 법규 및 기술 법규(저 전압 지침, 전자 환경 양립성 기타 환경 요소..)를 따른 것입니다.
- 제품 사용 중에는 제품의 손잡이 외에는 뜨거운 것으로 피부에 닿는 것을 주의하십시오. 전원 코드는 절대 전열 제품 가까이에 두지 마십시오.
- 사용 전압이 제품에 표기된 전압과 일치하는지 확인하십시오. 표기되지 않은 전압 사용시 제품에 발생하는 문제는 매우 치명적이며 품질 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 추가 안전을 위하여 30mA 이하의 전기 차단기를 욕실 전원에 설치할 것을 권장합니다. 보다 자세한 사항은 전기 전문가에게 문의하십시오.
- 나라마다 서로 다른 전기 전압 기준이 시행되므로 사용하는 나라에 따라 이에 대한 사항을 확인바랍니다.
- 주의** : 젖은 손이나 물이 차 있는 욕조 근처, 세면대 또는 물이 담긴 용기 근처에서 기기를 절대 사용하지 마십시오.
- 욕실에서 사용하신 후에는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 욕실에서는 제품의 전원이 차단된 경우에도 근접한 물기가 위험을 유발할 수 있습니다.
- 감촉이나 관리 없이 어린이나 몸이 불편하신 분이 사용하지 않도록 주의하십시오. 어린이들이 제품을 가지고 장난치지 않도록 주의 깊게 지켜봐 주십시오.
- 전원 코드가 손상되었을 경우에는 위험이 생기지 않도록 반드시 당사 서비스 센터를 통해 전원코드를 교체해야 합니다.
- 다음과 같은 경우에는 절대 제품을 사용하지 마시고 당사 서비스센터에 문의하십시오.
 - 제품을 떨어뜨렸을 경우
 - 제품이 제대로 작동되지 않는 경우
- 제품은 열에 약한 제질로 되어 있습니다. 제품이 과열되거나 뜨거운 열 옆에서 작동할 경우 제품은 자동으로 작동이 멈춥니다. 자세한 사항은 당사 서비스 센터로 통해 문의하십시오.
- 다음과 같은 경우에는 전원을 분리하십시오.
 - 제품 보관 및 세척 전
 - 제품이 제대로 작동되지 않는 경우
 - 제품을 사용한 후
 - 부재 시 (짧은 시간 동안의 경우에도)
- 전원 코드가 손상되었을 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 제품을 물에 담그거나 흐르는 물로 세척하지 마십시오.
- 물기 있는 손으로 제품을 사용하지 마십시오.
- 제품의 뜨거운 몸체 부분이 아닌 손잡이 부분으로 제품을 잡아 주십시오.
- 전원 코드를 잡아당겨 콘센트를 빼지 마시고 전원 플러그를 잡고 빼 주십시오.
- 전원 연장 코드를 사용하지 마십시오.
- 연마제나 부식제를 사용하여 세척하지 마십시오.
- 0℃ 이하 35℃ 이상의 기온에서는 사용하지 마십시오.

품질보증

이 제품은 가정용으로 제작되었으므로 상업용 또는 부적절하게 사용된 경우 당사의 품질보증 혜택을 받으실 수 없습니다.

3. 처음 사용하기

악세서리 조립 및 분리

• 헤어 드라이어 (모델에 따라 다름) :

헤어드라이기를 사용할 경우 스타일링 아이론을 본체에서 분리한 후, 헤어드라이기 악세서리를 본체 손잡이에 끼워 고리를 이용하여 직접 연결하십시오.

• 기타 악세서리

모든 악세서리는 동일한 방법으로 조립하십시오.

화상을 예방하기 위하여, 제품이 충분히 식은 후에 악세서리를 본체에 연결하십시오.

- 악세서리를 스타일링 아이론에 끼워 부착하십시오. (fig. 1)
- 악세서리가 끼워진 스타일링 아이론을 본체 손잡이에 끼워 고리를 돌려 주십시오. (fig. 2)

• 악세서리 분리하기

- 잠금 고리를 반대로 돌려 본체 손잡이와 컬링 아이론 악세서리가 부착된 스타일링 아이론을 분리하십시오.
- 악세서리 분리 버튼을 눌러 스타일링 아이론과 악세서리를 분리하십시오.

주의 : 스트레이트 열판 혹은 웨이브 열판을 분리할 경우에는 위 (fig. 3)에 설명한 대로 열판 끝부분을 잡아 당겨 분해하십시오.
스트레이트 열판과 웨이브 열판은 1개의 단독 악세서리로 제작되었습니다.
열판을 교체하실 때에는 열판을 뒤집어서 끼우십시오.
열판을 열판케이스에 부착할 때 잘 고정되었는지 확인하십시오.
악세서리를 분리할 때, 항상 플라스틱 부분을 잡아 분리하십시오. - 금속 부분은 매우 뜨거울 수 있습니다.

• 전원 연결하기

악세서리를 부착할 때에는 제품을 평평한 곳에 놓아 두십시오.

전원을 연결한 후, 전원 스위치를 1 또는 2 위치에 설정하십시오.

제품이 동작하는 온도까지 도달할 때까지 몇 분간 기다려 주십시오.

(컬링 아이론의 경우 6분 소요 : 스트레이트 열판의 경우 7분 소요)

4. 작동하기

본 제품은 깨끗하고, 영키지 않은 마른 머리카락에 사용하십시오. (머리카락 손상 예방)

1 - 컬링 아이론

- 약 2~3cm의 너비로 모발단을 만들어 잡으십시오.
- 악세서리 손잡이를 이용해 집계를 열고 모발의 끝부분을 집계와 아이론 통 사이에 넣으십시오.
- 집계를 닫고 모발의 끝부분이 집계 안에서 원하는 컬의 방향으로 말렸는지 확인하십시오.
- 다른 손으로 액세서리 끝의 플라스틱 부분을 잡으십시오.
- 제품을 돌려 모근쪽으로 올라가면서 액세서리에 모발을 말아 주십시오. 악세서리가 피부에 닿아 화상을 입지 않도록 조심하십시오.
- 위의 동작에서 정지한 채 약 20초 동안 기다리십시오.(컬을 좀더 탄력있고 굽슬거리게 하기 위해서는 좀더 긴 시간 동안 기다리십시오.)
- 아이론을 반 정도 풀어주고 모발이 자연스럽게 풀리도록 집계를 열어주십시오.
- 남은 모발에 컬을 만들기 위해서 위의 방법을 반복하십시오.

<효과적인 스타일링을 위한 제안>

- 볼륨있는 스타일을 위해서 : 손가락을 사용해 컬을 나누십시오.
- 탄력있고 굽슬거리는 컬을 위해서 : 한 번에 적은 양의 모발을 스타일링 하십시오.
- 부드러운 컬을 얻기 위해서 : 한 번에 많은 양의 모발을 스타일링 하십시오.
- 모발의 끝이 뺨는 것을 방지하기 위해서 : 모발이 집계 안에서 원하는 컬의 방향으로 말렸는지 확인하십시오.
- 자연스러운 웨이브 스타일을 위해서 : 컬이 만들어진 모발의 열기를 식힌 후 빗이나 브러시로 빗으십시오.

2 - 세라믹 웨이브 열판

- 약 5cm 정도의 넓이로 모발단을 만들어 모근 부분부터 시작하십시오.
- 손잡이를 눌러 집계를 연 후, 모발을 웨이브 판 사이에 넣으십시오.
- 웨이브 판을 닫은 상태를 10초 동안 유지 한 후 집계를 여십시오.
- 10초 후, 머리카락을 빼고 웨이브가 생긴 부분 바로 아래 부분에 다시 반복하십시오.

<효과적인 스타일링을 위한 제안>

- 항상 모근 부분부터 끝 방향으로 스타일링 하십시오.
- 더 좋은 결과를 위해, 웨이브 열판 사용전 모발에 스타일링 무스를 사용하면 더 좋은 결과가 나옵니다.

3 - 세라믹 스트레이트 열판

- 제품 사용 전 모발은 엉킴없이 건조되어야 합니다.
- 약 5cm 정도의 넓이로 모발단을 만들어 모근 부분부터 시작하십시오.
- 손잡이를 눌러 집계를 연 후, 모발을 스트레이트 판 사이에 넣으십시오.
- 모근 부분부터 끝 방향으로 부드럽게 스트레이트 하십시오.

<효과적인 스타일링을 위한 제안>

- 모발이 꼬이거나 엉키지 않게 하기 위해서는 위의 동작을 부드럽게 반복하십시오.
- 더 좋은 결과를 위해, 스트레이트 열판 사용전 모발에 스타일링 무스를 사용하면 더 좋은 결과가 나옵니다.

5. 제품 보관 및 세척

- 제품의 전원을 뽑은 후 제품의 열을 식하십시오.
- 제품이 완전히 식은 후 세척하십시오 . 헤어드라이어 청소시에는 배기부를 막을 수 있는 머리카락 및 이물질들을 제거하기 위하여 약간 젖은 천으로 청소할 수 있습니다.
- 손잡이를 청소할 때에는 부드럽고 젖은 천으로 닦아 주십시오. 절대로 손잡이를 물이나 기타 다른 액체에 넣지 마십시오.

6. 환경보호

❗ 본 제품은 재활용이 가능한 부속품들을 포함하고 있습니다.

➡ 환경 보호를 위해 분리 수거해 주십시오.



