

• Motion sensor video recording Make sure the camera is in standby mode. To enter themotion sensor mode, press and hold the «Mode» button for 3 seconds. The blue LED flashes 3 times and the camera is now in motion sensor video recording mode. It will now automatically start the video recording if it detects movement. When motion is detected, the blue LEDs blink 3 times and then turn off while the camera is recording. The camera will keep recording for 20 seconds longer as the motion event that was detected.Press «Mode» button again for 3 seconds to stop the motion sensor mode. The blue LED flashes3 times.	eine Bewegung erkannt wird, blinken die blauen LEDs dreimal und erlöschen dann, während die Kamera aufzeichnet. Die Kamera zeichnet 20 Sekunden länger als das erkannte Bewegungsereignis auf. Drücken Sie die Taste «Mode» erneut 3 Sekunden lang, um den Bewegungssensormodus zu beenden. Die blaue LED blinkt 3 mal.	worden vervolgens uitgeschakeld terwijl de camera aan het opnemen is. De camera blijft 20 seconden langer opnemen dan de bewegingsgebeurtenis die werd gedetecteerd. Druk nogmaals op de knop «Mode» gedurende 3 seconden om de bewegingssensormodus te stoppen. De blauwe LED knippert 3 keer.	Pour passer en mode capteur de mouvement, maintenez enfoncé le bouton «Mode» pendant 3 secondes. La LED bleue clignote 3 fois et la caméra est maintenant en mode d'enregistrement vidéo avec capteur de mouvement. L'enregistrement vidéo va maintenant démarrer automatiquement s'il détecte un mouvement. Lorsqu'un mouvement est détecté, les voyants bleus clignent 3 fois, puis s'éteignent pendant que la caméra enregistre. La caméra continue à enregistrer pendant 20 secondes de plus que l'événement de mouvement détecté.Appuyez à nouveau sur le bouton «Mode» pendant 3 secondes pour arrêter le mode du capteur de mouvement. La LED bleue clignote 3 fois.	wyłączają się podczas nagrywania. Aparat będzie kontynuował nagrywanie przez 20 sekund dłużej niż wykryte zdarzenie ruchu. Naciśnij ponownie przycisk «Tryb» na 3 sekundy, aby zatrzymać tryb czujnika ruchu. Niebieska dioda LED miga 3 razy.
• Photo Press the «On / Off» button and keep it pressed for 3 seconds to turn on the mini camera. Short press the «Mode» one time, the red LED will light up. The camera is now in photo mode. Short press the «On / Off» button to take photos – the red LED blinks once. The photo is saved automatically. The resolution of the photos is 1280x720	• Foto Drücken Sie die "Ein / Aus" -Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um die Minikamera einzuschalten. Drücken Sie eine Stunde lang die Taste «Mode». Die rote LED leuchtet auf. Die Kamera befindet sich jetzt im Fotomodus. Drücken Sie kurz die Taste «Ein / Aus», um Fotos aufzunehmen - die rote LED blinkt einmal. Das Foto wird automatisch gespeichert. Die Auflösung der Fotos beträgt 1280x720.	• Foto Druk op de knop "Aan / Uit" en houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt om de minicamera in te schakelen. Druk één uur kort op de «Mode», de rode LED gaat branden. De camera bevindt zich nu in de fotomodus. Druk kort op de knop «Aan / Uit» om foto's te maken - de rode LED knippert eenmaal. De foto wordt automatisch opgeslagen. De resolutie van de foto's is 1280x720.	• Photo Appuyez sur le bouton "On / Off" et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer la mini caméra. Appuyez brièvement sur le «Mode» pendant une heure, le voyant rouge s'allume. L'appareil photo est maintenant en mode photo. Appuyez brièvement sur le bouton «On / Off» pour prendre des photos - le voyant rouge clignote une fois. La photo est enregistrée automatiquement. La résolution des photos est 1280x720. • vision nocturneMaintenez le bouton «On / Off» enfoncé pendant 2 secondes - La vision nocturne est maintenant activée. Maintenez le bouton «On / Off» à nouveau pendant 2 secondes pour désactiver la vision nocturne.	• Widzenie w nocy Przytrzymaj przycisk «On / Off» przez 2 sekundy - Widzenie w nocy jest teraz włączone. Przytrzymaj przycisk «On / Off» ponownie przez 2 sekundy, aby wyłączyć nocny tryb widzenia.
• Night vision Hold the «On / Off» button for 2 seconds – The night vision is now turned on. Hold the «On / Off» button again for 2 seconds to turn the night vision off.	• Nachtsicht Halten Sie die Taste «Ein / Aus» 2 Sekunden lang gedrückt. Die Nachtsicht ist nun eingeschaltet. Halten Sie die Taste «Ein / Aus» erneut 2 Sekunden lang gedrückt, um die Nachtsicht auszuschalten.	• Nachtzicht Houd de knop «Aan / Uit» 2 seconden ingedrukt - Het nachtzicht is nu ingeschakeld. Houd de knop «Aan / Uit» nog eens 2 seconden ingedrukt om het nachtzicht uit te schakelen.		
• Turn off In order to turn off the camera, hold the «On / Off» button for 6 seconds. If the mini camera is in stand-by mode and is not being used, it will turn off automatically after 1 minute to save battery.	• Ausschalten Halten Sie zum Ausschalten der Kamera die Taste «Ein / Aus» 6 Sekunden lang gedrückt. Wenn sich die Mini-Kamera im Standby-Modus befindet und nicht verwendet wird, wird sie nach 1 Minute automatisch ausgeschaltet, um den Akku zu schonen.	• Uitschakelen Om de camera uit te schakelen, houdt u de knop «Aan / Uit» gedurende 6 seconden ingedrukt. Als de minicamera in de standby-modus staat en niet wordt gebruikt, wordt deze na 1 minuut automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen.		
• View files Turn the camera off and connect it to the computer with the included USB cable. It will be automatically recognized as a removable drive after a few seconds. The blue indicator indicates the transfer of data and the red indicator indicates the charge of the built-in battery.	• Dateien anzeigen Schalten Sie die Kamera aus und schließen Sie sie mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an. Es wird nach einigen Sekunden automatisch als Wechseldatenträger erkannt. Die blaue Anzeige zeigt die Datenübertragung an und die rote Anzeige zeigt die Ladung des eingebauten Akkus an.	• Bekijk bestanden Schakel de camera uit en sluit hem aan op de computer met de meegeleverde USB-kabel. Het wordt na enkele seconden automatisch herkend als een verwijderbare schijf. De blauwe indicator geeft de overdracht van gegevens aan en de rode indicator geeft de lading van de ingebouwde batterij aan.	• Eteindre Pour éteindre l'appareil photo, maintenez le bouton «On / Off» enfoncé pendant 6 secondes.Si la mini caméra est en mode veille et qu'elle n'est pas utilisée, elle s'éteindra automatiquement au bout d'une minute pour économiser la batterie.	• Wyświetl pliki Wyłącz aparat i podłącz go do komputera za pomocą dołączonego kabla USB. Po kilku sekundach zostanie automatycznie rozpoznany jako dysk wymienny. Niebieski wskaźnik wskazuje transfer danych, a czerwony wskaźnik wskazuje ładowanie wbudowanej baterii. • Ustaw datę i godzinęPodłącz mini aparat do komputera. Czas ustawia się, tworząc plik tekstowy o nazwie „TIMERSET.txt” w głównym folderze karty pamięci urządzenia o następującej treści:«YYYYMMDDHHMMSS» «Y» (lub «N», jeśli nie chcesz wyświetlać daty i godziny na plikach wideo)Na przykład «20170625140003 Y»Zapisz plik i odłącz kamerę wideo od komputera. Teraz włącz go, aby kamera zaczęła używać daty na karcie SD.
• Set date and time Connect the mini camera to the computer. The time is set by creating a text file named «TIMERSET.txt» in the main folder of the memory card of the device with the following content: «YYYYMMDDHHMMSS» «Y» (or «N» if you do not wish to display the date and time stamp on the video files) For example, «20170625140003 Y» Save the file and disconnect the video camera from the computer.Now turn it on to make the camera start using the date on the SD card.	• Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein Schließen Sie die Minikamera an den Computer an. Die Uhrzeit wird durch Erstellen einer Textdatei mit dem Namen "TIMERSET.txt" im Hauptordner der Speicherkarte des Geräts mit folgendem Inhalt festgelegt: «JJJJMMTTTHHHMMSS» «Y» (oder «N», wenn Datum und Uhrzeit der Videodateien nicht angezeigt werden sollen) Zum Beispiel «20170625140003 Y» Speichern Sie die Datei und trennen Sie die Videokamera vom Computer. Schalten Sie sie jetzt ein, damit die Kamera das Datum auf der SD-Karte verwendet.	• Stel datum en tijd in Sluit de minicamera op de computer aan. De tijd wordt ingesteld door een tekstbestand met de naam "TIMERSET.txt" te maken in de hoofdmap van de geheugenkaart van het apparaat met de volgende inhoud: «JJJJMMDDHHMMSS» «Y» (of «N» als u de datum- en tijdstempel van de videobestanden niet wilt weergeven) Bijvoorbeeld: «20170625140003 Y» Slu het bestand op en ontkoppel de videocamera van de computer.Nu inschakelen om de camera te laten beginnen met het gebruik van de datum op de SD-kaart.	• Voir les fichiers Éteignez l'appareil photo et connectez-le à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Il sera automatiquement reconnu en tant que lecteur amovible après quelques secondes. Le voyant bleu indique le transfert des données et le voyant rouge indique la charge de la batterie intégrée. • régler la date et l'heureConnectez la mini caméra à l'ordinateur. L'heure est définie en créant un fichier texte nommé "TIMERSET.txt" dans le dossier principal de la carte mémoire de l'appareil avec le contenu suivant:«AAAAMMJJHHMMSS» «Y» (ou «N» si vous ne souhaitez pas afficher la date et l'heure sur les fichiers vidéo)Par exemple, «20170625140003 Y»Enregistrez le fichier et débranchez le caméscope de l'ordinateur.Maintenant, allumez-le pour que le caméscope démarre en utilisant la date sur la carte SD.	
(ENG) Declaration of conformity This product is tested and complies with the essential requirements of the laws of member states concerning EMC(2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU). The CE declaration can be found under www.maxxter.biz	(DE) Konformitätserklärung Dieses Produkt wurde getestet und stimmt mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie EMC(2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU) überein. Die Konformitätserklärung kann auf unserer Webseite www.maxxter.biz heruntergeladen werden.	(NL/BE) Verklaring van overeenstemming Dit product is getest en voldoet aan alle geldende nationale en Europese richtlijnen en regelgeving met betrekking tot EMC(2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU). Dit product heeft een CE-markering en de bijbehorende CE-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op onze website: www.maxxter.biz	(FR/BE) Déclaration de conformité Le produit est contrôlé et rempli les exigences des directives nationales et de la directive EMC(2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU). La conformité CE a été démontrée et les déclarations correspondantes sont déposées chez le fabricant a: www.maxxter.biz	Deklaracja zgodności Ten produkt został przetestowany i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami przepisów ustawowych państw członkowskich dotyczących EMC(2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU). Deklaracja CE znajduje się pod adresem www.maxxter.biz
SPECIFICATIONS ● Interface: USB 2.0 ● Image sensor: color 1.3 MP HD Sensor ● Video resolution: 1080p @ 30fps (interpolated), 720p @ 30fps (real native) ● Video format: 4:3 ● Photo resolution: 1280*720 (JPG) ● Video file format: AVI ● Data rate: 2.5 MB/s ● Memory: TF/Micro SDHC Cards (Speed class 10, max. 32 GB) ● Battery: internal rechargeable battery, 200 mAh ● Power input: DC 5 V / 800 mA ● Dimensions: 22 x 22 x 22 mm (L x W x H) ● Length of USB cable: 80 cm ● Net weight: 10 g				

