CoreBook Pro

User Manual
取扱説明書
用户手冊
Guide de l'utente
Guía del usario
Руководство пользователя
Bedienungsanleitung
Guide d'utilisation

Made in China

CHUWI

English

Introduction

Dear users, Thank you for choosing CHUWI. This is a product elaborately developed by CHUWI for freely surfing on the internet. Please read this user manual carefully before using the machine, so as to correctly use the function of the machine!

Disclaimer:

1. Please make sure to use the original power brick for charging. For problems or faults caused by any third-party adapter, the company does not undertake responsibility.

2. Users can use the music video, pictures and software which provide by third part but we don't take any responsibility for the copyright issue or software fault.

3. If the product fails, we will strictly comply with the warranty terms, but in the process of use may cause property losses or economic losses, we will not be responsible.

4. The device comes with battery - built-in use that can be used after about testing,however, if you delete or do not delete yourself while looking for compatibility or other issues, there will be no impact on the machine.Please note that it is not a product quality problem.

5. The company reserves the right to improve the product, product specifications and design are subject to change without prior notice! Please refer to the real product.

(1).The attentions

• Computers are precision electronic instruments, please do not disassemble by yourself.

• Avoid shooting collision.

• Avoid using device in high temperature, low temperature, humidity, dust, strong magnetic field and long time exposure to sunlight.

• Wipe gently the device by wrung-out wet cotton cloth, Avoid contact with other chemicals.

• The device can't survive drip and splash water, and can't place it beside such as a full glass of liquid.

• Please use appropriate volume to avoid damaging your hearing.

• Please use original battery, charger and other accessories.The use of any other type of accessories will violate the warranty and may cause the equipment to malfunction.

• Do not disconnect the device during formatting or ongoing uploads and downloads, or you may cause application errors.

•Dispose of waste machinery and accessories in accordance with local environmental regulations.

• If you have any questions during the use of the equipment, please contact your local distributor or contact our customer service center directly.

• The company reserves the right to improve the product, product specifications and design are subject to change without prior notice! Please refer to the real product.

(2) Instructions



The way to turn on the laptop is to press the button, please press the power button for tens of. Please click "power off" in the OS to turn off the laptop. Pressing the power button for several seconds by force to turn off the laptop can be used in special circumstances. What customers need to pay attention to is that frequent power-off by force may cause system files missing or crash of the laptop.

(3).The solution of common problem

Laptop can't boot

a.Check if the battery is fully charged.

b.Check the power adapter is starting the machine again.

c.If it is still unable to boot after charging, please contact with our distributors.

2.WIFI can't work

a.Please confirm whether there is a WIFI hotspot.

b.Make sure that the is connected to the WIFI (enter the settings to check).

C. Please confirm the WIFI signal strength and link permission.

(4).Technical specification

Brand	CHUWI
Model	CoreBook Pro
System	Windows 10 operating system
CPU Brand	Intel Core i3-6157U
Screen size	13"
Screen scale	3:2
Resolution	2160*1440
Wireless connection	WIFI (2.4G/5G 802.11a/ac/b/g/n)
Hot function	Bluetooth4.2
Expansion slot	1T M.2 2280, TF Card up to 128G
Other interface	3.5mm headphone jack, DC(Power interface), TF Card slot, USB-A 3.0*1, Type-C 3.0*1
Camera	1.0MP
Battery capacity	46.2Wh(11.55V/4000mAh)
Charger	Input: AC100-240V 50-60Hz Output: 19V=3.42A
Size	284mm(L)*229mm(W)*17.75mm
Play format	Voice format: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR etc Video format: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc

Español

Introducción

Estimados usuarios, Gracias por elegir CHUWI. Este es un producto desarrollado por CHUWI para navegar libremente en Internet. Lea este manual de usuario detenidamente antes de utilizar la máquina para utilizar correctamente la función de la máquina!

Descargo de responsabilidad:

1. Asegúrese de utilizar el bloque de alimentación original para cargar. Para problemas o fallos causados por cualquier adaptador de terceros, la compañía no asume responsabilidad.

2. Los usuarios pueden usar video musical, las imágenes y el software que proporcionan terceros, pero no nos hacemos responsables por problemas de derechos de autor o fallos del software.

3. Si el producto falla, cumpliremos estrictamente con los términos de la garantía, pero el proceso de uso puede causar pérdidas de propiedad o pérdidas económicas, no seremos responsables.

4. El dispositivo viene con la batería de fábrica que puede usarse después de las pruebas reales. Sin embargo, si se elimina o no se elimina a sí mismo mientras busca compatibilidad u otros problemas, no habrá impacto en la máquina. Tenga en cuenta que este no es un problema de calidad del producto.

5. ¡La compañía se reserva el derecho de mejorar el producto! Las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte el producto real.

(1) Atención

• Las ordenadores son instrumentos electrónicos de precisión, no hay desmontarlo usted mismo.

• Evite tirar o dar golpes.

• Evite usar el dispositivo a alta temperatura, baja temperatura, humedad, polvo, campo magnético fuerte y exposición prolongada al sol.

• Limpie suavemente el dispositivo con un paño de algodón húmedo escurrido. Evite el contacto con otros productos químicos.

• este dispositivo no puede sumergirse al agua y salpicaduras de agua, y no puede colocarlo al lado, como un vaso lleno de líquido.

• Utilice el volumen apropiado para evitar dañar su audición.

• Utilice la batería original, el cargador y otros accesorios. El uso de cualquier otro tipo de accesorios violará la garantía y puede causar un mal funcionamiento del equipo.

• No desconecte el dispositivo durante el formateo o las cargas y descargas continuas, o puede causar errores en la aplicación.

• Deseche los dispositivos de maquinaria y accesorios de acuerdo con las regulaciones ambientales locales.

• Si tiene alguna pregunta durante el uso del equipo, comuníquese con su distribuidor local o directamente con nuestro centro de servicio al cliente.

• La compañía se reserva el derecho de mejorar el producto, las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso! Por favor, consulte el producto real.

(2) Instrucciones

• La forma de encender el portátil es presionar el botón, presione el botón de encendido para encenderlo. Haga clic en "apagar" en el sistema operativo para apagar la portátil. Presionar el botón de encendido durante varios segundos forzadamente para apagar la portátil se puede usar en circunstancias especiales. A lo que los clientes deben prestar atención es que el apagado frecuente forzado puede causar la falta de archivos del sistema o el bloqueo de la portátil.

Solución de problemas comunes

1. El PC no puede arrancar

a. Compruebe si la batería está completamente cargada.

b. Compruebe el adaptador de corriente antes de volver a encender la máquina.

c. Si aún no puede arrancar después de la carga, póngase en contacto con nuestros distribuidores.

2.WIFI no puede funcionar

a. Por favor confirme si hay un punto de acceso WIFI.

b. Asegúrese de que la está conectada al WIFI (ingrese las configuraciones para verificar).

(4). Especificaciones técnica

Marca:	CHUWI
Modelo:	CoreBook Pro
Sistema Operativo:	Windows10
CPU de la marca:	Intel Core i3-6157U
Tamaño de pantalla:	13 '
Pantalla escala:	3:2
Resolución:	2160*1440
Función de punto de acceso:	WIFI(2.4G/5G 802.11a/ac/b/g/n)
Funciones:	Bluetooth4.2
Ranura de expansión:	1T M.2 2280 、Card Tarjeta TF de hasta 128G
Otra interfaz:	Toma de auriculares de 3.5 mm 、DC (Interfaz de alimentación) 、Lector de tarjetas TF 、Type-C 3.0 * 1 、USB3.0 * 1
Cámara:	1.0MP
Batería:	46.2Wh (11.55V/4000mAh)
Entrada del cargador:	AC100-240V 50-60Hz Salida: 19V = 3.42A
Tamaño:	284mm*229mm*17.75mm
Formatos compatibles :	Formato de voz: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR, etc. Formato de video: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc.Funciones

русский

Вступление

Дорогие пользователи! Благодарим вас за выбор марки CHUWI. Мы разработали это устройство для удобства работы в интернете. Просим внимательно прочитать данное руководство перед началом пользования, чтобы правильно использовать все функции устройства.

Ограничение ответственности:

1. Пожалуйста используем оригинальный адаптер питания для зарядки изделия. Наша компания не несет ответственность за проблемы и неисправности, вызванные использованием неоригинального адаптера питания.

2. Вы можете использовать сторонние программы для воспроизведения видео, видео и графического контента. Однако, мы не несем никакой ответственности за нарушения авторских прав и иные последствия использования сторонних программного обеспечения.

3. Если продукт выйдет из строя, мы выполним решение в строгом соответствии с гарантийными обязательствами. Но мы не несем ответственность за потерянный ущерб или экономические потери, возникшие во время пользования продуктом.

4. В устройство предустановлена аккумуляторная батарея, которая может использоваться после длительного использования, однако, в случае необходимости, вызванной проверкой совместимости или других проблем, если вы удалите или не удалите ее самостоятельно, это не окажет влияния на работу устройства. Обратите внимание, что это не является проблемой качества продукции.

5. Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и спецификацию продукта без предварительного уведомления, в связи с чем, покупатель самостоятельно отслеживает эти изменения.

•Для защиты батареи устройства рекомендуется заряжать ее определенными параметрами тока и напряжения, в связи с чем, используйте оригинальный адаптер питания для зарядки устройства.

(1). Внимание

• Компьютеры являются точными электронными инструментами, не разбирайте самостоятельно.

• Избегайте столкновений.

• Избегайте использования устройства при высокой или низкой температуре, повышенной влажности или запыленности, а также избегайте воздействия сильных магнитных полей и длительного солнечного света.

• Для очистки устройства используйте слегка увлажненную и тщательно отжатую хлопчатобумажную ткань. Не используйте химические чистящие средства.

• Не допускайте попадания влаги на поверхность и внутрь устройства. Не размещайте его, например, рядом со стаканом с жидкостью.

• Не прослушивайте рекомендованные уровни громкости звука, чтобы не повредить слух.

• Используйте только оригинальные батареи, адаптеры питания и другие аксессуары. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию, если для работы использованы несертифицированные аксессуары и детали.

• Не отключайте устройство во время форматирования, загрузок и скачиваний, чтобы не вызвать ошибки приложения.

• Соблюдайте местные инструкции по надлежащей утилизации отслуживших устройства и его частей.

• По вопросам использования этого устройства просим обращаться к вашему продавцу или в службу поддержки клиентов CHUWI.

• Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления, в связи с чем, покупатель самостоятельно отслеживает эти изменения.

•Для зарядки батареи устройства рекомендуется заряжать ее определенными параметрами тока и напряжения, в связи с чем, используйте оригинальный адаптер питания для зарядки устройства.

(2). Включение и выключение

Для включения ноутбука нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд. Нажмите «Выключение» в операционной системе, чтобы выключить ноутбук. Принудительное выключение ноутбука путем принудительного нажатия кнопки питания в течение нескольких секунд может использоваться в особых обстоятельствах. Клиенту необходимо обратить внимание на то, что частое принудительное выключение может привести к потере системных файлов или сбою ноутбука. Обратите внимание, что это не является проблемой качества продукции.

(3). Решение общих проблем

1. Ноутбук не загружается

a. Проверьте, полностью ли заряжена батарея.

b. Проверьте, запускает ли адаптер питания машину снова.

c. Если ноутбук все еще не загружается после зарядки, обратитесь к нашему продавцу.

2. Функция Wi-Fi не работает

a. Убедитесь в наличии точки доступа Wi-Fi.

b. Убедитесь, что Wi-Fi подключен (войдите в настройки, чтобы проверить).

C. Проверьте силу сигнала Wi-Fi и убедитесь в наличии разрешений для использования Wi-Fi.

(4). Технические характеристики

Марка	CHUWI
Модель	CoreBook Pro
Операционная Система	Windows10
Процессор	Intel Core i3-6157U
Размер экрана	13"
Формат экрана	3:2
Разрешение	2160*1440
беспроводное подключение	WIFI (2.4G/5G 802.11a/ac/b/g/n)
Горячие коммуникации	Bluetooth 4.2 и еще
Слот расширения	1T M.2 2280、Micro SD (TF) карта до 128Гб
Иные интерфейсы	3.5 мм аудиоджек, наушники, DC(Power Interface)Слот для TF-карт, Type-C 3.0*1 USB3.0*1
Камера	1.0 МП
Батарея	46.2Wh (11.55V/4000mAh)
Адаптер питания	вход: AC100-240V, 50-60 Гц, выход: 19V = 3.42A
Размеры	284 мм*229мм*17.75мм
Поддерживаемые форматы	видео: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP,

Deutsch

Einführung

Sehr geehrte Benutzer, vielen Dank, dass Sie sich für CHUWI entschieden haben. Dies ist ein von CHUWI entwickeltes Produkt zum freien Surfen im Internet. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Maschine benutzen, um die Funktion der Maschine richtig nutzen zu können!

Haftungsausschluss:

1. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie zum Aufladen die Original-Ladestation verwenden. Für Probleme oder Fehler, die durch Adapter von Drittanbietern verursacht werden, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung.

2. Benutzer können die Musikvideos, Bilder und Software von Drittanbietern verwenden, übernehmen jedoch keine Verantwortung für Urheberrechtsverletzungen oder Softwarefehler.

3. Wenn das Produkt ausfällt, halten wir uns streng an die Garantiebedingungen. Bei der Verwendung können jedoch Sach- oder wirtschaftliche Verluste entstehen. Wir sind nicht dafür verantwortlich.

4. Das Gerät wird mit einer werksseitig installierten Software geliefert, die nach dem eigentlichen Testen verwendet werden kann. Wenn Sie sich jedoch löschen oder nicht löschen, während Sie auf Kompatibilität oder andere Probleme achten, hat dies keine Auswirkungen auf das Gerät. Bitte beachten Sie, dass dies ein Fall ist kein Produktqualitätsproblem.

5. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern. Produktspezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden! Bitte beachten Sie sich auf das reale Produkt.

(1) Die Aufmerksamkeiten

• Computer sind elektronische Präzisionsinstrumente. Bitte bauen Sie sie nicht selbst auseinander.

• Vermeiden Sie das Werfen und Zusammenstoßen.

• Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts bei hohen Temperaturen, niedrigen Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub, starken Magnetfeldern und langer Sonneneinstrahlung.

• Wischen Sie das Gerät vorsichtig mit einem ausgewrungenen feuchten Baumwolltuch ab. Vermeiden Sie den Kontakt mit anderen Chemikalien.

• Dieses Gerät kann Tropf- und Spritzwasser nicht überstehen und kann es nicht neben ein volles Glas Flüssigkeit stellen.

• Verwenden Sie eine angemessene Lautstärke, um Ihr Gehör nicht zu schädigen.

• Bitte verwenden Sie Originalakku, Ladegerät und anderes Zubehör. Die Verwendung anderer Zubehörteile verstößt gegen die Garantie und kann zu Fehlfunktionen des Geräts führen.

• Trennen Sie das Gerät nicht während des Formatierens oder des Hoch- und Herunterladens. Andernfalls können Anwendungsfehler auftreten.

• Entsorgen Sie Altmaschinen und Zubehör gemäß den örtlichen Umweltschutzbestimmungen.

• Wenn Sie während der Verwendung des Geräts Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler oder direkt an unser Kundendienstzentrum.

• Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern. Produktspezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden! Bitte beachten Sie sich auf das reale Produkt.

(2). Einschalten und Ausschalten

Um das Notebook einzuschalten, halten Sie die Taste einige Sekunden lang gedrückt. Klicken Sie im Betriebssystem auf „Herunterfahren", um das Notebook auszuschalten. Das erzwungene Herunterfahren durch Drücken der Ein-/Ausschalttaste kann in einigen Sekunden verwendet werden. Kunden müssen darauf achten, dass ein häufiger Ausschalten zu Systemdateifehlern oder Abstürzen des Notebooks führen kann. Dies ist kein Produktqualitätsproblem.

(3). Lösung des gemeinsamen Problems

1. Laptop kann nicht booten

a. Prüfen Sie, ob der Akku vollständig aufgeladen ist.

b. Überprüfen Sie das Netzteil, bevor Sie das Gerät erneut starten.

c. Wenn es nach dem Laden immer noch nicht booten kann, wenden Sie sich bitte an unsere Distributoren.

2. WIFI kann nicht funktionieren

a. Bitte bestätigen Sie, ob ein aktiver WIFI-Knoten gibt.

b. Stellen Sie sicher, dass das mit dem WIFI verbunden ist (geben Sie die Einstellungen

Überprüfen).

C. Bitte bestätigen Sie die WLAN-Signalstärke und die Linkberechtigung.

4. Technische Daten

Marke:	CHUWI
Modell:	CoreBook Pro
System:	Betriebssystem Windows 10
CPU-Marke:	Intel Core i3-6157U
Bildschirmgröße:	13"
Bildschirmverhältnis:	3:2
Auflösung:	2160*1440
Netzwerk:	WIFI (2.4G/5G / 802.11a/ac/b/g/n)
Funktionen:	HOT Bluetooth4.2
Sensor:	Magnetischer Sensor
Erweiterungssteckplatz:	1T M.2 2280、TF-Karte bis 128G
Andere Schnittstelle:	3,5-mm-Kopfhörerbuchse-DC(Power-Schnittstelle) TF-Kartensteckplatz、Type-C 3.0*1、USB3.0*1
Kamera: Präposition:	1.0 MP
Batterieleistung:	46.2Wh (11.55V/4000mAh
Ladegerät: Eingang:	AC100-240V, 50-60Hz Ausgang: 19V = 3.42A
Größe:	284mm*229mm*17.75mm
Wiedergabeformat:	Sprachformat: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR etc. Videoformat: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 usw.

Anleitung



Der Weg, um den Laptop einzuschalten, ist, die Taste zu drücken, drücken Sie bitte die Ein-Taste, um es einzuschalten. Bitte klicken Sie im Betriebssystem auf "Ausschalten", um den Laptop auszuschalten. Das Drücken des Ein-/Ausschalters für einige Sekunden mit Gewalt, um den Laptop auszuschalten, kann unter besonderen Umständen verwendet werden. Kunden müssen darauf achten, dass ein häufiger Ausschalten mit Gewalt dazu führen kann, dass Systemdateien fehlen oder der Laptop abstürzt.

Die Lösung des gemeinsamen Problems

1.Laptop kann nicht booten

a.Prüfen Sie, ob der Akku vollständig aufgeladen ist.

b. Überprüfen Sie das Netzteil, bevor Sie das Gerät erneut starten.

c.Wenn es nach dem Laden immer noch nicht booten kann, wenden Sie sich bitte an unsere Distributoren.

2.WIFI kann nicht funktionieren

a.Bitte bestätigen Sie, ob ein aktiver WIFI-Knoten gibt.

b.Stellen Sie sicher, dass das mit dem WIFI verbunden ist (geben Sie die Einstellungen

Überprüfen).

C. Bitte bestätigen Sie die WLAN-Signalstärke und die Linkberechtigung.

4. Technische Daten

Marke:	CHUWI
Modell:	CoreBook Pro
System:	Betriebssystem Windows 10
CPU-Marke:	Intel Core i3-6157U
Bildschirmgröße:	13"
Bildschirmverhältnis:	3:2
Auflösung:	2160*1440
Netzwerk:	WIFI (2.4G/5G / 802.11a/ac/b/g/n)
Funktionen:	HOT Bluetooth4.2
Sensor:	Magnetischer Sensor
Erweiterungssteckplatz:	1T M.2 2280、TF-Karte bis 128G
Andere Schnittstelle:	3,5-mm-Kopfhörerbuchse-DC(Power-Schnittstelle) TF-Kartensteckplatz、Type-C 3.0*1、USB3.0*1
Kamera: Präposition:	1.0 MP
Batterieleistung:	46.2Wh (11.55V/4000mAh
Ladegerät: Eingang:	AC100-240V, 50-60Hz Ausgang: 19V = 3.42A
Größe:	284mm*229mm*17.75mm
Wiedergabeformat:	Sprachformat: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR etc. Videoformat: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 usw.

日本語

開梱紹介

この度はCHUWIの「UBook Pro」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。当社ご社員一同、皆様にご満足いただける製品の提供をめざせてありますと、ご使用の前に本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。

免責事項：

1. 純正品の充電器をご使用ください。第三者の製品により生じた損害については、当社は一切の責任を負いかねます。

2. 皆様が使用状態で自由にお使い、保証提出に基づきますが、それにより他人も権利侵害損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。

4. 正確性等用ソフトウェアがプリインストールされており、テスト後にお使いいただけますが、ただし、互換性その他の問題でシステムエラーを回避すると、パソコンの動作が不安定になる恐れがあります。これら製品品質の問題ではございませんので、予めご了承ください。

5. 当社は製品改良のために、仕様や外観など予告なく変更する場合がありますが、実際の製品でお確かめいただきますよう、お願い申しあげます。

（1）注意事項

・本製品は精密機器です。ご自分で修理、分解はしないでください。

・本製品を投げたり、衝下または乱暴にしないでください。

・高温、低温、多湿の場所、ほこりの多い場所、磁場が強い場所、長時間直射日光の当たる場所での使用は避けてください。

・汚れがついた場合、水で薄らく絞った布で軽く拭いてください。化学物質と接触させないようにしてください。

・本製品にたまがけないでください。飲み物を入れたコップなどを近くに置かないでください。

・電池への過剰な圧力、衝撃による発火・破裂の危険があります。

・純正品のバッテリー、充電器、その他のアクセサリを使用してください。第三者のアクセサリ　　りを使用すると、保証に違反し、機器が故障をする場合があります。

・初期化、アップロード、ダウンロードの途中で電源を切らないでください。途中で電源を切ると、アプリケーションエラーが発生する恐れがあります。

・使わなくなった付属品は、地域条例のルールに従って処分してください。

・ご使用中に故障との判断点があった場合は、お近くの販売代理店、もしくはカスタマーサービスセンターに直接お問い合わせください。

（2）よくあるトラブルと解決方法



電源ボタンを押してラップトップを起動させます。OSで「電源オフ」をクリックすると電源が切れます。フリーズした場合、電源ボタンを3秒以上押し続けることで強制的にオフできます。ただし、何度も強制終了を繰り返すと、システムファイルが消失する場合がございますのでご注意ください。

よくあるトラブルと解決方法

1．パソコンが起動しない

a.フル充電されているかどうかをご確認ください

b.パソコンを再起動する前に、電源アダプタをご確認ください

c.充電後も起動しない場合は、よりスマーターセンターにお問い合わせください

2．インターネットに接続できない

a.Wi-Fiホットスポットがあるかどうかをご確認ください

b.Wi-Fi（接続したくとうを確認をご確認ください

c.Wi-Fi電源の接続と許可設定をご確認ください

（４）技術仕様

ブランド:	CHUWI
製品名:	CoreBook Pro
システム	Windows10オペレーティングシステム
CPUブランド:	Intel Core i3-6157U
ディスプレイサイズ:	13インチ
アスペクト比	3:2
解像度	2160*1440
インターネット接続:	WIFI（2.4G/5G 802.11a/ac/b/g/n）
人気機能	Bluetooth4.2
入出力ポート：	1T M.2 2280、TFカード最大128GまでSDカード
その他ポート：	3.5mmヘッドホンジャック、DC（電源）、TFカードスロット、Type-C 3.0*1、USB3.0*1
カメラ：	1.0MP
バッテリー容量:	46.2Wh(11.55V/4000mAh)
電圧:	入力: AC100-240V, 50-60Hz 出力: 19V=3.42A
サイズ	283mm*229mm*17.75mm
対応フォーマット:	音声ファイル形式：OGG, ACC, M4A, FLAC, \ AMR など 動画ファイル形式：AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4など

繁体中文

簡介

尊敬的用戶，感謝您選擇CHUWI。這是CHUWI精心開發的可以在互聯網上自由瀏覽的產品。使用機器前，請仔細閱讀本用戶手冊，以便正確使用機器功能！

免責聲明：

1.請確保使用原裝電源磚進行充電。對於任何第三方適配器引起的問題或故障，本公司不承擔任何責任。

2.用戶可以使用第三方供應商提供的音樂視頻，圖片和軟件，但您的版權問題或軟件故障，我們不承擔任何責任。

3.如果產品發生故障，我們將嚴格遵守保修條款，但是在使用過程中可能造成設備損失或經濟損失，我們將不承擔任何責任。

4.設備附帶出廠前內置的電池 - 可以在開機測試後使用，但是，如果在尋找兼容性或其他問題時刪除或不刪除軟件，則不會對機器造成任何影響。請注意這不是產品質量問題。

5.公司保留改善產品的權利，產品規格和設計如有更改，恕不另行通知！請參考實際產品。

一、操作指南



Per avviare il PC è necessario premere il pulsante apposito per alcuni secondi; fare clic su "Spegni" nel sistema operativo per spegnere il PC. Premere il pulsante di accensione per alcuni secondi per forzare lo spegnimento.Lo spegnimento forzato può essere utilizzato in circostanze speciali. Ciò a cui i clienti devono prestare attenzione è che il frequente spegnimento forzato potrebbe causare la perdita dei dati o dei file di sistema o l'arresto anomalo del PC.

(3).Soluzioni ai problemi più comuni

1.Il Computer non si avvia

a.Controllare se la batteria è completamente carica.

b.Controllare se il dispositivo è collegato alla ricarica, attaccare la spina e controllare il cavo.

c.Se continua a non accendersi, contattateci il servizio assistenza.

2.La connessione Wi-Fi non funziona

A.Per favore verificate di essere in un' area nella quale sono presenti WIFI hotspot.

B.Assicurarsi che il sia collegato al WIFI (verificare visivamente nelle impostazioni WiFi).

C.Per favore verificai l'intensità del segnale WIFI e l'autorizzazione al collegamento.

(4).Technical specification

Marca:	CHUWI
Modello:	CoreBook Pro
Sistema:	Windows 10
Modello Cpu:	Intel Core i3-6157U
Dimensioni Schermo:	13"
Rapporto Schermo:	3:2
Risoluzione:	2160*1440
Connessione:	WIFI (2.4G/5G 802.11a/ac/b/g/n)
Altri Collegamenti:	Bluetooth 4.2
Sensori:	Sensore Giroscopio, Motorino Vibrazione
Slot di Espansione:	1T M.2 2280、TF Card fino a 128Gb
Altre Interfacce:	3.5mm Jack cuffie, Interfaccia Micro-SD, Power Jack Ricarica, USB-A 3.0*1、Type-C 3.0*1
Fotocamere:	1.0 MP
Capacità Batteria:	46.2Wh (11.55V/4000mAh)
Caricabatteria:	Ingresso: AC100-240V, 50-60Hz Uscita: 19V=3.42A
Dimensioni:	284mm(L)*229mm(W)*17.75mm
Formati Supportati:	Audio: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR etc Video: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc

français

Introduction

Chers utilisateurs, Merci d'avoir choisi CHUWI. Il s'agit d'un produit conçu par CHUWI pour naviguer en toute liberté sur Internet. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la machine pour pouvoir utiliser correctement ses fonctions!

Avertissement:

1. Veillez à utiliser le bloc d'alimentation d'origine pour le chargement. En cas de problèmes ou de pannes causés par un adaptateur tiers, la société décline toute responsabilité.

2. Les utilisateurs peuvent lire des vidéos, écouter de la musique, consulter des images et exécuter des logiciels fournis par des tiers, mais nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne le droit d'auteur ou une défaillance logicielle.

3. En cas de défaillance du produit, nous nous conformerons strictement aux conditions de la garantie, mais nous ne serons pas responsables si cela entraîne des pertes de biens ou des pertes financières.

4. Le périphérique est livré avec une batterie intégrée que vous pouvez tester. Cependant, si vous réalisez des transformations, cela est susceptible d' engendrer des problèmes de compatibilité. Veuillez noter que ce n'est pas un problème de qualité du produit.

5. L' entreprise se réserve le droit d' améliorer le produit ! Les spécifications et la conception du produit sont sujettes à modification sans préavis ! Merci de vous référer au produit réel.

(1) Attention

• Les ordinateurs sont des appareils électroniques de précision, ne les démontez pas vous-même.

• Ne pas jeter le produit.

• Évitez d'utiliser l'appareil à des températures élevées, basses températures, dans des endroits humides ou à forte poussière, dans des champs magnétiques puissants ou sous une exposition prolongée au soleil.

• Essuyez délicatement l'appareil avec un chiffon de coton humidifié et tordu. Évitez le contact avec des produits chimiques.

• Cet appareil ne doit pas être exposé à l' eau et aux éclaboussures. Ne pas le placer à côté, par exemple, d' un verre plein de liquide.

• Veuillez baisser le volume audio à un niveau approprié pour ne pas endommager votre audition.

• Veuillez utiliser une batterie, un chargeur et d'autres accessoires d'origine. L'utilisation de tout autre type d'accessoires enfreindra la garantie et pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'équipement.

• Ne débranchez pas l'appareil pendant le formatage ou les téléchargements en cours, car vous risqueriez de provoquer des erreurs dans l'application.

(2) Instructions

La façon d'allumer l'ordinateur portable est d'appuyer sur le bouton, s'il vous plaît appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer. S'il vous plaît cliquez sur "Arrêter" dans le système d'exploitation pour éteindre l'ordinateur portable. Appuyer sur le bouton d'alimentation pendant plusieurs secondes pour forcer l'arrêt de l'ordinateur portable peut être utilisé dans des circonstances spéciales. Ce que les clients doivent prêter attention à, c'est que l'éteignoirs croisés fréquents par la force peuvent causer des fichiers système manquants ou crash de l'ordinateur portable. La solution du problème commun

1.L'ordinateur portable ne peut pas démarrer

a.Vérifiez si la batterie est entièrement chargée.

b.Vérifiez l'adaptateur d'alimentation avant de redémarrer la machine.

c.Si l'ordinateur ne peut pas démarrer après la charge, s'il vous plaît contactez nos distributeurs.

2.WIFI ne peut pas fonctionner

a.S'il vous plaît confirmez s'il y a un hotspot WIFI.

b.Assurez-vous que la est connectée au WIFI (entrez les vérifier).

(4). Spécifications techniques

Marque:	CHUWI
Modèle:	CoreBook Pro
Système:	Système d'exploitation Windows 10
Marque CPU:	Intel Core i3-6157U
Taille de l'écran:	13"
Écran d'affichage:	3:2
Résolution:	2160*1440
Réseau:	WIFI(2.4G/5G 802.11a/ac/b/g/n)
Caractéristiques populaires:	Bluetooth4.2
Emplacement d'extension:	1T M.2 2280、TF Card jusqu'à 128G
Autre interface :	prise casque 3.5mm DC (interface de puissance) TF Card slot Type-C 3.0-1、USB3.0*1
Présentation de la caméra:	1.0MP
Capacité de la batterie:	46.2Wh(11.55V/4000mAh)
Entrée de chargeur :	AC100-240V, 50-60Hz Sortie : 19V = 3.42A
Taille:	284mm*229mm*17.75mm
Format de lecture:	Format vocal: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR etc. Format vidéo: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc

CE FC RoHS

FCC Warning

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

– Reorient or relocate the receiving antenna.

– Increase the separation between the equipment and receiver.

– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The mobile device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA). These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body is 1.16 W/kg.

For body operation, this device has been tested and meets FCC RF exposure guidelines when used with any accessory that contains no metal and that positions a minimum of 0mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.