

EN

Package Contents

Cordless Handheld Vacuum x 1

Crevise Nozzle x 1

Storage Bag x 1

Type-C Charging Cable x 1

Brush Nozzle x 1

Welcome Guide x 1

Product Overview

1 Brush Nozzle

2 Folding Button

3 LED Indicator

4 Crevice Nozzle

5 Handle

6 HEPA Filter

7 On/Off Switch

8 Type-C Charging Port

9 Dust Container

EN 01

Specifications

* Result of the test of laboratory

Dimension: 148mm*155mm*57mm

Weight: 353g

Material: ABS+PC

Battery: Li-ion 2000mAh

Input: 5V=2A

Usage Type: Dry

Using Operation

1. Unfold the handle

2. Long press the power button to turn on the vacuum

3. Press the power button to turn off the vacuum once the cleaning is finished

4. Press the folding button to fold the vacuum up

Charge Your Vacuum

1. Fully charge the vacuum for the first use.

2. Make sure that the vacuum is already turned off before charging it.

3. Please plug the Type-C charging cable into the Type-C port of the vacuum and the other end into a suitable adapter.

4. Plug the adapter into a socket.

5. The indicator light will flash slowly while charging and the white indicator light will be on after fully charged.

6. Please use an adapter to charge the vacuum.

EN 02

StatusLED Indicator

Being charged

Fully charged

Light flashing

Light on

Attention

1. It is a normal phenomenon that the vacuum may heat up during charging.

2. Make sure to charge the vacuum cleaner with the charging cable included in the package.

Clean and Replace the Dust Container and HEPA Filter

1. Anti-clockwise to twist off the dust container.

2. Take out the washable filter for cleaning.

3. Dry the filter then install it into the dust container.

4. Clockwise to install the dust container.

For optimal performance, empty the dust container after you use the vacuum cleaner, and wash the dust container and HEPA filter regularly.

The HEPA filter is advised to be washed when it becomes dirty and the suction is weak.

Turn off the vacuum and empty the dust container before vacuum cleaning.

EN 03

Warning

1. The package does not include the adapter, please use a 5V 2A adapter to charge the vacuum.

Check if the adapter's output voltage is 5V otherwise your vacuum cannot be charged by it.

Check if the adapter's output current is 2A when the charging time is over 4 hours.

In addition to an adapter, the vacuum can be directly charged by other USB devices such as car chargers, laptops, power banks, etc. Please check the specification of the USB charging port when it is charged by different devices.

2. This appliance is not intended for people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

3. Do not use the appliance as a toy. Great care is needed while using the vacuum cleaner near the children.

4. Keep hair, clothes, fingers, and body parts away from the suction and moving parts of the vacuum. Do not use the device to vacuum messes off of people or animals.

5. Do not use or store the vacuum in an environment with high humidity.

6. Keep the ventilation hole pointed away from the eyes while powering on the device.

7. Do not leave the vacuum alone when it is on. Turn off the vacuum when it is not in use or before emptying and cleaning the dust container.

8. Do not use the vacuum or touch the charging cable when your hands are wet.

9. Keep the charging cable away from heat sources (e.g. cooking utensils and other hot objects).

10. Use the vacuum as instructions and with supplied accessories and charging cable.

11. Do not start the vacuum cleaner while the suction part is blocked.

12. Do not use the vacuum until the dust container and the filter are installed.

13. If the vacuum is damaged, it must be repaired by a qualified technician. Do not attempt to disassemble or repair it yourself.

14. Do not use the vacuum to suck up burning or smoky objects such as cigarette ends, matches, unspiced ashes, etc.

15. Do not vacuum large or sharp objects such as glass, etc.

16. The product is not for industrial use. It is not suitable to suck up cement ash, mortar ash, lime, and other industrial dust.

EN 04

The Environment

The symbol on this appliance may not be treated as household waste. Instead it must be handed over to the applicable point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulation for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this appliance, please contact your local city office, your household, and waste disposal service or the shop where you purchased the appliance.

Warranty Certificate

Customer's Name:

Order ID:

Product Model:

Problem Description:

This product is covered by a guarantee from the date of purchase. The warranty is valid only when the warranty card is properly completed.

Warranty is limited to the core product. Accessories included in the package are not covered.

Please contact us if you have a question or experience a problem with your vacuum purchase, we promise we will give you a satisfied solution within 24 hours.

365 DAYS

WARRANTY

365 DAYS WARRANTY

Email: contact@oraimo.com

EN 05

FR

Contenu de l'emballage

Aspirateur à main sans fil x 1

Embout pour crevasses x 1

Sac de rangement x 1

Câble de chargement Type-C x 1

Embout brosse x 1

Guide de bienvenue x 1

Description du produit

1 Embout pour pinceau

2 Bouton pliable

3 Indicateur lumineux LED

4 Embout de crevasse

5 Poignée

6 Filtre HEPA

7 Interrupteur Marche/Arrêt

8 Port de charge Type-C

9 Conteneur à poussière

FR 06

Spécifications

* Résultat du test de laboratoire

Dimension: 148mm*155mm*57mm

Poids: 353g

Matériau: ABS+PC

Batterie: Li-ion 2000mAh

Entrée: 5V=2A

Type d'utilisation: Sec

Opération d'utilisation

1. Dépliez la poignée

2. Pour mettre l'aspirateur en marche, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation

3. Une fois le nettoyage terminé, appuyez sur le bouton d'alimentation pour arrêter l'aspirateur.

4. Poussez le bouton de pliage pour replier l'aspirateur.

Chargez votre aspirateur

1. Avant la première utilisation, chargez complètement l'aspirateur.

2. Assurez-vous que l'aspirateur soit déjà éteint avant de le charger.

3. Veuillez brancher le câble de charge Type-C sur le port Type-C de l'aspirateur et l'autre extrémité sur un adaptateur approprié.

4. Branchez l'adaptateur dans une prise de courant.

5. Pendant la charge, le témoin lumineux clignote lentement et le témoin lumineux blanc s'allume après la charge complète.

6. Pour charger l'aspirateur, veuillez utiliser un adaptateur.

FR 07

StatusIndicateur lumineux LED

En cours de charge

Entièrement chargé

Lumière clignotante

Lumière allumée

Attention

1. Il est normal que l'aspirateur puisse chauffer pendant la charge.

2. Veillez à charger l'aspirateur avec le câble de charge inclus dans l'emballage.

Nettoyage et remplacement du bac à poussière et du filtre HEPA

1. Dévissez le réservoir à poussière dans le sens antihoraire.

2. Sortez le filtre lavable pour le nettoyer.

3. Décollez le filtre, puis installez-le dans le bac à poussière.

4. Dans le sens antihoraire pour installer le réservoir à poussière.

Viser le bac à poussière après chaque utilisation de l'aspirateur et laver régulièrement le bac à poussière et le filtre HEPA pour obtenir des performances optimales.

Lorsqu'il devient poussiéreux et que l'aspiration est faible, il est conseillé de laver le filtre HEPA.

Avant de passer l'aspirateur, désignez-le et videz le récipient à poussière.

FR 08

Avvertimento

1. Veuillez utiliser un adaptateur 5V 2A pour charger l'aspirateur.

Vérifiez que la tension de sortie de l'adaptateur soit de 5V, autrement votre aspirateur ne pourra pas être chargé par celui-ci.

Lorsque le temps de charge est supérieur à 4 heures, vérifiez que le courant de sortie de l'adaptateur soit de 2A.

L'aspirateur peut en plus de l'adaptateur être directement chargé par d'autres dispositifs USB tels que les chargeurs de voiture, les ordinateurs portables, les banques d'énergie, etc. Veuillez vérifier les spécifications du port de charge USB lorsqu'il est chargé par différents appareils.

2. À moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité, ou appreni n'est autorisé à passer en (y compris les enfants) doit les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances. Afin de garantir que les enfants ne jouent pas avec l'appareil, il convient de les surveiller Avec l'appareil.

3. Ne pas utiliser l'appareil comme un jouet. En utilisant l'aspirateur près des enfants, il faut faire très attention.

4. Maintenez les cheveux, les vêtements, les doigts et les parties du corps à l'écart de l'aspiration et des parties mobiles de l'aspirateur. Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer les saletés sur les personnes ou les animaux.

5. Ne pas utiliser ou ranger l'aspirateur dans un environnement à forte humidité.

6. Lorsque vous mettez l'appareil sous tension, veillez à ce que l'orifice de ventilation ne soit pas dirigé vers les yeux.

7. Ne pas laisser l'aspirateur seul lorsqu'il est en marche. Lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de videz et de nettoyer le réservoir à poussière, désignez l'aspirateur.

8. Ne pas utiliser l'aspirateur ou toucher le câble de chargement lorsque vos mains sont mouillées.

9. Tenez le câble de chargement à l'écart des sources de chaleur (par exemple, les ustensiles de cuisine et autres objets chauds).

10. Utilisez l'aspirateur conformément aux instructions et avec les accessoires et le câble de charge fournis.

11. Ne pas débrancher l'aspirateur lorsque la partie aspiration est bloquée.

12. Ne pas utiliser l'aspirateur tant que le récipient à poussière et le filtre ne sont pas installés.

13. L'appareil doit être réparé par un technicien qualifié s'il est endommagé. Ne pas essayer de le démonter ou de le réparer soi-même.

14. Ne pas utiliser l'aspirateur pour aspirer des objets brûlants ou fumants tels que mégots de cigarettes, allumettes, cendres non refroidies, etc.

15. Ne pas aspirer de gros objets ou des objets pointus tels que du verre, etc.

16. Ce produit n'est pas destiné à un usage industriel. Il ne convient pas pour aspirer les cendres de ciment, les cendres de mortier, la chaux et autres poussières industrielles.

FR 09

Certification de garantie

Nom du client:

Numéro de commande:

Modèle du produit:

Description du problème:

Ce produit est couvert par une garantie à partir de la date d'achat. La garantie n'est valable que lorsque la carte de garantie est correctement remplie.

La garantie est limitée au produit de base. Les accessoires inclus dans l'emballage ne sont pas couverts.

Si vous avez une question ou rencontrez un problème avec votre achat d'aspirateur, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous promettons de vous donner une solution satisfaisante dans les 24 heures.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Frage haben oder ein Problem mit Ihrem Staubsauger auftritt. Wir versprechen Ihnen, dass wir Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine zufriedenstellende Lösung anbieten werden.

365 DAYS

WARRANTY

GARANTIE DE 365 JOURS

Email: contact@oraimo.com

FR 10

DE

Verpackungsinhalt

Kabelloser Handstaubsauger x 1

Fugendüse x 1

Aufbewahrungstasche x 1

Type-C-Ladekabel x 1

Bürstendüse x 1

Willkommenleitfaden x 1

Produkt-Übersicht

1 Bürstendüse

2 Klappe Knopf

3 LED-Anzeiger

4 Fugendüse

5 Handgriff

6 HEPA-Filter

7 Ein-/Aus-Schalter

8 Type-C-Ladenschluss

9 Staubbehälter

DE 11

Technische Daten

* Laborwelt Ergebnis

Größe: 148mm*155mm*57mm

Gewicht: 353g

Material: ABS+PC

Motor: Li-Ion 2.000 mAh

Eingang: 5V=2A

Verwendungsraum: Trocken

Betrieb

1. Klappen Sie den Griff auf

2. Drücken Sie lange auf die Ein-/Aus-Taste, um den Staubsauger einzuschalten.

3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Staubsauger auszuschalten, nachdem die Reinigung beendet ist.

4. Drücken Sie die Klapp Taste, um den Staubsauger hochzuklappen.

Laden Sie Ihren Staubsauger auf

1. Laden Sie den Staubsauger vor dem Erstgebrauch vollständig auf.

2. Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger bereits ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn aufladen.

3. Bitte stecken Sie das Typ-C-Ladekabel in den Typ-C-Anschluss des Staubsaugers und das andere Ende in ein geeignetes Netzteil.

4. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

5. Die Kontrollleuchte blinkt während des Ladevorgangs langsam, und die weiße Kontrollleuchte leuchtet nach dem vollständigen Aufladen auf.

6. Bitte verwenden Sie zum Aufladen des Staubsaugers ein Netzteil.

DE 12

StatusLED-Anzeiger

Wird geladen

Vollständig geladen

Licht blinkt

Licht an

Achtung

1. Es ist ein normales Phänomen, dass sich der Staubsauger während des Ladevorgangs erhitzt.

2. Stellen Sie sicher, dass Sie den Staubsauger mit dem mitgelieferten Ladekabel aufladen.

Reinigen und Auswechseln des Staubbehälters und des HEPA-Filters

1. Drehen Sie den Staubbehälter gegen den Uhrzeigersinn ab.

2. Nehmen Sie den waschbaren Filter zum Reinigen heraus.

3. Trocknen Sie den Filter und setzen Sie ihn in den Staubbehälter ein.

4. Zum Einsetzen den Staubbehälter in den Staubsauger ein.

Use an optimal cleaning performance, clean the dust container and wash the dust container and the HEPA filter regularly.

Es wird empfohlen, den HEPA-Filter zu waschen, wenn er verstaubt ist und die Saugkraft nachlässt.

Schalten Sie den Staubsauger aus und leeren Sie den Staubbehälter vor dem Staubsaugen.

DE 13

Warnung

1. Das Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte verwenden Sie ein 5 V 2 A Netzteil, um den Staubsauger aufzuladen.

Prüfen Sie, ob die Ausgangsspannung des Netzteils 5 V beträgt, da Ihr Staubsauger sonst nicht geladen werden kann.

Prüfen Sie, ob die Ausgangsstrom des Netzteils 2 A beträgt, wenn die Ladezeit länger als 4 Stunden beträgt.

Außer mit einem Netzteil kann der Staubsauger auch direkt mit anderen USB-Geräten wie Auto Ladegeräten, Laptops, Power Banks usw. geladen werden. Bitte überprüfen Sie die technischen Daten des USB-Ladeanschlusses, wenn er von verschiedenen Geräten geladen wird.

2. Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und fehlender Kenntnis geeignet, es sei denn, sie werden von einer Person beaufsichtigt, die für die Sicherheit der Person verantwortlich ist.

3. In der Benutzung des Geräts ergründen, dass Sie nicht mit dem Gerät spielen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

4. Halten Sie Haare, Kleidung, Finger und Körperteile von den Saug- und beweglichen Teilen des Staubsaugers fern. Verwenden Sie das Gerät nicht, um Schmutz von Menschen oder Tieren aufzusaugen.

5. Verwenden oder lagern Sie den Staubsauger nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit.

6. Halten Sie die Belüftungöffnung von den Augen weg, während Sie das Gerät einschalten.

7. Lassen Sie den Staubsauger nicht allein, wenn er eingeschaltet ist. Schalten Sie den Staubsauger aus, wenn er nicht benutzt wird oder bevor Sie den Staubbehälter entleeren und reinigen.

8. Benutzen Sie den Staubsauger nicht und fassen Sie das Ladekabel nicht an, wenn Sie nasse Hände haben.

9. Halten Sie das Ladekabel von Wärmequellen fern (z. B. Kochgeschirre und andere heiße Gegenstände).

10. Verwenden Sie den Staubsauger gemäß den Anweisungen und mit dem mitgelieferten Zubehör und Ladekabel.

11. Starten Sie den Staubsauger nicht, wenn das Aussaugfeld blockiert ist.

12. Verwenden Sie den Staubsauger erst, wenn der Staubbehälter und der Filter installiert sind.

13. Wenn der Staubsauger beschädigt ist, muss er von einem qualifizierten Techniker repariert werden. Versuchen Sie nicht, ihn selbst auseinanderzunehmen oder zu reparieren.

14. Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von brennenden oder rauchenden Gegenständen wie Zigarettenstummeln, Streichhölzer, ungelöschte Asche usw.

15. Saugen Sie keine großen oder scharfen Gegenstände wie Glas usw. auf.

16. Das Produkt ist nicht für den industriellen Gebrauch geeignet. Es eignet sich nicht zum Aufsaugen von Zement, Mörtel, Kalk und anderen industriellen

DE 14

Garantiecertifikat

Kundenname:

Bestellnummer:

Produktmodell:

Problembeschreibung:

Für dieses Produkt gilt eine Garantie ab dem Kaufdatum. Die Garantie ist nur gültig, wenn die Garantiekarte ordnungsgemäß ausgefüllt ist.

Die Garantie ist auf das Kernprodukt beschränkt. Im Paket enthaltene Zubehör ist nicht abgedeckt.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Frage haben oder ein Problem mit Ihrem Staubsauger auftritt. Wir versprechen Ihnen, dass wir Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine zufriedenstellende Lösung anbieten werden.

365 DAYS

WARRANTY

365 TAGE GARANTIE

Email: contact@oraimo.com

DE 15

IT

Contenuto della confezione

Aspirapolvere portatile senza fili x 1

Bocchetta per fessure x 1

Borsa di stoccaggio x 1

Cavo di ricarica Tipo-C x 1

Bocchetta a spazzola x 1

Guida di benvenuto x 1

Panoramica del prodotto

1 Bocchetta a spazzola

2 Pulsante pieghevole

3 Indizzatore LED

4 Bocchetta per fessure

5 Maniglia

6 Filtro HEPA

7 Interruttore On/Off

8 Porta di ricarica di tipo C

9 Cestino per la polvere

IT 16

Specificazioni

* Risultato del test di laboratorio

Dimensioni: 148mm*155mm*57mm

Peso: 353g

Materiali: ABS+PC

Batteria: Li-ion 2000mAh

Ingresso: 5V=2A

Tipo di utilizzo: Sec

Istruzioni sul funzionamento

1. Aprire la maniglia

2. Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere l'aspirapolvere

3. Premere il pulsante di accensione per spegnere l'aspirapolvere una volta terminata la pulizia.

4. Premere il pulsante di piegatura per piegare l'aspirapolvere

Ricaricare l'aspirapolvere

1. Caricare completamente l'aspiratore per il primo utilizzo.

2. Assicurarsi che l'aspiratore sia spento prima di caricarlo.

3. Inserire il cavo di ricarica Tipo-C nella porta Tipo-C dell'aspirapolvere e l'altra estremità in un adattatore idoneo.

4. Inserire l'adattatore in una presa.

5. L'indicazione luminosa lampeggia lentamente durante la carica e la carica completa diventerà bianca.

6. Utilizzare un adattatore per caricare l'aspirapolvere.

IT 17

StatoIndicatore LED

Ricarica in corso

Completamente carico

Luce lampeggiante

Luce accesa

Attenzione

1. È normale che l'aspirapolvere si riscaldi durante la carica.

2. Assicurarsi di caricare l'aspirapolvere con il cavo di ricarica incluso nella confezione.

Pulire e sostituire il cestino della polvere e il filtro HEPA

1. Ruotare in senso antiorario per estrarre il cestino della polvere.

2. Estrarre il filtro lavabile per la pulizia.

3. Asciugare il filtro e installarlo nel cestino della polvere.

4. Ruotare in senso orario per installare il cestino della polvere.

Per prestazioni ottimali, svuotare il cestino della polvere dopo aver usato l'aspirapolvere e lavarlo regolarmente così come il filtro HEPA.

Si consiglia di lavare il filtro HEPA quando si ostruisce e l'aspirazione è indebolita.

Spegnere l'aspirapolvere e svuotare il cestino della polvere prima di effettuare la pulizia dell'aspirapolvere.

IT 18

Attenzione

1. La confezione non include l'adattatore; utilizzare un adattatore da 5V, 2A per la ricarica. Controllare che la tensione di uscita dell'adattatore sia di 5V, altrimenti la ricarica non sarà possibile.

Controllare se la corrente di uscita dell'adattatore è di 2A se il tempo di ricarica supera le 4 ore.

Oltre all'uso dell'adattatore, l'aspirapolvere può essere caricato direttamente con altri dispositivi USB come caricabatterie per auto, computer portatili, power bank, ecc.

Controllare le specifiche della porta di ricarica USB quando viene caricato da dispositivi diversi.

2. Questo apparecchio non è destinato a persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non vengano supervisionati o istruiti da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

3. Non usare l'apparecchio come un giocattolo. Bisogna fare molta attenzione quando si usa l'aspirapolvere vicino ai bambini.

4. Mantenere capelli, vestiti, dita e parti del corpo lontano dall'aspirazione e dalle parti in movimento dell'aspirapolvere. Non utilizzare l'apparecchio per aspirare escrementi di persone o animali.

5. Non utilizzare o conservare l'aspiratore in un ambiente con elevata umidità.

6. Tenere il foro di ventilazione lontano dagli occhi quando si accende il dispositivo.

7. Non lasciare l'aspirapolvere incustodito quando è acceso. Spegnere l'aspirapolvere quando non è in uso o prima di svuotare e pulire il cestino della polvere.

8. Non usare l'aspirapolvere o toccare il cavo di ricarica con le mani bagnate.

9. Tenere il cavo di ricarica lontano da fonti di calore (ad esempio elettrodomestici da cucina e altri oggetti caldi).

10. Usare l'aspirapolvere come da istruzioni e con gli accessori e il cavo di ricarica in dotazione.

11. Non avviare l'aspirapolvere se la bocchetta di aspirazione è bloccata.

12. Non usare l'aspirapolvere se il cestino della polvere e il filtro non sono installati.

13. Se l'aspiratore è danneggiato, deve essere riparato da un tecnico qualificato. Non cercare di smontarlo o ripararlo autonomamente.

14. Non usare l'aspirapolvere per aspirare oggetti che bruciano o fumano, come mozziconi di sigaretta, fiammiferi, ceneri calde, ecc.

15. Non aspirare oggetti grandi o appuntiti come vetro, ecc.

16. Il prodotto non è destinato ad un uso industriale. Non è adatto ad aspirare ceneri di cemento, ceneri di malta, calce e altre polveri industriali.

IT 19

Certificato di garanzia

Nome del cliente:

ID Ordine:

Modello del prodotto:

Descrizione del problema:

Questo prodotto è coperto da una garanzia dalla data di acquisto. La garanzia è valida solo se la scheda di garanzia è stata correttamente compilata.

La garanzia è limitata al prodotto principale. Gli accessori inclusi nella confezione non sono coperti.

In caso di domande o problemi con il vostro prodotto, vi invitiamo a contattarci; garantiremo una soluzione soddisfacente entro 24 ore.

365 DAYS

WARRANTY

GARANZIA DI 365 GIORNI

Email: contact@oraimo.com

IT 20

ES

Contenido del paquete

Aspiradora de mano inalámbrica x 1

Baquilla chata x 1

Bolsa de almacenamiento x 1

Cable de carga tipo C x 1

Baquilla con cepillo x 1

Guía de bienvenida x 1

Descripción del producto

1 Baquilla con cepillo

2 Botón plegable

3 Indicador LED

4 Baquilla chata

5 Mango

6 Filtro HEPA

7 Interruptor de encendido/apagado

8 Puerto de carga tipo C

9 Contenedor de polvo

ES 21

Especificaciones

* Resultado de la prueba de laboratorio

Tamaño: 148mm*155mm*57mm

Peso: 353g

Material: ABS+PC

Batería: Li-ion 2000mAh

Entrada: 5V=2A

Tipo de uso: Sec

Uso

1. Despliegue el mango

2. Mantenga presionado el botón de encendido para encender la aspiradora

3. Pulse el botón de encendido para apagar la aspiradora una vez terminada la limpieza.

4. Pulse el botón de plegado para plegar la aspiradora

Cargue su aspiradora

1. Cargue completamente la aspiradora para el primer uso.

2. Asegúrese de que la aspiradora esté apagada antes de cargarla.

3. Conecte el cable de carga tipo C en el puerto tipo C de