

SD 351

SD 451

Brugermanual
User manual
Bedienungsanleitung
Bruksmanual

SCANCOOL

Scandomestic A/S · DK-8600 Silkeborg · Tel.: + 45 7242 5571 · www.scandomestic.dk



BRUGERVEJLEDNING:

Læs omhyggeligt, inden du bruger fryseren

Opbevar den til fremtidig reference

TRANSPORT OG INSTALLATION

1. Placeres på et jævnt gulv, fjern bundpakningen for at mindske stød og støj. Vinklen mellem kabinettet og gulvet må ikke være mere end 45°.
2. Der skal være tilstrækkelig plads til ventilation mellem fryseren og væggen.
3. Anbring fryseren væk fra varmekilder og udsæt den ikke for direkte sollys.
4. Installer ikke på et fugtigt fugtigt sted eller hvor der let kan forekomme sprøjt af vand.
5. Anbring ikke fryseren i omgivelser, der er udsat for frysetemperaturer.
6. Apparatet bør ikke bruges i fri luft og bør ikke udsættes for regn.

JUSTERING OG DRIFT

1. Justering af temperatur: Opbevaringstemperaturen kan justeres ved hjælp af kabinettets termostat. Termostaten bør justeres i henhold til omgivelsestemperaturen og maden ved at dreje på termostatkappen. Knappen drejer med uret fra "1" til "7", og den indvendige temperatur sænkes om sommeren (mod urets retning) og hæves om vinteren (med uret). Den er sat til et bestemt punkt, inden den forlader fabrikken. Du må ikke justere for ofte eller røre ved de andre dele.
2. Prøvekørsel: Tilslut og vent. Et markant fald i temperaturen inden for en halv time indikerer, at fryseren fungerer korrekt. Kompressoren skal køre i en periode (6 timer om sommeren og 4 timer om vinteren) inden madvarer lægges i.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

1. Fryseren skal bruge et enkelt tretandsstik med (13A) sikring. En stikkontakt med flere stik bør ikke bruges.
2. Du bør installere en passende automatisk spændingsregulator, der ikke er mindre end 500w, når spændingen er uden for området 187V til 242V.
3. Fryserens stikkontakter skal tilsluttes en stabil fast forbindelse. Ledningerne må under ingen omstændigheder forbindes til faciliteter som vandrør, gasrør og så videre.
4. Når strømmen er afbrudt, skal du vente i mindst 5 minutter, før du tilslutter den igen for at undgå at beskadige kompressoren eller systemet.
5. Sæt ikke brændbare, eksplosive eller flygtige farlige genstande, stærkt ætsende syre eller base i glasvarer i fryseren.
6. Børn skal holdes væk fra fryseren for at undgå skader på den indre beholder og andre ulykker.

7. Hvis strømkablet beskadiges, skal fabrikanten eller en tilsvarende kvalificeret serviceperson udskifte det for at undgå fare.

FRYSEMETODER

1. Læg ikke for meget mad i fryseren eller overskrid belastningslinjen.
2. Der skal være tilstrækkeligt mellemrum mellem fødevarer for at sikre cirkulation af den kølende luft.
3. Brug aldrig ætsende rengøringsmiddel, varmt vand eller vaskekraft til at rengøre fryseren.
4. Brug ikke vand til at skure fryseren. Brug ikke hårde børster eller stålborster til at rengøre fryseren. Brug ikke metal eller skarpe værktøjer til afrimning.
5. Brug ikke elektriske varmeapparater til opvarmning og afrimning.
6. Den grønne lampe er en strømindikatorlampe. Når strømmen er tændt, vil lampen være tændt.

FEJLFINDING:

Design og produktion overholder den relative sikkerhedsstandard i Kina. Hvis du finder ud af, at apparatet ikke fungerer som normalt, bedes du først undersøge og håndtere det i henhold til nedenstående tabel. Hvis situationen ikke forbedres, skal du kontakte vores kundeservicecenter eller vores specielle reparationsafdeling for inspektion og reparation af apparatet.

Følgende problemer er ikke årsager til sammenbrud:

Problemer	Årsager og løsninger
Der er en lyd af væske, der strømmer i fryseren	Det er lyden af kølemiddel, der strømmer i kølesystemets cirkulerende rørledning. Det er normalt.
For støjende	Fryseren er ikke installeret på et plant underlag. Flyt apparatet.
Kølesystemet fungerer ikke i lang tid, men temperaturen er meget lav.	Det er en indikator for høj kvalitet, den gode isolering og kølefastholdelsen. Det er normalt.

Model	Instruktioner	Plastikpose	Madkurv
SD351	1	1	3
SD451/SD551/SD651	1	1	4



Problemer	Muligheder		Kontrol	Løsninger	Bemærkninger
Kompressor arbejder ikke	Slukket	Sikringen er gået	Kontroller sikringen	Skift sikringen	Kontakt eftersalgsservice for reparation, hvis det er nødvendigt
		Forbindelsen mellem stik og stikkontakt er ikke god	Kontroller stikkontakten	Reparer eller udskift stikkontakten	
		Kredsløbet for input og output er ude af brug	Sørg for, at strømmen er tændt	Kontroller kredsløbet med et elektrisk instrument	
	Termostatknappen er ikke i den rigtige position		Kontroller termostaten	Drej termostaten til den rigtige position	Opsøg professionel hjælp
Kompressor fortsætter med at køre	Den indvendige temperatur er for høj	Frost på fordampere er for tyk	Kontroller, om frosten er tykkere end 6-8 mm	Afrim regelmæssigt	
		Døren åbnes for ofte		Reducer varigheden af åbninger	
		Der er opbevaret for meget mad på én gang		Tag noget af maden ud	
	Temperaturen indeni er OK	Omgivelsestemperaturen er for høj, mens termostaten angiver et lille tal	Sørg for, at drejeknappen indikerer "5-6" (eller lavere)	Juster termostatknappen	Termostatknappen på "2-4" er bedre (eller passende)
		Termostaten fungerer ikke		Udskift termostaten	Opsøg eftersalgsservice
For støjende	Gulvet er ikke plant		Sørg for, at fryseren er i vater.	Sæt puder under benene	
	Skruen i blæseren eller kondensatoren er løs		Skruen er løs	Drej den faste skrue	
	Kølekredsløbene berører hinanden			Adskil dem	



INSTRUCTION MANUAL:

Read carefully before using the freezer

Keep it for further reference

TRANSPORTATION AND INSTALLATION

1. Place on level floor and remove the bottom packing, in order to decrease the shock and noise. The angle between the compartment body and ground should be no more than 45°
2. Enough space should be left between the freezer and the wall for ventilation.
3. Place the freezer away from heat source and do not expose to direct sunshine.
4. Do not install where there is moisture or where it can easily be splashed by water.
5. Do not place the freezer in environment prone to freezing.
6. The appliance should not be used in open air and should not be exposed to rain.

ADJUSTMENT AND RUNNING

1. Adjustment of temperature: The storing temperature can be adjusted by the thermostat of the compartment. The thermostat should be adjusted according to different environment temperature and the food by rotating the knob of the thermostat. The knob rotates clockwise from "1" to "7" (or direction arc) and the inside temperature turns down in summer (anti-clockwise rotation) and up in winter (clockwise rotation). It is usually fixed to a certain point before leaving the factory. Do not adjust too often or touch the other parts.
2. Trial running: plug in and wait. The marked drop in temperature within half an hour indicates that the freezer works properly. The compressor should be left to run for a period of time (6 hours in summer 4 hours in winter) before putting the food in.

SAFETY PRECAUTIONS

1. The freezer should use a single 3-pin socket with (13A) fuse. A multi-plug outlet should not be used.
2. You should install a suitable automatic voltage regulator not less than 500w when the voltage is outside the range from 187V to 242V.
3. The sockets of the freezer should be connected to stable fixed connection. Under no circumstance should the wiring be connected to such facilities as water pipe, gas pipe and so on.
4. Once power is cut off, wait for at least 5 minutes before plugging in again to avoid damaging the compressor or the system.
5. Do not put combustible, explosive or volatile dangerous articles, heavily corrosive acid or alkali of liquid in glassware into the freezer.
6. Children should be kept away from the freezer to avoid damage to the inner container or any accidents being incurred.

7. If the power cable damages, for avoid dangerous, must by manufactory or its maintain a set or similar profession job the personnel replaces.

FREEZING METHODS

1. Do not put too much food into the freezer or exceed the loading line.
2. Proper space should be allowed between foods to ensure cooling air circulation.
3. Never use corrosive detergent, hot water, or washing power to clean the freezer.
4. Do not use water to scour the freezer. Do not use hard brushes or wire brushes to clean the freezer. 5. Do not use metal or sharp tools for defrosting.
5. Do not use electric heaters to heat up and defrost.
6. The green lamp is a power indicating lamp. When the power is on, the lamp will be on.

TROUBLE SHOOTING:

The design and production comply with the relative security standard of China. If you find it does not work as usual, please examine and handle it according to the following table first. If the situation does not improve, you must contact our after-sale service center or our special repair division to examine and repair the appliance.

The following problems are not causes of breakdown:

Problems	Causes and resolutions
There is a sound of liquid flowing in the freezer	It is the sound of refrigerant flowing in the circulating pipeline of the refrigerating system. It is normal.
Too noisy	The freezer is not installed in a level ground. Change the position.
The refrigerating system does not work for a long time but the inside temperature is very low.	It is an indicator of high quality for its good insulation and low cooling retention. It is normal.

Model	Instruction	Plastic bag	Food basket
SD351	1	1	3
SD451/SD551/SD651	1	1	4



Trouble	Possibilities		Check up	Solutions	Remarks
Compressor does not work	Power is off	The fuse is broken	Check the fuse	Replace the fuse	If it is necessary please contact after-sales service for repair
		The connection between plug and socket is not good	Check the socket	Repair or replace the socket	
		The circuit of input and output is out of use	Make sure that the power is on	Check the circuit with electric instrument	
	The thermostat knob is not in the proper position		Check the thermostat	Rotate the thermostat to the proper position	Ask for professional help
Compressor Keeps on working	The temperature inside is too high	Frost on the evaporator is too thick	Check whether the frost is thicker than 6-8mm	Defrost regularly	
		The door is being opened too frequently		Reduce the times of opening	
		Too much food has been stored at once		Take out some of the food	
	The temperature inside is OK	The ambient temperature is too high while the thermostat indicates a small number	Make sure whether the knob is indicating at the "5-6"(or deeper)	Adjust the thermostat knob	The thermostat Knob on "2-4" is Better (or proper)
		The thermostat does not work		Replace the thermostat	Ask for after-sales service
Too noisy	The floor is not level		Make sure that the Freezer is level	Put pad under the castors	
	The screw in fan or condenser is loose		The screw is loose	Rotate the fixed screw	
	The refrigerating circuits touch each other			Separate them	



BEDIENUNGSANLEITUNG:

Vor Gebrauch des Gefrierschranks sorgfältig durchlesen.

Zur späteren Verwendung aufbewahren

TRANSPORT UND INSTALLATION

1. Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen Boden und entfernen Sie die untere Verpackung, um Stöße und Lärm zu verringern. Der Winkel zwischen dem Gehäuse und dem Boden sollte nicht mehr als 45° betragen.
2. Zwischen dem Gefrierschrank und der Wand sollte genügend Platz zur Belüftung gelassen werden.
3. Stellen Sie den Gefrierschrank nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf und setzen Sie ihn nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.
4. Nicht dort installieren, wo Feuchtigkeit vorhanden ist oder wo er leicht mit Wasser bespritzt werden kann.
5. Stellen Sie den Gefrierschrank nicht in frostgefährdeter Umgebung auf.
6. Das Gerät sollte nicht im Freien verwendet und keinem Regen ausgesetzt werden.

EINSTELLUNG UND BETRIEB

1. Einstellung der Temperatur: Die Lagertemperatur kann über den Thermostat des Fachs eingestellt werden. Der Thermostat sollte entsprechend der unterschiedlichen Umgebungstemperatur und den Lebensmitteln durch Drehen des Drehknopfes des Thermostats eingestellt werden. Der Knopf dreht sich im Uhrzeigersinn von "1" bis "7" (oder Richtungsbogen) und die Innentemperatur sinkt im Sommer (Drehung gegen den Uhrzeigersinn) und steigt im Winter (Drehung im Uhrzeigersinn). Normalerweise wird er vor dem Verlassen der Fabrik auf einen bestimmten Punkt eingestellt. Nicht zu oft einstellen oder die anderen Teile berühren.
2. Probelauf: einstecken und warten. Der deutliche Temperaturabfall innerhalb einer halben Stunde deutet darauf hin, dass der Gefrierschrank einwandfrei funktioniert. Der Kompressor sollte für eine gewisse Zeit (6 Stunden im Sommer 4 Stunden im Winter) laufen, bevor die Lebensmittel eingefüllt werden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Der Gefrierschrank sollte eine einzelne 3-polige Steckdose mit (13A)-Sicherung verwenden. Eine Mehrfachsteckdose sollte nicht verwendet werden.
2. Sie sollten einen geeigneten automatischen Spannungsregler von mindestens 500 W installieren, wenn die Spannung außerhalb des Bereichs von 187 V bis 242 V liegt.
3. Der Stecker des Gefrierschranks sollte an eine stabile feste Verbindung angeschlossen werden. Unter keinen Umständen darf die Verkabelung an Einrichtungen wie Wasser- oder Gasleitungen usw. angeschlossen werden.
4. Warten Sie nach der Stromunterbrechung mindestens 5 Minuten, bevor Sie den Stecker wieder einstecken, um eine Beschädigung des Kompressors oder des Systems zu vermeiden.
5. Legen Sie keine brennbaren, explosiven oder flüchtigen gefährlichen Gegenstände, stark ätzende Säuren oder Laugen oder Flüssigkeiten in Glaswaren in den Gefrierschrank.
6. Kinder sollten vom Gefrierschrank ferngehalten werden, um Beschädigungen des Innenbehälters oder Unfälle zu vermeiden.

7. Wenn das Stromkabel beschädigt wird, muss es durch die Herstellerfirma oder deren Mitarbeiter ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

GEFRIERVERFAHREN

1. Legen Sie nicht zu viele Lebensmittel in den Gefrierschrank und überschreiten Sie nicht die Beladungsgrenze.
2. Zwischen den Lebensmitteln sollte ausreichend Platz gelassen werden, um eine kühlende Luftzirkulation zu gewährleisten.
3. Verwenden Sie niemals ätzende Reinigungsmittel, heißes Wasser oder Waschmittel, um den Gefrierschrank zu reinigen.
4. Verwenden Sie kein Wasser, um den Gefrierschrank zu reinigen. Verwenden Sie keine harten Bürsten oder Drahtbürsten zum Reinigen des Gefrierschranks. 5. Zum Auftauen kein Werkzeug aus Metall oder aber spitze Werkzeuge verwenden.
5. Verwenden Sie zum Aufwärmen und Auftauen keine elektrischen Heizgeräte.
6. Die grüne Lampe ist eine Stromanzeigelampe. Wenn der Strom eingeschaltet ist, leuchtet die Lampe.

FEHLERBEHEBUNG:

Das Design und die Produktion entsprechen dem relativen Sicherheitsstandard Chinas. Wenn Sie feststellen, dass es nicht wie gewohnt funktioniert, prüfen und handhaben Sie es bitte zunächst anhand der folgenden Tabelle. Wenn sich die Situation nicht verbessert, müssen Sie sich an unser Kundendienstzentrum oder unsere spezielle Reparaturabteilung wenden, um das Gerät zu untersuchen und zu reparieren.

Die folgenden Probleme sind keine Ausfallursachen:

Probleme	Ursachen und Lösungen
Es gibt ein Geräusch von Flüssigkeit, die im Gefrierschrank fließt	Es ist das Geräusch des Kühlmittels, das in der zirkulierenden Rohrleitung des Kühlsystems fließt. Das ist normal.
Viel zu laut	Der Gefrierschrank wurde nicht auf einer ebenen Fläche aufgestellt. Ändern Sie die Position.
Das Kühlsystem arbeitet nicht lange, aber die Innentemperatur ist sehr niedrig.	Das ist ein Indikator für hohe Qualität aufgrund der guten Isolierung und der geringen Kühlungsretention. Das ist normal.

Modell	Anweisung	Plastiktüte	Lebensmittelkorb
SD351	1	1	3
SD451/SD551/SD651	1	1	4



Schwierigkeiten	Möglichkeiten		Überprüfen	Lösungen	Hinweise
Kompressor funktioniert nicht	Die Stromversorgung ist ausgeschaltet	Die Sicherung ist defekt	Überprüfen Sie die Sicherungen.	Ersetzen Sie die Sicherung	Wenn es notwendig ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für die Reparatur
		Die Verbindung zwischen Stecker und Steckdose ist nicht gut	Überprüfen Sie die Steckdose	Reparieren oder ersetzen Sie die Steckdose	
		Der Stromkreis von Ein- und Ausgang ist außer Betrieb	Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung eingeschaltet ist	Überprüfen Sie den Stromkreis mit einem elektrischen Instrument	
	Der Thermostatkнопf befindet sich nicht in der richtigen Position		Überprüfen Sie den Thermostat	Drehen Sie den Thermostat in die richtige Position	Bitten Sie um professionelle Hilfe
Kompressor arbeitet weiter	Die Innentemperatur ist zu hoch	Der Frost am Verdampfer ist zu dick	Überprüfen Sie, ob der Frost dicker als 6-8 mm ist	Regelmäßig auftauen	
		Die Tür wird zu häufig geöffnet		Reduzieren Sie die Öffnungszeiten	
		Es wurden zu viele Lebensmittel auf einmal gelagert		Nehmen Sie etwas von den Lebensmitteln heraus	
	Die Innentemperatur ist in Ordnung	Die Umgebungstemperatur ist zu hoch, während das Thermostat eine kleine Zahl anzeigt	Vergewissern Sie sich, ob der Knopf auf "5-6" (oder geringer) zeigt.	Stellen Sie den Thermostatkнопf ein	Der Thermostatkнопf auf "2-4" ist besser (oder richtig)
		Der Thermostat funktioniert nicht		Ersetzen Sie den Thermostat	Fragen Sie nach dem Kundendienst
Viel zu laut	Der Boden ist nicht eben		Stellen Sie sicher, dass der Gefrierschrank eben ist	Legen Sie eine Unterlage unter die Rollen	
	Der eingeschraubte Lüfter oder Kondensator ist lose		Die Schraube ist locker	Ziehen Sie die Schraube fest an	
	Die Kühlkreisläufe berühren sich gegenseitig			Trennen Sie sie	



INSTRUKTIONSHANDBOK

Läs noga innan du använder frysen

Förvara den för ytterligare referens

TRANSPORT OCH INSTALLATION

1. Placera på plan golv och ta bort bottenförpackningen för att minska chocken och bullret. Vinkeln mellan fackets kropp och mark ska inte vara mer än 45 °
2. Tillräckligt med utrymme ska finnas kvar mellan frysen och väggen för ventilation.
3. Placera frysen från värmekällan och utsätt inte för direkt solljus.
4. Installera inte där det finns fukt eller där det lätt kan stänkas med vatten.
5. Placera inte frysen i en miljö som är benägen att frysa.
6. Apparaten ska inte användas i friluft och får inte utsättas för regn.

JUSTERING OCH KÖRNING

1. Inställning av temperatur: Lagringstemperaturen kan justeras med termostaten i facket. Termostaten bör justeras enligt olika omgivningstemperaturer och maten genom att vrida på termostaten. Vredet roterar medurs från "1" till "7" (eller riktningsbåge) och innetemperaturen sjunker under sommaren (rotation moturs) och upp på vintern (rotation medurs). Det är vanligtvis fixerat till en viss punkt innan du lämnar fabriken. Justera inte för ofta eller rör vid de andra delarna.
2. Testkörning: Anslut och vänta. Det markerade temperaturfallet inom en halvtimme indikerar att frysen fungerar korrekt. Kompressorn ska lämna en period (6 timmar på sommaren 4 timmar på vintern) innan maten läggs in.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Frysaren ska använda ett enda 3-poligt uttag med (13A) säkring. Ett multi-plugguttag ska inte användas.
2. Du bör installera en lämplig automatisk spänningsregulator som inte är mindre än 500w när spänningen ligger utanför området från 187V till 242V.
3. Frysens uttag ska anslutas till en stabil fast anslutning. Ledningarna får under inga omständigheter anslutas till sådana anläggningar som vattenledningar, gasrör och så vidare.
4. När strömmen är avstängd, vänta i minst 5 minuter innan du ansluter igen för att undvika att kompressorn eller systemet skadas.
5. Lagg inte brännbara, explosiva eller flyktiga farliga föremål, starkt frätande syra eller alkali vätska i glas i frysen.
6. Barn bör hållas borta från frysen för att undvika skador på den inre behållaren eller olyckor som inträffar.

7. Om strömkabeln skadar, för att undvika farliga, måste av fabriken eller dess upprätthålla ett set eller liknande yrke jobb personalen ersätter.

FRYSMETODER

1. Lagg inte för mycket mat i frysen eller överskrid laddningslinjen.
2. Tillräckligt med utrymme bör tillåtas mellan livsmedel för att säkerställa kyluftscirkulation.
3. Använd aldrig frätande tvättmedel, varmt vatten eller tvättkraft för att rengöra frysen.
4. Använd inte vatten för att skura frysen. Använd inte hårda borstar eller trådborstar för att rengöra frysen. 5. Använd inte metall eller vassa verktyg för avfrostning.
5. Använd inte elektriska värmare för att värma upp och avfrostas.
6. Den gröna lampan är en strömindikerande lampa. När strömmen är på kommer lampan att vara tänd.

FELSÖKNING

Designen och produktionen överensstämmer med den relativa säkerhetsstandarden i Kina. Om du tycker att det inte fungerar som vanligt ska du först undersöka och hantera det enligt följande tabell först. Om situationen inte förbättras måste du kontakta vårt servicecenter efter försäljning eller vår särskilda reparationsavdelning för att undersöka och reparera apparaten.

Följande problem är inte orsaker till nedbrytning:

Problem	Orsaker och resolutioner
Det finns ett ljud av vätska som rinner i frysen	Det är ljudet från kylmedium som rinner i kylsystemets cirkulationsrörledning. Ja, det är normalt.
För högljudd	Frysaren är inte installerad i jämn mark. För att ändra positionen.
Kylsystemet fungerar inte länge men innetemperaturen är mycket låg.	Det är en indikator på hög kvalitet för god isolering och låg kylhållning. Ja, det är normalt.

Modell	Instruktioner	Kasse	Matkor g
SD351	1	1	3
SD451 / SD551 / SD651	1	1	4



Fel	Possibilities		Medicinsk undersökning	Lösningar	Anmärkningar
Kompressorn fungerar inte	Strömmen är avstängd	Säkring är trasig	Kontrollera säkringen	Byt säkringen.	Om det är nödvändigt, kontakta kundservice för reparation
		Anslutningen mellan stickkontakt och uttag är inte bra	Kontrollera uttaget	Reparera eller byt ut kontakten	
		Kretsen för ingång och utgång är ur användning	Se till att kraften är på	Kontrollera kretsen med elektriskt instrument	
	Termostatvredet är inte i rätt läge		Kontrollera termostaten	Vrid termostaten till rätt position	Be om professionell hjälp
Kompressor Håller på att arbeta	Temperaturen inuti är för hög	Frosten på förångaren är för tjock	Kontrollera om frosten är tjockare än 6-8 mm	Avfrostning regelbundet	
		Dörren öppnas för ofta		Minska öppettiderna	
		För mycket mat har lagrats på en gång		Ta ut lite av maten	
	Temperaturen inuti är OK	Den omgivande temperaturen är för hög medan termostaten indikerar ett litet antal	Se till om ratten indikerar på "5-6" (eller djupare)	Justera termostatvredet	Termostatvredet på "2-4" är bättre (eller korrekt)
		Termostaten fungerar inte		Byt ut termostaten	Kundservice
För högljudd	Golvet är inte plant		Se till att frysen är i nivå	Sätt dyna under hjulen	
	Skruren i fläkten eller kondensorn är lös		Skruren är lös	Vrid den fixerade skruven	
	Kylkretsarna berör andra			Separera dem	



DK

Adgang til professionel reparation, såsom internetsider, adresser, kontaktoplysninger

Model nr: SD 451

Liste over eftersalgsservicestationer:

Adresse	Scandomestic A/S
Kontaktnummer	7242 5571
Hjemmeside	Scandomestic.dk
QR-kode	407675
Relevante oplysninger til bestilling af reservedele direkte eller gennem andre kanaler leveret af producenten, importøren eller en autoriseret repræsentant;	Scandomestic A/S
Den mindste periode, i hvilken reservedele, der er nødvendige til reparation af apparatet, er tilgængelige;	8 år
Instruktioner til hvor man finder modeloplysningerne i produkt databasen, som defineret i forordning (EU) 2019/2024 ved hjælp af et weblink, der linker til modellinformationen, lagret i produkt databasen, eller et link til produkt databasen og information om hvordan man finder modelidentifikatoren på produktet.)	www.scandomestic.dk

Bemærk: Adressen eller kontaktnummeret på servicestationen kan ændres uden forudgående varsel. Bekræft venligst, om servicestationen er direkte tilknyttet vores selskab, når du opsøger tjenester.

UK

Access to professional repair, such as internet webpages, addresses, contact details.

Model no: SD 451

Aftersales service station list:

Address	Scandomestic A/S
Contact Number	7242 5571
Website	Scandomestic.dk
QR code	407675
Relevant information for ordering spare parts, directly or through other channels provided by the manufacturer, importer or authorised representative;	Scandomestic A/S
The minimum period during which spare parts, necessary for the repair of the appliance, are available;	8 years
Instruction on how to find the model information in the product database, as defined in Regulation (EU) 2019/2024 by means of a weblink that links to the model information as stored in the product database or a link to the product database and information on how to find the model identifier on the product.)	www.scandomestic.dk

Note: The address or contact phone number of the service site is subject to change without prior notice. Please confirm whether the service station is a directly affiliated one of our company when requiring services.

DE

Zugang zu professioneller Reparatur, wie z.B. Internet-Seiten, Adressen, Kontaktdaten.

Modell Nr: SD 451

Liste der Kundendienststellen:

Adresse	Scandomestic A/S
Kontakt-Nummer	7242 5571
Webseite	Scandomestic.dk
QR-Code	407675
Relevante Informationen für die Bestellung von Ersatzteilen, direkt oder über andere Kanäle, die vom Hersteller, Importeur oder Bevollmächtigten zur Verfügung gestellt werden;	Scandomestic A/S
Der Mindestzeitraum, in dem Ersatzteile, die für die Reparatur des Geräts erforderlich sind, zur Verfügung stehen;	8 Jahre
Anleitung zum Ermitteln der Modellinformationen in der Produktdatenbank, wie in der Verordnung (EU) 2019/2024 definiert, mittels eines Weblinks, der auf die in der Produktdatenbank gespeicherten Modellinformationen verweist, oder eines Links zur Produktdatenbank und Informationen darüber, wie die Modellkennzeichnung auf dem Produkt zu finden ist.)	www.scandomestic.dk

Hinweis: Die Adresse oder Kontakttelefonnummer der Service-Website kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte bestätigen Sie, ob es sich bei der Servicestation um eine direkt mit unserem Unternehmen verbundene Einrichtung handelt, wenn Sie Dienstleistungen benötigen.

SE

Tillgång till professionell reparation, såsom webbsidor, adresser, kontaktpupgifter

Modell nr: SD 451

Lista över servicestationer ters

Adress	Scandomestic A/S
Telefonnummer	7242 5571
Hemsida	Scandomestic.dk
QR-kod	407675
Relevant information för beställning av reservdelar, direkt eller via andra kanaler som tillhandahålls av tillverkaren, importören eller auktoriserade representanten;	Scandomestic A/S
Den minimiperiod under vilken reservdelar som är nödvändiga för reparation av apparaten är tillgängliga.	8 år
Instruktioner om hur man hittar modellinformationen i produkt databasen, enligt definitionen i förordning (EU) 2019/2024 med hjälp av en webblänk som länkar till modellinformationen som lagrad i produkt databasen eller en länk till produkt databasen och information om hur man hittar modellidentifieraren på produkten.)	www.scandomestic.dk

Obs! Adressen eller kontakttelefonnumret på tjänstens webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Vänligen bekräfta om servicestationen är en direkt ansluten till vårt företag när du behöver tjänster.

