



EN  
PL  
DE  
ES  
CZ  
SK  
RO  
HU  
BG  
RU

# Rhod<sup>300</sup><sub>RGB</sub>

## QUICK INSTALLATION GUIDE GAMING KEYBOARD

[WWW.GENESIS-ZONE.COM](http://WWW.GENESIS-ZONE.COM)

## FEATURES

- Anti-ghosting for 19 keys
- 7-zones RGB backlight
- Multimedia function keys
- Spill resistant design

## SPECIFICATION

- Dimensions 466 x 161 x 33 mm
- Connector USB
- Number of key 104
- Number of multimedia keys 12

EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU

## INSTALLATION

- Connect your device to the USB port of your computer
- System will install driver automatically, for first time usage wait around 15 seconds until drivers will be installed
- The device is ready for use

## ARROW FUNCTION CHANGE

Press FN + W to swap arrow function with W, A, S, D keys function.

## SPEED OF BACKLIGHT EFFECTS

To change the speed of backlight effects press keys FN + Arrow Left/Right

Note: This function not working in modes FN + 2 and FN + 9.

## BACKLIGHT BRIGHTNESS

To change the backlight brightness level press keys FN + Arrow Up/Down.

Note: This function works only in mode FN + 2.

## BACKLIGHT COLOR CHANGE

To change the backlight color, press keys FN + Insert

Note: This function works only in mode FN + 2, FN + 6 and FN + 7.

## CUSTOM MODE

Custom mode allows you to set the individual illumination of each zone:

1. Hold FN button and double press button 9 to enter into "Custom Mode"
2. Press the FN + arrow Up/Down to change color
3. Press the FN + arrow Right/Left to move between 7 zones
4. Hold FN button and double press button 9 to save settings

## BACKLIGHT MODE CHANGE

Press the keys FN + Scroll Lock, or FN + 0-9 to change between 11 backlight modes.

## PACKAGE CONTENT

- Rhod 300 RGB gaming keyboard
- Quick installation guide

## REQUIREMENTS

- PC or PC compatible device with a USB port
- Windows\* XP/Vista/7/8/10, Android, Linux

## WARRANTY

- 2 years limited manufacturer warranty

## SAFETY INFORMATION

- Use as directed.
- Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
- Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other hardware damage.
- Do not use the product in low and high temperatures, in strong magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
- Slots and openings in the case are provided for ventilation and should not be obscure. Blocking the vents can cause overheating of the device.

## GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product in not home waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.



## CECHY

- funkcja Anti-ghosting dla 19 klawiszy
- 7-strefowe podświetlenie RGB
- multimedialne klawisze funkcyjne
- konstrukcja odporna na zalanie

## INSTALACJA

- Podłącz urządzenie do portu USB
- System automatycznie zainstaluje sterowniki, w przypadku pierwszego podłączenia należy zaczekać około 15 sekund aż do całkowitego zainstalowania sterowników
- Urządzenie jest gotowe do użycia

## ZMIANA FUNKCJI STRZAŁEK

Naciśnij klawisze Fn + W, by zamienić funkcje strzałek z klawiszami funkcyjnymi W, A, S, D.

## SZYBKOŚĆ EFEKTÓW PODŚWIETLENIA

Aby zmienić szybkość efektu podświetlenia, naciśnij klawisze Fn + strzałka w lewo/w prawo

Uwaga: Ta funkcja nie działa w trybach FN + 2 i FN + 9.

## TRYB UŻYTKOWNIKA

Tryb użytkownika pozwala na indywidualne ustawienie podświetlenia każdego klawisza.

1. Naciśnij klawisz FN i wciśnij dwukrotnie przycisk 9, aby wejść w Tryb użytkownika.
2. Naciśnij klawisz FN + strzałka do góry/ w dół aby zmienić kolor.
3. Naciśnij klawisz FN + strzałka w prawo/ lewo aby poruszać się pomiędzy 7 strefami.
4. Przytrzymaj klawisz FN i wciśnij dwukrotnie klawisz 9 aby zapisać ustawienia.

## ZAWARTOŚĆ

- Klawiatura gamingowa Rhod 300 RGB
- Skrócona instrukcja

## WYMAGANIA

- PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB
- Windows\* XP/Vista/7/8/10

## GWARANCJA

- 2 lata gwarancji producenta

## BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inna usterkę produktu.
- Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurzonej bądź zawiłogocym otoczeniu.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je zniszczyć.
- Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich zasłaniać. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia.

## SPECYFIKACJA

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| • Wymiary                        | 466 x 161 x 33 mm |
| • Złącze                         | USB               |
| • Ilość klawiszy                 | 104               |
| • Ilość klawiszy multimedialnych | 12                |

## JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA

Aby zmienić jasność podświetlenia należy nacisnąć klawisze Fn + strzałka w górę/w dół

Uwaga: Ta funkcja działa tylko w trybie FN + 2.

## ZMIANA KOLORU PODŚWIETLENIA

Aby zmienić kolor podświetlenia, naciśnij klawisze FN + Insert

Uwaga: Funkcja ta działa tylko w trybach FN + 2, FN + 6 i FN + 7.

## ZMIANA TRYBU PODŚWIETLENIA

Naciśnij klawisze FN + Scroll Lock, lub FN + 0-9 aby przełączyć między 11 trybami podświetlenia.

EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU



## HAUPTMERKMALE

- Anti-Ghosting-Funktion auf den 19 Tasten
- 7-Zonen RGB Unterbeleuchtung
- Multimediale Funktionstasten
- Spritzwassergeschütztes Design

## SPEZIFIKATION

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| • Tastaturgröße                | 466 x 161 x 33 mm |
| • Anschluss                    | USB               |
| • Anzahl der Tasten            | 104               |
| • Anzahl der Multimedia-Tasten | 12                |

EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU

## INSTALLATION

- Schließen Sie das Gerät an den USB-Port an
- Das System installiert die Treiber automatisch. Warten Sie bei der ersten Verbindung etwa 15 Sekunden, bis die Treiber vollständig installiert sind
- Das Gerät ist betriebsbereit

## ÄNDERUNG DER FUNKTION DER PFEILTASTEN

Drücken Sie die FN + W Tasten, um die Funktion der Pfeiltasten mit den W, A, S, D Funktionstasten zu wechseln.

## ÄNDERUNG DER GESCHWINDIGKEIT DES EFFEKTS

Um die Geschwindigkeit des Effekts der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie Fn + Pfeiltaste links/rechts

Hinweis: Diese Funktion funktioniert nicht in den Modi FN + 2 und FN + 9.

## HELLIGKEIT DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie FN + Pfeiltaste Oben/Unten

Hinweis: Diese Funktion funktioniert nur in den Modi FN + 2.

## ÄNDERUNG DER FARBE HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie FN + Insert

Hinweis: Diese Funktion funktioniert nur in den Modi FN + 2, FN + 6, und FN + 7.

## BENUTZERMODUS

Der Benutzermodus ermöglicht die individuelle Einstellung der einzelnen Tastenbeleuchtung.

1. Drücken Sie die FN Taste und dann zweimal die 9 Taste, um in den „Benutzermodus“ zu gelangen.
2. Drücken Sie die FN + Pfeiltaste oben/unten, um die Farbe zu ändern.
3. Drücken Sie die FN + Pfeiltaste rechts/links, um sich zwischen den 7 Zonen zu bewegen.
4. Drücken und halten Sie die FN Taste gedrückt und dann drücken Sie die 9 Taste zweimal, um die Einstellungen zu speichern.

## MODUS

### HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Drücken Sie die FN + Scroll Lock, oder FN + 0-9 Tasten, um zwischen den 11 zugänglichen Modi der Hintergrundbeleuchtung zu wechseln.

## PAKET-INHALT

- Rhod 300 RGB Gaming Tastatur
- Schnellinstallationsanleitung

## ANFORDERUNGEN

- PC oder PC-kompatibles Gerät mit einem USB-Anschluss
- Windows\* XP/Vista/7/8/10

## GARANTIE

- 2 Jahre begrenzte Hersteller

## SICHERHEITSGEWINNUNG

- Bestimmungsgemäß verwenden.
- Unbefugte Versuche, das Gerät zu lösen, führen zum Erlöschen der Garantie und können zu Schäden am Produkt führen.
- Fallenlassen oder Schlagen des Geräts kann zu Schäden am Gerät, Kratzern am Gehäuse oder anderen Produktausfällen führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in heißen, kalten, staubigen oder feuchten Umgebungen.
- Unsachgemäßer Gebrauch des Geräts kann das Gerät beschädigen.
- Schlitz- und Öffnungen im Gehäuse sind Lüftungsöffnungen und dürfen nicht behindert werden. Das Blockieren der Lüftungsöffnungen kann zu einer Überhitzung des Geräts führen.

## ALLGEMEINE

- Dieses Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie.
- Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Direktive hergestellt.
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, dass die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.



## CARACTERÍSTICAS

- Función Anti-ghosting para 28 teclas
- 7 zonas de iluminación RGB
- Teclas de función multimedia
- Construcción resistente al derrame

## ESPECIFICACIÓN

- Dimensiones 466 x 161 x 33 mm
- Conector USB
- Número de teclas 104
- Número de teclas multimedia 12

## INSTALACIÓN

- Conecte el dispositivo a un puerto USB
- El sistema instalará automáticamente el controlador, cuando se conecte por primera vez, espere unos 15 segundos hasta que los controladores estén completamente instalados
- El dispositivo está listo para su uso

## CAMBIAR LA FUNCIÓN DE LAS FLECHAS

Pulse las teclas FN + W para cambiar la función de las flechas con las teclas de función W, A, S, D.

## VELOCIDAD DE LOS EFECTOS DE ILUMINACIÓN

Para cambiar la velocidad de los efectos de iluminación, pulse las teclas FN + Flecha Izquierda/derecha

Nota: Esta función no está disponible en los modos FN + 2 y FN + 9.

## MODO PERSONALIZADO

El modo personalizado permite configurar la iluminación individual de cada zona.

1. Pulse la tecla FN y luego el botón 9 dos veces para entrar en el «Modo personalizado».
2. Pulse las teclas FN + flecha arriba/abajo para cambiar el color.
3. Pulse las teclas FN + flecha izquierda/derecha para cambiar la zona.
4. Mantenga pulsada la tecla FN y pulse la tecla 9 dos veces para guardar la configuración.

## CONTENIDO

- Teclado para jugadores Rhod 300 RGB
- Guía de consulta rápida

## REQUISITOS

- PC u otro dispositivo compatible con un puerto USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

## GARANTÍA

- 2 años de garantía del fabricante

## SEGURIDAD

- Utilizar de acuerdo con el uso previsto.
- Cualquier intento no autorizado de desmontar el dispositivo puede dañar el producto y anular la garantía.
- Los golpes y caídas pueden causar daños en el dispositivo, arañazos en la carcasa u otros fallos del producto.
- No utilice el producto en un entorno demasiado caliente, frío, polvoriento o húmedo.
- El uso inadecuado puede resultar en daños al dispositivo.
- Las ranuras y aberturas de la carcasa son aberturas de ventilación y no deben taparse. El bloqueo de las aberturas de ventilación puede causar el sobrecalentamiento del dispositivo.

## BRILLO DE LA ILUMINACIÓN

Para cambiar el brillo de la iluminación, pulse las teclas FN + Fn + Flecha Arriba/Abajo

Nota: Esta función solo funciona en los modos FN + 2.

## CAMBIAR LA COLOR DE ILUMINACIÓN

Para cambiar el color de la luz de fondo, pulse las teclas Fn + Insert

Nota: Esta función solo funciona en los modos FN + 2, FN + 6 y FN + 7.

## MODO DE ILUMINACIÓN

Pulse las teclas FN + Scroll Lock, o FN + 0-9 para cambiar entre los 11 modos de iluminación

EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU



## VLASTNOSTI

- Funkce „Anti-ghosting“ pro 19 kláves
- 7 zónové RGB podsvícení kláves
- Multimediální tlačítka
- Konstrukce odolná proti polití

## SPECIFIKACE

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| • Rozměry klávesnice           | 466 x 161 x 33 mm |
| • Rozhraní                     | USB               |
| • Počet kláves                 | 104               |
| • Počet multimediálních kláves | 12                |

## INSTALACE

- Připojte zařízení k portu USB vašeho počítače
- Systém automaticky nainstaluje ovladače, v případě prvního připojení počkejte asi 15 sekund, dokud nejsou ovladače plně nainstalovány
- Přístroj je připraven k použití

## ZÁMĚNA FUNKCE ŠÍPEK

Stiskněte klávesy Fn + W pro záměnu funkce šipek z klávesy W, A, S, D.

## RYCHLOST EFEKTŮ PODSVÍCENÍ

Chcete-li změnit rychlost efektů podsvícení, stiskněte klávesy FN + šipka vlevo/vpravo

Poznámka: Tato funkce nefunguje v režimech FN + 2 a FN + 9.

## JAS PODSVÍCENÍ

Úroveň jasu podsvícení klávesnice změňte pomocí kláves FN + šipka nahoru/dolů

Poznámka: Tato funkce funguje pouze v režimu FN + 2.

## ZMĚNA BARVY PODSVÍCENÍ

Chcete-li změnit barvu podsvícení, stiskněte klávesy FN + Insert.

Poznámka: Tato funkce funguje pouze v režimech FN + 2, FN + 6 a FN + 7.

## UŽIVATELSKÝ REŽIM

Uživatelský režim umožňuje nastavit individuální podsvícení každé zóny

1. Podržte tlačítko FN a dvakrát stiskněte tlačítko 9 pro vstup do "Uživatelského režimu"
2. Stisknutím kláves FN + šipka nahoru / dolů změňte barvu podsvícení každé zóny
3. Stiskněte klávesy FN + šipka vpravo / vlevo pro přecházení mezi 7 zónami
4. Podržte tlačítko FN a dvakrát stiskněte tlačítko 9 pro uložení nastavení

## OBSAH BALENÍ

- Herní klávesnice Rhod 300 RGB
- Stručný návod k obsluze

## POŽADAVKY

- Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

## ZÁRUČNÍ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

## BEZPEČNOST

- Používejte podle návodu.
- Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, nebo poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškřábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prашném, nebo vlhkém prostředí.
- Nesprávné používání tohoto zařízení je může zničit.
- Spáry a otvory v pouzdru slouží k chlazení a neměly by být zakryté. Zablkování větracích otvorů může způsobit přehřátí zařízení.

## OBEČNÉ

- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
- Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správnou likvidaci výrobku pomáháte předcházet škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na lidi a životní prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, nebo komponentů, jakož i nesprávné skladování a zpracování takového výrobku. Třídění sběr odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, ze kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.

EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU



## VLASTNOSTI

- Funkcia „Anti-ghosting“ pre 19 kláves
- 7 zónové RGB podsvietenie kláves
- Multimediálne tlačidlá
- Konštrukcia odolná proti poľiatu

## ŠPECIFIKÁCIA

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| • Rozmery klávesnice           | 466 x 161 x 33 mm |
| • Rozhranie                    | USB               |
| • Počet kláves                 | 104               |
| • Počet multimediálnych kláves | 12                |

## INŠTALÁCIA

- Pripojte zariadenie k portu USB
- Systém automaticky nainštaluje ovládače, v prípade prvého pripojenia počkajte približne 15 sekúnd, kým nebudú ovládače úplne nainštalované
- Zariadenie je pripravené na použitie

## ZÁMENA FUNKCIE ŠÍPOK

Stlačte klávesy Fn + W pre zmenu funkcie šípok z klávesmi W, A, S, D.

## RÝCHLOSŤ EFEKTOV PODSVIETENIA

Ak chcete zmeniť rýchlosť efektu podsvietenia, stlačte klávesy FN + šípka doľava/doprava.

Poznámka: Táto funkcia nefunguje v režimoch FN + 2, FN + 9.

## JAS PODSVIETENIA

Úroveň jasu podsvietenia klávesnice zmeníte pomocou klávesov FN + šípka hore/dole

Poznámka: Táto funkcia funguje iba v režime FN + 2.

## ZMENA FARBY PODSVIETENIA

Ak chcete zmeniť farbu podsvietenia, stlačte klávesy FN + Insert.

Poznámka: Táto funkcia funguje iba v režimoch FN + 2, FN + 6 a FN + 7.

## UŽIVATEĽSKÝ REŽIM

Uživateľský režim umožňuje nastaviť individuálne podsvietenie každej zóny

1. Pridržierte tlačidlo FN a dvakrát stlačte tlačidlo 9 pre vstup do "Uživateľského režimu"
2. Stlačením klávesov FN + šípka hore / dole zmeníte farbu podsvietenia každej zóny
3. Stlačte klávesy FN + šípka vpravo / vľavo pre prechádzanie medzi 7 zónami
4. Pridržierte tlačidlo FN a dvakrát stlačte tlačidlo 9 pre uloženie nastavení

## OBSAH BALENIA

- Herná klávesnica Rhod 300 RGB
- Stručný návod na obsluhu

## POŽIADAVKY

- Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

## ZÁRUČNÁ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

## BEZPEČNOSŤ

- Používajte podľa návodu.
- Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, alebo poškodeniu výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškranie zariadenia, alebo inú závalu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo vlhkom prostredí.
- Nesprávne používanie tohto zariadenia je môže zničiť.
- Škary a otvory v puzdre slúžia na chladenie a nemali by byť zakryté. Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie zariadenia.

## VŠEOBECNÉ

- Bezpečný výrobok spĺňajúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nemožno nakladať ako s domácim odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomáhate predchádzať škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv na ľudí a životné prostredie, z nožnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov, ako aj nesprávne skladovanie a spracovanie takéhoto výrobku. Triedený zber odpadu pomáha recyklovať materiály a komponenty, z ktorých boli tieto zariadenia vyrobené. Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.



EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU

## INFORMATII

- Functie Anti-ghosting pentru 19 tastelor
- 7 zone cu iluminare RGB
- Taste cu functii multimedia
- Constructii rezistent la varsari accidentale de lichide

## SPECIFICATII TEHNICE

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| • Dimensiuni             | 466 x 161 x 33 mm |
| • Interfata              | USB               |
| • Numar taste            | 104               |
| • Numar taste multimedia | 12                |

## INSTALARE

- Conectati echipamentul la un port USB disponibil la computerul dumneavoastra
- Sistemul va instala driverul automat. La prima utilizare astepti aproximativ 15 secunde pentru finalizarea instalarii
- Echipamentul este gata de utilizare

## MODIFICARE FUNCTII TASTE SAGETI

Apasati FN + W pentru comutarea functiilor intre tastele sageti si W, A, S, D.

## VITEZA EFECTELOR DE ILUMINARE

Pentru a modifica viteza efectului iluminarii apasati FN + sageata stanga/dreapta

Nota: Aceasta functie nu functioneaza in modurile FN + 2 si FN + 9.

## MOD PERSONALIZAT

Acest mod va permite sa iluminati individual fiecare zona.

1. Tineti apasata tasta Fn si apasati de 2 ori tasta 9 pentru a intra in modul „Custom”
2. Apasati Fn + sageata Sus/Jos pentru schimbarea culorii
3. Apasati Fn + sageata Stanga/Dreapta pentru navigarea intre cele 7 zone iluminate
4. Tineti apasata tasta Fn si apasati de 2 ori tasta 9 pentru a salva modificarile

## CONTINUT PACHET

- Tastatura pentru gaming Rhod 300 RGB
- Ghid de instalare rapida

## CERINTE DE SISTEM

- PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

## GARANTIE

- 2 ani cu raspundere limitata

## SIGURANTA IN UTILIZARE

- Folositi conform indicatiilor.
- Reparatiile neautorizate sau dezamblarea dispozitivului duc la anularea garantiei si pot provoca deteriorarea produsului.
- Evitati lovirea sau frecarea de un obiect dur, acestea pot duce la deteriorarea suprafetii dispozitivului sau la provocarea unor defecte hardware.
- Nu folositi produsul la temperaturi scazute si ridicate, in campuri magnetice puternice si in atmosfera umeda sau prafuita.
- Nu scapati si nu agitati dispozitivul. Manevrarea neatenata sau brutala poate sparge produsul.
- Fantele si deschiderile sunt prevazute pentru ventilatie si nu ar trebui sa fie obstructionate. Blocarea orificiilor de aerisire poate provoca supraincalzirea dispozitivului.

## LUMINOZITATE

Pentru modificarea nivelului intensitatii cu care este iluminata tastatura apasati FN + sageata Sus/Jos

Nota: Aceasta functie functioneaza numai in modul FN + 2.

## MODIFICARE CULOARE ILUMINARE

Pentru a schimba culoarea luminii de fundal, apasati FN + Insert.

Nota: Aceasta functie functioneaza numai in modurile FN + 2, FN + 6 si FN + 7.

## MODUL DE ILUMINARE

Apasati tastele Fn + 0-9 pentru a selecta unul din cele 11 moduri de iluminare.

## GENERALE

- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deoseu menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator. Colectarea separata a echipamentului folosit ajuta la eliminarea efectelor daunatoare pentru sanatatea umana, cauzate de depozitarea si prelucrarea necorespunzatoare a acestor echipamente. Colectarea separata ajuta de asemenea, la recuperarea materialelor si componentelor scoase din uz pentru productia dispozitivului in cauza. Pentru informatii detaliate privind reciclarea acestui produs va rugam sa contactati vanzatorul sau autoritatile locale.



EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU

## FŐBB JELLEMZŐ

- Anti-ghosting funkció 19 gombhoz
- 7 zónás RGB megvilágítás
- Multimédiás funkciógombok
- Építőipari cepppáló

## SPECIFIKÁCIÓ

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| • Méretek                  | 466 x 161 x 33 mm |
| • Csatlakozók              | USB               |
| • Gombok száma             | 104               |
| • Multimédiás gombok száma | 12                |

## TELEPÍTÉS

- Csatlakoztassa az eszközt az USB-porthoz
- Az első kapcsolat esetén a rendszer automatikusan telepíti az illesztőprogramokat, várjon kb. 15 másodpercet, amíg az illesztőprogramok teljesen telepítve vannak
- A készülék használatra kész

## NYILAK FUNKCIÓVÁLTOZTATÁSA

Nyomd le az FN + W gombokat a nyílak funkcióinak W, A, S, D funkciógombokkal történő felcseréléséhez.

## MEGVILÁGÍTÁSI HATÁSOK GYORSASÁGA

A megvilágítási hatások gyorsaságának a megváltoztatásához az FN + jobbra/balra nyíl gombokat kell lenyomni.

Megjegyzés: Ez a funkció csak az FN + 2 és FN + 9 nem üzemmódokban működik.

## MEGVILÁGÍTÁS FÉNYEREJE

A megvilágítás fényerejének a megváltoztatásához az FN + föl / le nyíl gombokat kell lenyomni.

Megjegyzés: Ez a funkció csak az FN + 2 üzemmódokban működik

## MEGVILÁGÍTÁSI SZÍNÉT

A megvilágítási színt a megváltoztatásához az FN + Insert gombokat kell lenyomni.

Megjegyzés: Ez a funkció csak az FN + 2, FN + 6 és FN + 7 üzemmódokban működik.

## FELHASZNÁLÓI MÓD

A felhasználói mód lehetővé teszi az egyes zónák egyedi megvilágításának a beállítását.

1. A „Felhasználói módba” való belépéshez nyomd le az FN gombot, és kattints duplán a 9-es gombra!
2. A szín megváltoztatásához nyomd le az FN + föl / le nyíl gombot!
3. A 7 zóna közötti mozgáshoz nyomd le az FN + jobbra/balra gombot!
4. A beállítások elmentéséhez tartsd lenyomva az FN gombot, és nyomd le kétszer a 9-es gombot!

## MEGVILÁGÍTÁSI MÓD

A 11 megvilágítási mód közötti váltáshoz nyomd le az FN + Scroll Lock, vagy FN + 0-9 gombokat!

## TARTALOM

- Rhod 300 gamer billentyűzet
- Rövid útmutató

## KÖVETELMÉNYEK

- PC vagy kompatibilis eszköz USB porttal
- Windows\* XP/Vista/7/8/10

## GARANCIA

- 2 év gyártói garancia

## BIZTONSÁG

- Rendeltetésszerűen kell használni
- Az eszköz engedély nélküli szétbontása kísérlete a garancia elvesztéséhez vezet, és a kárt tehet a termékben
- Az eszköz leesése vagy ütődése kárt tehet az eszközben, megkarcolhatja a burkolatot, vagy a termék meghibásodását eredményezheti
- A terméket nem szabad a terméket forró, hideg, poros vagy nedves környezetben használni.
- A nem megfelelő használat árthat a készüléknek
- A burkolaton lévő rések és nyílások szellőzőnyílások, szabadon kell őket tartani. A szellőzőnyílások elzárása a készülék túlmelegedését okozhatja.

## ÁLTALÁNOS

- A termék biztonságos, megfelel az európai uniós követelményeknek.
- A termék megfelel az RoHS szabványnak
- A WEEE jelölés (áthúzott kuka) használata azt jelöli, hogy az adott termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Az elavult eszköz megfelelő ártalmatlanítása által elkerülhető az emberi egészségnek és a környezetnek a veszélyeztetése, amit a készülékben előforduló veszélyes anyagok, keverékek vagy alkatrészek okozhatnak, továbbá kiküszöböli a készülék nem megfelelő tárolását és kezelését. A szelektív gyűjtés lehetővé teszi azoknak az anyagoknak és alkatrészeknek a visszanyerését, amelyekből a készülék készült. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes tájékoztatásért keresd fel a kiskereskedelmi értékesítési pontot, ahol a terméket vetted, vagy a helyi hatóságot!



EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Anti-ghosting\* функция за 19 бутона
- 7-зонна RGB подсветка
- мултимедийни функционални клавиши
- Стройтелство устойчива на разливане

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| • Размери                   | 466 x 161 x 33 mm |
| • Съединител                | USB               |
| • Брой клавиши              | 104               |
| • Брой мултимедийни клавиши | 12                |

EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU

## ИНСТАЛАЦИЯ

- Свържете устройството към USB порт на вашия компютър
- Системата ще инсталира драйвера автоматично, необходимо е да изчакате около 15 секунди при първо включване, докато драйверите бъдат напълно инсталирани
- Устройството е готово за употреба

## ПРОМЯНА ФУНКЦИИТЕ НА

### СТРЕЛКИТЕ

Натиснете клавиши FN + W, за да смените функцията на стрелката с клавиши W, A, S, D.

## СКОРОСТ НА ЕФЕКТИТЕ НА

### ПОДСВЕТКАТА

За да промените скоростта на ефектите на подсветката, натиснете клавиши FN + Стрелка Ляво/Дясно

Забележка: Тази функция не работи по време на FN + 2 и FN + 9.

## ЯРКОСТ НА ПОДСВЕТКАТА

За да промените нивото на яркост на подсветката, натиснете клавишите Fn + Стрелка Горе/Долу

Забележка: Тази функция работи само в режим FN + 2

## ЦВЕТА НА ОСВЕТЛЕНИЕТО

За да промените цвета на осветлението, натиснете FN + Insert.

Забележка: Тази функция работи само в режим FN + 2, FN + 6 и FN + 7.

## ПЕРСОНАЛИЗИРАН РЕЖИМ

Персонализираният режим ви позволява да задавате индивидуалната осветеност във всяка зона

1. Задръжте бутона FN и два пъти натиснете бутона 9, за да влезете в „Персонализиран режим“
2. Натиснете стрелката FN + Up / Down, за да промените цвета
3. Натиснете стрелката FN + Right / Left, за да се придвижите между 7 зони
4. Задръжте бутона FN и два пъти натиснете бутона 9, за да запазите настройките

## ПРОМЯНА НА РЕЖИМА НА

### ПОДСВЕТКАТА

Натиснете клавишите FN + Scroll Lock или FN + 0-9, за да промените между 11 режима на подсветка на играта.

## СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

- Rhod 300 RGB геймърска клавиатура
- Кратка инструкция за инсталация

## ИЗИСКВАНИЯ

- PC или устройство съвместимо с USB порт
- Windows\* XP/Vista/7/8/10

## ГАРАНЦИЯ

- 2 г. гаранция от производителя

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте по предназначение.
- Неправомерни ремонти или вземане на отделни части от устройството прави гаранцията невалидна и може да причини повреда на продукта.
- Избягвайте да удярате или търкате с твърд предмет, в противен случай това ще доведе до изтъкване на повърхността или други хардуерни повреди.
- Не използвайте продукта при ниски и високи температури, в силни магнитни полета и във влажна или прашина среда.
- Не изпускайте, не чукайте и не разклащайте устройството. Груба работа може да го повреди.
- Прорезите и отворите в корпуса са предвидени за вентилация и не трябва да бъдат запушвани. Блокирането на отворите може да причини прегряване на устройството

## ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт.
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват на последните, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Анти-гостинг для 19 клавиш
- 7 зонная RGB подсветка
- клавиши мультимедиа
- Строительство влагозащитной

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размеры 466 x 161 x 33 мм
- Тип подключения USB
- Число клавиш 104
- Число мультимедиа клавиш 12

## УСТАНОВКА

- Подключите устройство к USB порту
- Система автоматически установит драйверы. При первом подключении, подождите около 15 секунд до полной установки драйверов
- Устройство готово к использованию

## ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ СТЕЛОК

Нажмите клавиши FN + W, чтобы изменить функции стрелок с клавишами W,A,S,D.

## СКОРОСТЬ ЭФФЕКТОВ ПОДСВЕТКИ

Чтобы изменить скорость эффекта подсветки, нажмите клавиши Fn + Стрела Лево/право

Примечание: Эта функция не работает в режимах FN + 2 и FN + 9.

## ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ

Чтобы изменить яркость подсветки следует нажать клавиши FN + стрелка вверх/вниз

Примечание: Эта функция работает только в режимах FN + 2.

## ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ

Чтобы изменить цвет подсветки, нажмите клавиши FN + Insert

Примечание: эта функция работает только в режимах FN + 2, FN + 6 и FN + 7.

## ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ

Пользовательский режим позволяет индивидуально настроить режим подсветки для каждой клавиши.

1. Нажмите клавишу FN и дважды нажмите клавишу 9, чтобы войти в „Пользовательский режим“.
2. Нажмите клавишу FN + стрелка вверх/ вниз, чтобы изменить цвет.
3. Нажмите клавишу FN + стрелка вправо/ влево, чтобы выбрать одну из 7 зон подсветки.
4. Удерживайте клавишу FN и дважды нажмите 9, чтобы сохранить настройки

## РЕЖИМ ПОДСВЕТКИ

Нажмите клавиши FN + Scroll Lock или FN + 0-9 чтобы выбрать один из 11 режимов подсветки.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Игровая клавиатура Rhod 300 RGB
- Краткое руководство

## СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ПК или устройство с портом USB
- Операционная система Windows® XP/Vista/7/8/10

## ГАРАНТИЯ

- 2 года гарантии от Производителя

## БЕЗОПАСНОСТЬ

- Используйте устройство только по назначению.
- Неавторизованные попытки разборки устройства могут привести к аннулированию гарантии, а так же повреждению продукта.
- Падение или удар может привести к поломке, царапинам, или же иным повреждениям продукта.
- Неосторожное обращение с устройством может привести к его поломке.
- Не используйте продукт в горячей, холодной, запылённой или влажной среде.
- Разъёмы и отверстия в корпусе устройства предназначены для вентиляции и не должны быть закрыты. Блокировка вентиляционных отверстий может привести к перегреву устройства.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
- Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHS.
- Использование символа WEEE (перечёркнутый мусорный бак) обозначает то, что продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов. Для получения более подробной информации относительно переработки продукта, обратитесь в розничный пункт продажи, в котором вы купили данный продукт или же с локальным органом власти.

EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU





**WWW.GENESIS-ZONE.COM**

**PRODUCT & SUPPORT  
INFORMATION** | PLEASE SCAN QR CODE |

© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners. | V.0280

