



ENGLISH

Prompt

When people sleep, they need a quiet environment.
Please turn off music or turn off the power while sleeping



This symbol indicates to user that the machine
with risk of electric shock



This symbol indicates to user that the machine
with important operation and maintenance
instruction

NOTE:

When speaker is not in use please turn off the device to conserve battery life.
Make sure to turn down the volume when you turn off the device so you can
maintain the speakers' (sub)woofer in good condition. This way you are less
like to burn out or damage the device.

Axess Products Corporation

6639 Valjean Ave. Van Nuys, 91406

Tel. 818-785-4000 Fax. 818-785-5081 info@axessusa.com

Questions? Comments? Contact us at support@axessusa.com

© 2018 Axess Products Corporation. All rights reserved.

MPBT6506

User Manual

**DOUBLE 4" SUBWOOFER
MEDIA PLAYER SPEAKER**



For correctly operating, please read this manual carefully before using.
Any content revise of the manual won't declare again, and we are not
responsible for consequence cause by fault or oversight of this manual.

TO CUSTOMERS

Thank you for your support and trust on purchasing the products of our company. To fully exert the function of the product, we suggest you to read the operating instruction carefully before using it, for the convenience of grasping the connection method and using points. Please take care of the operating instruction after reading it for the purpose of further reference.

SPECIFICATIONS

Speaker Type	Double 4" Subwoofer
Speaker Power	100 Watt PMPO power
Frequency Response	20Hz - 20KHz
Bluetooth Version	V5.0
Charging Input	DC5V, 1A
Output Voltage	3.7V
Battery Capacity	1500mAh
Connections	BT, FM, MicroSD, USB, AUX, MIC
Unit Measures	390 x 156 x 222mm
Accessories	Charging cable

FEATURES

- Outdoor Hi-Fi wireless bluetooth speaker with double 4" subwoofer
- Output power is strong, you can enjoy your music anywhere
- Bluetooth version 5.0 with lower power consumption and over 10meters operating range
- Support USB disk, Micro-SD card, AUX input, MIC and TWS function
- With wired microphone bring you experience the singer's feeling
- Colorful LED lights looks more beautiful
- With strap, easy to take out

OPERATING BLUETOOTH

- Bluetooth Version 5.0, with lower power consumption and over 10 meters operating range.
- After powering on the speaker, "Blue" will flash across the display screen and the speaker will announce that it is in "Bluetooth mode".
- On the mobile device, turn on the device's Bluetooth, and begin to search for "AXESS 6506". When it appears click the device name to confirm and then the speaker should begin to connect.
- Once the bluetooth connection is successful, the speaker will announce the connection.
- Note: "Blue" character will display on the screen during playback, and the "Paus" character is displayed when paused.

TF/MicroSD Card Mode

- Inserting the TF card speaker will automatically detect the TF card playback mode and the "Play" character will display across the screen.
- Note: The display shows the playback time during playback, and "Paus" character are displayed when paused.

USB Disk Mode

- Inserting the USB disk, the speaker will automatically detect the USB playback mode, displaying "Play" and playback time.
- Note: The display shows the playback time during playback, and "Paus" character are displayed when paused.

AUX Mode

- Plug one end of the 3.5mm audio cable into the speaker's auxiliar jack and the other end of cable is plug into the phone or computer jack. The speaker will detect the connection and change the speaker status to AUX mode.
- The "Line" character is displayed on the screen in AUX mode. Press the "Play/Pause" button to pause and play the music streaming from mobile device.

MIC Function

- When speaker is power on, plug in the wired microphone to the appropriate microphone input and it should begin to work automatically.

Charging

- Plug the USB cable into the speaker to connect to the 5V charger or computer to charge for inside Li-battery.
- When the speaker is charging the indicator light will stay lit, and when the battery is fully charged the red indicator light will turn off.

Low-Power Protection

- When the speaker detects that the built-in batter voltage is lower than 3.3V, the speaker will announce that its batter is at low-power. When the battery voltage is lower than 3.1V, the speaker will automatically shut down.

Mode Cyle

- Press "MODE" button to switch between Bluetooth and FM mode (Note: Only USB, TF, and AUX are displayed when in USB, TF, or AUX mode)

LED Flashlight

- Press and hold "Mode" button to turn or off the LED light display.

TWS Function

- Using your mobile phone connect one Bluetooth speaker successfully firstly. Under bluetooth mode, double click Play/Pause button of another bluetooth speaker to enter into TWS pairing.



Prompt

When people sleep, they need a quiet environment.
Please turn off music or turn off the power while sleeping



.....
This symbol indicates to user that the machine
with risk of electric shock



.....
This symbol indicates to user that the machine
with important operation and maintenance
instruction

NOTA:

Cuando el altavoz no esté en uso, apague el dispositivo para conservar la vida útil de la batería. Asegúrese de bajar el volumen cuando apague el dispositivo para que pueda mantener el (sub)woofer de los altavoces en buenas condiciones. De esta manera eres menos deseado quemar o dañar el dispositivo.

Axess Products Corporation

6639 Valjean Ave. Van Nuys, 91406

Tel. 818-785-4000 Fax. 818-785-5081 info@axessusa.com

Questions? Comments? Contact us at support@axessusa.com

© 2018 Axess Products Corporation. All rights reserved.



ESPAÑOL

MPBT6506

Manual de Usuario
Doble Bluetooth de 4 Pulgadas
Altavoz Reproductor Multimedia



Para un funcionamiento correcto, lea este manual detenidamente antes de su uso.
Se declarará cualquier revisión del contenido del manual más y no somos
responsables de las consecuencias por culpa o por negligencia de este manual

A LOS CLIENTES

Gracias por su apoyo y confianza en la compra de los productos de nuestra empresa. Para ejercer plenamente la función del producto, le sugerimos que lea las instrucciones de funcionamiento cuidadosamente antes de usarlo, para la conveniencia de captar el método de conexión y usar puntos. Por favor, lea las instrucciones de funcionamiento después de leerlo con fines de referencia adicional.

ESPECIFICACIONES

Tipo de altavoz	Doble 4 pulgadas Subwoofer
Potencia de altavoz	Potencia de 100 vatios PMPO
Frecuencia	20Hz - 20KHz
Versión Bluetooth	V5.0
Entrada de carga	DC5V, 1A
Voltaje de salida	3.7V
La batería	1500mAh de capacidad
Conexiones	BT, FM, MicroSD, USB, AUX, MIC
Unidad Mide	390 x 156 x 222mm
Accesorios	Cable de carga

FEATURES

- Altavoz bluetooth inalámbrico de alta fidelidad para exteriores con subwoofer doble de 4 "
- La potencia de salida es fuerte, puedes disfrutar tu música en cualquier lugar
- Bluetooth versión 5.0 con menor consumo de energía y más Rango de funcionamiento de 10 metros
- Admite disco USB, tarjeta Micro-SD, entrada AUX, función MIC y TWS
- Con el micrófono con cable, te permite experimentar la sensación del cantante
- Las luces LED coloridas se ven más hermosas
- Con correa, fácil de sacar

OPERATING BLUETOOTH

- Bluetooth versión 5.0, con menor consumo de energía y más Alcance operativo de 10 metros.
- Después de encender el altavoz, "Azul" parpadeará en la pantalla y el altavoz anunciará que está en "modo Bluetooth".
- En el dispositivo móvil, encienda el Bluetooth del dispositivo y comience a buscar para "AXESS 6506". Cuando aparezca, haga clic en el nombre del dispositivo para confirmar y luego el altavoz debería comenzar a conectarse.
- Una vez que la conexión Bluetooth es exitosa, el orador anunciará la conexión.
- Nota: el carácter "azul" se mostrará en la pantalla durante la reproducción, y el El carácter "Paus" se muestra cuando está en pausa.

Modo de tarjeta TF /MicroSD

- Insertar el altavoz de la tarjeta TF detectará automáticamente la reproducción de la tarjeta TF modo y el carácter "Reproducir" se mostrará en la pantalla.
- Nota: La pantalla muestra el tiempo de reproducción durante la reproducción y "Paus" el carácter se muestra cuando está en pausa.

Modo de disco USB

- Al insertar el disco USB, el altavoz detectará automáticamente la reproducción USB modo, que muestra "Play" y el tiempo de reproducción.
- Nota: La pantalla muestra el tiempo de reproducción durante la reproducción y "Paus" el carácter se muestra cuando está en pausa.

Modo Auxiliar

- Enchufe un extremo del cable de audio de 3.5 mm en el conector auxiliar del altavoz y el otro extremo del cable está enchufado al teléfono o al conectar de la computadora. El orador detecta la conexión y cambia el estado del altavoz al modo AUX.
- El carácter "Línea" se muestra en la pantalla en modo AUX. Presione el botón "Play / Pause" para pausar y reproducir la transmisión de música desde el dispositivo móvil.

Funcion MIC

- Cuando el altavoz está encendido, conecte el micrófono con cable a la entrada de micrófono y debería comenzar a funcionar automáticamente.

Carga

- Enchufe el cable USB en el altavoz para conectarlo al cargador de 5V o la computadora para cargar dentro de la batería de litio.
- Cuando el altavoz se está cargando, la luz indicadora permanecerá encendida, y cuando la batería está completamente cargada, la luz indicadora roja se apagará.

Protección de Baja Potencia

- Cuando el altavoz detecta que el voltaje de la batería incorporado es inferior a 3.3 V, el orador anunciará que su masa está a baja potencia. Cuando la batería el voltaje es inferior a 3.1V, el altavoz se apagará automáticamente.

Ciclo de Modo

- Presione el botón "MODE" para cambiar entre el modo Bluetooth y FM (Nota: solo se muestran USB, TF y AUX cuando está en modo USB, TF o AUX)

Linterna LED

- Mantenga presionado el botón "Modo" para apagar o encender la pantalla de luz LED.

Función TWS

- Usando su teléfono móvil, conecte un altavoz Bluetooth con éxito en primer lugar. En modo bluetooth, haga doble clic en el botón Reproducir / Pausa de otro bluetooth altavoz para ingresar al emparejamiento TWS.



Prompt

When people sleep, they need a quiet environment.
Please turn off music or turn off the power while sleeping



This symbol indicates to user that the machine
with risk of electric shock



This symbol indicates to user that the machine
with important operation and maintenance
instruction

REMARQUE:

Lorsque le haut-parleur n'est pas utilisé, veuillez éteindre l'appareil pour économiser la batterie. Assurez-vous de baisser le volume lorsque vous éteignez l'appareil pour pouvoir maintenir le (sub) woofer des enceintes en bon état. De cette façon, vous êtes moins susceptibles de brûler ou d'endommager l'appareil.

Axess Products Corporation

6639 Valjean Ave. Van Nuys, 91406

Tel. 818-785-4000 Fax. 818-785-5081 info@axessusa.com

Questions? Comments? Contact us at support@axessusa.com

© 2018 Axess Products Corporation. All rights reserved.



FRANÇAIS

MPBT6506

Manual de l'Utilisateur Bluetooth 4 pouces Double Haut-parleur du Lecteur Multimédia



Pour un fonctionnement correct, lisez attentivement ce manuel avant utilisation toute révision du contenu de la manuel more et nous ne sommes pas responsables des conséquences dues à une faute ou par négligence dans ce manuel.

AUX CLIENTS

Merci pour votre soutien et votre confiance lors de l'achat des produits de notre entreprise. Pour exercer pleinement la fonction du produit, nous vous suggérons de lire le mode d'emploi attentivement avant de l'utiliser, pour la commodité de saisir la méthode de connexion et utiliser des points. Veuillez prendre soin de la mode d'emploi après l'avoir lu pour référence ultérieure.

SPECIFICATIONS

Type d'enceinte	Subwoofer double 4 pouces
Puissance	Puissance PMPO de 100 watts
Fréquence	20 Hz - 20 KHz
Version Bluetooth	V5.0
Entrée de charge	DC5 V, 1 A
Tension de sortie	3.7 V
Capacité de batterie	1500 mAh
Connexions	BT, FM, MicroSD, USB, AUX, MIC
Unité mesure	390 x 156 x 222 mm
Accessoires	Câble de charge

CARACTÉRISTIQUES

- Haut-parleur Bluetooth sans fil Hi-Fi extérieur avec double caisson de basses de 4 pouces
- La puissance de sortie est forte, vous pouvez profiter de votre musique n'importe où
- Bluetooth version 5.0 avec une consommation d'énergie inférieure et plus Plage de fonctionnement de 10 mètres
- Prise en charge du disque USB, de la carte Micro-SD, de l'entrée AUX, de la fonction MIC et TWS
- Avec un microphone filaire, vous ressentez le sentiment du chanteur
- Les lumières LED colorées sont plus belles
- Avec sangle, facile à retirer

FONCTIONNEMENT BLUETOOTH

- Bluetooth version 5.0, avec une consommation d'énergie inférieure et plus Plage de fonctionnement de 10 mètres.
- Après avoir mis l'enceinte sous tension, «Bleu» clignote sur l'écran d'affichage et le haut-parleur annoncera qu'il est en «mode Bluetooth».
- Sur l'appareil mobile, activez le Bluetooth de l'appareil et lancez la recherche pour «AXESS 6506». Lorsqu'il apparaît, cliquez sur le nom de l'appareil pour confirmer puis le haut-parleur devrait commencer à se connecter.
- Une fois la connexion Bluetooth établie, le haut-parleur annoncera le lien.
- Remarque: le caractère «bleu» s'affiche à l'écran pendant la lecture et le Le caractère «Pause» s'affiche lors d'une pause.

Mode carte TF / MicroSD

- L'insertion du haut-parleur de la carte TF détectera automatiquement la lecture de la carte TF et le caractère "Lecture" s'affichera sur l'écran.
- Remarque: L'écran affiche le temps de lecture pendant la lecture et «Pause» sont affichés lorsqu'ils sont en pause.

Mode Disque USB

- En insérant le disque USB, le haut-parleur détectera automatiquement la lecture USB mode, affichant "Lecture" et le temps de lecture.
- Remarque: L'écran affiche le temps de lecture pendant la lecture et «Pause» sont affichés lorsqu'ils sont en pause.

Mode AUX

- Branchez une extrémité du câble audio 3,5 mm dans la prise auxiliaire du haut-parleur et le l'autre extrémité du câble est branchée dans la prise du téléphone ou de l'ordinateur. L'orateur détecte la connexion et change l'état du haut-parleur en mode AUX.
- Le caractère «Ligne» s'affiche à l'écran en mode AUX. appuyez sur la bouton "Lecture / Pause" pour mettre en pause et lire la musique en streaming à partir d'un appareil mobile.

Fonction MIC

- Lorsque le haut-parleur est sous tension, branchez le microphone filaire sur la prise appropriée entrée microphone et il devrait commencer à fonctionner automatiquement.

Mise en charge

- Branchez le câble USB dans le haut-parleur pour vous connecter au chargeur 5V ou à l'ordinateur pour charger l'intérieur de la batterie Li.
- Lorsque le haut-parleur est en charge, le voyant reste allumé et lorsque le la batterie est complètement chargée, le voyant rouge s'éteint.

Protection Basse Consommation

- Lorsque le haut-parleur détecte que la tension de la batterie intégrée est inférieure à 3.3 V, l'orateur annoncera que sa pâte est à faible puissance. Lorsque la batterie la tension est inférieure à 3,1 V, le haut-parleur s'arrête automatiquement.

Mode Cyle

- Appuyez sur le bouton "MODE" pour basculer entre le mode Bluetooth et FM (Remarque: seuls USB, TF et AUX sont affichés en mode USB, TF ou AUX)

Lampe de poche LED

- Appuyez sur le bouton «Mode» et maintenez-le enfoncé pour allumer ou éteindre l'affichage lumineux LED.

Fonction TWS

- À l'aide de votre téléphone portable, connectez d'abord un haut-parleur Bluetooth avec succès. En mode Bluetooth, double-cliquez sur le bouton Lecture / Pause d'un autre Bluetooth haut-parleur pour entrer dans l'appariement TWS.

