

Bij een rel. luchtvochtigheid tussen 40% en ca. 70% en een temperatuurwaarde tussen 20°C en ca. 25°C wordt **COM** weergegeven. Bij een rel. luchtvochtigheid tussen 40% en ca. 70% en een temperatuurwaarde buiten het bereik van 20°C en ca. 25°C wordt er niets weergegeven.

 Aanwijzing
- Schakel de klok uit en weer in indien de klok niet goed functioneert of de display ongebruikelijke verschijnselen vertoont. - Vervang de batterijen zodra de display niet meer helder is of het geluid niet meer goed klinkt. - Bij een buitenopstelling zal de weersvoorspelling nauwkeuriger zijn. Bij een binnenopstelling kunnen afwijkingen waarden ontstaan, vooral binnen ruimten voorzien van airconditioning. De weersvoorspelling is bedoeld als een indicatie en derhalve niet uitermate nauwkeurig. Indien de rel. vochtigheid niet weersgegeven als „-“/-“ zal er geen weersvoorspelling worden weergegeven.

5. Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid
Hama GmbH & Co KG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of garantieleams voor schade of gevolgschade, welke door ondeskundige installatie, montage en ondeskundig gebruik van het product ontstaan of het resultaat zijn van het niet in acht nemen van de bedieningsinstructies en/ of veiligheidsinstructies.

I Istruzioni per l'uso

1. Avvertenze di sicurezza

- Il prodotto è concepito per l'uso domestico privato, non commerciale.
- Proteggere il prodotto da sporcizia, umidità e surriscaldamento e utilizzarlo solo in ambienti asciutti.
- Non mettere in esercizio il prodotto al di fuori dei suoi limiti di rendimento indicati nei dati tecnici.
- Non usare il prodotto in ambienti umidi ed evitare il contatto con gli spruzzi.
- Non fare cadere il prodotto e non sottoporlo a forti scossoni
- Non tentare di aggiustare o riparare l'apparecchio da soli. Fare eseguire qualsiasi lavoro di riparazione al personale specializzato competente.
- Tenere l'imballo fuori dalla portata dei bambini, pericolo di soffocamento!
- Smalire immediatamente il materiale d'imballaggio attenendosi alle prescrizioni locali vigenti.
- Non apportare modifiche all'apparecchio per evitare di perdere i diritti di garanzia.
- Non aprire il prodotto e non utilizzarlo più se danneggiato.

 Attenzione – Batterie
- Attenersi sempre alla corretta polarità (scritte + e -) delle batterie e inserirle di conseguenza. La mancata osservanza comporta la perdita di potenza o il rischio di esplosione delle batterie. - Utilizzare unicamente accumulatori (o batterie) conformi al tipo indicato. - Prima di inserire le batterie, pulire i contatti e i contattoranti. - I bambini possono sostituire le batterie solo sotto la sorveglianza degli adulti. - Non utilizzare batterie di tipi o costruttori diversi, né mischiare batterie vecchie e nuove. - Togliere sempre le batterie dai prodotti che non vengono utilizzati per un lungo periodo (a meno che non vengano tenuti a portata di mano per un'emergenza). - Osservare sempre la corretta polarità (dicitura + e -) delle batterie e inserirle di conseguenza. La mancata osservanza comporta la perdita di potenza o il rischio di esplosione delle batterie. - Non caricare le batterie. - Non gettare le batterie nel fuoco. - Conservare le batterie al di fuori della portata dei bambini. - Non aprire, danneggiare, ingerire o disperdere mai nell'ambiente le batterie. Possono contenere metalli pesanti dannosi e tossici. - Rimuovere e smaltire immediatamente le batterie scariche. - Evitare di conservare, caricare e utilizzare la batteria a temperature estreme, e con pressione atmosferica molto bassa (come ad es. ad alta quota).

 Attenzione – Batterie a bottone
- Non ingerire la batteria. Pericolo di ustioni a causa di materiali pericolosi. - Questo prodotto contiene batterie a bottone. Nel caso che le batterie a bottone vengano ingerite, si possono verificare gravi ustioni interne nell'arco di appena 2 ore e ciò può portare alla morte. - Tenere le batterie nuove e quelle usate lontano dalla portata dei bambini. - Nel caso che il vano batterie non si chiudesse bene non utilizzare più il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. - Se pensate che delle batterie siano state ingerite o che si trovano in una qualunque parte del corpo rivolgetevi immediatamente all'assistenza medica.

 2. Elementi di comando e indicazioni
1. Icona comfort Previsioni meteorologiche Ora / data Giorno Umidità interna Umidità esterna Sveglia 3. Funzioni 3.1 Nella modalità normale, si possono visualizzare l'ora, il giorno, la temperatura, l'umidità e le previsioni del tempo. 3.2 Switch 12/24 ore 3.3 Sveglia e snooze 3.4 Rilevamento automatico della temperatura ambiente e dell'umidità. 3.5 Previsioni meteo sereno, poco nuvoloso, nuvoloso e pioggia 3.6 Icona comfort per secco, comfort, umido. 3.7 Memoria temperatura o umidità max./min. 3.8 Gamma di temperatura da 0° a +50° 3.9 Umidità 20% - 95%. 4. Funzionamento Accendere in modalità display normale. Nella modalità normale, premere il tasto MODE per entrare nella modalità successiva. Modalità normale ► data ► sveglia

Nella modalità normale, premere ► °C/F per commutare tra °C/F, premere **MAX/MIN** per controllare la temperatura e l'umidità max. o min. In modalità normale, premere ▲ 12/24 per più di 2 secondi per commutare tra 12/24 ore. Nella modalità sveglia appare ' ◊ ', premere **MODE** per più di 2 secondi insieme a ► 12/24 o ► °C/F per impostare la sveglia. Durante l'impostazione, l'orologio resterà silenzioso a meno che non venga premuto un tasto entro 7 secondi.

 Normal time mode
Quando si accende l'orologio viene visualizzata male 0:00.

 Time setting
Nella modalità normale, premere MODE per più di 2 secondi insieme a ► 12/24 o ► °C/F per impostare l'ora.
Ora ► Minuti ► Esci
Gamma d'impostazione: ore 1-12 o 0-23 e minuti 0-59
 Date setting
In modalità normale, premere MODE per entrare nella modalità d'impostazione data e premere MODE per più di 2 secondi per effettuare le impostazioni.
Anno ► Mese ► Data ► Esci

Gamma d'impostazione: anno 2000-2099, mese 1-12, giorno 1-31
Il giorno (da MON a SUN) cambierà in funzione della data imposta
Durante l'impostazione, l'orologio resterà silenzioso a meno che non venga premuto un tasto entro 7 secondi.

 12hour/24hour switchover
In modalità normale, premere ▲ 12/24 per più di 2 secondi per commutare tra 12/24 ore.
 Alarm mode

In modalità normale, premere **MODE** per 2 volte per entrare nella modalità sveglia normale, quindi premere **MODE** per più di 2 secondi per effettuare l'impostazione.
Premere ► 12/24 per attivare o disattivare la sveglia.
Durante l'impostazione, l'orologio resterà silenzioso a meno che non venga premuto un tasto entro 7 secondi.

 Snooze mode

Se ' ◊ ' è attiva senza snooze, la sveglia suonerà per 2 minuti all'orario impostato, premere un tasto qualsiasi per interrompere la sveglia. Se lo snooze è attivo, la sveglia suonerà ogni 8 minuti 2 minuti alla volta.
Quando suona lo snooze, premere un tasto qualsiasi per interrompere la funzione di sveglia e snooze.

Se la sveglia e lo snooze non sono in posizione ON, si spegneranno contemporaneamente, la funzione di snooze sarà attiva solo quando il simbolo della sveglia si trova in posizione ON.

 Temperature mode
In modalità normale, premere ► °C/F per commutare tra °C/F

 MAX/MIN
Premere MAX/MIN per vedere la cronologia di temperatura e umidità max./min.

 Comfort icon
--

Se l'umidità è inferiore al 40% per qualsiasi valore di temperatura, viene visualizzato **DRY**. Se l'umidità è inferiore al 70% per qualsiasi valore di temperatura, viene visualizzato **WET**. Se la temperatura è nel campo 20°C-25°C e l'umidità è tra il 40%-70%, viene visualizzato **COM**.

 Avvertenza
- Premere nuovamente il pulsante ON se l'orologio non funziona o visualizza qualcosa di strano. - Sostituire la batteria se il display o il suono non sono chiari. - Le previsioni meteorologiche sono più accurate all'aperto. Ci possono essere differenze considerevoli negli interno, in particolare in presenza di aria condizionata. La funzione di previsione meteorologica è solo di riferimento e non è precississima. Se l'umidità indica „-“/-“, la previsione non mostra nulla.

5. Esclusione di garanzia

Hama GmbH & Co KG non si assume alcuna responsabilità per i danni derivati dal montaggio o l'utilizzo scorretto del prodotto, nonché dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso elo delle indicazioni di sicurezza.

PL Instrukcja obsługi

1. Wskazówki bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do prywatnego, niekomercyjnego użytku domowego.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz budynków.
- Nie stosować produktu poza zakresem mocy podanym w danych technicznych.
- Nie stosować produktu w wilgotnym otoczeniu i chronić go przed bryzgami wody.
- Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami.
- Nie próbować naprawiać samodzielnie urządzenia. Prace serwisowe zlecać wykwalifikowanemu personelowi fachowemu.
- Materiały opakowaniowe trzymać koniecznie z dala od dzieci, istnieją niebezpieczeństwo uduszenia.
- Materiały opakowaniowe należy natychmiast poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami miejscowymi.
- Nie modyfikować urządzenia. Prowadzi to do utraty właściwości z tytułu gwarancji.
- Nie otwierać produktu i nie używać go, gdy jest uszkodzony.

 Ostrzeżenie – batterie
- Wkładając baterie, zwrócić koniecznie uwagę na właściwe podłączenie biegunów (znak + i -). Nieprzestrzeganie grozi wyekiem lub wybuchem baterii. - Używać wyłącznie akumulatorów (lub baterii) odpowiadających podanemu typowi. - Przed włożeniem baterii wyczyć styki baterii i przewłóczyć styki. - Nie pozwalać dzieciom na wymianę baterii bez nadzoru. - Nie mieszać starych i nowych baterii ani baterii różnych typów lub producentów. - Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. (chyba że służą one do zasilania awaryjnego). - Nie zwracać baterii. - Nie ładować baterii. - Nie wrzucać baterii do ognia. - Przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci. - Nie otwierać, nie uszkadzać ani nie polykać baterii, a także chronić je przed kontaktem ze środowiskiem. Mogą one zawierać toksyczne i szkodliwe dla środowiska metale ciężkie. - Natychmiast usunąć z produktu użyte baterie i poddać je utylizacji. - Unikać przechowywania, ładowania i stosowania w ekstremalnych temperaturach i przy bardzo niskim ciśnieniu powietrza (np. na dużych wysokościach).

 Ostrzeżenie – Batterie guzikowe
- Nie polykać baterii, ryzyko poparzenia przez niebezpieczne substancje. - Produkt zawiera małe, płaskie baterie. W przypadku podłączenia takiej baterii może dojść do ciężkich poparzeń wewnętrznych w przeciągu 2 godzin, co może prowadzić do śmierci. - Nowe i użyte baterie trzymać z dala od dzieci. - Jeśli schowek na baterie nie zamyka się prawidłowo, zaprzestać używania produktu i trzymać go z dala od dzieci. - W przypadku podejrzenia polknięcia baterii lub ich obecności w jakiejś części ciała niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

2. Elementy obsługi i sygnalizacji

- Ikona komfortu ciepłego
- Prognoza pogody
- Czas / data
- Dzień tygodnia
- Wilgotność wewnętrzna
- Termometr pokojowy
- Alarm

3. Działanie

- W trybie normalnym wyświetlany jest dzień, temperatura, wilgotność powietrza i prognoza pogody.
- Przełączanie na 12/24-godzinny format czasu
- Alarm i drzemka
- Automatyczna detekcja temperatury i wilgotności otoczenia
- Prognoza pogody: słonecznie, lekkie zachmurzenie, pochmurno i deszczowo
- Ikona komfortu ciepłego: sucho, komfortowo lub wilgotno
- Pamięć maks./min. temperatury lub wilgotności powietrza
- Zakres temperatur: od 0°C do –40°C
- Zakres wilgotności powietrza: 20% - 95%.

4. Obsługa

Włączyć urządzenie, aby przejść do normalnego trybu wyświetlania. W trybie normalnym naciśnąć przycisk **MODE**, aby przełączyć tryby w następującej kolejności.

Tryb normalny ► Data ► Alarm

W trybie normalnym naciśnąć przycisk ► °C/F, aby przełączyć temperaturę między stopniami °C/F, naciśnąć przycisk **MAX/MIN**, aby wyświetlić maks. lub min. temperaturę i wilgotność powietrza. W trybie normalnym naciśnąć przycisk ▲ 12/24 dłużej niż 2 sekundy, aby przełączyć na format 12/24-godzinny.

W trybie alarmowym wskazywana jest ikona ' ◊ ', naciśnąć przycisk **MODE** dłużej niż 2 sekundy, przyciskiem ▲ 12/24 lub ► °C/F ustawić funkcję alarmową (budzik). Tryb ustawiania zostanie zamknięty, jeżeli w ciągu 7 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

 Normal time mode
Jeżeli zegar jest w trybie pracy, wyświetlany jest czas lokalny 0:00.

 Time setting
W trybie normalnym naciśnąć przycisk MODE dłużej niż 2 sekundy, przyciskiem ▲ 12/24 lub ► °C/F ustawić czas.
Godzina ► Minuty ► Wyjście

Zakres nastaw: godziny 1-12 lub 0-23 oraz minuty 0-59

 Date setting
--

W trybie normalnym naciśnąć przycisk **MODE**, aby wejść do trybu ustawiania daty, i naciśnąć przycisk **MODE** dłużej niż 2 sekundy, aby dokonać ustawień.

Rok ► Miesiąc ► Data ► Wyjście

Zakres nastaw: rok 2000-2099, miesiąc 1-12, data 1-31
Dzień tygodnia (od poniedziałku MON do niedzieli SUN) zmieni się odpowiednio do ustawionej daty.

Tryb ustawiania zostanie zamknięty, jeżeli w ciągu 7 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, po czym wskazywany jest aktualny czas i data.

 12hour/24hour switchover
W trybie normalnym naciśnąć przycisk ▲ 12/24 dłużej niż 2 sekundy, aby przełączyć na format 12/24-godzinny.

 Alarm mode
W trybie normalnym naciśnąć dwukrotnie przycisk MODE , aby przejść do trybu ustawiania alarmu (budzika), następnie naciśnąć przycisk MODE dłużej niż 2 sekundy, aby dokonać ustawień.
Naciśnąć przycisk ► 12/24, aby włączyć lub wyłączyć funkcję alarmową.

Tryb ustawiania zostanie zamknięty, jeżeli w ciągu 7 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, po czym wskazywany jest aktualny czas i data.

 Snooze mode

Jeżeli alarm ' ◊ ' jest włączony bez funkcji drzemki, po osiągnięciu ustawionego czasu dzwonek rozlegnie się przez 2 minuty. Naciśnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć dzwonek. Jeżeli włączona jest funkcja drzemki, dzwonek rozlegnie co 8 minut przez 2 minuty. Gdy rozlegnie się sygnał drzemki, naciśnąć dowolny przycisk, aby zatrzymać alarm i funkcję drzemki.
Jeżeli symbol dzwonka i drzemki nie są w pozycji włączonej ON, dzwonek i funkcja drzemki wyłączą się w tym samym czasie; funkcja drzemki zadziała tylko wtedy, gdy symbol dzwonka znajduje się w pozycji włączonej ON.

 Temperature mode
--

W trybie normalnym naciśnąć przycisk ► °C/F, aby przełączyć temperaturę między stopniami °C/F.

 MAX/MIN
Naciśnąć przycisk MAX/MIN , aby wyświetlić historię maks. / min. wartości temperatury i wilgotności powietrza.

Naciśnąć przycisk **MAX/MIN**, aby wyświetlić historię maks. / min. wartości temperatury i wilgotności powietrza.
Jeżeli wilgotność wynosi poniżej 40%, a temperatura wskazuje dowolną wartość, wyświetlany jest napis **DRY** (sucho).
Jeżeli wilgotność wynosi powyżej 70%, a temperatura wskazuje dowolną wartość, wyświetlany jest napis **WET** (wilgotno).
Jeżeli temperatura zawiera się w zakresie 20°C–25°C, a wilgotność wynosi 40%–70%, wyświetlany jest napis **COM** (komfortowo).
Jeżeli temperatura nie zawiera się w zakresie 20°C–25°C, a wilgotność wynosi 40%–70%, nic nie jest wyświetlane.

 Wskazówki
- Jeżeli zegar nie działa prawidłowo bądź wyświetla nietypowe informacje, należy zresetować urządzenie. - Jeżeli wystąpią zakłócenia wyświetlania lub dźwięku, należy wymienić baterię. - Prognozowanie pogody jest bardziej precyzyjne w naturalnym otoczeniu. Będzie się znacznie różniło w pomieszczeniu, szczególnie klimatyzowanym. Funkcja prognozowania pogody ma charakter jedynie szacunkowy i nie jest bardzo precyzyjna. Jeżeli wilgotność wskazuje „-“/-“, nie jest wyświetlana prognoza pogody.

5. Wylaczenie od odpowiedzialności

Hama GmbH & Co KG nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za szkody wskutek niewłaściwej instalacji, montażu oraz nieprawidłowego stosowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub wskazówek bezpieczeństwa.

H Használati útmutató

1. Biztonsági előírások

- A termék a magánhasználati, nem üzleti célú alkalmazásra készült.
- Óvja meg a terméket szennyeződéستől, nedvessegtől és túlmelegedéstől, és kizárólag zárt környezetben használja.
- Ne izemeltesse a terméket a műszaki adatokban megadott teljesítményhatárain túl.
- Ne használja a terméket páráس környezetben, és kerülje az érintkezést fröccsenő vízzel.
- Ne ejtse le a terméket és ne tegye ki heves rázkódásnak.
- Ne kísérelje meg a készülék saját karbantartását vagy javítását. Bármely karbantartási munkát bizonn illetékes szakemberre.
- Feltétlenül tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagtól, mert fulladásveszély áll fenn.
- Azonnal ártalmatlanítsa a csomagolóanyagot a helyiég érvényes ártalmatlanítási előírások szerint.
- Ne végezzen módosítást a készüléken. Ebben az esetben minden garanciaérvény megszűnik.
- Ne nyissa ki a terméket és sérülés esetén ne izemeltesse tovább.

 Figyelmeztetés – Elemek
- Feltétlenül ügyeljen az elemek megfelelő polaritására (+ és - felirat), és ennek megfelelően tegye be őket. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén az elem kilyóadásnak vagy fellobbanásának veszélye áll fenn. - Kizárólag a megadott típusnak megfelelő akkumulátort (vagy elemet) használjon. - Az elem behelyezése előtt tisztítsa meg az elemérintkezőket és az ellenérintkezőket. - Ne engedje meg a gyermekeknek az elemcsértől felügyelet nélkül. - Ne keverje össze a régi és az új elemeket, valamint a különböző típusú vagy más gyártótól származó elemeket. - Távolítsa el az elemeket azon termékekből, amelyeket hosszabb ideig nem használ. (kivéve ha azokat vésszhelyezetre tartalkolják) - Ne zárja rövidre az elemeket. - Ne töltse le az elemeket. - Ne dobja tűzbe az elemeket. - Az elemeket gyermekek számára elzárni ellenőrző tárolja. - Az akkumulátorokat és elemeket soha ne nyissa fel, károsítsa, nyelje le vagy juttassa a környezetbe. Mergőző és környezetre káros nehézfémeket tartalmazhatnak. - Halálvesztetlaneli távolítsa el a lemerült elemeket a termékekből, majd ártalmatlanítsa őket. - Kerülje a tárolást, a berakodást és a felhasználást székességes hőmérséklettel és rendkívül alacsony légnyomáson (pl. nagy magasságban).

 Figyelmeztetés – Gombelem
- Az elemeket ne vegye a szájába, égéssveszély a veszélyes anyagoknak köszönhetően. - Ez a termék gombelemeleket tartalmaz. Ha lenyeli a gombelmelet, súlyos égési sérülésekkel szennvedhet 2 órán belül, és a végeredmény halál is lehet. - Tartsa távol az új és használt elemeket gyermekektől. - Ha az elemtartót nem zárja be biztonságosan, a terméket nem szabad használni, és gyermekektől távol kell tartani. - Ha úgy gondolja, hogy valaki lenyelt elemeket, vagy bármely testrészebe kerültek, azonnal forduljon orvoshoz.

 2. Kezelőelemek és kijelzők
1. Kényelem szimbólum Időjárás-előrejelzés Dátum/idő Nap Páratartalom Beltéri hőmőró 3. Funkció 3.1 Normál időkijelző módban megjeleníthető az idő, a nap, a hőmérséklet, a páratartalom és az időjárás-előrejelzés. 3.2 Lehet váltani a 12 vagy 24 órás kijelzés között. 3.3 Ébresztő és szundi funkció 3.4 A környezeti hőmérséklet és páratartalom automatikus érzékelése. 3.5 Napsütétes, borult, felhős és esős időjárás előrejelzése. 3.6 Kényelem szimbólum száraz, kellemes vagy párás időhoz 3.7 Hőmérséklet/relatív páratartalom legmagasabb/legacsonyabb értékei 3.8 Hőmérséklet-tartomány 0°-tól +50°-ig 3.9 Páratartalom 20%-tól 95%-ig

 4. Kezelés
Bekapcsolás után az óra normaln kijelző módban van. Normál üzemmódban nyomja meg a MODE gombot a következő módok eléréséhez:
Normál mód ► Dátum ► Ébresztő
Normál üzemmódban a °C/F közötti váltáshoz nyomja meg a ► °C/F gombot, majd a MAX/MIN megnyomásával megjelenítheti a legmagasabb/ legacsonyabb értéket a hőmérséklethez és a páratartalomhoz.
Tartsa lenyomva normál üzemmódban a ► 12/24 gombot 2 másodpercig hosszabban, és válasszon a 12 vagy 24 órás formátum közül.
Tartsa lenyomva ébresztő módban a MODE gombot 2 másodpercig hosszabban, ekközben megjelenik a ' ◊ ', és állítsa be a ► 12/24 vagy ► °C/F gombok egyikével az ébresztési időt.

Az óra kilep a beállítási módból, ha 7 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg.

 Normál időkijelzés
Az óra bekapcsolása után 0:00 óra jelenik meg.

 A pontos idő beállítása
Tartsa lenyomva ébresztő módban a MODE gombot 2 másodpercig hosszabban és állítsa be a ► 12/24 vagy ► °C/F gombok egyikével az időt.

 Normál időkijelzés
Az óra bekapcsolása után 0:00 óra jelenik meg.

 A pontos idő beállítása
Tartsa lenyomva ébresztő módban a MODE gombot 2 másodpercig hosszabban és állítsa be a ► 12/24 vagy ► °C/F gombok egyikével az időt.

Nyomja meg normál üzemmódban a **MODE** gombot a dátumbállítás üzemmódbá való belépéshez, és tartsa lenyomva a **MODE** gombot több mint 2 másodpercig a beállítás elvégzéséhez.

 Év ► Hónap ► Nap ► Kijelzés

Beállítás tartomány Év 2000-2099, Hónap 1-12, Nap 1-31
A dátum beállításánál a nap (MON-tól SUN-ig) automatikusan változik.

 12/24 órás formátum váltóztatása

 Ébresztő mód
Nyomja meg normál módban a MODE gombot kétszer, hogy az ébresztő módba váltsön. Tartsa lenyomva a MODE gombot 2 másodpercig hosszabban az ébresztési idő beállításához.
Nyomja meg a ► 12/24-t az ébresztő funkció be- vagy kikapcsolásához.

Az óra kilep a beállítási módból, ha 7 másodpercig hosszabban egyetlen gombot sem nyom meg, és az aktuális időt és dátumot jeleníti meg.

 Szundi funkció
--

Ha az ' ◊ ' bekapcsolást szundi üzemmód nélkül megjeleníti, az ébresztő jelzés az ébresztés idejét elérve 2 percig csendül fel. Az ébresztő jelzés kikapcsolásához nyomjon meg egy tetszőleges gombot. Ha a szundi funkció be van kapcsolva, a riasztás 8 percentéig 2 percen át hallható. Amikor az ébresztő jelzés szundi módban csendül fel, nyomjon meg egy tetszőleges gombot az ébresztés leállításához és a szundi üzemmódból való kilépéshez.

Ha az ébresztési szimbólum és a szundi funkció nem aktív, ezek egyidejűleg állnak le. A szundi funkció csak akkor működik, ha a riasztási szimbólum aktív.

 Hőmérséklet mód
Nyomja meg normál módban a ► gombot, hogy a °C és a °F közötti váltsön.

 MAX/MIN

Nyomja meg a **MAX/MIN** gombot a hőmérséklet és a páratartalom eddigi legmagasabb/legacsonyabb értékeinek kijelzésére.

 Kényelem szimbólum
--