

2500608



Please read all instructions carefully before use and retain for future reference.
Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation et conservez-les pour pouvoir les consulter à l'avenir.
Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie als Referenz auf.
Leed todas las instrucciones detenidamente antes de usar y retened para futuras consultas.
Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per una futura consultazione.



Ensure product is not damaged before first use
S'assurer que le produit n'est pas endommagé avant la première utilisation
Stellen Sie vor dem ersten Gebrauch sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist
Asegúrese de que el producto no esté dañado antes del primer uso
Assicurarsi che il prodotto non sia danneggiato prima del primo utilizzo



IMPORTANT! If possible, store the item in a secure location during winter months to protect from frost.
IMPORTANT! Si possible, rangez l'article dans un endroit sûr pendant les mois d'hiver pour le protéger du gel.
WICHTIG! Wenn möglich, lagern Sie den Artikel während der Wintermonate an einem sicheren Ort, um ihn vor Frost zu schützen.
!IMPORTANTE! Si es posible, guarde el artículo en un lugar seguro durante los meses de invierno para protegerlo de las heladas.
!IMPORTANTE! Se possibile, conservare l'articolo in un luogo sicuro durante i mesi invernali per proteggerlo dal gelo.



DO NOT overfill with water.
NE PAS trop remplir d'eau.
NICHT mit Wasser überfüllen.
NO lo llene en exceso con agua.
NON riempire eccessivamente con acqua.



Do not cover when in use.
Ne pas couvrir lors de son utilisation.
Bei Gebrauch nicht abdecken.
No cubra cuando esté en uso.
Non coprire quando è in uso.



Do not climb on
Ne pas monter sur
Klettern Sie nicht auf
No subir en
Non salire



Do not jump on
Ne pas sauter sur
Spring nicht drauf
No saltar en
Non saltare



Disconnect product from mains before cleaning, maintenance or after a thermal cut out event.
Débranchez l'appareil avant de le nettoyer, de réaliser l'entretien ou après un événement d'arrêt thermique.
Nehmen Sie das Gerät vor der Reinigung, Wartung oder wenn der Überhitzungsschutz aktiviert wurde vom Stromnetz.
Desconectad el electrodoméstico de la red eléctrica antes de limpiarlo, realizar mantenimientos o después de un evento de corte térmico.
Prima di procedere alla pulizia e alla manutenzione o dopo un arresto termico, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica principale.



This is not a Toy. Do not place this fountain in an environment with unsupervised Children.
Ce n'est pas un jouet. Ne placez pas cette fontaine dans un environnement avec des enfants sans surveillance.
Dies ist kein Spielzeug. Stellen Sie diesen Brunnen nicht in einer Umgebung mit unbeaufsichtigten Kindern auf.
Esto no es un juguete. No coloque esta fuente en un entorno con niños sin supervisión.
Questo non è un giocattolo. Non posizionare questa fontana in un ambiente con bambini incustoditi.

EN

INTENDED USE This product is not intended for indoor use. This product is not intended as a climbing structure and it is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.

BEFORE FIRST USE

Locate the product in a suitable area where it will not create an obstruction. Locate away from sources of combustion.

GENERAL SAFETY

Place on solid and even ground.
Only use in an upright stable position.
Do not overload the product as this may result in damage to the product or personal injury.
Never leave children or pets unattended around the Water Feature.
Always ensure the product is unplugged and switched off when you are not at home.

CLEANING & MAINTENANCE

Do not clean the product with any abrasive cloths or chemicals. Solvents or detergents can cause damage to the surface.
To clean, sponge down with warm water, a soft cloth and mild detergent.
To keep the water clean and prevent scale, we recommend to using fountain cleaner (available at most hardware stores and garden centres).
Due to evaporation and wind, the water level will decrease in the fountain. Check the water level daily and fill the fountain in order to prevent the pump from running dry.
When the fountain is switched off a thin white scale may appear after a while. This scale can be caused by calcium in the water (hard water) or the material of the fountain. The scale can easily be removed with a damp cloth.

During the winter, we recommend removing all water from the Water feature and storing the pump in a dry location. Ensure you have all the pieces listed.

If you are missing any components, contact our customer services department at support@domu.co.uk

ASSEMBLY & USAGE

1 - Connect the Rubber Tube to the Water Pump nozzle.

2 - Fill the Water Reservoir with clean, cold water using a watering can or hosepipe (not supplied).

WARNING! Never use without any water.

IMPORTANT! Ensure you do not overfill the Water Reservoir as this will impact the flow of water when switched on.

3 - Fully submerge the Water Pump and secure to the bottom using the suction cup feet (if applicable).

4 - If applicable, close and secure any doors to the Water reservoir.

5 - Ensure your hands are completely dry before connecting the Water Pump to a suitable mains outlet.

6 - Switch on and inspect the overall flow of water. If the flow appears weak, the Pump flow may need to be adjusted on the Water Pump. This is indicated with - and + markers.

NOTE: The Water Reservoir needs to be topped up daily if the Water Feature is used on a regular basis.

7 - To turn off, simply switch off and disconnect from the Mains outlet. If you are using an outdoor socket, ensure the plug/cable is stored and secured in a water proof cable box to protect from rain.



EN

DISPOSAL INFORMATION Please recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice.

CUSTOMER SERVICE If you are having difficulty using this product and require support, please contact support@domu.co.uk

WARRANTY To register your product and find out if you qualify for a free extended warranty please go to www.vonhaus.com/warranty. Please retain a proof of purchase receipt or statement as proof of the purchase date. The warranty only applies if the product is used solely in the manner indicated in the warnings page of this manual, and all other instructions have been followed accurately. Any abuse of the product or the manner in which it is used will invalidate the warranty. Returned goods will not be accepted unless re-packaged in its original packaging and accompanied by a relevant and completed returns form. This does not affect your statutory rights. No rights are given under this warranty to a person acquiring the appliance second-hand or for commercial or communal use.

COPYRIGHT All material in this instruction manual are copyrighted by DOMU Brands. Any unauthorised use may violate worldwide copyright, trademark, and other laws.

FR

INFORMATIONS RELATIVES AU RECYCLAGE Veuillez recycler là où il existe des installations adéquates. Vérifiez auprès de vos autorités locales pour obtenir des conseils sur le recyclage.

SERVICE CLIENT Si vous rencontrez des difficultés pour utiliser ce produit et avez besoin d'assistance, veuillez contacter support@domu.co.uk

GARANTIE Pour enregistrer votre produit et découvrir si vous vous qualifiez pour une extension gratuite de garantie, rendez-vous sur www.vonhaus.com/warranty. Conservez une preuve d'achat, reçu ou attestation, pour prouver la date de l'achat. La garantie ne s'applique que si le produit a été utilisé de la manière indiquée dans la section de la page des avertissements de ce manuel et que toutes les instructions ont été suivies de manière précise. Tous les abus réalisés sur le produit, dans la manière dont il a été utilisé, rendront la garantie caduque. Les marchandises renvoyées ne seront acceptées que si elles sont remballées dans leur emballage d'origine et accompagnées d'un formulaire de retour adéquat et rempli. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires. Cette garantie n'accorde aucun droit à une personne obtenant le produit de seconde main ou à des fins d'utilisation commerciale ou communale.

DROITS D'AUTEUR Toutes les informations de ce manuel d'utilisation sont protégées par droit d'auteur par DOMU Brands. Toute utilisation non autorisée pourrait enfreindre les lois mondiales de droit d'auteur, de marque déposée ainsi que d'autres lois.

DE

ENTSORGUNG Bitte entsorgen Sie das Produkt an geeigneten Entsorgungsstellen. Fragen Sie bei Ihrer Gemeinde nach.

KUNDENSERVICE Wenn Sie Schwierigkeiten mit diesem Produkt haben und Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an support@domu.co.uk

GARANTIE Um Ihr Produkt zu registrieren und zu erfahren, ob eine kostenlose verlängerte Garantie möglich ist, gehen Sie bitte auf www.vonhaus.com/warranty. Bitte behalten Sie eine Rechnung oder den Kassenzettel als Nachweis des Einkaufsdatums auf. Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet wurde und wenn alle Anweisungen befolgt wurden. Jeglicher Missbrauch des Produkts oder der Art und Weise, in der es verwendet wird, macht die Garantie ungültig. Zurückgegebene Artikel werden nur akzeptiert, wenn sie sich in der Originalverpackung befinden und wenn ein relevantes und vollständig ausgefülltes Rücksendeformular enthalten ist. Dies betrifft nicht Ihre gesetzlichen Ansprüche. Für Artikel, die gebraucht erworben wurden, oder die kommerzielle oder gemeinschaftlich genutzt werden, entstehen keinerlei Ansprüche auf Garantie.

COPYRIGHT Alle Materialien in dieser Anleitung stehen unter Copyright von DOMU Brands Ltd. Jede unautorisierte Verwendung kann das weltweite Copyright, die Handelsmarke und andere Gesetze verletzen.

ES

INFORMACION DE DESECHO Por favor, recicla en las instalaciones correspondientes. Consulta con vuestra autoridad local para obtener consejos de reciclaje.

SERVICIO AL CLIENTE Si tiene dificultades para utilizar este producto y necesita asistencia, contacte con support@domu.co.uk

GARANTÍA Para registrar vuestro producto y averiguar si califica para una garantía extendida gratuita, vaya a www.vonhaus.com/warranty. Conservad un comprobante de recibo de compra o extracto como prueba de la fecha de compra. La garantía solo se aplica si el producto se utiliza únicamente de la manera indicada en la página de advertencias de este manual, y todas las demás instrucciones se han seguido con precisión. Cualquier abuso del producto o la manera en que se use invalidará la garantía. Los productos devueltos no se aceptarán a menos que se vuelvan a empaquetar en su embalaje original y acompañados por un formulario de devolución completo y pertinente. Esto no afecta sus derechos legales. No se otorgan derechos bajo esta garantía a una persona que adquiere el aparato de segunda mano o para uso comercial o comunitario.

DERECHOS DE AUTOR Todo el material en este manual de instrucciones está protegido por DOMU Brands. Cualquier uso no autorizado puede violar los derechos de autor, marcas comerciales y otras leyes en todo el mundo.

IT

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO Si prega di riciclare nelle apposite strutture. Chiedere una consulenza alle autorità competenti per il riciclo.

SERVIZIO CLIENTI Se si riscontrano difficoltà nell'utilizzo di questo prodotto e si richiede supporto, contattare support@domu.co.uk

GARANZIA Per registrare il prodotto e capire se hai diritto all'estensione di garanzia, vai su

www.vonhaus.com/warranty. Si prega di conservare la ricevuta del pagamento quale prova della data d'acquisto. La garanzia si applica solo se il prodotto viene utilizzato esclusivamente come indicato nella pagina delle Avvertenze del presente manuale e se tutte le altre informazioni vengano accuratamente seguite. Qualsiasi abuso nell'utilizzo di questo prodotto invaliderà la garanzia. I resi non saranno accettati se non riposti nella confezione originale ed accompagnati da un modulo di reso completo. Ciò non pregiudica i propri diritti obbligatori. La presente garanzia non attribuisce alcun diritto a coloro che acquistano prodotti di seconda mano o per fini commerciali o condivisi.

COPYRIGHT Tutto il materiale contenuto nel presente manuale delle istruzioni è protetto da copyright di DOMU Brands. Qualsiasi uso non autorizzato potrebbe violare il copyright a livello mondiale, marchio ed altre leggi.

THANK YOU

Thank you for purchasing your product/appliance. Should you require further assistance with your purchase, you can contact us at support@domu.co.uk. VonHaus is a registered trademark of DOMU Brands Ltd. Made in China for DOMU Brands. M24 2RW.

MERCI

Merci d'avoir acheté notre produit/appareil. Si vous aviez besoin d'aide suite à votre achat, vous pouvez nous contacter à support@domu.co.uk. VonHaus est une marque déposée de DOMU Brands Ltd. Fabriqué en Chine pour DOMU Brands. M24 2RW.

VIELEN DANK

Vielen Dank, dass Sie das Produkt/Gerät gekauft haben. Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, können Sie uns gerne unter (email) kontaktieren. support@domu.co.uk. VonHaus ist eine registrierte Handelsmarke von DOMU Brands Ltd. Hergestellt in China für DOMU Brands. M24 2RW.

GRACIAS

Gracias por comprar vuestro producto/aparato. Si requiere asistencia con vuestra compra, podeis contactarnos a support@domu.co.uk. VonHaus es una marca registrada de DOMU Brands Ltd. Hecha en China para DOMU Brands. M24 2RW.

GRAZIE

Grazie per aver acquistato il prodotto. Per ulteriore assistenza sul tuo acquisto, puoi contattarci all'indirizzo email support@domu.co.uk. VonHaus è un marchio registrato di DOMU Brands Ltd. Made in Cina per DOMU Brands. M24 2RW.