




القرآن الكريم

SQ-229




1.Long press: Open/close Quran
Short press: Pause/play

2.Short press:TF,Mp3,Bluetooth switch (3 modes)
Long press: Set time

3.Short press: Previous song
Long press: Switch summer time or winter time

4.Short press: Next song
Long press: Turn on/off Azan sound

5.Short press: V+
Long press: Switch reciter

6.Short press: V-
Long press: Switch language

Turn on/off screen

1 Appui long : ouvrir/fermer le Coran Appui court : pause/lecture	الخطوة الاولى: تشغيل القرآن الخطوة الثانية: تشغيل القرآن
2 Appui court : TF, MP3, commutateur Bluetooth, (3 modes) Appui long : r è gler l'heure	الخطوة الاولى: تغيير الصوت بوقت معين في وقت الشتاء (الشمس) الخطوة الثانية: تغيير الوقت
3 Appui court : chanson pr é c é dente Appui long : passer à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver	الخطوة الاولى: إيقاف الساعة الخطوة الثانية: إيقاف الساعة
4 Appui court : chanson suivante Appui long : activer/d é sactiver le son AZAN	الخطوة الاولى: تشغيل القرآن الخطوة الثانية: تشغيل القرآن
5 Appui court : V+ Appui long : changer de lecteur	الخطوة الاولى: تغيير الصوت الخطوة الثانية: تغيير الصوت
6 Appui court : V- Appui long : changer de langue	الخطوة الاولى: تغيير الصوت الخطوة الثانية: تغيير الصوت

How To Use APP










Speaker Quran

Scan QR code via browser to install APP or search for APP by name (Speaker Quran) on Google Play

iOS

Android








Reciter

To select reciter



Trans setting

To select language you want to combine with Quran



LightCtrl

To select any color you like of the light



Setting

Bluetooth
Music
Timed Shutdown
Language
Trans setting
AZAN



Timed Shutdown

Timed Shutdown for 30minutes, 60minutes, 90minutes or any time you like



Language

To select different language

Note: FM function not available on APP, if you want it please use the remote control

ملاحظات: الراديو آف إم غير متوفرة على التطبيق. إذا تريدونها يرجى استخدام الريموت

keys on the remote

	To Power ON/OFF التشغيل والإيقاف Pour allumer ou éteindre
	To Play any audio file by bluetooth تشغيل أي الملفات الصوتية عن طريق البلوتوث Pour lire n'importe quel fichier audio par Bluetooth
	short press to change brightness or colour, long press to change white light and RGB الضغط القصير لتغيير سطوع الضوء أو اللون، الضغط الطويل لتغيير اللون الأبيض والأزرق Bouton d'éclairage : appuyez brièvement sur le bouton pour modifier l'intensité ou la couleur, appuyez longuement sur le bouton blanc et RGB
	Azan time and city setting mode (year, month, day, time, city code) long press to open or close AZAN please don't forget to save settings by press this button every time الضغط القصير على الزر لفتح أو إيقاف الأذان، لا تنس لحفظ الإعدادات كل مرة من خلال ضغط الزر Régler l'heure et le mode ville (année, mois, jour, heure, ville, numéro de série)
	show current time and press again to show No. of Surah and Ayah عرض الوقت الحالي والضغط مرة ثانية لعرض أرقام السور والآية Changer position et état actuel de la lecture
	To Play FM radio تشغيل الراديو آف إم Pour jouer la radio FM
	To select NEXT/PREVIOUS FM radio channel. اختيار قناة الراديو التالي/السابق Pour sélectionner une chaîne de radio FM SUIVANTE / PRÉCÉDENTE
	To increase/decrease volume level التحكم بمستوى الصوت Pour augmenter / diminuer le volume
	To select combine or single mode will play Arabic then ayah translation. اختيار نمط التلاوة فقط أو التلاوة مع الترجمة من خلال ضغط الزر Pour sélectionner le mode combiné ou simple. En mode combiné, il jouera la traduction arabe puis ayah
	To Play Qaida Noorania تشغيل القاعدة النورانية Pour jouer à Qaida Noorania
	To Play Ruqyah تشغيل الرقية الشرعية Pour jouer à Ruqyah
	To Play Sahih Muslim تشغيل صحيح مسلم Pour jouer Sahih Muslim

مفاتيح التحكم من بعد

4 Sahih Bukhari	To Play Sahih Bukhari تشغيل صحيح البخاري Pour jouer à Sahih Bukhari
5 Hismul Muslim	To Play Hismul Muslim تشغيل حصن المسلم Pour jouer à Hismul Muslim
6 Salat Method	To Learn salat method تعلم كيفية الصلاة Apprendre la méthode salat
7 Repeat 3 times	Repeat 3 times تكرار 3 مرات Répétez 3 fois
8 Change system language	To Change system language تغيير لغة النظام Pour changer la langue du système
9 40 HADITH	To Play 40 Hadith تشغيل 40 الحديث الشريف Jouer 40 Hadith
0 TAFSEER	To play TAFSEER تشغيل التفسير Pour jouer au TAFSEER
TRANS	To select Translation, press again will select next translation اختيار الترجمة اضغط مرة أخرى واختار الترجمة التالية Pour sélectionner la traduction, appuyez à nouveau pour sélectionner la traduction.
Next/Previous	To select the NEXT/PREVIOUS Surah اختيار السورة التالية أو السابقة Pour sélectionner la Surah suivante / précédente
Next/Previous	To select NEXT/PREVIOUS reciter اختيار القارئ التالي أو السابق Pour sélectionner le réciteur suivant / précédent
PLAY/PAUSE	To PLAY/PAUSE audio تشغيل أو إيقاف الصوت مؤقتاً Pour lire / mettre en pause l'audio

Touches de la télécommande

Mp3	To Play Mp3 file from Mp3 folder. Press again to play next file. تشغيل أم بي ثري واحفظ مرة أخرى لاختيار الملف التالي Pour lire un fichier MP3 à partir du dossier MP3. Appuyez à nouveau pour lire le fichier suivant.
Power	To set time of automatic shutdown تنظيم وقت الإيقاف أو التوقف التلقائي Long press to set AZAN time نظام الساعة ليوم عمل طويل المدى Appuyez longuement pour régler l'heure AZAN
Surah	Press [P] this button then enter surah number using keys Press [M] will start surah Press [P] again if you want to cancel اضغط [P] على هذا الزر ثم ادخل رقم السورة بواسطة مفاتيح اضغط [M] لتشغيل تلاوة السورة [P] اضغط مرة أخرى للإلغاء
Surah	Appuyez sur ce bouton [P] puis entrez le numéro de la Surah à l'aide des touches Appuyez sur pour commencer [M] Appuyez sur si vous voulez annuler [P]
Ayah	Press [P] this button then enter ayah number using keys Press [M] will start surah Press [P] again if you want to cancel اضغط [P] على هذا الزر ثم ادخل رقم الآية بواسطة مفاتيح اضغط [M] لتشغيل تلاوة الآية [P] اضغط مرة أخرى للإلغاء
Ayah	Appuyez sur ce bouton [P] puis entrez le numéro de la Ayah à l'aide des touches Appuyez sur pour commencer [P] Appuyez sur si vous voulez annuler [P]

How to use AZAN function

1. To open the device

2. Press this button [P] on the remote control when you press this button [P], you can see the year number is flashing on the screen you can set year number and enter the right number now then press the button [M] to save. after finish save, you can see the month number is flashing then you can set month number and enter right number now then press the button [M] again to save. so please follow the same way to set day number and hour number or minute number the last is city code (the city code book inside box) please follow this setting order and do not forget to save every time change year → month → day → hour → minute → city code change to your local time and set city code for AZAN function working properly.

١. افتح الجهاز

٢. اضغط الزر [P] على التحكم من بعد عندما الضغط الزر [P] يمكن تري رقم السنة متناقل ضوء على الشاشة وقم بتعديل الي رقم صحيح السنة واحفظ التغيير. من خلال ضغط الزر [M] بعد تم حفظ رقم السنة ويمكن تري رقم الشهر متناقل ضوء. يمكن تغيير رقم الشهر وقم بحفظ رقم الشهر من خلال ضغط الزر [M] يرجى تابع نفس الطريقة لتعديل رقم اليوم ورقم الساعة ورقم الدقيقة وكود المدينة لكن لا تنس لحفظ التعديلات كل مرة (كتب كود المدينة في داخل الكرتون)

ينبغي ان تتوقف وقتك المحلي وكود المدينة التي انت مقيم فيها حتى وظيفة الأذان تستعمل صحيح

رجاء تابع ترتيب التعديل على الأسفل:

السنة ← الشهر ← اليوم ← الساعة ← الدقيقة ← كود المدينة

1. Pour ouvrir l'appareil

2. Appuyez sur ce bouton [P] de la télécommande

Lorsque vous appuyez sur ce bouton [P], vous pouvez voir que le numéro de l'année clignote à l'écran, vous pouvez définir le numéro de l'année et entrer le bon numéro maintenant, puis appuyez sur le bouton [M] pour enregistrer une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez voir que le numéro du mois clignote, puis vous pouvez définir le numéro du mois et entrer le bon numéro maintenant, puis appuyez sur la touche [M] pour enregistrer de nouveau. Veuillez suivre la même procédure pour définir le numéro du jour et le numéro de la minute le dernier est le code de la ville (le code de la ville à l'intérieur de la boîte) veuillez suivre cet ordre de réglage et n'oubliez pas de sauvegarder chaque changement d'heure/année/mois/jour/heure/minute/city code

year → month → day → hour → minute → city code

réglez le code de ville pour la fonction AZAN fonctionner correctement.



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

