



USB-C® Dual/Triple Display Docking Station



JCD543



JCD543P



JCD542

EN: Quick Installation Guide
DE: Kurzanleitung
FR: Guide d'installation rapide
IT: Guida rapida all'installazione
NL: Snelle installatiegids
ES: Guía de Instalación Rápida
PT: Guia de instalação rápida
SE: Snabbinstallationsguide
DK: Startvejledning
NO: Hurtiginstallasjonsveiledning
FI: Pika-asennusohje
HU: Gyors telepítési útmutató
RU: Руководство по быстрой установке
日本語: クイックインストールガイド
繁体中文: 快速安裝手冊
簡體中文: 快速安裝手冊

English - Driver Installation

- The driver will automatically download & install on Windows® 10 devices when the docking station is plugged into the computer. (Plug & Play requires Internet access)

Manual Installation Steps

Step 1
For manual installation, keep the docking station unplugged. You can download the latest driver from [www.j5create.com](#) under Support > Downloads/Drivers, then search for the product by entering the model number or by scrolling down to your product and clicking on the Windows® driver button.

Step 2
Click on the "j5create" file that should appear near the bottom left or top right of your web browser to begin installation, then follow the prompts that appear. You have to navigate to your Downloads folder to open the j5create file to begin installation. To navigate to the Downloads folder, click on the Windows® icon at the bottom left corner of your screen then search for Downloads, and open the j5create file.
If possible, open the j5create file as an administrator by right-clicking the j5create file and selecting "Run as administrator".

Step 3
Once initial installation has completed, click "Restart" to finish installing the software. After your computer has restarted, connect the j5create docking station to the computer, then connect your displays, peripherals, and/or power adapter (optional) to the j5create docking station. Now you are ready to use your j5create docking station!

Step 4 Display Settings
You can configure and rearrange your displays through the Windows® display settings. To access the display settings, right-click on the desktop/wallpaper and select "Display Settings" from the menu that appears.

macOS® - Driver Installation

- Do NOT plug the j5create USB™ display adapter into the computer until the driver is completely installed

Step 1
Make sure the j5create docking station is unplugged from the Mac®, and download the latest driver from [www.j5create.com](#) under Support > Downloads/Drivers, then search for the product by entering the model number or by scrolling down to your product and clicking on the macOS® Driver button that corresponds to the macOS® version your Mac® is running (to find your macOS® version, click on the Apple® icon at the top left, then click "About This Mac®").

Step 2
Open Finder, then select "Downloads", locate and double click the file named "j5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Please right-click or 2-finger click the .pkg file (it will have an icon of an opened box). The installation window will appear, continue through the steps within the window. During installation you will receive a "System Extension Blocked" message for "j5create Virtual Display Technology", navigate to System Preferences > Security & Privacy > General, click on the padlock to make changes, and allow developer "Magic Control Technology", then return back to the installation window and click restart after the installation has finished.

Step 3
After the computer has restarted, connect your displays, peripherals, and/or power adapter (optional) to the docking station then connect the docking station to the computer so that you will then be able to use your docking station. However if your Mac® is running macOS® 11 or later, you will receive a "USB™ Display Device" notification in the upper right corner, please click on the icon and select "Allow". The "USB™ Display Device" application should open automatically, if it does not open launch the application via launchpad or the macOS® dock at the bottom. Click on the "Active USB™ Display Driver" button within the application. You will be prompted to allow the application. Navigate to System Preferences > Security & Privacy > General and allow "USB™ Display Device". After the application is approved from the computer then reconnect it. You will receive a prompt to allow "j5create Virtual Display Driver", you will want to make sure it's checked via System Preferences > Security & Privacy > Privacy > Screen Recording, afterwards unplug the docking station then reconnect it again, your displays should be ready to use!

Step 4
Go to and then System Preferences and select the Sound and Speaker Output options. Here you can select which device has sound output.

* For more detailed instructions, please open the README.pdf file inside the j5Create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg file that was downloaded from our website.

System Requirements

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 or later
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Available USB-C® port with DisplayPort™ Alt mode
- Internal graphics card with 4K output or 4K output through the interne Graphics card on PC
- Available USB™ power delivery over USB-C® for supporting upstream charging

Extended Monitor

- One 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) full-screen video playback
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB memory or higher
- Two 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) full-screen video playback
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB memory or higher
- A high-end processor is recommended for multi-displays and optimal performance.

• After you upgrade your operating system, update your j5create product driver before using to avoid compatibility issues.
• When using a high-power consumption device it is recommended that you use a power adapter for optimal performance. The power adapter for this docking station can be purchased separately (JUP2290) or the docking station and the power adapter can be purchased together (JCD543P).

Deutsch - Treiberinstallation

Windows® - Treiberinstallation

- Der Treiber wird automatisch heruntergeladen und auf Geräten mit Windows® 10 quando la Dockingstation an den Computer angeschlossen ist. (Plug-and-Play erfordert Internetzugang)

Schritt 1

Für die manuelle Installation müssen Sie die Docking-Station vom Stromnetz trennen. Wenn Sie über einen Internetanschluss verfügen, empfehlen wir, dass Sie den neuesten Treiber von [www.j5create.com](#) unter Support herunterladen – scrollen Sie in der Liste nach unten, bis Sie den Treiber für Ihr Produkt gefunden haben. Downloaden Sie dann den neuesten Treiber für Ihr Betriebssystem. (Hinweis: Wenn möglich, sollten Sie diesen Vorgang als Administrator durchführen.)

Schritt 2

Klicken Sie auf die "j5create"-Datei, die unten links oder oben rechts in Ihrem Webbrowser erscheinen sollte, um die Installation zu starten, und folgen Sie den Anweisungen. (Sie müssen das j5create-Datei öffnen, um die Installation zu starten.) Klicken Sie auf "Downloads" und dann zum Starten der Installation (j5usb3.0MultiAdapter wählen). Um zum Ordner "Downloads" zu kommen, klicken Sie auf das Windows-Symbol in der linken unteren Ecke Ihres Bildschirms, suchen Sie dann nach "Downloads" und öffnen Sie die Datei "j5create".* Wenn möglich, öffnen Sie die Datei "j5create" als Administrator, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei "j5create" klicken und "Als Administrator ausführen" wählen.

Schritt 3

Sobald die erste Installation beendet ist, klicken Sie auf „Neustart“ um die Installation der Software abzuschließen. Nachdem Ihr Computer neugestartet wurde, verbinden Sie zuerst die j5create Docking Station mit Ihrem Stromadapter, HDMI™, VGA, Ethernet, Audio, etc. und dann mit Ihrem Computer. Nun sind Sie bereit, um Ihre j5create Docking Station zu benutzen.

Schritt 4 Display Settings

Sie können Ihre Anzeigen über die Windows® -Einstellungen konfigurieren und neu anordnen. Klicken Sie auf die Display-Einstellungen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop/Hintergrund und wählen Sie im angezeigten Menü "Einstellungen".

macOS® - Treiberinstallation

- Verbinden Sie NICHT den j5create USB™ Display Adapter mit Ihrem Computer, solange der Treiber nicht vollständig installiert ist

Schritt 1

Vergewissern Sie sich, dass die j5create-Dockingstation vom Mac® abgesteckt ist. Wenn Sie über einen Internetanschluss verfügen, empfehlen wir, dass Sie den neuesten Treiber von [www.j5create.com](#) unter Support herunterladen – scrollen Sie in der Liste nach unten, bis Sie den Treiber für Ihr Produkt gefunden haben. Downloaden Sie dann den neuesten Treiber für Ihr Betriebssystem. (Hinweis: Wenn Sie Probleme beim Downloaden dieses Treibers haben, öffnen Sie die Dockingstation und suchen Sie nach dem richtigen Treiber. (Hinweis: Wenn möglich, sollten Sie diesen Vorgang als Administrator durchführen.)

Schritt 2

Öffnen Sie den Finder, wählen Sie dann "Downloads", suchen Sie die Datei "j5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg" und doppelklicken Sie darauf. Bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste oder mit 2 Fingern auf die .pkg-Datei (sie hat dann das Symbol eines geöffneten Kastens). Es erscheint das Installationsfenster, fahren Sie mit den Schritten innerhalb des Fensters fort. Während der Installation erhalten Sie die Meldung "System Extension Blocked" (Systemerweiterung blockiert) für "Magic Control Technology", navigieren Sie zu Systemeinstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Allgemeine, klicken Sie auf das Schloss, um Änderungen vorzunehmen, und lassen Sie den Entwickler "Magic Control Technology" zu, kehren Sie nach dem Installationsfenster zurück und klicken Sie auf Neustart, nachdem die Installation abgeschlossen ist.

Schritt 3

Schließen Sie nach dem Neustart des Computers Ihre Displays, Peripheriegeräte und/oder das Netzwerk (optional) an die Dockingstation an und verbinden Sie dann den Dockingstation mit dem Computer, dann mit Ihrem j5create Dockingstation verwenden. Wenn auf Ihrem Mac® jedoch macOS® 11 oder höher läuft, erhalten Sie in der oberen rechten Ecke eine USB™ DISPLAY DEVICE"-Benachrichtigung, bitte klicken Sie auf das Symbol und wählen Sie "Zulassen". Die Anwendung "USB™-Display-Gerät" sollte sich automatisch öffnen, falls sie sich nicht öffnet, starten Sie die Anwendung über das Launchpad oder das macOS® -Dock am unteren Rand. Klicken Sie innerhalb der Anwendung auf die Schaltfläche "Active USB™ Display Driver". Sie werden aufgefordert, die Anwendung zuzulassen, gehen Sie zu Systemeinstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Allgemeine, klicken Sie auf das Schloss, um Änderungen vorzunehmen, und lassen Sie die Dockingstation vom Computer ab und schließen Sie sie wieder an. Sie werden aufgefordert, "j5create Virtual Display Driver" zuzulassen, stellen Sie sicher, dass dies über Systemeinstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Bildschirmzeichnung aktiviert ist, ziehen Sie anschließend die Dockingstation ab und schließen Sie sie wieder an.

Schritt 4

Rufen Sie und dann Systemeinstellungen auf, wählen Sie Ton gefolgt von den Ausgabe-Optionen für die Lautsprecher. Sie können das Gerät für die Tonausgabe durch Anklicken wählen.

* Für genauere Anweisungen öffnen Sie bitte die Datei README.pdf in der j5Create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg-Datei, die Sie von unserer Website heruntergeladen haben.

Systemanforderungen

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 oder höher
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Verfügbare USB-C® DisplayPort™ Alt-Modus
- Interne Grafikkarte mit 4K-Ausgang oder 4K-Ausgang durch die interne Grafikkarte am PC
- Verfügbare USB™ Stromversorgung über USB-C® zur Unterstützung des Upstream-Ladevorgangs

Erweitern Sie Monitorumgebungen

- Eine 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) Vollbild-Videoeindergabe
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB Speicher oder mehr
- Zwei 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) Vollbild-Videoeindergabe
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB Speicher oder mehr
- Höherer Prozessor empfohlen für Multi-Displays und optimale Leistung.

• Bevor Sie Ihr Betriebssystem aktualisieren, aktualisieren Sie zunächst Ihre j5create Produkt-Treiber, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.
• Bei Verwendung der Dockingstation mit einem leistungsintensiven Gerät wird empfohlen, ein Netzteil zu verwenden, um eine optimale Leistung zu erzielen. Das Netzteil für diese Dockingstation kann separat erworben werden (JUP2290) oder die Dockingstation und das Netzteil können zusammen erworben werden (JCD543P).

Français - Installation du pilote

Windows® - Installation du pilote

- Le pilote se téléchargera et s'installera automatiquement sur les Windows® 10 quand la Docking station est connectée au ordinateur. (Plug & Play nécessite un accès Internet)

Étapes manuelles d'installation

Étape 1
Pour l'installation manuelle, vous voudrez garder la station d'accueil débranchée. Vous pouvez télécharger le dernier pilote à partir de [www.j5create.com](#) sous support > Téléchargements / Pilotes, puis recherchez le produit en entrant le numéro de modèle ou faire défiler vers le bas jusqu'à votre produit et cliquez sur le bouton Windows® Driver.

Étape 2

Cliquez sur le fichier "j5create" qui doit apparaître près du bas à gauche ou en haut à droite de votre navigateur Web pour commencer à installer, puis suivez les invitations qui apparaissent (Vous devrez peut-être naviguer vers votre dossier Téléchargements pour ouvrir le fichier j5create pour commencer l'installation. Pour naviguer dans le dossier Téléchargements, cliquez sur l'icône Apples® en haut à gauche de votre écran, puis recherchez les téléchargements, et ouvrez le fichier j5create).
* Si possible, ouvrez le fichier j5create en tant qu'administrateur en cliquant à droite sur le fichier j5create et sélectionnez "Exécuter en tant qu'administrateur".

Étape 3

Une fois l'installation initiale terminée, cliquez sur « Redémarrer » pour terminer l'installation du logiciel. Une fois que vous aurez redémarré, connectez la station d'accueil j5create à l'ordinateur, puis connectez vos écrans, périphériques et/ou prise d'alimentation (facultatif) à la station d'accueil j5create. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre station d'accueil j5create!

Étape 4 Paramètres d'Affichage

Vous pouvez configurer et réorganiser vos écrans à travers les paramètres Windows®. Pour accéder aux paramètres d'affichage, cliquez à droite sur le fond d'écran et sélectionnez « Affichage » à partir du menu qui apparaît.

macOS® - Installation du pilote

- Ne branchez pas l'adaptateur d'affichage j5create USB™ dans l'ordinateur avant que le logiciel soit complètement installé

Étape 1

Assurez-vous que la station d'accueil j5create est débranchée du Mac®, et téléchargez le dernier pilote de [www.j5create.com](#) sous Support > Téléchargement/Pilotes puis recherchez le produit en entrant le numéro de modèle ou faites défiler vers le bas jusqu'à votre produit et cliquez sur le bouton macOS® Driver qui correspond à la version macOS® que votre Mac® possède en cours d'exécution (pour trouver votre version de macOS®, cliquez sur l'icône Apples® en haut à gauche, puis cliquez sur "A propos de ce Mac®").

Étape 2

Ouvrez Finder, puis sélectionnez « Téléchargements », localisez et cliquez deux fois sur le fichier nommé « j5Create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg ». S'il vous plaît veuillez faire un clic droit ou un clic à 2 doigts sur le fichier .pkg (il aura une icône de boîte ouverte). La fenêtre d'installation apparaîtra, et continuera à travers les étapes à l'intérieur de la fenêtre. Lors de l'installation, vous recevrez un message bloqué « Extension du Système Bloqué » pour « Magic Control Technology », naviguez vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général, cliquez sur les cadenas pour apporter des modifications, et permettez le développeur « Magic Control Technology », puis revenez à la fenêtre d'installation et cliquez redémarrer après l'installation terminée.

Étape 3

Une fois que l'ordinateur a redémarré, connectez vos écrans, périphériques et/ou prise d'alimentation (facultatif) à la station d'accueil j5create. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre station d'accueil j5create. Toutefois, si votre Mac® est en cours d'exécution macOS® 11 ou plus tard, vous recevrez une Notification « Appareil d'affichage USB™ » en haut à droite, s'il vous plaît cliquez sur l'icône et sélectionnez « Autoriser ». L'application Appareil d'affichage USB™ devrait s'ouvrir automatiquement, si elle ne s'ouvre pas veuillez faire le lancement de l'application via launchpad ou le dock macOS® en bas. Cliquez sur le bouton « Pilote d'affichage USB™ » Actif dans l'application. Vous serez invité à autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. L'application d'affichage USB™ et la permission « Dispositif de visualisation USB™ » et la permission « Dispositif de visualisation USB™ » seront activées. Vous serez invité à autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « j5create Virtual Display Driver », vous voudrez autoriser l'application. Vous devrez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appare

