

SuperBase 500

* Please Do NOT operate or store SuperBase 500 above the temperature of 25°C/104°F.
* Veuillez NE PAS utiliser ou stocker SuperBase 500 au-dessus de la température de 25°C / 104°F.

Foldable Handle
Poignée pliable

LED Button
Bouton LED

LED Flashlight
Lampe de poche LED

60W USB-C Input/Output
60W USB-C Entrée / Sortie

18W USB-A Output
18W Sortie USB-A

5V/3A Output
5V/3A sortie

ZENGE

Chargement
niveau de puissance
تحميل الطاقة

Voltage
Fréquence
Voltage de tension
توتر / تردد

Power of Input/Output(W)
Power of Entrée et
sortie (W)
قوة الإدخال / مخرج (W)

Type of Output
Type de sortie
نوع من المخرج

Large Remaining Time
temps de recharge restante
وقت / باقية

Solar Panel Charging
La charge du panneau solaire
تحميل الألواح الشمسية

<11 hrs | <11 hours
(Depending on Weather)
(Selon la météo)
(اعتمادا على الطقس)

*The above data comes from
* Les données ci-dessus proviennent
* Pour référence seulement

USB-C Charging 100W Max
USB-C Max Charge 100W
شحن USB-C قصير 100 واط

<6.5 heures !

Dual Ports Charging
Deux ports de recharge

155W Max

<3.5 hrs
<3.5 heures
أقل من 3.5 ساعة

USB-C Charging 60W Max
USB-C Max Charge 60W
شحن USB-C قصير 60 واط

<10 hrs | <10 heures | <10 ساعات

Lightning Charging 100W Max
Lightning Max Charge 100W
شحن بـ Lightning قصير 100 واط

<6.5 heures !

Lightning Charging 60W Max
Lightning Max Charge 60W
شحن بـ Lightning قصير 60 واط

<10 hrs | <10 heures | <10 ساعات

Lightning Charging 30W Max
Lightning Max Charge 30W
شحن بـ Lightning قصير 30 واط

<10 hrs | <10 heures | <10 ساعات

Car Charger Charging
Charging voiture
شارج سيارة شحن

<10 hrs | <10 heures | ساعة <10>

(Car Charger Cable included)
(Chargeur de voiture câble inclus)
(شاحن سيارة كابل)

60W Max

Support Solar Panel MPPT Charging
Panneau de support MPPT Charging
دعم ألواح الطاقة الشمسية MPPT

laboratory, this test data is for reference only.
laboratoire ZENDURE, ces données de test est
مختبر ZENDURE. هذه البيانات هي فقط للرجوع إليها

[illegible]

AC button for 3 seconds to start AC
output icon on the display will light up.
Enfoncé le bouton AC pendant 3 secondes
sortie AC, et l'icône de sortie AC sur l'écran

2. Press the AC/DC button to
keep on use.
Appuyez sur la touche AC/DC
pouvez continuer à utiliser

température protection. A inputs and outputs need to protection, the protection

Lorsque la température de l'appareil pour la protection de la température, l'OTF, et toutes les entrées est inférieure à la protection

في حال انخفاض درجة الحرارة عن الحد الأدنى المطلوب، يتم إيقاف تشغيل المدخلات والمخارج للحماية من انخفاض الحرارة. يتم إيقاف تشغيل المدخلات والمخارج للحماية من انخفاض الحرارة.

عندما لا يتم استخدام مفتاح الطاقة، يظل الجهاز في حالة انتظار لمدة 3 ثوانٍ قبل إطفاء الشاشة.

عندما لا يتم استخدام مفتاح الطاقة، يظل الجهاز في حالة انتظار لمدة 3 ثوانٍ قبل إطفاء الشاشة.

dan la charge, l'écran clignote AC / DC / USB
l'arrêt et l'arrêt de l'utilisateur, et vérifier si la
la plaque d'utilisation.

عند تشغيل حماية اللّاحء، ومضات الشاشة AC / DC / USB
الاستخدام، وتحقق مما إذا كانت هذه الأخطاء هي في حيز
الخطأ.

the Err flicker on the screen, and then you can
to eliminate the flickering Err on the screen, and you
اضغط على زر AC / DC / USB للقضاء على ومضات حماية اللّاحء.

● The SuperBase 500 can be used in the following working temperature range:
Le SuperBase 500 peut être utilisé dans la gamme de température de travail suivante:
25 °C. Si votre température ambiante est supérieure à 25 °C, le processus de fonctionnement peut être interrompu.
25 °C - 10 °C, 25 °C - 10 °C

- If the AC output power is less than 100W, please press the power button to start the AC output.
- If the SuperBase 500's total power is less than 100W, please press the power button to start the AC output.

● The company shall not be liable for any damage, including but not limited to, property damage, personal injury, or death, arising from the use of the product, even if such damage is caused in whole or in part by the negligence of the company.

● Defect caused by the non-compliance with the instructions.
Défauts causés par les écarts par rapport aux instructions.

● The company does not accept any liability for damage caused by operating the product in non-compliance with the instructions.
La société décline toute responsabilité pour les dommages causés par l'utilisation non conforme du produit.

It is assumed that the person is not liable for any personal malfunction of the product.

Ce produit ne convient pas à l'équipement aéronautique en raison des risques liés à la sécurité des personnes.

L'électricité sans interruption au-dessus de l'équipement des avions est susceptible d'accidents d'incendie et de fonctionnement du produit.

الرجاء التأكد من مستويات الطاقة قبل من أقل من 600W ثم اضغط

تنصل |

damage caused by force majeure such as fire,
's intentional negligence, misuse or use under

onsable de tout dommage causé par la force
inondations, tremblement de terre ou d'une
mauvaise utilisation ou une utilisation dans

Warning | Attention

- Fully charge your Super Charger completely
- Storage in a cool and dry place within: -10°C to 25°C

Storage in a cool and dry place within: -10°C to 25°C

responsibility for damage caused by not
with the instructions in the operating

our l'équipement de l'énergie atomique, le transport, du matériel médical, etc. which sont l'équipement repose en grande partie sur la garantie. Il suppose que le produit est utilisé la société n'est pas responsable des accidents, fonctionnement causés par le mauvais

● Do not operate your battery carrying bag, pocket or bag. Ne pas utiliser votre batterie dans un sac de transport, pochettes, sacs, etc.
 ● Be cautious of drops, but Méfiez-vous des gouttes

● Avoid strenuous vibration product away from intense heat.
Évitez les vibrations intenses de la lumière du soleil et de la chaleur excessive du produit.

● Keep it away from children.
Gardez loin des enfants.

لا تقبلت أو محاولة إعادة العرض أو تعديله بأي شكل من الأشكال if the product is excessively hot, is emitting illities. contact si le produit est excessivement chaud, s anomalies. التوقف عن الاستخدام واتصل بالشركة المصنعة إذا كان المنتج يشوهات أخرى.	vigueur. - Do not operate the unit Ne pas faire fonctionner - Do not charge the unit Ne chargez pas l'appareil 100-240
--	--

[illegible]

SuperBase 500
Alimentation
extérieure
مصدر طاقة خارجي

Model Modèle نموذج
Capacity Capacité سعة
Battery Batterie بطارية
DC Input entrée DC مدخلات DC
USB-C1 Input USB-C1 Entrée إدخال USB-C1

laissant la plateforme d'un autre hotplateur et causing failure, degradation or thermal problem. voiture, le tronc, la plate-forme de chaude sunlight. Il direct peut provoquer la ou un problème thermique. من فضاء لا يشع في السيارة، الجزء، منصة التجميل في غيرها بمناسبة في قسطنطين المنتج، وتدهور أو مشكلة الحرارية.	الفتحة AC
	USB-C1 Output Sortie USB-C1 USB-C1 الفتحة USB-C1
	USB-C2+USB-A1 Output USB-C2 + sortie USB-A1 USB-C1 USB-C2
	USB-A2 Output USB-A sortie USB-A2 الفتحة USB-A2
	DC Output sortie DC

500-b		Management System Système de gestion النظام الإلكتروني
20Ah(518Wh)		
m-ion Lithium-ion بطارية ليثيوم أيون		
0V, 100W Max		
V,60W Max		

Operating Temperature Température de fonctionnement درجة حرارة التشغيل	Operating Temperature Température de fonctionnement درجة حرارة التشغيل
MPPT	MPPT

OS LED	
d 5kg / Around 11lbs	
d 20 x 14 x 21.5cm / Around 7.9 x 5.5 x 8.5in	
80%	

Charge Protection Protection de charge حماية من الشحن الزائد Current in Charge/Discharge Protection Intensité en charge/décharge Protection عتد على الشحنة من / عتد / Circuit in Charge/Discharge Protection Circuit en charge/Protection de décharge دةس كةرارة المةسك / دةس temperature in Charge/Discharge Protection	You will need to check this with the SuperBase 500 y Vous aurez besoin de vérifier compatible avec le SuperBase 600W. مءء 500 SuperBase 3. Can I charge the Super
--	---

tion contre les surtensions surfacturation الحماية من ارتفاع الجهد	The SuperBase 500 could itself. Le Superbase 500 pourrait recharge. تتم إعادة شحنه.
25°C	4. Can I bring my SuperB Puis-je apporter mon S
rt Solar Panel MPPT Charging au de support MPPT Charging دعم شحن لوحة الطاقة الشمسية	No, the battery carried on

500?	nominate du SuperBase 500
SuperBase 500?	518Wh في التصنيف 500
	5. Why does SuperBase 500 Pourquoi SuperBase 500
which consists of an array of cylindrical 2500 by density.	
erie qui se compose d'un réseau de cellules ion à haute densité d'énergie.	
500 SuperBase تتكون من مجموعة من الخلايا كثافة الطاقة العالية.	
	It is recommended to pre- use, otherwise there will be Il est recommandé d'appre- lorsqu'il n'y a pas de pas lorsque l'appareil est pas

6. Can two SuperBase 500 be used at the same time?
Deux hommes SuperBase 500 peuvent-ils être utilisés en même temps?

No, SuperBase 500 is designed to supply power to one device at a time.
Non, SuperBase 500 est conçu pour fournir de l'énergie à un seul appareil à la fois.

7. Can SuperBase 500 be used to power multiple devices?
SuperBase 500 peut-il être utilisé pour alimenter plusieurs appareils?

No, SuperBase 500 is designed to supply power to one device at a time.
Non, SuperBase 500 est conçu pour fournir de l'énergie à un seul appareil à la fois.

Devices through DC output while recharging
Autres appareils via la sortie DC tout en se
500 SuperBase يمكن تشغيل الأجهزة الأخرى من خلال البتار
international flight?
à un vol international?
يمكن أن أحمل بطارية 500 SuperBase بسلامة دولية؟
not exceed 100Wh and the rated power of the
Zendure USA Inc.

Power without charging the device?
لا يتطلب شحن الجهاز الطاقة
500 SuperBase batteries
500 SuperBase بطاريات

parallel?
 Utilisé en parallèle?
 يمكن استخدام اثنين من SuperBase 500 بالتوازي؟
 and you can not parallel two SuperBase 500.
 et vous ne pouvez pas parallèle deux
 لا SuperBase 500 موازية عادة ولا يمكنك موازية اثنين
 an UPS for uninterrupted power?

لا يمكن استخدام SuperBase 500 كخوادم UPS.
 UPS.
 utilisé comme UPS.
 لا يمكن استخدام SuperBase 500 كخوادم UPS.

100-1700 PST
102 6263
dure.com/support
WWW.zendure.com

FCC Rules. Operation is subject to the
interference.
Interference received, including interference that may