BLITZWOLF	▲ 型号/SKU	▲ 产品名称	▲ 尺寸	▲ 材质&工艺	设计稿：2022-08-04
	BW-KB3	键盘	100x60mm	骑马钉+157g铜版纸	

PANTONE 7479C

MADE IN CHINA

CE UKCA

BLITZWOLF

User Manual

BW-KB3

Contents

English 01-08
German 09-16
French 17-24
Spanish 25-32
Italian 33-40

English

Product Characteristics

Product Model	BW-KB3
Layout	81 keys
Connection Mode	Bluetooth/Wired/2.4G
Key cap	PBT
Switch	Gateron G yellow pro
Battery Capacity	3000mAh
Hot Swappable	3pin/5pin
Support System	Window7/8/10/11,Mac,Linxa
Product Size	325*135*38mm

Description of FN+Multi-functional Keys

FN+1! 2@ 3#	Capable of customizing three groups of game light effects
FN+1!	Default FPS mode -- W/A/S/D/↑/↓/←/→
FN+2@	Default LOL mode -- Q/W/E/R/D/G/F/B/V/L-Ctrl/L-Alt/Tab/Space/1-6/Esc
FN+3#	Default 37-key office mode: A-Z 26 English letters / [/] /;/'/./,///↑/↓/←/→
FN+~	Video recording of the light effect of the above three game modes/Save the light mode, during video recording, pressing the key once indicates one color. Respectively, they are red, orange, yellow, green, blue, purple, white and out
FN+↑ ↓←→	N+↑: light brightness+ (five levels) the brightest by default FN+↓: light brightness- (five levels) FN+←: dynamic light direction switching FN+→: switching backlight colors

FN+\|	Light effect switching, 18 light effect cycles in turn: light wave (factory default) - kaleidoscope - circular Wave - normally on - follow - single point light out - breath - neon - dazzling - meteor - raindrop - linear wave - ripple - Laser - polymerization - positive metaphysical wave - falling rain - serpentine
FN+"-_"	Light speed - (five levels) Level 3 by default
FN+"=+"	Light speed+ (five levels)
FN+X	Off/Activate keyboard light, light on by default
FN+space button	Long press it for 3 to 5 seconds, and the keyboard light flashes 3 times. Clear the light effect and restore to the factory settings

FN+F1	Media player
FN+F2	Volume -
FN+F3	Volume +
FN+F4	Mute
FN+F5	Player stops playing
FN+F6	Previous
FN+F7	Play/Pause
FN+F8	Next
FN+F9	Email

FN+F10	Browser
FN+F11	My computer
FN+F12	Calculator
FN+WIN key-L	Lock WIN button, and then press for unlocking
FN+HOME	Insert
FN+DEL	End
FN+PGUP	Screenshot
FN+PGDN	Pause

Operation Instruction for the Connection Mode

USB	Switch to the cable mode
2.4G	Switch to the 2.4G mode. After switching, the receiver can be used by inserting it into the computer (the status of the device indicator is white after the connection is successful). For code length, press the FN+R combination key for 3 seconds, and the device indicator light flashes quickly. After code matching is successful, the device indicator light stops flashing. Remarks: The factory keyboard and receiver have been paired successfully.

BT	Bluetooth mode supports the control and storage of three Bluetooth devices. Select and call among the three Bluetooth devices that have been paired successfully through FN+Q, FN+W and FN+E. When switching the paired devices, the device indicator flashes slowly to enter the back connection state, and when the switching is successful, the backlight flashes to restore the state.) When the keyboard is switched to the Bluetooth mode, the keyboard device indicator starts to flash back to connect slowly, and the device indicator flashes quickly to enter the pairing when the Bluetooth code is matched. Bluetooth device 1 is connected successfully, the device indicator light is always on red, Bluetooth device 2 is connected successfully, the device indicator light is normally on green, Bluetooth device 3 is connected successfully, and the device indicator light is normally on blue. Bluetooth pairing name: Blitzwolf-3 3 3.0/ Blitzwolf-3 5.0

Description of Knob Switch in the Upper Right Corner

Knob pressed down: Mute
Knob turned to the right: Volume+
Knob turned to the left: Volume-

Description of the Indicator

(1) Case indicator (blue)
(2) Charging indicator (red color when it is being charged, and green color after it has been fully charged)
(3) Device indicator (red indicator on for Bluetooth device 1, blue indicator on for Bluetooth device 2, 2.4G white light)



Note: Description of charging low-power indicator: in low power mode, the white light of FN key flashes, the charging indicator light in the lower right corner is red during charging, and the charging indicator light is green after it is fully charged.

German

Produktmerkmale

Artikelnummer	BW-KB3
Gestaltung	81 Schlüssel
Verbindungsmodus	Bluetooth/Kabelgebunden/2.4G
Schlüsselkappe	PBT
Schaft	Gateron G yellow pro
Akku Kapazität	3000mAh
Hot-Swap-fähig	3-polig/5-polig
Support-System	Window7/8/10/11,Mac,Linxa
Größe des Produkts	325*135*38mm

FN + Beschreibung der Multifunktionstaste

FN+1! 2@ 3#	Drei Sätze von Lichteffekten für das Spiel können angepasst werden
FN+1!	Standardmäßiger FPS-Modus — W/A/S/D/↑/↓/←/→
FN+2@	Standard-LOL-Modus — Q/W/E/R/D/G/F/B/V/L-Strg/ L-Alt/ Tabulator/Leertaste/1—6/Esc
FN+3#	Voreingestellter 37-Tasten-Büromodus: A-Z 26 englische Buchstaben /[/]/;/'/./,///↑/↓/←/→
FN+~	Nehmen Sie den Beleuchtungsmodus für die drei oben genannten Lichteffekte im Spielmodus auf/speichern Sie ihn. Drücken Sie die Taste während der Aufnahme einmal, um eine Farbe zu erstellen, die rot, orange, gelb, grün, blau, lila, weiß und aus ist.
FN+↑ ↓←→	N+↑: Lichthelligkeit + (fünf Gänge) ist standardmäßig die hellste FN+↓: Helle Helligkeit - (fünf Gänge) FN+←: Dynamische Lichtrichtungsumschaltung FN+→: Hintergrundbeleuchtungsfarbe umschalten

FN+\|	Umschalten von Lichteffekten, 18 Arten von Lichteffekten durchlaufen abwechselnd: Lichtwelle (Werkseinstellung) - Kaleidoskop - Kreiswelle - Immer an - Folgen - Einzelner Punkt aus - Atmen - Neon - Blendend - Meteor - Regentropfen - Lineare Welle - Welligkeit - Laser - Aggregation - Zheng Xuanbo - Fallender Regen - Serpentine
FN+"-_"	Lichtgeschwindigkeit - (fünf Gänge) standardmäßiger dritter Gang
FN+"=+"	Lichtgeschwindigkeit + (fünf Gänge)
FN+X	Tastaturbeleuchtung ein-/ausschalten, die Beleuchtung ist standardmäßig eingeschaltet
FN+space button	3 bis 5 Sekunden lang gedrückt halten, die Tastaturbeleuchtung blinkt 3 Mal, der Lichteffekt wird gelöscht und die Werkseinstellungen wiederhergestellt

FN+F1	Mediaplayer
FN+F2	Lautstärke -
FN+F3	Lautstärke +
FN+F4	stumm
FN+F5	Spieler stoppt das Spielen
FN+F6	vorangegangenes Stück
FN+F7	abspielen / pausieren
FN+F8	nächste Spur
FN+F9	Post

FN+F10	Browser
FN+F11	mein Computer
FN+F12	Taschenrechner
FN+WIN key-L	Sperren Sie die WIN-Taste und drücken Sie zum Entsperren
FN+HOME	Einfügung
FN+DEL	Fertig
FN+PGUP	Screenshot
FN+PGDN	pausieren

Bedienungsanleitung zum verbundenen Modus

USB	Wechseln Sie in den Kabelmodus
2.4G	Wechseln Sie in den 2.4-G-Modus. Nach dem Umschalten kann der Empfänger verwendet werden, nachdem Sie ihn an den Computer angeschlossen haben (die Geräteanzeige leuchtet lange nach erfolgreicher Verbindung weiß). Halten Sie die Tastenkombination FN+R 3 Sekunden lang gedrückt, um den Code abzugleichen. Die Geräteanzeige blinkt schnell weiß, um die Codepaarung einzugeben, und die Geräteanzeige hört auf zu blinken, wenn der Code erfolgreich gekoppelt wurde. Hinweis: Die Werkstastatur und der Empfänger wurden erfolgreich gekoppelt.

BT	Bluetooth-Modus, unterstützt die Steuerung und Speicherung von 3 Bluetooth-Geräten, wählt und ruft zwischen drei Bluetooth-Geräten an, die erfolgreich über FN+Q, FN+W, FN+E gekoppelt wurden, beim Wechseln gekoppelter Geräte blinkt die Geräteanzeige langsam und tritt ein Wenn der Wechsel erfolgreich war, blinkt die Hintergrundbeleuchtung, um den Status wiederherzustellen.) Wenn die Tastatur in den Bluetooth-Modus geschaltet wird, beginnt die Geräteanzeige der Tastatur langsam zurück zu blinken, und die Geräteanzeige blinkt schnell, um die Kopplung einzugeben, wenn die Die Bluetooth-Kopplung wird durchgeführt. Bluetooth-Gerät 1 ist erfolgreich verbunden, die Geräteanzeige leuchtet durchgehend rot, Bluetooth-Gerät 2 ist erfolgreich verbunden, die Geräteanzeige leuchtet durchgehend grün, Bluetooth-Gerät 3 ist erfolgreich verbunden und die Geräteanzeige leuchtet durchgehend blau. Codename für Bluetooth-Kopplung: Blitzwolf-3 3.0/ Blitzwolf-3 5.0

Beschreibung des Knopfschalters in der rechten oberen Ecke

Regler nach unten: Stumm
Drehen Sie den Knopf nach rechts: Lautstärke +
Drehen Sie den Knopf nach links: Lautstärke -

Beschreibung der Kontrollleuchte

(1) Groß- und Kleinschreibung (blau)
(2) Ladeanzeige (hellrot beim Aufladen, grün bei vollständiger Aufladung)
(3) Geräteanzeige (Bluetooth-Gerät 1 rotes Licht, Bluetooth-Gerät 2 blaues Licht, 2.4G weißes Licht)



Hinweis: Anweisungen zum Aufladen des Akkus bei niedrigem Akkustand: Die LED der FN-Taste blinkt im Energiesparmodus weiß, die Ladeanzeige in der unteren rechten Ecke leuchtet beim Aufladen rot und die Ladeanzeige ist grün, wenn sie vollständig aufgeladen ist

French

Caractéristiques du produit

Modèle de produit	BW-KB3
Disposition	81 touches
Mode de connexion	Bluetooth/filaire/2.4G
Dessus de touche	PBT
Arbre	Gateron G yellow pro
Capacité de la batterie	3000mAh
Remplaçables à chaud	3 broches/5 broches
Système de support	Window7/8/10/11,Mac,Linxa
Dimensions du produit	325*135*38mm

Description de la touche multifonction FN +

FN+1! 2@ 3#	Il peut personnaliser trois ensembles d'effets d'éclairage de jeu
FN+1!	Mode FPS par défaut — W/A/S/D/↑/↓/←/→
FN+2@	Mode LOL par défaut—Q/W/E/R/D/G/F/B/V/L-Ctrl/L-Alt/ Tab/Space/1-6/Esc
FN+3#	Mode bureautique 37 touches par défaut : A-Z 26 lettres anglaises /[/]/;/'/./,///↑/↓/←/→
FN+~	Enregistrer/conserver le mode d'éclairage pour les trois effets d'éclairage du mode de jeu ci-dessus, appuyez une fois sur le bouton pendant l'enregistrement pour créer une couleur, qui sont rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, blanc et éteint.
FN+↑ ↓←→	N + ↑ : Luminosité de la lumière + (cinq niveaux) est la plus brillante par défaut FN+↓ : Luminosité lumineuse - (cinq niveaux) FN+← : Commutateur dynamique de direction de la lumière FN+→ : Basculer la couleur du rétroéclairage

FN+\|	Commutation d'effet de lumière, 18 types de cycles d'effets de lumière tour à tour : onde lumineuse (par défaut) - kaléidoscope - onde circulaire - toujours allumée - suivre - point unique éteint - respiration - néon - éblouissant - météore - goutte de pluie - onde linéaire - ondulation - laser - agrégation - vague de basalte positive-chute pluie-serpent forme
FN+"-_"	Vitesse de la lumière - (cinq niveaux) troisième vitesse par défaut
FN+"=+"	Vitesse lumière + (cinq niveaux)
FN+X	Éteignez/allumez la lumière du clavier, la lumière est allumée par défaut
FN+space button	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes à 5 secondes, le voyant du clavier clignote 3 fois, effacez l'effet lumineux et restaurez les paramètres d'usine

FN+F1	Lecteur multimédia
FN+F2	Baisser le volume
FN+F3	Augmentation du volume
FN+F4	Muet
FN+F5	Le joueur arrête de jouer
FN+F6	Pièce précédente
FN+F7	Jouer /pause
FN+F8	Piste suivante
FN+F9	Courrier

FN+F10	Navigateur
FN+F11	Mon ordinateur
FN+F12	Calculatrice
FN+WIN key-L	Verrouillez la touche WIN, puis appuyez pour déverrouiller
FN+HOME	Insérer
FN+DEL	Finir
FN+PGUP	Capture d'écran
FN+PGDN	Pause

Guide d'opération en mode connecté

USB	Passez en mode filaire
2.4G	Passez en mode 2.4G, après la commutation, le récepteur peut être utilisé en le branchant sur l'ordinateur (le voyant de l'appareil restera blanc longtemps après la réussite de la connexion). Appuyez et maintenez la combinaison de touches FN + R pendant 3 secondes pour faire correspondre le code, le voyant de l'équipement clignote rapidement en blanc pour entrer le code d'appariement, et le voyant de l'équipement arrête de clignoter lorsque le code est jumelé avec succès. Remarque : Le clavier et le récepteur d'usine ont été jumelés avec succès.

BT	Mode Bluetooth, il peut soutenir le contrôle et le stockage de 3 équipements Bluetooth, sélectionne et appelle entre trois équipements Bluetooth qui ont été jumelés avec succès via FN+Q, FN+W, FN+E, lors de la commutation d'équipements jumelés, le voyant de l'appareil clignote lentement et entre l'état de retour de connexion. Lorsque le commutateur est réussi, le rétroéclairage clignote pour restaurer l'état) Lorsque le clavier est commuté en mode Bluetooth, l'indicateur de l'équipement du clavier commence à clignoter lentement, et l'indicateur de l'équipement clignote rapidement pour entrer dans l'appairage lorsque le L'appairage Bluetooth est effectué. L'équipement Bluetooth 1 est connecté avec succès, le voyant de l'équipement est rouge fixe, l'équipement Bluetooth 2 est connecté avec succès, le voyant de l'équipement est vert fixe, l'équipement Bluetooth 3 est connecté avec succès et le voyant de l'équipement est bleu fixe. Nom du code d'appariement Bluetooth : Blitzwolf-3 3.0/ Blitzwolf-3 5.0

Description du commutateur de bouton dans le coin supérieur droit

Bouton vers le bas: Muet
Tourner le bouton vers la droite : Volume +
Tourner le bouton vers la gauche : Volume -

Description du voyant lumineux

(1) Indicateurs en majuscules et minuscules (bleu)
(2) Indicateur de charge (rouge vif lors de la charge, vert lorsqu'il est complètement chargé)
(3) Indicateur de l'équipement (équipement Bluetooth 1 lumière rouge, équipement Bluetooth 2 lumière bleue, lumière blanche 2.4G)



Remarque: Instructions pour le chargement d'une batterie faible: le voyant de la touche FN clignote en blanc en mode basse consommation, l'indicateur de charge dans le coin inférieur droit est rouge lors de la charge et l'indicateur de charge est vert lorsqu'il est complètement chargé.

Spanish

Características de producto

Modelo de producto	BW-KB3
Layout	81 teclas
Modo de conexión	Bluetooth/Con cable/2.4G
Tapa de tecla	PBT
Eje	Gateron G yellow pro
Capacidad de batería	3000mAh
Intercambiables en caliente	3 pines/5 pines
Sistemas compatibles	Window7/8/10/11,Mac,Linxa
Dimensiones de producto	325*135*38mm

Descripción de las teclas multifuncionales FN+

FN+1! 2@ 3#	Permite personalizar tres grupos de efectos de luz para juego
FN+1!	Modo FPS por defecto — W/A/S/D/↑/↓/←/→
FN+2@	Modo LOL por defecto —Q/W/E/R/D/G/F/B/V/L-Ctrl/L-Alt /Tab/Space/1-6/Esc
FN+3#	Modo de oficina de 37 teclas por defecto: 26 letras inglesas de A-Z/[/]/;/'/./,///↑/↓/←/→
FN+~	Grabar los efectos de luz de los tres modos de juego anteriores/guardar modos de luz; durante la grabación, cada vez que sea pulsada la tecla, se presenta un color, y los colores presentados son respectivamente rojo, anaranjado, amarillo, verde, cian, azul, purpúreo, blanco, apagado
FN+↑ ↓←→	N+↑: Brillo de luz + (cinco posiciones) Máximo brillo por defecto FN+↓: Brillo de luz - (cinco posiciones) FN+←: Cambio de la dirección de luz dinámica FN+→: Cambio del color de luz de fondo

FN+\|	Cambio de efectos de luz: circulación por orden de 18 efectos de luz: onda óptica (configuración por defecto en fábrica)- calidoscopio- onda redonda- constantemente encendido- seguimiento- apagado de punto solo- respiración- neón- deslumbrante- meteoro- gotas de agua- oleada lineal- ondas pequeñas en el agua- láser- convergencia- onda sinusoidal- lluvia- serpentino
FN+"-_"	Velocidad de luz- (cinco posiciones) tercera posición por defecto
FN+"=+"	Velocidad de luz + (cinco posiciones)
FN+X	Apagar/encender la luz de teclado, y está encendida por defecto
FN+space button	Al mantenerlas pulsadas durante 3-5 segundos, la luz de teclado destella 3 veces para eliminar los efectos de luz y restaurar la configuración de fábrica

FN+F1	Reproductor de medios
FN+F2	Descenso de volumen de sonido
FN+F3	Aumento de volumen de sonido
FN+F4	Mudez
FN+F5	El reproductor deja de funcionar
FN+F6	Canción precedente
FN+F7	Reproducción/pausa
FN+F8	Canción próxima
FN+F9	Correo

FN+F10	Navegador
FN+F11	Mi computadora
FN+F12	Calculador
FN+WIN key-L	Bloquear la tecla WIN, y al volver a pulsarlas, se desbloquea
FN+HOME	Insertar
FN+DEL	Finalizar
FN+PGUP	Capturar imagen
FN+PGDN	Pausar

Guía de operación del modo de conexión

USB	Cambiar al modo con cable
2.4G	Cambie al modo de 2,4G, y luego de cambio, basta insertar el receptor en la computadora para poder hacer uso (tras la conexión exitosa, la luz indicadora de equipo permanece encendida en color blanco). Para la coincidencia de código, mantenga pulsadas las teclas combinadas FN+R durante 3 segundos, la luz indicadora de equipo destella rápidamente en blanco para realizar la coincidencia de código; luego del éxito de la coincidencia de código, la luz indicadora de equipo deja de destellar. Observaciones: el teclado se ha emparejado exitosamente con el receptor en fábrica.


BT	Modo bluetooth que permite controlar y almacenar 3 equipos bluetooth; mediante FN+Q, FN+W, FN+E, se hace selección entre los tres equipos bluetooth exitosamente emparejados; al cambiar el equipo emparejado, la luz indicadora de equipo destella lentamente para entrar en el estado de reconexión, y con el éxito de cambio la luz de fondo destella para restaurar el estado. Cuando el teclado es cambiado al modo bluetooth, la luz indicadora de teclado empieza a destellar lentamente para realizar reconexión, y durante la coincidencia de de código de bluetooth, la luz indicadora de equipo destella rápidamente para realizar emparejamiento. Cuando el equipo bluetooth 1 está conectado exitosamente, la luz indicadora de equipo permanece encendida en color rojo; cuando el equipo 2 está conectado exitosamente, la luz permanece encendida en color verde; cuando el equipo 3 está conectado exitosamente, la luz permanece encendida en color azul. Nombre de código de bluetooth: Blitzwolf-3 3.0/ Blitzwolf-3 5.0

Descripción del botón giratorio en la esquina superior derecha

Presionar el botón giratorio hacia abajo: mudez
Girar el botón giratorio hacia la derecha: volumen de sonido +
Girar el botón giratorio hacia la izquierda: volumen de sonido -

Descripción de las luces indicadoras

(1) Luz indicadora de mayúscula y minúscula (azul)
(2) Luz indicadora de carga de energía (está encendida en rojo durante la carga de energía, y está encendida en verde cuando se ha completado la carga de energía)
(3) Luz indicadora de equipo (luz roja del equipo bluetooth 1, luz azul del equipo bluetooth 2, luz blanca de 2,4G)



Atención: instrucciones de la carga de energía y la batería baja: en el modo de batería baja, la luz de tecla FN destella en color blanco; durante la carga de energía, la luz indicadora de carga en la esquina inferior derecha está encendida en color rojo; al completar la carga, la luz indicadora de carga está encendida en color verde.

Italian

Caratteristiche del prodotto

Modello di prodotto	BW-KB3
Disposizione	81 tasti
Modalità di connessione	Bluetooth/cablato/2.4G
Copritastiera	PBT
Albero	Gateron G yellow pro
Capacità di batteria	3000mAh
Scambiabile a caldo	3 pin/5 pin
Sistema di supporto	Window7/8/10/11,Mac,Linxa
Dimensioni di prodotto	325*135*38mm

Descrizione di FN + tasto multifunzione

FN+1! 2@ 3#	È possibile personalizzare tre gruppi di effetti di luce di gioco
FN+1!	La modalità di FPS predefinita — W/A/S/D/↑/↓/←/→
FN+2@	La modalità di LOL predefinita—Q/W/E/R/D/G/F/B/V/L-Ctrl/L-Alt /Tab/Space/1-6/Esc
FN+3#	La modalità di ufficio predefinita a 37 tasti : A-Z 26 lettere inglesi /[/]/;/'/./,///↑/↓/←/→
FN+~	Registrare/salvare la modalità di illuminazione per i tre effetti di illuminazione della modalità di gioco sopra, premere il tasto una volta durante la registrazione per creare un colore, che è rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola, bianco e spento rispettivamente.
FN+↑ ↓←→	N+↑: La luminosità della luce + (cinque marce) è la più luminosa per impostazione predefinita FN+↓: La luminosità della luce - (cinque marce) FN+←: L' interruttore dinamico della direzione della luce FN+→: Attivare/disattivare il colore della retroilluminazione

FN+\|	La commutazione dell'effetto di luce, 18 tipi di ciclo di effetti luminosi a turno: onda luminosa (impostazione di fabbrica) - caleidoscopio - onda circolare - acceso sempre - seguito - punto singolo spento - respirazione - neon - abbagliante - meteora - goccia di pioggia - onda lineare - ondulazione - laser - aggregazione - onda sinusoidale- pioggia caduta -forma di serpente.
FN+"-_"	La velocità della luce - (cinque marce) terza marcia predefinita
FN+"=+"	La velocità della luce + (cinque marce)
FN+X	Spegnere/accendere la luce della tastiera, la luce è accesa per impostazione predefinita.
FN+space button	Premere da 3 secondi a 5 secondi, la luce della tastiera lampeggia 3 volte, cancellare l'effetto luminoso e ripristinare le impostazioni di fabbrica.

FN+F1	Il giocatore multimediale
FN+F2	Volume ridotto
FN+F3	Volume aumentato
F N+F4	Muto
FN+F5	Il giocatore interrompe la riproduzione
FN+F6	Canzone precedente
FN+F7	Giocare / pausa
FN+F8	Canzone prossima
FN+F9	E - mail

FN+F10	Browser
FN+F11	Il mio computer
FN+F12	Calcolatrice
FN+WIN key-L	Bloccare il tasto WIN, quindi premere per sbloccare
FN+HOME	Inserire
FN+DEL	Fine
FN+PGUP	Immagine dello schermo
FN+PGDN	Pausa

Guida all'uso della modalità connessa

USB	Passare alla modalità cablata.
2.4G	Passare alla modalità 2.4G, dopo il passaggio, il ricevitore può essere utilizzato collegandolo al computer (l'indicatore del dispositivo sarà bianca molto tempo dopo che la connessione è avvenuta correttamente). Premere i tasti della combinazione FN+R per 3 secondi per abbinare il codice, l'indicatore del dispositivo lampeggia rapidamente in bianco per accedere all'associazione del codice e l'indicatore del dispositivo smette di lampeggiare quando il codice è stato associato correttamente. Notare: la tastiera e il ricevitore di fabbrica sono stati accoppiati correttamente.

BT	Modalità Bluetooth, supportare il controllo e l'archiviazione di 3 dispositivi Bluetooth, selezionare e chiamare tra tre dispositivi Bluetooth che sono stati accoppiati correttamente tramite FN+Q, FN+W e FN+E, quando si cambia il dispositivo accoppiato, l'indicatore del dispositivo lampeggia lentamente ed entra lo stato di connessione di nuovo. Quando il passaggio ha esito positivo, la retroilluminazione lampeggia per ripristinare lo stato). Quando la tastiera passa alla modalità Bluetooth, l'indicatore del dispositivo della tastiera inizia a lampeggiare lentamente e l'indicatore del dispositivo lampeggia rapidamente per accedere all'associazione quando viene eseguita l'associazione Bluetooth. Il dispositivo Bluetooth 1 è connesso correttamente quando l'indicatore del dispositivo è rossa fissa, il dispositivo Bluetooth 2 è connesso correttamente quando l'indicatore del dispositivo è verde fisso, e il dispositivo Bluetooth 3 è connesso correttamente quando l'indicatore del dispositivo è blu fissa. Nome del codice di associazione Bluetooth: Blitzwolf-3 3.0/ Blitzwolf-3 5.0

Descrizione dell'interruttore a manopola nell'angolo in alto a destra

Manopola giù: muto
Girare la manopola a destra: Volume +
Girare la manopola a sinistra: Volume -

Descrizione dell'indicatore

(1) Indicatore di maiuscole e minuscole (blu).
(2) Indicatore di ricarica (rosso brillante durante la ricarica, verde per la ricarica completata).
(3) Indicatore del dispositivo (dispositivo Bluetooth 1è la luce rossa, dispositivo Bluetooth 2 è la luce blu, la luce bianca è 2.4G).

Notare: Istruzioni per la ricarica della batteria scaricata: l'indicatore del tasto FN lampeggia in bianco in modalità di basso consumo, l'indicatore di ricarica nell'angolo in basso a destra è rosso durante la ricarica e l'indicatore di ricarica è verde quando è ricaricato completamente.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Operation is subject to the following three conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Warning Statement: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- **Reorient or relocate the receiving antenna.**
- **Increase the separation between the equipment and receiver.**
- **Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.**
- **Consult the dealer or an exPerienced radio/TV technician for help.**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.