

 Read this user manual and especially the safety notes before using the product. Keep the user manual for future reference and include it when passing the product to a third party. Esprinet S.p.A. will not be held responsible in any way for injuries or damage caused to persons or property resulting from improper use of the product.

Notes on safety
Do not use the product if it is damaged.
Never touch the product with wet or damp hands.
Avoid listening at volumes that are too high, especially for prolonged periods while using the product; use at high volume could

prevent listening to external noises or create distractions that are dangerous for safety. If you use the product at an excessive volume, it could permanently damage your hearing. Listen at a moderate volume.
Also observe the laws and regulations of the country in which you use the product.
Do not use in humid environments or in the rain.
Do not insert metal objects such as keys or paper clips into the product openings.
To prevent malfunction or damage to the product, avoid accidental falls, do not crush, puncture or exert a high level of pressure on the product.
Keep away from moisture, water or other liquids. If the product comes into contact with

water, moisture or other liquids, do not use it to avoid electric shock or damage.
Do not store or expose the product to heat sources, direct sunlight, radiators, stoves or other heat sources such as the car dashboard in summer.
Never use the product unsupervised. During operation, the housing may overheat. Do not cover the product during use.
Never use the product when changing from a cold to a warm environment. Condensation may occur and, in some cases, damage the product.
Allow the product to reach room temperature before connecting and using it again. It may take several hours.
Usage temperature: 0–40 ° C.
Do not attempt to modify, repair or disassemble the product.
Do not use a damaged product.
Never use aggressive detergents, alcohol or other chemical solutions for cleaning as they

can damage the housing or even compromise the functionality of the product.
Disconnect all connected cables before starting cleaning. Do not immerse the product in water or other liquids.
There are no serviceable parts inside the product. Never open / disassemble it. Always turn off the LED light when not in use. NEVER look directly into the LED light or point it into someone's eyes when it is on.
Keep the product out of the reach of children. Do not allow children or people with disabilities to use electrical products without supervision. Make sure children do not play with the plastic wrap. They could swallow it while playing and choke.
Warnings
1. The outlet must be installed close to the equipment and easily accessible. Keep out of reach of children. Do not open or damage the device. Keep away from water and heat.
2. Check the output of the USB charger you will be using and make sure it is safe before connecting it to the product. Do not use this product with a damaged adapter or a damaged cable.
3. This product may turn on or off under strong electromagnetic waves.
4. The light source of this product cannot be replaced, when the light source ends its life cycle, the whole product should be replaced.
Reload
For the first use, charge the device until it is fully charged. To recharge the product, use the micro USB charging cable included in the package. Insert the smaller end of the cable into the product's microUSB port. Connect the larger end of the cable to a USB port (DC 5V, 1A) of a charging socket or a personal computer. The flashing red light indicates that the product is in the charging state, when the light remains on the device will be fully charged.

Loading devices
Make sure the product is sufficiently charged. Before charging your device, make sure that the technical characteristics (voltage and current) are compatible with the product.
Connect the device to the USB port of the product using the original cable that came with your device. Charging of the device will start.
Disconnect the device cable from the product and your smartphone after charging
Pairing
Place the speaker and the pairing device within 1 meter of each other. Turn on the product by pressing and holding the power button for about 3 seconds. Activate the WIRELESS function of the device you intend to pair. Search for the device from WIRELESS menu and select "SPEAKERBIKE" to start the connection. If prompted for a password, enter "0000".
It is also possible to insert a microSD card (Transflash) and play the songs contained inside.
Automatic reconnection
Once the product and the pairing device have been paired, they will automatically reconnect if they are within a short distance of each other and the wireless function of the pairing device is activated.

Cleaning
Disconnect all cables before cleaning. If necessary, clean the product with a damp cloth and allow it to dry completely before use. Use a clean brush with soft, long bristles to remove dust from the connectors. Do not use solvents, corrosive or gaseous detergents. Make sure that no water or other liquids enter the housing.
storage
Store the product in a clean and dry area. Keep it away from direct sunlight.
 **CUSTOMER'S INFORMATION FOR RIGHT WASTE OF THIS PRODUCT (Directive 2013/56/EU)**
The crossed-out bin symbol shown on the equipment or on its packaging indicates that the product at the end of its useful life, including the non-removable battery, must be collected separately from other waste to allow for proper treatment and recycling. The safe use of this product is guaranteed in compliance with the following instructions, therefore it is necessary to keep them and follow them scrupulously throughout the life of the product. The product does not require technical maintenance, NEVER DISASSEMBLE IT. The battery inside is integrated and not replaceable. Do not try to remove the built-in Lithium Ion / Polymer battery yourself as it may cause overheating, fire and injury. The battery should only be removed by independent qualified professionals who are able to remove it safely and disposed of in accordance with applicable laws. The user must, therefore, give the equipment at the end of its life free of charge to the appropriate municipal centers for the separate collection of electrical and electronic waste, or return it to the retailer, on a one-by-one basis, or free of charge for appliances with smaller external dimensions.

Multifunction buttons:

Function	Press the button	Timing
Power On / Off		3 seconds
Play / Pause		1 click
Most Recent Call		2 clicks
Volume -		1 click
Volume +		1 click
Maximum Torch Power		1 click
Minimum Torch Power		2 clicks
Intermittent Flashlight		3 clicks



Leggere questo manuale utente e in particolare le note sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto. Conservare il manuale dell'utente per riferimento futuro e includerlo quando si passa il prodotto a terzi. Esprinet S.p.A. non sarà in alcun modo ritenuta responsabile per lesioni o danni causati a persone o cose derivanti dall'uso improprio del prodotto.

Note sulla sicurezza
Non utilizzare il prodotto se è danneggiato. Non toccare mai il prodotto con le mani bagnate o umide. Evitare di ascoltare a volumi troppo alti, in particolare per periodi prolungati durante

IT

Manuale d'uso
SPEAKER MULTIFUNZIONE
Modello: SPEAKERBIKE
Rev00 - 23.01.2021

umidità o altri liquidi, non utilizzarlo per evitare scosse elettriche o danni. Non conservare o esporre il prodotto a fonti di calore, luce solare diretta, radiatori, stufe o altre fonti di calore come il cruscotto dell'auto in estate. Non utilizzare mai il prodotto senza supervisione. Durante il funzionamento, l'alloggiamento potrebbe surriscaldarsi. Non coprire il prodotto durante l'uso. Non utilizzare mai il prodotto quando si passa da un ambiente freddo a uno caldo. Può verificarsi condensa e, in alcuni casi, danneggiare il prodotto. Consentire al prodotto di raggiungere la temperatura ambiente prima di collegarlo e riutilizzarlo. Potrebbero essere necessarie diverse ore. Temperatura di utilizzo: 0–40 °C. Non tentare di modificare, riparare o disassemblare il prodotto. Non utilizzare un prodotto danneggiato. Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche per la pulizia poiché

possono danneggiare l'alloggiamento o addirittura compromettere la funzionalità del prodotto. Scollegare tutti i cavi collegati prima di iniziare la pulizia. Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi. Non ci sono parti riparabili all'interno del prodotto. Non aprirlo / smontarlo mai. Spegnerne sempre la luce LED quando è inutilizzata. MAI guardare la luce LED direttamente o puntarla negli occhi di qualcuno quando è accesa. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non consentire a bambini o persone con disabilità di utilizzare prodotti elettrici senza supervisione. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'involucro di plastica. Potrebbero ingoiarlo durante il gioco e soffocare.

Avvertenze
1. La presa deve essere installata vicino all'apparecchiatura e facilmente accessibile. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non

ricarica o di un personal computer. La luce rossa lampeggiante indica che il prodotto è in stato di ricarica, quando la luce rimarrà accesa il dispositivo sarà completamente carico.

Caricamento dei dispositivi
Assicurarsi che il prodotto sia sufficientemente carico. Se viene richiesta una password, digitare "0000". Prima di caricare il proprio dispositivo, assicurarsi che le caratteristiche tecniche (tensione e corrente) siano compatibili con il prodotto. Collegare il dispositivo alla porta USB del prodotto utilizzando il cavo originale fornito con il proprio dispositivo. La ricarica del dispositivo verrà avviata. Scollegare il cavo del dispositivo dal prodotto e dal proprio smartphone dopo la ricarica

Ricarica
Per il primo utilizzo, ricaricare il dispositivo fino a carica completa. Per ricaricare il prodotto, utilizzare il cavo di ricarica micro USB incluso in confezione. Inserire l'estremità più piccola del cavo nella porta microUSB del prodotto. Collegare l'estremità più grande del cavo ad una porta USB (DC 5V, 1A) di una presa di

accendere il prodotto tenendo premuto per circa 3 secondi il tasto di accensione. Attivare la funzione WIRELESS del dispositivo che si intende accoppiare. Ricercare il dispositivo dal menù WIRELESS e selezionare "SPEAKERBIKE" per avviare la connessione. Se viene richiesta una password, digitare "0000". È inoltre possibile inserire una microSD card (Transflash) e riprodurre i brani contenuti all'interno.

Conservazione
Conservare il prodotto in un'area pulita e asciutta. Tenerlo lontano dalla luce solare diretta.

Informazioni all'utente per il corretto smaltimento (Direttiva 2013/56/EU)
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita

utile, incluso della batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'uso sicuro di questo prodotto è garantito nel rispetto delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle e seguirle in modo scrupoloso lungo tutta la vita del prodotto. Il prodotto non necessita di manutenzione tecnica, NON SMONTARLO MAI. La batteria presente all'interno è integrata e non sostituibile. Non tentare di rimuovere autonomamente la batteria agli ioni/polimeri di litio incorporata perché potrebbe causare pericolo di surriscaldamenti, incendi e lesioni. La batteria deve essere rimossa solo da professionisti qualificati indipendenti in grado di rimuoverla senza pericolo e smaltita in conformità con le vigenti leggi in materia. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed

Riconnessione automatica
Una volta che il prodotto e il dispositivo di accoppiamento sono stati associati, questi verranno automaticamente ricollegati se sono a breve distanza l'uno dall'altro e la funzione wireless del dispositivo di accoppiamento è attivata.

Abbinamento
Posizionare lo speaker e il dispositivo di accoppiamento entro 1 metro di distanza.

Tasti Multifunzione:

Funzione	Pulsante Da Premere	Tempistiche
Power On/Off		3 secondi
Play/Pausa		1 click
Chiamata Più Recente		2 click
Volume -		1 click
Volume +		1 click
Massima Potenza Torcia		1 click
Minima Potenza Torcia		2 click
Torcia A Intermittenza		3 click

Batteria: Litio 3600 mAh
Raggio wireless: 10m
Software: AC6925E
Frequenza: 2,408-2,480 GHz
Massima potenza radiata: <20mW
Potenza massima speaker: 5W
Diametro speaker: 40mm
Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz
Luce LED: 3W
Durata LED: 30.000-50.000 ore (non sostituibili a fine vita)

Questo prodotto è conforme a RoHS 2011/65/EU - 2015/863/EU. Il prodotto porta il marchio CE ed è conforme agli standard di sicurezza stabiliti dall'Unione Europea.

Specifiche tecniche
Tecnologia: Wireless
Ingresso: DC 5V/1A
Uscita: DC 5V/1A
Tempo di ascolto: 10h
Tempo di ricarica: 3-5h

Con la presente, Esprinet SpA dichiara che il prodotto è conforme alla Direttiva 2014/53 / UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile

al seguente indirizzo Internet: www.celly.com/exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/SPEAKERBIKEBK/DOC_SPEAKERBIKEBK.pdf

Celly® è un marchio registrato di proprietà di CELLY S.p.A. Tutti i marchi registrati sono proprietà dei rispettivi titolari.
ESPRINET S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate - MB (ITALIA)
Prodotto in Cina

 Lea este manual de usuario y especialmente las notas de seguridad antes de utilizar el producto. Conserve el manual del usuario para futuras consultas e inclúyalo cuando entregue el producto a un tercero. Esprinet S.p.A. no será responsable de ninguna manera por lesiones o daños causados a personas o propiedad como resultado de un uso inadecuado del producto.

Notas de seguridad
No utilice el producto si está dañado. Nunca toque el producto con las manos mojadas o húmedas. Evite escuchar a un volumen demasiado alto, especialmente durante períodos prolongados

humedad u otros líquidos, no lo utilice para evitar descargas eléctricas o daños. No almacene ni exponga el producto a fuentes de calor, luz solar directa, radiadores, estufas u otras fuentes de calor como el salpicadero del coche en verano. Nunca use el producto sin supervisión. Durante el funcionamiento, la carcasa puede sobrecalentarse. No cubra el producto durante su uso. Nunca use el producto cuando cambie de un ambiente frío a uno cálido. Puede producirse condensación y, en algunos casos, dañar el producto. Deje que el producto alcance la temperatura ambiente antes de conectarlo y volver a utilizarlo. Pueden pasar varias horas. Temperatura de uso: 0–40 °C. No intente modificar, reparar o desmontar el producto. No utilice un producto dañado. No utilice nunca detergentes agresivos, alcohol u otras soluciones químicas para la limpieza, ya que pueden dañar la carcasa o incluso comprometer la funcionalidad

del producto. Desconecte todos los cables conectados antes de comenzar a limpiar. No sumerja el producto en agua u otros líquidos. No hay piezas reparables dentro del producto. Nunca lo abra ni lo desmonte. Apague siempre la luz LED cuando no esté en uso. NUNCA mire directamente a la luz LED ni apunte a los ojos de alguien cuando esté encendida. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No permita que niños o personas con discapacidad utilicen productos eléctricos sin supervisión. Asegúrese de que los niños no jueguen con la envoltura de plástico. Podrían tragarlo mientras juegan y asfixiarse.

Recargar
Para el primer uso, cargue el dispositivo hasta que esté completamente cargado. Para recargar el producto, utilice el cable de carga micro USB incluido en el paquete. Inserte el extremo más pequeño del cable en el puerto microUSB del producto. Conecte el extremo más grande del cable a un puerto USB (DC 5V, 1A) de una toma de carga o una computadora personal. La luz roja intermitente indica que el producto

está en el estado de carga, cuando la luz permanece encendida, el dispositivo estará completamente cargado.

Cargando dispositivos
Asegúrese de que el producto esté suficientemente cargado. Antes de cargar su dispositivo, asegúrese de que las características técnicas (voltaje y corriente) sean compatibles con el producto. Conecte el dispositivo al puerto USB del producto usando el cable original que vino con su dispositivo. Comenzará la carga del dispositivo. Desconecte el cable del dispositivo del producto y su teléfono inteligente después de cargar

Emparejamiento
Coloque el altavoz y el dispositivo de emparejamiento a menos de 1 metro entre sí. Encienda el producto presionando

y manteniendo presionado el botón de encendido durante aproximadamente 3 segundos. Active la función INALÁMBRICA del dispositivo que desea emparejar. Busque el dispositivo desde Menú INALÁMBRICO y seleccione "SPEAKERBIKE" para la conexión. Se proporciona una contraseña, ingrese "0000". También puede insertar una tarjeta microSD (Transflash) y reproducir y las canciones que contiene en su interior.

Reconexión automática
Una vez que el producto se enciende y el dispositivo de emparejamiento se ha emparejado, se volverán a conectar automáticamente cuando el dispositivo de emparejamiento se reproduzca a una distancia corta y se active la función inalámbrica del dispositivo de emparejamiento.

Función	presiona el botón	Sincronización
Encendido / apagado		3 segundos
Reproducir pausar		1 clic
Llamada más reciente		2 clics
Volumen -		1 clic
Volumen +		1 clic
Potencia máxima de la antorcha		1 clic
Potencia mínima de la antorcha		2 clics
Linterna intermitente		3 clics

Limpieza
Desconecte todos los cables antes de limpiar. Si es necesario, limpie el producto con un paño húmedo y déjelo secar completamente antes de usarlo. Utilice un cepillo limpio con cerdas largas y suaves para eliminar el polvo de los conectores. No utilice disolventes, detergentes corrosivos o gaseosos. Asegúrese de que no entren agua u otros líquidos en la carcasa.

almacenamiento
Almacene el producto en un lugar limpio y seco. Manténgalo alejado de la luz solar directa.

 **Información para el usuario para una correcta eliminación (Directiva 2013/56 / UE)**
El símbolo del bote de basura tachado en el equipo o el embalaje indica que el producto al final de su vida útil, incluida la batería no extraíble, debe recogerse por separado de

otros residuos para permitir un tratamiento y reciclaje adecuados. El uso seguro de este producto está garantizado de acuerdo con las siguientes instrucciones, por lo que es necesario guardarlas y seguirlas estrictamente durante toda la vida útil del producto. El producto no requiere mantenimiento técnico, NUNCA LO DESMONTE. La batería interna está integrada y no es reemplazable. No intente quitar la batería de polímero / iones de litio incorporada usted mismo, ya que puede causar sobrecalentamiento, incendio y lesiones. La batería solo debe ser retirada por profesionales cualificados independientes que puedan retirarla y desecharla de forma segura de acuerdo con las leyes aplicables. Por lo tanto, el usuario debe entregar el equipo de forma gratuita al final de su vida útil en los centros municipales correspondientes para la recogida selectiva de residuos eléctricos y electrónicos, o devolverlo al minorista, uno por uno, o de forma gratuita para los aparatos

externos más pequeños. hasta 25 cm. Una adecuada recogida selectiva para el posterior envío de los equipos desechados para su reciclaje, tratamiento y disposición respetuosa con el medio ambiente ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y favorece la reutilización y / o reciclaje de los materiales que lo componen. 'equipo. La eliminación ilegal de equipos, baterías y acumuladores por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la legislación vigente.

Especificaciones técnicas
Tecnología: inalámbrica
Entrada: DC 5V / 1A
Salida: DC 5V / 1A
Tiempo de escucha: 10h
Tiempo de carga: 3-5 horas
Batería: litio 3600 mAh
Alcance inalámbrico: 10 m
Software: AC6925E

Frecuencia: 2,408-2,480 GHz
Potencia máxima radiada: <20 mW
Potencia máxima del altavoz: 5 W
Diámetro del altavoz: 40 mm
Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz
Luz LED: 3W
Vida útil del LED: 30.000-50.000 horas (no reemplazable al final de su vida útil)

Este producto cumple con RoHS 2011/65 / EU - 2015/863 / EU. El producto lleva la marca CE y cumple con los estándares de seguridad establecidos por la Unión Europea.

Por la presente, Esprinet SpA declara que el producto cumple con la Directiva 2014/53 / UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.celly.com/exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/SPEAKERBIKEBK/DOC_SPEAKERBIKEBK.pdf

Celly® es una marca registrada propiedad de CELLY S.p.A.
Todas las marcas registradas pertenecen a sus respectivos dueños.
ESPRINET S.p.A., vía Energy Park 20, 20871 Vimercate - MB (ITALIA)
Hecho en China

 Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und insbesondere den Sicherheitshinweis, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf und legen Sie es bei der Weitergabe des Produkts an Dritte bei. Esprinet S.p.A. wird in keiner Weise für Verletzungen oder Schäden an Personen oder Gegenständen verantwortlich gemacht, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen.

Hinweise zur Sicherheit
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen. Vermeiden Sie es, zu laute Lautstärken zu hören, insbesondere über einen längeren Zeitraum, während Sie das Produkt verwenden. Das hohe Nutzungsvolumen kann Sie daran hindern, Geräusche von außen zu hören oder Ablenkungen zu verursachen, die für die Sicherheit gefährlich sind. Wenn es verwendet wird, um es in einem übermäßigen Volumen zu produzieren, kann es das Audit dauerhaft beschädigen. Das Hören hat eine moderate Lautstärke. Beachten Sie die Stangen der Gesetze und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt verwendet wird. Nicht in feuchten Umgebungen oder bei Regen verwenden. Kein Einführen von Metallgegenständen wie Schlüsseln oder Büroklammern in die

Öffnung des Produkts. Um Fehlfunktionen oder Schäden am Produkt zu vermeiden, vermeiden Sie versehentliche Stürze, quetschen Sie nicht, stechen Sie nicht ein und üben Sie keinen hohen Druck auf das Produkt aus. Von Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten. Wenn das Produkt mit Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommt, verwenden Sie es nicht, um Stromschläge oder Beschädigungen zu vermeiden. Lagern oder setzen Sie das Produkt im Sommer keinen Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Heizkörpern, Öfen oder anderen Wärmequellen wie dem Armaturenbrett aus. Nicht verwendet kann ohne Aufsicht hergestellt werden. Während des Betriebs kann sich das Gehäuse überhitzen. Kopieren Sie es nicht während des Gebrauchs. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie von einer kalten in eine warme Umgebung wechseln. Kondensation kann auftreten und in einigen Fällen das Produkt beschädigen. Lassen Sie das Produkt Raumtemperatur erreichen, bevor Sie es anschließen und wiederverwenden. Es kann mehrere Stunden dauern. Gebrauchstemperatur: 0–40 °C. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu modifizieren, zu reparieren oder zu zerlegen. Sie verwenden kein beschädigtes Produkt. Verwenden Sie niemals scharfe Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Reinigungslösungen, da diese das Gehäuse beschädigen oder sogar die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen können. Trennen Sie alle angeschlossenen Kabel, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Nicht eingetaucht, das Produkt in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Im Produkt sind keine Reparaturen möglich. Kein Öffnen / Zerlegen darf. Schalten Sie das LED-Licht immer aus, wenn es unbrauchbar ist. KANN das LED-Licht direkt beobachten oder es jemandem ins Auge richten, wenn es leuchtet.


ausgeschaltet werden.
4. Der Lichtguss dieses Produkts kann nicht ersetzt werden. Wenn der Lichtguss seinen Lebenszyklus beendet, sollte das gesamte Produkt ersetzt werden.
Neu laden
Laden Sie das Gerät bei der ersten Verwendung auf, bis es vollständig aufgeladen ist. Verwenden Sie zum Aufladen des Produkts das im Lieferumfang enthaltene Micro-USB-Ladekabel. Stecken Sie das kleinere Ende des Kabels in den Micro-USB-Anschluss des Produkts. Schließen Sie das größere Ende des Kabels an einen USB-Anschluss (DC 5V, 1A) einer Ladebuchse oder eines PCs an. Das blinkende rote Licht zeigt an, dass sich das Produkt im Ladezustand befindet, wenn das Licht am Gerät verbleibt, wird es vollständig aufgeladen.
3. Dieses Produkt kann unter starken elektromagnetischen Wellen ein- oder

ausgeschaltet werden.
4. Der Lichtguss dieses Produkts kann nicht ersetzt werden. Wenn der Lichtguss seinen Lebenszyklus beendet, sollte das gesamte Produkt ersetzt werden.
Geräte laden
Stellen Sie sicher, dass das Produkt geladen verfügbar ist. Stellen Sie vor dem Laden Ihres Geräts sicher, dass die technischen Eigenschaften (Spannung und Strom) mit dem Produkt kompatibel sind. Schließen Sie das Gerät mit dem mit Ihrem Gerät gelieferten Originalkabel an den USB-Anschluss des Produkts an. Der Ladevorgang des Geräts beginnt. Trennen Sie das Gerätekabel nach dem Aufladen vom Produkt und Ihrem Smartphone.
Automatische Wiederverbindung
Sobald das Produkt und das Pairing-Gerät gekoppelt wurden, werden sie automatisch wieder verbunden, wenn sie sich in einem kurzen Abstand voneinander befinden und die drahtlose Funktion des Pairing-Geräts aktiviert ist.
Paarung
Stellen Sie den Lautsprecher und das Pairing-Gerät in einem Abstand von 1 Meter voneinander auf. Schalten Sie das Produkt ein, indem Sie den Netzschalter etwa 3 Sekunden lang gedrückt halten. Zieht die WIRELESS-Funktion des Geräts an, das Sie koppeln möchten. Suchen Sie nach dem

Multifunktionstasten

Funktion	Drücken Sie den Knopf	Synchronisation
An aus		3 Sekunden
Spielpause		1 Klick
Letzter Anruf		2 Klicks
Lautstärke -		1 Klick
Lautstärke +		1 Klick
Maximale Brennerleistung		1 Klick
Minimale Brennerleistung		2 Klicks
Blinkende Taschenlampe		3 Klicks

Reinigung
Trennen Sie vor der Reinigung alle Kabel. Reinigen Sie das Produkt gegebenenfalls mit einem feuchten Tuch und lassen Sie es vor Gebrauch vollständig trocknen. Verwenden Sie eine saubere Bürste mit langen, weichen Borsten, um Staub von den Anschlüssen zu entfernen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzenden oder gasförmigen Reinigungsmittel. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.
Wandschrank
Lagern Sie das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort. Halten Sie es von direkter Sonneneinstrahlung fern.
 **Informationen für den Benutzer zur ordnungsgemäßen Entsorgung (Richtlinie 2013/56 / EU)**
Das durchgestrichene Symbol für Radbehälter

Gerät von WIRELESS-Menü und wählen Sie "SPEAKERBIKE", um die Verbindung zu starten. Wenn Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden, geben Sie "0000" ein. Es besteht die Möglichkeit, eine microSD-Karte (Transflash) einzulegen und die darin enthaltenen Songs abzuspielen.
Automatische Wiederverbindung
Sobald das Produkt und das Pairing-Gerät gekoppelt wurden, werden sie automatisch wieder verbunden, wenn sie sich in einem kurzen Abstand voneinander befinden und die drahtlose Funktion des Pairing-Geräts aktiviert ist.
Wandschrank
Lagern Sie das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort. Halten Sie es von direkter Sonneneinstrahlung fern.
 **Informationen für den Benutzer zur ordnungsgemäßen Entsorgung (Richtlinie 2013/56 / EU)**
Das durchgestrichene Symbol für Radbehälter

auf Geräten oder Verpackungen weist darauf hin, dass das Altprodukt, einschließlich des nicht entfernbaren Akkus, getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden muss, um eine ordnungsgemäße Behandlung und ein ordnungsgemäßes Recycling zu ermöglichen. Die sichere Verwendung dieses Produkts wird gemäß den folgenden Anweisungen gewährleistet. Daher müssen sie während der gesamten Lebensdauer des Produkts aufbewahrt und strikt eingehalten werden. Das Produkt erfordert keine technische Wartung, zerlegen Sie es NIEMALS. Die interne Batterie ist integriert und kann nicht ersetzt werden. Versuchen Sie nicht, den eingebauten Polymer / Li-Ionen-Akku selbst zu entfernen, da dies zu Überhitzung, Feuer und Verletzungen führen kann. Der Akku darf nur von unabhängigen qualifizierten Fachleuten entfernt werden, die ihn gemäß den geltenden Gesetzen sicher entfernen und entsorgen können. Daher muss der Benutzer das Material am Ende seiner Nutzungsdauer kostenlos an die entsprechenden kommunalen Zentren zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikschrott liefern oder es einzeln oder kostenlos an den Einzelhändler zurücksenden. die kleineren Außenseiten. bis zu 25 cm. Eine angemessene getrennte Sammlung für den anschließenden Versand von Altgeräten zum Recycling, zur Behandlung und zur umweltfreundlichen Entsorgung vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit und fördert die Wiederverwendung und / oder das Recycling der Materialien, aus denen sie bestehen. bilden. 'Mannschaft. Die illegale Entsorgung von Geräten, Batterien und Akkus durch den Benutzer erfordert die Anwendung der in den geltenden Rechtsvorschriften vorgesehenen Sanktionen.
Technische Spezifikationen
Technologie: drahtlos

Eingang: DC 5V / 1A
Ausgang: DC 5V / 1A
Hörzeit: 10h
Ladezeit: 3-5 Stunden
Batterie: Lithium 3600 mAh
Funkreichweite: 10m
Software: AC6925E
Frequenz: 2,408-2,480 GHz
Maximale Strahlungsleistung: <20 mW
Maximale Lautsprecherleistung: 5W
Lautsprecherdurchmesser: 40mm
Frequenzgang: 20Hz-20KHz
LED-Licht: 3W
LED-Lebensdauer: 30.000-50.000 Stunden (am Ende der Nutzungsdauer nicht austauschbar)
 Dieses Produkt entspricht RoHS 2011/65 / EU - 2015/863 / EU. Das Produkt trägt das CE-Zeichen und entspricht den von der Europäischen Union festgelegten Sicherheitsstandards.
Hiermit erklärt Esprinet SpA, dass das Produkt der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.celly.com/exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/SPEAKERBIKEBK/DOC_SPEAKERBIKEBK.pdf
Celly® ist eine eingetragene Marke von CELLY S.p.A.
Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
ESPRINET S.p.A., über Energy Park 20, 20871 Vimercate - MB (ITALIEN) In China hergestellt

 Lisez ce manuel d'utilisation et en particulier les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Conservez le manuel de l'utilisateur pour référence future et incluez-le lors de la transmission du produit à un tiers. Esprinet S.p.A. ne sera en aucun cas tenu responsable des blessures ou dommages causés aux personnes ou aux biens résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

Remarques sur la sécurité
N'utilisez pas le produit s'il est endommagé. Ne touchez jamais le produit avec les mains mouillées ou humides. Évitez d'écouter à des volumes trop forts, en particulier pendant des périodes prolongées

Tenir à l'écart de l'humidité, de l'eau ou d'autres liquides. Si le produit entre en contact avec de l'eau, de l'humidité ou d'autres liquides, ne l'utilisez pas pour éviter un choc électrique ou des dommages. Ne stockez pas et n'exposez pas le produit à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil, à des radiateurs, à des poêles ou à d'autres sources de chaleur telles que le tableau de bord de la voiture en été. N'utilisez jamais le produit sans surveillance. Pendant le fonctionnement, le boîtier peut surchauffer. Ne couvrez pas le produit pendant son utilisation. N'utilisez jamais le produit pour passer d'un environnement froid à un environnement chaud. De la condensation peut se produire et, dans certains cas, endommager le produit. Laissez le produit atteindre la température ambiante avant de le connecter et de l'utiliser à nouveau. Cela peut prendre plusieurs heures.
Température d'utilisation: 0–40 °C
N'essayez pas de modifier, réparer ou

démonter le produit. N'utilisez pas un produit endommagé. N'utilisez jamais de détergents agressifs, d'alcool ou d'autres solutions chimiques pour le nettoyage car ils peuvent endommager le boîtier ou même compromettre la fonctionnalité du produit. Débranchez tous les câbles connectés avant de commencer le nettoyage. Ne plongez pas le produit dans l'eau ou dans d'autres liquides. Il n'y a aucune pièce réparable à l'intérieur du produit. Ne jamais l'ouvrir / le démonter. Éteignez toujours la lumière LED lorsqu'elle n'est pas utilisée. NE JAMAIS regarder directement dans la lumière LED ou la pointer dans les yeux de quelqu'un lorsqu'elle est allumée. Gardez le produit hors de la portée des enfants. Ne laissez pas les enfants ou les personnes handicapées utiliser des produits électriques sans surveillance. Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec la pellicule plastique. Ils pourraient l'avaler en jouant et s'étouffer.

Mises en garde
1. La prise doit être installée à proximité de l'équipement et facilement accessible. Tenir hors de portée des enfants. N'ouvrez pas et n'endommagez pas l'appareil. Tenir à l'écart de l'eau et de la chaleur.
2. Vérifiez la sortie du chargeur USB que vous allez utiliser et assurez-vous qu'il est sûr avant de le connecter au produit. N'utilisez pas ce produit avec un adaptateur endommagé ou un câble endommagé.
3. Ce produit peut s'allumer ou s'éteindre sous de fortes ondes électromagnétiques.
4. La source lumineuse de ce produit ne peut pas être remplacée, lorsque la source lumineuse termine son cycle de vie, l'ensemble du produit doit être remplacé.

Recharger
Lors de la première utilisation, chargez l'appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé. Pour recharger le produit, utilisez le

câble de chargement micro USB inclus dans l'emballage. Insérez la plus petite extrémité du câble dans le port microUSB du produit. Connectez la plus grande extrémité du câble à un port USB (DC 5V, 1A) d'une prise de charge ou d'un ordinateur personnel. Le voyant rouge clignotant indique que le produit est en état de charge, lorsque le voyant reste allumé, l'appareil sera complètement chargé.

Chargement des appareils
Assurez-vous que le produit est suffisamment chargé.
Avant de charger votre appareil, assurez-vous que les caractéristiques techniques (tension et courant) sont compatibles avec le produit. Connectez l'appareil au port USB du produit à l'aide du câble d'origine fourni avec votre appareil. La charge de l'appareil démarre. Déconnectez le câble de l'appareil du produit et de votre smartphone après le chargement

Appairage
Placez l'enceinte et l'appareil de couplage à moins de 1 mètre l'un de l'autre. Mettez le produit sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant environ 3 secondes. Activez la fonction SANS FIL de l'appareil que vous souhaitez coupler. Recherchez l'appareil depuis Menu WIRELESS et sélectionnez "SPEAKERBIKE" pour démarrer la connexion. Si vous êtes invité à entrer un mot de passe, entrez "0000". Il est également possible d'insérer une carte microSD (Transflash) et de lire les morceaux contenus à l'intérieur.

Reconnexion automatique
Une fois que le produit et l'appareil d'appairage ont été appairés, ils se reconnectent automatiquement s'ils sont à une courte distance l'un de l'autre et la fonction sans fil de l'appareil d'appairage est activée.

Bouton multifonction

Fonction	appuie sur le bouton	Synchronisation
Allumé éteint		3 secondes
Jouer pause		1 clic
Appel le plus récent		2 clics
Volume -		1 clic
Volume +		1 clic
Puissance maximale de la torche		1 clic
Puissance minimale de la torche		2 clics
Lampe de poche clignotante		3 clics

Nettoyage
Débranchez tous les câbles avant le nettoyage. Si nécessaire, nettoyez le produit avec un chiffon humide et laissez-le sécher complètement avant utilisation. Utilisez une brosse propre avec de longs poils doux pour enlever la poussière des connecteurs. N'utilisez pas de solvants, de détergents corrosifs ou gazeux. Assurez-vous que de l'eau ou d'autres liquides ne pénètrent pas dans le boîtier.

espace de rangement
Stockez le produit dans un endroit propre et sec. Gardez-le à l'abri de la lumière directe du soleil.

 **Informations destinées à l'utilisateur pour une élimination correcte (Directive 2013/56 / UE)**
Le symbole de la poubelle à roulettes barrée sur l'équipement ou l'emballage indique que le produit en fin de vie utile, y compris la batterie non amovible, doit être collecté séparément des autres déchets pour permettre un traitement et un recyclage appropriés. L'utilisation sûre de ce produit est garantie selon les instructions suivantes, c'est pourquoi elles doivent être conservées et strictement respectées pendant toute la durée de vie du produit. Le produit ne nécessite aucune maintenance technique, NE LE DÉMONTEZ JAMAIS. La batterie interne est intégrée et ne peut pas être remplacée. N'essayez pas de retirer vous-même la batterie polymère / Li-ion intégrée, car cela pourrait provoquer une surchauffe, un incendie et des blessures. La batterie ne doit être retirée que par des professionnels qualifiés indépendants qui peuvent la retirer et la mettre au rebut en toute sécurité conformément aux lois applicables. Par conséquent, l'utilisateur doit livrer le matériel gratuitement à la fin de sa vie utile dans les centres communaux correspondants

produit en fin de vie utile, y compris la batterie non amovible, doit être collecté séparément des autres déchets pour permettre un traitement et un recyclage appropriés. L'utilisation sûre de ce produit est garantie selon les instructions suivantes, c'est pourquoi elles doivent être conservées et strictement respectées pendant toute la durée de vie du produit. Le produit ne nécessite aucune maintenance technique, NE LE DÉMONTEZ JAMAIS. La batterie interne est intégrée et ne peut pas être remplacée. N'essayez pas de retirer vous-même la batterie polymère / Li-ion intégrée, car cela pourrait provoquer une surchauffe, un incendie et des blessures. La batterie ne doit être retirée que par des professionnels qualifiés indépendants qui peuvent la retirer et la mettre au rebut en toute sécurité conformément aux lois applicables. Par conséquent, l'utilisateur doit livrer le matériel gratuitement à la fin de sa vie utile dans les centres communaux correspondants

pour la collecte séparée des déchets électriques et électroniques, ou le retourner au détaillant, un par un, ou gratuitement pour le matériel. les plus petits extérieurs. jusqu'à 25 cm. Une collecte sélective adéquate pour l'expédition ultérieure des équipements mis au rebut à des fins de recyclage, de traitement et d'élimination respectueuse de l'environnement permet d'éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise la réutilisation et / ou le recyclage des matériaux qui le composent. maquillage. 'équipe. L'élimination illégale du matériel, des piles et des accumulateurs par l'utilisateur entraîne l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Spécifications techniques
Technologie: sans fil
Entrée: DC 5V / 1A
Sortie: DC 5V / 1A
Temps d'écoute: 10h

Temps de charge: 3-5 heures
Batterie: lithium 3600 mAh
Portée sans fil: 10 m
Logiciel: AC6925E
Fréquence: 2,408-2,480 GHz
Puissance rayonnée maximale: <20 mW
Puissance maximale du haut-parleur: 5 W
Diamètre du haut-parleur: 40 mm
Réponse en fréquence: 20Hz-20KHz
Lumière LED: 3W
Durée de vie de la LED: 30.000-50.000heures (non remplaçable à la fin de sa vie utile)

 Ce produit est conforme à RoHS 2011/65 / EU - 2015/863 / EU. Le produit porte la marque CE et est conforme aux normes de sécurité établies par l'Union européenne.

Par la présente, Esprinet SpA déclare que le produit est conforme à la directive 2014/53 / UE. Le texte complet de la

déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: www.celly.com/exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/SPEAKERBIKEBK/DOC_SPEAKERBIKEBK.pdf

Celly® est une marque déposée appartenant à CELLY S.p.A. Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
ESPRINET S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate - MB (ITALIE)
Fabriqué en Chine

 Před použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a zejména bezpečnostní pokyny. Uživatelskou příručku si uschovejte pro budoucí použití a při předávání produktu třetí straně ji přiložte. Esprinet S.p.A. v žádném případě nenese odpovědnost za zranění nebo škody způsobené na lidech nebo věcech v důsledku nesprávného použití výrobku.

Poznámky k bezpečnosti
Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený. Nikdy se nedotýkejte produktu mokřýma nebo vlhkýma rukama. Neposlouchejte příliš hlasitou hlasitost, zejména při dlouhodobém používání

Chraňte před vlhkostí, vodou nebo jinými tekutinami. Pokud dojde ke kontaktu výrobku s vodou, vlhkostí nebo jinými tekutinami, nepoužívejte jej, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Neskladujte a nevystavujte výrobek zdrojům tepla, přímému slunečnímu záření, radiátorům, kamenům nebo jiným zdrojům tepla, jako je například palubní deska automobilu v létě. Nikdy nepoužívejte výrobek bez dozoru. Během provozu se kryt může přehřát. Během používání výrobek nezakrývejte. Nikdy nepoužívejte výrobek při přechodu ze studeného do teplého prostředí. Může dojít ke kondenzaci a v některých případech k poškození produktu. Před připojením a opětovným použitím nechte produkt dosáhnout pokojové teploty. Může to trvat několik hodin. Teplota použití: 0–40 °C. Nepokoušejte se výrobek upravovat, opravovat nebo rozebírat.

Poškozený výrobek nepoužívejte. K čištění nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, alkohol nebo jiné chemické roztoky, protože by mohly poškodit kryt nebo dokonce narušit funkčnost produktu. Před zahájením čištění odpojte všechny připojené kabely. Neponořujte výrobek do vody nebo jiných tekutin. Uvnitř produktu nejsou žádné opravitelné součásti. Nikdy jej neotevírejte ani nerozebírejte. Pokud LED světlo nepoužíváte, vždy jej vypněte. Nikdy se nedívejte přímo do LED světla ani jej nesměřujte do očí někoho, kdo je zapnutý. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Nedovolte dětem nebo osobám se zdravotním postižením používat elektrické výrobky bez dozoru. Ujistěte se, že si děti s plastovým obalem nehrají. Mohli to při hraní spolknout a udusit se.

Varování
1. Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. Uchovávejte mimo dosah dětí. Neotvírejte a nepoškozujte zařízení. Chraňte před vodou a teplem.
2. Před připojením k produktu zkontrolujte výstup nabíječky USB, kterou budete používat, a ujistěte se, že je bezpečná. Nepoužívejte tento výrobek s poškozeným adaptérem nebo poškozeným kabelem.
3. Tento produkt se může pod silnými elektromagnetickými vlnami zapnout nebo vypnout.
4. Světelný zdroj tohoto produktu nelze vyměnit, pokud světelný zdroj ukončí svůj životní cyklus, měl by být vyměněn celý produkt.

Znovu načíst
Při prvním použití nabíjejte zařízení až do úplného nabití. K nabití produktu použijte

nabíjecí kabel micro USB, který je součástí balení. Vložte menší konec kabelu do portu microUSB produktu. Připojte větší konec kabelu k USB portu (DC 5V, 1A) nabíjecí zásuvky nebo osobního počítače. Blikající červená kontrolka indikuje, že je produkt ve stavu nabíjení, když zůstane na zařízení plně nabitý.

Načítání zařízení
Ujistěte se, že je produkt dostatečně nabitý. Před nabíjením zařízení se ujistěte, že jsou technické vlastnosti (napětí a proud) kompatibilní s výrobkem. Připojte zařízení k portu USB produktu pomocí původního kabelu dodaného se zařízením. Nabíjení zařízení začne. Po nabití odpojte kabel zařízení od produktu a smartphonu

Párování
Umístěte reproduktor a párovací zařízení do

vzdálenosti 1 metru od sebe. Zapněte produkt stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu asi 3 sekund. Aktivujte funkci WIRELESS zařízení, které chcete spárovat. Vyhledejte zařízení z Nabídka WIRELESS a výběrem „SPEAKERBIKE“ otevřete připojení. Zadejte heslo, zadejte „0000“.

Automatické obnovení
Produkt, se kterým bylo spárováno doplňkové zařízení, bude automaticky oprávněn se od následujícího roku distancovat a bude aktivní bezdrátová funkce doplňkového zařízení.

Čištění
Před čištěním odpojte všechny kabely. V případě potřeby produkt očistěte vlhkým hadříkem a před použitím nechte zcela vyschnout. K odstranění prachu z konektorů použijte dlouhý čistý kartáč s měkkými štětinami. Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní nebo uhlíkaté čisticí prostředky. Dbejte na to, aby se do krytu nedostala voda nebo jiné kapaliny.

Šatník
Produkt skladujte na čistém a suchém místě. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Správné informace o likvidaci pro uživatele (směrnice 2013/56 / EU)
 Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách na zařízení nebo obalu znamená, že starý produkt, včetně nevyměnitelné baterie, musí být sbírán odděleně od ostatního odpadu, aby bylo zajištěno správné


Multifunkční tlačítka

Funkce	Tlačítko k stisknutí	synchronizace
Zapnutí / vypnutí		3 sekundy
Přehrát / Pozastavit		1 kliknutí
Poslední hovor		2 kliknutí
Hlasitost -		1 kliknutí
Hlasitost +		1 kliknutí
Maximální výkon hořáku		1 kliknutí
Minimální výkon hořáku		2 kliknutí
Přerušovaná svítilna		3 kliknutí

Technické specifikace

Technologie: bezdrátová
Vstup: DC 5V / 1A
Výstup: DC 5V / 1A
Doba poslechu: 10 hodin
Doba nabíjení: 3-5 hodin
Baterie: lithiová 3600 mAh
Dosah rádia: 10 m
Software: AC6925E
Frekvence: 2,408-2,480GHz
Maximální radiální výkon: <20 mW
Maximální výkon reproduktoru: 5 W.
Průměr reproduktoru: 40 mm
Frekvenční odezva: 20 Hz - 20 KHz

LED světlo: 3W
Životnost LED: 30.000-50.000 hodin (nelze je na konci životnosti vyměnit)

 Tento produkt vyhovuje směrnici RoHS 2011/65 / EU - 2015/863 / EU. Výrobek má značku CE a odpovídá bezpečnostním normám stanoveným Evropskou unií.

Společnost Esprinet SpA tímto prohlašuje, že produkt vyhovuje směrnici 2014/53 / EU. Plné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.celly.com/exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/SPEAKERBIKEBK/DOC_SPEAKERBIKEBK.pdf

Celly® je registrovaná ochranná známka společnosti CELLY S.p.A.
Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

ESPRINET S.p.A., mimo Energy Park 20, 20871 Vimercate - MB (ITÁLIE)
vyrobena v Číně

 Pred použitím výrobku si prečítajte tento návod na použitie a najmä bezpečnostné pokyny. Návod na obsluhu si uschovajte pre neskoršie použitie a priložte ho pri odovzdávaní produktu tretej strane. Esprinet S.p.A. v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za zranenia alebo škody spôsobené na ľuďoch alebo veciach v dôsledku nesprávneho použitia produktu.

Poznámky k bezpečnosti
Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený. Nikdy sa nedotýkajte produktu mokrými alebo vlhkými rukami. Počas používania produktu sa nepokúšajte počúvať príliš vysokú hlasitosť; používanie

aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu. Výrobok neskladujte a nevystavujte v lete zdrojom tepla, priamemu slnečnému žiareniu, radiátorom, kachlami alebo iným zdrojom tepla, napríklad palubnej doske automobilu. Nikdy nepoužívajte výrobok bez dozoru. Počas prevádzky sa kryt môže prehriať. Počas používania výrobok nezakrývajte. Výrobok nikdy nepoužívajte pri zmene z chladného na teplé prostredie. Môže dôjsť ku kondenzácii a v niektorých prípadoch k poškodeniu produktu. Pred pripojením a opätovným použitím nechajte produkt dosiahnuť izbovú teplotu. Môže to trvať niekoľko hodín. Teplota použitia: 0–40 ° C. Nepokúšajte sa výrobok upravovať, opravovať alebo rozoberať. Nepoužívajte poškodený výrobok. Na čistenie nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, alkohol alebo iné chemické roztoky, pretože by mohli poškodiť kryt alebo dokonca zhoršiť funkčnosť produktu. Pred začatím čistenia

Načítavajú sa zariadenia
Uistite sa, že je produkt dostatočne nabitý. Pred nabíjaním zariadenia sa uistite, či sú technické parametre (napätie a prúd) kompatibilné s produktom. Pripojte zariadenie k portu USB produktu pomocou pôvodného kábla, ktorý bol dodaný so zariadením. Spustí sa nabíjanie zariadenia. Po nabití odpojte kábel zariadenia od produktu a smartfónu

Znova načítať
Pri prvom použití nabíjajte zariadenie až do úplného nabitia. Na nabitie produktu použite nabíjací kábel micro USB, ktorý je súčasťou balenia. Vložte menší koniec kábla do portu microUSB produktu. Pripojte väčší koniec kábla k USB portu (DC 5V, 1A) nabíjacej zásuvky alebo osobného počítača. Blikajúca červená kontrolka naznačuje, že produkt je v stave nabíjania, keď zostane kontrolka na zariadení, bude úplne nabitá.

Automatické obnovenie
Produkt, s ktorým bolo spárované doplnkové zariadenie, bude automaticky oprávnený dištancovať sa od druhého roku a bezdrôtová prevádzka doplnkového zariadenia bude aktívna.

Funkcia	Tlačidlo k stlačeniu	synchronizácia
Zapnuté vypnuté		3 sekundy
Prehrať pauza		1 kliknutie
Posledný hovor		2 kliknutia
Objem -		1 kliknutie
Hlasitosť +		1 kliknutie
Maximálny výkon horáka		1 kliknutie
Minimálny výkon horáka		2 kliknutia
Blikajúce svetlo		3 kliknutia

Šatníková skriňa
Produkt skladujte na čistom a suchom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

 **Správne informácie o zneškodňovaní pre používateľov (smernica 2013/56 / EÚ)**
Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na kolieskach na produkte alebo kontajneri znamená, že starý produkt vrátane nezostane kontrolka na zariadení, bude úplne nabitá.

Multifunkčné tlačidlá

Funkcia	Tlačidlo k stlačeniu	synchronizácia
Zapnuté vypnuté		3 sekundy
Prehrať pauza		1 kliknutie
Posledný hovor		2 kliknutia
Objem -		1 kliknutie
Hlasitosť +		1 kliknutie
Maximálny výkon horáka		1 kliknutie
Minimálny výkon horáka		2 kliknutia
Blikajúce svetlo		3 kliknutia

zabezpečilo správne spracovanie a recyklácia. Bezpečné používanie tohto produktu je zaručené podľa nasledujúcich pokynov. Preto sa musí skladovať a počas celej životnosti produktu prísne dodržiavať. Výrobok nevyžaduje technickú údržbu, NIKDY ho nerozoberajte. Interná batéria je integrovaná a nemožno ju vymeniť. Nepokúšajte sa sami vybrať vstavanú polymérnu / lítium-iónovú batériu, pretože by to mohlo spôsobiť prehriatie, požiar a zranenie osôb. Batériu by mal vyberať iba nezávislý kvalifikovaný personál, ktorý ju môže bezpečne vybrať a zlikvidovať v súlade s platnými zákonmi. Preto musí užívateľ na konci svojej životnosti bezplatne odovzdať materiál príslušným strediskám samosprávy na separovaný zber elektrického a elektronického odpadu alebo ho vrátiť samotnému predajcovi alebo bezplatne. separovaný zber na následnú recykláciu, spracovanie a prepravu starého zariadenia

na ekologickú likvidáciu zabráni možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie a podporí opätovné použitie alebo recykláciu jeho materiálov. modul. „Tím. Neoprávnená likvidácia zariadení, batérií a akumulátorov používateľom si vyžaduje uplatnenie sankcií stanovených v príslušných právnych predpisoch.

Technické špecifikácie
Technológia: bezdrôtová
Vstup: DC 5V / 1A
Výstup: DC 5V / 1A
Čas počúvania: 10 hodín
Doba nabíjania: 3 - 5 hodín
Batéria: lítiová 3 600 mAh
Dosah rádia: 10 m
Softvér: AC6925E
Frekvencia: 2,408-2,480GHz
Maximálny výkon žiarenia: <20 mW
Maximálny výkon reproduktorov: 5W
Priemer reproduktora: 40 mm

Frekvenčná odozva: 20 Hz - 20 kHz
LED svetlo: 3W
Životnosť LED: 30.000-50.000 hodín (na konci životnosti sa nedá vymeniť)

 Tento produkt je v súlade so smernicou RoHS 2011/65 / EU - 2015/863 / EU. Výrobok má značku CE a je v súlade s bezpečnostnými normami stanovenými Európskou úniou.

Spoločnosť Esprinet SpA týmto vyhlasuje, že výrobok je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.celly.com/exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/SPEAKERBIKEBK/DOC_SPEAKERBIKEBK.pdf

Celly® je registrovaná ochranná známka spoločnosti CELLY S.p.A.
Všetky ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
ESPRINET S.p.A., mimo Energy Park 20, - 20871 Vimercate - MB (TALIANSKO)
vyrobené v Číne

•

 Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu ve özellikle güvenlik notlarını okuyun. Kullanım kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın ve ürünü üçüncü bir şahsa iletirken ekleyin. Esprinet S.p.A. Ürünün uygunsuz kullanımından kaynaklanan yaralanma veya kişilere veya mallara gelebilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Güvenlikle ilgili notlar
Hasar görmüşse ürünü kullanmayın. Ürüne asla ıslak veya nemli ellerle dokunmayın. Özellikle ürünü uzun süre kullanırken çok yüksek ses seviyelerinde dinlemekten kaçınınız; Yüksek ses seviyesi kullanmak, dış gürültüyü

ederse, elektrik çarpmasını veya hasarı önlemek için kullanmayın. Yaz aylarında ürünü ısı kaynaklarına, doğrudan güneş ışığına, radyatörlere, kademelere veya araç gösterge paneli gibi diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayın veya saklamayın. Ürünü gözetimsiz kullanmayın. Çalışma sırasında muhafaza aşırı ısınabilir. Kullanım sırasında ürünü örtmeyin. Soğuk ortamdan sıcak ortama geçerken ürünü kullanmayın. Yoğuşma meydana gelebilir ve bazı durumlarda ürüne zarar verebilir. Ürünü bağlamadan ve tekrar kullanmadan önce ürünün oda sıcaklığına ulaşmasını bekleyin. Birkaç saat sürebilir. Kullanım sıcaklığı: 0-40 ° C Ürünü değiştirmeye, onarmaya veya parçalarına ayırmaya çalışmayın. Hasarlı bir ürünü kullanmayın. Muhafazaya zarar verebileceğinden ve hatta ürünün işlevselliğini tehlikeye atabileceğinden sert deterjanlar, alkol veya diğer kimyasal

temizlik solüsyonlarını asla kullanmayın. Temizlemeye başlamadan önce tüm bağlı kabloları çıkarın. Ürün su veya diğer sıvılarda sonsuza kadar değil. Ürünün içinde bakım yapılabilecek parça yoktur. Mayıs ayında açmayın / parçalamayın. Kullanılmadığında daima LED ışığını kapatın. LED ışığa doğrudan bakabilir veya açıkken onu birinin gözüne doğrultabilir. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Çocukların veya engelli kişilerin denetimsiz olarak elektrikli ürünleri kullanmasına izin vermeyin. Çocukların streç filmle oynamasına dikkat edin. Oynarken yutabilirler ve boğulabilirler.

Uyarılar
1. Çıkış, ekipmanın yakınına ve kolayca erişilebilir bir yere kurulmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Açmayın yoksa bir bertaraf var. Sudan ve ısıdan uzak tutun.

2. Kullanacağınız USB şarj cihazının çıkışını kontrol edin ve ürüne bağlamadan önce güvenli olduğundan emin olun. Bu ürünü hasarlı bir adaptör veya kabloyla kullanmayın. 3. Bu ürün güçlü elektromanyetik dalgalar altında açılıp kapanabilir. 4. Bu ürünün ışık kaynağı değiştirilemez, ışık kaynağı kullanım ömrü sona erdiğinde tüm ürün değiştirilmelidir.

Otomatik yeniden bağlanma
Ürün ve eşleştirme cihazı eşleştirildikten sonra, aralarında kısa bir mesafe varsa ve eşleştirme cihazının kablosuz işlevi etkinleştirildiğinde otomatik olarak yeniden bağlanacaklardır. İşlevi Basılacak Düğme senkronizasyon

Çok işlevli düğmeler

İşlevi	Basılacak Düğme	senkronizasyon
Açık kapalı		3 saniye
Break		1 tıklama
Son çağrı		2 tıklama
Ses -		1 tıklama
Hacim +		1 tıklama
Maksimum brülör çıkışı		1 tıklama
Minimum brülör çıkışı		2 tıklama
Yanıp sönen el feneri		3 tıklama

Eşleştirme
Hoparlörü ve eşleştirme cihazını birbirinden 1 metre uzağa yerleştirin. Güç düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutarak ürünü açın. Eşleştirmek istediğiniz cihazın KABLOSUZ işlevini etkinleştirin. Cihazı şuradan arayın: Bağlantıyı başlatmak için KABLOSUZ menüsüne gidin ve "SPEAKERBIKE" seçeneğini seçin. Şifre istenirse "0000" girin. Bir microSD kart (Transflash) takmak ve içindeki şarkıları çalmak da mümkündür.

temizlik
Temizlemeyi önce tüm kabloları çıkarın. Gerekirse ürünü nemli bir bezle temizleyin ve kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin. Konektörlerdeki tozu temizlemek için uzun, yumuşak kılı temiz bir fırça kullanın. Çözücüler, aşındırıcı veya gazlı deterjanlar kullanmayın. Muhafazaya su veya diğer sıvıların girmedikinden emin olun.

Giyisi dolabı
Ürünü temiz ve kuru bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından uzak tutun.

 **Kullanıcı için doğru bertaraf bilgileri (Direktif 2013/56 / EU)**
Ekipmanın veya ambalajın üzerindeki çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu simgesi, çıkarılamayan pil dahil olmak üzere eski ürünün, uygun işlem ve geri dönüşümü sağlamak için diğer atıklardan ayrı toplanması gerektiğini belirtir. Bu ürünün güvenli kullanımı aşağıdaki

talimatlara uyularak garanti edilmektedir. Bu nedenle, ürünün kullanım ömrü boyunca saklanmalı ve kesinlikle uyulmalıdır. Ürün teknik bakım gerektirmez, ASLA sökmeyin. Dahili pil entegre edilmiştir ve değiştirilemez. Aşırı ısınmaya, yangına ve kişisel yaralanmaya neden olabileceğinden, yerleşik Polimer / Li-ion pili kendi başınıza çıkarmaya çalışmayın. Pili yalnızca, onu yürürlükteki yasalara uygun olarak güvenli çıkarabilecek ve atabilecek bağımsız kalifiye profesyoneller tarafından çıkarılmalıdır. Bu nedenle, kullanım ömrünün sonunda kullanıcı, elektrikli ve elektronik atıkların ayrı toplanması için uygun belediye merkezlerine malzemeyi ücretsiz olarak teslim etmeli veya tek başına veya ücretsiz olarak perakendeciye iade etmelidir. daha küçük dış mekanlar. 25 cm'ye kadar. Eski ekipmanın daha sonra geri dönüşüm, işleme ve çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmek üzere nakliyesi için yeterli ayrı toplama, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkileri önleyecek ve

malzemelerinin yeniden kullanımını ve / veya geri dönüştürülmesini teşvik edecektir. modül. "Takım. Cihazların, pillerin ve akümülatörlerin kullanıcı tarafından yasadışı bir şekilde elden çıkarılması, ilgili mevzuatın öngördüğü yaptırımların uygulanmasını gerektirir.

Teknik özellikler
Teknoloji: kablosuz
Giriş: DC 5V / 1A
Çıkış: DC 5V / 1A
Dinleme süresi: 10h
Şarj süresi: 3-5 saat
Pil: Lityum 3600 mAh
Radyo aralığı: 10 m
Yazılım: AC6925E
Frekans: 2.408-2.480GHz
Maksimum radyasyon gücü: <20mW
Maksimum hoparlör gücü: 5W
Hoparlör çapı: 40 mm
Frekans tepkisi: 20Hz-20KHz
LED ışık: 3W

LED kullanım ömrü: 30.000-50.000 saat (kullanım ömrünün sonunda değiştirilemez)

 Bu ürün RoHS 2011/65 / EU - 2015/863 / EU ile uyumludur. Ürün CE işaretine sahiptir ve Avrupa Birliği tarafından belirlenen güvenlik standartlarına uygundur.

Esprinet SpA, işbu belge ile ürünün 2014/53 / EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki İnternet adresinde mevcuttur: www.celly.com/exchange/CELLY-SPA/Dichiarazione_di_conformita/SPEAKERBIKEBK/DOC_SPEAKERBIKEBK.pdf

Celly®, CELLY S.p.A.'nın tescilli ticari markasıdır.
Tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

ESPRINET S.p.A., Energy Park 20
üzerinden,
20871 Vimercate - MB (İTALYA)
Çin yapımı

دليل الاستخدام

مكبر صوت متعدد الوظائف

الموديل: SPEAKERBIKE

REV. ٠١ - ٢٠٢١.٠١.٢٣

celly®
Designed in Milano

يرجى استخدام هذا الدليل بشكل فردي لضمان استخدام المنتج بأمان. احتفظ بدليل المستخدم للرجوع إليه في المستقبل وقم بتضمينه عند تسليم المنتج إلى الخياط. ESPRINET S.P.A. لا تتحمل المسؤولية عن الانتقام بأي شكل من الأشكال أو لأي سبب أو شخص أو مشتق آخر بسبب عدم صحة المنتج. ملاحظة السلامة لا تستخدم المنتج في حالة تلفه. لا تلمس المنتج بيدك اليسرى أو باليمن. تجنب زيادة الحجم بالتساوي ، خاصة لفترات طويلة أثناء استخدام المنتج ؛ يتطلب استخدام الأحجام الكبيرة مقاومة الكرش الخارجي أو إحداث تشوهات خطيرة للسلامة. إذا كنت تستخدم المنتج بحجم فعال ، فستحتاج بالتأكيد إلى الاستماع إليه.



A تحجب ضوء LED مباشرة أو تصوب حول العين متى أمكن الوصول إليها. لا تستخدم المنتج بدون إشراف. أثناء التشغيل ، قد ترتفع درجة حرارة السكن. لا تقطع المنتج أثناء الاستخدام. لا تستخدم المنتج أثناء المرور في بيئة باردة أو ساخنة. يمكنك التحكم في التكثيف ، وفي بعض الحالات ، خفض المنتج. ركز على المنتج لتبريد درجة الحرارة المحيطة للملف أولاً وإعادة استخدامه. قد تحتاج إلى معدن مختلف. درجة حرارة الاستخدام: ٤٠٠٠ درجة مئوية. لا تدخل أشياء معدنية مثل المفاتيح أو الكتابة على الجدران في فتحة المنتج. لتجنب حدوث خلل أو تلف في المنتج ، تجنب الضغط العرضي أو عدم الانزلاق أو الضغط على الساعد أو على مستوى عالٍ على المنتج. احفظ لندن بعيداً عن الرطوبة أو الماء أو السوائل الأخرى. إذا لامس المنتج الماء أو الأمل أو أي سوائل أخرى ، فلا تستخدمه لتجنب الصدمة الكهربائية. لا تقم بتخزين أو تصدير المنتج بأحرف من السرعات الحرارية ، أو أشعة الشمس المباشرة ، أو المشعات ، أو تفيكه أبداً. لا توجد أجزاء قابلة للإصلاح في المنتج بأكمله. لا تفتحه / قم بتشغيل ضوء LED عندما لا يكون قيد الاستخدام.

إعادة تحميل

أول مرة ، اشحن الجهاز الجميل بجسم كامل. لإصلاح المنتج ، استخدم كابل شحن MICRO USB المضمن في الإعداد. أدخل طرف الكبل في منفذ MICROUSB بالمنتج. الأطراف العريضة جداً للكابل إلى منفذ USB (DC ٥V ، ١A) من كمبيوتر تجاري أو كمبيوتر شخصي. يشير المصباح الوردي إلى أن المنتج موجود في العربية ، حيث يستعيد تحذيرات ١. يجب تركيب المكبس بالقرب من جميع المعدات بحيث يسهل الوصول إليه. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. لا تأكد من شحن المنتج بشكل كافٍ. قبل شحن الجهاز الخاص ، تأكد من توافقي الخصائص التشغيلية (الفولتية والتيارات) مع المنتج. انسخ الجهاز إلى منفذ USB الخاص بالمنتج باستخدام الشوكة الأصلية المرفقة بالجهاز المنفصل. يتم فحص مخزون مدمج أو مفتاح جهد منخفض. ٣. هذا المنتج يتطلب معجلات أو موجات كهرومغناطيسية عالية الجهد. أخرج المنتج من المنتج والهاتف الذكي بعد التنزيل مستوطنة ضع مكبر الصوت والجهاز الملحق على مسافة متر واحد من بعضهما البعض. أيضًا ، يميل المنتج إلى أن يكون حوالي ٣

أ. تحجب ضوء LED مباشرة أو تصوب حول العين متى أمكن الوصول إليها. لا تستخدم المنتج بدون إشراف. أثناء التشغيل ، قد ترتفع درجة حرارة السكن. لا تقطع المنتج أثناء الاستخدام. لا تستخدم المنتج أثناء المرور في بيئة باردة أو ساخنة. يمكنك التحكم في التكثيف ، وفي بعض الحالات ، خفض المنتج. ركز على المنتج لتبريد درجة الحرارة المحيطة للملف أولاً وإعادة استخدامه. قد تحتاج إلى معدن مختلف. درجة حرارة الاستخدام: ٤٠٠٠ درجة مئوية. لا تدخل أشياء معدنية مثل المفاتيح أو الكتابة على الجدران في فتحة المنتج. لتجنب حدوث خلل أو تلف في المنتج ، تجنب الضغط العرضي أو عدم الانزلاق أو الضغط على الساعد أو على مستوى عالٍ على المنتج. احفظ لندن بعيداً عن الرطوبة أو الماء أو السوائل الأخرى. إذا لامس المنتج الماء أو الأمل أو أي سوائل أخرى ، فلا تستخدمه لتجنب الصدمة الكهربائية. لا تقم بتخزين أو تصدير المنتج بأحرف من السرعات الحرارية ، أو أشعة الشمس المباشرة ، أو المشعات ، أو تفيكه أبداً. لا توجد أجزاء قابلة للإصلاح في المنتج بأكمله. لا تفتحه / قم بتشغيل ضوء LED عندما لا يكون قيد الاستخدام.

ثوانٍ قبل مفتاح المرور. قم بتنشيط وظيفة WIRELESS للجهاز الذي تنوي الحصول عليه. استرجع الجهاز من قائمة WIRELESS وحدد "SPEAKERBIKE" لبدء الاتصال. إذا طُلب منك كلمة مرور ، أدخل "٠٠٠٠". من الممكن أيضًا إدخال بطاقة MICROSD (TRANSLASH)) وتشغيل الأغاني الموجودة بالداخل. إعادة الاتصال التلقائي بمجرد إقران المنتج وجهاز الاقتران ، سيتم إعادة الاتصال شحن الأجهزة تأكد من شحن المنتج بشكل كافٍ. يسهل الوصول إليه. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. لا تأكد من شحن المنتج بشكل كافٍ. قبل شحن الجهاز الخاص ، تأكد من توافقي الخصائص التشغيلية (الفولتية والتيارات) مع المنتج. انسخ الجهاز إلى منفذ USB الخاص بالمنتج باستخدام الشوكة الأصلية المرفقة بالجهاز المنفصل. يتم فحص مخزون مدمج أو مفتاح جهد منخفض. ٣. هذا المنتج يتطلب معجلات أو موجات كهرومغناطيسية عالية الجهد. أخرج المنتج من المنتج والهاتف الذكي بعد التنزيل مستوطنة ضع مكبر الصوت والجهاز الملحق على مسافة متر واحد من بعضهما البعض. أيضًا ، يميل المنتج إلى أن يكون حوالي ٣


تنظيف

افصل جميع الكابلات قبل التنظيف. إذا لزم الأمر ، قم بتنظيف المنتج بقطعة قماش مبللة واتركه حتى يجف تمامًا قبل الاستخدام. استخدم فرشاة طويلة ونظيفة ذات شعيرات ناعمة لإزالة الغبار من الدبابيس. لا تستخدم المذيبات أو المواد الكاشطة أو المنظفات الكبرونية. احرص على عدم وصول الماء أو السوائل الأخرى إلى الغطاء.

خزانة الثياب

قم بتخزين المنتج في مكان نظيف وجاف. يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

المعلومات الصحيحة عن التخلص للمستخدمين (التوجيه ٥٦/٢٠١٣ / EU)

يُشير رمز  إلى أن المنتج القديم ، بما في ذلك البطارية غير القابلة للإزالة ، يجب جمعه بشكل منفصل عن النفايات الأخرى لضمان المعالجة وإعادة التدوير بشكل صحيح. الاستخدام الآمن لهذا المنتج مضمون وفقاً للإرشادات

التالية. لذلك ، يجب تخزينه والالتزام الصارم به طوال عمر المنتج. لا يتطلب المنتج صيانة فنية ، لا تفككه أبداً. البطارية الداخلية مدمجة ولا يمكن استبدالها. لا تحاول إزالة بطارية البوليمر / ليثيوم أيون المدمجة بنفسك ، فقد يتسبب ذلك في سخونة زائدة وحريق وإصابة. لا ينبغي نزع البطارية إلا بواسطة موظفين مؤهلين مستقلين يمكنهم إزالتها والتخلص منها بأمان وفقاً للقانون المعمول به. لذلك ، في نهاية حياتهم ، يجب على المستخدم تسليم المواد مجاناً إلى البلديات المبلغة من أجل التجميع المنفصل للنفايات الكهربائية والإلكترونية أو إعادتها إلى البائع نفسه أو مجاناً. مناطق خارجية أصغر. يصل إلى ٢٥ سم. إن الجمع المنفصل المناسب لإعادة التدوير والمعالجة والنقل اللاحقة للمعدات القديمة للتخلص البيئي سوف يتجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان وسوف يعزز إعادة استخدام أو إعادة تدوير موادها. وحدة القياس. "المجموعة. يتطلب التخلص غير المصرح به من الأجهزة والبطاريات والمراكم من قبل المستخدمين فرض عقوبات وفقاً للقانون المعمول به.

المواصفات الفنية

التكنولوجيا: لاسلكي

الإدخال: DC ٥V / ١A

الإخراج: DC ٥V / ١A

وقت الاستماع: ١٠ ساعات

وقت الشحن: ٣-٥ ساعات

البطارية: ليثيوم ٣٦٠٠ ملي أمبير

نطاق الراديو: ١٠ م

البرنامج: AC٦٩٢٥E

التردد: ٢٠٤٠٨-٢٠٤٨٠ هرتز

قوة الإشعاع القصوى: > ٢٠ ميغا واط

الحد الأقصى لقوة السماع: ٥ وات

قطر السماع: ٤٠ مم

استجابة التردد: ٢٠ هرتز - ٢٠ كيلو هرتز

ضوء LED: ٣ واط

العمر الافتراضي لمصباح LED: ساعات (٣٠٠,٠٠٠-٥٠٠,٠٠٠ لا يمكن استبداله في نهاية العمر الافتراضي)

جميع العلامات التجارية هي ملك لأصحابها.

ESPRINET S.P.A. ، خارج مجمع الطاقة ٢٠ ،

VIMERCATE - MB ٢٠٨٧١ (إيطاليا)

صنع بالصين

يتوافق هذا المنتج مع توجيه ROHS

EU / ٦٥/٢٠١١ - EU / ٨١٣/٢٠١٥

المنتج يحمل علامة CE ويتوافق مع معايير السلامة التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

تعلن ESPRINET SPA أن المنتج يتوافق مع توجيه EU / ٥٣/٢٠١٤ النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي متاح على: WWW.CELLY.COM/EXCHANGE/CELLY-SPA/DICHIARAZIONI_DI_CONFORMITA/SPEAKERBIKEBK/DOC_SPEAKERBIKEBK.PDF

CELly* هي علامة تجارية مسجلة لشركة CELly S.P.A.

جميع العلامات التجارية هي ملك لأصحابها.

ESPRINET S.P.A. ، خارج مجمع الطاقة ٢٠ ،

VIMERCATE - MB ٢٠٨٧١ (إيطاليا)

صنع بالصين



Leia este manual do usuário e especialmente as notas de segurança antes de usar o produto. Guarde o manual do usuário para referência futura e inclua-o ao passar o produto a terceiros. Esprinet S.p.A. não será de forma alguma responsabilizada por ferimentos ou danos causados a pessoas ou coisas resultantes do uso impróprio do produto.

Notas sobre segurança
Não use o produto se estiver danificado. Nunca toque no produto com as mãos molhadas ou úmidas. Evite ouvir em volumes muito altos, especialmente por períodos prolongados

Manual do usuário
MULTIFUNCTION SPEAKER
Modelo: SPEAKERBIKE
Rev00 - 23.01.2021

Mantenha longe de umidade, água ou outros líquidos. Se o produto entrar em contato com água, umidade ou outros líquidos, não o use para evitar choque elétrico ou danos. Não armazene ou exponha o produto a fontes de calor, luz solar direta, radiadores, fogões ou outras fontes de calor, como o painel do carro no verão. Nunca use o produto sem supervisão. Durante a operação, a caixa pode superaquecer. Não cubra o produto durante o uso. Nunca use o produto ao mudar de um ambiente frio para um ambiente quente. Pode ocorrer condensação e, em alguns casos, danificar o produto. Deixe o produto atingir a temperatura ambiente antes de conectá-lo e usá-lo novamente. Isso pode demorar várias horas. Temperatura de uso: 0–40 °C. Não tente modificar, reparar ou desmontar o produto. Não use um produto danificado.

Nunca use detergentes agressivos, álcool ou outras soluções químicas para a limpeza, pois podem danificar a caixa ou mesmo comprometer a funcionalidade do produto. Desconecte todos os cabos conectados antes de iniciar a limpeza. Não mergulhe o produto em água ou outros líquidos. Não há peças reparáveis dentro do produto. Nunca o abra / desmonte. Sempre desligue a luz LED quando não estiver em uso. NUNCA olhe diretamente para a luz LED ou aponte-a nos olhos de alguém quando ela estiver acesa. 4. A fonte de luz deste produto não pode ser substituída, quando a fonte de luz terminar seu ciclo de vida, todo o produto deve ser substituído.

recarregar
Para o primeiro uso, carregue o dispositivo até que esteja totalmente carregado. Para recarregar o produto, use o cabo de carregamento micro USB incluso na embalagem. Insira a extremidade menor do cabo na porta microUSB do produto. Conecte a extremidade maior do cabo a uma porta USB (DC 5V, 1A) de uma tomada de carregamento ou um computador pessoal. A luz vermelha piscando indica que o produto está no estado de carregamento, quando a luz permanece acesa o dispositivo estará totalmente carregado.

Emparelhamento
Coloque o alto-falante e o dispositivo de emparelhamento a 1 metro um do outro. Ligue o produto pressionando e segurando o botão liga / desliga por cerca de 3 segundos. Ative a função WIRELESS do dispositivo que pretende emparelhar. Procure o dispositivo de Menu WIRELESS e selecione "SPEAKERBIKE" para iniciar a conexão. Se você tiver uma senha rica, digite "0000". Além disso, insira um cartão microSD (Transflash) e jogue-o com todo o material interno.

Reconexão automática
Um retorno é pareado com o produto e o dispositivo anexo para hibernar, a pergunta começa a hibernar automaticamente logo após o despertador e a função sem fio do dispositivo anexo está ativa.

Botões multifuncionais

trabalhos	aperte o botão	Sincronização
Ligado desligado		3 segundos
dar um tempo		Um clique
A última chamada		2 cliques
som -		Um clique
Volume +		Um clique
Potência máxima da tocha		Um clique
Potência mínima do queimador		2 cliques
Lanterna intermitente		3 cliques

Limpeza
Desconecte todos os cabos antes de limpar. Se necessário, limpe o produto com um pano úmido e deixe-o secar completamente antes de usar. Use uma escova longa e limpa com cerdas macias para remover a poeira dos grampos. Não use solventes, abrasivos ou produtos de limpeza à base de carbonato. Tenha cuidado para não derramar água ou outros líquidos na tampa.

guarda roupa
Armazene o produto em local limpo e seco. Proteja da luz solar direta.

Informações corretas do usuário sobre o descarte (Diretiva 2013/56 / UE)
O símbolo de lata de lixo em um produto ou recipiente indica que o produto antigo, incluindo a bateria não removível, deve ser coletado separadamente de outros resíduos para garantir o manuseio e reciclagem adequados. O uso seguro deste produto é garantido de acordo com as seguintes diretrizes. Portanto, ele deve ser armazenado e estritamente observado durante toda a vida útil do produto. O produto não requer manutenção técnica e nunca é desmontado. A bateria interna é embutida e não pode ser substituída. Não tente remover a bateria de polímero de lítio / íon de lítio embutida sozinho, pois isso pode causar superaquecimento, incêndio e ferimentos. A bateria só deve ser removida por pessoal qualificado independente que possa removê-la e descartá-la com segurança de acordo com a legislação aplicável. Portanto, ao final de seu ciclo de vida, o usuário deve fornecer os materiais gratuitamente aos registrantes municipais para a coleta seletiva de resíduos elétricos e eletrônicos ou devolvê-los ao vendedor ou gratuitamente. Espaços exteriores menores. Até 25 cm. Uma combinação separada

apropriada de reciclagem, tratamento e subsequente transporte de equipamentos antigos para descarte ambiental evitará impactos negativos potenciais no meio ambiente e na saúde humana e promoverá a reutilização ou reciclagem de seus materiais. unidade de medida. Grupo O descarte não autorizado de dispositivos, baterias e acumuladores pelos usuários requer sanções de acordo com a legislação aplicável.

Especificações técnicas
Tecnologia: Wireless
Entrada: DC 5V / 1A.
Saída: DC 5V / 1A.
Tempo de escuta: 10 horas
Tempo de carregamento: 3-5 horas
Bateria: 3600 mAh de lítio
Alcance do rádio: 10 m
Software: AC6925E
Frequência: 2,408-2,480 GHz
Potência máxima de radiação: <20mW

Potência máxima do alto-falante: 5 watts
Diâmetro do fone de ouvido: 40 mm
Resposta de frequência: 20Hz - 20KHz
Luz LED: 3 watts
Vida útil do LED: 30.000-50.000 horas (não pode ser substituído no final da vida)

Este produto está em conformidade com a Diretiva RoHS 2011/65 / EU - 2015/863 / EU. O produto tem a marca CE e cumpre as normas de segurança estabelecidas pela União Europeia.

A Esprinet SpA declara que o produto está em conformidade com a Diretiva 2014/53 / UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em: www.celly.com/exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/SPEAKERBIKEBK/DOC_SPEAKERBIKEBK.pdf

Celly® é uma marca registrada da CELLY S.p.A.
Todas as marcas registradas são de propriedade de seus respectivos donos.
ESPRINET S.p.A. , Além do complexo energético 20, 20871 Vimercate - MB (Itália)
Feito na china

 Przed użyciem produktu przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi, a zwłaszcza wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości i dołącz ją podczas przekazywania produktu stronie trzeciej. Esprinet S. p.A. w żaden sposób nie będzie odpowiadać za obrażenia ciała lub szkody wyrządzone ludziom lub rzeczom wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony. Nigdy nie dotykaj produktu mokrymi lub wilgotnymi rękami. Unikaj słuchania dźwięków, które są zbyt

uszkodzeniu produktu, należy unikać przypadkowych upadków, zgniecenia, przebicia lub wywierania dużego nacisku na produkt. Chronić przed wilgocią, wodą i innymi płynami. Jeśli produkt wejdzie w kontakt z wodą, wilgocią lub innymi płynami, nie używaj go, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia. Nie przechowuj ani nie wystawiaj produktu na działanie źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, grzejników, pieców lub innych źródeł ciepła, takich jak deska rozdzielcza samochodu latem. Nigdy nie używaj produktu bez nadzoru. Podczas pracy obudowa może się przegrzać. Nie przykrywać produktu podczas użytkowania. Nigdy nie używaj produktu podczas zmiany środowiska z zimnego na ciepłe. Może dojść do kondensacji, aw niektórych przypadkach do uszkodzenia produktu. Przed podłączeniem i ponownym użyciem

pozwól produktowi osiągnąć temperaturę pokojową. Może to zająć kilka godzin. Temperatura użytkowania: 0–40 °C Nie próbuj modyfikować, naprawiać ani rozmontowywać produktu. Nie używaj uszkodzonego produktu. Do czyszczenia nie wolno używać agresywnych detergentów, alkoholu ani innych roztworów chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę, a nawet pogorszyć funkcjonalność produktu. Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz wszystkie podłączone kable. Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach. Wewnątrz produktu nie ma części, które można naprawić. Nigdy nie otwieraj / nie demontuj go. Zawsze wyłączaj światło LED, gdy nie jest używane. NIGDY nie patrz bezpośrednio w światło LED ani nie kieruj go w oczy, gdy jest włączone. Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci.

Przeładować
Przy pierwszym użyciu ładuj urządzenie do pełnego naładowania. Aby naładować produkt, użyj kabla ładującego micro USB dołączonego do zestawu. Włóż mniejszy koniec kabla do portu microUSB produktu. Podłącz większą końcówkę kabla do portu USB (DC 5 V, 1 A) gniazda ładowania lub komputera osobistego. Migające czerwone światło wskazuje, że produkt jest w stanie ładowania, gdy lampka pozostaje na urządzeniu, zostanie w pełni naładowany. **Ładowanie urządzeń**
Upewnij się, że produkt jest wystarczająco naładowany. Upewnij się, że produkt jest wystarczająco naładowany. Przed ładowaniem urządzenia upewnij się, że parametry techniczne (napięcie i prąd) są zgodne z produktem. Podłącz urządzenie do portu USB produktu za pomocą oryginalnego kabla dostarczonego z urządzeniem. Rozpocznie się ładowanie urządzenia. Po

naładowaniu odłącz kabel urządzenia od produktu i smartfona. **Łączenie w pary**
Umieść głośnik i parowane urządzenie w odległości 1 metra od siebie. Włącz produkt, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez około 3 sekundy. Włącz funkcję WIRELESS urządzenia, które chcesz sparować. Wyszukaj urządzenie z WIRELESS i wybierz „SPEAKERBIKE”, aby rozpocząć połączenie. Jeśli pojawi się monit o hasło, wprowadź „0000”. Możliwe jest również włożenie karty microSD (Transflash) i odtworzenie zawartych w niej utworów. **Automatyczne ponowne połączenie**
Po sparowaniu produktu i urządzenia parującego automatycznie łączą się ponownie, jeśli znajdują się w niewielkiej odległości od siebie, a funkcja bezprzewodowa urządzenia parującego zostanie aktywowana.

Przyciski wielofunkcyjne

Praca	naciśnij przycisk	Synchronizacja
Włącz wyłącz		3 sekundy
Odtwórz pauzę		Jedno kliknięcie
Ostatnie połączenie		2 kliknięcia
dźwięk -		Jedno kliknięcie
Głośność +		Jedno kliknięcie
Maksymalna moc latarki		Jedno kliknięcie
Minimalna moc palnika		2 kliknięcia
Przerywana latarka		3 kliknięcia

Czyszczenie
Przed czyszczeniem odłącz wszystkie kable. W razie potrzeby wyczyść produkt wilgotną szmatką i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed użyciem. Użyj długiej, czystej szczotki z miękkim włosiem, aby usunąć kurz ze zszywek. Nie używaj rozpuszczalników, środków ściernych ani środków czyszczących na bazie węgla. Uważaj, aby nie rozlać wody ani innych płynów na nasadkę. **szafa**
Produkt przechowywać w czystym i suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

w tym niewymienna bateria, należy zbierać oddzielnie od innych odpadów, aby zapewnić właściwe obchodzenie się i recykling. Bezpieczne użytkowanie tego produktu jest objęte gwarancją zgodnie z następującymi wytycznymi. Dlatego należy go przechowywać i ściśle przestrzegać przez cały okres użytkowania produktu. Produkt nie wymaga konserwacji technicznej, nigdy go nie demontuje. Bateria wewnętrzna jest wbudowana i nie można jej wymienić. Nie próbuj samodzielnie wyjmować wbudowanego akumulatora polimerowego / litowo-jonowego, ponieważ może to spowodować przegrzanie, pożar i obrażenia. Akumulator powinien być wyjmowany wyłącznie przez niezależny wykwalifikowany personel, który może go bezpiecznie wyjąć i zutylizować zgodnie z obowiązującym prawem. Dlatego po zakończeniu ich życia użytkownik musi bezpłatnie dostarczyć materiały do zgłaszających Gmin w celu

przeprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić je samemu lub nieodpłatnie sprzedawcy. Mniejsze przestrzenie zewnętrzne. Do 25 cm. Odpowiednie oddzielne połączenie recyklingu, przetwarzania i późniejszego transportu starego sprzętu w celu usunięcia w środowisku pozwoli uniknąć potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie oraz będzie promować ponowne użycie lub recykling ich materiałów. jednostka miary. Grupa Nieuprawniona utylizacja urządzeń, baterii i akumulatorów przez użytkowników wymaga sankcji zgodnie z obowiązującym prawem. **Specyfikacja techniczna**
Technologia: bezprzewodowa Wejście: DC 5 V / 1 A. Wyjście: DC 5 V / 1 A. Czas słuchania: 10 godzin Czas ładowania: 3-5 godzin

Bateria: litowa 3600 mAh Zasięg radia: 10 m Oprogramowanie: AC6925E Częstotliwość: 2,408-2,480 GHz Maksymalna moc promieniowania: <20 mW Maksymalna moc głośnika: 5 watów Średnica słuchawek: 40 mm Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 KHz Światło LED: 3 waty Żywotność diody LED: 30.000-50.000 godzin (nie można wymienić po zakończeniu okresu użytkowania) **CE** Ten produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65 / UE - 2015/863 / UE. Produkt posiada oznaczenie CE i jest zgodny z normami bezpieczeństwa ustanowionymi przez Unię Europejską. Esprinet SpA oświadcza, że produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/53 / UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: www.celly.com/exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/SPEAKERBIKEBK/DOC_SPEAKERBIKEBK.pdf **Celly® to zarejestrowany znak towarowy CELLY S.p.A.** **Wszystkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.** **ESPRINET S.p.A. , Poza kompleksem energetycznym 20, 20871 Vimercate - MB (Włochy) Wyprodukowano w Chinach**

 Läs denna bruksanvisning och särskilt säkerhetsanvisningarna innan du använder produkten. Spara användarhandboken för framtida referens och inkludera den när du skickar produkten till tredje part. Esprinet S.p.A. ansvarar inte på något sätt för personskador eller skador som orsakats av felaktig användning av produkten.

Anmärkningar om säkerhet
Använd inte produkten om den är skadad. Rör aldrig produkten med våta eller fuktiga händer. Undvik att lyssna på volymer som är för höga, särskilt under längre perioder när du använder produkten; användning med hög volym kan

att undvika elektriska stötar eller skador. Förvara eller utsätt inte produkten för värmekällor, direkt solljus, värmeelement, spisar eller andra värmekällor som bilens instrumentbräda på sommaren. Använd aldrig produkten utan tillsyn. Under drift kan huset överhettas. Täck inte över produkten under användning. Använd aldrig produkten när du byter från en kall till en varm miljö. Kondens kan uppstå och i vissa fall skada produkten. Låt produkten nå rumstemperatur innan du ansluter den och använder den igen. Det kan ta flera timmar. Användningstemperatur: 0–40 ° C. Försök inte att modifiera, reparera eller ta isär produkten. Använd inte en skadad produkt. Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel, alkohol eller andra kemiska lösningar för rengöring eftersom de kan skada höljet eller ens äventyra produktens funktionalitet. Koppla bort alla anslutna kablar innan

rengöring påbörjas. Sänk inte ner produkten i vatten eller andra vätskor. Det finns inga delar som kan repareras i produkten. Öppna / demontera den aldrig. Stäng alltid av LED-lampan när den inte används. Titta ALDRIG direkt i LED-lampan eller peka den i någons ögon när den är på. Förvara produkten utom räckhåll för barn. Låt inte barn eller personer med funktionsnedsättning använda elektriska produkter utan tillsyn. Se till att barn inte leker med plastfolien. De kunde svälja det medan de spelade och kvävde.

Varningar
1. Utloppet måste installeras nära utrustningen och vara lätt åtkomligt. Förvara utom räckhåll för barn. Öppna eller skada inte enheten. Förvaras åtskilt från vatten och värme.
2. Kontrollera utmatningen från USB-laddaren som du använder och se till att den är säker

Laddar enheter
Se till att produkten är tillräckligt laddad. Innan du laddar enheten, se till att de tekniska egenskaperna (spänning och ström) är kompatibla med produkten. Anslut enheten till USB-porten på produkten med den originalkabel som medföljde enheten. Laddningen av enheten startar. Koppla bort enhetskabeln från produkten och din smartphone efter laddning

Parning
Placera högtalaren och parkopplingsenheten inom 1 meter från varandra. Slå på produkten genom att hålla ned strömbrytaren i cirka 3 sekunder. Aktivera den TRÅDLÖSA funktionen för den enhet du tänker para ihop. Sök efter enheten från TRÅDLÖS meny och välj "SPEAKERBIKE" för att meddela anslutningen. Om du anger ett lösenord anger du "0000". Det är inte möjligt att sätta in ett microSD-kort

(Transflash) och hitta internt innehåll inuti.

Automatisk återanslutning
När produkten och enhetens enhet har parats ihop återställs de automatiskt och bokstaven för den andra enheten och enhetens trådlösa enhet aktiveras.

Arbetar	tryck på knappen	Synkronisering
På av		3 sekunder
ge en paus		Ett klick
Det senaste samtalet		2 klick
ljud -		Ett klick
Volym +		Ett klick
Ficklampans maximala effekt		Ett klick
Minsta brännareffekt		2 klick
Blinkande fackla		3 klick

Rengöring
Koppla bort alla kablar innan rengöring. Rengör vid behov produkten med en fuktig trasa och låt den torka helt före användning. Använd en lång, ren borste med mjuka borst för att ta bort damm från clipsen. Använd inte lösningsmedel, slipmedel eller karbonatbaserade rengöringsmedel. Var noga med att inte spilla vatten eller andra vätskor på locket.

garderob
Förvara produkten på en ren och torr plats. Skydda mot direkt solljus.

 **Rätt användarinformation om avfallshantering (direktiv 2013/56 / EU)**
Papperskorgen på en produkt eller behållare anger att den gamla produkten, inklusive det icke-avtagbara batteriet, måste samlas in separat från annat avfall för att säkerställa

korrekt hantering och återvinning. Säker användning av denna produkt är garanterad i enlighet med följande riktlinjer. Därför måste den lagras och följas strikt under produktens livslängd. Produkten kräver inte tekniskt underhåll och tas aldrig isär. Det interna batteriet är inbyggt och kan inte bytas ut. Försök inte ta bort det inbyggda Li-Polymer / Li-ion-batteriet själv, eftersom det kan orsaka överhettning, brand och personskador. Batteriet ska endast tas bort av oberoende kvalificerad personal som säkert kan ta bort och kasta det i enlighet med tillämplig lag. Därför måste användaren vid slutet av sin livscykel tillhandahålla materialet gratis till de kommunala registranterna för separat insamling av el- och elektronikavfall eller lämna tillbaka det till säljaren eller gratis. Mindre utomhusutrymmen. Upp till 25 cm. En lämplig separat kombination av återvinning, behandling och efterföljande transport av gammal utrustning för miljöförvaltning

kommer att undvika potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa och främja återanvändning eller återvinning av material. Måttighet. Grupp Obehörigt avfallshantering av enheter, batterier och ackumulatorer av användare kräver sanktioner i enlighet med tillämplig lag.

Tekniska specifikationer
Teknik: trådlös
Ingång: DC 5V / 1A.
Utgång: DC 5V / 1A.
Lyssningstid: 10 timmar
Laddningstid: 3-5 timmar
Batteri: 3600 mAh litium
Radioomfång: 10 m
Programvara: AC6925E
Frekvens: 2.408-2.480GHz
Maximal strålningseffekt: <20mW
Maximal högtalareffekt: 5 watt
Hörlursdiameter: 40 mm
Frekvenssvar: 20Hz - 20KHz

LED-lampa: 3 watt
LED-livslängd: 30.000-50.000 timmar (kan inte bytas ut efter slutet av livslängden)

C E Denna produkt överensstämmer med RoHS-direktivet 2011/65 / EU - 2015/863 / EU. Produkten har CE-märkning och uppfyller de säkerhetsstandarder som fastställts av Europeiska unionen.

Esprinet SpA förklarar att produkten överensstämmer med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på: www.celly.com/exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/SPEAKERBIKEBK/DOC_SPEAKERBIKEBK.pdf

Celly® är ett registrerat varumärke som tillhör CELLY S.p.A.
Alla varumärken tillhör respektive ägare.

ESPRINET S.p.A., förutom energikomplexet 20, 20871 Vimercate - MB (Italien)
Tillverkad i Kina

 Пре употребе производа прочитајте ово упутство за употребу и посебно безбедносне напомене. Задржите кориснички приручник за будућу употребу и укључите га приликом прослеђивања производа трећој страни. Еспринет С.п.А. неће ни на који начин бити одговоран за повреде или штету нанесену људима или ствари проузроковане неправилном употребом производа.

Напомене о безбедности
Не користите производ ако је оштећен. Никада не додирујте производ мокрым или влажним рукама. Избегавајте слушање прегласне јачине звука, посебно током дужег периода током коришћења производа; коришћење велике јачине може спречити преслушавање спољних звукова или створити сметње које су опасне по безбедност. Ако производ користите прекомерно, то може трајно оштетити ваш слух. Слушајте умерену јачину звука. Такође се придржавајте закона и прописа државе у којој користите производ. Не користити у влажном окружењу или на киши.

висок ниво притиска на производ. Држати даље од влаге, воде или других течности. Ако производ дође у контакт са водом, влагом или другим течностима, немојте га користити да бисте избегли електрични удар или оштећење. Љети не складиштите и не излажите производ изворима топлоте, директној сунчевој светлости, радијаторима, пећима или другим изворима топлоте, као што је инструмент табла аутомобила. Никада не користите производ без надзора. Током рада, кућиште се може прегрејати. Не покривајте производ током употребе. Никада не користите производ када прелазите из хладног у топло окружење. Може доћи до кондензације и, у неким случајевима, оштетити производ. Пре повезивања и поновног коришћења, пустите да производ досегне собну температуру. Може потрајати неколико сати.

Температура употребе: 0–40 ° Ц. Не покушавајте да модификујете, поправљате или растављате производ. Не користите оштећени производ. Никада немојте користити агресивне детерџенте, алкохол или друга хемијска решења за чишћење, јер могу оштетити кућиште или чак угрожити функционалност производа. Пре почетка чишћења ископчајте све повезане каблове. Не потапајте производ у воду или друге течности. Унутар производа нема делова који се могу поправити. Никада га не отварајте / растављајте. Увек искључите ЛЕД светло када се не користи. НИКАД немојте гледати директно у ЛЕД светло или га усмерити у нечије очи када је укључено. Производ чувајте ван дохвата деце. Не дозволите деци или особама са

инвалидитетом да користе електричне производе без надзора. Пазите да се деца не играју пластичном фолијом. Могли су га прогутати док се играју и гушити.

Упозорења
1. Излаз мора бити инсталиран близу опреме и лако доступан. Држати ван домаћаја деце. Не отварајте и не оштећујте уређај. Држати даље од воде и топлоте.
2. Проверите излаз УСБ пуњача који ћете користити и уверите се да је безбедан пре него што га повежете са производом. Не користите овај производ са оштећеним адаптером или оштећеним каблом.
3. Овај производ се може укључити или искључити под јаким електромагнетним таласима.
4. Извор светлости овог производа не може се заменити, када извор светлости заврши свој животни циклус, треба заменити цео производ.

Освежи
За прву употребу напуните уређај док се потпуно не напуни. За пуњење производа користите микро УСБ кабл за пуњење који је приложен у пакету. Уметните мањи крај кабла у мицроУСБ порт производа. Повежите већи крај кабла са УСБ портом (ДЦ 5В, 1А) утичнице за пуњење или личног рачунара. Трепћуће црвено светло показује да је производ у стању пуњења, када се светло на уређају потпуно напуни.

Уређаји за утовар
Уверите се да је производ довољно напуњен. Пре пуњења уређаја, уверите се да су техничке карактеристике (напон и струја) компатибилне са производом. Повежите уређај са УСБ портом производа помоћу оригиналног кабла који сте добили уз уређај. Пуњење уређаја ће почети. Искључите кабл уређаја са производа и паметног телефона након пуњења

Упаривање
Поставите звучник и уређај за упаривање на раздаљину од 1 метар. Укључите производ притиском и држањем дугмета за напајање око 3 секунде. Активирајте ВИРЕЛЕСС функцију уређаја који намеравате да упарите. Потражите уређај из БЕЖИЧНИ (ДЦ 5В, 1А) утичнице за пуњење или личног рачунара. Трепћуће црвено светло показује да је производ у стању пуњења, када се светло на уређају потпуно напуни.

Аутоматско извиђање
Једном када се производ и уређај за упаривање упарују, аутоматски ће се поново повезати ако су на кратком растојању и ако је активна бежична функција уређаја за упаривање.

Извођење радова	притиснете дугме	Синхронизација
Ван		3 секунде
ге и бреак		Један клик
Последњи позив		2 клика
звук -		Један клик
Волуме +		Један клик
Максимална снага горионика		Један клик
Минимална снага сагоревања		2 клика
Трепћућа бакља		3 клика

Испразнити
Искључите све каблове пре чишћења. Ако је потребно, производ очистите влажном крпом и оставите да се потпуно осуши пре употребе. Користите дугу, чисту четку са меканим чекињама да бисте уклонили прашину са медија. Не користите раствараче, абразиве или средства за чишћење на бази карбоната. Пазите да на палубу не пролијете воду или друге течности.

ормар
Производ чувајте на чистом и сувом месту. Заштитите од директне сунчеве светлости.

 **Тачне информације о управљању отпадом за кориснике (Директива 2013/56 / ЕУ)**
Присуство отпада у производу или контејнеру указује на то да се стари производ, укључујући уклоњиву батерију,

мора сакупљати одвојено од другог отпада како би се обезбедило правилно третирање и рециклирање. Сигурна употреба овог производа мора бити загарантована у складу са следећим упутствима. Због тога се мора чувати и строго придржавати током животног века производа. Производ не захтева одржавање и никада се неће раставити. Интерна батерија је уграђена и не може се заменити. Не покушавајте сами уклонити уграђену Ли-полимерну / Ли-јонску батерију, јер то може проузроковати прегревање, пожар и телесне повреде. Батерију треба уклањати само неовисно квалификовано особље које је може безбедно уклонити и одложити у складу са важећим законом. Стога, на крају свог животног циклуса, корисник мора да обезбеди материјал општинским регистрантима за одвојено сакупљање БЕЕЕ или да га врати продавцу или бесплатно. Мањи отворени простори. До

25 цм. Одговарајућа одвојена комбинација старе опреме за управљање животном средином од рециклирања, третмана и накнадног транспорта избегава потенцијалне негативне ефекте на животну средину и здравље људи и промовише поновну употребу или рециклажу материјала. јединица мере. Групно неовлашћено одлагање корисничког отпада, батерија и акумulatorа подлеже санкцијама у складу са важећим законом.

Техничке информације
Технологија: бежична
Улаз: ДЦ 5В / 1А.
Излаз: ДЦ 5В / 1А.
Време слушања: 10 сати
Време пуњења: 3-5 сати
Батерија: 3600 мАх литијум
Радио удаљеност: 10м
Софтвер: АЦ6925Е
Фреквенција: 2.408 - 2.480 ГХз

Максимална снага зрачења: <20 мВ
Максимална снага звучника: 5 вати
Пречник слушалица: 40 мм
Фреквенцијски одзив: 20Хз - 20КХз
ЛЕД лампа: 3 вата
Живот ЛЕД-а: 30.000-50.000 сати (не може се заменити по истеку животног века)

Овај производ је усклађен са РоХС директивом 2011/65 / ЕУ - 2015/863 / ЕУ. Производ има ознаку ЦЕ и испуњава сигурносне стандарде које је утврдила Европска унија.

Еспринет СпА објашњава да је производ у складу са Директивом 2014/53 / ЕУ. Комплетан текст ЕУ изјаве о усаглашености доступан је на: [ввв.целли.цом/екцханге/ЦЕЛЛИ-СПА/Диецхиаразиони_ди_цонформита/СПЕАКЕРБИКЕБК/ДОЦ_СПЕАКЕРБИКЕБК.пдф](#)

Целли® је регистровани заштитни знак компаније ЦЕЛЛИ С.п.А.
Сви заштитни знаци су власништво њихових власника.
ЕСПРИНЕТ С.п.А., поред енергетског комплекса 20, 20871 Вимерцате - МБ (Италија)
Произведено у Кини