展开尺寸：350*450mm
折叠尺寸70*75mm
印刷颜色：c:0 m:0 y:0 k:85

前

ENG

eono

User's Guide

EN Eonobuds 3

If the operation mode of the product has been changed, please refer to the actual product

What's in the box?

Charging Case
Bluetooth Earbuds*2
User's Guide
L M S
Eartips*3
USB-C Cable

Product Overview

Multi-function button
Charging Pins of Earbuds
LED Indicator of Earbuds

1. BT Version: BT5.0
2. Standby time of the charging case: About 240 days
3. Standby time of the earbuds: About 200 hours
4. Call Time: About 240 mins
5. Play Time: About 240 mins
6. Earbuds Charging Time: About 60 mins

Change Eartips

Connect earphones

Open the case, both earbuds will automatically turn on and work together.

Turn on Bluetooth

Connect to Wi-Fi and turn on Bluetooth

Wear your Earbuds

L

Charge

The charging case cover must be closed

Use a 5V/2A charger to charge the charging case by USB-C cable.

Three lights

L: Put the left earbud in the case:
After the white light flash 5 times, it will keep turning on the white light:charging;fully charged: indicator turn off.

R:Put the right earbud in the case:
After the white light flash 5 times,it will keep turning on the white light:charging;fully charged: indicator turn off

M: White light is on: 30%-100% power.
White light is flashing: less than 30% power
White light fast flash for 5 mins: only left 1% power
M turn off: the charging case will stop working.

R M L

Wear

Insert the earbuds into your ears and adjust accordingly to fit your ears.

Medium size eartips are attached by default,the package contains small and large sizes too.

X

User Guides

1.Please fully charge the earbuds before the first use.
2.How to pair.
(1) Binaural Mode
1) Take out one of earbuds(Left or Right).
2) Turn on Bluetooth>Select pair Button>Select “Eonobuds 3” and earbuds will be paired automatically.Once connected,the indicators will off. A voice will say “Connected” promptly.
(2) Mono Mode
1) Take out a single earbud or press and hold the multi-function touching key for 2 seconds to turn it on.
2) Double-touch the multi-function touching key,a voice prompt says “pairing”; the indicator will flash.

FR

Manuel d'utilisation

FR Eonobuds 3

Que comprend la boîte ?

Etui de charge
Ecouteurs Bluetooth*2
Manuel d'utilisation
L M S
Paires d'embouts pour oreilles(S/M/L)*3
Câble USB-C

Présentation du produit

Touche multifonction
Port de charge des écouteurs
Voyant LED

1. Version BT : BT5.0
2. Temps de veille du boitier : Environ 240 jours
3. Temps de veille des écouteurs : Environ 200heures
4. Autonomie en appel : Environ 240 minutes
5. Autonomie en écoute simple : Environ 240minutes
6. Temps de charge des écouteurs : Environ 60 minutes

Changez les embouts

Connectez les écouteurs

Ouvrez le boîtier, les deux écouteurs s'allumeront automatiquement et fonctionneront ensemble.

Allumez le bluetooth

Connectez vous à la Wi-Fi and allumez le bluetooth

Portez vos écouteurs

L

Chargement

La boîte de chargement doit être fermée

Utilisez un chargeur 5V/2A et un cable USB-C pour recharger la boîte.

Trois voyants lumineux

L: Mettez l'écouteur gauche dans l'étui:
Après que la lumière blanche ait clignoté 5 fois, elle gardera
allumer la lumière blanche: charge; complètement chargé: l'indicateur s'éteint.

R: Mettez l'écouteur droit dans l'étui:
Après que la lumière blanche ait clignoté 5 fois, elle gardera
allumer la lumière blanche: charge; complètement chargé: l'indicateur éteint

M: La lumière blanche est allumée: 30% -100% de puissance.
La lumière blanche clignoter: moins de 30% de puissance.
Lumière blanche flash rapide pendant 5 minutes: il ne reste que 1% de puissance
M éteindre: le boîtier de charge cessera de fonctionner.

R M L

Porter

Insérez les écouteurs dans vos oreilles et ajustez en conséquence pour s'adapter à vos oreilles.

Les embouts de taille moyenne sont attachés par défaut, le paquet contient également des petites et des grandes tailles.

X

Guide d'utilisation

1.Assurez-vous de charger entièrement votre produit avant la première utilisation.
2.Appairage
(1) Mode Binaural
1) Retirez un écouteur (Droit ou Gauche).
2) Activez le Bluetooth > Sélectionnez le bouton Pair ou Jumelage > Sélectionnez “Eonobuds 3” et les écouteurs seront jumelés automatiquement. Une fois connecté, les indicateurs seront éteints. Un vocal indiquera « connecté ».
(2) Mode Mono
1) Retirez un seul bouton d'oreille ou appuyez sur la touche multifonction et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour l'allumer.
2) Cliquez deux fois sur la touche multifonction, un vocal automatique indiquera « Pairing » ou « jumelage » ; l'indicateur clignotera.

GRE

Benutzerhandbuch

DE Eonobuds 3

Was ist in der Packung?

Ladebox
Kabellose Ohrhörer*2
benutzerhandbuch
L M S
Paar Ohrstöpsel(S/M/L)*3
USB-C Kabel

Übersicht des Produkts

Multifunktions Taste
Ladepins an dem Ohrhörer
LED-Anzeige des

1.BT-Version: BT5.0
2.Standby-Zeit des Ladevorgangs: Etwa 240 Tage
3.Standby-Zeit der Ohrstöpsel: Etwa 200 Stunden
4.Anrufzeit: Etwa 240 Minuten
5.Spielzeit: Etwa 240 Minuten
6.Ladezeit der Ohrstöpsel: etwa 60 Minuten

Ohrstöpsel wechseln

Ohrhörer anschließen

Wenn Sie das Gehäuse öffnen, schalten sich beide Ohrhörer automatisch ein und arbeiten zusammen.

Einschalten Bluetooth

Mit Wi-Fi verbinden und Bluetooth einschalten

Tragen Sie Ihre Ohrstöpsel

L

Gebühr

Der Deckel des Strafverfahrens muss geschlossen sein

Verwenden Sie ein 5V/2A-Ladegerät, um den Ladekoffer über ein USB-C-Kabel aufzuladen.

Drei Lichter

L: Legen Sie den linken Ohrhörer in den Koffer:
Nachdem das weiße Licht 5 Mal blinkt, bleibt es erhalten
Einschalten des weißen Lichts: Laden; voll aufgeladen: Anzeige ausschalten

R: Legen Sie den rechten Ohrhörer in den Koffer:
Nachdem das weiße Licht 5 Mal blinkt, bleibt es erhalten
Einschalten des weißen Lichts: Laden; voll aufgeladen: Anzeige ausschalten

M: Weißes Licht ist an: 30% -100% Leistung.
Das Weißes Licht blinkt weiter: weniger als 30% Leistung
Weißes Licht schneller Blitz für 5 Minuten: nur noch 1% Leistung übrig
M ausschalten: Der Ladekoffer funktioniert nicht mehr.

R M L

Tragen

Setzen Sie die Ohrhörer in Ihre Ohren ein und passen Sie sie Ihren Ohren an.

Mittelgroße Ohrstöpsel sind standardmäßig angebracht, das Paket enthält auch kleine und große Größen.

X

Benutzerhandbuch

1.Bitte laden Sie die Ohrhörer vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
2.Wie kann man koppeln
(1) Binauraler Modus
1) Nehmen Sie einen Ohrhörer heraus (links oder rechts).
2) Schalten Sie Bluetooth ein> Wählen Sie "Eonobuds 3" und Ohrhörer werden automatisch gekoppelt. Sobald die Verbindung hergestellt ist, sind die Anzeigen ausgeschaltet. Eine Sprachaufforderung zeigt "Connected" an.
(2) Mono-Modus
1) Nehmen Sie einen einzelnen Ohrhörer heraus oder halten Sie den MFB 2 Sekunden lang gedrückt, um ihn einzuschalten.
2) Doppelklicken Sie auf den MFB. In einer Sprachaufforderung wird "Pairing" ertönen. Die Anzeige blinkt.

Ita

Manuale d'uso

IT Eonobuds 3

Cosa c'è nella scatola ?

Custodia di ricarica
Earbud Bluetooth*2
Manuale d'uso
L M S
paia di gommini auricolari (S/M/L)*3
Cavo USB-C

Descrizione del prodotto

Tasto multifunzione
Pin per la ricarica delle Earbud
Indicatore LED delle Earbud

1. Versione BT: BT5.0
2. Tempo di standy dell'astuccio ricaricabile: Circa 240 giorni
3. Tempo di standy degli auricolari: Circa 200 ore
4. Tempo di chiamata: circa 240 minuti
5. Tempo di gioco: circa 240 minuti
6. Tempo di Caricamento degli Auricolari: Circa 60 minuti

Cambiare I gommini

Connettere gli auricolari

Apri la custodia, entrambi gli auricolari lo faranno si accendono automaticamente e lavorano insieme.

Accendi il Bluetooth

Connettiti al Wi-Fi e accendi il Bluetooth.

Indossa gli auricolari

L

Ricarica

Il coperchio dell'astuccio ricaricabile deve essere chiuso.

Usa un caricatore 5V/2A per ricaricare l'astuccio con il cavo USB-C.

Tre luci

L: Metti l'auricolare sinistro nella custodia:
Dopo che la luce bianca lampeggia 5 volte, manterrà accendere la luce bianca: in carica; completamente carica: l'indicatore si spegne.

R: Metti l'auricolare destro nella custodia:
Dopo che la luce bianca lampeggia 5 volte, manterrà accendere la luce bianca: in carica; completamente carica: l'indicatore si spegne

M: La luce bianca è accesa: potenza dal 30% al 100%.
La luce bianca lampeggiare: potenza inferiore al 30%
Luce bianca lampeggiante veloce per 5 minuti: resta solo l'1% di potenza
M spegnere: la custodia di ricarica smetterà di funzionare.

R M L

Indossare

Inserisci gli auricolari nelle orecchie e regola di conseguenza per adattarli alle tue orecchie.

Gli auricolari di medie dimensioni sono attaccati per impostazione predefinita, la confezione contiene anche piccole e grandi dimensioni.

X

Manuale Utente

1.Si prega di fare una ricarica completa prima del primo utilizzo.
2.Come collegarle
(1) Modalità Binaurale
1) Tira fuori un Earbud (Sinistro o Destro).
2) Accendi il Bluetooth > Seleziona il tasto collega > Seleziona “Eonobuds 3” e le Earbud verranno abbinte. Una volta connesse, gli indicatori si spegneranno. Sentirai un avviso vocale che dice “Connected”.
(2) Modalità Mono
1) Tira fuori una sola Earbud o premi e tieni premuto il MFB per 2 secondi per accenderla.
2) Clicca due volte il MFB, ci sarà un avviso vocale che dice “Pairing” ; la spia inizierà a lampeggiare.

Esp

Manual de usuario

ES Eonobuds 3

Qué hay en la caja ?

Estuche de carga
auriculares Bluetooth*2
Manual de usuario
L M S
pares de almohadillas para los oídos (S/M/L)*3
Cable USB-C

Descripción del producto

tecla multifunción
Pin de carga Auriculares
Indicador LED de los auriculares

1. Versión BT: BT5.0
2. Tiempo en espera del estuche de carga: aproximadamente 240 días
3. Tiempo en espera de los auriculares: aproximadamente 200 horas
4. Duración en llamada: aproximadamente 240 minutos
5. Tiempo de reproducción: aproximadamente 240 minutos
6. Tiempo de carga de los auriculares: aproximadamente 60 minutos

Changez les embouts

Cómo conectar los auriculares

Abra el estuche, ambos auriculares se encenderán automáticamente y funcionarán juntos.

Encienda el Bluetooth

Conéctese a Wi-Fi y encienda Bluetooth

Use su Auriculares

L

Carga

La tapa del estuche de carga debe estar cerrada

Use un cargador de 5V / 2A para cargar el estuche de carga con el cable USB-C.

Tres luces

L: Coloque el auricular izquierdo en el estuche:
Después de que la luz blanca parpadee 5 veces, se mantendrá
encender la luz blanca: cargando; completamente cargado: indicador apagado.

R: Coloque el auricular derecho en el estuche:
Después de que la luz blanca parpadee 5 veces, se mantendrá
encender la luz blanca: cargando; completamente cargado: indicador apagado

M: La luz blanca está encendida: 30% -100% de carga.
Destello de luz blanca: menos del 30% de carga
Destello rápido de luz blanca durante 5 minutos: solo queda 1% de carga
M apagado: el estuche de carga ya no funcionará.

R M L

Vestir

Inserte los auriculares en sus oídos y ajústelos en consecuencia para adaptarse a sus oídos.

Las olivas de tamaño mediano se adjuntan de forma predeterminada, el paquete también contiene tamaños pequeños y grandes.

X

Manual de usuario

1.Es necesaria la carga completa antes del primer uso.
2.Cómo conectarlos
(1) Modo binaural
1) Saque un auricular (izquierdo o derecho).
2) Encienda Bluetooth> Seleccione tecla de conexión> Seleccione "Eonobuds 3" y los auriculares se emparejarán. Una vez conectados,los indicadores se apagarán. Escuchará un mensaje de voz que dice "Conectado".
(2) Modo mono
1) Saque un solo auricular o mantenga presionado el MFB durante 2 segundos para encenderlo.
2) Haga doble clic en el MFB, escuchará un mensaje de voz que dice "Emparejamiento"; la luz comenzará a parpadear.

Jp

取扱説明書

JP Eonobuds 3

パッケージの内容

充電ケース*1
Bluetoothイヤホン*1
取扱説明書*1
L M S
イヤーピース*3（S / M / L）
USB-Cケーブル*1

製品の概要

多機能キー
充電ピン
イヤホンのLEDインジケーター

1.BT バージョン: BT5.0
2.充電ケース待機時間: 約 240 日間
3.イヤホンの待機時間:約 200 時間
4.通話時間: 約 240 分間
5.連続再生時間: 約 240分間
6.イヤホンの充電時間: 約 60 分間

イヤーピース変更可能

イヤホンの接続

ケースを開けると、両方イヤホンが自動的にオンになり、接続して動作します。

Bluetoothの接続

Wi-Fi を接続し、Bluetoothをオンにします

イヤホンを装着します

L

充電

充電ケースのカバーを閉じる必要があります。

5V / 2A充電器を使用して、USB-Cケーブルで充電ケースを充電します。

三つのライト

L: 左のイヤホンをケースに入れます:
白ライトが5回点滅した後、
白ライトが点灯し続け：充電中
完全に充電済み：インジケータがオフになります。

R: 右のイヤホンをケースに入れます:
白ライトが5回点滅した後、
白ライトが点灯し続け：充電中
完全に充電済み：インジケーターがオフになります。

M: 白ライトが点灯し続け: 30%-100% の電力
白ライトが点滅: 30%未満の電力
白ライト高速点滅 5 分間: 1%のみの電力
M がオフになった場合: 充電ケースは動作停止になります

R M L

装着

イヤホンを装着して、耳に合うように調整します。

Mサイズのイヤーピースは初期装着しており、パッケージにはSサイズとLサイズのもあります。

X

ユーザーガイド

1.初めて使用する前に、イヤホンを完全に充電してください
2.ペアリングする方法
(1) バイノーラルモード
1) イヤホンを1つ取り出します（左または右）。
2) Bluetoothをオンにする>ペアボタンを選択する>「Eonobuds 3」を選択すると、イヤホンが自動的にペアリングされます。接続すると、インジケーターがオフになります。「接続済み」との音声プロンプトが出ます。
(2) モノモード
1) イヤホンを1つ取り出してあるいは、多機能キーを2秒間押し続けてオンにします。
2) 多機能キーをダブルクリックすると、音声プロンプトに「ペアリング」と提示されます。インジケーターが点滅します。

后

3) Select “Eonobuds 3” on your phone to connect from the bluetooth list.Once connected,a voise will say “Connected” promptly.
(3) Stereo Mode
1) Open the charging case one of the earbuds will flash the white indicator, another one won't.
2) Turn on bluetooth.
3) Select “Eonobuds 3” on your phone to connect from the bluetooth list.
4) Both earbuds will Connect automatically.

(4) Game Mode
1) To enter into game mode touch L/R earbuds 4 times,a voise prompt says “Game mode on”.
2) To exit game mode touch L/R 4 times,a voise prompt says “Game mode off” or put the earbuds into the charging case and it will exit the game mode automatically.
3) Game mode works best within 1meter distance.

3.How to reset.
(1) Take one of the earbuds out from the charging case and then close the cover.
(2) Long-touch multi-function touching key for 2s then release, the earbud will turn on and the white indicator will keep flashing.
(3) Touch the multi-function touching key 8 times continuously, the white indicator will flash fast 2 times and then turn off, at this time the earbud turns off.
(4) Put back the earbud into the charging case, take another one and repeat the same steps.
(5) Put both earbuds back into the charging case after completing the clearing process and close the cover.
(6) Now take both earbuds out from the charging case again, both indicators will flash fast.
(7) Double touch the multi-function touching key the indicators will change from fast flash to slow flash.
(8) Put back both earbuds into the charging case and close the cover.
(9) Open the charging case once again, one of the earbud indicators will flash,and another one won't. Reset process is complete.

How to Control

	(L)	(R)
Play / Pause	Double-touch	Double-touch
To skip forward		Triple-touch
To skip back	Triple-touch	
Volume +		Touch
Volume –	Touch	
Siri/Google assistant	Long-touch 2s	Long-touch 2s
Answer / End call	Double-touch	Double-touch
Hang up the phone	Long-touch 2s	Long-touch 2s
On / off Game mode	Touch 4 times	Touch 4 times

Specifications

Bluetooth Version	5.0
Support File	HFP,HSP,A2DP.AVRCP
Work Range	10 meters(Barrier-Free)
Call Time	Up to 240 Minutes
Play Time	Up to 5 Hours(varies by volume level and audio contents)
Standby Time of Charging Case	Up to 240 Days
Standby Time of Earbuds	Up to 200 Hours
Earbuds Charging Time	60 Minutes
Single Earphone Battery	50mAh
Charging Case Battery	450mAh
Input Current	5V/1A
Battery Indicator	Blue light:30%-100% power. White light:Less than 30% power.

Our customer support team is standing by to assist you.

Please contact and give us a chance to help you if you have any problems for your order.We will answer your questions within 24 hours on our business days.

From Amazon to contact us as following steps: Login in Your Account-Your Orders-Contact seller-Wait the seller responded

Contact us directly
Our service email: ccx_eu@outlook.com

If you are satisfied with the product, please just take a moment to share your wonderful shopping experience on amazon, which is a huge motivation for us to be a better seller.

Li-ion polymer battery
RED BLK - +
Model: 501015
Rating: 3.7V, 0.185Wh 50mAh
(ICP6/31/49)
Made in China

WARNING:

DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR DISASSEMBLE THE BATTERY.
DO NOT SHORT CIRCUIT THE BATTERY.
BATTERY MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE.
DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE USER'S GUIDE.

- element 1: the symbol ⚠, IEC 60417-6044 (2011-01)
- element 2: “High sound pressure” or equivalent wording
- element 3: “Hearing damage risk” or equivalent wording
- element 4: “Do not listen at high volume levels for long periods.” or equivalent wording

The equipment shall provide a means to actively inform the user of the increased sound pressure when the equipment is operated with an acoustic output exceeding RS1. Any means used shall be acknowledged by the user before activating a mode of operation which allows for an acoustic output exceeding RS1. The acknowledgement does not need to be repeated more than once every 20h of cumulative listening time.

NOTE2 Examples of means include visual or audible signals . Action from the user is always needed.

NOTE3 The 20h listening time is the accumulative listening time, independent of how often and how long the personal music player has been switched off.

3) Sélectionnez “Eonobuds 3” dans la liste Bluetooth de votre téléphone pour vous connecter. Une fois connecté, un vocal indiquera « connecté »

(3) Mode Stéréo
1) Ouvrez l'étui de charge, un voyant blanc clignotera sur l'un des deux écouteurs.
2) Activez le Bluetooth.
3) Sélectionnez “Eonobuds 3” dans la liste Bluetooth de votre téléphone pour vous connecter.
4) Les deux écouteurs seront connectés automatiquement.

(4) Mode Jeu
1) Pour activer le mode jeu, appuyez sur le bouton des écouteurs droit et gauche quatre fois, un vocal indiquera « mode jeu activé ».
2) Pour désactiver le mode jeu appuyez sur le bouton des écouteurs droit et gauche quatre fois, un vocal indiquera « mode jeu désactivé » ou rangez les écouteurs dans l'étui de charge, cela désactivera le mode jeu automatiquement.
3) Le mode jeu fonctionnera meilleur à une distance d'un mètre.

3.Comment réinitialiser le produit
(1) Retirez l'un des écouteurs du boitier de charge, puis refermez l'étui.
(2) Appuyez longuement sur le bouton multifonction (MF) pendant 2 secondes, puis relâchez le bouton, l'écouteur s'allume et le voyant blanc se met à clignoter.
(3) Appuyez 8 fois en continu sur le bouton MF, le voyant blanc clignotera 2 fois puis s'éteindra, cela signifie que l'écouteur est éteint.
(4) Remettre l'écouteur dans l'étui de chargement puis faire la même procédure avec le deuxième écouteur.
(5) Remettre les deux écouteurs dans le boitier de charge après la procédure et refermez le boitier.
(6) Maintenant, retirez les deux écouteurs du boitier à nouveau, les deux voyant clignoteront rapidement.
(7) Appuyez deux fois sur le bouton MF, les voyants clignoteront à présent plus lentement.
(8) Replacez les deux écouteurs dans le boitier de charge et fermez l'étui.
(9) Ouvrez le boitier une nouvelle fois, le voyant d'un des écouteurs clignotera, le second non. La réinitialisation est complétée.

Comment contrôler

	(L)	(R)
Jouer/Pause	Doublé-toucher	Doublé-toucher
Avancer		Tripler-toucher
Reculer	Tripler-toucher	
Volume +		Toucher
Volume -	Toucher	
Siri/Google assistant	Longue-toucher 2s	Longue-toucher 2s
Décrocher/Raccrocher un appel	Doublé-toucher	Doublé-toucher
Refuser un appel	Longue-toucher 2s	Longue-toucher 2s
Ein/Aus Spielmodus	Toucher 4 fois	Toucher 4 fois

Spécifications

Version Bluetooth	5.0
Profils Bluetooth	HFP,HSP,A2DP.AVRCP
Distance Bluetooth	10 mètres sans obstacle
Durée d'appel	Jusqu'à 240 minutes
Temps de jeu	Jusqu'à 5 heures (varie selon le volume et le contenu)
Durée de veille du boitier de charge	Jusqu'à 240 jours
Durée de veille des écouteurs	Jusqu'à 200 heures
Temps de charge des écouteurs	60 minutes
Batterie d'écouteur	50mAh
Batterie de l'étui de charge	450mAh
Courant d'entrée	5V/1A
Voyant de charge	Voyant Bleu : 30%-100% de charge.Voyant Blanc : Moins de 30% de charge

Nous vous remercions pour votre achat. Notre service client est prête à vous aider en cas de besoin.

Contactez-nous et donnez-nous une chance de vous aider si vous avez un problème avec votre commande. Nous vous répondrons dans un délai de 24 heures ouvré.

Vous pouvez nous contacter via Amazon en suivant les étapes suivantes:
-Connectez-vous sur votre compte client Amazon
-Aller dans Vos Commandes
-Contacter le vendeur
-Attendre notre réponse

Contactez-nous directement
Notre e-mail de service: ccx_eu@outlook.com

Si vous êtes satisfait de nos produits, prenez un moment pour partager votre merveilleuse expérience en nous laissant un commentaire sur Amazon, ceci est une énorme motivation pour nous pour évoluer et être un meilleur vendeur.

Li-ion polymer battery
RED BLK - +
Model: 501015
Rating: 3.7V, 0.185Wh 50mAh
(ICP6/31/49)
Made in China

WARNING:

DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR DISASSEMBLE THE BATTERY.
DO NOT SHORT CIRCUIT THE BATTERY.
BATTERY MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE.
DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE USER'S GUIDE.

- element 1: the symbol ⚠, IEC 60417-6044 (2011-01)
- element 2: “High sound pressure” or equivalent wording
- element 3: “Hearing damage risk” or equivalent wording
- element 4: “Do not listen at high volume levels for long periods.” or equivalent wording

The equipment shall provide a means to actively inform the user of the increased sound pressure when the equipment is operated with an acoustic output exceeding RS1. Any means used shall be acknowledged by the user before activating a mode of operation which allows for an acoustic output exceeding RS1. The acknowledgement does not need to be repeated more than once every 20h of cumulative listening time.

NOTE2 Examples of means include visual or audible signals . Action from the user is always needed.

NOTE3 The 20h listening time is the accumulative listening time, independent of how often and how long the personal music player has been switched off.

3) Wählen Sie auf Ihrem Handy "Eonobuds 3" aus, um eine Verbindung aus der Bluetooth-Liste herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird in einer Sprachaufforderung "Connected".
(3) Stereo-Modus
1) Öffnen Sie den Ladekoffer. Einer der Ohrhörer blinkt die weiße Anzeige, ein anderer nicht.
2) Schalten Sie Bluetooth ein.
3) Wählen Sie auf Ihrem Telefon “Eonobuds 3”, um eine Verbindung aus der Bluetooth-Liste herzustellen.
4) Beide Ohrhörer werden automatisch verbunden.
(4) Game-Modus
1) Um in den Spielmodus zu gelangen, drücken Sie viermal die L / R Ohrhörer. In einer Sprachaufforderung wird "Game mode on".
2) Um den Spielmodus zu verlassen, drücken Sie viermal die L / R Ohrhörer. Eine Sprachaufforderung zeigt "Game Mode off" an oder legen Sie die Ohrhörer in den Ladekoffer. Der Spielmodus wird automatisch beendet.
3) Der Spielmodus funktioniert am besten innerhalb von 1 Meter Entfernung.

3.Wie kann man zurücksetzen
(1) Nehmen Sie einen der Ohrhörer aus dem Ladekoffer und schließen Sie die Abdeckung..
(2) Halten Sie die Multifunktionstaste (MFB) 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie dann los. Der Ohrhörer wird eingeschaltet und die weiße Anzeige blinkt weiter.
(3) Drücken Sie den MFB 8 Mal ununterbrochen. Die weiße Anzeige blinkt 2 Mal schnell und schaltet sich dann aus. Zu diesem Zeitpunkt schaltet sich der Ohrhörer aus.
(4) Setzen Sie den Ohrhörer wieder in den Ladekoffer ein, nehmen Sie einen anderen und wiederholen Sie die gleichen Schritte.
(5) Setzen Sie beide Ohrhörer nach Abschluss des Vorgangs wieder in den Ladekoffer ein und schließen Sie die Abdeckung.
(6) Nehmen Sie nun beide Ohrhörer wieder aus dem Ladekoffer, beide Anzeigen blinken schnell.
(7) Drücken Sie des MFB zwei mal. Die Anzeigen wechseln von schnellen zu langsamen Blitz.
(8) Setzen Sie beide Ohrhörer wieder in den Ladekoffer ein und schließen Sie die Abdeckung.
(9) Öffnen Sie den Ladekoffer erneut. Einer der Ohrhörer Anzeigen blinkt, eine andere nicht. Der Rücksetz Vorgang ist abgeschlossen.

Wie kann man steuern

	(L)	(R)
Wiedergabe/Pause	Doppelte-berührung	Doppelte-berührung
Vorheriges		Dreimal-berühren
Zurückspringen	Dreimal-berühren	
Lautstärke +		Berühren
Lautstärke -	Berühren	
Siri/Google assistant	Lange-berühren 2s	Lange-berühren 2s
Anruf Antworten/Auflegen	Doppelte-berührung	Doppelte-berührung
Anruf Ablehnen	Lange-berühren 2s	Lange-berühren 2s
Ein/Aus Spielmodus	Berühren 4 Mal	Berühren 4 Mal

Specifications

Bluetooth Version	5.0
unterstützungsvertrag	HFP,HSP,A2DP.AVRCP
Arbeisabstand	10 meters(Zugänglich)
Arbeitszeit	Bis zu 240 Minuten
Spielzeit	Bis zu 5 Stunden (variiert je nach Lautstärke und Audioinhalt)
Standby-Zeit des Ladevorgangs	Bis zu 240 Tagen
Standby-Zeit der Ohrhörer	Bis zu 200 Stunden
Ladezeit der Ohrhörer	60 Minuten
Einzelner Ohrhörer Akku	50mAh
Ladekoffer Akku	450mAh
Eingangsstrom	5V/1A
Batterieanzeige	Blaues Licht: 30% -100% Leistung. Weißes Licht: weniger als 30% Leistung

Unser Kundenserviceteam steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Bitte kontaktieren Sie uns und geben Sie uns die Möglichkeit, Ihnen zu helfen, wenn Sie Probleme mit Ihrer Bestellung haben. Wir werden Ihre Fragen innerhalb von 24 Stunden an unseren Werktagen beantworten.

Von Amazon aus können Sie uns wie folgt kontaktieren: Melden Sie sich in Ihrem Konto an - Ihre Bestellungen - Verkäufer kontaktieren - Warten Sie, bis der Verkäufer geantwortet hat

Kontaktieren Sie uns direkt
Unsere Service-E-Mail: ccx_eu@outlook.com

Wenn Sie mit dem Produkt zufrieden sind, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um Ihr wunderbares Einkaufserlebnis auf amazon zu teilen. Dies ist eine große Motivation für uns, ein besserer Verkäufer zu sein.

Li-ion polymer battery
RED BLK - +
Model: 501015
Rating: 3.7V, 0.185Wh 50mAh
(ICP6/31/49)
Made in China

WARNING:

DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR DISASSEMBLE THE BATTERY.
DO NOT SHORT CIRCUIT THE BATTERY.
BATTERY MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE.
DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE USER'S GUIDE.

- element 1: the symbol ⚠, IEC 60417-6044 (2011-01)
- element 2: “High sound pressure” or equivalent wording
- element 3: “Hearing damage risk” or equivalent wording
- element 4: “Do not listen at high volume levels for long periods.” or equivalent wording

The equipment shall provide a means to actively inform the user of the increased sound pressure when the equipment is operated with an acoustic output exceeding RS1. Any means used shall be acknowledged by the user before activating a mode of operation which allows for an acoustic output exceeding RS1. The acknowledgement does not need to be repeated more than once every 20h of cumulative listening time.

NOTE2 Examples of means include visual or audible signals . Action from the user is always needed.

NOTE3 The 20h listening time is the accumulative listening time, independent of how often and how long the personal music player has been switched off.

3) Seleziona “Eonobuds 3” sul tuo telefono dalla lista dei dispositivi Bluetooth per connetterla. Una volta connessa, sentirai un avviso vocale che dice “Connected”.
(3) Modalità Stereo
1) Apri la custodia di ricarica, l'indicatore di una delle due Earbud inizierà a lampeggiare di bianco, l'altro rimarrà spento.
2) Accendi il Bluetooth.
3) Scegli “Eonobuds 3” sul tuo telefono dalla lista dei dispositivi Bluetooth per connetterle.
4) Entrambe le earbud si connetteranno automaticamente.
(4) Modalità Gaming
1) Per entrare nella modalità gaming, premi una delle Earbud 4 volte, ci sarà un avviso vocale che dirà “Game mode on”.
2) Per uscire dalla modalità gaming, premi una delle Earbud 4 volte, ci sarà un avviso vocale che dirà “Game mode off” o metti le Earbud dentro la custodia e usciranno dalla modalità gaming automaticamente.
3) La modalità gaming funziona al meglio se si trovano entro 1 metro di distanza.

3.Come fare il reset
(1) Tira fuori una delle Earbud dalla custodia, quindi chiudila.
(2) Tieni premuto a lungo il tasto multifunzione (MFB) per 2 secondi e rilascialo, la Earbud si accenderà e l'indicatore LED inizierà a lampeggiare.
(3) Premi il MFB 8 volte di seguito, l'indicatore bianco lampeggerà 2 volte veloce e poi si spegnerà, a questo punto anche la Earbud si spegnerà.
(4) Rimetti la Earbud nella custodia di ricarica, prendi l'altra e ripeti lo stesso passaggio.
(5) Rimetti entrambe gli auricolari nella custodia dopo aver completato questa procedura e chiudila.
(6) Ora tira fuori di nuovo entrambe le cuffie, entrambi i LED inizieranno a lampeggiare velocemente.
(7) Premi due volte il MFB, gli indicatori lampeggeranno da veloce a lento.
(8) Rimetti dentro le earbud dentro la custodia e chiudila.
(9) Apri la custodia di nuovo, l'indicatore di una sola delle cuffie lampeggerà. La procedura di reset è completa.

Come controllare

	(L)	(R)
Play/Pausa	Doppio-toccare	Doppio-toccare
Successivo		Triplicare-toccare
Precedente	Triplicare-toccare	
Volume +		Toccare
Volume -	Toccare	
Siri/Google assistant	Lungo-toccare 2s	Lungo-toccare 2s
Rispondere/Termin-are una chiamata	Doppio-toccare	Doppio-toccare
Rifiuto chiamata	Lungo-toccare 2s	Lungo-toccare 2s
Modalità Gaming On/Off	Toccare 4 volte	Toccare 4 volte

Specifiche

Versione Bluetooth	5.0
File supportati	HFP,HSP,A2DP.AVRCP
Area di funzionamento	10 metri (Senza ostacoli)
Autonomia in chiamata	Fino a 240 minuti
Autonomia in riproduzione	Fino a 5 ore (varia dal livello del volume e dai contenuti audio)
Autonomia in stand-by Custodia	Fino a 240 giorni
Autonomia in stand-by Earbud	Fino a 200 ore
Tempo di ricarica Earbud	60 Minuti
Singola batteria Earbud	50mAh
Batterie de l'étui de charge	450mAh
Corrente in ingresso	5V/1A
Indicatore batteria	Luce Blu: 30%-100% . Luce Bianca: meno del 30%

Il nostro supporto clienti è pronto per assisterti.

Per favore contattaci e dacci la possibilità di aiutarti se hai qualche problema col tuo ordine. Risponderemo alle tue domande entro 24 ore durante giorni lavorativi.

Da Amazon contattaci seguendo questa proceduta:
-Accedi al tuo account
-I tuoi ordini
-Contatta il venditore
-Aspetta la nostra risposta

Contattaci direttamente
La nostra email di servizio: ccx_eu@outlook.com

Se sei soddisfatto del prodotto, per favore dedica un momento per condividere la tua meravigliosa esperienza d'acquisto su Amazon, è una grande motivazione per noi per essere dei venditori migliori.

Li-ion polymer battery
RED BLK - +
Model: 501015
Rating: 3.7V, 0.185Wh 50mAh
(ICP6/31/49)
Made in China

WARNING:

DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR DISASSEMBLE THE BATTERY.
DO NOT SHORT CIRCUIT THE BATTERY.
BATTERY MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE.
DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE USER'S GUIDE.

- element 1: the symbol ⚠, IEC 60417-6044 (2011-01)
- element 2: “High sound pressure” or equivalent wording
- element 3: “Hearing damage risk” or equivalent wording
- element 4: “Do not listen at high volume levels for long periods.” or equivalent wording

The equipment shall provide a means to actively inform the user of the increased sound pressure when the equipment is operated with an acoustic output exceeding RS1. Any means used shall be acknowledged by the user before activating a mode of operation which allows for an acoustic output exceeding RS1. The acknowledgement does not need to be repeated more than once every 20h of cumulative listening time.

NOTE2 Examples of means include visual or audible signals . Action from the user is always needed.

NOTE3 The 20h listening time is the accumulative listening time, independent of how often and how long the personal music player has been switched off.

3) Seleccione "Eonobuds 3" en su teléfono de la lista de dispositivos Bluetooth para conectarlo. Una vez conectado, escuchará un mensaje de voz que dice "Conectado".
(3) Modo estéreo
1) Abra el estuche de carga, el indicador de uno de los dos auriculares comenzará a parpadear en blanco, el otro permanecerá apagado.
2) Encienda el Bluetooth.
3) Elija "Eonobuds 3" en su teléfono de la lista de dispositivos Bluetooth para conectarlos.
4) Ambos auriculares se conectarán automáticamente.
(4) Modo gaming
1) Para ingresar al modo “gaming”, presione uno de los auriculares 4 veces, habrá un mensaje de voz que dirá "Modo gaming activado".
2) Para salir del modo “gaming” presione uno de los auriculares 4 veces, hasta que los auriculares emitan el mensaje "Modo gaming desactivado" o coloque los auriculares dentro del estuche y saldrán del modo “ gaming” automáticamente.
3) La modalità gaming funziona al meglio se si trovano entro 1 metro di distanza.

3.Cómo reiniciar
(1) Saque uno de los auriculares del estuche y ciérrelo.
(2) Mantenga presionada la tecla multifunción (MFB) durante 2 segundos y el auricular se encenderá y el indicador LED comenzará a parpadear.
(3) Presione el MFB 8 veces seguidas, el indicador blanco parpadeará dos veces rápidamente y luego se apagará; así el auricular también se apagará.
(4) Vuelva a colocar el auricular en el estuche de carga, tome el otro auricular y repita el mismo paso.
(5) Vuelva a colocar ambos auriculares en el estuche después de completar este procedimiento y ciérrelo.
(6) Ahora saque ambos auriculares nuevamente, ambos LED comenzarán a parpadear rápidamente.
(7) Presione dos veces el MFB, hasta que el led indicador de estado parpadee de rápido a lento.
(8) Vuelva a colocar los auriculares en el estuche y ciérrelo.
(9) Abra el estuche nuevamente, el indicador de solo uno de los auriculares parpadeará. El procedimiento de reinicio está completo.

Come controllare

	(L)	(R)
Tocar/Pausa	Doble-toque	Doble-toque
Saltar hacia adelante		Triple-toque
Saltar atrás	Triple-toque	
Volume +		Toque
Volume -	Toque	
Siri/Google assistant	Largo-toque 2s	Largo-toque 2s
Responder/Finalizar llamada	Doble-toque	Doble-toque
Rechazar la llamada	Largo-toque 2s	Largo-toque 2s
Modo de juego encendido/apagado	Toque 4 veces	Toque 4 veces

ESPECIFICACIÓN

Versión Bluetooth	5.0
Archivos compatibles	HFP,HSP,A2DP.AVRCP
Área de funcionamiento	10 metros (sin obstáculos)
Autonomía de llamada	Hasta 240 minutos
Autonomía en reproducción	Hasta 5 horas (varía según el volumen y el contenido de audio)
Autonomía en stand-by en el estuche	Hasta 240 días
Autonomía en stand-by en auricular	Hasta 200 horas
Tiempo de carga	60 minutos
Batería única auricular	50mAh
Batería estuche	450mAh
Corriente entrante	5V/1A
Señal de batería	Luz azul 30%-100% . Luz blanca menos del 30%

Cualquier problema será rápidamente resuelto por los agentes de atención al consumidor.

Si hay algún problema con su pedido, contacte con nosotros y haremos lo posible para ayudarla. Responderemos dentro de las 24 horas siguientes.

Desde Amazon contáctenos siguiendo estos pasos:
-Inicie sesión en su cuenta
-Sus pedidos
-Comuníquese con el vendedor
-Espere nuestra respuesta

Contacta nosotros directamente
Nuestro correo electrónico de servicio: ccx_eu@outlook.com

Si está satisfecho con el producto le agradeceríamos que nos enviasen algún comentario, valoración o recomendación para contar su experiencia a otros clientes y para ayudarnos a mejorar nuestro servicio.

Li-ion polymer battery
RED BLK - +
Model: 501015
Rating: 3.7V, 0.185Wh 50mAh
(ICP6/31/49)
Made in China

WARNING:

DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR DISASSEMBLE THE BATTERY.
DO NOT SHORT CIRCUIT THE BATTERY.
BATTERY MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE.
DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE USER'S GUIDE.

- element 1: the symbol ⚠, IEC 60417-6044 (2011-01)
- element 2: “High sound pressure” or equivalent wording
- element 3: “Hearing damage risk” or equivalent wording
- element 4: “Do not listen at high volume levels for long periods.” or equivalent wording

The equipment shall provide a means to actively inform the user of the increased sound pressure when the equipment is operated with an acoustic output exceeding RS1. Any means used shall be acknowledged by the user before activating a mode of operation which allows for an acoustic output exceeding RS1. The acknowledgement does not need to be repeated more than once every 20h of cumulative listening time.

NOTE2 Examples of means include visual or audible signals . Action from the user is always needed.

NOTE3 The 20h listening time is the accumulative listening time, independent of how often and how long the personal music player has been switched off.

3) 電話でBluetoothリストから「Eonobuds 3」を選択し、接続すると、音声プロンプトに「接続済み」と提示されます。
(3) ステレオモード
1) 充電ケースを開けて、イヤホンの1つが白ライトを点滅させ、もう1つは点滅しません。
2) Bluetoothをオンにします。
3) 電話でBluetoothリストから「Eonobuds 3」を選択します。
4) 両方のイヤホンが自動的に接続されます。
(4) ゲームモード
1) ゲームモードに入るには、L / Rイヤホンを4回押すと、音声プロンプトに「ゲームモードオン」と提示されます。
2) ゲームモードを終了するには、L / Rイヤホンを4回押すと、「ゲームモードオフ」という音声プロンプトが提示される或いはイヤホンを充電ケースに入れると、ゲームモードが自動的に終了します。
3) ゲームモードは1メートルの距離内で最適に動作します。
3.リセットする方法
(1) 充電ケースからイヤホンの1つを取り出し、カバーを閉じます。
(2) 多機能キーを2秒間長押ししてから放すと、イヤホンがオンになり、白ライトが点滅し続けます。
(3) 多機能キーを8回続けて押すと、白ライトが2回速く点滅してからオフになり、この時点ではイヤホンがオフになります。
(4) イヤホンを充電ケースに戻し、別のイヤホンを取り、同じ手順を繰り返します。
(5) クリア処理が完了したら、両方のイヤホンを充電ケースに戻し、カバーを閉じます。
(6) 充電ケースから両方のイヤホンを再び取り出して、両方のインジケーターが速く点滅します。
(7) 多機能キーをダブル押すと、インジケーターが高速点滅から低速点滅に変わります。
(8) 両方のイヤホンを充電ケースに戻し、カバーを閉じます。
(9) 充電ケースを再度開けて、1つのイヤホンのインジケーターが点滅し、もう1つは点滅しません。リセットプロセスが完了しました。

制御する方法

	(L)	(R)
再生/一時停止	二回タップ	二回タップ
曲送り		三回タップ
曲戻り	三回タップ	
ボリューム＋		一回タップ
ボリューム-	一回タップ	
Siri/Google アシスタント	2s長押し	2s長押し
応答 / 通話終了	二回タップ	二回タップ
通話拒否	2s長押し	2s長押し
オン/オフゲームモード	4回タップ	4回タップ

商品仕様

Bluetoothバージョン	5.0
サポートファイル	HFP,HSP,A2DP.AVRCP
通信範囲	10メートル（バリアフリー）
通話時間	最大240分間
プレイタイム	最大5時間（音量レベルとオーディオコンテンツによって異なります）
充電ケースの待機時間	最大240日間
イヤホンの待機時間	最大200時間
イヤホンの充電時間	60分間
シングルイヤホンバッテリー	50mAh
充電ケースバッテリー	450mAh
入力電流	5V/1A
バッテリーインジケーター	青ライト：30%-100%の電力。白ライト：30%未満の電力

弊社のカスタマーサポートチームは随時にお問い合わせに対応致します。

ご注文に関して、ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。稼働日の24時間以内にご質問をお答えします。

Amazonから次の手順通りお問い合わせください:
-アカウントにログイン
-注文
-販売者に連絡
-販売者の応答を待つ

弊社へ直接お問い合わせ
弊社のサービスメール：ccx_jp@outlook.com

製品に満足される場合は、少し時間を頂き、Amazonでの素晴らしいショッピング体験を共有するようにお願い致します。それは弊社にとって、より良い売り手になる大きな鞭撻であります。

リチウムイオンポリマー電池
RED BLK - +
モデル: 501015
評価: 3.7V, 0.185Wh 50mAh
(ICP6/31/49)
中国製造

警告:

バッテリーを開けたり分解したりしないでください。
バッテリーを短絡させないでください。
火事発生時、バッテリーは爆発する可能性があります。
ユーザーガイドに従って、使用済みのバッテリーを廃棄＆リサイクルしてください。

- エレメント1: シンボル⚠, IEC 60417-6044 (2011-01)
- エレメント2:「高音圧」または同等の表現
- エレメント3:「聴覚障害のリスク」または同等の表現
- エレメント4:「大音量で長時間聴かないでください。」または同等の表現

装置は、RS1を超える音響で出力された場合、音圧の上昇をユーザーに積極的に通知する手段を提供するものとします。使用される手段は、RS1を超える音響出力を可能にする動作モードをアクティブにする前に、ユーザーからの確認が必要であります。確認応答は、累積リスニング時間の20時間毎に繰り返す必要はありません。

注2 手段には、視覚的或いは聴覚的信号が含まれます。ユーザーからのアクションは必要であります。

注3 20時間のリスニング時間は、パーソナルミュージックプレーヤーの電源がオフになっている頻度と時間に関係なく、累積リスニング時間であります。