




User Manual

Manuel de l'utilisateur

Manual del usuario


PSC350




COLUMN TV MOUNT

SUPPORT DE TÉLÉVISEUR POUR COLONNE

SOPORTE DE TELEVISIÓN DE COLUMNA



200x100
600x400
VESA
COMPLIANT



Supporting your digital lifestyle™
Supportant votre mode de vie digital™
Apoyando su estilo de vida digital™



Thank you for choosing Kanto

Read these instructions fully before assembly and installation. If you do not understand these directions, or have any doubts about the safety of the installation, please consult a qualified installation contractor. Make sure there are no defective or missing parts. Do not use defective parts. Kanto cannot be liable for property damage or injury caused by incorrect mounting, incorrect assembly, lifting or incorrect use of this product. If there is hardware missing, or if you are uncertain whether a part is defective, please contact Kanto directly using one of the methods below.



CAUTION

The maximum loading weight is 88 lb (40 kg). This mount is intended for use only with the maximum weights indicated. Use with products heavier than the maximum weights indicated may result in instability causing possible injury. The column you plan to affix the Kanto mount to must be able to support more than 5 times the weight of the television and the mount combined. Do not use this product for any purpose other than to mount a VESA compliant TV on a column as outlined in this manual. Improper installation may cause damage to your TV or serious injury. Consult a qualified installation contractor if you are unsure about the type of wall you may have.

Merci d'avoir choisi Kanto

Lisez entièrement ces instructions avant le montage et l'installation. Si vous ne comprenez pas ces instructions, ou vous avez des doutes concernant la sécurité de l'installation, s'il vous plaît consulter un installateur qualifié. Assurez-vous qu'il n'y a pas de pièces défectueuses ou manquantes. N'utilisez pas les pièces défectueuses. Kanto ne peut pas être tenu responsable des dommages matériels ou des blessures causés par un montage incorrect, l'assemblage incorrecte, ou une manipulation ou utilisation incorrecte de ce produit. S'il y a des matériaux qui vous manquent, ou si vous n'êtes pas certain si un matériel est défectueux, s'il vous plaît contactez Kanto directement par une des méthodes ci-dessous.



ATTENTION

Le poids de chargement maximale est de 88 lb (40 kg). Ce support est destiné à être utilisé uniquement avec les poids maximaux indiqués. L'utilisation avec des produits plus lourds que les poids maximaux indiqués peut entraîner une instabilité et des blessures possibles. La colonne sur laquelle vous prévoyez d'installer le support de Kanto doit pouvoir soutenir plus de 5 fois le poids du téléviseur et le support combiné. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que de monter un téléviseur VESA-convenable sur une colonne comme indiqué dans ce manuel. Une mauvaise installation peut endommager votre téléviseur ou causer des blessures graves. Consultez un installateur qualifié si vous n'êtes pas sûr du type de mur que vous pourriez avoir.

Gracias por elegir Kanto

Lea completamente estas instrucciones antes del montaje y la instalación. Si no entiende estas instrucciones, o tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, favor de consultar a un contratista calificado para la instalación. Asegúrese de que no haya piezas defectuosas o faltantes. No utilice piezas defectuosas. Kanto no puede ser responsable por daños a la propiedad o lesiones causadas por un montaje incorrecto, ensamblaje incorrecto, levantamiento o el uso incorrecto de este producto. Si falta hardware o si no está seguro de si la pieza está defectuosa, póngase en contacto directamente con Kanto utilizando uno de los métodos siguientes.



PRECAUCIÓN

El peso máximo de carga es de 40 kg (88 lb). Este soporte está diseñado para usarse solo con los pesos máximos indicados. El uso con productos más pesados que los pesos máximos indicados puede provocar inestabilidad y posibles lesiones. La columna en la que planea colocar el soporte Kanto debe poder soportar más de 5 veces el peso del televisor y el soporte combinados. No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea montar un televisor compatible con VESA en una columna como se describe en este manual. La instalación incorrecta puede causar daños a su televisor o lesiones graves. Consulte a un instalador calificado si no está seguro del tipo de pared que puede tener.



1-888-848-2643






support@kantoliving.com



See installation video online at:
Regarder la video d'installation en ligne à:
Vea el vídeo de instalación online en:
www.kantomounts.com/resources



Supplied Parts and Hardware Pièces et matériels fournis Piezas y hardware suministrados



x4



x4



x4



x4



x4



x4

A: M5 x 16 mm


B: M5 x 25 mm

C: M6 x 16 mm

D: M6 x 25 mm

E: M8 x 20 mm

F: M8 x 35 mm



x4




x4




x4



x4



K: 3 mm





L: 5 mm

G: M8 x 50 mm

H: 5 mm

I: 14 mm

J: M5 / M6



Cable Sleeve
Couverture de cable
Cubierta para cable

Required Tools Outils nécessaires Herramientas necesarias



Socket Set
Jeu de douilles
Juego de carraca



Phillips Screwdriver
Tournevis Phillips
Destornillador Phillips



Level
Niveau
Nivel

Project Overview

Le projet, en bref

Descripción del proyecto

1. Select TV Screws and Spacers
Choisissez les écrous et entretoises de téléviseur
Seleccione tornillos y espaciadores para el televisor
2. Select Spacers for Irregular TVs
Choisissez les entretoises pour téléviseurs irrégulières
Seleccione los espaciadores para televisores irregulares
3. Attach TV Brackets
Attachez les équerres de téléviseur
Fije los soportes de televisor
4. Remove Covers
Retirez les couvercles
Quite las cubiertas
5. Remove Arms
Retirez les bras
Retire los brazo
6. Attach Ratchets
Fixez les encliquetages
Adjunte el trinquete
7. Mount Wallplate
Montez la plaque murale
Monte la placa de pared
8. Thread Straps
Enfilez les sangles
Ensartar las correas
9. Mount Arms
Attachez les équerres de téléviseur
Fije los soportes de televisor
10. Install Covers
Installez les couvercles
Instale las cubiertas
11. Hang TV
Attachez le téléviseur
Cuelgue el televisor
12. Level TV
Nivellez le téléviseur
Nivelar el televisor
13. Finalize Adjustments
Finalisez les ajustements
Finalice los ajustes
14. Manage Cables
Gérez les câbles
Organice los cables
15. Adjust Arm Tension
Réglez la tension du bras
Ajuste la tensión del brazo
16. Remove Straps
Retirez les sangles
Quite las correas



IMPORTANT!: Please read this entire document before attempting assembly.

IMPORTANT!: Veuillez lisez ce document avant de procéder à assembler.


IMPORTANTE!: Lea por favor este documento antes de intentar la adjuntar.



1. Select TV Screws and Spacers

Choisissez les vis et les entretoises de téléviseur

Seleccione tornillos y espaciadores para el televisor



1.1 A-G Select Screws


The back of your TV has 4 screw holes in a square or rectangular pattern. This is where the mount will attach to your TV. Kanto provides several sizes and lengths of screws. This guide will help you select the right screws for your TV. You will only use 4 of the provided screws to attach your TV – the rest are not needed.

1.1 A-G Choisissez les vis

L'arrière de votre téléviseur possède 4 trous de vis en forme d'un carré ou d'un rectangle. Ce support s'attachera à votre téléviseur en utilisant ces trous. Kanto fournit plusieurs tailles et longueurs de vis. Ce guide vous aidera de choisir les bons vis pour votre téléviseur. Vous utiliserez seulement 4 des vis fournis pour attacher le téléviseur au support. Le restant des vis ne seront pas utilisés.

1.1 A-G Seleccione tornillos

La parte posterior de su televisor cuenta con 4 orificios en un patrón cuadrado o rectangular. Aquí es donde el montaje se conectará a su televisor. Kanto proporciona varios tamaños y longitudes de tornillos. Esta guía le ayudará a seleccionar los tornillos adecuados para su televisor. Sólo se usará 4 de los tornillos suministrados para conectar el televisor - el resto no son necesarios.



1.2 H-I Select Spacers

Plastic spacers are also provided in 2 thicknesses to allow the mount to work with curved TVs, and TVs that have recessed mount holes, protrusions, or inputs in the way. They can also be used to prevent the TV screws from going too deep and damaging your TV. You may not need spacers for your TV.

1.2 H-I Choisissez les entretoises


Des entretoises en plastique sont aussi fournies en 2 épaisseurs différents pour permettre l'utilisation de ce support avec des téléviseurs incurvé, et des téléviseurs qui possèdent des trous de montage enfoncés, des saillies, ou des entrées qui rendent l'installation plus difficile. Les entretoises peuvent aussi être utilisées pour assurer que les vis n'entrent pas trop loin dans votre téléviseur et causent des dommages. C'est possible que vous n'aurez pas besoin des entretoises.

1.2 H-I Seleccione espaciadores

Espaciadores de plástico también se proporcionan en 2 grosores para permitir el montaje con los televisores curvos, y los televisores que tienen agujeros de montaje empotrado, salientes, o que cuente con entradas de conexiones en el camino. También se pueden utilizar para evitar que los tornillos vayan demasiado profundo y puedan dañar su televisor. Es posible que no necesite espaciadores para su televisor.

2. Select Spacers for Irregular TVs

Choisissez les entretoises pour téléviseurs irréguliers
Seleccione los espaciadores para televisores irregulares



Spacers can be used to provide clearance around protrusions on the back of your TV, or to accommodate a curved TV. You may need to use longer screws.

Les entretoises peuvent être utilisées pour créer l'espace autour des saillies à l'arrière de votre téléviseur ou pour accueillir un téléviseur incurvé. Vous devriez peut-être utiliser des vis plus longues.

Los espaciadores se pueden usar para dejar espacio libre alrededor de las protuberancias en la parte posterior de su televisor, o para acomodar un televisor curvo. Es posible que necesite usar tornillos más largos.

3. Attach TV Brackets Attachez les équerres de téléviseur Fije los soportes de televisor




WARNING / AVERTISSEMENT / PRECAUCIÓN

Do not lay the TV face down on its front. Use a wall or TV stand.

Ne posez pas la téléviseur sur son front. Utilisez un mur ou un support de téléviseur.


No deje el televisor posado sobre la pantalla. Utilice una pared o un soporte de televisor.




† Only applicable if using M5 / M6 screw
Applicable uniquement avec vis M5 / M6
Aplicable sólo con tornillos M5 / M6

*Optional
Optionnel
Opcional


3. cont'd






3. cont'd



3.7
10mm



4. Remove Covers Retirez les couvercles Quite las cubiertas




5. Remove Arms
Retirez les bras
Retire los brazo


5.1




13mm




5.2







6. Attach Ratchets Fixez les encliquetages Adjunte el trinquete



7. Mount Wallplate
Montez la plaque murale
Monte la placa de pared




8. Thread Straps Enfilez les sangles Ensartar las correas




9. Mount Arms


Attachez les équerres de téléviseur
Fije los soportes de televisor



10. Install Covers
Installez les couvercles
Instale las cubiertas





11. Hang TV Attachez le téléviseur Cuelgue el televisor




12. Level TV

Nivellez le téléviseur
Nivelar el televisor




13mm


13. Finalize Adjustments Finalisez les ajustements Finalice los ajustes






14. Manage Cables Gérez les câbles Organice los cables




15. Adjust Arm Tension (Optional)
Réglez la tension du bras (En option)
Ajuste la tensión del brazo (Opcional)



16. Remove Straps
Retirez les sangles
Quite las correas





 kantoaudio.com

 Kanto Audio

 @kantoaudio

 Kanto Solutions

 kantoaudio

 Kanto Living





Limited Warranty to Original Purchaser

Kanto Living Inc. (Kanto) warrants the equipment it manufactures to be free from defects in material for the limited warranty period of 5 years.

If equipment fails because of such defects and Kanto is notified within 5 years from the date of shipment with proof of original invoice from an authorized reseller, Kanto will, at its option, provide replacement parts or replace the equipment, provided that the equipment has not been subjected to mechanical, electrical, or other abuse or modifications. Any replacement parts or replacement units are warranted for 90 days from the day of reshipment to the original purchaser.

Customers will be responsible for obtaining a Return Authorization Number and paying shipping costs to return product to a Kanto location or authorized depot. If the equipment is covered under the warranty provisions above, Kanto will replace parts or provide a replacement unit, and be responsible for shipping costs to the customer. Please keep the original packaging to prevent damage to the product during shipping. Insuring your shipment is also recommended.

The information in the manual has been carefully checked and is believed to be accurate. However, Kanto assumes no responsibility for any inaccuracies that may be contained in the manual. In no event will Kanto be liable for direct, indirect, special, incidental, or consequential damages resulting from any defect in the equipment, even if advised of the possibility of such damages. This warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied, including without limitation, any implied warranty, including any warranty of merchantability and fitness for any particular purpose, all of which are expressly disclaimed.

Garantie limitée à l'acheteur initial

Kanto Living Inc. (Kanto) garantit l'ensemble des produits qu'il fabrique contre tout défaut matériel pendant toute la période de garantie limitée de 5 ans.

En cas de panne du matériel résultant de tels défauts et si Kanto en est informé avant 5 ans suivant la date d'envoi avec présentation de la facture originale délivrée par un revendeur agréé, Kanto s'engage, à sa discrétion, à fournir des pièces de remplacement ou à substituer le matériel, à condition que le système mécanique ou électrique du matériel en question n'ait été soumis à aucune modification et aucun abus. Toute pièce de remplacement ou tout appareil de substitution sera garanti pendant 90 jours à partir de la date d'envoi vers l'acheteur d'origine.

Les clients seront chargés d'obtenir un numéro d'autorisation de renvoi et de payer les frais de retour du produit à un entrepôt de Kanto ou un centre agréé. Si le matériel est couvert en vertu de la garantie énoncée précédemment, Kanto s'engage à fournir des pièces de remplacement ou substituer le matériel et à assumer les frais d'envoi vers le client. Veuillez à conserver l'emballage d'origine afin d'éviter tout dommage au cours du transport. Il est également recommandé d'assurer votre colis.

Les renseignements du manuel ont été soigneusement contrôlés et sont considérés comme exacts. Kanto décline toutefois toute responsabilité pour toute erreur contenue dans le manuel. Kanto ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage direct, indirect, spécial, accidentel ou consécutif résultant d'un défaut quelconque de l'équipement, même si l'éventualité de tels dommages a été prévenu. Cette garantie remplace toutes les autres garanties explicites ou implicites, y compris, sans limitation, toute garantie implicite, y compris toute garantie de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, toutes expressément exclues.

Garantía limitada al comprador original

Kanto Living Inc. (Kanto) garantiza que el equipo que fabrica está libre de defectos en materiales el período de garantía limitada de 5 años.

Si el equipo falla debido a tales defectos y se notifica a Kanto dentro de los 5 años a partir de la fecha de envío con un comprobante de la factura original de un distribuidor autorizado, Kanto proporcionará, a su elección, piezas de repuesto o reemplazará el equipo, siempre y cuando el equipo no haya sido sometido a abuso o modificaciones mecánicas, eléctricas u otras. Cualquier pieza de repuesto o unidad de reemplazo está garantizada por 90 días a partir del día de reenvío al comprador original.

Los compradores serán responsables de obtener un número de autorización de devolución y pagar los costos de envío para devolver el producto a una ubicación o depósito autorizado de Kanto. Si el equipo está cubierto por las disposiciones de garantía anteriores, Kanto reemplazará las piezas o proporcionará una unidad de reemplazo y será responsable de los costos de envío al cliente. Guarde el empaque original para evitar daños al producto durante el envío. También se recomienda asegurar su envío.

La información en el manual ha sido cuidadosamente revisada y se considera precisa. Sin embargo, Kanto no asume ninguna responsabilidad por cualquier inexactitud que pueda contener el manual. En ningún caso Kanto será responsable de los daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes que resulten de cualquier defecto en el equipo, incluso si se informa de la posibilidad de dichos daños. Esta garantía sustituye a todas las demás garantías explícitas o implícitas, incluidas, entre otras, cualquier garantía implícita incluida cualquier garantía de comercialización y adecuación para cualquier propósito particular, todo lo cual está expresamente excluido.

