

DESCRIZIONE COMANDI



1. Antenna telescopica
2. Scala sintonia
3. Controllo sintonia
4. Selettore AM/FM, selezione banda di frequenza
5. Controllo volume, ON/OFF
6. Presa cuffia
7. Altoparlante
8. Vano batterie

ALIMENTAZIONE BATTERIE

- Inserite 2 batterie formato "AAA" nell'apposito vano (8) sul retro dell'apparecchio facendo attenzione alle polarità indicate.
- Togliete le batterie quando non usate l'apparecchio per un lungo periodo di tempo.

FUNZIONAMENTO

1. Ruotare il controllo volume ON/OFF(5) accendendo l'apparecchio.
2. Spostare il selettore AM/FM (4) sulla banda desiderata:
FM = modulazione di frequenza
AM = onde medie
3. Ruotare il controllo volume (5) portandolo al livello desiderato.
4. Sintonizzatevi sulla stazione che desiderate ascoltare con il controllo sintonia (3).
5. Ruotare il controllo volume ON/OFF(5) sulla posizione OFF per spegnere l'apparecchio.

NOTE SULLA RICEZIONE

Per la migliore ricezione in FM estendete l'antenna telescopica (1). L'antenna per la banda AM è interna per cui la migliore ricezione si ottiene orientando direttamente l'apparecchio.

CUFFIA

Collegate la cuffia alla presa (6). Quando la cuffia è collegata l'altoparlante è escluso.



Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.

CURA E MANUTENZIONE

Questo apparecchio è uno strumento elettronico di alta precisione; si raccomanda quindi di non usarlo in luoghi molto umidi, polverosi, con eccessivi sbalzi di temperatura, e di non esporlo direttamente ai raggi solari. Per la pulizia si consiglia l'uso di un panno morbido, leggermente inumidito. Evitate solventi o sostanze abrasive.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione:
2x"AAA"batterie non incluse
Gamma di frequenza:
FM 88-108MHz
AM 530-1600KHz
Dimensioni:
83x53x20mm

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo. Pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

CONTROL AND THEIR FUNCTIONS



1. Rod antenna
2. Dial scale
3. Tuning knob
4. Band switch AM/FM
5. Volume knob, ON/OFF
6. Phone jack
7. Speaker
8. Battery compartment door

BATTERY POWER OPERATION

- Install 2 x "AAA" batteries into the battery compartment (8) on the backside of the device, carefully as indicated in the battery compartment.
- Remove the batteries when don't use the device for a long time.

OPERATION

1. To turn the radio on, Rotate the Volume ON/OFF knob (5) to the ON position.
2. Select the desired radio band with the Band switch AM/FM (4):
FM = frequency modulation
AM = media wave
3. Rotate the Volume knob (5) to a comfortable listening level.
4. Turn the Tuning knob (3) to the desired station.
5. To turn the radio off, rotate the Volume ON/OFF knob (5) to the OFF position.

RECEPTION NOTE

For FM reception pull out the Rod antenna (1) adjust the direction, length and angle to give the best reception.
The AM band antenna is internal so to improve the reception orient the device.

PHONE JACK

For private listening connect a headphones (not included) with a 3,5 mm plug to the Phone jack (6). The built-in speaker will automatically disconnected.



To prevent possible hearing damage, limit the amount of time listening at high volumes

MAINTENANCE

This device is a high precision electronic instrument; so it's recommended to not place the radio set near sources of heat, in humid or dusty places, nor expose it directly to the sunlight.
Clean the radio with a damp cloth. Using detergents, abrasives or solvents may damage the radio set.

NOMINAL SPECIFICATION

Power sources:
2x"AAA"batteries not included
Frequency range:
FM 88-108MHz
AM 530-1600KHz
Dimensions:
83x53x20mm

TREVI pursues a policy of continuous research and development. Therefore the characteristics of the product can differ from those in the description.

CONTROL Y SUS FUNCIONES



1. Antena
2. Índice de la sintonización
3. Perilla de la sintonización
4. Conmutador de banda AM/FM/ OFF
5. Perilla de volumen
6. Toma de auriculares
7. Altopavoz
8. Compartimiento de la batería
9. Clip

FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA

- Instalar 2 pilas "AAA" en el compartimiento de la batería (8) en la parte posterior del dispositivo, con cuidado, como se indica en el compartimiento de la batería. Retire las baterías cuando no utilice el aparato por un largo tiempo.

OPERATION

1. Para encender la radio, gire la perilla de ON/OFF de volumen (5) a la posición de ON.
2. Seleccione la banda de radio deseada con el interruptor de banda AM / FM (4):
FM = modulación de frecuencia
AM = onda de medios
3. Gire la perilla de volumen (5) a un nivel de audición cómodo.
4. Gire el mando de sintonización (3) a la emisora deseada.
5. Para apagar la radio, gire la perilla de ON/OFF de volumen (5) a la posición OFF.

NOTA DE RECEPCIÓN

Para una mejor recepción de FM, extiende la antena (1). La antena para la banda AM es interna, por lo que para una mejor recepción póngase en movimiento directamente.

TOMA DE AURICULARES

Para escuchar en privado, conecte un auriculares (no incluidos) con clavija 3,5 mm a la Toma de auriculares (6). Se desconectará automáticamente el altavoz incorporado.



Para evitar los posibles daños a la audición, limitar la cantidad de tiempo que escucha a un volumen alto

MANTENIMIENTO

Este dispositivo es un instrumento electrónico de alta precisión; por lo tanto se recomienda no coloque el conjunto de radio cerca de fuentes de calor, en lugares húmedos o polvorientos, ni lo exponga directamente a la luz solar.
Limpie el equipo con un paño húmedo. Usar detergentes, abrasivos o solventes pueden dañar el aparato de radio.

NOMINAL SPECIFICATION

Fuente de alimentación:
2x las baterías "AAA" no incluidas
Rango de frecuencia:
FM 88-108MHz
AM 530-1600KHz
Dimensiones:
83x53x20mm

TREVI persigue una política de continua investigación y desarrollo. Por lo tanto, las características del producto pueden diferir de aquellos en la descripción.

