



Continental Edison



CEBE350R CEBE350B CEBE350W

Batteur à main électrique – Hand mixer
Guide d'utilisation - Instruction booklet

MISES EN GARDE IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL, ET LES CONSERVER À TITRE DE RÉFÉRENCE FUTURE.

1. Cet appareil ménager ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenez l'appareil ménager et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
2. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
3. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée, afin d'éviter un danger.
5. Cet appareil ménager est destiné à un usage domestique uniquement.
6. Eteignez l'appareil ménager avant de changer d'accessoire ou d'approcher des pièces qui se déplacent en cours d'utilisation.
7. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
8. L'appareil ne doit pas être immergé
9. L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur.
10. Utilisez l'appareil conformément à ces instructions, toute mauvaise utilisation peut provoquer des risques de blessures.
11. Le nettoyage des surfaces en contact avec les aliments est défini dans « NETTOYAGE ET ENTRETIEN ».
12. N'utilisez pas l'appareil en continu pendant plus de 5 minutes. Après 5 minutes d'utilisation, laissez-le reposer 5 minutes avant de continuer.



MISES EN GARDE IMPORTANTES

13. Éloignez l'appareil et le câble des plaques de cuisson ou des brûleurs.
14. Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
15. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il fonctionne mal.
16. Ne laissez pas le cordon principal entrer en contact avec la surface chaude.
17. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne dépasse pas du plan de travail.
18. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
19. Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de l'alimentation électrique.
20. Ne plongez jamais l'appareil ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide. Ne laissez pas de liquide pénétrer dans les parties électriques de l'appareil.
21. Gardez les doigts, les cheveux, les vêtements et les ustensiles des enfants à l'écart des fouets et crochets pétrisseurs.
22. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
23. Ne montez aucun accessoire à part ceux qui sont fournis.
24. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.

Vitesses	Accessoires	Temps Maximum	Types de mélange
1-3	Crochet	5min	Mélange épais (Ex : Pain, Pâtes) Ne mettez pas plus de 500g de farine avec 325g d'eau
1-6	Fouet	3-4min	crèmes (250ml max); blancs en neige (4 œufs max)



DESCRIPTION DES PIÈCES



1. Trous d'aération	6. Bouton Marche/ Arrêt () Appuyez pour allumer ou éteindre le batteur.
2. Bouton d'éjection Appuyez pour retirer les fouets et crochets du batteur.	7. Poignée
3. Affichage	8. Fouets (1 paire)
4. ▲/▼ Appuyez pour augmenter ou diminuer la vitesse.	9. Crochets (1 paire)
5. Bouton Turbo : Appuyez pour faire fonctionner l'appareil à la vitesse maximale.	10. Encoches
	11. Socle de rangement Rangez facilement votre appareil et ses accessoires.

REMARQUE : Toutes les images ne sont indiquées qu'à titre indicatif, et peuvent ne pas être une représentation fidèle du modèle de ce produit.

AVANT DE COMMENCER À UTILISER L'APPAREIL :

1. Retirez tous les emballages de l'appareil.
2. Déballiez toutes les pièces et vérifiez que rien n'ait été endommagé pendant le transport. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, n'utilisez pas l'appareil et renvoyez-le immédiatement à votre point de vente.
3. Nettoyez l'appareil avant toute première utilisation (voir NETTOYAGE ET ENTRETIEN).

ASSEMBLAGE DES ACCESSOIRES

INSTALLER LES CROCHETS ET LES FOUETS

1. Assurez-vous que l'appareil soit éteint et débranché de l'alimentation.
2. Installez chaque crochet (9) ou fouet (8) dans la tête d'entraînement correspondante. L'un des trous des têtes d'entraînement est plus grand que l'autre. Les crochets (9) peuvent s'insérer dans l'un ou l'autre trou. Le fouet (8) ayant quatre encoches (10) doit être placé dans le plus grand trou et le fouet ayant deux encoches doit être placé dans le plus petit. Alignez les encoches (10) avec les fentes dans les trous de la tête d'entraînement, puis poussez fermement le crochet (9) ou le fouet (8) jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Assurez-vous d'utiliser deux crochets ou deux fouets en même temps.

UTILISATION DE L'APPAREIL

Branchez l'appareil sur la prise électrique.

Tenez la poignée (7), puis appuyez sur le bouton Marche / Arrêt (6). L'écran (3) s'allume et la vitesse « 0 » est indiquée.

Appuyez sur ▲/▼ (4) pour commencer à mélanger les ingrédients au niveau de vitesse requis.

-Utilisez les fouets pour battre ou aérer une pâte légère.

-Utilisez les crochets pour mélanger une pâte lourde comme celle du pain ou d'un gâteau aux raisins.

-Utilisez le batteur pour mélanger les ingrédients. Ne l'utilisez pas pour malaxer la pâte, car le moteur pourrait surcharger et être endommagé.

Après avoir fait fonctionner l'appareil en continu pendant 5 minutes, laissez-le refroidir pendant au moins 5 minutes avant de continuer.

Si la mixture contient trop d'ingrédients, rajoutez de l'eau ou du lait pour faciliter le mélange.

Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt (6) pour arrêter l'appareil.

Débarrassez-vous du mélange en excès dans le bol à mixer.



UTILISATION DE LA COMMANDE DE VITESSE

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur ▲/▼ (4) pour augmenter ou diminuer la vitesse (de 1 à 6). L'écran (3) indique la durée de fonctionnement de l'appareil (en minutes et secondes).

Remarque : En général, il faut plus de temps et une vitesse plus lente pour mélanger des aliments à volume ou densité plus élevé, ou d'un rapport solide / liquide plus important.

UTILISATION DU BOUTON TURBO

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton Turbo (5) pour faire fonctionner l'appareil à la vitesse maximale. Pour revenir sur la vitesse précédente, appuyez de nouveau sur le bouton Turbo ou appuyez sur le bouton ▼ pour réduire la vitesse d'un cran.

RETIRER LES CROCHETS ET LES FOUETS

1. Appuyez sur Marche / Arrêt (6) pour éteindre l'appareil, puis débranchez-le de la prise de courant.
2. Débarrassez-vous du mélange en excès dans le bol.
3. Tenez les crochets (9) ou les fouets (8) lorsque vous appuyez sur le bouton d'éjection (2). Les accessoires ne pourront ainsi pas tomber des têtes d'entraînement.
4. Nettoyez soigneusement l'appareil et les accessoires et remettez-les sur le socle de rangement (11).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

PRÉCAUTIONS : Éteignez et débranchez toujours l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer.

- Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide.
- Lavez les crochets et les fouets dans de l'eau chaude et savonneuse.
- Ne laissez rien pénétrer dans les trous d'aération.
- N'immergez pas l'appareil dans de l'eau, ni dans tout autre liquide.
- N'utilisez jamais de solvants, de produits de nettoyage chimiques ou abrasifs, de brosses métalliques, d'objets pointus ou de tampons à récurer pour nettoyer l'appareil.



STOCKAGE

Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil avant un bon moment, rangez-le soigneusement.

- Débranchez l'appareil.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.
- Tenez-le hors de portée des enfants.

Réf: CEBE350R, CEBE350B, CEBE350W

Modèle: KY-250

220-240V~ 50-60Hz 350W

Version : V1

MISE AU REBUT



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers au sein de toute l'UE. Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine résultant de l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez ce produit de manière responsable afin de promouvoir la réalisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de renvoi et de collecte en place ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ces personnes peuvent prendre ce produit et réaliser un recyclage sans danger pour l'environnement.

Continental Edison
120-126 Quai de Bacalan
CS 11584
33000 Bordeaux

IMPORTÉ PAR:
A.M.C.
123, QUAI JULES GUESDE
94400 VITRY SUR SEINE
France



IMPORTANT SAFEGUARDS

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP FUTURE REFERENCE.

1. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
2. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
3. Children shall not play with the appliance.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
5. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - Farm houses;
 - By clients in hotels, motels and other residential type environment;
 - Bed and breakfast type environments.
6. Switch off the appliance before changing accessories or approaching parts which move in use.
7. Always disconnect the device from the power supply if left unattended and before assembly, disassembly or cleaning.
8. The device must not be submerged.
9. The device is intended for domestic use only. Do not use outdoors.
10. U read the device in accordance with this instruction, any wrong u lisa on may cause electric shock or other hazards.
11. How to clean surfaces in contact with food is defined in "CLEANING AND MAINTENANCE".
12. Do not use the device unconsciously for more than 5 minutes. After 5 minutes of use, let stand for 5 minutes before continuing



ADDITIONAL PRECAUTIONS

13. Keep the appliance and the cable away from hotplates or burners.
14. Place the device on a flat, stable surface.
15. Do not read the device if it is damaged or malfunctions.
16. Do not allow the main cord to come in contact with the hot surface.
17. Make sure that the power cord does not protrude from the plane of work.
18. This device should not be used by children. Keep the device and its cables out of reach of children.
19. Before using the appliance, unplug it from the power supply electric.
20. Never immerse the appliance or the power cord in water or any other liquid. Do not allow liquid to get into the from the appliance.
21. Keep children's fingers, hair, clothing, and utensils away from baths / hooks.
22. Do not let anything enter the vents.
23. Do not mount any accessories other than those supplied.
24. The use of accessories not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury.

Recipes for You To Try

Speed	Accessory	Max. Time	Types of processing
1-3	Hook	5min	Thick mixture (e.g. bread, pasta) Do not put more than 500g of flour with 325g of water.
1-6	Whisk	3-4min	Creams (250ml max); whites in snow (4 eggs max)



DESCRIPTION OF PARTS



1.Air vents	6.On/Off button (⏻) Press to turn the hand mixer on or off.
2.Eject button Press to remove the beaters / dough hooks from the hand mixer.	7.Handle
	8.Beaters (1 pair)
3.Disay	9.Dough hooks (1 pair)
4. ▲/▼ Press to increase or decrease the speed level.	10.Notches
5.Turbo button Press to operate the hand mixer at maximum speed.	11.Storage stand Easy storage for hand mixer and accessories.

NOTE: All images shown are for illustrative purposes only and may not be an exact representation of the product model.

BEFORE FIRST USE

- 1. Remove all packaging from the appliance.
- 2. Unpack all parts and check for damage that may have occurred during transport. If any parts are damaged or missing, do not use the appliance and return it to your retail outlet immediately.
- 3. Clean the appliance before first use (see ‘CLEANING AND CARE’).

OPERATING INSTRUCTIONS

ASSEMBLING THE BEATERS AND DOUGH HOOKS

- 1. Make sure the hand mixer is switched off and unplugged from the power supply.
- 2. Insert each beater (8) or dough hook (9) into the respective drive head. One of the drive head holes is larger than the other one.



The beaters (8) can fit into either hole. The dough hook (9) with four notches (10) fits in the larger hole, while the dough hook with two notches fits in the smaller hole. Align the notches (10) with the slots in the drive head holes, and then push the beater (8) or dough hook (9) firmly until it locks into place.

3. Make sure you use either two beaters or two dough hooks at the same time.

USING THE HAND MIXER

1. Connect the hand mixer to the power supply.
2. Hold the handle (7), and then press the On/Off button (6). The display (3) will light up with Speed "0".
3. Press ▲/▼(4) to start mixing the ingredients at the required speed level.
 - Use the beaters for beating or aerating light dough, battering egg whites and whipping cream.
 - Use the dough hooks for mixing heavy dough such as bread or fruit cake.
 - Only use the hand mixer for mixing ingredients. Do not use it for kneading dough, as this may overload and damage the motor.
4. After running the hand mixer continuously for 5 minutes, let it cool down for at least 5 minutes before continuing.
5. If the mixture contains too many ingredients, add some water or milk to make it easier to mix.
6. Press the On/Off button (6) to stop the hand mixer.
7. Shake off the excess mixture into the mixing bowl.

USING THE SPEED CONTROL

When the hand mixer is switched on, press ▲/▼(4) to increase or decrease the speed level (from level 1 to 6). The display (3) will show how long the hand mixer has been running (in minutes and seconds).

Note: In general, it takes longer and a slower speed to mix food with a bigger volume, density, or higher ratio of solid to liquid.

USING THE TURBO BUTTON

When the hand mixer is switched on, press the Turbo button (5) to make the hand mixer run at maximum speed. To return to the previous speed level, press the Turbo button again, or press the ▼ button to decrease the speed by one level.



REMOVING THE BEATERS AND DOUGH HOOKS

1. Press On/Off (6) to switch off the hand mixer, and then unplug it from the power supply.
2. Shake off any excess mixture into the mixing bowl.
3. Hold the beaters (8) or dough hooks (9) when pressing the Eject button (2). This prevents the accessories from falling out from the drive heads.
4. Clean the appliance and accessories thoroughly and place them back onto the storage stand (11) for easy storage

CLEANING AND CARE

- CAUTION: Always switch off and unplug the appliance from the wall socket before cleaning.
- Wipe the outside of the appliance with a soft damp cloth.
- Wash the beaters and dough hooks in hot and soapy water.
- Do not allow anything to enter the air vents (1).
- Do not immerse the appliance in water or other liquids.
- Never use solvents, chemical or abrasive cleaning agents, wire brushes, sharp objects or scouring pads to clean the product.

STORAGE

If you do not intend to use the appliance for an extended period, store it carefully.

- Unplug the appliance.
- Store the appliance in a cool and dry place.
- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.



Reference Art Color :CEBE350R, CEBE350B, CEBE350W
Model Number:KY-250
Rated Voltage :220-240V~ 50-60Hz
Rated Power:350w
Version Manual instruction: V1

DISPOSAL	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Continental Edison 120-126 Quai de Bacalan CS 11584 33000 Bordeaux	IMPORT BY: A.M.C. 123, QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY SUR SEINE France
---	---





Continental Edison

www.continentaledison.fr

