




① 2. EINSTELLEN DER DIGITALUHR IM UHR-MODUS

- 2.1 Das LCD zeigt Tag, Stunde und Minute an.
- 2.2 Um den Tag einzustellen, drücken Sie gleichzeitig die 'CLOCK'- und die 'WEEK'-Taste
- 2.3 Um die Stunde einzustellen, drücken Sie gleichzeitig die 'CLOCK'- und die 'HOUR'-Taste
- 2.4 Um die Minute einzustellen, drücken Sie gleichzeitig die 'CLOCK'- und die 'MINUTE'-Taste
- 2.5 Um zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Modus zu wechseln, drücken Sie gleichzeitig die 'CLOCK'- und die 'TIMER'-Taste.

① 3. SOMMERZEIT

- 3.1 Um zwischen der Standardzeit und der Sommerzeit umzuschalten, halten Sie die Taste 'CLOCK' gedrückt und drücken Sie dann die Taste 'ON/AUTO/OFF'. Auf der LCD-Anzeige wird 'SUMMER' angezeigt.

① 4. PROGRAMMIEREN DER EIN- UND AUSSCHALTZEITEN

Drücken Sie die 'TIMER'-Taste, um in den Einstellmodus für bis zu 10 Schaltzeiten zu gelangen:

- 4.1 Drücken Sie die Taste 'WEEK', um die Wiederholungsgruppe der Tage auszuwählen, an denen Sie das Gerät einschalten möchten. Die Gruppen erscheinen in der Reihenfolge:
MO -> TU -> WE -> TH -> FR -> SA -> SU MO TU WE TH FR SA SU -> MO TU WE TH FR -> SA SU -> MO TU WE TH FR SA -> MO WE FR -> TU TH SA -> MO TU WE -> TH FR SA -> MO WE FR SU.

- 4.2 Drücken Sie die Taste 'HOUR', um die Stunde einzustellen
- 4.3 Drücken Sie die 'MINUTE'-Taste, um die Minute einzustellen
- 4.4 Drücken Sie die 'RES/RCL'-Taste, um die letzten Einstellungen zu löschen/zurückzusetzen

- 4.5 Drücken Sie die 'TIMER'-Taste, um zur nächsten Ein/Aus-Einstellungsposition zu gelangen. Wiederholen Sie die Schritte 4.1 - 4.4.

- Bitte beachten:**
- Der Einstellmodus wird beendet, wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird. Sie können auch die Taste 'CLOCK' drücken, um den Einstellmodus zu verlassen.
 - Wenn Sie die Taste HOUR, MINUTE oder TIMER länger als 3 Sekunden drücken, werden die Einstellungen beschleunigt fortgesetzt.

DE

② ALLGEMEINE INFO / VORWORT

Bitte alle Teile auspacken und auf Vollständigkeit und Beschädigungen prüfen. Bei Beschädigungen das Produkt nicht in Betrieb nehmen. Hierzu an den autorisierten Fachhandel oder an die Serviceadresse des Herstellers wenden.

SICHERHEIT - HINWEISERKLÄRUNG

Bitte folgende Zeichen und Wörter beachten, welche in der Bedienungsanleitung, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:

- ① = **Information** | Nützliche Zusatz-Informationen zum Produkt
- ⓘ = **Hinweis** | Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art
- ⚠ = **Vorsicht** | Achtung - Gefährdung kann zu Verletzungen führen
- ⚡ = **Warnung** | Achtung - Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

② ALLGEMEINES

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Benutzung und Inbetriebnahme dieses Produktes. Vor Inbetriebnahme des Produkts die komplette Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen. Auch die Bedienungsanleitung von anderen Geräten lesen, welche mit diesem Produkt betrieben oder an dieses Produkt angeschlossen werden. Betriebsanleitung für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer aufbewahren. Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Produkt und Gefahren (Verletzungen) für den Bediener und andere Personen entstehen. Die Bedienungsanleitung bezieht sich auf gültige Normen und Regeln der Europäischen Union. Hierzu bitte auch die im Ausland landesspezifischen Gesetze und Richtlinien beachten.

⚠ ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten

Batterie (NIMH 1.2V): >100 Tage

② HINWEISE

Der Timer verfügt über eine Selbstschutzfunktion. Er wird in einer der folgenden Situationen automatisch zurückgesetzt:

1. Instabilität von Strom oder Spannung
2. Schlechter Kontakt zwischen Zeitschaltuhr und Gerät
3. Schlechter Kontakt des Lastgerätes
4. Blitzschlag

Wenn die Zeitschaltuhr automatisch zurückgesetzt wird, folgen Sie bitte der Bedienungsanleitung, um sie neu zu programmieren.

Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU Richtlinien.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

GB

② GENERAL INFO / FOREWORD

Please unpack all parts and check that everything is present and undamaged. Do not use the product if damaged. In this case, contact your local authorised specialist or the service address of the manufacturer.

SAFETY - EXPLANATION OF NOTES

Please take note of the following symbols and words used in the operating instructions, on the product and on the packaging:

- ① = **Information** | Useful additional information about the product
- ⓘ = **Note** | The note warns you of possible damage of all kinds
- ⚠ = **Caution** | Attention - Hazard can lead to injuries
- ⚡ = **Warning** | Attention - Danger! May result in serious injury or death

② GENERAL

These operating instructions contain important information for the first use and normal operation of this product. Read through the complete operating instructions carefully before using the product for the first time. Read the operating instructions for other devices which are to be operated with this product or which are to be connected to this product. Keep

körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Kinder vom Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Produkt nicht unbeaufsichtigt betreiben.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase befinden.

these operating instructions for future use or for future users' reference.

Failure to follow the operating instructions and safety instructions may result in damage to the product and hazards (injuries) for the operator and other persons.

The operating instructions refer to applicable standards and regulations of the European Union. Please also adhere to the laws and guidelines specific to your country.

⚠ GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

This product may be used by children from the age of 8 and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they have been instructed on the safe use of the product and are aware of the hazards. Children are not permitted to play with the product. Children are not permitted to carry out cleaning or care without supervision.

Keep the product and the packaging away from children. This product is not a toy. Children should be supervised in order to ensure that they do

Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.

Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen.

Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weiträumigen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen.

⚠ GEFAHR VOR BRAND UND EXPLOSION

Produkt nicht abdecken - Brandgefahr.

Das Produkt niemals extremen Belastungen wie z.B. extreme

not play with the product or packaging.

Do not leave the device unattended whilst operating.

Do not expose to potentially explosive environments where there are flammable liquids, dusts or gases.

Never submerge the product in water or other liquids.

Use only an easily accessible mains socket so that the product can be quickly disconnected from the mains in the event of a fault.

Do not use the device if it is wet. Never operate the device with wet hands.

The product may only be used in closed, dry and spacious rooms, away from combustible materials and liquids. Disregard can result in burns and fires.

Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Nicht im Regen oder Feuchträumen verwenden.

② ALLGEMEINE HINWEISE

- Nicht werfen oder fallen lassen
- Produkt nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.

② UMWELTHINWEISE | ENTSORGUNG

Die Verpackung sortenrein entsorgen: Pappe und Karton zum Altpapier, Folie in die Wertstoff-Sammlung.

Das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Die Kennzeichnung „Multitonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Rückgabe- und Sammelsysteme in ihrer Gemeinde verwenden oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Produkt zur Entsorgung an einer speziellen Entsorgungsstelle für Altgeräte abgeben. Das Produkt nicht in den Hausmüll werfen. Gebrauchte Batterien/Akkus immer in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen oder Anforderungen entsorgen. Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladendem Zustand ab. Damit erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

② HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Wir übernehmen keine Haftung für direkte, indirekte, zufällige oder sonstige Schäden oder Folgeschäden, die durch unsachgemäße Handhabung/falscher Verwendung oder durch Missachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen entstehen.

⚠ DANGER OF FIRE AND EXPLOSION

Do not cover the product - risk of fire.

Never expose the product to extreme conditions, such as extreme heat/cold etc.

Do not use in the rain or in damp areas.

② GENERAL INFORMATION

- Do not throw or drop
- Do not open or modify the product! Repair work shall only be carried out by the manufacturer or by a service technician appointed by the manufacturer or by a similarly qualified person.

② ENVIRONMENTAL INFORMATION | DISPOSAL

Dispose of packaging after sorting by material type. Cardboard and cardboard to the waste paper, film to the recycling collection.

Dispose of the unusable product in accordance with legal provisions. The „waste bin“ symbol indicates that, in the EU, it is not permitted to dispose of electrical equipment in household waste. Use the return and collection systems in your area or contact the dealer from whom you purchased the product.

For disposal, pass the product on to a specialist disposal point for old equipment. Do not dispose of the device with household waste!

Always dispose of used batteries & rechargeable batteries in accordance with the local regulations and requirements. In this way you will fulfil your legal obligations and contribute to environmental protection.

① BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Bei diesem Gerät handelt es sich um eine Wochenzeitschaltuhr, welche ermöglicht, die elektrische Leistung von Haushaltsgeräten zu steuern, um Energie zu sparen.

Es verfügt über einen eingebauten NiMH-Akku (nicht wechselbar) zur Erhaltung der programmierten Einstellungen. Vor dem Betrieb schließen Sie das Gerät bitte an eine Steckdose an, um es für ca. 5-10 Minuten aufzuladen. Wenn der interne Akku nicht mehr aufgeladen ist, wird auf dem Display nichts angezeigt. Wird das Gerät vom Stromnetz getrennt, hält der geladene Akku die programmierten Werte ca. 100 Tage lang.

① FUNKTIONEN

- Alternative 12- / 24-Stunden Anzeige
- Einfaches Umschalten zwischen Winter- und Sommerzeit
- Bis zu 10 Programme für die Ein- und Ausschaltfunktion pro Tag
- Zeiteinstellung umfasst STUNDE, MINUTE und TAG
- Manuelles Einstellen von „immer EIN“ oder „immer AUS“ auf Tastendruck
- Zufallseinstellung, um Ihre Lichter während Abwesenheit zu zufälligen Zeiten ein- und auszuschalten
- Grüne LED-Anzeige bei aktiver Steckdose
- Kinderschutzsicherung

① 1. INBETRIEBNAHME

- 1.1 Drücken Sie mit einer Büroklammer die .RESET'-Taste, um alle Einstellungen zu löschen. Auf der LCD-Anzeige werden Informationen wie in Abbildung 1 dargestellt angezeigt und Sie gelangen automatisch in den .Clock Mode' wie in Abbildung 2 dargestellt;

- 1.2 Danach können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.




Abbildung 1




Abbildung 2

② LIABILITY DISCLAIMER

The information contained within these operating instructions can be changed without prior notification. We accept no liability for direct, indirect, incidental or other damage or consequential damage arising through improper handling/ use or through disregard of the information contained within these operating instructions.

② PROPER INTENDED USE

This device is a weekly timer switch that allows you to control the electrical power of household appliances to save energy.

It has a built-in NiMH battery (non-replaceable) to maintain the programmed settings. Before use, please connect the unit to a mains socket to charge it for approx. 5-10 minutes. If the internal battery is no longer charged, nothing is shown on the display. If the unit is disconnected from the mains, the internal battery will hold the programmed values for approx. 100 days.

② FUNCTIONS

- 12/24-hour display
- Easy switching between winter and summer time
- Up to 10 programs for the on/off function per day
- Time setting includes HOUR, MINUTE and DAY
- Manual setting of „always ON“ or „always OFF“ at the touch of a button
- Random setting to switch your lights on and off at random times when you are out
- Green LED indicator when socket is active
- Child safety device

② 1. INITIAL USE

- 1.1 Press the .RESET' button with a paper clip to clear all settings. The LCD display will show information as shown in figure 1 and you will automatically enter .Clock Mode' as shown in figure 2.

- 1.2 You can then proceed to the next step.




Figure 1



Figure 2

Kundenservice | Customer service:

ANSMANN AG
Industriestrasse 10
97959 Assamstadt
Germany

Hotline: +49 (0) 6294 / 4204 3400
E-Mail: hotline@ansmann.de

MA-1260-0006/V1/07-2021

② 2. SETTING THE DIGITAL CLOCK IN CLOCK MODE

- 2.1 The LCD shows the day, hour and minute.
- 2.2 To set the day, press the 'CLOCK' and the 'WEEK' buttons simultaneously
- 2.3 To set the hour, press the 'CLOCK' and the 'HOUR' buttons simultaneously
- 2.4 To set the minute, press the 'CLOCK' and the 'MINUTE' buttons simultaneously
- 2.5 To switch between 12-hour and 24-hour mode, press the 'CLOCK' and 'TIMER' buttons simultaneously.

② 3. SUMMER TIME

- 3.1 To switch between standard time and summer time, press and hold the 'CLOCK' button, then press the 'ON/AUTO/OFF' button. The LCD display shows 'SUMMER'.

② 4. PROGRAMMING THE SWITCH-ON AND SWITCH-OFF TIMES

Press the 'TIMER' button to enter the setting mode for up to 10 switching times:

- 4.1 Press the 'WEEK' button to select the repeat group of days you want to switch on the unit. The groups appear in the order:

MO -> TU -> WE -> TH -> FR -> SA -> SU MO TU WE TH FR SA SU -> MO TU WE TH FR -> SA SU -> MO TU WE TH FR SA -> MO WE FR -> TU TH SA -> MO TU WE -> TH FR SA -> MO WE FR SU.

- 4.2 Press the 'HOUR' button to set the hour
- 4.3 Press the 'MINUTE' button to set the minute
- 4.4 Press the 'RES/RCL' button to clear/reset the last settings
- 4.5 Press the 'TIMER' button to move to the next on/off event. Repeat steps 4.1 - 4.4.

- Please note:**
- The setting mode is terminated if no button is pressed within 30 seconds. You can also press the 'CLOCK' button to exit the setting mode.
 - If you press the HOUR, MINUTE or TIMER button for more than 3 seconds, the settings will continue at an accelerated pace.

① 5. RANDOM FUNCTION / BURGLAR PROTECTION (RANDOM MODE)

Burglars watch the houses for a few nights to check whether the owners are really at home. If the lights always switch on and off in the same way to the minute, it is easy to recognise that a timer is being used.

In RANDOM mode, the timer switches on and off randomly up to half an hour earlier/later than the assigned on/off setting.

This function only works with AUTO mode activated for programs set between 6:31 pm and 5:30 am the next morning.

- Please set a program and make sure it is within the interval from 6:31 pm to 5:30 am the next morning.
- If you want to set multiple programs to run in random mode, please make sure that the OFF time of the first program is at least 31 minutes before the ON time of the second program.
- Activate the RANDOM key at least 30 minutes before the programmed ON time. RANDOM appears on the LCD indicating that the RANDOM function is activated. Plug the timer into a socket and it is ready for use.
- To cancel the RANDOM function, simply press the RANDOM button again and the RANDOM indicator disappears from the display.

① 6. MANUAL OPERATION

- LCD display:** ON -> AUTO -> OFF -> AUTO
- ON:** The unit is set to „always ON“.
- AUTO:** The unit operates in accordance with the programmed settings.
- OFF:** The unit is set to „always OFF“.

① TECHNICAL DATA

- Connection:** 230V AC / 50Hz
- Load:** max. 3680 / 16A
- Operating temperatures:** -10 to +40°C
- Accuracy:** ± 1 min/month
- Battery (NIMH 1.2V):** >100 days

15

① 6. FONZIONNEMENT MANUEL

- Aperçu de l'écran LCD :** ON -> AUTO -> OFF -> AUTO
- ON :** l'appareil est réglé sur « toujours ACTIF ».
- AUTO :** l'appareil fonctionne conformément aux réglages programmés.
- OFF :** l'appareil est réglé sur « toujours INACTIF ».

① CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Raccordement :** 230V AC / 50Hz
- Capacité :** max. 3680 / 16A
- Températures de service :** -10 à +40°C
- Précision :** ± 1 min/mois
- Batterie (NIMH 1,2V) :** >100 jours

① REMARQUES

La minuterie dispose d'une fonction d'auto-protection. Elle est réinitialisée automatiquement dans l'une des situations suivantes :

- Instabilité du courant ou de la tension
- Faux contact entre la minuterie et l'appareil
- Faux contact de l'appareil de charge
- Foudre

Si la minuterie est réinitialisée automatiquement, veuillez suivre les indications du mode d'emploi pour la reprogrammer.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes.

Seuls réserve de modifications techniques. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.

23

① NOTE

The timer has a self-protection function. It is automatically reset if any of the following situations arises:

- Instability of current or voltage
- Poor contact between timer and appliance
- Poor contact of the load device
- Lightning strike

If the timer is automatically reset, please follow the operating instructions to reprogram it.

The product complies with the requirements from the EU directives.

Subject to technical changes. We assume no liability for printing errors.

FR

① INFORMATIONS GÉNÉRALES / AVANT-PROPOS

Veuillez déballer toutes les pièces et contrôler leur intégralité ainsi que la présence de dommages. En cas de dommages, ne pas mettre en marche le produit. Adressez-vous dans ce cas au magasin autorisé ou à l'adresse de service du fabricant.

SÉCURITÉ - EXPLICATION DES SYMBOLES

Veuillez respecter les symboles et mots de signalisation suivants qui sont utilisés dans le mode d'emploi, sur le produit et sur l'emballage :

- ① = **Information** | Informations supplémentaires utiles sur le produit
- Ⓢ = **Remarque** | Cette remarque avertit contre des dommages possibles de tout type
- ⚠ = **Prudence** | Attention - le risque peut entraîner des blessures
- ⚡ = **Avertissement** | Attention - danger ! Peut entraîner des blessures graves, voire la mort

Le GÉNÉRAL

Le présent mode d'emploi contient des informations importantes sur l'utilisation et la mise en service de ce produit. Avant la mise en service du produit, lisez attentivement le manuel d'utilisation complet. Lisez également le manuel d'utilisation d'autres appareils qui sont utilisés avec ou sur ce produit. Conservez ce mode d'emploi en vue d'une utilisation

16

SICUREZZA - SPIEGAZIONE DELLE AVVERTENZE

Osservare i seguenti simboli e termini utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto e sulla confezione:

- ① = **Informazione** | Ulteriori informazioni aggiuntive sul prodotto
- Ⓢ = **Nota** | Questa nota avvisa su possibili danni di qualsiasi tipo
- ⚠ = **Attenzione** | Attenzione - Pericolo di lesioni!
- ⚡ = **Avvertimento** | Attenzione - Pericolo! Può provocare lesioni gravi o letali

① GENERALITÀ

Le presenti istruzioni contengono importanti informazioni relativamente all'utilizzo e alla messa in funzione del presente prodotto.

Prima di mettere in funzione il prodotto, leggere accuratamente il manuale d'uso per intero. Leggere anche le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi che vengono utilizzati o collegati con questo prodotto. Conservare le istruzioni per un uso futuro o per i proprietari successivi.

La mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso e delle avvertenze di sicurezza può provocare danni al prodotto e pericoli (lesioni) per l'utente e altre persone.

Le istruzioni per l'uso fanno riferimento alle norme e regole in vigore nell'Unione Europea. Osservare in merito anche le leggi e le direttive specifiche del paese estero di destinazione.

⚠ AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALI

Questo prodotto non può essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni e da persone con facoltà fisiche, sensoriali o mentali limitate o senza la necessaria esperienza e conoscenza, a meno che non siano state istruite sull'uso in sicu-

24

ultérieure ou pour le prochain propriétaire du produit. Des dommages peuvent être causés sur le produit et des risques (blessures) peuvent apparaître pour l'utilisateur et d'autres personnes en cas de non-respect du mode d'emploi et des consignes de sécurité. Le mode d'emploi se réfère aux normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne. Respectez à ce propos également les législations et directives spécifiques à l'étranger.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes avec des capacités physiques, sensori-

elles ou intellectuelles limitées ou avec un manque d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou si elles ont été instruites concernant l'utili-

sation de sécurité du produit et si elles connaissent les dangers. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Tenez les enfants éloignés du produit et de l'emballage. Le

17

rezza del prodotto e informate sui pericoli connessi. I bambini non devono giocare con il prodotto. Non affidare pulizia e manutenzione ai bambini se non sorvegliati.

Tenere il prodotto e l'imballo fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto non è un giocattolo. I bambini devono essere sorvegliati per accertarsi che non usino il prodotto e l'imballo come un giocattolo.

Non utilizzare il prodotto senza sorveglianza.

Non impiegare mai in ambienti a rischio di esplosione, in cui sono presenti liquidi, polveri o gas infiammabili.

Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.

Utilizzare soltanto una presa elettrica facilmente accessibile per poter scollegare il prodotto rapidamente dalla rete elettrica

25

produit n'est pas un jouet. Les enfants devraient être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit ou l'emballage.

Ne pas utiliser le produit sans surveillance.

Ne jamais utiliser dans un environnement explosible où se trouvent des liquides inflammables, de la poussière ou des gaz.

Ne jamais plonger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide.

Toujours utiliser une prise bien accessible afin de pouvoir débrancher le produit du réseau électrique en cas de défaut.

Ne mettez jamais un appareil humide en marche. N'utilisez jamais l'appareil avec des mains humides.

Ne utiliser le produit que dans des pièces fermées, au sec et vastes, à l'abri de matériaux et de liquides inflammables. Le

18

in caso di anomalia.

Non utilizzare mai l'apparecchio quando è umido. Non utilizzare mai l'apparecchio con le mani bagnate.

Il prodotto deve essere utilizzato soltanto in ambienti chiusi, asciutti e spaziosi, lontano da materiali e liquidi infiammabili. La mancata osservanza di quest'avvertenza può provocare incendi e ustioni.

⚠ PERICOLO DI INCENDI ED ESPLOSIONI

Non coprire il prodotto - pericolo d'incendio.

Non esporre mai il prodotto a sollecitazioni estreme, ad es. caldo o freddo estremo, incendio ecc.

Non utilizzare sotto la pioggia o in ambienti umidi.

26

non-respect peut entraîner des brûlures et des incendies.

⚠ RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Ne pas couvrir le produit - risque d'incendie.

Ne jamais exposer le produit à des sollicitations extrêmes, par ex. chaleur, froid extrême, etc.).

Ne pas utiliser sous la pluie ou dans des pièces humides.

① REMARQUES GÉNÉRALES

- Ne pas jeter ou laisser tomber
- Ne pas ouvrir ou modifier le produit ! Les travaux de réparation ne doivent être effectués que par le fabricant ou par un technicien de service chargé de ce travail par le fabricant ou par une personne qualifiée de manière similaire !

① REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT I ELIMINATION

Éliminez l'emballage par type. Mettez le papier et le papier avec les déchets de papier et le film avec les matières recyclables.

Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions légales. Le marquage avec la « poubelle » indique que dans l'UE, les appareils électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets domestiques normaux. Utilisez les systèmes de reprise et de collecte de votre commune ou adressez-vous au revendeur auprès de qui l'appareil a été acheté.

Transmettez le produit à un point de collecte spécial pour appareils usagés en vue de son élimination. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.

19

① NOTE GENERALI

- Non lanciarla o farla cadere
- Non aprire né modificare il prodotto! I lavori di riparazione devono essere effettuati esclusivamente dal produttore o da un tecnico di assistenza incaricato dal produttore, oppure da una persona dotata di una qualifica equivalente.

① NOTA AMBIENTALE I SMALTIMENTO

Smaltire la confezione conformemente al tipo di materiale. La carta e il cartone tra la carta usata; raccolta differenziata per la pellicola.

Smaltire il prodotto inutilizzabile secondo le disposizioni di legge. Il contrassegno „bidone dell'immondizia" indica che nell'UE le apparecchiature elettriche non si devono smaltire insieme ai normali rifiuti domestici. Rivolgersi ai centri di ritiro e raccolta del proprio comune oppure al rivenditore presso il quale si è acquistato il prodotto.

Per smaltire il prodotto, conferirlo a un centro di raccolta specifico per apparecchiature usate. Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.

Smaltire le batterie usate sempre nel rispetto delle norme di legge o dei requisiti locali.

In questo modo vi attenete ai vostri obblighi di legge e fornite il vostro contributo alla tutela dell'ambiente.

① ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ

Le informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso possono essere modificate senza preavviso. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per danni diretti, indiretti, casuali o di qualsiasi altro genere, riconducibili a un utilizzo scorretto dell'apparecchio o alla mancata osservanza delle informazioni contenute in queste istruzioni per l'uso.

① IMPIEGO APPROPRIATO

Questo dispositivo è una presa temporizzata che permette di gestire il funzionamento degli elettrodomestici per risparmiare energia.

È dotata di una batteria NIMH incorporata (non sostituibile) che serve a mantenere in memoria i programmi impostati. Prima dell'uso, collegare il dispositivo a una presa elettrica per ricaricarlo per ca. 5-10 minuti. Se la batteria interna non è più carica, il display non indica nulla. Se si scollega il dispositivo dalla rete elettrica, la batteria carica mantiene i valori programmati per ca. 100 giorni in memoria.

27

Éliminez toujours les piles / batteries usées conformément aux lois ou exigences locales.

Vous vous acquittez ainsi de vos obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement.

① EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ

Les informations fournies dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées sans notification préalable. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les dommages ou dommages conséquents directs, indirects, accidentels ou autre causés par la manipulation inappropriée / l'utilisation incorrecte ou par le non-respect des informations fournies dans ce mode d'emploi.

① UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

Cet appareil est une minuterie pour prise qui permet de commander la puissance électrique des appareils ménagers afin d'économiser de l'énergie.

Il dispose d'un accu NIMH intégré (non remplaçable) pour le maintien des réglages programmés. Avant le fonctionnement, raccordez l'appareil à une prise pour le charger pendant env. 5 à 10 minutes. Si l'accu interne n'est plus chargé, rien ne s'affiche sur l'écran. Si l'appareil est débranché du secteur, l'accu chargé retient les valeurs programmées pendant env. 100 jours.

① FONCTIONS

- Affichage alternatif 12 ou 24 heures
- Commutation facile entre l'heure d'hiver et l'heure d'été
- Jusqu'à 10 programmes par jour pour la fonction d'activation et de coupure
- Réglage de l'heure avec HEURES, MINUTES et JOUR
- Réglage manuel de « Toujours ACTIF » ou « Toujours INACTIF » par un appui sur une touche
- Réglage aléatoire pour allumer et éteindre vos lumières à des heures aléatoires pendant votre absence
- Affichage LED vert si la prise est active
- Sécurité enfant

① 1. MISE EN SERVICE

- À l'aide d'un trombone, enfoncez le bouton « RESET » pour supprimer tous les réglages. L'écran LCD affiche des informations comme indiquées dans l'illustration 1 et vous accédez automatiquement au « Clock Mode » comme indiqué dans l'illustration 2.

20

① FUNZIONI

- Visualizzazione 12 / 24 ore impostabile
- Ora solare e ora legale facilmente selezionabili
- Max. 10 programmi per la funzione di accensione e spegnimento per ogni giorno
- Il tempo si imposta selezionando ORA, MINUTO e GIORNO
- Impostazione manuale "sempre acceso" o "sempre spento" tramite tasto
- Impostazione casuale per accendere e spegnere le luci in orari casuali quando si è assenti
- LED verde quando la presa elettrica è attivata
- Protezione bambini

① 1. MESSA IN FUNZIONE

- Per cancellare tutte le impostazioni, premere il tasto 'RESET' con una graffetta da ufficio. Sul display LCD vengono visualizzate le informazioni come indicato in figura 1 e si passa automaticamente al 'Clock Mode' come indicato in figura 2.

- Dopodiché si può continuare con il passaggio successivo.




Figura 1

Figura 2

① 2. IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO DIGITALE IN MODALITÀ OROLOGIO

- The display LCD shows the day, the hour and the minute.
- Per impostare il giorno, premere contemporaneamente i tasti 'CLOCK' e 'WEEK'.
- Per impostare l'ora, premere contemporaneamente i tasti 'CLOCK' e 'HOUR'.
- Per impostare il minuto, premere contemporaneamente i tasti 'CLOCK' e 'MINUTE'.
- Per impostare tra le modalità di visualizzazione 12 / 24 ore, premere contemporaneamente i tasti 'CLOCK' e 'TIMER'.

① 3. ORA LEGALE

- Per commutare tra l'ora solare e l'ora legale, tenere premuto il tasto 'CLOCK' e premere il tasto 'ON/AUTO/OFF'. Sul

28

- Vous pouvez ensuite poursuivre avec l'étape suivante.




Illustration 1

Illustration 2

① 2. RÉGLAGE DE L'HORLOGE NUMÉRIQUE EN MODE HORLOGE

- L'écran LCD indique le jour, les heures et les minutes.
- Pour régler le jour, appuyez simultanément sur la touche « CLOCK » et sur la touche « WEEK ».
- Pour régler l'heure, appuyez simultanément sur la touche « CLOCK » et sur la touche « HOUR ».
- Pour régler les minutes, appuyez simultanément sur la touche « CLOCK » et sur la touche « MINUTE ».
- Pour choisir entre un affichage à 12 ou à 24 heures, appuyez simultanément sur la touche « CLOCK » et sur la touche « TIMER ».

① 3. HEURE D'ÉTÉ

- Pour passer entre l'heure par défaut et l'heure d'été, maintenez la touche « CLOCK » appuyée et appuyez ensuite sur la touche « ON/AUTO/OFF ». L'écran LCD indique « SUMMER ».

① 4. PROGRAMMATION DES HEURES D'ACTIVATION ET DE COUPURE

Appuyez sur la touche « TIMER » pour passer dans le mode de réglage pour 10 horaires de commutation maximum :

- Appuyez sur la touche « WEEK » pour sélectionner le groupe de répétition des jours auxquels vous souhaitez activer l'appareil. Les groupes apparaissent dans l'ordre :

LUN -> MAR -> MER -> JEU -> VEN -> SAM -> DIM
LUN MAR JEU VEN SAM DIM -> LUN MAR MER JEU VEN -> SAM DIM
-> LUN MAR MER JEU VEN SAM -> LUN MER VEN -> MAR JEU
SAM -> LUN MAR MER -> JEU VEN SAM -> LUN MER VEN DIM.

- Appuyez sur la touche « HOUR » pour régler les heures
- Appuyez sur la touche « MINUTE » pour régler les minutes
- Appuyez sur la touche « RES/RCL » pour supprimer / réinitialiser les derniers réglages

21

display LCD compare la scritta 'SUMMER'.

① 4. PROGRAMMAZIONE DEI TEMPI DI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Premere il tasto 'TIMER' per passare alla modalità di impostazione per max. 10 programmi:

- Premere il tasto 'WEEK' per selezionare il gruppo di ripetizioni per i giorni in cui si desidera accendere il dispositivo. I gruppi compaiono nella seguente sequenza:

MO -> TU -> WE -> TH -> FR -> SA -> SU
MO TU WE TH FR SA SU -> MO TU WE TH FR SA -> MO
WE FR -> TU TH SA -> MO TU WE -> TH FR SA -> MO WE FR SU.

- Premere il tasto 'HOUR' per impostare l'ora.
- Premere il tasto 'MINUTE' per impostare il minuto.
- Premere il tasto 'RES/RCL' per cancellare/resettare le ultime impostazioni.
- Premere il tasto 'TIMER' per passare alla posizione di impostazione ON/OFF successiva. Ripetere i passaggi 4.1 - 4.4.

Nota bene:

- La modalità di impostazione termina se non viene premuto alcun tasto entro 30 secondi. Si può anche premere il tasto 'CLOCK' per uscire dalla modalità di impostazione.
- Se si preme il tasto HOUR, MINUTE o TIMER per più di 3 secondi, le impostazioni avanzano in maniera accelerata.

① 5. FUNZIONE CASUALE / PROTEZIONE ANTISCASSO (MODALITÀ RANDOM)

Alcune notti, gli scassinatori osservano le abitudini per controllare se i proprietari si trovano veramente in casa. Se le luci si accendono e si spengono con una precisione al minuto, si capisce facilmente che si sta utilizzando una presa temporizzata.

In modalità RANDOM, la presa temporizzata si accende e si spegne in maniera casuale fino a mezz'ora prima o dopo l'impostazione ON/OFF assegnata.

Questa funzione si attiva soltanto in modalità AUTO per i programmi impostati tra le 18:31 e le 5:30 del giorno successivo.

- Impostare un programma e accertarsi che sia compreso nell'intervallo temporale tra le 18:31 e le 5:30 del giorno successivo.

29

- Appuyez sur la touche « TIMER » pour passer à la position de réglage Marche / Arrêt suivante. Répétez les étapes 4.1 à 4.4.

Note:

- Le mode réglage est quitté si aucune touche n'est appuyée sous 30 secondes. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche « CLOCK » pour quitter le mode réglage.
- Si vous appuyez sur la touche HOUR, MINUTE ou TIMER pendant plus de 3 secondes, les réglages sont poursuivis de manière accélérée.

① 5. FONCTION ALÉATOIRE / PROTECTION CONTRE LES INTRUS (MODE RANDOM)

Les cambrioleurs observent les maisons pendant plusieurs nuits pour vérifier si les propriétaires sont vraiment à la maison. Si vous allumez et éteignez les lumières toujours précisément à la même heure, il est plus facile de détecter que vous utilisez une minuterie.

En mode RANDOM, la minuterie s'allume et s'éteint de manière aléatoire jusqu'à une demi-heure plus tôt ou plus tard que le réglage Marche / Arrêt affecté.

Cette fonction est uniquement opérationnelle en mode AUTO activé pour les programmes réglés entre 18h31 et 05h30 le lendemain matin.

- Veuillez régler un programme et veillez à ce qu'il soit compris dans l'intervalle entre 18h31 et 05h30 le lendemain matin.

- Si vous souhaitez régler plusieurs programmes pour le mode aléatoire, assurez-vous que l'heure d'ARRÊT du premier programme soit au moins 31 Minutes avant l'heure de MARCHÉ du second programme.

- Activez la touche RANDOM au moins 30 minutes avant l'heure de MARCHÉ programmée. L'écran LCD affiche RANDOM et indique ainsi que la fonction RANDOM est active. Branchez la minuterie sur une prise ; elle est prête au fonctionnement.

- Pour annuler la fonction RANDOM, appuyez simplement à nouveau sur la touche RANDOM et l'affichage RANDOM disparaît alors de l'écran.

22

- Se desiderate impostare più programmi in modalità casuale, accertarsi che lo spegnimento del primo programma avvenga almeno 31 minuti prima dell'accensione del secondo programma.

- Attivare il tasto RANDOM almeno 30 minuti prima dell'accensione programmata. Sul display LCD appare la scritta RANDOM per indicare che è attivata la funzione RANDOM. Collegare il timer a una presa elettrica ed è già pronto all'uso.

- Per interrompere la funzione RANDOM, basta premere di nuovo il tasto RANDOM e la scritta RANDOM scompare dal display.

① 6. MODALITÀ MANUALE

- Indicazione sul display LCD:** ON -> AUTO -> OFF -> AUTO
- ON:** Il dispositivo passa a "sempre acceso".
- AUTO:** Il dispositivo funziona secondo i programmi impostati.

OFF: Il dispositivo passa a "sempre spento".

① DATI TECNICI

- Collegamento:** 230V AC / 50Hz
- Portata:** max. 3680 / 16A
- Temperature di esercizio:** -10...+40°C
- Precisione:** ± 1 min/mese
- Batteria (NIMH 1.2V):** >100 giorni

① AVVERTENZE

Il timer ha una funzione di auto-protezione che lo resettta automaticamente in una delle seguenti situazioni:

- Corrente o tensione instabile
- Contatto errato tra presa temporizzata e dispositivo collegato
- Contatto errato del dispositivo di carico
- Fulmine

Se la presa temporizzata viene resettata automaticamente, seguire le istruzioni per l'uso per riprogrammarla.

Il prodotto è conforme ai requisiti della direttiva UE. Con riserva di modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa.

30