

↗ DOMETIC AIR CONDITIONERSFRESHJET



FJ 1700, FJ 2000, FJ 2200, FJ 3200

EN	Air conditioning roof unit Operating manual	15
DE	Dachklimaanlage Bedienungsanleitung	33
FR	Climatiseur de toit Notice d'utilisation	53
ES	Aire acondicionado de techo Instrucciones de uso	72
PT	Ar condicionado para tejadilho Manual de instruções	91
IT	Climatizzatore a tetto Istruzioni per l'uso	111
NL	Airconditioning voor dakinbouw Gebruiksaanwijzing	130
DA	Klimaenlæg til tagmontering Betjeningsvejledning	149
SV	Takmonterad klimatanläggning Bruksanvisning	167
NO	Takmontert klimaanlegg Bruksanvisning	185
FI	Kattooilmaastointilaitteisto Käyttöohje	202
RU	Накрышный кондиционер Инструкция по эксплуатации	220

PL	Klimatyzator dachowy Instrukcja obsługi	239
SK	Strešné klimatizačné zariadenie Návod na obsluhu	258
CS	Střešní klimatizace Návod k obsluze	276
HU	Tetőklíma-berendezés Használati utasítás	294
HR	Krovna klimatizacijska jedinica Upute za uporabu	313
TR	Klima tavan ünitesi Kullanma Kılavuzu	331
SL	Strešna klimatska naprava Navodilo za uporabo	349
RO	Unitate de aer condiționat pentru acoperiș Instrucțiuni de operare	368
BG	Покривен модул на климатичната инсталация Инструкция за експлоатация	388
ET	Kliimaseade katusele Kasutusjuhend	407
EL	Μονάδα κλιματισμού οροφής Οδηγίες χειρισμού	425
LT	Stogo oro kondicionavimo blokas Naudojimo vadovas	446
LV	Gaisa kondicionēšanas jumta iekārta Lietošanas rokasgrāmata	464




© 2023 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may be protected by design, patent or be patent pending. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.




1

FreshJet 1700, 2000, 2200




FreshJet 3200




2


Chillout ADB



ADB




3




4


Chillout ADB




ADB



5




FreshJet 1700, 2000, 2200




FreshJet 3200





6



FreshJet 1700, 2000, 2200




FreshJet 3200


7**Chillout ADB****A****B****ADB****A****B**

8

FreshJet 1700, 2000, 2200 + Chillout ADB




FreshJet 1700, 2000, 2200 + ADB




9


FreshJet 3200 + Chillout ADB



FreshJet 3200 + ADB




10



FreshJet 1700


11





FreshJet 2000, 2200



12



FreshJet 3200

13**Chillout ADB****14****ADB**

Original instructions

Please read these instructions carefully and follow all instructions, guidelines, and warnings included in this product manual in order to ensure that you install, use, and maintain the product properly at all times. These instructions **MUST** stay with this product.

By using the product, you hereby confirm that you have read all instructions, guidelines, and warnings carefully and that you understand and agree to abide by the terms and conditions as set forth herein. You agree to use this product only for the intended purpose and application and in accordance with the instructions, guidelines, and warnings as set forth in this product manual as well as in accordance with all applicable laws and regulations. A failure to read and follow the instructions and warnings set forth herein may result in an injury to yourself and others, damage to your product or damage to other property in the vicinity. This product manual, including the instructions, guidelines, and warnings, and related documentation, may be subject to changes and updates. For up-to-date product information, please visit documents.dometic.com.



You find the installation manual online at:

https://documents.dometic.com/?object_id=73226

The instructions in the installation manual are intended for qualified personnel in workshops who are familiar with the guidelines and safety precautions to be applied.

Table of contents

1	Explanation of symbols	15
2	Safety instructions	16
3	Target group for this manual	17
4	Scope of delivery	17
5	Accessories	17
6	Intended use	18
7	Technical description	18
8	Before initial use	22
9	Operating the roof air conditioner	23
10	Cleaning the roof air conditioner	29
11	Maintenance of the roof air conditioner	29
12	Troubleshooting	30
13	Warranty	31
14	Disposal	31

1

Explanation of symbols



WARNING!

Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.

**CAUTION!**

Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

**NOTICE!**

Indicates a situation that, if not avoided, can result in property damage.

**NOTE**

Supplementary information for operating the product.

2 Safety instructions

In particular, the manufacturer will not be liable for any consequential damage, especially consequential damage caused by failure of the roof air conditioner.



WARNING! Failure to obey these warnings could result in death or serious injury.

Electrocution hazard

- Do not operate the device if it is visibly damaged.
- Always disconnect the power supply when working on the device.
- Operate the device only if you are certain that the housing and the cables are undamaged.

Health hazard

- This device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the device.
- Installation, maintenance and repairs of the roof air conditioner may only be carried out by qualified personnel who are familiar with the risks involved when handling refrigerant and air conditioning systems as well as the relevant regulations. Inadequate repairs may cause serious hazards. For repair service, please contact the service centre in your country.

Fire hazard / Flammable materials

- Keep the ventilation openings free of obstructions.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not use the roof air conditioner near flammable fluids or in closed rooms.
- Make sure no combustible objects are stored or installed near the air outlet. A distance of at least 50 cm must be kept.
- Do **not** undo the upper cover of the roof air conditioner in the event of a fire. Use approved extinguishing agents instead. Do not use water to extinguish fires.
- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.

- The device shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- Do not pierce or burn the device.
- Be aware that refrigerants may not contain an odour.



CAUTION! Failure to obey these cautions could result in minor or moderate injury.

Health hazard

- Only use the device as intended.
- Do not make any alterations or conversions to the device.
- Do not reach into air outlets or insert any foreign objects in the roof air conditioner.
- If faults occur in the roof air conditioner's refrigerant circuit, the roof air conditioner must be checked by a specialist company and properly repaired. The refrigerant must never be released into the air.



NOTICE! Damage hazard

- Never drive through automatic car washes when the roof air conditioner is mounted.
- Please ask your vehicle manufacturer if a technical inspection is required after fitting an air conditioner and whether the height entered in your vehicle documents needs to be altered:
 - FreshJet 1700, 2000, 2200: increased height 225 mm
 - FreshJet 3200: increased height 248 mm

3 Target group for this manual

This operating manual is for the user of the roof air conditioner.

4 Scope of delivery

- Roof air conditioner
- Air outlet unit (Chillout ADB or ADB)

5 Accessories

Available as accessories (not included in scope of delivery):

Designation	Reference no.	FJ1700	FJ2000	FJ2200	FJ3200
DC Kit PP12	9100300003	–	–	–	–
DC Kit DSP-T 12	9600007286	•	•	•	•
DC Kit DSP-T 24	9600007287	•	•	•	•



NOTE

The DC extension kit (accessory) allows the Dometic FreshJet roof air conditioner to be used while in motion.

6 Intended use

The Dometic FreshJet roof air conditioner is designed for use in motorcaravans, caravans and other vehicles with habitation compartments only. It is **not** suitable for houses and apartments.

The roof air conditioner is **not** suitable for installation in construction machines, agricultural machines or similar equipment. It will not work properly if exposed to strong vibrations.

The function of the roof air conditioner is guaranteed for an operating temperature range (see leaflet technical data).

This product is only suitable for the intended purpose and application in accordance with these instructions.

This manual provides information that is necessary for proper installation and/or operation of the product. Poor installation and/or improper operating or maintenance will result in unsatisfactory performance and a possible failure.

The manufacturer accepts no liability for any injury or damage to the product resulting from:

- Incorrect assembly or connection, including excess voltage
- Incorrect maintenance or use of spare parts other than original spare parts provided by the manufacturer
- Alterations to the product without express permission from the manufacturer
- Use for purposes other than those described in this manual

Dometic reserves the right to change product appearance and product specifications.

7 Technical description

The roof air conditioner supplies the interior with cool dehumidified air without dust and dirt.

Dimmable LED lamps integrated in the air outlet unit provide pleasant lighting (LED lights are available only on specific model).

The roof air conditioner is operated with the remote control.



NOTE

The roof air conditioner can lower the temperature within the vehicle to a certain level. The temperature depends on the type of vehicle, the ambient temperature and the cooling capacity of your roof air conditioner.

Below an outer temperature of 16 °C the roof air conditioner doesn't cool anymore. In this case only use the air conditioning mode "Circulating air" (🌀).

The roof air conditioner is protected against over-voltage. When the supply voltage is above 265 V, the roof air conditioner stops working. It resumes normal service when the supply voltage is within the allowed range.

7.1 Components

The refrigerant circuit of the roof air conditioner consists of the following main components (fig. **1**, page 3):

• Compressor (1)

The compressor draws in the refrigerant used and compresses it. This raises the pressure and therefore the temperature of the refrigerant.

• Condenser (2)

The built-in liquefier works like a cooler or heat exchanger. The air flowing past absorbs the heat and the hot refrigerant gas cools down and becomes liquid.

• Evaporator (3)

The evaporators cool down and dehumidify the air flowing past them. The refrigerant absorbs the heat and vaporises.

• **Blower (4)**

A blower distributes the cooled air within the vehicle through an air outlet unit.

Overview of all parts:

- FreshJet 1700: fig. **10**, page 11
- FreshJet 2000, 2200 (available for models with heating and soft start): fig. **11**, page 12
- FreshJet 3200: fig. **12**, page 13
- Air outlet unit Chillout ADB: fig. **13**, page 14
- Air outlet unit ADB: fig. **14**, page 14

7.2 Control panel

The control panel is at the air outlet unit of the roof air conditioner (fig. **2**, page 4).

It contains the following control and display elements:

No.	Explanation	
1	Status LED	
	No light:	The roof air conditioner is switched off.
	Orange light:	The roof air conditioner is in stand-by mode.
	Green light:	The roof air conditioner is switched on.
	Flashing green light	For models with heat pump only The roof air conditioning is preparing for heat mode or defrost is active.
	Flashing green/orange:	The roof air conditioner is in winter mode.
	Red light:	Only if the system is connected to 12 V $\overline{=}$: the supply voltage of 230 V $\sim$ is not available.
	Continuously flashing red light (--- -):	Over-voltage The roof air conditioner resumes normal service when the supply voltage is within the allowed range.
	Slowly flashing red light (---):	Malfunction in interior temperature sensor E1
	Medium quickly flashing red light (--- -):	Malfunction in exterior temperature sensor E2
2	 button	Switches the roof air conditioner on, off or to stand-by mode Pressing the button longer engages the automatic mode.
3	 button	Switches the light on or off or dims it. Only active when the roof air conditioner is switched on or on stand-by.
4	Infrared (IR) receiver for the remote control	

7.3 Remote control

All settings of the device (e. g. temperature settings, timer programming) are transmitted to the roof air conditioner by remote control.

The following control and display elements are available on the remote control (fig. 3, page 5) :

No.	Explanation
1	Display: Displays the following: • Time • Selected room temperature (target value) in °C or °F • Actual room temperature • Air conditioning mode • Blower level • Symbols for active additional functions • Battery status
2	 button: Switches the air conditioner and remote control on or to stand-by mode
3	 button: Selects the blower setting
4	MODE button: Selects the air conditioning mode
5	 button: Activates the sleep function. The sleep function automatically modifies the target value to provide a pleasant sleeping temperature.
6	 button: Press once: Displays the current interior temperature (symbol  is displayed). Press again: Displays the set temperature.
7	 button: Activates the "I feel" function. Every 10 minutes, the "I feel" function adjusts the target temperature to the temperature measured by the remote control.
8	°C/°F button: Switches between temperature units Celsius (°C) and Fahrenheit (°F)
9	 button: Sets the timer and the clock
10	SET button: Confirms and saves settings
11	 button: Switches the light of the air conditioner on or off and activates the dimming function. The  button remains functional even when the remote control is switched off.
12	+ button: Increases the value
13	- button: Reduces the value

No.	Explanation
14	Symbol  (batteries empty) Is displayed when the batteries in the remote control are empty. If this happens, replace the batteries, see chapter "Replacing the remote control batteries" on page 28.
15	Symbol  (transmitting values) Is displayed briefly when the remote control is transmitting values to the air conditioner.

7.4 Air conditioning modes

The roof air conditioner has the following air conditioning modes:

Air conditioning mode	Display message	Explanation
Automatic		You specify the temperature, and the air conditioner brings the interior to this temperature by heating (available for models with heating only) or cooling and by controlling the necessary blower output. The  button is deactivated in this mode.
Cooling		You specify the temperature and blower settings, and the air conditioner cools the interior to this temperature.
Heating		Available for models with heating only You specify the temperature and blower settings, and the air conditioner heats the interior to this temperature.
Circulating air		You specify the blower level, and the air conditioner blows air into the interior.
Dehumidification		You specify the temperature, and the air conditioner cools the interior to this temperature and controls the necessary blower output and dehumidifies the interior (Circulating air mode). The  button is deactivated in this mode.

7.5 Additional functions

The roof air conditioner has the following additional functions:

Additional function	Display message	Explanation
Timer		The air conditioner is switched on at the specified time.
		The air conditioner is switched off at the specified time.
		The air conditioner is switched on and off at the specified times.
Sleep		The set temperature is modified by 1 °C after one hour and by 2 °C after two hours to generate a pleasant temperature for sleeping.
I feel		The remote control measures the room temperature and transmits this measurement to the air conditioner every 10 minutes. The air conditioner adapts the target value to this measurement.
Winter mode		The winter mode is displayed by green/orange flashing of the LED.

8 Before initial use

Inspection before starting up

Before you switch on the roof air conditioner, observe the following:

- ▶ Check whether the supply voltage and frequency correspond to the values specified in the technical data, see leaflet.
- ▶ Ensure both the air intake opening and the air nozzles are free. All ventilation grilles must always be kept free to ensure that the roof air conditioner is able to operate at maximum capacity.



CAUTION! Beware of injury

Do not insert your fingers or objects into the air nozzles or the intake grille.

Setting the time

- ▶ Set the current time: see chapter "Setting the time" on page 28.

Set the remote control

- ▶ Insert the batteries (see chapter "Replacing the remote control batteries" on page 28).
- ✓ The display shows all symbols for 5 seconds.
- ▶ Press simultaneously the  button and the  button during this 5 seconds.
- ✓ The display shows the default model number.

- ▶ Press simultaneously **+** and **-** button within 3 seconds to select the model number:
 - FreshWell 3000: 02
 - FreshJet: 07
 - FreshLight: 11
- ✓ The display shows all symbols for 5 seconds.
- ✓ The remote control is ready for operation.

9 Operating the roof air conditioner

9.1 Basic notes on operation

The roof air conditioner has four operating modes:

Operating mode	Features
Off	The roof air conditioner is switched off. The remote control is inactive.
Stand-by	The roof air conditioning is ready for operation and can be switched on with the remote control. The lights are available.
On	The roof air conditioner is conditioning the air in the interior.
Winter mode	The roof air conditioner operates in a special heating mode that starts at a temperature of 7 °C and stops when the temperature rises above 10 °C.

You can use the **control panel** to

- switch the roof air conditioner on, off, to stand-by mode or to winter mode
- switch the light on and off or dim it

You can use the **remote control** to

- switch the roof air conditioner to and from stand-by mode.
- switch the light on and off or dim it
- make the settings
- select additional functions

9.2 Using the remote control

The remote control **must** be pointed at the IR receiver (fig. **2** 4, page 4) on the control panel during operation.

- ▶ Press a button.
- ✓ The value is transmitted directly to the roof air conditioner.
- ✓ The roof air conditioner confirms the receipt of data with a high note.

If data transmission failed, point the remote control to the IR receiver on the control panel and press the **SET** button. This transmits the data to the roof air conditioner. The roof air conditioner confirms the receipt of data with a high note.

Switching only the remote control to or from stand-by

In stand-by mode, the remote control display shows only the time.

If the remote control is not pointing to the IR receiver (fig. **2** 4, page 4) on the control panel, you can activate the remote control or switch it to stand-by independently from the roof air conditioner:

- ▶ Press the  button.

9.3 Hint for improved use

The following hints will optimise the performance of your roof air conditioner:

- Improve the heat insulation of your vehicle by sealing gaps and hanging reflective blinds or curtains on your windows.
- If the vehicle has been subjected to direct sunlight for a long time: Operate the roof air conditioner in the "Circulating air" (🌀) mode with the windows open for a while before switching on the "Cooling" (❄️) air conditioning mode.
- Avoid opening doors and windows as far as possible in the "Cooling" (❄️) mode.
- Align the air nozzles sensibly.
- Make sure the air nozzles and intake grille are not covered by cloths, paper or other objects.

9.4 Switching the roof air conditioner on and off




NOTE

When it is switched on, it begins to condition the air to the values that were set most recently.

With the control panel

The figure shows how to use the control panel to switch the roof air conditioner on, off or to stand-by. Press the ① button as shown in the illustration:



Example: The roof air conditioner is in stand-by mode. You want to switch it off.

- Briefly press the ① button.
- ✓ The roof air conditioner is switched off.

With the remote control



NOTE

- The roof air conditioner can only be operated by the remote control when it is switched on or in stand-by mode.
- You can use the remote control to switch the roof air conditioner to and from stand-by mode. Press the **⏻** button.
- Available for models with heating only:
If you switch of the roof air conditioner from the "Heating" (☀️) mode using the remote control the blower continues working for a few minutes to avoid an over-heating of the device. The LED flashes orange. Press the **⏻** button of the control panel to completely switch off the roof air conditioner.

9.5 Selecting the air conditioning mode

► Select the air conditioning mode of your choice using the **MODE** key, see chapter "Air conditioning modes" on page 21.

- ✓ The roof air conditioner confirms the receipt of the values with a high note.
- ✓ The roof air conditioner is switched to the selected air conditioning mode.

9.6 Selecting the blower setting manually

The blower controls the strength of the air supply.

In the "Cooling" (❄️) and "Circulating air" (🌀) modes, the blower levels can be selected manually. In the other air conditioning modes, the roof air conditioner controls the blower level automatically.

Display message	Explanation
	Four blower levels (Lowest blower level not available in the "Heating" (☀️) mode)
	Automatic mode, only available in the "Cooling" (❄️), "Heating" (☀️) and "Dehumidifying" (💧) modes.

► Use the **🌀** button to select the desired blower level.

- ✓ The roof air conditioner confirms the receipt of the values with a high note.
- ✓ The new blower level has been set.

9.7 Setting the temperature

Cooling Mode

In the "Automatic" (A), "Cooling" (❄️), and "Dehumidifying" (💧) modes, you can specify a temperature between 16 °C and 31 °C via the remote control.

► Use the **+** or **-** button to select the desired temperature.

- ✓ The roof air conditioner confirms the receipt of the values with a high note.
- ✓ The temperature is set on the roof air conditioner.

Heating Mode (available for models with heating only)

In the "Automatic" (A) and "Heating" (☀️) modes, you can specify a temperature between 16 °C and 31 °C via the remote control.

- Use the + or – button to select the desired temperature.
- ✓ The roof air conditioner confirms the receipt of the values with a high note.
- ✓ The temperature is set on the roof air conditioner.

9.8 Adjusting the air nozzles

The air supply within the vehicle can be regulated by setting the air nozzles (fig. 4, page 6).

- **Chillout ADB:** Turn the slats (1) in the air nozzles in the required direction using the thumb wheel (2).
- **ADB:** Turn the slats (1) in the air nozzles independently in the required directions using the thumb wheels (2, 3, 4). The air flow can be adjusted to the right and left, as well as to the ceiling or the floor.
Move the central slide (3) to direct the air flow to the front or back.

9.9 Setting the timer

The timer function allows you to set a specific time period for air conditioning. You can specify the switch-on time, the switch-off time or both values.



NOTE

The remote control returns to its initial mode if no button is pressed on the remote control for 15 seconds while programming the timer.

- Before programming the timer, select the air conditioning mode and all required values (e.g. temperature).

Setting the switch-on time

- Press the ⏸ button once.
- ✓ The **ON** symbol (🕒) flashes on the display of the remote control.
- Use the + or – button to set the time when the roof air conditioner is to switch on.
- Press the **SET** button to transmit the value to the roof air conditioner.
- ✓ The switch-on time is set on the roof air conditioner.
The roof air conditioner is switched on with the selected air conditioning mode at the specified time.
- Switch the roof air conditioner to stand-by.

Setting the switch-off time

- Press the ⏸ button twice.
- ✓ The **OFF** symbol (🕒) flashes on the display of the remote control.
- Use the + or – button to set the time when the roof air conditioner is to switch off.
- Press the **SET** button to transmit the value to the roof air conditioner.
- ✓ The switch-off time is set on the roof air conditioner.
The roof air conditioner runs in the selected air conditioning mode until the specified time.

Setting the switch-on and switch-off times

- Press the ⏸ button three times.
- ✓ The **ON** symbol (🕒) flashes on the display of the remote control.
The **OFF** symbol (🕒) is displayed.
- Use the + or – button to set the time when the roof air conditioner is to switch on.
- Press the ⏸ button again.
- ✓ The **OFF** symbol (🕒) flashes on the display of the remote control.
- Use the + or – button to set the time when the roof air conditioner is to switch off.
- Press the **SET** button to transmit the value to the roof air conditioner.

- ✓ The switch-on and switch-off times are set on the roof air conditioner.
The roof air conditioner starts in the selected air conditioning mode at the specified time and runs until the second specified time.
- Switch the roof air conditioner to stand-by.

Cancelling timer settings

If you have set the timer, you can cancel these settings as follows:

- Press the  button four times.
- ✓ The timer symbol disappears.
- ✓ The setting has been cancelled.

9.10 Activating the sleep function



NOTE

The sleep function is deactivated in "Circulating air" () mode.

When the sleep function is activated, the set temperature is modified by 1 °C after one hour and by 2 °C after two hours to ensure a pleasant temperature for sleeping.

- Set the required temperature (see chapter "Setting the temperature" on page 25).
- Press the  button.
- ✓ The  symbol appears in the display.
The sleep function is activated.
- To deactivate the sleep function press the  button again.



NOTE

The sleep function is deactivated if the **MODE** button is pressed.

9.11 Activating the "I feel" function

When this function is active, the remote control measures the room temperature and transmits this measurement to the roof air conditioner every 10 minutes. The roof air conditioner adapts the target value to this measurement. The "I feel" function is only active when the temperature range is between +18 °C and +29 °C.

- Press the  button.
- ✓ The  symbol appears in the display.
The "I feel" function is activated.
- Position the remote control so that it points at the IR receiver (fig. **2** 4, page 4) on the control panel. Otherwise, the values cannot be transmitted to the roof air conditioner.



NOTE

The remote control should not be kept in a part of the room that is considerably warmer or colder than the average room temperature. It may not, for example, be left in the sun or in front of the roof air conditioner.

When the temperature rises above +29 °C or falls below +18 °C, the "I feel" function is deactivated.

- ✓ The  symbol flashes three times in the display and then turns off.

9.12 Operating the lights (depending on the models)

The lights on the roof air conditioner can be dimmed. When switched on, they revert to the most recently specified brightness.

**NOTE**

The  button on the remote control is activate even if the remote control is turned off.

Switching the light on/off with the control panel

- Briefly press the  button to switch the lamps on or off.

Dimming the light with the control panel

- Press and hold the  button until the lights have been dimmed to the required brightness.

Switching the light on/off with the remote control

- Press the  button to switch the lamps on or off.
- ✓ The  symbol appears in the display when the lights are turned **on**.

Dimming the light with the remote control

- Press the  button for 2 s.
- ✓ The  symbol flashes in the display.
- Press and hold the **-** button or the **+** button until the lights have been dimmed to the required brightness.
You can dim the lights to 20 %, 40 %, 60 %, 80 % and 100 %.
- Press the  button again to disable the dimming function.
- ✓ The  symbol is lit constantly.

9.13 Replacing the remote control batteries

Replace the batteries if you see the  symbol on the display.

The battery compartment is on the back of the remote control.

- Gently push down the lid of the battery compartment and slide it open in the direction of the arrow.
- Insert the new batteries (2x type AAA) in the remote control as indicated in the battery compartment.
- Close the cover of the battery compartment.

**Protect the environment!**

Do not dispose of batteries with general household waste.
Return any used batteries to your retailer or take them to a collection point.

9.14 Setting the time

The remote control needs the current time in order to program the timer. The time is indicated on the display of the remote control.

Perform the following steps to set the time:

**NOTE**

The remote control returns to its initial mode and saves the current setting, if no key is pressed on the remote control for 15 seconds while setting the time.

- Press and hold the  button for 2 s.
- ✓ The time flashes on the display of the remote control.
- Use the **+** or **-** button to set the current time.
Press the **+** or **-** button longer than 2 s to increase or decrease the time quicker
- Press the **SET** button to confirm the time.

9.15 Setting the winter mode (for models with heating mode only)

The winter mode is a special heating mode that starts at a temperature of 7 °C and stops when the temperature rises above 10 °C which helps avoid icing inside the vehicle during the storage.

- Press both buttons on the control panel board for 5 s to activate the winter mode.
- ✓ The LED flashes green/yellow.
- ✓ All other functions are deactivated.

- To deactivate the winter mode press the ① button on the control panel to turn off the air conditioner.

10 Cleaning the roof air conditioner



NOTICE! Damage hazard

- Do not clean the roof air conditioner with a high-pressure cleaner. Exposure to water can damage the air conditioner.
- Do not use sharp or hard objects or cleaning agents for cleaning as these may damage the roof air conditioner.
- To clean the roof air conditioner, use water with a gentle cleaning agent. Never use petrol, diesel or solvents.

- Clean the housing of the roof air conditioner and the air outlet unit occasionally with a damp cloth.
- Regularly remove leaves and other dirt from the ventilation grilles (fig. 5 1, page 7) of the roof air conditioner. Make sure you do not damage the grilles in the process.
- Clean the remote control with a slightly damp cloth from time to time. We recommend using a cleaning cloth for glasses to clean the display.

11 Maintenance of the roof air conditioner



WARNING! Health hazard

Any other maintenance work to that which is described here may only be carried out by qualified personnel who are familiar with the risks involved when handling refrigerant and air conditioning systems as well as the relevant regulations.

Interval	Inspection/maintenance
Regularly	Check the condensation water drainage: ➤ Check whether the condensation water drainage channels (fig. 6 1, page 7) at the sides of the roof air conditioner are clear and the condensation water is able to escape.
Regularly	Clean the filter of the air discharge unit (fig. 7 1, page 8): ➤ Manually take off the filter cover (1). ➤ Remove the filter (2). ➤ Clean the filter (2) with a detergent solution and let it dry. ➤ Put the dry filter (2) back in. ➤ Put the cover (1) back on.

Interval	Inspection/maintenance
Once per year	Check the profile seals: ► Check the seal between the roof air conditioner and the roof of the vehicle for cracks and other damage.
Once per year	Have the heat exchanger serviced: ► Have the heat exchanger of the roof air conditioner serviced by specialist workshop.
Once per year	Replace the carbon filter (fig. 7, page 8): ► Manually take off the filter cover (1). ► Remove the filter (2). ► Remove the carbon filter (3). ► Clean the filter (2) with a detergent solution and let it dry. ► Put a new carbon filter in. ► Put the dry filter (2) back in. ► Put the cover (1) back on.

12 Troubleshooting

Problem	Cause	Remedy
Roof air conditioner constantly switches itself off.	Icing sensor has tripped.	Outer temperature is too low or all air nozzles are closed.
No cooling capacity	The roof air conditioner is not set to cooling.	► Set the roof air conditioner to cooling.
	The ambient temperature is above 52 °C.	The roof air conditioner is only designed for ambient temperatures of up to 52 °C.
	The temperature set is higher than the room temperature.	► Select a lower temperature.
	The ambient temperature is below 16 °C.	The roof air conditioner is only designed for ambient temperatures above 16 °C.
	One of the temperature sensors is defective.	► Contact an authorised workshop.
	The vaporiser fan is damaged.	
Low air output	The condenser fan is damaged.	
	The air intake section is clogged up.	► Remove any leaves and other dirt from the ventilation grilles of the roof air conditioner.
	The blower is defective.	► Contact an authorised workshop.
Water enters the vehicle	The condensation water drainage openings are clogged up.	► Clean the drainage openings for condensation water.
	The seals are damaged.	► Contact an authorised workshop.

Problem	Cause	Remedy
Roof air conditioner does not switch on.	No supply voltage (230 V~) connected.	► Check the power supply.
	The voltage is too low (under 200 V~). The voltage converter is defective.	► Contact an authorised workshop.
	One of the temperature sensors is defective.	
Roof air conditioner does not switch off.	The electrical fuse of the power supply is too low.	► Check the electrical fuse of the power supply.
	One of the temperature sensors is defective.	► Contact an authorised workshop.
	The electrical fuse of the power supply is too low.	► Check the electrical fuse of the power supply.

13 Warranty

The statutory warranty period applies. If the product is defective, please contact the service partner in your country. Our experts will be happy to help you and will discuss the warranty process with you in more detail.

14 Disposal

Regulations for environmental safety and correct disposal

All organisations must apply a set of procedures to identify, evaluate and control the influence that their activities (manufacturing, products, services, etc.) have on the environment.

The procedures to be followed to identify significant environmental impact must take the following factors into account:

- use of raw materials and natural resources
- atmospheric emissions
- discharge of liquids
- waste management and recycling
- contamination of the soil

In order to minimise environmental impact, the manufacturer provides a series of indications here below that should be taken into account by all those who, for whatever reason, interact with the appliance during its working life.

- All packing components must be disposed of (preferably recycled) in compliance with statutory legislation in the country in which disposal takes place.
- All product components must be disposed of (preferably recycled) in compliance with statutory legislation in the country in which disposal takes place.
- For correct disposal, the appliance must be consigned to an authorised waste disposal company to ensure that all recyclable components are reused and the remaining materials are processed properly.
- During installation ensure the room has adequate ventilation to prevent the build-up of stale air that might be harmful to the health of the operators.
- During operation and maintenance ensure that any waste pollutant products (oil, grease, etc.) are disposed of correctly.

- Keep noise levels down to reduce noise pollution.

For more information on correct dismantling of our products please refer to the recycling handbooks at dometic.com.

- Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins wherever possible.
- When in operation or undergoing repairs and maintenance work, make sure that the refrigerant circuit is not damaged and refrigerant cannot escape. It acts as a greenhouse gas and should not be allowed into the environment.



If you wish to finally dispose of the product, ask your local recycling centre or specialist dealer for details about how to do this in accordance with the applicable disposal regulations.

- Dispose of the product at an official waste disposal facility in accordance with the applicable recycling or disposal guidelines.

Recycling packaging material



- Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins wherever possible.

Original-Betriebsanleitung

Lesen und befolgen Sie bitte alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise in diesem Produkthandbuch sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt ordnungsgemäß installieren und stets ordnungsgemäß betreiben und warten. Diese Anleitung MUSS bei dem Produkt verbleiben.

Durch die Verwendung des Produktes bestätigen Sie hiermit, dass Sie alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise sorgfältig gelesen haben und dass Sie die hierin dargelegten Bestimmungen verstanden haben und ihnen zustimmen. Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt nur für den angegebenen Verwendungszweck und gemäß den Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweisen dieses Produkthandbuchs sowie gemäß allen geltenden Gesetzen und Vorschriften zu verwenden. Eine Nichtbeachtung der hierin enthaltenen Anweisungen und Warnhinweise kann zu einer Verletzung Ihrer selbst und anderer Personen, zu Schäden an Ihrem Produkt oder zu Schäden an anderem Eigentum in der Umgebung führen. Dieses Produkthandbuch, einschließlich der Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise, sowie die zugehörige Dokumentation können Änderungen und Aktualisierungen unterliegen. Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter documents.dometic.com.



Sie finden die Montageanleitung online auf:

https://documents.dometic.com/?object_id=73226

Die Anweisungen in der Montageanleitung sind für Fachpersonal in

Werkstätten vorgesehen, die mit den Richtlinien und den anzuwendenden

Schutzmaßnahmen vertraut sind.

Inhaltsverzeichnis

1	Erklärung der Symbole	33
2	Sicherheitshinweise	34
3	Zielgruppe dieser Anleitung	35
4	Lieferumfang	35
5	Zubehör	36
6	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	36
7	Technische Beschreibung	36
8	Vor dem ersten Gebrauch	41
9	Dachklimaanlage bedienen	42
10	Dachklimaanlage reinigen	48
11	Dachklimaanlage warten	48
12	Störungen beseitigen	49
13	Gewährleistung	51
14	Entsorgung	51

1 Erklärung der Symbole

**WARNUNG!**

Sicherheitshinweis: Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zum Tod oder schwerer Verletzung führen könnte, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.

**VORSICHT!**

Sicherheitshinweis: Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zu geringer oder mittelschwerer Verletzung führen könnte, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.

**ACHTUNG!**

Kennzeichnet eine Situation, die zu Sachschäden führen kann, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.

**HINWEIS**

Ergänzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

2 Sicherheitshinweise

Er haftet insbesondere nicht für jegliche Folgeschäden, insbesondere auch nicht für Folgeschäden, die durch den Ausfall der Dachklimaanlage entstehen können.



WARNUNG! Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

Lebensgefahr durch Stromschlag

- Wenn das Kühlgerät sichtbare Beschädigungen aufweist, dürfen Sie es nicht in Betrieb nehmen.
- Unterbrechen Sie bei Arbeiten am Gerät immer die Stromversorgung.
- Betreiben Sie das Gerät nur, wenn das Gehäuse und die Leitungen unbeschädigt sind.

Gesundheitsgefahr

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Kühlgerät spielen.
- Die Installation, Wartung und Reparaturen der Dachklimaanlage dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden, die mit den Gefahren beim Umgang mit Kältemittel und Klimaanlage sowie den einschlägigen Vorschriften vertraut sind. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen. Wenden Sie sich im Reparaturfall an den Service-Stützpunkt in Ihrem Land.

Brandgefahr

- Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei von Hindernissen.

- Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
- Setzen Sie die Dachklimaanlage nicht in der Nähe von entflammaren Flüssigkeiten oder in geschlossenen Räumen ein.
- Achten Sie darauf, dass brennbare Gegenstände nicht im Bereich des Luftaustritts gelagert oder montiert sind. Der Abstand muss mindestens 50 cm betragen.
- Im Falle von Feuer lösen Sie **nicht** den oberen Deckel der Dachklimaanlage, sondern verwenden Sie zugelassene Löschmittel. Verwenden Sie kein Wasser zum Löschen.
- Verwenden Sie keine Mittel zur Beschleunigung des Abtauvorgangs oder zur Reinigung, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Lagern Sie das Gerät in einem Raum ohne ständig arbeitende Zündquellen (z. B. offenes Feuer, Gasgeräte oder elektrische Heizungen).
- Durchstoßen oder verbrennen das Gerät nicht.
- Beachten Sie, dass Kältemittel keinen Geruch enthalten dürfen.



VORSICHT! Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen.

Gesundheitsgefahr

- Benutzen Sie das Gerät nur zu seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Führen Sie keine Änderungen oder Umbauten am Gerät durch!
- Greifen Sie nicht in Lüftungsauslässe, und führen Sie keine Fremdgegenstände in die Dachklimaanlage ein.
- Treten Fehler im Kältemittelkreislauf der Dachklimaanlage auf, so muss die Dachklimaanlage von einem Fachbetrieb geprüft und ordnungsgemäß instand gesetzt werden. Auf keinen Fall darf das Kältemittel in die freie Atmosphäre abgelassen werden.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

- Bei angebauter Dachklimaanlage dürfen Sie auf keinen Fall mit Ihrem Wohnmobil in die Waschanlage fahren.
- Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Fahrzeughersteller, ob aufgrund des Aufbaus der Dachklimaanlage eine Abnahme und eine Änderung des Eintrags der Fahrzeughöhe in Ihren Fahrzeugpapieren notwendig sind:
 - FreshJet 1700, 2000, 2200: Aufbauhöhe 225 mm
 - FreshJet 3200: Aufbauhöhe 248 mm

3 Zielgruppe dieser Anleitung

Diese Bedienungsanleitung wendet sich an den Anwender der Dachklimaanlage.

4 Lieferumfang

- Dachklimaanlage
- Luftauslasseinheit (Chillout ADB oder ADB)

5 Zubehör

Als Zubehör erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten):

Bezeichnung	Artikelnummer	FJ 1700	FJ 2000	FJ 2200	FJ 3200
DC Kit PP12	9100300003	–	–	–	–
DC Kit DSP-T 12	9600007286	•	•	•	•
DC Kit DSP-T 24	9600007287	•	•	•	•



HINWEIS

Mit einem DC-Erweiterungskit (Zubehör) kann die Dachklimaanlage Dometic FreshJet auch während der Fahrt betrieben werden.

6 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Dachklimaanlage Dometic FreshJet ist ausschließlich geeignet für Wohnmobile, Caravans und sonstige Fahrzeuge mit Wohnräumen. Sie ist **nicht** geeignet für Häuser oder Wohnungen.

Die Dachklimaanlage ist **nicht** für die Installation in Baumaschinen, Landmaschinen oder ähnlichen Arbeitsgeräten geeignet. Bei zu starker Vibrationseinwirkung ist eine ordnungsgemäße Funktion nicht gewährleistet.

Die Funktion der Dachklimaanlage ist garantiert für einen Temperaturbereich (siehe Beiblatt technische Daten).

Dieses Produkt ist nur für den angegebenen Verwendungszweck und die Anwendung gemäß dieser Anleitung geeignet.

Dieses Handbuch enthält Informationen, die für die ordnungsgemäße Installation und/oder den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts erforderlich sind. Installationsfehler und/oder ein nicht ordnungsgemäßer Betrieb oder eine nicht ordnungsgemäße Wartung haben eine unzureichende Leistung und u. U. einen Ausfall des Geräts zur Folge.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden am Produkt, die durch Folgendes entstehen:

- unsachgemäße Montage oder falscher Anschluss, einschließlich Überspannung
- unsachgemäße Wartung oder Verwendung von anderen als den vom Hersteller gelieferten Original-Ersatzteilen
- Veränderungen am Produkt ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers
- Verwendung für andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

Dometic behält sich das Recht vor, das Erscheinungsbild des Produkts und dessen technische Daten zu ändern.

7 Technische Beschreibung

Die Dachklimaanlage versorgt den Innenraum mit kühler entfeuchteter Luft ohne Staub und Schmutz.

In die Luftauslasseneinheit integrierte, dimmbare LED-Leuchten sorgen für angenehmes Licht (nicht bei allen Modellen verfügbar).

Die Dachklimaanlage wird mit der Fernbedienung gesteuert.



HINWEIS

Die Dachklimaanlage ist in der Lage, die Temperatur im Innenraum des Fahrzeugs bis auf einen bestimmten Wert abzusenken. Die zu erreichende Temperatur beim Kühlen hängt von dem Fahrzeugtyp, der Umgebungstemperatur und der Kälteleistung Ihrer Dachklimaanlage ab.

Unter einer Außentemperatur von 16 °C kühlt die Dachklimaanlage nicht mehr. Benutzen Sie in diesem Fall nur noch den Klimamodus „Umluft“ (☼).

Die Dachklimaanlage ist gegen Überspannung geschützt. Wenn die Versorgungsspannung über 265 V steigt, schaltet die Dachklimaanlage ab. Sie setzt den normalen Betrieb fort, wenn sich die Versorgungsspannung wieder innerhalb des erlaubten Bereichs befindet.

7.1 Komponenten

Der Kältekreislauf der Dachklimaanlage besteht aus diesen Hauptkomponenten (Abb. **1**, Seite 3):

- **Kompressor (1)**
Der Kompressor saugt das eingesetzte Kältemittel an und verdichtet es. Somit werden Druck und dadurch auch die Temperatur des Kältemittels erhöht.
- **Kondensator (2)**
Der eingebaute Verflüssiger funktioniert wie ein Kühler oder ein Wärmetauscher. Die vorbeiströmende Luft nimmt Wärme auf, das heiße Kältemittelgas kühlt ab und wird flüssig.
- **Verdampfer (3)**
Die Verdampfer kühlen die vorbeiströmende Luft ab und entfeuchten sie. Das Kältemittel nimmt Wärme auf und verdampft.
- **Gebläse (4)**
Die abgekühlte Luft wird im Fahrzeuginnenen durch das Gebläse über eine Luftauslasseneinheit verteilt.

Übersicht aller Bauteile:

- FreshJet 1700: Abb. **10**, Seite 11
- FreshJet 2000, 2200 (auch für Modelle mit Heizung und Soft Start): Abb. **11**, Seite 12
- FreshJet 3200: Abb. **12**, Seite 13
- Luftauslasseneinheit Chillout ADB: Abb. **13**, Seite 14
- Luftauslasseneinheit ADB: Abb. **14**, Seite 14

7.2 Bedienpanel

An der Luftauslasseneinheit der Dachklimaanlage befindet sich das Bedienpanel (Abb. **2**, Seite 4).

Es enthält folgende Bedien- und Anzeigeelemente:

Nr.	Erklärung	
1	Status-LED	
	leuchtet nicht:	Dachklimaanlage ist ausgeschaltet.
	leuchtet orange:	Dachklimaanlage ist im Stand-By-Modus
	leuchtet grün:	Dachklimaanlage ist eingeschaltet
	blinkt grün:	nur bei Modellen mit Wärmepumpe: Dachklimaanlage bereitet das Heizen vor oder Abtauen ist aktiv.
	blinkt grün/orange:	Dachklimaanlage ist im Winter-Modus
	leuchtet rot:	Nur wenn die Anlage auch an 12 V $\overline{\text{---}}$ angeschlossen ist: Die Versorgungsspannung von 230 V $\sim$ steht nicht zur Verfügung.
	blinkt andauernd rot (- - - -):	Überspannung Die Dachklimaanlage setzt normalen Betrieb fort, wenn sich die Versorgungsspannung wieder innerhalb des erlaubten Bereichs befindet.
	blinkt langsam rot (- - -):	Funktionsstörung des inneren Temperatursensors E1
	blinkt mittelschnell rot (- - - -):	Funktionsstörung des äußeren Temperatursensors E2
2	Taste ①	Schaltet die Dachklimaanlage ein, aus oder in den Stand-By-Modus. Langes Drücken der Taste schaltet den Automatik-Modus ein.
3	Taste 	Schaltet das Licht ein oder aus oder dimmt das Licht. Ist nur dann aktiv, wenn die Dachklimaanlage eingeschaltet oder im Stand-by-Modus ist.
4	IR-Empfänger für die Fernbedienung	

7.3 Fernbedienung

Alle Einstellungen am Gerät (z. B. Temperatureinstellung, Timerprogrammierung) werden per Fernbedienung zur Dachklimaanlage übertragen.

Folgende Bedien- und Anzeigeelemente stehen auf der Fernbedienung zur Verfügung (Abb. **3**, Seite 5):

Nr.	Erklärung
1	Display: zeigt folgendes an: • Uhrzeit • gewünschte Raumtemperatur (Sollwert) in °C oder °F • tatsächliche Raumtemperatur • Klimamodus • Gebläsestufe • Symbole für aktive Zusatzfunktionen • Batteriestatus
2	Taste  : Klimaanlage und Fernbedienung einschalten oder in den Stand-By-Modus schalten
3	Taste  : Gebläsestufe wählen
4	Taste MODE : Klimamodus wählen
5	Taste  : Sleep-Funktion aktivieren. Mit der Sleep-Funktion wird der Sollwert automatisch geändert, um eine angenehme Schlaftemperatur zu gewährleisten.
6	Taste  : Einmal drücken: Zeigt die aktuelle Temperatur des Innenraums an (Symbol  wird angezeigt). Erneut drücken: Zeigt die eingestellte Temperatur an.
7	Taste  : „I feel“-Funktion aktivieren. Mit der „I feel“-Funktion wird der Temperatursollwert alle 10 Minuten an die Temperatur angepasst, die die Fernbedienung misst.
8	Taste °C/°F : Temperatur-Einheit zwischen Celsius (°C) und Fahrenheit (°F) umschalten
9	Taste  : Timer programmieren und Uhrzeit einstellen
10	Taste SET : Daten bestätigen und speichern
11	Taste  : Licht an der Dachklimaanlage ein- oder ausschalten und Dim-Funktion aktivieren. Die Taste  ist auch bei ausgeschalteter Fernbedienung funktionsfähig.
12	Taste + : Wert erhöhen
13	Taste - : Wert verringern
14	Symbol  (Batterien erschöpft) Wird angezeigt, wenn die Batterien der Fernbedienung erschöpft sind. Tauschen Sie in diesem Fall die Batterien aus, siehe Kapitel „Batterien der Fernbedienung austauschen“ auf Seite 47.

Nr.	Erklärung
-----	-----------

- | | |
|----|--|
| 15 | Symbol  (Werte senden)
Wird kurz angezeigt, wenn die Fernbedienung Werte zur Dachklimaanlage sendet. |
|----|--|

7.4 Klimamodi

Die Dachklimaanlage verfügt über folgende Klimamodi:

Klimamodus	Display-meldung	Erklärung
Automatik		Sie legen die Temperatur fest, die Klimaanlage stellt durch Kühlen oder Heizen (nur für Modelle mit Heizung) diese Temperatur im Innenraum her und steuert die benötigte Gebläseleistung. In diesem Modus ist die Taste  deaktiviert.
Kühlen		Sie legen Temperatur und Gebläseleistung fest, die Klimaanlage kühlt den Innenraum auf diese Temperatur.
Heizen		Nur für Modelle mit Heizung Sie legen Temperatur und Gebläseleistung fest, die Klimaanlage heizt den Innenraum auf diese Temperatur.
Umluft		Sie legen die Lüfterstufe fest, die Klimaanlage bläst Luft in den Innenraum.
Luftentfeuchtung		Sie legen die Temperatur fest, die Klimaanlage kühlt den Innenraum auf diese Temperatur, steuert die benötigte Gebläseleistung und entfeuchtet den Innenraum (Umluftbetrieb). In diesem Modus ist die Taste  deaktiviert.

7.5 Zusatzfunktionen

Die Dachklimaanlage bietet folgende Zusatzfunktionen:

Zusatzfunktion	Display-meldung	Erklärung
Timer		Die Klimaanlage wird zum eingestellten Zeitpunkt eingeschaltet.
		Die Klimaanlage wird zum eingestellten Zeitpunkt ausgeschaltet.
		Die Klimaanlage wird zu den eingestellten Zeitpunkten ein- und wieder ausgeschaltet.
Sleep		Die eingestellte Temperatur wird nach einer Stunde um 1 °C und nach zwei Stunden um 2 °C geändert, um eine angenehme Schlafentemperatur zu gewährleisten.
I feel		Die Fernbedienung misst die Raumtemperatur und überträgt den Messwert alle 10 Minuten an die Klimaanlage. Die Klimaanlage passt die Solltemperatur an diesen Messwert an.
Winter-Modus		Der Winter-Modus wird durch grün/oranges Blinken der LED angezeigt.

8 Vor dem ersten Gebrauch

Kontrollen vor der Inbetriebnahme

Bevor Sie die Dachklimaanlage einschalten, beachten Sie bitte Folgendes:

- Kontrollieren Sie, ob Versorgungsspannung und -frequenz den Werten in den Technischen Daten entsprechen, siehe Faltblatt.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl die Luftansaugöffnung als auch die Luftdüsen frei sind. Alle Lüftungsgitter müssen immer frei sein, um eine optimale Leistung der Dachklimaanlage zu gewährleisten.



VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in die Luftdüsen oder das Ansauggitter.

Uhrzeit einstellen

- Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein: siehe Kapitel „Uhrzeit einstellen“ auf Seite 47.

Fernbedienung einstellen

- Setzen Sie die Batterien ein (siehe Kapitel „Batterien der Fernbedienung austauschen“ auf Seite 47).
- ✓ Das Display zeigt 5 Sekunden lang alle Symbole.
- Drücken Sie während dieser 5 Sekunden gleichzeitig die Taste  und die Taste .
- ✓ Das Display zeigt die Standard-Modellnummer.

- ▶ Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden gleichzeitig die Taste **+** und Taste **-**, um die Modellnummer auszuwählen:
 - FreshWell 3000: 02
 - FreshJet: 07
 - FreshLight: 11
- ✓ Das Display zeigt 5 Sekunden lang alle Symbole.
- ✓ Die Fernbedienung ist betriebsbereit.

9 Dachklimaanlage bedienen

9.1 Grundsätzliche Hinweise zur Bedienung

Die Dachklimaanlage hat drei Betriebsmodi:

Betriebsmodus	Merkmale
Aus	Die Dachklimaanlage ist ausgeschaltet, die Fernbedienung ist inaktiv.
Stand-By	Die Dachklimaanlage ist betriebsbereit und kann mit der Fernbedienung eingeschaltet werden. Die Leuchten können benutzt werden.
Ein	Die Dachklimaanlage klimatisiert den Innenraum.
Winter-Modus	Die Dachklimaanlage arbeitet in einem besonderen Heizmodus, der bei einer Temperatur von 7 °C startet und dann stoppt, wenn die Temperatur über 10 °C steigt.

Am **Bedienpanel** können Sie

- die Dachklimaanlage ein- und ausschalten sowie in den Stand-By-Modus oder in den Winter-Modus schalten
- das Licht ein- und ausschalten sowie dimmen

Mit der **Fernbedienung** können Sie

- die Dachklimaanlage aus dem Stand-By-Modus einschalten und wieder in den Stand-By-Modus schalten.
- das Licht ein- und ausschalten sowie dimmen
- Einstellungen vornehmen
- Zusatzfunktionen wählen

9.2 Fernbedienung verwenden

Die Fernbedienung **muss** beim Bedienen auf den IR-Empfänger (Abb. **2** 4, Seite 4) am Bedienpanel ausgerichtet sein.

- ▶ Drücken Sie eine Taste.
- ✓ Der Wert direkt zur Dachklimaanlage gesendet.
- ✓ Die Dachklimaanlage quittiert den Empfang der Daten mit einem hohen Ton.

Falls die Datenübertragung fehlgeschlagen sein sollte, richten Sie die Fernbedienung auf den IR-Empfänger am Bedienpanel aus und drücken Sie die Taste **SET**. Dadurch werden die Daten erneut an die Dachklimaanlage gesendet. Die Dachklimaanlage quittiert den Empfang der Daten mit einem hohen Ton.

Nur Fernbedienung in Stand-By-Modus schalten oder einschalten

Im Stand-By zeigt das Display der Fernbedienung lediglich die Uhrzeit an.

Wenn die Fernbedienung nicht auf den IR-Empfänger (Abb. **2** 4, Seite 4) am Bedienpanel ausgerichtet ist, können Sie die Fernbedienung getrennt von der Dachklimaanlage in den Stand-By-Modus schalten oder einschalten:

- Drücken Sie die Taste ①.

9.3 Hinweis zur besseren Nutzung

Wenn Sie die folgenden Hinweise beachten, optimieren Sie die Wirkungsweise Ihrer Dachklimaanlage:

- Verbessern Sie die Wärmeisolierung des Fahrzeugs, indem Sie Spalte abdichten und Fenster mit reflektierenden Rollos oder Vorhängen verhängen.
- Nachdem das Fahrzeug lange Zeit der Sonnenbestrahlung ausgesetzt war: Betreiben Sie die Dachklimaanlage erst bei geöffneten Fenstern eine Zeit lang im Klimamodus „Umluft“ (⌚), bevor Sie den Klimamodus „Kühlen“ (❄️) eingeschaltet wird.
- Vermeiden Sie im Klimamodus „Kühlen“ (❄️) unnötiges Öffnen von Türen und Fenstern.
- Richten Sie die Luftdüsen sinnvoll aus.
- Achten Sie darauf, dass die Luftdüsen und Ansauggitter nicht durch Tücher, Papier oder andere Gegenstände abgedeckt sind.

9.4 Dachklimaanlage ein- und ausschalten




HINWEIS

Nach dem Einschalten wird die Klimatisierung mit den Werten gestartet, die zuletzt eingestellt waren.

Mit dem Bedienpanel

Die Abbildung zeigt, wie Sie die Dachklimaanlage mit dem Bedienpanel ein-, aus- oder in den Stand-By-Modus schalten können. Drücken Sie dazu die Taste ①, wie in der Abbildung angegeben:



Beispiel: Die Dachklimaanlage ist im Stand-By-Modus. Sie soll ausgeschaltet werden.

- Drücken Sie die Taste ① kurz.
 ✓ Die Dachklimaanlage ist ausgeschaltet.

Mit der Fernbedienung



HINWEIS

- Um die Dachklimaanlage mit der Fernbedienung bedienen zu können, muss die Dachklimaanlage im Stand-By-Modus oder eingeschaltet sein.
- Mit der Fernbedienung können Sie die Dachklimaanlage aus dem Stand-By-Modus einschalten und wieder in den Stand-By-Modus schalten. Drücken Sie dazu die Taste .
- Nur bei Modellen mit Heizung:
Wenn Sie die Dachklimaanlage aus dem Klimamodus „Heizen“ () mit der Fernbedienung ausschalten, arbeitet das Gebläse noch für ein paar Minuten weiter, um ein Aufheizen des Gerätes zu verhindern. Die LED blinkt orange. Über die Taste  am Bedienpanel können Sie die Dachklimaanlage ganz ausschalten.

9.5 Klimamodus wählen

- Wählen Sie mit der Taste **MODE** den gewünschten Klimamodus, siehe Kapitel „Klimamodi“ auf Seite 40.
- Die Dachklimaanlage quittiert den Empfang der Werte mit einem hohen Ton.
- Die Dachklimaanlage wird in den gewählten Klimamodus geschaltet.

9.6 Gebläsestufe manuell wählen

Das Gebläse regelt die Stärke der Luftzufuhr.

In den Klimamodi „Kühlen“ () und „Umluft“ () kann die Gebläsestufe manuell gewählt werden. In den übrigen Klimamodi steuert die Dachklimaanlage die Gebläsestufe automatisch.

Displaymeldung	Erklärung
 	Vier Gebläsestufen (Niedrigste Gebläsestufe nicht verfügbar im Klimamodus „Heizen“ ()
 A	Automatikmodus, nur in den Klimamodi „Kühlen“ () „Heizen“ () und „Entfeuchten“ () verfügbar.

- Wählen Sie mit der Taste  die gewünschte Gebläsestufe.
- Die Dachklimaanlage quittiert den Empfang der Werte mit einem hohen Ton.
- Die Gebläsestufe ist neu eingestellt.

9.7 Temperatur einstellen

Klimamodus „Kühlen“

In den Klimamodi „Automatik“ (**A**), „Kühlen“ () und „Entfeuchten“ () können Sie über die Fernbedienung eine Temperatur zwischen 16 °C und 31 °C vorgeben.

- Wählen Sie mit der Taste **+** oder **-** die gewünschte Temperatur.
- Die Dachklimaanlage quittiert den Empfang der Werte mit einem hohen Ton.
- Die Temperatur ist in der Dachklimaanlage eingestellt.

Klimamodus „Heizen“ (nur für Modelle mit Heizung)

In den Klimamodi „Automatik“ (A) und „Heizen“ (☀️) können Sie über die Fernbedienung eine Temperatur zwischen 16 °C und 31 °C vorgeben.

- Wählen Sie mit der Taste **+** oder **-** die gewünschte Temperatur.
- ✓ Die Dachklimaanlage quittiert den Empfang der Werte mit einem hohen Ton.
- ✓ Die Temperatur ist in der Dachklimaanlage eingestellt.

9.8 Luftdüsen einstellen

Die Luftzufuhr in den Fahrzeug-Innenraum kann über die Stellung der Luftdüsen reguliert werden (Abb. 4, Seite 6):

- **Chillout ADB:** Drehen Sie die Lamellen (1) der Luftdüsen über das Einstellrad (2) in die gewünschte Richtung.
- **ADB:** Drehen Sie die Lamellen (1) der Luftdüsen unabhängig voneinander über die Einstellräder (2, 3, 4) in die gewünschten Richtungen. Der Luftstrom kann sowohl nach rechts und links, als auch zur Decke oder zum Boden verstellt werden.
- Nutzen Sie den Schieber (5), um die Luft mehr nach vorne oder hinten zu verteilen.

9.9 Timer programmieren

Mit der Timerfunktion können Sie einen gewünschten Zeitraum zur Klimatisierung einstellen. Dabei können Sie entweder nur den Einschaltzeitpunkt oder nur den Ausschaltzeitpunkt oder beide Werte vorgeben.



HINWEIS

Wird bei der Timerprogrammierung für 15 Sekunden keine Taste auf der Fernbedienung gedrückt, so wechselt die Fernbedienung zurück zum Ausgangsmodus.

- Wählen Sie vor der Programmierung des Timers den Klimamodus und alle gewünschten Werte (z. B. Temperatur) aus.

Einschaltzeitpunkt einstellen

- Drücken Sie die Taste **⌚** einmal.
- ✓ Das Symbol **ON** (🕒) blinkt auf dem Display der Fernbedienung.
- Stellen Sie mit der Taste **+** oder **-** die Uhrzeit ein, zu der die Dachklimaanlage eingeschaltet werden soll.
- Drücken Sie die Taste **SET**, um den Wert zur Dachklimaanlage zu senden.
- ✓ Der Einschaltzeitpunkt ist in der Dachklimaanlage eingestellt.
- Die Dachklimaanlage startet zum eingestellten Zeitpunkt mit dem gewählten Klimamodus.
- Schalten Sie die Dachklimaanlage in den Stand-By-Modus.

Ausschaltzeitpunkt einstellen

- Drücken Sie die Taste **⌚** zweimal.
- ✓ Das Symbol **OFF** (🕒) blinkt auf dem Display der Fernbedienung.
- Stellen Sie mit der Taste **+** oder **-** die Uhrzeit ein, zu der die Dachklimaanlage ausgeschaltet werden soll.
- Drücken Sie die Taste **SET**, um den Wert zur Dachklimaanlage zu senden.
- ✓ Der Ausschaltzeitpunkt ist in der Dachklimaanlage eingestellt.
- Die Dachklimaanlage läuft bis zum eingestellten Zeitpunkt mit dem gewählten Klimamodus.

Einschalt- und Ausschaltzeitpunkte einstellen

- Drücken Sie die Taste **⌚** dreimal.
- ✓ Das Symbol **ON** (🕒) blinkt auf dem Display der Fernbedienung.
- Das Symbol **OFF** (🕒) ist sichtbar.
- Stellen Sie mit der Taste **+** oder **-** die Uhrzeit ein, zu der die Dachklimaanlage eingeschaltet werden soll.
- Drücken Sie die Taste **⌚** erneut.

- ✓ Das Symbol **OFF** (☹) blinkt auf dem Display der Fernbedienung.
- Stellen Sie mit der Taste **+** oder **-** die Uhrzeit ein, zu der die Dachklimaanlage ausgeschaltet werden soll.
- Drücken Sie die Taste **SET**, um den Wert zur Dachklimaanlage zu senden.
- ✓ Der Einschalt- und der Ausschaltzeitpunkt sind in der Dachklimaanlage eingestellt.
Die Dachklimaanlage startet zum eingestellten Zeitpunkt mit dem gewählten Klimamodus und läuft bis zum zweiten eingestellten Zeitpunkt.
- Schalten Sie die Dachklimaanlage in den Stand-By-Modus.

Timerprogrammierung aufheben

Wenn Sie den Timer programmiert haben, können Sie das wie folgt aufheben:

- Drücken Sie die Taste (⌚) viermal.
- ✓ Das Symbol für den Timer erlischt.
- ✓ Die Programmierung ist aufgehoben.

9.10 Sleep-Funktion aktivieren



HINWEIS

Die Sleep-Funktion ist Modus „Umluft“ (🌀) deaktiviert.

Bei aktivierter Sleep-Funktion wird die eingestellte Temperatur nach einer Stunde um 1 °C und nach zwei Stunden um 2 °C geändert, um eine angenehme Schlafentemperatur zu gewährleisten.

- Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein (siehe Kapitel „Temperatur einstellen“ auf Seite 44).
- Drücken Sie die Taste ™.
- ✓ Das Symbol ™ wird im Display angezeigt.
Die Sleep-Funktion ist aktiviert.
- Zum Deaktivieren der Sleep-Funktion drücken Sie die Taste ™ nochmal.



HINWEIS

Die Sleep-Funktion wird deaktiviert, wenn Sie die Taste **MODE** drücken.

9.11 Zusatzfunktion „I feel“ einstellen

Bei dieser Funktion misst die Fernbedienung die Raumtemperatur und überträgt den Messwert alle 10 Minuten an die Dachklimaanlage. Die Dachklimaanlage passt die Solltemperatur an diesen Messwert an. Die Funktion „I feel“ ist nur aktiv, wenn die Temperatur zwischen +18 °C und +29 °C liegt.

- Drücken Sie die Taste 🌡.
- ✓ Das Symbol 🌡 wird im Display angezeigt.
Die Funktion „I feel“ ist aktiviert.
- Legen Sie die Fernbedienung so ab, dass sie auf den IR-Empfänger (Abb. 2 4, Seite 4) am Bedienpanel zeigt. Sonst können die Werte nicht an die Dachklimaanlage gesendet werden.



HINWEIS

Die Fernbedienung sollte sich nicht in einem Bereich des Raums befinden, der wesentlich wärmer oder kälter als die durchschnittliche Raumtemperatur ist. Sie darf z. B. nicht in der Sonne oder vor der Dachklimaanlage liegen.

Wenn die Temperatur über +29 °C steigt oder unter +18 °C fällt, wird die Funktion „I feel“ deaktiviert.

- ✓ Das Symbol 🌡 blinkt dreimal im Display und wird dann ausgeschaltet.

9.12 Leuchten bedienen (nur bei bestimmten Modellen)

Die Leuchten an der Dachklimaanlage sind dimmbar. Sie werden mit dem zuletzt eingestellten Helligkeitswert eingeschaltet.



HINWEIS

Die Taste  auf der Fernbedienung ist auch dann aktiv, wenn die Fernbedienung ausgeschaltet ist.

Licht am Bedienpanel ein-/ausschalten

- Drücken Sie die Taste  kurz, um die Leuchten ein- oder auszuschalten.

Licht am Bedienpanel dimmen

- Drücken Sie die Taste  so lange, bis die Leuchten auf die gewünschte Helligkeit gedimmt sind.

Licht mit Fernbedienung ein-/ausschalten

- Drücken Sie die Taste , um die Leuchten ein- oder auszuschalten.
- ✓ Das Symbol  wird im Display angezeigt, wenn das Licht **eingeschaltet** ist.

Licht mit Fernbedienung dimmen

- Drücken Sie die Taste  für 2 s.
- ✓ Das Symbol  blinkt im Display.
- Drücken Sie die Taste  oder  so lange, bis die Leuchten auf die gewünschte Helligkeit gedimmt sind.
Sie können die Leuchten auf 20 %, 40 %, 60 %, 80 % und 100 % dimmen.
- Drücken Sie die Taste  nochmal, um die Dim-Funktion auszuschalten.
- ✓ Das Symbol  leuchtet.

9.13 Batterien der Fernbedienung austauschen

Tauschen Sie die Batterien aus, wenn auf dem Display das Symbol  angezeigt wird.

Das Batteriefach befindet sich an der Rückseite der Fernbedienung.

- Drücken Sie den Deckel des Batteriefachs leicht ein und schieben Sie ihn in Pfeilrichtung auf.
- Setzen Sie die neuen Batterien (2 x Typ AAA) wie im Batteriefach abgebildet in die Fernbedienung ein.
- Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs.



Schützen Sie Ihre Umwelt!

Batterien gehören nicht in den Hausmüll.

Geben Sie bitte Ihre verbrauchten Batterien beim Händler oder bei einer Sammelstelle ab.

9.14 Uhrzeit einstellen

Die Fernbedienung benötigt zur Timerprogrammierung die aktuelle Uhrzeit. Die Uhrzeit wird auf dem Display der Fernbedienung angezeigt.

Zum Einstellen der Uhrzeit führen Sie folgende Schritte aus:



HINWEIS

Wenn beim Einstellen der Uhrzeit für ca. 10 Sekunden keine Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird, so wechselt die Fernbedienung zurück zum Ausgangsmodus.

- Drücken Sie die Taste  lange, um in den Modus zum Einstellen der Uhrzeit zu gelangen.
- ✓ Die Uhrzeit blinkt auf dem Display der Fernbedienung.
- Stellen Sie mit der Taste **+** oder **-** die aktuelle Uhrzeit ein.
Drücken Sie die Taste **+** oder **-** länger als 2 s, um die Zeit schneller vor- oder zurückzustellen.
- Drücken Sie die Taste **SET**, um die Uhrzeit zu bestätigen.

9.15 Winter-Modus einstellen

Der Winter-Modus ist ein besonderer Heizmodus, der bei einer Temperatur von 7 °C startet und dann stoppt, wenn die Temperatur über 10 °C steigt.

- Drücken Sie beide Tasten am Bedienpanel für 5 s, um den Winter-Modus zu aktivieren.
- ✓ Die LED blinkt grün/orange.
- ✓ Alle weiteren Funktionen sind deaktiviert.
- Zum Deaktivieren des Winter-Modus drücken Sie Taste  am Bedienpanel, wodurch die Klimaanlage abgeschaltet wird.

10 Dachklimaanlage reinigen



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr!

- Reinigen Sie die Dachklimaanlage nicht mit einem Hochdruckreiniger. Eindringen des Wasser kann die Dachklimaanlage beschädigen.
- Verwenden Sie keine scharfen oder harten Gegenstände oder Reinigungsmittel zur Reinigung, da dies zu einer Beschädigung der Dachklimaanlage führen kann.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Dachklimaanlage lediglich Wasser mit einem schonenden Reinigungsmittel. Verwenden Sie auf keinen Fall Benzin, Diesel oder Lösungsmittel.

- Reinigen Sie das Gehäuse der Dachklimaanlage und die Luftauslasseneinheit gelegentlich mit einem feuchten Tuch.
- Entfernen Sie regelmäßig Laub und anderen Schmutz von den Belüftungsöffnungen (Abb. **5** 1, Seite 7) auf der Dachklimaanlage. Achten Sie darauf, dass Sie dabei nicht die Lamellen in der Dachklimaanlage beschädigen.
- Reinigen Sie die Fernbedienung gelegentlich mit einem leicht feuchten Tuch. Zur Reinigung des Displays empfiehlt sich ein Brillenputztuch.

11 Dachklimaanlage warten



WARNUNG!

Andere Wartungsarbeiten als die hier beschriebenen dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden, die mit den Gefahren beim Umgang mit Kältemittel und Klimaanlagen sowie den einschlägigen Vorschriften vertraut sind. Durch unsachgemäße Wartungsarbeiten können erhebliche Gefahren entstehen.

Intervall	Prüfung/Wartung
Regelmäßig	Kondenswasserabläufe prüfen: ➤ Prüfen Sie, ob die Kondenswasserabläufe (Abb. 6 1, Seite 7) an den Seiten der Dachklimaanlage frei sind und das entstehende Kondenswasser ablaufen kann.
Regelmäßig	Filter der Luftausströmeinheit reinigen (Abb. 7, Seite 8): ➤ Entfernen Sie von Hand die Abdeckung (1) des Filters. ➤ Entnehmen Sie den Filter (2). ➤ Reinigen Sie die Filter (2) mit einer Waschmittellösung und lassen Sie ihn trocknen. ➤ Setzen Sie den trockenen Filter (2) wieder ein. ➤ Setzen Sie die Abdeckung (1) wieder ein.
Einmal pro Jahr	Profildichtungen prüfen: ➤ Prüfen Sie die Profildichtung der Dachklimaanlage zum Fahrzeugdach auf Risse und andere Beschädigungen.
Einmal pro Jahr	Wärmetauscher warten lassen: ➤ Lassen Sie die Wärmetauscher der Dachklimaanlage von einer Fachwerkstatt warten.
Einmal pro Jahr	Aktivekohle-Filter ersetzen (Abb. 7, Seite 8): ➤ Entfernen Sie von Hand die Abdeckung (1) des Filters. ➤ Entnehmen Sie den Filter (2). ➤ Entfernen Sie den Aktivkohle-Filter (3). ➤ Reinigen Sie die Filter (2) mit einer Waschmittellösung und lassen Sie ihn trocknen. ➤ Setzen Sie einen neuen Aktivkohle-Filter ein. ➤ Setzen Sie den trockenen Filter (2) wieder ein. ➤ Setzen Sie die Abdeckung (1) wieder ein.

12 Störungen beseitigen

Störung	Ursache	Behebung
Dachklimaanlage schaltet ständig ab	Vereisungsfühler hat geschaltet.	Außentemperatur ist zu niedrig oder alle Luftdüsen sind verschlossen.

Störung	Ursache	Behebung
Keine Kühlleistung	Die Dachklimaanlage ist nicht auf Kühlen eingestellt.	► Stellen Sie die Dachklimaanlage auf Kühlen.
	Die Umgebungstemperatur ist höher als 52 °C.	Die Dachklimaanlage ist nur für eine Umgebungstemperatur bis 52 °C ausgelegt.
	Die eingestellte Temperatur ist höher als die Raumtemperatur.	► Wählen Sie eine niedrigere Temperatur.
	Die Umgebungstemperatur ist niedriger als 16 °C.	Die Dachklimaanlage ist nur für eine Umgebungstemperatur ab 16 °C ausgelegt.
	Einer der Temperaturfühler ist defekt.	► Wenden Sie sich an eine autorisierte Fachwerkstatt.
	Das Verdampfergebläse ist schadhaft.	
	Das Kondensatorgebläse ist schadhaft.	
Schlechte Luftleistung	Die Luftansaugung ist verstopft.	► Entfernen Sie Laub und anderen Schmutz von den Belüftungslamellen auf der Dachklimaanlage.
	Das Gebläse ist defekt.	► Wenden Sie sich an eine autorisierte Fachwerkstatt.
Wassereintritt im Fahrzeug	Die Ablauföffnungen für Kondenswasser sind verstopft.	► Reinigen Sie die Ablauföffnungen für Kondenswasser.
	Die Dichtungen sind schadhaft.	► Wenden Sie sich an eine autorisierte Fachwerkstatt.
Dachklimaanlage schaltet nicht ein	Es liegt keine Versorgungsspannung (230 V~) an.	► Kontrollieren Sie die Spannungsversorgung.
	Die Spannung ist zu niedrig (unter 200 V~). Der Spannungswandler ist defekt.	► Wenden Sie sich an eine autorisierte Fachwerkstatt.
	Einer der Temperaturfühler ist defekt.	
	Die elektrische Absicherung der Spannungsversorgung ist zu gering.	
		► Prüfen Sie die elektrische Absicherung der Spannungsversorgung.
Dachklimaanlage schaltet nicht ab	Einer der Temperaturfühler ist defekt.	► Wenden Sie sich an eine autorisierte Fachwerkstatt.
	Die elektrische Absicherung der Spannungsversorgung ist zu gering.	► Prüfen Sie die elektrische Absicherung der Spannungsversorgung.

13 Gewährleistung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden Sie sich bitte an einen Service-Partner in Ihrem Land.

Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne weiter und besprechen mit Ihnen den weiteren Verlauf der Gewährleistung.

14 Entsorgung

Vorschriften für Umweltschutz und fachgerechte Entsorgung

Alle Organisationen müssen eine Reihe von Maßnahmen anwenden, um den Einfluss, den ihre Aktivitäten (Herstellung, Produkte, Service usw.) auf die Umwelt haben, zu erkennen, zu bewerten und zu kontrollieren.

Die zu befolgenden Maßnahmen zur Erkennung von erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt müssen folgende Faktoren zu berücksichtigen:

- Verwendung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen
- atmosphärische Emissionen
- Austritt von Flüssigkeiten
- Entsorgung und Recycling
- Bodenkontamination

Um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, stellt der Hersteller im Folgenden eine Reihe von Anzeichen dar, die jeder berücksichtigen muss, der (aus welchem Grund auch immer) mit dem Gerät während dessen Lebensdauer interagiert.

- Das gesamte Verpackungsmaterial muss entsprechend der gesetzlichen Vorschriften des Landes, in dem die Entsorgung stattfindet, entsorgt (vorzugsweise recycelt) werden.
- Alle Produkt-Komponenten müssen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften des Landes, in dem die Entsorgung stattfindet, entsorgt (vorzugsweise recycelt) werden.
- Zur korrekten Entsorgung muss das Gerät an ein autorisiertes Recyclingcenter übergeben werden, damit sichergestellt ist, dass alle recycelbaren Komponenten wiederverwendet werden und mit den restlichen Materialien ordnungsgemäß verfahren wird.
- Stellen Sie während der Installation sicher, dass der Raum ausreichend belüftet ist, um das Entstehen von abgestandener Luft zu verhindern, die schädlich für die Gesundheit des Bediener könnte.
- Stellen Sie während des Betrieb und der Wartung sicher, dass alle schädlichen Abfallprodukte (Öl, Fett usw.) ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Halten Sie den Lärmpegel zur Reduzierung der Lärmbelästigung gering.

Weitere Informationen zur korrekten Deinstallation unserer Produkte entnehmen Sie bitte den Recycling-Anleitungen auf dometic.com.

- Geben Sie das Verpackungsmaterial möglichst in den entsprechenden Recycling-Müll.
- Achten Sie im Betrieb sowie bei Reparaturen und Wartungsarbeiten darauf, dass der Kühlkreislauf nicht beschädigt wird und das Kältemittel nicht entweichen kann. Es wirkt als Treibhausgas und sollte nicht in die Umwelt gelangen.



Wenn Sie das Produkt endgültig außer Betrieb nehmen, informieren Sie sich bitte beim nächsten Recyclingcenter oder bei Ihrem Fachhändler über die zutreffenden Entsorgungsvorschriften.

- Entsorgen Sie das Produkt nur entsprechend der geltenden Recycling- oder Entsorgungsvorschriften bei einem autorisierten Entsorgungsunternehmen.

Recycling von Verpackungsmaterial

- Geben Sie das Verpackungsmaterial möglichst in den entsprechenden Recycling-Müll.

Notice originale

Veillez lire et suivre attentivement l'ensemble des instructions, directives et avertissements figurant dans ce manuel afin d'installer, d'utiliser et d'entretenir le produit correctement à tout moment. Ces instructions DOIVENT rester avec le produit.

En utilisant ce produit, vous confirmez expressément avoir lu attentivement l'ensemble des instructions, directives et avertissements et que vous comprenez et acceptez de respecter les modalités et conditions énoncées dans le présent document. Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement pour l'usage et l'application prévus et conformément aux instructions, directives et avertissements figurant dans le présent manuel, ainsi qu'à toutes les lois et réglementations applicables. En cas de non-respect des instructions et avertissements figurant dans ce manuel, vous risquez de vous blesser ou de blesser d'autres personnes, d'endommager votre produit ou d'endommager d'autres biens à proximité. Le présent manuel produit, y compris les instructions, directives et avertissements, ainsi que la documentation associée peuvent faire l'objet de modifications et de mises à jour. Pour obtenir des informations actualisées sur le produit, veuillez consulter le site documents.dometic.com.



Vous trouverez les instructions de montage en ligne sur :

https://documents.dometic.com/?object_id=73226.

Les indications des instructions de montage sont destinées au personnel spécialisé dans les ateliers, qui connaît les directives et les mesures de protection à appliquer.

Sommaire

1	Signification des symboles	54
2	Consignes de sécurité	54
3	Groupe cible de cette notice	55
4	Contenu de la livraison	55
5	Accessoires	56
6	Usage conforme	56
7	Description technique	56
8	Avant la première utilisation	61
9	Utilisation du climatiseur de toit	62
10	Nettoyage du climatiseur de toit	68
11	Entretien du climatiseur de toit	68
12	Guide de dépannage	69
13	Garantie	70
14	Retraitement	70

1 Signification des symboles



AVERTISSEMENT !

Consignes de sécurité : indiquent une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.



ATTENTION !

Consignes de sécurité : indiquent une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'entraîner des blessures légères ou de gravité modérée.



AVIS !

indiquent une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.



REMARQUE

Informations complémentaires sur l'utilisation de ce produit.

2 Consignes de sécurité

Il décline notamment toute responsabilité pour tous les dommages consécutifs, en particulier pour les dommages consécutifs à une panne du climatiseur de toit.



AVERTISSEMENT ! Le non-respect de ces mises en garde peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Danger de mort par électrocution

- Si l'appareil présente des dégâts visibles, vous ne devez pas le mettre en service.
- Coupez l'alimentation électrique au cours de travaux sur l'appareil.
- Faites fonctionner l'appareil uniquement si le boîtier et les câbles sont intacts.

Risque pour la santé

- Les enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que les personnes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou un manque d'expérience ou de connaissances peuvent utiliser ce produit à condition d'être sous surveillance ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et de comprendre les dangers qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- L'installation, la maintenance et les réparations du climatiseur de toit doivent être effectuées uniquement par un personnel qualifié et parfaitement informé des dangers relatifs à la manipulation de réfrigérants et de climatiseurs et des règlements spécifiques. Toute réparation mal effectuée risquerait d'entraîner de graves dangers. Si des réparations sont nécessaires, adressez-vous à la filiale chargée du service après-vente dans votre pays.

Risque d'incendie

- Veillez à ce que les orifices de ventilation ne soient pas obstrués.

- N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- N'utilisez pas le climatiseur de toit à proximité de liquides inflammables ou dans des pièces fermées.
- Veillez à ce qu'aucun objet inflammable ne soit entreposé ni monté dans la zone de sortie de l'air. Il convient de maintenir une distance de 50 cm minimum.
- En cas d'incendie, n'ouvrez **pas** le couvercle supérieur du climatiseur de toit et utilisez un agent d'extinction agréé. N'essayez pas d'éteindre l'incendie avec de l'eau.
- N'utilisez pour accélérer le processus de dégivrage ou pour le nettoyage aucun autre moyen que ceux recommandés par le fabricant.
- L'appareil doit être stocké dans un local sans source d'allumage permanente (par exemple : flammes nues, appareil à gaz en fonctionnement ou chauffage électrique en fonctionnement).
- Ne pas percer ni brûler l'appareil.
- Notez que les réfrigérants peuvent ne pas avoir d'odeur.



ATTENTION ! Le non-respect de ces mises en garde peut entraîner des blessures légères ou de gravité modérée.

Risque pour la santé

- Utilisez l'appareil conformément à l'usage pour lequel il a été conçu.
- Ne procédez à aucune modification ni transformation de l'appareil !
- Ne glissez pas les doigts dans les sorties d'air et n'introduisez aucun objet à l'intérieur du climatiseur de toit.
- Si des défauts apparaissent dans le circuit frigorifique du climatiseur, ce dernier doit être contrôlé et remis en état par une entreprise spécialisée. Tout échappement du fluide frigorigène dans l'atmosphère est formellement interdit.



AVIS ! Risque d'endommagement

- Si votre camping-car est équipé d'un climatiseur de toit, ne le lavez jamais dans une station de lavage automatique.
- Veuillez vous informer auprès du constructeur de votre véhicule si son changement de hauteur en raison de l'installation du climatiseur de toit doit être agréé et consigné dans les papiers du véhicule.
 - FreshJet 1700, 2000, 2200 : hauteur rapportée 225 mm
 - FreshJet 3200 : hauteur rapportée 248 mm

3 Groupe cible de cette notice

Ce manuel s'adresse à l'utilisateur du climatiseur de toit.

4 Contenu de la livraison

- Climatiseur de toit
- Unité de sortie d'air (Chillout ADB ou ADB)

5 Accessoires

Disponibles en accessoires (non compris dans la livraison) :

Désignation	Numéro de produit	FJ1700	FJ2000	FJ2200	FJ3200
DC Kit PP12	9100300003	—	—	—	—
DC Kit DSP-T 12	9600007286	•	•	•	•
DC Kit DSP-T 24	9600007287	•	•	•	•



REMARQUE

À l'aide d'un kit d'extension DC (en accessoire), il est possible d'utiliser le climatiseur de toit Dometic FreshJet pendant le trajet.

6 Usage conforme

Le climatiseur de toit Dometic FreshJet est exclusivement conçu pour les camping-cars, caravanes et autres véhicules habitables. Il **ne convient pas** aux maisons ou appartements.

Le climatiseur de toit ne convient **pas** aux engins de construction, aux machines agricoles ou autres engins de travail similaires. Son fonctionnement correct n'est pas garanti en cas de vibrations excessives.

Le fonctionnement du climatiseur de toit est garanti dans une plage de température de fonctionnement (voir la notice « Caractéristiques techniques »).

Ce produit convient uniquement à l'usage et à l'application prévus, conformément au présent manuel d'instructions.

Ce manuel fournit les informations nécessaires à l'installation et/ou à l'utilisation correcte du produit. Une installation, une utilisation ou un entretien inappropriés entraînera des performances insatisfaisantes et une éventuelle défaillance.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage résultant :

- d'un montage ou d'un raccordement incorrect, y compris d'une surtension
- d'un entretien inadapté ou de l'utilisation de pièces de rechange autres que les pièces de rechange d'origine fournies par le fabricant
- de modifications apportées au produit sans autorisation explicite du fabricant
- d'usages différents de ceux décrits dans ce manuel.

Dometic se réserve le droit de modifier l'apparence et les spécifications produit.

7 Description technique

Le climatiseur de toit alimente l'habitable en air frais, déshumidifié, sans poussière ni saleté.

Les lampes LED variables intégrées dans l'unité de sortie d'air offrent une lumière agréable (disponibles sur certains modèles uniquement).

Le climatiseur de toit est commandé grâce à une télécommande.



REMARQUE

Le climatiseur de toit peut réduire la température de l'intérieur du véhicule jusqu'à une certaine température. La température pouvant être atteinte varie en fonction du type de véhicule, de la température ambiante et de la puissance frigorifique de votre climatiseur de toit.

En dessous d'une température ambiante de 16 °C, le climatiseur de toit ne refroidit plus. Dans ce cas, utilisez uniquement le mode de climatisation « Circulation d'air » (3).

Le climatiseur est protégé de la surtension. Si la tension d'alimentation dépasse 265 V, le climatiseur s'éteint automatiquement. Il se remet à fonctionner normalement une fois que la tension d'alimentation se trouve à nouveau dans la plage autorisée.

7.1 Composantes

Le cycle frigorifique du climatiseur est constitué de ces éléments principaux (fig. **1**, page 3) :

- **Compresseur (1)**
Le compresseur aspire le frigorigène utilisé et le comprime. Cela fait augmenter la pression et donc, la température du frigorigène.
- **Condenseur (2)**
Le condenseur intégré fonctionne comme un refroidisseur ou un échangeur thermique. L'air qui circule absorbe la chaleur, le gaz frigorigène chaud refroidit et se liquéfie.
- **Évaporateurs (3)**
Les évaporateurs refroidissent et déshumidifient l'air qui circule. Le frigorigène absorbe la chaleur et s'évapore.
- **Ventilateur (4)**
L'air rafraîchi se diffuse dans l'habitacle du véhicule par le ventilateur, via une unité de sortie d'air.

Vue d'ensemble de tous les éléments :

- FreshJet 1700 : fig. **10**, page 11
- FreshJet 2000, 2200 (également pour les modèles avec chauffage et démarrage progressif) : fig. **11**, page 12
- FreshJet 3200 : fig. **12**, page 13
- Unité de sortie d'air Chillout ADB : fig. **13**, page 14
- Unité de sortie d'air ADB : fig. **14**, page 14

7.2 Panneau de commande

L'unité de ventilation du climatiseur est munie d'un panneau de commande (fig. **2**, page 4).

Celui-ci contient les éléments de commande et d'affichage suivants :

N°	Explication	
1	Voyant d'état	N'est pas éclairé : Le climatiseur de toit est éteint
		S'allume en orange : Le climatiseur de toit est en mode veille
		S'allume en vert : Le climatiseur de toit est allumé
		Clignote en vert : Uniquement pour les modèles avec pompe à chaleur : Le climatiseur de toit prépare le chauffage ou le dégivrage est activé.
		Clignote en vert/orange : Le climatiseur est en mode hiver
		S'allume en rouge : Uniquement si le climatiseur est raccordé à 12 V $\overline{\text{---}}$: La tension d'alimentation de 230 V $\sim$ n'est pas disponible.
		Voyant rouge clignotant en continu (- - - -): Surtension Le climatiseur se remet à fonctionner normalement une fois que la tension d'alimentation se trouve à nouveau dans la plage autorisée.
		Voyant rouge clignotant lentement (- - -): Dysfonctionnement du capteur interne de température E1
		Voyant rouge clignotant à vitesse moyenne (- - - - -): Dysfonctionnement du capteur externe de température E2
2	Touche 	Activation, désactivation ou passage en mode veille du climatiseur de toit. Un actionnement long de la touche active le mode automatique.
3	Touche 	Permet d'allumer ou d'éteindre la lumière ou tamise la lumière N'est activé que lorsque le climatiseur de toit est allumé ou en mode veille
4	Récepteur IR pour la télécommande	

7.3 Télécommande

Tous les réglages du climatiseur (p.ex. réglage de la température, programmation de la minuterie) sont transmis au climatiseur de toit par télécommande.

Les éléments de commande et d'affichage suivants sont disponibles sur la télécommande (fig. 3, page 5) :

N°	Explication
1	Écran : Affichage des données suivantes : • heure • température intérieure désirée (valeur de consigne) en °C ou °F • température ambiante effective • mode de climatisation • niveau de ventilation • symboles pour fonctions supplémentaires activées • état de la batterie
2	Touche  : Activation du climatiseur et de la télécommande ou mise en mode veille
3	Touche  : Sélection du niveau de ventilation
4	Touche MODE : Sélection du mode de climatisation
5	Touche  : Activation de la fonction Sleep. La fonction Sleep modifie automatiquement la valeur de consigne, afin de garantir une température de sommeil agréable.
6	Touche  : Une pression : Affichage de la température actuelle de l'habitation (le symbole  s'affiche). Une nouvelle pression : Affichage de la température réglée.
7	Touche  : Activation de la fonction « I feel ». La fonction « I feel » permet d'adapter toutes les 10 minutes la valeur de consigne à la température mesurée par la télécommande.
8	Touche °C/°F : Commutation de l'unité de température entre Celsius (°C) et Fahrenheit (°F)
9	Touche  : Programmation de la minuterie et réglage de l'heure
10	Touche SET : Confirmation et enregistrement des données
11	Touche  : Marche/arrêt de l'éclairage du climatiseur et activation de la fonction DIM. La touche  fonctionne même lorsque la télécommande est désactivée.
12	Touche + : Augmenter la valeur

N°	Explication
13	Touche  : Diminution de la valeur
14	Symbole  (piles épuisées) S'affiche lorsque les piles de la télécommande sont épuisées. Dans ce cas, changez les piles, voir chapitre « Changement des piles de la télécommande », page 67.
15	Symbole  (envoi des valeurs) S'affiche brièvement lorsque la télécommande envoie des valeurs au climatiseur de toit.

7.4 Modes de climatisation

Le climatiseur de toit dispose des modes de climatisation suivants :

Mode de climatisation	Message à l'écran	Explication
Automatique		Vous déterminez la température, le climatiseur refroidit ou chauffe (uniquement pour modèles avec chauffage) l'habitacle pour parvenir à cette température dans l'habitacle et fixe la puissance nécessaire du ventilateur. Dans ce mode, la touche  est désactivée.
Refroidissement		Vous déterminez la température et la puissance du ventilateur, le climatiseur refroidit l'habitacle à cette température.
Chauffage		Uniquement pour les modèles avec chauffage Vous déterminez la température et la puissance du ventilateur, le climatiseur chauffe l'habitacle à cette température.
Circulation d'air		Vous déterminez le niveau de ventilation ; le climatiseur souffle de l'air dans l'habitacle.
Déshumidification de l'air		Vous déterminez la température, le climatiseur refroidit la température de l'habitacle à cette valeur, fixe la puissance de ventilation nécessaire et déshumidifie l'air de l'habitacle (fonctionnement en circulation d'air). Dans ce mode, la touche  est désactivée.

7.5 Fonctions supplémentaires

Le climatiseur de toit dispose des fonctions supplémentaires suivantes :

Fonction supplémentaire	Message à l'écran	Explication
Minuterie		Le climatiseur est mis en marche au moment réglé.
		Le climatiseur s'arrête au moment réglé.
		Le climatiseur est mis en marche et à l'arrêt aux moments réglés.
Sleep		La température réglée est modifiée de 1 °C au bout d'une heure et de 2 °C au bout de deux heures, afin de garantir une température de sommeil agréable.
I feel		La télécommande mesure la température ambiante et transmet la valeur mesurée au climatiseur toutes les 10 minutes. Le climatiseur adapte la température prescrite à cette valeur mesurée.
Mode hiver		Le mode hiver est indiqué par un clignotement vert/orange du voyant LED.

8 Avant la première utilisation

Contrôles avant la mise en service

Avant de mettre en marche le climatiseur, veuillez respecter les consignes suivantes :

- Vérifiez que la tension et la fréquence d'alimentation correspondent bien aux valeurs indiquées dans les Caractéristiques techniques, voir dépliant.
- Assurez-vous que ni l'ouverture d'aspiration, ni les buses de ventilation ne sont bouchées. Aucune des grilles d'aération ne doit être bouchée afin de garantir un rendement optimal du climatiseur de toit.



ATTENTION ! Risque de blessures !

Ne glissez ni les doigts, ni un quelconque objet dans les buses de ventilation ou la grille d'aspiration.

Réglage de l'heure

- Réglez l'heure actuelle : voir chapitre « Réglage de l'heure », page 67.

Réglage de la télécommande

- Mettez les piles en place (voir chapitre « Changement des piles de la télécommande », page 67).
- ✓ L'écran affiche tous les symboles pendant 5 secondes.
- Pendant ces 5 secondes, appuyez simultanément sur les touches  et .
- ✓ L'écran affiche le numéro de modèle standard.

- Appuyez simultanément dans une période de 3 secondes sur les touches **+** et **-** afin de sélectionner le numéro de modèle :
 - FreshWell3000 : 02
 - FreshJet : 07
 - FreshLight : 11
- ✓ L'écran affiche tous les symboles pendant 5 secondes.
- ✓ La télécommande est prête à l'emploi.

9 Utilisation du climatiseur de toit

9.1 Remarques générales concernant l'utilisation

Le climatiseur de toit dispose de trois modes de fonctionnement :

Mode de fonctionnement	Caractéristiques
Arrêt	Le climatiseur de toit est éteint, la télécommande est inactive.
Veille	Le climatiseur de toit est prêt à fonctionner et peut être mis en marche à l'aide de la télécommande. Les lampes peuvent être utilisées.
Marche	Le climatiseur de toit climatise l'habitable.
Mode hiver	Le climatiseur de toit fonctionne dans un mode de chauffage particulier qui démarre avec une température de 7 °C et s'arrête quand la température dépasse 10 °C.

Sur le **panneau de commande**, vous pouvez

- allumer et éteindre le climatiseur de toit et le mettre en mode veille ou mode hiver
- allumer et éteindre la lumière et la tamiser

Avec la **télécommande**, vous pouvez

- allumer le climatiseur de toit à partir du mode veille et le remettre en mode veille
- allumer et éteindre la lumière et la tamiser
- procéder à des réglages et
- sélectionner des fonctions supplémentaires

9.2 Utilisation de la télécommande

Lors de l'utilisation, la télécommande **doit** être dirigée vers le récepteur IR (fig. 2 4, page 4) du panneau de commande.

- Appuyez sur une touche.
- ✓ La valeur est envoyée directement au climatiseur de toit.
- ✓ Le climatiseur de toit valide la réception des données par un signal aigu.

Si la transmission des données échoue, dirigez la télécommande vers le récepteur IR du panneau de commande et appuyez sur la touche **SET**. Les données sont alors envoyées de nouveau au climatiseur de toit. Le climatiseur de toit valide la réception des données par un signal aigu.

Activation ou désactivation de la télécommande uniquement en mode veille

En mode veille, l'écran de la télécommande indique uniquement l'heure.

Si la télécommande n'est pas dirigée vers le récepteur IR (fig. 2 4, page 4) du panneau de commande, vous pouvez commuter la télécommande en mode veille ou l'allumer, indépendamment du climatiseur de toit :

► Appuyez sur la touche ①.

9.3 Consignes optimisant l'utilisation de l'appareil

En tenant compte des consignes suivantes, vous optimisez le fonctionnement de votre climatiseur de toit :

- Améliorez l'isolation thermique du véhicule en colmatant les fentes et en suspendant des volets roulants réfléchissants ou des rideaux devant les fenêtres.
- Si le véhicule a été exposé pendant longtemps au rayonnement solaire : utilisez d'abord le climatiseur de toit pendant un certain temps avec les fenêtres ouvertes en mode de climatisation « Circulation d'air » (☼) avant de passer en mode de climatisation « Refroidissement » (❄).
- En mode « Refroidissement » (❄), évitez d'ouvrir inutilement portes ou fenêtres.
- Orientez les buses de ventilation de manière pertinente.
- Veillez à ce que les buses de ventilation et la grille d'aspiration ne soient pas recouvertes par du tissu, du papier ou un quelconque objet.

9.4 Mise en marche/arrêt du climatiseur de toit




REMARQUE

Après la mise en marche, la climatisation démarre avec les valeurs dernièrement réglées.

Avec le panneau de commande

L'illustration montre comment allumer, éteindre ou commuter en mode veille le climatiseur de toit à l'aide du panneau de commande. Pour ce faire, appuyez sur la touche ①, comme indiqué sur l'illustration :



Exemple : le climatiseur de toit est en mode veille. Vous souhaitez le désactiver.

► Appuyez brièvement sur la touche ①.

✓ Le climatiseur est éteint.

Avec la télécommande



REMARQUE

- Pour pouvoir utiliser le climatiseur de toit avec la télécommande, le climatiseur doit être en mode veille ou allumé.
- Avec la télécommande, vous pouvez allumer le climatiseur de toit à partir du mode veille et le remettre en mode veille. Pour ce faire, appuyez sur la touche ①.
- Uniquement pour les modèles avec chauffage :
Si vous éteignez le climatiseur de toit à partir du mode « Chauffage » (☼) avec la télécommande, la soufflerie continue de fonctionner pendant quelques minutes afin d'éviter une surchauffe de l'appareil. La LED clignote en orange. La touche ① sur le panneau de commande permet d'éteindre complètement le climatiseur de toit.

9.5 Sélection du mode de climatisation

- Avec la touche **MODE**, sélectionnez le mode de climatisation désiré, voir chapitre « Modes de climatisation », page 60.
- ✓ Le climatiseur de toit valide la réception des valeurs par un signal aigu.
 - ✓ Le climatiseur de toit engage le mode de climatisation sélectionné.

9.6 Sélection manuelle de la vitesse de ventilation

Le ventilateur règle la force de l'arrivée d'air.

Dans les modes de climatisation « Refroidissement » (❄) et « Circulation d'air » (🌀), il est possible de sélectionner manuellement la vitesse de ventilation. Dans les autres modes de climatisation, le climatiseur de toit règle automatiquement la vitesse de ventilation.

Message à l'écran	Explication
	Quatre niveaux de ventilation (Niveau de ventilation le plus bas non disponible en mode de climatisation « chauffage » (☼))
	Mode automatique, disponible uniquement dans les modes de climatisation « Refroidissement » (❄), « Chauffage » (☼) et « Déshumidification » (💧).

- Avec la touche (🌀), sélectionnez la vitesse de ventilation souhaitée.
- ✓ Le climatiseur de toit valide la réception des valeurs par un signal aigu.
 - ✓ La vitesse de ventilation est réglée.

9.7 Réglage de la température

Mode de climatisation « Refroidissement »

Dans les modes de climatisation « Automatique » (A), « Refroidissement » (❄) et « Déshumidification » (💧), vous pouvez indiquer une température entre 16 °C et 31 °C.

- Sélectionnez avec la touche + ou - la température souhaitée.
- ✓ Le climatiseur de toit valide la réception des valeurs par un signal aigu.
 - ✓ La température est réglée dans le climatiseur de toit.

Mode « Chauffage » (uniquement pour les modèles avec chauffage)

Dans les modes de climatisation « Automatique » (A) et « Chauffage » (☀), vous pouvez définir à l'aide de la télécommande une température comprise entre 16 °C et 31 °C.

- Sélectionnez avec la touche + ou - la température souhaitée.
- ✓ Le climatiseur de toit valide la réception des valeurs par un signal aigu.
- ✓ La température est réglée dans le climatiseur de toit.

9.8 Réglage de buses de ventilation

Il est possible de réguler l'arrivée d'air dans l'habitacle du véhicule grâce à la position des buses de ventilation (fig. 4, page 6) :

- **Chillout ADB** : Tournez les lamelles (1) des buses de ventilation à l'aide de la mollette de réglage (2), dans le sens souhaité.
 - **ADB** : Tournez les lamelles (1) des buses de ventilation séparément les unes des autres à l'aide des mollettes de réglage (2, 3, 4) dans le sens souhaité. Le flux d'air peut être ajusté aussi bien à droite et à gauche que vers le plafond ou le sol.
- Utilisez le curseur (5) pour répartir l'air vers l'avant ou vers l'arrière.

9.9 Programmation de la minuterie

La fonction de minuterie vous permet de régler la climatisation pour une période donnée. Vous pouvez déterminer l'heure de mise en marche ou l'heure de mise à l'arrêt uniquement, ou encore les deux valeurs.



REMARQUE

Lors de la programmation de la minuterie, si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 15 secondes, la télécommande repasse automatiquement au mode initial.

- Avant la programmation de la minuterie, choisissez le mode de climatisation et toutes les valeurs souhaitées (p. ex. la température).

Réglage de l'heure de mise en marche

- Appuyez une fois sur la touche ⏰.
- ✓ Le symbole **ON** (ON) clignote sur l'écran de la télécommande.
- À l'aide de la touche + ou -, réglez l'heure à laquelle le climatiseur de toit doit se mettre en marche.
- Appuyez sur la touche **SET** pour envoyer la valeur au climatiseur de toit.
- ✓ L'heure de mise en marche est réglée dans le climatiseur de toit.
- Le climatiseur de toit démarre à l'heure réglée, avec le mode de climatisation choisi.
- Mettez le climatiseur de toit en mode veille.

Réglage de l'heure de mise à l'arrêt

- Appuyez deux fois sur la touche ⏰.
- ✓ Le symbole **OFF** (OFF) clignote sur l'écran de la télécommande.
- À l'aide de la touche + ou -, réglez l'heure à laquelle le climatiseur de toit doit s'éteindre.
- Appuyez sur la touche **SET** pour envoyer la valeur au climatiseur de toit.
- ✓ L'heure d'arrêt est réglée dans le climatiseur de toit.
- Le climatiseur de toit fonctionne jusqu'à l'heure réglée, avec le mode de climatisation choisi.

Réglage de l'heure de mise en marche et l'heure d'arrêt

- Appuyez trois fois sur la touche ⏰.
- ✓ Le symbole **ON** (ON) clignote sur l'écran de la télécommande.
- Le symbole **OFF** (OFF) est visible.
- À l'aide de la touche + ou -, réglez l'heure à laquelle le climatiseur de toit doit se mettre en marche.

- Appuyez de nouveau sur la touche .
- ✓ Le symbole **OFF**  clignote sur l'écran de la télécommande.
- À l'aide de la touche **+** ou **-**, réglez l'heure à laquelle le climatiseur de toit doit s'éteindre.
- Appuyez sur la touche **SET** pour envoyer la valeur au climatiseur de toit.
- ✓ L'heure de mise en marche et l'heure d'arrêt sont réglées dans le climatiseur de toit.
Le climatiseur de toit démarre à l'heure réglée, avec le mode de climatisation choisi et fonctionne jusqu'à la deuxième heure réglée.
- Mettez le climatiseur de toit en mode veille.

Suppression de la programmation de la minuterie

Si vous avez programmé la minuterie, vous pouvez l'effacer de la manière suivante :

- Appuyez quatre fois sur la touche .
- ✓ Le symbole de la minuterie s'éteint.
- ✓ La programmation est supprimée.

9.10 Activation de la fonction Sleep



REMARQUE

La fonction Sleep est désactivée en mode « Circulation d'air » .

Lorsque la fonction Sleep est activée, la température réglée est modifiée de 1 °C au bout d'une heure et de 2 °C au bout de deux heures, afin de garantir une température de sommeil agréable.

- Réglez la température souhaitée (voir chapitre « Réglage de la température », page 64).
- Appuyez sur la touche .
- ✓ Le symbole  s'affiche à l'écran.
La fonction Sleep est activée.
- Pour désactiver la fonction Sleep, appuyez de nouveau sur la touche .



REMARQUE

La fonction Sleep est désactivée si vous appuyez sur la touche **MODE**.

9.11 Réglage de la fonction supplémentaire « I feel »

Avec cette fonction, la télécommande mesure la température ambiante et transmet la valeur mesurée au climatiseur de toit toutes les 10 minutes. Le climatiseur de toit adapte la température prescrite à cette valeur mesurée. La fonction « I feel » n'est active que si la température se trouve entre +18 °C et +29 °C.

- Appuyez sur la touche .
- ✓ Le symbole  s'affiche à l'écran.
La fonction « I feel » est activée.
- Orientez la télécommande vers le récepteur IR (fig. 2 4, page 4) du panneau de commande. Sinon, les valeurs ne peuvent pas être envoyées au climatiseur de toit.



REMARQUE

La télécommande ne doit pas se trouver dans un endroit de la pièce nettement plus chaud ou nettement plus froid que la température ambiante moyenne. Par exemple, elle ne doit pas se trouver au soleil ou devant le climatiseur de toit.

Si la température dépasse +29 °C ou descend en dessous de +18 °C, la fonction « I feel » est désactivée.

- ✓ Le symbole  clignote trois fois sur l'écran puis s'éteint.

9.12 Commande des lumières (uniquement sur certains modèles)

Les lampes du climatiseur de toit sont réglables. Elles s'allument avec la dernière valeur de luminosité réglée.



REMARQUE

La touche  sur la télécommande est activée même quand la télécommande est éteinte.

Mise en marche/à l'arrêt de l'éclairage sur le panneau de commande

- Appuyez brièvement sur la touche  pour allumer ou éteindre les lampes.

Tamisage de l'éclairage sur le panneau de commande

- Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que les lampes soient réglées à la luminosité souhaitée.

Mise en marche/à l'arrêt de l'éclairage sur la télécommande

- Appuyez sur la touche  pour allumer ou éteindre les lampes.
- ✓ Le symbole  s'affiche sur l'écran quand l'éclairage est **allumé**.

Tamisage de la lumière à l'aide de la télécommande

- Appuyez sur la touche  pendant 2 s.
- ✓ Le symbole  clignote sur l'écran.
- Appuyez sur la touche  ou  jusqu'à ce que les lampes soient réglées à la luminosité souhaitée.
Vous pouvez ajuster la luminosité des lampes sur 20 %, 40 %, 60 %, 80 % et 100 %.
- Appuyez de nouveau sur la touche  afin de désactiver la fonction DIM.
- ✓ Le symbole  s'allume.

9.13 Changement des piles de la télécommande

Remplacez les piles lorsque le symbole  s'affiche à l'écran.

Le compartiment des piles se trouve au dos de la télécommande.

- Appuyez légèrement sur le couvercle du compartiment des piles et faites-le glisser dans le sens de la flèche.
- Placez les nouvelles piles (2 x type AAA) en respectant les polarités indiquées dans le compartiment.
- Refermez le couvercle du compartiment des piles.



Protégez l'environnement !

Les piles ne sont pas des déchets ménagers.

Remettez vos piles usées à votre revendeur ou à un organisme de collecte.

9.14 Réglage de l'heure

La télécommande a besoin de l'heure actuelle pour la programmation de la minuterie. L'heure est affichée sur l'écran de la télécommande.

Pour régler l'heure, procédez comme suit :



REMARQUE

Lors du réglage de l'heure, si vous n'appuyez sur aucune touche pendant env. 10 secondes, la télécommande repasse automatiquement au mode initial.

- Appuyez assez longtemps sur la touche  pour accéder au mode de réglage de l'heure.

- ✓ L'heure clignote sur l'écran de la télécommande.
- À l'aide de la touche **+** ou **-**, réglez l'heure actuelle.
Appuyez sur la touche **+** ou **-** pendant plus longtemps que 2 s pour faire avancer ou reculer le temps plus rapidement.
- Appuyez sur la touche **SET** pour confirmer l'heure.

9.15 Réglage du mode hiver

Le mode hiver est un mode de chauffage particulier qui démarre avec une température de 7 °C et s'arrête quand la température dépasse 10 °C.

- Appuyez pendant 5 s sur les deux touches sur le panneau de commande pour activer le mode hiver.
- ✓ La LED clignote en vert/orange.
- ✓ Toutes les autres fonctions sont désactivées.
- Pour désactiver le mode hiver, appuyez sur la touche ① du panneau de commande, ce qui éteint le climatiseur.

10 Nettoyage du climatiseur de toit



AVIS ! Risque d'endommagement !

- Ne nettoyez pas le climatiseur de toit avec un nettoyeur haute pression. Toute infiltration d'eau peut endommager le climatiseur.
- N'utilisez aucun objet coupant ou dur, ni de détergents pour le nettoyage. Cela pourrait endommager le climatiseur de toit.
- Pour nettoyer le climatiseur de toit, utilisez uniquement de l'eau et un détergent doux. N'utilisez en aucun cas de l'essence, du diesel ou un solvant.

- Nettoyez de temps à autre le boîtier du climatiseur et de l'unité de ventilation avec un chiffon humide.
- Enlevez régulièrement les feuilles mortes et autres salissures qui encombrant les ouvertures de ventilation (fig. 5 1, page 7) du climatiseur. Veillez à ne pas endommager les lamelles du climatiseur de toit.
- Nettoyez de temps à autre la télécommande avec un chiffon légèrement humide. Il est conseillé d'utiliser un essuie-lunettes pour le nettoyage de l'écran.

11 Entretien du climatiseur de toit



AVERTISSEMENT !

Les travaux de maintenance autres que ceux décrits ici doivent être effectués uniquement par un personnel qualifié et parfaitement informé des dangers relatifs à la manipulation de réfrigérants et de climatiseurs et des règlements spécifiques. Tout travail de maintenance mal effectué risquerait d'entraîner de graves dangers.

Intervalle

Contrôle / maintenance

Régulièrement

Vérifiez les écoulements d'eau de condensation :

- Vérifiez que les écoulements d'eau de condensation (fig. 6 1, page 7) sur les côtés du climatiseur ne sont pas bouchés et que l'eau de condensation peut s'écouler.

Intervalle	Contrôle / maintenance
Régulièrement	Nettoyer le filtre de l'unité de sortie d'air (fig. 7, page 8) : ➤ Retirer manuellement le couvercle de protection (1) du filtre. ➤ Retirer le filtre (2). ➤ Nettoyer le filtre (2) avec une solution savonneuse et le laisser sécher. ➤ Remettre le filtre (2) sec en place. ➤ Remettre le couvercle de protection (1) en place.
Une fois par an	Vérifiez les joints profilés : ➤ Vérifiez que le joint du climatiseur installé sur le toit du véhicule ne présente ni fissures ni autres détériorations.
Une fois par an	Faites procéder à la maintenance des échangeurs thermiques : ➤ Confiez l'entretien des échangeurs thermiques du climatiseur de toit à un atelier spécialisée.
Une fois par an	Remplacer le filtre à charbon actif (fig. 7, page 8) : ➤ Retirer manuellement le couvercle de protection (1) du filtre. ➤ Retirer le filtre (2). ➤ Retirer le filtre à charbon actif (3). ➤ Nettoyer le filtre (2) avec une solution savonneuse et le laisser sécher. ➤ Insérer un nouveau filtre à charbon actif. ➤ Remettre le filtre (2) sec en place. ➤ Remettre le couvercle de protection (1) en place.

12 Guide de dépannage

Dysfonctionnement	Cause	Solution
Le climatiseur de toit s'éteint en permanence.	Le détecteur de givre est désactivé.	La température extérieure est trop basse ou toutes les buses de ventilation sont fermées.
Pas de puissance frigorifique	Le climatiseur de toit n'est pas en mode refroidissement.	➤ Mettez le climatiseur de toit en mode refroidissement.
	La température ambiante est supérieure à 52 °C.	Le climatiseur de toit est conçu uniquement pour une température ambiante inférieure ou égale à 52 °C.
	La température réglée est supérieure à la température ambiante.	➤ Sélectionnez une température plus basse.
	La température ambiante est inférieure à 16 °C.	Le climatiseur est conçu uniquement pour une température ambiante supérieure à 16 °C.
	L'un des capteurs de température est défectueux.	➤ Contactez un atelier spécialisé et agréé.
	La turbine de l'évaporateur est défectueuse.	
	Le ventilateur du condensateur est défectueux.	

Dysfonctionnement	Cause	Solution
Ventilation insuffisante	L'aspiration d'air est bouchée.	► Enlevez la poussière et autres salissures qui encombrant les lamelles de ventilation du climatiseur.
	Le ventilateur est défectueux.	► Contactez un atelier spécialisé et agréé.
Infiltration d'eau dans le véhicule	Les ouvertures d'écoulement d'eau de condensation sont bouchées.	► Nettoyez les ouvertures d'écoulement d'eau de condensation.
	Les joints sont défectueux.	► Contactez un atelier spécialisé et agréé.
Le climatiseur de toit ne se met pas en marche	Il n'y a pas de tension électrique (230 V~).	► Contrôlez l'alimentation en tension.
	La tension est trop faible (moins de 200 V~). Le transformateur de tension est défectueux.	► Prenez contact avec un atelier spécialisé.
	L'un des capteurs de température est défectueux.	
	La protection par fusible de l'alimentation en tension est trop faible.	► Vérifiez la protection fusible de l'alimentation en tension.
Le climatiseur de toit ne s'éteint pas	L'un des capteurs de température est défectueux.	► Contactez un atelier spécialisé et agréé.
	La protection par fusible de l'alimentation en tension est trop faible.	► Vérifiez la protection fusible de l'alimentation en tension.

13 Garantie

La période de garantie légale s'applique. Si le produit s'avérait défectueux, veuillez vous adresser à un de nos partenaires de service présent dans votre pays.

Nos spécialistes vous aideront avec plaisir et répondront à vos questions concernant la suite de la procédure pour la garantie.

14 Retraitement

Directives de protection de l'environnement et élimination conforme

Toutes les organisations doivent appliquer une série de mesures visant à détecter, évaluer et contrôler l'influence que leurs activités (fabrication, produits, service après-vente, etc.) ont sur l'environnement.

Les mesures à suivre pour la détection d'effets importants sur l'environnement doivent prendre en compte les facteurs suivants :

- Utilisation de matières premières et de ressources naturelles
- Émissions dans l'atmosphère

- Écoulement de liquides
- Élimination et recyclage
- Contamination du sol

Afin de minimiser les effets sur l'environnement, le fabricant présente ci-dessous une série de consignes que toute personne interagissant avec l'appareil pendant la durée de vie de celui-ci (pour quelque raison que ce soit) doit prendre en compte.

- Tous les matériaux d'emballage doivent être éliminés (de préférence recyclés) conformément aux directives légales en vigueur dans le pays où l'élimination a lieu.
- Tous les composants du produit doivent être éliminés (de préférence recyclés) conformément aux directives légales en vigueur dans le pays où l'élimination a lieu.
- Pour une élimination correcte, l'appareil doit être transmis à un centre de recyclage, afin que tous les composants recyclables puissent être réutilisés et que les matériaux restants soient traités de manière conforme.
- Pendant l'installation, assurez-vous que l'habitable est suffisamment aéré pour éviter la formation d'air vicié, qui pourrait être nocif pour la santé de l'utilisateur.
- Pendant l'utilisation et l'entretien, assurez-vous que les déchets toxiques (huile, graisse, etc.) sont éliminés de manière conforme.
- Afin de réduire les nuisances sonores, minimisez le niveau sonore.

Vous trouverez de plus amples informations concernant le démantèlement correct de nos produits dans les instructions de recyclage disponibles sur dometic.com.

- Jetez les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus à cet effet.
- Lors de l'exploitation ainsi que des réparations et des travaux de maintenance, veillez à ce que le circuit de refroidissement ne soit pas endommagé et que le fluide frigorigène ne puisse s'échapper. Il s'agit d'un gaz à effet de serre, qui ne doit pas parvenir dans l'atmosphère.



Lorsque vous mettez le produit définitivement hors service, informez-vous auprès du centre de recyclage le plus proche ou auprès de votre revendeur spécialisé sur les prescriptions relatives à la récupération des déchets.

- Éliminez le produit en vous conformant uniquement aux directives de recyclage ou d'élimination en vigueur, auprès d'une entreprise de recyclage agréée.

Recyclage des emballages



- Dans la mesure du possible, jetez les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus à cet effet.

Manual original

Lea atentamente estas instrucciones y siga las indicaciones, directrices y advertencias incluidas en este manual para asegurarse de que instala, usa y mantiene correctamente el producto en todo momento. Estas instrucciones DEBEN permanecer con este producto.

Al usar el producto, usted confirma que ha leído cuidadosamente todas las instrucciones, directrices y advertencias, y que entiende y acepta cumplir los términos y condiciones aquí establecidos. Usted se compromete a usar este producto solo para el propósito y la aplicación previstos y de acuerdo con las instrucciones, directrices y advertencias establecidas en este manual del producto, así como de acuerdo con todas las leyes y reglamentos aplicables. La no lectura e incumplimiento de las instrucciones y advertencias aquí expuestas puede causarle lesiones a usted o a terceros, daños en el producto o daños en otras propiedades cercanas. Este manual del producto, incluyendo las instrucciones, directrices y advertencias, y la documentación relacionada, pueden estar sujetos a cambios y actualizaciones. Para obtener información actualizada sobre el producto, visite la página documents.dometic.com.



Encontrará las instrucciones de montaje en línea en:

https://documents.dometic.com/?object_id=73226.

Las indicaciones en las instrucciones de montaje van dirigidas al personal técnico de talleres familiarizado con las directivas y medidas de protección que se hayan de aplicar.

Índice

1	Explicación de los símbolos	72
2	Indicaciones de seguridad	73
3	Destinatarios de estas instrucciones	74
4	Volumen de entrega	74
5	Accesorios	75
6	Uso adecuado	75
7	Descripción técnica	75
8	Antes del primer uso	80
9	Manejo del equipo de aire acondicionado de techo	81
10	Limpieza del equipo de aire acondicionado de techo	87
11	Mantenimiento del equipo de aire acondicionado de techo	88
12	Solución de averías	88
13	Garantía legal	89
14	Gestión de residuos	90

1 Explicación de los símbolos

**¡ADVERTENCIA!**

Indicación de seguridad: Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.

**¡ATENCIÓN!**

Indicación de seguridad: Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar o lesiones moderadas o leves.

**¡AVISO!**

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede provocar daños materiales.

**NOTA**

Información complementaria para el manejo del producto.

2 Indicaciones de seguridad

El fabricante no se hace responsable de ningún daño resultante, especialmente de los daños resultantes que pudieran producirse como consecuencia de una avería en el equipo de aire acondicionado de techo.



¡ADVERTENCIA! El incumplimiento de estas advertencias podría acarrear la muerte o lesiones graves.

Peligro de muerte por descarga eléctrica

- No ponga el aparato en funcionamiento si presenta desperfectos visibles.
- Siempre que realice tareas en el aparato desconecte la alimentación de corriente.
- Utilice el aparato solo cuando la carcasa y los cables no presenten daños.

Riesgo para la salud

- Los niños mayores de 8 años y las personas de capacidad física, sensorial o mental disminuida, así como aquellas personas con falta de experiencia y conocimientos suficientes, solo podrán utilizar este aparato si están vigilados o han sido instruidos respecto al uso seguro del aparato y a los posibles peligros que pueden emanar de él.
- No deje que los niños jueguen con el aparato.
- Solo personal técnico que conozca tanto los posibles peligros relacionados con la manipulación de refrigerantes y equipos de aire acondicionado, como las normas correspondientes tiene autorización para realizar las tareas de instalación y la reparación del equipo de aire acondicionado de techo. Las reparaciones que se realicen incorrectamente pueden dar lugar a situaciones de considerable peligro. En caso de reparaciones, diríjase al punto de atención al cliente de su país.

Peligro de incendio

- Mantenga libres de obstáculos las aberturas de ventilación.
- No dañe el circuito de frío.

- No utilice el equipo de aire acondicionado de techo cerca de fluidos inflamables o en habitaciones cerradas.
- Asegúrese de que no haya objetos inflamables situados o instalados en el área de salida de aire. La distancia debe ser como mínimo de 50 cm.
- En caso de incendio, **no** abra la tapa superior del equipo de aire acondicionado de techo y utilice medios de extinción autorizados. No utilice agua para extinguir el fuego.
- Para acelerar el proceso de descongelación o limpiar el aparato, utilice solamente los procedimientos recomendados por el fabricante.
- El aparato debe guardarse en un espacio donde no haya focos de ignición en continuo funcionamiento (por ejemplo, fuego abierto, aparatos de gas o un horno eléctrico encendido).
- No perforo ni queme el aparato.
- Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden no tener olor.



¡ATENCIÓN! El incumplimiento de estas precauciones podría acarrear lesiones moderadas o leves.

Riesgo para la salud

- Utilice el aparato solo conforme a su uso adecuado.
- No realice modificaciones en el aparato.
- No introduzca las manos en las salidas de ventilación ni inserte objetos extraños en el equipo de aire acondicionado de techo.
- Si se producen fallos en el circuito de refrigerante, un taller especializado debe controlar el equipo de aire acondicionado de techo y repararlo según las normativas. Nunca se debe dejar salir refrigerante a la atmósfera.



¡AVISO! Peligro de ocasionar daños materiales

- Nunca introduzca su caravana en el túnel de lavado estando instalado el equipo de aire acondicionado de techo.
- Consulte al fabricante de su vehículo si es necesario realizar una aprobación técnica nueva a causa de la instalación del equipo de aire acondicionado de techo y modificar los datos de altura en la documentación del vehículo:
 - FreshJet 1700, 2000, 2200: Altura de montaje 225 mm
 - FreshJet 3200: Altura de montaje 248 mm

3 Destinatarios de estas instrucciones

Estas instrucciones de uso van dirigidas al usuario del equipo de aire acondicionado de techo.

4 Volumen de entrega

- Equipo de aire acondicionado de techo
- Unidad de salida del aire (Chillout ADB o ADB)

5 Accesorios

Disponibles como accesorio (no incluidos en el volumen de entrega):

Denominación	Número de artículo	FJ1700	FJ2000	FJ2200	FJ3200
DC Kit PP12	9100300003	—	—	—	—
DC Kit DSP-T 12	9600007286	•	•	•	•
DC Kit DSP-T 24	9600007287	•	•	•	•



NOTA

Con un kit complementario para CC (accessorio), el equipo de aire acondicionado de techo Dometic FreshJet también puede usarse durante la marcha.

6 Uso adecuado

El equipo de aire acondicionado de techo de Dometic FreshJet es adecuado únicamente para autocaravanas, caravanas y otros vehículos con estancias para vivir. **No** es adecuado para casas o viviendas.

El equipo de aire acondicionado de techo **no** es apropiado para su instalación en maquinaria de construcción, en maquinaria agrícola o en maquinaria similar. En caso de que se produzcan vibraciones demasiado fuertes no se garantiza un funcionamiento correcto.

El funcionamiento del equipo de aire acondicionado de techo está garantizado para un rango de temperatura de funcionamiento (véase el folleto de datos técnicos).

Este producto solo es apto para el uso previsto y la aplicación de acuerdo con estas instrucciones.

Este manual proporciona la información necesaria para la correcta instalación y/o funcionamiento del producto. Una instalación deficiente y/o un uso y mantenimiento inadecuados conllevan un rendimiento insatisfactorio y posibles fallos.

El fabricante no se hace responsable de ninguna lesión o daño en el producto ocasionados por:

- Un montaje o conexión incorrectos, incluido un exceso de tensión
- Un mantenimiento incorrecto o el uso de piezas de repuesto distintas de las originales proporcionadas por el fabricante
- Modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consentimiento del fabricante
- Uso con una finalidad distinta de la descrita en las instrucciones

Dometic se reserva el derecho de cambiar la apariencia y las especificaciones del producto.

7 Descripción técnica

El equipo de aire acondicionado de techo climatiza el habitáculo con aire frío deshumedecido sin polvo ni suciedad.

Las luces LED de intensidad regulable integradas en la unidad de salida de aire proporcionan una iluminación agradable (no está disponible en todos los modelos).

El equipo de aire acondicionado de techo se maneja con el control remoto.

**NOTA**

El equipo de aire acondicionado de techo es capaz de bajar la temperatura en el habitáculo del vehículo hasta un valor determinado. La temperatura que se ha de alcanzar para enfriar depende del tipo de vehículo, de la temperatura ambiente y de la potencia frigorífica de su equipo de aire acondicionado de techo.

Si la temperatura exterior es menor a 16 °C, el equipo de aire acondicionado de techo deja de enfriar. En este caso, utilice únicamente el modo de climatización "Aire de circulación" (🌀).

El equipo de aire acondicionado de techo está protegido frente a sobretensión. Si la tensión de alimentación supera los 265 V, se desconecta el equipo de aire acondicionado de techo. Continúa con el funcionamiento normal cuando la tensión de alimentación vuelve al rango admitido.

7.1 Componentes

El circuito de refrigeración del equipo de aire acondicionado consta de los siguientes componentes principales (fig. **1**, página 3):

- **Compresor (1)**
El compresor aspira el refrigerante utilizado y lo condensa. De este modo aumenta la presión y, con ello, también la temperatura del refrigerante.
- **Condensador (2)**
El licuefactor integrado funciona como refrigerador o intercambiador de calor. El aire que circula absorbe calor, el gas refrigerante caliente se enfría y se licua.
- **Evaporadores (3)**
Los evaporadores enfrían el aire que circula y lo deshumedecen. El refrigerante absorbe calor y se evapora.
- **Ventilador (4)**
El ventilador distribuye el aire enfriado en el habitáculo del vehículo a través de una unidad de salida de aire.

Vista general de todos los componentes:

- FreshJet 1700: fig. **10**, página 11
- FreshJet 2000, 2200 (también para modelos con calefacción y Soft Start): fig. **11**, página 12
- FreshJet 3200: fig. **12**, página 13
- Unidad de salida del aire Chillout ADB: fig. **13**, página 14
- Unidad de salida del aire ADB: fig. **14**, página 14

7.2 Panel de control

El panel de control (fig. **2**, página 4) se encuentra en la unidad de salida del aire del equipo de aire acondicionado de techo.

Está compuesto por los siguientes elementos de mando y de indicación:

N.º	Explicación																		
1	LED de estado <table border="1"> <tr> <td data-bbox="319 190 441 212">No iluminado:</td><td data-bbox="640 190 943 241">El equipo de aire acondicionado de techo está apagado.</td></tr> <tr> <td data-bbox="319 256 503 278">Se ilumina en naranja:</td><td data-bbox="640 256 943 307">El equipo de aire acondicionado de techo está en modo stand-by.</td></tr> <tr> <td data-bbox="319 321 491 343">Se ilumina en verde:</td><td data-bbox="640 321 943 372">El equipo de aire acondicionado de techo está encendido.</td></tr> <tr> <td data-bbox="319 387 484 409">Parpadea en verde:</td><td data-bbox="640 380 980 525">Solo para modelos con bomba de calor: el equipo de aire acondicionado de techo está preparando el modo calefacción o el modo descongelación está activo.</td></tr> <tr> <td data-bbox="319 540 555 562">Parpadea en verde/naranja:</td><td data-bbox="640 540 943 591">El equipo de aire acondicionado de techo está en el modo de invierno</td></tr> <tr> <td data-bbox="319 605 474 627">Se ilumina en rojo:</td><td data-bbox="640 605 985 700">Solo si el equipo también está conectado a 12 V$\overline{=}$: La tensión de alimentación de 230 V$\sim$ no está disponible.</td></tr> <tr> <td data-bbox="319 714 588 765">Luz roja con parpadeo continuo (- - - -):</td><td data-bbox="640 714 959 831">Sobretensión El equipo de aire acondicionado de techo continúa con el funcionamiento normal cuando la tensión de alimentación vuelve al rango admitido.</td></tr> <tr> <td data-bbox="319 845 601 867">Luz roja con parpadeo lento (- - -):</td><td data-bbox="640 845 959 896">Falla de funcionamiento del sensor de temperatura interna E1</td></tr> <tr> <td data-bbox="319 911 513 962">Luz roja con parpadeo medio/rápido (- - - - -):</td><td data-bbox="640 911 959 962">Falla de funcionamiento del sensor de temperatura externa E2</td></tr> </table>	No iluminado:	El equipo de aire acondicionado de techo está apagado.	Se ilumina en naranja:	El equipo de aire acondicionado de techo está en modo stand-by.	Se ilumina en verde:	El equipo de aire acondicionado de techo está encendido.	Parpadea en verde:	Solo para modelos con bomba de calor: el equipo de aire acondicionado de techo está preparando el modo calefacción o el modo descongelación está activo.	Parpadea en verde/naranja:	El equipo de aire acondicionado de techo está en el modo de invierno	Se ilumina en rojo:	Solo si el equipo también está conectado a 12 V $\overline{=}$: La tensión de alimentación de 230 V $\sim$ no está disponible.	Luz roja con parpadeo continuo (- - - -):	Sobretensión El equipo de aire acondicionado de techo continúa con el funcionamiento normal cuando la tensión de alimentación vuelve al rango admitido.	Luz roja con parpadeo lento (- - -):	Falla de funcionamiento del sensor de temperatura interna E1	Luz roja con parpadeo medio/rápido (- - - - -):	Falla de funcionamiento del sensor de temperatura externa E2
No iluminado:	El equipo de aire acondicionado de techo está apagado.																		
Se ilumina en naranja:	El equipo de aire acondicionado de techo está en modo stand-by.																		
Se ilumina en verde:	El equipo de aire acondicionado de techo está encendido.																		
Parpadea en verde:	Solo para modelos con bomba de calor: el equipo de aire acondicionado de techo está preparando el modo calefacción o el modo descongelación está activo.																		
Parpadea en verde/naranja:	El equipo de aire acondicionado de techo está en el modo de invierno																		
Se ilumina en rojo:	Solo si el equipo también está conectado a 12 V $\overline{=}$: La tensión de alimentación de 230 V $\sim$ no está disponible.																		
Luz roja con parpadeo continuo (- - - -):	Sobretensión El equipo de aire acondicionado de techo continúa con el funcionamiento normal cuando la tensión de alimentación vuelve al rango admitido.																		
Luz roja con parpadeo lento (- - -):	Falla de funcionamiento del sensor de temperatura interna E1																		
Luz roja con parpadeo medio/rápido (- - - - -):	Falla de funcionamiento del sensor de temperatura externa E2																		
2	Tecla  Enciende el equipo de aire acondicionado de techo, lo apaga o lo pone en modo stand-by. Si el pulsador se mantiene presionado se activa el modo automático.																		
3	Tecla  Enciende la luz, la apaga o disminuye su intensidad. Solo se encuentra activo cuando el equipo de aire acondicionado de techo está encendido o en modo stand-by.																		
4	Receptor de infrarrojos (IR) para el control remoto																		

7.3 Control remoto

Todos los ajustes del aparato (por ejemplo, el ajuste de la temperatura o la programación del temporizador) se transmiten al equipo de aire acondicionado de techo a través del control remoto.

El control remoto dispone de los siguientes elementos de uso y de indicación (fig. 3, página 5):

N.º	Explicación
1	Pantalla: Indica lo siguiente: - hora - temperatura interior deseada (valor nominal) en °C o °F - temperatura interior actual - modo de climatización - nivel del ventilador - símbolos de funciones adicionales activas - estado de la batería
2	Tecla  : Enciende el equipo de aire acondicionado y el control remoto o activa el modo stand-by
3	Tecla  : Seleccionar el nivel del ventilador
4	Tecla MODE : Selección del modo de climatización
5	Tecla  : Activa la función Sleep. Con la función Sleep, el valor nominal se modifica automáticamente para así proporcionar una temperatura agradable a la hora de dormir.
6	Tecla  : Si se pulsa una vez: Indica la temperatura actual del habitáculo (se muestra el símbolo ). Si se pulsa de nuevo: Indica la temperatura establecida.
7	Tecla  : Activa la función "I feel". Con la función "I feel", el valor nominal de temperatura se ajusta cada 10 minutos a la temperatura medida por el control remoto.
8	Tecla °C/°F : cambia las unidades de temperatura entre grados centígrados (°C) y Fahrenheit (°F)
9	Tecla  : Sirve para programar el temporizador y ajustar la hora
10	Tecla SET : Sirve para confirmar y guardar los datos
11	Tecla  : Enciende o apaga la luz del equipo de aire acondicionado de techo y activa la función de atenuación. La tecla  también funciona con el control remoto apagado.
12	Tecla + : Aumentar valor

N.º	Explicación
13	Tecla  : Para disminuir un valor
14	Símbolo  (pilas agotadas) Aparece cuando las pilas del control remoto están agotadas. En ese caso reemplace las pilas, véase capítulo "Cambiar las pilas del control remoto" en la página 86.
15	Símbolo  (enviar valor) Aparece brevemente mientras el control remoto envía valores al equipo de aire acondicionado de techo.

7.4 Modos de climatización

El equipo de aire acondicionado de techo dispone de los siguientes modos de climatización:

Modo de climatización	Indicación en pantalla	Explicación
Automático		Usted establece la temperatura, el equipo de aire acondicionado de techo enfría o calienta (solo modelos con calefacción) el habitáculo a esta temperatura y controla la potencia del ventilador. En este modo, la tecla  está desactivada.
Enfriar		Usted establece la temperatura y la potencia del ventilador; el equipo de aire acondicionado enfría el habitáculo a esta temperatura.
Calentar		Solo para modelos con calefacción Usted establece la temperatura y la potencia del ventilador; el equipo de aire acondicionado calienta el habitáculo a esta temperatura.
Aire de circulación		Usted determina el nivel del ventilador; el equipo de aire acondicionado introduce aire en el habitáculo.
Deshumidificación del aire		Usted establece la temperatura; el equipo de aire acondicionado enfría el habitáculo a esta temperatura, controla la potencia del ventilador y deshumidifica el habitáculo (modo de aire de circulación). En este modo, la tecla  está desactivada.

7.5 Funciones adicionales

El equipo de aire acondicionado de techo dispone de las siguientes funciones adicionales:

Función adicional	Indicación en pantalla	Explicación
Temporizador		El equipo de aire acondicionado se enciende a la hora ajustada.
		El equipo de aire acondicionado se apaga la hora ajustada.
		El equipo de aire acondicionado se enciende y vuelve a apagarse a las horas ajustadas.
Sleep		La temperatura ajustada variará 1 °C después de una hora y 2 °C después de dos horas para así proporcionar una temperatura agradable a la hora de dormir.
I feel		El control remoto mide la temperatura ambiente y transmite cada 10 minutos los valores medidos al equipo de aire acondicionado. El equipo de aire acondicionado ajusta el valor nominal de temperatura a estos valores medidos.
Modo de invierno		El modo de invierno se indicará con el LED verde/naranja intermitente.

8 Antes del primer uso

Controles antes de la puesta en funcionamiento

Antes de encender el equipo de aire acondicionado de techo tenga en cuenta lo siguiente:

- Compruebe que la tensión y la frecuencia de alimentación concuerden con los valores indicados en los datos técnicos, véase el prospecto.
- Asegúrese de que tanto la abertura de aspiración de aire como las toberas de aire no estén obstaculizadas. Todas las rejillas de ventilación deben estar siempre libres para garantizar un rendimiento óptimo del equipo de aire acondicionado de techo.



¡ATENCIÓN! ¡Peligro de sufrir lesiones!

No introduzca el dedo ni ningún objeto en las toberas de aire ni en la rejilla de aspiración.

Ajustar la hora

- Establezca la hora actual: véase capítulo "Ajustar la hora" en la página 86.

Ajuste de control remoto

- Coloque las pilas (véase capítulo "Cambiar las pilas del control remoto" en la página 86).
- ✓ En la pantalla aparecen todos los símbolos durante 5 segundos.

- Pulse durante 5 segundos al mismo tiempo la tecla  y la tecla .
- ✓ En la pantalla aparece el número de modelo estándar.
- Pulse durante 3 segundos al mismo tiempo la tecla **+** y la tecla **-** para seleccionar el número de modelo:
 - FreshWell 3000: 02
 - FreshJet: 07
 - FreshLight: 11
- ✓ En la pantalla aparecen todos los símbolos durante 5 segundos.
- ✓ El control remoto está listo para el funcionamiento.

9 Manejo del equipo de aire acondicionado de techo

9.1 Indicaciones básicas para el manejo

El equipo de aire acondicionado de techo cuenta con tres modos de funcionamiento:

Modo de funcionamiento	Características
Desactivado	El equipo de aire acondicionado de techo está apagado, el control remoto está inactivo.
Stand-by	El equipo de aire acondicionado de techo está listo para el funcionamiento y puede encenderse con el control remoto. Las luces pueden utilizarse.
Conectado	El equipo de aire acondicionado de techo climatiza el habitáculo.
Modo de invierno	El equipo de aire acondicionado de techo funciona en un modo de calentamiento especial que se arranca y se detiene con una temperatura de 7 °C cuando la temperatura supera los 10 °C.

Desde el **panel de control** usted puede

- encender y apagar el equipo de aire acondicionado de techo o activar el modo stand-by o el modo de invierno
- encender y apagar la luz o regular su intensidad

Con el **control remoto** usted puede

- encender el equipo de aire acondicionado de techo desde el modo stand-by y volver a este modo.
- encender y apagar la luz o regular su intensidad
- realizar ajustes
- seleccionar funciones adicionales

9.2 Uso del control remoto

El control remoto **debe** apuntar hacia el receptor de infrarrojos (fig. **2** 4, página 4) situado en el panel de control.

- Pulse una tecla.
- ✓ El valor se envía directamente al equipo de aire acondicionado de techo.
- ✓ El equipo de aire acondicionado de techo anuncia la recepción de los datos con un sonido agudo.

En caso de una transferencia de datos fallida, apunte el control remoto hacia el receptor de infrarrojos situado en el panel de control y pulse la tecla **SET**. De este modo, los datos se envían nuevamente al equipo de aire acondicionado de techo. El equipo de aire acondicionado de techo anuncia la recepción de los datos con un sonido agudo.

Encender o apagar únicamente el control remoto en modo stand-by

En stand-by, la pantalla del control remoto solo indica la hora.

Si el control remoto no apunta hacia el receptor de infrarrojos (fig. 2 4, página 4) situado en el panel de control, puede activar o desactivar el modo stand-by del control remoto independientemente del equipo de aire acondicionado de techo:

- Pulse la tecla ①.

9.3 Instrucciones para un uso óptimo

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para optimizar el modo de funcionamiento de su equipo de aire acondicionado de techo:

- Mejore el aislamiento térmico del vehículo; para ello, aísle las rendijas y cuelgue persianas reflectantes o cortinas en las ventanas.
- Después de que el vehículo haya estado mucho tiempo expuesto a los rayos del sol: primero use durante un rato el equipo de aire acondicionado de techo con las ventanas abiertas en el modo de climatización "aire de circulación" (☞) antes de seleccionar el modo de climatización "Enfriar" (*).
- Evite abrir innecesariamente puertas o ventanas cuando utilice el modo de climatización "Enfriar" (*).
- Oriente apropiadamente las toberas de aire.
- Preste atención a que las toberas y la rejilla de aspiración no estén cubiertas con paños, papel ni otros objetos.

9.4 Encendido y apagado del equipo de aire acondicionado de techo . . .




NOTA

Después del encendido comienza la climatización con los últimos valores establecidos.

Con el panel de control

En la figura se muestra cómo puede encender el equipo de aire acondicionado de techo, apagarlo o ponerlo en stand-by con el panel de control. Para ello pulse la tecla ① como se indica en la figura:



Ejemplo: El equipo de aire acondicionado de techo está en modo stand-by. Debería apagarse.

- Pulse brevemente la tecla ①.
- ✓ El equipo de aire acondicionado de techo está desconectado.

Con el control remoto



NOTA

- Para poder manejar el equipo de aire acondicionado de techo mediante el control remoto, el equipo debe estar encendido o en modo stand-by.
- Puede encender el equipo de aire acondicionado de techo con el control remoto desde el modo stand-by y volver a este modo. Para ello pulse la tecla ①.
- Solo para modelos con calefacción:
Si se apaga el equipo de aire acondicionado de techo desde el modo "Calentar" (☀️) con el control remoto, el ventilador seguirá unos minutos en funcionamiento para evitar que el aparato se sobrecaliente. El LED parpadea en naranja. Con la tecla ① del panel de control se puede apagar totalmente el equipo de aire acondicionado de techo.

9.5 Selección del modo de climatización

- Seleccione el modo de climatización deseado con la tecla **MODE**, véase capítulo "Modos de climatización" en la página 79.
- ✓ El equipo de aire acondicionado de techo notifica la recepción de los valores con un sonido agudo.
- ✓ El equipo de aire acondicionado de techo se enciende en el modo de climatización seleccionado.

9.6 Selección manual del nivel del ventilador

El ventilador regula la potencia de entrada de aire.

En los modos de climatización "Enfriar" (❄️) y "Aire de circulación" (🌀) es posible seleccionar manualmente el nivel del ventilador. En los demás modos de climatización, el equipo de aire acondicionado de techo controla automáticamente el nivel del ventilador.

Indicación en pantalla	Explicación
	Cuatro niveles de ventilador (Nivel de ventilador más bajo no disponible en el modo de climatización "Calentar" (☀️))
	Modo automático, únicamente disponible en los modos de climatización "Enfriar" (❄️), "Calentar" (☀️) y "Deshumidificar" (💧).

- Seleccione el nivel ventilador deseado con la tecla 🌀.
- ✓ El equipo de aire acondicionado de techo notifica la recepción de los valores con un sonido agudo.
- ✓ Se ha reajustado el nivel del ventilador.

9.7 Ajuste de la temperatura

Modo "Enfriar"

En los modos de climatización "Automático" (A), "Enfriar" (❄️) y "Deshumidificar" (💧) es posible predefinir una temperatura entre 16 °C y 31 °C con el control remoto.

- Seleccione la temperatura deseada con la tecla + o -.
- ✓ El equipo de aire acondicionado de techo notifica la recepción de los valores con un sonido agudo.
- ✓ La temperatura queda establecida en el equipo de aire acondicionado de techo.

Modo "calentar" (solo para modelos con calefacción)

En los modos de climatización "Automático" (A) y "Calentar" (☀️) puede predefinir una temperatura entre 16 °C y 31 °C con el control remoto.

- Seleccione la temperatura deseada con la tecla + o -.
- ✓ El equipo de aire acondicionado de techo notifica la recepción de los valores con un sonido agudo.
- ✓ La temperatura queda establecida en el equipo de aire acondicionado de techo.

9.8 Ajuste de las toberas de aire

La entrada de aire en el habitáculo del vehículo se puede regular mediante la posición de las toberas de aire (fig. 4, página 6):

- **Chillout ADB:** Use la rueda de ajuste (2) para orientar las láminas (1) de las toberas de aire en la dirección deseada.
- **ADB:** Use las ruedas de ajuste (2, 3, 4) para orientar las láminas (1) de las toberas de aire en las direcciones deseadas independientemente entre ellas. La corriente de aire se puede ajustar tanto a la izquierda y derecha, como hacia el techo y el suelo.

Use la corredera (5) para distribuir el aire hacia delante o hacia atrás.

9.9 Programar el temporizador

Con la función de temporizador se puede establecer un período de tiempo para la climatización. Para ello se puede definir el momento de encendido o el momento de apagado, o bien ambos valores.



NOTA

Si en la programación del temporizador no se pulsa ninguna tecla durante unos 15 segundos, entonces el control remoto vuelve al modo de salida.

- Antes de programar el temporizador, seleccione el modo de climatización y todos los valores deseados (por ej., la temperatura).

Ajustar la hora de activación

- Pulse la tecla (⏰) una vez.
- ✓ El símbolo **ON** (🔌) parpadea en la pantalla del control remoto.
- Use la tecla + o - para establecer a qué hora debería encenderse el equipo de aire acondicionado de techo.
- Pulse la tecla **SET** para enviar el valor al equipo de aire acondicionado de techo.
- ✓ El momento de encendido queda establecido en el equipo de aire acondicionado de techo.
- El equipo de aire acondicionado de techo se enciende a la hora establecida en el modo de climatización seleccionado.
- Seleccione el modo stand-by del equipo de aire acondicionado de techo.

Ajustar la hora de desactivación

- Pulse la tecla (⏰) dos veces.
- ✓ El símbolo **OFF** (🔌) parpadea en la pantalla del control remoto.
- Use la tecla + o - para establecer a qué hora debería apagarse el equipo de aire acondicionado de techo.
- Pulse la tecla **SET** para enviar el valor al equipo de aire acondicionado de techo.
- ✓ El momento de apagado queda establecido en el equipo de aire acondicionado de techo.
- El equipo de aire acondicionado de techo se apaga en el modo de climatización seleccionado a la hora ajustada.

Ajuste del momento de encendido y apagado

- Pulse la tecla (⏰) tres veces.

- ✓ El símbolo **ON** (ON) parpadea en la pantalla del control remoto.
- El símbolo **OFF** (OFF) es visible.
- Use la tecla + o - para establecer a qué hora debería encenderse el equipo de aire acondicionado de techo.
- Pulse de nuevo la tecla (ON).
- ✓ El símbolo **OFF** (OFF) parpadea en la pantalla del control remoto.
- Use la tecla + o - para establecer a qué hora debería apagarse el equipo de aire acondicionado de techo.
- Pulse la tecla **SET** para enviar el valor al equipo de aire acondicionado de techo.
- ✓ Los momentos de encendido y apagado quedan establecidos en el equipo de aire acondicionado de techo.
- El equipo de aire acondicionado de techo se enciende en el modo de climatización seleccionado a la hora ajustada y permanece en funcionamiento hasta la segunda hora ajustada.
- Seleccione el modo stand-by del equipo de aire acondicionado de techo.

Desactivación de la programación del temporizador

Si ha programado el temporizador, puede desactivarlo de la siguiente manera:

- Pulse la tecla (ON) cuatro veces.
- ✓ El símbolo del temporizador se apaga.
- ✓ La programación está cancelada.

9.10 Activación de la función Sleep



NOTA

La función Sleep está desactivada en el modo "Aire de circulación" (Circulation).

Con la función Sleep activada, la temperatura establecida variará 1 °C después de una hora y 2 °C después de dos horas para así garantizar una temperatura agradable a la hora de dormir.

- Establezca la temperatura deseada (véase capítulo "Ajuste de la temperatura" en la página 83).
- Pulse la tecla (C).
- ✓ El símbolo (C) se muestra en la pantalla.
- La función Sleep está activada.
- Para desactivar la función Sleep, pulse de nuevo la tecla (C).



NOTA

La función Sleep se desactivará cuando pulse la tecla **MODE**.

9.11 Ajuste de función adicional "I feel"

En esta función, el control remoto mide la temperatura ambiente y cada 10 minutos transmite los valores medidos al equipo de aire acondicionado de techo. El equipo de aire acondicionado de techo ajusta el valor nominal de temperatura a estos valores medidos. La función "I feel" solo está activa cuando la temperatura está entre +18 °C y +29 °C.

- Pulse la tecla (I).
- ✓ El símbolo (I) se muestra en la pantalla.
- La función "I feel" está activa.
- Coloque el control remoto de manera que apunte hacia el receptor de infrarrojos (fig. 2 4, página 4) del panel de control. De lo contrario no se podrán enviar los valores al equipo de aire acondicionado de techo.



NOTA

El control remoto no debería encontrarse en un área del habitáculo considerablemente más caliente o más fría que la temperatura promedio del habitáculo. Por ejemplo, no debería situarse al sol o delante del equipo de aire acondicionado de techo.

Cuando la temperatura supera los +29 °C o cae por debajo de +18 °C se desactiva la función "I feel".

✓ El símbolo  parpadea tres veces en la pantalla y se desconectará.

9.12 Manejo de las luces (solo en determinados modelos)

Las luces del equipo de aire acondicionado de techo son de intensidad regulable. Se encienden con el valor de brillo utilizado por última vez.



NOTA

La tecla  también está activa en el control remoto cuando el control remoto está desactivado.

Encendido/apagado de la luz desde el panel de control

➤ Pulse brevemente la tecla  para encender o apagar las luces.

Regulación de intensidad de la luz desde el panel de control

➤ Mantenga presionada la tecla  hasta que las luces queden reguladas al brillo deseado.

Encendido/apagado de la luz con el control remoto

➤ Pulse la tecla  para encender o apagar las luces.

✓ El símbolo  se mostrará en la pantalla cuando la luz **esté** encendida.

Regulación de intensidad de la luz con el control remoto

➤ Pulse la tecla  durante 2 s.

✓ El símbolo  parpadea en la pantalla.

➤ Mantenga presionada la tecla  o  hasta que las luces queden reguladas al brillo deseado.

Puede atenuar las luces a 20 %, 40 %, 60 %, 80 % y 100 %.

➤ Pulse de nuevo la tecla  para apagar la función de atenuación.

✓ Se ilumina el símbolo .

9.13 Cambiar las pilas del control remoto

Cambie las pilas cuando la pantalla muestre el símbolo .

El compartimento para pilas se encuentra en la parte trasera del control remoto.

➤ Presione suavemente la tapa del compartimento para pilas y deslícela en la dirección indicada por la flecha.

➤ Introduzca las nuevas pilas (2 del tipo AAA) en el control remoto según se indica en el compartimento para pilas.

➤ Cierre la tapa del compartimento para pilas.



¡Proteja el medio ambiente!

Las pilas no deben descartarse con la basura doméstica.

Entregue sus pilas usadas en un comercio especializado o deposítelas en un contenedor adecuado.

9.14 Ajustar la hora

El control remoto requiere la hora actual para la programación del temporizador. La hora se muestra en la pantalla del control remoto.

Para ajustar la hora lleve a cabo los siguientes pasos:

**NOTA**

Si mientras se ajusta la hora no se pulsa ninguna tecla durante unos 10 segundos, el control remoto vuelve al modo de salida.

- Mantenga presionada la tecla para acceder al modo de ajuste de hora.
- ✓ La hora parpadea en la pantalla del control remoto.
- Establezca la hora actual con la tecla **+** o **-**.
Pulse la tecla **+** o **-** durante más de 2 s para ajustar más rápido la hora.
- Pulse la tecla **SET** para confirmar la hora.

9.15 Ajuste del modo de invierno

El modo de invierno es un modo de calefacción especial que se pone en marcha y se detiene a una temperatura de 7 °C cuando la temperatura supera los 10 °C.

- Presione ambas teclas al mismo tiempo en el panel de control durante 5 s para activar le modo de invierno.
- ✓ El LED parpadea en verde/naranja.
- ✓ Se desactivan todas las demás funciones.
- Para desactivar el modo de invierno pulse la tecla en el panel de control, con lo que se desactivará el equipo de aire acondicionado.

10 Limpieza del equipo de aire acondicionado de techo

**¡AVISO! ¡Peligro de ocasionar daños materiales!**

- No limpie el equipo de aire acondicionado de techo con un limpiador de alta presión. Podría dañar el equipo de aire acondicionado de techo si penetrara agua en él.
- Para la limpieza no utilice ningún objeto afilado o duro ni detergentes corrosivos, ya que ello podría dañar el equipo de aire acondicionado de techo.
- Utilice únicamente agua con un producto neutro para la limpieza del equipo de aire acondicionado de techo. No utilice bajo ningún concepto gasolina, diésel o disolventes.

- Limpie de vez en cuando la carcasa del equipo de aire acondicionado de techo y la unidad de salida de aire con un paño húmedo.
- Retire regularmente la hojarasca y otro tipo de suciedad de las aberturas de ventilación (fig. **5** 1, página 7) del equipo de aire acondicionado de techo. Tenga cuidado de no dañar las láminas del equipo de aire acondicionado de techo.
- Limpie el control remoto con un paño húmedo cuando sea necesario. Para la limpieza de la pantalla le recomendamos una gamuza para gafas.

11 Mantenimiento del equipo de aire acondicionado de techo



¡ADVERTENCIA!

Solo personal técnico que conozca tanto los posibles peligros relacionados con la manipulación de refrigerantes y equipos de aire acondicionado como las normas correspondientes tiene autorización para realizar trabajos de mantenimiento que difieran de los aquí descritos. Los trabajos de mantenimiento que se realicen incorrectamente pueden dar lugar a situaciones de considerable peligro.

Intervalo	Comprobación/mantenimiento
Regularmente	Control de las salidas de agua de condensación: ► Compruebe que las salidas de agua de condensación (fig. 6 1, página 7) situadas a los lados del equipo de aire acondicionado de techo estén libres y que el agua de condensación pueda fluir.
Regularmente	Limpieza del filtro de la unidad de salida de aire (fig. 7, página 8): ► Quite a mano la tapa (1) del filtro. ► Extraiga el filtro (2). ► Limpie el filtro (2) con una solución de detergente y déjelo secar. ► Vuelva a colocar el filtro seco (2). ► Vuelva a colocar la tapa (1).
Una vez al año	Control de las juntas de perfil: ► Compruebe anualmente si las juntas de perfil del equipo de aire acondicionado de techo del vehículo presentan fisuras u otros daños.
Una vez al año	Mantenimiento del intercambiador de calor: ► Diríjase a un taller especializado para que realicen el mantenimiento del intercambiador de calor del equipo de aire acondicionado de techo.
Una vez al año	Reemplazo del filtro de carbón activo (fig. 7, página 8): ► Quite a mano la tapa (1) del filtro. ► Extraiga el filtro (2). ► Retire el filtro de carbón activo (3). ► Limpie el filtro (2) con una solución de detergente y déjelo secar. ► Coloque un nuevo filtro de carbón activo. ► Vuelva a colocar el filtro seco (2). ► Vuelva a colocar la tapa (1).

12 Solución de averías

Avería	Causa	Solución
El equipo de aire acondicionado de techo se apaga constantemente.	El sensor de congelación se ha activado.	La temperatura exterior es demasiado baja o todas las toberas de aire están cerradas.

Avería	Causa	Solución
Sin potencia de refrigeración	El equipo de aire acondicionado de techo no está en modo "Enfriar".	► Ponga el equipo de aire acondicionado de techo en modo "Enfriar".
	La temperatura ambiente es superior a 52 °C.	El equipo de aire acondicionado de techo está concebido para una temperatura ambiente de hasta 52 °C.
	La temperatura ajustada es superior a la temperatura ambiente.	► Seleccione una temperatura inferior.
	La temperatura ambiente es inferior a 16 °C.	El equipo de aire acondicionado de techo está concebido para una temperatura ambiente a partir de 16 °C.
	Uno de los sensores de temperatura está averiado.	► Diríjase a un taller autorizado.
	El ventilador del evaporador está dañado.	
	El ventilador del condensador está dañado.	
Poca potencia de aire	La aspiración de aire está atascada.	► Quite la hojarasca y otros tipos de suciedad de las láminas de ventilación del equipo de aire acondicionado de techo.
	El ventilador está averiado.	► Diríjase a un taller autorizado.
Entrada de agua en el vehículo	Las aberturas de salida para el agua de condensación están atascadas.	► Límpielas.
	Las juntas están dañadas.	► Diríjase a un taller autorizado.
El equipo de aire acondicionado de techo no se enciende	No hay tensión de alimentación (230 V~).	► Controle la alimentación de tensión.
	La tensión es demasiado baja (por debajo de 200 V~).	► Diríjase a un taller autorizado.
	El transformador de tensión está averiado.	
	Uno de los sensores de temperatura está averiado.	
	La protección eléctrica de la alimentación de tensión es escasa.	► Compruebe la protección eléctrica de la alimentación de tensión.
El equipo de aire acondicionado de techo no se apaga.	Uno de los sensores de temperatura está averiado.	► Diríjase a un taller autorizado.
	La protección eléctrica de la alimentación de tensión es escasa.	► Compruebe la protección eléctrica de la alimentación de tensión.

13 Garantía legal

Rige el plazo de garantía legal. Si el producto presenta algún defecto, diríjase a nuestro socio de servicio en su país.

Nuestros especialistas estarán encantados de poder ayudarle y de poder orientarle en los siguientes pasos a dar respecto a la garantía.

14 Gestión de residuos

Normas de protección del medio ambiente y gestión adecuada de residuos

Todas las organizaciones deben adoptar una serie de medidas para identificar, evaluar y controlar la influencia que sus actividades (fabricación, productos, servicios y demás) ejercen sobre el medio ambiente.

Las medidas a seguir para detectar repercusiones importantes en el medio ambiente deben tener en cuenta los siguientes factores:

- Empleo de materias primas y recursos naturales
- Emisiones atmosféricas
- Derrames de fluidos
- Gestión de residuos y reciclaje
- Contaminación del suelo

Para minimizar las repercusiones en el medio ambiente, el fabricante presenta a continuación una serie de indicaciones que deberán ser tenidas en cuenta por todas aquellas personas que (por el motivo que sea) interactúen con el aparato durante el transcurso de su vida útil.

- Todo el material de embalaje debe descartarse (de preferencia reciclándose) conforme a las normas legales del país donde se realice la gestión de residuos.
- Todos los componentes del producto deben desecharse (de preferencia reciclándose) conforme a las normas legales del país donde se realice la gestión de residuos.
- Para una correcta gestión de residuos, el aparato debe entregarse a un centro de reciclaje autorizado para asegurarse de que se reutilicen todos los componentes reciclables y que el resto de los materiales se desechen según las normativas.
- Asegúrese durante la instalación de que el habitáculo reciba ventilación suficiente para evitar la acumulación de aire viciado que podría resultar perjudicial para la salud del usuario.
- Asegúrese durante el uso y el mantenimiento de que todas las sustancias nocivas (aceite, grasa y demás) se desechen según las normativas.
- Mantenga el nivel de ruido bajo para reducir la contaminación sonora.

En nuestra página web dometic.com encontrará más información acerca de la correcta desinstalación de nuestros productos.

- Deseche el material de embalaje en el contenedor de reciclaje correspondiente.
- Controle tanto durante el funcionamiento como en el transcurso de reparaciones y trabajos de mantenimiento que el circuito de refrigeración no esté dañado y que no puedan producirse fugas de refrigerante. Este actúa como gas de efecto invernadero y no debería entrar en contacto con el medio ambiente.



Cuando vaya a desechar definitivamente el producto, infórmese en el centro de reciclaje más cercano o en un comercio especializado sobre las normas pertinentes de gestión de residuos.

- Descarte el producto únicamente de acuerdo con las normas válidas de reciclaje o gestión de residuos en una empresa autorizada de gestión de residuos.

Reciclaje de materiales de embalaje



- Deseche el material de embalaje en el contenedor de reciclaje correspondiente.

Manual original

Leia atentamente as presentes instruções e siga todas as instruções, orientações e avisos incluídos neste manual, de modo a garantir sempre a correta instalação, utilização e manutenção do produto. É OBRIGATÓRIO manter estas instruções junto com o produto.

Ao utilizar o produto, está a confirmar que leu atentamente todas as instruções, orientações e avisos, e que compreende e aceita cumprir os termos e condições estabelecidos no presente manual. Aceita utilizar este produto exclusivamente para o fim e a aplicação a que se destina e de acordo com as instruções, orientações e avisos estabelecidos neste manual, assim como de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis. Caso não leia nem siga as instruções e os avisos aqui estabelecidos, poderá sofrer ferimentos pessoais ou causar ferimentos a terceiros e o produto ou outros materiais nas proximidades poderão ficar danificados. Este manual do produto, incluindo as instruções, orientações e avisos, bem como a documentação relacionada, podem estar sujeitos a alterações e atualizações. Para consultar as informações atualizadas do produto, visite documents.dometic.com.



As instruções de montagem encontram-se online em:

https://documents.dometic.com/?object_id=73226.

As indicações nas instruções de montagem destinam-se a técnicos especializados em oficinas familiarizados com as diretivas e as medidas de proteção aplicáveis.

Índice

1	Explicação dos símbolos	91
2	Indicações de segurança	92
3	Destinatários do presente manual	93
4	Material fornecido	93
5	Acessórios	94
6	Utilização adequada	94
7	Descrição técnica	94
8	Antes da primeira utilização	99
9	Operar o sistema de ar condicionado de tejadilho	100
10	Limpar o sistema de ar condicionado de tejadilho	107
11	Manutenção do sistema de ar condicionado de tejadilho	107
12	Eliminar falhas	108
13	Garantia	109
14	Eliminação	109

1

Explicação dos símbolos



AVISO!

Indicação de segurança: Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode causar a morte ou ferimentos graves.

**PRECAUÇÃO!**

Indicação de segurança: Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode causar ferimentos ligeiros ou moderados.

**NOTA!**

Indica uma situação que, se não for evitada, pode causar danos materiais.

**OBSERVAÇÃO**

Informações complementares para a utilização do produto.

2 Indicações de segurança

O mesmo não se responsabiliza em caso de danos recorrentes, sobretudo danos recorrentes que possam ocorrer devido à falha de funcionamento do sistema de ar condicionado de tejadilho.



AVISO! O incumprimento destes avisos poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

Perigo de morte devido a choque elétrico

- Quando o aparelho apresentar danos visíveis, ele não deve ser colocado em funcionamento.
- Para realizar trabalhos no aparelho, deve interromper sempre a fonte de alimentação.
- Utilize o aparelho apenas quando o corpo e os cabos não apresentam danos.

Risco para a saúde

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos, assim como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com insuficiente experiência e conhecimento, quando supervisionadas ou quando tenham recebido informação acerca da utilização segura do aparelho e compreendam os perigos dele resultantes.
- As crianças não podem brincar com o aparelho.
- A instalação, a manutenção e as reparações no sistema de ar condicionado de tejadilho apenas devem ser realizadas por técnicos especializados familiarizados com os perigos inerentes durante o manuseamento com um agente de refrigeração e sistemas de ar condicionado ou com as normas em vigor. As reparações inadequadas podem levar a perigos graves. Em caso de reparação, entre em contacto com o centro de assistência técnica do seu país.

Perigo de incêndio

- Mantenha desimpedidas as aberturas de ventilação.
- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não coloque o sistema de ar condicionado de tejadilho nas proximidades de líquidos e gases inflamáveis.
- Preste atenção para que os objetos inflamáveis não sejam armazenados nem montados na área da saída de ar. A distância tem de ser de, pelo menos, 50 cm.

- Em caso de incêndio, **não** solte a tampa superior do sistema de ar condicionado de tejadilho, utilize antes os agentes de extinção permitidos. Não utilize água para apagar incêndios.
- Não utilize outros métodos além dos recomendados pelo fabricante para acelerar o processo de descongelamento ou para limpar.
- O aparelho deve ser armazenado numa divisão sem fontes de ignição em funcionamento contínuo (por exemplo: chamas abertas, um aparelho de funcionamento a gás ou um aquecedor elétrico).
- Não fure nem queime o aparelho.
- Lembre-se de que os refrigerantes podem ser inodoros.



PRECAUÇÃO! O incumprimento destas advertências poderá resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

Risco para a saúde

- Utilize o aparelho apenas para o fim previsto.
- Não deve executar quaisquer alterações ou modificações no aparelho!
- Não coloque as mãos nas saídas de ar e não insira objetos estranhos no sistema de ar condicionado de tejadilho.
- Se ocorrerem falhas no sistema de ar condicionado de tejadilho, o mesmo deve ser verificado e devidamente reparado por uma empresa especializada. O agente de refrigeração nunca pode ser libertado para o ar livre.



NOTA! Perigo de danos

- Nunca coloque a sua caravana num túnel de lavagem com o sistema de ar condicionado de tejadilho montado.
- Informe-se junto ao fabricante do seu veículo se, devido à instalação do sistema de ar condicionado de tejadilho, é necessário levar a cabo um novo controlo e proceder à alteração do registo da altura do veículo nos documentos:
 - FreshJet1700, 2000, 2200: altura de construção 225 mm
 - FreshJet3200: altura de construção 248 mm

3 Destinatários do presente manual

Este manual de instruções destina-se ao utilizador do sistema de ar condicionado de tejadilho.

4 Material fornecido

- Sistema de ar condicionado de tejadilho
- Unidade de saída de ar (Chillout ADB ou ADB)

5 Acessórios

Disponível como acessório (não incluído no material fornecido):

Designação	Número de artigo	FJ1700	FJ2000	FJ2200	FJ3200
DC Kit PP12	9100300003	—	—	—	—
DC Kit DSP-T 12	9600007286	•	•	•	•
DC Kit DSP-T 24	9600007287	•	•	•	•



OBSERVAÇÃO

Com um kit de expansão DC (acessório), o sistema de ar condicionado de tejadilho Dometic FreshJet também pode funcionar durante a condução.

6 Utilização adequada

O sistema de ar condicionado de tejadilho Dometic FreshJet destina-se exclusivamente a autocaravanas, caravanas e outros veículos com espaços habitacionais. O mesmo **não** é adequado para casas nem apartamentos.

O sistema de ar condicionado de tejadilho **não** é adequado para instalação em máquinas para a construção civil, máquinas agrícolas ou equipamentos de trabalho semelhantes. Caso se produzam vibrações demasiado fortes, o funcionamento correto deixa de estar garantido.

A função do sistema de ar condicionado de tejadilho é garantida para um intervalo de temperatura de funcionamento (ver desdobrável de Dados técnicos).

Este produto destina-se exclusivamente à aplicação e aos fins pretendidos com base nestas instruções.

Este manual fornece informações necessárias para proceder a uma instalação e/ou a uma operação adequadas do produto. Uma instalação e/ou uma operação ou manutenção incorretas causarão um desempenho insatisfatório e uma possível avaria.

O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por danos ou prejuízos no produto resultantes de:

- montagem ou ligação incorreta, incluindo sobretensões
- manutenção incorreta ou utilização de peças sobressalentes não originais fornecidas pelo fabricante
- alterações ao produto sem autorização expressa do fabricante
- utilização para outras finalidades que não as descritas no presente manual

A Dometic reserva-se o direito de alterar o design e as especificações do produto.

7 Descrição técnica

O sistema de ar condicionado de tejadilho confere ao habitáculo ar fresco desumidificado sem pó, nem sujidade. Os LED reguláveis e integrados na unidade de saída do ar garantem uma luz agradável (não disponíveis em todos os modelos).

O sistema de ar condicionado de tejadilho é comandado através do controlo remoto.



OBSERVAÇÃO

O sistema de ar condicionado de tejadilho está concebido para reduzir a temperatura no habitáculo do veículo até um determinado valor. A temperatura a alcançar durante o arrefecimento depende do tipo de veículo, da temperatura ambiente e da capacidade de arrefecimento do seu sistema de ar condicionado de tejadilho.

A uma temperatura exterior inferior a 16 °C, o sistema de ar condicionado de tejadilho deixa de arrefecer. Neste caso, utilize apenas o modo de climatização “Circulação de ar” (☞).

O sistema de ar condicionado de tejadilho está protegido contra sobretensão. Se a tensão de alimentação exceder 265 V, o sistema de ar condicionado de tejadilho desliga-se. O sistema retoma o funcionamento normal quando a tensão de alimentação se encontrar novamente no intervalo permitido.

7.1 Componentes

O circuito de refrigeração do sistema de ar condicionado de tejadilho é composto pelos seguintes componentes principais (fig. **1**, página 3):

- **Compressor (1)**
O compressor aspira o agente de refrigeração utilizado e comprime-o. Assim, será aumentada a pressão e também a temperatura do agente de refrigeração.
- **Condensador (2)**
O condensador montado funciona como um aparelho de refrigeração ou um permutador térmico. A passagem do fluxo de ar absorve calor, o gás do agente de refrigeração é arrefecido e fica num estado líquido.
- **Vaporizador (3)**
Os vaporizadores refrigeram o fluxo de ar e desumidificam o mesmo. O agente de refrigeração absorve calor e é vaporizado.
- **Ventilador (4)**
O ar refrigerado é distribuído pelo habitáculo do veículo por meio do ventilador através de uma unidade de saída do ar.

Vista geral de todos os componentes:

- FreshJet 1700: fig. **10**, página 11
- FreshJet 2000, 2200 (também para modelos com aquecimento e Soft Start): fig. **11**, página 12
- FreshJet 3200: fig. **12**, página 13
- Unidade de saída de ar Chillout ADB: fig. **13**, página 14
- Unidade de saída de ar ADB: fig. **14**, página 14

7.2 Painel de comando

O painel de comando (fig. **2**, página 4) encontra-se na unidade de saída de ar do sistema de ar condicionado de tejadilho.

Sendo composto pelos seguintes elementos de comando e de indicação:

N.º	Explicação																		
1	LED de estado <table> <tr> <td data-bbox="433 165 547 187">Não acende:</td><td data-bbox="720 165 974 212">O sistema de ar condicionado de tejadilho está desligado.</td></tr> <tr> <td data-bbox="433 230 581 251">Acende a laranja:</td><td data-bbox="720 230 974 299">O sistema de ar condicionado de tejadilho encontra-se no modo standby</td></tr> <tr> <td data-bbox="433 317 576 339">Acende a verde:</td><td data-bbox="720 317 974 364">O sistema de ar condicionado de tejadilho está ligado</td></tr> <tr> <td data-bbox="433 381 550 403">Pisca a verde:</td><td data-bbox="720 381 974 560"> Apenas em modelos com bomba de aquecimento: o sistema de ar condicionado de tejadilho prepara o aquecimento ou a função de descongelação está ativa. </td></tr> <tr> <td data-bbox="433 578 674 599">Pisca a verde/cor de laranja:</td><td data-bbox="720 578 974 647">O sistema de ar condicionado de tejadilho está no modo de inverno</td></tr> <tr> <td data-bbox="433 665 607 687">Acende a vermelho:</td><td data-bbox="720 665 974 784">Apenas se o sistema também estiver conectado a T2 V$\overline{\sim}$: A tensão de alimentação de 230 V$\sim$ não se encontra disponível.</td></tr> <tr> <td data-bbox="433 802 695 848">Luz vermelha a piscar continuamente (- - - -):</td><td data-bbox="720 802 974 968"> Sobretensão O sistema de ar condicionado de tejadilho retoma o funcionamento normal quando a tensão de alimentação se encontrar novamente no âmbito permitido. </td></tr> <tr> <td data-bbox="433 985 664 1032">Luz vermelha a piscar lentamente (- - -):</td><td data-bbox="720 985 974 1055">Falha de funcionamento do sensor de temperatura interior E1</td></tr> <tr> <td data-bbox="433 1073 677 1142">Luz vermelha a piscar rapidamente (- - - - -):</td><td data-bbox="720 1073 974 1142">Falha de funcionamento do sensor de temperatura exterior E2</td></tr> </table>	Não acende:	O sistema de ar condicionado de tejadilho está desligado.	Acende a laranja:	O sistema de ar condicionado de tejadilho encontra-se no modo standby	Acende a verde:	O sistema de ar condicionado de tejadilho está ligado	Pisca a verde:	Apenas em modelos com bomba de aquecimento: o sistema de ar condicionado de tejadilho prepara o aquecimento ou a função de descongelação está ativa.	Pisca a verde/cor de laranja:	O sistema de ar condicionado de tejadilho está no modo de inverno	Acende a vermelho:	Apenas se o sistema também estiver conectado a T2 V $\overline{\sim}$: A tensão de alimentação de 230 V $\sim$ não se encontra disponível.	Luz vermelha a piscar continuamente (- - - -):	Sobretensão O sistema de ar condicionado de tejadilho retoma o funcionamento normal quando a tensão de alimentação se encontrar novamente no âmbito permitido.	Luz vermelha a piscar lentamente (- - -):	Falha de funcionamento do sensor de temperatura interior E1	Luz vermelha a piscar rapidamente (- - - - -):	Falha de funcionamento do sensor de temperatura exterior E2
Não acende:	O sistema de ar condicionado de tejadilho está desligado.																		
Acende a laranja:	O sistema de ar condicionado de tejadilho encontra-se no modo standby																		
Acende a verde:	O sistema de ar condicionado de tejadilho está ligado																		
Pisca a verde:	Apenas em modelos com bomba de aquecimento: o sistema de ar condicionado de tejadilho prepara o aquecimento ou a função de descongelação está ativa.																		
Pisca a verde/cor de laranja:	O sistema de ar condicionado de tejadilho está no modo de inverno																		
Acende a vermelho:	Apenas se o sistema também estiver conectado a T2 V $\overline{\sim}$: A tensão de alimentação de 230 V $\sim$ não se encontra disponível.																		
Luz vermelha a piscar continuamente (- - - -):	Sobretensão O sistema de ar condicionado de tejadilho retoma o funcionamento normal quando a tensão de alimentação se encontrar novamente no âmbito permitido.																		
Luz vermelha a piscar lentamente (- - -):	Falha de funcionamento do sensor de temperatura interior E1																		
Luz vermelha a piscar rapidamente (- - - - -):	Falha de funcionamento do sensor de temperatura exterior E2																		
2	Botão ① Liga, desliga ou coloca o sistema de ar condicionado de tejadilho no modo standby. Ao manter o botão premido durante algum tempo, o modo automático é ativado.																		

N.º	Explicação
3	Botão  : Liga, desliga ou diminui a intensidade da luz. Apenas se encontra ativa quando o sistema de ar condicionado de tejadilho se encontra ligado ou no modo standby.
4	Recetor de infravermelhos (IR) para controlo remoto

7.3 Controlo remoto

Todas as configurações no aparelho (por ex., configuração da temperatura, programação do temporizador) são transferidos para o sistema de ar condicionado de tejadilho por meio do controlo remoto.

Estão disponíveis os seguintes elementos de comando e de indicação no controlo remoto (fig. 3, página 5):

N.º	Explicação
1	Mostrador: indica as seguintes funcionalidades: • Horas • Temperatura ambiente pretendida (valor nominal) em °C ou °F • Temperatura interior atual • Modo de climatização • Nível de ventilação • Símbolos para as funções adicionais ativas • Estado da bateria
2	Botão  : Liga o sistema de ar condicionado e o controlo remoto ou ativa o modo standby
3	Botão  : Seleciona o nível de ventilação
4	Botão MODE : Seleciona o modo de climatização
5	Botão  : Ativa a função "Sleep". Com a função "Sleep", o valor nominal é modificado automaticamente de modo a proporcionar uma temperatura agradável para dormir.
6	Botão  : Premir uma vez: Indica a temperatura atual do habitáculo (é exibido o símbolo ). Premir de novo: Indica a temperatura ajustada.
7	Botão  : Ativa a função "I feel". Com a função "I feel", o valor nominal da temperatura é ajustado a cada 10 minutos à temperatura medida pelo controlo remoto.
8	Botão °C/°F : Alterna a unidade de temperatura entre Celsius (°C) e Fahrenheit (°F)

N.º	Explicação
9	Botão  : Programa o temporizador e ajusta a hora
10	Botão SET : Confirma e grava os dados
11	Botão  : Liga ou desliga a luz no sistema de ar condicionado de tejadilho e ativa a função de ajuste da intensidade da luz. O botão  também funciona com o controlo remoto desligado.
12	Botão + : Aumenta o valor
13	Botão - : Reduz o valor
14	Símbolo  (pilhas sem carga) É exibido quando as pilhas do controlo remoto estão descarregadas. Neste caso, substitua as pilhas, ver capítulo “Substituir as pilhas do controlo remoto” na página 106.
15	Símbolo  (enviar valores) É exibido por breves instantes sempre que o controlo remoto envia valores para o sistema de ar condicionado de tejadilho.

7.4 Modos de climatização

O sistema de ar condicionado de tejadilho dispõe dos seguintes modos de climatização:

Modo de climatização	Mensagem no mostrador	Explicação
Automático		Defina a temperatura, o ar condicionado refrigera ou aquece (apenas modelos com aquecimento) o habitáculo a essa temperatura e controla a potência de ventilação necessária. Neste modo, o botão  está desativado.
Arrefecer		Defina a temperatura e a potência do ventilador, o ar condicionado refrigera o habitáculo para essa temperatura.
Aquecer		Apenas para modelos com aquecimento Defina a temperatura e a potência do ventilador, o ar condicionado aquece o habitáculo para essa temperatura.

Modo de climatização	Mensagem no mostrador	Explicação
Circulação de ar		Determine o nível de ventilação, o ar condicionado sopra ar para o habitáculo.
Desumidificação do ar		Defina a temperatura, o ar condicionado refrigera o habitáculo para essa temperatura, comanda a potência de ventilação e desumidifica o habitáculo (funcionamento de circulação de ar). Neste modo, o botão  está desativado.

7.5 Funções adicionais

O sistema de ar condicionado de tejadilho oferece as seguintes funções adicionais:

Função adicional	Mensagem no mostrador	Explicação
Timer		O ar condicionado liga-se à hora definida.
		O ar condicionado desliga-se à hora definida.
		O ar condicionado liga-se e volta a desligar-se às horas definidas.
Sleep		A temperatura definida é modificada em 1 °C após uma hora e 2 °C após duas horas, de modo a proporcionar uma temperatura agradável para dormir.
I feel		O controlo remoto mede a temperatura ambiente e, a cada 10 minutos, transmite o valor de medição ao ar condicionado. O ar condicionado ajusta a temperatura desejada para este valor de medição.
Modo de inverno		O modo de inverno é indicado pelo LED a piscar a verde/cor de laranja.

8 Antes da primeira utilização

Controlos antes da colocação em funcionamento

Antes de ligar o sistema de ar condicionado de tejadilho, tenha em consideração o seguinte:

- ▶ Controle se a tensão e a frequência de alimentação correspondem aos valores que constam nos dados técnicos, ver desdobrável.
- ▶ Certifique-se de que tanto a abertura de aspiração do ar, assim como os bocais de ar estão desobstruídos. Todas as grelhas de ventilação têm de estar desimpedidas para assegurar uma potência ótima do sistema de ar condicionado de tejadilho.

**PRECAUÇÃO! Perigo de ferimentos!**

Não introduza as mãos ou objetos nos bocais de ar nem da grelha de aspiração.

Definir a hora

- Configure as horas atuais: ver capítulo “Definir a hora” na página 106.

Ajustar o controlo remoto

- Insira as pilhas (ver capítulo “Substituir as pilhas do controlo remoto” na página 106).
- ✓ O mostrador apresenta todos os símbolos durante 5 segundos.
- ✓ Durante estes 5 segundos, prima simultaneamente os botões e .
- ✓ O mostrador apresenta o número de modelo padrão.
- Num prazo de 3 segundos, prima simultaneamente os botões **+** e **-** para selecionar o número de modelo:
 - FreshWell3000: 02
 - FreshJet: 07
 - FreshLight: 11
- ✓ O mostrador apresenta todos os símbolos durante 5 segundos.
- ✓ O controlo remoto está operacional.

9 Operar o sistema de ar condicionado de tejadilho**9.1 Indicações básicas relativas à operação**

O sistema de ar condicionado de tejadilho dispõe de três modos de funcionamento:

Modo de funcionamento	Características
Desligado	O sistema de ar condicionado de tejadilho está desligado, o controlo remoto está inativo.
Standby	O sistema de ar condicionado de tejadilho está operacional e pode ser ligado com o controlo remoto. As luzes podem ser utilizadas.
Ligado	O sistema de ar condicionado de tejadilho climatiza o habitáculo.
Modo de inverno	O sistema de ar condicionado de tejadilho funciona num modo de aquecimento especial que é ativado a uma temperatura de 7 °C e desativado quando a temperatura excede 10 °C.

Através do **painel de comando** pode

- ligar e desligar o sistema de ar condicionado de tejadilho, bem como ativar o modo standby ou modo de inverno
- ligar e desligar a luz, bem como diminuir a sua intensidade

Através do **controlo remoto** pode

- ligar o sistema de ar condicionado de tejadilho a partir do modo standby e voltar a este modo.
- ligar e desligar a luz, bem como diminuir a sua intensidade
- Efetuar as configurações
- Escolher as funções adicionais

9.2 Utilizar o controlo remoto

Durante a operação, o controlo remoto **tem** de apontar para o recetor de infravermelhos (fig. **2** 4, página 4) existente no painel de comando.

- ▶ Prima um botão.
- ✓ O valor é diretamente enviado para o sistema de ar condicionado de tejadilho.
- ✓ O sistema de ar condicionado de tejadilho confirma a receção dos dados emitindo um som agudo.

Se a transmissão de dados falhar, aponte o controlo remoto para o recetor de IV existente no painel de comando e prima o botão **SET**. Deste modo, os dados são enviados novamente para o sistema de ar condicionado de tejadilho. O sistema de ar condicionado de tejadilho confirma a receção dos dados emitindo um som agudo.

Ligar ou colocar apenas o controlo remoto no modo standby

No modo standby, o mostrador do controlo remoto exhibe apenas as horas.

Se o controlo remoto não estiver apontado para o recetor de infravermelhos (fig. **2** 4, página 4) no painel de comando, pode ativar ou colocar o controlo remoto no modo standby, independentemente do sistema de ar condicionado de tejadilho:

- ▶ Prima o botão (1).

9.3 Indicação para uma melhor utilização

Se respeitar as seguintes indicações, o funcionamento do seu sistema de ar condicionado de tejadilho é otimizado:

- Melhore o isolamento térmico do veículo, vedando as fissuras e pendurando estores refletores ou cortinas nas janelas.
- Depois de o veículo ter estado bastante tempo exposto aos raios solares: Primeiro, utilize durante algum tempo o sistema de ar condicionado de tejadilho com as janelas abertas, no modo de climatização “Circulação de ar” (☼) antes de selecionar o modo de climatização “Refrigerar” (*❄️).
- No modo de climatização “Refrigerar” (*❄️), evite aberturas desnecessárias de portas e janelas.
- Alinhe os bocais de ventilação de modo conveniente.
- Preste atenção para que os bocais de ar e a grade de aspiração não sejam cobertos por panos, papéis ou outros objetos.

9.4 Ligar e desligar o sistema de ar condicionado de tejadilho




OBSERVAÇÃO

Após a ativação, a climatização é iniciada com os valores configurados por último.

Através do painel de comando

A figura ilustra como pode ligar, desligar ou ativar o modo standby do sistema de ar condicionado de tejadilho através do painel de comando. Para tal, prima o botão ① como ilustra a figura:



Exemplo: O sistema de ar condicionado de tejadilho encontra-se no modo standby. Deve ser desligado.

► Prima o botão ① por breves instantes.

✓ O sistema de ar condicionado de tejadilho está desligado.

Através do controlo remoto



OBSERVAÇÃO

- Para poder operar o sistema de ar condicionado de tejadilho através do controlo remoto, o sistema de ar condicionado de tejadilho deve encontrar-se ligado ou no modo standby.
- Com o controlo remoto, pode ligar o sistema de ar condicionado de tejadilho a partir do modo standby e voltar a este modo. Para tal, prima o botão ①.
- Apenas em modelos com aquecimento:
Caso desligue o sistema de ar condicionado de tejadilho do modo de climatização "Aquecer" (☼) através do controlo remoto, o ventilador continua a funcionar durante alguns minutos por forma a evitar que o aparelho aqueça. O LED pisca a laranja. Através do botão ① no painel de comando é possível desligar completamente o sistema de ar condicionado de tejadilho.

9.5 Selecionar o modo de climatização

► Através do botão **MODE**, selecione o modo de climatização pretendido capítulo "Modos de climatização" na página 98.

✓ O sistema de ar condicionado de tejadilho confirma a receção dos valores emitindo um som agudo.

✓ O sistema de ar condicionado de tejadilho liga-se no modo de climatização selecionado.

9.6 Selecionar manualmente o nível de ventilação

A ventilação configura a intensidade do fluxo de ar.

Nos modos de climatização "Refrigerar" (❄) e "Circulação de ar" (🌀), o nível de ventilação pode ser selecionado automaticamente. Nos restantes modos de climatização, o sistema de ar condicionado de tejadilho controla automaticamente o nível de ventilação.

Mensagem no mostrador	Explicação
	Quatro níveis de ventilação (Nível de ventilação mais baixo não disponível no modo de climatização "Aquecer" (☼))
	Modo automático apenas disponível nos modos de climatização "Refrigerar" (❄), "Aquecer" (☼) e "Desumidificar" (💧).

- ▶ Com o botão (☼), selecione o nível de ventilação pretendido.
- ✓ O sistema de ar condicionado de tejadilho confirma a receção dos valores emitindo um som agudo.
- ✓ O nível de ventilação está configurado de novo.

9.7 Regular a temperatura

Modo de climatização "Refrigerar"

Nos modos de climatização "Automático" (A), "Refrigerar" (❄) e "Desumidificar" (💧) é possível definir uma temperatura entre 16 °C e 31 °C através do controlo remoto.

- ▶ Selecione a temperatura pretendida com o botão + ou -.
- ✓ O sistema de ar condicionado de tejadilho confirma a receção dos valores emitindo um som agudo.
- ✓ A temperatura está configurada no sistema de ar condicionado de tejadilho.

Modo de climatização "Aquecer" (apenas para modelos com aquecimento)

Nos modos de climatização "Automático" (A) e "Aquecer" (☼) é possível definir uma temperatura entre 16 °C e 31 °C através do controlo remoto.

- ▶ Selecione a temperatura pretendida com o botão + ou -.
- ✓ O sistema de ar condicionado de tejadilho confirma a receção dos valores emitindo um som agudo.
- ✓ A temperatura está configurada no sistema de ar condicionado de tejadilho.

9.8 Ajustar os bocais de ar

A entrada de ar no habitáculo do veículo pode ser regulada através da posição dos bocais de ar (fig. 4, página 6):

- ▶ **Chillout ADB:** Rode as aletas (1) dos bocais de ar para a direção pretendida através da roda de ajuste (2).
 - ▶ **ADB:** Rode as aletas (1) dos bocais de ar independentes uns dos outros para a direções pretendidas através das rodas de ajuste (2, 3, 4). A corrente de ar pode ser regulada para a direita e esquerda, assim como até ao tejadilho ou o chão.
- Utilize a tampa deslizante (5) para distribuir o ar mais para a frente ou para trás.

9.9 Programar o temporizador

Com a função do temporizador poderá configurar um período pretendido para a climatização. Neste caso, é possível predefinir apenas o momento de ativação, apenas o momento de desativação ou ambos.



OBSERVAÇÃO

Se, no momento da programação do temporizador, durante 15 segundos não for acionado um botão do controlo remoto, o controlo remoto volta a mudar para o modo inicial.

- ▶ Antes de programar o temporizador, selecione o modo de climatização, bem como todos os valores pretendidos (por ex., a temperatura).

Configurar o momento de ativação

- ▶ Prima o botão  uma vez.
- ✓ O símbolo **ON** () pisca no mostrador do controlo remoto.
- ▶ Configure as horas em que deve ser ligado o sistema de ar condicionado de tejadilho com o botão **+** ou **-**.
- ▶ Prima o botão **SET** para enviar o valor para o sistema de ar condicionado de tejadilho.
- ✓ O momento de ativação está configurado no sistema de ar condicionado de tejadilho.
O sistema de ar condicionado de tejadilho liga-se no modo de climatização selecionado à hora definida.
- ▶ Coloque o sistema de ar condicionado de tejadilho no modo standby.

Configurar o momento de desativação

- ▶ Prima o botão  duas vezes.
- ✓ O símbolo **OFF** () pisca no mostrador do controlo remoto.
- ▶ Configure as horas em que deve ser desligado o sistema de ar condicionado de tejadilho com o botão **+** ou **-**.
- ▶ Prima o botão **SET** para enviar o valor para o sistema de ar condicionado de tejadilho.
- ✓ O momento de desativação está configurado no sistema de ar condicionado de tejadilho.
O sistema de ar condicionado de tejadilho funciona no modo de climatização selecionado até à hora definida.

Ajustar o momento de ativação e de desativação

- ▶ Prima o botão  três vezes.
- ✓ O símbolo **ON** () pisca no mostrador do controlo remoto.
O símbolo **OFF** () é visível.
- ▶ Configure as horas em que deve ser ligado o sistema de ar condicionado de tejadilho com o botão **+** ou **-**.
- ▶ Prima o botão  novamente.
- ✓ O símbolo **OFF** () pisca no mostrador do controlo remoto.
- ▶ Configure as horas em que deve ser desligado o sistema de ar condicionado de tejadilho com o botão **+** ou **-**.
- ▶ Prima o botão **SET** para enviar o valor para o sistema de ar condicionado de tejadilho.
- ✓ O momento de ativação e de desativação estão configurados no sistema de ar condicionado de tejadilho.
O sistema de ar condicionado de tejadilho liga-se no modo de climatização selecionado à hora definida, permanecendo em funcionamento até à segunda hora definida.
- ▶ Coloque o sistema de ar condicionado de tejadilho no modo standby.

Suspender a programação do temporizador

Se tiver programado um temporizador, poderá suspender essa configuração da seguinte forma:

- ▶ Prima o botão  quatro vezes.
- ✓ O símbolo do temporizador apaga.
- ✓ A programação está suspensa.

9.10 Ativar a função "Sleep"



OBSERVAÇÃO

Na função "Sleep", o modo "Circulação de ar" () está desativado.

Com a função "Sleep" ativada, a temperatura configurada é modificada em 1 °C após uma hora e 2 °C após duas horas, de modo a proporcionar uma temperatura agradável para dormir.

- ▶ Configure a temperatura pretendida (ver capítulo "Regular a temperatura" na página 103).
- ▶ Prima o botão .
- ✓ O símbolo  é apresentado no mostrador.
A função "Sleep" está ativada.

- Para desativar a função "Sleep", prima o botão  novamente.



OBSERVAÇÃO

A função "Sleep" é desativada se premir o botão **MODE**.

9.11 Ajustar a função adicional "I feel"

Nesta função, o controlo remoto mede a temperatura ambiente e a cada 10 minutos transmite os valores medidos ao sistema de ar condicionado de tejadilho. O sistema de ar condicionado de tejadilho ajusta a temperatura desejada para este valor de medição. A função "I feel" só está ativa se a temperatura estiver entre +18 °C e +29 °C.

- Prima o botão .
- ✓ O símbolo  é apresentado no mostrador.
A função "I feel" está ativada.
- Coloque o controlo remoto de maneira a que este aponte para o recetor de infravermelhos (fig. 2 4, página 4) no painel de comando. Caso contrário, não é possível transmitir os valores para o sistema de ar condicionado de tejadilho.



OBSERVAÇÃO

O controlo remoto não deve encontrar-se numa área do habitáculo consideravelmente mais quente ou mais fria do que a temperatura média do habitáculo. Não pode, por ex., ficar ao sol ou à frente do sistema de ar condicionado de tejadilho.

Se a temperatura exceder +29 °C ou ficar inferior a +18 °C, a função "I feel" é desativada.

- ✓ O símbolo  pisca três vezes no mostrador e depois desliga-se.

9.12 Operar as luzes (apenas determinados modelos)

As luzes no sistema de ar condicionado de tejadilho são de intensidade regulável. Ligam-se com o valor de luminosidade utilizado pela última vez.



OBSERVAÇÃO

O botão  no controlo remoto também está ativo se o controlo remoto estiver desligado.

Ligar/desligar a luz no painel de comando

- Prima o botão  por breves instantes para ligar ou desligar as luzes.

Regular a intensidade da luz no painel de comando

- Mantenha o botão  premido até que a luminosidade das luzes fique regulada na intensidade desejada.

Ligar/desligar a luz através do controlo remoto

- Prima o botão  para ligar ou desligar as luzes.
- ✓ O símbolo  é apresentado no mostrador se a luz estiver **ligada**.

Regular a intensidade da luz através do controlo remoto

- Prima o botão  durante 2 segundos.
- ✓ O símbolo  pisca no mostrador.
- Mantenha o botão  ou  premido até que a luminosidade das luzes fique regulada na intensidade desejada.

Pode regular a intensidade das luzes para 20 %, 40 %, 60 %, 80 % e 100 %.

- ▶ Prima o botão  novamente para desligar a função de regulação da intensidade da luz.
- ✓ O símbolo  acende.

9.13 Substituir as pilhas do controlo remoto

Substitua as pilhas quando o mostrador exibir o símbolo .

O compartimento das pilhas encontra-se na parte traseira do controlo remoto.

- ▶ Pressione ligeiramente a tampa do compartimento das pilhas e empurre-a no sentido da seta.
- ▶ Insira as novas pilhas (2 pilhas do tipo AAA) como apresentado no compartimento das pilhas do controlo remoto.
- ▶ Feche a tampa do compartimento das pilhas.



Proteja o meio ambiente!

As pilhas não pertencem ao lixo doméstico.

Entregue as suas pilhas gastas numa loja ou centro de recolha.

9.14 Definir a hora

O controlo remoto requer a hora atual para a programação do temporizador. A hora é exibida no mostrador do controlo remoto.

Para configurar as horas, execute os seguintes passos:



OBSERVAÇÃO

Se, no momento da definição da hora, não for premido qualquer botão do controlo remoto durante 10 segundos, este volta para o modo inicial.

- ▶ Prima o botão  durante alguns segundos para aceder ao modo de definição da hora.
- ✓ A hora pisca no mostrador do controlo remoto.
- ▶ Defina a hora atual com o botão **+** ou **-**.
- Prima o botão **+** ou **-** durante mais de 2 segundos para configurar a hora mais rapidamente.
- ▶ Prima o botão **SET** para confirmar a hora.

9.15 Configurar o modo de inverno

O modo de inverno é um modo de aquecimento especial que é ativado a uma temperatura de 7 °C e desativado quando a temperatura excede 10 °C.

- ▶ Prima ambos os botões no painel de comando durante 5 segundos para ativar o modo de inverno.
- ✓ O LED pisca a verde/cor de laranja.
- ✓ Todas as outras funções estão desativadas.
- ▶ Para desativar o modo de inverno, prima o botão  no painel de comando para que o ar condicionado seja desligado.

10 Limpar o sistema de ar condicionado de tejadilho



NOTA! Perigo de danos!

- Nunca limpe o sistema de ar condicionado de tejadilho com um aparelho de limpeza de alta pressão. A penetração de água pode danificar o sistema de ar condicionado de tejadilho.
- Não utilize objetos afiados ou duros ou agentes de limpeza para a limpeza, uma vez que podem causar danos no sistema de ar condicionado de tejadilho.
- Para a limpeza do sistema de ar condicionado de tejadilho, utilize exclusivamente um detergente suave. Nunca utilize gasolina, gasóleo ou solventes.

- De vez em quando, limpe o corpo do sistema de ar condicionado de tejadilho com um pano húmido.
- Remova regularmente as folhas e outra sujidade das aberturas de ventilação (fig. 5 1, página 7) localizadas no sistema de ar condicionado de tejadilho. Neste caso, preste atenção para não danificar as lamelas do sistema de ar condicionado de tejadilho.
- De vez em quando, limpe o controlo remoto com um pano ligeiramente humedecido. Para a limpeza do mostrador recomendamos um pano de limpeza para óculos.

11 Manutenção do sistema de ar condicionado de tejadilho



AVISO!

Outros trabalhos de manutenção apenas devem ser realizados por técnicos especializados familiarizados com os perigos inerentes durante o manuseamento com um agente de refrigeração e sistemas de ar condicionado ou com as normas em vigor. Os trabalhos de manutenção inadequados podem provocar perigos graves.

Intervalo	Verificação/manutenção
Regularmente	Verificar as aberturas para saída da água de condensação: ➤ Verifique se as aberturas para saída da água de condensação (fig. 6 1, página 7) existentes nas partes laterais do sistema de ar condicionado de tejadilho estão livres e a água de condensação existente possa escoar.
Regularmente	Limpar o filtro da unidade de saída do ar (fig. 7 1, página 8): ➤ Retire manualmente a tampa (1) do filtro. ➤ Remova o filtro (2). ➤ Limpe o filtro (2) com um agente de limpeza e deixe secar. ➤ Volte a colocar o filtro (2) já seco. ➤ Volte a colocar a cobertura (1).
Uma vez por ano	Verificar as juntas de perfil: ➤ Verifique anualmente se as juntas de perfil entre o sistema de ar condicionado de tejadilho do veículo apresentam fissuras ou outros danos.
Uma vez por ano	Solicitar a manutenção dos permutadores térmicos: ➤ Dirija-se a uma oficina especializada para que realizem a manutenção dos permutadores térmicos do sistema de ar condicionado de tejadilho.

Intervalo	Verificação/manutenção
Uma vez por ano	Substituir o filtro de cartão ativado (fig. 7, página 8): ➤ Retire manualmente a tampa (1) do filtro. ➤ Remova o filtro (2). ➤ Substitua o filtro de carvão ativado (3). ➤ Limpe o filtro (2) com um agente de limpeza e deixe secar. ➤ Coloque um filtro de carvão ativado novo. ➤ Volte a colocar o filtro (2) já seco. ➤ Volte a colocar a cobertura (1).

12 Eliminar falhas

Falha	Causa	Eliminação
O sistema de ar condicionado de tejadilho desliga-se constantemente	O sensor de congelação foi ativado.	Temperatura exterior demasiado baixa ou bocais de ar obstruídos.
Sem potência de refrigeração	O sistema de ar condicionado de tejadilho não está configurado para o modo de arrefecimento.	➤ Regule o sistema de ar condicionado de tejadilho para o modo de arrefecimento.
	A temperatura ambiente é superior a 52 °C.	O sistema de ar condicionado de tejadilho foi concebido apenas para uma temperatura ambiente de até 52 °C.
	A temperatura configurada é superior à temperatura ambiente.	➤ Selecione uma temperatura mais baixa.
	A temperatura ambiente é inferior a 16 °C.	O sistema de ar condicionado de tejadilho foi concebido para uma temperatura ambiente a partir de 16 °C.
	Um dos sensores de temperatura está danificado.	➤ Dirija-se a uma oficina autorizada.
Potência de ar deficiente	O ventilador do evaporador está danificado.	
	O ventilador do condensador está danificado.	
	A aspiração de ar está obstruída.	➤ Remova as folhas e outra sujidade das aberturas de ventilação do sistema de ar condicionado de tejadilho.
Entrada de água para o veículo	O ventilador está com defeito.	➤ Dirija-se a uma oficina autorizada.
	As aberturas para saída da água de condensação estão obstruídas.	➤ Limpe as aberturas para saída da água de condensação.
	As vedações estão danificadas.	➤ Dirija-se a uma oficina autorizada.

Falha	Causa	Eliminação
O sistema de ar condicionado de tejadilho não liga	Não existe tensão de alimentação (230 V~).	► Verifique a alimentação de tensão.
	A tensão é demasiado baixa (inferior a 200 V~). O transformador de tensão está com defeito.	► Dirija-se a uma oficina autorizada.
	Um dos sensores de temperatura está danificado.	
O sistema de ar condicionado de tejadilho não se desliga	A proteção elétrica da alimentação de tensão é demasiado baixa.	► Verifique a proteção elétrica da alimentação de tensão.
	Um dos sensores de temperatura está danificado.	► Dirija-se a uma oficina autorizada.
	A proteção elétrica da alimentação de tensão é demasiado baixa.	► Verifique a proteção elétrica da alimentação de tensão.

13 Garantia

É válido o prazo de garantia legal. Se o produto estiver com defeito, por favor, dirija-se à assistência técnica do seu país.

Os nossos técnicos têm todo o gosto em ajudá-lo e aconselhá-lo durante o processo dos direitos de garantia.

14 Eliminação

Prescrições para a proteção do meio ambiente e eliminação adequada

Todas as organizações têm de tomar uma série de medidas para detetar, avaliar e controlar o impacto que as suas atividades (fabricação, produtos, assistência técnica, etc.) têm sobre o meio ambiente.

As medidas para a deteção de impactos significativos a serem cumpridas têm de atender aos seguintes fatores:

- Utilização de matérias-primas e recursos naturais
- Emissões atmosféricas
- Saída de líquidos
- Eliminação e reciclagem
- Contaminação do solo

Para minimizar os impactos sobre o meio ambiente, o fabricante apresenta uma série de sinais que qualquer pessoa que interaja com o aparelho durante a sua vida útil (seja por que razão for) tem de considerar impreritavelmente.

- Todo o material de embalagem tem de ser eliminado em conformidade com as prescrições legais em vigor no país onde se procede à eliminação (de preferência, reciclagem).
- Todos os componentes do produto têm de ser eliminados em conformidade com as prescrições legais em vigor no país onde se procede à eliminação (de preferência, reciclagem).
- Para uma eliminação correta, o aparelho tem de ser entregue a um centro de reciclagem devidamente autorizado para que esteja assegurado que todos os componentes recicláveis são reutilizados e que os restantes materiais são devidamente processados.

- Durante a instalação, certifique-se de que o espaço está suficientemente ventilado para evitar a existência de ar viciado que poderá ser nocivo para a saúde do operador.
- Durante o funcionamento e a manutenção, certifique-se de que elimina devidamente todos os produtos residuais (óleo, massa lubrificante, etc.).
- Mantenha o nível acústico baixo para reduzir a poluição sonora.

Para mais informações sobre a desinstalação correta dos nossos produtos, por favor consulte as indicações de reciclagem em dometic.com.

- Sempre que possível, coloque o material de embalagem no respetivo contentor de reciclagem.
- Durante o funcionamento, bem como ao realizar reparações e trabalhos de manutenção, preste atenção para que o circuito de refrigeração não seja danificado e não possa haver fugas de agente de refrigeração. Este atua como gás de estufa e não deve se libertado para o meio ambiente.



Para colocar o produto definitivamente fora de funcionamento, informe-se junto do centro de reciclagem mais próximo ou revendedor sobre as disposições de eliminação aplicáveis.

- Elimine o produto de acordo apenas com as disposições de reciclagem ou de eliminação aplicáveis de uma empresa de eliminação autorizada.

Reciclagem do material de embalagem



- Sempre que possível, coloque o material de embalagem no respetivo contentor de reciclagem.

Istruzioni originali

Si prega di leggere attentamente e di seguire tutte le istruzioni, le linee guida e le avvertenze incluse in questo manuale del prodotto, al fine di garantire che il prodotto venga sempre installato, utilizzato e mantenuto nel modo corretto. Queste istruzioni DEVONO essere conservate insieme al prodotto.

Utilizzando il prodotto, l'utente conferma di aver letto attentamente tutte le istruzioni, le linee guida e le avvertenze e di aver compreso e accettato di rispettare i termini e le condizioni qui espressamente indicati. L'utente accetta di utilizzare questo prodotto solo per lo scopo e l'applicazione previsti e in conformità con le istruzioni, le linee guida e le avvertenze indicate nel presente manuale del prodotto, nonché in conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili. La mancata lettura e osservanza delle istruzioni e delle avvertenze qui espressamente indicate può causare lesioni personali e a terzi, danni al prodotto o ad altre proprietà nelle vicinanze. Il presente manuale del prodotto, comprese le istruzioni, le linee guida e le avvertenze e la relativa documentazione possono essere soggetti a modifiche e aggiornamenti. Per informazioni aggiornate sul prodotto, si prega di visitare il sito documents.dometic.com.



Per le istruzioni di montaggio online si rimanda a:

https://documents.dometic.com/?object_id=73226.

Le indicazioni riportate nelle istruzioni di montaggio sono destinate al personale specializzato che opera nelle officine e che è a conoscenza delle direttive e delle misure di sicurezza da applicare.

Indice

1	Spiegazione dei simboli	111
2	Istruzioni per la sicurezza	112
3	Destinatari di queste istruzioni	113
4	Dotazione	113
5	Accessori	114
6	Conformità d'uso	114
7	Descrizione tecnica	114
8	Prima della messa in funzione iniziale	119
9	Uso del climatizzatore a tetto	120
10	Pulizia del climatizzatore a tetto	126
11	Manutenzione del climatizzatore a tetto	126
12	Ricerca guasti	127
13	Garanzia	128
14	Smaltimento	129

1 Spiegazione dei simboli

**AVVERTENZA!**

Istruzione per la sicurezza: indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni gravi o mortali.

**ATTENZIONE!**

Istruzione per la sicurezza: indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni di entità lieve o moderata.

**AVVISO!**

Indica una situazione di pericolo che, se non evitata, può provocare danni alle cose.

**NOTA**

Informazioni integranti relative all'impiego del prodotto.

2 Istruzioni per la sicurezza

Non si assume alcuna responsabilità per danni indiretti, in particolare anche per quei danni indiretti derivanti da un mancato funzionamento del climatizzatore a tetto.



AVVERTENZA! La mancata osservanza di queste avvertenze potrebbe causare la morte o lesioni gravi.

Pericolo di morte a causa di scossa elettrica

- Se l'apparecchio presenta danni visibili, non metterlo in funzione.
- Interrompere sempre l'alimentazione elettrica quando si opera sul dispositivo.
- Azionare il dispositivo solamente se l'alloggiamento e i cavi non sono danneggiati.

Pericolo per la salute

- Il presente dispositivo può essere usato sia da bambini dagli 8 anni in su, sia da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con poca esperienza o conoscenze, purché non lasciati soli o a condizione che siano stati istruiti sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e in grado di capire i pericoli che possono sorgere.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- I lavori di installazione, manutenzione e riparazione del climatizzatore a tetto devono essere effettuati solo da personale qualificato informato sui pericoli connessi all'uso del refrigerante e degli impianti di climatizzazione e che conosca le relative prescrizioni. Le riparazioni che non vengono eseguite in maniera corretta possono causare ingenti pericoli. In caso di riparazioni, rivolgersi al centro di assistenza del proprio paese.

Pericolo di incendio

- Assicurare che le aperture di ventilazione nell'alloggiamento non siano ostruite.
- Non danneggiare il circuito di raffreddamento.
- Non utilizzare il climatizzatore a tetto nelle vicinanze di liquidi infiammabili oppure in locali chiusi.

- Assicurarsi che nella zona di fuoriuscita dell'aria non siano collocati o montati oggetti infiammabili. La distanza minima deve essere di 50 cm.
- In caso di incendio **non** rimuovere la copertura superiore del climatizzatore a tetto, bensì utilizzare un agente estinguente autorizzato. Non tentare di estinguere l'incendio con acqua.
- Non utilizzare mezzi per accelerare il processo di sbrinamento o per la pulizia diversi da quelli raccomandati dal produttore.
- L'apparecchio deve essere conservato in un ambiente privo di fonti di accensione continuamente in funzione (ad esempio: fiamme libere, apparecchiature a gas o riscaldatori elettrici in funzione).
- Non forare o bruciare l'apparecchio.
- Tenere presente che i refrigeranti possono essere inodori.



ATTENZIONE! La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare lesioni lievi o moderate.

Pericolo per la salute

- Utilizzare l'apparecchio solamente in conformità all'uso previsto.
- Non eseguire modifiche o trasformazioni al dispositivo!
- Non infilare gli arti dentro le bocchette di aerazione e non introdurre nessun corpo estraneo nel climatizzatore a tetto.
- Qualora dovessero presentarsi guasti al circuito del refrigerante del climatizzatore a tetto, occorre farlo controllare e riparare correttamente da un tecnico specializzato. Non scaricare mai il refrigerante nell'atmosfera.



AVVISO! Pericolo di danni

- Se il climatizzatore a tetto è montato, non entrare mai con il camper in una stazione di lavaggio automatica.
- Informarsi presso il produttore del veicolo se, una volta installato il climatizzatore a tetto, si debba effettuare un collaudo secondo le norme prescritte dal codice della strada e modificare eventualmente la registrazione dell'altezza del veicolo sulla propria carta di circolazione:
 - FreshJet1700, 2000, 2200: ingombro in altezza 225 mm
 - FreshJet3200: ingombro in altezza 248 mm

3 Destinatari di queste istruzioni

Queste istruzioni per l'uso si rivolgono a utenti del climatizzatore a tetto.

4 Dotazione

- Climatizzatore a tetto
- Unità di fuoriuscita dell'aria (Chillout ADB o ADB)

5 Accessori

Disponibili come accessori (non in dotazione):

Descrizione	Numero articolo	FJ1700	FJ2000	FJ2200	FJ3200
DC Kit PP12	9100300003	—	—	—	—
DC Kit DSP-T 12	9600007286	•	•	•	•
DC Kit DSP-T 24	9600007287	•	•	•	•



NOTA

Grazie al kit di espansione DC (accessorio) è possibile utilizzare il climatizzatore a tetto Dometic FreshJet anche durante la marcia.

6 Conformità d'uso

Il climatizzatore a tetto Dometic FreshJet è idoneo esclusivamente per camper, caravan e altri veicoli con locali abitativi. **Non** è idoneo per case e appartamenti.

Il climatizzatore a tetto **non** è adatto per essere installato su macchine edili, macchine agricole oppure apparecchi da lavoro simili. In caso di vibrazione eccessiva non è più garantito un funzionamento corretto.

Il funzionamento del climatizzatore a tetto è garantito per un intervallo di variazione della temperatura di esercizio (vedi dépliant delle specifiche tecniche).

Questo prodotto è adatto solo per l'uso e l'applicazione previsti in conformità con le presenti istruzioni.

Il presente manuale fornisce le informazioni necessarie per la corretta installazione e/o il funzionamento del prodotto. Un'installazione errata e/o un utilizzo o una manutenzione impropri comporteranno prestazioni insoddisfacenti e un possibile guasto.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali lesioni o danni al prodotto che derivino da:

- montaggio o collegamento non corretti, compresa la sovratensione
- manutenzione non corretta o uso di ricambi diversi da quelli originali forniti dal produttore
- modifiche al prodotto senza esplicita autorizzazione del produttore
- impiego per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.

Dometic si riserva il diritto di modificare l'aspetto e le specifiche del prodotto.

7 Descrizione tecnica

Il climatizzatore a tetto immette nell'abitacolo aria fresca e deumidificata senza polvere o sporco.

Le luci a LED regolabili, integrate nell'unità di fuoriuscita dell'aria, emettono una luce piacevole (non disponibile per tutti i modelli).

Il climatizzatore a tetto viene comandato con un controllo remoto.

**NOTA**

Il climatizzatore a tetto è in grado di abbassare la temperatura dell'abitacolo del veicolo fino a raggiungere un valore preimpostato. La temperatura raggiungibile in modalità di refrigerazione dipende dal modello del veicolo, dalla temperatura ambiente e dalla capacità di raffreddamento del proprio climatizzatore a tetto.

Se la temperatura esterna scende al di sotto dei 16 °C, il climatizzatore a tetto non raffredda più. In questo caso, utilizzare solo la modalità di climatizzazione "Aria di ricircolo" (🔄).

Il climatizzatore a tetto è protetto dalla sovratensione. Se la tensione di alimentazione supera i 265 V, il climatizzatore a tetto si spegne. Esso riprende il normale funzionamento quando la tensione di alimentazione ritorna all'interno del campo consentito.

7.1 Componenti

Il circuito di raffreddamento del climatizzatore a tetto è costituito dai seguenti componenti principali (fig. 1, pagina 3):

- **Compressore (1)**
Il compressore aspira il refrigerante utilizzato e lo comprime. In questo modo aumenta la pressione e di conseguenza anche la temperatura del refrigerante.
- **Condensatore (2)**
Il condensatore integrato funziona da radiatore o scambiatore di calore. L'aria circolante assorbe calore, il gas refrigerante caldo si raffredda e fluidifica.
- **Evaporatore (3)**
Gli evaporatori raffreddano l'aria circolante e la deumidificano. Il refrigerante assorbe il calore ed evapora.
- **Ventilatore (4)**
Il ventilatore, mediante un'unità di fuoriuscita dell'aria, immette l'aria raffreddata nell'abitacolo del veicolo.

Panoramica di tutti i componenti:

- FreshJet 1700: fig. 10, pagina 11
- FreshJet 2000, 2200 (anche per modelli con riscaldamento e Soft Start): fig. 11, pagina 12
- FreshJet 3200: fig. 12, pagina 13
- Unità di fuoriuscita dell'aria Chillout ADB: fig. 13, pagina 14
- Unità di fuoriuscita dell'aria ADB: fig. 14, pagina 14

7.2 Pannello di controllo

Il pannello di controllo si trova sull'unità di fuoriuscita dell'aria del climatizzatore a tetto (fig. 2, pagina 4).

Contiene i seguenti elementi di comando e indicazione:

N.	Spiegazione		
1	LED di stato	Spento:	Il climatizzatore a tetto è spento.
		Luce arancione fissa:	Il climatizzatore a tetto è in modalità stand-by
		Luce verde fissa:	Il climatizzatore a tetto è acceso
		Luce verde lampeggiante:	Solo per modelli con pompa di calore: Il climatizzatore a tetto prepara il riscaldamento o lo sbrinamento è attivo.
		Luce verde/arancione lampeggiante:	Il climatizzatore a tetto è in modalità inverno
		Luce rossa fissa:	Solo se l'impianto è collegato anche a 12 V $\overline{\text{---}}$: la tensione di alimentazione di 230 V $\sim$ non è disponibile.
		Luce rossa, lampeggio continuo (----):	Sovratensione Il climatizzatore a tetto riprende il normale funzionamento quando la tensione di alimentazione ritorna all'interno del campo consentito.
		Luce rossa, lampeggio lento (--):	Disturbo di funzionamento del sensore di temperatura interno E1
		Luce rossa, lampeggio medio-rapido (-----):	Disturbo di funzionamento del sensore di temperatura esterno E2
2	Tasto 		Accende il climatizzatore a tetto, lo spegne o lo commuta in modalità stand-by. Premendo a lungo il tasto viene inserita la modalità automatica.
3	Tasto 		Accende, spegne o regola la luce. È attivo solo quando il climatizzatore a tetto è acceso o è in modalità stand-by.
4	Ricevitore IR per il controllo remoto		

7.3 Controllo remoto

Tutte le impostazioni del dispositivo (p.es. regolazione della temperatura, programmazione del timer) vengono trasmesse al climatizzatore a tetto tramite il controllo remoto.

Sul controllo remoto sono presenti i seguenti elementi di comando e di indicazione (fig. **3**, pagina 5):

N.	Spiegazione
1	Display: Mostra le seguenti informazioni: • Ora • Temperatura ambiente desiderata (valore nominale) in °C o °F • Temperatura ambiente reale • Modalità di climatizzazione • Livello di ventilazione • Simboli per le funzioni supplementari attive • Stato della batteria
2	Tasto  : Accensione del climatizzatore e del controllo remoto o commutazione in modalità stand-by
3	Tasto  : Selezione del livello di ventilazione
4	Tasto MODE : Selezione della modalità di climatizzazione
5	Tasto  : Attivazione della funzione Sleep. Con la funzione Sleep il valore nominale viene modificato automaticamente, in modo da garantire una temperatura piacevole durante il sonno.
6	Tasto  : Premuto una volta: Indica la temperatura attuale nell'abitacolo (viene visualizzato il simbolo ). Premuto nuovamente: Indica la temperatura impostata.
7	Tasto  : Attivazione della funzione "I feel". Con la funzione "I feel", il valore nominale della temperatura viene adattato ogni 10 minuti alla temperatura rilevata dal controllo remoto.
8	Tasto °C/°F : Commutazione dell'unità di misura della temperatura tra Celsius (°C) e Fahrenheit (°F)
9	Tasto  : Programmazione del timer e impostazione dell'ora
10	Tasto SET : Conferma e salvataggio dei dati
11	Tasto  : Accensione o spegnimento della luce sul climatizzatore a tetto e attivazione della funzione Dimmer. Il tasto  funziona anche se il controllo remoto è spento.
12	Tasto + : Per aumentare il valore

N.	Spiegazione
13	Tasto  : Per diminuire il valore
14	Simbolo  (batterie scariche) Viene visualizzato quando le batterie del controllo remoto sono scariche. Sostituire le batterie, vedi capitolo "Sostituzione delle batterie del controllo remoto" a pagina 125.
15	Simbolo  (invia valori) Viene visualizzato brevemente quando il controllo remoto invia i valori al climatizzatore a tetto.

7.4 Modalità di climatizzazione

Il climatizzatore a tetto prevede le seguenti modalità di climatizzazione:

Modalità di climatizzazione	Messaggio sul display	Spiegazione
Automatico		Si imposta la temperatura desiderata, il climatizzatore genera tale temperatura nell'abitacolo mediante refrigerazione o riscaldamento (solo per i modelli con riscaldamento) e regola la potenza di ventilazione necessaria. In questa modalità viene disattivato il tasto  .
Refrigerazione		Si imposta la temperatura e la potenza di ventilazione desiderate; il climatizzatore raffredda l'abitacolo a questa temperatura.
Riscaldamento		Solo per i modelli con riscaldamento Si imposta la temperatura e la potenza di ventilazione desiderate; il climatizzatore riscalda l'abitacolo a questa temperatura.
Aria di ricircolo		Si imposta il livello della ventola e il climatizzatore immette aria nell'abitacolo.
Deumidificazione dell'aria		Si imposta la temperatura, il climatizzatore raffredda l'abitacolo a questa temperatura, regola la necessaria potenza del ventilatore e deumidifica l'abitacolo (funzionamento aria di ricircolo). In questa modalità viene disattivato il tasto  .

7.5 Funzioni supplementari

Il climatizzatore a tetto offre le seguenti funzioni supplementari:

Funzione supplementare	Messaggio sul display	Spiegazione
Timer		Il climatizzatore viene acceso all'orario impostato.
		Il climatizzatore viene spento all'orario impostato.
		Il climatizzatore viene acceso e spento agli orari impostati.
Sleep		Dopo un'ora la temperatura impostata viene modificata di 1°C e dopo due ore di 2°C, in modo da garantire una piacevole temperatura durante il sonno.
I feel		Il controllo remoto misura la temperatura ambiente e, ogni 10 minuti, trasmette al climatizzatore il valore misurato. Il climatizzatore adatta la temperatura nominale in base al valore misurato.
Modalità inverno		La modalità inverno viene indicata dal lampeggio verde/arancione del LED.

8 Prima della messa in funzione iniziale

Controlli prima della messa in funzione

Prima di accendere il climatizzatore a tetto, osservare quanto segue:

- Controllare se la tensione e la frequenza di alimentazione corrispondono ai valori riportati nelle specifiche tecniche, vedi dépliant.
- Assicurarsi che l'apertura di aspirazione dell'aria e le bocchette dell'aria siano libere. Se si vuole garantire la potenza ottimale del climatizzatore a tetto, assicurarsi che tutte le griglie di ventilazione siano sempre libere.



ATTENZIONE! Rischio di lesioni!

Non inserire le dita o eventuali oggetti nelle bocchette dell'aria o nella griglia di aspirazione.

Impostazione dell'ora

- Per regolare l'ora vedi capitolo "Impostazione dell'ora" a pagina 125.

Impostazione del controllo remoto

- Inserire le batterie (vedi capitolo "Sostituzione delle batterie del controllo remoto" a pagina 125).
- ✓ Il display visualizza per 5 secondi tutti i simboli.
- Durante questi 5 secondi premere contemporaneamente il tasto  e il tasto .
- ✓ Il display mostra il numero del modello standard.

- ▶ Per selezionare il numero del modello premere contemporaneamente il tasto **+** e il tasto **-** entro 3 secondi:
 - FreshWell 3000: 02
 - FreshJet: 07
 - FreshLight: 11
- ✓ Il display visualizza per 5 secondi tutti i simboli.
- ✓ Il controllo remoto è pronto all'uso.

9 Uso del climatizzatore a tetto

9.1 Indicazioni fondamentali per l'impiego

Il climatizzatore a tetto prevede tre modalità di funzionamento:

Modalità di funzionamento	Caratteristiche
Off	Il climatizzatore a tetto è spento e il controllo remoto non è attivo.
Stand-by	Il climatizzatore a tetto è pronto per il funzionamento e può venire inserito con il controllo remoto. È possibile utilizzare le luci.
Acceso	Il climatizzatore a tetto effettua la climatizzazione dell'abitacolo.
Modalità inverno	Il climatizzatore a tetto lavora in una modalità riscaldamento particolare: si attiva cioè a una temperatura di 7 °C e si arresta quando la temperatura supera i 10 °C.

Il **pannello di controllo** permette di

- accendere e spegnere il climatizzatore a tetto e commutarlo in modalità stand-by o inverno
- accendere, spegnere e regolare le luci

Il **controllo remoto** permette di

- inserire il climatizzatore a tetto a partire dalla modalità stand-by e commutarlo di nuovo in stand-by
- accendere, spegnere e regolare le luci
- eseguire le impostazioni
- selezionare le funzioni supplementari

9.2 Impiego del controllo remoto

Il controllo remoto **deve** essere orientato verso il ricevitore IR (fig. 2 4, pagina 4) sul pannello di controllo.

- ▶ Premere un tasto.
- ✓ Il valore viene inviato direttamente al climatizzatore a tetto.
- ✓ Il climatizzatore a tetto conferma la ricezione dei dati emettendo un segnale acustico alto.

In caso di mancata trasmissione dei dati, orientare il controllo remoto verso il ricevitore IR sul pannello di controllo e premere il tasto **SET**. In questo modo i dati vengono inviati nuovamente al climatizzatore a tetto. Il climatizzatore a tetto conferma la ricezione dei dati emettendo un segnale acustico alto.

Come accendere o commutare in modalità stand-by solo il controllo remoto

In modalità stand-by, il display del controllo remoto indica solo l'ora.

Se il controllo remoto non è orientato verso il ricevitore IR (fig. 2 4, pagina 4) sul pannello di controllo, è possibile commutare in modalità stand-by (oppure accendere) il controllo remoto in modo separato rispetto al climatizzatore a tetto:

- ▶ Premere il tasto ①.

9.3 Indicazioni per un uso ottimale

Attenendosi alle seguenti indicazioni è possibile ottimizzare il funzionamento del climatizzatore a tetto:

- Migliorare l'isolamento termico del veicolo chiudendo ermeticamente le fessure e applicando alle finestre tendine avvolgibili riflettenti o tende.
- Dopo che il veicolo è stato esposto per lungo tempo ai raggi del sole: Prima di inserire la modalità di climatizzazione "Refrigerazione" (❄), far funzionare per un po' di tempo il climatizzatore a tetto con le finestre aperte nella modalità di climatizzazione "Aria di ricircolo" (🔄).
- Nella modalità di climatizzazione "Refrigerazione" (❄) evitare di aprire finestre e porte quando non è necessario.
- Orientare opportunamente le bocchette dell'aria.
- Assicurarsi che le bocchette dell'aria e le griglie di aspirazione non siano ostruite da panni, carta o altri oggetti.

9.4 Accensione e spegnimento del climatizzatore a tetto




NOTA

Dopo l'accensione, viene avviata la climatizzazione sugli ultimi valori impostati.

Con il pannello di controllo

L'illustrazione mostra come accendere, spegnere e commutare nella modalità stand-by il climatizzatore a tetto con il pannello di controllo. Premere il tasto ①, come mostrato nell'illustrazione:



Esempio: il climatizzatore a tetto è in modalità stand-by. Deve essere spento.

► Premere brevemente il tasto ①.

✓ Il climatizzatore a tetto è spento.

Con il controllo remoto



NOTA

- Per poter comandare il climatizzatore a tetto con il controllo remoto, il climatizzatore a tetto deve essere acceso o in stand-by.
- Con il controllo remoto è possibile inserire il climatizzatore a tetto a partire dalla modalità stand-by e commutarlo di nuovo in stand-by. A tale scopo premere il tasto ①.
- Solo per i modelli con riscaldamento:
Se il climatizzatore a tetto viene spento con il controllo remoto dalla modalità di climatizzazione "Riscaldamento" (☼), il ventilatore continua a funzionare ancora per alcuni minuti al fine di impedire un riscaldamento del dispositivo. Il LED arancione lampeggia. Con il tasto ① del pannello di controllo è possibile spegnere il climatizzatore a tetto.

9.5 Selezione della modalità di climatizzazione

- Con il tasto **MODE** selezionare la modalità di climatizzazione desiderata, vedi capitolo "Modalità di climatizzazione" a pagina 118.
- ✓ Il climatizzatore a tetto conferma la ricezione dei valori emettendo un segnale acustico alto.
- ✓ Il climatizzatore a tetto commuta alla modalità di climatizzazione selezionata.

9.6 Selezione manuale del livello di ventilazione

Il ventilatore regola la potenza dell'adduzione d'aria.

Nelle modalità di climatizzazione "Refrigerazione" (❄) e "Aria di ricircolo" (🌀), il livello di ventilazione può essere selezionato manualmente. Nelle altre modalità di climatizzazione, il climatizzatore a tetto regola il livello di ventilazione in maniera automatica.

Messaggio sul display

Spiegazione



Quattro livelli di ventilazione
(il livello di ventilazione più basso **non** è disponibile in modalità di climatizzazione "Riscaldamento" (☼))



Modalità automatica disponibile solo nelle modalità di climatizzazione "Refrigerazione" (❄), "Riscaldamento" (☼) e "Deumidificazione" (💧).

- Con il tasto ② selezionare il livello di ventilazione desiderato.
- ✓ Il climatizzatore a tetto conferma la ricezione dei valori emettendo un segnale acustico alto.
- ✓ Il livello di ventilazione è stato nuovamente impostato.

9.7 Regolazione della temperatura

Modalità di climatizzazione "Refrigerazione"

Nelle modalità di climatizzazione "Automatico" (A), "Refrigerazione" (❄) e "Deumidificazione" (💧), attraverso il controllo remoto si può impostare una temperatura tra i 16 °C e i 31 °C.

- ✓ Selezionare la temperatura desiderata con i tasti + o -.
- ✓ Il climatizzatore a tetto conferma la ricezione dei valori emettendo un segnale acustico alto.

- ✓ La temperatura nel climatizzatore a tetto è impostata.

Modalità di climatizzazione "Riscaldamento" (solo per modelli con riscaldamento)

Nelle modalità di climatizzazione "Automatico" (A) e "Riscaldamento" (☀), attraverso il controllo remoto si può preimpostare una temperatura tra i 16 °C e i 31 °C.

- Selezionare la temperatura desiderata con i tasti + o -.
- ✓ Il climatizzatore a tetto conferma la ricezione dei valori emettendo un segnale acustico alto.
- ✓ La temperatura nel climatizzatore a tetto è impostata.

9.8 Regolazione delle bocchette dell'aria

È possibile regolare l'adduzione d'aria nell'abitacolo del veicolo modificando la posizione delle bocchette dell'aria (fig. 4, pagina 6):

- **Chillout ADB:** con la ruota di regolazione (2), ruotare le lamelle (1) delle bocchette dell'aria nella direzione desiderata.
 - **ADB:** con le ruote di regolazione (2, 3, 4), ruotare le lamelle (1) delle bocchette dell'aria, indipendente l'una dall'altra, nelle direzioni desiderate. Il flusso d'aria può essere orientato sia verso destra e sinistra, che verso il tetto o il pavimento.
- Utilizzare il cursore (5) per ripartire l'aria più verso la parte anteriore o quella posteriore.

9.9 Programmazione del timer

Con la funzione Timer è possibile impostare il periodo di tempo desiderato per la climatizzazione. Si può inserire solo l'orario di accensione o quello di disinserimento, oppure entrambi.



NOTA

Se durante la programmazione del timer sul controllo remoto non viene premuto nessun tasto per 15 secondi, il controllo remoto ritorna alla modalità di partenza.

- Prima di programmare il timer, selezionare la modalità di climatizzazione e tutti i valori desiderati (p. es. la temperatura).

Impostazione dell'orario di accensione

- Premere una volta il tasto ☀.
 - ✓ Il simbolo **ON** (☀) sul display del controllo remoto lampeggia.
 - Con i tasti + o -, impostare l'ora di accensione desiderata del climatizzatore a tetto.
 - Per inviare il valore al climatizzatore a tetto, premere il tasto **SET**.
 - ✓ Nel climatizzatore a tetto viene impostato l'orario di accensione.
- Il climatizzatore a tetto si avvia all'orario di accensione impostato, con la modalità di climatizzazione selezionata.
- Commutare il climatizzatore a tetto nella modalità stand-by.

Impostazione dell'orario di spegnimento

- Premere due volte il tasto ☀.
 - ✓ Il simbolo **OFF** (☀) sul display del controllo remoto lampeggia.
 - Con i tasti + o -, impostare l'ora di spegnimento desiderata del climatizzatore a tetto.
 - Per inviare il valore al climatizzatore a tetto, premere il tasto **SET**.
 - ✓ Nel climatizzatore a tetto viene impostato l'orario di spegnimento.
- Il climatizzatore a tetto rimane in funzione nella modalità di climatizzazione selezionata fino all'orario impostato.

Impostazione dell'orario di accensione e di spegnimento

- Premere tre volte il tasto ☀.

- ✓ Il simbolo **ON** (☀️) sul display del controllo remoto lampeggia.
Viene visualizzato il simbolo **OFF** (🌙).
- Con i tasti + o -, impostare l'ora di accensione desiderata del climatizzatore a tetto.
- Premere di nuovo il tasto ☀️.
- ✓ Il simbolo **OFF** (🌙) sul display del controllo remoto lampeggia.
- Con i tasti + o -, impostare l'ora di spegnimento desiderata del climatizzatore a tetto.
- Per inviare il valore al climatizzatore a tetto, premere il tasto **SET**.
- ✓ Nel climatizzatore a tetto è stato impostato l'orario di accensione e di spegnimento del climatizzatore a tetto.
All'orario impostato il climatizzatore a tetto si avvia con la modalità di climatizzazione selezionata e rimane in funzione fino al secondo orario impostato.
- Commutare il climatizzatore a tetto nella modalità stand-by.

Disattivazione della programmazione del timer

Se è stato programmato il timer, è possibile disattivarlo nel seguente modo:

- Premere quattro volte il tasto ☀️.
- ✓ Il simbolo del timer si spegne.
- ✓ La programmazione è stata disattivata.

9.10 Attivazione della funzione Sleep



NOTA

La funzione Sleep viene disattivata in modalità "Aria di ricircolo" (🌀).

Quando la funzione Sleep è attiva, la temperatura impostata viene modificata di 1 °C dopo un'ora e di 2 °C dopo due ore, in modo da garantire una piacevole temperatura durante il sonno.

- Impostare la temperatura desiderata (vedi capitolo "Regolazione della temperatura" a pagina 122).
- Premere il tasto 🌙.
- ✓ Sul display viene visualizzato il simbolo 🌙.
La funzione Sleep viene attivata.
- Per disattivare la funzione Sleep, premere nuovamente il tasto 🌙.



NOTA

La funzione Sleep viene disattivata quando si preme il tasto **MODE**.

9.11 Impostazione della funzione supplementare "I feel"

Con questa funzione, il controllo remoto misura la temperatura ambiente e, ogni 10 minuti, trasmette al climatizzatore a tetto il valore misurato. Il climatizzatore a tetto adatta la temperatura nominale in base al valore misurato. La funzione "I feel" è attiva solo se la temperatura è compresa tra +18 °C e +29 °C.

- Premere il tasto 🌡️.
- ✓ Sul display viene visualizzato il simbolo 🌡️.
La funzione "I feel" viene attivata.
- Posare il controllo remoto in modo tale che sia orientato verso il ricevitore IR (fig. 2 4, pagina 4) del pannello di controllo. In caso contrario i valori non possono essere inviati al climatizzatore a tetto.



NOTA

Non riporre il controllo remoto in un luogo molto più caldo o molto più freddo rispetto alla temperatura ambiente media. Ad esempio, non riporlo al sole o davanti al climatizzatore a tetto.

Se la temperatura supera i +29 °C o scende sotto i +18 °C, la funzione "I feel" viene disattivata.

✓ Il simbolo  sul display lampeggia tre volte e quindi si spegne.

9.12 Utilizzo delle luci (solo per determinati modelli)

È possibile regolare le luci del climatizzatore a tetto. Queste si accendono alla luminosità impostata per ultima.



NOTA

Il tasto  sul controllo remoto rimane attivo anche quando il controllo remoto è spento.

Accendere/spegnere le luci dal pannello di controllo

► Per accendere o spegnere le luci premere brevemente il tasto .

Regolazione delle luci dal pannello di controllo

► Premere il tasto  finché le luci non vengono regolate alla luminosità desiderata.

Accendere/spegnere le luci con il controllo remoto

► Per accendere o spegnere le luci premere il tasto .

✓ Quando la luce è **accesa**, sul display viene visualizzato il simbolo .

Regolazione delle luci con il controllo remoto

► Premere il tasto  per 2 sec.

✓ Il simbolo  sul display lampeggia.

► Premere il tasto  o  finché le luci non sono regolate alla luminosità desiderata.

È possibile regolare le luci al 20 %, 40 %, 60 %, 80 % e 100 %.

► Per disattivare la funzione Dimmer premere nuovamente il tasto .

✓ Il simbolo  è acceso.

9.13 Sostituzione delle batterie del controllo remoto

Sostituire le batterie quando sul display viene visualizzato il simbolo .

Il vano batterie si trova sul retro del controllo remoto.

► Premere leggermente il coperchio del vano batterie e aprirlo spingendolo in direzione della freccia.

► Inserire le nuove batterie (2 x tipo AAA) come indicato nel vano batterie del controllo remoto.

► Chiudere il coperchio del vano batterie.



Protegete l'ambiente!

Non gettare le batterie assieme ai rifiuti domestici.

Portare le batterie scariche al proprio rivenditore o presso un centro di raccolta.

9.14 Impostazione dell'ora

Ai fini della programmazione del timer è necessario che sul controllo remoto sia impostata l'ora corretta. L'ora viene visualizzata sul display del controllo remoto.

Per impostare l'ora, eseguire le seguenti operazioni:



NOTA

Se durante l'impostazione dell'ora sul controllo remoto non viene premuto nessun tasto per ca. 10 secondi, il controllo remoto torna alla modalità di partenza.

- Per accedere alla modalità di impostazione dell'ora, tenere premuto a lungo il tasto .
- ✓ L'ora lampeggia sul display del controllo remoto.
- Con il tasto **+** e **-** impostare l'ora corretta.
 - Per regolare più velocemente l'ora in avanti o indietro, tenere premuto il tasto **+** o **-** per più di 2 s.
- Per confermare l'ora, premere il tasto **SET**.

9.15 Impostazione della modalità inverno

La modalità inverno è una speciale modalità di riscaldamento che si attiva a una temperatura di 7 °C e si arresta quando la temperatura supera i 10 °C.

- Per attivare la modalità inverno premere entrambi i tasti del pannello di controllo per 5 secondi.
- ✓ Il LED lampeggia a luce verde/arancione.
- ✓ Tutte le altre funzioni sono disattivate.
- Per disattivare la modalità inverno, premere il tasto  sul pannello di controllo: il climatizzatore viene così disattivato.

10 Pulizia del climatizzatore a tetto



AVVISO! Pericolo di danni!

- Non pulire il climatizzatore a tetto con un'idropulitrice. Le infiltrazioni d'acqua possono danneggiare il climatizzatore a tetto.
- Per la pulizia non utilizzare alcun oggetto appuntito o duro, né detergenti aggressivi, dal momento che questi potrebbero danneggiare il climatizzatore a tetto.
- Per la pulizia del climatizzatore a tetto, utilizzare solo acqua e un detergente delicato. Non utilizzare in nessun caso benzina, diesel o solventi.

- Di tanto in tanto, con un panno umido, pulire l'alloggiamento del climatizzatore a tetto e l'unità di fuoriuscita dell'aria.
- Rimuovere regolarmente le foglie e lo sporco dalle bocchette di aerazione (fig. **5** 1, pagina 7) sul climatizzatore a tetto. Prestare attenzione a non danneggiare le lamelle del climatizzatore a tetto.
- Di tanto in tanto, con un panno leggermente umido, pulire il controllo remoto. Per pulire il display si consiglia di utilizzare un panno per la pulizia degli occhiali.

11 Manutenzione del climatizzatore a tetto



AVVERTENZA!

I lavori di manutenzione diversi da quelli qui descritti devono essere effettuati solo da personale qualificato informato sui pericoli connessi all'uso del refrigerante e dei climatizzatori e a conoscenza delle relative prescrizioni. I lavori di manutenzione non eseguiti correttamente possono causare ingenti pericoli.

Intervallo	Controllo/manutenzione
Regolarmente	Controllare gli scarichi dell'acqua di condensa: ► Controllare che gli scoli dell'acqua di condensa (fig. 6 1, pagina 7) ai lati del climatizzatore a tetto siano liberi e che l'acqua di condensa possa scolare senza intoppi.
Regolarmente	Pulire il filtro dell'unità dei diffusori d'aria (fig. 7, pagina 8): ► Estrarre manualmente la copertura (1) del filtro. ► Estrarre il filtro (2). ► Pulire il filtro (2) con una soluzione detergente e farlo asciugare. ► Rimontare il filtro asciutto (2). ► Riposizionare la copertura (1).
Una volta all'anno	Controllare le guarnizioni del profilo: ► Controllare che le guarnizioni del profilo del climatizzatore a tetto del veicolo non presentino crepe o altri danni.
Una volta all'anno	Sottoporre lo scambiatore di calore a manutenzione: ► Far eseguire la manutenzione dello scambiatore di calore del climatizzatore a tetto da un'officina specializzata.
Una volta all'anno	Sostituire il filtro a carboni attivi (fig. 7, pagina 8): ► Estrarre manualmente la copertura (1) del filtro. ► Estrarre il filtro (2). ► Estrarre il filtro a carboni attivi (3). ► Pulire il filtro (2) con una soluzione detergente e farlo asciugare. ► Montare un nuovo filtro a carboni attivi. ► Rimontare il filtro asciutto (2). ► Riposizionare la copertura (1).

12 Ricerca guasti

Guasto	Causa	Soluzione
Il climatizzatore a tetto si spegne in continuazione	Il rilevatore di congelamento si è attivato.	La temperatura esterna è troppo bassa o tutte le bocchette dell'aria sono chiuse.

Guasto	Causa	Soluzione
Nessuna capacità di raffreddamento	Il climatizzatore a tetto non è impostato sulla modalità di refrigerazione.	► Impostare il climatizzatore a tetto sulla modalità di refrigerazione.
	La temperatura ambiente è superiore a 52 °C.	Il climatizzatore a tetto è concepito solo per temperature ambiente fino a 52 °C.
	La temperatura impostata è superiore alla temperatura ambiente.	► Selezionare una temperatura inferiore.
	La temperatura ambiente è inferiore a 16 °C.	Il climatizzatore a tetto è adatto solamente a temperature ambiente a partire da 16 °C.
	Uno dei sensori di temperatura è difettoso.	► Rivolgersi a un'officina specializzata e autorizzata.
	Il ventilatore dell'evaporatore è danneggiato.	
	Il ventilatore del condensatore è danneggiato.	
Cattiva capacità di aerazione	L'aspirazione d'aria è intasata.	► Rimuovere le foglie e lo sporco dalle lamelle di ventilazione sul climatizzatore a tetto.
	Il ventilatore è difettoso.	► Rivolgersi a un'officina specializzata e autorizzata.
Infiltrazione di acqua nel veicolo	Le aperture di scarico per l'acqua di condensa sono intasate.	► Pulire le aperture di scarico per l'acqua di condensa.
	Le guarnizioni sono danneggiate.	► Rivolgersi a un'officina specializzata e autorizzata.
Il climatizzatore a tetto non si accende	Non è presente tensione di alimentazione (230 V~).	► Controllare la tensione di alimentazione.
	La tensione è troppo bassa (inferiore a 200 V~).	► Rivolgersi a un'officina specializzata e autorizzata.
	Il convertitore di tensione è guasto.	
	Uno dei sensori di temperatura è difettoso.	
	La protezione elettrica della tensione di alimentazione è troppo bassa.	► Controllare la protezione elettrica della tensione di alimentazione.
	Uno dei sensori di temperatura è difettoso.	► Rivolgersi a un'officina specializzata e autorizzata.
Il climatizzatore a tetto non si spegne	La protezione elettrica della tensione di alimentazione è troppo bassa.	► Controllare la protezione elettrica della tensione di alimentazione.

13 Garanzia

Vale il termine di garanzia previsto dalla legge. Qualora il prodotto risultasse difettoso, La preghiamo di contattare il Service Partner del rispettivo paese.

I nostri specialisti sono sempre pronti ad aiutarla e a concordare assieme a Lei l'ulteriore disbrigo delle condizioni garanzia.

14 Smaltimento

Prescrizioni relative alla protezione ambientale e allo smaltimento corretto

Tutte le organizzazioni sono tenute ad adottare una serie di misure per riconoscere, valutare e controllare l'impatto che le proprie attività (produzione, prodotti, assistenza ecc.) hanno sull'ambiente.

In caso di forte impatto sull'ambiente, le misure da adottare devono considerare i seguenti fattori:

- Uso di materie prime e risorse naturali
- Emissioni atmosferiche
- Fuoriuscita di liquidi
- Smaltimento e riciclaggio
- Contaminazione del suolo

Per ridurre al minimo gli effetti sull'ambiente, il produttore indica di seguito una serie di aspetti che tutti coloro che (per qualsiasi ragione) utilizzano il dispositivo devono considerare.

- Il materiale di imballaggio deve venire smaltito in conformità alle norme vigenti nel paese in cui avviene lo smaltimento (meglio se riciclato).
- Tutti i componenti del prodotto devono venire smaltiti in conformità alle norme vigenti nel paese in cui avviene lo smaltimento (meglio se riciclati).
- Per smaltimento corretto si intende la consegna dell'apparecchio a un centro di riciclaggio autorizzato. In questo modo si è sicuri che tutti i componenti riciclabili possano venire riutilizzati e che i materiali rimanenti vengano smaltiti correttamente.
- Per evitare il ristagno di aria viziata, che è dannoso alla salute dell'utente, durante l'installazione assicurarsi che l'ambiente sia sufficientemente ventilato.
- Durante l'esercizio e la manutenzione, assicurarsi che tutti i prodotti di scarto pericolosi (olio, grasso ecc.) vengano smaltiti correttamente.
- Per ridurre l'inquinamento acustico, mantenere un livello di intensità acustica basso.

Ulteriori informazioni relative alla corretta disinstallazione dei nostri prodotti si trovano all'interno dei manuali di riciclaggio sul sito dometic.com.

- Raccogliere il materiale di imballaggio utilizzando possibilmente gli appositi contenitori di riciclaggio.
- Durante l'esercizio e le operazioni di riparazione o di manutenzione, prestare attenzione a non danneggiare il circuito di raffreddamento e a non far fuoriuscire il liquido refrigerante. Esso funziona come un gas a effetto serra e pertanto non deve venire rilasciato nell'ambiente.



Quando si mette il prodotto definitivamente fuori servizio, informarsi presso il centro di riciclaggio più vicino o presso il proprio rivenditore specializzato sulle norme relative allo smaltimento.

- Smaltire il prodotto presso un'azienda di smaltimento autorizzata attenendosi alle norme in vigore per il riciclaggio o lo smaltimento.

Riciclaggio del materiale da imballaggio



- Smaltire il materiale di imballaggio possibilmente negli appositi contenitori di riciclaggio.

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en volg alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen in deze handleiding op om ervoor te zorgen dat u het product te allen tijde op de juiste manier installeert, gebruikt en onderhoudt. Deze gebruiksaanwijzing MOET bij dit product bewaard worden.

Door het product te gebruiken, bevestigt u hierbij dat u alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen zorgvuldig hebt gelezen en dat u de voorwaarden zoals hierin beschreven begrijpt en accepteert. U gaat ermee akkoord dit product alleen te gebruiken voor het beoogde doel en de beoogde toepassing en in overeenstemming met de instructies, richtlijnen en waarschuwingen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het niet lezen en opvolgen van de hierin beschreven instructies en waarschuwingen kan leiden tot letsel voor uzelf en anderen, schade aan uw product of schade aan andere eigendommen in de omgeving. Deze gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de instructies, richtlijnen en waarschuwingen, en de bijbehorende documentatie kan onderhevig zijn aan wijzigingen en updates. Actuele productinformatie vindt u op documents.dometic.com.



U vindt de montagehandleiding online op:

https://documents.dometic.com/?object_id=73226.

De aanwijzingen in de montagehandleiding zijn bedoeld voor vakpersoneel in werkplaatsen die vertrouwd zijn met de richtlijnen en de te treffen veiligheidsmaatregelen.

Inhoudsopgave

1	Verklaring van de symbolen	130
2	Veiligheidsinstructies	131
3	Doelgroep van deze handleiding	132
4	Omvang van de levering	132
5	Toebehoren	133
6	Reglementair gebruik	133
7	Technische beschrijving	133
8	Voor het eerste gebruik	138
9	Dakairco bedienen	139
10	Dakairco reinigen	145
11	De dakairco onderhouden	145
12	Storingen verhelpen	146
13	Garantie	147
14	Afvoer	147

1 Verklaring van de symbolen

**WAARSCHUWING!**

Veiligheidsaanwijzing: duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

**VOORZICHTIG!**

Veiligheidsaanwijzing: duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot licht of matig letsel.

**LET OP!**

Duidt op een situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot materiële schade.

**INSTRUCTIE**

Aanvullende informatie voor het gebruik van het product.

2 Veiligheidsinstructies

Hij kan in het bijzonder niet aansprakelijk gesteld worden voor alle gevolgschade, met name ook niet voor gevolgschade die kan ontstaan door het uitvallen van de dakairco.



WAARSCHUWING! Niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

Levensgevaar door elektrische schok

- Als het toestel zichtbaar beschadigd is, mag het niet in gebruik worden genomen.
- Onderbreek bij werkzaamheden aan het apparaat altijd de stroomtoevoer.
- Gebruik het apparaat alleen als de behuizing en de leidingen onbeschadigd zijn.

Gevaar voor de gezondheid

- Dit toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder evenals door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of tekortschietende ervaring en kennis gebruikt worden, als ze worden begeleid of hun is uitgelegd hoe ze het toestel veilig kunnen gebruiken. Ook dienen ze inzicht te hebben in de gevaren die het gebruik van het toestel met zich meebrengt.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Installatie, onderhoud en reparatie van de dakairco mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd die bekend zijn met de gevaren bij het gebruik van koudemiddelen, airco's en de desbetreffende voorschriften. Door onvakkundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan. Neem bij reparaties contact op met het servicepunt in uw land.

Brandgevaar

- Houd de ventilatieopeningen vrij van hindernissen
- Beschadig het koelcircuit niet.

- Plaats de dakairco niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of in gesloten ruimtes.
- Zorg ervoor dat brandbare voorwerpen niet in de buurt van de luchtuitlaat zijn opgeslagen of gemonteerd. De afstand moet minstens 50 cm bedragen.
- Bij brand maakt u het bovenste deksel van de dakairco **niet** los, maar gebruikt u goedgekeurde blusmiddelen. Gebruik geen water om te blussen.
- Gebruik geen andere middelen om het ontdooiproces te versnellen of om te reinigen dan die welke door de fabrikant worden aanbevolen.
- Het toestel wordt opgeslagen in een ruimte zonder continu actieve ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, een actieve gastoeepassing of een elektrische verwarming).
- Steek niet in het toestel. Verbrand het toestel niet.
- Koelmiddelen kunnen geurloos zijn.



VOORZICHTIG! Niet in acht nemen van deze voorzichtigheidsaanwijzingen kan leiden tot licht of gemiddeld letsel.

Gevaar voor de gezondheid

- Gebruik het apparaat alleen volgens de voorschriften.
- Voer geen wijzigingen of verbouwingen aan het toestel uit!
- Grijp niet in ventilatie-uitlaten en steek geen vreemde voorwerpen in de dakairco.
- Bij storingen in de koudemiddelkring van de dakairco moet deze door een gespecialiseerde firma worden gecontroleerd en correct gerepareerd. Het koelmiddel mag in geen geval in de vrije lucht worden afgelaten.



LET OP! Gevaar voor beschadiging

- Bij een aangebouwde dakairco mag u in geen geval met uw camper de wasstraat inrijden.
- Informeer bij de voertuigfabrikant of door de montage van de dakairco een inspectie of een wijziging van de vermelding van de voertuighoogte in uw voertuigpapieren vereist is:
 - FreshJet 1700, 2000, 2200: Opbouwhoogte 225 mm
 - FreshJet 3200: Opbouwhoogte 248 mm

3 Doelgroep van deze handleiding

Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor de gebruiker van de dakairco.

4 Omvang van de levering

- Dakairco
- Luchtuitlaat (Chillout ADB of ADB)

5 Toebehoren

Als toebehoren verkrijgbaar (niet bij de levering inbegrepen):

Omschrijving	Artikel-nummer	FJ 1700	FJ 2000	FJ 2200	FJ 3200
DC Kit PP12	9100300003	—	—	—	—
DC Kit DSP-T 12	9600007286	•	•	•	•
DC Kit DSP-T 24	9600007287	•	•	•	•



INSTRUCTIE

Met een DC-uitbreidingsset (toebehoren) kan de dakairco Dometic FreshJet ook tijdens het rijden worden gebruikt.

6 Reglementair gebruik

De dakairco Dometic FreshJet is uitsluitend bedoeld voor campers, caravans en andere voertuigen met woonruimte. Hij is **niet** geschikt voor huizen of woningen.

De dakairco is **niet** geschikt voor de installatie in bouwmachines, landbouwmachines of vergelijkbare werktoestellen. Bij te sterke trillingen kan het toestel niet goed functioneren.

De werking van de dakairco wordt voor een werktemperatuurbereik gegarandeerd (zie blad met technische gegevens).

Dit product is alleen geschikt voor het beoogde gebruik en de toepassing in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing.

Deze handleiding geeft informatie die nodig is voor een correcte installatie en/of correct gebruik van het product. Een slechte installatie en/of onjuist gebruik of onderhoud leidt tot onbevredigende prestaties en mogelijke storingen.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade aan het product die het gevolg is van:

- Onjuiste montage of aansluiting, inclusief te hoge spanning
- Onjuist onderhoud of gebruik van andere dan door de fabrikant geleverde originele reserveonderdelen
- Wijzigingen aan het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant
- Gebruik voor andere doeleinden dan beschreven in deze handleiding

Dometic behoudt zich het recht voor om het uiterlijk en de specificaties van het product te wijzigen.

7 Technische beschrijving

Da dakairco voert koele ontvochtigde lucht zonder stof en vuil in de binnenruimte.

In de luchtuitlaat geïntegreerde, dimbare leds zorgen voor aangenaam licht (niet bij alle modellen beschikbaar).

De dakairco wordt met de afstandsbediening geregeld.

**INSTRUCTIE**

De dakairco is in staat de temperatuur in de binnenruimte van het voertuig tot op een bepaalde waarde te doen dalen. De te bereiken temperatuur bij het koelen hangt af van het voertuigtype, de omgevingstemperatuur en het koelvermogen van uw dakairco.

Onder een buitentemperatuur van 16 °C koelt de dakairco niet meer. Gebruik in dit geval alleen nog de klimaatmodus „Circulatie“ (§§).

De dakairco is tegen overspanning beveiligd. Als de voedingsspanning boven 265 V stijgt, schakelt de dakairco uit. Normaal bedrijf wordt voortgezet, als de voedingsspanning weer binnen het toegestane bereik is.

7.1 Componenten

Het koelcircuit van de dakairco bestaat uit deze hoofdcomponenten (afb. **1**, pagina 3):

- **Compressor (1)**
De compressor zuigt het gebruikte koelmiddel aan en comprimeert het. Op die manier wordt de druk en daarmee ook de temperatuur van het koelmiddel verhoogd.
- **Condensator (2)**
De ingebouwde condensor functioneert als een koeler of warmtewisselaar. De voorbijstromende lucht neemt warmte op, het hete koelmiddelgas koelt af en wordt vloeibaar.
- **Verdamper (3)**
De verdamper koelen de voorbijstromende lucht af en ontvochtigen deze. Het koelmiddel neemt warmte op en verdampt.
- **Ventilator (4)**
De afgekoelde lucht wordt in de binnenruimte van het voertuig door de ventilator via een luchtuitlaat verdeeld.

Overzicht van de componenten:

- FreshJet1700: afb. **10**, pagina 11
- FreshJet2000, 2200 (ook voor modellen met verwarming en Soft Start): afb. **11**, pagina 12
- FreshJet3200: afb. **12**, pagina 13
- Luchtuitlaat Chillout ADB: afb. **13**, pagina 14
- Luchtuitlaat ADB: afb. **14**, pagina 14

7.2 Bedieningspaneel

Aan de luchtuitlaat van de dakairco bevindt zich het bedieningspaneel (afb. **2**, pagina 4).

Het bevat de volgende bedienings- en weergave-elementen:

Nr.	Verklaring	
1	Status-led	
	Brandt niet:	de dakairco is uitgeschakeld.
	Brandt oranje:	de dakairco staat in de stand-bymodus
	Brandt groen:	de dakairco is ingeschakeld
	Knippert groen:	alleen bij modellen met warmtepomp: Dakairco bereidt het verwarmen voor of ontdooien is actief.
	Knippert groen/oranje:	Dakairco is in wintermodus
	Brandt rood:	Alleen als de installatie ook op 12 V $\overline{\text{---}}$ is aangesloten: De voedingsspanning van 230 V $\sim$ is niet beschikbaar.
	Continu knipperend rood licht (- - - -):	Overspanning De dakairco werkt in normaal bedrijf, als de voedingsspanning weer binnen het toegestane bereik is.
	Langzaam knipperend rood licht (- -):	functiestoring van de inwendige temperatuursensor E1
	Gemiddeld snel knipperend rood licht (- - - - -):	functiestoring van de uitwendige temperatuursensor E2
2	Toets ①	Schakelt de dakairco in, uit of in de stand-bymodus. Door lang indrukken van de toets wordt de automatische modus ingeschakeld.
3	Toets 	Schakelt de verlichting in of uit of dimt de verlichting. Is alleen actief als de dakairco is ingeschakeld of in de stand-bymodus staat.
4	IR-ontvanger voor de afstandsbediening	

7.3 Afstandsbediening

Alle instellingen aan het toestel (bijvoorbeeld temperatuurinstelling, timerprogrammering) worden via de afstandsbediening aan de dakairco doorgegeven.

De volgende bedienings- en weergave-elementen staan op de afstandsbediening ter beschikking (afb. **3**, pagina 5):

Nr.	Verklaring
1	Display: geeft het volgende weer: • Tijd • Gewenste ruimtetemperatuur (setpoint) in °C of °F • Werkelijke ruimtetemperatuur • Klimaatmodus • Ventilatorstand • Symbolen voor actieve extra functies • Batterijstatus
2	Toets  : Airco en afstandsbediening inschakelen of in stand-bymodus schakelen
3	Toets  : Ventilatorstand selecteren
4	Toets MODE : Klimaatmodus selecteren
5	Toets  : de sleep-functie activeren. Met de sleep-functie wordt het instelpunt automatisch gewijzigd, om een aangename slaapt temperatuur te garanderen.
6	Toets  : Eén keer indrukken: Toont de actuele temperatuur van de binnenruimte (symbool  wordt weergegeven). Nogmaals indrukken: Geeft de ingestelde temperatuur weer.
7	Toets  : „I feel”-functie activeren. Met de „I feel”-functie wordt de ingestelde temperatuurwaarde elke 10 minuten aangepast aan de temperatuur die de afstandsbediening meet.
8	Toets °C/°F : Temperatuureenheid tussen Celsius (°C) en Fahrenheit (°F) omschakelen
9	Toets  : Timer programmeren en tijd instellen
10	Toets SET : Gegevens bevestigen en opslaan
11	Toets  : Licht van de dakairco in- of uitschakelen en dimfunctie activeren. De toets  is ook bij een uitgeschakelde afstandsbediening actief.
12	Toets + : Waarde verhogen
13	Toets - : Waarde verlagen

Nr.	Verklaring
14	Symbool  (batterijen leeg) Wordt weergegeven, als de batterijen van de afstandsbediening leeg zijn. Vervang in dit geval de batterijen, zie hoofdstuk „Batterijen van de afstandsbediening vervangen” op pagina 144.
15	Symbool  (waarden verzenden) Verschijnt kort, als de afstandsbediening waarden naar de airco stuurt.

7.4 Klimaatmodi

De dakairco beschikt over de volgende klimaatmodi:

Klimaatmodus	Displaymelding	Verklaring
Automatische modus	A	U legt de temperatuur vast, de dakairco realiseert door koelen of verwarmen (alleen modellen met verwarming) deze temperatuur in de binnenruimte en regelt het benodigde ventilatorvermogen. In deze modus is de toets  gedeactiveerd.
Koelen		U legt temperatuur en het ventilatorvermogen vast, de airco koelt de binnenruimte tot deze temperatuur.
Verwarmen		Alleen voor modellen met verwarming U legt temperatuur en het ventilatorvermogen vast, de airco koelt de binnenruimte tot deze temperatuur.
Circulatie		U legt de ventilatorstand vast, de dakairco blaast lucht in de binnenruimte.
Luchtontvochtiging		U legt de temperatuur vast, de airco koelt de binnenruimte tot deze temperatuur, regelt het benodigde ventilatorvermogen en ontvochtigt de binnenruimte (circulatiefunctie). In deze modus is de toets  gedeactiveerd.

7.5 Extra functies

De dakairco biedt de volgende extra functies:

Extra functie	Displaymelding	Verklaring
Timer	8:00 ON	De airco wordt op het ingestelde tijdstip ingeschakeld.
	20:00 OFF	De airco wordt op het ingestelde tijdstip uitgeschakeld.
	8:00 20:00 ON OFF	De airco wordt op de ingestelde tijdstippen in- en weer uitgeschakeld.

Extra functie	Displaymelding	Verklaring
Sleep		De ingestelde temperatuur wordt na een uur met 1 °C en na twee uur met 2 °C gewijzigd om een aangename slaapt temperatuur te garanderen.
I feel		De afstandsbediening meet de ruimtetemperatuur en geeft de gemeten waarde om de 10 minuten door aan de airco. De airco past de insteltemperatuur aan deze meetwaarde aan.
Wintermodus		De wintermodus wordt door groen/oranje knipperen van de led weergegeven.

8 Voor het eerste gebruik

Controles voor de ingebruikneming

Let op het volgende voordat u de dakairco inschakelt:

- Controleer of voedingsspanning en -frequentie overeenkomen met de waarden in de technische gegevens, zie vouwblad.
- Zorg ervoor dat zowel de luchtaanzuigopening als de luchtverdelers vrij zijn. Alle ventilatieroosters moeten altijd vrij zijn om een optimale capaciteit van de dakairco te garanderen.



VOORZICHTIG! Gevaar voor letsel!

Steek geen vingers of voorwerpen in de luchtverdelers of het aanzuigrooster.

Tijd instellen

- Stel de actuele tijd in: zie hoofdstuk „Tijd instellen” op pagina 144.

Afstandsbediening instellen

- Plaats de batterij (zie hoofdstuk „Batterijen van de afstandsbediening vervangen” op pagina 144).
- ✓ Het display toont gedurende 5 seconden alle symbolen.
- ✓ Druk tijdens deze 5 seconden gelijktijdig op de toets  en de toets .
- ✓ Het display toont het standaard-modelnummer.
- Druk binnen 3 seconden gelijktijdig op de toets + en toets - om het modelnummer te selecteren:
 - FreshWell 3000: 02
 - FreshJet: 07
 - FreshLight: 11
- ✓ Het display toont gedurende 5 seconden alle symbolen.
- ✓ De afstandsbediening is bedrijfsklaar.

9 Dakairco bedienen

9.1 Algemene instructies voor bediening

De dakairco heeft drie bedrijfsmodi:

Bedrijfsmodus	Kenmerken
Uit	De dakairco is uitgeschakeld, de afstandsbediening is inactief.
Stand-by	De dakairco is gebruiksklaar en kan met de afstandsbediening worden ingeschakeld. De lampen kunnen worden gebruikt.
Aan	De dakairco klimatiseert de binnenruimte.
Wintermodus	De dakairco werkt in een bijzondere verwarmingsmodus die bij een temperatuur van 7 °C start en stopt, als de temperatuur boven 10 °C stijgt.

Aan het **bedieningspaneel** kunt u

- de dakairco in- en uitschakelen alsmede naar de stand-bymodus of wintermodus wisselen
- de verlichting in- en uitschakelen en dimmen

Met de **afstandsbediening** kunt u

- de dakairco vanuit de stand-bymodus inschakelen en weer in de stand-bymodus schakelen.
- de verlichting in- en uitschakelen en dimmen
- instellingen uitvoeren
- extra functies selecteren

9.2 Afstandsbediening gebruiken

De afstandsbediening **moet** bij het bedienen op de IR-ontvanger (afb. **2** 4, pagina 4) naar het bedieningspaneel zijn gericht.

- Druk op een toets.
- ✓ De waarde direct naar de dakairco verzonden.
- ✓ De dakairco bevestigt de ontvangst van de gegevens met een hoge toon.

Als de gegevensoverdracht is mislukt nadat u alle instellingen heeft uitgevoerd, richt u de afstandsbediening op de IR-ontvanger van het bedieningspaneel en drukt u op de toets **SET**. Hierdoor worden de gegevens opnieuw naar de dakairco verzonden. De dakairco bevestigt de ontvangst van de gegevens met een hoge toon.

Alleen de afstandsbediening in de stand-bymodus schakelen of inschakelen

In stand-bymodus geeft het display van de afstandsbediening alleen de tijd weer.

Als de afstandsbediening niet naar de IR-ontvanger (afb. **2** 4, pagina 4) van het bedieningspaneel is gericht, kunt u de afstandsbediening apart van de dakairco in de stand-bymodus schakelen of inschakelen:

- Druk op de toets ①.

9.3 Instructie voor beter gebruik

Wanneer u de volgende instructies in acht neemt, optimaliseert u de werking van uw dakairco:

- Verbeter de warmte-isolatie van het voertuig door de opening af te dichten en de vensters met reflecterende rol gordijnen te bedekken.
- Nadat het voertuig lange tijd aan zonlicht is blootgesteld: Gebruik de dakairco eerst bij geopende vensters een tijd lang in de klimaatmodus „circulatie” (☼), voordat de klimaatmodus „koelen” (❄) wordt ingeschakeld.

- Vermijd in de klimaatmodus „koelen” (❄️) het onnodig openen van deuren en vensters.
- Stel de luchtverdelers zinnig af.
- De luchtverdelers en aanzuigroosters mogen niet door doeken, papier of andere voorwerpen afgedekt zijn.

9.4 De dakairco in- en uitschakelen




INSTRUCTIE

Na het inschakelen wordt de airco met de waarden gestart die als laatste ingesteld waren.

Met het bedieningspaneel

De afbeelding toont hoe u de dakairco met het bedieningspaneel in- en uitschakelt of in de stand-bymodus kunt schakelen. Druk hiervoor op de toets ①, zoals weergegeven in de afbeelding:



Voorbeeld: de dakairco staat in de stand-bymodus. Hij moet worden uitgeschakeld.

- Druk kort op de toets ①.
- ✓ De dakairco is uitgeschakeld.

Met de afstandsbediening



INSTRUCTIE

- Om de dakairco met de afstandsbediening te kunnen bedienen, moet deze in de stand-bymodus staan of ingeschakeld zijn.
- Met de afstandsbediening kunt u de dakairco vanuit de stand-bymodus inschakelen en weer in de stand-bymodus schakelen. Druk hiervoor op de toets ①.
- Alleen bij modellen met verwarming:
Als u de dakairco vanuit de klimaatmodus „verwarmen” (🔥) met de afstandsbediening uitschakelt, werkt de ventilator nog een paar minuten door om te voorkomen dat het toestel opwarmt. De LED knippert oranje. Met de toets ① op het bedieningspaneel kunt u de dakairco volledig uitschakelen.


9.5 Klimaatmodus selecteren

- Selecteer met de toets **MODE** de gewenste klimaatmodus, zie hoofdstuk „Klimaatmodi” op pagina 137.
- ✓ De dakairco bevestigt de ontvangst van de waarden met een hoge toon.
- ✓ De dakairco wordt in de geselecteerde klimaatmodus geschakeld.

9.6 Ventilatorstand handmatig selecteren

De ventilator regelt de sterkte van de luchttoevoer.

In de klimaatmodi „Koelen“ (❄️) en „Circulatie“ (🌀) kan de ventilatorstand handmatig worden geselecteerd. In de overige klimaatmodi regelt de dakairco de ventilatorstand automatisch.

Displaymelding	Verklaring
	Vier ventilatorstanden (laagste ventilatorstand niet beschikbaar in aircomodus „Verwarmen“ (🔥))
	Automatische modus, alleen beschikbaar in de klimaatmodi „Koelen“ (❄️), „Verwarmen“ (🔥) en „Ontvochtigen“ (💧).

- Selecteer met de toets (🌀) de gewenste ventilatorstand.
- ✓ De dakairco bevestigt de ontvangst van de waarden met een hoge toon.
- ✓ De ventilatorstand is opnieuw ingesteld.

9.7 Temperatuur instellen

Aircomodus „Koelen“

In de klimaatmodi „Automatisch“ (A), „Koelen“ (❄️) en „Ontvochtigen“ (💧) kunt u via de afstandsbediening een temperatuur tussen 16 °C en 31 °C vastleggen.

- Selecteer met de toets + of – de gewenste temperatuur.
- ✓ De dakairco bevestigt de ontvangst van de waarden met een hoge toon.
- ✓ De temperatuur is in de dakairco ingesteld.

Klimaatmodus „verwarmen“ (alleen voor modellen met verwarming)

In de klimaatmodi „Automatisch“ (A) en „Verwarmen“ (🔥) kunt u met de afstandsbediening een temperatuur tussen 16 °C en 31 °C instellen.

- Selecteer met de toets + of – de gewenste temperatuur.
- ✓ De dakairco bevestigt de ontvangst van de waarden met een hoge toon.
- ✓ De temperatuur is in de dakairco ingesteld.

9.8 Luchtverdelers instellen

De luchttoevoer in de binnenruimte van het voertuig kan worden geregeld via de stand van de luchtverdelers (afb. 4, pagina 6):

- **Chillout ADB:** Draai de lamellen (1) van de luchtsproeiers middels het instelwiel (2) in de gewenste richting.
 - **ADB:** Draai de lamellen (1) van de luchtsproeiers onafhankelijk van elkaar middels de instelwielen (2, 3, 4) in de gewenste richtingen. De luchtstroom kan zowel naar rechts als naar links, en richting plafond en bodem worden ingesteld.
- Gebruik de schuif (5) om de lucht meer naar voren of naar achteren te verdelen.

9.9 Timer programmeren

Met de timerfunctie kunt u een gewenste periode voor de airconditioning instellen. Daarbij kunt u alleen het inschakeltijdstip of alleen het uitschakeltijdstip of beide waarden vastleggen.



INSTRUCTIE

Wordt bij de timerprogrammering gedurende 15 seconden geen enkele toets op de afstandsbediening ingedrukt, dan gaat de afstandsbediening terug naar de startmodus.

- Selecteer voor de programmering van de timer de klimaatmodus en alle gewenste waarden (bijvoorbeeld temperatuur).

Inschakeltijdstip instellen

- Druk een keer op de toets .
- ✓ Het symbool **ON** () knippert op het display van de afstandsbediening.
- Stel met de toets **+** of **-** het tijdstip in waarop de dakairco moet worden ingeschakeld.
- Druk op de toets **SET** om de waarde naar de dakairco te versturen.
- ✓ Het inschakeltijdstip is in de dakairco ingesteld.
- De dakairco start op het ingestelde tijdstip met de geselecteerde klimaatmodus.
- Schakel de dakairco in de stand-bymodus.

Uitschakeltijdstip instellen

- Druk twee keer op de toets .
- ✓ Het symbool **OFF** () knippert op het display van de afstandsbediening.
- Stel met de toets **+** of **-** het tijdstip in waarop de dakairco moet worden uitgeschakeld.
- Druk op de toets **SET** om de waarde naar de dakairco te versturen.
- ✓ Het uitschakeltijdstip is in de dakairco ingesteld.
- De dakairco werkt tot het ingestelde tijdstip met de geselecteerde klimaatmodus.

De inschakel- en uitschakeltijdstippen instellen

- Druk drie keer op de toets .
- ✓ Het symbool **ON** () knippert op het display van de afstandsbediening.
- Het symbool **OFF** () is zichtbaar.
- Stel met de toets **+** of **-** het tijdstip in waarop de dakairco moet worden ingeschakeld.
- Druk opnieuw op de toets .
- ✓ Het symbool **OFF** () op het display van de afstandsbediening knippert.
- Stel met de toets **+** of **-** het tijdstip in waarop de dakairco moet worden uitgeschakeld.
- Druk op de toets **SET** om de waarde naar de dakairco te versturen.
- ✓ Het inschakeltijdstip en het uitschakeltijdstip zijn in de dakairco ingesteld.
- De dakairco start op het ingestelde tijdstip met de geselecteerde klimaatmodus en blijft tot het tweede ingestelde tijdstip werken.
- Schakel de dakairco in de stand-bymodus.

Timerprogrammering annuleren

Wanneer u de timer heeft geprogrammeerd, kunt u deze als volgt annuleren:

- Druk vier keer op de toets .
- ✓ Het symbool voor de timer gaat uit.
- ✓ De programmering is geannuleerd.

9.10 Sleep-functie activeren



INSTRUCTIE

De sleep-functie is in de modus „Circulatie“ (⌚) gedeactiveerd.

Bij geactiveerde sleep-functie wordt de ingestelde temperatuur na een uur met 1 °C en na twee uur met 2 °C gewijzigd om een aangename slaaptemperatuur te garanderen.

- Stel de gewenste temperatuur in (zie hoofdstuk „Temperatuur instellen“ op pagina 141).
- Druk op de toets ⌚.
- ✓ Het symbool ⌚ verschijnt op het display.
De sleep-functie is geactiveerd.
- Druk opnieuw op de toets ⌚ om de sleep-functie te deactiveren.



INSTRUCTIE

Door indrukken van de toets **MODE** wordt de sleep-functie gedeactiveerd.

9.11 Extra functie „I feel“ instellen

Bij deze functie meet de afstandsbediening de ruimtetemperatuur en geeft de gemeten waarde om de 10 minuten door aan de dakairco. De dakairco past de gewenste temperatuur aan deze gemeten waarde aan. De functie „I feel“ is alleen actief, als de temperatuur tussen +18 °C en +29 °C ligt.

- Druk op de toets .
- ✓ Het symbool verschijnt op het display.
De functie „I feel“ is geactiveerd.
- Leg de afstandsbediening zo neer dat deze naar de IR-ontvanger (afb. 2 4, pagina 4) naar het bedieningspaneel is gericht. Anders kunnen de waarden niet naar de dakairco worden verstuurd.



INSTRUCTIE

De afstandsbediening mag zich niet in een gedeelte van de ruimte bevinden dat duidelijk warmer of kouder is dan de gemiddelde ruimtetemperatuur. De afstandsbediening mag bijvoorbeeld niet in de zon of voor de dakairco liggen.

Als de temperatuur boven +29 °C stijgt of onder +18 °C daalt, wordt de functie „I feel“ gedeactiveerd.

- ✓ Het symbool knippert drie keer op het display en wordt dan uitgeschakeld.

9.12 Licht bedienen (alleen bij bepaalde modellen)

De lampen aan de dakairco kunnen gedimd worden. Ze worden met de als laatst ingestelde helderheidswaarde ingeschakeld.



INSTRUCTIE

De toets op de afstandsbediening is ook actief, als de afstandsbediening is uitgeschakeld.

De verlichting aan het bedieningspaneel in-/uitschakelen

- Druk kort op de toets om het licht in of uit te schakelen.

De verlichting aan het bedieningspaneel dimmen

- Druk op de toets  tot het licht tot de gewenste helderheid gedimd is.

De verlichting met de afstandsbediening in-/uitschakelen

- Druk op de toets  om het licht in of uit te schakelen.
- ✓ Het symbool  wordt op het display weergegeven als het licht is **ingeschakeld**.

De verlichting met de afstandsbediening dimmen

- Druk gedurende 2 s op de toets .
- ✓ Het symbool  knippert op het display.
- Druk op de toets  of  tot het licht tot de gewenste helderheid gedimd is.
U kunt het licht tot 20 %, 40 %, 60 %, 80 % en 100 % dimmen.
- Druk opnieuw op de toets  om de dimfunctie in of uit te schakelen.
- ✓ Het symbool  brandt.

9.13 Batterijen van de afstandsbediening vervangen

Vervang de batterijen wanneer op het display het symbool  verschijnt.

Het batterijvak bevindt zich aan de achterzijde van de afstandsbediening.

- Druk het deksel van het batterijvak iets in en schuif het in de richting van de pijl open.
- Plaats de nieuwe batterijen (2 x type AAA) zoals afgebeeld in het batterijvak in de afstandsbediening.
- Sluit het deksel van het batterijvak.



Bescherm het milieu!

Batterijen horen niet thuis in het huishoudelijke afval.
Lever uw lege batterijen in bij de dealer of bijeen verzamelpunt.

9.14 Tijd instellen

De afstandsbediening heeft voor de timerprogrammering de actuele tijd nodig. De tijd wordt op het display van de afstandsbediening weergegeven.

Voor het instellen van de tijd voert u de volgende stappen uit:



INSTRUCTIE

Wanneer bij het instellen van de tijd gedurende ca. 10 seconden geen enkele toets op de afstandsbediening ingedrukt wordt, dan gaat de afstandsbediening terug naar de startmodus.

- Druk lang op de toets  om de modus voor het instellen van de tijd te openen.
- ✓ De tijd op het display van de afstandsbediening knippert.
- Stel met de toets  of  de actuele tijd in.
Druk langer dan 2 s op de toets  of  om de tijd sneller voor- of achteruit in te stellen.
- Druk op de toets **SET** om de tijd te bevestigen.

9.15 Wintermodus instellen

De wintermodus is een bijzondere verwarmingsmodus die bij een temperatuur van 7 °C start en stopt, als de temperatuur boven 10 °C stijgt.

- Druk op de beide toetsen van het bedieningspaneel 5 s om de wintermodus te activeren.
- ✓ De led knippert groen/oranje.

✓ Alle andere functies zijn gedeactiveerd.

► Om de wintermodus te deactiveren drukt u op de toets ① van het bedieningspaneel waardoor de airco wordt uitgeschakeld.

10 Dakairco reinigen



LET OP! Gevaar voor beschadiging!

- Reinig de dakairco niet met een hogedrukreiniger. Binnendringend water kan de dakairco beschadigen.
- Gebruik geen scherpe of harde voorwerpen of reinigingsmiddelen bij de reiniging, omdat de dakairco hierdoor beschadigd kan raken.
- Gebruik voor de reiniging van de dakairco alleen water met een mild reinigingsmiddel. Gebruik in geen geval benzine, diesel of oplosmiddelen.

- Reinig de behuizing van de dakairco en de luchtuitlaat af en toe met een vochtige doek.
- Verwijder regelmatig bladeren en ander vuil van de ventilatieopeningen (afb. 5 1, pagina 7) op de dakairco. Voorkom dat hierbij de lamellen van de dakairco worden beschadigd.
- Reinig de afstandsbediening af en toe met een licht vochtige doek. Voor de reiniging van het display kunt u het beste een brillenpoetsdoekje gebruiken.

11 De dakairco onderhouden



WAARSCHUWING!

Andere onderhoudswerkzaamheden dan die hier worden beschreven, mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd die bekend zijn met de gevaren bij het gebruik van koelmiddelen en airco's alsmede de betreffende voorschriften. Door ondeskundige onderhoudswerkzaamheden kunnen grote gevaren ontstaan.

Interval	Controle/onderhoud
Regelmatig	Condenswaterafvoeren controleren: ► Controleer of de condenswaterafvoeren (afb. 6 1, pagina 7) aan de zijkanten van de dakairco vrij zijn en of het betreffende condenswater kan wegstromen.
Regelmatig	Filter van de luchtroosters reinigen (afb. 7 1, pagina 8): ► Verwijder de afdekking (1) van het filter handmatig. ► Verwijder het filter (2). ► Reinig het filter (2) met een reinigingsmiddeloplossing en laat het drogen. ► Plaats het droge filter (2) terug. ► Plaats de afdekking (1) terug.
Eén keer per jaar	Profielafdichtingen controleren: ► Controleer de profielafdichting van de dakairco naar het voertuigdak op scheuren en andere beschadigingen.
Eén keer per jaar	Onderhoudsbeurt aan de warmtewisselaars laten uitvoeren: ► Laat een onderhoudsbeurt aan de warmtewisselaars van de dakairco door een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren.

Interval	Controle/onderhoud
Eén keer per jaar	Actieve-koolfilter vervangen (afb. 7, pagina 8): ➤ Verwijder de afdekking (1) van het filter handmatig. ➤ Verwijder het filter (2). ➤ Verwijder het actieve-koolfilter (3). ➤ Reinig het filter (2) met een reinigingsmiddeloplossing en laat het drogen. ➤ Plaats een nieuw actieve-koolfilter. ➤ Plaats het droge filter (2) terug. ➤ Plaats de afdekking (1) terug.

12 Storingen verhelpen

Storing	Oorzaak	Oplossing
De dakairco schakelt steeds uit	De ijsensor heeft geschakeld.	Buitentemperatuur is te laag of alle luchtverdelers zijn gesloten.
Geen koelvermogen	De dakairco is niet op koelen ingesteld.	➤ Stel de dakairco in op koelen.
	De omgevingstemperatuur is hoger dan 52 °C.	De dakairco is ontworpen voor een omgevingstemperatuur tot 52 °C.
	De ingestelde temperatuur is hoger dan de ruimtetemperatuur.	➤ Selecteer een lagere temperatuur.
	De omgevingstemperatuur is lager dan 16 °C.	De dakairco is uitsluitend ontworpen voor een omgevingstemperatuur vanaf 16 °C.
	Eén van de temperatuursensoren is defect.	➤ Neem contact op met een geautoriseerde werkplaats.
Slecht luchtvermogen	De verdamperventilator is beschadigd.	
	De condensatorventilator is beschadigd.	
	De luchtaanzuiging is verstopt.	➤ Verwijder bladeren en ander vuil van de ventilatielamellen op de dakairco.
Waterlekken in het voertuig	De ventilator is defect.	➤ Neem contact op met een geautoriseerde werkplaats.
	De afvoeropeningen voor condenswater zijn verstopt.	➤ Reinig de afvoeropeningen voor condenswater.
	De afdichtingen zijn beschadigd.	➤ Neem contact op met een geautoriseerde werkplaats.

Storing	Oorzaak	Oplossing
De dakairco schakelt niet in	Er is geen voedingsspanning (230 V~) aanwezig.	► Controleer de spanningsvoorziening.
	De spanning is te laag (onder 200 V~). De spanningsomvormer is defect.	► Neem contact op met een geautoriseerde werkplaats.
	Eén van de temperatuursensoren is defect.	
De dakairco schakelt niet uit	De elektrische beveiliging van de spanningsvoorziening is te laag.	► Controleer de elektrische beveiliging van de spanningsvoorziening.
	Eén van de temperatuursensoren is defect.	► Neem contact op met een geautoriseerde werkplaats.
	De elektrische beveiliging van de spanningsvoorziening is te laag.	► Controleer de elektrische beveiliging van de spanningsvoorziening.

13 Garantie

De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Als het product defect is, neemt u contact op met een servicepartner in uw land.

Onze specialisten helpen u graag verder en bespreken het verdere verloop van de garantie met u.

14 Afvoer

Voorschriften voor milieubescherming en vakkundige afvoer

Alle organisaties moeten diverse maatregelen treffen om de invloed die hun activiteiten (fabricage, producten, service, enz.) op het milieu hebben, te herkennen, te beoordelen en te controleren.

Bij de te treffen maatregelen voor de herkenning van aanzienlijke effecten op het milieu dient rekening te worden gehouden met de volgende factoren:

- gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen
- emissies in de atmosfeer
- vrijkomen van vloeistoffen
- afvoer en recycling
- bodemverontreiniging

Om de gevolgen voor het milieu te minimaliseren, geeft de fabrikant hierna een aantal aanwijzingen waarmee iedereen rekening dient te houden die (om welke reden dan ook) tijdens de levensduur met het toestel te maken heeft.

- Het volledige verpakkingsmateriaal dient overeenkomstig de wettelijke voorschriften van het land waarin de afvoer plaatsvindt, te worden afgevoerd (bij voorkeur gerecycled).
- Alle productcomponenten dienen overeenkomstig de wettelijke voorschriften van het land waarin de afvoer plaatsvindt, te worden afgevoerd (bij voorkeur gerecycled).
- Voor de correcte afvoer moet het toestel naar een geautoriseerd recyclingcentrum worden gebracht, zodat gegarandeerd is dat alle recyclebare componenten worden hergebruikt en de overige materialen correct worden behandeld.
- Zorg er tijdens de installatie voor dat de ruimte voldoende is geventileerd om te voorkomen dat er benauwde lucht ontstaat die schadelijk kan zijn voor de gezondheid van de bediener.

- Zorg er tijdens het gebruik en de onderhoudswerkzaamheden voor dat alle schadelijke afvalproducten (olie, vet e.d.) volgens de voorschriften worden afgevoerd.
- Houd het geluidsniveau ter beperking van de geluidsoverlast laag.

Aanvullende informatie over de correcte demontage van onze producten vindt u in de recycling-handleidingen op dometic.com.

- Laat het verpakkingsmateriaal indien mogelijk recycleren.
- Let er tijdens het gebruik en bij reparaties en onderhoudswerkzaamheden op dat het koelcircuit niet beschadigd raakt en het koelmiddel niet kan ontsnappen. Het werkt als broeikasgas en mag niet in het milieu terechtkomen.



Als u het product definitief buiten bedrijf stelt, vraagt u bij het dichtstbijzijnde recycling-centrum of uw dealer naar de betreffende afvoervoorschriften.

- Voer het product uitsluitend af bij een geautoriseerd afvoerbedrijf overeenkomstig de geldende recycling- of afvoervoorschriften.

Verpakkingsmateriaal recycleren



- Gooi het verpakkingsmateriaal indien mogelijk altijd in recyclingafvalbakken.

Original brugsanvisning

Læs og følg alle disse anvisninger, retningslinjer og advarsler i denne produktvejledning grundigt for at sikre, at du altid installerer, bruger og vedligeholder produktet korrekt. Disse anvisninger SKAL opbevares sammen med dette produkt.

Ved at benytte produktet bekræfter du hermed, at du har læst alle anvisninger, retningslinjer og advarsler grundigt, og at du forstår og er indforstået med de vilkår og betingelser, der er fastlagt heri. Du er indforstået med kun at bruge dette produkt til det beregnede formål og anvendelse i overensstemmelse med anvisningerne, retningslinjerne og advarslerne i denne produktvejledning samt i overensstemmelse med alle de gældende love og forskrifter. Manglende læsning og ignorering af disse anvisninger og advarsler kan medføre kvæstelser på dig selv og andre, skade på dit produkt eller skade på anden ejendom i nærheden. Der tages forbehold for eventuelle ændringer og opdateringer af denne produktvejledning samt anvisningerne, retningslinjerne og advarslerne samt den tilhørende dokumentation. Se documents.dometic.com for de nyeste produktinformationer.

Du finder monteringsvejledningen online under:

https://documents.dometic.com/?object_id=73226.

Anvisningerne i monteringsvejledningen er beregnet til fagpersonale på værksteder, der kender forskrifterne og beskyttelsesforanstaltningerne, der skal træffes.



Indholdsfortegnelse

1	Forklaring af symboler	149
2	Sikkerhedshenvisninger	150
3	Målgruppe for denne vejledning	151
4	Leveringsomfang	151
5	Tilbehør	151
6	Korrekt brug	152
7	Teknisk beskrivelse	152
8	Før første brug	156
9	Betjening af tagklimaanlægget	157
10	Rengøring af tagklimaanlægget	163
11	Vedligeholdelse af tagklimaanlægget	163
12	Udbedring af fejl	164
13	Garanti	165
14	Bortskaffelse	165

1 Forklaring af symboler



ADVARSEL!

Sikkerhedshenvisning: Angiver en farlig situation, som kan medføre dødsfald eller alvorlig kvæstelse, såfremt den ikke undgås.

**FORSIGTIG!**

Sikkerhedshenvisning: Angiver en farlig situation, som kan medføre mindre eller lette kvæstelser, såfremt den ikke undgås.

**VIGTIGT!**

Angiver en situation, som kan medføre materielle skader, såfremt den ikke undgås.

**BEMÆRK**

Supplerende informationer om betjening af produktet.

2 Sikkerhedshenvisninger

Producenten hæfter især ikke for følgeskader, heller ikke for følgeskader, der kan opstå, hvis driften af standklima-anlægget svigter.



ADVARSEL! Manglende overholdelse af disse advarsler kan medføre dødelige eller alvorlige kvæstelser.

Livsfare på grund af elektrisk stød

- Hvis apparatet har synlige beskadigelser, må du ikke tage det i brug.
- Afbryd altid strømforsyningen ved arbejder på apparatet.
- Anvend kun apparatet, hvis kabinettet og ledningerne er ubeskadigede.

Sundhedsfare

- Dette apparat kan anvendes af børn over 8 år og derudover af personer med begrænsede fysiske, sanse- eller mentale evner eller uden erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller blev instrueret i sikker brug af apparatet og forstår farerne, der følger heraf.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Installation og vedligeholdelse af og reparationer på tagklima anlægget må kun foretages af fagfolk, der kender farerne ved omgang med kølemedler og klimaanlæg og de pågældende forskrifter. Ved ukorrekte reparationer kan der opstå betydelige farer. Ved reparationer skal du henvende dig til serviceafdelingen i dit land.

Brandfare

- Hold ventilationsåbningerne fri for forhindringer.
- Beskadig ikke kølekredsløbet.
- Anvend ikke tagklima anlægget i nærheden af antændelige væsker eller i lukkede rum.
- Brændbare genstande må ikke placeres eller monteres, hvor luften strømmer ud. Afstanden skal være på min. 50 cm.
- Løsn i tilfælde af brand **ikke** det øverste dæksel på tagklima anlægget, men anvend tilladte brandslukningsmidler. Anvend ikke vand til slukning.
- Du må ikke benytte andre tiltag til at accelerere afrimningsprocessen eller til rengøring bortset fra dem, der anbefales af producenten.

- Apparatet skal opbevares i et rum uden antændelseskilder, der kører konstant (f.eks. åben ild, et kørende gasapparat eller en kørende elektrisk varmer).
- Apparatet må ikke gennembores eller brændes.
- Vær opmærksom på, at kølemidler ikke nødvendigvis har en bestemt lugt.



FORSIGTIG! Manglende overholdelse af disse forsigtighedshenvisninger kan medføre mindre eller moderate kvæstelser.

Sundhedsfare

- Anvend kun apparatet til det formål, som det er bestemt til.
- Foretag ikke ændringer af apparatet eller ombygninger på det!
- Grib ikke i ventilationsudgange, og stik ikke fremmedlegemer ind i tagklima anlægget.
- Hvis der opstår fejl i kølemiddelkredsløbet i tagklima anlægget, skal tagklima anlægget kontrolleres af fagfolk og repareres korrekt. Kølemidlet må under ingen omstændigheder lukkes ud i atmosfæren.



VIGTIGT! Fare for beskadigelse

- Når der er monteret et tagklima anlæg, må autocamperen under ingen omstændigheder køres ind i vaske anlæg.
- Kontakt køretøjsproducenten for at afklare, om køretøjets højde skal godkendes og ændres i dine indregistreringspapirer, når tagklima anlægget monteres.
 - FreshJet 1700, 2000, 2200: Karosserihøjde 225 mm
 - FreshJet 3200: Karosserihøjde 248 mm

3 Målgruppe for denne vejledning

Denne betjeningsvejledning henvender sig til brugeren af tagklima anlægget.

4 Leveringsomfang

- Tagklima anlæg
- Luftudstrømningsenhed (Chillout ADB eller ADB)

5 Tilbehør

Kan fås som tilbehør (ikke indeholdt i leveringsomfanget):

Betegnelse	Artikelnummer	FJ1700	FJ2000	FJ2200	FJ3200
DC Kit PP12	9100300003	–	–	–	–
DC Kit DSP-T 12	9600007286	•	•	•	•
DC Kit DSP-T 24	9600007287	•	•	•	•



BEMÆRK

Med et DC-udvidelsessæt (tilbehør) kan tagklima anlægget Dometic FreshJet også anvendes under kørslen.

6 Korrekt brug

Tagklimaanlægget Dometic Freshjet er udelukkende egnet til autocampere, campingvogne og andre køretøjer med boligrum. Det er **ikke** egnet til huse eller lejligheder.

Tagklimaanlægget er **ikke** egnet til installation i entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner eller lignende arbejdsudstyr. Ved for kraftig vibrationspåvirkning er en korrekt funktion ikke garanteret.

Tagklimaanlæggets funktion garanteres for et driftstemperaturområde (se brochure med tekniske data).

Dette produkt er kun egnet til dets beregnede formål og anvendelse i overensstemmelse med disse anvisninger.

Denne vejledning giver dig oplysninger om, hvad der er nødvendigt med henblik på en korrekt montering og/eller drift af produktet. Dårlig montering og/eller ukorrekt drift eller vedligeholdelse medfører utilstrækkelig ydeevne og mulige fejl.

Producenten påtager sig intet ansvar for kvæstelser eller skader i forbindelse med produktet, der skyldes:

- ukorrekt samling eller forbindelse inklusive for høj spænding
- ukorrekt vedligeholdelse eller brug af uoriginale reservedele, der ikke stammer fra producenten
- ændringer på produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten
- brug til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen.

Dometic forbeholder sig ret til at ændre produktets udseende og produktspecifikationer.

7 Teknisk beskrivelse

Tagklimaanlægget forsyner der indvendige rum med kølig, affugtet luft uden støv og snavs.

LED-lamper, der er integreret i luftudstrømningsenheden og kan dæmpes, sørger for behageligt lys (står ikke til rådighed ved alle modeller).

Tagklimaanlægget styres med fjernbetjeningen.



BEMÆRK

Tagklimaanlægget er i stand til at sænke temperaturen i køretøjets indvendige rum til en bestemt værdi. Den temperatur, der skal opnås ved afkølingen, afhænger af køretøjstypen, udetemperaturen og kølekapacitet for tagklimaanlægget.

Under en udetemperatur på 16 °C køler tagklimaanlægget ikke længere. Anvend i dette tilfælde kun klimamodusen „cirkulationsluft“ (☸).

Tagklimaanlægget er beskyttet mod overspænding. Hvis forsyningsspændingen stiger over 265 V, frakobles tagklimaanlægget. Det fortsætter den normale drift, når forsyningsspændingen igen befinder sig inden for det tilladte område.

7.1 Komponenter

Kølekredsløbet i tagklimaanlægget består af disse hovedkomponenter (fig. 1, side 3):

• Kompressor (1)

Kompressoren suger det anvendte kølemiddel ind og komprimerer det. Dermed forøges kølemidlets tryk og derved også dets temperatur.

• Kondensator (2)

Den indbyggede kondensator fungerer som en køler eller en varmeveksler. Den forbistrømmende luft optager varme, den varme kølemiddelgas afkøles og bliver flydende.

• Fordamper (3)

Fordamperne afkøler den forbistrømmende luft og affugter den. Kølemidlet optager varme og fordamper.

• Blæser (4)

Den afkølede luft fordeles inde i køretøjet med blæseren via en luftudstrømningsenhed.

Oversigt over alle komponenter:

- FreshJet 1700: fig. **10**, side 11
- FreshJet 2000, 2200 (også til modeller med opvarmning og soft start): fig. **11**, side 12
- FreshJet 3200: fig. **12**, side 13
- Luftudstrømningsenhed Chillout ADB: fig. **13**, side 14
- Luftudstrømningsenhed ADB: fig. **14**, side 14

7.2 Betjeningspanel

Betjeningspanelet befinder sig på tagklimaanlæggets luftudstrømningsenhed (fig. **2**, side 4).

Det indeholder følgende betjenings- og visningselementer:

Nr.	Forklaring	
1	Statuslysdioder	
		Lyser ikke: Tagklimaanlægget er slukket.
		Lyser orange: Tagklimaanlægget er i standby-modus.
		Lyser grønt: Tagklimaanlægget er tændt.
		Blinker grønt: Kun ved modeller med varmepumpe: Tagklimaanlægget forbereder opvarmningen, eller afrimningen er aktiv.
		Blinker grønt/orange: Tagklimaanlægget er i vintermodus
		Lyser rødt: Kun hvis anlægget er tilsluttet til 12 V $\overline{\text{---}}$: Forsyningsspændingen på 230 V $\sim$ står ikke til rådighed.
		Kontinuerligt blinkende rødt lys (- - - -): Overspænding Tagklimaanlægget fortsætter den normale drift, når forsyningsspændingen igen befinder sig inden for det tilladte område.
		Langsomt blinkende rødt lys (- -): Funktionsfejl i den indvendige temperatursensor E1
		Mellemhurtigt blinkende rødt lys (- - - - -): Funktionsfejl i den udvendige temperatursensor E2
2	Tast ①	Tænder eller slukker tagklimaanlægget eller skifter til standby-modus. Hvis der trykkes længe på tasten, tilkobles den automatiske modus.

Nr.	Forklaring
3	Tast  : Tænder, slukker eller dæmper lyset. Er kun aktiv, når tagklima-lægget er tændt eller på standby-modus.
4	Infrarød (IR) modtager til fjernbetjeningen

7.3 Fjernbetjening

Alle indstillinger på apparatet (f.eks. temperaturindstilling, timerprogrammering) overføres til tagklima-lægget med fjernbetjening.

Følgende betjenings- og visningselementer står til rådighed på fjernbetjeningen (fig. **3**, side 5):

Nr.	Forklaring
1	Display: Viser følgende: • Klokkeslæt • Ønsket rumtemperatur (nominel værdi) i °C eller °F • Faktisk rumtemperatur • Klimamodus • Blæsertrin • Symboler for aktive ekstrafunktioner • Batteristatus
2	Tast  : Tænder klima-lægget og fjernbetjeningen eller skifter til standby-modus
3	Tast  : Vælger blæsertrin
4	Tast MODE : Valg af klimamodus
5	Tast  : Aktiverer sleep-funktionen. Med sleep-funktionen ændres den nominelle værdi automatisk for at sikre en behagelig sovetemperatur.
6	Tast  : Tryk en gang: Viser den aktuelle temperatur i det indvendige rum (symbol  vises). Tryk igen: Viser den indstillede temperatur.
7	Tast  : Aktiverer „I feel“-funktionen. Med „I feel“-funktionen tilpasses den nominelle temperaturværdi hvert 10. minut til temperaturen, som fjernbetjeningen måler.
8	Tast °C/°F : Omstiller temperaturenhed mellem celsius (°C) og fahrenheit (°F)
9	Tast  : Programmerer timeren og indstiller klokkeslættet

Nr.	Forklaring
10	Tast SET : Bekræfter og gemmer dataene
11	Tast  Tænder og slukker lyset på tagklimaanlægget og aktiverer dæmpningsfunktionen. Tasten  fungerer også, når fjernbetjeningen er slukket.
12	Tast + : Forøger værdi
13	Tast - : Reducerer værdi
14	Symbol  (batterier afladede) Vises, når fjernbetjeningens batterier er afladede. Udskift i dette tilfælde batterierne, se kapitlet „Udskiftning af fjernbetjeningens batterier“ på side 162.
15	Symbol  (send værdier) Vises kortvarigt, når fjernbetjeningen sender værdier til tagklimaanlægget.

7.4 Klimamodi

Tagklimaanlægget har følgende klimamoduser:

Klimamodus	Displaymelding	Forklaring
Automatik		Du bestemmer temperaturen, klimaanlægget afkøler eller opvarmer (kun for modeller med opvarmning) det indvendige rum til denne temperatur og styrer den påkrævede blæseeffekt. I denne modus er tasten  deaktiveret.
Afkøling		Du bestemmer temperaturen og blæseeffekten, klimaanlægget afkøler det indvendige rum til denne temperatur.
Opvarmning		Kun for modeller med opvarmning Du bestemmer temperaturen og blæseeffekten, klimaanlægget opvarmer det indvendige rum til denne temperatur.
Cirkulationsluft		Du bestemmer ventilatortrinet, klimaanlægget blæser luft ind i det indvendige rum.
Luftaffugtning		Du bestemmer temperaturen, klimaanlægget afkøler det indvendige rum til denne temperatur, styrer den nødvendige blæseeffekt og affugter det indvendige rum (cirkulationsdrift). I denne modus er tasten  deaktiveret.

7.5 Ekstrafunktioner

Tagklimaanlægget har mulighed for følgende ekstrafunktioner:

Ekstrafunktion	Displaymelding	Forklaring
Timer		Klimaanlægget tændes på det indstillede tidspunkt.
		Klimaanlægget slukkes på det indstillede tidspunkt.
		Klimaanlægget tændes på det indstillede tidspunkt og slukkes igen.
Sleep		Den indstillede temperatur ændres efter en time med 1 °C og efter to timer med 2 °C for at sikre en behagelig sovetemperatur.
I feel		Fjernbetjeningen måler rumtemperaturen og overfører måleværdien hvert 10. minut til klimaanlægget. Klimaanlægget tilpasser den nominelle temperatur til denne værdi.
Vintermodus		Vintermodusen vises ved, at lysdioden blinker grønt/orange.

8 Før første brug

Kontroller før ibrugtagningen

Vær opmærksom på følgende, før tagklimaanlægget tændes:

- Kontrollér, om forsyningsspænding og -frekvensen svarer til værdierne i de tekniske data, se brochure.
- Kontrollér, at både luftindsugningsåbningen og luftdyserne er fri. Alle ventilationsgittere skal altid være fri for at sikre optimal effekt for tagklimaanlægget.



FORSIGTIG! Fare for kvæstelser!

Stik ikke fingre eller genstande ind i luftdyserne eller indsugningsgitteret.

Indstilling af klokkeslættet

- Indstilling af det aktuelle klokkeslæt: Se kapitlet „Indstilling af klokkeslættet“ på side 162.

Indstilling af fjernbetjeningen

- Sæt batterierne i (se kapitlet „Udskiftning af fjernbetjeningens batterier“ på side 162).
- ✓ Displayet viser alle symboler i 5 sekunder.
- Tryk samtidigt på tasten  og tasten  i disse 5 sekunder.
- ✓ Displayet viser standardmodelnummeret.
- Tryk samtidigt på tasten + og tasten – inden for 3 sekunder for at vælge modelnummeret:
 - FreshWell 3000: 02
 - FreshJet: 07
 - FreshLight: 11

- ✓ Displayet viser alle symboler i 5 sekunder.
- ✓ Fjernbetjeningen er driftsklar.

9 Betjening af tagklima anlægget

9.1 Grundlæggende henvisninger vedrørende betjeningen

Tagklima anlægget har tre driftsmoduser:

Driftsmodus	Kendetegn
Fra	Tagklima anlægget er slukket, fjernbetjeningen er inaktiv.
Standby	Tagklima anlægget er driftsklart og kan tændes med fjernbetjeningen. Lamperne kan anvendes.
Til	Tagklima anlægget klimatiserer det indvendige rum.
Vintermodus	Tagklima anlægget arbejder i en særlig opvarmningsmodus, der starter ved en temperatur på 7 °C og derefter stopper, når temperaturen stiger over 10 °C.

På **betjeningspanelet** kan du

- Tænde og slukke tagklima anlægget og skifte til standby-modus eller til vintermodusen
- Tænde, slukke og dæmpe lyset

Med **fjernbetjeningen** kan du

- Tænde tagklima anlægget fra standby-modusen og indstille det på standby-modusen igen
- Tænde, slukke og dæmpe lyset
- Foretage indstillinger
- Vælge ekstrafunktioner

9.2 Anvendelse af fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen **skal** ved betjeningen være rettet mod den infrarøde modtager (fig. 2 4, side 4) på betjeningspanelet.

- Tryk på en tast.
- ✓ Værdien sendes direkte til tagklima anlægget.
- ✓ Tagklima anlægget kvitterer modtagelsen af dataene med en høj tone.

Hvis dataoverførslen ikke lykkes, skal du rette fjernbetjeningen mod den infrarøde modtager på betjeningspanelet og trykke på tasten **SET**. Derved sendes dataene igen til tagklima anlægget. Tagklima anlægget kvitterer modtagelsen af dataene med en høj tone.

Kun indstilling af fjernbetjeningen på standby-modus eller tilkobling af den

I standby viser fjernbetjeningens display kun klokkeslættet.

Hvis fjernbetjeningen ikke er rettet mod den infrarøde modtager (fig. 2 4, side 4) på betjeningspanelet, kan du indstille fjernbetjeningen på standby-modus eller tænde den uafhængigt af tagklima anlægget:

- Tryk på tasten ①.

9.3 Henvisning vedrørende bedre udnyttelse

Hvis du overholder følgende henvisninger, optimerer du virkemåden for dit tagklima anlæg:

- Forbedr køretøjets varmeisolering ved at tætnespalten og tildække vinduet med reflekterende rullegardiner eller forhæng.
- Når køretøjet var udsat for sollys i lang tid: Anvend først tagklima anlægget med åbnede vinduer i klimamodusen „cirkulationsluft“ (☼), før du tilkobler klimamodusen „afkøling“ (❄️).
- Undgå at åbne døre og vinduer unødigt i klimamodusen „afkøling“ (❄️).
- Indstil luftdyserne hensigtsmæssigt.
- Kontrollér, at luftdyserne og indsugningsgitrene ikke er tildækket af tøj, papir eller andre genstande.

9.4 Til- og frakobling af tagklima anlægget




BEMÆRK

Efter tilkoblingen startes klimatiseringen med værdierne, der sidst var indstillet.

Med betjeningspanelet

Billedet viser, hvordan tagklima anlægget kan tændes, slukkes eller indstilles på standby med betjeningspanelet. Tryk dertil på tasten ① som anført på billedet:



Eksempel: Tagklima anlægget er i standby-modus. Det skal slukkes.

► Tryk kort på tasten ①.

✓ Tagklima anlægget er slukket.

Med fjernbetjeningen



BEMÆRK

- For at kunne betjene tagklimaanlægget med fjernbetjeningen skal tagklimaanlægget være i standby-modus eller være tændt.
- Med fjernbetjeningen kan du tænde tagklimaanlægget fra standby-modusen og indstille det på standby-modusen igen Tryk på tasten ①.
- Kun ved modeller med opvarmning:
Hvis frakobler tagklimaanlægget fra klimamodusen „opvarmning“ (☼) med fjernbetjeningen, fortsætter blæseren med at køre et par minutter for at forhindre, at apparatet opvarmes. Lysdioden blinker orange. Med tasten ① på betjeningspanelet kan frakoble tagklimaanlægget helt.

9.5 Valg af klimamodus

- Vælg den ønskede klimamodus med tasten **MODE**, se kapitlet „Klimamodi“ på side 155.
- ✓ Tagklimaanlægget kvitterer modtagelsen af værdierne med en høj tone.
- ✓ Tagklimaanlægget indstilles på den valgte klimamodus.

9.6 Manuelt valg af blæsertrin

Blæseren regulerer lufttilførsels styrke.

I klimamoduserne „afkøling“ (❄) og „cirkulationsluft“ (🌀) kan blæsertrinet vælges manuelt. I de øvrige klimamoduser styrer tagklimaanlægget automatisk blæsertrinet.

Displaymelding	Forklaring
	Fire blæsertrin (laveste blæsertrin ikke til rådighed i klimamodusen „opvarmning“ (☼))
	Automatisk modus står kun til rådighed i klimamoduserne „afkøling“ (❄), „opvarmning“ (☼) og „affugtning“ (💧).

- Vælg det ønskede blæsertrin med tasten (🌀).
- ✓ Tagklimaanlægget kvitterer modtagelsen af værdierne med en høj tone.
- ✓ Blæsertrinet er indstillet på ny.

9.7 Indstilling af temperaturen

Klimamodus „afkøling“

I klimamoduserne „automatik“ (A), „afkøling“ (❄) og „affugtning“ (💧) kan du indstille en temperatur mellem 16 °C og 31 °C med fjernbetjeningen.

- Vælg den ønskede temperatur med tasten + eller –.
- ✓ Tagklimaanlægget kvitterer modtagelsen af værdierne med en høj tone.
- ✓ Temperaturen er indstillet i tagklimaanlægget.

Klimamodus „opvarmning“ (kun til modeller med opvarmning)

I klimamoduserne „automatik“ (A) og „opvarmning“ (☼) kan du indstille en temperatur mellem 16 °C og 31 °C med fjernbetjeningen.

- Vælg den ønskede temperatur med tasten **+** eller **-**.
- ✓ Tagklima anlægget kvitterer modtagelsen af værdierne med en høj tone.
- ✓ Temperaturen er indstillet i tagklima anlægget.

9.8 Indstilling af luftdyserne

Lufttilførslen inde i køretøjet kan reguleres med luftdysernes stilling (fig. 4, side 6):

- **Chillout ADB:** Drej luftdysernes lameller (1) i den ønskede retning med indstillingshjulet (2).
- **ADB:** Drej luftdysernes lameller (1) uafhængigt af hinanden i de ønskede retninger med indstillingshjulene (2, 3, 4). Luftstrømmen kan indstilles både til højre og venstre og mod loftet eller mod gulvet. Anvend skyderen (5) for at fordele luften mere fremad eller bagud.

9.9 Programmering af timeren

Med timerfunktionen kan du indstille et ønsket tidsrum for klimatiseringen. I den forbindelse kan du enten kun indstille tilkoblingstidspunktet eller kun frakoblingstidspunktet eller begge værdier.



BEMÆRK

Hvis der ved timerprogrammeringen ikke trykkes på en tast på fjernbetjeningen i 15 sekunder, skifter fjernbetjeningen tilbage til udgangsmodusen.

- Vælg klimamodusen og alle ønskede værdier (f.eks. temperatur), før timeren programmeres.

Indstilling af tilkoblingstidspunktet

- Tryk en gang på tasten **⏸**.
- ✓ Symbolet **ON** (ON) blinker på fjernbetjeningens display.
- Indstil klokkeslættet, hvor tagklima anlægget skal tændes, med tasten **+** eller **-**.
- Tryk på tasten **SET** for at sende værdien til tagklima anlægget.
- ✓ Tilkoblingstidspunktet er indstillet i tagklima anlægget.
- Tagklima anlægget starter med den valgte klimamodus på det indstillede tidspunkt.
- Indstil tagklima anlægget på standby-modus.

Indstilling af frakoblingstidspunktet

- Tryk to gange på tasten **⏸**.
- ✓ Symbolet **OFF** (OFF) blinker på fjernbetjeningens display.
- Indstil klokkeslættet, hvor tagklima anlægget skal slukkes, med tasten **+** eller **-**.
- Tryk på tasten **SET** for at sende værdien til tagklima anlægget.
- ✓ Frakoblingstidspunktet er indstillet i tagklima anlægget.
- Tagklima anlægget kører med den valgte klimamodus indtil det indstillede tidspunkt.

Indstilling af tilkoblings- og frakoblingstidspunkter

- Tryk tre gange på tasten **⏸**.
- ✓ Symbolet **ON** (ON) blinker på fjernbetjeningens display.
- Symbolet **OFF** (OFF) kan ses.
- Indstil klokkeslættet, hvor tagklima anlægget skal tændes, med tasten **+** eller **-**.
- Tryk på tasten **⏸**.
- ✓ Symbolet **OFF** (OFF) blinker på fjernbetjeningens display.
- Indstil klokkeslættet, hvor tagklima anlægget skal slukkes, med tasten **+** eller **-**.
- Tryk på tasten **SET** for at sende værdien til tagklima anlægget.
- ✓ Tilkoblings- og frakoblingstidspunktet er indstillet i tagklima anlægget.
- Tagklima anlægget starter med den valgte klimamodus på det indstillede tidspunkt og kører indtil det andet indstillede tidspunkt.

- Indstil tagklimaanlægget på standby-modus.

annullering af timerprogrammering

Når du har programmeret timeren, kan du annullere det på følgende måde:

- Tryk fire gange på tasten .
- ✓ Symbolet for timeren forsvinder.
- ✓ Programmeringen er annulleret.

9.10 Aktivering af sleep-funktionen



BEMÆRK

Sleep-funktionen er deaktiveret i modusen „cirkulationsluft“ (.

Med indstillet sleep-funktion ændres den indstillede temperatur efter en time med 1 °C og efter to timer med 2 °C for at sikre en behagelig sovetemperatur.

- Indstil den ønskede temperatur (se kapitlet „Indstilling af temperaturen“ på side 159).
- Tryk på tasten .
- ✓ Symbolet  vises på displayet.
Sleep-funktionen er aktiveret.
- Tryk på tasten  igen for at deaktivere sleep-funktionen.



BEMÆRK

Sleep-funktionen deaktiveres, når du trykker på tasten **MODE**.

9.11 Indstilling af ekstrafunktion „I feel“

Ved denne funktion måler fjernbetjeningen rumtemperaturen og overfører måleværdien hvert 10. minut til tagklimaanlægget. Tagklimaanlægget tilpasser den nominelle temperatur til denne værdi. Funktionen „I feel“ er kun aktiv, når temperaturen ligger mellem +18 °C og +29 °C.

- Tryk på tasten .
- ✓ Symbolet  vises på displayet.
Funktionen „I feel“ er aktiveret.
- Læg fjernbetjeningen, så den peger på den infrarøde modtager (fig. 2 4, side 4) på betjeningspanelet. Ellers kan værdierne ikke overføres til tagklimaanlægget.



BEMÆRK

Fjernbetjeningen må ikke befinde sig i et område af rummet, der er væsentligt varmere eller koldere end den gennemsnitlige rumtemperatur. Den må f.eks. ikke ligge i solen eller foran tagklimaanlægget.

Når temperaturen stiger over +29 °C eller falder under +18 °C, deaktiveres funktionen „I feel“.

- ✓ Symbolet  blinker tre gange på displayet og slukker derefter.

9.12 Betjening af lamperne (kun ved bestemte modeller)

Lamperne på tagklimaanlægget kan dæmpes. De tændes med lysstyrkeværdien, der sidst blev indstillet.

**BEMÆRK**

Tasten  på fjernbetjeningen er også aktiv, når fjernbetjeningen er slukket.

Til-/frakobling af lys på betjeningspanelet

- Tryk kort på tasten  for at tænde og slukke lamperne.

Dæmpning af lys på betjeningspanelet

- Tryk på tasten , indtil lamperne er dæmpet til den ønskede lysstyrke.

Til-/frakobling af lys med fjernbetjeningen

- Tryk på tasten  for at tænde eller slukke lamperne.
- ✓ Symbolet  vises på displayet, når lyset er **tændt**.

Dæmpning af lys med fjernbetjeningen

- Tryk på tasten  i 2 sek.
- ✓ Symbolet  blinker på displayet.
- Tryk på tasten **—** eller **+**, indtil lamperne er dæmpet til den ønskede lysstyrke.
Du kan dæmpe lamperne til 20 %, 40 %, 60 %, 80 % og 100 %.
- Tryk igen på tasten  for at frakoble dæmpningsfunktionen.
- ✓ Symbolet  lyser.

9.13 Udskiftning af fjernbetjeningens batterier

Udskift batterierne, når symbolet  vises på displayet.

Batterirummet befinder sig på bagsiden af fjernbetjeningen.

- Tryk batterirummets dæksel lidt ind, og skub det i pilens retning.
- Sæt de nye batterier (2 x type AAA) i fjernbetjeningen som vist i batterirummet.
- Luk batterirummets dæksel.

**Beskyt miljøet!**

Batterier hører ikke til i husholdningsaffaldet.

Aflévér brugte batterier hos forhandleren eller ved et indsamlingssted.

9.14 Indstilling af klokkeslættet

Fjernbetjeningen skal kende det aktuelle klokkeslæt ved timerprogrammeringen. Klokkeslættet vises på fjernbetjeningens display.

For at indstille klokkeslættet skal du foretage følgende trin:

**BEMÆRK**

Hvis der ved indstillingen af klokkeslættet i ca. 10 sekunder ikke trykkes på en tast på fjernbetjeningen, skifter fjernbetjeningen tilbage til udgangsmodusen.

- Tryk længe på tasten  for at komme til modusen til indstilling af klokkeslættet.
- ✓ Klokkeslættet blinker på fjernbetjeningens display.
- Indstil det aktuelle klokkeslæt med tasten **+** eller **—**.
- Tryk på tasten **+** eller **—** i mere end 2 sek. for at stille tiden hurtigere frem eller tilbage.

- Tryk på tasten **SET** for at bekræfte klokkeslættet.

9.15 Indstilling af vintermodus

Vintermodusen er en særlig opvarmningsmodus, der starter ved en temperatur på 7 °C og derefter stopper, når temperaturen stiger over 10 °C.

- Tryk på de to taster på betjeningspanelet i 5 sek. for at aktivere vintermodusen.

- ✓ Lysdioden blinker grønt/orange.
- ✓ Alle andre funktioner er deaktiveret.

- For at deaktivere vintermodusen skal du trykke på tasten ① på betjeningspanelet. Derved slukkes klima anlægget.

10 Rengøring af tagklima anlægget



VIGTIGT! Fare for beskadigelse!

- Rengør ikke tagklima anlægget med en højtryksrenser. Indtrængende vand kan beskadige tagklima anlægget.
- Anvend ikke skarpe eller hårde genstande eller rengøringsmidler til rengøring, da det kan beskadige tagklima anlægget.
- Anvend udelukkende vand med et skånende rengøringsmiddel til at rengøre tagklima anlægget. Anvend under ingen omstændigheder benzin, diesel eller opløsningsmidler.

- Rengør af og til kabinettet på tagklima anlægget og luftudstrømningsenheden med en fugtig klud.
- Fjern regelmæssigt blade og anden snavs fra ventilationsåbningerne (fig. 5 1, side 7) på tagklima anlægget. Lamellerne i tagklima anlægget må i den forbindelse ikke beskadiges.
- Rengør af og til fjernbetjeningen med en let fugtig klud. Der anbefales en brillepudseklud til rengøring af displayet.

11 Vedligeholdelse af tagklima anlægget



ADVARSEL!

Andre vedligeholdelsesarbejder end dem, der er beskrevet her, må kun foretages af fagfolk, der kender farerne ved omgang med kølemidler og klima anlæg og de pågældende forskrifter. Ved ukorrekte vedligeholdelsesarbejder kan der opstå betydelige farer.

Interval	Kontrol/vedligeholdelse
Regelmæssigt	Kontrol af kondensvandsafløb: ► Kontrollér, om kondensvandsafløbene (fig. 6 1, side 7) på siderne af tagklima anlægget er fri og kondensvandet kan løbe ned.
Regelmæssigt	Rengøring af luftudstrømningsenhedens filter (fig. 7, side 8): ► Fjern manuelt filterets afdækning (1). ► Tag filteret (2) ud. ► Rengør filteret (2) med en opvaskemiddelopløsning, og lad det tørre. ► Sæt det tørre filter (2) i igen. ► Sæt afdækningen (1) i igen.

Interval	Kontrol/vedligeholdelse
En gang om året	Kontrol af profiltætninger: ► Kontrollér profiltætningen mellem tagklimaanlægget og køretøjets tag for revner og andre beskadigelser.
En gang om året	Lad varmevekslerne vedligeholde: ► Lad et fagværksted vedligeholde varmevekslerne på tagklimaanlægget.
En gang om året	Udskiftning af aktivkulfilter (fig. 7, side 8): ► Fjern manuelt filterets afdækning (1). ► Tag filteret (2) ud. ► Fjern aktivkulfilteret (3). ► Rengør filteret (2) med en opvaskemiddelopløsning, og lad det tørre. ► Sæt et nyt aktivkulfilter i. ► Sæt det tørre filter (2) i igen. ► Sæt afdækningen (1) i igen.

12 Udbedring af fejl

Fejl	Årsag	Udbedring
Tagklimaanlægget frakobles hele tiden	Tilslingsføleren har aktiveret.	Udetemperaturen er for lav, eller alle luftdyser er lukkede.
Ingen kølekapacitet	Tagklimaanlægget er ikke indstillet på afkøling.	► Stil tagklimaanlægget på afkøling.
	Udenomstemperaturen er højere end 52 °C.	Tagklimaanlægget er kun beregnet til en udenomstemperatur indtil 52 °C.
	Den indstillede temperatur er højere end rumtemperaturen.	► Vælg en lavere temperatur.
	Udenomstemperaturen er lavere end 16 °C.	Tagklimaanlægget er kun beregnet til en udenomstemperatur fra 16 °C.
	En af temperaturfølerne er defekt.	► Kontakt et autoriseret værksted.
Dårlig luftkapacitet	Fordamperblæseren er beskadiget.	
	Kondensatorblæseren er beskadiget.	
	Luftindsugningen er tilstoppet.	► Fjern blade og anden snavs fra ventilationslamellerne på tagklimaanlægget.
Der trænger vand ind i køretøjet	Blæseren er defekt.	► Kontakt et autoriseret værksted.
	Afløbsåbningerne til kondensvand er tilstoppede.	► Rengør afløbsåbningerne til kondensvand.
	Tætningerne er beskadigede.	► Kontakt et autoriseret værksted.

Fejl	Årsag	Udbedring
Tagklima anlægget tilkobles ikke	Der er ingen forsyningsspænding (230 V~).	► Kontrollér spændingsforsyningen.
	Spændingen er for lav (under 200 V~). Spændingstransformeren er defekt.	► Kontakt et autoriseret værksted.
	En af temperaturfølerne er defekt.	
Tagklima anlægget frakobles ikke	Den elektriske sikring af spændingsforsyningen er for lav.	► Kontrollér spændingsforsyningens elektriske sikring.
	En af temperaturfølerne er defekt.	► Kontakt et autoriseret værksted.
	Den elektriske sikring af spændingsforsyningen er for lav.	► Kontrollér spændingsforsyningens elektriske sikring.

13 Garanti

Den lovbestemte garantiperiode gælder. Hvis produktet er defekt, skal du kontakte en servicepartner i dit land. Vores specialister hjælper gerne videre og diskuterer garantiens videre forløb.

14 Bortskaffelse

Forskrifter for miljøbeskyttelse og korrekt bortskaffelse

Alle organisationer skal anvende en række foranstaltninger til at registrere, analysere og kontrollere påvirkningen, som deres aktiviteter (produktion, produkter, service osv.) har på miljøet.

Foranstaltningerne, der skal følges for at registrere betydelige virkninger på miljøet, skal tage højde for følgende faktorer:

- Anvendelse af råstoffer og naturlige ressourcer
- Atmosfæriske emissioner
- Udløbende væsker
- Bortskaffelse og recycling
- Kontaminering af jorden

For at minimere virkningerne på miljøet angiver producenten efterfølgende en række tegn, som alle, der (uanset af hvilken grund) interagerer med apparatet i dets levetid, skal tage højde for.

- Det samlede emballeringsmateriale skal bortskaffes (så vidt muligt recycles) i overensstemmelse med de lovmæssige forskrifter i landet, hvor bortskaffelsen finder sted.
- Alle produktkomponenter skal bortskaffes (så vidt muligt recycles) i overensstemmelse med de lovmæssige forskrifter i landet, hvor bortskaffelsen finder sted.
- Ved korrekt bortskaffelse skal apparatet overdrages til et autoriseret recyclingcenter, så det er sikret, at alle genanvendelige komponenter genanvendes og de resterende materialer behandles korrekt.
- Sørg under installationen for, at rummet er tilstrækkeligt ventileret, så det forhindres, at der opstår stillestående luft, der kan være skadelig for brugerens sundhed.
- Sørg under driften og vedligeholdelsen for, at alle skadelige affaldsprodukter (olie, fedt osv.) bortskaffes korrekt.
- Hold støjniveauet lavt for at reducere støjgenerne.

Yderligere informationer om korrekt deinstallation af vores produkter findes i recycling-vejledningerne på domestic.com.

- Bortskaf så vidt muligt emballagen sammen med det tilsvarende genbrugsaffald.
- Sørg under driften og ved reparationer og vedligeholdelsesarbejder for, at kølekredsløbet ikke beskadiges, og at kølemidlet ikke kan løbe ud. Det virker som drivhusgas og bør ikke trænge ud i miljøet.



Hvis du tager produktet endegyldigt ud af drift, skal du kontakte det nærmeste recyclingcenter eller din faghandel for at få de pågældende forskrifter om bortskaffelse.

- Bortskaf kun produktet i overensstemmelse med de gældende recycling- og bortskaffelsesforskrifter hos et autoriseret bortskaffelsesfirma.

Genbrug af emballagemateriale



- Bortskaf så vidt muligt emballagemateriale sammen med det tilsvarende genbrugsaffald.

Bruksanvisning i original

Läs och följ noggrant alla instruktioner, direktiv och varningar i den här produkthandboken för att säkerställa att du alltid installerar, använder och underhåller produkten på rätt sätt. Dessa instruktioner MÅSTE förvaras tillsammans med produkten.

Genom att använda produkten bekräftar du härmed att du noggrant har läst alla instruktioner, direktiv och varningar och att du förstår och är införstådd med att följa de villkor som anges här. Du är införstådd med att endast använda denna produkt i avsett syfte och i enlighet med instruktionerna, direktiven och varningarna som anges i denna produkthandbok samt i enlighet med alla gällande lagar och bestämmelser. Om du inte läser och följer instruktionerna och varningarna som anges här kan det leda till personskador på dig eller andra, på produkten eller annan egendom i närheten. Denna produkthandbok, inklusive instruktionerna, direktiven och varningarna samt relaterad information, kan ändras och uppdateras. För uppdaterad produktinformation, besök documents.dometic.com.



Du hittar monteringsanvisningen på webben under:

https://documents.dometic.com/?object_id=73226.

Instruktionerna i monteringsanvisningen är avsedda för specialutbildad personal på verkstader som är fortrogen med riktlinjerna och de aktuella skyddsåtgärderna.

Innehållsförteckning

1	Förklaring av symboler	167
2	Säkerhetsanvisningar	168
3	Målgrupp	169
4	Leveransomfattning	169
5	Tillbehör	169
6	Ändamålsenlig användning	170
7	Teknisk beskrivning	170
8	Inför den första användningen	175
9	Använda den takmonterade klimatanläggningen	176
10	Rengöra takmonterad klimatanläggning	182
11	Underhålla den takmonterade klimatanläggningen	182
12	Åtgärder vid störningar	183
13	Garanti	183
14	Avfallshantering	184

1 Förklaring av symboler



VARNING!

Säkerhetsanvisning: Anger en farlig situation som, om den inte kan undvikas, kan leda till döden eller allvarlig personskada.

**AKTA!**

Säkerhetsanvisning: Anger en farlig situation som, om den inte kan undvikas, leder lindrig eller måttlig personskada.

**OBSERVERA!**

Anger en situation som, om den inte kan undvikas, kan leda till materiell skada.

**ANVISNING**

Kompletterande information om användning av produkten.

2 Säkerhetsanvisningar

Detta gäller speciellt följdskador, särskilt sådana följdskador som uppstår p.g.a. att den takmonterade klimatanläggningen inte fungerar.



VARNING! Om man underlåter att följa de här varningarna kan följden bli dödsfall eller allvarlig personskada.

Livsfara p.g.a. elchock

- Om apparaten uppvisar synliga skador får den ej tas i drift.
- Koppla alltid bort spänningskällan före arbeten på apparaten.
- Använd apparaten endast när apparathöljet och kablar är oskadade.

Hälsorisk

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år samt av personer med fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder eller personer som saknar erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de använder den under uppsikt eller har undervisats om hur apparaten används på ett säkert sätt och känner till ev. risker i samband med användningen.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Installation, underhåll och reparationer av den takmonterade klimatanläggningen får endast genomföras av härför utbildad personal, som är förtrogen med riskerna vid hantering av köldmedium och klimatanläggningen samt känner till de gällande föreskrifterna. Icke fackmässiga reparationer kan leda till att allvarliga faror. Vänd dig till ett servicekontor när det gäller reparationer.

Brandrisk

- Se till att ventilationsöppningarna är fria från hinder.
- Skada inte kylkretsen.
- Använd inte den takmonterade klimatanläggningen i närheten av antändliga vätskor eller i slutna utrymmen.
- Se till att inga brännbara föremål är monterade eller finns i närheten av luftutsläppet. Avståndet måste vara minst 50 cm.
- Vid brand: lossa **inte** den takmonterade klimatanläggningens övre lock, utan använd ett godkänt släckningsmedel. Använd inte vatten för att släcka elden.

- Använd inga medel för att påskynda avfrosthingsprocessen eller för att rengöra, utöver de som tillverkaren rekommenderar.
- Förvara inte apparaten i utrymmen där det finns konstant brinnande användningskällor (till exempel: öppna lågor, en igångvarande gasanordning eller en igångvarande elvärmare).
- Stick inte hål i eller bränn anordningen.
- Tänk på att kylmedel kanske inte luktar något.



AKTA! Om man underlåter att följa de här försiktighetsåtgärderna kan följden bli lindrig eller måttlig personskada.

Hälsorisk

- Apparaten får endast användas ändamålsenligt.
- Gör inga ändringar eller ombyggnader på apparaten!
- Stick inte in händerna i ventilationsöppningarna, stick inte in några främmande föremål i den takmonterade klimatanläggningen.
- Om det uppstår fel i köldmediekretsen måste den takmonterade klimatanläggningen provas och repareras av behöriga installatörer. Köldmediet får absolut inte släppas ut i atmosfären.



OBSERVERA! Risk för sakskador

- Kör aldrig in i en biltvättanläggning om en klimatanläggning har monterats på husbilens tak.
- Fråga fordonstillverkaren om uppgifterna för fordonets höjd måste ändras i fordonshandlingarna, eller om en ny besiktning måste göras efter att den takmonterade klimatanläggningen monterats.
 - FreshJet1700, 2000, 2200: Påbyggnadshöjd 225 mm
 - FreshJet3200: Påbyggnadshöjd 248 mm

3 Målgrupp

Informationen i bruksanvisningen är avsedd för ägaren till den takmonterade klimatanläggningen.

4 Leveransomfattning

- Takmonterad klimatanläggning
- Luftutsläppsenhet (Chillout ADB eller ADB)

5 Tillbehör

Följande tillbehör finns tillgängliga (ingår inte i leveransomfattningen):

Beteckning	Artikel-nummer	FJ1700	FJ2000	FJ2200	FJ3200
DC Kit PP12	9100300003	–	–	–	–
DC Kit DSP-T 12	9600007286	•	•	•	•
DC Kit DSP-T 24	9600007287	•	•	•	•

**ANVISNING**

Med en DC-utbyggnadssats (tillbehör) kan den takmonterade klimatanläggningen Dometic FreshJet även användas under körning.

6 Ändamålsenlig användning

Den takmonterade klimatanläggningen Dometic FreshJet är avsedd endast för husbilar, husvagnar och andra fordon med ytor för boende. Den är **inte** avsedd att användas i hus eller lägenheter.

Den takmonterade klimatanläggningen är **inte** avsedd för byggmaskiner, jordbruksmaskiner eller andra arbetsmaskiner. För starka vibrationer inverkar negativt på anläggningens funktioner.

Den takmonterade klimatanläggningens funktion garanteras inom ett drifttemperaturintervall (se informationsbladet med tekniska data).

Den här produkten lämpar sig endast för avsedd användning i enlighet med denna bruksanvisning.

Den här manualen informerar om vad som krävs för att installera och/eller använda produkten på rätt sätt. Felaktig installation och/eller användning eller felaktigt underhåll kommer leda till att produkten inte fungerar optimalt och riskerar gå sönder.

Tillverkaren åtar sig inget ansvar för personskador eller materiella skador på produkten som uppstår till följd av:

- Felaktig montering eller anslutning, inklusive för hög spänning
- Felaktigt underhåll eller användning av reservdelar som inte är originaldelar från tillverkaren
- Ändringar som utförts utan uttryckligt medgivande från tillverkaren
- Användning för andra ändamål än de som beskrivs i denna bruksanvisning

Dometic förbehåller sig rätten att ändra produktens utseende och specifikationer.

7 Teknisk beskrivning

Den takmonterade klimatanläggningen förser innerutrymmet med kall, avfuktad luft utan damm och smuts.

Dimmbara lysdioder som integrerats i luftutsläppsenheten ger ett behagligt ljus (ej tillgängligt på alla modeller).

Den takmonterade klimatanläggningen styrs med en fjärrkontroll.

**ANVISNING**

Den takmonterade klimatanläggningen sänker temperaturen inne i fordonet till ett visst värde. Börtemperaturen vid kylning varierar beroende på fordonstyp, omgivningstemperatur och den takmonterade klimatanläggningens kyleffekt.

Om yttertemperaturen är under 16 °C kyler den takmonterade klimatanläggningen inte mer. Använd då endast funktionen "cirkulationsluft" (§§).

Den takmonterade klimatanläggningen är skyddad mot överspänning. Om försörjningsspänningen överstiger 265 V stängs den takmonterade klimatanläggningen av. Den återupptar normal drift när försörjningsspänningen åter befinner sig i det tillåtna området.

7.1 Komponenter

Den takmonterade klimatanläggningens kylkrets består av dessa huvudkomponenter: (bild **1**, sida 3):

- **Kompressor (1)**
Kompressorn suger in och komprimerar köldmediet. Därigenom höjs trycket och köldmediets temperatur.

- **Kondensor (2)**
Den inbyggda kondensorn fungerar som kylare resp. värmeväxlare. Den passerande luften tar upp värme, den heta köldmediegasen svalnar och kondenserar.

- **Förångare (3)**
Förångaren kyla luften som passerar och avfuktar den. Köldmediet tar upp värme och förångas
- **Fläkt (4)**
Den kylda luften fördelas i fordonet av fläktarna genom en luftenhet.

Översikt över alla komponenter:

- FreshJet 1700: bild **10**, sida 11
- FreshJet 2000, 2200 (även för modeller med värme och mjukstart): bild **11**, sida 12
- FreshJet 3200: bild **12**, sida 13
- Luftutsläppsenhet Chillout ADB: bild **13**, sida 14
- Luftutsläppsenhet ADB: bild **14**, sida 14

7.2 Kontrollpanel

Kontrollpanelen sitter på klimatanläggningens luftutsläppsenhet (bild **2**, sida 4).

Den här följande reglage och indikeringar:

Nr	Förklaring	
1	Statuslysdiod	Lyser inte: Den takmonterade klimatanläggningen är avstängd. Lyser orange: Den takmonterade klimatanläggningen är i standby-läge Lyser grönt: Den takmonterade klimatanläggningen är aktiverad. Blinkar grönt: Endast på modeller med värmepump: Den takmonterade klimatanläggningen förbereder uppvärmning eller upptining är aktiv. Blinkar grönt/orange: Den takmonterade klimatanläggningen är i vinterläge Lyser rött: Endast om anläggningen även är ansluten till 12 V==: Försörjningsspänningen på 230 V~ är inte tillgänglig. Blinkar konstant med rött sken (----): Överspänning Den takmonterade klimatanläggningen återupptar normal drift när försörjningsspänningen åter befinner sig i det tillåtna området. Blinkar långsamt med rött sken (--): Fel på den inre temperatursensorn E1 Mediet blinkar snabbt med rött sken (-----): Fel på den yttre temperatursensorn E2
2	Knapp ①	För att aktivera, stänga av eller ställa den takmonterade klimatanläggningen på standby-läge. Tryck länge på knappen för att aktivera automatläget.
3	Knapp 	Slår på, stänger av eller dimmar ljuset. Är endast aktiverad när den takmonterade klimatanläggningen är påslagen eller i standby-läge.
4	IR-mottagare för fjärrkontrollen	

7.3 Fjärrkontroll

Alla inställningar (t.ex. temperaturinställning, timerprogrammering) överförs till anläggningen via fjärrkontrollen. Följande reglage och indikeringar finns på fjärrkontrollen (bild **3**, sida 5):

Nr	Förklaring
1	Display: Visar följande: • Klockslag • Önskad rumstemperatur (börvärde) i °C eller °F • Faktisk rumstemperatur • Driftsätt • Fläktsteg • Symboler för aktiva extrafunktioner • Batteristatus
2	Knapp  Slå på klimatanläggningen och fjärrkontrollen eller aktivera standby-läget
3	Knapp  Välja fläktsteg
4	Knapp MODE : Välja driftsätt
5	Knapp  Aktivera Sleep-funktionen. Med Sleep-funktionen ändras börvärdet automatiskt till en behaglig sovtemperatur.
6	Knapp  Tryck en gång: Visar den aktuella temperaturen inomhus (symbolen  visas). Tryck igen: Visar den inställda temperaturen.
7	Knapp  Aktivera "I feel"-funktionen. Med "I feel"-funktionen anpassas temperaturbörvärdet var 10:e minut till temperaturen som fjärrkontrollen mäter.
8	Knapp °C/°F : Byta mellan Celsius (°C) och Fahrenheit (°F)
9	Knapp  Programmera timer och ställa in klockan
10	Knapp SET : Bekräfta och spara data
11	Knapp  Slå på eller av ljuset på den takmonterade klimatanläggningen och aktivera dimningsfunktionen. Knappen  fungerar även om fjärrkontrollen är avstängd.
12	Knapp + : Öka värdet
13	Knapp - : Minska värdet

Nr	Förklaring
14	Symbol  (batterierna tomma) Visas när batterierna i fjärrkontrollen är tomma. Byt batterierna, se kapitel "Byta batterier i fjärrkontrollen" på sidan 181.
15	Symbol  (skicka värden) Visas kort när fjärrkontrollen skickar värden till den takmonterade klimatanläggningen.

7.4 Driftsätt

Den takmonterade klimatanläggningen har följande driftsätt:

Driftsätt	På displayen	Förklaring
Automatläge		Du bestämmer temperaturen, klimatanläggningen kylvärmer (endast för modeller med värme) innerutrymmet till denna temperatur och ställer in fläktens effekt. I detta läge är knappen  avaktiverad.
Kyla		Du bestämmer temperatur och fläkteffekt, klimatanläggningen kylvärmer innerutrymmet till denna temperatur.
Värma upp		Endast för modeller med värme Du bestämmer temperatur och fläkteffekt, klimatanläggningen värmer innerutrymmet till denna temperatur.
Cirkulationsluft		Du bestämmer fläktsteget och klimatanläggningen blåser in luft i innerutrymmet.
Luftavfuktning		Du bestämmer temperaturen och klimatanläggningen kylvärmer innerutrymmet till denna temperatur, ställer in fläktens effekt och avfuktar innerutrymmet (cirkulationsdrift). I detta läge är knappen  avaktiverad.

7.5 Extra funktioner

Den takmonterade klimatanläggningen har följande extra funktioner:

Extra funktion	På displayen	Förklaring
Timer		Klimatanläggningen aktiveras vid inställd tidpunkt.
		Klimatanläggningen stängs av vid inställd tidpunkt.
		Klimatanläggningen aktiveras och stängs av vid inställda tidpunkter.
Sleep		För en behagligare sovtemperatur ändras den inställda temperaturen efter en timma med 1 °C och efter två timmar med 2 °C.
I feel		Fjärrkontrollen mäter rumstemperaturen och skickar värdet var 10:e minut till klimatanläggningen. Klimatanläggningen anpassar börstemperaturen till detta mätvärde.
Vinterläge		Vinterläget visas genom att lysdioderna blinkar grönt/orange.

8 Inför den första användningen

Kontroller före idrifttagandet

Observera följande innan den takmonterade klimatanläggningen startas:

- Kontrollera att försörjningsspänningen och frekvensen stämmer överens med värdena i informationsbladet.
- Kontrollera att det inte finns några hinder i/framför luftinsugningsöppningen och luftmunstyckena. Alla ventilationsgaller måste vara fria för att den takmonterade klimatanläggningen ska kunna arbeta med maximal effekt.



AKTA! Risk för skador!

Stick inte in fingrarna eller några föremål i luftmunstyckena eller intagsgallret.

Ställa in klockan

- Ställ in aktuellt klockslag, se kapitel "Ställa in klockan" på sidan 181.

Ställa in fjärrkontroll

- Sätt i batterierna (se kapitel "Byta batterier i fjärrkontrollen" på sidan 181).
- ✓ Displayen visar alla symboler i 5 sekunder.
- Tryck under dessa 5 sekunder samtidigt på knapparna  och .
- ✓ Displayen visar standardmodellnummeret.
- Tryck inom 3 sekunder samtidigt på knapparna + och - för att välja modellnummer:
 - FreshWell 3000: 02
 - FreshJet: 07
 - FreshLight: 11
- ✓ Displayen visar alla symboler i 5 sekunder.

- ✓ Fjärrkontrollen är redo att användas.

9 Använda den takmonterade klimatanläggningen

9.1 Grundläggande anvisningar för användning

Den takmonterade klimatanläggningen har tre driftlägen:

Driftläge	Kännetecken
Av	Den takmonterade klimatanläggningen är avstängd, fjärrkontrollen är inaktiv.
Standby	Den takmonterade klimatanläggningen är redo för drift och kan startas med fjärrkontrollen. Lysdioderna kan användas.
På	Den takmonterade klimatanläggningen klimatiserar innerutrymmet.
Vinterläge	Den takmonterade klimatanläggningen arbetar i ett särskilt värmeläge som startar när temperaturen är 7 °C och sedan slutar när temperaturen stiger över 10 °C.

På **kontrollpanelen** kan du

- slå på och stänga av den takmonterade klimatanläggningen samt ställa den i standby-läge eller i vinterläge
- slå på, stänga av och dimma lysdioderna

Med **fjärrkontrollen** kan du

- aktivera den takmonterade klimatanläggningen ur standby-läget och ställa den i standby igen
- slå på, stänga av och dimma lysdioderna
- göra inställningar
- välja extrafunktioner

9.2 Använda fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen **måste** vara riktad mot IR-mottagaren (bild **2** 4, sida 4) på kontrollpanelen.

► Tryck på en knapp.

✓ Värdet skickas direkt till den takmonterade klimatanläggningen.

✓ Den takmonterade klimatanläggningen kvitterar mottagningen av värdet med en hög ton.

Om överföringen inte skulle fungera riktar du fjärrkontrollen mot IR-mottagaren på kontrollpanelen och trycker på knappen **SET**. Då skickas värdena till den takmonterade klimatanläggningen. Den takmonterade klimatanläggningen kvitterar mottagningen av värdet med en hög ton.

Ställa fjärrkontrollen i standby-läge eller slå på den

I standby-läget visas endast klockan på fjärrkontrollens display.

Om fjärrkontrollen inte är riktad mot IR-mottagaren (bild **2** 4, sida 4) på kontrollpanelen kan du slå på den eller ställa den i standby-läge utan att aktivera/avaktivera den takmonterade klimatanläggningen.

► Tryck på knappen ①.

9.3 Information om bättre användning

Observera följande anvisningar för att optimera effekten på den takmonterade klimatanläggningen:

- Förbättra värmeisoleringen på fordonet genom att tätat spalter och hänga reflekterande rullgardiner eller gardiner framför fönstren.

- Om fordonet har stått länge i solen: Kör först den takmonterade klimatanläggningen med öppna fönster i läget "Cirkulationsluft" (☼) innan du aktiverar läget "Kyla" (❄️).
- Öppna inte fönster och dörrar i onödan när läget "Kyla" (❄️) är aktiverat.
- Rikta luftmunstyckena rätt.
- Se till att luftmunstycken och intagsgaller inte täcks över av tyg, papper eller andra material.

9.4 Slå på och stänga av den takmonterade klimatanläggningen




ANVISNING

Vid påslagning startar klimatiseringen med de senast inställda värdena.

På kontrollpanelen

Bilden visar hur den takmonterade klimatanläggningen kan slås på, stängas av eller ställas i standby-läge på kontrollpanelen. Tryck på knappen ①, enligt bilden:



Exempel: Den takmonterade klimatanläggningen är i standby-läge. Den ska stängas av.

- Tryck kort på knappen ①.
- ✓ Den takmonterade klimatanläggningen är avstängd.

Med fjärrkontrollen



ANVISNING

- För att kunna styra den takmonterade klimatanläggningen med fjärrkontrollen måste den takmonterade klimatanläggningen vara inställd på standby-läget.
- Med fjärrkontrollen kan du aktivera den takmonterade klimatanläggningen ur standby-läget och aktivera standby-läget igen. Tryck på knappen ① för att göra detta.
- Endast för modeller med värme:
Om du stänger av läget "Värma upp" (☼) på den takmonterade klimatanläggningen med fjärrkontrollen körs fläkten ett par minuter till för att förhindra att apparaten värms upp. LED-lampan blinkar orange. Den takmonterade klimatanläggningen kan stängas av helt med knappen ① på kontrollpanelen.

9.5 Välja driftsätt

- Välj önskat driftsätt med knappen **MODE**, se kapitel "Driftsätt" på sidan 174.
- ✓ Den takmonterade klimatanläggningen kvitterar mottagningen av värdet med en hög ton.
- ✓ Den takmonterade klimatanläggningen ställs på önskat driftsätt.

9.6 Ställa in fläksteg manuellt

Fläkten reglerar lufttillförseln.

I driftsätten "Kyla" (❄️) och "Cirkulationsluft" (🌀) kan man välja fläkteffekten manuellt. I de övriga driftsätten styr den takmonterade klimatanläggningen fläksteget automatiskt.

På displayen	Förklaring
	Fyra fläksteg (Det lägsta fläksteget är inte tillgängligt i driftsättet "Värma upp" (☀️))
	Automatläge, endast möjligt i driftsätten "Kyla" (❄️), "Värma upp" (☀️) och "Avfuktning" (💧).

- Välj önskat fläksteg med knappen (🌀).
- ✓ Den takmonterade klimatanläggningen kvitterar mottagningen av värdet med en hög ton.
- ✓ Ett nytt fläksteg har ställts in.

9.7 Ställa in temperatur

Driftsätt "Kyla"

I driftsätten "Automatläge" (A), "Kyla" (❄️) och "Avfuktning" (💧) kan du använda fjärrkontrollen och välja en temperatur på mellan 16 °C och 31 °C.

- Välj önskad temperatur med knappen + eller -.
- ✓ Den takmonterade klimatanläggningen kvitterar mottagningen av värdet med en hög ton.
- ✓ Temperaturen är inställd i den takmonterade klimatanläggningen.

Driftsätt "Värma upp" (endast för modeller med värme)

I driftsätten "Automatläge" (A) och "Värma upp" (☀️) kan du använda fjärrkontrollen och välja en temperatur på mellan 16 °C och 31 °C.

- Välj önskad temperatur med knappen + eller -.
- ✓ Den takmonterade klimatanläggningen kvitterar mottagningen av värdet med en hög ton.
- ✓ Temperaturen är inställd i den takmonterade klimatanläggningen.

9.8 Ställa in luftmunstyckena

Lufttillförseln till innerutrymmet kan regleras med lägena på luftmunstyckena (bild 4, sida 6):

- **Chillout ADB:** Vrid munstyckenas lameller (1) med inställningsratten (2) i önskad riktning.
- **ADB:** Använd inställningsrattarna (2, 3, 4) för att vrida munstyckenas lameller (1) oberoende av varandra i önskad riktning. Luftströmmen kan justeras så att den går uppåt, nedåt, till vänster eller till höger. Använd skjutreglaget (5) för att fördela luften mer framåt eller bakåt.

9.9 Programmera timern

Med timerfunktionen kan du ställa in önskad tid för klimatseringen. Du kan ställa in endast aktiveringstiden eller avstängningstiden eller båda tiderna.

**ANVISNING**

Om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder återgår fjärrkontrollen till utgångsläget.

- Välj driftsätt och önskade värden (t.ex. temperatur) innan du ställer in timern.

Ställa in aktiveringstiden

- Tryck på knappen en gång.
- ✓ Symbolen **ON** () blinkar på fjärrkontrollens display.
- Ställ in tiden med knappen **+** eller **-** när den takmonterade klimatanläggningen ska slås på.
- Tryck på knappen **SET** för att skicka värdet till den takmonterade klimatanläggningen.
- ✓ Aktiveringstiden är inställd för den takmonterade klimatanläggningen.
Den takmonterade klimatanläggningen startar den inställda tiden i det valda driftsättet.
- Aktivera den takmonterade klimatanläggningens standby-läge.

Ställa in avstängningstiden

- Tryck två gånger på knappen .
- ✓ Symbolen **OFF** () blinkar på fjärrkontrollens display.
- Ställ in tiden med knappen **+** eller **-** när den takmonterade klimatanläggningen ska stängas av.
- Tryck på knappen **SET** för att skicka värdet till den takmonterade klimatanläggningen.
- ✓ Avstängningstiden är inställd för den takmonterade klimatanläggningen.
Den takmonterade klimatanläggningen körs till den inställda tiden med valt driftsätt.

Ställa in aktiveringstid och avstängningstid

- Tryck tre gånger på knappen .
- ✓ Symbolen **ON** () blinkar på fjärrkontrollens display.
Symbolen **OFF** () visas.
- Ställ in tiden med knappen **+** eller **-** när den takmonterade klimatanläggningen ska slås på.
- Tryck på knappen igen.
- ✓ Symbolen **OFF** () blinkar på fjärrkontrollens display.
- Ställ in tiden med knappen **+** eller **-** när den takmonterade klimatanläggningen ska stängas av.
- Tryck på knappen **SET** för att skicka värdet till den takmonterade klimatanläggningen.
- ✓ Aktiveringstid och avstängningstid är inställd för den takmonterade klimatanläggningen.
Den takmonterade klimatanläggningen startar på den inställda tiden med valt driftsätt och kör till den andra inställda tiden.
- Aktivera den takmonterade klimatanläggningens standby-läge.

Ta bort timerprogrammering

Om du har programmerat timern, kan du ta bort den på följande sätt:

- Tryck fyra gånger på knappen .
- ✓ Symbolen för timern slocknar.
- ✓ Programmeringen är borttagen.

9.10 Aktivera Sleep-funktionen**ANVISNING**

Sleep-funktionen är avaktiverad i läget "Cirkulationsluft" ().

När Sleep-funktionen är aktiverad ändras den inställda temperaturen efter en timme med 1 °C och efter två timmar med 2 °C, för en behagligare sovtemperatur.

- Ställ in önskad temperatur (se kapitel "Ställa in temperatur" på sidan 178).
- Tryck på knappen .
- ✓ Symbolen  visas på displayen.
Sleep-funktionen är aktiverad.
- Tryck en gång till på knappen  för att stänga av Sleep-funktionen.

**ANVISNING**

Sleep-funktionen avaktiveras när du trycker på knappen **MODE**.

9.11 Ställa in extrafunktionen "I feel"

I denna funktion mäter fjärrkontrollen rumstemperaturen och skickar värdet var 10:e minut till den takmonterade klimatanläggningen. Den takmonterade klimatanläggningen anpassar börtemperaturen till detta mätvärde. Funktionen "I feel" är endast aktiv när temperaturen ligger mellan +18 °C och +29 °C.

- Tryck på knappen .
- ✓ Symbolen  visas på displayen.
Funktionen "I feel" är aktiverad.
- Lägg fjärrkontrollen så att den pekar mot IR-mottagaren (bild **2** 4, sida 4) på kontrollpanelen. Annars kan inte värdena skickas till den takmonterade klimatanläggningen.

**ANVISNING**

Fjärrkontrollen ska inte befinna sig på en plats i rummet som är mycket varmare eller kallare än den genomsnittliga rumstemperaturen. Den får t.ex. inte ligga i solen eller framför den takmonterade klimatanläggningen.

Om temperaturen stiger över +29 °C eller faller under +18 °C avaktiveras funktionen "I feel".

- ✓ Symbolen  blinkar tre gånger på displayen och stängs sedan av.

9.12 Använda belysning (endast på vissa modeller)

Lamporna i den takmonterade klimatanläggningen kan dimmas. När de slås på är de inställda på det sist använda värdet.

**ANVISNING**

Knappen  på fjärrkontrollen är aktiv även om fjärrkontrollen är avstängd.

Slå på/stänga av belysningen på kontrollpanelen

- Tryck kort på knappen  för att slå på/stänga av lamporna.

Dimma belysningen på kontrollpanelen

- Tryck kort på knappen  tills lamporna är dimmade till önskad ljusstyrka.

Slå på/stänga av belysningen på fjärrkontrollen

- Tryck på knappen  för att slå på/stänga av lamporna.
- ✓ Symbolen  visas på displayen när belysningen är **tänd**.

Dimma belysningen med fjärrkontrollen

- Tryck på knappen  i 2 s.
- ✓ Symbolen  blinkar på displayen.

- Tryck på knappen **—** eller **+** tills lamporna är dimmade till önskad ljusstyrka.
Lamporna kan dimmas till 20 %, 40 %, 60 %, 80 % och 100 %.
- Tryck åter på knappen  för att stänga av dimningsfunktionen.
- ✓ Symbolen  lyser.

9.13 Byta batterier i fjärrkontrollen

Byt batterier när symbolen  visas på displayen.

Batterifacket sitter på fjärrkontrollens baksida.

- Tryck lätt på batterifackets lock och skjut det i pilens riktning.
- Sätt in de nya batterierna (2 x typ AAA) i fjärrkontrollen enligt markeringarna i batterifacket.
- Stäng batterifackets lock.



Skydda miljön!

Batterier hör inte hemma i hushållssoporna.

Lämna dina förbrukade eller defekta batterier till handeln eller till ett insamlingsställe.

9.14 Ställa in klockan

För timerprogrammeringen måste aktuell tid stämma på fjärrkontrollen. Tiden visas på fjärrkontrollens display.

Genomför följande steg för att ställa in klockan:



ANVISNING

Om ingen knapp trycks in på fjärrkontrollen under ca 10 sekunder när klockan ställs in, återgår fjärrkontrollen till utgångsläget.

- Tryck på knappen  (lång tryckning) för att aktivera inställningsläget för klockan.
- ✓ Tiden blinkar på fjärrkontrollens display.
- Ställ klockan med knapp **+** eller **—**.
Tryck på knappen **+** eller **—** längre än 2 sek. för att ställa fram eller tillbaka tiden snabbare.
- Tryck på knappen **SET** för att bekräfta inställningen.

9.15 Ställa in vinterläge

Vinterläget är ett särskilt värmeläge som startar när temperaturen är 7 °C och sedan slutar när temperaturen stiger över 10 °C.

- Tryck in båda knapparna på kontrollpanelen under 5 sekunder för att aktivera vinterläget.
- ✓ Lysdioden blinkar grönt/orange.
- ✓ Alla andra funktioner är avaktiverade.
- Tryck på knappen  på kontrollpanelen för att stänga av klimatanläggningen.

10 Rengöra takmonterad klimatanläggning



OBSERVERA! Risk för skador!

- Använd inte högtryckstvätt för att rengöra den takmonterade klimatanläggningen. Den takmonterade klimatanläggningen kan skadas om det kommer in vatten i den.
- Använd inga vassa eller hårda föremål för rengöring, använd inga frätande rengöringsmedel; den takmonterade klimatanläggningen kan skadas.
- Använd endast vatten och ett mildt rengöringsmedel för att rengöra den takmonterade klimatanläggningen. Använd aldrig bensin, diesel eller lösningsmedel.

- Rengör den takmonterade klimatanläggningens hölje och luftenheten då och då med en fuktig trasa.
- Ta regelbundet bort löv och smuts från ventilationsöppningarna (bild **5** 1, sida 7) på den takmonterade klimatanläggningen. Se till att lamellerna på den takmonterade klimatanläggningen inte skadas.
- Rengör fjärrkontrollen då och då med en lätt fuktig trasa. För displayen kan man använda en glasögonduk.

11 Underhålla den takmonterade klimatanläggningen



WARNING!

Annat underhåll än det som beskrivs här får endast genomföras av härför utbildad personal, som är förtrogen med riskerna vid hantering av köldmedier och klimatanläggningar och känner till gällande föreskrifter. Icke fackmässiga underhållsarbeten kan leda till att allvarliga faror uppstår.

Intervall	Kontroll/underhåll
Regelbunden	Kontrollera kondensvattenutlopp: ➤ Kontrollera då och då att kondensvattenutloppen (bild 6 1, sida 7) på den takmonterade klimatanläggningens sidor inte är tilltäppta och att kondensvattnet kan avledas.
Regelbunden	Rengöra luftenhetens filter (bild 7 , sida 8): ➤ Ta bort filterkåpan (1) för hand. ➤ Ta ut filtret (2). ➤ Rengör filtret (2) med en tvättmedelslösning och låt det torka. ➤ Sätt in det torra filtret (2) igen. ➤ Sätt dit kåpan (1) igen.
En gång om året	Kontrollera profiltätningar ➤ Kontrollera profiltätningen mellan den takmonterade klimatanläggningen och fordonet på sprickor och andra skador.
En gång om året	Underhåll på värmeväxlaren: ➤ Underhåll värmeväxlaren till den takmonterade klimatanläggningen på en auktoriserad servicepunkt.
En gång om året	Byt ut filtret med aktivt kol (bild 7 , sida 8): ➤ Ta bort filterkåpan (1) för hand. ➤ Ta ut filtret (2). ➤ Ta bort aktivkolfiltret (3). ➤ Rengör filtret (2) med en tvättmedelslösning och låt det torka. ➤ Sätt i ett nytt aktivkolfiltret. ➤ Sätt in det torra filtret (2) igen. ➤ Sätt dit kåpan (1) igen.

12 Åtgärder vid störningar

Störning	Orsak	Åtgärd
Den takmonterade klimatanläggningen stängs av om och om igen	Frostgivaren har aktiverats.	För låg utetemperatur, eller alla luftmunstycken stängda.
Ingen kyleffekt	Den takmonterade klimatanläggningen har inte ställts in på läget Kyla.	➤ Ställ in den takmonterade klimatanläggningen på läget Kyla.
	Omgivningstemperaturen är högre än 52 °C.	Den takmonterade klimatanläggningen är bara avsedd för omgivningstemperaturer upp till 52 °C.
	Den inställda temperaturen är högre än rumstemperaturen.	➤ Välj en lägre temperatur.
	Omgivningstemperaturen är lägre än 16 °C.	Den takmonterade klimatanläggningen är bara avsedd för en omgivningstemperatur från 16 °C.
	En temperaturgivare är defekt. Fel på förångarfläkten. Fel på kondensorfläkten.	➤ Kontakta en auktoriserad verkstad.
Dåligt luftflöde	Luftinsug tilltäppt.	➤ Ta bort löv och smuts från ventilationslamellerna på den takmonterade klimatanläggningen.
	Fläkten är defekt.	➤ Kontakta en auktoriserad verkstad.
Det kommer in vatten i fordonet.	Utlöppsöppningarna för kondensvatten är tilltäppta.	➤ Rengör utlöppsöppningarna för kondensvatten.
	Tätningarna skadade.	➤ Kontakta en auktoriserad verkstad.
Den takmonterade klimatanläggningen startar inte	Ingen försörjningsspänning (230 V~).	➤ Kontrollera strömförsörjningen.
	För låg spänning (under 200 V~). Spänningsomvandlaren defekt.	➤ Kontakta en auktoriserad verkstad.
	En temperaturgivare är defekt.	
	För lågt värde på säkringar till strömförsörjningen.	➤ Kontrollera säkringarna.
Den takmonterade klimatanläggningen stängs inte av	En temperaturgivare är defekt.	➤ Kontakta en auktoriserad verkstad.
	För lågt värde på säkringar till strömförsörjningen.	➤ Kontrollera säkringarna.

13 Garanti

Den lagstadgade garantitiden gäller. Om produkten är defekt, kontakta en servicepartner i ditt land.

Våra specialister står gärna till förfogande och förklarar hur garantiärenden behandlas.

14 Avfallshantering

Föreskrifter för miljöskydd och korrekt avfallshantering

Alla organisationer måste genomföra ett flertal åtgärder för identifiering, utvärdering och kontroll av påverkan på miljön (vid tillverkning, service, på produkten, etc.).

Metoderna för identifiering av stor miljöpåverkan måste innefatta följande faktorer:

- användning av råvaror och naturresurser
- atmosfäriska utsläpp
- läckande vätskor
- avfallshantering och återvinning
- markföroreningar

För att minimera påverkan på miljön fastställer tillverkaren flertalet krav som måste följas under apparatens livslängd.

- Allt förpackningsmaterial måste omhändertas enligt nationella bestämmelser och föreskrifter (helst lämnas in för återvinning).
- Alla produktkomponenter måste omhändertas enligt nationella bestämmelser och föreskrifter (helst lämnas in för återvinning).
- För korrekt hantering ska apparaten lämnas in till en auktoriserad återvinningscentral, så att alla komponenter som kan återvinnas återanvänds och resterande material omhändertas på ett korrekt sätt.
- Kontrollera under installationen att utrymmet har tillräcklig ventilation så att luften inte står stilla. Det kan vara skadligt för hälsan.
- Se, vid drift och underhåll, till att alla skadliga avfallsprodukter (olja, fett, osv.) omhändertas på ett korrekt sätt.
- Håll bullret på en låg nivå för att inte störa din omgivning.

Mer information för korrekt demontering och avfallshantering hittar du i återvinningsanvisningarna på domestic.com.

- Lämna om möjligt förpackningsmaterialet till återvinning.
- Se till att kylkretsen inte skadas och att köldmediet inte kan rinna ut vid drift, reparationer och underhåll. Köldmediet får inte släppas ut eftersom det fungerar som växthusgas.



När produkten slutgiltigt tas ur bruk: informera dig om gällande bestämmelser hos närmaste återvinningscentral eller hos återförsäljaren.

- Följ gällande bestämmelser och lämna in produkten hos en auktoriserad återvinningscentral.

Återvinning av förpackningsmaterial



- Lämna om möjligt förpackningsmaterialet till återvinning.

Original bruksanvisning

Vennligst les disse instruksjonene nøye og følg alle anvisninger, retningslinjer og advarsler i denne produktveiledningen for å sikre at du installerer, bruker og vedlikeholder produktet ordentlig til enhver tid. Disse instruksjonene MÅ alltid følge med produktet.

Ved å bruke dette produktet bekrefter du at du har lest alle anvisninger, retningslinjer og advarsler grundig, og at du forstår og samtykker i å overholde vilkårene slik de er presentert her. Du godtar å bruke dette produktet kun til tiltenkt formål og bruksområder, og i samsvar med anvisningene, retningslinjene og advarslene slik de er presentert i denne produktveiledningen, så vel som i samsvar med alle gjeldende lovbestemmelser og forskrifter. Hvis anvisningene og advarslene som er presentert her, ikke blir lest og fulgt, kan det føre til personskader hos deg selv eller andre, skader på produktet eller skader på annen eiendom i nærheten. Denne produktveiledningen med sine anvisninger, retningslinjer og advarsler, samt relatert dokumentasjon, kan være underlagt endringer og oppdateringer. For oppdatert produktinformasjon, se documents.dometic.com.



Du finner monteringsanvisningen online på:

https://documents.dometic.com/?object_id=73226.

Anvisningene i monteringsanvisningen er ment for fagpersonalet i

verkstedene som er fortrolig med retningslinjene og beskyttelsestiltakene som skal anvendes.

Innholdsfortegnelse

1	Symbolforklaring	185
2	Sikkerhetsregler	186
3	Målgruppen for denne veiledningen	187
4	Leveringsomfang	187
5	Tilbehør	187
6	Forskriftsmessig bruk	188
7	Teknisk beskrivelse	188
8	Før første gangs bruk	192
9	Betjene takklimaanlegget	193
10	Rengjøring av takklimaanlegget	198
11	Vedlikehold av takklimaanlegget	199
12	Utbedre feil	199
13	Garanti	200
14	Avfallsbehandling	201

1 Symbolforklaring



ADVARSEL!

Sikkerhetsregel: Kjennetegner en farlig situasjon som - dersom den ikke unngås - kan resultere i alvorlige personskader, eventuelt med døden til følge.

**FORSIKTIG!**

Sikkerhetsregel: Kjennetegner en farlig situasjon som - dersom den ikke unngås - kan resultere i mindre til moderate personskader.

**PASS PÅ!**

Kjennetegner en situasjon som - dersom den ikke unngås - kan resultere i materielle skader.

**MERK**

Ytterligere informasjon om betjening av produktet.

2 Sikkerhetsregler

Produsenten tar ikke ansvar for eventuelle følgeskader, særlig ikke for følgeskader som kan oppstå ved svikt i takklimaapparatet.



ADVARSEL! Manglende overholdelse av disse advarslene kan resultere i alvorlige personskader, eventuelt med døden til følge.

Livsfare på grunn av strømstøt

- Apparatet må ikke tas i bruk hvis det har synlige skader.
- Ved arbeid på apparatet må man alltid avbryte strømforsyningen.
- Bruk apparatet kun når kableslingene og ledningene er uskadd.

Helsefare

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, når de er under oppsikt eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og hvilke farer som er forbundet med det.
- Barn må ikke leke med apparatet.
- Installasjon, vedlikehold og reparasjon av takklimaapparatet må kun utføres av fagfolk som kjenner til farene ved håndtering av kjølemedier og klimaanlegg, og som er kjent med gjeldende forskrifter. Feil reparasjoner kan føre til betydelige skader. Ved behov for reparasjon kontakter du servicestedene i ditt land.

Brannfare

- Hold lufteåpningene fri for hindringer.
- Unngå å skade kuldekretsløpet.
- Plasser ikke takklimaapparatet i nærheten av lettantennelige væsker eller i lukkede rom.
- Påse at brennbare gjenstander ikke lagres eller monteres i nærheten av luftuttakene. Avstanden må være minst 50 cm.
- I tilfelle brann må man **ikke** løse det øvre dekslet på takklimaapparatet, og bruk kun lovlig slukkemidler. Ikke bruk vann til slukking.
- Ikke ty til andre midler enn de som er anbefalt av produsenten til opptappingsprosessen eller rengjøringen.

- Enheten skal lagres i et rom uten kontinuerlig betjening av tenningskilder (f.eks. åpne flammer, et gående gassapparat eller et gående elektrisk oppvarmingsapparat).
- Ikke lag hull på eller brenn apparatet.
- Vær oppmerksom på at kjølemidler ikke nødvendigvis avgir lukt.



FORSIKTIG! Manglende overholdelse av disse forsiktighetsvarslene kan resultere i mindre til moderate personskader.

Helsefare

- Bruk apparatet kun til det er beregnet for.
- Ikke foreta endringer eller ombygging av apparatet!
- Ikke grip inn i lufteåpningene, og ikke før fremmedlegemer inn i takklimaanlegget.
- Hvis det oppstår feil i takklimaanleggets kjølemiddelkretsløp, må takklimaanlegget kontrolleres av fagfolk og settes forskriftsmessig i stand. Kjølemiddelet må under ingen omstendighet etterlates i friluft.



PASS PÅ! Fare for skade

- Hvis bobilen har påbygd takklimaanlegg, må du under ingen omstendighet kjøre bilen i vaskemaskin.
- Spør kjøretøyprodusenten om det på grunn av høyden på enheten er nødvendig å endre godkjenningen og registreringene av kjøretøyets høyde i vognkortet:
 - FreshJet1700, 2000, 2200: Monteringshøyde 225 mm
 - FreshJet3200: Monteringshøyde 248 mm

3 Målgruppen for denne veiledningen

Denne bruksanvisningen henvender seg til brukere av takklimaanlegget.

4 Leveringsomfang

- Takklimaanlegg
- Luftutslippsenhet (Chillout ADB eller ADB)

5 Tilbehør

Tilgjengelig som tilbehør (ikke inkludert i leveransen):

Betegnelse	Artikkel-nummer	FJ1700	FJ2000	FJ2200	FJ3200
DC Kit PP12	9100300003	–	–	–	–
DC Kit DSP-T 12	9600007286	•	•	•	•
DC Kit DSP-T 24	9600007287	•	•	•	•



MERK

Med et DC-utvidelsessett (tilbehør) kan takklimaanlegget Dometic FreshJet også drives mens man kjører.

6 Forskriftsmessig bruk

Takklimaanlegget Dometic FreshJet er utelukkende egnet for bobiler, campingvogner og andre kjøretøyer med oppholdsrom. Det er **ikke** egnet for hus eller boliger.

Takklimaanlegget er **ikke** egnet for installasjon i anleggsmaskiner, jordbruksmaskiner eller lignende anleggsutstyr. Ved for kraftig vibrasjon er ikke forskriftsmessig funksjon lenger garantert.

Funksjonen til takklimaanlegget er garantert for et driftstemperaturområde (se heftet for tekniske spesifikasjoner). Dette produktet er kun egnet for det tiltenkte formålet og bruksområdet i samsvar med disse instruksjonene.

Denne veiledningen gir informasjon som er nødvendig for korrekt installasjon og/eller bruk av produktet. Feilaktig installasjon og/eller ukorrekt bruk eller vedlikehold vil resultere i en utilfredsstillende ytelse og mulig svikt.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for personskader eller materielle skader på produktet som følge av:

- Ukorrekt montering eller tilkobling, inkludert for høy spenning
- Ukorrekt vedlikehold eller bruk av andre reservedeler enn originale reservedeler levert av produsenten
- Modifisering av produktet uten at det er gitt uttrykkelig godkjenning av produsenten
- Bruk til andre formål enn beskrevet i denne veiledningen

Dometic forbeholder seg rettigheten til å endre produktet ytre og produktspesifikasjoner.

7 Teknisk beskrivelse

Takklimaanlegget forsyner kjøretøyet innvendig med kjølig, avfuktet luft uten støv og smuss.

LED-lamper som kan dimmes, og som er integrerte i luftutløpsenheten, sørger for et behagelig lys (ikke tilgjengelig på alle modeller).

Takklimaanlegget styres med fjernkontrollen.



MERK

Takklimaanlegget kan senke temperaturen inne i kjøretøyet til en innstilt verdi. Temperaturen som skal oppnås ved kjøling, avhenger av kjøretøytypen, omgivelsestemperaturen og kuldeeffekten i takklimaanlegget.

Under en utetemperatur på 16 °C kjøler ikke takklimaanlegget lenger ned. I slike tilfeller må du kun bruke klimamodus «Omluft» (↻).

Takklimaanlegget er beskyttet mot overspenning. Hvis forsyningsspenningen stiger over 265 V kobler takklimaanlegget ut. Det fortsetter normal drift når forsyningsspenningen befinner seg innenfor det tillatte området igjen.

7.1 Komponenter

Takklimaanleggets kuldekretsløp består av disse hovedkomponentene (fig. 1, side 3):

- **Kompressor (1)**
Kompressoren suger til seg kjølemiddelet og komprimerer det. Dermed økes trykket og også temperaturen til kjølemiddelet.
- **Kondensator (2)**
Den innebygde kondensatoren fungerer som en kjøle- hhv. varmeveksler. Luften som strømmer forbi tar opp varme, den varme kjølemiddelgassen avkjøles og blir flytende.
- **Fordamper (3)**
Fordamperne avkjøler luften som strømmer forbi og avfukter den. Kjølemiddelet tar opp varme og fordamper.
- **Vifte (4)**
Den avkjølte luften fordeles inne i kjøretøyet gjennom viften via en luftutslippsenhet.

Oversikt over alle enheter:

- FreshJet 1700: fig. **10**, side 11
- FreshJet 2000, 2200 (også for modeller med oppvarming og mykstart): fig. **11**, side 12
- FreshJet 3200: fig. **12**, side 13
- Luftutslippsenhet Chillout ADB: fig. **13**, side 14
- Luftutslippsenhet ADB: fig. **14**, side 14

7.2 Betjeningspanel

Betjeningspanelet befinner seg på luftutslippsenheten til takklimaanlegget (fig. **2**, side 4).

Det inneholder følgende betjenings- og indikerings-elementer:

Nr.	Forklaring	
1	Status-LED	
		Lyser ikke: Takklimaanlegget er slått av.
		Lyser oransje: Takklimaanlegget er i standbymodus
		Lyser grønt: Takklimaanlegget er slått på.
		blinker grønt: Kun på modeller med varmpumpe: Takklimaanlegget klargjør oppvarmingen eller avriming er aktiv.
		blinker grønt/oransje: Takklimaanlegget er i vintermodus
		Lyser rødt: Kun når anlegget også er koblet til 12 V $\overline{\text{---}}$: Tilførselsspenning på 230 V $\sim$ er ikke tilgjengelig.
		Kontinuerlig blinkende rødt lys (- - - -): Overspenning Takklimaanlegget fortsetter normal drift når forsyningsspenningen befinner seg innenfor det tillatte området igjen.
		Sakte blinkende rødt lys (- - -): Funksjonsfeil på den innvendige temperatursensoren E1
		Middels hurtig blinkende rødt lys (- - - - -): Funksjonsfeil på den utvendige temperatursensoren E2
2	Knapp 	Slår takklimaanlegget på, av eller til standbymodus. Langt trykk på knappen slår på automatisk modus.

Nr.	Forklaring
3	Knapp  : Slår lyset på eller av eller dimmer lyset. Er kun aktiv når takklimaanlegget er slått på eller i standby-modus.
4	IR-mottaker for fjernkontrollen

7.3 Fjernkontroll

Alle innstillinger på apparatet (f.eks. temperaturinnstilling, timerprogrammering osv.) overføres til takklimaanlegget via fjernkontrollen.

Følgende betjenings- og indikeringselementer er tilgjengelige på fjernkontrollen (fig. 3, side 5):

Nr.	Forklaring
1	Display: Indikerer følgende: • Klokkeslett • Ønsket romtemperatur (settpunkt) i °C eller °F • Faktisk romtemperatur • Klimamodus • Viftehastighet • Symboler for aktive tilleggsfunksjoner • Batteristatus
2	Knapp  : Slå klimaanlegg og fjernkontroll på eller sette dem i standby-modus
3	Knapp  : Velge viftehastighet
4	Knapp MODUS : Velge klimamodus
5	Knapp  : Aktivere Sleep-funksjonen. Med Sleep-funksjonen reguleres settverdien automatisk for å sikre en behagelig sovetemperatur.
6	Knapp  : Trykk én gang: Viser aktuell temperatur innvendig (symbol  vises). Nytt trykk: Viser innstilt temperatur.
7	Knapp  : Aktivere «I feel»-funksjonen. Med «I feel»-funksjonen justeres innstilt temperatur hvert 10. minutt til den temperaturen som fjernkontrollen måler.
8	Knapp °C/°F: Veksle mellom temperaturenhetene Celsius (°C) og Fahrenheit (°F)
9	Knapp  : Programmere timer og stille inn klokkeslett

Nr.	Forklaring
10	Knapp SET : Bekreft og lagre opplysninger
11	Knapp  : Slå på eller av lys på takklimaenlegget og aktivere dimme-funksjon. Knappen  fungerer også når fjernkontrollen er slått av.
12	Knapp + : Øke verdien
13	Knapp - : Redusere verdien
14	Symbol  (batterier tomme) Vises når batteriene i fjernkontrollen er tomme. Bytt i så fall batterier, se kapittel «Bytte batterier i fjernkontrollen» på side 198.
15	Symbol  (sende verdier) Vises kort når fjernkontrollen sender verdier til takklimaenlegget.

7.4 Klimamodi

Takklimaenlegget har følgende klimamodi:

Klimamodus	Displaymelding	Forklaring
Automatikk	A	Du bestemmer temperaturen, klimaenlegget kjøler ned eller varmer opp (bare for modeller med oppvarming) kjøretøyet innvendig til denne temperaturen og regulerer nødvendig vifteeffekt. I denne modusen er knappen  deaktivert.
Kjøle		Du bestemmer temperatur og vifteeffekt, klimaenlegget kjøler ned kjøretøyet innvendig til denne temperaturen.
Varme		Kun på modeller med oppvarming Du bestemmer temperatur og vifteeffekt, klimaenlegget varmer opp kjøretøyet innvendig til denne temperaturen.
Omluft		Du bestemmer viftetrinn, klimaenlegget blåser luften inn i kjøretøyet innvendig.
Luftavfukting		Du bestemmer temperaturen, klimaenlegget kjøler ned kjøretøyet innvendig til denne temperaturen, regulerer nødvendig vifteeffekt og avfukter kjøretøyet innvendig (omluftsdrift). I denne modusen er knappen  deaktivert.

7.5 Tilleggsfunksjoner

Takklimaanlegget har følgende betjeningslementer:

Tilleggsfunksjon	Displaymelding	Forklaring
Timer		Klimaanlegget slås på ved et innstilt tidspunkt.
		Klimaanlegget slås av ved et innstilt tidspunkt.
		Klimaanlegget slås på og av igjen til innstilte tidspunkter.
Sleep		Innstilt temperatur endres med 1 °C etter en time og etter to timer med 2 °C, dette for å sikre en behagelig sovetemperatur.
I feel		Fjernkontrollen måler romtemperaturen og overfører måleverdien til klimaanlegget hvert 10. minutt. Klimaanlegget tilpasser innstilt temperatur til denne måleverdien.
Vintermodus		Vinterpause indikeres ved at LED blinker grønt/oransje.

8 Før første gangs bruk

Kontroll før igangsetting

Før du slår på takklimaanlegget, må du passe på følgende:

- Kontroller at forsyningsspenningen og -frekvensen samsvarer med verdiene under Tekniske spesifikasjoner, se utbrettingsbrosjyre.
- Forsikre deg om at både luftinnsugingsåpningen og luftdysene er åpne. Alle luftgittere må alltid være åpne for å garantere at takklimaanlegget yter optimalt.



FORSIKTIG! Fare for personskader!

Ikke stikk fingre eller gjenstander inn i luftdysene eller innsugingsgitteret.

Stille inn klokkeslett

- Stille inn aktuelt klokkeslett: se kapittel «Stille inn klokkeslett» på side 198.

Stille inn fjernkontroll

- Sett inn batteriene (se kapittel «Bytte batterier i fjernkontrollen» på side 198).
- ✓ Displayet viser alle symbolene i 5 sekunder.
- I løpet av disse 5 sekundene trykker du samtidig på knappene  og .
- ✓ Displayet viser standard-modellnummer.
- Trykk samtidig på knappene + og - innen 3 sekunder for å velge modellnummer:
 - FreshWell 3000: 02
 - FreshJet: 07
 - FreshLight: 11

- ✓ Displayet viser alle symbolene i 5 sekunder.
- ✓ Fjernkontrollen er driftsklar.

9 Betjene takklimaanlegget

9.1 Grunnleggende betjeningsanvisninger

Takklimaanlegget har tre driftsmåter:

Driftsmodus	Egenskaper
Av	Takklimaanlegget er slått av, fjernkontrollen er inaktiv.
Stand-by	Takklimaanlegget er klart til bruk og kan slås på med fjernkontrollen. Lampene kan benyttes.
På	Takklimaanlegget klimatiserer kjøretøyet innvendig.
Vintermodus	Takklimaanlegget går i en spesiell varmemodus som starter ved en temperatur på 7 °C og stopper når temperaturen overstiger 10 °C.

På **betjeningspanelet** kan du

- Slå av og på takklimaanlegget og koble om til standby-modus eller vintermodus
- Slå lyset av og på og dimme det

Med **fjernkontrollen** kan du

- Slå på takklimaanlegget fra standby-modus og koble det tilbake til standby-modus igjen.
- Slå lyset av og på og dimme det
- Foreta innstillinger
- Velge tilleggsfunksjoner

9.2 Bruke fjernkontrollen

Under betjening **må** fjernkontrollen være rettet mot IR-mottakeren (fig. 2 4, side 4) på betjeningspanelet.

- Trykk på en knapp.
- ✓ Verdien sendt direkte til takklimaanlegget.
- ✓ Takklimaanlegget kvitterer mottak av data med en høy signallyd.

Dersom dataoverføringen skulle ha slått feil, retter du fjernkontrollen mot IR-mottakeren på betjeningspanelet og trykker på knappen **SET**. Da sendes dataene på nytt til takklimaanlegget. Takklimaanlegget kvitterer mottak av data med en høy signallyd.

Koble kun fjernkontrollen til standby-modus eller slå den på

I standby viser displayet på fjernkontrollen kun klokkeslettet.

Når fjernkontrollen ikke er rettet mot IR-mottakeren (fig. 2 4, side 4) på betjeningspanelet, kan du koble fjernkontrollen over i standby-modus separat fra takklimaanlegget, eller slå den på:

- Trykk på tasten ①.

9.3 Råd om bedre bruk

Hvis du følger disse anvisningene, optimaliserer du takklimaanleggets funksjonsmåte:

- Forbedre varmeisolasjonen i kjøretøyet ved å tette åpninger og dekke til vinduene med reflekterende rullegardiner eller gardiner.

- Når kjøretøyet har vært utsatt for solstråling over lengre tid: Kjør først takklimaanlegget en liten stund i klimamodus «Omluft» (☼) med åpne vinduer før du slår på klimamodus «Kjøling» (❄️).
- I klimamodus «Kjøling» (❄️) må man unngå å åpne dører og vinduer unødig.
- Rett inn luftdysene fornuftig.
- Pass på at luftdysene og insugingsgitteret ikke er tildekket av kluter, papir og andre gjenstander.

9.4 Slå takklimaanlegget av og på




MERK

Etter innkobling starter klimatiseringen med de verdiene som var stilt inn sist.

Med betjeningspanelet

Illustrasjonen viser hvordan du kan slå takklimaanlegget på, av eller sette det i standby-modus med betjeningspanelet. Trykk på tasten ①, som vist i illustrasjonen:



Eksempel: Takklimaanlegget er i standby-modus. Det skal slås av.

- Trykk kort på ①.
- ✓ Takklimaanlegget er slått av.

Med fjernkontrollen



MERK

- For å kunne betjene takklimaanlegget med fjernkontrollen må takklimaanlegget være i standby-modus eller være slått på.
- Med fjernkontrollen kan du slå på takklimaanlegget fra standby-modus og koble det tilbake til standby-modus igjen. Trykk på tasten ①.
- Kun på modeller med oppvarming:
Når du slår av takklimaanlegget fra klimamodus «Oppvarming» (☼) med fjernkontrollen, fortsetter viften å gå et par minutter til for å hindre at enheten varmes opp. Lysdioden blinker oransje. Med knappen ① på betjeningspanelet kan du slå takklimaanlegget helt av.

9.5 Velge klimamodus

- Velg ønsket klimamodus med **MODE**, se kapittel «Klimamodi» på side 191.

- ✓ Takklimaanellegget kvitterer mottak av verdiene med en høy signallyd.
- ✓ Takklimaanellegget kobles til valgt klimamodus.

9.6 Velge viftehastighet manuelt

Viften regulerer styrken på lufttilførselen.

I klimamodusene «Kjøling» (❄️) og «Omluft» (🌀) kan viftehastighet velges manuelt. I andre klimamodi regulerer takklimaanellegget viftehastigheten automatisk.

Displaymelding	Forklaring
	Fire viftehastigheter (Laveste viftehastighet ikke tilgjengelig i klimamodus «Oppvarming» (🔥))
	Automatisk modus, kun tilgjengelig i klimamodusene «Kjøling» (❄️), «Oppvarming» (🔥) og «Avfukting» (💧).

- Med knappen (🌀) velger du ønsket viftehastighet.
- ✓ Takklimaanellegget kvitterer mottak av verdiene med en høy signallyd.
- ✓ Viftehastigheten er stilt inn på nytt.

9.7 Stille inn temperatur

Klimamodus «Kjøling»

I klimamodusene «Automatisk» (A), «Kjøling» (❄️) og «Avfukting» (💧) kan du angi en temperatur mellom 16 °C og 31 °C med fjernkontrollen.

- Velg ønsket temperatur med + eller -.
- ✓ Takklimaanellegget kvitterer mottak av verdiene med en høy signallyd.
- ✓ Temperaturen er stilt inn i takklimaanellegget.

Klimamodus «Oppvarming» (kun for modeller med oppvarming)

I klimamodusene «Automatisk» (A) og «Oppvarming» (🔥) kan du angi en temperatur mellom 16 °C og 31 °C med fjernkontrollen.

- Velg ønsket temperatur med + eller -.
- ✓ Takklimaanellegget kvitterer mottak av verdiene med en høy signallyd.
- ✓ Temperaturen er stilt inn i takklimaanellegget.

9.8 Stille inn luftdyse

Lufttilførselen inn til kjøretøyet kan reguleres med luftdyseens stilling (fig. 4, side 6):

- **Chillout ADB:** Drei lamellene (1) i luftdyse til ønsket retning ved hjelp av innstillingshjulet (2).
- **ADB:** Drei lamellene (1) i luftdyse - uavhengig av hverandre - til ønskede retninger ved hjelp av innstillingshjulene (2, 3, 4). Luftstrømmen kan stilles inn mot høyre eller venstre, så vel som mot taket eller gulvet. Bruk skyveren (5) for å fordele luften mer fremover eller bakover i kupeen.

9.9 Programmere timeren

Med timerfunksjonen kan du stille inn et ønsket tidsrom for klimatiseringen. Du kan angi enten kun innkoblingstidspunkt, kun utkoblingstidspunkt eller begge deler.

**MERK**

Hvis man under timerprogrammeringen ikke trykker på noen knapp på fjernkontrollen i løpet av 15 sekunder, går fjernkontrollen tilbake til utgangsmodus.

- Før programmering av timeren må du velge klimamodus og alle ønskede verdier (f. eks. temperatur).

Stille inn innkoblingstidspunkt

- Trykk på tasten $\oplus$ én gang.
- ✓ Symbolet **ON** (ON) blinker på displayet på fjernkontrollen.
- Med **+** eller **-** stiller du inn klokkeslettet da takklima­anlegget skal slå seg på.
- Trykk på knappen **SET** for å sende verdien til takklima­anlegget.
- ✓ Innkoblingstidspunktet er stilt inn i takklima­anlegget.
- Takklima­anlegget starter til valgt tidspunkt med valgt klimamodus.
- Sett takklima­anlegget i standby-modus.

Stille inn utkoblingstidspunkt

- Trykk på tasten $\oplus$ to ganger.
- ✓ Symbolet **OFF** (OFF) blinker på displayet på fjernkontrollen.
- Med **+** eller **-** stiller du inn klokkeslettet da takklima­anlegget skal slå seg av.
- Trykk på knappen **SET** for å sende verdien til takklima­anlegget.
- ✓ Utkoblingstidspunktet er stilt inn i takklima­anlegget.
- Takklima­anlegget går fram til valgt tidspunkt med valgt klimamodus.

Stille inn inn- og utkoblingstidspunkt

- Trykk på tasten $\oplus$ tre ganger.
- ✓ Symbolet **ON** (ON) blinker på displayet på fjernkontrollen.
- Symbolet **OFF** (OFF) er synlig.
- Med **+** eller **-** stiller du inn klokkeslettet da takklima­anlegget skal slå seg på.
- Trykk tasten $\oplus$ på nytt.
- ✓ Symbolet **OFF** (OFF) blinker på displayet på fjernkontrollen.
- Med **+** eller **-** stiller du inn klokkeslettet da takklima­anlegget skal slå seg av.
- Trykk på knappen **SET** for å sende verdien til takklima­anlegget.
- ✓ Inn- og utkoblingstidspunkt er stilt inn i takklima­anlegget.
- Takklima­anlegget starter ved valgt tidspunkt med valgt klimamodus og går fram til valgt tidspunkt nummer to.
- Sett takklima­anlegget i standby-modus.

Oppheve timerprogrammering

Når du har programmert timeren, kan du oppheve dette på følgende måte:

- Trykk på tasten $\oplus$ fire ganger.
- ✓ Symbolet for timeren slukker.
- ✓ Programmeringen er opphevet.

9.10 Aktivere Sleep-funksjonen**MERK**

Sleep-funksjonen er deaktivert i modus «Omluft» (ON).

Når Sleep-funksjonen er aktivert, endres innstilt temperatur etter en time med 1 °C og etter to timer med 2 °C for å sikre en behagelig sovetemperatur.

- Still inn ønsket temperatur (se kapittel «Stille inn temperatur» på side 195).
- Trykk på tasten .
- ✓ Symbolet  vises i displayet.
Sleep-funksjonen er aktivert.
- For å deaktivere Sleep-funksjonen trykker du på tasten  en gang til.

**MERK**

Sleep-funksjonen deaktiveres når du trykker på knappen **MODUS**.

9.11 Stille inn tilleggsfunksjonen «I feel»

I denne funksjonen måler fjernkontrollen romtemperaturen og overfører måleverdien til takklimaanlegget hvert 10. minutt. Takklimaanlegget tilpasser innstilt temperatur til denne måleverdien. Funksjonen «I feel» er bare aktiv når temperaturen ligger mellom +18 °C og +29 °C.

- Trykk på tasten .
- ✓ Symbolet  vises i displayet.
Funksjonen «I feel» er aktivert.
- Legg fjernkontrollen ned slik at den peker mot IR-mottakeren (fig. **2** 4, side 4) på betjeningspanelet. Ellers kan ikke verdiene sendes til takklimaanlegget.

**MERK**

Fjernkontrollen må ikke være i et område i rommet som er betydelig varmere eller kaldere enn gjennomsnittlig romtemperatur. Den må f.eks. ikke ligge i solen eller foran takklimaanlegget.

Hvis temperaturen overstiger +29 °C eller faller under +18 °C deaktiveres funksjonen «I feel».

- ✓ Symbolet  blinker tre ganger i displayet og slås så av.

9.12 Betjene lamper (bare ved visse modeller)

Lampene på takklimaanlegget kan dimmes. De slås på med den lysstyrkeverdien som ble benyttet sist.

**MERK**

Tasten  på fjernkontrollen er aktiv selv om fjernkontrollen er slått av.

Slå av/på lyset på betjeningspanelet

- Trykk kort på tasten  for å slå lampene på eller av.

Dimme lyset på betjeningspanelet

- Trykk tasten  helt til lampene er dimmet til ønsket lysstyrke.

Slå av/på lyset med fjernkontrollen

- Trykk på tasten  for å slå lampene på eller av.
- ✓ Symbolet  vises i displayet dersom lyset er slått på.

Dimme lyset med fjernkontrollen

- Trykk på tasten  i 2 s.
- ✓ Symbolet  blinker i displayet.
- Hold inne  eller  helt til lampene er dimmet til ønsket lysstyrke.

Du kan dimme lampene til 20 %, 40 %, 60 %, 80 % og 100 %.

- ▶ Trykk på tasten ; nok en gang for å slå av dimme-funksjonen.
- ✓ Symbolet lyser.

9.13 Bytte batterier i fjernkontrollen

Bytt batterier når symbolet vises i displayet.

Batterilommen er på baksiden av fjernkontrollen.

- ▶ Trykk dekslet for batterilommen lett inn og skyv det opp i pilens retning.
- ▶ Legg de nye batteriene (2x type AAA) inn i fjernkontrollen slik det er avbildet i batterilommen.
- ▶ Lukk dekslet til batterilommen.



Bevar miljøet!

Batterier hører ikke hjemme i vanlig avfall.

Lever brukte batterier enten til forhandler eller på en oppsamlingsstasjon.

9.14 Stille inn klokkeslett

For å programmere timeren trenger fjernkontrollen riktig klokkeslett. Klokkeslettet vises i displayet til fjernkontrollen.

Du stiller inn klokkeslettet på følgende måte:



MERK

Hvis man under innstilling av klokkeslettet ikke trykker på noen knapp på fjernkontrollen i løpet av 10 sekunder, går fjernkontrollen tilbake til utgangsmodus.

- ▶ Trykk lenge på tasten for å komme til modusen for innstilling av klokkeslettet.
- ✓ Klokkeslettet blinker i displayet på fjernkontrollen.
- ▶ Still inn aktuelt klokkeslett med + eller –.
- Trykk på + eller – i mer enn 2 sekunder for å stille klokkeslettet raskere frem eller tilbake.
- ▶ Trykk på **SET** for å bekrefte klokkeslettet.

9.15 Stille inn vintermodus

Vintermodusen er en spesiell varmемodus som starter ved en temperatur på 7 °C og stopper når temperaturen overstiger 10 °C.

- ▶ Trykk begge tasten på betjeningspanelet i 5 sekunder for å aktivere vintermodusen.
- ✓ LED blinker grønt/oransje.
- ✓ Alle andre funksjoner er deaktivert.
- ▶ For å deaktivere vintermodusen trykker du på tasten på betjeningspanelet, hvilket slår av klimaanlegget.

10 Rengjøring av takklimaanlegget



PASS PÅ! Fare for skade!

- Ikke rengjør takklimaanlegget med høytrykksspyler. Takklimaanlegget kan ta skade av vann som trenger inn.
- Ikke bruk skarpe eller harde gjenstander eller rengjøringsmidler til rengjøring, da det kan skade takklimaanlegget.
- Til rengjøring av takklimaanlegget må det kun benyttes vann med et mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk bensin, diesel eller løsemidler.

- Rengjør kapslingen til takklima­an­leg­get og luftutslippsenheten fra tid til annen med en fuktig klut.
- Fjern fra tid til annen løv og annet smuss fra luftåpningene på takklima­an­leg­get (fig. 5 1, side 7). Pass på at lamellene i takklima­an­leg­get ikke blir skadet.
- Rengjør fjernkontrollen av og til med en fuktig klut. Vi anbefaler å bruke et brilllepusseskinn til å rengjøre displayet.

11 Vedlikehold av takklima­an­leg­get



ADVARSEL!

Annet vedlikeholdsarbeid enn de som er beskrevet her, må kun utføres av fagfolk som kjenner til farene ved håndtering av kjøle­mid­ler og klima­an­legg og som er kjent med gjeldende forskrifter. Feil utført vedlikeholdsarbeid kan føre til betydelige skader.

Intervall	Kontroll/vedlikehold
Regelmessig	Kontrollere avløp for kondensvann: ➤ Kontroller om avløpet for kondensvann (fig. 6 1, side 7) på sidene av takklima­an­leg­get er åpent og at kondensvann renner ut.
Regelmessig	Rengjør filter i ventilasjonsåpningene (fig. 7, side 8): ➤ Fjern dekslet for filteret (1) for hånd. ➤ Ta ut filteret (2). ➤ Rengjør filteret (2) med en vaskemiddelløsning og la det tørke. ➤ Sett inn det tørre filteret (2) igjen. ➤ Sett på dekslet (1) igjen.
Én gang per år	Kontrollere profiltetninger: ➤ Kontroller hvert år profilpakningen mellom takklima­an­leg­get og taket på kjøretøyet med tanke på sprekker og andre skader.
Én gang per år	Utføre vedlikehold på varmeveksleren: ➤ Lever varmeveksleren i takklima­an­leg­get inn til et fagverksted for vedlikehold.
Én gang per år	Bytte aktivt kullfilter (fig. 7, side 8): ➤ Fjern dekslet for filteret (1) for hånd. ➤ Ta ut filteret (2). ➤ Ta ut aktivkullfilteret (3). ➤ Rengjør filteret (2) med en vaskemiddelløsning og la det tørke. ➤ Sett inn et nytt aktivt kullfilter. ➤ Sett inn det tørre filteret (2) igjen. ➤ Sett på dekslet (1) igjen.

12 Utbedre feil

Feil	Årsak	Tiltak
Takklima­an­leg­get slår seg av hele tiden	Isføleren er utløst.	Utetemperaturen er for lav eller alle luftdyser er lukket.

Feil	Årsak	Tiltak
Ingen kjøleeffekt	Takklimaanlegget er ikke stilt inn på kjøling.	► Still takklimaanlegget inn på kjøling.
	Omgivelsestemperaturen er høyere enn 52 °C.	Takklimaanlegget er kun beregnet på en omgivelsestemperatur på opptil 52 °C.
	Innstilt temperatur er høyere enn romtemperaturen.	► Velg en lavere temperatur.
	Omgivelsestemperaturen er lavere enn 16 °C.	Takklimaanlegget er kun beregnet på en omgivelsestemperatur fra 16 °C.
	En av temperaturløerne er defekt.	► Ta kontakt med et autorisert verksted.
	Fordamperviften er defekt.	
Dårlig lufteffekt	Kondensatorviften er defekt.	
	Luftinnsugingen er tilstoppet.	► Fjern løv og annet smuss fra luftelamellene på takklimaanlegget.
Viften er defekt.		► Ta kontakt med et autorisert verksted.
Det kommer vann inn i kjøretøyet	Avløpsåpningene for kondensvann er tilstoppet.	► Rengjør avløpsåpningen for kondensvann.
	Tetningene er defekte.	► Ta kontakt med et autorisert verksted.
Takklimaanlegget slår seg ikke på	Det foreligger ingen tilførselsspenning (230 V~).	► Kontroller spenningsforsyningen.
	Spenningen er for lav (under 200 V~). Spenningsomformeren er defekt.	► Ta kontakt med et autorisert verksted.
	En av temperaturløerne er defekt.	
	Den elektriske sikringen for spenningsforsyningen er for liten.	► Kontroller den elektriske sikringen til spenningsforsyningen.
Takklimaanlegget slår seg ikke av	En av temperaturløerne er defekt.	► Ta kontakt med et autorisert verksted.
	Den elektriske sikringen for spenningsforsyningen er for liten.	► Kontroller den elektriske sikringen til spenningsforsyningen.

13 Garanti

Lovmessig garantitid gjelder. Hvis produktet skulle være defekt, sender du det til en servicepartner i ditt land. Våre spesialister hjelper deg gjerne og avtaler garantiens videre forløp med deg.

14 Avfallsbehandling

Forskrifter for miljøvern og forskriftsmessig avfallshåndtering

Alle organisasjoner skal iverksette en rekke tiltak for å kunne identifisere, vurdere og kontrollere den påvirkningen deres aktiviteter (produksjon, produkter, service osv.) har på miljøet.

Tiltakene for identifisering av betydelige miljøpåvirkninger må ta hensyn til følgende faktorer:

- Bruk av råstoffer og naturressurser
- Utslipp til atmosfæren
- Utslipp av væsker
- Avfallshåndtering og resirkulering
- Forurensning av jordsmonnet

For å minimalisere miljøpåvirkningen angir produsenten nedenfor en rekke tegn som alle må ta hensyn til (uavhengig av årsak) ved håndtering av apparatet i løpet av apparatets levetid.

- All emballasje må avhendes (fortrinnsvis resirkuleres) i samsvar med gjeldende forskrifter i landet hvor deponeringen skjer.
- Alle produktkomponenter må avhendes (fortrinnsvis resirkuleres) i samsvar med gjeldende forskrifter i landet hvor deponeringen skjer.
- For korrekt avhending må apparatet leveres inn til en autorisert gjenvinningsstasjon slik at man er sikret at alle resirkulerbare deler brukes på nytt, og at de resterende materialene håndteres forskriftsmessig.
- Under installasjonen må du sørge for at rommet er tilstrekkelig ventilert, slik at det ikke oppstår tung luft, noe som kan være skadelig for brukerens helse.
- Under drift og vedlikehold må man påse at alle skadelige avfallsprodukter (olje, smørefett osv.) avhendes forskriftsmessig.
- Hold støynivået så lavt som mulig for å redusere støybelastningen.

Ytterligere informasjon vedrørende korrekt avinstallering av våre produkter finner du i resirkuleringsveiledningene på dometic.com.

- Lever emballasje til resirkulering så langt det er mulig.
- Under drift og reparasjoner og vedlikehold må man påse at kjølekretsløpet ikke kommer til skade og at kjøle-midlet ikke slipper ut. Det fungerer som en drivhusgass og må ikke komme ut i miljøet.



Når du tar produktet ut av drift for siste gang, må du sørge for å få informasjon om deponeringsforskrifter hos nærmeste resirkuleringsstasjon eller hos din faghandler.

- Avhend produktet kun til et autorisert avfallshåndteringsfirma, i samsvar med gjeldende resirkulerings- eller deponeringsforskrifter.

Resirkulering av emballasje



- Lever emballasje til resirkulering så langt det er mulig.

Alkuperäiset ohjeet

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja noudata kaikkia tämän tuotteen käyttöohjeissa annettuja ohjeita, määräyksiä ja varoituksia. Näin varmistat, että tuotteen asennus, käyttö ja huolto sujuu aina oikein. Näiden ohjeiden TÄYTYY jäädä tuotteen yhteyteen.

Käyttämällä tuotetta vahvistat lukeneesi kaikki ohjeet, määräykset ja varoitukset huolellisesti ja että ymmärrät ja hyväksyt tässä annetut ehdot. Sitoudut käyttämään tuotetta ainoastaan sen käyttötarkoitukseen ja ilmoitetuissa käyttökohteissa ja noudattaen tässä tuotteen käyttöohjeessa annettuja ohjeita, määräyksiä ja varoituksia sekä voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Tässä annettujen ohjeiden ja varoitusten lukematta ja noudattamatta jättäminen voi johtaa omaan tai muiden loukkaantumiseen, tuotteen vaurioitumiseen tai muun ympärillä olevan omaisuuden vaurioitumiseen. Tähän tuotteen käyttöohjeeseen, ohjeisiin, määräyksiin ja varoituksiin sekä oheisdokumentteihin voidaan tehdä muutoksia ja niitä voidaan päivittää. Katso ajantasaiset tuotetiedot osoitteesta documents.dometic.com.



Asennusohje online löytyy taalta:

https://documents.dometic.com/?object_id=73226.

Asennusohjeen opastukset on tarkoitettu huoltoliikkeiden henkilöstölle, jolle direktiivit ja sovellettavat turvallisuustoimenpiteet ovat tuttuja.

Sisällysluettelo

1	Symbolien selitykset	202
2	Turvallisuusohjeet	203
3	Tämän käyttöohjeen kohderyhmä	204
4	Toimituskokonaisuus	204
5	Lisävarusteet	204
6	Tarkoituksenmukainen käyttö	205
7	Tekninen kuvaus	205
8	Ennen ensimmäistä käyttöä	209
9	Kattoilmastointilaitteen käyttö	210
10	Kattoilmastointilaitteen puhdistus	216
11	Kattoilmastointilaitteen huoltaminen	216
12	Häiriöiden poistaminen	217
13	Tuotevastuu	218
14	Hävittäminen	218

1

Symbolien selitykset



VAROITUS!

Turvallisuusohjeet: viittaavat vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos ohjeita ei noudateta.

**HUOMIO!**

Turvallisuusohjeet: viittaavat vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos ohjeita ei noudateta.

**HUOMAUTUS!**

viittaavat tilanteeseen, joka voi johtaa esinevahinkoon, jos ohjeita ei noudateta.

**OHJE**

Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.

2 Turvallisuusohjeet

Se ei vastaa erityisesti minkäänlaisista seurannaisvahingoista, erityisesti seurannaisvahingoista, jotka voivat syntyä kattoilmastointilaitteen toimimattomuuden takia.



VAROITUS! Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.

Sähköiskusta johtuva hengenvaara

- Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Katkaise virransyöttö aina laitetta koskevien töiden ajaksi.
- Käytä laitetta vain, kun laitteen kotelossa ja johtimissa ei ole vaurioita.

Terveysriski

- Tätä laitetta voivat käyttää valvonnan alaisuudessa yli 8-vuotiaat lapset samoin kuin henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu käytön vaatima kokemus tai tietämys, tai ilman valvontaa, jos heidät on perehdytetty laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he ymmärtävät laitteen käytöstä aiheutuvat vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Kattoilmastointilaitteen saavat asentaa ja sitä saavat huoltaa ja korjata vain ammattimiehet, jotka tuntevat kylmäaineiden ja ilmastointilaitteiden käsittelyyn liittyvät vaarat sekä vastaavat määräykset. Epäasianmukaisista korjauksista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja. Käänny oman maasi huoltokililiikkeen puoleen, jos laite tarvitsee korjauksia.

Palovaara

- Pidä ilmanvaihtoaukot vapaina esteistä.
- Älä vahingoita kylmäainekiertoa.
- Älä aseta kattoilmastointilaitetta syttyvien nesteiden lähelle tai suljettuihin tiloihin.
- Huolehdi siitä, että syttyviä esineitä ei varastoida tai asenneta ilman ulostulon alueelle. Etäisyyden täytyy olla vähintään 50 cm.
- **Älä** irrota tulipalotapauksessa kattoilmastointilaitteen ylempää kantta vaan käytä sallittuja sammutusvälineitä. Älä käytä sammuttamiseen vettä.
- Älä käytä sulattamisen nopeuttamiseen tai puhdistamiseen muita kuin valmistajan suosittelemia keinoja.

- Laitetta on pidettävä huonetilassa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislähteitä (esimerkiksi avoliekejä, kaasulaitetta tai sähkölämmittintä).
- Älä tee laitteeseen reikiä tai polta sitä.
- Huomaa, että kylmäaineissa ei saa olla hajusteita.



HUOMIO! Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa vähäiseen tai kohtalaiseen vammaan.

Terveysriski

- Käytä laitetta ainoastaan sen määräysten mukaiseen tarkoitukseen.
- Älä tee laitteeseen mitään muutoksia!
- Älä työnnä käsiä tuuletusriloihin tai tuuletussuuttimiin äläkä laita kattoilmastointilaitteistoon vieraita esineitä.
- Jos kattoilmastointilaitteen jäähdytyskiertoon tulee vikaa, kattoilmastointilaitte tulee tarkastaa ammattiliikkeessä ja saattaa jälleen asianmukaisesti kuntoon. Jäähdytysainetta ei saa missään tapauksessa päästää ilmaan.



HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara

- Matkailuautoa ei saa missään tapauksessa ajaa pesulinjaan, kun kattoilmastointilaitte on asennettuna.
- Tiedustele ajoneuvosi valmistajalta, vaatiiko kattoilmastointilaitteen asennus katsastusta ja onko ajoneuvon korkeuden muuttuminen merkittävä ajoneuvoa koskeviin asiakirjoihin.
 - FreshJet 1700, 2000, 2200: asennuskorkeus 225 mm
 - FreshJet 3200: asennuskorkeus 248 mm

3 Tämän käyttöohjeen kohderyhmä

Tämä käyttöohje on tarkoitettu kattoilmastointilaitteen käyttäjälle.

4 Toimituskokonaisuus

- Kattoilmastointilaitte
- Ilmanpoistoyksikkö (Chillout ADB tai ADB)

5 Lisävarusteet

Saatavissa lisävarusteena (ei sisälly toimituskokonaisuuteen):

Nimitys	Tuotenumero	FJ1700	FJ2000	FJ2200	FJ3200
DC Kit PP12	9100300003	–	–	–	–
DC Kit DSP-T 12	9600007286	•	•	•	•
DC Kit DSP-T 24	9600007287	•	•	•	•

**OHJE**

WAECO DC-laajennussarjan (lisävaruste) avulla Dometic FreshJet -kattoilmastointilaitetta voi käyttää myös ajon aikana.

6 Tarkoituksenmukainen käyttö

Kattoilmastointilaitte Dometic FreshJet sopii yksinomaan matkailuautoihin, asuntovaunuihin ja muihin ajoneuvoihin, joissa on asuintila. Se **ei** sovi taloihin tai asuntoihin.

Kattoilmastointilaitte **ei** sovi asennettaviksi rakennuskoneisiin, maatalouskoneisiin tai muihin vastaaviin työkoneisiin. Liian voimakkaan värinävaikutuksen aikana asiamukainen toiminta ei ole taattu.

Kattoilmastointilaitte toimii luotettavasti ilmoitetulla käyttölämpötila-alueella (ks. teknisten tietojen lehtinen).

Tämä tuote soveltuu ainoastaan näissä ohjeissa ilmoitettuun käyttötarkoitukseen ja käyttökohteeseen.

Näistä ohjeista saat tuotteen asianmukaiseen asennukseen ja/tai käyttöön tarvittavat tiedot. Väärin tehdyn asennuksen ja/tai väärän käyttötavan tai vääränlaisen huollon seurauksena laite ei toimi tyydyttävästi, ja se saattaa mennä epäkuntoon.

Valmistaja ei ota vastuuta tapaturmista tai tuotevaurioista, jotka johtuvat seuraavista:

- Väärin tehty asennus tai liitäntä, ylijännite mukaan lukien
- Väärin tehty huolto tai muiden kuin valmistajalta saatavien alkuperäisten varaosien käyttö
- Tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
- Käyttö muuhun kuin tässä ohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen

Dometic pidättää itsellään oikeuden muutoksiin tuotteen ulkonäössä ja spesifikaatioissa.

7 Tekninen kuvaus

Kattoilmastointilaitte syöttää sisätilaan viileää, kuivaa ilmaa, jossa ei ole pölyä eikä likaa.

Ilmansyöttöyksikköön integroidut, himmennettävät LED-valaisimet synnyttävät miellyttävän valaistuksen (ei käytettävissä kaikissa malleissa).

Kattoilmastointilaitetta ohjataan kaukosäätimellä.

**OHJE**

Kattoilmastointilaitte kykenee laskemaan ajoneuvon sisätilan lämpötilan tiettyyn arvoon asti. Jäähdytyksessä saavutettavissa oleva lämpötila riippuu ajoneuvon tyypistä, ympäristön lämpötilasta ja kattoilmastointilaitteen jäähdytystehosta.

Alle 16 °C -ulkolämpötilassa alle kattoilmastointilaitte ei enää jäähdytä. Käytä tässä tapauksessa vain ilmastointitilaa "kiertoilma" (↻).

Kattoilmastointilaitte on suojattu ylijännitettä vastaan. Jos syöttöjännitteen arvo ylittää 265 V, kattoilmastointilaitte kytkeytyy pois päältä. Se jatkaa normaalia toimintaa, kun syöttöjännite on jälleen sallitulla alueella.

7.1 Komponentit

Kattoilmastointilaitteen jäähdytyskierto muodostuu näistä pääkomponenteista (kuva **1**, sivulla 3):

• Kompressor (1)

Kompressor imee käytettävän jäähdytysaineen ja puristaa sen kokoon. Tällöin jäähdytysaineen paine ja samalla myös sen lämpötila suurenevät.

• Lauhdutin (2)

Yhdysrakenteinen lauhdutin toimii kuten jäähdytin tai lämmönvaihdin. Sen kautta virtaava ilma sitoo lämpöä, kuuma jäähdytysainekaasu jäähtyy ja muuttuu nestemäiseksi.

- **Haihdutin (3)**

Haihduttimet jäädyttävät niiden kautta virtaavan ilman ja poistavat siitä kosteuden. Jäähdytysaine sitoo itseensä lämpöä ja höyrystyy.

- **Puhallin (4)**

Jäähdytetty ilma jaetaan ajoneuvon sisätilaan puhaltimella ilmanpoistoyksikön kautta.

Yleiskatsaus kaikkiin rakenneosiin:

- FreshJet1700: kuva **10**, sivulla 11
- FreshJet2000, 2200 (myös malleihin, joissa on lämmitys ja Soft Start): kuva **11**, sivulla 12
- FreshJet3200: kuva **12**, sivulla 13
- Ilmanpoistoyksikkö Chillout ADB: kuva **13**, sivulla 14
- Ilmanpoistoyksikkö ADB: kuva **14**, sivulla 14

7.2 Käyttöpaneeli

Käyttöpaneeli (kuva **2**, sivulla 4) on kattoilmastointilaitteen ilmanpoistoyksikön luona.

Se sisältää seuraavat käyttö- ja näytötoelementit:

Nro	Selitys
1	Tila-LED
	Ei pala:
	Kattoilmastointilaitte on kytketty pois päältä.
	Oranssi valo palaa:
	Kattoilmastointilaitte on valmiustilassa.
	Vihreä valo palaa:
	Kattoilmastointilaitte on kytketty päälle.
	Vilkkuu vihreänä:
	Vain malleissa, joissa on lämpöpumppu: Kattoilmastointilaitte valmistelee lämmitystä tai sulatus on päällä.
	Vilkkuu vihreänä/oranssina:
	Kattoilmastointilaitte on talvitilassa.
	Punainen valo palaa:
	Vain jos laite on yhdistetty myös 12 V $\sim$:n jännitteeseen: 230 V $\sim$:n syöttöjännite ei ole käytettävissä.
	jatkuvasti vilkkuva punainen valo (----):
	Ylijännite Kattoilmastointilaitte jatkaa normaalia toimintaa, kun syöttöjännite on jälleen sallitulla alueella.
	hitaasti vilkkuva punainen valo (---):
	Sisälämpötila-anturin E1 toimintahäiriö
	kohtalaisen nopeasti vilkkuva punainen valo (-----):
	Ulkolämpötila-anturin E2 toimintahäiriö

Nro	Selitys	
2	Painike 	Kytkee kattoilmastointilaitteen päälle, pois tai valmiustilaan. Painikkeen painaminen pitkään kytkee automaattitilan päälle.
3	Painike 	Kytkee valon päälle tai pois tai himmentää valoa. On aktivoitu vain, kun kattoilmastointilaite on päällä tai valmiustilassa.
4	Kaukosäätimen IR-vastaanotin	

7.3 Kauko-ohjain

Kaikki laitesäädöt (esim. lämpötilan säätö, ajastimen ohjelmointi) välittyvät kaukosäätimen avulla kattoilmastointilaitteeseen.

Kaukosäätimessä käytettävissä ovat seuraavat käyttö- ja näyttöelementit (kuva , sivulla 5):

Nro	Selitys	
1	Näyttö: Näyttää seuraavat: • Kellonaika • Tilan haluttu lämpötila (ohjearvo), °C tai °F • Tilan todellinen lämpötila • Ilmastointitila • Puhallinteho • Aktivoitujen lisätoimintojen symbolit • Akun tila	
2	Painike  : Kytke ilmastointilaite kaukosäätimellä päälle tai valmiustilaan	
3	Painike  : Puhallustehon valinta	
4	Painike MODE : Ilmastointitilan valinta	
5	Painike  : Aktivoi Sleep-toiminto. Sleep-toiminnolla ohjearvoa muutetaan automaattisesti mukavan nukkumislämpötilan takaamiseksi.	
6	Painike  : Paina kerran: Paina uudelleen:	Näyttää sisätilan nykyisen lämpötilan (symboli  näytetään). Näyttää säädetyt lämpötilan.
7	Painike  : Aktivoi "I feel" -toiminto. "I feel" -toiminnolla lämpötilan ohjearvo sovitetaan 10 minuutin välein kaukosäätimen mittaamaan lämpötilaan.	

Nro	Selitys
8	Painike °C/°F: Vaihda lämpötilan yksiköksi celsius-aste (°C) tai fahrenheit-aste (°F)
9	Painike ☺: Ohjelmoi ajastin ja aseta kellonaika
10	Painike SET: Vahvista ja tallenna tiedot
11	Painike ☼: Kytke kattoilmastointilaitteen valo päälle tai pois ja aktivoi himmennystoiminto. Painike ☼ toimii myös silloin, kun kaukosäädin on pois päältä.
12	Painike +: Arvo kasvaa
13	Painike -: Arvo pienenee
14	Symboli □ (paristot tyhjiä) Näytetään, kun kaukosäätimen paristot ovat tyhjä. Vaihda paristot tässä tapauksessa, katso kap. "Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen" sivulla 215.
15	Symboli ▲ (lähetä arvot) Näytetään lyhyesti, kun kaukosäädin lähettää arvot kattoilmastointilaitteeseen.

7.4 Ilmastointitilat

Kattoilmastointilaitteessa on seuraavat ilmastointitilat:

Ilmastointitila	Näyttöilmoitus	Selitys
Automaatti	A	Sinä määrität lämpötilan ja ilmastointilaitte luo sisätilaan tämän lämpötilan joko jäädyttämällä tai lämmittämällä (vain malleissa, joissa on lämmitys) ja ohjaa tarvittavaa puhallustehoa. Painike ☼ on tässä tilassa pois käytöstä.
Jäädytys	❄	Määrität itse lämpötilan ja puhallintehon, ilmastointilaitte jäädyttää sisätilan tähän lämpötilaan.
Lämmitys	☀	Vain malleissa, joissa on lämmitys Määrität itse lämpötilan ja puhallintehon, ilmastointilaitte lämmittää sisätilan tähän lämpötilaan.
Kiertoilma	🌀	Määrität itse puhallintehon, ilmastointilaitte puhalltaa sisätilaan ilmaa.
Ilmankosteuden poisto	💧	Määrität itse lämpötilan, ilmastointilaitte jäädyttää sisätilan tähän lämpötilaan, ohjaa tarvittavaa puhallintehoa ja poistaa kosteuden sisätilasta (kiertoilmatilalla). Painike ☼ on tässä tilassa pois käytöstä.

7.5 Lisätoiminnot

Kattoilmastointilaitteessa on seuraavat lisätoiminnot:

Lisätoiminto	Näyttöilmoitus	Selitys
Ajastin		Ilmastointilaitte käynnistyy ennalta säädettyä ajanhetkenä.
		Ilmastointilaitte kytkeytyy ennalta säädettyä ajanhetkenä pois päältä.
		Ilmastointilaitte kytkeytyy ennalta säädettyinä ajanhetkinä päälle ja pois.
Sleep		Säädettyä lämpötilaa muutetaan tunnin kuluttua 1 °C ja kahden tunnin kuluttua 2 °C miellyttävän nukkumislämpötilan takaamiseksi.
I feel		Kaukosäädin mittaa tilan lämpötilaa ja välittää mittausarvon 10 minuutin välein ilmastointilaitteelle. Ilmastointilaitte sovitaa ohjelämpötilan tätä mittausarvoa vastaavasti.
Talvitila		Talvitilan tunnistaa siitä, että LED vilkkuu vihreänä/oranssina.

8 Ennen ensimmäistä käyttöä

Tarkastukset ennen käyttöönottoa

Ennen kuin käynnistät kattoilmastointilaitteen, huomaa seuraavat seikat:

- Tarkista, vastaavatko syöttöjännite ja -taajuus teknisistä tiedoista löytyviä arvoja, katso lehtinen.
- Varmista, että sekä ilman imuaukko että ilmasuuttimet ovat vapaina. Kaikkien tuuletusrilöiden täytyy olla aina vapaina, jotta kattoilmastointilaitteen maksimaalinen teho olisi taattu.



HUOMIO! Loukkaantumisvaara!

Älä työnnä sormia tai esineitä ilmasuuttimiin tai imuritilään.

Kellonajan asettaminen

- Aseta nykyinen kellonaika, katso kap. "Kellonajan säätäminen" sivulla 215.

Kaukosäätimen asettaminen

- Sijoita paristot paikoilleen (ks. kap. "Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen" sivulla 215).
- ✓ Kaikki symbolit näkyvät näytössä 5 sekunnin ajan.
- Paina näiden 5 sekunnin aikana samanaikaisesti painiketta  ja painiketta .
- ✓ Näytössä näkyy vakiomallinumero.

- Valitse mallin numero painamalla 3 sekunnin kuluessa painiketta + ja painiketta -:
 - FreshWell 3000: 02
 - FreshJet: 07
 - FreshLight: 11
- ✓ Kaikki symbolit näkyvät näytössä 5 sekunnin ajan.
- ✓ Kaukosäädin on käyttövalmis.

9 Kattoilmastointilaitteen käyttö

9.1 Perustietoa käytöstä

Kattoilmastointilaitteessa on kolme toimintatilaa:

Toimintatila	Tunnusmerkit
Pois	Kattoilmastointilaitte on kytketty pois päältä, kaukosäädin ei ole aktiivoitu.
Valmiustila	Kattoilmastointilaitte on toimintavalmis ja se voidaan kytkeä päälle kaukosäätimellä. Valaisimia voidaan käyttää.
Päällä	Kattoilmastointilaitte ilmasto sisätilan.
Talvitila	Kattoilmastointilaitte toimii erityisessä lämmitystilassa, joka käynnistyy lämpötilassa 7 °C ja kytkeytyy pois päältä, kun lämpötila on yli 10 °C.

Käyttöpaneelilla voit

- kytkeä kattoilmastointilaitteen päälle ja pois sekä valmiustilaan tai talvitilaan
- kytkeä valon päälle ja pois ja himmentää sitä

Kaukosäätimen avulla voit

- kytkeä kattoilmastointilaitteen valmiustilasta päälle ja takaisin valmiustilaan.
- kytkeä valon päälle ja pois ja himmentää sitä
- tehdä säätöjä
- valita lisätoimintoja

9.2 Kauko-ohjaimen käyttö

Kaukosäätimen **täytyy** olla käytön aikana suunnattuna käyttöpaneelin IR-vastaanottoimeen (kuva 2 4, sivulla 4).

- Paina painiketta.
- Arvo lähetetään suoraan kattoilmastointilaitteelle.
- ✓ Kattoilmastointilaitte kuittaa tietojen vastaanottamisen korkealla äänellä.

Jos tiedonsiirto epäonnistuu, suuntaa kaukosäädin käyttöpaneelin IR-vastaanottoimeen ja paina painiketta **SET**. Tällöin tiedot välittyvät uudelleen kattoilmastointilaitteeseen. Kattoilmastointilaitte kuittaa tietojen vastaanottamisen korkealla äänellä.

Vain kaukosäätimen kytkeminen valmiustilaan tai päälle

Valmiustilassa kaukosäätimen näyttö näyttää ainoastaan kellonaikaa.

Jos kaukosäädin ei ole suunnattuna käyttöpaneelin IR-vastaanottoimeen (kuva 2 4, sivulla 4), kaukosäätimen voi kytkeä kattoilmastointilaitteesta riippumatta valmiustilaan tai päälle:

- Paina painiketta ①.

9.3 Ohje käytön tehostamiseksi

Noudattamalla seuraavia ohjeita optimoit kattoilmastointilaitteen vaikutuksen:

- Paranna ajoneuvosi lämpöeristystä tiivistämällä raot ja ripustamalla ikkunoihin heijastavat rullakaihtimet tai verhot.
- Kun ajoneuvo on ollut pitkään auringonpaisteessa: Käytä kattoilmastointilaitetta ensin jonkin aikaa ikkunat avattuina "kiertoilma"-ilmastointitilassa (🌀) ennen kuin kytket ilmastointitilan "jäähdytys" (❄️) päälle.
- Vältä ilmastointitilan "jäähdytys" (❄️) aikana ovien ja ikkunoiden tarpeetonta avaamista.
- Suuntaa ilmasuuttimet järkevästi.
- Huolehdi siitä, että liinat, paperi ja muut esineet eivät peitä ilmasuuttimia ja imuritiloita.

9.4 Kattoilmastointilaitteen kytkeminen päälle ja pois päältä




OHJE

Ilmastointi aloitetaan päälle kytkemisen jälkeen niillä arvoilla, jotka ovat olleet viimeksi käytössä.

Käyttöpaneelin avulla

Kuvasta käy ilmi, miten voit kytkeä kattoilmastointilaitteen käyttöpaneelin avulla päälle, pois tai valmiustilaan. Paina tätä varten painiketta ① kuten kuvassa esitetään:



Esimerkki: Kattoilmastointilaite on valmiustilassa. Se halutaan kytkeä pois päältä.

➤ Paina lyhyesti painiketta ①.

✓ Kattoilmastointilaite on kytketty pois päältä.

Kaukosäätimen avulla



OHJE

- Jotta kattoilmastointilaitetta voi käyttää kaukosäätimen avulla, kattoilmastointilaitteen täytyy olla valmiustilassa tai päällä.
- Kaukosäätimellä voit kytkeä kattoilmastointilaitteen valmiustilasta päälle ja takaisin valmiustilaan. Paina tätä varten painiketta ①.
- Vain malleissa, joissa on lämmitys:
Kun kytket kattoilmastointilaitteen ilmastointitilasta ”lämmitys” (☀️) kaukosäätimellä pois päältä, puhallin toimii vielä muutaman minuutin, jotta laitteen kuumeneminen vältetään. LED vilkkuu oranssina. Voit kytkeä kattoilmastointilaitteen kokonaan pois päältä käyttöpaneelin painikkeella ①.

9.5 Ilmastointitilan valinta

► Valitse haluttu ilmastointitila painikkeella **MODE**, katso kap. ”Ilmastointitilat” sivulla 208.

- ✓ Kattoilmastointilaite kuittaa arvojen vastaanottamisen korkealla äänellä.
- ✓ Kattoilmastointilaite kytketään valittuun ilmastointitilaan.

9.6 Puhallustehon manuaalinen valinta

Puhallin säätelee ilmavirtauksen voimakkuutta.

Ilmastointitiloissa ”jäähdytys” (❄️) ja ”kiertoilma” (🌀) puhalltimen tehon voi valita manuaalisesti. Muissa ilmastointitiloissa kattoilmastointilaite ohjaa puhallintehoa automaattisesti.

Näyttöilmoitus	Selitys
	Neljä puhallustehoa (matalin puhallusteho ei saatavilla ilmastointitilassa ”lämmitys” (☀️))
	Automaattitila, käytettävissä vain ilmastointitiloissa ”jäähdytys” (❄️), ”lämmitys” (☀️) ja ”kosteuden poisto” (💧).

► Valitse sopiva puhallinteho painikkeella 🌀.

- ✓ Kattoilmastointilaite kuittaa arvojen vastaanottamisen korkealla äänellä.
- ✓ Puhallinteho on säädetty uudelleen.

9.7 Lämpötilan säätäminen

Ilmastointitila ”jäähdytys”

Ilmastointitiloissa ”automaatiikka” (A), ”jäähdytys” (❄️) ja ”kosteuden poisto” (💧) voit valita kaukosäätimellä haluamasi lämpötilan väliltä 16 °C ... 31 °C.

► Valitse haluttu lämpötila painikkeella + tai –.

- ✓ Kattoilmastointilaite kuittaa arvojen vastaanottamisen korkealla äänellä.
- ✓ Kattoilmastointilaitteen lämpötila on säädetty.

Ilmastointitila ”lämmitys” (vain malleihin, joissa on lämmitys)

Ilmastointitiloissa ”automaatiikka” (A), ja ”lämmitys” (☀️) voit valita kaukosäätimellä haluamasi lämpötilan väliltä 16 °C ... 31 °C.

- Valitse haluttu lämpötila painikkeella **+** tai **-**.
- ✓ Kattoilmastointilaitte kuittaa arvojen vastaanottamisen korkealla äänellä.
- ✓ Kattoilmastointilaitteen lämpötila on säädetty.

9.8 Ilmasuutinten säätäminen

Ilmavirtausta ajoneuvon sisätilaan voi säädellä muuttamalla ilmasuutinten asentoa (kuva **4**, sivulla 6):

- **Chillout ADB:** Käännä ilmasuutinten ritalöitä **(1)** säätöpyörän **(2)** avulla haluttuun suuntaan.
- **ADB:** Käännä ilmasuutinten ritalöitä **(1)** toisistaan riippumatta säätöpyörän **(2, 3, 4)** avulla haluamiisi suuntiin. Ilmavirta voidaan ohjata sekä vasemmalle että oikealle ja kattoon tai lattialle. Käytä liukusäädintä **(5)** ilman ohjaamiseksi enemmän eteen tai taakse.

9.9 Ajastimen ohjelmointi

Ajastintoiminnon avulla voit säätää ilmastoinnin halutulle aikavälille. Tällöin voit määrätä joko vain päällekytkemisajan tai vain poiskytkemisajan tai molemmat arvot.



OHJE

Jos ajastinohjelmoinnin aikana kaukosäätimen mitään painiketta ei paineta 15 sekuntiin, kaukosäädin palaa alkuperäiseen tilaansa.

- Valitse ilmastointitila ja kaikki halutut arvot (esim. lämpötila) ennen ajastimen ohjelmoimista.

Päällekytkemisajan asettaminen

- Paina painiketta **⏸** kerran.
- ✓ Symboli **ON** (🟢) vilkkuu kaukosäätimen näytössä.
- Aseta painikkeella **+** tai **-** kellonaika, jolloin haluat kattoilmastointilaitteen kytkeytyvän päälle.
- Tämän arvon voi lähettää kattoilmastointilaitteeseen painamalla painiketta **SET**.
- ✓ Kattoilmastointilaitteen päällekytkemisaika on säädetty.
- Kattoilmastointilaitte käynnistyy asetettuun aikaan valitussa ilmastointitilassa.
- Kytke kattoilmastointilaitte valmiustilaan.

Poiskytkemisajan asettaminen

- Paina painiketta **⏸** kaksi kertaa.
- ✓ Symboli **OFF** (🔴) vilkkuu kaukosäätimen näytössä.
- Aseta painikkeella **+** tai **-** kellonaika, jolloin haluat kattoilmastointilaitteen kytkeytyvän pois päältä.
- Tämän arvon voi lähettää kattoilmastointilaitteeseen painamalla painiketta **SET**.
- ✓ Kattoilmastointilaitteen poiskytketymisaika on säädetty.
- Kattoilmastointilaitte toimii asetettuun ajanhetkeen asti valitussa ilmastointitilassa.

Päälle- ja poiskytkemisaikojen asettaminen

- Paina painiketta **⏸** kolme kertaa.
- ✓ Symboli **ON** (🟢) vilkkuu kaukosäätimen näytössä.
- Symboli **OFF** (🔴) on näytössä.
- Aseta painikkeella **+** tai **-** kellonaika, jolloin haluat kattoilmastointilaitteen kytkeytyvän päälle.
- Paina painiketta **⏸** uudelleen.
- ✓ Symboli **OFF** (🔴) vilkkuu kaukosäätimen näytössä.
- Aseta painikkeella **+** tai **-** kellonaika, jolloin haluat kattoilmastointilaitteen kytkeytyvän pois päältä.
- Tämän arvon voi lähettää kattoilmastointilaitteeseen painamalla painiketta **SET**.
- ✓ Kattoilmastointilaitteen päälle- ja poiskytkemisaikat on asetettu.
- Kattoilmastointilaitte käynnistyy asetettuun aikaan valitussa ilmastointitilassa ja toimii toiseen asetettuun ajanhetkeen asti.

- Kytke kattoilmastointilaitte valmiustilaan.

Ajastinohjelmoinnin purkaminen

Jos olet ohjelmoinut ajastimen, voit purkaa ohjelmoinnin seuraavalla tavalla:

- Paina painiketta  neljä kertaa.
- ✓ Ajastimen symboli sammuu.
- ✓ Ohjelmointi on purettu.

9.10 Sleep-toiminnon aktivointi



OHJE

Sleep-toiminto on deaktivoituna tilassa ”Kiertoilma” ().

Sleep-toimintoa käytettäessä säädettyä lämpötilaa muutetaan tunnin kuluttua 1 °C ja kahden tunnin kuluttua 2 °C miellyttävän nukkumislämpötilan takaamiseksi.

- Aseta haluttu lämpötila (katso kap. ”Lämpötilan säätäminen” sivulla 212).
- Paina painiketta .
- ✓ Symboli  näytetään näytössä.
- Sleep-toiminto on aktivoitu.
- Sulje Sleep-toiminto painamalla painiketta  uudelleen.



OHJE

Sleep-toiminto sulkeutuu, jos painat painiketta **MODE**.

9.11 Lisätoiminnon ”I feel” asettaminen

Tämän toiminnon yhteydessä kaukosäädin mittaa sisätilan lämpötilaa ja välittää mittausrvon 10 minuutin välein kattoilmastointilaitteelle. Kattoilmastointilaitte sovitaa ohjelämpötilan tätä mittausrvoa vastaavasti. ”I feel”-toiminto on aktivoituna vain, kun lämpötila on +18 °C:n ja +29 °C:n välillä.

- Paina painiketta .
- ✓ Symboli  näytetään näytössä.
- ”I feel”-toiminto on aktivoitu.
- Sijoita kaukosäädin siten, että säädin osoittaa käyttöpaneelin IR-vastaanottimeen (kuva  2 4, sivulla 4). Muuten arvoja ei voida lähettää kattoilmastointilaitteeseen.



OHJE

Kaukosäätimen ei tulisi olla tilan sellaisessa osassa, joka on oleellisesti lämpimämpi tai kylmempi kuin tila keskimäärin. Säädintä ei saa sijoittaa esim. auringonpaisteeseen tai kattoilmastointilaitteen eteen.

Jos lämpötila ylittää +29 °C tai alittaa +18 °C, ”I feel”-toiminto deaktivoituu.

- ✓ Symboli  vilkkahtaa kolme kertaa näytössä ja sammuu sitten.

9.12 Valaisinten käyttäminen (vain tietyissä malleissa)

Kattoilmastointilaitteen valaisimet ovat himmennettävissä. Ne kytketään päälle viimeksi käytössä olleella kirkkaudella.

**OHJE**

Kaukosäätimen painike ☼ on aktivoituna myös silloin, kun kaukosäädin on kytketty pois päältä.

Valon kytkeminen päälle/pois käyttöpaneelist

- Paina painiketta ☼ lyhyesti valaisinten kytkemiseksi päälle tai pois.

Valon himmentäminen käyttöpaneelist

- Paina painiketta ☼ niin pitkään, että valaisimet on himmennetty halutulle kirkkaudelle.

Valon kytkeminen päälle/pois kaukosäätimellä

- Paina painiketta ☼ valaisinten kytkemiseksi päälle tai pois.
- ✓ Näytössä näkyy symboli ☼, kun valo on kytketty **päälle**.

Valon himmentäminen kaukosäätimellä

- Paina painiketta ☼ 2 sekunnin ajan.
- ✓ Symboli ☼ vilkkuu näytössä.
- Paina painiketta — tai + niin pitkään, että valaisimet on himmennetty halutulle kirkkaudelle.
Voit himmentää valaisimia 20 %, 40 %, 60 %, 80 % ja 100 %.
- Poista himmennystoiminto käytöstä painamalla painiketta ☼ uudelleen.
- ✓ Symboli ☼ loistaa.

9.13 Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

Vaihda paristot uusiin, kun näytöllä näkyy symboli ☐.

Paristolokero on kaukosäätimen takapuolella.

- Paina paristolokeron kantta kevyesti sisään ja työnnä se auki nuolen suuntaan.
- Aseta uudet paristot (2 x tyyppiä AAA) paristolokeroon merkityllä tavalla kaukosäätimeen.
- Sulje paristolokeron kansi.

**Muista ympäristönsuojelu!**

Paristot eivät kuulu kotitalousjätteen sekaan.

Toimita käytetyt paristot kauppiaille tai keräyspisteeseen.

9.14 Kellonajan säätäminen

Kaukosäädin tarvitsee ajastinohjelmointia varten nykyisen kellonajan. Kellonaika näytetään kaukosäätimen näytössä.

Suorita seuraavat askeleet kellonajan asettamiseksi:

**OHJE**

Jos kellonaikaa asetettaessa kaukosäätimen mitään painiketta ei paineta 10 sekuntiin, kaukosäädin palaa alkuperäiseen tilaansa.

- Paina painiketta ☐ pitkään, jotta pääset kellonajan säätötilaan.
- ✓ Kellonaika vilkkuu kaukosäätimen näytössä.
- Aseta nykyinen kellonaika painikkeella + tai –.

Paina painiketta + tai – yli 2 sekunnin ajan nopeuttaaksesi kellonajan muuttumista myöhemmäksi tai varhemmäksi.

- Vahvista kellonajan asetus painamalla painiketta **SET**.

9.15 Talvitilan asettaminen

Talvitila on erityinen lämmitystila, joka käynnistyy lämpötilassa 7 °C ja kytkeytyy pois päältä, kun lämpötila on yli 10 °C.

- Aktivoi talvitila painamalla käyttöpaneelin kumpaakin painiketta 5 sekunnin ajan.

✓ LED vilkkuu vihreänä/oranssina.

✓ Kaikki muut toiminnot on deaktivoitu.

- Jos haluat poistaa talvitilan käytöstä, paina käyttöpaneelin painiketta , jolloin ilmastointilaitte kytkeytyy pois päältä.

10 Kattoilmastointilaitteen puhdistus



HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara!

- Älä puhdista kattoilmastointilaitetta korkeapainepesurilla. Sisään tunkeutuva vesi voi vahingoittaa kattoilmastointilaitetta.
- Älä käytä puhdistukseen teräviä tai kovia välineitä eikä puhdistusaineita, koska tämä voi johtaa kattoilmastointilaitteen vahingoittumiseen.
- Käytä kattoilmastointilaitteen puhdistamiseen ainoastaan vettä ja mietoa puhdistusainetta. Älä käytä missään tapauksessa bensiiniä, dieseliä tai liuottimia.

- Puhdista kattoilmastointilaitteen kotelo ja ilmanpoistoyksikkö toisinaan kostealla liinalla.
- Poista lehdet ja muu lika kattoilmastointilaitteen tuuletusaukoista (kuva **5** 1, sivulla 7) säännöllisesti. Huolehdi siitä, että et vahingoita tällöin kattoilmastointilaitteen lamelleja.
- Puhdista kaukosäädin toisinaan hieman kostealla rievulla. Näytön puhdistamiseen sopii silmälasinpuhdistusliina.

11 Kattoilmastointilaitteen huoltaminen



VAROITUS!

Muita kuin tässä kuvattuja huoltotoimia saavat suorittaa vain ammattilaiset, jotka tuntevat kylmäaineiden ja ilmastointilaitteiden käsittelyyn liittyvät vaarat sekä vastaavat määräykset. Epäasianmukaisista huoltotoimista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.

Väli

Tarkastus/huolto

Säännöllisesti

Tarkasta kondenssivesireiät:

- Tarkasta, että kattoilmastointilaitteen sivuilla olevat kondenssivesireiät (kuva **6** 1, sivulla 7) ovat vapaita ja että syntyvä kondenssivesi pääsee valumaan pois.

Säännöllisesti

Puhdista ilmanpoistoyksikön suodatin (kuva **7**, sivulla 8):

- Ota suodattimen kansi (**1**) pois käsin.
- Ota suodatin (**2**) pois.
- Puhdista suodatin (**2**) pesuaineliuksella ja anna sen kuivua.
- Aseta kuiva suodatin (**2**) takaisin paikalleen.
- Aseta kansi (**1**) takaisin paikalleen.

Väli	Tarkastus/huolto
Kerran vuodessa	Tarkasta profiilitiivisteet: ► Tarkasta kattoilmastointilaitteen ja ajoneuvon katon muototiiviste halkeamien ja muiden vaurioiden varalta.
Kerran vuodessa	Huollata lämmönvaihtimet: ► Anna ammattiliikkeen huoltaa kattoilmastointilaitteen lämmönvaihtimet.
Kerran vuodessa	Vaihda aktiivihiihisuodatin (kuva 7 , sivulla 8): ► Ota suodattimen kansi (1) pois käsin. ► Ota suodatin (2) pois. ► Ota aktiivihiihisuodatin (3) pois. ► Puhdista suodatin (2) pesuaineliuksella ja anna sen kuivua. ► Aseta uusi aktiivihiihisuodatin paikalleen. ► Aseta kuiva suodatin (2) takaisin paikalleen. ► Aseta kansi (1) takaisin paikalleen.

12 Häiriöiden poistaminen

Häiriö	Syy	Poistaminen
Kattoilmastointilaitte kytkeytyy koko ajan pois päältä.	Jäätymisanturi on kytkeytynyt.	Ulkolämpötila on liian matala tai kaikki ilmasuuttimet ovat kiinni.
Ei jäähdystystehoa	Kattoilmastointilaitetta ei ole asetettu jäähdytykselle.	► Aseta kattoilmastointilaitte jäähdytykselle.
	Ympäristölämpötila on korkeampi kuin 52 °C.	Kattoilmastointilaitte on suunniteltu korkeintaan 52 °C:een ympäristölämpötilalle.
	Säädetty lämpötila on korkeampi kuin sisätilan lämpötila.	► Valitse matalampi lämpötila.
	Ympäristölämpötila on matalampi kuin 16 °C.	Kattoilmastointilaitte on suunniteltu yli 16 °C:een ympäristölämpötilalle.
	Jokin lämpötila-anturi on rikki. Haihdutintuuletin on rikki. Lauhdutinpuhallin on viallinen.	► Käänny valtuutetun korjaamon puoleen.
Huono ilmavirtaus	Ilman imu on tukossa.	► Poista lehdet ja muu lika kattoilmastointilaitteen tuuletuslamelleista.
	Puhallin on rikki.	► Käänny valtuutetun korjaamon puoleen.
Ajoneuvoon tulee vettä	Kondenssiveden valuma-aukot ovat tukossa.	► Puhdista kondenssiveden valuma-aukot.
	Tiivisteet ovat rikki.	► Käänny valtuutetun korjaamon puoleen.

Häiriö	Syy	Poistaminen
Kattoilmastointilaitteisto ei kytkeydy päälle	Syöttöjännite (230 V~) puuttuu.	► Tarkista jännitteensyöttö.
	Jännite on liian matala (alle 200 V~). Jännitteenmuunnin on rikki.	► Käänny valtuutetun korjaamon puoleen.
	Jokin lämpötila-anturi on rikki.	
Kattoilmastointilaitteisto ei kytkeydy pois päältä	Jännitteensyötön sähköinen varoke on liian pieni.	► Tarkista jännitteensyötön sähköinen sulake.
	Jokin lämpötila-anturi on rikki.	► Käänny valtuutetun korjaamon puoleen.
	Jännitteensyötön sähköinen varoke on liian pieni.	► Tarkista jännitteensyötön sähköinen varoke.

13 Tuotevastuu

Laitetta koskee lakisääteinen tuotevastuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen, käänny maasi sopimushuollon puoleen.

Asiantuntijamme auttavat sinua ja neuvovat sinua tuotevastuun jatkomenettelyn suhteen.

14 Hävittäminen

Ympäristönsuojelua ja asianmukaista hävittämistä koskevat määräykset

Kaikkien organisaatioiden täytyy soveltaa koko joukkoa toimenpiteitä, jotta ne tunnistavat, arvioivat ja hallitsevat vaikutuksen, joka niiden toiminnalla (valmistus, tuotteet, huolto jne.) on ympäristöön.

Merkittävien ympäristövaikutusten havaitsemiseen tähtäävien toimenpiteiden täytyy ottaa huomioon seuraavat seikat:

- Raaka-aineiden käyttö ja luonnonvarat
- Päästöt ilmakehään
- Nesteiden vuotaminen
- Hävitys ja kierrätys
- Maaperän saastuminen

Ympäristövaikutusten minimoimiseksi valmistaja esittelee seuraavassa joukon seikkoja, jotka jokaisen laitteella sen käyttöänsä aikana (mistä syystä tahansa) työskentelevän henkilön täytyy ottaa huomioon.

- Kaikki pakkausmateriaali täytyy hävittää sen maan lakimääräysten mukaisesti, missä hävittäminen tapahtuu (mie-luiten kierrättää).
- Kaikki tuotekomponentit täytyy hävittää sen maan lakimääräysten mukaisesti, missä hävittäminen tapahtuu (mie-luiten kierrättää).
- Oikeanlaista hävittämistä varten laite täytyy toimittaa valtuutettuun kierrätyskeskukseen, jotta on varmaa, että kaikki kierrätettävissä olevat komponentit käytetään uudelleen ja muut materiaalit käsitellään asianmukaisesti.
- Varmista asennuksen aikana, että tilassa on riittävä tuuletus eikä ilma pääse seisomaan ja vaikuttamaan haitallisesti käyttäjän terveyteen.
- Varmista käytön ja huollon aikana, että kaikki haitalliset jäteaineet (öljy, rasva jne.) hävitetään asianmukaisesti.
- Pidä melutaso pienenä meluhaittojen vähentämiseksi.

Lisää tietoa tuotteidemme asianmukaisesta purkamisesta löydät kierrätysohjeista osoitteesta dometic.com.

► Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrätysjätteen joukkoon.

- Huolehdi käytön sekä korjausten ja huoltotöiden yhteydessä siitä, että jäähdytyskiertoa ei vahingoiteta ja että kylmäainetta ei pääse karkuun. Se vaikuttaa kasvihuonekaasun tavoin eikä saisi päästä ympäristöön.



Jos poistat tuotteen lopullisesti käytöstä, ota selvää laitteen hävittämistä koskevista määräyksistä lähimmässä kierrätyskeskuksessa tai kauppialtasi.

- Hävitä tuote vain voimassa olevien kierrätys- tai hävitysmääräysten mukaisesti valtuutetussa hävitysyrityksessä.

Pakkausmateriaalin kierrätys



- Vie pakkausmateriaalit mahdollisuuksien mukaan niille tarkoitettuihin kierrätysjäteastioihin.

Оригинальная инструкция по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочтите и соблюдайте все указания, рекомендации и предупреждения, содержащиеся в этом руководстве по использованию изделия, чтобы гарантировать правильную установку, использование и обслуживание изделия. Эта инструкция **ДОЛЖНА** оставаться вместе с этим изделием.

Используя изделие, вы тем самым подтверждаете, что внимательно прочитали все указания, рекомендации и предупреждения, а также, что вы понимаете и соглашаетесь соблюдать положения и условия, изложенные в настоящем документе. Вы соглашаетесь использовать это изделие только по прямому назначению и в соответствии с указаниями, рекомендациями и предупреждениями, изложенными в данном руководстве по использованию изделия, а также в соответствии со всеми применимыми законами и правилами. Несоблюдение указаний и предупреждений, изложенных в данном документе может привести к травмам вас и других лиц, повреждению вашего изделия или повреждению другого имущества, находящегося поблизости. Данное руководство по использованию изделия, включая указания, рекомендации и предупреждения, а также сопутствующую документацию, может подвергаться изменениям и обновлениям. Актуальную информацию о продукте можно найти на сайте documents.dometic.com.



Руководство по монтажу можно загрузить здесь:

https://documents.dometic.com/?object_id=73226.

Инструкции руководства по монтажу предназначены для технических специалистов, которые хорошо знают требования действующих директив и правила техники безопасности.

Оглавление

1	Пояснение к символам	220
2	Инструкции по технике безопасности	221
3	Целевая группа данной инструкции	222
4	Комплект поставки	222
5	Аксессуары	223
6	Использование по назначению	223
7	Техническое описание	223
8	Перед первым использованием	228
9	Управление на крышным кондиционером	229
10	Очистка на крышного кондиционера	235
11	Техническое обслуживание на крышного кондиционера	236
12	Устранение неисправностей	236
13	Гарантия	237
14	Утилизация	238

1 Пояснение к символам

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Указание по технике безопасности: Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезным травмам.

**ОСТОРОЖНО!**

Указание по технике безопасности: Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к травмам легкой или средней степени тяжести.

**ВНИМАНИЕ!**

Указывает на ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к материальному ущербу.

**УКАЗАНИЕ**

Дополнительная информация по управлению продуктом.

2 Инструкции по технике безопасности

Он не несет, в частности, ответственность за любой сопровождающий ущерб, в т. ч. ущерб, вызванный отказом накрывного кондиционера.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несоблюдение этих предупреждений может привести к смерти или серьезной травме.

Опасность для жизни из-за поражения электрическим током

- Запрещается вводить прибор в работу, если он имеет видимые повреждения,
- Перед выполнением работ на приборе отключите прибор от источника питания.
- Эксплуатируйте прибор только в том случае, если корпус и провода не имеют повреждений.

Опасность для здоровья

- Это устройство может использоваться детьми с 8-ми лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями или при недостатке необходимого опыта и знаний только под присмотром или после прохождения инструктажа по безопасному использованию устройства, если они понимают опасности, которые при этом могут возникнуть.
- Детям запрещается играть с устройством.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт накрывного кондиционера разрешается выполнять только специалистам, которые осведомлены об опасностях при обращении с хладагентами и кондиционерами и хорошо знают требования соответствующих стандартов и регламентов. Неправильно выполненный ремонт может стать причиной возникновения опасных ситуаций. При необходимости ремонта обратитесь в региональный сервисный центр.

Опасность пожара

- Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Не допускайте повреждений холодильного контура.

- Не эксплуатируйте накрывной кондиционер вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или в закрытых помещениях.
- Не храните и не устанавливайте легковоспламеняющиеся предметы в зоне выхода воздуха. Расстояние должно составлять не менее 50 см.
- В случае пожара **не снимайте** верхнюю крышку кондиционера, а используйте разрешенные средства пожаротушения. Не используйте воду для тушения пожара.
- Не используйте средства для ускорения процесса размораживания или очистки, кроме тех, которые рекомендованы изготовителем.
- Устройство должно храниться в помещении без постоянно работающих источников возгорания (например, открытого огня, работающего газового прибора или работающего электрического обогревателя).
- Не прокалывайте и не сжигайте устройство.
- Помните, что хладагенты не могут иметь запах.



ОСТОРОЖНО! Несоблюдение этих предостережений может привести к травме легкой или средней степени тяжести.

Опасность для здоровья

- Используйте прибор только по назначению.
- Запрещается менять конструкцию и оснащение прибора!
- Не вводить руки в выходные вентиляционные отверстия и не вставлять предметы в накрывной кондиционер.
- При возникновении неисправностей в контуре хладагента необходимо проверить и отремонтировать кондиционер в специализированной мастерской. Не допускать попадание хладагента в атмосферу.



ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения

- При установленном накрывном кондиционере запрещается въезд жилого автомобиля в автомобильную мойку.
- Выясните у изготовителя автомобиля о необходимости приемных испытаний после установки накрывного кондиционера, а также о необходимости указания в паспорте автомобиля нового значения высоты:
 - FreshJet 1700, 2000, 2200: высота надстройки 225 мм
 - FreshJet 3200: высота надстройки 248 мм

3 Целевая группа данной инструкции

Данная инструкция по эксплуатации предназначена для пользователей накрывного кондиционера.

4 Комплект поставки

- Накрывной кондиционер
- Модуль выхода воздуха (Chillout ADB или ADB)

5 Аксессуары

Дополнительное оснащение, которое приобретается отдельно (не входит в комплект поставки):

Наименование	Арт. №	FJ1700	FJ2000	FJ2200	FJ3200
DC Kit PP12	9100300003	—	—	—	—
DC Kit DSP-T 12	9600007286	•	•	•	•
DC Kit DSP-T 24	9600007287	•	•	•	•



УКАЗАНИЕ

При наличии комплекта расширения для постоянного тока (приобретается отдельно) накрывной кондиционер Dometic FreshJet может эксплуатироваться и во время движения.

6 Использование по назначению

Кондиционер Dometic FreshJet предназначен для установки на крышу жилых автомобилей, кемперов и других транспортных средств с жилыми помещениями. Кондиционер **не предназначен** для домов и квартир.

Накрывной кондиционер **не** пригоден для установки на строительных и сельскохозяйственных машинах или другой аналогичной специальной технике. При сильных вибрациях не гарантируется надлежащая работа.

Функционирование накрывного кондиционера гарантируется для диапазона рабочих температур (см. вкладку «Технические характеристики»).

Это изделие подходит только для использования по назначению и применения в соответствии с данной инструкцией.

В данной инструкции содержится информация, необходимая для правильного монтажа и/или эксплуатации изделия. Неправильный монтаж и/или ненадлежащая эксплуатация или техническое обслуживание приводят к неудовлетворительной работе и возможному отказу.

Изготовитель не несет ответственности за какие-либо травмы или повреждение продукта в результате следующих причин:

- Неправильная сборка или подключение, включая повышенное напряжение
- Неправильное техническое обслуживание или использование запасных частей, отличных от оригинальных запасных частей, предоставленных изготовителем
- Изменения в продукте, выполненные без однозначного разрешения изготовителя
- Использование в целях, отличных от указанных в данной инструкции

Компания Dometic оставляет за собой право изменять внешний вид и технические характеристики продукта.

7 Техническое описание

Накрывной кондиционер подает во внутреннее помещение холодный осушенный воздух без пыли и грязи.

Светодиодные светильники, встроенные в отверстие для выхода воздуха, обеспечивают приятное освещение (недоступно в некоторых моделях).

Кондиционер управляется пультом дистанционного управления.

**УКАЗАНИЕ**

Кондиционер в состоянии опустить температуру во внутреннем помещении автомобиля до определенного значения. Достижимая при охлаждении температура зависит от типа автомобиля, окружающей температуры и холодопроизводительности кондиционера.

При наружной температуре ниже 16 °C кондиционер прекращает охлаждение. В этом случае используйте режим кондиционирования «Циркуляция воздуха» (§§).

Накрышный кондиционер имеет защиту от перенапряжения. Если напряжение питания превышает 265 В, накрышный кондиционер отключается. Кондиционер восстановит свою работу, как только напряжение питания снова станет допустимым.

7.1 Компоненты

Контур хладагента накрышного кондиционера состоит из этих основных компонентов (рис. **1**, стр. 3):

- **Компрессор (1)**
Компрессор всасывает хладагент и сжимает его. В результате сжатия повышаются давление и температура хладагента.
- **Конденсатор (2)**
Встроенный конденсатор работает по принципу охладителя или теплообменника. Проходящий через него воздух поглощает тепло, горячий газообразный хладагент охлаждается и сжимается.
- **Испаритель (3)**
Испарители охлаждают проходящий через них воздух и осушают его. Хладагент поглощает тепло и испаряется.
- **Вентилятор (4)**
Охлажденный воздух распределяется внутри автомобиля вентилятором через модуль выхода воздуха.

Общий вид всех деталей:

- FreshJet1700: рис. **10**, стр. 11
- FreshJet2000, 2200 (также для моделей с обогревателем и плавным пуском): рис. **11**, стр. 12
- FreshJet3200: рис. **12**, стр. 13
- Модуль выхода воздуха Chillout ADB: рис. **13**, стр. 14
- Модуль выхода воздуха ADB: рис. **14**, стр. 14

7.2 Панель управления

На модуле выхода воздуха кондиционера находится панель управления (рис. **2**, стр. 4).

На ней имеются следующие элементы управления и индикации:

№	Пояснение	
1	Светодиодный индикатор состояния	
	Не горит:	Кондиционер выключен.
	Горит оранжевым светом:	Кондиционер в режиме ожидания
	Горит зеленым светом:	Кондиционер включен
	Мигает зеленым светом:	только в моделях с тепловым насосом: Кондиционер выполняет подготовку системы отопления или находится в процессе оттаивания.
	Мигает зеленым/оранжевым светом:	Накрышный кондиционер в зимнем режиме
	Горит красным светом:	Если прибор также подключен к 12 В $\approx$; отсутствует напряжение питания 230 В $\sim$.
	Непрерывно мигающий красный свет (- - - -):	Повышенное напряжение Кондиционер восстановит свою работу, как только напряжение питания снова станет допустимым.
	Медленно мигающий красный свет (- -):	Неисправность датчика внутренней температуры E1
Мигающий со средней частотой красный свет (- - - - -):	Неисправность датчика наружной температуры E2	
2	Кнопка ①	Включает и выключает кондиционер или переключает его в режим ожидания. Длительное нажатие кнопки включает автоматический режим.
3	Кнопка ☀:	Включает или выключает освещение или регулирует его яркость. Активна только в том случае, если кондиционер включен или находится в режиме ожидания.
4	ИК-приемник для пульта дистанционного управления	

7.3 Пульт дистанционного управления

Все настройки прибора (например, настройка температуры, программирование таймера) передаются на кондиционер пультом дистанционного управления.

На пульте дистанционного управления имеются следующие элементы управления и индикации (рис. 3, стр. 5):

№	Пояснение
1	Дисплей: Показывает следующее: • Время • Требуемая температура в помещении (заданное значение) в °C или °F • Действительная температура в помещении • Режим кондиционирования • Режим работы вентилятора • Значки активных дополнительных функций • Состояние батареи
2	Кнопка  : Включить кондиционер и пульт дистанционного управления или переключить в режим ожидания
3	Кнопка  : Выбор режима работы вентилятора
4	Кнопка MODE : Выбор режима кондиционирования
5	Кнопка  : Активирование функции «сон». При использовании функции «сон» заданное значение температуры меняется автоматически на значения, комфортные для сна.
6	Кнопка  : Нажать один раз: Показывает текущую температуру во внутреннем помещении (отображается символ ). Нажать два раза: показывает выбранную температуру.
7	Кнопка  : Активирование функции «I feel». Если активна функция «I feel», заданное значение регулируется каждые 10 минут в зависимости результатов, полученных на пульте дистанционного управления.
8	Кнопка °C/°F : Переключение единицы измерения температуры между градусом Цельсия (°C) и градусом Фаренгейта (°F)
9	Кнопка  : Программирование таймера и задание времени
10	Кнопка SET : Подтверждение и сохранение данных

№	Пояснение
11	Кнопка  : Включение и выключение напольного кондиционера и включение функции регулировки яркости. Кнопка  находится в рабочем состоянии, даже если пульт дистанционного управления выключен.
12	Кнопка  : Увеличение значения
13	Кнопка  : Уменьшение значения
14	Символ  (низкий заряд) Появляется в случае низкого заряда батарей в пульте дистанционного управления. В этом случае замените батарейки, см. гл. «Замена батареек пульта дистанционного управления» на стр. 234.
15	Символ  (передача значений) Появляется на короткое время, когда пульт дистанционного управления передает данные в кондиционер.

7.4 Режимы кондиционирования

Напольный кондиционер имеет следующие режимы кондиционирования:

Режим кондиционирования	Сообщение на дисплее	Пояснение
Автоматический		После установки температуры кондиционер охлаждает или нагревает внутреннее помещение до заданной температуры и управляет режимом работы вентилятора. В этом режиме кнопка  отключена.
Охлаждение		После установки температуры и режима работы вентилятора кондиционер охлаждает внутреннее помещение до заданной температуры.
Нагрев		Только для моделей с обогревателем После установки температуры и режима работы вентилятора кондиционер нагревает внутреннее помещение до заданной температуры.
Циркуляция воздуха		После установки режима работы вентилятора кондиционер подает воздух во внутреннее помещение.
Осушение воздуха		После установки температуры кондиционер охлаждает внутреннее помещение до заданной температуры, управляет режимом работы вентилятора и осушает воздух во внутреннем помещении (режим циркуляции воздуха). В этом режиме кнопка  отключена.

7.5 Дополнительные функции

Накрышный кондиционер предлагает следующие дополнительные функции:

Дополнительная функция	Сообщение на дисплее	Пояснение
Таймер		Кондиционер включается в установленный момент времени.
		Кондиционер выключается в установленный момент времени.
		Кондиционер включается и снова выключается в установленные моменты времени.
Sleep		Кондиционер уменьшает заданную температуру через один час на 1 °C, а через два часа – на 2 °C, чтобы обеспечить температуру, комфортную для сна.
I feel		Пульт дистанционного управления измеряет температуру в помещении и каждые 10 минут передает результат измерения в кондиционер. Кондиционер регулирует температуру в зависимости от этого результата.
Зимний режим		Если включен зимний режим, индикатор мигает зеленым и оранжевым цветом.

8 Перед первым использованием

Проверки перед вводом в эксплуатацию

Перед включением кондиционера выполните следующее:

- Убедитесь в том, что напряжение и частота сети питания соответствуют значениям, указанным в технических данных, см. технические характеристики на разворотном листе.
- Убедитесь в том, что не перекрыты воздухозаборное отверстие и воздушные сопла. Для обеспечения оптимальной производительности кондиционера все вентиляционные решетки всегда должны быть свободными.



ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования!

Не вставлять пальцы или какие-либо предметы в воздушные сопла или воздухозаборную решетку.

Настройка времени

- Настройте текущее время, см. гл. «Настройка времени» на стр. 234.

Настройка дистанционного управления

- Вставьте батарейки (см. гл. «Замена батареек пульта дистанционного управления» на стр. 234).
- ✓ В течение 5 секунд на дисплее пульта отображаются все символы.

- ▶ В течение этих пяти секунд нажмите одновременно  и .
- ✓ На дисплее отобразится стандартный номер модели.
- ▶ Нажмите в течение трех секунд одновременно **+** и **-**, чтобы выбрать номер модели:
 - FreshWell 3000: 02
 - FreshJet: 07
 - FreshLight: 11
- ✓ В течение 5 секунд на дисплее пульта появятся все символы.
- ✓ Пульт дистанционного управления готов к использованию.

9 Управление накрывным кондиционером

9.1 Общие указания по управлению

Накрывной кондиционер имеет три режима работы:

Режим работы	Особенности
Выключен	Кондиционер выключен, пульт дистанционного управления не активен.
Ожидание	Кондиционер готов к работе и может быть включен пультом дистанционного управления. Можно использовать освещение.
Включен	Кондиционер кондиционирует воздух во внутреннем помещении.
Зимний режим	Накрывной кондиционер работает в особом режиме: нагрев начинается при температуре 7 °C и прекращается, как только температура превысит 10 °C.

Кнопки на **панели управления** позволяют

- Включать и выключать кондиционер, а также переключать его в режим ожидания или зимний режим
- Включать и выключать освещение, а также регулировать его яркость

Пульт дистанционного управления позволяет

- Включать кондиционер из режима ожидания и снова переключать его в этот режим
- Включать и выключать освещение, а также регулировать его яркость
- Выполнение настроек
- Выбор дополнительных функций

9.2 Использование системы дистанционного управления

При управлении пульт дистанционного управления **должен** быть направлен на ИК-приемник (рис. **2** 4, стр. 4) на панели управления.

- ▶ Нажмите кнопку.
- ✓ Значение будет отправлено на кондиционер.
- ✓ Кондиционер подтверждает получение данных высоким звуковым сигналом.

Если передача данных не произошла, направьте пульт дистанционного управления на ИК-приемник на панели управления и нажмите кнопку **SET**. Данные будут переданы в кондиционер еще раз. Кондиционер подтверждает получение данных высоким звуковым сигналом.

Переключение пульта дистанционного управления в режим ожидания

В режиме ожидания на дисплее пульта дистанционного управления указывается только время.

Если пульт дистанционного управления не направлен на ИК-приемник (рис. 2 4, стр. 4) панели управления, пульт дистанционного управления можно переключать в режим ожидания независимо от кондиционера:

► Нажмите кнопку ①.

9.3 Указание по более эффективному использованию

Выполнение следующих указаний поможет повысить эффективность работы кондиционера:

- Улучшите теплоизоляцию автомобиля, уплотнив зазоры и завесив окна отражающими шторками или занавесами.
- Если автомобиль долгое время находился на солнце: Оставьте кондиционер на некоторое время работать в режиме «Циркуляция воздуха» (⌘) при открытых окнах, прежде чем включить режим «Охлаждение» (*).
- В режиме «Охлаждение» (*) не открывайте без необходимости окна и двери.
- Отрегулируйте воздушные сопла оптимальным образом.
- Следите за тем, чтобы воздушные сопла и воздухозаборная решетка не были закрыты салфетками, бумагой или другими предметами.

9.4 Включение и выключение накрывного кондиционера



УКАЗАНИЕ

После включения производится кондиционирование воздуха с учетом параметров, заданных перед выключением.

С панели управления

На рисунке показано, как можно включить, выключить или переключить кондиционер в режим ожидания с панели управления. Для этого нажмите кнопку ①, как показано на рисунке:



Пример: Кондиционер находится в режиме ожидания. Он должен быть выключен.

► Коротко нажмите кнопку ①.

✓ Кондиционер выключен.

С пульта дистанционного управления



УКАЗАНИЕ

- С пульта дистанционного управления можно управлять только включенным кондиционером или кондиционером в режиме ожидания.
- Пульт дистанционного управления позволяет включать кондиционер, находящийся в режиме ожидания, и снова переключать его в этот режим. Для этого нажмите кнопку ①.
- Только для моделей с обогревателем:
После выключения на крышного кондиционера, работавшего до этого в режиме «Нагрев» (☼), пультом дистанционным управлением, вентилятор продолжает работать еще несколько минут, чтобы не допустить нагрева прибора. Светодиодный индикатор в этом случае мигает оранжевым светом. На крышный кондиционер можно полностью выключить кнопкой ① на панели управления.

9.5 Выбор режима кондиционирования

► Выберите кнопкой **MODE** требуемый режим кондиционирования, см. гл. «Режимы кондиционирования» на стр. 227.

- ✓ Кондиционер подтверждает получение значений высоким звуковым сигналом.
- ✓ Кондиционер включается в выбранный режим кондиционирования.

9.6 Выбор режима работы вентилятора вручную

Вентилятор регулирует интенсивность подачи воздуха.

В режимах кондиционирования «Охлаждение» (❄) и «Циркуляция воздуха» (🌀) уровень мощности вентилятора можно выбрать вручную. В остальных режимах кондиционирования кондиционер автоматически управляет работой вентилятора.

Сообщение на дисплее

Пояснение



Четыре уровня мощности вентилятора (Самый нижний уровень мощности **недоступен** в режиме кондиционера «Обогрев» (☼))



Автоматический режим, имеется только в режимах кондиционирования «Охлаждение» (❄), «Обогрев» (☼) и «Осушение» (☹).

► Выберите кнопкой (🌀) требуемый уровень мощности вентилятора.

- ✓ Кондиционер подтверждает получение значений высоким звуковым сигналом.
- ✓ Настройка уровня мощности вентилятора сохранена.

9.7 Настройка температуры

Режим кондиционирования «Охлаждение»

В режимах кондиционирования «Автоматический» (A) «Охлаждение» (❄) и «Осушение» (☹) можно задать температуру от 16 °C до 31 °C с пульта дистанционного управления.

- Выберите кнопкой + или – требуемую температуру.
- ✓ Кондиционер подтверждает получение значений высоким звуковым сигналом.

- ✓ Настройка температуры сохранена.

Режим «Нагрев» (только для моделей с обогревателем)

В режимах кондиционирования «Автоматический» (A) и «Нагрев» (☼) с пульта дистанционного управления можно установить температуру в диапазоне от 16 °C до 31 °C.

- Выберите кнопкой + или – требуемую температуру.
- ✓ Кондиционер подтверждает получение значений высоким звуковым сигналом.
- ✓ Настройка температуры сохранена.

9.8 Регулировка воздушных сопел

Подачу воздуха во внутреннее помещение автомобиля можно регулировать положением воздушных сопел (рис. 4, стр. 6):

- **Chillout ADB:** Поверните пластины (1) воздушных сопел в требуемом направлении с помощью регулятора (2).
- **ADB:** Положения пластин (1) воздушных сопел можно изменить независимо друг от друга с помощью регуляторов (2, 3, 4). Таким образом можно добиться того, что поток воздуха будет направлен вправо, влево, к потолку или к полу.
- С помощью заслонки (5) можно усилить поток воздуха спереди или сзади.

9.9 Программирование таймера

Функция таймера позволяет задать время и продолжительность кондиционирования. При этом можно задать момент включения, выключения или оба значения.



УКАЗАНИЕ

Если при программировании таймера в течении 15 секунд не нажимать ни одну из кнопок на пульте дистанционного управления, пульт автоматически вернется в исходный режим.

- Перед программированием таймера выберите режим кондиционирования и задайте все требуемые значения (например, температуру).

Настройка времени включения

- Нажмите кнопку ⏸ один раз.
- ✓ На дисплее пульта дистанционного управления начнет мигать символ **ON** (☀).
- Кнопкой + или – настройте время, в которое должен быть включен кондиционер.
- Для передачи значения в кондиционер нажмите кнопку **SET**.
- ✓ Время включения будет сохранено в кондиционере.
- Кондиционер включится в установленный момент времени в выбранном режиме кондиционирования.
- Переключите кондиционер в режим ожидания.

Настройка времени выключения

- Нажмите кнопку ⏸ два раза.
- ✓ На дисплее пульта дистанционного управления начнет мигать символ **OFF** (☀).
- Кнопкой + или – настройте время, в которое должен быть выключен кондиционер.
- Для передачи значения в кондиционер нажмите кнопку **SET**.
- ✓ Время выключения сохранено в кондиционере.
- Кондиционер будет работать до заданного момента времени в выбранном режиме кондиционирования.

Настройка времени выключения и выключения

- Нажмите кнопку ⏸ три раза.

- ✓ На дисплее пульта дистанционного управления начнет мигать символ **ON** (ON).
- Появится символ **OFF** (OFF).
- Кнопкой **+** или **-** настройте время, в которое должен быть включен кондиционер.
- Снова нажмите кнопку **⏸**.
- ✓ На дисплее пульта дистанционного управления начнет мигать символ **OFF** (OFF).
- Кнопкой **+** или **-** настройте время, в которое должен быть выключен кондиционер.
- Для передачи значения в кондиционер нажмите кнопку **SET**.
- ✓ Время выключения и выключения сохранено в кондиционере.
- Кондиционер включается в установленный момент времени в выбранном режиме кондиционирования и работает до второго установленного момента времени.
- Переключите кондиционер в режим ожидания.

Отмена программирования таймера

Отменить программу таймера можно следующим образом:

- Нажмите кнопку **⏸** четыре раза.
- ✓ Символ таймера исчезнет.
- ✓ Программирование отменено.

9.10 Активирование функции «Сон»



УКАЗАНИЕ

Функция «Сон» отключается в режиме обдува (FAN).

При активированной функции «Сон» установленная температура через один час уменьшается на 1 °C, а через два часа – на 2 °C, чтобы обеспечить температуру, комфортную для сна.

- Настройте требуемую температуру (см. гл. «Настройка температуры» на стр. 231).
- Нажмите **⏸**.
- ✓ На дисплее появится символ **☾**.
- Функция «сон» активирована.
- Чтобы отключить функцию «Сон», еще раз нажмите **⏸**.



УКАЗАНИЕ

Функция «сон» также отключается, если нажать кнопку **MODE**.

9.11 Настройка дополнительной функции «I feel»

При активировании этой функции пульт дистанционного управления измеряет температуру в помещении каждые 10 минут и передает результат измерения в кондиционер. Кондиционер регулирует температуру в зависимости от этого результата. Функция «I feel» включается, если температура выше +18 °C и не превышает +29 °C.

- Нажмите **⏸**.
- ✓ На дисплее появится символ **⏸**.
- Функция «I feel» активна.
- Направьте пульт дистанционного управления к ИК-приемнику (рис. 2 4, стр. 4) на панели управления. В противном случае данные не могут быть переданы в кондиционер.



УКАЗАНИЕ

Не кладите пульт дистанционного управления в части помещения, где температура значительно отличается от средней. Например, он не должен лежать на солнце или перед напольным кондиционером.

Если температура выше +29 °C или ниже +18 °C, функция «I feel» отключается.

✓ Символ  мигает три раза и гаснет.

9.12 Обслуживание светильников (только в некоторых моделях)

Яркость светильников на кондиционере можно регулировать. Вначале они включаются с установленной ранее яркостью.



УКАЗАНИЕ

Кнопка  на пульте дистанционного управления активна, даже если пульт выключен.

Включение/выключение светильника с пульта управления

➤ Для включения или выключения светильников быстро нажмите кнопку .

Регулирование яркости на панели управления

➤ Нажимайте клавишу  до тех пор, пока светильники не начнут гореть с требуемой яркостью.

Включение/выключение света пультом дистанционного управления

➤ Для включения или выключения светильника коротко нажмите кнопку .

✓ На дисплее отображается символ , если **светильник** включен.

Регулирование яркости пультом дистанционного управления

➤ Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд.

✓ Символ  начнет мигать на дисплее.

➤ Нажимайте кнопку  или  до тех пор, пока светильники не будут гореть с требуемой яркостью. Яркость можно изменить на 20 %, 40 %, 60 %, 80 % или 100 %.

➤ Нажмите кнопку  еще раз, чтобы отключить функцию регулировки яркости.

✓ Загорится символ .

9.13 Замена батареек пульта дистанционного управления

Замените батарейки, если на дисплее появляется символ .

Отсек для батареек находится на задней стороне пульта.

➤ Слегка прижмите крышку отсека для батареек и сместите ее в направлении стрелки.

➤ Вставьте новые батарейки (2 шт. типа AAA) в пульт, как показано в отсеке для батареек.

➤ Закройте крышку отсека для батареек.



Защищайте окружающую среду!

Запрещается выбрасывать батарейки в бытовой мусор.

Использованные элементы питания необходимо сдать в магазин или в специальные сборные пункты.

9.14 Настройка времени

Для программирования таймера пульта дистанционного управления требуется точное время. Время отображается на дисплее пульта.

Для настройки времени выполните следующие операции:



УКАЗАНИЕ

Если при настройке времени в течении 10 секунд не нажимать ни одну из кнопок на пульте дистанционного управления, пульт автоматически возвращается в исходный режим.

- Для перехода в режим настройки времени нажмите и удерживайте некоторое время кнопку .
- ✓ Значение времени начнет мигать на дисплее пульта.
- Настройте кнопкой **+** или **-** текущее время.
Нажмите и удерживайте кнопку **+** или **-** более 2 секунд, чтобы уменьшить или увеличить значения времени.
- Для подтверждения настройки времени нажмите кнопку **SET**.

9.15 Настройка зимнего режима

Зимний режим – это особый режим, которые начинает обогрев при температуре 7 °C и прекращает его, как только температура превысит 10 °C.

- Чтобы активировать этот режим, удерживайте обе кнопки на панели управления в течение 5 секунд.
- ✓ Индикатор начнет мигать зеленым и оранжевым светом.
- ✓ Остальные функции отключаются.
- Чтобы отключить зимний режим, нажмите на пульте управления кнопку , и кондиционер отключится.

10 Очистка накрывного кондиционера



ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения!

- Категорически запрещается очищать кондиционер очистителем высокого давления. Попавшая вода может привести к повреждениям кондиционера.
- Не использовать для очистки острые или твердые предметы или чистящие средства, т. к. это может привести к повреждениям кондиционера.
- Для очистки кондиционера используйте только воду с нейтральным чистящим средством. Категорически запрещается использовать бензин, дизельное топливо или растворители.

- Периодически очищайте корпус кондиционера и модуль выхода воздуха влажной тряпкой.
- Регулярно удаляйте листья и другие загрязнения с вентиляционных отверстий (рис. **5** 1, стр. 7) на кондиционере. Следите за тем, чтобы при этом не повредить пластины кондиционера.
- Периодически очищайте пульт дистанционного управления слегка влажной тряпкой. Для очистки дисплея рекомендуется использовать салфетку для очистки очков.

11 Техническое обслуживание на крышного кондиционера



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Другие работы по техническому обслуживанию, не описанные здесь, разрешается выполнять только специалистам, которые осведомлены об опасностях при обращении с хладагентами и кондиционерами и хорошо знают требования соответствующих стандартов и регламентов. Неправильное выполнение работ по техническому обслуживанию может в дальнейшем привести к возникновению опасных ситуаций.

Интервал	Проверка/техническое обслуживание
Регулярно	Проверить линии отвода конденсата: ► Убедиться в том, что линии отвода конденсата (рис. 6 1, стр. 7) со стороны кондиционера свободны и могут отводить конденсат.
Регулярно	Очистить фильтр модуля выхода воздуха (рис. 7 , стр. 8): ► Снимите руками кожух (1) фильтра. ► Выньте фильтр (2). ► Очистите фильтр (2) моющим раствором и дайте фильтру высохнуть. ► Вставьте сухой фильтр (2). ► Установите кожух (1) на место.
Один раз в год	Проверить профильные уплотнения: ► Проверьте профильное уплотнение между кондиционером и крышей автомобиля на предмет трещин и других повреждений.
Один раз в год	Техническое обслуживание теплообменника: ► Обратитесь в специализированную мастерскую для выполнения технического обслуживания на крышного кондиционера.
Один раз в год	Заменить фильтр с активированным углем (рис. 7 , стр. 8): ► Снимите руками кожух (1) фильтра. ► Выньте фильтр (2). ► Извлеките угольный фильтр (3). ► Очистите фильтр (2) моющим раствором и дайте фильтру высохнуть. ► Вставьте новый угольный фильтр. ► Вставьте сухой фильтр (2). ► Установите кожух (1) на место.

12 Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Устранение
Кондиционер постоянно отключается	Сработал сигнализатор обледенения.	Слишком низкая наружная температура или закрыты все воздушные сопла.

Неисправность	Причина	Устранение
Нет холодопроизводительности	Кондиционер не настроен на охлаждение.	➤ Настройте кондиционер на охлаждение.
	Окружающая температура превышает 52 °C.	Кондиционер рассчитан только на окружающие температуры до 52 °C.
	Настроенная температура выше температуры в помещении.	➤ Выберите более низкую температуру.
	Окружающая температура меньше 16 °C.	Накрышный кондиционер рассчитан только на окружающие температуры свыше 16 °C.
	Неисправен один из датчиков температуры.	➤ Обратитесь в уполномоченную мастерскую.
	Неисправен вентилятор испарителя.	
	Неисправен вентилятор конденсатора.	
Затруднен приток воздуха	Засорено воздухозаборное отверстие.	➤ Удалите листья и другие загрязнения с вентиляционных пластин на кондиционере.
	Неисправен вентилятор.	➤ Обратитесь в уполномоченную мастерскую.
Попадание воды в автомобиль	Засорены отверстия для отвода конденсата.	➤ Очистите отверстия для отвода конденсата.
	Повреждены уплотнения.	➤ Обратитесь в уполномоченную мастерскую.
Кондиционер не включается	Отсутствует напряжение питания (230 В~).	➤ Проверьте электропитание.
	Слишком низкое напряжение (ниже 200 В~). Неисправен трансформатор напряжения.	➤ Обратитесь в уполномоченную мастерскую.
	Неисправен один из датчиков температуры.	
	Предохранитель электропитания рассчитан на слишком низкую силу тока.	➤ Проверьте предохранитель электропитания.
Кондиционер не отключается	Неисправен один из датчиков температуры.	➤ Обратитесь в уполномоченную мастерскую.
	Предохранитель электропитания рассчитан на слишком низкую силу тока.	➤ Проверьте предохранитель электропитания.

13 Гарантия

Устройство подлежит гарантийному обслуживанию в срок, предусмотренные законом. Если продукт неисправен, обратитесь в региональную сервисную организацию.

Наши специалисты с радостью помогут и расскажут порядок действий при гарантийном обслуживании.

14 Утилизация

Стандарты по охране окружающей среды и правила утилизации

Все организации должны принимать меры по распознаванию, анализу и контролю влияния своей деятельности (производства, продуктов, сервиса и т. п.) на окружающую среду.

Принимаемые меры по распознаванию влияния на окружающую среду должны учитывать следующие факторы:

- использование сырья и природных ресурсов
- выбросы в атмосферу
- утечка жидкостей
- утилизация и повторное использование
- загрязнение почвы

Для сведения к минимуму воздействий на окружающую среду изготовитель предлагает ознакомиться с аспектами, которые необходимо принимать во внимание на протяжении всего срока службы прибора.

- Весь упаковочный материал должен быть утилизирован согласно предписаниям законов страны, в которой выполняется утилизация (предпочтительно вторичное использование отходов).
- Все компоненты изделия должны быть утилизированы согласно предписаниям законов страны, в которой выполняется утилизация (предпочтительно вторичное использование отходов).
- Для правильной утилизации прибор должен быть передан в уполномоченный центр по вторичной переработке, чтобы гарантировать, что все пригодные для повторного использования компоненты будут повторно использованы, а остальные материалы будут должным образом утилизированы.
- Во время монтажа убедитесь в том, что помещение достаточно вентилируется, чтобы предотвратить образование затхлого воздуха, который может быть вреден для здоровья пользователей.
- Во время эксплуатации и технического обслуживания следите за тем, чтобы все вредные отходы (масло, консистентная смазка и т. п.) утилизировались должным образом.
- Применяйте меры по снижению уровня шума.

Дальнейшая информация по правильному демонтажу и выводу наших продуктов из эксплуатации приведена в инструкциях по утилизации на сайте dometic.com.

- По возможности, передавайте упаковочный материал в отходы, подлежащие вторичной переработке.
- При эксплуатации, а также при ремонте и техническом обслуживании не допускайте повреждения и протечек хладагента. Он действует как парниковый газ и не должен попадать в атмосферу.



Если продукт окончательно выводится из эксплуатации, получите информацию в ближайшем центре по вторичной переработке или в торговой сети о соответствующих предписаниях по утилизации.

- Утилизируйте продукт только согласно действующим предписаниям по утилизации и повторному использованию в уполномоченном центре по переработке отходов.

Переработка упаковочного материала



- По возможности, выкидывайте упаковочный материал в мусор, подлежащий вторичной переработке.

Instrukcja oryginalna

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i przestrzeganie wszystkich zawartych w niej instrukcji postępowania, wskazówek i ostrzeżeń. Pozwoli to zapewnić, że produkt będzie zawsze prawidłowo instalowany, wykorzystywany i konserwowany. Niniejsza instrukcja MUSI przez cały czas pozostawać przy produkcie.

Korzystając z produktu, użytkownik potwierdza uważne przeczytanie wszelkich instrukcji, wskazówek i ostrzeżeń, ich zrozumienie oraz zobowiązuje się przestrzegać zawartych w nich warunków. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać niniejszy produkt wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i zamierzonym zastosowaniem oraz z instrukcjami, wskazówkami i ostrzeżeniami wyszczególnionymi w niniejszej instrukcji produktu, jak również ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami i regulacjami prawnymi. Nieprzestrzeganie zawartych tu instrukcji i ostrzeżeń może skutkować obrażeniami u użytkownika oraz osób trzecich, uszkodzeniem produktu lub też uszkodzeniem mienia w sąsiedztwie produktu. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian i aktualizacji niniejszej instrukcji produktu, wraz z instrukcjami, wskazówkami i ostrzeżeniami oraz powiązaną dokumentacją. Aktualne informacje dotyczące produktu można zawsze znaleźć na stronie documents.dometic.com.



Instrukcję montażu znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://documents.dometic.com/?object_id=73226.

Wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji montażu są przeznaczone dla fachowców w warsztatach, którzy znają odpowiednie wytyczne oraz podlegające zastosowaniu środki ochronne.

Spis treści

1	Objaśnienie symboli	239
2	Wskazówki bezpieczeństwa	240
3	Odbiorcy instrukcji	241
4	W zestawie	241
5	Osprzęt	242
6	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	242
7	Opis techniczny	242
8	Przed pierwszym użyciem	247
9	Obsługa klimatyzatora dachowego	248
10	Czyszczenie klimatyzatora dachowego	254
11	Konserwacja klimatyzatora dachowego	254
12	Usuwanie usterek	255
13	Gwarancja	256
14	Utylizacja	257

1 Objąśnienie symboli

**OSTRZEŻENIE!**

Wskazówka bezpieczeństwa: Wskazuje niebezpieczną sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

**OSTROŻNIE!**

Wskazówka bezpieczeństwa: Wskazuje niebezpieczną sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – może prowadzić do lekkich lub umiarkowanych obrażeń.

**UWAGA!**

Wskazuje sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – może prowadzić do powstania szkód materialnych.

**WSKAZÓWKA**

Dodatkowe informacje dotyczące obsługi produktu.

2 Wskazówki bezpieczeństwa

Nie ponosi on odpowiedzialności w szczególności za szkody pośrednie, które mogą powstać w wyniku awarii klimatyzatora dachowego.



OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń.

Zagrożenie życia w wyniku porażenia prądem

- Uruchamianie urządzenia jest zabronione, gdy ma ono widoczne uszkodzenia.
- Zawsze należy odłączyć zasilanie prądem podczas wykonywania czynności na urządzeniu.
- Nie należy używać urządzenia z uszkodzoną obudową i przewodami.

Zagrożenie zdrowia

- Dzieci od 8. roku życia i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych oraz osoby niedysponujące stosowną wiedzą i doświadczeniem mogą użytkować to urządzenie jedynie pod nadzorem innej osoby bądź uzyskania od niej informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania i wynikających z tego zagrożeń.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Montażu, konserwacji i napraw klimatyzatora dachowego mogą dokonywać tylko specjaliści, którzy zapoznali się z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z czynników chłodniczych i klimatyzatorów oraz ze stosownymi przepisami. Niefachowe naprawy mogą spowodować poważne niebezpieczeństwo. W celu przeprowadzenia naprawy należy zwrócić się do punktu serwisowego działającego w danym kraju.

Niebezpieczeństwo pożaru

- Otwory wentylacyjne nie mogą być zasłonięte.
- Nie uszkodzić obiegu chłodniczego.

- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu łatwopalnych płynów lub w zamkniętych pomieszczeniach.
- Należy uważać, aby nie składać ani nie montować łatwopalnych przedmiotów w pobliżu wylotu powietrza. Odstęp musi wynosić co najmniej 50 cm.
- W przypadku pożaru **nie należy** zdejmować górnej pokrywy klimatyzatora dachowego, ale użyć atestowanych środków gaśniczych. Do gaszenia nie należy używać wody.
- Do przyspieszania procesu odszraniania i czyszczenia nie należy używać żadnych innych środków oprócz tych, które zaleca producent.
- Urządzenie powinno być przechowywane w pomieszczeniach bez stale aktywnych źródeł zapłonu (np. otwartych płomieni, pracujących urządzeń gazowych lub pracujących grzejników elektrycznych).
- Nie przedziurawiać urządzenia, nie podpalać go ani nie wrzucać do ognia.
- Należy mieć świadomość faktu, że czynniki chłodnicze mogą być pozbawione zapachu.



OSTROŻNIE! Nieprzestrzeganie tych uwag może prowadzić do lekkich lub nieznacznych obrażeń.

Zagrożenie zdrowia

- Używaj urządzenia zawsze tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani przebrojeń urządzenia.
- Nie sięgać do wylotów wentylacyjnych i nie wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia.
- W razie usterek w obiegu chłodniczym klimatyzatora dachowego urządzenie musi zostać sprawdzone i naprawione przez specjalistyczną firmę. Czynnika chłodniczego nie można w żadnym wypadku wypuszczać do atmosfery.



UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia

- Samochodem kempingowym z zamontowanym klimatyzatorem dachowym nie można w żadnym wypadku wjeżdżać do myjni.
- Należy dowiedzieć się od producenta pojazdu, czy ze względu na montaż klimatyzatora dachowego konieczny będzie odbiór techniczny i zmiana wysokości pojazdu w jego dokumentacji:
 - FreshJet1700, 2000, 2200: Wysokość nadbudowy 225 mm
 - FreshJet3200: Wysokość nadbudowy 248 mm

3 Odbiorcy instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest dla użytkowników klimatyzatora dachowego.

4 W zestawie

- Klimatyzator dachowy
- Jednostka nawiewna (Chillout ADB lub ADB)

5 Osprzęt

Elementy dostępne jako akcesoria (nie dostępne w zestawie):

Nazwa	Numer produktu	FJ 1700	FJ 2000	FJ 2200	FJ 3200
DC Kit PP12	9100300003	—	—	—	—
DC Kit DSP-T 12	9600007286	•	•	•	•
DC Kit DSP-T 24	9600007287	•	•	•	•



WSKAZÓWKA

Dzięki modułowi rozszerzenia DC (osprzęt) klimatyzator dachowy Dometic FreshJet można używać również podczas jazdy.

6 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Klimatyzator dachowy Dometic FreshJet nadaje się wyłącznie do samochodów campingowych, kamperów i innych pojazdów z pomieszczeniami mieszkalnymi. **Nie** nadaje się do stosowania w domach lub mieszkaniach.

Klimatyzator dachowy **nie** jest przeznaczony do instalacji w maszynach budowlanych, rolniczych ani podobnych urządzeniach roboczych. Przy zbyt silnych wibracjach nie gwarantuje się prawidłowego działania urządzenia.

Działanie klimatyzatora dachowego gwarantowane jest dla określonego zakresu temperatur pracy (patrz ulotka z danymi technicznymi).

Niniejszy produkt jest przystosowany wyłącznie do wykorzystywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zamierzonym zastosowaniem według niniejszej instrukcji.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje, które są niezbędne do prawidłowego montażu i/lub obsługi produktu. Nieprawidłowy montaż i/lub niewłaściwa obsługa lub konserwacja powodują niezadowalające działanie i mogą prowadzić do uszkodzeń.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne obrażenia lub uszkodzenia produktu wynikłe z następujących przyczyn:

- Nieprawidłowy montaż lub podłączenie, w tym zbyt wysokie napięcie
- Niewłaściwa konserwacja lub użycie innych części zamiennych niż oryginalne części zamienne dostarczone przez producenta
- Wprowadzanie zmian w produkcie bez wyraźnej zgody producenta
- Użytkowanie w celach innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi

Firma Dometic zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i specyfikacji produktu.

7 Opis techniczny

Klimatyzator dachowy doprowadza do wnętrza pojazdu zimne, osuszone powietrze bez pyłu i zabrudzeń.

Wbudowane w jednostkę nawiewną lampy LED z możliwością przyciemniania zapewniają przyjemne oświetlenie (nie dostępne we wszystkich modelach).

Klimatyzatorem steruje się za pomocą pilota.



WSKAZÓWKA

Klimatyzator może obniżyć temperaturę we wnętrzu pojazdu do określonej wartości. Osiągana temperatura zależy od typu pojazdu, temperatury otoczenia i wydajności chłodniczej klimatyzatora.

Jeśli temperatura zewnętrzna spada poniżej 16 °C, klimatyzator dachowy przestaje chłodzić. W takim przypadku należy używać tylko trybu „Recyrkulacja” (⌛).

Klimatyzator dachowy jest chroniony przed przepięciem. Gdy napięcie zasilania przekroczy 265 V, klimatyzator dachowy wyłącza się. Gdy napięcie znowu znajdzie się w dozwolonym zakresie, klimatyzator włączy się ponownie.

7.1 Części

Obieg chłodniczy klimatyzatora dachowego składa się z następujących głównych części (rys. **1**, strona 3):

- **Sprężarka (1)**
Sprężarka zasysa czynnik chłodniczy i kompresuje go. W ten sposób podnosi się ciśnienie i temperatura czynnika chłodniczego.
- **Kondensator (2)**
Wbudowany skraplacz działa jak chłodnica lub wymiennik ciepła. Przepływające powietrze odbiera ciepło, gorący gaz chłodzący oziębia się i przechodzi w stan ciekły.
- **Parownik (3)**
Parowniki ochładzają przepływające powietrze i osuszają je. Czynnik chłodniczy odbiera ciepło i paruje.
- **Dmuchawa (4)**
Ochłodzone powietrze jest dostarczane do wnętrza pojazdu przez dmuchawę i jednostkę nawiewną.

Przegląd wszystkich części:

- FreshJet1700: rys. **10**, strona 11
- FreshJet2000, 2200 (również dla modeli z ogrzewaniem oraz Soft Start): rys. **11**, strona 12
- FreshJet3200: rys. **12**, strona 13
- Montaż jednostki nawiewnej Chillout ADB: rys. **13**, strona 14
- Montaż jednostki nawiewnej ADB: rys. **14**, strona 14

7.2 Panel sterowania

Na jednostce nawiewnej klimatyzatora znajduje się panel obsługi (rys. **2**, strona 4).

Obejmuje on następujące elementy obsługi i sygnalizacji:

Nr	Objaśnienie
1	Dioda LED statusu
	Nie świeci się: Klimatyzator jest wyłączony.
	Świeci się na pomarańczowo: Klimatyzator jest w trybie czuwania (stand by).
	Świeci się na zielono: Klimatyzator jest włączony.
	Miga na zielono: Tylko w przypadku modeli z pompą ciepłą: Klimatyzator przygotowuje ogrzewanie lub rozmrażanie jest aktywne.
	Miga na zielono/pomarańczowo: Klimatyzator dachowy w trybie zimowym
	Świeci się na czerwono: Tylko jeśli urządzenie jest podłączone również do 12 V $\overline{\text{---}}$: Brak napięcia zasilającego 230 V $\sim$.
	Stałe miganie na czerwono (- - - -): Nadnapięcie Gdy napięcie znowu znajdzie się w dozwolonym zakresie, klimatyzator włączy się ponownie.
	Powolne miganie na czerwono (- - -): Zakłócenie działania wewnętrznego czujnika temperatury E1
	Średnio szybkie miganie na czerwono (- - - - -): Zakłócenie działania zewnętrznego czujnika temperatury E2
2	Przycisk ①
	Włącza, wyłącza klimatyzator dachowy oraz przełącza go na tryb oczekiwania. Dłuższe przyciskanie przycisku powoduje włączenie trybu automatycznego.
3	Przycisk ②
	Włącza, wyłącza oraz przyciemnia światło. Jest aktywny tylko, gdy klimatyzator jest włączony lub jest w trybie oczekiwania.
4	Odbiornik IR do pilota

7.3 Pilot

Wszystkie ustawienia (np. ustawienie temperatury, ustawienie timera) są przenoszone za pomocą pilota do klimatyzatora dachowego.

Na pilocie znajdują się następujące elementy obsługi i sygnalizacji (rys. **3**, strona 5):

Nr	Objaśnienie
1	Wyświetlacz: pokazuje następujące informacje: • Godzina • Wymagana temperatura (wartość zadanej) w °C lub °F • Rzeczywista temperatura pomieszczenia • Tryb klimatyzacji • Poziom dmuchawy • Symbole aktywnych funkcji dodatkowych • Status baterii
2	Przycisk  : Włączanie klimatyzatora i pilota lub przełączanie na tryb oczekiwania (stand by)
3	Przycisk  : Wybór poziomu nawiewu
4	Przycisk MODE : Wybór trybu klimatyzacji
5	Przycisk  : Aktywacja funkcji Sleep. Włączenie funkcji Sleep powoduje automatyczną zmianę wymaganej temperatury w celu zapewnienia przyjemnej temperatury do spania.
6	Przycisk  : Jednokrotne naciśnięcie: Wyświetla się aktualna temperatura we wnętrzu pojazdu (wyświetlany jest symbol ). Ponowne naciśnięcie: Wyświetla ustawioną temperaturę.
7	Przycisk  : Aktywacja funkcji „I feel”. Za pomocą funkcji „I feel” wymagana wartość temperatury jest dopasowywana co 10 minut do temperatury, którą mierzy pilot.
8	Przycisk °C/°F : Przełączanie jednostek temperatury pomiędzy stopniami Celsjusza (°C) i Fahrenheita (°F)
9	Przycisk  : Programowanie timera i ustawianie godziny
10	Przycisk SET : Potwierdzanie i zapisywanie danych
11	Przycisk  : Włączanie lub wyłączanie światła na klimatyzatorze dachowym oraz aktywowanie funkcji ściemniania. Przycisk  działa także przy wyłączonym pilocie.
12	Przycisk + : zwiększanie wartości
13	Przycisk - : zmniejszanie wartości

Nr	Objaśnienie
14	Symbol  (baterie wyczerpane) Wyświetla się, kiedy baterie pilota są wyczerpane. W takim przypadku należy wymienić baterie, patrz rozdz. „Wymiana baterii w pilocie” na stronie 253.
15	Symbol  (wysyłanie wartości) Wyświetla się krótko podczas wysyłania wartości z pilota do klimatyzatora.

7.4 Tryby klimatyzacji

Klimatyzator dachowy ma trzy tryby klimatyzacji:

Tryb klimatyzacji	Komunikat na wyświetlaczu	Objaśnienie
Automatyczny		Użytkownik określa temperaturę, klimatyzator dachowy chłodzi lub ogrzewa (tylko dla modeli z ogrzewaniem) wnętrze pojazdu do tej temperatury i steruje potrzebną mocą dmuchawy. W tym trybie przycisk  jest nieaktywny.
Chłodzenie		Użytkownik określa temperaturę i moc dmuchawy, klimatyzator chłodzi wnętrze pojazdu do tej temperatury.
Ogrzewanie		Tylko w przypadku modeli z ogrzewaniem Użytkownik określa temperaturę i moc dmuchawy, klimatyzator podgrzewa wnętrze pojazdu do tej temperatury.
Recyrkulacja		Użytkownik określa poziom wentylacji, klimatyzator dachowy wdmuchuje powietrze do wnętrza pojazdu.
Osuszanie powietrza		Użytkownik określa temperaturę, klimatyzator chłodzi wnętrze pojazdu do tej temperatury, steruje wymaganą mocą dmuchawy i osusza powietrze wewnątrz pojazdu (tryb recyrkulacji). W tym trybie przycisk  jest nieaktywny.

7.5 Funkcje dodatkowe

Klimatyzator dachowy ma następujące funkcje dodatkowe:

Funkcja dodatkowa	Komunikat na wyświetlaczu	Objaśnienie
Timer		Klimatyzator włącza się o godzinie ustawionej przez użytkownika.
		Klimatyzator wyłącza się o godzinie ustawionej przez użytkownika.
		Klimatyzator włącza się i wyłącza o ustawionych godzinach.
Sleep (Sen)		Ustawiona temperatura zmienia się po godzinie o 1 °C, a po dwóch godzinach o 2 °C w celu zapewnienia przyjemnej temperatury do spania.
I feel		Pilot mierzy temperaturę we wnętrzu pojazdu i przekazuje zmierzoną wartość co 10 minut do klimatyzatora. Klimatyzator dostosowuje wymaganą temperaturę do tej wartości.
Tryb zimowy		Tryb zimowy jest sygnalizowany miganiem diody LED na zielono/pomarańczowo.

8 Przed pierwszym użyciem

Kontrole przed uruchomieniem

Przed włączeniem klimatyzatora należy uwzględnić następujące zalecenia i uwagi:

- ▶ Sprawdzić, czy napięcie zasilania i częstotliwość napięcia odpowiadają danym technicznym, patrz wkładka.
- ▶ Upewnić się, czy otwór wlotu powietrza i dysze powietrzne nie są zatkane. Wszystkie kratki wentylacyjne muszą być zawsze otwarte, aby zapewniona była optymalna wydajność klimatyzatora.



OSTROŻNIE! Ryzyko obrażeń!

Nie należy wkładać palców ani żadnych przedmiotów w dysze powietrzne lub kratki wlotowe.

Ustawianie godziny

- ▶ Ustawić aktualną godzinę, zob. rozdz. „Ustawianie godziny” na stronie 253.

Ustawianie pilota

- ▶ Włożyć baterie (patrz rozdz. „Wymiana baterii w pilocie” na stronie 253).
- ✓ Na wyświetlaczu przez 5 sekund widoczne są wszystkie symbole.
- ▶ W ciągu tych 5 sekund nacisnąć jednocześnie przycisk  i .
- ✓ Na wyświetlaczu pojawi się standardowy numer modelu.

- ▶ W ciągu 3 sekund nacisnąć jednocześnie przycisk **+** i **-**, aby wybrać model numeru:
 - FreshWell 3000: 02
 - FreshJet: 07
 - FreshLight: 11
- ✓ Na wyświetlaczu przez 5 sekund widoczne są wszystkie symbole.
- ✓ Pilot jest gotowy do pracy.

9 Obsługa klimatyzatora dachowego

9.1 Podstawowe wskazówki dotyczące obsługi

Klimatyzator ma trzy tryby pracy:

Tryb pracy	Cechy
Wył.	Klimatyzator jest wyłączony, pilot jest nieaktywny.
Oczekiwanie	Klimatyzator jest gotowy do pracy i można go włączyć za pomocą pilota. Można używać oświetlenia.
Włączony	Klimatyzator chłodzi wnętrze pojazdu.
Tryb zimowy	Klimatyzator dachowy pracuje w specjalnym trybie ogrzewania, który włącza się przy temperaturze 7 °C i wyłącza, gdy temperatura wzrośnie powyżej 10 °C.

Za pomocą **panelu obsługi** można

- włączyć i wyłączyć klimatyzator dachowy oraz przełączyć go w tryb oczekiwania lub tryb zimowy
- włączyć, wyłączyć oraz przyciemnić światło

Za pomocą **pilota** można:

- włączyć klimatyzator z trybu oczekiwania i przełączyć go ponownie w tryb oczekiwania
- włączyć, wyłączyć oraz przyciemnić światło
- dokonać ustawień,
- wybrać funkcje dodatkowe.

9.2 Korzystanie z pilota

Pilot podczas obsługi **musi** być skierowany na odbiornik IR (rys. 2 4, strona 4) na panelu obsługi.

- ▶ Nacisnąć przycisk.
- ✓ Wartość zostanie wysłana bezpośrednio do klimatyzatora.
- ✓ Klimatyzator potwierdza odbiór danych, wydając wysoki dźwięk.

Po wprowadzeniu wszystkich ustawień należy skierować pilota na odbiornik IR na panelu obsługi i nacisnąć przycisk **SET**. Spowoduje to ponowne wysłanie danych do klimatyzatora. Klimatyzator potwierdza odbiór danych, wydając wysoki dźwięk.

Przełączanie pilota na tryb oczekiwania lub włączanie pilota

W trybie oczekiwania wyświetlacz pilota pokazuje tylko godzinę.

Jeśli pilot nie jest skierowany na odbiornik IR (rys. 2 4, strona 4) na panelu obsługi, można przełączyć samego pilota niezależnie od klimatyzatora w tryb oczekiwania lub włączyć go:

- ▶ Należy nacisnąć przycisk ①.

9.3 Uwagi dotyczące optymalizacji wykorzystania

Stosowanie się do poniższych uwag umożliwi zoptymalizowanie sposobu działania klimatyzatora:

- Należy poprawić izolację cieplną pojazdu poprzez uszczelnienie szczelin i powieszenie na oknach rolet lub zasłon odbijających promienie słoneczne.
- Jeśli samochód był narażony przez dłuższy czas na promieniowanie słoneczne: Włączyć klimatyzator dachowy dopiero po otwarciu okien, ustawiając na pewien czas tryb „Recyrkulacja” (🌀) przed włączeniem trybu „Chłodzenie” (❄️).
- Przy włączonym trybie „Chłodzenie” (❄️) należy unikać niepotrzebnego otwierania drzwi i okien.
- Skierować odpowiednio dysze powietrzne.
- Należy pamiętać, aby nie zakrywać dyszy powietrznych i kratek wlotowych chusteczkami, papierem ani innymi przedmiotami.

9.4 Włączanie i wyłączanie klimatyzatora dachowego




WSKAZÓWKA

Po włączeniu klimatyzator rozpoczyna pracę zgodnie z ostatnio ustawionymi wartościami.

Panel obsługi

Rysunek przedstawia, jak można włączać i wyłączać klimatyzator lub przełączać go na tryb oczekiwania za pomocą panelu obsługi. W tym celu należy nacisnąć przycisk ①, jak pokazano na rysunku:



Przykład: Klimatyzator jest w trybie czuwania. Należy go wyłączyć.

➤ Nacisnąć krótko przycisk ①.

✓ Klimatyzator zostanie wyłączony.

Pilot**WSKAZÓWKA**

- Aby można było obsługiwać klimatyzator za pomocą pilota, klimatyzator musi być włączony lub w trybie oczekiwania.
- Pilot umożliwia włączenie klimatyzatora z trybu oczekiwania i ponowne przełączenie na tryb oczekiwania. W tym celu należy nacisnąć przycisk ①.
- Tylko w przypadku modeli z ogrzewaniem:
Jeśli wyłączysz klimatyzator dachowy z trybu „Ogrzewanie” (☺) za pomocą pilota zdalnego, dmuchawa wewnętrzna pracuje jeszcze parę minut, aby zapobiec nagrzaniu urządzenia. Dioda LED miga pomarańczowym światłem. Za pomocą przycisku ① na panelu obsługi można całkowicie wyłączyć klimatyzator dachowy.

9.5 Wybór trybu klimatyzacji

► Należy wybrać odpowiedni tryb klimatyzacji za pomocą przycisku **MODE**, zob. rozdz. „Tryby klimatyzacji” na stronie 246.

- ✓ Klimatyzator potwierdza odbiór danych, wydając wysoki dźwięk.
- ✓ Klimatyzator przełącza się na wybrany tryb klimatyzacji.

9.6 Ręczny wybór poziomu nawiewu

Dmuchawa steruje natężeniem dopływu powietrza.

W trybie „Chłodzenie” (❄) i „Recyrkulacja” (♻) można ręcznie ustawić poziom nawiewu. W pozostałych trybach klimatyzacji klimatyzator steruje automatycznie poziomem nawiewu.

Komunikat na wyświetlaczu**Objaśnienie**

Pięć stopni nawiewu

(najniższy stopień nawiewu jest **niedostępny** w trybie „Ogrzewanie” (☺))



Tryb automatyczny, dostępny tylko w trybie „Chłodzenie” (❄), „Ogrzewanie” (☺) i „Osuszanie” (☂).

► Należy wybrać odpowiedni poziom nawiewu za pomocą przycisku (⏸).

- ✓ Klimatyzator potwierdza odbiór danych, wydając wysoki dźwięk.
- ✓ Poziom nawiewu został ponownie ustawiony.

9.7 Ustawianie temperatury**Tryb „Chłodzenie”**

W trybie „Automatycznym” (A), „Chłodzenie” (❄) oraz „Osuszanie” (☂) można ustawić temperaturę pomiędzy 16 °C oraz 31 °C za pomocą pilota.

- Wybrać odpowiednią temperaturę za pomocą przycisku + lub –.
- ✓ Klimatyzator potwierdza odbiór danych, wydając wysoki dźwięk.
- ✓ Temperatura została ustawiona w klimatyzatorze.

Tryb „Ogrzewanie” (tylko dla modeli z ogrzewaniem)

W trybie „Automatycznym” (A) oraz „Ogrzewanie” (☀) można ustawić temperaturę pomiędzy 16 °C oraz 31 °C za pomocą pilota.

- Wybrać odpowiednią temperaturę za pomocą przycisku + lub –.
- ✓ Klimatyzator potwierdza odbiór danych, wydając wysoki dźwięk.
- ✓ Temperatura została ustawiona w klimatyzatorze.

9.8 Ustawianie dyszy powietrznych

Dopływem powietrza do wnętrza pojazdu można sterować za pomocą ustawienia dyszy powietrznych (rys. 4, strona 6).

- **Chillout ADB:** Przesłać płytki (1) dyszy powietrznych za pomocą pokręteł (2) w odpowiednim kierunku.
- **ADB:** Przesłać płytki (1) dyszy powietrznych niezależnie od siebie za pomocą pokręteł (2, 3, 4) w żądanych kierunkach. Strumień powietrza można przestawiać w prawo i w lewo oraz w stronę sufitu i podłogi. Za pomocą zasuw (5) można rozdzielać powietrze bardziej do przodu lub do tyłu.

9.9 Programowanie timera

Za pomocą funkcji timera można ustawić wymagany czas działania klimatyzacji. Można podać tylko czas włączenia, tylko czas wyłączenia lub obie wartości.



WSKAZÓWKA

Jeśli podczas programowania timera przez 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk na pilocie, wówczas pilot wraca do trybu wyjściowego.

- Przed programowaniem timera należy wybrać tryb klimatyzacji i wszystkie wymagane wartości (np. temperaturę).

Ustawianie czasu włączenia

- Należy nacisnąć jednokrotnie przycisk (⏸).
- ✓ Na wyświetlaczu pilota pulsuje symbol **ON** (ON).
- Należy ustawić za pomocą przycisków + lub – godzinę, o której klimatyzator dachowy powinien się włączyć.
- Należy przycisnąć przycisk **SET**, aby przesłać wartość do klimatyzatora.
- ✓ Czas włączenia zostanie ustawiony w klimatyzatorze.
- Ustawionej godzinie klimatyzator zaczyna działać w wybranym trybie klimatyzacji.
- Przelączyć klimatyzator dachowy na tryb czuwania.

Ustawienie czasu wyłączenia

- Należy dwukrotnie nacisnąć przycisk (⏸).
- ✓ Na wyświetlaczu pilota pulsuje symbol **OFF** (OFF).
- Należy ustawić za pomocą przycisków + lub – godzinę, o której klimatyzator dachowy powinien się wyłączyć.
- Należy przycisnąć przycisk **SET**, aby przesłać wartość do klimatyzatora.
- ✓ Czas wyłączenia zostanie ustawiony w klimatyzatorze.
- Klimatyzator działa w wybranym trybie klimatyzacji do nadejścia ustawionej godziny.

Ustawianie godziny włączenia i wyłączenia

- Należy nacisnąć trzykrotnie przycisk (⏸).
- ✓ Na wyświetlaczu pilota pulsuje symbol **ON** (ON).
- Symbol **OFF** (OFF) jest widoczny.
- Należy ustawić za pomocą przycisków + lub – godzinę, o której klimatyzator dachowy powinien się włączyć.
- Ponownie nacisnąć przycisk (⏸).
- ✓ Na wyświetlaczu pilota pulsuje symbol **OFF** (OFF).

- ▶ Należy ustawić za pomocą przycisków **+** lub **-** godzinę, o której klimatyzator dachowy powinien się wyłączyć.
- ▶ Należy przycisnąć przycisk **SET**, aby przesłać wartość do klimatyzatora.
- ✓ Godzina włączenia i wyłączenia zostaną ustawione w klimatyzatorze.
 - O ustawionej godzinie klimatyzator włączy się i działa w wybranym trybie klimatyzacji do nadejścia drugiej ustawionej godziny.
- ▶ Przelączyć klimatyzator dachowy na tryb czuwania.

Anulowanie ustawienia timera

Aby anulować ustawienia timera, należy wykonać następujące kroki:

- ▶ Cztery razy nacisnąć przycisk .
- ✓ Symbol timera gaśnie.
- ✓ Ustawienie zostało anulowane.

9.10 Aktywacja funkcji Sleep (Sen)



WSKAZÓWKA

Funkcja Sleep jest wyłączona w trybie recyrkulacji (.

Przy włączonej funkcji Sleep ustawiona temperatura zmienia się po godzinie o 1 °C, a po dwóch godzinach o 2 °C w celu zapewnienia przyjemnej temperatury do spania.

- ▶ Należy ustawić odpowiednią temperaturę (zob. rozdz. „Ustawianie temperatury” na stronie 250).
- ▶ Należy nacisnąć przycisk .
- ✓ Na wyświetlaczu pojawia się symbol .
- Funkcja Sleep (Sen) jest aktywna.
- ▶ W celu wyłączenia funkcji Sleep nacisnąć ponownie przycisk .



WSKAZÓWKA

Funkcja Sleep zostaje wyłączona po naciśnięciu przycisku **MODE**.

9.11 Ustawianie dodatkowej funkcji „I feel”

Jeśli funkcja jest włączona, pilot mierzy temperaturę we wnętrzu pojazdu i przekazuje zmierzoną wartość co 10 minut do klimatyzatora. Klimatyzator dostosowuje wymaganą temperaturę do tej wartości. Funkcja „I feel” jest aktywna tylko wtedy, gdy temperatura wynosi pomiędzy +18 °C a +29 °C.

- ▶ Należy nacisnąć przycisk .
- ✓ Na wyświetlaczu pojawia się symbol .
- Funkcja „I feel” jest aktywowana.
- ▶ Położyć pilot tak, aby był skierowany na odbiornik IR (rys. **2** 4, strona 4) na panelu obsługi. W przeciwnym razie wartości nie mogą zostać przesłane do klimatyzatora dachowego.



WSKAZÓWKA

Pilot nie powinien znajdować się w części pomieszczenia, która jest znacznie cieplejsza lub zimniejsza niż średnia temperatura pomieszczenia. Nie powinien np. leżeć na stołku ani przed klimatyzatorem.

Gdy temperatura wzrośnie powyżej +29 °C lub spadnie poniżej +18 °C, następuje wyłączenie funkcji „I feel”.

- ✓ Na wyświetlaczu trzy razy zamiga symbol  i zgaśnie.

9.12 Obsługa lamp (w określonych modelach)

Lampki na klimatyzatorze można przyciemniać. Po włączeniu lampki świecą z taką jasnością, jaka była ustawiona przed wyłączeniem oświetlenia.



WSKAZÓWKA

Przycisk  na pilocie jest aktywny również wówczas, gdy pilot jest wyłączony.

Włączanie/Wyłączanie światła na panelu obsługi

- ▶ W celu włączenia lub wyłączenia lampek nacisnąć krótko przycisk .

Przyciemnianie światła na panelu obsługi

- ▶ Naciskać przycisk  aż do uzyskania odpowiedniego przyciemnienia lampek.

Włączanie/Wyłączanie światła za pomocą pilota

- ▶ Aby włączyć lub wyłączyć lampki, nacisnąć przycisk .
- ✓ Na wyświetlaczu pojawia się symbol , gdy światło jest **włączone**.

Przyciemnianie światła za pomocą pilota

- ▶ Wcisnąć przycisk  na 2 s.
- ✓ Na wyświetlaczu miga symbol .
- ▶ Naciskać przycisk  lub  aż do uzyskania odpowiedniego przyciemnienia.
Światło można przyciemnić do poziomu 20 %, 40 %, 60 %, 80 % i 100 %.
- ▶ Aby wyłączyć funkcję przyciemniania, należy ponownie nacisnąć przycisk .
- ✓ Świeci się symbol .

9.13 Wymiana baterii w pilocie

Baterie należy wymienić, kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol .

Schówek na baterie znajduje się na spodzie pilota.

- ▶ Należy nacisnąć lekko pokrywę schowka na baterie i przesunąć ją zgodnie za strzałką.
- ▶ Należy włożyć nowe baterie (2 x typ AAA) do pilota, jak pokazano w schowku.
- ▶ Następnie zamknąć pokrywę przegrody na baterie.



Chroń środowisko naturalne!

Baterie nie należą do odpadów domowych!

Zużyte baterie należy przekazać do punktu sprzedaży lub punktu przyjmującego surowce wtórne.

9.14 Ustawianie godziny

Aby zaprogramować timer, na pilocie musi być ustawiony aktualny czas. Na wyświetlaczu pilota wyświetlana jest godzina.

W celu ustawienia godziny, należy wykonać następujące czynności:



WSKAZÓWKA

Jeśli podczas ustawiania godziny przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk na pilocie, wówczas pilot wraca do trybu wyjściowego.

- ▶ Naciskać przycisk  tak długo, aż wyświetli się tryb ustawiania godziny.
- ✓ Godzina pulsuje na wyświetlaczu pilota.
- ▶ Należy ustawić aktualną godzinę za pomocą przycisku **+** lub **-**
Wcisnąć przycisk **+** lub **-** na dłużej niż 2 s, aby szybciej ustawić czas.
- ▶ Należy przycisnąć przycisk **SET**, aby potwierdzić godzinę.

9.15 Ustawianie trybu zimowego

Tryb zimowy to specjalny tryb ogrzewania, który włącza się przy temperaturze 7 °C i wyłącza, gdy temperatura wzrośnie powyżej 10 °C.

- ▶ Wcisnąć oba przyciski na panelu sterowania na 5 s, aby aktywować tryb zimowy.
- ✓ Dioda LED miga na zielono/pomarańczowo.
- ✓ Wszystkie pozostałe funkcje są wyłączone.
- ▶ W celu dezaktywacji trybu zimowego nacisnąć przycisk  na panelu sterowania, co spowoduje wyłączenie klimatyzatora.

10 Czyszczenie klimatyzatora dachowego



UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

- Klimatyzatora dachowego nie należy czyścić za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego. Przedostająca się do środka woda może uszkodzić klimatyzator.
- Zabronione jest używanie do czyszczenia ostrych i twardych przedmiotów ani środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić klimatyzator.
- Do czyszczenia klimatyzatora stosować jedynie wodę z łagodnym środkiem czyszczącym. W żadnym wypadku nie należy stosować benzyny, oleju napędowego ani rozpuszczalników.

- ▶ Obudowę klimatyzatora i jednostkę nawiewną należy czyścić od czasu do czasu wilgotną ściereczką.
- ▶ Usuwać regularnie liście i inne zabrudzenia z otworów wentylacyjnych (rys. **5** 1, strona 7) klimatyzatora. Należy przy tym uważać, aby nie uszkodzić płytek klimatyzatora.
- ▶ Od czasu do czasu należy czyścić pilota lekko wilgotną ściereczką. Wyświetlacz zaleca się czyścić chusteczką do okularów.

11 Konserwacja klimatyzatora dachowego



OSTRZEŻENIE!

Prace konserwacyjne inne niż opisane w instrukcji mogą wykonywać tylko specjaliści, którzy zapoznali się z zagrożeniami związanymi z czynnikami chłodniczymi oraz stosownymi przepisami. Niefachowe naprawy mogą spowodować poważne niebezpieczeństwo.

Interwał	Kontrola/Konserwacja
Regularnie	Należy sprawdzić odpływy skondensowanej wody: ► Sprawdzić, czy odpływy skondensowanej wody (rys. 6 1, strona 7) po bokach klimatyzatora dachowego są odkryte i czy woda może swobodnie odpływać.
Regularnie	Należy czyścić filtr jednostki wywiewnej (rys. 7 , strona 8): ► Zdjąć ręcznie pokrywę (1) filtra. ► Wyjąć filtr (2). ► Należy oczyścić filtr (2) za pomocą roztworu środka myjącego i osuszyć go. ► Należy ponownie założyć suchy filtr (2). ► Założyć pokrywę (1).
Raz w roku	Sprawdzić uszczelnienia profili: ► Sprawdzić, czy w uszczelnieniu profilu klimatyzatora na dachu pojazdu nie pojawiły się rysy i inne uszkodzenia.
Raz w roku	Należy zlecać konserwację wymiennika ciepła: ► Konserwację wymiennika ciepła należy zlecać specjalistycznemu warsztatowi.
Raz w roku	Wymiana filtra z aktywnym węglem (rys. 7 , strona 8): ► Zdjąć ręcznie pokrywę (1) filtra. ► Wyjąć filtr (2). ► Następnie należy wyjąć filtr z aktywnym węglem (3). ► Należy oczyścić filtr (2) za pomocą roztworu środka myjącego i osuszyć go. ► Należy włożyć nowy filtr z aktywnym węglem. ► Należy ponownie założyć suchy filtr (2). ► Założyć pokrywę (1).

12 Usuwanie usterek

Usterka	Przyczyna	Usuwanie
Klimatyzator dachowy stale się wyłącza.	Włączył się czujnik oblodzenia.	Temperatura zewnętrzna jest zbyt niska lub wszystkie dysze powietrzne są zamknięte.

Usterka	Przyczyna	Usuwanie
Brak chłodzenia	Klimatyzator dachowy nie jest ustawiony na chłodzenie.	➤ Należy ustawić klimatyzator na chłodzenie.
	Temperatura otoczenia przekracza 52 °C.	Klimatyzator umieszczany jest przeznaczony do pracy przy temperaturze otoczenia jedynie do 52 °C.
	Ustawiona temperatura jest wyższa niż temperatura pomieszczenia.	➤ Należy wybrać niższą temperaturę.
	Temperatura otoczenia jest niższa niż 16 °C.	Klimatyzator dachowy jest przeznaczony do pracy przy temperaturze otoczenia od 16 °C.
	Jeden z czujników temperatury jest uszkodzony.	➤ Zwrócić się do autoryzowanego warsztatu.
	Dmuchała parowacza jest uszkodzona.	
	Dmuchała kondensatora jest uszkodzona.	
Mały strumień powietrza	Wlot powietrza jest zatkany.	Usunąć liście i inne zabrudzenia z płytek wentylacyjnych klimatyzatora.
	Dmuchała jest uszkodzona.	➤ Zwrócić się do autoryzowanego warsztatu.
Pojawienie się wody w pojeździe.	Otwory odpływowe skondensowanej wody są zatkane.	➤ Należy oczyścić otwory odpływowe skondensowanej wody.
	Uszczelki są uszkodzone.	➤ Zwrócić się do autoryzowanego warsztatu.
Klimatyzator dachowy nie włącza się	Nie ma napięcia zasilającego (230 V~).	➤ Należy sprawdzić zasilanie.
	Napięcie jest zbyt niskie (poniżej 200 V~). Przetwornik napięcia jest uszkodzony.	➤ Zwrócić się do autoryzowanego warsztatu.
	Jeden z czujników temperatury jest uszkodzony.	
	Zabezpieczenie elektryczne zasilania jest niewystarczające.	➤ Należy sprawdzić zabezpieczenie elektryczne zasilania.
Klimatyzator dachowy nie włącza się	Jeden z czujników temperatury jest uszkodzony.	➤ Zwrócić się do autoryzowanego warsztatu.
	Zabezpieczenie elektryczne zasilania jest niewystarczające.	➤ Należy sprawdzić zabezpieczenie elektryczne zasilania.

13 Gwarancja

Obowiązuje ustawowy okres gwarancji. Jeśli produkt jest uszkodzony, należy zgłosić się do partnera serwisowego w danym kraju.

Nasi specjaliści służą chętnie pomocą i omówią z Państwem dalszy przebieg gwarancji.

14 Utylizacja

Przepisy dotyczące ochrony środowiska i prawidłowej utylizacji

Wszystkie organizacje muszą stosować szereg środków w celu rozpoznawania, oceny i kontroli wpływu swojej działalności (produkcja, produkty, usługi, itp.) na środowisko.

Środki mające na celu rozpoznanie istotnych skutków dla środowiska muszą uwzględniać następujące czynniki:

- wykorzystanie surowców i naturalnych zasobów
- emisja do atmosfery
- wycieki cieczy
- utylizacja i recykling
- skażenie gleby

Aby zminimalizować skutki dla środowiska producent przedstawia szereg wskazówek, których musi przestrzegać każdy, kto ma styczność z urządzeniem w okresie jego użytkowania.

- Wszystkie materiały opakowaniowe muszą zostać zutyliczowane (najlepiej zrecyklingowane) zgodnie z przepisami kraju, w którym odbywa się utylizacja.
- Wszystkie części produktu muszą zostać zutyliczowane (najlepiej zrecyklingowane) zgodnie z przepisami kraju, w którym odbywa się utylizacja.
- W celu odpowiedniej utylizacji należy przekazać urządzenie do autoryzowanego centrum recyklingu, aby zagwarantować, że wszystkie części nadające się do recyklingu zostaną ponownie wykorzystane a pozostałe materiały zostaną właściwie usunięte.
- Podczas instalacji należy zadbać o wystarczającą wentylację pomieszczenia, aby zapobiec powstawaniu stęchlącego powietrza, które jest szkodliwe dla zdrowia użytkownika.
- Podczas eksploatacji i konserwacji należy zapewnić prawidłową utylizację wszystkich szkodliwych odpadów (olej, smar itp.).
- Dbać o niskie natężenie hałasu.

Dodatkowe informacje dotyczące prawidłowego demontażu naszych produktów znajdują się w instrukcjach dotyczących recyklingu na stronie dometic.com.

- Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady do recyklingu.
- Podczas eksploatacji, napraw i prac konserwacyjnych należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu chłodzenia i nie doprowadzić do wycieku czynnika chłodniczego. Działa on jak gaz cieplarniany i nie powinien dostać się do środowiska.



Jeśli produkt nie będzie już dłużej eksploatowany, należy dowiedzieć się w najbliższym zakładzie recyklingu lub w specjalistycznym sklepie, jakie są obowiązujące przepisy dotyczące utylizacji.

- Produkt należy utylizować wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi recyklingu i utylizacji, w autoryzowanym zakładzie usuwania odpadów.

Recykling materiałów opakowaniowych



- Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady do recyklingu.

Pôvodný návod na použitie

Dôkladne si prečítajte tento návod a dodržiavajte všetky pokyny, usmernenia a varovania uvedené v tomto návode k výrobku, aby sa zaručilo, že výrobok sa vždy bude správne inštalovať, používať a udržiavať. Tento návod MUSÍ zostať priložený k výrobku.

Používaním tohto výrobku týmto potvrdzujete, že ste si dôkladne prečítali všetky pokyny, usmernenia a varovania a že rozumiete a súhlasíte s dodržiavaním všetkých uvedených podmienok. Súhlasíte, že tento výrobok budete používať len v súlade so zamýšľaným použitím a v súlade s pokynmi, usmerneniami a varovaniami uvedenými v tomto návode k výrobku, ako aj v súlade so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami. V prípade, že si neprečítate a nebudete sa riadiť pokynmi a varovaniami uvedenými v tomto návode, môže mať za následok vaše poranenie alebo poranenie iných osôb, poškodenie vášho výrobku alebo poškodenie majetku v jeho blízkosti. Tento návod k výrobku vrátane pokynov, usmernení a varovaní, a súvisiaca dokumentácia môže podliehať zmenám a aktualizáciám. Najaktuálnejšie informácie o výrobku nájdete na adrese documents.dometic.com.

Návod na montáž nájdete online na adrese:

https://documents.dometic.com/?object_id=73226.

Pokyny v návode na montáž sú určené pre odborný personál v servisoch, ktorý je oboznámený so smernicami a aplikovanými bezpečnostnými opatreniami.



Obsah

1	Vysvetlenie symbolov	258
2	Bezpečnostné pokyny	259
3	Cieľová skupina tohto návodu	260
4	Rozsah dodávky	260
5	Príslušenstvo	260
6	Používanie v súlade s určením	261
7	Technický opis	261
8	Pred prvým použitím	265
9	Obsluha strešnej klimatizácie	266
10	Čistenie strešnej klimatizácie	272
11	Údržba strešnej klimatizácie	272
12	Odstránenie porúch	273
13	Záruka	274
14	Likvidácia	274

1

Vysvetlenie symbolov



VÝSTRAHA!

Bezpečnostný pokyn: Označuje nebezpečnú situáciu, ktorej následkom môže byť smrť alebo vážne zranenie, ak sa jej nezabráni.

**UPOZORNENIE!**

Bezpečnostný pokyn: Označuje nebezpečnú situáciu, ktorej následkom môže byť malé alebo stredne ťažké zranenie, ak sa jej nezabráni.

**POZOR!**

Označuje situáciu, ktorej následkom môže byť poškodenie majetku, ak sa jej nezabráni.

**POZNÁMKA**

Doplňujúce informácie týkajúce sa obsluhy produktu.

2 Bezpečnostné pokyny

Predovšetkým neručí za akékoľvek následné škody, zvlášť nie aj za následné škody, ktoré môžu vzniknúť následkom výpadku strešnej klimatizácie.



VÝSTRAHA! Nedodržanie týchto varovaní môže mať za následok smrť alebo vážne poranenie.

Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrického prúdu

- Ak zariadenie vykazuje očividné poškodenia, nesmiete ho uviesť do prevádzky.
- Pri práci na zariadení vždy prerušte prívod elektrického prúdu.
- Zariadenie používajte len vtedy, keď kryt a vedenia nie sú poškodené.

Ohrozenie zdravia

- Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami a vedomosťami, keď sú pod dozorom alebo keď boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a keď chápu, aké riziká z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať so zariadením.
- Inštaláciu, údržbu a opravy strešnej klimatizácie smú vykonávať len odborníci s príslušnou kvalifikáciou, ktorí sú oboznámení s rizikami spojenými s manipuláciou s chladiacimi prostriedkami a klimatizáciami a s príslušnými predpismi. Neodbornými opravami môžu vzniknúť značné nebezpečenstvá. V prípade potreby opravy sa obráťte na servisné centrum vo vašej krajine.

Nebezpečenstvo požiaru

- Udržujte vetracie otvory nezablockované.
- Nepoškodte chladiaci okruh.
- Nepoužívajte strešnú klimatizáciu v blízkosti zápalných tekutín alebo v uzavretých priestoroch.
- Dbajte na to, aby sa horľavé predmety neuskladňovali alebo nemontovali v oblasti výstupu vzduchu. Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 50 cm.
- V prípade požiaru **neskladajte** horný kryt strešnej klimatizácie, ale použite schválené hasiace prostriedky. Na hasenie nepoužívajte vodu.

- Nepoužívajte prostriedky na urýchlenie procesu odmrazovania alebo iné prostriedky na čistenie, než tie, ktoré odporučil výrobca.
- Zariadenie uskladnite v miestnosti bez zdrojov zapalovania s nepretržitou prevádzkou (napríklad: otvorený plameň, plynový spotrebič alebo elektrický ohrievač).
- Zariadenie neprepichujte alebo nehádzte do ohňa.
- Pamätajte si, že chladivá nemusia vydávať žiadny zápach.



UPOZORNENIE! Nedodržanie týchto upozornení môže mať za následok drobné alebo stredne ťažké poranenie.

Ohrozenie zdravia

- Zariadenie používajte len v súlade s jeho určeným používaním.
- Na zariadení nevykonávajte žiadne zmeny alebo prestavby!
- Nesiahajte do vetracích otvorov a do strešnej klimatizácie nezasúvajte žiadne cudzie predmety.
- Ak sa v obehú chladiacej kvapaliny strešnej klimatizácie vyskytnú poruchy, dajte zariadenie preskúšať a riadne opraviť v špecializovanom servise. V žiadnom prípade sa chladiaci prostriedok nesmie voľne vypúšťať do atmosféry.



POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia

- S namontovanou strešnou klimatizáciou nesmiete vojsť s obytným automobilom do umývacieho zariadenia.
- Informujte sa u vášho výrobcu vozidla, či je z dôvodu montáže strešnej klimatizácie potrebné schválenie a zmena záznamu o výške vozidla v dokladoch od vozidla.
 - FreshJet 1700, 2000, 2200: Výška montáže 225 mm
 - FreshJet 3200: Výška montáže 248 mm

3 Cieľová skupina tohto návodu

Tento návod na obsluhu sa obracia na používateľov strešnej klimatizácie.

4 Rozsah dodávky

- Strešná klimatizácia
- Výstupná jednotka vzduchu (Chillout ADB alebo ADB)

5 Príslušenstvo

Dostupné ako príslušenstvo (nie je súčasťou dodávky):

Označenie	Číslo výrobu	FJ 1700	FJ 2000	FJ 2200	FJ 3200
DC Kit PP12	9100300003	–	–	–	–
DC Kit DSP-T 12	9600007286	•	•	•	•
DC Kit DSP-T 24	9600007287	•	•	•	•

**POZNÁMKA**

Pomocou rozširujúcej súpravy DC (príslušenstvo) je strešnú klimatizáciu Dometic FreshJet možné prevádzkovať aj počas jazdy.

6 Používanie v súlade s určením

Strešná klimatizácia Dometic FreshJet je vhodná výlučne pre obytné vozidlá, karavany a ostatné vozidlá s obytnými miestnosťami. **Nie je** vhodná pre domy alebo byty.

Strešná klimatizácia **nie** je vhodná na inštaláciu do stavebných, poľnohospodárskych alebo podobných pracovných strojov. Pri silnom vibračnom účinku nie je zaručená jeho riadna činnosť.

Funkcia strešnej klimatizácie je zaručená pre rozsah prevádzkovej teploty (pozri list technických údajov).

Tento výrobok je vhodný iba na zamýšľané použitie a použitie v súlade s týmto návodom.

Tento návod obsahuje informácie, ktoré sú nevyhnutné pre správnu inštaláciu a/alebo obsluhu výrobku. Chybná inštalácia a/alebo nesprávna obsluha či údržba bude mať za následok neuspokojivý výkon a možnú poruchu.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poranenia či škody na výrobku spôsobené:

- nesprávnu montážou alebo pripojením vrátane nadmerného napätia
- nesprávnu údržbou alebo použitím iných ako originálnych náhradných dielov poskytnutých výrobcom
- zmeny produktu bez výslovného povolenia výrobcu
- použitie na iné účely než na účely opísané v návode

Firma Dometic si vyhradzuje právo na zmenu vzhľadu a technických parametrov výrobku.

7 Technický opis

Strešná klimatizácia zasobuje interiér chladným odvlhčeným vzduchom bez prachu a nečistôt.

Strmievateľné LED svetlá integrované do výstupnej jednotky vzduchu sa starajú o príjemné osvetlenie (nie sú k dispozícii pri všetkých modeloch).

Strešná klimatizácia sa ovláda diaľkovým ovládaním.

**POZNÁMKA**

Strešná klimatizácia dokáže znížiť teplotu v interiéri vozidla až na určitú hodnotu. Teplota, ktorú možno pri chladení dosiahnuť, závisí od typu vozidla, teploty okolia a chladiaceho výkonu vašej strešnej klimatizácie.

Ak sa dosiahne vonkajšia teplota 16 °C, strešná klimatizácia už nechladí. V takomto prípade používajte už len režim „Cirkulácia vzduchu“ (⌚).

Strešná klimatizácia je chránená proti prepätiu. Ak napájacie napätie prekročí 265 V, strešná klimatizácia sa vypne. Normálna prevádzka sa obnoví, keď je napájacie napätie znovu v prípustnom rozsahu.

7.1 Komponenty

Chladiaci okruh strešnej klimatizácie pozostáva z týchto hlavných komponentov (obr. **1**, strane 3):

- **Kompresor (1)**
Kompresor nasáva použitý chladiaci prostriedok a komprimuje ho. Tak sa zvyšuje tlak, a tým aj teplota chladiaceho prostriedku.
- **Kondenzátor (2)**
Zabudovaný kondenzátor funguje ako chladič alebo výmenník tepla. Vzduch prúdiaci okolo odoberá teplo, horúce plynné chladivo sa ochladzuje a skvapalňuje.

• **Odparovače (3)**

Odparovače ochladzujú vzduch prúdiaci okolo a odvlhčujú ho. Chladiaci prostriedok prijíma teplo a odparuje ho.

• **Ventilátor (4)**

Ochladený vzduch sa v exteriéri vozidla rozvádza ventilátorom cez výstupnú jednotku vzduchu.

Prehľad všetkých konštrukčných častí:

- FreshJet 1700: obr. 10, strane 11
- FreshJet 2000, 2200 (aj pre modely s ohrievaním a jemným štartom): obr. 11, strane 12
- FreshJet 3200: obr. 12, strane 13
- Výstupná jednotka vzduchu Chillout ADB: obr. 13, strane 14
- Výstupná jednotka vzduchu ADB: obr. 14, strane 14

7.2 Ovládaci panel

Na výstupnej jednotke vzduchu strešnej klimatizácie sa nachádza ovládaci panel (obr. 2, strane 4).

Obsahuje nasledujúce ovládacie a indikačné prvky:

Č. Vysvetlenie

1	Stavová LED	
	Nesvieti:	Strešná klimatizácia je vypnutá.
	Svieti oranžová:	Strešná klimatizácia je v pohotovostnom režime (Stand by).
	Svieti zelená:	Strešná klimatizácia je zapnutá.
	Bliká zelenou farbou:	Iba pri modeloch s tepelným čerpadlom: Strešná klimatizácia pripravuje režim vyhrievania alebo aktívneho rozmrazovania.
	Bliká na zeleno/oranžovo:	Strešná klimatizácia je v zimnom režime
	Svieti červená:	Len keď je zariadenie pripojené aj k zdroju 12 V --- : Napájacie napätie 230 V $\sim$ nie je k dispozícii.
	Nepretržite blikajúca červená kontrolka (- - - -):	Prepätie Normálna prevádzka strešnej klimatizácie sa obnoví, keď je napájacie napätie znovu v prípustnom rozsahu.
	Pomaly blikajúca červená kontrolka (- - -):	Porucha funkcie vnútorného snímača teploty E1
	Stredne rýchlo blikajúca červená kontrolka (- - - - -):	Porucha funkcie vonkajšieho snímača teploty E2

Č.	Vysvetlenie	
2	Tlačidlo ①	Zapne, vypne alebo uvedie strešnú klimatizáciu do pohotovostného režimu (Stand by). Dlhým stlačením tlačidla sa zapne automatický režim.
3	Tlačidlo ☀	Zapne, vypne alebo stlmí svetlo. Aktívne je len vtedy, keď je strešná klimatizácia zapnutá alebo je v pohotovostnom režime.
4	IČ prijímač pre diaľkové ovládanie	

7.3 Diaľkové ovládanie

Všetky nastavenia na prístroji (napr. nastavenie teploty, naprogramovanie časovača) sa do strešnej klimatizácie prenášajú diaľkovým ovládaním.

Na diaľkovom ovládaní sú k dispozícii nasledujúce ovládacie a indikačné prvky (obr. 3, strane 5):

Č.	Vysvetlenie	
1	Displej: Zobrazuje nasledovné: • Čas • Požadovaná teplota priestoru (požadovaná hodnota) v °C alebo °F • Skutočná teplota priestoru • Klimatizačný režim • Stupeň ventilátora • Symboly pre aktívne doplnkové funkcie • Stav batérie	
2	Tlačidlo ①: Zapnutie klimatizácie a diaľkového ovládania alebo prepnutie do pohotovostného režimu	
3	Tlačidlo ☸: Voľba stupňa ventilátora	
4	Tlačidlo MODE : Voľba klimatizačného režimu	
5	Tlačidlo ☾: Aktivovanie funkcie Sleep. Funkciou Sleep sa automaticky zmení požadovaná hodnota, aby sa zabezpečila na spánok.	
6	Tlačidlo ☼: Jedno stlačenie: Zobrazí aktuálnu teplotu interiéru (zobrazí sa symbol ☼). Opätovné stlačenie: Zobrazí nastavenú teplotu.	

Č. Vysvetlenie

- | | |
|----|--|
| 7 | Tlačidlo  :
Aktivovanie funkcie „I feel“. Funkciou „I feel“ sa každých 10 minút požadovaná hodnota teploty prispôbuje meria diaľkové ovládanie. |
| 8 | Tlačidlo °C/°F:
Prepínanie teploty medzi Celziou stupnicou (°C) a Fahrenheitovou stupnicou (°F) |
| 9 | Tlačidlo  :
Programovanie časovača a nastavenie času |
| 10 | Tlačidlo SET :
Potvrdenie a uloženie údajov |
| 11 | Tlačidlo  :
Zapne alebo vypne osvetlenie na strešnej klimatizácii a aktivuje funkciu stlmenia osvetlenia.
Tlačidlo  je funkčné aj pri vypnutom diaľkovom ovládaní. |
| 12 | Tlačidlo + :
Zvýšenie hodnoty |
| 13 | Tlačidlo - :
Zníženie hodnoty |
| 14 | Symbol  (batérie vybité)
Zobrazí sa, keď sú batérie diaľkového ovládania vybité. V takom prípade batérie vymeňte, pozri kap. „Výn-
vého ovládania“ na strane 271. |
| 15 | Symbol  (odoslanie hodnôt)
Krátko sa zobrazí, keď diaľkové ovládanie odosiela hodnoty do strešnej klimatizácie. |

7.4 Klimatizačné režimy

Strešná klimatizácia disponuje nasledujúcimi klimatizačnými režimami:

Klimatizačný režim	Hlásenie na displeji	Vysvetlenie
Automatika		Nastavíte teplotu, strešná klimatizácia vytvorí ochladzova- ním alebo vyhrievaním (len pri modeloch s vyhrievaním) túto teplotu v interiéri a reguluje potrebný výkon ventilá- tora. V tomto režime je tlačidlo  deaktivované.
Chladenie		Nastavíte teplotu a výkon ventilátora, klimatizácia ochladí interiér na túto teplotu.
Vyhrievanie		Iba pri modeloch s vyhrievaním Nastavíte teplotu a výkon ventilátora, strešná klimatizácia ohreje interiér na túto teplotu.

Klimatizačný režim	Hlásenie na displeji	Vysvetlenie
Cirkulácia vzduchu		Nastavíte stupeň ventilátora a klimatizácia fúka studený vzduch do interiéru.
Odvlhčovanie vzduchu		Nastavíte teplotu, klimatizácia ochladí interiéru na túto teplotu, riadi potrebný výkon ventilátora a odvlhčuje vnútorný priestor (cirkulačná prevádzka). V tomto režime je tlačidlo  deaktivované.

7.5 Doplnkové funkcie

Strešná klimatizácia ponúka nasledovné doplnkové funkcie:

Doplnková funkcia	Hlásenie na displeji	Vysvetlenie
Timer		Klimatizácia sa zapne v nastavenom čase.
		Klimatizácia sa vypne v nastavenom čase.
		Klimatizácia sa zapne a znovu vypne v nastavených časoch.
Sleep		Nastavená teplota sa po jednej hodine zmení o 1 °C a po dvoch hodinách o 2 °C, aby bola zabezpečená príjemná teplota na spánok.
I feel		Diaľkové ovládanie meria vnútornú teplotu a nameranú hodnotu prenáša každých 10 minút do strešnej klimatizácie. Klimatizácia prispôbí požadovanú teplotu tejto nameranej hodnoty.
Zimný režim		Zimný režim je signalizovaný zeleným/oranžovým blikaním LED.

8 Pred prvým použitím

Kontroly pred uvedením zariadenia do prevádzky

Pred zapnutím strešnej klimatizácie dodržiavajte nasledovné:

- Skontrolujte, či napájacie napätie a frekvencia zodpovedajú hodnotám uvedeným v technických údajoch, pozri zložený hárok.
- Uistite sa, že nasávací otvor vzduchu a vzduchové dýzy sú voľné. Všetky vetracie mriežky musia byť voľné, aby sa zabezpečil optimálny výkon strešnej klimatizácie.

**UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo poranenia!**

Do vzduchových dýz alebo nasávacej mriežky nestrkajte prsty alebo predmety.

Nastavenie času

- Nastavte aktuálny čas: pozri kap. „Nastavenie času“ na strane 271.

Nastavenie diaľkového ovládania

- Vložte batérie (pozri kap. „Výmena batérií diaľkového ovládania“ na strane 271).
- ✓ Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazia všetky symboly.
- ✓ V priebehu týchto 5 sekúnd súčasne stlačte tlačidlo a tlačidlo .
- ✓ Na displeji sa zobrazí štandardné číslo modelu.
- Pre výber čísla modelu stlačte v priebehu 3 sekúnd súčasne tlačidlo **+** a tlačidlo **-**:
- FreshWell 3000: 02
 - FreshJet: 07
 - FreshLight: 11
- ✓ Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazia všetky symboly.
- ✓ Diaľkové ovládanie je pripravené na prevádzku.

9 Obsluha strešnej klimatizácie**9.1 Základné upozornenia pre obsluhu**

Strešná klimatizácia má tri prevádzkové režimy:

Prevádzkový režim	Znaky
Vyp.	Strešná klimatizácia je vypnutá, diaľkové ovládanie je neaktívne.
Pohotovostný režim (Stand by)	Strešná klimatizácia je pripravená na prevádzku a možno ju zapnúť diaľkovým ovládaním. Osvetlenie možno použiť.
Zapnutie	Strešná klimatizácia klimatizuje vnútorný priestor.
Zimný režim	Strešná klimatizácia pracuje v špeciálnom vykurovacom režime, ktorý sa aktivuje pri teplote 7 °C a vypne sa vtedy, keď teplota prekročí hranicu 10 °C.

Na **ovládacom paneli** môžete

- zapnúť a vypnúť strešnú klimatizáciu alebo ju prepnúť do pohotovostného režimu alebo do zimného režimu
- zapnúť a vypnúť osvetlenie alebo ho stlmiť

Diaľkovým ovládaním môžete

- strešnú klimatizáciu zapnúť z pohotovostného režimu alebo prepnúť znova do pohotovostného režimu
- zapnúť a vypnúť osvetlenie alebo ho stlmiť
- uskutočniť nastavenie
- zvoliť doplnkové funkcie

9.2 Používanie diaľkového ovládania

Diaľkové ovládanie **musí** byť pri ovládaní nasmerované na IR prijímač (obr. **2** 4, strane 4) na ovládacom paneli.

- Stlačte tlačidlo.

- ✓ Hodnota je priamo odoslaná do strešnej klimatizácie.
- ✓ Strešná klimatizácia potvrdí príjem údajov vysokým tónom.

Ak by prenos údajov nebol úspešný, nasmerujte diaľkové ovládanie na IR prijímač na ovládacom paneli a stlačte tlačidlo **SET**. Tým sa údaje znova odošlú do strešnej klimatizácie. Strešná klimatizácia potvrdí príjem údajov vysokým tónom.

Zapnutie alebo vypnutie len diaľkového ovládania v pohotovostnom režime

V pohotovostnom režime zobrazuje displej diaľkového ovládania len čas.

Keď diaľkové ovládanie nie je nasmerované na IR prijímač (obr. 2 4, strane 4) na ovládacom paneli, môžete diaľkové ovládanie, oddelené od strešnej klimatizácie, prepnúť do pohotovostného režimu alebo zapnúť:

- Stlačte tlačidlo ①.

9.3 Upozornenie pre lepšie využitie

Ak budete dodržiavať nasledovné pokyny, spôsob činnosti vašej strešnej klimatizácie bude optimalizovaný:

- Zlepšite tepelnú izoláciu vozidla tak, že utesníte medzeru a na okná dáte antireflexné rolety alebo závesy.
- Ak bolo vozidlo dlhý čas vystavené slnečnému žiareniu: Určitý čas nechajte strešnú klimatizáciu bežať najprv pri otvorených oknách v režime „Cirkulácia vzduchu“ (☼), až potom zapnite klimatizačný režim „Chladenie“ (❄️).
- V klimatizačnom režime „Chladenie“ (❄️) sa vyhnite zbytočnému otváraní dverí a okien.
- Vzduchové dýzy účelne nastavte.
- Dbajte na to, aby vzduchové dýzy neboli zakryté handrami, papierom alebo inými predmetmi.

9.4 Zapnutie a vypnutie strešnej klimatizácie




POZNÁMKA

Po zapnutí sa spustí klimatizácia s posledne nastavenými hodnotami.

Na ovládacom paneli

Na obrázku je zobrazené, ako môžete strešnú klimatizáciu na ovládacom paneli zapnúť, vypnúť alebo prepnúť do pohotovostného režimu. Stlačte tlačidlo ①, ako je uvedené na obrázku:



Príklad: Strešná klimatizácia je v pohotovostnom režime (Stand by). Je potrebné ju vypnúť.

- Stlačte krátko tlačidlo ①.
- ✓ Strešná klimatizácia je vypnutá.

Na diaľkovom ovládaní



POZNÁMKA

- Aby sa strešná klimatizácia dala obsluhovať diaľkovým ovládaním, musí byť strešná klimatizácia v pohotovostnom režime alebo zapnutá.
- Diaľkovým ovládaním môžete strešnú klimatizáciu zapnúť z pohotovostného režimu alebo prepnúť znova do pohotovostného režimu. Za týmto účelom stlačte tlačidlo ①.
- Iba pri modeloch s vyhrievaním:
Keď vypnete strešnú klimatizáciu z klimatizačného režimu „Vyhrievanie“ (☼) pomocou diaľkového ovládania, bude ventilátor ešte pár minút pracovať ďalej, aby sa zabránilo zahriatiu zariadenia. LED bliká oranžovo. Pomocou tlačidla ① na ovládacom paneli môžete strešnú klimatizáciu úplne vypnúť.

9.5 Voľba klimatizačného režimu

- Tlačidlom **MODE** zvolíte požadovaný klimatizačný režim, pozri kap. „Klimatizačné režimy“ na strane 264.
- ✓ Strešná klimatizácia potvrdí príjem hodnôt vysokým tónom.
- ✓ Strešná klimatizácia sa zapne do zvoleného klimatizačného režimu.

9.6 Manuálna voľba stupňa ventilácie

Ventilátor reguluje silu prívodu vzduchu.

V klimatizačných režimoch „Chladenie“ (❄) a „Cirkulácia vzduchu“ (🌀) môžete stupeň ventilátora zvoliť manuálne. V ostatných klimatizačných režimoch riadi strešná klimatizácia stupeň ventilátora automaticky.

Hlásenie na displeji

Vysvetlenie



Štyri stupne ventilátora
(najnižší stupeň ventilátora **nie je** dostupný v klimatizačnom režime „Vyhrievanie“ (☼))



Automatický režim, dostupný len v klimatizačných režimoch „Chladenie“ (❄), „Vyhrievanie“ (☼) a „Odvhlčovanie vzduchu“ (💧).

- Tlačidlom (🌀) zvolíte želaný stupeň ventilátora.
- ✓ Strešná klimatizácia potvrdí príjem hodnôt vysokým tónom.
- ✓ Stupeň ventilátora je nanovo nastavený.

9.7 Nastavenie teploty

Klimatizačný režim „Chladenie“

V klimatizačných režimoch „Automatika“ (A), „Chladenie“ (❄) a „Odvhlčovanie vzduchu“ (💧) môžete pomocou diaľkového ovládania zadať teplotu v rozsahu 16 °C až 31 °C.

- Tlačidlom + alebo - zvolíte požadovanú teplotu.
- ✓ Strešná klimatizácia potvrdí príjem hodnôt vysokým tónom.
- ✓ Teplota v strešnej klimatizácii je nastavená.

Klimatizačný režim „Vyhrievanie“ (iba pre modely s vyhrievaním)

V klimatizačných režimoch „Automatika“ (A) a „Vyhrievanie“ (☺) môžete pomocou diaľkového ovládania zadať teplotu v rozsahu 16 °C až 31 °C.

- Tlačidlom **+** alebo **-** zvolíte požadovanú teplotu.
- ✓ Strešná klimatizácia potvrdí príjem hodnôt vysokým tónom.
- ✓ Teplota v strešnej klimatizácii je nastavená.

9.8 Nastavenie vzduchových dýz

Prívod vzduchu do interiéru vozidla možno regulovať polohou vzduchových dýz (obr. 4, strane 6):

- **Chillout ADB:** Otočte lamely (1) vzduchových dýz nastavovacím kolieskom (2) do požadovaného smeru.
 - **ADB:** Otočte lamely (1) vzduchových dýz, nezávisle od seba, pomocou nastavovacích koliesok (2, 3, 4) požadovanými smermi. Prúd vzduchu je možné nastaviť doprava a doľava, ako aj k stropu alebo k podlahe.
- Použite posúvač (5) pre distribuovanie väčšieho množstva vzduchu dopredu alebo dozadu.

9.9 Naprogramovanie časovača

Funkciou časovača môžete nastaviť požadovaný čas činnosti klimatizácie. Pritom môžete vopred zadať len čas zapnutia, len čas vypnutia alebo obidve hodnoty.



POZNÁMKA

Ak sa pri programovaní časovača 15 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo na diaľkovom ovládaní, prejde diaľkové ovládanie naspäť do východiskového režimu.

- Pred programovaním časovača zvolte klimatizačný režim a požadované hodnoty (napr. teplota).

Nastavenie času zapnutia

- Jedenkrát stlačte tlačidlo ☺.
 - ✓ Symbol **ON** (ON) bliká na displeji diaľkového ovládania.
 - ✓ Tlačidlom **+** alebo **-** nastavte čas, kedy sa má strešná klimatizácia zapnúť.
 - Stlačte tlačidlo **SET**, aby ste hodnotu odoslali do strešnej klimatizácie.
 - ✓ Čas zapnutia je nastavený v strešnej klimatizácii.
- Strešná klimatizácia sa spustí v nastavenom čase so zvoleným klimatizačným režimom.
- Zapnite strešnú klimatizáciu do pohotovostného režimu.

Nastavenie času vypnutia

- Dvakrát stlačte tlačidlo ☺.
 - ✓ Symbol **OFF** (OFF) bliká na displeji diaľkového ovládania.
 - ✓ Tlačidlom **+** alebo **-** nastavte čas, kedy sa má strešná klimatizácia vypnúť.
 - Stlačte tlačidlo **SET**, aby ste hodnotu odoslali do strešnej klimatizácie.
 - ✓ Čas vypnutia je nastavený v strešnej klimatizácii.
- Strešná klimatizácia beží až do nastaveného času so zvoleným klimatizačným režimom.

Nastavenie času zapnutia a času vypnutia

- Trikrát stlačte tlačidlo ☺.
- ✓ Symbol **ON** (ON) bliká na displeji diaľkového ovládania.
- ✓ Symbol **OFF** (OFF) je viditeľný.
- Tlačidlom **+** alebo **-** nastavte čas, kedy sa má strešná klimatizácia zapnúť.
- Znovu stlačte tlačidlo ☺.
- ✓ Symbol **OFF** (OFF) bliká na displeji diaľkového ovládania.
- Tlačidlom **+** alebo **-** nastavte čas, kedy sa má strešná klimatizácia vypnúť.
- Stlačte tlačidlo **SET**, aby ste hodnotu odoslali do strešnej klimatizácie.

- ✓ Čas zapnutia a čas vypnutia je nastavený v strešnej klimatizácii.
Strešná klimatizácia sa spustí v nastavenom čase a so zvoleným klimatizačným režimom a beží až po druhý nastavený čas.
- Zapnite strešnú klimatizáciu do pohotovostného režimu.

Zrušenie programovania časovača

Ak ste naprogramovali časovač, môžete ho vypnúť nasledovne:

- Štyrikrát stlačte tlačidlo .
- ✓ Symbol časovača zhasne.
- ✓ Programovanie je zrušené.

9.10 Aktivovanie funkcie Sleep



POZNÁMKA

Funkcia Sleep je v režime „Cirkulácia vzduchu“ () deaktivovaná.

Pri aktivovanej funkcii Sleep sa nastavená teplota po jednej hodine zmení o 1 °C a po dvoch hodinách o 2 °C, aby bola zabezpečená príjemná teplota na spánok.

- Nastavte požadovanú teplotu (pozri kap. „Nastavenie teploty“ na strane 268).
- Stlačte tlačidlo .
- ✓ Symbol  sa zobrazí na displeji.
Funkcia Sleep je aktivovaná.
- Pre deaktiváciu funkcie Sleep znovu stlačte tlačidlo .



POZNÁMKA

Funkciu Sleep deaktivujete stlačením tlačidla **MODE**.

9.11 Nastavenie doplnkovej funkcie „I feel“ (Pocit)

Pri tejto funkcii meria diaľkové ovládanie priestorovú teplotu a odosiela nameranú hodnotu každých 10 minút do strešnej klimatizácie. Strešná klimatizácia prispôsobí požadovanú teplotu tejto nameranej hodnoty. Funkcia „I feel“ je aktívna len vtedy, keď je teplota v rozsahu +18 °C až +29 °C.

- Stlačte tlačidlo .
- ✓ Symbol  sa zobrazí na displeji.
Funkcia „I feel“ je aktivovaná.
- Diaľkové ovládanie odložte tak, aby smerovalo na IR prijímač (obr. 2 4, strane 4) na ovládacom paneli. Inak hodnoty nie je možné odosielať do strešnej klimatizácie.



POZNÁMKA

Diaľkové ovládanie by sa nemalo nachádzať v časti priestoru, ktorý je výrazne teplejší alebo chladnejší ako priemerná vnútorná teplota. Nesmie ležať, napr. na slnku alebo pred strešnou klimatizáciou.

Ak teplota presiahne hranicu +29 °C alebo klesne pod hranicu +18 °C, funkcia „I feel“ sa vypne.

- ✓ Symbol  trikrát zabliká na displeji a potom sa vypne.

9.12 Ovládanie osvetlenia (len pri konkrétnych modeloch)

Svetlá na strešnej klimatizácii sa dajú sťažiť. Zapnú sa s hodnotou jasu, ktorá bola naposledy nastavená.

**POZNÁMKA**

Tlačidlo na diaľkovom ovládaní je aktívne aj vtedy, keď je diaľkové ovládanie vypnuté.

Zapnutie/vypnutie osvetlenia na ovládacom paneli

- Keď chcete osvetlenie zapnúť alebo vypnúť, krátko stlačte tlačidlo .

Stlmenie osvetlenia na ovládacom paneli

- Tlačidlo stláčajte dovtedy, kým sa osvetlenie nestlmí na požadovaný jas.

Zapnutie/vypnutie osvetlenia diaľkovým ovládaním

- Keď chcete osvetlenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte tlačidlo .
- ✓ Symbol sa na displeji zobrazí, keď je osvetlenie **zapnuté**.

Stlmenie osvetlenia diaľkovým ovládaním

- Stlačte tlačidlo na 2 s.
- ✓ Na displeji bliká symbol .
- Tlačidlo alebo stláčajte dovtedy, kým sa osvetlenie nestlmí na požadovaný jas.
Osvetlenie takto môžete stlmiť na 20 %, 40 %, 60 %, 80 % a 100 %.
- Pre vypnutie funkcie stmievania znovu stlačte tlačidlo .
- ✓ Svetí symbol .

9.13 Výmena batérií diaľkového ovládania

Batérie vymeňte, keď sa na displeji zobrazí symbol .

Priečink na batérie sa nachádza na zadnej strane diaľkového ovládania.

- Ľahko zatlačte kryt priečinka na batérie a posuňte ho v smere šípky.
- Vložte nové batérie (2 x typ AAA), ako je to zobrazené v priečinku na batérie diaľkového ovládania.
- Zatvorte kryt priečinka na batérie.

**Chráňte vaše životné prostredie!**

Batérie nepatria do domáceho odpadu.

Použitú batériu odovzdajte u predajcu alebo na zbernom mieste.

9.14 Nastavenie času

Diaľkové ovládanie potrebuje na programovanie časovača aktuálny čas. Čas sa zobrazí na displeji diaľkového ovládača.

Na nastavenie času vykonajte nasledovné kroky:

**POZNÁMKA**

Ak pri nastavovaní času približne 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo na diaľkovom ovládaní, prejde diaľkové ovládanie naspäť do východiskového režimu.

- Pre vstup do režimu nastavenia času dlho podržte stlačené tlačidlo .
- ✓ Čas bliká na displeji diaľkového ovládača.
- Tlačidlom alebo nastavte aktuálny čas.

Pre rýchlejšie nastavenie času dopredu alebo dozadu podržte tlačidlo alebo dlhšie ako 2 s.

- Stlačte tlačidlo **SET**, aby ste čas potvrdili.

9.15 Nastavenie zimného režimu

Zimný režim je špeciálny vykurovací režim, ktorý sa aktivuje pri teplote 7 °C a vypne sa vtedy, keď teplota prekročí hranicu 10 °C.

- Pre aktiváciu zimného režimu stlačte na 5 s obidva tlačidlá na ovládacom paneli.

✓ LED bliká zeleným/oranžovým svetlom.

✓ Všetky ostatné funkcie sú deaktivované.

- Na deaktiváciu zimného režimu stlačte tlačidlo ① na ovládacom paneli, čím sa vypne klimatizácia.

10 Čistenie strešnej klimatizácie



POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia!

- Strešnú klimatizáciu nečistite vysokotlakovým čističom. Voda, ktorá by vnikla do strešnej klimatizácie, ju môže poškodiť.
- Nepoužívajte na čistenie ostré alebo tvrdé predmety alebo čistiace prostriedky, pretože to môže viesť k poškodeniu strešnej klimatizácie.
- Na čistenie strešnej klimatizácie používajte len vodu so šetrným čistiacim prostriedkom. V žiadnom prípade nepoužívajte benzín, naftu alebo rozpúšťadlá.

- Príležitostne vyčistite kryt strešnej klimatizácie a výstupnú jednotku vzduchu vlhkou handrou.
- Pravidelne odstraňujte lístie a iné nečistoty z vetracích tvorov (obr. 5 1, strane 7) na strešnej klimatizácii. Dbajte na to, aby ste pri tejto nečinnosti nepoškodili lamely strešnej klimatizácie.
- Diaľkové ovládanie príležitostne vyčistite mierne navlhčenou handričkou. Na čistenie displeja sa odporúča handrička na čistenie okuliarov.

11 Údržba strešnej klimatizácie



VÝSTRAHA!

Iné údržbové činnosti, ako sú tu opísané, smú uskutočňovať len odborníci s príslušnou kvalifikáciou, ktorí sú oboznámení s rizikami spojenými s manipuláciou s chladiacimi prostriedkami a klimatizáciami a s príslušnými predpismi. Neodborne vykonanými údržbovými činnosťami môžu vzniknúť značné nebezpečenstvá.

Interval	Kontrola/údržba
Pravidelne	Kontrola odtokov kondenzovanej vody: ► Skontrolujte, či sú odtoky kondenzovanej vody (obr. 6 1, strane 7) po stranách strešnej klimatizácie voľné, a či vznikajúci kondenzát môže odtekať.
Pravidelne	Čistenie filtra výstupnej jednotky vzduchu (obr. 7 , strane 8): ► Ručne odoberte kryt (1) filtra. ► Odoberte filter (2). ► Vyčistite filter (2) roztokom umývacieho prostriedku a nechajte ho vyschnúť. ► Opäť nasadte suchý filter (2). ► Kryt (1) znovu nasadte.
Raz ročne	Kontrola profilových tesnení: ► Skontrolujte profilové tesnenia medzi strešnou klimatizáciou a strechou vozidla, či nie sú na ňom trhliny alebo iné poškodenia.
Raz ročne	Údržba výmenníka tepla: ► Údržbu výmenníka tepla strešnej klimatizácie nechajte vykonať v špecializovanom servise.
Raz ročne	Výmena filtra s aktívnym uhlím (obr. 7 , strane 8): ► Ručne odoberte kryt (1) filtra. ► Odoberte filter (2). ► Odoberte filter s aktívnym uhlím (3). ► Vyčistite filter (2) roztokom umývacieho prostriedku a nechajte ho vyschnúť. ► Vložte nový filter s aktívnym uhlím. ► Opäť nasadte suchý filter (2). ► Kryt (1) znovu nasadte.

12 Odstránenie porúch

Porucha	Príčina	Odstránenie
Strešná klimatizácia sa stále vypína.	Snímač námrazy sa zopol.	Vonkajšia teplota je príliš nízka alebo všetky vzduchové dýzy sú zatvorené.
Žiadny chladiaci výkon	Strešná klimatizácia nie je nastavená na chladenie.	► Nastavte strešnú klimatizáciu na chladenie.
	Teplota okolia je vyššia ako 52 °C.	Strešná klimatizácia je dimenzovaná len pre teplotu okolia do 52 °C.
	Nastavená teplota je vyššia ako vnútorná teplota.	► Zvoľte nižšiu teplotu.
	Teplota okolia je nižšia ako 16 °C.	Strešná klimatizácia je dimenzovaná len pre teplotu okolia nad 16 °C.
	Snímač teploty je chybný.	► Obráťte sa na autorizovaný servis.
	Ventilátor odparovača je chybný.	
	Ventilátor kondenzátora je chybný.	

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zlý vetrací výkon	Nasávanie vzduchu je upchaté.	➤ Odstráňte lístie a iné nečistoty z vetracích lamiel na strešnej klimatizácii.
	Ventilátor je chybný.	➤ Obráťte sa na autorizovaný servis.
Vnikanie vody do vozidla	Odtokové otvory pre kondenzovanú vodu sú upchaté.	➤ Vyčistite odtokové otvory pre kondenzovanú vodu.
	Tesnenia sú poškodené.	➤ Obráťte sa na autorizovaný servis.
Strešná klimatizácia sa nezapína.	Nie je prítomné napájacie napätie (230 V~).	➤ Skontrolujte napájanie elektrickým prúdom.
	Napätie je príliš nízke (pod 200 V~). Menič napätia je chybný.	➤ Obráťte sa na autorizovaný servis.
	Snímač teploty je chybný.	
	Elektrická poistka napájacieho napätia je slabá.	➤ Skontrolujte elektrickú poistku napájacieho napätia.
Strešná klimatizácia sa nevypína.	Snímač teploty je chybný.	➤ Obráťte sa na autorizovaný servis.
	Elektrická poistka napájacieho napätia je slabá.	➤ Skontrolujte elektrickú poistku napájacieho napätia.

13 Záruka

Platí zákonom stanovená záručná lehota. Ak by bol výrobok chybný, obráťte sa na servisného partnera vo vašej krajine.

Naši špecialisti vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalší priebeh záruky.

14 Likvidácia

Predpisy ochrany životného prostredia a odborná likvidácia

Všetky organizácie musia uskutočniť celý rad opatrení, aby rozpoznali, posúdili a kontrolovali vplyv, ktorý majú ich aktivity (výroba, výrobky, servis atď.) na životné prostredie.

Potrebné opatrenia na rozpoznanie významných následkov pre životné prostredie musia zohľadňovať nasledovné faktory:

- využívanie surovín a prírodných zdrojov
- atmosférické emisie
- unikanie tekutín
- likvidácia a recyklácia
- kontaminácia pôdy

Aby sa následky pre životné prostredie minimalizovali, predstavuje výrobca celý rad indícií, ktoré musí zohľadniť každý, kto (je jedno z akého dôvodu) so zariadením počas jeho životnosti prichádza do styku.

- Celý obalový materiál sa musí zlikvidovať (prioritne recyklovať) podľa zákonných predpisov krajiny, v ktorej sa likvidácia uskutoční.
- Všetky komponenty výrobku sa musia zlikvidovať (prioritne recyklovať) podľa zákonných predpisov krajiny, v ktorej sa likvidácia uskutoční.

- Správna likvidácia znamená, že sa prístroj musí odovzdať v autorizovanom recyklačnom stredisku, aby sa všetky recyklovateľné komponenty mohli zhodnotiť a aby so zvyšným materiálom zaobchádzalo v súlade s predpismi.
- Počas inštalácie zabezpečte, aby bol priestor dostatočne vetraný, aby nebol vzduch kontaminovaný, čo by mohlo mať nepriaznivý vplyv na zdravie obsluhy.
- Zabezpečte počas prevádzky a údržby, aby sa všetky odpadové produkty (olej, tuk atď.) zlikvidovali v súlade s predpismi.
- Udržiavajte hladinu hluku na nízkej úrovni, aby sa znížilo zaťaženie hlukom.

Ďalšie informácie o správnom odinštalovaní našich výrobkov nájdete v návodoch na recykláciu na dometic.com.

- Obalový materiál dávajte podľa možnosti do príslušného recyklovateľného odpadu.
- Pri prevádzke, opravách a údržbe dbajte na to, aby sa chladiaci okruh nepoškodil a aby chladiaci prostriedok neunikal. Pôsobí ako skleníkový plyn a nemal by sa dostať do životného prostredia.



Ked' výrobok definitívne vyradíte z prevádzky, informujte sa v najbližšom recyklačnom stredisku alebo u vášho špecializovaného predajcu o príslušných predpisoch týkajúcich sa likvidácie.

- Výrobok zlikvidujte podľa platných predpisov o recyklácii a likvidácii v autorizovanom podniku zaoberajúcom sa likvidáciou odpadu.

Recyklácia obalového materiálu



- Obalový materiál dávajte podľa možnosti do príslušného recyklovateľného odpadu.

Původní návod k používání

Pečlivě si prosím přečtěte a dodržujte všechny pokyny, směrnice a varování obsažené v tomto návodu k výrobku, abyste měli jistotu, že výrobek budete vždy správně instalovat, používat a udržívat. Tyto pokyny MUSÍ být uchovávány v blízkosti výrobku.

Používáním výrobku tímto potvrzujete, že jste si pečlivě přečetli všechny pokyny, směrnice a varování a že rozumíte podmínkám uvedeným v tomto dokumentu a souhlasíte s nimi. Souhlasíte s používáním tohoto výrobku pouze k určenému účelu a použití a v souladu s pokyny, směrnicemi a varováními uvedenými v tomto návodu k výrobku a v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy. Pokud si nepřetčete a nebudete dodržovat zde uvedené pokyny a varování, může to vést ke zranění vás i ostatních, poškození vašeho výrobku nebo poškození jiného majetku v okolí. Tento návod k výrobku, včetně pokynů, směrnic a varování a související dokumentace může být předmětem změn a aktualizací. Aktuální informace o výrobku naleznete na documents.dometic.com.



Montážní návod naleznete online na adrese:

https://documents.dometic.com/?object_id=73226.

Pokyny v návodu k montáži jsou určeny pro odborníky v servisech, kteří jsou obeznámeni se směrnicemi a ochrannými opatřeními, která je nutné použít.

Obsah

1	Vysvětlení symbolů	276
2	Bezpečnostní pokyny	277
3	Cílová skupina tohoto návodu	278
4	Obsah dodávky	278
5	Příslušenství	278
6	Použití v souladu se stanoveným účelem	279
7	Technický popis	279
8	Před prvním použitím	283
9	Obsluha střešní klimatizace	284
10	Čištění střešní klimatizace	290
11	Údržba střešní klimatizace	290
12	Odstraňování poruch	291
13	Záruka	292
14	Likvidace	292

1 Vysvětlení symbolů



VÝSTRAHA!

Bezpečnostní pokyn: Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

**UPOZORNĚNÍ!**

Bezpečnostní pokyn: Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek lehké nebo středně těžké zranění.

**POZOR!**

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek majetkové škody.

**POZNÁMKA**

Doplňující informace týkající se obsluhy výrobku.

2**Bezpečnostní pokyny**

Především pak neručí za jakékoliv následné škody, zejména pak také ne za takové, které mohou vzniknout výpadkem střešní klimatizace.



VÝSTRAHA! Nedodržení těchto varování by mohlo mít za následek smrt nebo vážné zranění.

Ohrožení života elektrickým proudem

- V případě, že je přístroj viditelně poškozen, nesmíte jej používat.
- Při práci na přístroji vždy přerušete napájení elektrickým proudem.
- Přístroj používejte pouze za předpokladu, že jsou kryt přístroje a rozvody nepoškozené.

Nebezpečí ohrožení zdraví

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud budou pod dozorem nebo pokud byly poučeny o bezpečném použití přístroje a rozumějí nebezpečím, která z použití výrobku vyplývají.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Instalaci, údržbu a opravy střešní klimatizace smějí provádět pouze odborníci, kteří jsou seznámeni s nebezpečími při manipulaci s chladivem a klimatizačními zařízeními a s příslušnými předpisy. Nesprávně provedené opravy mohou být zdrojem značných rizik. V případě oprav kontaktujte servisní středisko ve vaší zemi.

Nebezpečí požáru

- Udržujte ventilační otvory bez jakýchkoliv překážek.
- Okruh chladiva se nesmí poškodit.
- Nepoužívejte střešní klimatizaci v blízkosti hořlavých kapalin nebo v uzavřených prostorech.
- Pamatujte, že v oblasti výstupu vzduchu nesmějí být uloženy ani namontovány žádné hořlavé předměty. Vzdálenost musí být minimálně 50 cm.
- V případě požáru **neotevírejte** horní kryt střešní klimatizace, použijte schválené hasicí prostředky. Nehaste vodou.

- K urychlení rozmrazování nebo čištění nepoužívejte jiné než výrobcem doporučené prostředky.
- Přístroj je třeba skladovat v místnosti, kde trvale nepůsobí zdroje vznícení (např.: otevřené plameny, zapnutý plynový spotřebič nebo elektrický ohřívač).
- Přístroj se nesmí propichovat ani spalovat.
- Dbejte na to, že chladiva mohou být bez zápachu.



UPOZORNĚNÍ! Nedodržení těchto upozornění by mohlo mít za následek lehké nebo střední zranění.

Nebezpečí ohrožení zdraví

- Používejte přístroj pouze v souladu s jeho určením.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo změny přístroje!
- Nesahejte do otvorů pro výstup vzduchu a nezavádějte do střešní klimatizace žádné cizí předměty.
- Pokud dojde k závadě v okruhu chladicího média ve střešní klimatizaci, musí střešní klimatizaci zkontrolovat specializovaná firma a řádně ji opravit. Chladicí médium nesmí být v žádném případě vypuštěno do volné atmosféry.



POZOR! Nebezpečí poškození

- Při instalované střešní klimatizaci nesmíte v žádném případě mýt váš obytný vůz v myčce.
- Informujte se u výrobce vašeho automobilu, zda není nutné po instalaci střešní klimatizace provést technickou kontrolu vozidla a změnu v dokumentaci vozidla, týkající se výšky vozidla.
 - FreshJet1700, 2000, 2200: Výška instalace 225 mm
 - FreshJet3200: Výška instalace 248 mm

3 Cílová skupina tohoto návodu

Tento návod k obsluze je určen uživatelům střešní klimatizace.

4 Obsah dodávky

- Střešní klimatizace
- Jednotka pro výstup vzduchu (Chillout ADB nebo ADB)

5 Příslušenství

Dostupné jako příslušenství (není součástí dodávky):

Název	Číslo výrobku	FJ1700	FJ2000	FJ2200	FJ3200
DC Kit PP12	9100300003	–	–	–	–
DC Kit DSP-T 12	9600007286	•	•	•	•
DC Kit DSP-T 24	9600007287	•	•	•	•



POZNÁMKA

Instalaci soupravy k úpravě zařízení DC (příslušenství) můžete používat střešní klimatizaci Dometic FreshJet i za jízdy.

6 Použití v souladu se stanoveným účelem

Střešní klimatizace Dometic FreshJet je vhodná výhradně do obytných vozů, karavanů a jiných vozidel s obytnými prostory. **Není** vhodná do domů nebo bytů.

Střešní klimatizace **není** určena k instalaci do stavebních, zemědělských nebo jiných pracovních strojů. V případě příliš silných vibrací nelze zaručit řádnou funkci.

Funkce střešní klimatizace je garantovaná pro určený rozsah provozních teplot (viz sekci technických údajů v brožurce).

Tento výrobek je vhodný pouze k určenému účelu a použití v souladu s tímto návodem.

Tento návod poskytuje informace, které jsou nezbytné pro řádnou instalaci a/nebo provoz výrobku. Nedostatečná instalace a/nebo nesprávný provoz či údržba povedou k neuspokojivému výkonu a možné závadě.

Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli zranění nebo poškození výrobku vyplývající z následujícího:

- Nesprávné sestavení nebo připojení včetně nadměrného napětí
- Nesprávná údržba nebo použití jiných náhradních dílů než původních dílů dodaných výrobcem
- Změna výrobku bez výslovného souhlasu výrobce
- Použití k jiným účelům, než jsou popsány v tomto návodu

Společnost Dometic si vyhrazuje právo změnit vzhled a specifikace výrobku.

7 Technický popis

Střešní klimatizace přivádí do vnitřních prostor chladný odvlhčený vzduch bez prachu a nečistot.

Světla LED s možností ztlumení, integrovaná do jednotky výstupu vzduchu, zajišťují příjemné osvětlení (není dostupné u všech modelů).

Střešní klimatizace je ovládána dálkovým ovladačem.



POZNÁMKA

Střešní klimatizace může snížit teplotu uvnitř vozidla až na určitou stanovenou hodnotu. Teplota chlazení, které lze dosáhnout, závisí na typu vozidla, na okolní teplotě a na chladicím výkonu střešní klimatizace.

Při venkovní teplotě nižší než 16 °C střešní klimatizace nechladí. V takovém případě nastavte režim klimatizace „Venkovní vzduch“ (☼).

Střešní klimatizace je chráněna proti přepětí. Pokud napájecí napětí překročí 265 V, střešní klimatizace se vypne. V normálním provozu pokračuje, když se napájecí napětí opět nachází v dovoleném rozmezí.

7.1 Součásti

Chladicí okruh střešní klimatizace zahrnuje tyto hlavní součásti (obr. **1**, strana 3):

- **Kompresor (1)**
Kompresor nasává používané chladicí médium a komprimuje je. Tím se zvyšuje tlak a současně i teplota chladicího média.
- **Kondenzátor (2)**
Instalovaný kondenzátor funguje jako chladič nebo výměník tepla. Proudící vzduch odebírá teplo, horké chladicí médium v plynném stavu se ochlazuje a zkapalňuje.

- **Výparník (3)**

Výparníky chladí proudící vzduch a odvádějí z něj vlhkost. Chladicí médium odebírá teplo a odpařuje se.

- **Ventilátor (4)**

Ochlazený vzduch je vhnán do vozidla ventilátorem a je rozváděn jednotkou pro výstup vzduchu.

Přehled všech součástí:

- FreshJet 1700: obr. **10**, strana 11
- FreshJet 2000, 2200 (také pro modely s topením a systémem Soft Start): obr. **11**, strana 12
- FreshJet 3200: obr. **12**, strana 13
- Jednotka pro výstup vzduchu Chillout ADB: obr. **13**, strana 14
- Jednotka pro výstup vzduchu ADB: obr. **14**, strana 14

7.2 Ovládací panel

Na jednotce pro výstup vzduchu na střešní klimatizaci je umístěn ovládací panel (obr. **2**, strana 4).

Obsahuje následující ovládací a indikační prvky:

Č. Vysvětlení

1	Stavová LED	
	Nesvítí:	Střešní klimatizace je vypnutá.
	Svítí oranžově:	Střešní klimatizace je v pohotovostním režimu (stand-by)
	Svítí zeleně:	Střešní klimatizace je zapnutá.
	Bliká zeleně:	Pouze u modelů s tepelným čerpadlem: Střešní klimatizace se připravuje na topení nebo je aktivní rozmrazování.
	Bliká zeleně/oranžově:	Střešní klimatizace je v zimním režimu
	Svítí červeně:	Pouze pokud je zařízení připojeno také k 12 V $\overline{=}$: Napájecí napětí 230 V $\sim$ není dostupné.
	Nepřetržitě blikající červené světlo (- - - -):	Přepětí Střešní klimatizace pokračuje v normálním provozu, když se napájecí napětí opět nachází v dovoleném rozmezí.
	Pomalou blikající červené světlo (- -):	Porucha vnitřního snímače teploty E1
	Středně rychle blikající červené světlo (- - - - -):	Porucha venkovního snímače teploty E2

Č.	Vysvětlení	
2	Tlačítko ①	Zapnutí střešní klimatizace, vypnutí nebo přepnutí do pohotovostního režimu (stand-by). Stisknutím a podržením tlačítka zapnete automatický režim.
3	Tlačítko ②	Rozsvícení nebo zhasnutí světla, tlumení světla. Je aktivní pouze za předpokladu, že je střešní klimatizace zapnutá nebo pokud je v pohotovostním režimu (stand-by).
4	Infračervený přijímač dálkového ovladače	

7.3 Dálkový ovladač

Veškerá nastavení přístroje (např. nastavení teploty, programování časovač) jsou do střešní klimatizace přenášena dálkovým ovladačem.

Dálkový ovladač je vybaven následujícími ovládacími a indikačními prvky (obr. 3, strana 5):

Č.	Vysvětlení	
1	Displej: Zobrazuje následující údaje: • Čas • Požadovanou teplotu prostoru (požadovaná hodnota) ve °C nebo °F • Skutečná teplota v prostoru • Režim klimatizace • Výkon ventilátoru • Symboly aktivních doplňkových funkcí • Stav baterie	
2	Tlačítko ①: Zapnutí klimatizace a dálkového ovladače nebo přepnutí do pohotovostního režimu (stand-by)	
3	Tlačítko ②: Nastavení výkonu ventilátoru	
4	Tlačítko MODE : Výběr režimu klimatizace	
5	Tlačítko ③: Aktivace funkce Sleep. V rámci funkce Sleep je požadovaná hodnota automaticky změněna tak, aby bylo dosaženo příjemné teploty na spaní.	
6	Tlačítko ④:	Zobrazení aktuální teploty vnitřního prostoru (zobrazí se symbol ④). Zobrazení nastavené teploty.
	Jedno stisknutí:	
	Opětovné stisknutí:	

Č.	Vysvětlení
7	Tlačítko  : Aktivace funkce „I feel“. Pomocí funkce „I feel“ je požadovaná teplota upravena každých 10 minut podle teploty, kterou naměří dálkový ovladač.
8	Tlačítko °C/°F: Přepínání jednotek ze stupňů Celsia (°C) na stupně Fahrenheita (°F) a naopak
9	Tlačítko  : Programování časovače a nastavení času
10	Tlačítko SET : Potvrzení a uložení údajů
11	Tlačítko  : Zapnutí nebo vypnutí světla na střešní klimatizaci a aktivace funkce DIM. Tlačítko  : je funkční i při vypnutém dálkovém ovladači.
12	Tlačítko + : Zvýšení hodnoty
13	Tlačítko - : Snížení hodnoty
14	Symbol  (vybité baterie) Tento symbol se zobrazí, pokud jsou vybité baterie dálkového ovladače. V takovém případě vyměňte baterie, viz kap. „Výměna baterií dálkového ovládání“ na strani 289.
15	Symbol  (odesílání hodnot) Symbol se krátce zobrazí během odesílání hodnot z dálkového ovladače do střešní klimatizace.

7.4 Režimy klimatizace

Střešní klimatizace pracuje v následujících režimech:

Režim klimatizace	Hlášení na displeji	Vysvětlení
Automatický režim		Zadejte teplotu, klimatizace ochladí nebo ohřeje interiér vozidla (pouze modely s vyhříváním) na tuto teplotu a řídí potřebný výkon ventilátoru. V tomto režimu je tlačítko  deaktivováno.
Chlazení		Zadejte teplotu a výkon ventilátoru. Klimatizace ochladí vnitřní prostor na tuto teplotu.
Ohřev		Pouze u modelů s topením Zadejte teplotu a výkon ventilátoru. Klimatizace ohřeje vnitřní prostor na tuto teplotu.

Režim klimatizace	Hlášení na displeji	Vysvětlení
Okolní vzduch		Zadejte výkon ventilátoru. Klimatizace fouká studený vzduch do prostoru.
Vysoušení vzduchu		Zadejte teplotu. Klimatizace ochladí prostor na tuto teplotu, řídí potřebný výkon ventilátoru a odvlhčuje (vysouší) prostor (provoz s cirkulujícím vzduchem). V tomto režimu je tlačítko  deaktivováno.

7.5 Doplnující funkce

Střešní klimatizace nabízí následující doplňující funkce:

Doplňující funkce	Hlášení na displeji	Vysvětlení
Timer (časovač)		Klimatizace je zapnuta v nastavenou dobu.
		Klimatizace je vypnuta v nastavenou dobu.
		Klimatizace je v nastavených dobách zapnuta a opět vypnuta.
Sleep (spánek)		Nastavená teplota je po jedné hodině změněna o 1 °C a po dvou hodinách o 2 °C. Tím je dosaženo příjemné teploty ke spánku.
I feel (pocitovaná teplota)		Dálkové ovládání měří teplotu v prostoru a přenáší naměřenou hodnotu každých 10 minut do klimatizace. Klimatizace upraví požadovanou teplotu podle naměřené hodnoty.
Zimní režim		Zimní režim je signalizován zeleným/oranžovým blikáním LED.

8 Před prvním použitím

Kontroly před uvedením do provozu

Dříve než zapnete střešní klimatizaci proveďte následující kroky:

- Zkontrolujte, zda napájecí napětí a frekvence odpovídají hodnotám uvedeným v technických údajích, viz leták.
- Zajistěte, aby zůstaly otvory k sání vzduchu i výduchy vzduchu vždy volné. Všechny ventilační mřížky musejí být vždy volné tak, aby bylo dosaženo optimálního výkonu střešní klimatizace.



UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí úrazu!

Výdechy vzduchu a mřížku sání neblokujte prsty ani žádnými předměty.

Nastavení času

- Nastavte aktuální čas, viz kap. „Nastavení času“ na straně 289.

Nastavení dálkového ovladače

- Vložte baterie (viz kap. „Výměna baterií dálkového ovládání“ na straně 289).
- ✓ Displej zobrazí na 5 sekund všechny symboly.
- ✓ Během těchto 5 sekund stisknete současně tlačítko  a tlačítko .
- ✓ Displej zobrazí standardní číslo modelu.
- K výběru čísla modelu stisknete během 3 sekund současně tlačítko **+** a tlačítko **-** a tím vyberete číslo modelu:
 - FreshWell 3000: 02
 - FreshJet: 07
 - FreshLight: 11
- ✓ Displej zobrazí na 5 sekund všechny symboly.
- ✓ Dálkový ovladač je připraven k provozu.

9 Obsluha střešní klimatizace

9.1 Důležité pokyny k obsluze

Střešní klimatizace pracuje ve třech provozních režimech:

Provozní režim	Charakteristika
Vypnuto	Střešní klimatizace je vypnutá, dálkové ovládání není aktivní.
Stand-by	Střešní klimatizace je připravena k provozu a lze ji zapnout pomocí dálkového ovládání. Lze používat osvětlení.
Zapnuto	Střešní klimatizace klimatizuje prostor.
Zimní režim	Střešní klimatizace pracuje ve zvláštním režimu topení, který se spustí při teplotě 7 °C a poté zastaví při překročení teploty 10 °C.

Na **ovládacím panelu** můžete

- Zapnout a vypnout střešní klimatizaci a přepnout ji do pohotovostního režimu (stand-by) nebo zimního režimu
- Rozsvítit, zhasnout a tlumit světlo

Pomocí **dálkového ovládání** můžete:

- Zapnout střešní klimatizaci z pohotovostního režimu (stand-by) a opět ji do tohoto režimu vypnout
- Rozsvítit, zhasnout a tlumit světlo
- Provést nastavení
- Vybírat doplňkové funkce

9.2 Použití dálkového ovládání

Dálkové ovládání při obsluze **musí** směřovat na infračervený přijímač (obr. **2** 4, strana 4) na ovládacím panelu.

- Stisknete tlačítko.
- ✓ Hodnota je odeslána přímo do střešní klimatizace.

✓ Střešní klimatizace potvrdí příjem dat akustickým signálem.

Pokud se přenos dat nezdařil, nasměrujte dálkové ovládání na infračervený přijímač na ovládacím panelu a stiskněte tlačítko **SET**. Tím budou data znovu odeslána do střešní klimatizace. Střešní klimatizace potvrdí příjem dat akustickým signálem.

Zapnutí nebo vypnutí pouze dálkového ovládání v pohotovostním režimu (stand-by)

V pohotovostním režimu (stand-by) se na displeji dálkového ovládání zobrazuje pouze čas.

Pokud není dálkové ovládání nasměrováno na infračervený přijímač (obr. 2 4, strana 4) na ovládacím panelu, můžete zapnout dálkové ovládání samostatně bez střešní klimatizace do pohotovostního režimu (stand-by), nebo je takto opět vypnout:

► Stiskněte tlačítko ①.

9.3 Pokyny ke snadnějšímu použití

Pokud budete dodržovat následující pokyny, optimalizujete účinnost střešní klimatizace:

- Zlepšete tepelnou izolaci vozidla utěsněním spár a oken reflexními roletami nebo závěsy.
- Pokud bylo vozidlo delší dobu na přímém slunci: Aktivujte střešní klimatizaci až po otevření oken a nechejte ji určitou dobu pracovat v režimu „Okolní vzduch“ (☼) dříve, než zapnete režim klimatizace „Chlazení“ (❄️).
- V režimu „Chlazení“ (❄️) zabraňte zbytečnému otevírání dveří a oken.
- Účelně nastavte polohu vzduchových výduchů.
- Pamatujte, že výduchy vzduchu a mřížky sání nesmíte zakrývat ručníky, papírem ani jinými předměty.

9.4 Zapnutí a vypnutí střešní klimatizace




POZNÁMKA

Po zapnutí je klimatizace zahájena hodnotami, které byly nastaveny naposled.

Pomocí ovládacího panelu

Na obrázku je patrné, jak můžete střešní klimatizaci zapnout, vypnout nebo přepnout do pohotovostního režimu (stand-by) pomocí ovládacího panelu. Stiskněte k tomu tlačítko ①, jak je vidět na obrázku:



Příklad: Střešní klimatizace je v pohotovostním režimu (stand-by). Chcete ji vypnout.

► Stiskněte krátce tlačítko ①.

✓ Střešní klimatizace je vypnutá.

Pomocí dálkového ovládání



POZNÁMKA

- K obsluze střešní klimatizace pomocí dálkového ovládání musíte přepnout střešní klimatizaci do pohotovostního režimu (stand-by) nebo ji zapnout.
- Dálkovým ovládáním můžete zapnout střešní klimatizaci z pohotovostního režimu (stand-by) a opět ji do tohoto režimu vypnout. Stiskněte tlačítko ①.
- Pouze u modelů s topením:
Pokud vypnete střešní klimatizaci z režimu „Topení“ (☼) dálkovým ovladačem, bude ventilátor aktivní ještě několik minut, aby nedošlo k zahřívání přístroje. Kontrolka LED bliká oranžově. Tlačítkem ① na ovládacím panelu můžete střešní klimatizaci zcela vypnout.

9.5 Výběr režimu klimatizace

- Vyberte tlačítkem **MODE** požadovaný režim klimatizace, viz kap. „Režimy klimatizace“ na straně 282.
- ✓ Střešní klimatizace potvrdí příjem hodnot akustickým signálem.
- ✓ Střešní klimatizace bude přepnuta do vybraného režimu.

9.6 Ruční nastavení výkonu ventilátoru

Ventilátor reguluje intenzitu přivádění vzduchu.

V režimu klimatizace „Chlazení“ (✱) a „Okolní vzduch“ (☼) můžete nastavit výkon ventilátoru ručně. V ostatních režimech řídí střešní klimatizace výkon ventilátoru automaticky.

Hlášení na displeji

Vysvětlení



Čtyři stupně výkonu ventilátoru
(Nejnižší stupeň výkonu ventilátoru **není** k dispozici v režimu klimatizace „Vytápění“ (☼).)



Automatický režim, dostupný pouze v režimech „Chlazení“ (✱), „Vytápění“ (☼) a „Vysoušení“ (☼).

- Vyberte tlačítkem **☼** požadovaný výkon ventilátoru.
- ✓ Střešní klimatizace potvrdí příjem hodnot akustickým signálem.
- ✓ Výkon ventilátoru je nastaven na novou hodnotu.

9.7 Nastavení teploty

Režim klimatizace „Chlazení“

V režimu klimatizace „Automatika“ (A), „Chlazení“ (✱) a „Vysoušení“ (☼) můžete pomocí dálkového ovládání nastavit teplotu 16 °C až 31 °C.

- Vyberte tlačítkem **+** nebo **-** požadovanou teplotu.
- ✓ Střešní klimatizace potvrdí příjem hodnot akustickým signálem.
- ✓ Teplota je nastavena ve střešní klimatizaci.

Režim „Topení“ (pouze pro modely s topením)

V režimu klimatizace „Automatika“ (**A**) a „Topení“ (☺) můžete pomocí dálkového ovládání nastavit teplotu 16 °C až 31 °C.

- Vyberte tlačítkem **+** nebo **-** požadovanou teplotu.
- ✓ Střešní klimatizace potvrdí příjem hodnot akustickým signálem.
- ✓ Teplota je nastavena ve střešní klimatizaci.

9.8 Nastavení výdechů vzduchu

Přívod vzduchu dovnitř vozidla můžete regulovat upravením polohy výdechů vzduchu (obr. **4**, strana 6):

- **Chillout ADB:** Lamely (**1**) výdechů vzduchu otočte nastavovacím kolečkem (**2**) do požadované polohy.
- **ADB:** Lamely (**1**) výdechů vzduchu otočte nezávisle na sobě nastavovacími kolečky (**2, 3, 4**) do požadované polohy. Proud vzduchu lze nastavit doprava a doleva a také ke stropu nebo k podlaze. Pomocí klápy (**5**) rozdělíte proud vzduchu více dopředu nebo dozadu.

9.9 Programování časovače

Pomocí funkce časovače můžete nastavit určitý časový rámec funkce klimatizace. Přitom můžete zadat pouze okamžik zapnutí, pouze okamžik vypnutí, nebo obě hodnoty.



POZNÁMKA

Pokud při programování časovače nestisknete po dobu 15 sekund žádné tlačítko na dálkovém ovládání, přepne dálkové ovládání zpět do výchozího režimu.

- Před programováním časovače vyberte režim klimatizace a zadejte všechny požadované hodnoty (např. teplotu).

Nastavení doby zapnutí

- Jednou stiskněte tlačítko **⏻**.
- ✓ Na displeji dálkového ovládání bliká symbol **ON** (☺).
- Nastavte tlačítkem **+** nebo **-** čas, kdy má být střešní klimatizace zapnuta.
- Stisknutím tlačítka **SET** odešlete hodnotu do střešní klimatizace.
- ✓ Ve střešní klimatizaci je nastaven okamžik zapnutí.
- Střešní klimatizace bude spuštěna v zadanou dobu do nastaveného režimu klimatizace.
- Přepněte střešní klimatizaci do pohotovostního režimu (stand-by).

Nastavení doby vypnutí

- Stiskněte dvakrát tlačítko **⏻**.
- ✓ Na displeji dálkového ovládání bliká symbol **OFF** (☹).
- Nastavte tlačítkem **+** nebo **-** čas, kdy má být střešní klimatizace vypnuta.
- Stisknutím tlačítka **SET** odešlete hodnotu do střešní klimatizace.
- ✓ Ve střešní klimatizaci je nastaven okamžik vypnutí.
- Střešní klimatizace poběží až do zadaného okamžiku v nastaveném režimu klimatizace.

Nastavení okamžiku zapnutí a vypnutí

- Stiskněte třikrát tlačítko **⏻**.
- ✓ Na displeji dálkového ovládání bliká symbol **ON** (☺).
- Je vidět symbol **OFF** (☹).
- Nastavte tlačítkem **+** nebo **-** čas, kdy má být střešní klimatizace zapnuta.
- Znovu stiskněte tlačítko **⏻**.
- ✓ Na displeji dálkového ovládání bliká symbol **OFF** (☹).
- Nastavte tlačítkem **+** nebo **-** čas, kdy má být střešní klimatizace vypnuta.

- Stisknutím tlačítka **SET** odešlete hodnotu do střešní klimatizace.
- ✓ Ve střešní klimatizaci je nastaven okamžik zapnutí a vypnutí klimatizace.
Střešní klimatizace bude zapnuta v nastaveném okamžiku do vybraného režimu klimatizace a poběží až do druhého nastaveného okamžiku.
- Přepněte střešní klimatizaci do pohotovostního režimu (stand-by).

Zrušení programu časovače

Program časovače můžete zrušit takto:

- Čtyřikrát stiskněte tlačítko .
- ✓ Symbol časovače zmizí.
- ✓ Program je zrušen.

9.10 Aktivace funkce Sleep



POZNÁMKA

Funkce Sleep (spánek) je deaktivována v režimu „Cirkulace vzduchu“ (.

Pokud je aktivní funkce Sleep (spánek), změní se nastavená teplota po jedné hodině o 1 °C a po dvou hodinách o 2 °C. Tím je dosaženo příjemné teploty ke spánku.

- Nastavte požadovanou teplotu (viz kap. „Nastavení teploty“ na straně 286).
- Stiskněte tlačítko .
- ✓ Na displeji se zobrazí symbol .
- Je aktivní funkce Sleep (spánek).
- K deaktivaci funkce Sleep (spánek) stiskněte ještě jednou tlačítko .



POZNÁMKA

Funkce Sleep (spánek) se deaktivuje, pokud stisknete tlačítko **MODE**.

9.11 Nastavení doplňující funkce „I feel“

V rámci této funkce měří dálkový ovladač teplotu v prostoru a přenáší naměřenou hodnotu každých 10 minut do střešní klimatizace. Střešní klimatizace upraví požadovanou teplotu podle naměřené hodnoty. Funkce „I feel“ je aktivní, pouze pokud teplota leží mezi +18 °C a +29 °C.

- Stiskněte tlačítko .
- ✓ Na displeji se zobrazí symbol .
- Funkce „I feel“ je aktivovaná.
- Položte dálkové ovládání tak, aby směřovalo na infračervený přijímač (obr. **2** 4, strana 4) na ovládacím panelu. V opačném případě nelze odesílat hodnoty do střešní klimatizace.



POZNÁMKA

Dálkový ovladač nesmí být umístěn v takové části prostoru, kde je výrazně tepleji nebo chladněji, než je průměrná teplota v prostoru. Nesmí tedy ležet např. na slunci nebo přímo před střešní klimatizací.

Pokud teplota stoupne nad +29 °C nebo klesne pod +18 °C, deaktivuje se funkce „I feel“.

- ✓ Symbol  zabliká třikrát na displeji a poté se vypne.

9.12 Ovládání světel (pouze u určitých modelů)

Osvětlení střešní klimatizace má funkci tlumení světla. Osvětlení se vždy rozsvítí na posledně nastavenou intenzitu.

**POZNÁMKA**

Tlačítko  na dálkovém ovladači je aktivní i poté, když je dálkový ovladač vypnutý.

Rozsvícení a zhasnutí světla na ovládacím panelu

- Stiskněte krátce tlačítko , tím rozsvítíte nebo zhasnete osvětlení.

Tlumení světla na ovládacím panelu

- Stiskněte a podržte tlačítko , dokud osvětlení neztlumíte na požadovanou intenzitu.

Rozsvícení a zhasnutí světla na dálkovém ovládání

- Stiskněte tlačítko , tím rozsvítíte nebo zhasnete osvětlení.
- ✓ Na displeji se zobrazí symbol , když je světlo **zapnuté**.

Tlumení světla pomocí dálkového ovladače

- Stiskněte tlačítko  na 2 s.
- ✓ Na displeji bliká symbol .
- Stiskněte a podržte tlačítko  nebo , dokud osvětlení neztlumíte na požadovanou intenzitu.
Tak lze osvětlení ztlumit na 20 %, 40 %, 60 %, 80 % a 100 %.
- Stiskněte tlačítko  znovu a funkci Dim vypnete.
- ✓ Svítí symbol .

9.13 Výměna baterií dálkového ovládání

Baterie vyměňte, jakmile se na displeji zobrazí symbol .

Příhrádka na baterie se nachází na spodní straně dálkového ovládání.

- Zatačte lehce na víčko příhrádky na baterie a přesuňte je ve směru šipky.
- Vložte nové baterie (2x typ AAA) do dálkového ovládání tak, jak je uvedeno na příhradce na baterie.
- Zavřete víčko příhrádky na baterie.

**Chraňte životní prostředí!**

Nevyhazujte baterie do běžného domovního odpadu.

Odevzdejte použité baterie prodejci nebo v příslušné sběrně.

9.14 Nastavení času

K programování časovače vyžaduje dálkový ovladač aktuální čas. Čas se zobrazuje na displeji dálkového ovladače.

Při nastavování času postupujte takto:

**POZNÁMKA**

Pokud při nastavování času nestisknete po dobu 10 vteřin žádné tlačítko na dálkovém ovladači, přepne dálkový ovladač zpět do výchozího režimu.

- Stiskněte a podržte tlačítko , tím přejdete do režimu nastavování času.
- ✓ Čas bliká na displeji dálkového ovladače.
- Nastavte tlačítkem  nebo  aktuální čas.
Stiskněte tlačítko  nebo  na déle než 2 s, abyste čas rychleji nastavili dopředu nebo zpět.
- Stisknutím tlačítka **SET** potvrdíte nastavený čas.

9.15 Nastavení zimního režimu

Zimní režim je zvláštní režim topení, který se spustí při teplotě 7 °C a poté zastaví při překročení teploty 10 °C.

► Stiskněte obě tlačítka na ovládacím panelu na 5 s, tím aktivujete zimní režim.

✓ LED bliká zeleně/oranžově.

✓ Všechny ostatní funkce jsou deaktivovány.

► K deaktivaci zimního režimu stiskněte tlačítko ① na ovládacím panelu, čímž se klimatizace vypne.

10 Čištění střešní klimatizace



POZOR! Nebezpečí poškození!

- Nikdy nečistěte střešní klimatizaci vysokotlakým čističem. Vniknutím vody může dojít k poškození střešní klimatizace.
- Nepoužívejte k čištění ostré nebo tvrdé předměty nebo čisticí prostředky, může dojít k poškození střešní klimatizace.
- Používejte k čištění střešní klimatizace pouze vodu s šetrným čisticím prostředkem. V žádném případě nepoužívejte benzín, naftu nebo rozpouštědla.

- Očistěte příležitostně kryt střešní klimatizace a jednotku k výstupu vzduchu vlhkou utěrkou.
- Odstraňujte pravidelně ze vzduchových otvorů (obr. 5 1, strana 7) na střešní klimatizaci listy a jiné nečistoty. Dávejte pozor, abyste přitom nepoškodili lamely umístěné ve střešní klimatizaci.
- Příležitostně vyčistěte dálkové ovládání mírně zvlhčenou utěrkou. K čištění displeje doporučujeme použití ubrousku k čištění brýlí.

11 Údržba střešní klimatizace



VÝSTRAHA!

Jiné kroky údržby střešní klimatizace, než ty, které jsou zde popsány, směřjí provádět pouze odborníci, kteří jsou seznámeni s nebezpečími při manipulaci s chladivou a klimatizačními zařízeními a s příslušnými předpisy. Nesprávně provedená údržba může být zdrojem značných rizik.

Interval	Kontrola/údržba
Pravidelně	Kontrola odtoku kondenzátu: ► Zkontrolujte, zda jsou odtoky kondenzátu (obr. 6 1, strana 7) po stranách střešní klimatizace volné a zda může vznikající kondenzát odtékat.
Pravidelně	Čištění filtrů jednotky výfuku vzduchu (obr. 7 , strana 8): ► Rukou odstraňte kryt (1) filtru. ► Vyměňte filtr (2). ► Vyčistěte filtr (2) roztokem pracího prášku a nechte jej vyschnout. ► Suchý filtr (2) opět nasadte. ► Opět nasadte kryt (1).
Jednou ročně	Zkontrolujte profilová těsnění: ► Zkontrolujte profilová těsnění v místě spoje střešní klimatizace se střechou vozidla. Zaměřte se na trhlínky a jiná poškození.
Jednou ročně	Nechteje provést údržbu výměníku: ► Nechteje provést údržbu výměníku střešní klimatizace v odborném servisu.
Jednou ročně	Vyměňte filtr s aktivním uhlím (obr. 7 , strana 8): ► Rukou odstraňte kryt (1) filtru. ► Vyměňte filtr (2). ► Odstraňte filtr s aktivním uhlím (3). ► Vyčistěte filtr (2) roztokem pracího prášku a nechte jej vyschnout. ► Vložte nový filtr s aktivním uhlím. ► Suchý filtr (2) opět nasadte. ► Opět nasadte kryt (1).

12 Odstraňování poruch

Závada	Příčina	Odstranění
Střešní klimatizace se neustále vypíná	Sepnul snímač zamrznutí.	Venkovní teplota je příliš nízká nebo jsou uzavřeny všechny vzduchové výduchy.
Nulový chladič výkon	Střešní klimatizace není nastavena na chlazení.	► Nastavte střešní klimatizaci na režim chlazení.
	Okolní teplota je vyšší než 52 °C.	Střešní klimatizace je konstruována pouze na okolní teplotu do 52 °C.
	Nastavená teplota je vyšší než teplota v prostoru.	► Nastavte nižší teplotu.
	Okolní teplota je nižší než 16 °C.	Střešní klimatizace je konstruována pouze na okolní teplotu od 16 °C.
	Jedno z teplotních čidel je vadné.	► Kontaktujte autorizovaný odborný servis.
	Poškozený ventilátor výparníku.	
	Poškozený ventilátor kondenzátoru.	

Závada	Příčina	Odstranění
Špatná vzduchová ventilace	Sání vzduchu je ucpané.	► Odstraňte z ventilačních lamel na střešní klimatizaci listy a jiné nečistoty.
	Vadný ventilátor.	► Kontaktujte autorizovaný odborný servis.
Do vozidla teče voda	Otvory pro odtok kondenzátu jsou ucpané.	► Vyčistěte otvory pro odtok kondenzátu.
	Poškozené těsnění.	► Kontaktujte autorizovaný odborný servis.
Střešní klimatizaci nelze zapnout	Chybí napájecí napětí (230 V~).	► Zkontrolujte napájecí napětí.
	Napětí je příliš nízké (nižší než 200 V~).	► Kontaktujte autorizovaný odborný servis.
	Vadný měnič napětí.	
	Jedno z teplotních čidel je vadné.	
Střešní klimatizaci nelze vypnout	Příliš slabé elektrické pojistky napájecího napětí.	► Zkontrolujte pojistky napájecího napětí.
	Jedno z teplotních čidel je vadné.	► Kontaktujte autorizovaný odborný servis.
	Příliš slabé elektrické pojistky napájecího napětí.	► Zkontrolujte pojistky napájecího napětí.

13 Záruka

Na výrobek je poskytována záruka v souladu s platnými zákony. Pokud je výrobek vadný, kontaktujte servisního partnera ve vaší zemi.

Naši odborníci vám rádi pomohou a projednají s vámi další průběh záruky.

14 Likvidace

Předpisy k ochraně životního prostředí a odborná likvidace

Všechny organizace musejí dodržovat řadu opatření, která umožňují rozpoznat, posoudit a kontrolovat vliv jejich aktivit (výroba, výrobky, služby apod.) na životní prostředí.

Dodržovaná opatření k rozpoznání závažných vlivů na životní prostředí musejí vzít v úvahu následující faktory:

- používání surovin a přírodních zdrojů
- emise do atmosféry
- únik kapalin
- likvidace odpadů a recyklace
- kontaminace půdy

Z důvodu minimalizace vlivů na životní prostředí zavede výrobce na základě toho řadu pokynů, které musejí dodržovat všichni, kdo (z jakéhokoliv důvodu) jsou v interakci s přístrojem během celé jeho životnosti.

- Kompletní obalový materiál musí být zlikvidován (nejlépe recyklován) v souladu s legislativními předpisy země, ve které likvidace probíhá.
- Všechny součásti výrobku musejí být zlikvidovány (nejlépe recyklovány) v souladu s legislativními předpisy země, ve které likvidace probíhá.

- Z důvodu správné likvidace musí být přístroj předán autorizovanému recyklačnímu centru tak, aby bylo zajištěno, že budou všechny recyklovatelné součásti znovu použity a se zbytkovým materiálem bude správně naloženo.
- Během instalace zajistíte dostatečné větrání prostoru tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vzduchu, které by mohlo být škodlivé pro zdraví obsluhy.
- Během provozu a údržby zajistíte, aby byly všechny škodlivé odpadní látky (oleje, tuky apod.) řádně a správně likvidovány.
- Z důvodu snížení zatížení hlučností udržujte hladinu hluku na co nejnižší úrovni.

Další informace o správném odinstalování našich výrobků naleznete v návodech k recyklaci na stránkách dometic.com.

- Obalový materiál likvidujte v odpadu určeném k recyklaci.
- Za provozu a během oprav a údržby zajistíte, aby nedošlo k poškození okruhu a k úniku chladicího média. Médium má účinky skleníkového plynu a nesmí se dostat do životního prostředí.



Jakmile výrobek zcela vyřadíte z provozu, informujte se v příslušných recyklačních centrech nebo u specializovaného prodejce o příslušných předpisech o likvidaci odpadu.

- Likvidujte výrobek v souladu s platnými předpisy o recyklaci a likvidaci odpadu nebo v souladu s předpisy a likvidaci odpadu platnými u autorizované společnosti, zabývající se likvidací odpadů.

Recyklace obalového materiálu



- Obalový materiál likvidujte v odpadu určeném k recyklaci.

Eredeti használati utasítás

A termék mindenkor szakszerű telepítése, használata és karbantartása érdekében kérjük figyelmesen olvassa el az ebben a termék kézikönyvben található utasításokat, irányelveket és figyelmeztetéseket, valamint mindig tartsa be ezeket. Ezt az útmutatót a termék közelében KELL tartani.

A termék használatba vételével Ön kijelenti hogy figyelmesen elolvasta az összes utasítást, irányelvet és figyelmeztetést, valamint megértette és elfogadja az itt leírt szerződési feltételeket. Ön elfogadja, hogy kizárólag a rendeltetésének megfelelő célra és a jelen termék kézikönyvben leírt útmutatásoknak, irányelveknek és figyelmeztetéseknek, valamint a hatályos törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően használja ezt a terméket. Az itt leírt utasítások és figyelmeztetések elolvasásának és betartásának elmulasztása saját és mások sérüléséhez, a termék vagy a közelben található más anyagi javak károsodásához vezethet. Ez a termék kézikönyv és a benne található utasítások, irányelvek és figyelmeztetések, valamint a kapcsolódó dokumentációk módosulhatnak és frissülhetnek. Naprakész termékinformációk érdekében kérjük látogasson el a következő honlapra: documents.dometic.com.



Az online szerelési útmutatót itt találhatja meg:

https://documents.dometic.com/?object_id=73226.

A szerelési útmutató utasításai a műhelyekben dolgozó azon szakszemélyzet számára íródtak, akik ismerik az irányelveket és az alkalmazandó védelmi intézkedéseket.

Tartalomjegyzék

1 Szimbólumok magyarázata	294
2 Biztonsági tudnivalók	295
3 Az útmutató célcsoportja	296
4 A csomag tartalma	296
5 Tartozékok	296
6 Rendeltetésszerű használat	297
7 Műszaki leírás	297
8 Az első használat előtt	302
9 A tetőklíma-berendezés kezelése	303
10 A tetőklíma-berendezés tisztítása	309
11 A tetőklíma-berendezés karbantartása	309
12 Üzemzavarok elhárítása	310
13 Szavatosság	311
14 Leselejtezés	311

1 Szimbólumok magyarázata

**FIGYELMEZTETÉS!**

Biztonsági útmutatás: Veszélyes helyzetet jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem kerülik el.

**VIGYÁZAT!**

Biztonsági útmutatás: Veszélyes helyzetet jelöl, amely könnyű vagy mérsékelt sérülést okozhat, ha nem kerülik el.

**FIGYELEM!**

Olyan helyzetet jelöl, amely vagyoni kárt okozhat, ha nem kerülik el.

**MEGJEGYZÉS**

A termék kezelésére vonatkozó kiegészítő információk.

2 Biztonsági tudnivalók

Különösen nem felel következményes károkért, valamint a tetőklíma-berendezés üzemkimaradása esetén bekövetkező következményes károkért sem.



FIGYELMEZTETÉS! Ezeknek a figyelmeztetéseknek a figyelmen kívül hagyása súlyos, vagy halálos sérüléshez vezethet.

Áramütés miatti életveszély

- Ha a készüléken sérülések láthatók, akkor azt nem szabad üzembe helyezni.
- A készüléken végzendő munkák előtt mindig szakítsa meg az áramellátást.
- A készüléket csak akkor üzemeltesse, ha a ház és a vezetékek sérülésmentesek.

Egészségkárosodás veszélye

- A készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékelési és mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve a készülék biztonságos használatát és az abból eredő veszélyeket megértve használhatják.
- A készülékkel gyerekek nem játszhatnak.
- A tetőklíma-berendezés szerelését, karbantartását és javításait csak a hűtőközegek és klímaberendezések kezelését és a vonatkozó előírásokat ismerő szakemberek végezhetik. A szakszerűtlen javítások jelentős veszélyeket okozhatnak. Javítás esetén forduljon az illetékes szervizhez.

Tűzveszély

- A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.
- Ne tegyen kárt a hűtőkörben.
- A tetőklíma-berendezést ne alkalmazza gyúlékony folyadékok közelében vagy zárt térben.
- Ügyeljen arra, hogy a levegő távozásának tartományában ne legyenek éghető tárgyak tárolva vagy felszerelve. A távolság legalább 50 cm legyen.

- Tűz esetén **ne** oldja a tetőklíma-berendezés felső fedelét, hanem használjon engedélyezett oltószert. Az oltáshoz ne használjon vizet.
- A leolvasztás, vagy a tisztítás meggyorsítása érdekében ne használjon más módszereket, mint amelyeket a gyártó javasol.
- A készüléket olyan helyiségben tárolja, amelyben nincsenek folyamatos üzemű szikraforrások (például: nyílt láng, üzemelő gázkészülék, vagy üzemelő elektromos fűtőkészülék).
- Ne szúrja ki és ne dobja tűzbe a készüléket.
- Vegye figyelembe, hogy a hűtőközegek szagtalanok lehetnek.



VIGYÁZAT! Ezeknek a vigyázat felhívásoknak a figyelmen kívül hagyása könnyű, vagy közepesen súlyos sérüléshez vezethet.

Egészségkárosodás veszélye

- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
- Ne végezzen módosításokat vagy átépítéseket a készüléken!
- Ne nyúljon a levegő távozási nyílásaiba és ne vezessen be idegen tárgyakat a tetőklíma-berendezésbe.
- A tetőklíma-berendezés hűtőközeg-körforgásában előforduló hibák esetén a tetőklíma-berendezést szakcéggel kell ellenőriztetni és megfelelően kell üzembe helyezni. Tilos a hűtőközeget a légkörbe engedni.



FIGYELEM! Károsodás veszélye

- Ráépített tetőklíma-berendezés esetén tilos a lakóautóval mosóberendezésbe hajtani.
- Tájékozódjon járműve gyártójánál, hogy a tetőklíma-berendezés járműre történő ráépítése szükségessé teszi-e a jármű jogszabály szerinti műszaki vizsgáztatását, illetve a forgalmi engedélyében bejegyzett járműmagasság módosítását:
 - FreshJet 1700, 2000, 2200: Felépítménymagasság: 225 mm
 - FreshJet 3200: Felépítménymagasság: 248 mm

3 Az útmutató célcsoportja

Jelen kezelési útmutató a tetőklíma-berendezés felhasználójának szól.

4 A csomag tartalma

- Tetőklíma-berendezés
- Levegőkifúvó egység (Chillout ADB vagy ADB)

5 Tartozékok

Tartozékként kapható (nincs mellékelve):

Megnevezés	Cikkszám	FJ1700	FJ2000	FJ2200	FJ3200
DC Kit PP12	9100300003	–	–	–	–

Megnevezés	Cikkszám	FJ 1700	FJ 2000	FJ 2200	FJ 3200
DC Kit DSP-T 12	9600007286	•	•	•	•
DC Kit DSP-T 24	9600007287	•	•	•	•



MEGJEGYZÉS

Egy egyenáramú bővítőkészlet (tartozék) segítségével a Dometic FreshJet tetőklíma-berendezés utazás közben is használható.

6 Rendeltetésszerű használat

A Dometic FreshJet tetőklíma-berendezés kizárólag lakóautókhoz, lakókocsikhoz és egyéb, lakótérrel rendelkező járművekhez alkalmas. Házakhoz, vagy lakásokhoz **nem** alkalmas.

A tetőklíma-berendezés **nem** alkalmas építőgépekbe, mezőgazdasági gépekbe vagy hasonló munkakészülékekbe történő beépítésre. Túl erős rezgések esetén a megfelelő működés nincs biztosítva.

A tetőklíma-berendezés funkcionálása meghatározott üzemi hőmérséklettartomány esetén garantált (lásd „Műszaki adatok”).

Ez a termék az itt leírt utasításoknak megfelelő rendeltetésszerű használatra alkalmas.

Ez a kézikönyv olyan információkat nyújt, amelyek a termék szakszerű telepítéséhez és/vagy üzemeltetéséhez szükségesek. A hibás telepítés és/vagy a szakszerűtlen üzemeltetés vagy karbantartás elégtelen teljesítményhez és potenciálisan meghibásodáshoz vezethet.

A gyártó nem vállal felelősséget a termék olyan károsodásáért, vagy sérülésekért, amelyek a következőkre vezethetők vissza:

- Hibás összeszerelés vagy csatlakoztatás, ideértve a túlfeszültséget is
- Helytelen karbantartás, vagy a gyártó által szállított eredeti cserealkatrészekről eltérő cserealkatrészek használata
- A termék kifejezett gyártói engedély nélküli módosítása
- Az útmutatóban leírt céloktól eltérő felhasználás

A Dometic fenntartja a termék megjelenésének és specifikációjának módosítására vonatkozó jogát.

7 Műszaki leírás

A tetőklíma-berendezés a belteret látja el hűvös, páramentesített, valamint por- és szennyeződésmentes levegővel.

A levegőkifúvó egységbe integrált tompítható LED lámpák kellemes megvilágításról gondoskodnak (nem minden modellnél áll rendelkezésre).

A tetőklíma-berendezés a távirányítóval vezérelhető.



MEGJEGYZÉS

A tetőklíma-berendezés képes a jármű belterének hőmérsékletét egy meghatározott értékre csökkenteni. A hűtésnél elérhető hőmérséklet a járműtípustól, a környezeti hőmérséklettől és a tetőklíma-berendezés hűtőtelteljesítményétől függ.

16 °C-os külső hőmérséklet alatt a tetőklíma-berendezés már nem hűt. Ilyen esetben csak a „Levegőkeringetés” klímamódot használja (☞).

A tetőklíma-berendezés védve van túlfeszültség ellen. Ha a tápfeszültség 265 V fölé emelkedik, a tetőklíma-berendezés kikapcsol. Amikor a tápfeszültség visszaáll a megengedett tartományba, folytatódik a normál üzem.

7.1 Részegységek

A tetőklíma-berendezés hűtőkeringtetése ezekből a fő részegységekből áll (1. ábra, 3. oldal):

- **Kompresszor (1)**
A kompresszor beszívja és sűríti az alkalmazott hűtőközeget. Ezáltal megnő a hűtőközeg nyomása és ezáltal hőmérséklete is.
- **Kondenzátor (2)**
A beépített kondenzátor mint egy hűtő vagy hőcserélő működik. Az előtte áramló levegő hőt vesz fel, ezáltal a forró hűtőközeg lehűl és folyékonyá válik.
- **Párologtató (3)**
A párologtatók lehűtik és kiszáritják az átáramló levegőt. A hűtőközeg hőt vesz fel és elpárolog.
- **Ventilátor (4)**
A lehűlt levegőt a jármű belterében a ventilátor osztja el egy levegőkifúvó egységen keresztül.

Az alkatrészek áttekintése:

- FreshJet 1700: 10. ábra, 11. oldal
- FreshJet 2000, 2200 (fűtéssel és kíméletes indítással rendelkező modellek is): 11. ábra, 12. oldal
- FreshJet 3200: 12. ábra, 13. oldal
- Chillout ADB levegőkifúvó egység: 13. ábra, 14. oldal
- ADB levegőkifúvó egység: 14. ábra, 14. oldal

7.2 Kezelőpanel

A kezelőpanel a tetőklíma-berendezés levegőkifúvó egységén található (2. ábra, 4. oldal).

A következő kezelő- és kijelzőelemeket tartalmazza:

Szám Magyarázat

1	Állapotjelző LED	
	Nem világít:	A tetőklíma-berendezés ki van kapcsolva.
	Narancssárgán világít:	A tetőklíma-berendezés készenléti állapotban van
	Zölden világít:	A tetőklíma-berendezés be van kapcsolva
	Zölden villog:	Csak hőszivattyúval rendelkező modelleknél: A tetőklíma-berendezés előkészíti a fűtést, vagy a leolvasztás aktív.
	Zöld/narancs színűen villog:	A tetőklíma-berendezés téli üzemmódban van
	Pirosan világít:	Csak ha a berendezés 12 V== feszültségre is csatlakoztatva van: A 230 V~ tápfeszültség nem áll rendelkezésre.
	Folyamatosan villogó piros égő (----):	Túlfeszültség Amikor a tápfeszültség visszaáll a megengedett tartományba, a tetőklíma-berendezés folytatja a normál üzemet.
	Lassan villogó piros égő (--):	Az E1 beltéri hőmérséklet-érzékelő működési hibája
	Közepes sebességgel villogó piros égő (- ----):	Az E2 kültéri hőmérséklet-érzékelő működési hibája
2	 Gomb	Be-, ki- vagy készenléti állapotba kapcsolja a tetőklíma-berendezést. A gomb lenyomva tartásakor bekapcsol az automatikus üzemmód.
3	 Gomb	Be- vagy kikapcsolja a fényt, illetve beállítja a fényerőt. Csak akkor aktív, ha a tetőklíma-berendezés be van kapcsolva vagy készenléti módban van.
4	Infravörös vevő a távirányítóhoz	

7.3 Távirányító

A készüléken elvégezhető összes beállítás (például hőmérséklet-beállítás, időzítőprogramozás) a távirányítón keresztül végezhető el.

A távirányítón a következő kezelő- és kijelzőelemek állnak rendelkezésre (3. ábra, 5. oldal):

Szám	Magyarázat
1	Kijelző: A következőt jeleníti meg: - Pontos idő - A kívánt beltéri hőmérséklet (beállított érték) °C-ban vagy °F-ban - Tényleges beltéri hőmérséklet - Klímaüzemmód - Ventilátorfokozat - Az aktív kiegészítő működésmódok szimbólumai - Akkumulátorállapot
2	 gomb: A klímaberendezés és a távirányító bekapcsolása vagy készenléti módba kapcsolása
3	 gomb: A ventilátorfokozat kiválasztása
4	MODE gomb: A klímamód kiválasztása
5	 gomb: Az alvás funkció aktiválása. Az alvás funkcióval a kívánt érték a kellemes alvási hőmérséklet biztosítása érdekében automatikusan módosítható.
6	 gomb: Egyszeri megnyomás : Megjeleníti a beltér aktuális hőmérsékletét ( szimbólum). Újbóli megnyomás: A beállított hőmérsékletet jeleníti meg.
7	 gomb: Az érzékelés funkció aktiválása. Az érzékelés funkcióval a hőmérséklet kívánt értéke 10 percenként lesz összehasonlítva a távvezérlő által mért értékkel.
8	°C/°F gomb: A hőmérsékletegység Celsius (°C) és Fahrenheit (°F) közötti átkapcsolása
9	 gomb: Az időzítő programozása és az idő beállítása
10	SET gomb: Adatok megerősítése és mentése
11	 gomb: Világítás be-, vagy kikapcsolása a tetőklíma-berendezésen és a tompítási funkció aktiválása. A(z)  gomb kikapcsolt távirányító esetén is működőképes.
12	+ gomb: Érték növelése

Szám	Magyarázat
13	– gomb: Érték csökkentése
14	☐ szimbólum (elemek lemerültek) A távirányító elemeinek lemerülését jelzi. - Ilyen esetben cserélje ki az elemeket, lásd: „A távirányító elemeinek cseréje” feje., 308. oldal.
15	⚠ (értékek küldése) szimbólum Röviden megjelenik, ha a távirányító értékeket küld a tetőklíma-berendezésnek.

7.4 Klímaüzemmódok

A tetőklíma-berendezés a következő klímamódokkal rendelkezik:

Klímaüzemmód	Kijelzőüzenet	Magyarázat
Automatika	A	A hőmérséklet meghatározását követően a klímaberendezés a beltérben beállítja ezt a hőmérsékletet hűtéssel vagy fűtéssel (csak fűtéssel rendelkező modellek esetén) és vezérli a szükséges ventilátorteljesítményt. Ebben a módban a  gomb inaktív.
Hűtés		A hőmérséklet és a ventilátorfokozat meghatározását követően a klímaberendezés lehűti a beltérre erre a hőmérsékletre.
Fűtés		Csak fűtéssel rendelkező modelleknél A hőmérséklet és a ventilátorfokozat meghatározását követően a klímaberendezés felmelegíti a beltérre erre a hőmérsékletre.
Belső keringtetés		A ventilátorfokozat meghatározását követően a klímaberendezés levegőt fúj a beltérbe.
Páramentesítés		A hőmérséklet meghatározását követően a klímaberendezés lehűti a beltérre a hőmérsékletre, vezérli a szükséges ventilátorfokozatot és páramentesíti a beltér levegőjét (belső keringtetés üzemmódban). Ebben a módban a  gomb inaktív.

7.5 Kiegészítő működésmódok

A tetőklíma-berendezés a következő kiegészítő funkciókat nyújtja:

Kiegészítő működésmód	Kijelzőüzenet	Magyarázat
Timer (ütemező)		A klímaberendezés a beállított időpontban bekapcsol.
		A klímaberendezés a beállított időpontban kikapcsol.
		A klímaberendezés a beállított időpontokban be-, majd újból kikapcsol.
Sleep (alvás)		A kellemes alvási hőmérséklet biztosítása érdekében a beállított hőmérséklet egy óra múltán 1 °C-kal, két óra múltán pedig 2 °C-kal módosul.
I feel		A távirányító méri a beltéri hőmérsékletet és 10 percenként elküldi a mérési értéket a klímaberendezésnek. A klímaberendezés a beállított hőmérsékletet ehhez a mért értékhez igazítja hozzá.
Téli üzemmód		A téli üzemmódot egy zöld/narancs színűen villogó LED jelzi.

8 Az első használat előtt

Az üzembe helyezés előtti ellenőrzések

A tetőklíma-berendezés bekapcsolása előtt vegye figyelembe a következőket:

- ▶ Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség és -frekvencia megfelel-e a műszaki adatokban megadott értékeknek, lásd a hajtogatott lapon.
- ▶ Biztosítsa, hogy a levegőbeszívó nyílás és a levegőbefúvók is szabadok legyenek. A tetőklíma-berendezés optimális teljesítményének biztosítása érdekében az összes szellőzőrácsnak mindig szabadnak kell lennie.



VIGYÁZAT! Sérülésveszély!

Ne dugja ujját és ne dugjon be tárgyakat a levegőbefúvókba vagy a szívórácsba.

A pontos idő beállítása

- ▶ Állítsa be a pontos időt, lásd „A pontos idő beállítása” fej., 308. oldal.

A távirányító beállítása

- ▶ Helyezze be az elemeket (lásd: „A távirányító elemeinek cseréje” fej., 308. oldal).
- ✓ A kijelzőn 5 másodpercig megjelenik az összes szimbólum.
- ▶ Ezen 5 másodperc alatt nyomja le egyszerre a(z)  és a(z)  gombokat.
- ✓ A kijelzőn megjelennek a szabvány modellszámok.

- ▶ A modellszám kiválasztásához 3 másodpercen belül egyszerre nyomja meg a + és a – gombokat:
 - FreshWell 3000: 02
 - FreshJet: 07
 - FreshLight: 11
- ✓ A kijelzőn 5 másodpercig megjelenik az összes szimbólum.
- ✓ A távirányító üzemkész.

9 A tetőklíma-berendezés kezelése

9.1 A kezelésre vonatkozó alapvető megjegyzések

A tetőklíma-berendezés három üzemmóddal rendelkezik:

Üzemmód	Jellemzők
Ki	A tetőklíma-berendezés ki van kapcsolva, a távirányító inaktív.
Készenlét	A tetőklíma-berendezés üzemkész és a távirányítóval bekapcsolható. A lámpák használhatók.
Be	A tetőklíma-berendezés klimatizálja a belteret.
Téli üzemmód	A tetőklíma-berendezés egy speciális fűtési üzemmódban üzemel, mely 7 °C-on bekapcsol és 10 °C felett kikapcsol.

A kezelőpanelen

- be- és ki-, illetve készenléti-, és téli üzemmódba kapcsolhatja a tetőklíma-berendezést
- be- és kikapcsolhatja a fényt, illetve beállíthatja a fényerőt

A távirányítóval

- a tetőklíma-berendezést a készenléti módból bekapcsolhatja, majd újból visszakapcsolhatja a készenléti módba.
- be- és kikapcsolhatja a fényt, illetve beállíthatja a fényerőt
- Beállítások végrehajtása
- Kiegészítő funkciók kiválasztása

9.2 A távirányító felhasználása

A távirányítót a kezelés során a kezelőpanelen lévő infravörös vevő felé **kell** irányítani (2. ábra 4, 4. oldal).

- ▶ Nyomjon meg egy gombot.
- ✓ A rendszer elküldi az értéket közvetlenül a tetőklíma-berendezésnek.
- ✓ A tetőklíma-berendezés magas hanggal nyugtázza az adatok fogadását.

Ha az adatátvitel sikertelen volt, akkor irányítsa a távirányítót a kezelőpanelen lévő IR-vevő felé, és nyomja meg a **SET** gombot. - Ekkor a rendszer ismét elküldi az adatokat a tetőklíma-berendezésnek. A tetőklíma-berendezés magas hanggal nyugtázza az adatok fogadását.

Csak a távirányító készenléti módba kapcsolása vagy bekapcsolása

Készenléti módban a távirányító kijelzője csak a pontos időt jelzi ki.

Ha a távirányító nem a kezelőpanelen lévő infravörös vevő (2. ábra 4, 4. oldal) felé van irányítva, akkor a távirányítót a tetőklíma-berendezéstől függetlenül készenléti módba kapcsolhatja vagy bekapcsolhatja:

- ▶ Nyomja meg a  gombot.

9.3 Megjegyzések a jobb használat érdekében

A következő megjegyzések figyelembe vétele esetén a tetőklíma-berendezés működésmódja optimalizálható:

- A jármű hőszigetelésén a rés leszigetelésével, illetve az ablakok hővisszaverő árnyékolókkal vagy függönyökkel való eltakarásával javíthat.
- Ha a jármű hosszú időn keresztül volt a napsugárzásnak kitéve: A tetőklíma-berendezést először egy darabig nyitott ablakokkal üzemeltesse a „Levegőkeringetés” (☞) klímamódban, mielőtt bekapcsolná a „Hűtés” (❄️) klímamódot.
- „Hűtés” klímamód (❄️) esetén kerülje az ajtók és ablakok fölsőleges nyitását.
- Célszerűen igazítsa be a levegőbefúvókat.
- Ügyeljen arra, hogy a levegőbefúvókat és a beszívórácsokat ne takarják el kendők, papírok vagy más tárgyak.

9.4 A tetőklíma-berendezés be- és kikapcsolása




MEGJEGYZÉS

A bekapcsolás után a klimatizálás a legutóbb beállított értékekkel kezdődik meg.

A kezelőpanellel

Az ábrán látható, hogy a tetőklíma-berendezés hogyan kapcsolható be, ki, illetve készenléti módba a kezelőpanellel. Ehhez nyomja meg a ① gombot az ábrán látható módon:



Példa: A tetőklíma-berendezés készenléti állapotban van. Ki kell kapcsolni.

➤ Nyomja meg röviden a ① gombot.

✓ A tetőklíma-berendezés ki van kapcsolva.

A távirányítóval



MEGJEGYZÉS

- A tetőklíma-berendezés távirányítón keresztül kezeléséhez a tetőklíma-berendezésnek készenléti módban vagy bekapcsolva kell lennie.
- A tetőklíma-berendezés a készenléti módból a távirányítóval bekapcsolható, majd újból visszakapcsolható a készenléti módba. Ehhez nyomja meg rövid ideig a ① gombot.
- Csak fűtéssel rendelkező modelleknél:
Ha a tetőklíma-berendezést a „Fűtés” (☼) klímamódból a távirányítóval kapcsolja ki, akkor a ventilátor a készülék felmelegedésének elkerülése érdekében néhány percig még tovább működik. A LED narancssárgán villog. A kezelőpanelen lévő ① gombbal a tetőklíma-berendezés teljesen kikapcsolható.

9.5 A klímamód kiválasztása

- Válassza ki a **MODE** (üzemmód) gombbal a kívánt klímaüzemmódot, lásd: „Klímaüzemmódok” fejezet, 301. oldal.
- A tetőklíma-berendezés magas hanggal nyugtázza az értékek fogadását.
- A tetőklíma-berendezés a kiválasztott klímamódba kapcsol.

9.6 A ventilátorfokozat kézi kiválasztása

A ventilátor a levegőbevezetés erősségét szabályozza.

A „Hűtés” (❄) és a „Levegőkeringetés” (🌀) klímamódban a fűvőfokozat kézzel választható ki. A többi klímamódban a tetőklíma-berendezés a ventilátor fokozatokat automatikusan szabályozza.

Kijelzőüzenet

Magyarázat



Négy fűvőfokozat
(A legalacsonyabb fűvőfokozat „Fűtés” klímamódban **nem** áll rendelkezésre (☼))



Automatikus üzemmód, csak a „Hűtés” (❄), „Fűtés” (☼) és „Páramentesítés” (💧) klímamódokban áll rendelkezésre.

- Válassza ki a ② gombbal a kívánt fűvőfokozatot.
- A tetőklíma-berendezés magas hanggal nyugtázza az értékek fogadását.
- A ventilátorfokozat az új értékre lesz beállítva.

9.7 Hőmérséklet beállítása

A „Hűtés” klímamód

Az „Automatika” (A), „Hűtés” (❄) és „Páramentesítés” (💧) klímamódban a távirányítón keresztül 16 °C és 31 °C közötti hőmérséklet állítható be.

- Válassza ki a + vagy – gombbal a kívánt hőmérsékletet.
- A tetőklíma-berendezés magas hanggal nyugtázza az értékek fogadását.
- A hőmérséklet a tetőklíma-berendezésben be van állítva.

A „Fűtés” klímamód (csak fűtéssel rendelkező modellek)

Az „Automatika” (A) és „Fűtés” (☀) klímamódban a távirányítón keresztül 16 °C és 31 °C közötti hőmérséklet állítható be.

- Válassza ki a + vagy – gombbal a kívánt hőmérsékletet.
- ✓ A tetőklíma-berendezés magas hanggal nyugtázza az értékek fogadását.
- ✓ A hőmérséklet a tetőklíma-berendezésben be van állítva.

9.8 A levegőbefúvók beállítása

A jármű belterébe áramló levegő a levegőbefúvók állásával szabályozható (4. ábra, 6. oldal):

- **Chillout ADB:** Fordítsa a levegőbefúvók lamelláit (1) a beállítókerékkel (2) a kívánt irányba.
- **ADB:** Fordítsa a levegőbefúvók lamelláit (1) egymástól függetlenül a beállítókerékekkel (2, 3, 4) a kívánt irányba. A levegőáram beállítható jobb, vagy bal irányba, valamint a padló, vagy a plafon irányába is. A levegő inkább előre, vagy hátra irányításához használja a tolókapcsolót (5).

9.9 Az időzítő programozása

Az időzítési (kapcsolóóra) működésmóddal a klimatizáláshoz tetszőleges időszakot állíthat be. Ennek során vagy csak a bekapcsolási időpontot, vagy csak a kikapcsolási időpontot, vagy mindkét értéket is megadhatja előre.



MEGJEGYZÉS

Ha az időzítő programozása során a távirányítón 15 másodpercig nem működött a gombokat, akkor a távirányító kiindulási módba vált vissza.

- Az időzítő programozása előtt válassza ki a klímamódot és az összes kívánt értéket (például hőmérsékletet).

Bekapcsolási időpont beállítása

- Nyomja meg egyszer a ⊕ gombot.
- ✓ A távirányító kijelzőjén az **ON** (☀) szimbólum villog.
- Állítsa be a + vagy – gombbal azt az időpontot, amikor a tetőklíma-berendezést szeretné bekapcsolni.
- Az érték tetőklíma-berendezésnek történő elküldéséhez nyomja meg a **SET** gombot.
- ✓ A bekapcsolási időpont a tetőklíma-berendezésben be van állítva.
- A tetőklíma-berendezés a beállított időpontban a kiválasztott klímamódban kezd el működni.
- Kapcsolja a tetőklíma-berendezést készenléti módba.

Kikapcsolási időpont beállítása

- Nyomja meg kétszer a ⊕ gombot.
- ✓ A távirányító kijelzőjén az **OFF** (☁) szimbólum villog.
- Állítsa be a + vagy – gombbal azt az időpontot, amikor a tetőklíma-berendezést szeretné kikapcsolni.
- Az érték tetőklíma-berendezésnek történő elküldéséhez nyomja meg a **SET** gombot.
- ✓ A kikapcsolási időpont a tetőklíma-berendezésben be van állítva.
- A tetőklíma-berendezés a beállított időpontig a kiválasztott klímamódban fog járni.

A be- és kikapcsolási időpontok beállítása

- Nyomja meg háromszor a ⊕ gombot.
- ✓ A távirányító kijelzőjén az **ON** (☀) szimbólum villog.
- Az **OFF** (☁) szimbólum látszódik.
- Állítsa be a + vagy – gombbal azt az időpontot, amikor a tetőklíma-berendezést szeretné bekapcsolni.
- Nyomja meg ismét a(z) ⊕ gombot.
- ✓ A távirányító kijelzőjén az **OFF** (☁) szimbólum villog.
- Állítsa be a + vagy – gombbal azt az időpontot, amikor a tetőklíma-berendezést szeretné kikapcsolni.
- Az érték tetőklíma-berendezésnek történő elküldéséhez nyomja meg a **SET** gombot.

- ✓ A be- és kikapcsolási időpont a tetőklíma-berendezésben be van állítva.
A tetőklíma-berendezés a beállított időpontban a kiválasztott klímamódban kezdi meg működését és a másodikként beállított időpontig fog járni.
- Kapcsolja a tetőklíma-berendezést készenléti módba.

Az időzítő programozásának megszüntetése

Az időzítő programozását a következő módon szüntetheti meg:

- Négyyszer nyomja meg a(z)  gombot.
- ✓ Az időzítő szimbóluma kialszik.
- ✓ A programozás megszűnt.

9.10 Az alvás működésmód aktiválása



MEGJEGYZÉS

„Levegőkeringtetés” () üzemmódban az alvás funkció ki van kapcsolva.

Aktív alvás funkció esetén a berendezés a kellemes alvási hőmérséklet biztosítása érdekében a beállított hőmérsékletet egy óra múltán 1 °C-kal, két óra múltán pedig 2 °C-kal módosítja.

- Állítsa be a kívánt hőmérsékletet (lásd „Hőmérséklet beállítása” fejj., 305. oldal).
- Nyomja meg a  gombot.
- ✓ A  szimbólum jelenik meg a kijelzőn.
Az alvás működésmód aktív.
- Az alvás funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a(z)  gombot.



MEGJEGYZÉS

Ha megnyomja a **MODE** gombot, kikapcsol az alvás funkció.

9.11 Az „Érzékelés” kiegészítő funkció beállítása

Ennél a funkciónál a távirányító méri a beltéri hőmérsékletet és 10 percenként elküldi a mérési értéket a tetőklíma-berendezésnek. A tetőklíma-berendezés a beállított hőmérsékletet ehhez a mért értékhez igazítja hozzá. Az „I feel” funkció csak akkor aktív, ha a hőmérséklet +18 °C és +29 °C között van.

- Nyomja meg a  gombot.
- ✓ A  szimbólum jelenik meg a kijelzőn.
Be van kapcsolva az „I feel” funkció.
- Helyezze el a távirányítót úgy, hogy az a kezelőpanel infravörös vevőjére (, ábra 4, 4. oldal) mutasson. Ellenkező esetben az értékeket nem tudja fogadni a tetőklíma-berendezés.



MEGJEGYZÉS

A távirányítót ne helyezze a beltér olyan tartományába, amely lényegesen melegebb vagy hidegebb az átlagos beltéri hőmérsékletnél. Nem szabad például a napra vagy a tetőklíma-berendezés elé helyezni.

Ha a hőmérséklet +29 °C fölé emelkedik, vagy +18 °C alá csökken, akkor az „I feel” funkció kikapcsol.

- ✓ A kijelzőn háromszor felvillan a(z)  szimbólum, majd kikapcsol.

9.12 A lámpák kezelése (csak bizonyos modelleknél)

A tetőklíma-berendezésen lévő lámpák fénye beállítható. Bekapcsolásukkor mindig a legutóbb beállított fényes-séggel világítanak.

**MEGJEGYZÉS**

A távirányító a(z) gomb csak akkor aktív ha ki van kapcsolva a távirányító.

A fény be-/kikapcsolása a kezelőpanelen

- ▶ A lámpák be- vagy kikapcsolásához nyomja meg röviden a gombot.

A fényerő állítása a kezelőpanelen

- ▶ Addig tartsa nyomva a(z) gombot amíg el nem éri a lámpák kívánt fényerejét.

A fény be-/kikapcsolása a távirányítón

- ▶ A lámpák be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a(z) gombot.
- ✓ A(z) szimbólum akkor jelenik meg a kijelzőn, amikor a világítás **be** van kapcsolva.

A fényerő beállítása a távirányítón

- ▶ 2 másodpercig tartsa lenyomva a(z) gombot.
- ✓ A kijelzőn villog a(z) szimbólum.
- ▶ Addig tartsa lenyomva a vagy a gombot, amíg a lámpák el nem érik a kívánt fényerőt.
A lámpák 20 %, 40 %, 60 %, 80 % és 100 % teljesítményre tompíthatók.
- ▶ A tompítási funkció kikapcsolásához nyomja meg a(z) gombot.
- ✓ A(z) szimbólum világít.

9.13 A távirányító elemeinek cseréje

Ha a kijelzőn megjelenik a szimbólum, cserélje ki az elemeket.

Az elemtartó a távirányító hátoldalán található.

- ▶ Nyomja be enyhén az elemtartó fedelét és tolja fel a nyíl irányában.
- ▶ Helyezze el az új elemeket (2 x AAA) az elemtartón látható módon a távirányítóban.
- ▶ Zárja le az elemtartó fedelét.

**Védje környezetét!**

Az elemek nem a háztartási hulladékba valók.

Adja le az elhasznált elemeket a kereskedőnél vagy egy gyűjtőhelyen.

9.14 A pontos idő beállítása

A távirányítónak az időzítő programozásához szüksége van a pontos időre. A pontos idő a távirányító kijelzőjén jelenik meg.

A pontos idő beállításához hajtsa végre a következő lépéseket:

**MEGJEGYZÉS**

Ha az időpont beállítása során 10 másodpercig nem működteti a távirányítót, akkor a távirányító kiindulási módba vált vissza.

- ▶ Az idő beállítására szolgáló üzemmódhoz nyomja meg a(z) gombot.
- ✓ Az idő a távirányító kijelzőjén villogva jelenik meg.
- ▶ Állítsa be a vagy gombbal a pontos időt.

Az idő gyors előre-, vagy visszafelé állításához tartsa lenyomva 2 másodpercnél hosszabb ideig a vagy a gombot.

- Nyomja meg a **SET** gombot a pontos idő nyugtázásához.

9.15 A téli üzemmód beállítása

A téli üzemmód egy olyan speciális fűtési üzemmód, amely 7 °C-on bekapcsol és 10 °C felett kikapcsol.

- A téli üzemmód bekapcsolásához a kezelőpulton tartsa lenyomva 5 másodpercnél hosszabb ideig mindkét gombot.
- ✓ A LED zöld/narancs színűen villog.
- ✓ Az összes funkció ki van kapcsolva.
- A téli üzemmód kikapcsolásához a kezelőpulton nyomja meg a(z) ① gombot, így a klímaberendezés kikapcsol.

10 A tetőklíma-berendezés tisztítása



FIGYELEM! Károsodás veszélye!

- Ne tisztítsa a tetőklíma-berendezést nagynyomású tisztítóval. A behatoló víz a tetőklíma-berendezés meghibásodását okozhatja.
- Ne használjon éles vagy kemény eszközöket vagy tisztítószerkeket a tisztításhoz, mivel azok a tetőklíma-berendezés károsodását okozhatják.
- A tetőklíma-berendezés tisztításához csak kíméletes tisztítószeret tartalmazó vizet használjon. Semmilyen esetben ne használjon benzint, gázolajat vagy oldószert.

- Alkalmanként nedves kendővel tisztítsa meg a tetőklíma-berendezés burkolatát és levegőkifúvó egységét.
- Távolítsa el a tetőklíma-berendezésen lévő szellőzsaluknál (5. ábra 1, 7. oldal) esetlegesen előforduló leveleket és más szennyeződéseket. Ügyeljen arra, hogy ennek során ne sérüljenek meg a tetőklíma-berendezésben lévő lamellák.
- Alkalmanként tisztítsa meg a távirányítót enyhén nedves ruhával. A kijelző tisztításához szemüvegtörölő kendőt célszerű használni.

11 A tetőklíma-berendezés karbantartása



FIGYELMEZTETÉS!

Az itt leírtaktól eltérő karbantartási munkákat csak a hűtőközegek és klímaberendezések kezelését és a vonatkozó előírásokat ismerő szakemberek végezhetik. A szakszerűtlen karbantartási munkák jelentős veszélyeket okozhatnak.

Időszak	Ellenőrzés / karbantartás
Rendszeresen	Kondenzvízelvezetések ellenőrzése: ▶ Ellenőrizze, hogy a kondenzvízelvezetések (6. ábra 1, 7. oldal) a tetőklíma-berendezés oldalain szabadok-e és a keletkező kondenzvíz elfolyhat-e.
Rendszeresen	Tisztítsa meg a levegőfűtő egység szűrőjét (7 . ábra, 8. oldal): ▶ Távolítsa el kézzel a szűrő burkolatát (1). ▶ Vegye ki a szűrőt (2). ▶ Tisztítsa meg a szűrőt (2) mosószeroldattal, majd hagyja megszáradni. ▶ Helyezze vissza a száraz szűrőt (2). ▶ Helyezze vissza a burkolatot (1).
Évente egyszer	Ellenőrizze a profil tömítéseket: ▶ Ellenőrizze a tetőklíma-berendezés járműtetőhöz csatlakozó profil tömítését repedések és más sérülések szempontjából.
Évente egyszer	Végeztesse el a hőcserélő karbantartását: ▶ Végeztesse el a tetőklíma-berendezés hőcserélőjének karbantartását szakszervizzel.
Évente egyszer	Cserélje ki az aktív szén-szűrőt (7 . ábra, 8. oldal): ▶ Távolítsa el kézzel a szűrő burkolatát (1). ▶ Vegye ki a szűrőt (2). ▶ Távolítsa el az aktív szén-szűrőt (3). ▶ Tisztítsa meg a szűrőt (2) mosószeroldattal, majd hagyja megszáradni. ▶ Helyezzen be új aktív szén-szűrőt. ▶ Helyezze vissza a száraz szűrőt (2). ▶ Helyezze vissza a burkolatot (1).

12 Üzemzavarok elhárítása

Hiba	Ok	Elhárítás
A tetőklíma-berendezés folyamatosan kikapcsol	A jegesedésérzékelő bekapcsol.	A külső hőmérséklet túl alacsony, vagy az összes levegőfűtő zárva van.
Nincs hűtési teljesítmény	A tetőklíma-berendezés nincs beállítva hűtésre.	▶ Állítsa át a tetőklíma-berendezést hűtésre.
	A környezeti hőmérséklet 52 °C-nál magasabb.	A tetőklíma-berendezés csak legfeljebb 52 °C környezeti hőmérsékletre.
	A beállított hőmérséklet magasabb, mint a beltéri hőmérséklet.	▶ Válasszon alacsonyabb hőmérsékletet.
	A környezeti hőmérséklet 16 °C-nál alacsonyabb.	A tetőklíma-berendezés csak 16 °C környezeti hőmérsékletnél magasabbra van tervezve.
	A hőmérséklet-érzékelők egyike meghibásodott.	▶ Forduljon hivatalos szakszervizhez.
	A párologtatóventilátor meghibásodott.	
	A kondenzátorventilátor meghibásodott.	

Hiba	Ok	Elhárítás
Nem megfelelő levegőáramlási teljesítmény	A levegőbeszívás eldugult.	► Távolítsa el a tetőklíma-berendezésen lévő szellőzősaluknál esetlegesen előforduló leveleket és más szennyeződéseket.
	A ventilátor meghibásodott.	► Forduljon hivatalos szakszervizhez.
Víz szivárgása a járműbe	A kondenzvíz leeresztőnyílásai eldugultak.	► Tisztítsa meg a kondenzvíz leeresztőnyílásait.
	A tömítések megsérültek.	► Forduljon hivatalos szakszervizhez.
A tetőklíma-berendezés nem kapcsol be	Nincs tápfeszültség (230 V~).	► Ellenőrizze a feszültségellátást.
	A feszültség túl alacsony (200 V~ alatt). A feszültségátalakító meghibásodott.	► Forduljon jogosult szakszervizhez.
	A hőmérséklet-érzékelők egyike meghibásodott.	
	A feszültségellátás elektromos biztosítéka túl kis értékű.	► Ellenőrizze a feszültségellátás elektromos biztosítékát.
A tetőklíma-berendezés nem kapcsol ki	A hőmérséklet-érzékelők egyike meghibásodott.	► Forduljon hivatalos szakszervizhez.
	A feszültségellátás elektromos biztosítéka túl kis értékű.	► Ellenőrizze a feszültségellátás elektromos biztosítékát.

13 Szavatosság

A termékre a törvény szerinti szavatossági időszak érvényes. A termék meghibásodása esetén forduljon az illetékes szervizpartnerhez.

Szakembereink szívesen nyújtanak segítséget és felvilágosítást adnak a szavatosságra vonatkozó további tudnivalókról.

14 Leselejtezés

Környezetvédelmi előírások és szakszerű ártalmatlanítás

A szervezeteknek intézkedések olyan sorozatát kell alkalmazniuk, amelyek a szervezet tevékenységének (gyártás, termékek, szolgáltatás stb.) a környezetre való hatását felismeri, értékeli és ellenőrzi.

A környezetre való jelentős hatások felismerésére szolgáló követendő intézkedéseknek a következő tényezőket kell figyelembe venniük:

- nyersanyagok és természetes erőforrások használata
- légköri kibocsátások
- folyadékok környezetbe jutása
- ártalmatlanítás és újrahasznosítás
- talajszennyezés

A környezeti hatás minimalizálása érdekében a gyártó az alábbiakban olyan jelzéseket alkalmaz, amelyeket a készülékkel annak élettartama során (bármely okból) tevékenységet végző minden személynek figyelembe kell vennie.

- A teljes csomagolóanyagot a helyi törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani (illetve újrahasznosítani).
- Az összes termék-részegységet a helyi törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani (illetve újrahasznosítani).
- A megfelelő ártalmatlanítás érdekében a készüléket erre jogosult újrahasznosító központnak kell átadni, amellyel biztosítható, hogy az összes visszaforgatható részegység újra lesz hasznosítva és a maradványanyagok kezelése előírászerűen történik.
- A beszerelés során biztosítsa a beltér megfelelő szellőzését, hogy megakadályozza a levegő elhasználódását, amely a kezelő egészségére káros lehet.
- Az üzemeltetés és a karbantartás során biztosítsa, hogy valamennyi káros hulladék (olaj, zsír stb.) ártalmatlanítása megfelelően történjen.
- A zajterhelés csökkentése érdekében tartsa alacsonyan a zajszintet.

A termékeink megfelelő leszerelésére vonatkozó további információk a dometic.com webhelyen található újrahasznosítási útmutatókban találhatók.

- A csomagolóanyagot lehetőleg a megfelelő újrahasznosítható hulladékokhoz tegye.
- Az üzemeltetés, valamint a javítások és karbantartás során ügyeljen arra, hogy a hűtési körforgás ne sérüljön meg és a hűtőközeg ne szivároghasson ki. Ez ugyanis üvegházhatást kiváltó anyag, amely nem kerülhet a környezetbe.



Ha végleg üzemben kívül akarja helyezni a terméket, akkor tájékozódjon a legközelebbi újrahasznosító központban vagy szakkereskedőjénél az idevonatkozó ártalmatlanítási előírásokról.

- A terméket csak az érvényes újrahasznosítási vagy ártalmatlanítási előírásoknak megfelelően, jogosult ártalmatlanítási vállalatnál ártalmatlanítsa.

Csomagolóanyagok újrahasznosítása



- A csomagolóanyagot lehetőleg a megfelelő újrahasznosítható hulladékokhoz tegye.

Izvorna uputa za rad

Pažljivo pročitajte ove upute i poštujte sve upute, smjernice i upozorenja sadržane u ovim uputama kako biste u svakom trenutku osigurali pravilnu instalaciju, uporabu i održavanje proizvoda. Ove upute MORAJU ostati u blizini uređaja.

Uporabom proizvoda potvrđujete da ste pažljivo pročitali sve upute, smjernice i upozorenja te da razumijete i pristajete poštovati ovdje navedene uvjete i odredbe. Pristajete koristiti ovaj proizvod samo za predviđenu svrhu i namjenu te u skladu s uputama, smjernicama i upozorenjima navedenima u ovom priručniku za proizvod, kao i u skladu sa svim važećim zakonima i propisima. Ako ne pročitate i ne poštujete ovdje navedene upute i upozorenja, tada to može dovesti do ozljeđivanja vas i drugih osoba, do oštećenja proizvoda ili druge imovine u blizini. Ovaj priručnik za proizvod, uključujući i upute, smjernice i upozorenja, te povezanu dokumentaciju može biti podložan promjenama i ažuriranjima. Za najnovije podatke o proizvodu posjetite documents.dometic.com.



Upute za montažu možete pronaći na Internetu na:

https://documents.dometic.com/?object_id=73226

Naputci u uputama za montažu namijenjeni su kvalificiranom

osoblju u servisima koje dobro poznaje smjernice i

mjere sigurnosti koje se trebaju primjenjivati.

Sadržaj

1	Objašnje simbola	313
2	Sigurnosne upute	314
3	Ciljna skupina za ove upute	315
4	Opseg isporuke	315
5	Dodatni pribor	315
6	Namjenska uporaba	315
7	Tehnički opis	316
8	Prije prve uporabe	320
9	Rukovanje krovnim klima-uređajem	321
10	Čišćenje krovnog klima-uređaja	327
11	Održavanje krovnog klima-uređaja	327
12	Uklanjanje smetnji	328
13	Jamstvo	329
14	Odlaganje u otpad	329

1 Objašnje simbola



UPOZORENJE!

Sigurnosna uputa: Naznačuje opasnu situaciju, koja bi, ako se ne izbjegne, mogla rezultirati smrću ili teškim ozljedama.



OPREZ!

Sigurnosna uputa: Naznačuje opasnu situaciju, koja bi, ako se ne izbjegne, mogla rezultirati lakšim ili umjerenim ozljedama.

**POZOR!**

Naznačuje situaciju, koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati materijalnom štetom.

**UPUTA**

Dodatne informacije za rukovanje proizvodom.

2 Sigurnosne upute

Naročito, proizvođač ne snosi odgovornost ni za kakvu posljedičnu štetu, posebice ne za onu uzrokovanu kvarom krovnog klima-uređaja.



UPOZORENJE! Nepoštivanje ovih upozorenja moglo bi dovesti do smrti ili teške ozljede.

Opasnost od strujnog udara

- Nemojte koristiti ovaj uređaj ako na njemu ima vidljivih oštećenja.
- Uvijek razdvojite uređaj od napajanja kad radite na njemu.
- Koristite uređaj samo ako ste sigurni da su kućište i kabeli neoštećeni.

Opasnost za zdravlje

- Ovim uređajem smiju rukovati djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili osobe s nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom, odn. ako im se daju upute u vezi sa sigurnom uporabom uređaja i ako razumiju uključene opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Montažu, održavanje i popravke na krovnom klima-uređaju smije provoditi samo kvalificirano osoblje koje poznaje rizike povezane s rukovanjem rashladnim sredstvom i klimatizacijskim sustavima kao i sve relevantne propise. Neadekvatni popravci mogu prouzročiti ozbiljne opasnosti. Za uslugu popravka molimo kontaktirajte servisni centar u Vašoj državi.

Opasnost od požara / zapaljivi materijali

- Pazite da ventilacijski otvori ne budu blokirani.
- Nemojte oštetiti kružni tok rashladnog sredstva.
- Nemojte koristiti krovni klima-uređaj blizu zapaljivih tekućina ili u zatvorenim prostorima.
- Pobrinite se da u blizini izlaza zraka ne budu uskladišteni ili montirani zapaljivi predmeti. Potrebno je održavati razmak od minimalno 50 cm.
- **Nemojte** otvarati gornji poklopac krovnog klima-uređaja u slučaju požara. Umjesto toga, koristite odobrena sredstva za gašenje požara. Nemojte koristiti vodu za gašenje požara.
- Nemojte koristiti sredstva za ubrzavanje procesa odleđivanja ili za čišćenje, osim onih koje preporučuje proizvođač.
- Skladištite uređaj u prostoriji bez izvora zapaljenja koji stalno rade (na primjer: otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključena električna grijalica).
- Nemojte bušiti ili spaljivati uređaj.

- Vodite računa da rashladna sredstva ne moraju sadržavati miris.



OPREZ! Nepoštivanje ovih upozorenja moglo bi dovesti do lakše ili umjerene ozljede.

Opasnost za zdravlje

- Koristite uređaj samo u skladu s njegovom namjenom.
- Nemojte provoditi izmjene ili preinake na uređaju.
- Nemojte stavljati ruke u izlaze zraka ili umetati strana tijela u krovni klima-uređaj.
- Ako se u krugu rashladnog sredstva krovnog klima-uređaja jave greške, krovni klima-uređaj mora pregledati specijalizirana tvrtka i mora ga propisno popraviti. Rashladno sredstvo se nikada ne smije ispuštati u zrak.



POZOR! Opasnost od oštećenja

- Nikada nemojte koristiti automatsku autopraonicu dok je krovni klima-uređaj montiran.
- Molimo raspitajte se kod svog proizvođača vozila je li nakon montaže klima-uređaja potrebno provesti tehnički pregled i treba li promijeniti visinu unesenu u dokumentima vozila:
 - FreshJet 1700, 2000, 2200: povećana visina 225 mm
 - FreshJet 3200: povećana visina 248 mm

3 Ciljna skupina za ove upute

Ove upute za rukovanje namijenjene su korisniku krovnog klima-uređaja.

4 Opseg isporuke

- Krovni klima-uređaj
- Jedinica za izlaz zraka (Chillout ADB ili ADB)

5 Dodatni pribor

Dostupno kao dodatni pribor (nije sadržan u opsegu isporuke):

Naziv	Referentni br.	FJ1700	FJ2000	FJ2200	FJ3200
DC Kit PP12	9100300003	–	–	–	–
DC Kit DSP-T 12	9600007286	•	•	•	•
DC Kit DSP-T 24	9600007287	•	•	•	•



UPUTA

DC komplet za proširenje (dodatni pribor) omogućava korištenje krovnog klima-uređaja Dometic FreshJet tijekom vožnje.

6 Namjenska uporaba

Krovni klima-uređaj Dometic FreshJet namijenjen je za uporabu samo u kamperima, kamp-kućicama i drugim vozilima sa stambenim odjeljcima. **Nije** prikladan za kuće i stanove.

Krovni klima-uređaj **nije** prikladan za montažu u građevinskim i poljoprivrednim strojevima ili sličnoj opremi. Neće ispravno raditi ako bude izložen jakim vibracijama.

Funkcija krovnog klima-uređaja zajamčena je za raspon radne temperature (pogledajte letak Tehnički podaci).

Ovaj je proizvod prikladan samo za predviđenu namjenu i primjenu u skladu s ovim uputama.

Ove upute donose informacije neophodne za pravilnu instalaciju i/ili rad proizvoda. Loša instalacija i/ili nepravilan rad ili održavanje rezultirat će nezadovoljavajućom uspješnošću i mogućim kvarom.

Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve ozljede ili oštećenja proizvoda koje nastanu kao rezultat:

- nepravilne montaže ili priključivanja, uključujući i previsok napon
- nepravilnog održavanja ili uporabe nekih drugih rezervnih dijelova osim originalnih rezervnih dijelova koje isporučuje proizvođač
- izmjena na proizvodu bez izričitog dopuštenja proizvođača
- uporabe u svrhe koje nisu opisane u ovim uputama

Dometic pridržava pravo na izmjene izgleda i specifikacija proizvoda.

7 Tehnički opis

Krovni klima-uređaj dovodi hladni odvlaženi zrak bez prašine i prljavštine u unutarnji prostor.

Prigušive LED lampice integrirane u jedinicu za izlaz zraka pružaju ugodnu rasvjetu (LED svjetla dostupna su samo na određenom modelu).

Krovnim klima-uređajem upravlja se pomoću daljinskog upravljača.



UPUTA

Krovni klima-uređaj može sniziti temperaturu u vozilu do određene razine. Temperatura ovisi o tipu vozila, okolnoj temperaturi i učinku hlađenja Vašeg krovnog klima-uređaja.

Ako je vanjska temperatura niža od 16 °C, krovni klima-uređaj više ne hladi. U tom slučaju koristite samo način rada „Kruženje zraka” (⌘).

Krovni klima-uređaj zaštićen je od prenapona. Ako je napon napajanja viši od 265 V, krovni klima-uređaj prestaje raditi. On nastavlja s normalnim radom kad napon napajanja bude u dopuštenom rasponu.

7.1 Komponente

Krug rashladnog sredstva krovnog klima-uređaja sastoji se od sljedećih glavnih komponenti (sl. **1**, stranica 3):

- **Kompresor (1)**
Kompresor usisava korišteno rashladno sredstvo i stlačuje ga. Time se povećava tlak te stoga i temperatura rashladnog sredstva.
- **Kondenzator (2)**
Ugrađeni kondenzator radi kao hladnjak ili izmjenjivač topline. Zrak, koji prolazi pored njega, apsorbira toplinu i vrući rashladni plin se hladi i postaje tekuć.
- **Isparivač (3)**
Isparivači hlade i odvlažuju zrak koji protječe pored njih. Rashladno sredstvo apsorbira toplinu i isparava.
- **Ventilator (4)**
Ventilator raspodjeljuje ohlađeni zrak unutar vozila kroz jedinicu za izlaz zraka.

Pregled svih dijelova:

- FreshJet 1700: sl. **10**, stranica 11

- FreshJet2000, 2200 (dostupno za modele s grijanjem i funkcijom Soft start): sl. **11**, stranica 12
- FreshJet3200: sl. **12**, stranica 13
- Jedinica za izlaz zraka Chillout ADB: sl. **13**, stranica 14
- Jedinica za izlaz zraka ADB: sl. **14**, stranica 14

7.2 Upravljačka ploča

Upravljačka ploča nalazi se na jedinici za izlaz zraka krovnog klima-uređaja (sl. **2**, stranica 4).

Sadrži sljedeće upravljačke komande i prikazne elemente:

Br.	Objašnjenje
1	LED statusa
	Ne svijetli: Krovni klima-uređaj je isključen.
	Svijetli narančasto: Krovni klima-uređaj je u stanju pripravnosti.
	Svijetli zeleno: Krovni klima-uređaj je uključen.
	Trepće zeleno Samo modeli s toplinskom pumpom Krovni klima-uređaj priprema se za način rada Grijanje ili je aktivno odleđivanje.
	Trepće zeleno/narančasto: Krovni klima-uređaj je u zimskom načinu rada.
	Svijetli crveno: Samo ako je sustav spojen na 12 V $\overline{=}$: napon napajanja 230 V $\overline{w}$ nije dostupan.
	Kontinuirano trepće crveno (- - - -): Prenapon Krovni klima-uređaj nastavlja s normalnim radom kad napon napajanja bude u dopuštenom rasponu.
	Polako trepće crveno (- - -): Kvar u senzoru unutarnje temperature E1
	Trepće crveno srednjom brzinom (- - - -): Kvar u senzoru vanjske temperature E2
2	 Gumb Uključuje i isključuje krovni klima-uređaj ili ga prebacuje u stanje pripravnosti Duži pritisak tipke aktivira automatski način rada.
3	 Gumb Uključuje ili isključuje svjetlo, ili ga prigušuje. Aktivno samo kad je krovni klima-uređaj uključen ili je u stanju pripravnosti.
4	Infracrveni (IR) prijemnik za daljinski upravljač

7.3 Daljinski upravljač

Sve postavke uređaja (npr. postavke temperature, programiranje tajmera) šalju se krovnom klima-uređaju putem daljinskog upravljača.

Sljedeće upravljačke komande i prikazni elementi dostupni su na daljinskom upravljaču (sl. **3**, stranica 5) :

Br.	Objašnjenje
1	Zaslon: Prikazuje sljedeće: • Vrijeme • Odabrana sobna temperatura (ciljna vrijednost) u °C ili °F • Aktualna sobna temperatura • Način rada klima-uređaja • Stupanj ventilatora • Simboli za aktivne dodatne funkcije • Status baterije
2	 Tipka : Uključuje klima-uređaj i daljinski upravljač ili ih prebacuje u stanje pripravnosti
3	 Tipka : Odabire postavku ventilatora
4	Tipka MODE : Odabire način klimatizacije zraka
5	 Tipka : Aktivira funkciju „Sleep“. Funkcija „Sleep“ automatski mijenja ciljnu vrijednost kako bi se osigurala ugodna temperatura za spavanje.
6	 Tipka : Jednokratni pritisak: Prikazuje aktualnu unutarnju temperaturu (prikazuje se simbol ). Ponovni pritisak: Prikazuje namještenu temperaturu.
7	 Tipka : Aktivira funkciju „I feel“. Svakih 10 minuta funkcija „I feel“ prilagođava ciljnu temperaturu temperaturi izmjerenoj daljinskim upravljačem.
8	Tipka °C/°F : Mijenja jedinice temperature između °Celsiusa (°C) i Fahrenheita (°F)
9	 Tipka : Namješta tajmer i sat
10	Tipka SET : Potvrđuje i sprema postavke
11	 Tipka : Uključuje i isključuje svjetlo klima-uređaja te aktivira funkciju prigušenja. Tipka  ostaje u funkciji čak i kad je daljinski upravljač isključen.
12	Tipka + : Povećava vrijednost
13	Tipka - : Smanjuje vrijednost

Br.	Objašnjenje
14	Simbol  (prazne baterije) Prikazuje se kad su baterije u daljinskom upravljaču prazne. Ako se to dogodi, zamijenite baterije, pogledajte pogl. „Zamjena baterija daljinskog upravljača” na stranici 326.
15	Simbol  (slanje vrijednosti) Kratko se prikazuje kad daljinski upravljač šalje vrijednosti klima-uređaju.

7.4 Načini rada klima-uređaja

Krovni klima-uređaj ima sljedeće načine klimatizacije zraka:

Način rada klima-uređaja	Poruka na zaslonu	Objašnjenje
Automatski		Vi definirate temperaturu i klima-uređaj postiže ovu temperaturu unutarnjeg prostora grijanjem (dostupno samo za modele s grijanjem) ili hlađenjem i regulacijom potrebne snage ventilatora. Tipka  je deaktivirana u ovom načinu rada.
Hlađenje		Vi definirate postavke temperature i ventilatora i klima-uređaj hladi unutarnji prostor do ove temperature.
Zagrijavanje		Dostupno samo za modele s grijanjem Vi definirate postavke temperature i ventilatora i klima-uređaj grije unutarnji prostor do ove temperature.
Kruženje zraka		Vi definirate stupanj ventilatora i klima-uređaj upuhuje zrak u unutarnji prostor.
Odvlaživanje		Vi definirate temperaturu i klima-uređaj hladi unutarnji prostor do ove temperature te regulira potrebnu snagu ventilatora i odvlažuje unutarnji prostor (način rada Kruženje zraka). Tipka  je deaktivirana u ovom načinu rada.

7.5 Dodatne funkcije

Krovni klima-uređaj ima sljedeće dodatne funkcije:

Dodatna funkcija	Poruka na zaslonu	Objašnjenje
Tajmer		Klima-uređaj se uključuje u definirano vrijeme.
		Klima-uređaj se isključuje u definirano vrijeme.
		Klima-uređaj se uključuje i isključuje u definirana vremena.
Sleep		Namještena temperatura mijenja se za 1 °C nakon jednog sata i za 2 °C nakon dva sata kako bi se postigla ugodna temperatura za spavanje.
I feel		Daljinski upravljač mjeri sobnu temperaturu i šalje ovu izmjerenu vrijednost klima-uređaju svakih 10 minuta. Klima-uređaj prilagođava ciljnu vrijednost ovoj izmjerenoj vrijednosti.
Zimski način rada		Zimski način rada prikazuje se zelenim/narančastim treptanjem LED žaruljice.

8 Prije prve uporabe

Pregled prije puštanja u rad

Prije uključivanja klima-uređaja obratite pozornost na sljedeće:

- Provjerite podudaraju li se napon napajanja i frekvencija s vrijednostima navedenim u tehničkim podacima, pogledajte letak.
- Pobrinite se da i otvor za usisavanje zraka i mlaznice za ispuhivanje zraka budu slobodni. Sve ventilacijske rešetke uvijek moraju biti slobodne kako bi se osiguralo da krovni klima-uređaj može raditi s maksimalnim učinkom.



OPREZ! Oprez, opasnost od ozljeda

Nemojte umetati prste ili druge predmete u mlaznice za ispuhivanje zraka ili u usisnu rešetku.

Namještanje vremena

- Namjestite aktualno vrijeme: pogledajte pogl. „Namještanje vremena” na stranici 326.

Namještanje daljinskog upravljača

- Umetnite baterije (pogledajte pogl. „Zamjena baterija daljinskog upravljača” na stranici 326).
- ✓ Na zaslonu se u trajanju od 5 sekundi prikazuju svi simboli.
- ✓ Istovremeno pritisćite tipku  i tipku  tijekom tih 5 sekundi.
- ✓ Na zaslonu se pojavljuje zadani broj modela.

- ▶ Istovremeno pritisnite tipku **+** i **-** u roku od 3 sekunde kako biste odabrali broj modela:
 - FreshWell 3000: 02
 - FreshJet: 07
 - FreshLight: 11
- ✓ Na zaslonu se u trajanju od 5 sekundi prikazuju svi simboli.
- ✓ Daljinski upravljač je spreman za rad.

9 Rukovanje krovnim klima-uređajem

9.1 Osnovne napomene uz rukovanje

Krovni klima-uređaj ima četiri načina rada:

Način rada	Karakteristike
Isklj.	Krovni klima-uređaj je isključen. Daljinski upravljač je neaktivan.
Stanje pripravnosti	Krovni klima-uređaj je spreman za rad i može se uključiti daljinskim upravljačem. Svjetla su raspoloživa za korištenje.
Uklj.	Krovni klima-uređaj klimatizira zrak u unutarnjem prostoru.
Zimski način rada	Klima-uređaj radi u posebnoj načinu grijanja koji se pokreće pri temperaturi od 7 °C i zaustavlja se kad temperatura naraste iznad 10 °C.

Možete koristiti **upravljačku ploču** za

- uključivanje i isključivanje krovnog klima-uređaja te za prebacivanje u stanje pripravnosti ili zimski način rada
- uključivanje i isključivanje ili prigušivanje svjetla

Možete koristiti **daljinski upravljač** za

- prebacivanje krovnog klima-uređaja u stanje pripravnosti i vraćanje iz stanja pripravnosti.
- uključivanje i isključivanje ili prigušivanje svjetla
- namještanje postavki
- odabir dodatnih funkcija

9.2 Uporaba daljinskog upravljača

Daljinski upravljač **mora** biti usmjeren prema IR prijemniku (sl. **2** 4, stranica 4) na upravljačkoj ploči tijekom rada.

- ▶ Pritisnite neku tipku.
- ✓ Vrijednost se izravno šalje krovnom klima-uređaju.
- ✓ Krovni klima-uređaj potvrđuje prijem podataka visokim zvučnim signalom.

Ako prijenos podataka ne uspije, usmjerite daljinski upravljač prema IR prijemniku na upravljačkoj ploči i pritisnite tipku **SET**. Time se podaci šalju krovnom klima-uređaju. Krovni klima-uređaj potvrđuje prijem podataka visokim zvučnim signalom.

Prebacivanje samo daljinskog upravljača u stanje pripravnosti i vraćanje iz stanja pripravnosti

U stanju pripravnosti, zaslon daljinskog upravljača prikazuje samo vrijeme.

Ako daljinski upravljač nije usmjeren prema IR prijemniku (sl. **2** 4, stranica 4) na upravljačkoj ploči, daljinski upravljač možete aktivirati ili ga prebaciti u stanje pripravnosti neovisno o krovnom klima-uređaju:

- ▶ Pritisnite tipku **1**.

9.3 Savjet za poboljšanu uporabu

Sljedeći savjeti optimizirat će učinak Vašeg krovnog klima-uređaja:

- Poboljšajte toplinsku izolaciju Vašeg vozila brtvljenjem otvora i vješanjem reflektirajućih roleta ili zavjesa na prozore.
- Ako je vozilo dulje vrijeme izloženo izravnom suncu: Pustite da krovni klima-uređaj neko vrijeme radi u načinu rada „Kruženje zraka” (§) s otvorenim prozorima pa ga tek onda prebacite u način klimatizacije „Hlađenje” (*).
- U načinu rada „Hlađenje” (*) izbjegavajte otvaranje vrata i prozora u najvećoj mogućoj mjeri.
- Usmjerite mlaznice za ispuhivanje zraka tako da to ima smisla.
- Uvjerite se da mlaznice za ispuhivanje zraka i usisna rešetka nisu prekrivene tkaninama, papirom ili drugim predmetima.

9.4 Uključivanje i isključivanje krovnog klima-uređaja




UPUTA

Kad je uključen, uređaj počinje klimatizirati zrak do zadnje namještenih vrijednosti.

Pomoću upravljačke ploče

Slika prikazuje kako koristiti upravljačku ploču za uključivanje i isključivanje krovnog klima-uređaja ili za njegovo prebacivanje u stanje pripravnosti. Pritisnite tipku ① kako je prikazano na slici:



Primjer: Krovni klima-uređaj je u stanju pripravnosti. Želite ga isključiti.

► Kratko pritisnite tipku ①.

✓ Krovni klima-uređaj je isključen.

Pomoću daljinskog upravljača



UPUTA

- Krovnim klima-uređajem također možete upravljati daljinskim upravljačem kad je uključen ili je u stanju pripravnosti.
- Daljinski upravljač možete koristiti za prebacivanje krovnog klima-uređaja u stanje pripravnosti i za vraćanje iz stanja pripravnosti. Pritisnite tipku ①.
- Dostupno samo za modele s grijanjem:
Ako krovni klima-uređaj isključite iz načina rada „Grijanje” (☼) pomoću daljinskog upravljača, ventilator nastavlja raditi još nekoliko minuta kako bi se izbjeglo pregrijavanje uređaja. LED trepće narančasto. Pritisnite tipku ① na upravljačkoj ploči kako biste potpuno isključili krovni klima-uređaj.

9.5 Odabir načina klimatizacije zraka

► Odaberite željeni način klimatizacije zraka tipkom **MODE**, pogledajte pogl. „Načini rada klima-uređaja” na stranici 319.

- ✓ Krovni klima-uređaj potvrđuje prijem vrijednosti visokim zvučnim signalom.
- ✓ Krovni klima-uređaj se prebacuje u željeni način klimatizacije zraka.

9.6 Ručni odabir postavke ventilatora

Ventilator regulira jačinu dovoda zraka.

U načinima „Hlađenje” (❄) i „Kruženje zraka” (🌀) stupnjevi ventilatora mogu se ručno odabrati. U drugim načinima klimatizacije zraka, krovni klima-uređaj automatski regulira stupanj ventilatora.

Poruka na zaslonu	Objašnjenje
	Četiri stupnja ventilatora (Najniži stupanj ventilatora nije dostupan u načinu rada „Grijanje” (☼))
	Automatski način rada, dostupan samo u načinima „Hlađenje” (❄), „Grijanje” (☼) i „Odvlaživanje” (💧).

► Tipkom (🌀) odaberite željeni stupanj ventilatora.

- ✓ Krovni klima-uređaj potvrđuje prijem vrijednosti visokim zvučnim signalom.
- ✓ Novi stupanj ventilatora je namješten.

9.7 Namještanje temperature

Način rada Hlađenje

U načinima rada „Automatski” (A), „Hlađenje” (❄), i „Odvlaživanje” (💧), daljinskim upravljačem možete definirati temperaturu između 16 °C i 31 °C.

► Tipkom + ili – odaberite željenu temperaturu.

- ✓ Krovni klima-uređaj potvrđuje prijem vrijednosti visokim zvučnim signalom.
- ✓ Temperatura je namještena na krovnom klima-uređaju.

Način rada Grijanje (dostupno samo za modele s grijanjem)

U načinima rada „Automatski“ (A) i „Grijanje“ (☀), daljinskim upravljačem možete definirati temperaturu između 16 °C i 31 °C.

- ▶ Tipkom + ili – odaberite željenu temperaturu.
- ✓ Krovni klima-uređaj potvrđuje prijem vrijednosti visokim zvučnim signalom.
- ✓ Temperatura je namještena na krovnom klima-uređaju.

9.8 Podešavanje mlaznica za ispuhivanje zraka

Dovod zraka u vozilu može se regulirati podešavanjem mlaznica za ispuhivanje zraka (sl. 4, stranica 6).

- ▶ **Chillout ADB:** Okrenite lamele (1) u mlaznicama za ispuhivanje zraka u željeni smjer pomoću gumba za podešavanje (2).
 - ▶ **ADB:** Okrenite lamele (1) u mlaznicama za ispuhivanje zraka u željene smjerove neovisno jednu od druge pomoću gumba za podešavanje (2, 3, 4). Protok zraka može se podesiti nadesno i nalijevo te također prema stropu ili podu.
- Pomičite klizni regulator (3) kako biste usmjerili protok zraka prema naprijed ili prema natrag.

9.9 Namještanje tajmera

Funkcija tajmera omogućava Vam podešavanje definiranog vremenskog razdoblja klimatizacije zraka. Možete definirati vrijeme uključenja, vrijeme isključenja ili obje vrijednosti.



UPUTA

Daljinski upravljač vraća se u inicijalni način rada ako tijekom programiranja tajmera 15 sekundi ne pritisnete nijednu tipku.

- ▶ Prije programiranja tajmera odaberite način klimatizacije zraka i sve potrebne vrijednosti (npr. temperaturu).

Namještanje vremena uključenja

- ▶ Jednom pritisnite tipku ⏻.
 - ✓ Simbol **ON** (🔌) trepće na zaslonu daljinskog upravljača.
 - ▶ Koristite tipku + ili – za namještanje vremena kad se krovni klima-uređaj treba uključiti.
 - ▶ Pritisnite tipku **SET** za slanje vrijednosti krovnom klima-uređaju.
 - ✓ Vrijeme uključenja namješteno je na krovnom klima-uređaju.
- Krovni klima-uređaj uključuje se u namješteno vrijeme s odabranim načinom klimatizacije zraka.
- ▶ Prebacite krovni klima-uređaj u stanje pripravnosti.

Namještanje vremena isključenja

- ▶ Dva puta pritisnite tipku ⏻.
 - ✓ Simbol **OFF** (🔌) trepće na zaslonu daljinskog upravljača.
 - ▶ Koristite tipku + ili – za namještanje vremena kad se krovni klima-uređaj treba isključiti.
 - ▶ Pritisnite tipku **SET** za slanje vrijednosti krovnom klima-uređaju.
 - ✓ Vrijeme isključenja namješteno je na krovnom klima-uređaju.
- Krovni klima-uređaj radi u odabranom načinu klimatizacije zraka do definiranog vremena.

Namještanje vremena uključenja i vremena isključenja

- ▶ Pritisnite tipku ⏻ tri puta.
- ✓ Simbol **ON** (🔌) trepće na zaslonu daljinskog upravljača.
- Prikazuje se simbol **OFF** (🔌).
- ▶ Koristite tipku + ili – za namještanje vremena kad se krovni klima-uređaj treba uključiti.
- ▶ Ponovno pritisnite tipku ⏻.
- ✓ Simbol **OFF** (🔌) trepće na zaslonu daljinskog upravljača.

- ▶ Koristite tipku **+** ili **-** za namještanje vremena kad se krovni klima-uređaj treba isključiti.
- ▶ Pritisnite tipku **SET** za slanje vrijednosti krovnom klima-uređaju.
- ✓ Vremena uključjenja i isključjenja namještena su na krovnom klima-uređaju.
Krovni klima-uređaj pokreće se u odabranom načinu klimatizacije zraka u namješteno vrijeme i radi do drugog namještenog vremena.
- ▶ Prebacite krovni klima-uređaj u stanje pripravnosti.

Poništavanje postavki tajmera

Ako ste namjestili tajmer, te postavke možete poništiti na sljedeći način:

- ▶ Pritisnite tipku  četiri puta.
- ✓ Simbol tajmera se više ne prikazuje.
- ✓ Postavka je poništena.

9.10 Aktiviranje funkcije „Sleep“



UPUTA

Funkcija „Sleep“ deaktivirana je u načinu rada „Kruženje zraka“ ().

Kad je funkcija „Sleep“ aktivna, namještena temperatura mijenja se za 1 °C nakon jednog sata i za 2 °C nakon dva sata kako bi se osigurala ugodna temperatura za spavanje.

- ▶ Namjestite željenu temperaturu (pogledajte pogl. „Namještanje temperature“ na stranici 323).
- ▶ Pritisnite tipku .
- ✓ Simbol  se pojavljuje na zaslonu.
Funkcija „Sleep“ je aktivirana.
- ▶ Za deaktiviranje funkcije „Sleep“ ponovno pritisnite tipku .



UPUTA

Funkcija „Sleep“ se deaktivira ako pritisnete tipku **MODE**.

9.11 Aktiviranje funkcije „I feel“

Kad je ova funkcija aktivna, daljinski upravljač mjeri sobnu temperaturu i šalju ovu izmjerenu vrijednost krovnom klima-uređaju svakih 10 minuta. Krovni klima-uređaj prilagođava ciljnu vrijednost ovoj izmjerenoj vrijednosti. Funkcija „I feel“ aktivna je samo ako se temperatura nalazi u rasponu između +18 °C i +29 °C.

- ▶ Pritisnite tipku .
- ✓ Simbol  se pojavljuje na zaslonu.
Funkcija „I feel“ je aktivirana.
- ▶ Pozicionirajte daljinski upravljač tako da bude usmjeren prema IR prijemniku (sl. **2** 4, stranica 4) na upravljačkoj ploči. U suprotnom, vrijednosti se ne mogu poslati krovnom klima-uređaju.



UPUTA

Daljinski upravljač ne smije se držati u dijelu prostorije koji je znatno topliji ili hladniji od prosječne sobne temperature. Ne smijete ga, primjerice, ostavljati na suncu ili ispred krovnog klima-uređaja.

Ako temperatura naraste iznad +29 °C ili padne ispod +18 °C, funkcija „I feel“ se deaktivira.

- ✓ Simbol  na zaslonu trepće tri puta i zatim se isključuje.

9.12 Upravljanje svjetlima (ovisno o modelima)

Svjetla na krovnom klima-uređaju se mogu prigušiti. Prilikom uključivanja ona se vraćaju na zadnje namještenu svjetlinu.



UPUTA

Tipka  na daljinskom upravljaču je aktivna čak i ako je daljinski upravljač isključen.

Uključivanje/isključivanje svjetla na upravljačkoj ploči

- ▶ Kratko pritisnite tipku  za uključivanje ili isključivanje svjetala.

Prigušivanje svjetla na upravljačkoj ploči

- ▶ Pritisnite i držite tipku  dok se svjetla ne priguše do željene svjetline.

Uključivanje/isključivanje svjetla daljinskim upravljačem

- ▶ Pritisnite tipku  za uključivanje ili isključivanje svjetala.
- ✓ Simbol  se pojavljuje na zaslonu kad su svjetla **uključena**.

Prigušivanje svjetla daljinskim upravljačem

- ▶ Pritišćite tipku  2 s.
- ✓ Simbol  trepće se na zaslonu.
- ▶ Pritisnite i držite tipku – ili tipku + dok se svjetla ne priguše do željene svjetline.
Svjetla možete prigušiti do 20 %, 40 %, 60 %, 80 % i 100 %.
- ▶ Ponovno pritisnite tipku  za deaktiviranje funkcije prigušivanja.
- ✓ Simbol  trajno svijetli.

9.13 Zamjena baterija daljinskog upravljača

Zamijenite baterije ako se na zaslonu prikaže simbol .

Pretinac za baterije nalazi se na stražnjoj strani daljinskog upravljača.

- ▶ Lagano pritisnite poklopac pretinca za baterije i otvorite ga guranjem u smjeru strelice.
- ▶ Umetnite nove baterije (2x tip AAA) u daljinski upravljač kako je prikazano u pretincu za baterije.
- ▶ Zatvorite poklopac pretinca za baterije.



Čuvajte svoj okoliš!

Nemojte bacati baterije u miješani kućni otpad.

Istrošene baterije vratite trgovcu ili ih odnesite na lokaciju za prikupljanje starih baterija.

9.14 Namještanje vremena

Daljinski upravljač treba aktualno vrijeme kako bi programirao tajmer. Vrijeme se prikazuje na zaslonu daljinskog upravljača.

Za namještanje vremena provedite sljedeće korake:



UPUTA

Daljinski upravljač vraća se u inicijalni način rada i sprema aktualnu postavku ako tijekom namještanja vremena 15 sekundi ne pritisnete nijednu tipku.

- ▶ Pritisnite i držite tipku  2 s.
- ✓ Vrijeme trepće na zaslonu daljinskog upravljača.

- ▶ Tipkom **+** ili **-** namjestite aktualno vrijeme.
- ▶ Pritišćite tipku **+** ili **-** duže od 2 s za brže povećanje ili smanjenje vremena
- ▶ Pritisnite tipku **SET** za potvrdu vremena.

9.15 Namještanje zimskog načina rada (samo za modele s načinom rada Grijanje)

Zimski način rada je poseban način grijanja koji se pokreće pri temperaturi od 7 °C i zaustavlja se kad temperatura naraste iznad 10 °C, što pomaže u izbjegavanju stvaranja leda unutar vozila tijekom skladištenja.

- ▶ Za aktiviranje zimskog načina rada pritišćite obje tipke na upravljačkoj ploči 5 s.
- ✓ LED trepće zeleno/žuto.
- ✓ Sve druge funkcije su deaktivirane.

- ▶ Za deaktiviranje zimskog načina rada pritisnite tipku  na upravljačkoj ploči kako biste isključili klima-uređaj.

10 Čišćenje krovnog klima-uređaja



POZOR! Opasnost od oštećenja

- Nemojte čistiti krovni klima-uređaj visokotlačnim peraćem. Izlaganje vodi može oštetiti klima-uređaj.
- Nemojte koristiti oštre ili tvrde predmete ili agresivna sredstva za čišćenje jer oni mogu oštetiti krovni klima-uređaj.
- Za čišćenje krovnog klima-uređaja koristite vodu s blagim deterdžentom. Nikada nemojte koristiti benzin, dizel ili otapala.

- ▶ Povremeno očistite kućište krovnog klima-uređaja i jedinicu za izlaz zraka vlažnom krpom.
- ▶ Redovito uklanjajte lišće i drugu nečistoću s ventilacijskih rešetki (sl. **5** 1, stranica 7) krovnog klima-uređaja. Pazite da tijekom toga ne oštetite rešetke.
- ▶ S vremena na vrijeme očistite daljinski upravljač lagano navlaženom krpom. Za čišćenje zaslona preporučujemo korištenje krpe za čišćenje stakla.

11 Održavanje krovnog klima-uređaja



UPOZORENJE! Opasnost za zdravlje

Sve radove održavanja, osim onih opisanih u ovim uputama, smije provoditi samo kvalificirano osoblje koje poznaje rizike povezane s rukovanjem rashladnim sredstvom i klimatizacijskim sustavima kao i sve relevantne propise.

Interval	Pregled/održavanje
Redovito	Provjera odvoda kondenzata: ► Provjerite da kanali za odvod kondenzata (sl. 6 1, stranica 7) na bočnim stranama krovnog klima-uređaja nisu začepljeni i da voda može iscuriti.
Redovito	Čišćenje filtra jedinice za izlaz zraka (sl. 7 , stranica 8): ► Ručno skinite poklopac filtra (1). ► Izvadite filter (2). ► Očistite filter (2) otopinom deterdženta i vode i pustite ga da se osuši. ► Ponovno ugradite suhi filter (2). ► Vratite poklopac (1).
Jednom godišnje	Provjera profilnih brtvi: ► Provjerite ima li na brtvi između krovnog klima-uređaja i krova vozila pukotina ili drugih oštećenja.
Jednom godišnje	Servis izmjenjivača topline: ► Obavite servis izmjenjivača topline krovnog klima-uređaja u specijaliziranom servisu.
Jednom godišnje	Zamjena filtra od aktivnog ugljena (sl. 7 , stranica 8): ► Ručno skinite poklopac filtra (1). ► Izvadite filter (2). ► Izvadite filter od aktivnog ugljena (3). ► Očistite filter (2) otopinom deterdženta i vode i pustite ga da se osuši. ► Ugradite novi filter od aktivnog ugljena. ► Ponovno ugradite suhi filter (2). ► Vratite poklopac (1).

12 Uklanjanje smetnji

Smetnja	Uzrok	Rješenje
Krovni klima-uređaj se stalno isključuje.	Proradio je senzor zaleđivanja.	Vanjska temperatura je preniska ili su sve mlaznice za ispuhivanje zraka zatvorene.
Nema učinka hlađenja	Krovni klima-uređaj nije namješten na hlađenje.	► Namjestite krovni klima-uređaj na hlađenje.
	Okolna temperatura je viša od 52 °C.	Krovni klima-uređaj dimenzioniran je samo za okolne temperature do 52 °C.
	Namještena temperatura viša je od sobne temperature.	► Odaberite nižu temperaturu.
	Okolna temperatura je niža od 16 °C.	Krovni klima-uređaj dimenzioniran je samo za okolne temperature iznad 16 °C.
	Neki od senzora temperature je neispravan.	► Kontaktirajte ovlaštenu servis.
	Ventilator isparivača je oštećen.	
	Ventilator kondenzatora je oštećen.	

Smetnja	Uzrok	Rješenje
Slabo ispuhivanje zraka	Segment usisa zraka je začepljen.	➤ Uklonite sve lišće i drugu nečistoću s ventilacijskih rešetki krovnog klima-uređaja.
	Ventilator je neispravan.	➤ Kontaktirajte ovlaštenu servis.
Voda ulazi u vozilo	Otvori za odvod kondenzata su začepljeni.	➤ Očistite otvore za odvod kondenzata.
	Brtve su oštećene.	➤ Kontaktirajte ovlaštenu servis.
Krovni klima-uređaj se ne uključuje.	Nije priključen napon napajanja (230 V~).	➤ Provjerite napajanje.
	Napon je prenizak (ispod 200 V~). Pretvarač napona je neispravan.	➤ Kontaktirajte ovlaštenu servis.
	Neki od senzora temperature je neispravan.	
	Električni osigurač napajanja je prenizak.	➤ Provjerite električni osigurač napajanja.
Krovni klima-uređaj se ne isključuje.	Neki od senzora temperature je neispravan.	➤ Kontaktirajte ovlaštenu servis.
	Električni osigurač napajanja je prenizak.	➤ Provjerite električni osigurač napajanja.

13 Jamstvo

Primjenjuje se zakonom propisano jamstveno razdoblje. Ako je proizvod neispravan, molimo obratite se servisnom partneru u svojoj zemlji.

Naši će Vam stručnjaci rado pomoći i detaljnije Vam objasniti postupak vezan uz jamstvo.

14 Odlaganje u otpad

Propisi za zaštitu okoliša i pravilno odlaganje u otpad

Sve organizacije moraju primijeniti niz postupaka za identifikaciju, evaluaciju i kontrolu utjecaja svojih aktivnosti (proizvodnja, proizvodi, usluge itd.) na okoliš.

Postupci za identifikaciju značajnog utjecaja na okoliš moraju uzeti u obzir sljedeće faktore:

- korištenje sirovina i prirodnih resursa
- emisije u atmosferu
- ispuštanje tekućina
- upravljanje otpadom i recikliranje
- zagađenje tla

Kako bi se minimizirao utjecaj na okoliš, proizvođač u daljnjem tekstu navodi o čemu bi trebali voditi računa oni, koji će zbog bilo kojeg razloga doći u doticaj s uređajem tijekom njegovog radnog vijeka.

- Svi dijelovi ambalaže moraju se odložiti u otpad (po mogućnosti reciklirati) u skladu sa zakonskim propisima države u kojoj se ambalaža odlaže u otpad.

- Sve komponente proizvoda moraju se odložiti u otpad (po mogućnosti reciklirati) u skladu sa zakonskim propisima države u kojoj se proizvod odlaže u otpad.
- Za pravilno odlaganje u otpad, uređaj se mora predati ovlaštenoj tvrtki za zbrinjavanje otpada kako bi se osiguralo da će sve komponente, koje se mogu reciklirati, biti ponovno upotrijebljene i da će preostali materijali biti pravilno procesirani.
- Tijekom montaže pobrinite se da prostorija ima adekvatnu ventilaciju kako bi se spriječilo nakupljanje ustajalog zraka koji bi mogao biti štetan za zdravlje rukovatelja.
- Tijekom rada i održavanja pobrinite se da će svi otpadni proizvodi, koji uzrokuju zagađenje (ulje, mast itd.), biti pravilno odloženi u otpad.
- Održavajte buku na niskoj razini kako biste spriječili zagađenje bukom.

Za više informacija o pravilnom rastavljanju naših proizvoda molimo pogledajte priručnike za recikliranje na dometic.com.

- Odložite ambalažu u odgovarajuće kante za reciklažu otpada gdje god je to moguće.
- Tijekom rada ili provođenja popravaka i radova održavanja, uvjerite se da krug rashladnog sredstva nije oštećen i da rashladno sredstvo ne može iscuriti. Ono djeluje kao staklenički plin i ne smije dospjeti u okoliš.



Ako proizvod želite konačno odložiti u otpad, zatražite od svog lokalnog reciklažnog centra ili specijaliziranog trgovca pojedinosti o tomu kako to učiniti u skladu s važećim propisima o odlaganju u otpad.

- Odložite proizvod na službenom mjestu za odlaganje otpada sukladno važećim smjernicama za recikliranje ili odlaganje u otpad.

Recikliranje ambalaže



- Odložite ambalažu u odgovarajuće kante za reciklažu otpada gdje god je to moguće.

Orijinal işletme kılavuzu

Bu ürünü doğru monte ettiğinizden ve ürünün daima kullanıma hazır olduğundan emin olmak için, lütfen tüm talimatları ve bu ürün kılavuzunda verilen kılavuzları ve uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlar bu üründe KALMALIDIR.

Bu ürünü kullandığınızda tüm talimatları, kılavuzları ve uyarıları dikkatlice okuduğunuzu ve anladığınızı ve hükümlere ve koşullara bu sözleşmede yer alıyormuş gibi uyacağınızı onay verirsiniz. Bu ürünü sadece amacına ve uygulamaya uygun ve talimatlara, kılavuzlara ve uyarılara uygun bu ürün kılavuzu ile geçerli yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak kullanacağınızı kabul ediyorsunuz. Talimatların ve uyarıların burada verildiği gibi okunmaması veya bunlara uyulmaması sonucu kendiniz ve diğer insanlar yaralanabilir veya ürününüz veya yakınında bulunan diğer eşyalar hasar görebilir. Talimatlar, kılavuzlar ve uyarılar da dahil, bu ürün kılavuzu ve buna ait olan dokümanlarda değişiklikler ve güncellemeler yapılabilir. Güncel ürün bilgileri için, lütfen bakınız documents.dometic.com.



Montaj kılavuzunu çevrimiçi olarak şu adreste bulabilirsiniz:

https://documents.dometic.com/?object_id=73226

Montaj kılavuzundaki talimatlar,

uygulanacak talimatları ve güvenlik önlemlerini bilen,

servis atölyelerindeki kalifiye personele yöneliktir.

İçindekiler

1 Sembollerin açıklanması	331
2 Güvenlik uyarıları	332
3 Bu kılavuz için hedef grup	333
4 Teslimat içeriği	333
5 Aksesuar	333
6 Amacına uygun kullanım	333
7 Teknik açıklama	334
8 İlk kullanımdan önce	338
9 Tavan klimasının çalıştırılması	339
10 Tavan klimasının temizlenmesi	345
11 Tavan klimasının bakımı	345
12 Arıza Giderme	347
13 Garanti	347
14 Atık imhası	348

1 Sembollerin açıklanması



UYARI!

Güvenlik uyarısı: Önlenmediğinde, can kaybı veya ağır bir yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir durumu gösterir.



DİKKAT!

Güvenlik uyarısı: Önlenmediğinde, hafif veya orta derecede bir yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir durumu gösterir.

**İKAZ!**

Önlenmediğinde, maddi hasara neden olabilecek bir durumu gösterir.

**NOT**

Ürünün kullanılması ile ilgili ek bilgiler.

2 Güvenlik uyarıları

Üretici özellikle tavan klimasının arızalanmasından kaynaklanan dolaylı hasarlar olmak üzere herhangi bir dolaylı hasardan sorumlu olmayacaktır.



UYARI! Bu uyarılara uyulmaması can kaybı veya ağır yaralanmaya sebep olabilir.

Elektrik çarpması tehlikesi

- Cihazda gözle görülebilir hasar varsa cihazı çalıştırmayın.
- Cihaz üzerinde çalışırken daima güç kaynağının bağlantısını kesin.
- Cihazı sadece muhafazanın ve kabloların hasar görmediğinden eminensiz çalıştırın.

Sağlık için tehlike

- Bu cihaz 8 yaşından itibaren çocuklar ile fiziksel, duyuşsal ve zihinsel engelli ve deneyimleri ile bilgileri olmayan kişiler tarafından sadece denetim altında veya cihazın güvenli olarak kullanılması ve oluşabilecek tehlikeleri anlamaları durumunda kullanılabilir.
- Çocuklar bu cihazla oynamamalıdır.
- Tavan klimasının montaj, bakım ve onarım çalışmaları sadece soğutucu akışkan ve iklimlendirme sistemleri üzerinde çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikeleri ve ilgili yönetmelikleri bilen kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Yanlış onarımlar ciddi tehlikelere neden olabilir. Onarım hizmeti ile ilgili olarak lütfen ülkenizdeki servis merkeziyle iletişime geçin.

Yangın tehlikesi/Yanıcı Materyaller

- Havalandırma kanallarının engellenmesine izin vermeyin.
- Soğutma sirkülasyonuna zarar vermeyin.
- Tavan klimasını yanıcı sıvıların yakınında veya kapalı odalarda kullanmayın.
- Hava çıkışının yakınına hiçbir yanıcı maddenin konmadığından veya depolanmadığından emin olun. En az 50 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.
- Yangın durumunda tavan klimasının üst kapağını **açmayın**. Bunun yerine onaylı yangın söndürücüler kullanın. Söndürmek için su kullanmayın.
- Buz çözme işlemi hızlandırmak veya temizlik için üretici tarafından tavsiye edilenler dışında herhangi bir araç kullanmayın.
- Cihaz, sürekli çalışan tutuşturma kaynaklarının (örneğin açık alev, çalışan gazlı bir cihaz veya çalışan elektrikli ısıtıcı) olmadığı bir odada saklanmalıdır.
- Cihazı delmeyin veya yakmayın.
- Soğutucu akışkanların kokusuz olabileceğini dikkate alın.



DİKKAT! Bu ikazlara uyulmaması hafif veya orta derecede yaralanmaya sebep olabilir.

Sağlık için tehlike

- Cihazı yalnızca amacına uygun olarak kullanın.
- Cihazda herhangi bir değişiklik veya dönüştürme yapmayın.
- Hava çıkışlarına elinizi veya tavan klimasına herhangi bir yabancı cisim sokmayın.
- Tavan klimasının soğutma devresinde arıza meydana gelirse, tavan kliması uzman bir firma tarafından kontrol edilmeli ve uygun şekilde onarılmalıdır. Soğutucu akışkan asla havaya salınmamalıdır.



İKAZ! Hasar tehlikesi

- Tavan kliması takılıken asla otomatik araç yıkama sistemlerini kullanmayın.
- Klima montajından sonra teknik bir inceleme gerekıp gerekmediğini ve araç belgelerinizde yazılı araç yüksekliğinin değiştirilmesinin gerekıp gerekmediğini lütfen araç üreticinize sorun:
 - FreshJet1700, 2000, 2200: artan yükseklik 225 mm
 - FreshJet3200: artan yükseklik 248 mm

3 Bu kılavuz için hedef grup

Bu kullanma kılavuzu tavan kliması kullanıcısı içindir.

4 Teslimat içeriği

- Tavan kliması
- Hava çıkış ünitesi (Chillout ADB veya ADB)

5 Aksesuar

Aksesuar olarak temin edilebilir (teslimat kapsamına dahil değildir):

Gösterim	Referans no.	FJ1700	FJ2000	FJ2200	FJ3200
DC Kit PP12	9100300003	–	–	–	–
DC Kit DSP-T 12	9600007286	•	•	•	•
DC Kit DSP-T 24	9600007287	•	•	•	•



NOT

DC ek kiti (aksesuar), Dometic FreshJet tavan klimasının hareket halindeyken kullanılmamasına olarak tanır.

6 Amacına uygun kullanım

Dometic FreshJet tavan kliması sadece motorlu karavanlarda, karavanlarda ve yaşam bölmeleri olan araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Evler ve apartmanlar için **uygun değildir**.

Tavan kliması inşaat ve tarım makineleri veya benzeri ekipmanlara monte edilmeye **uygun değildir**. Güçlü titreşimlere maruz kaldığında düzgün çalışmaz.

Tavan kliması belirli bir çalışma sıcaklığı aralığında çalışır (teknik veriler broşürüne bakın).

Bu ürün sadece amacına uygun ve bu talimata göre kullanılmalıdır.

Bu kılavuzda ürünün doğru olarak monte edilmesi ve/veya kullanılması için gerekli bilgiler verilmektedir. Doğru yapılmayan montaj veya bakım performansının yetersiz olmasına ve olası bozukluklara neden olabilir.

Üretici, aşağıdaki durumların neden olduğu yaralanmalardan veya ürün hasarlarından sorumlu değildir:

- Yanlış montaj veya bağlantı ve aşırı voltaj
- Yanlış bakım veya üretici tarafından sağlanan orijinal yedek parçalardan başka yedek parçalar kullanılması
- Üreticisinden açıkça izin almadan cihazda değişiklikler yapılması
- Bu kılavuzda tanımlananların dışında bir amaçlar için kullanıldığında

Dometic ürünün görünümünde ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

7 Teknik açıklama

Tavan kliması, iç mekana toz ve kir içermeyen, nemi alınmış soğuk hava sağlar.

Hava çıkış ünitesine entegre edilmiş kısılabilir LED lambalar hoş bir aydınlatma sağlar (LED ışıklar yalnızca belirli modellerde bulunur).

Tavan kliması uzaktan kumanda ile çalıştırılır.



NOT

Tavan kliması, araç içerisindeki sıcaklığı belirli bir seviyeye kadar düşürebilir. Soğutma esnasında erişilebilecek olan sıcaklık aracın tipine, ortam sıcaklığına ve klimanızın soğutma kapasitesine bağlıdır.

16 °C altındaki dış ortam sıcaklıklarında tavan kliması soğutma işlemi yapamaz. Bu durumda klimanın sadece «Hava sirkülasyonu» modunu kullanın (⌂).

Tavan kliması aşırı gerilime karşı korumalıdır. Besleme gerilimi 265 V'nin üzerine çıktığında tavan kliması çalışmayı durdurur. Besleme gerilimi izin verilen aralıkta olduğunda normal olarak çalışmaya devam eder.

7.1 Bileşenler

Tavan klimasının soğutucu akışkan devresi aşağıdaki ana bileşenlerden oluşur (şekil 1, sayfa 3):

- **Kompresör (1)**
Kompresör klimada kullanılan soğutucu akışkanı emer ve sıkıştırır. Böylece soğutucu akışkanın basıncı ve sıcaklığı yükselir.
- **Kondenser (2)**
Takılı olan sıvılaştırıcı, bir soğutucu veya ısı eşanjörü gibi çalışır. Akan hava ısıyı alır, sıcak soğutma gazı soğur ve sıvılaşır.
- **Evaporatör (3)**
Evaporatörler yanlarından geçen havayı soğutur ve nemini alır. Soğutucu akışkan ısıyı alır ve buharlaşır.
- **Fan (4)**
Soğutulan hava, fan tarafından hava çıkış ünitesi aracılığıyla araç içine dağıtılır.

Tüm parçalara genel bakış:

- FreshJet 1700: şekil 10, sayfa 11
- FreshJet 2000, 2200 (ısıtma ve yumuşak başlatma özelliği bulunan modeller için mevcuttur): şekil 11, sayfa 12
- FreshJet 3200: şekil 12, sayfa 13
- Hava çıkış ünitesi Chillout ADB: şekil 13, sayfa 14

- Hava çıkış ünitesi ADB: şekil 14, sayfa 14

7.2 Kontrol paneli

Kontrol paneli, tavan klimasının hava çıkış ünitesindedir (şekil 2, sayfa 4).

Aşağıdaki kumanda ve gösterge elemanlarını içerir:

No.	Açıklama																		
1	Durum LED'i																		
	<table> <tr> <td>Işık yok:</td><td>Tavan kliması kapalı.</td></tr> <tr> <td>Turuncu ışık:</td><td>Tavan kliması bekleme modunda.</td></tr> <tr> <td>Yeşil ışık:</td><td>Tavan kliması açık.</td></tr> <tr> <td>Yanıp sönen yeşil ışık</td><td>Yalnızca ısı pompalı modeller için Tavan kliması ısıtma modu için hazırlanıyor veya buz çözme etkin.</td></tr> <tr> <td>Yanıp sönen yeşil/turuncu ışık:</td><td>Tavan kliması kış modunda.</td></tr> <tr> <td>Kırmızı ışık:</td><td>Sadece sistem 12 V== 'ye bağlıysa: 230 Vw besleme gerilimi mevcut değildir.</td></tr> <tr> <td>Sürekli yanıp sönen kırmızı ışık (----):</td><td>Aşırı gerilim Besleme gerilimi izin verilen aralıkta olduğunda tavan kliması normal olarak çalışmaya devam eder.</td></tr> <tr> <td>Yavaş hızda yanıp sönen kırmızı ışık (--):</td><td>İç sıcaklık sensörü E1' de arıza</td></tr> <tr> <td>Orta hızda yanıp sönen kırmızı ışık (- - - -):</td><td>Dış sıcaklık sensörü E2' de arıza</td></tr> </table>	Işık yok:	Tavan kliması kapalı.	Turuncu ışık:	Tavan kliması bekleme modunda.	Yeşil ışık:	Tavan kliması açık.	Yanıp sönen yeşil ışık	Yalnızca ısı pompalı modeller için Tavan kliması ısıtma modu için hazırlanıyor veya buz çözme etkin.	Yanıp sönen yeşil/turuncu ışık:	Tavan kliması kış modunda.	Kırmızı ışık:	Sadece sistem 12 V== 'ye bağlıysa: 230 Vw besleme gerilimi mevcut değildir.	Sürekli yanıp sönen kırmızı ışık (----):	Aşırı gerilim Besleme gerilimi izin verilen aralıkta olduğunda tavan kliması normal olarak çalışmaya devam eder.	Yavaş hızda yanıp sönen kırmızı ışık (--):	İç sıcaklık sensörü E1' de arıza	Orta hızda yanıp sönen kırmızı ışık (- - - -):	Dış sıcaklık sensörü E2' de arıza
Işık yok:	Tavan kliması kapalı.																		
Turuncu ışık:	Tavan kliması bekleme modunda.																		
Yeşil ışık:	Tavan kliması açık.																		
Yanıp sönen yeşil ışık	Yalnızca ısı pompalı modeller için Tavan kliması ısıtma modu için hazırlanıyor veya buz çözme etkin.																		
Yanıp sönen yeşil/turuncu ışık:	Tavan kliması kış modunda.																		
Kırmızı ışık:	Sadece sistem 12 V== 'ye bağlıysa: 230 Vw besleme gerilimi mevcut değildir.																		
Sürekli yanıp sönen kırmızı ışık (----):	Aşırı gerilim Besleme gerilimi izin verilen aralıkta olduğunda tavan kliması normal olarak çalışmaya devam eder.																		
Yavaş hızda yanıp sönen kırmızı ışık (--):	İç sıcaklık sensörü E1' de arıza																		
Orta hızda yanıp sönen kırmızı ışık (- - - -):	Dış sıcaklık sensörü E2' de arıza																		
2	ⓘ tuş																		
	Tavan klimasını açar, kapatır veya bekleme moduna alır Düğmeye uzun süreli basmak otomatik modu devreye sokar.																		
3	☀ tuş																		
	Işığı açar, kapatır veya kısar. Yalnızca tavan kliması açıkken veya bekleme durumunda etkindir.																		
4	Uzaktan kumanda için kızılötesi (IR) alıcı																		

7.3 Uzaktan kumanda

Cihazın tüm ayarları (örn. sıcaklık ayarları, zamanlayıcı programlama) uzaktan kumanda ile tavan klimasına gönderilir.

Uzaktan kumandada aşağıdaki kontrol ve gösterge elemanları mevcuttur (şekil 3, sayfa 5) :

No.	Açıklama
1	Ekran: Aşağıdakiler görüntülenir: - Saat °C veya °F cinsinden seçilen oda sıcaklığı (hedef değer) - Mevcut oda sıcaklığı - Klima modu - Fan seviyesi - Aktif ek fonksiyonlar için semboller - Pil durumu
2	 tuşu: Klimayı ve uzaktan kumandayı açar veya bekleme moduna alır
3	 tuşu: Fan ayarını seçer
4	MODE (Mod) tuşu: Klima modunu seçer
5	 tuşu: Uyku fonksiyonunu etkinleştirir. Uyku fonksiyonu, keyifli bir uyku sıcaklığı sağlamak için hedef değeri otomatik olarak değiştirir.
6	 tuşu: Bir kez basıldığında: Mevcut iç mekan sıcaklığını gösterir (°C sembolü görüntülenir). Tekrar basıldığında: Ayarlanan sıcaklığı gösterir.
7	 tuşu: «Hissediyorum» fonksiyonunu etkinleştirir. «Hissediyorum» fonksiyonu her 10 dakikada bir hedef sıcaklığı uzaktan kumanda tarafından ölçülen sıcaklığa ayarlar.
8	°C/°F tuşu: Santigrat (°C) ve Fahrenheit (°F) sıcaklık birimleri arasında geçiş yapar
9	 tuşu: Zamanlayıcıyı ve saati ayarlar
10	SET (Ayar) tuşu: Ayarları onaylar ve kaydeder
11	 tuşu: Klimanın ışığını açar veya kapatır ve kısma fonksiyonunu etkinleştirir.  tuşu uzaktan kumanda kapatıldığında bile çalışır durumda kalır.
12	+ tuşu: Değeri artırır
13	- tuşu: Değeri azaltır

No.	Açıklama
14	 sembolü (piller boş) Uzaktan kumandadaki piller boşaldığında görüntülenir. Bu sembol görüntülediğinde pilleri değiştirin, bkz. bölüm «Uzaktan kumanda pillerinin değiştirilmesi» sayfa 344.
15	 sembolü (değerler aktarıyor) Uzaktan kumanda değerleri klimaya aktarırken kısa bir süre görüntülenir.

7.4 Klima modları

Tavan kliması aşağıdaki klima modlarına sahiptir:

Klima modu	Ekrandaki mesaj	Açıklama
Otomatik		Klima, sizin belirlediğiniz sıcaklık değerine göre ısıtma (yalnızca ısıtma modellerinde mevcuttur) veya soğutma yaparak ve fan çıkışı kontrol ederek aracın içini belirlediğiniz sıcaklık değerine getirir.  tuşu bu modda devre dışıdır.
Soğutma		Sıcaklığı ve fan ayarlarını siz belirlersiniz ve klima, araç içini belirlediğiniz sıcaklığa kadar soğutur.
Isıtma		Yalnızca ısıtma modeller için mevcuttur Sıcaklığı ve fan ayarlarını siz belirlersiniz ve klima, araç içini belirlediğiniz sıcaklığa kadar ısıtır.
Hava sirkülasyonu		Fan seviyesini belirlersiniz ve klima havayı araç içine üfler.
Nem alma		Sıcaklığı siz belirlersiniz ve klima, aracın içindeki sıcaklığı belirlediğiniz sıcaklığa kadar soğutur ve fan çıkışı gerektiği şekilde kontrol ederek iç mekanın nemini alır (Hava sirkülasyonu modu).  tuşu bu modda devre dışıdır.

7.5 Ek fonksiyonlar

Tavan kliması aşağıdaki ek fonksiyonlara sahiptir:

Ek fonksiyonlar	Ekrandaki mesaj	Açıklama
Zamanlayıcı		Klima belirlenen saatte açılır.
		Klima belirlenen saatte kapatılır.
		Klima belirlenen saatlerde açılır ve kapatılır.
Uyku		Ayarlanan sıcaklık, uyumak için keyifli bir sıcaklık oluşturmak üzere bir saat sonra 1 °C ve iki saat sonra 2 °C değiştirilir.
Hissediyorum		Uzaktan kumanda, iç mekan sıcaklığını ölçer ve bu ölçümü her 10 dakikada bir klimaya iletir. Klima, hedef değeri bu ölçüme uyarlar.
Kış modu		Kış modu LED'in yeşil/turuncu yanıp sönmesiyle gösterilir.

8 İlk kullanımdan önce

Çalıştırma öncesi yapılacak kontroller

Tavan klimasını çalıştırmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Besleme geriliminin ve frekansının teknik verilerde belirtilen değerlere uygun olup olmadığını kontrol edin, broşüre bakın.
- Hem hava emme açıklığının hem de hava çıkış menfezlerinin engellenmemiş olduğundan emin olun. Tavan klimasının maksimum kapasitede çalışmasını sağlamak için tüm havalandırma ızgaraları her zaman açık tutulmalıdır.



DİKKAT! Yaralanmalara karşı dikkatli olun

Hava menfezlerine veya emme ızgarasına parmaklarınızı veya nesneleri sokmayın.

Saatin ayarlanması

- Geçerli saatin ayarlanması: bkz. bölüm «Saatın ayarlanması» sayfa 344.

Uzaktan kumandanın ayarlanması

- Pilleri takın (bkz. bölüm «Uzaktan kumanda pillerinin değiştirilmesi» sayfa 344).
- ✓ 5 saniye boyunca tüm semboller ekranda görüntülenir.
- ✓ Bu 5 saniye boyunca  ve  tuşlarına aynı anda basın.
- ✓ Varsayılan model numarası ekranda gösterilir.

- Model numarasını seçmek için 3 saniye içinde + ve – tuşlarına aynı anda basın:
 - FreshWell 3000: 02
 - FreshJet: 07
 - FreshLight: 11
- ✓ 5 saniye boyunca tüm semboller ekranda görüntülenir.
- ✓ Uzaktan kumanda çalışmaya hazırdır.

9 Tavan klimasının çalıştırılması

9.1 Kullanımla ilgili temel notlar

Tavan klimasının dört çalışma modu vardır:

Çalışma modu	Özellikler
Kapalı	Tavan kliması kapalı. Uzaktan kumanda etkin değildir.
Hazır bekleme	Tavan kliması çalışmaya hazırdır ve uzaktan kumanda ile açılabilir. Işıklar kullanılabılır.
Açık	Tavan kliması, iç mekandaki havayı istenen şartlara getiriyor.
Kış modu	Tavan kliması 7 °C sıcaklıkta başlayan ve sıcaklık 10 °C'nin üzerine çıktığında duran özel bir ısıtma modunda çalışır.

Kontrol panelini kullanarak

- tavan klimasını açıp kapatabilir, bekleme moduna veya kış moduna alabilirsiniz
- ışığı açıp kapatabilir veya kısabilirsiniz

Uzaktan kumandayı kullanarak

- tavan klimasını bekleme moduna alabilir veya bekleme modundan çıkarabilirsiniz.
- ışığı açıp kapatabilir veya kısabilirsiniz
- ayarları yapabilirsiniz
- ek fonksiyonları seçebilirsiniz

9.2 Uzaktan kumandanın kullanımı

Uzaktan kumanda çalıştırılırken kontrol paneli üzerindeki IR alıcısına (şekil 2 4, sayfa 4) doğru **tutulmalıdır**.

- Bir tuşa basın.
- ✓ Değer doğrudan tavan klimasına iletilir.
- ✓ Tavan kliması verilerin alındığını yüksek bir sesle onaylar.

Veri iletimi başarısız olursa uzaktan kumandayı kontrol panelindeki IR alıcısına doğru tutun ve **SET** (Ayar) tuşuna basın. Bu, verileri tavan klimasına iletir. Tavan kliması verilerin alındığını yüksek bir sesle onaylar.

Uzaktan kumandayı sadece bekleme moduna alma veya bekleme modundan çıkarma

Bekleme modunda, uzaktan kumanda ekranı yalnızca saati gösterir.

Uzaktan kumanda, kontrol panelindeki IR alıcısına (şekil 2 4, sayfa 4) doğru tutulmadığında uzaktan kumandayı tavan klimasından bağımsız olarak etkinleştirebilir ya da bekleme moduna alabilirsiniz:

- ① tuşuna basın.

9.3 Daha iyi bir kullanım için ipuçları

Aşağıdaki ipuçları, tavan klimanızın performansını optimize edecektir:

- Boşlukları kapatarak ve pencerelerinize yansıtıcı güneşlikler veya perdeler asarak aracınızın ısı yalıtımını iyileştirin.
- Araç uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalmışsa: «Soğutma» (❄️) modunu kullanmadan önce camlar açıkken tavan klimasını «Hava sirkülasyonu» (🌀) modunda çalıştırın.
- Tavan klimasını «Soğutma» (❄️) modunda kullanırken kapı ve pencereleri mümkün olduğunca açmaktan kaçının.
- Hava menfezlerini makul bir şekilde ayarlayın.
- Hava menfezlerinin ve emme ızgarasının bez, kağıt veya diğer nesnelerle kapanmadığından emin olun.

9.4 Tavan klimasının açılması ve kapatılması




NOT

Açıldığında, havayı en son ayarlanan değerlere getirmeye başlar.

Kontrol paneli ile

Şekil, tavan klimasını açmak, kapatmak veya bekleme moduna almak için kontrol panelinin nasıl kullanılacağını göstermektedir. Resimde gösterildiği gibi ① tuşuna basın:



Örnek: Tavan kliması bekleme modunda. Kapatmak istiyorsunuz.

➤ ① tuşuna kısa basın.

✓ Tavan kliması kapalı.

Uzaktan kumanda ile



NOT

- Tavan kliması yalnızca açıkken veya bekleme modundayken uzaktan kumanda ile çalıştırılabilir.
- Tavan klimasını bekleme moduna almak ve bu moddan çıkarmak için uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz. ① tuşuna basın.
- Yalnızca ısıtılmalı modeller için mevcuttur:
Tavan klimasını, uzaktan kumandayı kullanarak «Isıtma» (☼) modundan çıkardığınızda cihazın aşırı ısınmasını önlemek için fan birkaç dakika daha çalışacaktır. LED turuncu renkte yanıp söner. Tavan klimasını tamamen kapatmak için kontrol panelindeki ① tuşuna basın.

9.5 Klima modu seçimi

► **MODE** (Mod) tuşunu kullanarak istediğiniz klima modunu seçin, bkz. bölüm «Klima modları» sayfa 337.

- ✓ Tavan kliması değerlerin alındığını yüksek bir ses ile onaylar.
- ✓ Tavan kliması seçilen klima moduna geçer.

9.6 Fan ayarının manuel olarak seçilmesi

Fan, hava kaynağının gücünü kontrol eder.

«Soğutma» (❄️) ve «Hava sirkülasyonu» (🌀) modlarında fan seviyeleri manuel olarak seçilebilir. Diğer klima modlarında, tavan kliması fan seviyesini otomatik olarak kontrol eder.

Ekrandaki mesaj	Açıklama
	Dört fan seviyesi («Isıtma» (☼) modunda en düşük fan seviyesi mevcut değildir)
A	Otomatik mod, yalnızca «Soğutma» (❄️), «Isıtma» (☼) ve «Nem alma» (💧) modlarında mevcuttur.

► İsteddiğiniz fan seviyesini seçmek için 🌀 tuşunu kullanın.

- ✓ Tavan kliması değerlerin alındığını yüksek bir ses ile onaylar.
- ✓ Yeni fan seviyesi ayarlandı.

9.7 Sıcaklığın Ayarlanması

Soğutma modu

«Otomatik» (A), «Soğutma» (❄️) ve «Nem alma» (💧) modlarında, uzaktan kumandayı kullanarak 16 °C ile 31 °C arasında bir sıcaklık belirleyebilirsiniz.

► İsteddiğiniz sıcaklığı seçmek için + veya - tuşunu kullanın.

- ✓ Tavan kliması değerlerin alındığını yüksek bir ses ile onaylar.
- ✓ Sıcaklık tavan klimasında ayarlanır.

Isıtma modu (yalnızca ısıtılmalı modeller için mevcuttur)

«Otomatik» (A) ve «Isıtma» (☼) modlarında, uzaktan kumandayı kullanarak 16 °C ile 31 °C arasında bir sıcaklık belirleyebilirsiniz.

- İstedığınız sıcaklığı seçmek için **+** veya **-** tuşunu kullanın.
- ✓ Tavan kliması değerlerin alındığını yüksek bir ses ile onaylar.
- ✓ Sıcaklık tavan klimasında ayarlanır.

9.8 Hava menfezlerinin ayarlanması

Araç içindeki hava beslemesi, hava menfezleri ayarlanarak düzenlenebilir (şekil 4, sayfa 6).

- **Chillout ADB:** Döner tekerleği (2) kullanarak hava menfezlerindeki kanatçıkları (1) gereken yöne çevirin.
- **ADB:** Döner tekerleği (2, 3, 4) kullanarak hava menfezlerindeki kanatçıkları (1) birbirinden bağımsız olarak gereken yöne çevirin. Hava akışı sağa ve sola, ayrıca tavana veya zemine doğru ayarlanabilir. Hava akımını öne veya arkaya doğru ayarlamak için merkezi kaydırıcı (3) kaydırın.

9.9 Zamanlayıcının ayarlanması

Zamanlayıcı fonksiyonu, klima için belirli bir zaman aralığı ayarlamaya olanak tanır. Açılma zamanını, kapanma zamanını veya her iki değeri de belirleyebilirsiniz.



NOT

Zamanlayıcı programlanırken 15 saniye boyunca uzaktan kumandada hiçbir tuşa basılmazsa uzaktan kumanda başlangıç moduna döner.

- Zamanlayıcıyı programlamadan önce klima modunu ve gerekli tüm değerleri (örn. sıcaklık) seçin.

Açılma zamanının ayarlanması

- ☀ tuşuna bir kez basın.
- ✓ Uzaktan kumanda ekranında **ON** (Açık) sembolü (☀) yanıp sönmeye başlar.
- Tavan klimasının açılacağı zamanı ayarlamak için **+** veya **-** tuşunu kullanın.
- Ayarladığınız değeri tavan klimasına iletmek için **SET** (Ayar) tuşuna basın.
- ✓ Açılma zamanı tavan klimasında ayarlanır.
- Tavan kliması belirlenen saatte seçilen klima modu ile açılacaktır.
- Tavan klimasını bekleme moduna alın.

Kapanma zamanının ayarlanması

- ☀ tuşuna iki kez basın.
- ✓ Uzaktan kumanda ekranında **OFF** (Kapalı) sembolü (☀) yanıp sönmeye başlar.
- Tavan klimasının kapatılacağı zamanı ayarlamak için **+** veya **-** tuşunu kullanın.
- Ayarladığınız değeri tavan klimasına iletmek için **SET** (Ayar) tuşuna basın.
- ✓ Kapanma zamanı tavan klimasında ayarlanır.
- Tavan kliması belirlenen saate kadar seçilen klima modunda çalışır.

Açılma ve kapanma zamanlarının ayarlanması

- ☀ tuşuna üç kez basın.
- ✓ Uzaktan kumanda ekranında **ON** (Açık) sembolü (☀) yanıp sönmeye başlar.
- OFF** (Kapalı) sembolü (☀) görüntülenir.
- Tavan klimasının açılacağı zamanı ayarlamak için **+** veya **-** tuşunu kullanın.
- ☀ tuşuna tekrar basın.
- ✓ Uzaktan kumanda ekranında **OFF** (Kapalı) sembolü (☀) yanıp sönmeye başlar.
- Tavan klimasının kapatılacağı zamanı ayarlamak için **+** veya **-** tuşunu kullanın.
- Ayarladığınız değeri tavan klimasına iletmek için **SET** (Ayar) tuşuna basın.
- ✓ Açılma ve kapanma zamanı tavan klimasında ayarlanır.
- Tavan kliması seçilen klima modunda belirlenen saatte çalışmaya başlar ve belirlenen ikinci zamana kadar çalışır.
- Tavan klimasını bekleme moduna alın.

Zamanlayıcı ayarlarının iptal edilmesi

Eğer zamanlayıcıyı ayarladıysanız, bu ayarları aşağıdaki şekilde iptal edebilirsiniz:

- ▶ ☀ tuşuna dört kez basın.
- ✓ Zamanlayıcı sembolü kaybolur.
- ✓ Artık zamanlayıcı iptal edilmiştir.

9.10 Uyku fonksiyonunun etkinleştirilmesi



NOT

Uyku fonksiyonu «Hava sirkülasyonu» (🌀) modunda devre dışı bırakılır.

Uyku fonksiyonu etkinleştirildiğinde, uyumak için keyifli bir sıcaklık oluşturmak üzere ayarlanan sıcaklık bir saat sonra 1 °C ve iki saat sonra 2 °C değiştirilir.

- ▶ Gerekli sıcaklığı ayarlayın (bkz. bölüm «Sıcaklığın Ayarlanması» sayfa 341).

- ▶ ☞ tuşuna basın.
- ✓ ☞ sembolü ekranda görüntülenir.

Uyku fonksiyonu artık etkindir.

- ▶ Uyku fonksiyonunu devre dışı bırakmak için ☞ tuşuna tekrar basın.



NOT

Eğer **MODE** (Mod) tuşuna basılırsa uyku fonksiyonu devre dışı bırakılır.

9.11 «Hissediyorum» fonksiyonunun etkinleştirilmesi

Bu fonksiyon etkin olduğunda, uzaktan kumanda iç mekan sıcaklığını ölçer ve bu ölçümü her 10 dakikada bir tavan klimasına iletir. Tavan kliması, hedef değeri bu ölçüme uyarlar. «Hissediyorum» fonksiyonu yalnızca sıcaklık aralığı +18 °C ile +29 °C arasında olduğunda etkindir.

- ▶ 🌡 tuşuna basın.
- ✓ 🌡 sembolü ekranda görüntülenir.
- «Hissediyorum» fonksiyonu artık etkindir.

- ▶ Uzaktan kumandayı kontrol paneli üzerindeki IR alıcıya (şekil 2 4, sayfa 4) doğru tutun. Aksi halde değerler tavan klimasına iletilemez.



NOT

Uzaktan kumanda, aracın içindeki ortalama sıcaklıktan önemli ölçüde daha sıcak veya daha soğuk olan bir yerde tutulmamalıdır. Örneğin güneşte veya tavan klimasının önünde bırakılmamalıdır.

Sıcaklık +29 °C' nin üzerine çıktığında veya +18 °C' nin altına düştüğünde «Hissediyorum» fonksiyonu devre dışı bırakılır.

- ✓ 🌡 sembolü ekranda üç kez yanıp söner ve ardından görüntülenmez.

9.12 Işıkların çalıştırılması (modele bağlı olarak)

Tavan klimasındaki ışıklar kısılabilir. Açıldıklarında, en son belirlenmiş parlaklığa geri dönerler.



NOT

Uzaktan kumanda kapalı olsa bile, uzaktan kumanda üzerindeki 🌞 tuşu etkindir.

Kontrol paneli ile ışığı açma/kapatma

- Lambaları açmak veya kapatmak için  tuşuna kısa bir süreliğine basın.

Kontrol paneli ile ışığı kısma

- Işıkların parlaklığı yeterli kadar kısılana kadar  tuşunu basılı tutun.

Uzaktan kumanda ile ışığı açma/kapatma

- Lambaları açmak veya kapatmak için  tuşuna basın.
- ✓ Işıklar **açıldığında** ekranda  sembolü görüntülenir.

Uzaktan kumanda ile ışığı kısma

-  tuşuna 2 sn basın.
- ✓  sembolü ekranda yanıp sönmeye başlar.
- Işıkların parlaklığı istenen seviyeye gelene kadar – veya + tuşunu basılı tutun.
Işıklar %20, %40, %60, %80 ve %100 olarak kısabilirsiniz.
- Kısma fonksiyonunu devre dışı bırakmak için  tuşuna tekrar basın.
- ✓  sembolü sürekli görünür.

9.13 Uzaktan kumanda pillerinin değiştirilmesi

Ekranda  sembolünü gördüğünüzde uzaktan kumandanın pillerini değiştirin.

Pil bölmesi uzaktan kumandanın arkasındadır.

- Pil bölmesinin kapağını hafifçe aşağı bastırın ve ok yönünde kaydırarak açın.
- Yeni pilleri (2x tip AAA) pil bölmesinde gösterildiği gibi uzaktan kumandaya takın.
- Pil bölmesinin kapağını kapatın.



Çevrenizi koruyunuz!

Aküler ve piller evsel atıklara dahil değildir.

Kullanılmış pilleri satıcınıza iade edin veya bir pil toplama noktasına teslim edin.

9.14 Saatin ayarlanması

Uzaktan kumanda, zamanlayıcıyı programlamak için geçerli saate ihtiyaç duyar. Saat, uzaktan kumandanın ekranında gösterilir.

Saati ayarlamak için aşağıdaki adımları uygulayın:



NOT

Saati ayarlarken 15 saniye boyunca uzaktan kumanda üzerinde herhangi bir tuşa basılmazsa, uzaktan kumanda başlangıç moduna döner ve mevcut ayarı kaydeder.

-  tuşunu 2 sn basılı tutun.
- ✓ Uzaktan kumandanın ekranında saat yanıp söner.
- Geçerli saati ayarlamak için + veya – tuşunu kullanın.
Saati daha hızlı artırmak veya azaltmak için + veya – tuşuna 2 sn'den uzun basın
- Ayarladığınız saati onaylamak **SET** (Ayar) tuşuna basın.

9.15 Kış modunun ayarlanması (yalnızca ısıtmalı modeller için mevcuttur)

Kış modu, 7 °C sıcaklıkta başlayan ve sıcaklık 10 °C'nin üzerine çıktığında durarak araç park halinde iken aracın içinde buzlanmanın önlenmesine yardımcı olan özel bir ısıtma modudur.

- Kış modunu etkinleştirmek için kontrol panelindeki iki düğmeye 5 sn basın.
- ✓ LED yeşil/sarı renkte yanıp söner.
- ✓ Diğer tüm fonksiyonlar devre dışı bırakılır.
- Kış modunu devre dışı bırakmak amacıyla klimayı kapatmak için kontrol panelindeki ① tuşuna basın.

10 Tavan klimasının temizlenmesi



İKAZ! Hasar tehlikesi

- Tavan klimasını yüksek basınçlı temizleyicilerle temizlemeyin. Suya maruz kalması tavan klimasına zarar verebilir.
- Temizlik için keskin, sert nesneler veya temizlik maddeleri kullanmayın, bunlar tavan klimasına zarar verebilir.
- Tavan klimasını temizlemek için yumuşak temizlik maddesi ve su kullanın. Asla benzin, mazot veya solvent kullanmayın.

- Tavan klimasının muhafazasını ve hava çıkış ünitesini ara sıra nemli bir bezle temizleyin.
- Tavan klimasının havalandırma ızgaralarındaki (şekil 5 1, sayfa 7) yaprakları ve diğer pislikleri düzenli olarak temizleyin. Temizlerken ızgaralara zarar vermemeye dikkat edin.
- Uzaktan kumandayı ara sıra hafif nemli bir bezle temizleyin. Ekranı temizlemek için gözlük temizleme bezi kullanmanızı öneririz.

11 Tavan klimasının bakımı



UYARI! Sağlık için tehlike

Burada açıklanan diğer bakım çalışmaları sadece soğutucu akışkan ve iklimlendirme sistemleri üzerinde çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikeleri ve ilgili yönetmelikleri bilen kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

Sıklık	İnceleme/bakım
Düzenli olarak	Yoğuşma suyu tahliyesini kontrol edin: ➤ Tavan klimasının yan taraflarındaki yoğuşma suyu tahliye kanallarının (şekil 6 1, sayfa 7) temiz olup olmadığını ve yoğuşma suyunun dışarı tahliye edilip edilmediğini kontrol edin.
Düzenli olarak	Hava tahliye ünitesinin filtresini temizleyin (şekil 7 , sayfa 8): ➤ Filtre kapağını (1) elle çıkarın. ➤ Filtreyi çıkarın (2). ➤ Filtreyi (2) deterjanlı su ile temizleyin ve kurumasını bekleyin. ➤ Kuruyan filtreyi (2) yerine takın. ➤ Filtre kapağını (1) yerine takın.
Yılda bir kez	Profil contalarını kontrol edin: ➤ Tavan kliması ile aracın tavanı arasındaki contada çatlak ve başka bir hasar olup olmadığını kontrol edin.
Yılda bir kez	Isı eşanjörünün bakımını yaptırın: ➤ Tavan klimasının ısı eşanjörünün bakımını uzman bir servise yaptırın.
Yılda bir kez	Karbon filtreyi değiştirin (şekil 7 , sayfa 8): ➤ Filtre kapağını (1) elle çıkarın. ➤ Filtreyi çıkarın (2). ➤ Karbon filtreyi çıkarın (3). ➤ Filtreyi (2) deterjanlı su ile temizleyin ve kurumasını bekleyin. ➤ Yeni bir karbon filtre takın. ➤ Kuruyan filtreyi (2) yerine takın. ➤ Filtre kapağını (1) yerine takın.

12 Arıza Giderme

Sorun	Neden	Giderilmesi
Tavan kliması sürekli olarak kendini kapatıyor.	Buzlanma sensörü tetiklenmiş.	Dış sıcaklık çok düşük veya tüm hava menfezleri kapalı.
Soğutma kapasitesi yok	Tavan kliması soğutmaya ayarlı değil.	► Tavan klimasını soğutmaya ayarlayın.
	Ortam sıcaklığı 52 °C'nin üzerinde.	Tavan kliması yalnızca 52 °C'ye kadar olan ortam sıcaklıkları için tasarlanmıştır.
	Ayarlanan sıcaklık, araç içi sıcaklığından daha yüksek.	► Daha düşük bir sıcaklık seçin.
	Ortam sıcaklığı 16 °C'nin altında.	Tavan kliması yalnızca 16 °C'nin üzerindeki ortam sıcaklıkları için tasarlanmıştır.
	Sıcaklık sensörlerinden biri arızalı.	► Yetkili servis ile iletişime geçin.
	Buharlaştırıcı fanı hasarlı.	
	Kondenser fanı hasarlı.	
Düşük hava çıkışı	Hava emiş bölümü tıkalı.	► Tavan klimasının havalandırma ızgaralarındaki yaprakları ve diğer pislikleri temizleyin.
	Fan arızalı.	► Yetkili servis ile iletişime geçin.
Araca su girişi	Yoğuşma suyu tahliye açıklıkları tıkalı.	► Yoğuşma suyu tahliye açıklıklarını temizleyin.
	Contalar hasarlı.	► Yetkili servis ile iletişime geçin.
Tavan kliması açılmıyor.	Besleme gerilimi (230 V~) bağlı değil.	► Güç kaynağını kontrol edin.
	Gerilim çok düşük (200 V~'in altında).	► Yetkili servis ile iletişime geçin.
	Voltaj dönüştürücü arızalı.	
	Sıcaklık sensörlerinden biri arızalı.	
	Güç kaynağının elektrik sigortası çok düşük.	► Güç kaynağının elektrik sigortasını kontrol edin.
Tavan kliması kapanmıyor.	Sıcaklık sensörlerinden biri arızalı.	► Yetkili servis ile iletişime geçin.
	Güç kaynağının elektrik sigortası çok düşük.	► Güç kaynağının elektrik sigortasını kontrol edin.

13 Garanti

Yasal garanti süresi geçerlidir. Ürün zarar görmüşse, lütfen ülkenizdeki servis iş ortağı ile iletişime geçin.

Uzmanlarımız memnuniyetle size yardımcı olacak ve garanti işlemlerin sizinle daha ayrıntılı biçimde konuşacaklardır.

14 Atık imhası

Çevre güvenliği ve doğru atık imhası için düzenlemeler

Tüm kuruluşlar, faaliyetlerinin (üretim, ürünler, hizmetler vb.) çevre üzerindeki etkisini belirlemek, değerlendirmek ve kontrol etmek için bir dizi prosedür uygulamalıdır.

Önemli çevresel etkileri belirlemek için izlenecek prosedürler aşağıdaki faktörleri dikkate almalıdır:

- Ham madde ve doğal kaynakların kullanımı
- Atmosferik emisyonlar
- Sıvıların boşaltılması
- Atık yönetimi ve geri dönüşüm
- Toprağın kirlenmesi

Üretici aşağıda, çevresel etkiyi en aza indirmek için herhangi bir nedenle çalışma ömrü boyunca cihazla etkileşimde bulunan herkes tarafından dikkate alınması gereken bir dizi talimat vermiştir.

- Tüm ambalaj bileşenleri, imhanın yapıldığı ülkedeki yasal mevzuata uygun olarak imha edilmelidir (tercihen geri dönüştürülmelidir).
- Ürünün tüm bileşenleri, imhanın yapıldığı ülkedeki yasal mevzuata uygun olarak imha edilmelidir (tercihen geri dönüştürülmelidir).
- Doğru imha için, tüm geri dönüştürülebilir bileşenlerin yeniden kullanılmasını ve geri kalan malzemelerin uygun şekilde işlenmesini sağlamak için cihaz yetkili bir atık imha şirketine gönderilmelidir.
- Montaj sırasında, operatörlerin sağlığına zarar verebilecek kirlı havanın birikmesini önlemek için araç içinin yeterli düzeyde havalandırıldığından emin olun.
- İşletme ve bakım sırasında her türlü kirlı atık ürünün (yağ, gres vb.) doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayın.
- Gürültü kirliliğini azaltmak için gürültü seviyelerini düşük tutun.

Ürünlerimizin doğru şekilde sökülmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen dometic.com adresindeki geri dönüşüm kılavuzlarına bakın.

- Ambalaj malzemesini mümkünse ilgili geri dönüşüm atık sistemine kazandırın.
- Çalışırken, onarım ve bakım çalışmaları yapılırken, soğutucu akışkan devresinin hasar görmediğinden ve soğutucu akışkanın sistemden kaçamayacağından emin olun. Sera gazı gibidir ve havaya salınmasına izin verilmemelidir.



Bu ürünü nihai olarak imha etmek istiyorsanız, bu işlemin geçerli imha yönetmeliklerine göre nasıl yapılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için yerel geri dönüşüm merkezine veya uzman satıcınıza danışın.

- Ürünü, geçerli geri dönüşüm veya imha yönergelerine uygun olarak resmi bir atık imha tesisine teslim edin.

Ambalaj malzemesi geri dönüşümü



- Ambalaj malzemesini mümkünse ilgili geri dönüşüm atık sistemine kazandırın.

Izvirna navodila

Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila, smernice in opozorila iz tega priročnika, da zagotovite pravilno vgradnjo, uporabo in vzdrževanje izdelka. Ta navodila je TREBA hraniti skupaj z izdelkom.

Z uporabo izdelka potrjujete, da ste pozorno prebrali vsa navodila, smernice in opozorila ter razumete in upoštevate vsa določila ter pogoje v tem dokumentu. Strinjate se, da boste izdelek uporabljali samo za predvideni namen uporabe in v skladu z navodili, smernicami in opozorili v tem priročniku ter v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi. Če navodil in opozoril v nadaljevanju ne preberete in ne upoštevate, lahko poškodujete sebe in druge, svoj izdelek ali povzročite materialno škodo v bližini. Pridržujemo si pravico do sprememb in posodobitev priročnika, vključno z navodili, smernicami in opozorili ter povezano dokumentacijo. Za najnovejšo informacijo o izdelku obiščite documents.dometic.com.



Navodilo za montažo so na voljo na:

https://documents.dometic.com/?object_id=73226

Napotki v navodilih za montažo so namenjeni strokovnemu osebju v delavnicah, ki poznajo smernice in varnostne ukrepe, ki jih je treba upoštevati.

Kazalo

1	Razlaga simbolov	349
2	Varnostni napotki	350
3	Ciljna skupina teh navodil	351
4	Obseg dobave	351
5	Dodatna oprema	351
6	Uporaba v skladu z določili	351
7	Tehnični opis	352
8	Pred prvo uporabo	356
9	Delovanje strešne klimatske naprave	357
10	Čiščenje strešne klimatske naprave	363
11	Vzdrževanje strešne klimatske naprave	363
12	Odpravljanje težav	365
13	Garancija	366
14	Odstranjevanje	366

1 Razlaga simbolov



OPOZORILO!

Varnostni napotki: Označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt ali hude poškodbe, če ni preprečena.



POZOR!

Varnostni napotki: Označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči lažje ali zmerne poškodbe, če ni preprečena.

**OBVESTILO!**

Označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo, če ni preprečena.

**NASVET**

Dodatne informacije za upravljanje izdelka.

2 Varnostni napotki

Proizvajalec ne odgovarja za nobeno posledično škodo, zlasti posledično škodo, ki nastane zaradi okvare strešne klimatske naprave.



OPOZORILO! Neupoštevanje teh opozoril lahko povzroči smrt ali hude poškodbe.

Nevarnost električnega udara

- Če na napravi opazite vidne znake poškodb, je ne uporabljajte.
- Pred delom na napravi vedno odklopite napajanje.
- Napravo uporabljajte samo, če ste prepričani, da ohišje in kabli niso poškodovani.

Nevarnost za zdravje

- To napravo smejo uporabljati otroci, ki so starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so nadzorovani ali so prejeli navodila glede varne uporabe naprave in razumejo s tem povezana tveganja.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Strešno klimatsko napravo sme montirati, vzdrževati in popravljati samo strokovno osebje, ki pozna tveganja pri delu s hladilnim sredstvom in klimatskimi napravami ter veljavne predpise. Neustrezna popravila lahko povzročijo resne nevarnosti. Če je potrebno popravilo, se obrnite na servisni center v vaši državi.

Nevarnost požara/gorljivi materiali

- Prezračevalnih odprtih ne smete zakrivati.
- Krogotoka hladilnega sredstva ne smete poškodovati.
- Strešne klimatske naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih tekočin ali v zaprtih prostorih.
- Preverite, da v bližini izpusta zraka ni shranjenih ali montiranih vnetljivih predmetov. Razmik mora biti vsaj 50 cm.
- V primeru požara **ne** odpirajte zgornjega pokrova strešne klimatske naprave. Uporabite odobrena gasiva. Za gašenje ne uporabite vode.
- Za pospeševanje odtajanja in čiščenja uporabljajte samo sredstva, ki jih je priporočil proizvajalec.
- Napravo shranite v prostoru, v katerem ni stalno delujočih virov vžiga (na primer: odprtih plamenov, delujoče plinske naprave ali delujočega električnega grelnika).
- Naprave ne prebadajte in ne sežigajte.
- Ne pozabite, da hladilna sredstva morda nimajo vonja.

**POZORI! Neupoštevanje teh svaril lahko povzroči lažje ali srednje poškodbe.****Nevarnost za zdravje**

- Napravo uporabljajte samo za predvideni namen uporabe.
- Naprave ne spreminjajte in ne predelujte.
- Ne segajte v izpuste zraka in v strešno klimatsko napravo ne vstavljajte tujih predmetov.
- Če se pojavijo okvare v krogotoku hladilnega sredstva strešne klimatske naprave, mora strešno klimatsko napravo preveriti specializirano podjetje in jo ustrezno popraviti. Hladilnega sredstva ni dovoljeno izpustiti v zrak.

**OBVESTILO! Nevarnost poškodb**

- Ko je nameščena strešna klimatska naprava, se ne smete peljati skozi avtomatske avtopralnice.
- Pozanimajte se pri proizvajalcu vozila, ali je po namestitvi strešne klimatske naprave potreben tehnični pregled in ali je treba v dokumentih vozila spremeniti višino vozila.
 - FreshJet 1700, 2000, 2200: dodatna višina 225 mm
 - FreshJet 3200: dodatna višina 248 mm

3 Ciljna skupina teh navodil

Ta navodila za uporabo so namenjena uporabniku strešne klimatske naprave.

4 Obseg dobave

- Strešna klimatska naprava
- Enota za izpust zraka (Chillout ADB ali ADB)

5 Dodatna oprema

Na voljo kot dodatna oprema (ni del obsega dobave):

Oznaka	Referenčna št.	FJ1700	FJ2000	FJ2200	FJ3200
DC Kit PP12	9100300003	–	–	–	–
DC Kit DSP-T 12	9600007286	•	•	•	•
DC Kit DSP-T 24	9600007287	•	•	•	•

**NASVET**

DC razširitveni komplet (dodatek) omogoča uporabo strešne klimatske naprave Dometic FreshJet med vožnjo.

6 Uporaba v skladu z določili

Strešna klimatska naprava Dometic FreshJet je zasnovana samo za uporabo v prikolicah, počitniških prikolicah in drugih vozilih z bivalnimi prostori. **Ni** primerna za uporabo v hišah in stanovanjih.

Strešna klimatska naprava **ni** primerna za montažo v gradbene stroje, kmetijske stroje ali podobno opremo. Pri premočnih vibracijah ni zagotovljeno pravilno delovanje.

Delovanje klimatske naprave je zagotovljeno znotraj območja delovne temperature (glejte prilogo s tehničnimi podatki).

Ta izdelek je primeren samo za predvideni namen in uporabo v skladu s temi navodili.

V tem priročniku so navedene informacije, ki jih je treba upoštevati za pravilno vgradnjo in/ali delovanje izdelka. Aparat zaradi slabe vgradnje in/ali nepravilne uporabe oziroma vzdrževanja ne bo dobro deloval in se lahko pokvari.

Proizvajalec ne sprejema nobene odgovornosti za telesne poškodbe ali poškodbe izdelka, do katerih pride zaradi:

- Napačne vgradnje ali priklopa oziroma neustrezne napetosti;
- Neustreznih vzdrževalnih del ali uporabe neoriginalnih nadomestnih delov, ki jih ni dobavil proizvajalec;
- Sprememb izdelka brez izrecnega dovoljenja proizvajalca;
- Uporabe za namene, ki niso opisani v navodilih.

Družba Dometic si pridržuje pravico do spremembe videza in specifikacij izdelka.

7 Tehnični opis

Strešna klimatska naprava v prostor dovaja hladen, razvlažen zrak brez prahu in umazanije.

Zatemnitvene LED-lučke, vgrajene v enoto za izpust zraka, zagotavljajo prijetno osvetlitev (LED-lučke so na voljo samo za nekatere modele).

Strešno klimatsko napravo se upravlja z daljinskim upravljalnikom.



NASVET

Strešna klimatska naprava lahko zniža temperaturo v vozilu do določene stopnje. Temperatura, ki jo je mogoče doseči pri hlajenju, je odvisna od tipa vozila, temperature okolice in zmogljivosti hlajenja strešne klimatske naprave.

Ko zunanja temperatura pade pod 16 °C, strešna klimatska naprava več ne hladi. V tem primeru je treba uporabiti način delovanja klimatske naprave „Kroženje zraka“ (↻).

Strešna klimatska naprava ima prenapetostno zaščito. Ko napajalna napetost preseže 265 V, se delovanje strešne klimatske naprave prekine. Običajno delovanje se nadaljuje, ko je napajalna napetost znotraj dovoljenega območja.

7.1 Sestavni deli

Krogotok hladilnega sredstva strešne klimatske naprave ima naslednje glavne sestavne dele (sl. 11, stran 3):

- **Kompresor (1)**
V kompresor se dovaja hladilno sredstvo, ki ga kompresor stisne. Na ta način se povečata tlak in s tem tudi temperatura hladilnega sredstva.
- **Kondenzator (2)**
Vgrajeni kondenzator deluje kot hladilnik oz. izmenjevalnik toplote. Zrak, ki teče mimo, sprejema toploto, vroče hladilno sredstvo pa se ohladi in utekočini.
- **Uparjalnik (3)**
Uparjalniki hladijo in razvlažijo zrak, ki teče mimo. Hladilno sredstvo sprejema toploto in upari.
- **Ventilator (4)**
Ventilator porazdeli ohlajeni zrak v vozilu skozi enoto za izpust zraka.

Pregled vseh delov:

- FreshJet 1700: sl. 10, stran 11
- FreshJet 2000, 2200 (na voljo za modele z ogrevanjem in mehkim zagonom): sl. 11, stran 12

- FreshJet3200: sl. **12**, stran 13
- Enota za izpust zraka Chillout ADB: sl. **13**, stran 14
- Enota za izpust zraka ADB: sl. **14**, stran 14

7.2 Upravljalna plošča

Upravljalna plošča se nahaja pri enoti za izpust zraka na strešni klimatski napravi (sl. **2**, stran 4).

Ima naslednje upravljalne in prikazne elemente:

Št.	Razlaga
1	Statusna LED-lučka
	Ne sveti: Strešna klimatska naprava je izklopljena.
	Sveti oranžno: Strešna klimatska naprava je v stanju pripravljenosti.
	Sveti zeleno: Strešna klimatska naprava je vklopljena.
	Utripa zeleno: Samo za modele s toplotno črpalko Strešna klimatska naprava se pripravlja na delovanje v načinu ogrevanja ali pa je aktivno odmrzovanje.
	Utripa zeleno/oranžno: Strešna klimatska naprava je v načinu delovanja pozimi.
	Sveti rdeče: Samo če je sistem priključen na 12 V $\overline{=}$: napajalna napetost 230 V $\overline{w}$ ni na voljo.
	Neprekinjeno utripa rdeče (----): Prekomerna napetost Običajno delovanje strešne klimatske naprave se nadaljuje, ko je napajalna napetost znotraj dovoljnega območja.
	Počasi utripa rdeče (--) : Okvara senzorja notranje temperature E1
	Srednje hitro utripa rdeče (- ----) : Okvara senzorja zunanje temperature E2
2	 gumb Uporablja se za vklop in izklop strešne klimatske naprave ter prekop v stanje pripravljenosti Ko gumb pritisnete in zadržite, se aktivira način samodejnega delovanja.
3	 gumb Uporablja se za vklop/izklop osvetlitve ali zatemnitev. Na voljo je samo, ko je strešna klimatska naprava vklopljena ali v stanju pripravljenosti.
4	Infrardeči (IR) sprejemnik za daljinski upravljalnik

7.3 Daljinski upravljalnik

Vse nastavitve naprave (npr. nastavitve temperature, programiranje časovnika) strešni klimatski napravi pošilja daljinski upravljalnik.

Na daljinskem upravljalniku so na voljo naslednji upravljalni in prikazni elementi (sl. 3, stran 5):

Št.	Razlaga
1	Prikazovalnik: Prikazuje naslednje: • Čas • Izbrana sobna temperatura (ciljna vrednost) v °C ali °F • Dejanska sobna temperatura • Način delovanja klimatizacije • Stopnja ventilatorja • Simboli za aktivne dodatne funkcije • Status baterije
2	 gumb: Uporablja se za vklop klimatske naprave in daljinskega upravljalnika ali preklap v stanje pripravljenosti
3	 gumb: Uporablja se za izbiro nastavitve ventilatorja
4	Gumb MODE : Uporablja se za izbiro načina delovanja klimatizacije
5	 gumb: Uporablja se za aktiviranje funkcije spanja. Funkcija spanja samodejno prilagaja ciljno vrednost, da je temperatura prijetna za spanje.
6	 gumb: Pritisnite enkrat: Prikaže se trenutna notranja temperatura (prikaže se simbol ). Znova pritisnite: Prikaže se nastavljena temperatura.
7	 gumb: Uporablja se za aktiviranje funkcije „I feel“. Funkcija „I feel“ ciljno temperaturo vsakih 10 minut prilagodi temperaturi, ki jo izmeri daljinski upravljalnik.
8	Gumb °C/°F : Uporablja se za preklap med stopinjami Celzija (°C) in stopinjami Fahrenheita (°F)
9	 gumb: Uporablja se za nastavev časovnikov in ure
10	Gumb SET : Uporablja se za potrditev in shranjevanje sprememb
11	 gumb: Uporablja se za vklop oz. izklop osvetlitve in aktiviranje funkcije zatemnitve. Gumb  ostane aktiven, tudi ko je daljinski upravljalnik izklopljen.
12	Gumb + : Uporablja se za povečanje vrednosti
13	Gumb - : Uporablja se za zmanjšanje vrednosti

Št.	Razlaga
14	Simbol  (baterije so prazne) Prikaže se, ko so baterije v daljinskem upravljalniku prazne. Ko se to zgodi, zamenjajte baterije; glejte pogl. „Zamenjava baterij v daljinskem upravljalniku“ na strani 362.
15	Simbol  (pošiljanje vrednosti) Prikaže se, ko daljinski upravljalnik pošilja vrednosti v klimatsko napravo.

7.4 Načini delovanja klimatizacije

Strešna klimatska naprava ima naslednje načine delovanja klimatizacije:

Način delovanja klimatizacije	Sporočilo na prikazovalniku	Razlaga
Samodejno		Določite notranjo temperaturo, ki jo klimatska naprava doseže, tako da ogreva (na voljo samo za modele, ki omogočajo ogrevanje) ali hladi prostor in z uravnavanjem moči delovanja ventilatorja. Gumb  je v tem načinu deaktiviran.
Hlajenje		Določite temperaturo in nastavitve ventilatorja, klimatska naprava pa ohladi notranjost do te temperature.
Ogrevanje		Na voljo samo za modele, ki omogočajo ogrevanje Določite temperaturo in nastavitve ventilatorja, klimatska naprava pa ogreje notranjost do te temperature.
Kroženje zraka		Določite stopnjo ventilatorja, klimatska naprava pa izpihuje zrak v notranjost.
Razvlaževanje		Določite temperaturo, klimatska naprava pa ohladi notranjost do te temperature in uravnava moč delovanja ventilatorja ter razvlažuje notranjost (način Kroženje zraka). Gumb  je v tem načinu deaktiviran.

7.5 Dodatne funkcije

Strešna klimatska naprava ima naslednje dodatne funkcije:

Dodatna funkcija	Sporočilo na prikazovalniku	Razlaga
Časovnik		Klimatska naprava se vklopi ob določenem času.
		Klimatska naprava se izklopi ob določenem času.
		Klimatska naprava se vklopi in izklopi ob določenih časih.
Spanje		Nastavljena temperatura se po eni uri spremeni za 1 °C, po dveh urah pa za 2 °C, da bo temperatura za spanje prijetna.
I feel		Daljinski upravljalnik meri sobno temperaturo in te meritve vsakih 10 minut pošlje klimatski napravi. Klimatska naprava prilagodi ciljno vrednost glede na te meritve.
Način delovanja pozimi		Način delovanja pozimi označuje LED-lučka, ki utripa zeleno/oranžno.

8 Pred prvo uporabo

Pregled pred zagonom

Pred vklopom klimatske naprave je treba opraviti naslednje:

- Preverite, ali napajalna napetost in frekvenca ustrežata vrednostim, ki so navedene v tehničnih podatkih; glejte navodila.
- Poskrbite, da bodo odprtina za vstop zraka in zračne šobe proste. Prezračevalne rešetke morajo biti proste, da lahko strešna klimatska naprava deluje s svojo največjo zmogljivostjo.



POZOR! Nevarnost poškodb

V zračne šobe ali sesalno rešetko ne vstavljajte prstov ali predmetov.

Nastavitev časa

- Nastavite trenutni čas: glejte pogl. „Nastavljanje časa“ na strani 362.

Nastavitev daljinskega upravljalnika

- Vstavite baterije (glejte pogl. „Zamenjava baterij v daljinskem upravljalniku“ na strani 362).
- ✓ Prikazovalnik za 5 sekund prikaže vse simbole.
- ✓ V teh 5 sekundah istočasno pritisnite gumba  in .
- ✓ Na prikazovalniku se prikaže privzeta številka modela.

- ▶ V 3 sekundah istočasno pritisnite gumba + in -, da izberete številko modela:
 - FreshWell 3000: 02
 - FreshJet: 07
 - FreshLight: 11
- ✓ Prikazovalnik za 5 sekund prikaže vse simbole.
- ✓ Daljinski upravljalnik je pripravljen na uporabo.

9 Delovanje strešne klimatske naprave

9.1 Splošne opombe o delovanju

Strešna klimatska naprava ima štiri načine delovanja:

Način delovanja	Funkcije
Izklop	Strešna klimatska naprava je izklopljena. Daljinski upravljalnik ni aktiven.
Stanje pripravljenosti	Strešna klimatska naprava je pripravljena na delovanje in jo je mogoče vklopiti z daljinskim upravljalnikom. Osvetlitev je na voljo.
Vklop	Strešna klimatska naprava klimatizira zrak v notranjosti.
Način delovanja pozimi	Strešna klimatska naprava deluje v posebnem načinu ogrevanja, ki se aktivira pri temperaturi 7 °C in se prekine, ko temperatura preseže 10 °C.

Z **upravljalno ploščo** lahko:

- vklopite in izklopite strešno klimatsko napravo ter preklopite v stanje pripravljenosti ali način delovanja pozimi;
- vklopite/izklopite osvetlitev ali uporabite zatemnitev.

Z **daljinskim upravljalnikom** lahko:

- preklopite strešno klimatsko napravo v in iz stanja pripravljenosti;
- vklopite/izklopite osvetlitev ali uporabite zatemnitev;
- izvajate nastavitve;
- izberete dodatne funkcije.

9.2 Uporaba daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik **je treba** med delovanjem naprave usmeriti v IR-sprejemnik (sl. 2 4, stran 4) na upravljalni plošči.

- ▶ Pritisnite katerega od gumbov.
- ✓ Vrednost je poslana neposredno v strešno klimatsko napravo.
- ✓ Strešna klimatska naprava z visokim piskom potrdi, da je sprejela podatke.

Če prenos podatkov ne uspe, daljinski upravljalnik usmerite v IR-sprejemnik na upravljalni plošči in pritisnite gumb **SET**. S tem sprožite prenos podatkov v strešno klimatsko napravo. Strešna klimatska naprava z visokim piskom potrdi, da je sprejela podatke.

Preklop samo daljinskega upravljalnika v in iz stanja pripravljenosti

Prikazovalnik daljinskega upravljalnika v stanju pripravljenosti prikazuje samo čas.

Če daljinski upravljalnik ni usmerjen v IR-sprejemnik (sl. 2 4, stran 4) na upravljalni plošči, lahko daljinsko upravljalnik aktivirate ali ga preklopite v stanje pripravljenosti neodvisno od strešne klimatske naprave:

- ▶ Pritisnite gumb ①.

9.3 Nasveti za boljšo uporabo

Nasveti v nadaljevanju bodo v pomoč pri optimiziranju delovanja strešne klimatske naprave:

- Izboljšajte toplotno izolacijo vozila, tako da zatesnite odprtine ter reže in na okna namestite odsevna senčila ali zaves.
- Če je bilo vozilo dlje časa izpostavljeno neposredno sončni svetlobi: Strešna klimatska naprava naj deluje v načinu „Kroženje zraka“ (☼), okna pa naj bodo nekaj časa odprta, preden preklopite v način klimatizacije „Hlajenje“ (❄️).
- V načinu „Hlajenje“ (❄️) ne odpirajte vrat in oken, kolikor je to mogoče.
- Zračne šobe ustrezno poravnajte.
- Bodite pozorni, da zračne šobe in sesalne rešetke ne bodo zakrivala krpe, papir ali drugi predmeti.

9.4 Vklp in izklp strešne klimatske naprave




NASVET

Ko je strešna klimatska naprava vklopljena, klimatizira zrak, dokler niso dosežene nastavljene vrednosti.

Na upravljalni plošči

Slika prikazuje, kako na upravljalni plošči vklopiti in izklopiti strešno klimatsko napravo oz. kako aktivirati stanje pripravljenosti. Pritisnite gumb ①, kot prikazuje slika:



Primer: Strešna klimatska naprava je v stanju pripravljenosti. Želite jo izklopiti.

- Za kratek čas pritisnite gumb ①.
- ✓ Strešna klimatska naprava je izklopljena.

Z daljinskim upravljalnikom



NASVET

- Strešno klimatsko napravo je mogoče z daljinskim upravljalnikom upravljati le, ko je vklopljena ali v stanju pripravljenosti.
- Z daljinskim upravljalnikom lahko strešno klimatsko napravo preklopite v in iz stanja pripravljenosti. Pritisnite gumb ①.
- Na voljo samo za modele, ki omogočajo ogrevanje:
Če strešno klimatsko napravo izklopite z daljinskim upravljalnikom, medtem ko deluje v načinu „Ogrevanje“ (☼), bo ventilator še nekaj minut deloval, da se naprava ne bo pregrela. LED-lučka utripa oranžno. Pritisnite gumb ① na upravljalni plošči, da v celoti izklopite strešno klimatsko napravo.

9.5 Izbira načina delovanja klimatizacije

► Pritisnite gumb **MODE**, da izberete zeleni način klimatizacije; glejte pogl. „Načini delovanja klimatizacije“ na strani 355.

- ✓ Strešna klimatska naprava z visokim piskom potrdi, da je sprejela vrednosti.
- ✓ Strešna klimatska naprava preklopi v izbrani način klimatizacije.

9.6 Ročna izbira nastavitve ventilatorja

Z ventilatorjem nadziramo hitrost izpihovanja zraka.

V načinih „Hlajenje“ (❄️) in „Kroženje zraka“ (🌀) je stopnje ventilatorja mogoče izbrati ročno. Strešna klimatska naprava v drugih načinih klimatizacije samodejno nadzira stopnjo ventilatorja.

Sporočilo na prikazovalniku

Razlaga



Štiri stopnje ventilatorja

(Najnižja stopnja ventilatorja **ni** na voljo v načinu „Ogrevanje“ (☼))



Način Samodejno, na voljo samo v načinih „Hlajenje“ (❄️), „Ogrevanje“ (☼) in „Razvlaževanje“ (💧).

► Z gumbom ② izberite zeleno stopnjo ventilatorja.

- ✓ Strešna klimatska naprava z visokim piskom potrdi, da je sprejela vrednosti.
- ✓ Nova stopnja ventilatorja je bila nastavljena.

9.7 Nastavljanje temperature

Hlajenje

V načinih „Samodejno“ (A), „Hlajenje“ (❄️) in „Razvlaževanje“ (💧) lahko na upravljalni plošči določite temperaturo med 16 °C in 31 °C.

► Z gumbom + ali – izberite zeleno temperaturo.

- ✓ Strešna klimatska naprava z visokim piskom potrdi, da je sprejela vrednosti.
- ✓ Temperatura v strešni klimatski napravi je nastavljena.

Ogrevanje (na voljo samo za modele, ki omogočajo ogrevanje)

V načinih „Samodejno“ (A) in „Ogrevanje“ (:): lahko z daljinskim upravljalnikom določite temperaturo med 16 °C in 31 °C.

- Z gumbom **+** ali **-** izberite želeno temperaturo.
- ✓ Strešna klimatska naprava z visokim piskom potrdi, da je sprejela vrednosti.
- ✓ Temperatura v strešni klimatski napravi je nastavljena.

9.8 Prilagajanje zračnih šob

Izpihovanje zraka v vozilu je mogoče uravnavati z nastavljanjem zračnih šob (sl. 4, stran 6).

- **Chillout ADB:** Letvice (1) v zračnih šobah s koleščkom (2) premaknite v zeleno smer.
- **ADB:** Letvice (1) v zračnih šobah s koleščki (2, 3, 4) vsako posebej premaknite v zeleno smer. Izpihovanje zraka je mogoče prilagajati v desno in levo ter proti stropu oz. proti tlom.
- Premaknite sredinski drsnik (3), da izpihovanje zraka usmerite naprej oz. nazaj.

9.9 Nastavljanje časovnika

S časovnikom lahko nastavite želeni čas delovanja klimatizacije. Določite lahko čas vklopa, čas izklopa ali oboje.



NASVET

Daljinski upravljalnik se vrne v prvotni način, če med programiranjem časovnika 15 sekund ne pritisnete nobenega gumba na njem.

- Pred programiranjem časovnika izberite način delovanja klimatizacije in vse zahtevane vrednosti (npr. za temperaturo).

Nastavljanje časa vklopa

- Enkrat pritisnite gumb .
- ✓ Na prikazovalniku daljinskega upravljalnika začne utripati simbol **ON** (ON).
- Z gumbom **+** ali **-** nastavite čas, ko naj se strešna klimatska naprava vklopi.
- Pritisnite gumb **SET**, da vrednost pošljete v strešno klimatsko napravo.
- ✓ Čas vklopa v strešni klimatski napravi je nastavljen.
- Strešna klimatska naprava se vklopi ob navedenem času in v izbranem načinu delovanja klimatizacije.
- Strešno klimatsko napravo preklopite v stanje pripravljenosti.

Nastavljanje časa izklopa

- Dvakrat pritisnite gumb .
- ✓ Na prikazovalniku daljinskega upravljalnika začne utripati simbol **OFF** (OFF).
- Z gumbom **+** ali **-** nastavite čas, ko naj se strešna klimatska naprava izklopi.
- Pritisnite gumb **SET**, da vrednost pošljete v strešno klimatsko napravo.
- ✓ Čas izklopa v strešni klimatski napravi je nastavljen.
- Strešna klimatska naprava do navedenega časa deluje v izbranem načinu delovanja klimatizacije.

Nastavljanje časov vklopa in izklopa

- Trikrat pritisnite gumb .
- ✓ Na prikazovalniku daljinskega upravljalnika začne utripati simbol **ON** (ON).
Prikaže se simbol **OFF** (OFF).
- Z gumbom **+** ali **-** nastavite čas, ko naj se strešna klimatska naprava vklopi.
- Znova pritisnite gumb .
- ✓ Na prikazovalniku daljinskega upravljalnika začne utripati simbol **OFF** (OFF).
- Z gumbom **+** ali **-** nastavite čas, ko naj se strešna klimatska naprava izklopi.
- Pritisnite gumb **SET**, da vrednost pošljete v strešno klimatsko napravo.

- ✓ Časi vklopa in izklopa v strešni klimatski napravi so nastavljeni.
Strešna klimatska naprava se zažene v izbranem načinu delovanja klimatizacije ob navedenem času in deluje do naslednjega navedenega časa.
- Strešno klimatsko napravo preklopite v stanje pripravljenosti.

Preklic nastavitve časovnika

Če ste nastavili časovnik, lahko prekličete te nastavitve, kot je opisano v nadaljevanju:

- Štirikrat pritisnite gumb .
- ✓ Simbol časovnika izgine.
- ✓ Nastavitve so bile preklicane.

9.10 Aktiviranje funkcije spanja



NASVET

Funkcija spanja se deaktivira v načinu „Kroženje zraka“ ()

Ko je funkcija spanja aktivirana, se nastavljena temperatura po eni uri spremeni za 1 °C, po dveh urah pa za 2 °C, da bo temperatura za spanje prijetna.

- Nastavite želeno temperaturo (glejte pogl. „Nastavljanje temperature“ na strani 359).
- Pritisnite gumb .
- ✓ Na prikazovalniku se prikaže simbol .
- Funkcija spanja je aktivirana.
- Znova pritisnite gumb , da deaktivirate funkcijo spanja.



NASVET

Funkcija spanja se deaktivira, ko pritisnete gumb **MODE**.

9.11 Aktiviranje funkcije „I feel“

Ko je ta funkcija aktivna, daljinski upravljalnik meri sobno temperaturo in te meritve vsakih 10 minut pošlje strešni klimatski napravi. Strešna klimatska naprava prilagodi ciljno vrednost glede na te meritve. Funkcija „I feel“ je aktivna samo, ko je temperatura v območju med +18 °C in +29 °C.

- Pritisnite gumb .
- ✓ Na prikazovalniku se prikaže simbol .
- Funkcija „I feel“ je aktivirana.
- Daljinski upravljalnik usmerite v IR-sprejemnik (sl. **2** 4, stran 4) na upravljalni plošči. V nasprotnem primeru vrednosti niso poslane v strešno klimatsko napravo.



NASVET

Daljinski upravljalnik naj ne bo v tistem delu prostora, kjer je občutno topleje ali hladneje od povprečne sobne temperature. Ne puščajte ga npr. na soncu ali pred strešno klimatsko napravo.

Ko temperatura preseže +29 °C oz. pade pod +18 °C, se funkcija „I feel“ deaktivira.

- ✓ Simbol  na prikazovalniku trikrat utripne in nato izgine.

9.12 Uporaba osvetlitve (odvisno od modela)

Osvetlitev na strešni klimatski napravi je mogoče zatemniti. Osvetlitev se ob vklopu nastavi na zadnjo izbrano svetlost.

**NASVET**

Gumb na daljinskem upravljalniku je aktiven, tudi če je daljinski upravljalnik izklopljen.

Vklop/izklop osvetlitve na upravljalni plošči

- Za kratek čas pritisnite gumb , da vklopite oz. izklopite osvetlitev.

Zatemnitev osvetlitve na upravljalni plošči

- Pritisnite in zadržite gumb , dokler osvetlitve ne zatemnite na želeno svetlost.

Vklop/izklop osvetlitve z daljinskim upravljalnikom

- Pritisnite gumb , da vklopite oz. izklopite osvetlitev.
- ✓ Na prikazovalniku se prikaže simbol , ko je osvetlitev **vklopljena**.

Zatemnitev osvetlitve z daljinskim upravljalnikom

- Za 2 sekundi pritisnite gumb .
- ✓ Na prikazovalniku začne utripati simbol .
- Pritisnite in zadržite gumb **-** ali **+**, dokler osvetlitve ne zatemnite na želeno svetlost.
Osvetlitev je mogoče zatemniti na 20 %, 40 %, 60 %, 80 % in 100 %.
- Znova pritisnite gumb , da onemogočite funkcijo zatemnitve.
- ✓ Simbol je ves čas prikazan.

9.13 Zamenjava baterij v daljinskem upravljalniku

Ko na prikazovalniku utripa simbol , je treba zamenjati baterije.

Predelek za baterije je na hrbtni strani daljinskega upravljalnika.

- Pokrovček predelka za baterije nežno potisnite navzdol v smeri, kot kaže puščica.
- Novi bateriji (2 bateriji tipa AAA) vstavite v daljinski upravljalnik, kot kažejo simboli v predelku za baterije.
- Zaprite pokrovček predelka za baterije.

**Varujte okolje!**

Baterij ne odlagajte med gospodinjske odpadke.
Iztrošene baterije oddajte pri trgovcu ali na zbirnem mestu.

9.14 Nastavljanje časa

V daljinskem upravljalniku je treba nastaviti točen čas, da bo mogoče programirati časovnik. Čas je prikazan na prikazovalniku daljinskega upravljalnika.

Upoštevajte korake v nadaljevanju, da nastavite čas:

**NASVET**

Daljinski upravljalnik se vrne v prvotni način in shrani trenutno nastavitve, če med nastavljanjem časa 15 sekund ne pritisnete nobenega gumba na njem.

- Pritisnite in za 2 sekundi zadržite gumb .
- ✓ Čas na prikazovalniku daljinskega upravljalnika začne utripati.
- Z gumbom **+** ali **-** nastavite trenutni čas.

Pritisnite in za več kot 2 sekundi zadržite gumb **+** ali **-**, da se bo vrednost za čas povečevala oz. zmanjševala hitreje.

- Pritisnite gumb **SET**, da potrdite nastavitve časa.

9.15 Nastavljanje načina delovanja pozimi (samo za modele, ki omogočajo ogrevanje)

Način delovanja pozimi je poseben način ogrevanja, ki se zažene pri temperaturi 7 °C in se prekine, ko temperatura preseže 10 °C, kar preprečuje zmrzovanje v notranjosti vozila, ko vozilo ni v uporabi.

- Za 5 sekund pritisnite oba gumba na upravljalni plošči, da aktivirate način delovanja pozimi.

- ✓ LED-lučka začne utripati zeleno/rumeno.
- ✓ Vse ostale funkcije so deaktivirane.

- Pritisnite gumb ① na upravljalni plošči, da izklopite klimatsko napravo in deaktivirate način delovanja pozimi.

10 Čiščenje strešne klimatske naprave



OBVESTILO! Nevarnost poškodb

- Strešne klimatske naprave ne čistite z visokotlačnim čistilnikom. Voda lahko prodre v klimatsko napravo in jo poškoduje.
- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistil ali trdih predmetov, saj lahko poškodujejo strešno klimatsko napravo.
- Strešno klimatsko napravo čistite z vodo in blagim detergentom. Ne uporabljajte bencina, dizelskega goriva ali topil.

- Ohišje strešne klimatske naprave in enoto za izpust zraka občasno očistite z vlažno krpo.
- Listje in drugo umazanijo redno odstranjujte iz prezračevalnih rešetk (sl. 5 1, stran 7) strešne klimatske naprave. Pazite, da pri tem ne poškodujete rešetk.
- Daljinski upravljalnik občasno očistite z rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje prikazovalnika priporočamo uporabo krpice za čiščenje očal.

11 Vzdrževanje strešne klimatske naprave



OPOZORILO! Nevarnost za zdravje

Strešno klimatsko napravo sme vzdrževati (kot je opisano tukaj) samo strokovno osebje, ki pozna tveganja pri delu s hladilnim sredstvom in klimatskimi napravami ter veljavne predpise.

Interval	Pregled/vzdrževanje
Redno	Preverite izpust kondenzata: ► Preverite, da v kanalih za izpust kondenzata (sl. 6 1, stran 7) ob straneh strešne klimatske naprave ni ničesar, da lahko kondenzat odteka.
Redno	Očistite filter v enoti za izpust zraka (sl. 7 , stran 8): ► Snemite pokrov filtra (1). ► Filter vzemite ven (2). ► Filter (2) očistite z raztopino detergenta in pustite, da se posuši. ► Suhi filter (2) vstavite nazaj. ► Pokrov (1) namestite nazaj.
Enkrat letno	Preverite tesnila profila: ► Preverite tesnilo med strešno klimatsko napravo in streho vozila, če so kje razpoke ali drugi znaki poškodb.
Enkrat letno	Poskrbite za servisiranje izmenjevalnika toplote: ► Izmenjevalnik toplote strešne klimatske naprave naj servisirajo strokovna delavnica.
Enkrat letno	Zamenjajte ogljeni filter (sl. 7 , stran 8): ► Snemite pokrov filtra (1). ► Filter vzemite ven (2). ► Ogljeni filter vzemite ven (3). ► Filter (2) očistite z raztopino detergenta in pustite, da se posuši. ► Vstavite novi ogljeni filter. ► Suhi filter (2) vstavite nazaj. ► Pokrov (1) namestite nazaj.

12 Odpravljanje težav

Težava	Vzrok	Odpravljanje
Strešna klimatska naprava se neprestano sama izklopi.	Sprožil se je senzor za preprečevanje zmrzovanja.	Zunanja temperatura je prenizka ali pa so zračne šobe zamašene.
Naprava ne hladi	Strešna klimatska naprava ni nastavljena na hlajenje.	➤ Strešno klimatsko napravo nastavite na hlajenje.
	Temperatura okolice presega 52 °C.	Strešna klimatska naprava je zasnovana samo za delovanje pri temperaturi okolice do 52 °C.
	Nastavljena temperatura je višja od temperature okolice.	➤ Izberite nižjo temperaturo.
	Temperatura okolice je pod 16 °C.	Strešna klimatska naprava je zasnovana samo za delovanje pri temperaturi okolice nad 16 °C.
	Eden od senzorjev za temperaturo je pokvarjen.	➤ Obrnite se na pooblaščen delavnik.
Slabo izpihovanje zraka	Ventilator uparjalnika je poškodovan.	
	Ventilator kondenzatorja je poškodovan.	
V vozilo je prodrla voda	Odprtina za vstop zraka je zamašena.	➤ Odstranite listje in drugo umazanijo iz prezračevalnih rešetk strešne klimatske naprave.
	Ventilator je pokvarjen.	➤ Obrnite se na pooblaščen delavnik.
V vozilo je prodrla voda	Odprtine za izpust kondenzata so zamašene.	➤ Očistite odprtine za izpust kondenzata.
	Tesnila so poškodovana.	➤ Obrnite se na pooblaščen delavnik.
Strešna klimatska naprava se ne vklopi.	Napajalna napetost (230 V~) ni priključena.	➤ Preverite napajanje.
	Napetost je prenizka (pod 200 V~).	➤ Obrnite se na pooblaščen delavnik.
	Napetostni pretvornik je pokvarjen.	
	Eden od senzorjev za temperaturo je pokvarjen.	
Strešna klimatska naprava se ne izklopi.	Napetost električne varovalke napajalnika je prenizka.	➤ Preverite električno varovalko napajalnika.
	Eden od senzorjev za temperaturo je pokvarjen.	➤ Obrnite se na pooblaščen delavnik.
Strešna klimatska naprava se ne izklopi.	Napetost električne varovalke napajalnika je prenizka.	➤ Preverite električno varovalko napajalnika.

13 Garancija

Velja zakonsko določen garancijski rok. Če je izdelek pokvarjen, se obrnite na servisnega partnerja v svoji državi. Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem pomagali in se bodo z vami pogovorili o podrobnostih garancijskega postopka.

14 Odstranjevanje

Predpisi za okoljsko varnost in pravilno odstranjevanje

Vse organizacije morajo imeti nabor postopkov, ki omogočajo prepoznavanje, ocenjevanje in nadzor vpliva njihovih dejavnosti (proizvodnje, izdelkov, storitev idr.) na okolje.

Postopki, ki jih je treba upoštevati za prepoznavanje znatnega vpliva na okolje, morajo upoštevati naslednje dejavnike:

- uporaba surovin in naravnih virov,
- izpusti v ozračje,
- iztekanje tekočin,
- ravnanje z odpadki in recikliranje,
- onesnaževanje tal.

Da bo vpliv na okolje čim manjši, proizvajalec v nadaljevanju navaja več kazalnikov, ki jih morajo upoštevati osebe, ki imajo iz kakršnega koli razloga opravka z napravo v njeni življenjski dobi.

- Vse dele embalaže je treba odstraniti (če je mogoče, tudi reciklirati) v skladu z zakonskimi predpisi, ki veljajo v državi, kjer bodo odstranjeni.
- Vse dele izdelka je treba odstraniti (če je mogoče, tudi reciklirati) v skladu z zakonskimi predpisi, ki veljajo v državi, kjer bodo odstranjeni.
- Napravo je treba predati pooblaščenemu podjetju za odstranjevanje odpadkov, ki bo napravo pravilno odstranilo in poskrbelo, da bodo deli, ki jih je mogoče reciklirati, znova uporabljeni, preostali materiali pa ustrezno predelani.
- Med montažo je treba poskrbeti, da bo prezračevanje v prostoru zadostno, da se ne bo kopičil slab zrak, ki lahko škodi zdravju uporabnikov.
- Med delovanjem in vzdrževanjem je treba poskrbeti, da bodo odpadni izdelki, ki vsebujejo onesnaževala (olje, masti idr.), pravilno odstranjeni.
- Raven hrupa ohranjajte nizko, da bo obremenitev s hrupom čim manjša.

Za več informacij o pravilnem razstavljanju naših izdelkov glejte priročnike za recikliranje na dometic.com.

- Embalažni material odstranite v primerne zabojnike za recikliranje odpadkov, če je to mogoče.
- Med delovanjem ali popravilom in vzdrževalnimi deli je treba preveriti, da krogotok hladilnega sredstva ni poškodovan in da hladilno sredstvo ne more uhajati. Hladilno sredstvo je toplogredni plin in ga ni dovoljeno izpuščati v ozračje.



Ko boste želeli izdelek dokončno odstraniti, se o odstranjevanju v skladu z veljavnimi predpisi pozanimajte pri lokalnem centru za zbiranje odpadkov ali specializiranem prodajalcu.

- Izdelek odstranite pri pooblaščenem podjetju za odstranjevanje odpadkov v skladu z veljavnimi smernicami glede recikliranja oz. odstranjevanja.

Recikliranje embalažnega materiala

- Embalažni material odstranite v primerne zabojnike za recikliranje odpadkov, če je to mogoče.

Instrucțiuni originale

Citiți cu atenție și respectați toate instrucțiunile, indicațiile și avertismentele incluse în acest manual al produsului pentru a vă asigura că instalați, utilizați și întrețineți corect produsul în permanență. Aceste instrucțiuni TREBUE păstrate împreună cu produsul.

Prin utilizarea produsului, confirmați că ați citit cu atenție toate instrucțiunile, indicațiile și avertismentele și că înțelegeți și sunteți de acord să respectați termenii și condițiile stabilite. Sunteți de acord să utilizați acest produs numai pentru scopul și aplicația prevăzute și în conformitate cu instrucțiunile, indicațiile și avertismentele prezentate în acest manual al produsului, precum și în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile. Nerespectarea instrucțiunilor și avertismentelor prezentate aici poate duce la vătămarea personală a utilizatorului sau a altora, la deteriorarea produsului sau a altor bunuri din apropiere. Acest manual al produsului, inclusiv instrucțiunile, indicațiile și avertismentele și documentația aferentă pot fi supuse modificărilor și actualizărilor. Pentru informații actualizate despre produs, vizitați documents.dometic.com.



Puteți găsi manualul de instalare online la:

https://documents.dometic.com/?object_id=73226

Instrucțiunile din manualul de instalare sunt destinate persoanelor calificate personalul din ateliere care este familiarizat cu ghidurile și măsurile de siguranță care trebuie aplicate.

Cuprins

1	Explicația simbolurilor	368
2	Instrucțiuni de siguranță	369
3	Grupul țintă al acestui manual	370
4	Setul de livrare	370
5	Accesorii	370
6	Destinația de utilizare	371
7	Descriere tehnică	371
8	Înainte de prima utilizare	376
9	Operarea aparatului de aer condiționat pentru acoperiș	377
10	Curățarea aparatului de aer condiționat pentru acoperiș	383
11	Întreținerea aparatului de aer condiționat de pe acoperiș	384
12	Remedierea problemelor	384
13	Garanția	386
14	Eliminarea	386

1 Explicația simbolurilor



AVERTIZARE!

Instrucțiuni de siguranță: Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca moartea sau răni grave.



PRECAUȚIE!

Instrucțiuni de siguranță: Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca răni minore sau medii.

**ATENȚIE!**

Indică o situație care, dacă nu este evitată, poate duce la pagube materiale.

**INDICAȚIE**

Informații complementare privind operarea produsului.

2 Instrucțiuni de siguranță

În special, producătorul nu va fi răspunzător pentru daune consecutive, în special daunele cauzate de defecțiunea aparatului de aer condiționat pentru acoperiș.



AVERTIZARE! Nerespectarea acestor avertismente poate conduce la moarte sau vătămări grave.

Pericol de electrocutare

- În cazul în care prezintă defecțiuni vizibile, nu este permisă punerea aparatului acestuia în funcțiune.
- Deconectați întotdeauna sursa de alimentare când lucrați la aparat.
- Utilizați aparatul numai dacă sunteți sigur că carcasa și cablurile nu sunt deteriorate.

Pericol pentru sănătate

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe dacă acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg riscurile pe care le implică.
- Copii nu au voie să se joace cu aparatul.
- Instalarea, întreținerea și reparațiile aparatului de aer condiționat de pe acoperiș pot fi efectuate numai de personal calificat, familiarizat cu riscurile implicate de manipularea agentului frigorific și a sistemelor de aer condiționat, precum și cu reglementările relevante. Reparațiile necorespunzătoare pot cauza pericole grave. Pentru cazuri de reparații adresați-vă centrului de service din țara dvs.

Pericol de incendiu/Materiale inflamabile

- Păstrați orificiile de ventilație libere.
- Nu deteriorați circuitul agentului frigorigen.
- Nu utilizați aparatul de aer condiționat lângă fluide inflamabile sau în încăperi închise.
- Asigurați-vă că nu sunt depozitate sau instalate elemente combustibile lângă orificiul de evacuare a aerului. Distanța trebuie să fie menținută la cel puțin 50 cm.
- Nu desfaceți capacul superior al aparatului de aer condiționat de pe acoperiș în caz de incendiu. Utilizați în schimb agenți de stingere aprobați. Nu utilizați apă pentru stingere.

- Nu folosiți mijloace de accelerare a procesului de dezghețare sau de curățare, altele decât cele recomandate de producător.
- Aparatul trebuie depozitat într-o încăpăre fără surse de aprindere care funcționează continuu (de exemplu: flăcări deschise, un aparat cu gaz în funcțiune sau un încălzitor electric în funcțiune).
- Nu perforați și nu puneți aparatul pe foc.
- Rețineți că agenții frigorifici nu au miros.



PRECAUȚIE! Nerespectarea acestor precauții poate conduce la vătămări minore sau moderate.

Pericol pentru sănătate

- Folosiți aparatul numai conform destinației.
- Nu efectuați modificări sau transformări ale aparatului.
- Nu introduceți mâna în orificiile de aer și nu introduceți obiecte străine în aparatul de aer condiționat pentru acoperiș.
- Dacă apar defecțiuni în circuitul frigorific al aparatului de aer condiționat de pe acoperiș, aparatul de aer condiționat pentru acoperiș trebuie verificat de o firmă specializată și reparat corespunzător. Agentul frigorific nu trebuie eliberat niciodată în aer.



ATENȚIE! Pericol de defectare

- Nu folosiți niciodată spălătoriile automate când aparatul de aer condiționat pentru acoperiș este montat.
- Vă rugăm să întrebați producătorul vehiculului dacă este necesară o inspecție tehnică după montarea unui aparat de aer condiționat și dacă înălțimea introdusă în documentele vehiculului trebuie să fie modificată:
 - FreshJet 1700, 2000, 2200: înălțime crescută 225 mm
 - FreshJet 3200: înălțime crescută 248 mm

3 Grupul țintă al acestui manual

Aceste instrucțiuni de operare sunt destinate utilizatorului aparatului de aer condiționat pentru acoperiș.

4 Setul de livrare

- Aer condiționat pentru acoperiș
- Unitate de evacuare a aerului (Chillout ADB sau ADB)

5 Accesorii

Disponibile ca accesorii (nu sunt conținute în setul de livrare):

Denumire	Nr. de referință	FJ1700	FJ2000	FJ2200	FJ3200
Set DC PP12	9100300003	–	–	–	–
Set DC DSP-T 12	9600007286	•	•	•	•
Set DC DSP-T 24	9600007287	•	•	•	•

**INDICAȚIE**

Setul de extensie DC (accesoriu) permite ca aparatul de aer condiționat de acoperiș Dometic FreshJet să fie utilizat în timpul mișcării.

6 Destinația de utilizare

Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș Dometic FreshJet este proiectat numai pentru a fi utilizat în rulote, caravane și alte vehicule cu compartimente de locuit. **Nu** este potrivit pentru case și apartamente.

Aerul condiționat pentru acoperiș este **nu** potrivit pentru instalare în mașini de construcții, mașini agricole sau echipamente similare. Nu va funcționa corect dacă este expus la vibrații puternice.

Funcționarea aparatului de aer condiționat de acoperiș este garantată pentru un interval de temperatură de funcționare (consultați broșura Date tehnice).

Acest produs este potrivit numai pentru scopul și utilizarea prevăzute în conformitate cu aceste instrucțiuni.

Acest manual oferă informații necesare pentru instalarea și/sau utilizarea corectă a produsului. Instalarea defectuoasă și/sau utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare vor avea ca rezultat performanțe nesatisfăcătoare și o posibilă defectare.

Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru orice vătămare sau deteriorare a produsului rezultate din:

- Asamblarea sau conectarea incorectă, inclusiv supratensiunea
- Întreținerea sau utilizarea incorectă a pieselor de schimb, altele decât piesele de schimb originale furnizate de producător
- Modificări aduse produsului fără aprobarea explicită din partea producătorului
- Utilizarea în alte scopuri decât cele descrise în manual

Dometic își rezervă dreptul de a modifica aspectul și specificațiile produsului.

7 Descriere tehnică

Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș furnizează interiorului aer rece dezumidificat, fără praf și murdărie.

Lămpile LED reglabile integrate în unitatea de evacuare a aerului asigură o iluminare plăcută (luminile LED sunt disponibile numai pe modelul specific).

Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș se acționează cu telecomanda.

**INDICAȚIE**

Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș poate reduce temperatura din interiorul vehiculului la un anumit nivel. Temperatura depinde de tipul de vehicul, de temperatura ambiantă și de capacitatea de răcire a aparatului de aer condiționat pentru acoperiș.

Sub o temperatură exterioară de 16°C, aparatul de aer condiționat pentru acoperiș nu mai răcește. În acest caz, utilizați numai modul de aer condiționat „Recirculare aer” (☼).

Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș este protejat împotriva supratensiunii. Când tensiunea de alimentare este peste 265 V, aparatul de aer condiționat pentru acoperiș nu mai funcționează. Reia funcționarea normală atunci când tensiunea de alimentare este în intervalul permis.

7.1 Componente

Circuitul de agent frigorific al aparatului de aer condiționat pentru acoperiș este format din următoarele componente principale (fig. **1**, pagină 3):

- **Compresor (1)**
Compresorul aspiră agentul frigorific utilizat și îl comprimă. În acest fel, sunt majorate presiunea și, implicit, temperatura agentului frigorific.
- **Condensator (2)**
Condensatorul încorporat funcționează ca un radiator, respectiv ca un schimbător de căldură. Aerul care trece pe lângă el preia căldură, agentul frigorific gazos fierbinte să răcește și devine lichid.
- **Evaporator (3)**
Evaporatoarele se răcesc și dezumidifică aerul care curge pe lângă ele. Agentul frigorific preia căldură și se vaporizează.
- **Suflantă (4)**
O suflantă distribuie aerul răcit în interiorul vehiculului printr-o unitate de evacuare a aerului.

Prezentare generală a tuturor componentelor:

- FreshJet 1700: fig. **10**, pagină 11
- FreshJet 2000, 2200 (disponibil pentru modelele cu încălzire și pornire lentă): fig. **11**, pagină 12
- FreshJet 3200: fig. **12**, pagină 13
- Unitate de evacuare a aerului Chillout ADB: fig. **13**, pagină 14
- Unitate de evacuare a aerului ADB: fig. **14**, pagină 14

7.2 Panou de comandă

Panoul de comandă se află la unitatea de evacuare a aerului a aparatului de aer condiționat pentru acoperiș (fig. **2**, pagină 4).

Conține următoarele elemente de control și afișare:

Poz.	Explicare
1	LED de stare
	Fără lumină: Aerul condiționat pentru acoperiș este oprit.
	Lumină portocalie: Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș este în modul de așteptare.
	Lumină verde: Aerul condiționat pentru acoperiș este pornit.
	Lumină verde intermitentă Doar pentru modelele cu pompă de căldură Aerul condiționat pentru acoperiș se pregătește pentru modul de încălzire sau dezghețarea este activă.
	Verde/portocaliu intermitent: Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș este în modul de iarnă.
	Lumină roșie: Doar dacă sistemul este conectat la 12 V $\overline{=}$: tensiunea de alimentare de 230 Vw nu este disponibilă.
	Lumină roșie cu intermitență continuă (- - - -): Supratensiune Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș reia funcționarea normală atunci când tensiunea de alimentare este în intervalul permis.
	Lumină roșie care cu intermitență lentă (- - -): Defecțiune la senzorul de temperatură interioară E1
	Lumină roșie intermitentă medie rapidă (- - - - -): Defecțiune la senzorul de temperatură exterioară E2
2	① buton
	Pornește, oprește sau comută aparatul de aer condiționat pentru acoperiș în modul Dacă apăsați mai mult butonul, se activează modul automat.
3	☀️ buton
	Aprinde sau stinge lumina sau o atenuează. Este activ numai când aparatul de aer condiționat pentru acoperiș este pornit sau în așteptare.
4	Receptor infraroșu (IR) pentru telecomandă

7.3 Telecomandă

Toate setările dispozitivului (de exemplu, setările de temperatură, programarea temporizatorului) sunt transmise aparatului de aer condiționat pentru acoperiș prin telecomandă.

Următoarele elemente de control și afișare sunt disponibile pe telecomandă (fig. 3, pagină 5):

Poz.	Explicare
1	Afișare: Afișează următoarele: • Ora curentă • Temperatura camerei selectată (valoarea țintă) în °C sau °F • Temperatura actuală a camerei • Modul de aer condiționat • Nivelul suflantei • Simboluri pentru funcții suplimentare active • Stare baterie
2	 buton: Pornește aparatul de aer condiționat și telecomanda sau în modul de așteptare
3	 buton: Selectează setarea suflantei
4	Buton MOD : Selectează modul de aer condiționat
5	 buton: Activează funcția de somn. Funcția de somn modifică automat valoarea țintă pentru a oferi o temperatură de somn plăcută.
6	 buton: Apăsați o dată: Afișează temperatura interioară actuală (simbolul  este afișat). Apăsați din nou: Afișează temperatura setată.
7	 buton: Activează funcția „I feel”. La fiecare 10 minute, funcția „I feel” ajustează temperatura țintă la temperatura măsurată de telecomandă.
8	Buton °C/°F: Comută între unitățile de temperatură Celsius (°C) și Fahrenheit (°F)
9	 buton: Setează cronometrul și ceasul
10	Buton SET : Confirmă și salvează setările
11	 buton: Aprinde sau stinge lumina aparatului de aer condiționat și activează funcția de reglare a luminii. Butonul  rămâne funcțional chiar și atunci când telecomanda este oprită.
12	Tasta +: Crește valoarea
13	Tasta -: Reduce valoarea

Poz.	Explicare
14	Simbol  (baterii goale) Este afișat când bateriile telecomenzii sunt descărcate. Dacă se întâmplă acest lucru, înlocuiți bateriile, consultați capitolul „Înlocuirea bateriilor telecomenzii” la pagină 382.
15	Simbol  (transmite valori) Este afișat pentru scurt timp când telecomanda transmite valori către aparatul de aer condiționat.

7.4 Moduri de aer condiționat

Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș are următoarele moduri de aer condiționat:

Modul de aer condiționat	Mesaj pe display	Explicare
Regim automat		Specificați temperatura, iar aparatul de aer condiționat aduce interiorul la această temperatură prin încălzire (disponibil doar pentru modelele cu încălzire) sau răcire și controlând puterea necesară a suflantei. Butonul  este dezactivat în acest mod.
Răcire		Specificați temperatura și setările suflantei, iar aparatul de aer condiționat răcește interiorul la această temperatură.
Încălzire		Disponibil doar pentru modelele cu încălzire Specificați temperatura și setările suflantei, iar aparatul de aer condiționat încălzește interiorul la această temperatură.
Aerul circulant		Specificați nivelul suflantei, iar aparatul de aer condiționat suflă aer în interior.
Dezumidificare		Specificați temperatura, iar aparatul de aer condiționat răcește interiorul la această temperatură și controlează puterea necesară a suflantei și dehumidifică interiorul (modul de circulație a aerului). Butonul  este dezactivat în acest mod.

7.5 Funcții suplimentare

Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș are următoarele funcții suplimentare:

Funcție suplimentară	Mesaj pe display	Explicare
Temporizator	  	Aparatul de aer condiționat este pornit la ora specificată. Aparatul de aer condiționat este oprit la ora specificată. Aparatul de aer condiționat este pornit și oprit la orele specificate.
Somn		Temperatura setată se modifică cu 1°C după o oră și cu 2°C după două ore pentru a genera o temperatură plăcută pentru somn.
I feel		Telecomanda măsoară temperatura camerei și transmite această măsurătoare aparatului de aer condiționat la fiecare 10 minute. Aparatul de aer condiționat adaptează valoarea țintă la această măsurătoare.
Modul de iarnă		Modul de iarnă este afișat prin intermitența verde/portocalie a LED-ului.

8 Înainte de prima utilizare

Inspecție înainte de pornire

Înainte de a porni aparatul de aer condiționat pentru acoperiș, respectați următoarele:

- ▶ Verificați dacă tensiunea și frecvența de alimentare corespund valorilor specificate în datele tehnice, consultați broșura.
- ▶ Asigurați-vă că atât orificiul de admisie a aerului, cât și duzele de aer sunt libere. Toate grilele de ventilație trebuie să fie întotdeauna libere pentru a se asigura că aparatul de aer condiționat pentru acoperiș poate funcționa la capacitate maximă.



PRECAUȚIE! Atenție la pericolul de rănire

Nu introduceți degetele sau obiecte în duzele de aer sau în grila de admisie.

Setarea orei

- ▶ Setati ora curentă: consultați capitolul „Setarea orei” la pagină 383.

Setați telecomanda

- ▶ Introduceți bateriile (consultați capitolul „Înlocuirea bateriilor telecomenzii” la pagină 382).
- ✓ Afișajul arată toate simbolurile timp de 5 secunde.
- ▶ Apăsati simultan pe  butonul și  în timpul acestor 5 secunde.
- ✓ Afișajul arată numărul implicit de model.

- ▶ Apăsați simultan butoanele + și – în 3 secunde pentru a selecta numărul de model:
 - FreshWell3000: 02
 - FreshJet: 07
 - FreshLight: 11
- ✓ Afișajul arată toate simbolurile timp de 5 secunde.
- ✓ Telecomanda este gata de operare.

9 Operarea aparatului de aer condiționat pentru acoperiș

9.1 Note de bază despre operare

Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș are patru moduri de funcționare:

Modul de funcționare	Caracteristici
Oprit	Aerul condiționat pentru acoperiș este oprit. Telecomanda este inactivă.
Așteptare	Aerul condiționat pentru acoperiș este gata de funcționare și poate fi pornit cu telecomanda. Luminile sunt disponibile.
Pornit	Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș condiționează aerul din interior.
Modul de iarnă	Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș funcționează într-un mod special de încălzire care pornește la o temperatură de 7°C și se oprește atunci când temperatura crește peste 10°C.

Puteți folosi **panoul de comandă** pentru a

- porni, opri aparatul de aer condiționat pentru acoperiș, în modul de așteptare sau în modul de iarnă
- aprinde sau stinge lumina sau o atenuază

Puteți folosi **telecomanda** pentru a

- comuta aparatul de aer condiționat pentru acoperiș în și din modul așteptare.
- aprinde sau stinge lumina sau o atenuază
- face setările
- selecta funcții suplimentare

9.2 Folosirea telecomenzii

Telecomanda **trebuie să** fie îndreptată către receptorul IR (fig. 2 4, pagină 4) pe panoul de comandă în timpul funcționării.

▶ Apăsați un buton.

- ✓ Valoarea este transmisă direct aparatului de aer condiționat pentru acoperiș.
- ✓ Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș confirmă primirea datelor cu un sunet.

Dacă transmiterea datelor nu a reușit, îndreptați telecomanda către receptorul IR de pe panoul de control și apăsați tasta **SETARE**. Aceasta transmite datele către aparatul de aer condiționat pentru acoperiș. Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș confirmă primirea datelor cu un sunet.

Comutarea numai telecomenzii în sau din așteptare

În modul de așteptare, afișajul telecomenzii arată doar ora.

Dacă telecomanda nu îndreaptă către receptorul IR (fig. 2 4, pagină 4) de pe panoul de control, puteți activa telecomanda sau o comutați în stand-by independent de aparatul de aer condiționat pentru acoperiș:

► Apăsați butonul ①.

9.3 Indicație pentru o utilizare mai bună

Următoarele indicații vor optimiza performanța aparatului dvs. de aer condiționat pentru acoperiș:

- Îmbunătățiți izolarea termică a vehiculului dvs. prin etanșarea golurilor și prin agățarea jaluzelelor reflectorizante sau a draperiilor pe ferestre.
- Dacă vehiculul a fost supus la lumina directă a soarelui pentru o perioadă lungă de timp: Operați aparatul de aer condiționat pentru acoperiș în „Recirculare aer” (☼) cu ferestrele deschise înainte de a porni modul de climatizare „Răcire” (*).
- Evitați deschiderea ușilor și ferestrelor pe cât posibil în modul „Răcire” (*).
- Aliniați cu grijă duzele de aer.
- Asigurați-vă că duzele de aer și grila de admisie nu sunt acoperite cu cârpe, hârtie sau alte obiecte.

9.4 Pornirea și oprirea aparatului de aer condiționat pentru acoperiș




INDICAȚIE

Când este pornit, începe să condiționeze aerul la valorile care au fost setate cel mai recent.

Cu panoul de comandă

Figura arată cum să utilizați panoul de comandă pentru a porni, a opri sau a porni aparatul de aer condiționat pentru acoperiș. Apăsați butonul ① așa cum se arată în ilustrație:



Exemplu Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș este în modul de așteptare. Doriți să-l opriți.

► Apăsați scurt pe butonul ①.

✓ Aerul condiționat pentru acoperiș este oprit.



INDICAȚIE

- Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș poate fi acționat doar de telecomandă atunci când este pornit sau în modul de așteptare.
- Puteți utiliza telecomanda pentru a comuta aparatul de aer condiționat pentru acoperiș în și din modul de așteptare. Apăsați butonul ①.
- Disponibil doar pentru modelele cu încălzire:
Dacă comutați aparatul de aer condiționat pentru acoperiș de la „Încălzire” (☀) cu ajutorul telecomenzii suflanta continuă să funcționeze câteva minute pentru a evita supraîncălzirea aparatului. LED-ul clipește portocaliu. Apăsați butonul ① de pe panoul de comandă pentru a opri complet aparatul de aer condiționat pentru acoperiș.

9.5 Selectarea modului de climatizare

- ▶ Selectați modul de climatizare la alegere folosind tasta **MOD**, consultați capitolul „Moduri de aer condiționat” la pagină 375.
- ✓ Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș confirmă primirea valorilor cu un semnal sonor.
- ✓ Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș este comutat în modul de aer condiționat selectat.

9.6 Selectarea manuală a setării suflantei

Suflanta controlează puterea alimentării cu aer.

În modurile „Răcire” (❄) și „Recirculare aer” (♻), nivelurile suflantei pot fi selectate manual. În celelalte moduri de climatizare, aparatul de aer condiționat pentru acoperiș controlează automat nivelul suflantei.

Mesaj pe display	Explicare
	Patru niveluri de suflantă (Cel mai scăzut nivel al suflantei nu disponibil în modul „Încălzire” (☀))
	Modul automat, disponibil numai în modurile „Răcire” (❄), „Încălzire” (☀) și „Dezumidificare” (💧).

- ▶ Folosiți butonul (⏸) pentru a selecta nivelul dorit al suflantei.
- ✓ Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș confirmă primirea valorilor cu un semnal sonor.
- ✓ Noul nivel al suflantei a fost setat.

9.7 Setarea temperaturii

Modul de răcire

În modurile „Automat” (A), „Răcire” (❄), și „Dezumidificare” (💧), puteți specifica o temperatură între 16°C și 31°C prin intermediul telecomenzii.

- ▶ Folosiți butonul + or – pentru a selecta temperatura dorită.
- ✓ Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș confirmă primirea valorilor cu un semnal sonor.
- ✓ Temperatura este setată pe aparatul de aer condiționat pentru acoperiș.

Modul de încălzire (disponibil numai pentru modelele cu încălzire)

În modurile „Automat” (A) și „Încălzire” (☺), puteți specifica o temperatură între 16°C și 31°C prin intermediul telecomenzii.

- Folosiți butonul + or – pentru a selecta temperatura dorită.
- ✓ Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș confirmă primirea valorilor cu un semnal sonor.
- ✓ Temperatura este setată pe aparatul de aer condiționat pentru acoperiș.

9.8 Reglarea duzelor de aer

Alimentarea cu aer în interiorul vehiculului poate fi reglată prin reglarea duzelor de aer (fig. 4, pagină 6).

- **Chillout ADB:** Întoarceți lamele (1) în duzele de aer în direcția dorită folosind roțița mare (2).
- **ADB:** Întoarceți lamele (1) în duzele de aer independent în direcțiile necesare folosind roțile mari (2, 3, 4). Debitul de aer poate fi reglat la dreapta și la stânga, precum și pe tavan sau pe podea. Deplasați glisiera centrală (3) pentru a direcționa debitul de aer în față sau în spate.

9.9 Setarea temporizatorului

Funcția de temporizatorului vă permite să setați o anumită perioadă de timp pentru aerul condiționat. Puteți specifica ora de pornire, ora de oprire sau ambele valori.



INDICAȚIE

Telecomanda revine la modul inițial dacă nu este apăsat niciun buton timp de 15 secunde în timpul programării temporizatorului.

- Înainte de a programa temporizatorul, selectați modul de aer condiționat și toate valorile necesare (de ex. temperatura).

Setarea orei de pornire

- Apăsați odată butonul ☺.
- ✓ Simbolul **PORNIȚ** (☺) clipește pe afișajul telecomenzii.
- Folosiți butonul + sau – pentru a seta ora la care trebuie să pornească aparatul de aer condiționat pentru acoperiș.
- Apăsați butonul **SETARE** pentru a transmite valoarea la aparatul de aer condiționat pentru acoperiș.
- ✓ Ora de pornire este setată pe aparatul de aer condiționat pentru acoperiș.
- Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș este pornit cu modul de aer condiționat selectat la ora specificată.
- Comutați aparatul de aer condiționat pentru acoperiș în așteptare.

Setarea orei de oprire

- Apăsați de două ori butonul ☺.
- ✓ Simbolul **OPRIȚ** (☺) clipește pe afișajul telecomenzii.
- Folosiți butonul + sau – pentru a seta ora la care trebuie să se oprească aparatul de aer condiționat pentru acoperiș.
- Apăsați butonul **SETARE** pentru a transmite valoarea la aparatul de aer condiționat pentru acoperiș.
- ✓ Ora de oprire este setată pe aparatul de aer condiționat pentru acoperiș.
- Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș funcționează în modul selectat până la ora specificată.

Setarea orelor de pornire și oprire

- Apăsați butonul ☺ de trei ori.
- ✓ Simbolul **PORNIȚ** (☺) clipește pe afișajul telecomenzii.
- Simbolul **OPRIȚ** (☺) este afișat.

- Folosiți butonul + sau – pentru a seta ora la care trebuie să pornească aparatul de aer condiționat pentru acoperiș.
 - Apăsăți din nou butonul ☺.
 - ✓ Simbolul **OPRIT** (☺) clipește pe afișajul telecomenzii.
 - Folosiți butonul + sau – pentru a seta ora la care trebuie să se oprească aparatul de aer condiționat pentru acoperiș.
 - Apăsăți butonul **SETARE** pentru a transmite valoarea la aparatul de aer condiționat pentru acoperiș.
 - ✓ Orele de pornire și oprire sunt setate pe aparatul de aer condiționat pentru acoperiș.
- Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș pornește în modul de aer condiționat selectat la ora specificată și funcționează până la a doua oră specificată.
- Comutați aparatul de aer condiționat pentru acoperiș în așteptare.

Anularea setărilor temporizatorului

Dacă ați setat temporizatorul, puteți anula aceste setări după cum urmează:

- Apăsăți butonul ☺ de patru ori.
- ✓ Simbolul cronometrului dispare.
- ✓ Setarea a fost anulată.

9.10 Activarea funcției de somn



INDICAȚIE

Funcția de somn este dezactivată în modul „Recirculare aer” (☸).

Când funcția de somn este activată, temperatura setată este modificată cu 1°C după o oră și cu 2°C după două ore pentru a asigura o temperatură plăcută pentru somn.

- Setăți temperatura necesară (consultați capitolul „Setarea temperaturii” la pagină 379).
 - Apăsăți butonul ☺.
 - ✓ Simbolul ☺ apare pe display.
- Funcția de somn este activată.
- Pentru a dezactiva funcția de somn, apăsăți butonul ☺ din nou.



INDICAȚIE

Funcția de somn este dezactivată dacă butonul **MOD** este apăsător.

9.11 Activarea funcției „I feel”

Când această funcție este activă, telecomanda măsoară temperatura camerei și transmite această măsurătoare aparatului de aer condiționat pentru acoperiș la fiecare 10 minute. Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș adaptează valoarea țintă la această măsurătoare. Funcția „I feel” este activă numai când intervalul de temperatură este între +18°C și +29°C.

- Apăsăți butonul ☺.
 - ✓ Simbolul ☺ apare pe display.
- Funcția „I feel” este activată.
- Poziționați telecomanda astfel încât să îndrepte către receptorul IR (fig. 2 4, pagină 4) pe panoul de comandă. În caz contrar, valorile nu pot fi transmise aparatului de aer condiționat pentru acoperiș.



INDICAȚIE

Telecomanda nu trebuie ținută într-o parte a încăperii care este considerabil mai caldă sau mai rece decât temperatura medie a camerei. Este posibil să nu fie lăsat, de exemplu, la soare sau în fața aparatului de aer condiționat pentru acoperiș.

Când temperatura crește peste +29°C sau scade sub +18°C, funcția „I feel” este dezactivată.

✓ Simbolul  clipește de trei ori pe afișaj și apoi se stinge.

9.12 Funcționarea luminilor (în funcție de modele)

Luminile de pe aparatul de aer condiționat pentru acoperiș pot fi diminuate. Când sunt pornite, acestea revin la cea mai recentă luminozitate specificată.



INDICAȚIE

Butonul  de pe telecomandă este activat chiar dacă telecomanda este oprită.

Aprinderea/stingerea luminii cu panoul de comandă

➤ Apăsați scurt pe butonul  pentru a aprinde sau stinge lămpile.

Diminuarea luminii cu panoul de comandă

➤ Țineți apăsat butonul  până când luminile au fost reduse la luminozitatea necesară.

Aprinderea/stingerea luminii cu telecomanda

➤ Apăsați butonul  pentru a aprinde sau stinge lămpile.

✓ Simbolul  apare pe afișaj când luminile sunt **aprinse**.

Diminuarea luminii cu telecomanda

➤ Apăsați butonul  timp de 2 s.

✓ Simbolul  clipește pe display.

➤ Țineți apăsat butonul –sau + până când luminile au fost reduse la luminozitatea necesară.

Puteți reduce luminile la 20 %, 40 %, 60 %, 80 % și 100 %.

➤ Apăsați din nou butonul  pentru a dezactiva funcția de atenuare.

✓ Simbolul  este aprins constant.

9.13 Înlocuirea bateriilor telecomenzii

Înlocuiți bateriile dacă vedeți simbolul  pe display.

Compartimentul bateriei se află pe spatele telecomenzii.

➤ Apăsați ușor capacul compartimentului bateriei și deschideți-l în direcția săgeții.

➤ Introduceți bateriile noi (2x tip AAA) în telecomandă, așa cum este indicat în compartimentul bateriilor.

➤ Închideți capacul compartimentului bateriei.



Protejați mediul înconjurător!

Acumulatorii și bateriile nu se depun împreună cu gunoiul menajer.

Returnați bateriile uzate la distribuitor sau duceți-le la un punct de colectare.

9.14 Setarea orei

Telecomanda are nevoie de ora curentă pentru a programa temporizatorul. Ora este indicată pe afișajul telecomenzii.

Efectuați următorii pași pentru a seta ora:



INDICAȚIE

Telecomanda revine la modul inițial și salvează setarea curentă, dacă nu este apăsată nicio tastă de pe telecomandă timp de 15 secunde în timpul setării orei.

- Țineți apăsat butonul  pentru 2 s.
- ✓ Ora clipește pe afișajul telecomenzii.
- Folosiți butonul + sau – pentru a seta ora curentă.
Apăsați butonul + sau – mai mult de 2 s pentru a crește sau a micșora timpul mai repede
- Apăsați butonul **SETARE** pentru a confirma ora.

9.15 Setarea modului de iarnă (numai pentru modelele cu modul de încălzire)

Modul de iarnă este un mod special de încălzire care pornește la o temperatură de 7°C și se oprește atunci când temperatura crește peste 10°C, ceea ce ajută la evitarea înghețului în interiorul vehiculului în timpul depozitării.

- Apăsați ambele butoane de pe panoul de control timp de 5 s pentru a activa modul de iarnă.
- ✓ LED-ul clipește verde/galben.
- ✓ Toate celelalte funcții sunt dezactivate.
- Pentru a dezactiva modul de iarnă apăsați butonul  de pe panoul de comandă pentru a opri aparatul de aer condiționat.

10 Curățarea aparatului de aer condiționat pentru acoperiș



ATENȚIE! Pericol de defectare

- Nu curățați aparatul de aer condiționat pentru acoperiș cu un aparat de curățat cu înaltă presiune. Expunerea la apă poate deteriora aparatul de aer condiționat.
- Nu folosiți obiecte ascuțite sau dure sau agenți de curățare pentru curățare, deoarece acestea pot deteriora aparatul de aer condiționat pentru acoperiș.
- Pentru a curăța aparatul de aer condiționat pentru acoperiș, utilizați apă cu un agent de curățare blând. Nu utilizați niciodată benzină, motorină sau solvenți.

- Curățați ocazional carcasa aparatului de aer condiționat de pe acoperiș și unitatea de evacuare a aerului cu o cârpă umedă.
- Îndepărtați în mod regulat frunzele și alte murdărie de pe grilajele de ventilație (fig. **5** 1, pagină 7) al aparatului de aer condiționat pentru acoperiș. Asigurați-vă că nu deteriorați grilajele în timpul procesului.
- Curățați telecomanda din când în când cu o cârpă ușor umedă. Vă recomandăm să folosiți o cârpă de curățat pentru ochelari pentru a curăța afișajul.

11 Întreținerea aparatului de aer condiționat de pe acoperiș



AVERTIZARE! Pericol pentru sănătate

Orice alte lucrări de întreținere la cele descrise aici pot fi efectuate numai de personal calificat, familiarizat cu riscurile implicate de manipularea sistemelor de refrigerare și de aer condiționat, precum și cu reglementările relevante.

Interval	Inspecție/întreținere
Cu regularitate	Verificați scurgerea apei de condens: ► Verificați dacă canalele de scurgere a apei de condens (fig. 6 1, pagină 7) pe lateralele aparatului de aer condiționat de pe acoperiș sunt limpezi și apa de condens poate scăpa.
Cu regularitate	Curățați filtrul unității de evacuare a aerului (fig. 7, pagină 8): ► Scoateți manual capacul filtrului (1). ► Demontați filtrul (2). ► Curățați filtrul (2) cu o soluție de detergent și lăsați-l să se usuce. ► Puneți filtrul uscat (2) înapoi. ► Puneți capacul (1) înapoi.
Odată pe an	Verificați garniturile profilului: ► Verificați etanșarea dintre aparatul de aer condiționat pentru acoperiș și plafonul vehiculului pentru fisuri și alte daune.
Odată pe an	Solicitați repararea schimbătorului de căldură: ► Solicitați repararea schimbătorului de căldură al aparatului de aer condiționat de pe acoperiș la un atelier specializat.
Odată pe an	Înlocuiți filtrul de carbon (fig. 7, pagină 8): ► Scoateți manual capacul filtrului (1). ► Demontați filtrul (2). ► Scoateți filtrul de carbon (3). ► Curățați filtrul (2) cu o soluție de detergent și lăsați-l să se usuce. ► Puneți un filtru de carbon nou. ► Puneți filtrul uscat (2) înapoi. ► Puneți capacul (1) înapoi.

12 Remedierea problemelor

Problemă	Cauză	Înlăturare
Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș se oprește constant.	Senzorul de înghețare s-a declanșat.	Temperatura exterioară este prea scăzută sau toate duzele de aer sunt închise.

Problemă	Cauză	Înlăturare
Fără capacitate de răcire	Aparatul de aer condiționat pentru acoperiș nu este setat la răcire.	► Setați aparatul de aer condiționat pentru acoperiș la răcire.
	Temperatura mediului ambiant este peste 52°C.	Aparatul de aer condiționat de pe acoperiș este proiectat numai pentru temperaturi ambientale de până la 52°C.
	Temperatura setată este mai mare decât temperatura camerei.	► Selectați o temperatură mai scăzută.
	Temperatura mediului ambiant este sub 16°C.	Aparatul de aer condiționat de acoperiș este proiectat numai pentru temperaturi ambientale mai mari de 16°C.
	Unul dintre senzorii de temperatură este defect.	► Contactați un atelier autorizat.
	Ventilatorul vaporizatorului este deteriorat.	
	Ventilatorul condensatorului este deteriorat.	
Debit scăzut de aer	Secțiunea de admisie a aerului este înfundată.	► Îndepărtați orice frunze și alte murdărie de pe grilajele de ventilație ale aparatului de aer condiționat de pe acoperiș.
	Sufianta este defectă.	► Contactați un atelier autorizat.
Apa intră în vehicul	Orificiile de evacuare a apei de condens sunt înfundate.	► Curățați orificiile de scurgere pentru apa de condens.
	Garniturile sunt deteriorate.	► Contactați un atelier autorizat.
Aerul condiționat de pe acoperiș nu pornește.	Fără alimentare (230 V~) conectată.	► Verificați alimentarea cu curent electric.
	Tensiunea este prea scăzută (sub 200 V~). Convertorul de tensiune este defect.	► Contactați un atelier autorizat.
	Unul dintre senzorii de temperatură este defect.	
	Siguranța electrică a sursei de alimentare este prea mică.	► Verificați siguranța electrică a sursei de alimentare.
Aerul condiționat de pe acoperiș nu se oprește.	Unul dintre senzorii de temperatură este defect.	► Contactați un atelier autorizat.
	Siguranța electrică a sursei de alimentare este prea mică.	► Verificați siguranța electrică a sursei de alimentare.

13 Garanția

Se aplică termenul de garanție legal. Dacă produsul este defect, vă rugăm să contactați partenerul de service din țara dvs.

Specialiștii noștri vor fi încântați să vă ajute și veți discuta în detaliu cu privire la procedurile pentru acordarea Garanției.

14 Eliminarea

Reglementări pentru siguranța mediului și eliminarea corectă

Toate organizațiile trebuie să aplice un set de proceduri pentru a identifica, evalua și controla influența pe care activitățile lor (producție, produse, servicii etc.) o au asupra mediului.

Procedurile care trebuie urmate pentru identificarea impactului semnificativ asupra mediului trebuie să țină cont de următorii factori:

- utilizarea materiilor prime și a resurselor naturale
- emisiile atmosferice
- deversare de lichide
- managementul și reciclarea deșeurilor
- contaminarea solului

Pentru a minimiza impactul asupra mediului, producătorul furnizează mai jos o serie de indicații de care ar trebui să fie luate în considerare toți cei care, indiferent de motiv, interacționează cu aparatul pe durata de viață a acestuia.

- Toate componentele ambalajului trebuie eliminate (de preferință reciclate) în conformitate cu legislația legală din țara în care are loc eliminarea.
- Toate componentele produsului trebuie eliminate (de preferință reciclate) în conformitate cu legislația legală din țara în care are loc eliminarea.
- Pentru o eliminare corectă, aparatul trebuie să fie expediat unei companii autorizate de eliminare a deșeurilor pentru a se asigura că toate componentele reciclabile sunt refolosite și că materialele rămase sunt procesate corespunzător.
- În timpul instalării, asigurați-vă că încăperea are o ventilație adecvată pentru a preveni acumularea de aer viciat care ar putea fi dăunător sănătății operatorilor.
- În timpul exploatării și întreținerii, asigurați-vă că orice deșeuri poluante (ulei, grăsimi etc.) sunt eliminate corect.
- Mențineți nivelul de zgomot la un nivel scăzut pentru a reduce poluarea fonică.

Pentru mai multe informații despre demontarea corectă a produselor noastre, vă rugăm să consultați manualele de reciclare la dometic.com.

- Depuneți materialul de ambalare pe cât posibil în containerele corespunzătoare de reciclare.
- Când este în funcțiune sau în curs de reparații și lucrări de întreținere, asigurați-vă că circuitul de agent frigorific nu este deteriorat și că agentul frigorific nu poate scăpa. Acționează ca un gaz cu efect de seră și nu ar trebui să fie lăsat în mediu.



Dacă doriți să eliminați în final produsul, adresați-vă centrului local de reciclare sau distribuitorului pentru detalii despre cum să faceți acest lucru în conformitate cu reglementările privind eliminarea aplicabile.

- Aruncați produsul la o unitate oficială de eliminare a deșeurilor în conformitate cu instrucțiunile aplicabile de reciclare sau eliminare.

Reciclarea materialelor de ambalare

- Depuneți materialul de ambalare pe cât posibil în containerele corespunzătoare de reciclare.

Оригинална инструкция

Моля, прочетете внимателно тези инструкции и спазвайте всички указания, напътствия и предупреждения, включени в настоящото ръководство, за да сте сигурни че инсталирате, използвате и поддържате правилно този продукт. Инструкциите ТРЯБВА винаги да съпровождат продукта.

Като използвате продукта, потвърждавате, че сте прочели внимателно всички указания, напътствия и предупреждения, и че разбирате и приемате да спазвате правилата и условията, съдържащи се в тях. Съгласявате се да използвате този продукт само по предназначение и в съответствие с указанията, напътствията и предупрежденията, дадени в ръководството на продукта, както и в съответствие с всички приложими закони и разпоредби. Ако не прочетете и не спазвате инструкциите и предупрежденията, това може да доведе до наранявания за Вас или за други хора, щети по продукта или щети по други предмети в близост до него. Това ръководство за продукта, включително указанията, напътствията и предупрежденията и другата документация, подлежи на промяна и обновяване. За актуална информация за продукта, моля, посетете documents.dometic.com.



Можете да намерите ръководството за инсталиране онлайн на:

https://documents.dometic.com/?object_id=73226

Инструкциите в ръководството за инсталиране са предназначени за квалифициран персонал в работилници, който е запознат с предписанията и приложимите мерки за безопасност.

Съдържание

1	Обяснение на символите	388
2	Указания за безопасност	389
3	Целева група на това ръководство	390
4	Обхват на доставката	390
5	Принадлежности	390
6	Използване по предназначение	391
7	Техническо описание	391
8	Преди първата употреба	395
9	Експлоатация на покривната климатична инсталация	396
10	Почистване на покривната климатична инсталация	402
11	Поддръжка на покривната климатична инсталация	403
12	Отстраняване на проблеми	403
13	Гаранция	405
14	Изхвърляне	405

1 Обяснение на символите



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Инструкция за безопасност: Показва опасна ситуация която, ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или тежко нараняване.



ВНИМАНИЕ!

Инструкция за безопасност: Показва опасна ситуация която, ако не бъде избегната, може да доведе до леко или средно нараняване.

**ВНИМАНИЕ!**

Показва ситуация която, ако не бъде избегната, ще доведе до щети по имуществото.

**УКАЗАНИЕ**

Допълнителна информация за боравенето с продукта.

2 Указания за безопасност

По-специално, производителят не носи отговорност за последващи щети, особено за последващи щети, предизвикани от отказ на покривната климатична инсталация.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неспазването на тези предупреждения може да доведе до смърт или сериозни наранявания.

Опасност от електрически удар

- Не работете с уреда, ако е видимо увреден.
- Винаги откачайте електрозахранването когато работите върху уреда.
- Работете с уреда само ако сте сигурни, че корпусът и кабелите не са увредени.

Опасност за здравето

- Този уред може да се използва от деца над 8 годишна възраст и от лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности или лица без опит и познания, ако те са били предварително инструктирани за безопасното използване на уреда и разбират потенциалните опасности.
- Деца не трябва да си играят с уреда.
- Инсталиране, поддръжка и поправки на покривната климатична инсталация може да се извършват само от квалифициран персонал, запознат със съществуващите рискове и валидните предписания при боравене с хладилни агенти и климатични инсталации. Неправилни ремонти могат да доведат до сериозни опасности. За ремонт, моля обръщайте се към сервизния център във Вашата страна.

Опасност от пожар / Запалими материали

- Пазете отворите за вентилация свободни от покриване.
- Не нарушавайте охлаждащия цикъл.
- Не използвайте покривната климатична инсталация в близост до запалими течности или в затворени помещения.
- Уверете се, че в близост до отворите за въздух не са разположени горими обекти. Трябва да се осигури разстояние от поне 50 cm.
- В случай на запалване **не** отваряйте горния капак на покривната климатична инсталация. Използвайте подходящи средства за гасене. Не използвайте вода за гасене.
- Не използвайте средства за почистване или за ускоряване на процеса на размразяване, освен тези препоръчани от производителя.
- Уредът трябва да се съхранява в помещение, в което няма постоянно работещи източници на запалване (открит огън, работеща газова печка или работещ електрически нагревател).

- Не пробивайте и не изгаряйте уреда.
- Имайте предвид, че хладилния агент може да няма мирис.



ВНИМАНИЕ! Неспазването на тези предупреждения може да доведе до леки или средни наранявания.

Опасност за здравето

- Използвайте уреда само по предназначение.
- Не правете никакви изменения или преустройства на уреда.
- Не бъркайте в отворите за вентилация и не пхайте чужди тела в покривната климатична инсталация.
- Ако в охлаждащата система на покривната климатична инсталация възникне неизправност, тя трябва да бъде проверена от специализирана фирма и надлежно ремонтирана. Хладилният агент никога не трябва да се изпуска в атмосферата.



ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда

- Никога не минавайте през автоматична автомивка с монтирана покривна климатична инсталация.
- Моля, разберете от производителя на автомобила дали след инсталирането на климатичната инсталация е необходима техническа инспекция и дали трябва да се промени височината на автомобила, записана в документите:
 - За FreshJet 1700, 2000, 2200: височината се увеличава с 225 mm
 - За FreshJet 3200: височината се увеличава с 248 mm

3 Целева група на това ръководство

Това ръководство за работа е предназначено за потребителя на покривната климатична инсталация.

4 Обхват на доставката

- Покривна климатична инсталация
- Модул за извеждане на въздуха (Chillout ADB или ADB)

5 Принадлежности

Налични като принадлежности (не са включени в доставката):

Обозначение	Референтен номер	FJ 1700	FJ 2000	FJ 2200	FJ 3200
DC комплект PP12	9100300003	–	–	–	–
DC комплект DSP-T 12	9600007286	•	•	•	•
DC комплект DSP-T 24	9600007287	•	•	•	•



УКАЗАНИЕ

Комплекта за разширение DC (принадлежност) позволява на покривната климатична инсталация Dometic FreshJet да се използва, докато автомобилът се движи.

6 Използване по предназначение

Покривната климатична инсталация Dometic FreshJet е предназначена само за използване в кемпери, каравани и други автомобили с отделения за обитаване. Той **не** е подходящ за къщи и апартаменти.

Покривната климатична инсталация **не** е подходяща за инсталиране в строителни и селскостопански машини или подобно оборудване. Тя няма да работи правилно, ако е подложена на силни вибрации.

Функционирането на покривната климатична инсталация е гарантирано за определен интервал от работни температури (виж листовката за технически данни).

Този продукт е подходящ само за предвидената цел и приложение съгласно настоящите инструкции.

Това ръководство предоставя информация, необходима за правилната инсталация и/или експлоатация на продукта. Лошо инсталиране и/или неправилна употреба и поддръжка ще доведат до незадоволителна работа и евентуално до повреди.

Производителят не носи отговорност за наранявания и повреди по продукта, причинени от:

- Неправилен монтаж и свързване, включително прекалено високо напрежение
- Неправилна поддръжка или използване на резервни части, различни от оригиналните, предоставяни от производителя
- Изменения на продукта без изрично разрешение от производителя
- Използване за цели, различни от описаните в това ръководство

Dometic си запазва правото да променя външния вид и спецификациите на продукта.

7 Техническо описание

Покривната климатична инсталация снабдява вътрешността с хладен, подсушен въздух без прах и замърсявания.

Светодиодното осветление с възможност за затъмняване осигурява приятна светлина (светодиодните лампи са налични само за специфични модели).

Покривната климатична инсталация работи с дистанционно управление.



УКАЗАНИЕ

Покривната климатична инсталация може да понижи температурата в автомобила до определено ниво. Температурата зависи от вида на автомобила, околната температура и капацитета на охлаждане на покривната климатична инсталация.

Покривната климатична инсталация не охлажда повече при външна температура под 16 °C. В такъв случай използвайте само режима за циркулация на въздуха (↻).

Покривната климатична инсталация е защитена срещу свръхнапрежение. Ако захранващото напрежение е над 265 V, покривната климатична инсталация спира да работи. Тя възстановява нормалната си работа, когато захранващото напрежение е в допустимите граници.

7.1 Компоненти

Охладителната верига на покривната климатична инсталация се състои от следните главни компоненти (фиг. 1, стр. 3):

- **Компресор (1)**
Компресорът засмуква използвания хладилен агент и го компримира. По този начин се увеличава налягането и с това и температурата на охладителя.
- **Кондензатор (2)**
Вграденият втечнител работи като охладител или топлообменник. Преминаващият въздух поема топлина, горещият хладилен газ се охлажда и се втечнява.

• Изпарител (3)

Изпарителите охлаждат и изсушават въздуха, който преминава през тях. Охладителят поема топлина и се изпарява.

• Нагнетател (4)

Нагнетателът разпределя охлаждания въздух в автомобила през модула за извеждане на въздуха.

Преглед на всички части:

- FreshJet1700: фиг. 10, стр. 11
- FreshJet2000, 2200 (налични за модели с нагряване и soft start): фиг. 11, стр. 12
- FreshJet3200: фиг. 12, стр. 13
- Модул за извеждане на въздуха Chillout ADB: фиг. 13, стр. 14
- Модул за извеждане на въздуха ADB: фиг. 14, стр. 14

7.2 Контролен панел

Контролният панел се намира върху модула за извеждане на въздуха на покривната климатична инсталация (фиг. 2, стр. 4).

Той съдържа следните елементи за управление и индикация:

№	Обяснение
1	Светодиод за състоянието
	Не свети: Покривната климатична инсталация е изключена.
	Свети в оранжево: Покривната климатична инсталация е в режим на готовност.
	Свети в зелено: Покривната климатична инсталация е включена.
	Мигаща зелена светлина Само за модели с термопомпа Покривната климатична инсталация е в подготвителен режим за нагряване или работи за размразяване.
	Мигаща зелена/оранжева светлина: Покривната климатична инсталация е в зимен режим.
	Свети в червено: Само ако системата е свързана към 12 V $\approx$: захранващо напрежение от 230 V $\approx$ не е налично.
	Непрекъснато мигаща червена светлина (----): Свърхнапрежение Покривната климатична инсталация възстановява нормалната си работа, когато захранващото напрежение е в допустимите граници.
	Бавно мигаща червена светлина (---): Повреда в сензора за вътрешната температура E1
	Средно бързо мигаща червена светлина (-----): Повреда в сензора за външната температура E2
2	ⓘ бутон Включва, изключва или поставя в режим на готовност покривната климатична инсталация Продължително натискане на бутона включва автоматичен режим.

№	Обяснение
3	 Бутон Включва, изключва или затымнява осветлението. Действа само когато покривната климатична инсталация е включена или в режим на готовност.
4	Инфрочервен приемник за дистанционното управление

7.3 Дистанционно управление

Всички настройки на уреда (температура, таймер, програмиране) се предават на покривната климатична инсталация чрез дистанционното управление.

На дистанционното управление са налични следните елементи за управление и индикация: (фиг. 3, стр. 5) :

№	Обяснение
1	Дисплей: Показва следното: • Време • Избрана температура в помещението (целева стойност) в °C или °F • Действителна температура в помещението • Режим на климатизация • Ниво на нагнетателя • Символи за активните допълнителни функции • Състояние на батерията
2	 Бутон: Включва климатичната инсталация и дистанционното управление или задава режим на готовност
3	 Бутон: Избира настройките на нагнетателя
4	Бутон РЕЖИМ : Избира режима на климатизация
5	 Бутон: Активира функцията за заспиване. Функцията за заспиване автоматично променя целевата стойност до приятна температура за спане.
6	 Бутон: Натискане веднъж: Показва настоящата вътрешна температура (показва се символа ). Натискане още веднъж: Показва настроената температура.
7	 Бутон: Активира функцията „Чувствам като“. На всеки 10 минути, функцията „Чувствам като“ напасава целевата температура към температурата, измерена от дистанционното управление.
8	Бутон °C/°F : Превключва между единиците за температура Целзий (°C) и Фаренхайт (°F)
9	 Бутон: Настройва часовника и таймера
10	Бутон НАСТРОЙКА : Потвърждава и запомня настройките

№	Обяснение
11	 Бутон: Включва или изключва осветлението и активира функцията за затъмняване. Бутонът  продължава фа действа дори когато дистанционното управление е изключено.
12	Бутон  : Увеличава стойността
13	Бутон  : Намалява стойността
14	Символ  (разредена батерия) Показва се когато батериите на дистанционното управление се изпразнят. Когато това се случи, сменете батериите, виж гл. „Смяна на батериите на дистанционното управление“ на стр. 401.
15	Символ  (предаване на данни) Показва се за кратко, когато дистанционното управление предава данни към климатичната инсталация.

7.4 Режими на климатизация

Покривната климатична инсталация има следните режими на климатизация:

Режим на климатизация	Съобщение на дисплея	Обяснение
Автоматика		Вие избирате температурата и климатичната инсталация установява тази температура във вътрешността чрез нагряване (налично само за моделите с нагряване) или охлаждане и чрез контролиране мощността на нагнетателя. В този режим, бутонът  е неактивен.
Охлаждане		Вие избирате температурата и настройките на нагнетателя и климатичната инсталация охлажда вътрешността до тази температура.
Нагряване		Налично само за моделите с нагряване Вие избирате температурата и настройките на нагнетателя и климатичната инсталация нагрява вътрешността до тази температура.
Циркулация на въздуха		Вие избирате настройките на нагнетателя и климатичната инсталация вкарва въздух във вътрешността.
Изушаване		Вие избирате температурата и климатичната инсталация охлажда вътрешността до тази температура и контролира мощността на нагнетателя, за да изсуши въздуха във вътрешността (режим на циркулация на въздуха). В този режим, бутонът  е неактивен.

7.5 Допълнителни функции

Покривната климатична инсталация има следните допълнителни функции:

Допълнителна функция	Съобщение на дисплея	Обяснение
Таймер	  	Климатичната инсталация се включва в определено време. Климатичната инсталация се изключва в определено време. Климатичната инсталация се включва и изключва в определено време.
Заспиване		Настроената температура се променя с 1 °C след един час и с 2 °C след два часа, за да се установи приятна температура за спане.
Чувствам като		Дистанционното управление измерва температурата в помещението и предава данните от измерването към климатичната инсталация на всеки 10 минути. Климатичната инсталация напасва целевата стойност към това измерване.
Зимен режим		Зимният режим се показва чрез мигане на светодиода от зелено към оранжево.

8 Преди първата употреба

Инспекция преди пускане

Преди да включите покривната климатична инсталация, спазвайте следното:

- ▶ Проверете дали напрежението и честотата на захранването отговарят на стойностите, записани в техническите данни, виж листовката.
- ▶ Уверете се, че отворът за засмукване на въздух и дюзите са свободни. Всички вентилаторни решетки трябва да са свободни, за да се осигури максимален капацитет на работа на покривната климатична инсталация.



ВНИМАНИЕ! Пазете се от нараняване

Не пхайте пръстите си или други предмети в дюзите или във входната решетка.

Настройка на времето

- ▶ Настройте настоящото часово време, виж гл. „Настройка на времето“ на стр. 402.

Настройка на дистанционното управление

- ▶ Поставете батериите (виж гл. „Смяна на батериите на дистанционното управление“ на стр. 401).
- ✓ Дисплеят показва всички символи за 5 секунди.
- ▶ През време на тези 5 секунди, натиснете едновременно бутоните  и .
- ✓ Дисплеят показва номер на модела по подразбиране.

- ▶ Натискайте едновременно бутоните **+** и **-** за 3 секунди, за да изберете номера на модела:
 - FreshWell 3000: 02
 - FreshJet: 07
 - FreshLight: 11
- ✓ Дисплеят показва всички символи за 5 секунди.
- ✓ Дистанционното управление е готово за работа.

9 Експлоатация на покривната климатична инсталация

9.1 Основни бележки за експлоатацията

Покривната климатична инсталация има четири режима на работа:

Режим на работа	Свойства
Изкл	Покривната климатична инсталация е изключена. Дистанционното управление е неактивно.
Готовност	Покривната климатична инсталация е готова за работа и може да бъде включена с дистанционното управление. Осветлението е налично.
Вкл	Покривната климатична инсталация кондиционира въздуха във вътрешността.
Зимен режим	Покривната климатична инсталация работи в специален режим на нагряване, който стартира при температура от 7 °C и спира, когато температурата достигне 10 °C.

Можете да използвате **контролния панел** за да

- включвате, изключвате, поставяте в режим на готовност или в зимен режим покривната климатична инсталация
- включвате, изключвате или затъмнявате осветлението

Можете да използвате **дистанционното управление** за да

- включвате или изключвате режима на готовност на покривната климатична инсталация.
- включвате, изключвате или затъмнявате осветлението
- извършвате настройки
- избирате допълнителни функции

9.2 Използване на дистанционното управление

Дистанционното управление **трябва** да бъде насочено към инфрачервения приемник (фиг. 2 4, стр. 4) на контролния панел.

- ▶ Натиснете някой бутон.
- ✓ Стойността се предава директно на покривната климатична инсталация.
- ✓ Покривната климатична инсталация потвърждава получаването на данните с издаване на висок тон.

Ако предаването на данни не е успешно, насочете дистанционното управление към инфрачервения приемник на контролния панел и натиснете бутона **НАСТРОЙКА**. Това предава данните към покривната климатична инсталация. Покривната климатична инсталация потвърждава получаването на данните с издаване на висок тон.

Превключване от и към режим на готовност само на дистанционното управление

В режим на готовност дисплеят на дистанционното управление показва само часа.

Ако дистанционното управление не е насочено към инфрачервения приемник (фиг. 2 4, стр. 4) на контролния панел, можете да активирате дистанционното управление или да включите режим на готовност независимо от покривната климатична инсталация:

► Натиснете бутона ①.

9.3 Съвет за по-добро използване

Следващите съвети ще ви помогнат да оптимизирате функционирането на вашата покривна климатична инсталация:

- Подобрете термичната изолация на вашия автомобил като уплътните отворите и окачите отразителни щори или завеси на прозорците.
- Ако автомобилът е изложен продължително на слънце: Оставете климатичната инсталация да работи известно време в режим „Циркулация на въздуха“ (☼) с отворени прозорци, преди да превключите в режим „Охлаждане“ (❄️).
- Когато сте в режим „Охлаждане“ (❄️), избягвайте колкото е възможно отварянето на врати и прозорци.
- Насочете въздушните дюзи разумно.
- Уверете се, че въздушните дюзи и решетката на засмукването на въздух не са покрити с дрехи, хартия или други предмети.

9.4 Включване и изключване на покривната климатична инсталация




УКАЗАНИЕ

При включване тя започва да кондиционира въздуха с последно настроените данни.

С контролния панел

Илюстрацията показва как да се използва контролният панел за включване, изключване и поставяне в режим на готовност на климатичната инсталация. Натиснете бутона ①, както е показано на илюстрацията:



Пример: Покривната климатична инсталация е в режим на готовност. Искате да я изключите.

► Натиснете кратко бутона ①.

✓ Покривната климатична инсталация е изключена.

С дистанционното управление



УКАЗАНИЕ

- Покривната климатична инсталация може да се управлява с дистанционното управление само когато е включена или е в режим на готовност.
- Можете да използвате дистанционното управление за да включвате или изключвате режима на готовност на покривната климатична инсталация. Натиснете бутона ①.
- Налично само за моделите с нагряване:
Ако изключите покривната климатична инсталация от режим „Нагряване“ (☀️) с дистанционното управление, нагнетателят ще продължи да работи за няколко минути, за да се избегне прегряване на уреда. Светодиодът мига в оранжево. Натиснете бутона ① на контролния панел, за да изключите напълно покривната климатична инсталация.

9.5 Избор на режима на климатизация

- Режимът на климатизация се избира с превключвателя **РЕЖИМ**, виж гл. „Режими на климатизация“ на стр. 394.
- ✓ Покривната климатична инсталация потвърждава получаването на данните с издаване на висок тон.
- ✓ Покривната климатична инсталация е включена в избрания режим на климатизация.

9.6 Ръчно избиране на настройките на нагнетателя

Нагнетелят контролира интензивността на циркулацията на въздуха.

В режимите „Охлаждане“ (❄️) и „Циркулация на въздух“ (🌀), нивата на нагнетателя могат да се избират ръчно. В другите режими покривната климатична инсталация контролира автоматично нивото на нагнетателя.

Съобщение на дисплея	Обяснение
	Четири нива на нагнетателя (Най-ниското ниво на нагнетателя не е налично в режим „Нагряване“ (☀️))
	Автоматичен режим, наличен само при „Охлаждане“ (❄️), „Нагряване“ (☀️) и „Изсушаване“ (☞).

- Използвайте бутона 🌀, за да изберете желаното ниво на нагнетателя.
- ✓ Покривната климатична инсталация потвърждава получаването на данните с издаване на висок тон.
- ✓ Новото ниво на нагнетателя е настроено.

9.7 Настройка на температурата

Режим на охлаждане

В режимите „Автоматичен“ (A), „Охлаждане“ (❄️) и „Изсушаване“ (☞), можете да изберете температура между 16 °C и 31 °C с дистанционното управление.

- Използвайте бутоните + или – за да изберете желаната температура.
- ✓ Покривната климатична инсталация потвърждава получаването на данните с издаване на висок тон.
- ✓ Температурата е настроена за покривната климатична инсталация.

Режим на нагряване (наличен само за моделите с нагряване)

В режимите „Автоматичен“ (A), и „Нагряване“ (☀), можете да изберете температура между 16 °C и 31 °C с дистанционното управление.

- Използвайте бутоните + или – за да изберете желаната температура.
- ✓ Покривната климатична инсталация потвърждава получаването на данните с издаване на висок тон.
- ✓ Температурата е настроена за покривната климатична инсталация.

9.8 Регулиране на дюзите за въздух

Подаването на въздух към вътрешността на автомобила може да се регулира чрез дюзите за въздух (фиг. 4, стр. 6).

- **Chillout ADB:** Завъртете пластините (1) пред дюзата за въздух в желаната посока с колелото (2).
- **ADB:** Завъртете пластините (1) пред дюзата за въздух в желаната посока с колелата (2, 3, 4). Потокът на въздуха може да се регулира вляво и вдясно, както и от тавана или от пода.
- Преместете централния плъзгач (3), за да насочите потока на въздуха напред или назад.

9.9 Настройка на таймера

Функцията на таймера ви позволява да настроите определен период от време за климатизиране. Можете да определите времето на включване, времето на изключване, или и двете.



УКАЗАНИЕ

Дистанционното управление се връща към първоначалния режим, ако за 15 секунди не се натисне никой бутон за програмиране на таймера.

- Преди да програмирате таймера, изберете режима на климатизация и всички изисквани стойности (например температурата).

Настройка на времето на включване

- Натиснете бутона ☺ веднъж.
- ✓ На дисплея на дистанционното управление започва да мига символът **ВКЛ** (☺☺☺).
- Използвайте бутоните + или – , за да настроите времето за включване на покривната климатична инсталация.
- Натиснете бутона **НАСТРОЙКА** , за да предадете стойността към покривната климатична инсталация.
- ✓ Времето за включване на покривната климатична инсталация е настроено.
- Покривната климатична инсталация се включва в избрания режим на климатизация в определеното време.
- Превключете покривната климатична инсталация в режим на готовност.

Настройка на времето на изключване

- Натиснете бутона ☺ два пъти.
- ✓ На дисплея на дистанционното управление започва да мига символът **ИЗКЛ** (☺☺☺).
- Използвайте бутоните + или – , за да настроите времето за изключване на покривната климатична инсталация.
- Натиснете бутона **НАСТРОЙКА** , за да предадете стойността към покривната климатична инсталация.
- ✓ Времето за изключване на покривната климатична инсталация е настроено.
- Покривната климатична инсталация работи в избрания режим на климатизация до определеното време.

Настройка на времената на включване и изключване

- Натиснете бутона ☺ три пъти.
- ✓ На дисплея на дистанционното управление започва да мига символът **ВКЛ** (☺☺☺).
- Показва се символът **ИЗКЛ** (☺☺☺).

- Използвайте бутоните **+** или **-**, за да настроите времето за включване на покривната климатична инсталация.
- Натиснете отново бутона .
- ✓ На дисплея на дистанционното управление започва да мига символът **ИЗКЛ** (.
- Използвайте бутоните **+** или **-**, за да настроите времето за изключване на покривната климатична инсталация.
- Натиснете бутона **НАСТРОЙКА**, за да предадете стойността към покривната климатична инсталация.
- ✓ Времената за включване и изключване на покривната климатична инсталация са настроени.
Покривната климатична инсталация стартира в избрания режим на климатизация в първото определено време и работи до второто определено време.
- Превключете покривната климатична инсталация в режим на готовност.

Отмяна на настройките на таймера

Ако сте настроили таймера, можете да отмените настройката по следния начин:

- Натиснете бутона  четири пъти.
- ✓ Символът на таймера изчезва.
- ✓ Настройката е отменена.

9.10 Активиране на функцията за заспиване



УКАЗАНИЕ

Функцията за заспиване не е активна в режим „Циркулация на въздуха“ (.

Когато функцията за заспиване е активирана, настроената температура се променя с 1 °C след един час и с 2 °C след два часа, за да се установи приятна температура за спане.

- Настройка на желаната температура (виж гл. „Настройка на температурата“ на стр. 398).
- Натиснете бутона .
- ✓ Символът  се появява на дисплея.
Функцията за заспиване е активирана.
- За да деактивирате функцията за заспиване, натиснете отново бутона .



УКАЗАНИЕ

Функцията за заспиване се деактивира, ако бъде натиснат бутона **РЕЖИМ**.

9.11 Активиране на функцията „Чувствам като“

Когато тази функция в активна, дистанционното управление измерва температурата в помещението и предава данните от измерването към климатичната инсталация на всеки 10 минути. Климатичната инсталация напасва целевата стойност към това измерване. Функцията „Чувствам като“ е активна само в температурния интервал от +18 °C до +29 °C.

- Натиснете бутона .
- ✓ Символът  се появява на дисплея.
Функцията „Чувствам като“ е активирана.
- Дистанционното управление трябва да сочи към инфрачервения приемник (фиг. **2** 4, стр. 4) на контролния панел. В противен случай, стойността не може да се предаде на покривната климатична инсталация.

**УКАЗАНИЕ**

Дистанционното управление не трябва да се намира в част от помещението, която е значително по-топла или по-студена от средната температура в помещението. Например, то не трябва да се оставя на слънце или пред покривната климатична инсталация.

Когато температурата се повиши над +29 °C или спадне под +18 °C, функцията „Чувствам като“ се деактивира.

✓ Символът  примигва три пъти на дисплея и след това изчезва.

9.12 Регулиране на осветлението (в зависимост от модела)

Осветлението от покривната климатична инсталация може да се затъмнява. Когато се включи, то светва с последно настроената яркост.

**УКАЗАНИЕ**

Бутонът  на дистанционното управление е активен, дори когато то е изключено.

Включване/изключване на осветлението от контролния панел

► Натиснете кратко бутона  , за да включите или изключите осветлението.

Затъмняване на осветлението от контролния панел

► Натиснете и задръжте бутона  : докато осветлението се затъмни до желаната яркост.

Включване/изключване на осветлението от дистанционното управление

► Натиснете бутона  , за да включите или изключите осветлението.

✓ Когато осветлението е включено, на дисплея се появява символът  .

Затъмняване на осветлението от дистанционното управление

► Натискайте бутона  за 2 секунди.

✓ Символът  започва да мига на дисплея.

► Натиснете и задръжте бутоните + или - , докато осветлението се затъмни до желаната яркост.

Можете да затъмните осветлението до 20 %, 40 %, 60 %, 80 % и 100 %.

► Натиснете отново бутона  , за да отмените функцията за затъмняване.

✓ Символът  свети постоянно.

9.13 Смяна на батериите на дистанционното управление

Когато видите символа  на дисплея, сменете батериите.

Отделението за батериите е на гърба на дистанционното управление.

► Натиснете леко капака на отделението за батерии и го отворете с плъзгане по посока на стрелката.

► Поставете новите батерии (2x тип AAA) , както е показано в отделението за батерии.

► Заворете капака на отделението за батерии.

**Пазете околната среда!**

Не изхвърляйте батерии в битовия боклук.

Върнете използваните батерии на търговеца, или ги занесете до място за събиране на стари батерии.

9.14 Настройка на времето

Часовото време трябва да е настроено на дистанционното управление, за да се програмира таймера. Времето се показва на дисплея на дистанционното управление.

За да настроите времето, следвайте стъпките:



УКАЗАНИЕ

Дистанционното управление се връща към първоначалния режим и запомня настройките, ако за 15 секунди не се натисне никой бутон за настройка на времето.

- ▶ Натиснете и задръжте бутона  за 2 секунди.
- ✓ Времето започва да мига на дисплея на дистанционното управление.
- ▶ Използвайте бутоните **+** или **-** за да изберете настоящото време.

Натискайте бутоните **+** или **-** за повече от 2 секунди, за да увеличавате или намалявате времето по-бързо

- ▶ Натиснете бутона **НАСТРОЙКА**, за да потвърдите заданието.

9.15 Настройка на зимния режим (само за моделите с режим на нагряване)

Зимният режим е специален режим на нагряване, който стартира при температура от 7 °C и спира когато температурата се повиши над 10 °C, което предотвратява замръзването във вътрешността при съхранение.

- ▶ За да активирате зимния режим, натиснете двата бутона на контролния панел за 5 секунди.
- ✓ Светодиодът започва да мига от зелено към жълто.
- ✓ Всички други функции са деактивирани.
- ▶ За да деактивирате зимния режим и изключите климатичната инсталация, натиснете бутона  на контролния панел.

10 Почистване на покривната климатична инсталация



ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда

- Не почиствайте покривната климатична инсталация с хидроструйка или пароструйка. Намокрянето може да повреди климатичната инсталация.
- Не използвайте за почистване остри или твърди предмети или абразивни почистващи средства, защото те могат да повредят покривната климатична инсталация.
- Използвайте вода и меко почистващо средство за почистване на покривната климатична инсталация. Никога не използвайте бензин, дизелово гориво или разтворители.

- ▶ Редовно почиствайте корпуса на климатичната инсталация и модула за извеждане на въздуха с влажна кърпа.
- ▶ Редовно отстранявайте листа и други замърсявания от вентилаторните решетки (фиг. **5** 1, стр. 7). При това внимавайте да не увредите самите решетки.
- ▶ От време на време почиствайте дистанционното управление с леко влажна кърпа. Препоръчваме използването на кърпа за очила за почистването на дисплея.

11 Поддръжка на покривната климатична инсталация



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност за здравето

Всякаква друга работа по поддръжка, освен описаната тук може да се извършва само от квалифициран персонал, запознат със съществуващите рискове и валидните предписания при боравене с хладилни агенти и климатични инсталации.

Интервал	Инспекция/поддръжка
Редовно	Проверете дренажа за кондензирана вода: ► Проверете дапи каналите на дренажа за кондензирана вода (фиг. 6 1, стр. 7) от страни на покривната климатична инсталация са чисти и кондензираната вода може да изтича.
Редовно	Почистете филтъра на модула за извеждане на въздуха (фиг. 7, стр. 8): ► Свапете ръчно капака на филтъра (1). ► Извадете филтъра (2). ► Почистете филтъра (2) с почистващ разтвор и го оставете да изсъхне. ► Поставете обратно сухия филтър (2). ► Поставете обратно капака (1).
Веднъж годишно	Проверете уплътненията на профила: ► Проверете уплътнението между климатичната инсталация и покрива на автомобила за напукване и други повреди.
Веднъж годишно	Проверка в сервиз на топлообменника: ► Занесете топлообменника на покривната климатична инсталация за сервиз в специализирана работилница.
Веднъж годишно	Сменете въглеродния филтър (фиг. 7, стр. 8): ► Свапете ръчно капака на филтъра (1). ► Извадете филтъра (2). ► Извадете въглеродния филтър (3). ► Почистете филтъра (2) с почистващ разтвор и го оставете да изсъхне. ► Поставете нов въглероден филтър. ► Поставете обратно сухия филтър (2). ► Поставете обратно капака (1).

12 Отстраняване на проблеми

Проблем	Причина	Отстраняване
Покривната климатична инсталация постоянно се изключва.	Задействал се е сензорът за замръзване.	Външната температура е твърде ниска или всички дюзи за въздух са затворени.

Проблем	Причина	Отстраняване
Няма капацитет на охлаждане	Покривната климатична инсталация не е настроена на охлаждане.	➤ Превключете покривната климатична инсталация в режим на охлаждане.
	Външната температура е над 52 °C.	Покривната климатична инсталация е конструирана за околна температура до 52 °C.
	Настроената температура е по-висока от температурата в помещението.	➤ Изберете по-ниска температура.
	Външната температура е под 16 °C.	Покривната климатична инсталация е конструирана за околна температура над 16 °C.
	Един от сензорите за температура е дефектен.	➤ Свържете се с оторизиран сервиз.
Нисък дебит на въздуха	Вентилаторът на изпарителя е повреден.	
	Вентилаторът на кондензатора е повреден.	
	Секцията за засмукване на въздух е запушена.	➤ Отстранете листа и други замърсявания от вентилаторните решетки на покривната климатична инсталация.
В автомобила влиза вода	Нагнетателят е повреден.	➤ Свържете се с оторизиран сервиз.
	Дренажните отвори за кондензирана вода са запушени.	➤ Почистете дренажните отвори за кондензирана вода.
	Уплътненията са повредени.	➤ Свържете се с оторизиран сервиз.
Покривната климатична инсталация не се включва.	Не е свързано захранващо напрежение (230 V~).	➤ Проверете електрозахранването.
	Напрежението е твърде ниско (под 200 V~).	➤ Свържете се с оторизиран сервиз.
	Преобразователят на напрежение е дефектен.	
	Един от сензорите за температура е дефектен.	➤ Проверете предпазителя на електрозахранването.
Покривната климатична инсталация не се изключва.	Предпазителят на електрозахранването е изгорял.	➤ Проверете предпазителя на електрозахранването.
	Един от сензорите за температура е дефектен.	➤ Свържете се с оторизиран сервиз.
	Предпазителят на електрозахранването е изгорял.	➤ Проверете предпазителя на електрозахранването.

13 Гарантия

Важи гаранционният срок, определен от закона. Ако продуктът е дефектен, моля свържете се с партньорския сервиз във вашата страна.

Нашите специалисти ще се радват да ви помогнат и ще обсъдят с вас процеса на задействане на гаранцията по-подробно.

14 Изхвърляне

Предписания за защита на околната среда и правилно изхвърляне

Всички организации трябва да прилагат комплект от процедури за идентифициране, оценка и контрол на въздействието, което техните активи (производство, продукти, услуги и др.) имат върху околната среда.

Процедурите, които трябва да се следват, за да се идентифицират значителни въздействия върху околната среда, трябва да вземат предвид следните фактори:

- използване на суровини и материални ресурси
- емисии в атмосферата
- отделяне на течности
- управление и рециклиране на отпадъци
- замърсяване на почвата

За да се намали въздействието върху околната среда, производителят дава няколко индикации, които трябва да се вземат предвид от тези, които по някаква причина влизат в досег с уреда по време на експлоатационния му живот.

- Всички компоненти на опаковката трябва да се изхвърлят (за предпочитане рециклират) съобразно с действащото законодателство на страната, в която става изхвърлянето.
- Всички компоненти на продукта трябва да се изхвърлят (за предпочитане рециклират) съобразно с действащото законодателство на страната, в която става изхвърлянето.
- За да се изхвърли правилно, уредът трябва да се изпрати на оторизирана фирма за третиране на отпадъци, за да се осигури повторното използване на всички рециклируеми компоненти и правилното изхвърляне на останалите материали.
- По време на инсталирането осигурете достатъчно проветряване на помещението, за да не се образува спарен въздух, който да увреди здравето на монтажниците.
- При работата и поддръжката осигурете правилното изхвърляне на всички замърсяващи отпадъчни продукти (масла, грес и др.).
- Дръжте нивата на шума ниски, за да се намали шумовото замърсяване.

За повече информация за правилното разглобяване на нашите продукти, моля вижте ръководството за рециклиране на dometic.com.

- По възможност предайте опаковката за рециклиране.
- По време на работа или при ремонт и поддръжка се уверете, че веригата на хладилния агент не е увредена и не се получава утечка на хладилния агент. Той действа като парников газ и не трябва да се изпуска в околната среда.



Ако искате окончателно да изхвърлите продукта, попитайте местния център за рециклиране или специализиран дилър за подробности как това да се извърши в съответствие с валидните предписания.

- Изхвърляйте продукта на официални места за изхвърляне на отпадъци в съответствие с приложените предписания за изхвърляне или рециклиране.

Рециклиране на опаковъчните материали

- По възможност предайте опаковката за рециклиране.

Algupärane kasutusjuhend

Lugege see juhend tähelepanelikult läbi ja järgige kõiki selles esitatud juhiseid, suuniseid ja hoiatusi, et tagada alati toote õigesti paigaldamine, kasutamine ning hooldamine. Juhend PEAB jääma selle toote juurde.

Toote kasutamisega kinnitate, et olete kõik juhised, suunised ja hoiatused tähelepanelikult läbi lugenud ning mõistate ja nõustute järgima nendes sätestatud tingimusi. Nõustute kasutama seda toodet üksnes ettenähtud eesmärgil ja otstarbel ning kooskõlas tootejuhendis sätestatud juhiste, suuniste ja hoiatustega, samuti kooskõlas kõigi kohaldatavate õigusaktide ja eeskirjadega. Siin sätestatud juhiste ja hoiatuste lugemise ja järgimise eiramine võib põhjustada vigastusi teile ja kolmandatele isikutele, kahjustada teie toodet või läheduses asuvat muud vara. Toote tootejuhendit, sh juhiseid, suuniseid ja hoiatusi ning nendega seotud dokumentatsiooni, võidakse muuta ja uuendada. Värskeima tooteteabe leiate veebisaidilt documents.dometic.com.



Paigaldusjuhendi leiate veebist:

https://documents.dometic.com/?object_id=73226

Paigaldusjuhendi juhised on mõeldud kvalifitseeritud töökojatöötajatele, kes tunnevad suuniseid ja ettevaatusabinõusid, mida tuleb kasutada.

Sisukord

1	Sümbolite selgitus	407
2	Ohutusjuhised	408
3	Selle juhendi sihtühm	409
4	Tarnekomplekt	409
5	Lisatarvikud	409
6	Kasutusotstarve	409
7	Tehniline kirjeldus	410
8	Enne esmakordset kasutamist	414
9	Katusekliimaseadme kasutamine	415
10	Katusekliimaseadme puhastamine	421
11	Katusekliimaseadme hooldus	421
12	Törkeotsing	422
13	Garantii	423
14	Kasutuselt kõrvaldamine	423

1 Sümbolite selgitus



HOIATUS!

Ohutusjuhis: viitab ohtlikule olukorrale, mis eiramise korral võib lõppeda surma või raske vigastusega.



ETTEVAATUST!

Ohutusjuhis: viitab ohtlikule olukorrale, mis eiramise korral võib lõppeda kerge või keskmise vigastusega.

**TÄHELEPANU!**

Viitab ohtlikule olukorrale, mis eiramise korral võib lõppeda varalise kahjuga.

**MÄRKUS**

Lisateave toote käitamiseks.

2 Ohutusjuhised

Tootja ei vastuta kaudse kahju eest, eelkõige katusekliimaseadme rikkest tuleneva kaudse kahju eest.



HOIATUS! Nende hoiatuste mittejärgimine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.

Elektrilöögi oht

- Kui seadmel on nähtavaid kahjustusi, ei tohi seda kasutada.
- Alati lahutage toide seadmel tööde tegemise ajaks.
- Kasutage seadet ainult siis, kui olete veendunud, et korpus ja kaablid on kahjustamata.

Terviseoht

- Lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud võivad seda seadet kasutada järelevalve all või pärast seda, kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Katusekliimaseadme paigaldamise, hoolduse ja parandamisega tohivad tegeleda ainult kvalifitseeritud isikud, kes tunnevad võimalikke ohte külmaaine ja kliimasüsteemide käsitsemisel ning asjakohaseid eeskirju. Valed remonditööd võivad tekitada suurt kahju. Parandamiseks võtke ühendust oma riigis asuva hoolduskeskusega.

Tuleoht / tuleohtlikud materjalid

- Ärge ventileerimisavasisid kinni katke.
- Ärge vigastage külmaaine torusid.
- Ärge kasutage katusekliimaseadet tuleohtlike vedelike lähedal ega suletud ruumides.
- Veenduge, et õhu väljalaskevade läheduses ei hoiustataks ega nende läheduses poleks paigaldatud süttivaid esemeid. Hoida tuleb vähemalt 50 cm vahemaad.
- **Ärge** võtke tulekahju korral katusekliimaseadme ülemist katet lahti. Selle asemel kasutage sobivaid tulekustutusvahendeid. Ärge kasutage tulekahju kustutamiseks vett.
- Võtke sulatamise kiirendamiseks ja puhastamiseks ainult tootja soovitatud meetmeid.
- Seadet tuleb hoida ruumis, kus pole pidevalt töötavaid süüteallikaid (näiteks lahtist leeki, töötavat gaasiseadet või töötavat elektriradiaatorit).
- Ärge tehke seadmesse auke ega kõrvetage seda.
- Pange tähele, et külmaained võivad olla lõhnutud.



ETTEVAATUST! Nende ettevaatusabinõude mittejärgimine võib põhjustada kergeid või mõõdukaid vigastusi.

Terviseoht

- Kasutage seadet ainult sihipäraselt.
- Ärge muutke ega teisendage seadet.
- Ärge pange kätt õhu väljalaskevadesse ega pistke võõrkehi katusekliimaseadmesse.
- Katusekliimaseadme külmaainekontuuri rikete tekkimisel tuleb eriettevõttel lasta katusekliimaseadet kontrollida ja nõuetekohaselt parandada. Külmaaine ei tohi kunagi õhku sattuda.



TÄHELEPANU! Kahjustuste oht

- Kunagi ärge sõitke läbi automaatsete autopesulate, kui katusekliimaseade on paigaldatud.
- Küsige sõiduki tootjalt, kas pärast katusekliimaseadme paigaldamist on vajalik tehniline ülevaatus ja kas sõiduki dokumentidesse kantud kõrgust tuleb muuta:
 - FreshJet 1700, 2000, 2200: kõrguse suurenemine 225 mm
 - FreshJet 3200: kõrguse suurenemine 248 mm

3 Selle juhendi sihtrühm

See kasutusjuhend on mõeldud katusekliimaseadme kasutajale.

4 Tarnekomplekt

- Katusekliimaseade
- Õhu väljalaskemoodul (Chillout ADB või ADB)

5 Lisatarvikud

Lisatarvikutena on saadaval (ei sisaldu tarnekomplektis):

Nimetus	Viitenr	FJ 1700	FJ 2000	FJ 2200	FJ 3200
Alalisvoolukomplekt PP12	9100300003	–	–	–	–
Alalisvoolukomplekt DSP-T 12	9600007286	•	•	•	•
Alalisvoolukomplekt DSP-T 24	9600007287	•	•	•	•



MÄRKUS

Alalisvoolu-laienduskomplekt (lisatarvik) võimaldab katusekliimaseadet Dometic FreshJet liikumise ajal kasutada.

6 Kasutusotstarve

Katusekliimaseade Dometic FreshJet on loodud kasutamiseks matkautodes, haagissuvilates ja teistes sõidukites, kus on eraldi eluruumid. See ei sobi kasutamiseks majades ja korterites.

Katusekliimaseade **ei** sobi paigaldamiseks ehitusmasinatesse, põllumajandusmasinatesse ja muudesse sarnastesse kohtadesse. See ei tööta korralikult, kui sellele avaldub tugev vibratsioon.

Katusekliimaseadme talitus on tagatud töötemperatuurivahemikus (vt tehniliste andmete brošüüri).

See toode sobib kasutamiseks üksnes ettenähtud otstarbel ja käesolevas kasutusjuhendis toodud valdkonnas.

Käesolev juhend sisaldab teavet, mis on vajalik toote korrektseks paigaldamiseks ja/või kasutamiseks. Halva paigalduse ja/või valesti kasutamise või hooldamise korral halvenevad tööomadused ja võib tekkida rike.

Tootja ei võta vastutust mis tahes kahju või tootekahjustuse eest, mis on tingitud mõnest järgmisest asjaolust:

- valesti kokkupanek või ühendamine, sh liigpinge;
- valesti hooldamine või tootja poolt ette nähtud originaalvaruosadest erinevate varuosade kasutamine;
- tootel ilma tootja selge loata tehtud muudatused;
- kasutamine otstarbel, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud.

Dometic jätab endale õiguse muuta toote välimust ja tehnilisi näitajaid.

7 Tehniline kirjeldus

Katusekliimaseade varustab siseruumi jaheda kuiva õhuga, mis ei sisalda tolmu ega mustust.

Õhu väljalaskemoodulisse paigaldatud hämardatavad LED-lambid valgustavad meeldivalt (LED-tuled on saadaval ainult teatud mudelil).

Katusekliimaseadet saab kasutada kaugjuhtimispuldiga.



MÄRKUS

Katusekliimaseade suudab sõiduki sisetemperatuuri teatud tasemele langetada. Temperatuur sõltub sõiduki tüübist, ümbritsevast temperatuurist ja katusekliimaseadme jahutusvõimsusest.

Kui välistemperatuur on alla 16 °C, siis katusekliimaseade enam ei jahuta. Sellisel juhul kasutage ainult kliimaseadme ringlusõhu režiimi (⌚).

Katusekliimaseade on liigpinge eest kaitstud. Kui toitepinge on kõrgem kui 265 V, lülitub katusekliimaseade välja. Seade jätkab tavapäraselt tööd, kui toitepinge on lubatud vahemikus.

7.1 Komponentid

Katusekliimaseadme külmaainekontuur koosneb järgmistest põhikomponentidest (joonis **1**, lehekülj 3).

- **Kompressor (1)**
Kompressor tõmbab kasutatava külmaaine sisse ja surub selle kokku. See tõstab rõhku ja seega külmaaine temperatuuri.
- **Kondensaator (2)**
Sisesehitatud vedeldi toimib jahutusseadme või soojusvahetina. Mõõdavoolav õhk kogub soojust ning kuum gaasiline külmaaine jahtub ja muutub vedelikuks.
- **Aurusti (3)**
Aurustid jahutavad ja kuivatavad mõõdavoolavat õhku. Külmaaine kogub soojust ja aurustub.
- **Ventilaator (4)**
Ventilaator hajutab jahutatud õhku sõidukis õhu väljalaskemooduli kaudu.

Kõigi osade ülevaade:

- FreshJet 1700: joonis **10**, lehekülj 11
- FreshJet 2000, 2200 (saadaval soojenduse ja sujuvkaivitusega mudelitel): joonis **11**, lehekülj 12

- FreshJet3200: joonis **12**, lehekülg 13
- Öhu väljalaskemoodul Chillout ADB: joonis **13**, lehekülg 14
- Öhu väljalaskemoodul ADB: joonis **14**, lehekülg 14

7.2 Juhtpaneel

Juhtpaneel on katusekliimaseadme öhu väljalaskemoodulil (joonis **2**, lehekülg 4).

See sisaldab järgmisi juht- ja näiduelemente.

Pos.	Selgitus
1	Oleku-LED
	Tuli ei põle: katusekliimaseade on välja lülitatud.
	Oranž tuli: katusekliimaseade on ooterežiimil.
	Roheline tuli: katusekliimaseade on sisse lülitatud.
	Vilkuv roheline tuli Ainult soojuspumbaga mudelid Katusekliimaseade valmistub soojendamisrežiimiks või sulatamine on aktiivne.
	Vilkuv roheline/oranž: katusekliimaseade on talverežiimil.
	Punane tuli: ainult siis, kui süsteem on ühendatud 12 V== pingega: 230 Vw toitepinge ei ole saadaval.
	Pidevalt vilkuv punane tuli (- - - -): liigpinge Katusekliimaseade jätkab tavapärast tööd, kui toitepinge on lubatud vahemikus.
	Aeglaselt vilkuv punane tuli (- - -): sisetemperatuurianduri E1 rike
	Keskmise kiirusega vilkuv punane tuli (- - - - -): välistemperatuurianduri E2 rike
2	ⓘ nupp Lülitab katusekliimaseadme sisse, välja või ooterežiimile Nupu pikemal vajutamisel aktiveerub automaatne režiim.
3	☼ nupp Lülitab tule sisse või välja või hämardab seda. Aktiivne ainult siis, kui kliimaseade on sisse lülitatud või ooterežiimil.
4	Infrapunavastuvõtja (IR) kaugjuhtimispuldi jaoks

7.3 Kaugjuhtimispult

Kõik seadme seaded (nt temperatuuriseaded, taimer programmeerimine) edastatakse katusekliimaseadmele kaugjuhtimispuldi abil.

Alljärgnevad juht- ja näiduelemendid on olemas kaugjuhtimispuldil (joonis 3, lehekülg 5).

Pos.	Selgitus
1	Ekraan Kuvab järgmisi andmeid. • Kellaaeg • Valitud ruumitemperatuur (sihtväärtus) ühikuga °C või °F • Tegelik ruumitemperatuur • Kliimaseadme režiim • Ventilatori aste • Aktiivsete lisafunktsioonide sümbolid • Patarei olek
2	 nupp Lülitab kliimaseadme ja kaugjuhtimispuldi sisse või ooterežiimile
3	 nupp Valib ventilatori seade
4	Nupp MODE Valib kliimaseadme režiimi
5	 nupp Aktiveerib unefunktsiooni. Unefunktsioon kohandab sihtväärtust, et tagada magamiseks meeldiv temperatuur.
6	 nupp Vajutage üks kord: kuvab praeguse sisetemperatuuri (kuvatakse sümbol ). Vajutage uuesti: kuvab seatud temperatuuri.
7	 nupp Aktiveerib tajutava temperatuuri funktsiooni. Tajutava temperatuuri funktsioon reguleerib sihttemperatuuri iga 10 minuti järel kaugjuhtimispuldi mõõdetud temperatuuri järgi.
8	Nupp °C/°F Lülitab temperatuurühikute Celsius (°C) ja Fahrenheit (°F) vahel
9	 nupp Seab taimeri ja kella
10	Nupp SET Kinnitab ja salvestab seaded
11	 nupp Lülitab kliimaseadme tule sisse või välja ning aktiveerib hämardamisfunktsiooni. Nupp  töötab ka siis, kui kaugjuhtimispult on välja lülitatud.
12	Nupp + Suurendab väärtust
13	Nupp - Vähendab väärtust

Pos.	Selgitus
14	Sümbol  (patareid on tühjad) Seda kuvatakse juhul, kui kaugjuhtimispuldi patareid on tühjad. Sellisel juhul vahetage patareid välja, vt peatükk „Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine” leheküljel 420.
15	Sümbol  (väärtuste edastamine) Kuvatakse lühidalt, kui kaugjuhtimispult edastab kliimaseadmele väärtusi.

7.4 Kliimaseadme režiimid

Katusekliimaseadmel on järgmised režiimid.

Kliimaseadme režiim	Ekraaniteade	Selgitus
Automaatne		Teie määrate temperatuuri ja kliimaseade tekitab soojendamise (saadaval ainult soojendusega mudelitel) või jahutamise ja ventilaatori võimsuse reguleerimisega siseruumis selle temperatuuri. Nupp  on selles režiimis inaktiivne.
Jahutamine		Teie määrate temperatuuri ja ventilaatori seaded ning kliimaseade jahutab siseruumi sellele temperatuurile.
Soojendamine		Saadaval ainult soojendusega seadmetel Teie määrate temperatuuri ja ventilaatori seaded ning kliimaseade soojendab siseruumi sellele temperatuurile.
Ringlusõhk		Teie määrate ventilaatori võimsuse ja kliimaseade puhub siseruumi õhku.
Kuivatamine		Teie määrate temperatuuri ja kliimaseade jahutab siseruumi sellele temperatuurile ning reguleerib ventilaatori võimsust ja kuivatab siseruumi (ringlusõhurežiim). Nupp  on selles režiimis inaktiivne.

7.5 Lisafunktsioonid

Katusekliimaseadmel on järgmised lisafunktsioonid.

Lisafunktsioon	Ekraaniteade	Selgitus
Käivituskell		Kliimaseade lülitub määratud ajal sisse.
		Kliimaseade lülitub määratud ajal välja.
		Kliimaseade lülitub määratud aegadel sisse ja välja.
Uni		Määratud temperatuuri muudetakse ühe tunni pärast 1 °C võrra ja kahe tunni pärast 2 °C võrra, et saavutada magamiseks meeldiv temperatuur.
Tajutav temperatuur		Kaugjuhtimispulst mõõdab iga 10 minuti järel ruumitemperatuuri ja edastab mõõtetulemuse kliimaseadmele. Kliimaseade kohandab sihtväärtust mõõtetulemuse järgi.
Talverežiim		Talverežiimist annab märku LED-i vilkumine rohelselt/oranžilt.

8 Enne esmakordset kasutamist

Käivitamiseelne ülevaatus

Kontrollige enne katusekliimaseadme sisselülitamist järgmist.

- Kontrollige, kas toitepinge ja -sagedus vastavad tehnilistes andmetes märgitud väärtustele, vt brošüüri.
- Veenduge, et nii õhu sissevõtuava kui ka õhuhüüsid oleksid vabad. Kõik ventilatsioonivõred tuleb alati vabad hoida, et tagada katusekliimaseadme töötamine maksimaalsel võimsusel.



ETTEVAATUST! Vigastusoht

Ärge pange sõrmi ega esemeid õhuhüüsidesse ega õhu sissevõtuvõrre.

Kellaaja seadmine

- Seadke praegune kellaage: vt peatükk „Kellaaja seadmine” leheküljel 420.

Kaugjuhtimispuldi seadmine

- Sisestage patareid (vt peatükk „Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine” leheküljel 420).
- ✓ Ekraan näitab 5 sekundi vältel kõiki sümboleid.
- Vajutage 5 sekundit korraga nuppe  ja .
- ✓ Ekraanile kuvatakse mudeli vaikenumber.

- Mudeli numbri valimiseks vajutage 3 sekundit korraga nuppe **+** ja **-**.
 - FreshWell 3000: 02
 - FreshJet: 07
 - FreshLight: 11
- ✓ Ekraan näitab 5 sekundi vältel kõiki sümboleid.
- ✓ Kaugjuhtimispult on töövalmis.

9 Katusekliimaseadme kasutamine

9.1 Põhiteave kasutamise kohta

Katusekliimaseadmel on neli töörežiimi.

Töörežiim	Omadused
Väljas	Katusekliimaseade on välja lülitatud. Kaugjuhtimispult on inaktiivne.
Ooterežiim	Katusekliimaseade on kasutamiseks valmis ja selle saab kaugjuhtimispuldiga sisse lülitada. Tulesid saab kasutada.
Sees	Katusekliimaseade reguleerib siseruumi õhutemperatuuri.
Talverežiim	Katusekliimaseade töötab spetsiaalsel soojendusrežiimil, mis käivitub temperatuuril 7 °C ja peatub, kui temperatuur on kõrgem kui 10 °C.

Juhtpaneeliga saate

- katusekliimaseadme sisse, välja, ooterežiimile või talverežiimile lülitada;
- tule sisse või välja lülitada või seda häärdada.

Kaugjuhtimispuldiga saate

- katusekliimaseadme ooterežiimi sisse või välja lülitada;
- tule sisse või välja lülitada või seda häärdada.
- seadeid valida;
- lisafunktsioone valida.

9.2 Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Kaugjuhtimispult **tuleb** seadme töö ajal juhtpaneelil olevale infrapunavastuvõtjale (joonis 2 4, lehekülj 4) suunata.

- Vajutage nuppu.
- ✓ Väärtus edastatakse otse katusekliimaseadmele.
- ✓ Katusekliimaseade kinnitab andmete vastuvõtmise piiksuga.

Kui andmete edastamine ebaõnnestub, suunake kaugjuhtimispult juhtpaneelil olevale infrapunavastuvõtjale ja vajutage nuppu **SET**. See edastab andmed katusekliimaseadmele. Katusekliimaseade kinnitab andmete vastuvõtmise piiksuga.

Ainult kaugjuhtimispuldi ooterežiimi sisse- või väljalülitamine

Ooterežiimil kuvatakse kaugjuhtimispuldi ekraanil ainult kellaega.

Kui kaugjuhtimispult ei ole juhtpaneelil olevale infrapunavastuvõtjale (joonis 2 4, lehekülj 4) suunatud, saate kaugjuhtimispuldi katusekliimaseadmelt aktiveerida või ooterežiimile lülitada.

- Vajutage nuppu ①.

9.3 Nõuanne tõhusamaks kasutamiseks

Alljärgnevad nõuanded aitavad katusekliimaseadme tööd optimeerida.

- Parandage oma sõiduki isolatsiooni, tihendades praod ja riputades akende ette peegeldavad katted või kardinad.
- Kui sõiduk on kaua päikese käes olnud, tehke järgmist. Lülitage katusekliimaseade ringlusõhurežiimile (☼) ja hoidke aknad mõnda aega lahti, enne kui lülitate sisse kliimaseadme jahutusrežiimi (*).
- Võimaluse korral vältige jahutusrežiimi (*) kasutamise ajal uste ja akende avamist.
- Seadke dūūse otstarbekalt.
- Veenduge, et õhudūūsid ja õhu sissevõtuvõre ei oleks rõivaste, paberi ega muude esemetega kaetud.

9.4 Katusekliimaseadme sisse- ja väljalülitamine




MÄRKUS

Kui seade on sisse lülitatud, hakkab see õhutemperatuuri viimati seatud väärtusele reguleerima.

Juhtpaneeliga

Joonisel on kujutatud, kuidas katusekliimaseade juhtpaneeliga sisse, välja või ooterežiimile lülitada. Vajutage nuppu ①, nagu joonisel kujutatud.



Näide: katusekliimaseade on ooterežiimil. Soovite selle välja lülitada.

➤ Vajutage lühidalt nuppu ①.

✓ Katusekliimaseade on välja lülitatud.

Kaugjuhtimispuldiga



MÄRKUS

- Katusekliimaseadet saab kaugjuhtimispuldiga kasutada ainult siis, kui seade on sisse lülitatud või ooterežiimil.
- Kaugjuhtimispuldiga saate katusekliimaseadme ooterežiimi sisse ja välja lülitada. Vajutage nuppu ①.
- Saadaval ainult soojendusega seadmetel.
Kui te lülitate katusekliimaseadme soojendusrežiimilt (☼) kaugjuhtimispuldiga välja, jätkab ventilaator mõne minuti vältel tööd, et vältida seadme ülekuumenemist. LED vilgub oranžilt. Vajutage juhtpaneeli nuppu ①, et katusekliimaseade täiesti välja lülitada.

9.5 Kliimaseadme režiimi valimine

- Valige soovitud kliimaseadme režiim klahvi **MODE** abil, vt peatükk „Kliimaseadme režiimid“ leheküljel 413.
- Katusekliimaseade kinnitab väärtuste vastuvõtmise piiksuga.
- ✓ Katusekliimaseade on valitud režiimile lülitatud.

9.6 Ventilaatori käsitsi reguleerimine

Ventilaator juhib õhu juurdevoolu tugevust.

Jahutus- (❄) ja ringlusõhurežiimis (🌀) saab ventilaatori astet käsitsi valida. Teistes kliimaseadme režiimides juhib katusekliimaseade ventilaatori astmeid automaatselt.

Ekraaniteade	Selgitus
	Neli ventilaatori astet (Madalaim ventilaatori aste ei ole soojendusrežiimil (☼) saadaval)
	Automaatne režiim on saadaval ainult jahutus- (❄), soojendus- (☼) ja kuivatusrežiimil (☼).

- Soovitud ventilaatori astme valimiseks kasutage nuppu (🌀).
- ✓ Katusekliimaseade kinnitab väärtuste vastuvõtmise piiksuga.
- ✓ Uus ventilaatori aste on seatud.

9.7 Temperatuuri seadmine

Jahutusrežiim

Automaatses (**A**), jahutus- (❄) ja kuivatusrežiimis (☼) saate kaugjuhtimispuldiga määrata temperatuuri vahemikus 16 °C kuni 31 °C.

- Kasutage soovitud temperatuuri valimiseks nuppu + või –.
- ✓ Katusekliimaseade kinnitab väärtuste vastuvõtmise piiksuga.
- ✓ Temperatuur seatakse katusekliimaseadmel.

Soojendusrežiim (saadaval ainult soojendusega seadmetel)

Automaatses (**A**) ja soojendusrežiimis (☼) saate kaugjuhtimispuldiga määrata temperatuuri vahemikus 16 °C kuni 31 °C.

- Kasutage soovitud temperatuuri valimiseks nuppu **+** või **-**.
- ✓ Katusekliimaseade kinnitab väärtuste vastuvõtmise piiksuga.
- ✓ Temperatuur seatakse katusekliimaseadmel.

9.8 Õhuhüüside reguleerimine

Sõiduki õhu juurdevoolu saab reguleerida õhuhüüside abil (joonis **4**, lehekülj 6).

- **Chillout ADB:** pöörake õhuhüüsidest olevad ribad (**1**) reguleerimisratta (**2**) abil vajalikku suunda.
- **ADB:** pöörake õhuhüüsidest olevad ribad (**1**) reguleerimisratta (**2, 3, 4**) abil vajalikku suunda. Õhuvoolu saab suunata paremale ja vasakule ning lakke või põrandale.
- Liigutage keskel asetsevat liugurit (**3**), et õhuvool ette või taha suunata.

9.9 Taimeri seadmine

Taimerifunktsiooniga saate kliimaseadme kindlaks perioodiks tööle seada. Saate määrata sisselülitisaja, väljalülitisaja või mõlemad väärtused.



MÄRKUS

Kaugjuhtimispult lülitub algele režiimile, kui taimeri programmeerimise ajal 15 sekundi vältel ühtki kaugjuhtimispuldi nuppu ei vajutata.

- Valige enne taimeri programmeerimist kliimaseadme režiim ja kõik vajalikud väärtused (nt temperatuur).

Sisselülitisaja seadmine

- Vajutage üks kord nuppu **⏸**.
- ✓ Kaugjuhtimispuldi ekraanil vilgub sümbol **ON** (8:00).
- Kasutage katusekliimaseadme sisselülitisaja seadmiseks nuppe **+** ja **-**.
- Väärtuse katusekliimaseadmele edastamiseks vajutage nuppu **SET**.
- ✓ Sisselülitusaeg seatakse katusekliimaseadmel.
- Katusekliimaseade lülitub määratud ajal ja valitud kliimaseadme režiimil sisse.
- Lülitage katusekliimaseade ooterežiimile.

Väljalülitisaja seadmine

- Vajutage kaks korda nuppu **⏸**.
- ✓ Kaugjuhtimispuldi ekraanil vilgub sümbol **OFF** (2:00).
- Kasutage katusekliimaseadme väljalülitisaja seadmiseks nuppe **+** ja **-**.
- Väärtuse katusekliimaseadmele edastamiseks vajutage nuppu **SET**.
- ✓ Väljalülitusaeg seatakse katusekliimaseadmel.
- Katusekliimaseade töötab valitud kliimaseadme režiimil määratud ajani.

Sisse- ja väljalülitusaegade seadmine

- Vajutage kolm korda nuppu **⏸**.
- ✓ Kaugjuhtimispuldi ekraanil vilgub sümbol **ON** (8:00).
- Kuvatakse sümbol **OFF** (2:00).
- Kasutage katusekliimaseadme sisselülitisaja seadmiseks nuppe **+** ja **-**.
- Vajutage uuesti nuppu **⏸**.
- ✓ Kaugjuhtimispuldi ekraanil vilgub sümbol **OFF** (2:00).
- Kasutage katusekliimaseadme väljalülitisaja seadmiseks nuppe **+** ja **-**.
- Väärtuse katusekliimaseadmele edastamiseks vajutage nuppu **SET**.
- ✓ Sisse- ja väljalülitusaeg seatakse katusekliimaseadmel.
- Katusekliimaseade käivitub määratud ajal valitud kliimaseadme režiimil ja töötab teise määratud ajani.
- Lülitage katusekliimaseade ooterežiimile.

Taimeri seadete tühistamine

Kui olete taimeri seadnud, saate selle seade järgmiselt tühistada.

- ▶ Vajutage neli korda nuppu ☺.
- ✓ Taimeri sümbol kustub.
- ✓ Seade on tühistatud.

9.10 Unefunktsiooni aktiveerimine



MÄRKUS

Ringlusõhurežiimis (🌀) on unerežiim inaktiveeritud.

Kui unefunktsioon on aktiveeritud, muudetakse määratud temperatuuri ühe tunni pärast 1 °C võrra ja kahe tunni pärast 2 °C võrra, et tagada magamiseks meeldiv temperatuur.

- ▶ Seadke vajalik temperatuur (vt peatükk „Temperatuuri seadmine” leheküljel 417).
- ▶ Vajutage nuppu ☹.
- ✓ Ekraanil kuvatakse sümbol ☹.
- Unefunktsioon on aktiveeritud.
- ▶ Unefunktsiooni inaktiveerimiseks vajutage uuesti nuppu ☹.



MÄRKUS

Nupu **MODE** vajutamisel inaktiveeritakse unefunktsioon.

9.11 Tajutava temperatuuri funktsiooni aktiveerimine

Kui see funktsioon on aktiivne, mõõdab kaugjuhtimispuul iga 10 minuti järel ruumitemperatuuri ja edastab mõõtetulemuse katusekliimaseadmele. Katusekliimaseade kohandab sihtväärtust mõõtetulemuse järgi. Tajutava temperatuuri funktsioon on aktiivne ainult temperatuurivahemikus +18 °C kuni +29 °C.

- ▶ Vajutage nuppu 🌡.
- ✓ Ekraanil kuvatakse sümbol 🌡.
- Tajutava temperatuuri funktsioon on aktiveeritud.
- ▶ Seadke kaugjuhtimispuul nii, et see oleks juhtpaneelil olevale infrapunavastuvõtjale (joonis 2 4, lehekülg 4) suunatud. Vastasel juhul ei ole võimalik väärtusi katusekliimaseadmele edastada.



MÄRKUS

Kaugjuhtimispuul ei tohiks hoida ruumi keskmisest temperatuurist oluliselt soojemas või külmemas kohas. Näiteks ei tohi seda jätta päikese kätte ega katusekliimaseadme ette.

Kui temperatuur tõuseb kõrgemaks kui +29 °C või langeb madalamaks kui +18 °C, siis tajutava temperatuuri funktsioon inaktiveeritakse.

- ✓ Sümbol 🌡 vilgub ekraanil kolm korda ja seejärel kustub.

9.12 Tulede kasutamine (oleneb mudelist)

Katusekliimaseadme tulesid saab häärdada. Sisselülitamisel põlevad tuled viimati määratud heledusega.



MÄRKUS

Kaugjuhtimispuul olev nupp 🌞 on aktiivne ka siis, kui kaugjuhtimispuul on välja lülitatud.

Tule sisse-/väljalülitamine juhtpaneeliga

- ▶ Vajutage lühidalt nuppu , et lambid sisse või välja lülitada.

Tule hämardamine juhtpaneeliga

- ▶ Vajutage ja hoidke all nuppu , kuni tuled on vajalikule heledusele hämardatud.

Tule sisse-/väljalülitamine kaugjuhtimispuldiga

- ▶ Vajutage nuppu , et lambid sisse või välja lülitada.
- ✓ Ekraanil kuvatakse sümbol , kui tuled on **sisse** lülitatud.

Tule hämardamine kaugjuhtimispuldiga

- ▶ Vajutage nuppu , 2 s vältel.
- ✓ Ekraanil vilgub sümbol .
- ▶ Vajutage ja hoidke all nuppu – või +, kuni tuled on vajalikule heledusele hämardatud.
- Tulesid saate hämardada heledusele 20 %, 40 %, 60 %, 80 % ja 100 %.
- ▶ Vajutage uuesti nuppu , et hämardamisfunktsioon inaktiveerida.
- ✓ Sümbol  põleb pidevalt.

9.13 Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine

Vahetage patareid, kui näete ekraanil sümbolit .

Patareipesa asub kaugjuhtimispuldi tagaküljel.

- ▶ Vajutage kergelt patareipesa kaanele ja lükake see noole suunas lahti.
- ▶ Pange uued patareid (2 AAA-tüüpi patareid) kaugjuhtimispuldi, nagu patareipesas näidatud.
- ▶ Sulgege patareipesa kaas.



Kaitske oma keskkonda!

Ärge visake patareid olmeprügi hulka.

Andke kõik kasutatud patareid edasimüüjale tagasi või viige need kogumispunkti.

9.14 Kellaaja seadmine

Kaugjuhtimispult vajab taimeri programmeerimiseks õiget kellaega. Kellaega kuvatakse kaugjuhtimispuldi ekraanil.

Kellaaja seadmiseks tehke järgmist.



MÄRKUS

Kaugjuhtimispult lülitub algele režiimile ja salvestab kehtiva seade, kui kellaaja seadmise ajal 15 sekundi vältel ühtki kaugjuhtimispuldi nuppu ei vajutata.

- ▶ Vajutage ja hoidke nuppu  2 s vältel.
- ✓ Kellaeg vilgub kaugjuhtimispuldi ekraanil.
- ▶ Kasutage õige kellaaja seadmiseks nuppe + ja –.
- Selleks et kellaega kiiremini edasi või tagasi kerida vajutage nuppu + või – vähemalt 2 s.
- ▶ Kellaaja kinnitamiseks vajutage nuppu **SET**.

9.15 Talverežiimi seadmine (ainult soojendusrežiimiga mudelitel)

Talverežiim on spetsiaalne soojendusrežiim, mis käivitub temperatuuril 7 °C ja lülitub välja, kui temperatuur on kõrgem kui 10 °C. See aitab seismise ajal sõiduki siseruumi jaätumist vältida.

- Talverežiimi aktiveerimiseks vajutage juhtpaneelil mõlemat nuppu 5 s.
 - ✓ LED vilgub roheliselt/kollaselt.
 - ✓ Kõik muud funktsioonid on inaktiveeritud.
- Talverežiimi inaktiveerimiseks vajutage juhtpaneeli nuppu ①, et kliimaseade välja lülitada.

10 Katusekliimaseadme puhastamine



TÄHELEPANU! Kahjustuste oht

- Ärge puhastage katusekliimaseadet survepesuriga. Veega kokkupuutumine võib kliimaseadet kahjustada.
- Ärge kasutage puhastamiseks kõvasid objekte ja puhastusvahendeid, kuna need võivad katusekliimaseadet kahjustada.
- Kasutage katusekliimaseadme puhastamiseks vett ja õrnatoimelist puhastusvahendit. Kunagi ärge kasutage bensiini, diisli ega lahusteid.

- Aeg-ajalt puhastage katusekliimaseadme korpust ja õhu väljalaskemoodulit niiske lapiga.
- Eemaldage katusekliimaseadme ventilatsioonivõredest (joonis 5 1, lehekülg 7) regulaarselt lehed ja muu mustus. Veenduge, et te töö käigus võresid ei kahjustaks.
- Aeg-ajalt puhastage kaugjuhtimispulti veidi niiske lapiga. Ekraani puhastamiseks soovitame kasutada prillidele mõeldud puhastuslappi.

11 Katusekliimaseadme hooldus



HOIATUS! Terviseoht

Mis tahes muid hooldustöid, mida siin kirjeldatakse, tohivad teha ainult kvalifitseeritud isikud, kes tunnevad võimalikke ohte külmaaine ja kliimasüsteemide käsitlemisel ning asjakohaseid eeskirju.

Intervall	Ülevaatus/hooldus
Regulaarselt	Kontrollige kondensaadi äravoolu. ➤ Kontrollige, kas katusekliimaseadme külgedel olevad kondensaadi äravoolukanalid (joonis 6 1, lehekülg 7) on puhtad ja kondensaat saab ära voolata.
Regulaarselt	Puhastage väljuva õhu mooduli filter (joonis 7 1, lehekülg 8): ➤ võtke filtri kate käsitsi ära (1). ➤ Eemaldage filter (2). ➤ Puhastage filter (2) puhastusvahendi lahusega ja laske filtril kuivada. ➤ Pange kuiv filter (2) tagasi sisse. ➤ Pange kate (1) tagasi peale.

Intervall	Ülevaatus/hooldus
Kord aastas	Kontrollige profiilitihendeid. ➤ Kontrollige katusekliimaseadme ja sõiduki katuse vahel olevat tihendit pragude ja muude kahjustuste tuvastamiseks.
Kord aastas	Laske soojusvahetit hooldada: ➤ Laske katusekliimaseadme soojusvahetit erialatöökojas hooldada.
Kord aastas	Vahetage sõefilter (joonis 7 , lehekülj 8): ➤ võtke filtri kate käsitsi ära (1). ➤ Eemaldage filter (2). ➤ Eemaldage sõefilter (3). ➤ Puhastage filter (2) puhastusvahendi lahusega ja laske filtril kuivada. ➤ Pange uus sõefilter sisse. ➤ Pange kuiv filter (2) tagasi sisse. ➤ Pange kate (1) tagasi peale.

12 Törkeotsing

Probleem	Põhjus	Kõrvaldamine
Katusekliimaseade lülitub pidevalt välja.	Jäätumisandur on aktiveerunud.	Välistemperatuur on liiga madal või kõik õhudüüsid on suletud.
Jahutusvõimsus puudub	Katusekliimaseade ei ole jahutusrežiimis.	➤ Seadke katusekliimaseade jahutusrežiimi.
	Ümbritsev temperatuur on kõrgem kui 52 °C.	Katusekliimaseade on loodud kasutamiseks ümbritseval temperatuuril, mis ei ületa 52 °C.
	Seatud temperatuur on ruumi temperatuurist kõrgem.	➤ Valige madalam temperatuur.
	Ümbritsev temperatuur on madalam kui 16 °C.	Katusekliimaseade on loodud kasutamiseks ümbritseval temperatuuril, mis on kõrgem kui 16 °C.
	Mõni temperatuuriandur on defektne.	➤ Võtke ühendust volitatud töökojaga.
	Aurusti ventilaator on kahjustatud.	
	Kondensaatori ventilaator on kahjustatud.	

Probleem	Põhjus	Kõrvaldamine
Seadmest tuleb vähe õhku	Õhu sissevõtuavad on ummistunud.	➤ Eemaldage katusekliimaseadme ventilatsioonivõreleht ja muu mustus.
	Ventilaator on defektne.	➤ Võtke ühendust volitatud töökojaga.
Vesi tungib sõidukisse	Kondensaadi äravooluavad on ummistunud.	➤ Puhastage kondensaadi äravooluavad.
	Tihendid on kahjustatud.	➤ Võtke ühendust volitatud töökojaga.
Katusekliimaseade ei lülitu sisse.	Toitepinge (230 V~) pole ühendatud.	➤ Kontrollige toidet.
	Pinge on liiga madal (alla 200 V~). Pingemuundur on defektne.	➤ Võtke ühendust volitatud töökojaga.
	Mõni temperatuuriandur on defektne.	
	Toiteploki elektrikaitse on liiga nõrk.	➤ Kontrollige toiteploki elektrikaitset.
Katusekliimaseade ei lülitu välja.	Mõni temperatuuriandur on defektne.	➤ Võtke ühendust volitatud töökojaga.
	Toiteploki elektrikaitse on liiga nõrk.	➤ Kontrollige toiteploki elektrikaitset.

13 Garantii

Kehtib seadusega ettenähtud garantii. Kui toode on defektne, võtke ühendust oma riigi hoolduspartneriga. Meie eksperdid aitavad teid hea meelega ja selgitavad teile garantiiprotsessi üksikasjalikumalt.

14 Kasutuselt kõrvaldamine

Keskkonnakaitse ja õige jäätmekäitluse reeglid

Kõik organisatsioonid peavad koostama protseduuride kogu oma tegevuse (tootmine, tooted, teenused jne) keskkonnamõju tuvastamiseks, hindamiseks ja juhtimiseks.

Olulise keskkonnamõju tuvastamise protseduuride puhul tuleb arvesse võtta järgmisi tegureid:

- toorainete ja loodusvarade kasutamine;
- paisangud atmosfääri;
- vedelike eraldumine;
- jäätmevaldus ja ringlussevõtt;
- pinnase saastamine.

Keskkonnamõju minimeerimiseks esitab tootja alloleva meetmete loendi, mida peavad arvesse võtma kõik, kes seadme kasutusea vältel sellega mis tahes põhjusel kokku puutuvad.

- Kõik pakkematerjalid tuleb anda jäätmekäitluse (eelistatavalt ringluse) koostöös jäätmete käitlemise riigis kehtivate seadustega.
- Kõik tootematerjalid tuleb anda jäätmekäitluse (eelistatavalt ringluse) koostöös jäätmete käitlemise riigis kehtivate seadustega.

- Nõuetekohaseks jäätmekäitluseks tuleb seade volitatud jäätmekäitlusettevõttele anda, et tagada kõigi ringlussevõetavate komponentide taaskasutamine ja ülejäänud materjalide nõuetekohane töötlemine.
- Tagage paigaldamise ajal ruumis piisav ventilatsioon, et vältida seisva õhu kogunemist, mis võib olla kasutajate tervisele kahjulik.
- Tagage kasutamise ja hooldamise ajal, et kõik saastavad jäätmed (õlid, määrded jne) utiliseeritaks nõuetekohaselt.
- Mürasaaste vältimiseks hoidke müratase madalal.

Meie toodete demonteerimise kohta vaadake lisateavet veebisaidil dometic.com leiduvatest ringlussevõtu juhenditest.

- Kui võimalik, pange pakkematerjal vastavasse ringlussevõetava prügi kasti.
- Veenduge seadme töö, parandamise või hooldamise ajal, et külmaainekontuur ei oleks kahjustatud ja külmaaine ei saaks lekkida. See toimib kasvuhooonegaasina, mis ei tohi keskkonda sattuda.



Kui soovite toote jäätmekäitluseks anda, küsige oma kohalikust jäätmekäitlusettevõttest või -spetsialistilt üksikasjaliku, kuidas seda kehtivate jäätmekäitluseeskirjade kohaselt teha.

- Jäätmekäitluseks andke toode ametlikku jäätmete kogumispunkti kooskõlas kehtivate ringlussevõtu või jäätmekäitluse suunistega.

Pakkematerjali ringlussevõtt



- Kui võimalik, pange pakkematerjal vastavasse ringlussevõetava prügi kasti.

Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν έγγραφο και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες, τους κανονισμούς και τις προειδοποιήσεις που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αυτού του προϊόντος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πάντοτε η σωστή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση του προϊόντος. Αυτές οι οδηγίες ΠΡΕΠΕΙ πάντοτε να συνοδεύουν το προϊόν.

Με τη χρήση του προϊόντος επιβεβαιώνετε δια του παρόντος ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά όλες τις οδηγίες, τους κανονισμούς και τις προειδοποιήσεις καθώς και ότι έχετε κατανοήσει και αποδέχεστε να τηρήσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν έγγραφο. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό και την προβλεπόμενη χρήση, πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες, τους κανονισμούς και τις προειδοποιήσεις που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο προϊόντος καθώς και σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Σε περίπτωση μη ανάγνωσης και τήρησης των οδηγιών και των προειδοποιήσεων που ορίζονται στο παρόν έγγραφο, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί σε εσάς τον ίδιο και σε τρίτους, ζημιά στο προϊόν σας ή υλικές ζημιές σε άλλες ιδιοκτησίες στο άμεσο περιβάλλον. Αυτό το εγχειρίδιο προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών, των κανονισμών, των προειδοποιήσεων και των σχετικών εγγράφων, ενδέχεται να υποβληθεί σε τροποποιήσεις και ενημερώσεις. Για τις ενημερωμένες πληροφορίες προϊόντος, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση documents.dometic.com.



Το εγχειρίδιο τοποθέτησης μπορείτε να το βρείτε online στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://documents.dometic.com/?object_id=73226

Οι οδηγίες στο εγχειρίδιο τοποθέτησης προορίζονται για εξειδικευμένο προσωπικό συνεργείων, το οποίο είναι εξοικειωμένο με τις οδηγίες και τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας που πρέπει να εφαρμόζονται.

Περιεχόμενα

1	Επεξήγηση των συμβόλων	425
2	Υποδείξεις ασφαλείας	426
3	Ομάδα, στην οποία απευθύνεται αυτό το εγχειρίδιο	427
4	Περιεχόμενα συσκευασίας	427
5	Προαιρετικά εξαρτήματα	428
6	Προβλεπόμενη χρήση	428
7	Τεχνική περιγραφή	428
8	Πριν από την πρώτη χρήση	433
9	Χειρισμός του κλιματιστικού οροφής	434
10	Καθαρισμός του κλιματιστικού οροφής	441
11	Συντήρηση του κλιματιστικού οροφής	442
12	Αντιμετώπιση βλαβών	442
13	Εγγύηση	444
14	Απόρριψη	444

1 Επεξήγηση των συμβόλων



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Οδηγία ασφαλείας: Καταδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποτραπεί, μπορεί να προκληθεί θανατηφόρο ατύχημα ή σοβαρός τραυματισμός.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ!**

Οδηγία ασφαλείας: Καταδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποτραπεί, μπορεί να προκληθεί μικρής ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμός.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Καταδεικνύει μια κατάσταση, η οποία εάν δεν αποτραπεί, μπορεί να προκληθούν υλικές ζημιές.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ**

Συμπληρωματικά στοιχεία για τον χειρισμό του προϊόντος.

2 Υποδείξεις ασφαλείας

Ειδικότερα, ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν επακόλουθες ζημιές και ιδιαίτερα για επακόλουθες ζημιές που προκλήθηκαν λόγω βλάβης του κλιματιστικού οροφής.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- Μη θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, εάν παρουσιάζει εμφανείς ζημιές.
- Αποσυνδέετε πάντοτε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος, όταν πραγματοποιείτε εργασίες στη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο εάν είστε βέβαιος, ότι το περίβλημα και τα καλώδια δεν έχουν υποστεί ζημιά.

Κίνδυνος για την υγεία

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και επάνω και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εάν επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Η τοποθέτηση, η συντήρηση και οι επισκευές του κλιματιστικού οροφής επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο είναι εξοικειωμένο με τους κινδύνους που σχετίζονται με τη μεταχείριση του ψυκτικού μέσου και των συστημάτων κλιματισμού καθώς και τους σχετικούς κανονισμούς. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένων επισκευών, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί κίνδυνοι. Για υπηρεσίες επισκευής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της χώρας σας.

Κίνδυνος πυρκαγιάς / Εύφλεκτα υλικά

- Διατηρήστε τα ανοίγματα εξαερισμού ελεύθερα από τυχόν εμπόδια.
- Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.

- Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό οροφής κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή σε κλειστούς χώρους.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν αποθηκεύονται ή τοποθετούνται εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στην έξοδο αέρα. Πρέπει να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 50 cm.
- **Μην** αφαιρέσετε το επάνω κάλυμμα του κλιματιστικού οροφής σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αντί αυτού, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένα μέσα κατάσβεσης. Μη χρησιμοποιείτε νερό για την πυρόσβεση.
- Για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης ή για τον καθαρισμό, μη χρησιμοποιείτε μέσα, τα οποία δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε εσωτερικό χώρο χωρίς πηγές ανάφλεξης συνεχούς λειτουργίας (όπως για παράδειγμα γυμνές φλόγες, ενεργές συσκευές αερίου ή ενεργές ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης).
- Δεν επιτρέπεται η διάτρηση ή η καύση της συσκευής.
- Λάβετε υπόψη ότι τα ψυκτικά μέσα ενδέχεται να είναι άοσμα.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Η μη τήρηση αυτών των συστάσεων ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ελαφρού ή μέτριου τραυματισμού.

Κίνδυνος για την υγεία

- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό.
- Μην κάνετε τροποποιήσεις ή μετατροπές στη συσκευή.
- Μη βάζετε τα χέρια σας μέσα σε εξόδους αέρα και μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα μέσα στο κλιματιστικό οροφής.
- Σε περίπτωση βλάβης στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου του κλιματιστικού οροφής, το κλιματιστικό οροφής πρέπει να ελεγχθεί από μια εξειδικευμένη εταιρεία και να επισκευαστεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Το ψυκτικό μέσο δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να απελευθερώνεται στον αέρα.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς

- Μην εισέρχεστε ποτέ με το όχημα σε αυτόματα πλυντήρια αυτοκινήτων, όταν το κλιματιστικό οροφής είναι τοποθετημένο.
- Παρακαλούμε να ρωτήσετε τον κατασκευαστή του οχήματος εάν απαιτείται τεχνική επιθεώρηση μετά από την τοποθέτηση ενός κλιματιστικού καθώς και εάν απαιτείται αλλαγή του ύψους, που είναι καταχωρημένο στα έγγραφα του οχήματος:
 - FreshJet 1700, 2000, 2200: αυξημένο ύψος 225 mm
 - FreshJet 3200: αυξημένο ύψος 248 mm

3 Ομάδα, στην οποία απευθύνεται αυτό το εγχειρίδιο

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προορίζεται για τον χρήστη του κλιματιστικού οροφής.

4 Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κλιματιστικό οροφής
- Μονάδα εξόδου αέρα (Chillout ADB ή ADB)

5 Προαιρετικά εξαρτήματα

Διαθέσιμος πρόσθετος εξοπλισμός (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία παράδοσης):

Ονομασία	Αρ. αναφοράς	FJ 1700	FJ 2000	FJ 2200	FJ 3200
Kit DC PP12	9100300003	—	—	—	—
Kit DC DSP-T 12	9600007286	•	•	•	•
Kit DC DSP-T 24	9600007287	•	•	•	•



ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Το kit επέκτασης συνεχούς ρεύματος (DC) (πρόσθετος εξοπλισμός) επιτρέπει τη χρήση του κλιματιστικού οροφής Dometic FreshJet κατά την κίνηση του οχήματος.

6 Προβλεπόμενη χρήση

Το κλιματιστικό οροφής Dometic FreshJet έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε αυτοκινούμενα τροχήλατα, συρόμενα τροχήλατα και άλλα οχήματα με χώρους διαμονής. **Δεν** είναι κατάλληλο για οικίες και διαμερίσματα.

Το κλιματιστικό οροφής **δεν** είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε μηχανήματα κατασκευαστικών έργων, αγροτικά μηχανήματα ή παρόμοιο εξοπλισμό. Δεν θα λειτουργήσει σωστά, εάν εκτίθεται σε έντονους κραδασμούς.

Η λειτουργία του κλιματιστικού οροφής είναι εγγυημένη για ένα συγκεκριμένο φάσμα θερμοκρασίας λειτουργίας (βλέπε φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών).

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό και την προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.

Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη σωστή εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος. Τυχόν μη ενδεδειγμένη εγκατάσταση, χρήση ή/και συντήρηση θα έχει ως συνέπεια την ανεπαρκή απόδοση και ενδεχομένως την πρόκληση βλάβης.

Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές στο προϊόν, που οφείλονται σε:

- Λανθασμένη συναρμολόγηση ή σύνδεση, συμπεριλ. της υπερβολικά υψηλής τάσης
- Λανθασμένη συντήρηση ή χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών εξαρτημάτων, που δεν προέρχονται από τον κατασκευαστή
- Μετατροπές στο προϊόν χωρίς τη ρητή άδεια του κατασκευαστή
- Χρήση για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο

Η Dometic διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της εμφάνισης και των προδιαγραφών του προϊόντος.

7 Τεχνική περιγραφή

Το κλιματιστικό οροφής παρέχει στον εσωτερικό χώρο ψυχρό αφυγρασμένο αέρα, χωρίς σκόνη και ρύπους.

Οι λυχνίες LED με ρυθμιζόμενη ένταση φωτισμού, που είναι ενσωματωμένες στη μονάδα εξόδου αέρα, παρέχουν ευχάριστο φωτισμό (τα φώτα LED είναι διαθέσιμα μόνο σε συγκεκριμένο μοντέλο).

Ο χειρισμός του κλιματιστικού οροφής πραγματοποιείται με το τηλεχειριστήριο.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Το κλιματιστικό οροφής μπορεί να χαμηλώσει τη θερμοκρασία εντός του οχήματος μέχρι ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Η θερμοκρασία εξαρτάται από τον τύπο του οχήματος, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την ψυκτική ισχύ του κλιματιστικού οροφής.

Σε εξωτερική θερμοκρασία κάτω από τους 16 °C, το κλιματιστικό οροφής δεν πραγματοποιεί πλέον περαιτέρω ψύξη. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε μόνο τη λειτουργία κλιματισμού «Ανακυκλοφορία αέρα» (⌘).

Το κλιματιστικό οροφής προστατεύεται από την υπέρταση. Όταν η τάση τροφοδοσίας υπερβαίνει τα 265 V, η λειτουργία του κλιματιστικού οροφής διακόπτεται. Η κανονική λειτουργία του αποκαθίσταται και πάλι, όταν η τάση τροφοδοσίας επανέλθει εντός του επιτρεπόμενου φάσματος.

7.1 Εξαρτήματα

Το κύκλωμα ψυκτικού μέσου του κλιματιστικού οροφής αποτελείται από τα παρακάτω κύρια επιμέρους εξαρτήματα (σχ. **1**, σελίδα 3):

- **Συμπιεστής (1)**
Ο συμπιεστής αναρροφά το ψυκτικό μέσο και το συμπιέζει. Έτσι αυξάνεται η πίεση και συνεπώς επίσης η θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου.
- **Συμπυκνωτής (2)**
Ο ενσωματωμένος υγροποιητής λειτουργεί όπως ένας ψύκτης ή ένας εναλλάκτης θερμότητας. Ο αέρας που τον διαπερνά απορροφά τη θερμότητα, με αποτέλεσμα το θερμό αέριο ψυκτικό μέσο να ψύχεται και να υγροποιείται.
- **Εξατμιστής (3)**
Οι εξατμιστές πραγματοποιούν ψύξη και αφύγρανση του αέρα που τους διαπερνά. Το ψυκτικό μέσο απορροφά τη θερμότητα και εξατμίζεται.
- **Ανεμιστήρας (4)**
Ο ανεμιστήρας κατανέμει τον ψυχρό αέρα μέσα στο όχημα, μέσω μιας μονάδας εξόδου αέρα.

Επισκόπηση όλων των εξαρτημάτων:

- FreshJet1700: σχ. **10**, σελίδα 11
- FreshJet2000, 2200 (διαθέσιμο για μοντέλα με θέρμανση και λειτουργία ήπιας εκκίνησης): σχ. **11**, σελίδα 12
- FreshJet3200: σχ. **12**, σελίδα 13
- Μονάδα εξόδου αέρα Chillout ADB: σχ. **13**, σελίδα 14
- Μονάδα εξόδου αέρα ADB: σχ. **14**, σελίδα 14

7.2 Πίνακας ελέγχου

Ο πίνακας ελέγχου βρίσκεται στη μονάδα εξόδου αέρα του κλιματιστικού οροφής (σχ. **2**, σελίδα 4).

Περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων:

Αρ.	Επεξήγηση	
1	Λυχνία LED κατάστασης	
	Δεν ανάβει:	Το κλιματιστικό οροφής είναι απενεργοποιημένο.
	Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα:	Το κλιματιστικό οροφής βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.
	Ανάβει με πράσινο χρώμα:	Το κλιματιστικό οροφής είναι ενεργοποιημένο.
	Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Μόνο για μοντέλο με αντλία θερμότητας Το κλιματιστικό οροφής προετοιμάζεται για λειτουργία θέρμανσης ή λειτουργία απόψυξης είναι ενεργή.
	Αναβοσβήνει με πράσινο / πορτοκαλί χρώμα:	Το κλιματιστικό οροφής βρίσκεται σε χειμερινή λειτουργία.
	Ανάβει με κόκκινο χρώμα:	Μόνο εάν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε τροφοδοσία 12 V==: η τάση τροφοδοσίας των 230 Vw δεν είναι διαθέσιμη.
	Αναβοσβήνει συνεχώς με κόκκινο χρώμα (- - - - -):	Υπέρταση Η κανονική λειτουργία του κλιματιστικού οροφής αποκαθίσταται και πάλι, όταν η τάση τροφοδοσίας επανέλθει εντός του επιτρεπόμενου φάσματος.
	Αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα (- - -):	Δυσλειτουργία στον εσωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας E1
	Αναβοσβήνει με μεσαία συχνότητα με κόκκινο χρώμα (- - - - -):	Δυσλειτουργία στον εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας E2
2	① Πλήκτρο	Ενεργοποιεί, απενεργοποιεί ή θέτει σε λειτουργία αναμονής το κλιματιστικό οροφής Με το πατατεταμένο πάτημα του πλήκτρου ενεργοποιείται η αυτόματη λειτουργία.
3	☀️ Πλήκτρο	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το φως ή ρυθμίζει την ένταση φωτισμού. Ενεργό μόνο όταν το κλιματιστικό οροφής είναι ενεργοποιημένο ή βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.
4	Δέκτης υπέρυθρων (IR) για το τηλεχειριστήριο	

7.3 Τηλεχειριστήριο

Όλες οι ρυθμίσεις της συσκευής (π.χ. ρυθμίσεις θερμοκρασίας, προγραμματισμός χρονοδιακόπτη) μεταδίδονται στο κλιματιστικό οροφής μέσω τηλεχειριστηρίου.

Τα παρακάτω στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων είναι διαθέσιμα στο τηλεχειριστήριο (σχ. **3**, σελίδα 5):

Αρ.	Επεξήγηση
1	Οθόνη: Απεικονίζει τα εξής: • Χρόνος • Επιλεγμένη θερμοκρασία εσωτερικού χώρου (ονομαστική τιμή) σε °C ή °F • Πραγματική θερμοκρασία εσωτερικού χώρου • Λειτουργία κλιματισμού • Βαθμίδα ανεμιστήρα • Σύμβολα για ενεργές πρόσθετες λειτουργίες • Κατάσταση μπαταρίας
2	 Πλήκτρο: Ενεργοποιεί ή θέτει σε λειτουργία αναμονής το κλιματιστικό και το τηλεχειριστήριο
3	 Πλήκτρο: Επιλέγει τη ρύθμιση του ανεμιστήρα
4	Πλήκτρο MODE: Επιλέγει τη λειτουργία κλιματισμού
5	 Πλήκτρο: Ενεργοποιεί τη λειτουργία ύπνου. Η λειτουργία ύπνου μεταβάλλει αυτόματα την ονομαστική τιμή, ώστε να επιτευχθεί μια ευχάριστη θερμοκρασία ύπνου.
6	 Πλήκτρο: Πάτημα μία φορά: Απεικονίζει την τρέχουσα θερμοκρασία εσωτερικού χώρου Εκ νέου πάτημα: (εμφανίζεται το σύμβολο ) Απεικονίζει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
7	 Πλήκτρο: Ενεργοποιεί τη λειτουργία «I feel». Η λειτουργία «I feel» ρυθμίζει κάθε 10 λεπτά την ονομαστική θερμοκρασία με βάση τη θερμοκρασία που μετρείται από το τηλεχειριστήριο.
8	Πλήκτρο °C/°F: Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ των μονάδων μέτρησης θερμοκρασίας βαθμών Κελσίου (°C) και βαθμών Φαρενάιτ (°F)
9	 Πλήκτρο: Ρυθμίζει τον χρονοδιακόπτη και το ρολόι
10	Πλήκτρο SET: Επιβεβαιώνει και αποθηκεύει τις ρυθμίσεις
11	 Πλήκτρο: Ανάβει και σβήνει το φως του κλιματιστικού και ενεργοποιεί τη λειτουργία ρύθμισης έντασης φωτισμού. Το πλήκτρο  παραμένει λειτουργικό, ακόμη και όταν το τηλεχειριστήριο είναι απενεργοποιημένο.
12	Πλήκτρο +: Αυξάνει την τιμή
13	Πλήκτρο -: Μειώνει την τιμή

Αρ.	Επεξήγηση
14	Σύμβολο  (αποφορτισμένες μπαταρίες) Απεικονίζεται, όταν οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο είναι άδειες. Σε μια τέτοια περίπτωση, αντικαταστήστε τις μπαταρίες, βλέπε κεφάλαιο «Αντικατάσταση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου» στη σελίδα 440.
15	Σύμβολο  (μετάδοση τιμών) Εμφανίζεται για λίγο, όταν το τηλεχειριστήριο μεταδίδει τιμές στο κλιματιστικό.

7.4 Λειτουργίες κλιματισμού

Το κλιματιστικό οροφής έχει τις εξής διαθέσιμες λειτουργίες κλιματισμού:

Λειτουργία κλιματισμού	Μήνυμα οθόνης	Επεξήγηση
Αυτόματα		Εσείς καθορίζετε τη θερμοκρασία και το κλιματιστικό φροντίζει για την επίτευξη αυτής της θερμοκρασίας στον εσωτερικό χώρο μέσω της θέρμανσης (λειτουργία διαθέσιμη μόνο για μοντέλα με θέρμανση) ή της ψύξης καθώς και ελέγχοντας την απαιτούμενη βαθμίδα απόδοσης του ανεμιστήρα. Το πλήκτρο  είναι απενεργοποιημένο σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.
Ψύξη		Εσείς καθορίζετε τη θερμοκρασία και τις ρυθμίσεις του ανεμιστήρα και το κλιματιστικό ψύχει τον εσωτερικό χώρο, μέχρι να επιτευχθεί αυτή η θερμοκρασία.
Θέρμανση		Λειτουργία διαθέσιμη μόνο για μοντέλα με θέρμανση Εσείς καθορίζετε τη θερμοκρασία και τις ρυθμίσεις του ανεμιστήρα και το κλιματιστικό θερμαίνει τον εσωτερικό χώρο, μέχρι να επιτευχθεί αυτή η θερμοκρασία.
Ανακυκλοφορία αέρα		Εσείς καθορίζετε τη βαθμίδα του ανεμιστήρα και το κλιματιστικό διοχετεύει αέρα στον εσωτερικό χώρο.
Αφύγρυνση		Εσείς καθορίζετε τη θερμοκρασία και το κλιματιστικό ψύχει τον εσωτερικό χώρο, μέχρι να επιτευχθεί αυτή η θερμοκρασία, ρυθμίζει την απαιτούμενη βαθμίδα απόδοσης του ανεμιστήρα και πραγματοποιεί αφύγρυνση του εσωτερικού χώρου (λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα). Το πλήκτρο  είναι απενεργοποιημένο σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.

7.5 Πρόσθετες λειτουργίες

Το κλιματιστικό οροφής έχει τις εξής διαθέσιμες πρόσθετες λειτουργίες:

Πρόσθετη λειτουργία	Μήνυμα οθόνης	Επεξήγηση
Χρονοδιακόπτης		Το κλιματιστικό ενεργοποιείται κατά την καθορισμένη ώρα.
		Το κλιματιστικό απενεργοποιείται κατά την καθορισμένη ώρα.
		Το κλιματιστικό ενεργοποιείται και απενεργοποιείται κατά τις καθορισμένες ώρες.
Λειτουργία ύπνου		Η ρυθμισμένη θερμοκρασία μεταβάλλεται κατά 1 °C μετά από μία ώρα και κατά 2 °C μετά από δύο ώρες, ώστε να επιτευχθεί μια ευχάριστη θερμοκρασία ύπνου.
Λειτουργία «I feel»		Το τηλεχειριστήριο μετρά τη θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου και μεταδίδει το αποτέλεσμα αυτής της μέτρησης στο κλιματιστικό κάθε 10 λεπτά. Το κλιματιστικό προσαρμόζει την ονομαστική τιμή σε αυτή τη μέτρηση.
Χειμερινή λειτουργία		Η χειμερινή λειτουργία καταδεικνύεται με το αναβόσβημα της λυχνίας LED με πράσινο / πορτοκαλί χρώμα.

8 Πριν από την πρώτη χρήση

Επιθεώρηση πριν από την έναρξη λειτουργίας

Πριν ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό οροφής, τηρήστε τα εξής:

- Ελέγξτε εάν η τάση τροφοδοσίας και η συχνότητα αντιστοιχούν στις τιμές που ορίζονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε φυλλάδιο.
- Βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα εισόδου αέρα και τα στόμια αέρα είναι ελεύθερα από τυχόν εμπόδια. Όλα τα πλέγματα αερισμού πρέπει να διατηρούνται πάντοτε ελεύθερα, ώστε να διασφαλίζεται ότι το κλιματιστικό οροφής μπορεί να λειτουργήσει με τη μέγιστη απόδοση.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Κίνδυνος τραυματισμού

Μην βάζετε τα δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα μέσα στα στόμια αέρα ή στο πλέγμα εισόδου αέρα.

Ρύθμιση της ώρας

- Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας: βλέπε κεφάλαιο «Ρύθμιση της ώρας» στη σελίδα 440.

Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου

- Τοποθετήστε τις μπαταρίες (βλέπε κεφάλαιο «Αντικατάσταση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου» στη σελίδα 440).
- ✓ Στην οθόνη εμφανίζονται όλα τα σύμβολα για 5 δευτερόλεπτα.
- ✓ Πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο  και το πλήκτρο  μέσα σε αυτά τα 5 δευτερόλεπτα.
- ✓ Στην οθόνη απεικονίζεται ο προεπιλεγμένος αριθμός μοντέλου.
- Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + και – μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, για να επιλέξετε τον αριθμό μοντέλου:
 - FreshWell3000: 02
 - FreshJet: 07
 - FreshLight: 11
- ✓ Στην οθόνη εμφανίζονται όλα τα σύμβολα για 5 δευτερόλεπτα.
- ✓ Το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο για λειτουργία.

9 Χειρισμός του κλιματιστικού οροφής

9.1 Βασικές σημειώσεις για τη λειτουργία

Το κλιματιστικό οροφής έχει τέσσερις τρόπους λειτουργίας:

Τρόπος λειτουργίας	Χαρακτηριστικά
Off	Το κλιματιστικό οροφής είναι απενεργοποιημένο. Το τηλεχειριστήριο είναι ανενεργό.
Αναμονή	Το κλιματιστικό οροφής είναι έτοιμο για λειτουργία και μπορεί να ενεργοποιηθεί με το τηλεχειριστήριο. Τα φώτα είναι διαθέσιμα.
On	Το κλιματιστικό οροφής ρυθμίζει τη θερμοκρασία του αέρα στον εσωτερικό χώρο.
Χειμερινή λειτουργία	Το κλιματιστικό οροφής λειτουργεί με μια ειδική λειτουργία θέρμανσης, η οποία ξεκινάει στη θερμοκρασία των 7 °C και διακόπτεται, όταν η θερμοκρασία υπερβεί τους 10 °C.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον **πίνακα ελέγχου** για

- να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε καθώς και να θέσετε σε λειτουργία αναμονής ή σε χειμερινή λειτουργία το κλιματιστικό οροφής
- να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το φως ή να ρυθμίσετε την ένταση φωτισμού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **τηλεχειριστήριο** για

- να θέσετε το κλιματιστικό οροφής σε λειτουργία αναμονής ή να το ενεργοποιήσετε από τη λειτουργία αναμονής
- να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το φως ή να ρυθμίσετε την ένταση φωτισμού
- να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις
- να επιλέξετε πρόσθετες λειτουργίες

9.2 Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο **πρέπει** κατά τη λειτουργία του να είναι στραμμένο προς τον δέκτη IR (σχ. **2** 4, σελίδα 4) στον πίνακα ελέγχου.

- Πατήστε ένα πλήκτρο.
- ✓ Η τιμή μεταδίδεται απευθείας στο κλιματιστικό οροφής.

- ✓ Το κλιματιστικό οροφής επιβεβαιώνει τη λήψη των δεδομένων με ένα ηχητικό σήμα υψηλής συχνότητας.

Εάν η μετάδοση δεδομένων αποτύχει, στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη IR στον πίνακα ελέγχου και πιέστε το πλήκτρο **SET**. Με αυτόν τον τρόπο, τα δεδομένα μεταδίδονται εκ νέου στο κλιματιστικό οροφής. Το κλιματιστικό οροφής επιβεβαιώνει τη λήψη των δεδομένων με ένα ηχητικό σήμα υψηλής συχνότητας.

Θέση μόνο του τηλεχειριστηρίου σε λειτουργία αναμονής ή ενεργοποίησή του από τη λειτουργία αναμονής

Στη λειτουργία αναμονής, η οθόνη του τηλεχειριστηρίου δείχνει μόνο την ώρα.

Εάν το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο προς τον δέκτη IR (σχ. 2 4, σελίδα 4) στον πίνακα ελέγχου, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο ή να το θέσετε σε λειτουργία αναμονής ανεξάρτητα από το κλιματιστικό οροφής:

- Πιέστε το πλήκτρο ①.

9.3 Υπόδειξη για βελτιωμένη χρήση

Ο στόχος των παρακάτω υποδείξεων είναι η βελτιστοποίηση της απόδοσης του κλιματιστικού οροφής:

- Βελτιώστε τη θερμομόνωση του οχήματός σας σφραγίζοντας τυχόν διάκενα και κρεμώντας ανακλαστικά καλύμματα ή κουρτίνες στα παράθυρα.
- Εάν το όχημά σας παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία: Λειτουργήστε για λίγο το κλιματιστικό οροφής στη λειτουργία «Ανακυκλοφορία αέρα» (⊞) με ανοιχτά παράθυρα, πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλιματισμού «Ψύξη» (*).
- Αποφύγετε κατά το δυνατόν το άνοιγμα πορτών και παραθύρων στη λειτουργία «Ψύξη» (*).
- Ρυθμίστε προσεκτικά την κατεύθυνση των στομών αέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα στόμια αέρα και το πλέγμα εισόδου αέρα δεν είναι καλυμμένα με ρούχα, χαρτιά ή άλλα αντικείμενα.

9.4 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κλιματιστικού οροφής




ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Κατά την ενεργοποίησή του, ξεκινάει να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του αέρα σύμφωνα με τις τελευταίες ρυθμισμένες τιμές.

Με τον πίνακα ελέγχου

Το σχήμα δείχνει τον τρόπο χρήσης του πίνακα ελέγχου για την ενεργοποίηση, την απενεργοποίηση και τη θέση σε λειτουργία αναμονής του κλιματιστικού οροφής. Πιέστε το πλήκτρο ① σύμφωνα με την απαίτηση:



Παράδειγμα: Το κλιματιστικό οροφής βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής. Θέλετε να το απενεργοποιήσετε.

➤ Πιέστε σύντομα το πλήκτρο ①.

✓ Το κλιματιστικό οροφής είναι απενεργοποιημένο.

Με το τηλεχειριστήριο



ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- Ο χειρισμός του κλιματιστικού οροφής με το τηλεχειριστήριο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο ή βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, για να θέσετε το κλιματιστικό οροφής σε λειτουργία αναμονής ή να το ενεργοποιήσετε από τη λειτουργία αναμονής. Πιέστε το πλήκτρο ①.
- Λειτουργία διαθέσιμη μόνο για μοντέλα με θέρμανση: Εάν απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό οροφής από τη λειτουργία «Θέρμανση» (☀) χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί για μερικά λεπτά, ώστε να αποφευχθεί τυχόν υπερθέρμανση της συσκευής. Η λυχνία LED αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα. Πιέστε το πλήκτρο ① στον πίνακα ελέγχου, για να απενεργοποιήσετε εντελώς το κλιματιστικό οροφής.

9.5 Επιλογή της λειτουργίας κλιματισμού

➤ Επιλέξτε τη λειτουργία κλιματισμού που επιθυμείτε, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **MODE**, βλέπε κεφάλαιο «Λειτουργίες κλιματισμού» στη σελίδα 432.


✓ Το κλιματιστικό οροφής επιβεβαιώνει τη λήψη των τιμών με ένα ηχητικό σήμα υψηλής συχνότητας.

✓ Το κλιματιστικό οροφής ρυθμίζεται στην επιλεγμένη λειτουργία κλιματισμού.

9.6 Χειροκίνητη επιλογή της ρύθμισης του ανεμιστήρα

Ο ανεμιστήρας ελέγχει την ένταση της παροχής αέρα.

Στις λειτουργίες «Ψύξη» (✱) και «Ανακυκλοφορία αέρα» (⊞), η βαθμίδα έντασης του ανεμιστήρα μπορεί να επιλεγεί χειροκίνητα. Στις υπόλοιπες λειτουργίες κλιματισμού, το κλιματιστικό οροφής ελέγχει τη βαθμίδα του ανεμιστήρα αυτόματα.

Μήνυμα οθόνης	Επεξήγηση
	Τέσσερις βαθμίδες ανεμιστήρα (Η χαμηλότερη βαθμίδα ανεμιστήρα δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία «Θέρμανση» (☀))
	Αυτόματη λειτουργία, διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες «Ψύξη» (✱), «Θέρμανση» (☀) και «Αφύγνωση» (☁).

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ⊞, για να επιλέξετε την επιθυμητή βαθμίδα έντασης του ανεμιστήρα.
- ✓ Το κλιματιστικό οροφής επιβεβαιώνει τη λήψη των τιμών με ένα ηχητικό σήμα υψηλής συχνότητας.
- ✓ Η νέα βαθμίδα ανεμιστήρα έχει ρυθμιστεί.

9.7 Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Λειτουργία ψύξης

Στις λειτουργίες «Αυτόματα» (A), «Ψύξη» (✱) και «Αφύγνωση» (☁), μπορείτε να ορίσετε μια θερμοκρασία ανάμεσα σε 16 °C και 31 °C μέσω του τηλεχειριστηρίου.

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο + ή -, για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
- ✓ Το κλιματιστικό οροφής επιβεβαιώνει τη λήψη των τιμών με ένα ηχητικό σήμα υψηλής συχνότητας.
- ✓ Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί στο κλιματιστικό οροφής.

Λειτουργία θέρμανσης (διαθέσιμη μόνο για μοντέλα με θέρμανση)

Στις λειτουργίες «Αυτόματα» (A) και «Θέρμανση» (☀) μπορείτε να ορίσετε μια θερμοκρασία ανάμεσα σε 16 °C και 31 °C μέσω του τηλεχειριστηρίου.

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο + ή -, για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
- ✓ Το κλιματιστικό οροφής επιβεβαιώνει τη λήψη των τιμών με ένα ηχητικό σήμα υψηλής συχνότητας.
- ✓ Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί στο κλιματιστικό οροφής.

9.8 Ρύθμιση των στομιών αέρα

Η παροχή αέρα στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της θέσης των στομιών αέρα (σχ. 4, σελίδα 6).

- **Chillout ADB:** Περιστρέψτε τα πτερύγια (1) στα στόμια αέρα προς την επιθυμητή κατεύθυνση, χρησιμοποιώντας τον τροχό ρύθμισης (2).
- **ADB:** Περιστρέψτε τα πτερύγια (1) στα στόμια αέρα ανεξάρτητα μεταξύ τους προς τις επιθυμητές κατευθύνσεις, χρησιμοποιώντας τους τροχούς ρύθμισης (2, 3, 4). Η ροή του αέρα μπορεί να ρυθμιστεί προς τα δεξιά και προς τα αριστερά καθώς και προς την οροφή ή προς το δάπεδο. Μετακινήστε τον κεντρικό ολισθητήρα (3), για να κατευθύνετε τη ροή αέρα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

9.9 Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

Η λειτουργία χρονοδιακόπτη σας επιτρέπει να ρυθμίσετε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο για τον κλιματισμό. Μπορείτε να ορίσετε την ώρα ενεργοποίησης, την ώρα απενεργοποίησης ή και τις δύο τιμές.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Το τηλεχειριστήριο επιστρέφει στην αρχική του λειτουργία, εάν κατά τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για 15 δευτερόλεπτα.

- Πριν από τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη, επιλέξτε τη λειτουργία κλιματισμού και όλες τις απαιτούμενες τιμές (π.χ. θερμοκρασία).

Ρύθμιση της ώρας ενεργοποίησης

- Πιέστε μία φορά το πλήκτρο .
- ✓ Το σύμβολο **ON** () αναβοσβήνει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο + ή -, για να ρυθμίσετε την ώρα που πρέπει να ενεργοποιηθεί το κλιματιστικό οροφής.
- Πιέστε το πλήκτρο **SET**, για να μεταδοθεί η τιμή στο κλιματιστικό οροφής.
- ✓ Η ώρα ενεργοποίησης έχει ρυθμιστεί στο κλιματιστικό οροφής.
Το κλιματιστικό οροφής θα ενεργοποιηθεί με την επιλεγμένη λειτουργία κλιματισμού κατά την καθορισμένη ώρα.
- Ρυθμίστε το κλιματιστικό οροφής σε λειτουργία αναμονής.

Ρύθμιση της ώρας απενεργοποίησης

- Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο .
- ✓ Το σύμβολο **OFF** () αναβοσβήνει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο + ή -, για να ρυθμίσετε την ώρα που πρέπει να απενεργοποιηθεί το κλιματιστικό οροφής.
- Πιέστε το πλήκτρο **SET**, για να μεταδοθεί η τιμή στο κλιματιστικό οροφής.
- ✓ Η ώρα απενεργοποίησης έχει ρυθμιστεί στο κλιματιστικό οροφής.
Το κλιματιστικό οροφής θα λειτουργήσει με την επιλεγμένη λειτουργία κλιματισμού μέχρι την καθορισμένη ώρα.

Ρύθμιση της ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης

- Πιέστε τρεις φορές το πλήκτρο .
- ✓ Το σύμβολο **ON** () αναβοσβήνει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
Το σύμβολο **OFF** () εμφανίζεται.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο + ή -, για να ρυθμίσετε την ώρα που πρέπει να ενεργοποιηθεί το κλιματιστικό οροφής.
- Πιέστε εκ νέου το πλήκτρο .
- ✓ Το σύμβολο **OFF** () αναβοσβήνει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο + ή -, για να ρυθμίσετε την ώρα που πρέπει να απενεργοποιηθεί το κλιματιστικό οροφής.
- Πιέστε το πλήκτρο **SET**, για να μεταδοθεί η τιμή στο κλιματιστικό οροφής.
- ✓ Η ώρα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης έχει ρυθμιστεί στο κλιματιστικό οροφής.
Το κλιματιστικό οροφής θα εκκινήσει με την επιλεγμένη λειτουργία κλιματισμού κατά την καθορισμένη ώρα και θα λειτουργήσει μέχρι τη δεύτερη καθορισμένη ώρα.
- Ρυθμίστε το κλιματιστικό οροφής σε λειτουργία αναμονής.

Ακύρωση των ρυθμίσεων χρονοδιακόπτη

Εάν έχετε ρυθμίσει τον χρονοδιακόπτη, μπορείτε να ακυρώσετε αυτές τις ρυθμίσεις ως εξής:

- Πιέστε τέσσερις φορές το πλήκτρο .
- ✓ Το σύμβολο χρονοδιακόπτη σβήνει.
- ✓ Η ρύθμιση έχει ακυρωθεί.

9.10 Ενεργοποίηση της λειτουργίας ύπνου



ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Η λειτουργία ύπνου είναι απενεργοποιημένη στη λειτουργία «Ανακυκλοφορία αέρα» (⌘).

Όταν η λειτουργία ύπνου είναι ενεργοποιημένη, η ρυθμισμένη θερμοκρασία μεταβάλλεται κατά 1 °C μετά από μία ώρα και κατά 2 °C μετά από δύο ώρες, ώστε να διασφαλιστεί μια ευχάριστη θερμοκρασία ύπνου.

- Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία (βλέπε κεφάλαιο «Ρύθμιση της θερμοκρασίας» στη σελίδα 437).
- Πιέστε το πλήκτρο .
- ✓ Το σύμβολο εμφανίζεται στην οθόνη.
Η λειτουργία ύπνου είναι ενεργοποιημένη.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ύπνου, πιέστε εκ νέου το πλήκτρο .



ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Η λειτουργία ύπνου απενεργοποιείται, εάν πατηθεί το πλήκτρο **MODE**.

9.11 Ενεργοποίηση της λειτουργίας «I feel»

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το τηλεχειριστήριο μετρά τη θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου και μεταδίδει το αποτέλεσμα αυτής της μέτρησης στο κλιματιστικό οροφής κάθε 10 λεπτά. Το κλιματιστικό οροφής προσαρμόζει την ονομαστική τιμή σε αυτή τη μέτρηση. Η λειτουργία «I feel» είναι ενεργή μόνο όταν η θερμοκρασία είναι μεταξύ +18 °C και +29 °C.

- Πιέστε το πλήκτρο .
- ✓ Το σύμβολο εμφανίζεται στην οθόνη.
Η λειτουργία «I feel» είναι ενεργοποιημένη.
- Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι στραμμένο προς τον δέκτη IR (σχ. 2 4, σελίδα 4) στον πίνακα ελέγχου. Διαφορετικά, οι τιμές δεν μπορούν να μεταδοθούν στο κλιματιστικό οροφής.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Το τηλεχειριστήριο δεν πρέπει να τοποθετείται σε μια περιοχή του εσωτερικού χώρου, που είναι αρκετά πιο ζεστή ή πιο κρύα από τη μέση θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου. Δεν επιτρέπεται για παράδειγμα να τοποθετείται σε σημείο εκτεθειμένο στην ηλιακή ακτινοβολία ή μπροστά από το κλιματιστικό οροφής.

Εάν η θερμοκρασία αυξηθεί επάνω από τους +29 °C ή μειωθεί κάτω από τους +18 °C, η λειτουργία «I feel» απενεργοποιείται.

- ✓ Το σύμβολο αναβοσβήνει τρεις φορές στην οθόνη και στη συνέχεια σβήνει.

9.12 Χειρισμός των φώτων (εξαρτάται από το μοντέλο)

Η ένταση φωτισμού των φώτων στο κλιματιστικό οροφής μπορεί να ρυθμιστεί. Όταν ενεργοποιούνται, ρυθμίζονται αυτόματα στο τελευταίο ρυθμισμένο επίπεδο φωτεινότητας.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο παραμένει ενεργό, ακόμη και όταν το τηλεχειριστήριο είναι απενεργοποιημένο.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των φώτων με τον πίνακα ελέγχου

- Πιέστε σύντομα το πλήκτρο , για να ανάψετε ή να σβήσετε τους λαμπτήρες.

Ρύθμιση της έντασης των φώτων με τον πίνακα ελέγχου

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο , μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή φωτεινότητα των φώτων.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των φώτων με το τηλεχειριστήριο

- Πιέστε το πλήκτρο , για να ανάψετε ή να σβήσετε τους λαμπτήρες.
- ✓ Το σύμβολο , εμφανίζεται στην οθόνη, όταν τα φώτα είναι **αναμμένα**.

Ρύθμιση της έντασης των φώτων με το τηλεχειριστήριο

- Πιέστε το πλήκτρο , για 2 δευτερόλεπτα.
- ✓ Το σύμβολο , αναβοσβήνει στην οθόνη.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο – ή το πλήκτρο +, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή φωτεινότητα των φώτων.

Η ένταση των φώτων μπορεί να ρυθμιστεί στις βαθμίδες 20 %, 40 %, 60 %, 80 % και 100 %.

- Πιέστε εκ νέου το πλήκτρο , για να απενεργοποιηθεί η λειτουργία ρύθμισης έντασης φωτισμού.
- ✓ Το σύμβολο , ανάβει σταθερά.

9.13 Αντικατάσταση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες, εάν εμφανίζεται το σύμβολο  στην οθόνη.

Η θήκη των μπαταριών βρίσκεται στην πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου.

- Πιέστε το καπάκι της θήκης μπαταριών ελαφρά προς τα κάτω και σύρετέ το προς την κατεύθυνση του βέλους, για να το ανοίξετε.
- Τοποθετήστε τις καινούργιες μπαταρίες (2x τύπος AAA) στο τηλεχειριστήριο, σύμφωνα με την απεικόνιση στη θήκη των μπαταριών.
- Κλείστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.



Προστατέψτε το περιβάλλον!

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται με τα γενικά οικιακά απορρίμματα.

Επιστρέψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στο κατάστημα αγοράς ή παραδώστε τις σε ένα σημείο συλλογής.

9.14 Ρύθμιση της ώρας

Το τηλεχειριστήριο χρειάζεται την τρέχουσα ώρα για τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη. Η ώρα καταδεικνύεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να ρυθμίσετε την ώρα:



ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Το τηλεχειριστήριο επιστρέφει στην αρχική του λειτουργία και αποθηκεύει την τρέχουσα ρύθμιση, εάν κατά τη ρύθμιση της ώρας δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για 15 δευτερόλεπτα.

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για 2 δευτερόλεπτα.
- ✓ Η ώρα αναβοσβήνει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο + ή -, για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.
Πιέστε το πλήκτρο + ή - περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ώρα ταχύτερα
- Πιέστε το πλήκτρο **SET**, για να επιβεβαιώσετε την ώρα.

9.15 Ρύθμιση της χειμερινής λειτουργίας (μόνο για μοντέλα με λειτουργία θέρμανσης)

Η χειμερινή λειτουργία είναι μια ειδική λειτουργία θέρμανσης, η οποία εκκινείται στη θερμοκρασία των 7 °C και διακόπτεται, όταν η θερμοκρασία υπερβεί τους 10 °C, γεγονός που συμβάλλει στην αποφυγή της πρόκλησης παγετού στο εσωτερικό του οχήματος κατά την αποθήκευση.

- Πιέστε και τα δύο πλήκτρα στον πίνακα ελέγχου για 5 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιηθεί η χειμερινή λειτουργία.
- ✓ Η λυχνία LED αναβοσβήνει με πράσινο / κίτρινο χρώμα.
- ✓ Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες απενεργοποιούνται.
- Για να απενεργοποιήσετε τη χειμερινή λειτουργία, πιέστε το κουμπί  στον πίνακα ελέγχου, ώστε να απενεργοποιηθεί το κλιματιστικό.

10 Καθαρισμός του κλιματιστικού οροφής



ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών

- Μην καθαρίζετε το κλιματιστικό οροφής με συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης. Σε περίπτωση εισχώρησης νερού, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο κλιματιστικό.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα ή καθαριστικές ουσίες για τον καθαρισμό, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο κλιματιστικό οροφής.
- Για τον καθαρισμό του κλιματιστικού οροφής, χρησιμοποιήστε νερό με ένα ήπιο καθαριστικό. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη, πετρέλαιο ή διαλύτες.

- Καθαρίστε περιστασιακά το περίβλημα του κλιματιστικού οροφής και τη μονάδα εξόδου αέρα με ένα υγρό πανί.
- Απομακρύνετε σε τακτική βάση τυχόν φύλλα και άλλους ρύπους από τα πλέγματα αερισμού (σχ. **5** 1, σελίδα 7) του κλιματιστικού οροφής. Βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλείται ζημιά στα πλέγματα κατά τη διαδικασία αυτή.
- Καθαρίστε κατά διαστήματα το τηλεχειριστήριο με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Για τον καθαρισμό της οθόνης συνιστούμε τη χρήση ενός πανιού καθαρισμού για γυαλιά.

11 Συντήρηση του κλιματιστικού οροφής

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος για την υγεία**

Οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης, εκτός από αυτές που περιγράφονται σε αυτό το σημείο, επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο είναι εξοικειωμένο με τους κινδύνους που σχετίζονται με τη μεταχείριση του ψυκτικού μέσου και των συστημάτων κλιματισμού καθώς και τους σχετικούς κανονισμούς.

Διάστημα	Επιθεώρηση / συντήρηση
Τακτικά	Έλεγχος της διόδου αποστράγγισης νερού συμπυκνώματος: ► Ελέγξτε εάν τα κανάλια αποστράγγισης του νερού συμπυκνώματος (σχ. 6 1, σελίδα 7) στο πλάι του κλιματιστικού οροφής είναι καθαρά και βεβαιωθείτε ότι το νερό συμπυκνώματος μπορεί να εκρεύσει.
Τακτικά	Καθαρισμός του φίλτρου μονάδας εξόδου αέρα (σχ. 7 , σελίδα 8): ► Αφαιρέστε χειροκίνητα το κάλυμμα του φίλτρου (1). ► Αφαιρέστε το φίλτρο (2). ► Καθαρίστε το φίλτρο (2) με ένα διάλυμα απορρυπαντικού και αφήστε το να στεγνώσει. ► Επανατοποθετήστε το στεγνό φίλτρο (2) στη θέση του. ► Επανατοποθετήστε το κάλυμμα (1).
Μία φορά κάθε χρόνο	Έλεγχος των λάστιχων στεγανοποίησης ειδικού προφίλ: ► Ελέγξτε το λάστιχο στεγανοποίησης ανάμεσα στο κλιματιστικό οροφής και στην οροφή του οχήματος για ρωγμές και άλλες ζημιές.
Μία φορά κάθε χρόνο	Πραγματοποίηση σέρβις του εναλλάκτη θερμότητας: ► Αναθέστε το σέρβις του εναλλάκτη θερμότητας του κλιματιστικού οροφής σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο.
Μία φορά κάθε χρόνο	Αντικατάσταση του φίλτρου άνθρακα (σχ. 7 , σελίδα 8): ► Αφαιρέστε χειροκίνητα το κάλυμμα του φίλτρου (1). ► Αφαιρέστε το φίλτρο (2). ► Αφαιρέστε το φίλτρο άνθρακα (3). ► Καθαρίστε το φίλτρο (2) με ένα διάλυμα απορρυπαντικού και αφήστε το να στεγνώσει. ► Τοποθετήστε ένα καινούργιο φίλτρο άνθρακα. ► Επανατοποθετήστε το στεγνό φίλτρο (2) στη θέση του. ► Επανατοποθετήστε το κάλυμμα (1).

12 Αντιμετώπιση βλαβών

Πρόβλημα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Το κλιματιστικό οροφής απενεργοποιείται συνεχώς μόνο του.	Ο αισθητήρας παγετού έχει ενεργοποιηθεί.	Η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή ή όλα τα στόμια αέρα είναι κλειστά.

Πρόβλημα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Καμία ψυκτική ισχύς	Το κλιματιστικό οροφής δεν έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία ψύξης.	► Ρυθμίστε το κλιματιστικό οροφής σε λειτουργία ψύξης.
	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από 52 °C.	Το κλιματιστικό οροφής έχει σχεδιαστεί μόνο για θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως 52 °C.
	Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι ψηλότερη από τη θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου.	► Επιλέξτε μια χαμηλότερη θερμοκρασία.
	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από 16 °C.	Το κλιματιστικό οροφής έχει σχεδιαστεί μόνο για θερμοκρασίες περιβάλλοντος επάνω από 16 °C.
	Ένας από τους αισθητήρες θερμοκρασίας είναι ελαττωματικός.	► Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
	Ο ανεμιστήρας του εξατμιστή έχει υποστεί ζημιά. Ο ανεμιστήρας του συμπυκνωτή έχει υποστεί ζημιά.	
Χαμηλή ροή εξόδου αέρα	Το τμήμα εισόδου αέρα είναι φραγμένο.	► Απομακρύνετε τυχόν φύλλα και άλλους ρύπους από τα πλέγματα αερισμού του κλιματιστικού οροφής.
	Ο ανεμιστήρας είναι ελαττωματικός.	► Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
Εισχώρηση νερού στο όχημα	Τα ανοίγματα αποστράγγισης του νερού συμπυκνώματος έχουν βουλώσει.	► Καθαρίστε τα ανοίγματα αποστράγγισης για το νερό συμπυκνώματος.
	Τα λάστιχα στεγανοποίησης έχουν υποστεί ζημιά.	► Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
Το κλιματιστικό οροφής δεν ενεργοποιείται.	Δεν υπάρχει συνδεδεμένη τάση τροφοδοσίας (230 V~).	► Ελέγξτε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος.
	Η τάση είναι πολύ χαμηλή (κάτω από 200 V~). Ο μετατροπέας τάσης είναι ελαττωματικός.	► Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
	Ένας από τους αισθητήρες θερμοκρασίας είναι ελαττωματικός.	
	Η ηλεκτρική ασφάλεια τήξης της τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος είναι πολύ χαμηλής έντασης.	► Ελέγξτε την ηλεκτρική ασφάλεια τήξης της τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος.

Πρόβλημα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Το κλιματιστικό οροφής δεν απενεργοποιείται.	Ένας από τους αισθητήρες θερμοκρασίας είναι ελαττωματικός. Η ηλεκτρική ασφάλεια τήξης της τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος είναι πολύ χαμηλής έντασης.	➤ Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο. ➤ Ελέγξτε την ηλεκτρική ασφάλεια τήξης της τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος.

13 Εγγύηση

Ισχύει η νόμιμη διάρκεια εγγύησης. Εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον επίσημο συνεργάτη στη χώρα σας.

Οι ειδικοί μας θα χαρούν να σας βοηθήσουν και θα συζητήσουν αναλυτικά μαζί σας τη διαδικασία εγγύησης.

14 Απόρριψη

Κανονισμοί για την περιβαλλοντική ασφάλεια και τη σωστή απόρριψη

Όλοι οι οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν ένα σετ διαδικασιών για την αναγνώριση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της επίδρασης που έχουν οι δραστηριότητές τους (κατασκευή, προϊόντα, υπηρεσίες κ.λπ.) στο περιβάλλον.

Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την αναγνώριση σημαντικών επιδράσεων στο περιβάλλον πρέπει να συνυπολογίζουν τους εξής παράγοντες:

- Χρήση πρώτων υλών και φυσικών πόρων
- Ατμοσφαιρικές εκπομπές ρύπων
- Εκροή υγρών
- Διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωση
- Μόλυνση του εδάφους

Για να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιδράσεις, ο κατασκευαστής ορίζει σε αυτό το σημείο μια σειρά υποδείξεων, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από όλους εκείνους, που για οποιονδήποτε λόγο αλληλεπιδρούν με τη συσκευή κατά τη διάρκεια ζωής της.

- Όλα τα υλικά συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται (ή κατά προτίμηση να ανακυκλώνονται) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας, στην οποία πραγματοποιείται η απόρριψη.
- Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα του προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται (ή κατά προτίμηση να ανακυκλώνονται) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας, στην οποία πραγματοποιείται η απόρριψη.
- Για τη σωστή απόρριψή της, η συσκευή πρέπει να παραδίδεται σε μια εξουσιοδοτημένη εταιρεία διάθεσης απορριμμάτων, ώστε να διασφαλίζεται αφενός ότι όλα τα ανακυκλώσιμα επιμέρους εξαρτήματα επαναχρησιμοποιούνται και αφετέρου ότι η επεξεργασία των υπόλοιπων υλικών πραγματοποιείται με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
- Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος έχει επαρκή αερισμό, ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση στάσιμου αέρα, ο οποίος ενδέχεται να είναι επικίνδυνος για την υγεία των χειριστών.
- Κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση, διασφαλίστε τη σωστή διάθεση όλων των βλαβερών χρησιμοποιημένων προϊόντων (λάδι, γράσο κ.λπ.).
- Διατηρήστε τη στάθμη θορύβου σε χαμηλά επίπεδα, ώστε να μειωθεί η ηχορύπανση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή αποσυναρμολόγηση των προϊόντων μας, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα εγχειρίδια ανακύκλωσης στον ιστότοπο dometic.com.

- Εάν είναι εφικτό, απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στους αντίστοιχους κάδους ανακύκλωσης.
- Κατά τη λειτουργία ή την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής και συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλείται ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου και ότι δεν μπορεί να διαφύγει το ψυκτικό μέσο. Ενεργεί ως αέριο του θερμοκηπίου και δεν πρέπει να απελευθερώνεται στο περιβάλλον.



Εάν επιθυμείτε την τελική απόρριψη του προϊόντος, ζητήστε από το τοπικό κέντρο ανακύκλωσης ή έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο λεπτομερείς πληροφορίες για τη σχετική διαδικασία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων.

- Απορρίψτε το προϊόν σε μια αναγνωρισμένη εγκατάσταση διάθεσης απορριμμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες ανακύκλωσης ή διάθεσης απορριμμάτων.

Ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας



- Εάν είναι εφικτό, απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στους αντίστοιχους κάδους ανακύκλωσης.

Originali instrukcija

Atidžiai perskaitykite šį gaminio žinyną ir laikykitės visų jame pateiktų nurodymų, rekomendacijų ir įspėjimų, kad įrengtumėte gaminį ir visada juo naudotumėtės bei prižiūrėtumėte tinkamai. Ši instrukcija PRIVALO būti prie gaminio.

Tuo, jog naudojates gaminiu, patvirtinate, kad atidžiai perskaitėte visus nurodymus, rekomendacijas ir įspėjimus ir suprantate čia pateiktas nuostatas ir sąlygas bei sutinkate jų laikytis. Sutinkate naudoti šį gaminį tik pagal numatytą paskirtį, numatytoms reikmėms ir laikydamiesi šiame gaminio žinyne pateiktų nurodymų, rekomendacijų ir įspėjimų bei visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų. Neperskaičius ir nesilaikant čia pateiktų nurodymų ir įspėjimų galite susižaloti patys ir sužaloti kitus, sugadinti gaminį arba kitą greta esantį turtą. Šis gaminio žinynas, įskaitant nurodymus, rekomendacijas ir įspėjimus, bei susiję dokumentai, gali būti keičiami ir atnaujinami. Naujausia informacija apie gaminį pateikiama adresu documents.dometic.com.



Montavimo vadovą rasite internete adresu:

https://documents.dometic.com/?object_id=73226

Montavimo vadove pateiktos instrukcijos skirtos kvalifikuotiems dirbtuvių darbuotojams, kurie susipažinę su taikytinomis gairėmis ir saugos priemonėmis.

Turinys

1	Simbolių paaiškinimas	446
2	Saugos nurodymai	447
3	Šio vadovo tikslinė grupė	448
4	Pristatoma komplektacija	448
5	Priedai	448
6	Paskirtis	449
7	Techninis aprašymas	449
8	Prieš pirmą kartą įjungdami	453
9	Stogo oro kondicionieriaus naudojimas	454
10	Stogo oro kondicionieriaus valymas	460
11	Stogo oro kondicionieriaus techninė priežiūra	460
12	Gedimų nustatymas ir šalinimas	462
13	Garantija	463
14	Išmetimas	463

1 Simbolių paaiškinimas



ĮSPĖJIMAS!

Saugos nurodymas: nurodo pavojingą situaciją, kurios neišvengus gali grėsti mirtinas arba sunkus sužalojimas.



PERSPĖJIMAS!

Saugos nurodymas: nurodo pavojingą situaciją, kurios neišvengus gali grėsti lengvas arba vidutinio sunkumo sužalojimas.

**PRANEŠIMAS!**

Nurodo situaciją, kurios neišvengus, gresia materialinė žala.

**PASTABA**

Papildoma informacija apie gaminio eksploatavimą.

2 Saugos nurodymai

Visų pirma gamintojas neatsako už bet kokią netiesioginę žalą, ypač už netiesioginę žalą, atsiradusią dėl stogo oro kondicionieriaus gedimo.



ĮSPĖJIMAS! Nesilaikant šių įspėjimų gali grėsti mirtis arba rimtas susižalojimas.

Elektros srovės pavojus

- Nenaudokite prietaiso, jei jis pastebimai pažeistas.
- Dirbdami su prietaisu visada atjunkite maitinimo šaltinį.
- Prietaisą naudokite tik įsitikinę, kad korpusas ir kabeliai nepažeisti.

Pavojus sveikatai

- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir fizinių, sensorinių arba psichikos sutrikimų turintys arba stokojantys patirties ir žinių asmenys, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami dėl šio prietaiso saugaus naudojimo ir suvokia jo keliamus pavojus.
- Vaikams su šiuo prietaisu žaisti draudžiama.
- Stogo oro kondicionieriaus montavimo, techninės priežiūros ir remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai, kurie yra susipažinę su aušalu ir oro kondicionavimo sistemomis bei atitinkamais teisės aktais. Netinkamai atliktas remontas gali kelti rimtą pavojų. Dėl remonto paslaugų kreipkitės į savo šalies techninės priežiūros centrą.

Gaisro pavojus / degios medžiagos

- Pasirūpinkite, kad ventiliacijos angos būtų neuždengtos.
- Nepažeiskite aušalo grandinės.
- Nenaudokite stogo oro kondicionieriaus šalia degių skysčių arba uždarose patalpose.
- Įsitinkite, kad šalia oro išleidimo angos nėra jokių degių daiktų. Būtina palikti ne mažesnę kaip 50 cm atstumą.
- Kilus gaisrui **nenuimkite** viršutinio stogo oro kondicionieriaus dangčio. Vietoj jų naudokite patvirtintas gesinimo priemones. Gaisrui gesinti nenaudokite vandens.
- Norėdami paspartinti atitirpinimo procesą ar išvalyti, nenaudokite kitų nei gamintojo rekomenduojamų priemonių.
- Prietaisas turi būti laikomas patalpoje, kurioje nėra nuolat veikiančių uždegimo šaltinių (pavyzdžiui, atviros liepsnos, veikiančio dujinio prietaiso arba veikiančio elektrinio šildytuvo).
- Neperdurdkite ir nedeginkite prietaiso.
- Nepamirškite, aušalai gali neturėti kvapo.



PERSPĖJIMAS! Nesilaikant šių įspėjimų gali grėsti nedidelis arba vidutinis susižalojimas.

Pavojus sveikatai

- Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.
- Prietaiso nekeiskite ir neperdarykite.
- Nesiartinkite prie oro išleidimo angų ir neįkiškite į stogo oro kondicionierių jokių pašalinių daiktų.
- Jei stogo oro kondicionieriaus aušalo grandinėje atsiranda gedimų, stogo oro kondicionierių turi patikrinti ir tinkamai suremontuoti specializuota įmonė. Aušalas niekada negali patekti į orą.



PRANEŠIMAS! Žalos pavojus

- Niekada nevažiuokite per automatines ploviklas, kai ant stogo sumontuotas oro kondicionierius.
- Pasiteiraukite savo transporto priemonės gamintojo, ar sumontavus oro kondicionierių reikia atlikti techninę apžiūrą ir ar reikia keisti transporto priemonės dokumentuose nurodytą aukštį:
 - „FreshJet 1700“, „2000“, „2200“: padidintas aukštis 225 mm
 - „FreshJet 3200“: padidintas aukštis 248 mm

3 Šio vadovo tikslinė grupė

Šis naudojimo vadovas skirtas stogo oro kondicionieriaus naudotojui.

4 Pristatoma komplektacija

- Stogo oro kondicionierius
- Oro išleidimo blokas („Chillout ADB“ arba „ADB“)

5 Priedai

Tiekiami kaip priedai (neįeina į pristatomą komplektaciją):

Pavadinimas	Kodas	FJ1700	FJ2000	FJ2200	FJ3200
Nuolatinės srovės rinkinys PP12	9100300003	–	–	–	–
Nuolatinės srovės rinkinys DSP-T 12	9600007286	•	•	•	•
Nuolatinės srovės rinkinys DSP-T 24	9600007287	•	•	•	•



PASTABA

Nuolatinės srovės prailginimo rinkinys (priedas) leidžia naudoti „Dometic FreshJet“ stogo oro kondicionierių važiuojant.

6 Paskirtis

„Dometic Freshjet“ stogo oro kondicionierius skirtas naudoti tik nameliuose ant ratų, priekabiniuose nameliuose ir kitose transporto priemonėse su gyvenamosiomis patalpomis. Jo **negalima** montuoti namuose ir butuose.

Stogo oro kondicionieriaus **negalima** montuoti statybų mašinose, žemės ūkio mašinose ar panašioje įrangoje. Jis tinkamai neveiks, jei bus veikiamas stiprios vibracijos.

Stogo oro kondicionieriaus veikimas garantuojamas tam tikrame darbinės temperatūros diapazone (žr. techninių duomenų lapą).

Šis gaminį galima naudoti tik pagal numatytą paskirtį ir vadovaujantis šiomis instrukcijomis.

Šiame vadove pateikiama informacija, reikalinga tinkamam gaminio įrengimui ir (arba) naudojimui. Dėl prasto įrengimo ir (arba) netinkamo naudojimo būdo ar techninės priežiūros gaminys gali netinkamai veikti ir sugesti.

Gamintojas neprisims atsakomybės už patirtus sužeidimus ar žalą gaminiui, atsiradusią dėl šių priežasčių:

- Neteisingo surinkimo ar prijungimo, įskaitant perteklinę įtampą
- Netinkamos techninės priežiūros arba jeigu buvo naudotos neoriginalios, gamintojo nepateiktos atsarginės dalys
- Gaminio pakeitimai be aiškaus gamintojo leidimo
- Naudojimas kitais tikslais, nei nurodyta šiame vadove

„Dometic“ pasilieka teisę keisti gaminio išvaizdą ir specifikacijas.

7 Techninis aprašymas

Stogo oro kondicionierius tiekia į vidų vėsų išdžiovintą orą be dulkių ir nešvarumų.

Jį oro išleidimo bloką integruotos reguliuojamos šviesos diodų lempos užtikrina malonų apšvietimą (šviesos diodų lempos galima įsigyti tik konkrečiame modelyje).

Stogo oro kondicionierius valdomas nuotolinio valdymo pulteliu.



PASTABA

Stogo oro kondicionierius gali sumažinti temperatūrą transporto priemonėje iki tam tikro lygio. Temperatūra priklauso nuo transporto priemonės tipo, aplinkos temperatūros ir stogo oro kondicionieriaus aušinimo pajėgumo.

Esant žemesnei nei 16 °C išorės temperatūrai, stogo oro kondicionierius neveiks.

Šiuo atveju naudokite tik oro kondicionavimo režimą „Cirkuliuojantis oras“. (🌀).

Stogo oro kondicionierius apsaugotas nuo viršįtampių. Kai tiekimo įtampa viršija 265 V, stogo oro kondicionierius nustoja veikti. Jis vėl pradeda normaliai veikti, kai tiekimo įtampa patenka į leistiną diapazoną.

7.1 Komponentai

Stogo oro kondicionieriaus aušalo grandinę sudaro šie pagrindiniai komponentai (1 pav., 3 psl.):

- **Kompresorius (1)**
Kompresorius įsiurbia naudojamą aušalą ir jį suspaudžia. Dėl to padidėja aušalo slėgis, o kartu ir temperatūra.
- **Kondensatorius (2)**
Įmontuotas skystinimo įrenginys veikia kaip aušintuvas arba šilumokaitis. Pratekantis oras sugeria šilumą, o karštas aušalas atvėsta ir tampa skystas.
- **Garintuvas (3)**
Garintuvas vėsina ir sausina pro juos tekančią orą. Aušalas sugeria šilumą ir garuoja.
- **Ventiliatorius (4)**
Ventiliatorius aušintą orą transporto priemonėje paskirsto per oro išleidimo bloką.

Visų dalių apžvalga:

- „FreshJet 1700“: **10** pav., 11 psl.
- „FreshJet 2000“, „2200“ (galima įsigyti modeliuose su šildymu ir švelniuoju paleidimu): **11** pav., 12 psl.
- „FreshJet 3200“: **12** pav., 13 psl.
- Oro išleidimo blokas „Chillout ADB“: **13** pav., 14 psl.
- Oro išleidimo blokas „ADB“: **14** pav., 14 psl.

7.2 Valdymo pultas

Valdymo pultas yra stogo oro kondicionieriaus oro išleidimo bloke (**2** pav., 4 psl.).

Jame yra šie valdymo ir rodymo elementai:

Nr.	Paaiškinimas
1	Šviesos diodo būseną
	Nėra šviesos: Įsitikinkite, kad stogo oro kondicionierius išjungtas.
	Oranžinė šviesa: Stogo oro kondicionierius veikia budėjimo režimu.
	Žalia šviesa: Stogo oro kondicionierius yra įjungtas.
	Mirksinti žalia šviesa Tik modeliams su šilumos siurbliu Stogo oro kondicionierius ruošiasi šildymo režimui arba įjungtas atitirpinimo režimas.
	Mirksi žalia / oranžinė spalva: Stogo oro kondicionierius veikia žiemos režimu.
	Raudona šviesa: Tik tuo atveju, jei sistema prijungta prie 12 V $\overline{=}$: 230 V tiekimo įtampą nepasiekia.
	Nuolat mirksinti raudona šviesa (- - - -): Viršįtampis Stogo oro kondicionierius vėl pradeda normaliai veikti, kai tiekimo įtampa patenka į leistiną diapazoną.
	Lėtai mirksinti raudona šviesa (- - -): Vidaus temperatūros jutiklio E1 gedimas
	Vidutiniškai greitai mirksinti raudona šviesa (- - - - -): Vidaus temperatūros jutiklio E2 gedimas
2	ⓘ mygtukas
	Įjungia, išjungia arba perjungia stogo oro kondicionierių į budėjimo režimą Ilgiau paspaudus mygtuką įjungiamas automatinis režimas.
3	⏻ mygtukas
	Įjungia arba išjungia šviesą arba ją pritemdo. Aktyvus tik tada, kai stogo oro kondicionierius įjungtas arba veikia budėjimo režimu.
4	Infraraudonųjų spindulių (IR) imtuvas, skirtas nuotolinio valdymo pultui

7.3 Nuotolinio valdymo pultas

Visi prietaiso nustatymai (pvz., temperatūros nustatymai, laikmačio programavimas) į stogo oro kondicionierių perduodami nuotolinio valdymo pultu.

Nuotolinio valdymo pulte yra šie valdymo ir rodymo elementai (3 pav., 5 psl.):

Nr.	Paaiškinimas
1	Ekranas: Rodoma ši informacija: • Laikas • Pasirinkta vidaus temperatūra (tikslinė vertė) °C arba °F • Faktinė vidaus temperatūra • Oro kondicionavimo režimas • Ventilatoriaus lygis • Aktyvių papildomų funkcijų simboliai • Akumuliatoriaus būseną
2	 mygtukas: Įjungiamas oro kondicionierius ir nuotolinio valdymo pultas arba perjungiamas į budėjimo režimą
3	 mygtukas: Pasirenkamas ventilatoriaus nustatymas
4	REŽIMO mygtukas: Pasirenkamas oro kondicionavimo režimas
5	 mygtukas: Suaktyvinama miego funkcija. Miego funkcija automatiškai pakeičia tikslinę vertę, kad būtų užtikrinta maloni miego temperatūra.
6	 mygtukas: Paspauskite vieną kartą: Rodoma esama vidaus temperatūra (rodomas simbolis ). Paspauskite dar kartą: Rodoma nustatyta temperatūra.
7	 mygtukas: Įjungiamą funkciją „Aš jaučiu“. Kas 10 minučių funkcija „Aš jaučiu“ reguliuoja tikslinę temperatūrą pagal nuotolinio valdymo pulteliu išmatuotą temperatūrą.
8	°C/°F mygtukas: Perjungiami temperatūros matavimo vienetai pagal Celsijų (°C) ir Farenheitą (°F)
9	 mygtukas: Nustatomas laikmatis ir laikrodis
10	NUSTATYMŲ mygtukas: Patvirtinami ir išsaugomi nustatymai
11	 mygtukas: Įjungia arba išjungia oro kondicionieriaus apšvietimą ir įjungia pritemdymo funkciją.  mygtukas veikia net ir išjungus nuotolinio valdymo pultą.
12	+ mygtukas: Padidinama vertė
13	- mygtukas: Sumažinama vertė

Nr.	Paiškinimas
14	Simbolis  (išsikrovę baterijos) Rodoma, kai išsiskrauna nuotolinio valdymo pulto baterijos. Tokiu atveju pakeiskite baterijas, žr. skyrius „Nuotolinio valdymo pulto baterijų keitimas“ 459 psl..
15	Simbolis  (verčių perdavimas) Rodomas trumpai, kai nuotolinio valdymo pultas perduoda vertes į oro kondicionierių.

7.4 Oro kondicionavimo režimai

Stogo oro kondicionierius turi šiuos oro kondicionavimo režimus:

Oro kondicionavimo režimas	Pranešimas ekrane	Paiškinimas
Automatinis		Nurodykite reikiamą temperatūrą, o oro kondicionierius ją palaikys šildymo (galima įsigyti tik modeliuose su šildymu) arba aušinimo režimu ir reguliuodamas reikiamą ventiliatoriaus pajėgumą. Šiuo režimu  mygtukas yra išjungtas.
Aušinimas		Nurodykite temperatūros ir ventiliatoriaus nustatymus, ir oro kondicionierius atvėsins patalpą iki šios temperatūros.
Šildymas		Galima įsigyti tik modeliuose su šildymu Nurodykite temperatūros ir ventiliatoriaus nustatymus, ir oro kondicionierius sušildys patalpą iki šios temperatūros.
Cirkuliuojantis oras		Nurodykite ventiliatoriaus lygį, ir oro kondicionierius pūs orą į vidų.
Oro sausinimas		Nurodykite temperatūrą ir oro kondicionierius atvėsins patalpą iki šios temperatūros, reguliuos reikiamą ventiliatoriaus pajėgumą ir sausins patalpą (cirkuliuojančio oro režimas). Šiuo režimu  mygtukas yra išjungtas.

7.5 Papildomos funkcijos

Stogo oro kondicionierius turi šias papildomas funkcijas:

Papildomos funkcijos	Pranešimas ekrane	Paiškinimas
Laikmatis		Oro kondicionierius įjungiamas nurodytu laiku.
		Oro kondicionierius išjungiamas nurodytu laiku.
		Oro kondicionierius įjungiamas ir išjungiamas nurodytu laiku.
Miegas		Nustatyta temperatūra po valandos keičiama 1 °C, o po dviejų valandų – 2 °C, kad būtų užtikrinta miegui maloni temperatūra.
„Aš jaučiu“		Nuotolinio valdymo pultas matuoja vidaus temperatūrą ir kas 10 minučių ją perduoda oro kondicionieriui. Oro kondicionierius pagal šį matavimą pritaiko tikslią vertę.
Žiemos režimas		Žiemos režimas rodomas mirksint žalia arba oranžine spalva šviečiančiam šviesos diodui.

8 Prieš pirmą kartą įjungdami

Patikrinimas prieš paleidimą

Prieš įjungdami stogo oro kondicionierių, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

- Patikrinkite, ar tiekimo įtampa ir dažnis atitinka techniniuose duomenyse nurodytas vertes, žr. informacinį lapelį.
- Įsitinkite, kad oro įsiurbimo anga ir oro antgaliai yra laisvi. Visos ventiliacijos grotelės visada turi būti laisvos, kad stogo oro kondicionierius galėtų veikti maksimaliu pajėgumu.



PERSPĖJIMAS! Sužalojimų vengimas

Nekiškite pirštų ar daiktų į oro antgalius ar įsiurbimo grotelės.

Laiko nustatymas

- Nustatykite esamą laiką: žr. skyrius „Laiko nustatymas“ 459 psl..

Nuotolinio valdymo pulto nustatymas

- Įdėkite baterijas (žr. skyrius „Nuotolinio valdymo pulto baterijų keitimas“ 459 psl.).
- ✓ Ekrane 5 sekundes rodomi visi simboliai.
- ✓ Per šias 5 sekundes vienu metu paspauskite  mygtuką ir  mygtuką.
- ✓ Ekrane rodomas numatytasis modelio numeris.

- Norėdami pasirinkti modelio numerį, per 3 sekundes vienu metu paspauskite **+** ir **-** mygtuką.
 - „FreshWell 3000“: 02
 - „FreshJet“: 07
 - „FreshLight“: 11
- ✓ Ekrane 5 sekundes rodomi visi simboliai.
- ✓ Nuotolinio valdymo pultas paruoštas darbui.

9 Stogo oro kondicionieriaus naudojimas

9.1 Pagrindinės naudojimo pastabos

Stogo oro kondicionierius veikia keturiais režimais:

Veikimo režimas	Funkcijos
Išjungta	Įsitikinkite, kad stogo oro kondicionierius išjungtas. Nuotolinio valdymo pultas neveikia.
Budėjimas	Stogo oro kondicionierius yra paruoštas darbui ir jį galima įjungti nuotolinio valdymo pultu. Šviesos yra.
Įjungta	Stogo oro kondicionierius kondicionuoja orą patalpoje.
Žiemos režimas	Stogo oro kondicionierius veikia specialiu šildymo režimu, kuris prasideda esant 7°C temperatūrai ir sustoja, kai temperatūra pakyla virš 10 °C.

Naudojant **valdymo pultą** galite

- įjungti, išjungti stogo oro kondicionierių, perjungti į budėjimo arba žiemos režimą
- įjungti ir išjungti arba pritemdyti šviesą

Naudojant **nuotolinio valdymo pultą** galite

- perjungti stogo oro kondicionierių į budėjimo režimą ir iš jo.
- įjungti ir išjungti arba pritemdyti šviesą
- atlikti nustatymus
- pasirinkti papildomas funkcijas

9.2 Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Veikimo metu nuotolinio valdymo pultas **turi** būti nukreiptas į infraraudonųjų spindulių imtuvą (2 pav. 4, 4 psl.), esantį valdymo pulte.

- Paspauskite mygtuką.
- ✓ Vertė perduodama tiesiai į stogo oro kondicionierių.
- ✓ Stogo oro kondicionierius patvirtina duomenų gavimą aukštu signalu.

Jei duomenų perdavimas nepavyko, nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į infraraudonųjų spindulių imtuvą valdymo pulte ir paspauskite **NUSTATYMŲ** mygtuką. Duomenys perduodami į stogo oro kondicionierių. Stogo oro kondicionierius patvirtina duomenų gavimą aukštu signalu.

Nuotolinio valdymo pulto perjungimas tik į budėjimo režimą arba iš jo

Budėjimo režimu nuotolinio valdymo pulto ekrane rodomas tik laikas.

Jei nuotolinio valdymo pultas nenukreiptas į infraraudonųjų spindulių imtuvą (2 pav. 4, 4 psl.) valdymo pulte, nuotolinio valdymo pultą galite įjungti arba perjungti į budėjimo režimą nepriklausomai nuo stogo oro kondicionieriaus:

► Paspauskite ① mygtuką.

9.3 Patarimas, kaip pagerinti naudojimą

Toliau pateikti patarimai padės optimizuoti stogo oro kondicionieriaus veikimą:

- Pagerinkite savo transporto priemonės šilumos izoliaciją užsandarindami tarpus ir ant langų pakabindami šviesą atspindinčias žaliuzes arba užuolaidas.
- Jei transporto priemonė ilgą laiką buvo veikiama tiesioginių saulės spindulių: Kurį laiką naudokite stogo oro kondicionierių režimu „Cirkuliuojantis oras“, (☼) su atidarytais langais, (✱) prieš įjungdami „Aušinimas“ oro kondicionavimo režimą.
- Venkite atidaryti duris ir langus, kai veikia režimas „Aušinimas“ (✱).
- Tinkamai išlyginkite oro antgalius.
- Įsitikinkite, kad oro antgaliai ir įsiurbimo grotelės neuždengtos audiniais, popieriumi ar kitais daiktais.

9.4 Stogo oro kondicionieriaus įjungimas ir išjungimas




PASTABA

Jį įjungus, oras pradeda kondicionuoti pagal neseniai nustatytas vertes.

Naudojant valdymo pultą

Paveikslėlyje parodyta, kaip valdymo pultu įjungti, išjungti arba perjungti stogo oro kondicionierių į budėjimo režimą. Paspauskite ① mygtuką, kaip parodyta paveikslėlyje:



Pavyzdys: Stogo oro kondicionierius veikia budėjimo režimu. Jei norite jį išjungti.

► Trumpai paspauskite ① mygtuką.

✓ Įsitikinkite, kad stogo oro kondicionierius išjungtas.

Naudojant nuotolinio valdymo pultą



PASTABA

- Stogo oro kondicionierių nuotolinio valdymo pultu galima valdyti tik tada, kai jis yra įjungtas arba veikia budėjimo režimu.
- Nuotolinio valdymo pultu galite perjungti stogo oro kondicionierių į budėjimo režimą ir iš jo. Paspauskite ① mygtuką.
- Galima įsigyti tik modeliuose su šildymu:
Jei nuotolinio valdymo pultu perjungiate stogo oro kondicionierių iš režimo „Šildymas“ (☼), ventiliatorius dar kelias minutes veikia, kad prietaisas neperkaistų. Šviesos diodas mirksi oranžine spalva. Paspauskite ① valdymo pulto mygtuką, kad visiškai išjungtumėte stogo oro kondicionierių.

9.5 Oro kondicionavimo režimo pasirinkimas

► Pasirinkite norimą oro kondicionavimo režimą naudodami **REŽIMO** klavišą, žr. skyrius „Oro kondicionavimo režimai“ 452 psl..

- ✓ Stogo oro kondicionierius patvirtina verčių gavimą aukštu signalu.
- ✓ Stogo oro kondicionierius perjungiamas į pasirinktą oro kondicionavimo režimą.

9.6 Ventiliatoriaus nustatymų parinkimas rankiniu būdu

Ventiliatorius reguliuoja tiekiamo oro stiprumą.

Režimais „Aušinimas“ (✱) ir „Cirkuliuojantis oras“ (☼) ventiliatoriaus lygius galima pasirinkti rankiniu būdu. Kitais oro kondicionavimo režimais stogo oro kondicionierius ventiliatoriaus lygį reguliuoja automatiškai.

Pranešimas ekrane	Paiškinimas
	Keturi ventiliatoriaus lygiai (Žemiausias ventiliatoriaus lygis nepasiekiamas „Šildymo“ (☼) režimu)
	Automatinis režimas, galimas tik „Aušinimo“ (✱), „Šildymo“ (☼) ir „Oro sausinimo“ (☼) režimais.

- ☼ mygtuku pasirinkite norimą ventiliatoriaus lygį.
- ✓ Stogo oro kondicionierius patvirtina verčių gavimą aukštu signalu.
- ✓ Nustatytas naujas ventiliatoriaus lygis.

9.7 Temperatūros nustatymas

Aušinimo režimas

„Automatinis“ (A), „Aušinimas“ (✱), ir „Oro sausinimas“ (☼) režimuose nuotolinio valdymo pultu galite nustatyti temperatūrą nuo 16 °C iki 31 °C.

- Mygtukais + arba – pasirinkite norimą temperatūrą.
- ✓ Stogo oro kondicionierius patvirtina verčių gavimą aukštu signalu.
- ✓ Temperatūra nustatoma stogo oro kondicionieriumi.

Šildymo režimas (galima įsigyti tik modeliuose su šildymu)

„Automatinis“ (A) ir „Šildymas“ (☀️) režimais nuotolinio valdymo pultu galite nustatyti temperatūrą nuo 16 °C iki 31 °C.

- Mygtukais + arba – pasirinkite norimą temperatūrą.
- ✓ Stogo oro kondicionierius patvirtina verčių gavimą aukštu signalu.
- ✓ Temperatūra nustatoma stogo oro kondicionieriumi.

9.8 Oro antgalių reguliavimas

Oro tiekimą transporto priemonėje galima reguliuoti nustatant oro antgalius (4 pav., 6 psl.).

- „Chillout ADB“: Pasukite oro antgalių groteles (1) reikiama kryptimi, naudodami reguliavimo ratuką (2).
 - „ADB“: Pasukite oro antgalių groteles (1) reikiama kryptimi, naudodami reguliavimo ratukus (2, 3, 4). Oro srautą galima reguliuoti į dešinę ir į kairę, taip pat į lubas arba grindis.
- Pastumkite centrinį slankiklį (3), norėdami nukreipti oro srautą į priekį arba atgal.

9.9 Laikmačio nustatymas

Laikmačio funkcija leidžia nustatyti konkretų oro kondicionavimo laikotarpį. Galite nurodyti įjungimo laiką, išjungimo laiką arba abi vertes.



PASTABA

Nuotolinio valdymo pultas grįžta į pradinį režimą, jei programuojant laikmatį 15 sekundžių nepaspaudžiamas joks nuotolinio valdymo pulto mygtukas.

- Prieš programodami laikmatį, pasirinkite oro kondicionavimo režimą ir visas reikiamas vertes (pvz., temperatūrą).

Įjungimo laiko nustatymas

- Vieną kartą paspauskite ⊕ mygtuką.
- ✓ Nuotolinio valdymo pulto ekrane mirksi ĮJUNGTI simbolis (☀️).
- Mygtukais + arba – nustatykite laiką, kada turi įsijungti stogo oro kondicionierius.
- Paspauskite NUSTATYMŲ mygtuką, kad vertė būtų perduota į stogo oro kondicionierį.
- ✓ Įjungimo laikas nustatomas stogo oro kondicionieriuje.
- Nurodytu laiku įjungiamas stogo oro kondicionierius su pasirinktu oro kondicionavimo režimu.
- Perjunkite stogo oro kondicionierį į budėjimo režimą.

Išjungimo laiko nustatymas

- Du kartus paspauskite ⊕ mygtuką.
- ✓ Nuotolinio valdymo pulto ekrane mirksi IŠJUNGIMO simbolis (🌙).
- Mygtukais + arba – nustatykite laiką, kada stogo oro kondicionierius turi išsijungti.
- Paspauskite NUSTATYMŲ mygtuką, kad vertė būtų perduota į stogo oro kondicionierį.
- ✓ Išjungimo laikas nustatomas stogo oro kondicionieriuje.
- Stogo oro kondicionierius veikia pasirinktu oro kondicionavimo režimu iki nurodyto laiko.

Įjungimo ir išjungimo laiko nustatymas

- Tris kartus paspauskite ⊕ mygtuką.
- ✓ Nuotolinio valdymo pulto ekrane mirksi ĮJUNGTI simbolis (☀️).
- Rodomas IŠJUNGIMO simbolis (🌙).
- Mygtukais + arba – nustatykite laiką, kada turi įsijungti stogo oro kondicionierius.
- Dar kartą paspauskite ⊕ mygtuką.
- ✓ Nuotolinio valdymo pulto ekrane mirksi IŠJUNGIMO simbolis (🌙).
- Mygtukais + arba – nustatykite laiką, kada stogo oro kondicionierius turi išsijungti.

- Paspauskite **NUSTATYMŲ** mygtuką, kad vertė būtų perduota į stogo oro kondicionierių.
- ✓ Įjungimo ir išjungimo laikas nustatomas stogo oro kondicionieriuje.
Nurodytu laiku stogo oro kondicionierius įsijungia pasirinktu oro kondicionavimo režimu ir veikia iki antro nurodyto laiko.
- Perjunkite stogo oro kondicionierių į budėjimo režimą.

Laikmačio nustatymų atšaukimas

Jei nustatėte laikmatį, šiuos nustatymus galite atšaukti:

- Keturis kartus paspauskite  mygtuką.
- ✓ Laikmačio simbolis išnyksta.
- ✓ Nustatymas atšauktas.

9.10 Miego funkcijos įjungimas



PASTABA

„Cirkuliuojančio oro“ () režimu išjungiama miego funkcija.

Įjungus miego funkciją, nustatyta temperatūra po valandos pakeičiama 1 °C, o po dviejų valandų – 2 °C, kad būtų užtikrinta miegui maloni temperatūra.

- Nustatykite reikiamą temperatūrą (žr. skyrius „Temperatūros nustatymas“ 456 psl.).
- Paspauskite  mygtuką.
- ✓ Ekrane rodomas  simbolis.
Įjungiama miego funkcija.
- Norėdami išjungti miego funkciją, paspauskite dar kartą  mygtuką.



PASTABA

Miego funkcija išjungiama, jei paspaudžiamas **REŽIMO** mygtukas.

9.11 Funkcijos „Aš jaučiu“ įjungimas

Kai ši funkcija įjungta, nuotolinio valdymo pultas matuoja vidaus temperatūrą ir kas 10 minučių perduoda išmatuotą vertę stogo oro kondicionieriui. Stogo oro kondicionierius pagal šią išmatuotą vertę pritaiko tikslinę vertę. „Aš jaučiu“ funkcija aktyvi tik tada, kai temperatūra yra nuo +18 °C iki +29 °C.

- Paspauskite  mygtuką.
- ✓ Ekrane rodomas  simbolis.
Įjungiama funkcija „Aš jaučiu“.
- Nustatykite nuotolinio valdymo pultą taip, kad jis būtų nukreiptas į infraraudonųjų spindulių imtuvą (**2** pav. 4, 4 psl.) valdymo pulte. Priešingu atveju verčių nebus galima perduoti į stogo oro kondicionierių.



PASTABA

Nuotolinio valdymo pulto nereikėtų laikyti tokioje patalpos dalyje, kurioje gerokai šilčiau arba šalčiau nei vidutinė vidaus temperatūra. Pavyzdžiui, jo negalima palikti saulėje arba priešais stogo oro kondicionierių.

Kai temperatūra pakyla virš +29 °C arba nukrenta žemiau +18 °C, funkcija „Aš jaučiu“ funkcija išjungiama.

- ✓  simbolis tris kartus mirteli ekrane ir išsijungia.

9.12 Šviesų valdymas (priklausomai nuo modelių)

Stogo oro kondicionieriaus apšvietimą galima pritemdyti. Kai jis įjungtas, apšvietimas grįžta prie paskutinį kartą nustatyto ryškumo.



PASTABA

Nuotolinio valdymo pulto mygtukas įjungiamas, net jei nuotolinio valdymo pultas išjungtas.

Šviesos įjungimas ir išjungimas valdymo pultu

- ▶ Trumpai paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte šviesas.

Šviesos pritemdymas valdymo pultu

- ▶ Spauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką, kol šviesos bus pritemdytos iki reikiamo ryškumo.

Šviesos įjungimas ir išjungimas nuotolinio valdymo pultu

- ▶ Paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte šviesas.

✓ simbolis rodomas ekrane, kai šviesos yra **įjungtos**.

Šviesos pritemdymas nuotolinio valdymo pultu

- ▶ 2 sekundes spauskite mygtuką.
- ✓ Ekrane mirksi simbolis.
- ▶ Spauskite ir laikykite nuspaudę – mygtuką arba + mygtuką, kol šviesos bus pritemdytos iki reikiamo ryškumo. Šviesas galima pritemdyti 20 %, 40 %, 60 %, 80 % ir 100 %.
- ▶ Dar kartą paspauskite mygtuką, kad išjungtumėte pritemdymo funkciją.
- ✓ simbolis šviečia nuolat.

9.13 Nuotolinio valdymo pulto baterijų keitimas

Jei ekrane matote šį simbolį, pakeiskite baterijas.

Baterijų skyrius yra nuotolinio valdymo pulto galinėje dalyje.

- ▶ Švelniai paspauskite žemyn baterijos skyriaus dangtelį ir atidarykite jį rodyklės kryptimi.
- ▶ Į nuotolinio valdymo pultą įdėkite naujas baterijas (2x AAA tipo), kaip nurodyta baterijų skyriuje.
- ▶ Uždarykite baterijų skyriaus dangtelį.



Saugokite gamtą!

Nešalinkite baterijų kartu su bendrosiomis buitinėmis atliekomis.

Panaudotas baterijas grąžinkite pardavėjui arba nuneškite į surinkimo punktą.

9.14 Laiko nustatymas

Norint užprogramuoti laikmatį, nuotolinio valdymo pulte reikia nurodyti esamą laiką. Laikas rodomas nuotolinio valdymo pulto ekrane.

Norėdami nustatyti laiką, atlikite šiuos veiksmus:



PASTABA

Nuotolinio valdymo pultas grįžta į pradinį režimą ir išsaugo esamą nustatymą, jei nustatant laiką 15 sekundžių nepaspaudžiamas joks nuotolinio valdymo pulto mygtukas.

- ▶ Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką.

- ✓ Nuotolinio valdymo pulto ekrane mirksi laikas.
- Mygtukais **+** arba **-** nustatykite esamą laiką.
Paspauskite **+** arba **-** mygtuką ilgiau nei 2 sekundes, kad greičiau padidintumėte arba sumažintumėte laiką.
- Paspauskite **NUSTATYMU** mygtuką, kad patvirtintumėte laiką.

9.15 Žiemos režimo nustatymas (tik šildymo režimą turintiems modeliams)

Žiemos režimas – tai specialus šildymo režimas, kuris įsijungia esant 7 °C temperatūrai ir sustoja, kai temperatūra pakyla virš 10 °C, o tai padeda išvengti apledėjimo transporto priemonės viduje saugojimo metu.

- Norėdami įjungti žiemos režimą, 5 sekundes paspauskite abu valdymo pulto mygtukus.
- ✓ Šviesos diodas mirksi žaliai / geltona spalva.
- ✓ Visos kitos funkcijos yra išjungtos.
- Norėdami išjungti žiemos režimą, paspauskite ① valdymo pulte esantį mygtuką, kad oro kondicionierius išsijungtų.

10 Stogo oro kondicionieriaus valymas



PRANEŠIMAS! Žalos pavojus

- Nevalykite stogo oro kondicionieriaus aukšto slėgio valikliu. Vandens poveikis gali sugadinti oro kondicionierių.
- Valymui nenaudokite aštrių ar kietų daiktų arba valymo priemonių, nes jos gali pažeisti stogo oro kondicionierių.
- Norėdami išvalyti stogo oro kondicionierių, naudokite vandenį su švelnia valymo priemone. Niekada nenaudokite benzino, dyzelino ar tirpiklių.

- Stogo oro kondicionieriaus korpusą ir oro išleidimo bloką retkarčiais valykite drėgna šluoste.
- Reguliariai šalinkite lapus ir kitus nešvarumus nuo stogo oro kondicionieriaus ventiliacijos grotelių (5 pav. 1, 7 psl.). Įsitinkinkite, kad nepažeidėte grotelių.
- Kartkartėmis nuotolinio valdymo pultą valykite lengvai sudrėkinta šluoste. Ekranui valyti rekomenduojame naudoti akiniams skirtą šluostę.

11 Stogo oro kondicionieriaus techninė priežiūra



ĮSPĖJIMAS! Pavojus sveikatai

Bet kokius kitus techninės priežiūros darbus, išskyrus čia aprašytus darbus, gali atlikti tik kvalifikuotas personalas, susipažinęs su rizika, kylančia dirbant su aušinimo ir oro kondicionavimo sistemomis, bei atitinkamai teisės aktais.

Intervalas	Tikrinimas ir (arba) techninė priežiūra
Reguliariai	Patikrinkite kondensato vandens nutekėjimo angas: ➤ Patikrinkite, ar stogo oro kondicionieriaus šonuose esantys kondensato vandens nutekėjimo kanalai (6 pav. 1, 7 psl.) yra laisvi ir kondensato vanduo gali nutekėti.
Reguliariai	Išvalykite oro išleidimo bloko filtrą (7 pav., 8 psl.): ➤ Rankiniu būdu nuimkite filtro dangtį (1). ➤ Išimkite filtrą (2). ➤ Išvalykite filtrą (2) ploviklio tirpalu ir leiskite jam išdžiūti. ➤ Įdėkite sausą filtrą (2) atgal. ➤ Uždėkite dangtį (1) atgal.
Kartą per metus	Patikrinkite profilio sandariklius: ➤ Patikrinkite, ar sandariklyje tarp stogo oro kondicionieriaus ir transporto priemonės stogo nėra įtrūkimų ir kitų pažeidimų.
Kartą per metus	Atlikite šilumokaičio techninę priežiūrą: ➤ Stogo oro kondicionieriaus šilumokaitį patikrinkite specializuotose dirbtuvėse.
Kartą per metus	Pakeiskite anglies filtrą (7 pav., 8 psl.): ➤ Rankiniu būdu nuimkite filtro dangtį (1). ➤ Išimkite filtrą (2). ➤ Išimkite anglies filtrą (3). ➤ Išvalykite filtrą (2) ploviklio tirpalu ir leiskite jam išdžiūti. ➤ Įdėkite naują anglies filtrą. ➤ Įdėkite sausą filtrą (2) atgal. ➤ Uždėkite dangtį (1) atgal.

12 Gedimų nustatymas ir šalinimas

Problema	Priežastis	Priemonė
Stogo oro kondicionierius nuolat išsijungia.	Suveikė apledėjimo jutiklis.	Lauko temperatūra yra per žema arba visi oro antgaliai uždaryti.
Nėra aušinimo pajėgumo	Stogo oro kondicionierius nenustatytas aušinti.	► Nustatykite stogo oro kondicionieriaus aušinimo režimą.
	Aplinkos temperatūra yra aukštesnė nei 52 °C.	Stogo oro kondicionierius skirtas naudoti tik esant ne aukštesnei kaip 52 °C aplinkos temperatūrai.
	Nustatyta temperatūra yra aukštesnė už vidaus temperatūrą.	► Pasirinkite žemesnę temperatūrą.
	Aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 16 °C.	Stogo oro kondicionierius skirtas tik aukštesnei nei 16 °C aplinkos temperatūrai.
	Vienas iš temperatūros jutiklių sugedęs.	► Kreipkitės į įgaliotąsias dirbtuves.
	Garintuvo ventiliatorius yra sugedęs.	
	Kondensatoriaus ventiliatorius yra pažeistas.	
Mažas oro srautas	Užsikimšusi oro įsiurbimo dalis.	► Nuo stogo oro kondicionieriaus ventiliacijos grotelį pašalinkite lapus ir kitus nešvarumus.
	Ventiliatorius yra sugedęs.	► Kreipkitės į įgaliotąsias dirbtuves.
Vanduo patenka į transporto priemonę	Užsikimšusios kondensato vandens nutėkėjimo angos.	► Išvalykite kondensato vandens nutėkėjimo angas.
	Sandarikliai yra pažeisti.	► Kreipkitės į įgaliotąsias dirbtuves.
Stogo oro kondicionierius neįsijungia.	Neprijungta tiekimo įtampa (230 V~).	► Patikrinkite maitinimo šaltinį.
	Įtampa yra per žema (žemesnė nei 200 V~).	► Kreipkitės į įgaliotąsias dirbtuves.
	Įtamos keitiklis sugedęs.	
	Vienas iš temperatūros jutiklių sugedęs.	
	Maitinimo šaltinio elektros saugiklis yra per žemas.	► Patikrinkite maitinimo šaltinio elektros saugiklį.
Stogo oro kondicionierius neišsijungia.	Vienas iš temperatūros jutiklių sugedęs.	► Kreipkitės į įgaliotąsias dirbtuves.
	Maitinimo šaltinio elektros saugiklis yra per žemas.	► Patikrinkite maitinimo šaltinio elektros saugiklį.

13 Garantija

Taikomas įstatymų nustatytas garantinis laikotarpis. Jei gaminys yra sugedęs, kreipkitės į savo šalies aptarnavimo partnerį.

Mūsų ekspertai mielai jums pagelbės ir išsamiau aptars garantijos procesą.

14 Išmetimas

Aplinkos saugos ir tinkamo utilizavimo taisyklės

Visos organizacijos turi taikyti procedūrų rinkinį, kad nustatytų, įvertintų ir kontroliuotų savo veiklos (gamybos, produktų, paslaugų ir kt.) poveikį aplinkai.

Nustatant reikšmingo poveikio aplinkai nustatymo procedūras turi būti atsižvelgiama į šiuos veiksnius:

- žaliavų ir gamtinių išteklių naudojimas
- į atmosferą išmetamų teršalų kiekis
- skysčių išleidimas
- atliekų tvarkymas ir perdirbimas
- dirvožemio užterštumas

Siekdamas sumažinti poveikį aplinkai, gamintojas toliau pateikia keletą nuorodų, į kurias turėtų atsižvelgti visi tie, kurie dėl kokių nors priežasčių sąveikauja su prietaisu jo eksploatavimo metu.

- Visos pakuotės sudedamosios dalys turi būti utilizuojamos (pageidautina, kad būtų perdirbtos) laikantis šalies, kurioje jos utilizuojamos, teisės aktų.
- Visos gaminio sudedamosios dalys turi būti utilizuojamos (pageidautina, kad būtų perdirbtos) laikantis šalies, kurioje jos utilizuojamos, teisės aktų.
- Kad prietaisas būtų tinkamai utilizuotas, jis turi būti atiduotas įgaliočiai atliekų utilizavimo įmonei, kuri užtikrins, kad visos perdirbimui tinkamos sudedamosios dalys būtų pakartotinai panaudotos, o likusios medžiagos būtų tinkamai apdorotos.
- Montavimo metu užtikrinkite, kad patalpoje būtų tinkama ventiliacija, kad joje nesikaupytų užsistovėjęs oras, galintis pakenkti operatorių sveikatai.
- Eksploatacijos ir techninės priežiūros metu užtikrinkite, kad bet kokios teršalų atliekos (alyva, tepalai ir kt.) būtų tinkamai utilizuotos.
- Sumažinkite triukšmo lygį, kad sumažintumėte triukšmo taršą.

Daugiau informacijos apie teisingą mūsų gaminių išmontavimą rasite perdirbimo vadovuose: dometic.com.

- Jei įmanoma, pakavimo medžiagą sudėkite į atitinkamas perdirbimo šiukšliadėžes.
- Eksploatuojant arba atliekant remonto ir techninės priežiūros darbus, įsitinkite, kad aušalo grandinė nėra pažeista ir aušalas negali ištekti. Jis yra šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir neturėtų patekti į aplinką.



Jei norite galutinai utilizuoti gaminį, kreipkitės į vietinį perdirbimo centrą arba specializuotą prekiautoją, kad sužinotumėte, kaip tai padaryti pagal galiojančias utilizavimo taisykles.

- Utilizuokite gaminį oficialioje atliekų šalinimo įmonėje, vadovaudamiesi galiojančiomis perdirbimo ar utilizavimo gairėmis.

Pakavimo medžiagos perdirbimas



- Jei įmanoma, pakavimo medžiagą sudėkite į atitinkamas perdirbimo šiukšliadėžes.

Instrukcijas oriģinālvalodā

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šīs lietošanas rokasgrāmatas norādījumus un ievērojiet visus norādījumus, vadlīnijas un brīdinājumus, kas ietverti šajā produkta rokasgrāmatā, lai nodrošinātu, ka produkts vienmēr tiek pareizi uzstādīts, lietots un apkopots. Šie norādījumi ir JĀGLABĀ kopā ar produktu.

Lietojot šo produktu jūs apstiprināt, ka visi norādījumi, vadlīnijas un brīdinājumi ir izlasīti, saprasti, un jūs piekrītat ievērot noteikumus un nosacījumus, kas izklāstīti šajā rokasgrāmatā. Jūs piekrītat lietot šo produktu tikai tam paredzētajam nolūkam un pielietojumam, un saskaņā ar norādījumiem, vadlīnijām un brīdinājumiem, kas izklāstīti šajā produkta rokasgrāmatā, kā arī saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem. Neizlasot un neievērojot instrukcijas un brīdinājumus, kas izklāstīti šajā rokasgrāmatā, varat radīt savainojumus sev un citiem, nodarīt bojājumus produktam vai bojājumus citam tuvumā esošajam īpašumam. Šī produkta rokasgrāmatā, tostarp norādījumi, vadlīnijas un brīdinājumi, un saistītā dokumentācija var mainīties vai tikt atjaunota. Lai iegūtu jaunāko produkta informāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni documents.dometic.com.



Uztādīšanas rokasgrāmatu tiešsaistē atradīsiet šeit:

https://documents.dometic.com/?object_id=73226

Šajā uztādīšanas rokasgrāmatā sniegtie norādījumi ir paredzēti kvalificētiem remontdarbnieku darbiniekiem, kuri pārzina noteiktās vadlīnijas un piesardzības pasākumus.

Saturs

1	Simbolu skaidrojums	464
2	Drošības norādes	465
3	Šīs lietošanas rokasgrāmatas mērķa auditorija	466
4	Piegādes komplektācija	466
5	Papildu piederumi	466
6	Paredzētais izmantošanas mērķis	466
7	Tehniskais apraksts	467
8	Pirms sākat lietot ierīci	471
9	Jumta gaisa kondicionētāja ekspluatācija	472
10	Jumta gaisa kondicionētāja tīrīšana	478
11	Jumta gaisa kondicionētāja apkope	478
12	Problēmrisināšana	479
13	Garantija	480
14	Atkritumu pārstrāde	480

1 Simbolu skaidrojums



BRĪDINĀJUMS!

Drošības norāde: Apzīmē bīstamu situāciju, kas var izraisīt nāvējošus vai nopietnus savainojumus, ja netiks novērsta.



ESIET PIESARDZĪGI!

Drošības norāde: Apzīmē bīstamu situāciju, kas var izraisīt vieglus vai vidēji smagus savainojumus, ja netiks novērsta.

**NEMIET VĒRĀ!**

Apzīmē bīstamu situāciju, kas var izraisīt materiālu kaitējumu, ja netiks novērsta.

**PIEZĪME**

Papildu informācija produkta lietošanai.

2 Drošības norādes

Ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem izrietošiem bojājumiem, jo īpaši par bojājumiem, kas radušies jumta gaisa kondicionētāja kļūmes dēļ.

**BRĪDINĀJUMS! Šo brīdinājumu neievērošana var izraisīt nāvējošas vai smagas traumas.****Nāvējoša elektrošoka risks**

- Nelietojiet ierīci, ja tai ir redzami bojājumi.
- Veicot darbu pie ierīces, vienmēr atvienojiet barošanas avotu.
- Lietojiet ierīci tikai tad, ja esat pilnīgi droši, ka tās korpuss un vadi nav bojāti.

Apdraudējums veselībai

- Bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu, un personas ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām šo ierīci drīkst lietot tikai tad, ja šādas personas tiek uzraudzītas vai ir saņēmušas norādījumus par ierīces drošu lietošanu, un ir izpratušas iespējamos riskus.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
- Jumta gaisa kondicionētāja uzstādīšanu, apkopi un remontu atļauts veikt tikai kvalificētiem speciālistiem, kuri pārzina ar aukstumaģentiem un kondicionēšanas sistēmām saistītos riskus, kā arī spēkā esošos noteikumus. Nepareizi veikts remonts var radīt nopietnus apdraudējumus. Lai veiktu remontu, sazinieties ar vietējo servisa centru.

Ugunsdrošības apdraudējums/uzliesmojoši materiāli

- Nenosprostojiet ventilācijas atveres.
- Nesabojājiet aukstumaģenta sistēmu.
- Neizmantojiet jumta gaisa kondicionētāju uzliesmojošu šķidrumu tuvumā vai slēgtās telpās.
- Uzmanieties, lai gaisa izplūdes atveru tuvumā neatrastos un nebūtu uzstādīti uzliesmojoši priekšmeti. Ir jāievēro vismaz 50 cm attālums.
- Ugunsgrēka gadījumā **neatveriet** jumta gaisa kondicionētāja augšējo pārsegu. Tā vietā izmantojiet apstiprinātus ugunsdzēsšanas līdzekļus. Uguns dzēšanai neizmantojiet ūdeni.
- Neizmantojiet atkausēšanas procesa paātrināšanai vai tīrīšanai tādas metodes, kuras ražotājs nav paredzējis šādam nolūkam.
- Neuzglabājiet ierīci telpā, kurā atrodas pastāvīgi aktīvi aizdegšanās avoti (piemēram, atklātas liesmas, ieslēgta gāzes iekārta vai ieslēgts elektriskais sildītājs).
- Necaurduriet un nededziniet ierīci.
- Nemiet vērā, ka aukstumaģenti var būt bez smaržas.



ESIET PIESARDZĪG! Šo brīdinājumu neievērošana var izraisīt vieglas vai vidēji smagas traumas.

Apdraudējums veselībai

- Lietojiet ierīci tikai paredzētajam nolūkam.
- Neveiciet izmaiņas ierīces konstrukcijā un nepārveidojiet to.
- Nesniedzieties jumta gaisa kondicionētāja gaisa izplūdes atverēs, kā arī neievietojiet tur svešķermeņus.
- Ja aukstumaģenta sistēmā rodas bojājumi, jumta gaisa kondicionētāja pārbaudi un remontu nepieciešams veikt specializētā uzņēmumā. Aukstumaģentu nekādā gadījumā nedrīkst izlaist atmosfērā.



ŅEMIET VĒRĀ! Bojājumu risks

- Nekad neizmantojiet automātiskās automazgātavas, ja gaisa kondicionieris uzstādīts uz jumta.
- Noskaidrojiet pie sava transportlīdzekļa ražotāja, vai pēc gaisa kondicionētāja uzstādīšanas nepieciešama tehniskā apskate un, vai nepieciešams mainīt jūsu transportlīdzekļa dokumentācijā norādīto augstumu:
 - FreshJet 1700, 2000, 2200: 225 mm paaugstinājums
 - FreshJet 3200: 248 mm paaugstinājums

3 Šīs lietošanas rokasgrāmatas mērķa auditorija

Šī lietošanas rokasgrāmata paredzēta jumta gaisa kondicionētāja lietotājiem.

4 Piegādes komplektācija

- Jumta gaisa kondicionētājs
- Gaisa izplūdes iekārta (Chillout ADB vai ADB)

5 Papildu piederumi

Detaļas, kas pieejamas kā papildu piederumi (nav iekļautas piegādes komplektācijā):

Nosaukums	Atsauces numurs	FJ1700	FJ2000	FJ2200	FJ3200
DC Kit PP12	9100300003	–	–	–	–
DC Kit DSP-T 12	9600007286	•	•	•	•
DC Kit DSP-T 24	9600007287	•	•	•	•



PIEZĪME

Līdzstrāvas pagarinātāja komplekts (papildpiederums) ļauj izmantot Dometic FreshJet jumta gaisa kondicionētāju, kamēr esat ceļā.

6 Paredzētais izmantošanas mērķis

Dometic FreshJet jumta gaisa kondicionētājs ir paredzēts lietošanai tikai kempingos, treilerlīmās un citos transportlīdzekļos ar apdzīvojamiem nodalījumiem. Tas **nav** piemērots mājām un dzīvokļiem.

Jumta gaisa kondicionētājs **nav** piemērots uzstādīšanai būvniecības, lauksaimniecības vai līdzīgā tehnikā. Spēcīgu vibrāciju ietekmē tas nedarbosies pareizi.

Jumta gaisa kondicionētājs nodrošina savu funkcionalitāti noteiktā darba temperatūras diapazonā (skatīt tehnisko datu bukletu).

Šis produkts ir piemērots tikai paredzētajam mērķim un lietojumam saskaņā ar šo instrukciju.

Šajā rokasgrāmatā ir sniegta informācija, kas nepieciešama pareizai produkta uzstādīšanai un/vai lietošanai. Nekvalitatīva uzstādīšana un/vai nepareiza lietošana vai apkope izraisīs neatbilstošu darbību un iespējamus bojājumus.

Ražotājs neuzņemas atbildību par savainojumiem vai produkta bojājumiem, kas radušies šādu iemeslu dēļ:

- nepareiza montāža vai pievienošana, tostarp pārmērīgs spriegums;
- nepareiza apkope vai tādu neoriģinālo rezerves daļu, kuras nav piegādājis ražotājs, lietošana;
- produkta modifikācijas, kuras ražotājs nav nepārprotami apstiprinājis;
- lietošana citiem mērķiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.

Dometic patur tiesības mainīt produkta ārējo izskatu un specifikācijas.

7 Tehniskais apraksts

Jumta gaisa kondicionētājs transportlīdzekļa salonā nodrošina vēsu un sausinātu gaisu bez putekļiem un netīrumiem.

Gaisa izplūdes iekārtā integrētas aptumšojamas gaismas diodes, kas nodrošina patikamu apgaismojumu (gaismas diodes pieejamas tikai konkrētiem modeļiem).

Jumta gaisa kondicionētāju vada ar tālvadības pulti.



PIEZĪME

Jumta gaisa kondicionētājs spēj samazināt gaisa temperatūru transportlīdzeklī līdz noteiktam līmenim. Temperatūra ir atkarīga no transportlīdzekļa veida, apkārtējās temperatūras un jūsu jumta gaisa kondicionētāja dzesēšanas jaudas.

Ja āra temperatūra ir zemāka par 16 °C, jumta gaisa kondicionētājs dzesēšanu vairs neveic. Šādā gadījumā izmantojiet gaisa kondicionētāja režīmu "Gaisa cirkulācija" (⌚).

Jumta gaisa kondicionētājs ir pasargāts pret pārspriegumu. Ja barošanas spriegums pārsniedz 265 V, jumta gaisa kondicionētājs pārtrauc darboties. Tas atsāk darboties normālā režīmā, kad barošanas spriegums ir atļautajā diapazonā.

7.1 Detaļas

Jumta gaisa kondicionētāja aukstumaģenta sistēmai ir šādas galvenās sastāvdaļas (att. **1**, 3. lpp.):

- **Kompresors (1)**
Kompresors iesūk un izspiež aukstumaģentu un to saspiež. Tādā veidā tiek palielināts aukstumaģenta spiediens, paaugstinot arī tā temperatūru.
- **Kondensators (2)**
Iebūvētais šķidrīnātājs darbojas kā dzesētājs vai siltummainis. Garām plūstošais gaiss absorbē siltumu, un karstā aukstumaģenta gāze atdziest un kļūst šķidra.
- **Iztvaicētājs (3)**
Iztvaicētāji atdziest un sausa tiem garām plūstošo gaisu. Aukstumaģents absorbē siltumu un iztvaiko.
- **Ventilators (4)**
Ventilators virza atdziestoto gaisu transportlīdzeklī caur gaisa izplūdes iekārtu.

Visu detaļu pārskats:

- FreshJet 1700: att. **10**, 11. lpp.
- FreshJet 2000, 2200 (modeļiem ar sildīšanas funkciju un Soft Start): att. **11**, 12. lpp.
- FreshJet 3200: att. **12**, 13. lpp.
- Gaisa izplūdes iekārta Chillout ADB: att. **13**, 14. lpp.
- Gaisa izplūdes iekārta ADB: att. **14**, 14. lpp.

7.2 Vadības panelis

Vadības panelis atrodas jumta gaisa kondicionētāja gaisa izplūdes iekārtā (att. **2**, 4. lpp.).

Tam ir tālāk uzskaitītie vadības un ekrāna elementi.

Nr.	Skaidrojums
1	Statusa gaismas diode
	Gaisma nedeg Jumta gaisa kondicionētājs ir izslēgts.
	Oranža gaisma Jumta gaisa kondicionētājs ir gaidstāves režīmā.
	Zaļa gaisma Jumta gaisa kondicionētājs ir ieslēgts.
	Mirgojoša zaļa gaisma Tikai modeļiem ar siltumsūkni Jumta gaisa kondicionētājs gatavojas sildīšanas režīmam, vai noris atkausēšana.
	Mirgojoša zaļa/oranža gaisma Jumta gaisa kondicionētājs ir ziemas režīmā.
	Sarkana gaisma Tikai gadījumā, ja sistēma pievienota 12 V $\pm$ 230 Vw barošanas spriegums nav pieejams.
	Nepārtraukti mirgojoša sarkana gaisma (----) Pārspriegums Jumta gaisa kondicionētājs atsāk darboties normālā režīmā, kad barošanas spriegums ir atļautajā diapazonā.
	Lēni mirgojoša sarkana gaisma (---): E1 salona temperatūras sensora kļūda
	Vidēji ātri mirgojoša sarkana gaisma (-----): E2 ārējās temperatūras sensora kļūda
2	 poga
	Izslēdz, ieslēdz jumta gaisa kondicionētāju, vai pārslēdz to gaidstāves režīmā Nospiežot pogu ilgāk, tiek ieslēgts automātiskais režīms.
3	 poga
	Ieslēdz, izslēdz gaismu, vai samazina tās spilgtumu. Aktīva tikai tad, kad jumta gaisa kondicionētājs ir ieslēgts vai atrodas gaidstāves režīmā.
4	Tālvadības pults infrasarkanais (IR) uztvērējs

7.3 Tālvadības pults

Visi ierīces iestatījumi (piemēram, temperatūras iestatījumi, taimera programmēšana) tiek pārraidīti uz jumta gaisa kondicionētāju ar tālvadības pulti.

Uz tālvadības pults pieejami tālāk norādītie vadības un ekrāna elementi (att. **3**, 5. lpp.) :

Nr.	Skaidrojums
1	Ekrāns: Ekrānā tiek attēlots: • Laiks • Izvēlēta telpas temperatūra (mērķa vērtība) °C vai °F • Faktiskā telpas temperatūra • Gaisa kondicionēšanas režīms • Ventilatora intensitāte • Aktīvo papildfunkciju simboli • Bateriju statuss
2	 poga Ieslēdz gaisa kondicionētāju un tālvadības pulti, vai pārslēdz tos gaidstāves režīmā
3	 poga Ventilatora intensitātes izvēle
4	MODE poga Gaisa kondicionēšanas režīma izvēle
5	 poga Aktivizē miega funkciju. Miega funkcija automātiski maina mērķa vērtību, lai nodrošinātu patīkamu temperatūru gulēšanai.
6	 poga Nospiežot vienreiz: Parāda pašreizējo temperatūru salonā (tiek parādīts  simbols). Nospiežot atkārtoti: Parāda izvēlēto temperatūru.
7	 poga Aktivizē "I feel" funkciju. Ik pēc 10 minūtēm "I feel" funkcija pielāgo mērķtemperatūru tālvadības pults izmēritajai temperatūrai.
8	°C/°F poga Pārslēdz starp temperatūras mērvienībām pēc Celsija (°C) vai Fārenheita (°F)
9	 poga Iestata taimeru un pulksteni
10	SET poga Apstiprina un saglabā iestatījumus
11	 poga Ieslēdz vai izslēdz gaisa kondicionētāja apgaismojumu un aktivizē aptumšošanas funkciju.  poga ir aktīva pat tad, kad tālvadības pults ir izslēgta.
12	+ poga Palielina vērtību
13	- poga Samazina vērtību

Nr.	Skaidrojums
14	 simbols (tukšas baterijas) Tas parādās, kad tālvadības pults baterijas ir tukšas. Šādā gadījumā nomainiet baterijas. Skatiet nodaļa "Tālvadības pults bateriju nomaīņa", 477. lpp..
15	 simbols (vērtību pārraide) Tas parādās īsu brīdi, kad tālvadības pults pārraida vērtības uz gaisa kondicionētāju.

7.4 Gaisa kondicionēšanas režīmi

Jumta gaisa kondicionētājam ir tālāk norādītie gaisa kondicionēšanas režīmi.

Gaisa kondicionēšanas režīms	Ekrāna paziņojums	Skaidrojums
Automātisks		Jūs izvēlaties salona temperatūru, un gaisa kondicionētājs to nodrošina sildot (iespējams tikai modeļiem ar sildīšanas funkciju) vai dzesējot, un, regulējot nepieciešamo ventilatora intensitāti. Šajā režīmā  poga ir deaktivizēta.
Dzesēšana		Jūs izvēlaties temperatūru un ventilatora iestatījumus, un gaisa kondicionētājs atdzesē salonu līdz noteiktajai temperatūrai.
Sildīšana		Pieejama tikai modeļiem ar sildīšanas funkciju Jūs izvēlaties temperatūru un ventilatora iestatījumus, un gaisa kondicionētājs uzsilda salonu līdz noteiktajai temperatūrai.
Gaisa cirkulācija		Jūs izvēlaties ventilatora intensitāti, un gaisa kondicionētājs pūš gaisu salonā.
Sausināšana		Jūs izvēlaties temperatūru, un gaisa kondicionētājs atdzesē salonu līdz noteiktajai temperatūrai, regulējot nepieciešamo ventilatora intensitāti un sausinot gaisu (gaisa cirkulācijas režīms). Šajā režīmā  poga ir deaktivizēta.

7.5 Papildfunkcijas

Jumta gaisa kondicionētājam ir tālāk norādītās papildfunkcijas.

Papildfunkcija	Ekrāna paziņojums	Skaidrojums
Taimeris		Gaisa kondicionētājs tiek ieslēgts noteiktajā laikā.
		Gaisa kondicionētājs tiek izslēgts noteiktajā laikā.
		Gaisa kondicionētājs tiek ieslēgts un izslēgts noteiktajā laikā.
Miegs		Iestatītā temperatūra pēc vienas stundas tiek izmainīta par 1 °C, bet pēc divām stundām par 2 °C, lai radītu patīkamu temperatūru gulēšanai.
I feel		Tālvadības pults ik pēc 10 minūtēm mēra temperatūru telpā un pārraida mērījumus uz gaisa kondicionētāju. Gaisa kondicionētājs pielāgo mērķa vērtību mērījumiem.
Ziemas režīms		Par ziemas režīmu liecina gaismas diodes mirgošana zaļā/oranžā krāsā.

8 Pirms sākat lietot ierīci

Pārbaude pirms ierīces palaišanas

Pirms jumta gaisa kondicionētāja ieslēgšanas ievērojiet tālākās norādes.

- Pārbaudiet, vai barošanas spriegums un frekvence atbilst tehniskajos datos norādītajām vērtībām (skat. bukletu).
- Nodrošiniet, ka gaisa ieplūdes atvere un gaisa izkliedes atveres nav nosprostotas. Neaizsedziet nevienu ventilācijas režģi, lai nodrošinātu, ka jumta gaisa kondicionētājs spēj darboties ar maksimālo jaudu.



ESIET PIESARDZĪGI! Traumu risks

Neievietojiet pirkstus vai priekšmetus gaisa izkliedes atverēs vai gaisa ieplūdes režģī.

Pulksteņa iestatīšana

- Iestatiet pašreizējo laiku: skatiet nodaļa "Pulksteņa iestatīšana", 477. lpp..

Tālvadības pults iestatīšana

- Ievietojiet baterijas (skatiet nodaļa "Tālvadības pults bateriju nomaiņa", 477. lpp.).
- ✓ Ekrānā 5 sekundes parādās visi simboli.
- Šo 5 sekunžu laikā vienlaicīgi nospiediet  un  pogas.
- ✓ Ekrānā parādās noklusējuma modeļa numurs.

- ▶ Trīs sekunžu laikā vienlaicīgi nospiediet **+** un **-** pogas, lai atlasītu modeļa numuru.
 - FreshWell 3000: 02
 - FreshJet: 07
 - FreshLight: 11
- ✓ Ekrānā 5 sekundes parādās visi simboli.
- ✓ Tālvadības pults ir gatava darbam.

9 Jumta gaisa kondicionētāja ekspluatācija

9.1 Pamatinformācija par ekspluatāciju

Jumta gaisa kondicionētājam ir četri darbības režīmi:

Darbības režīms	Funkcijas
Izsl.	Jumta gaisa kondicionētājs ir izslēgts. Tālvadības pults nav aktīva.
Gaidstāve	Jumta gaisa kondicionētājs ir gatavs darbam, un to iespējams ieslēgt ar tālvadības pulti. Apgaismojums ir pieejams.
Iesl.	Jumta gaisa kondicionētājs kondicionē gaisu salonā.
Ziemas režīms	Jumta gaisa kondicionētājs darbojas īpašā sildīšanas režīmā, kas ieslēdzas 7 °C temperatūrā, un izslēdzas, kad temperatūra ir augstāka par 10 °C.

Jūs varat izmantot **vadības paneli**, lai:

- izslēgtu, ieslēgtu jumta gaisa kondicionētāju, vai pārslēgtu to gaidstāves vai ziemas režīmā;
- ieslēgtu, izslēgtu gaismu, vai samazinātu tās spilgtumu.

Jūs varat izmantot **tālvadības pulti**, lai:

- ieslēgtu jumta gaisa kondicionētāju no gaidstāves režīma, vai pārslēgtu to atpakaļ gaidstāves režīmā;
- ieslēgtu, izslēgtu gaismu, vai samazinātu tās spilgtumu;
- veiktu iestatījumus;
- izvēlētos papildfunkcijas.

9.2 Tālvadības pults lietošana

Darbības laikā tālvadības pults **obligāti** jāpārvērš pret IR uztvērēju (att. **2** 4, 4. lpp.) uz vadības paneļa.

- ▶ Nospiediet pogu.
- ✓ Vērtība tiek pārraidīta tieši uz jumta gaisa kondicionētāju.
- ✓ Jumta gaisa kondicionētājs paziņo par datu saņemšanu ar augstas nots skaņas signālu.

Ja datu pārraide neizdevās, pārvērsiet tālvadības pulti pret IR uztvērēju uz vadības paneļa un nospiediet **SET** pogu. Šādi tiek uzsākta datu pārraide uz jumta gaisa kondicionētāju. Jumta gaisa kondicionētājs paziņo par datu saņemšanu ar augstas nots skaņas signālu.

Tālvadības pults pārslēgšana gaidstāves režīmā vai ieslēgšana no gaidstāves režīma

Gaidstāves režīmā tālvadības pults ekrāns rāda tikai pulksteni.

Ja tālvadības pults nav pavērsta pret IR uztvērēju (att. **2** 4, 4. lpp.) uz vadības paneļa, jūs varat to aktivizēt vai ieslēgt gaidstāves režīmā neatkarīgi no jumta gaisa kondicionētāja.

- ▶ Nospiediet **1** pogu.

9.3 Padomi efektīvākai darbībai

Šie padomi palīdzēs optimizēt jūsu jumta gaisa kondicionētāja darbību.

- Uzlabojiet siltumizolāciju jūsu transportlīdzeklī, noblīvējot spraugas un piekarot loģiem atstarojošas žalūzijas vai aizkarus.
- Ja transportlīdzeklis ilgu laiku atradies tiešos saules staros: Pirms jumta gaisa kondicionētāja pārslēgšanas uz režīmu “Dzesēšana” (❄️) kādu brīdi darbiniet to režīmā “Gaisa cirkulācija” (🌀) ar atvērtiem logiem.
- Režīmā “Dzesēšana” (❄️) izvairieties no plašas durvju un logu atvēršanas.
- Izvēlieties loģisku gaisa izkļiedes atveru regulējumu.
- Pārliedzieties, ka audums, papīrs vai citi priekšmeti neaizsedz gaisa izkļiedes atveres un gaisa ieplūdes režģi.

9.4 Jumta gaisa kondicionētājs ieslēgšana un izslēgšana




PIEZĪME

Kad jumta gaisa kondicionētājs ir ieslēgts, tas sāk kondicionēt gaisu līdz pēdējai iestatītajai vērtībai.

Ar vadības paneli

Attēlā redzams, kā izmantot vadības paneli, lai ieslēgtu, izslēgtu jumta gaisa kondicionētāju, vai pārslēgtu to gaidstāves režīmā. Nospiediet ① pogu kā parādīts ilustrācijā:



Piemērs: jumta gaisa kondicionētājs ir gaidstāves režīmā. Jūs vēlaties to izslēgt.

➤ Īsi nospiediet ① pogu.

✓ Jumta gaisa kondicionētājs ir izslēgts.

Ar tālvadības pulti



PIEZĪME

- Jumta gaisa kondicionētāju iespējams vadīt ar tālvadības pulti tikai tad, kad tas ir ieslēgts vai atrodas gaidstāves režīmā.
- Jūs varat izmantot tālvadības pulti, lai ieslēgtu jumta gaisa kondicionētāju no gaidstāves režīma, vai pārslēgtu to atpakaļ gaidstāves režīmā. Nospiediet  pogu.
- Iespējams tikai modeļiem ar sildīšanas funkciju.

Ja jūs izslēdzat jumta gaisa kondicionētāju ar tālvadības pulti, kad tas darbojas režīmā “Sildīšana” () , ventilators turpinās darboties dažas minūtes, lai izvairītos no ierīces pārkaršanas. Gaismas diode mirgo oranžā krāsā. Nospiediet  pogu uz vadības paneļa, lai pilnībā izslēgtu jumta gaisa kondicionētāju.

9.5 Gaisa kondicionēšanas režīma izvēle

► Izvēlieties gaisa kondicionēšanas režīmu, izmantojot **MODE** pogu; skatiet nodaļu “Gaisa kondicionēšanas režīmi”, 470. lpp..

- ✓ Jumta gaisa kondicionētājs paziņo par vērtību saņemšanu ar augstas nots skaņas signālu.
- ✓ Jumta gaisa kondicionētājs tiek pārslēgts izvēlētajā gaisa kondicionēšanas režīmā.

9.6 Manuāla ventilatora intensitātes izvēle

Ventilators kontrolē gaisa padeves stiprumu.

Režimos “Dzesēšana” () un “Gaisa cirkulācija” () ventilatora intensitāti var iestatīt manuāli. Pārējos gaisa kondicionēšanas režīmos jumta gaisa kondicionētājs regulē ventilatora intensitāti automātiski.

Ekrāna paziņojums	Skaidrojums
	Četri ventilatora intensitātes līmeņi (Zemākais ventilatora intensitātes līmenis nav pieejams režīmā “Sildīšana” ())
	Automātiskais režīms, pieejami tikai režīmi “Dzesēšana” () , “Sildīšana” () un “Sausināšana” () .

► Izmantojiet  pogu, lai izvēlētos ventilatora intensitātes līmeni.

- ✓ Jumta gaisa kondicionētājs paziņo par vērtību saņemšanu ar augstas nots skaņas signālu.
- ✓ Ir iestatīts jaunais ventilatora intensitātes līmenis.

9.7 Temperatūras iestatīšana

Dzesēšanas režīms

Režimos “Automātisks” () , “Dzesēšana” () un “Sausināšana” () jūs ar tālvadības pulti varat izvēlēties temperatūru diapazonā no 16 °C līdz 31 °C.

► Izmantojiet **+** vai **-** pogas, lai iestatītu vēlamu temperatūru.

- ✓ Jumta gaisa kondicionētājs paziņo par vērtību saņemšanu ar augstas nots skaņas signālu.
- ✓ Jumta gaisa kondicionētājam ir iestatīta temperatūra.

Sildīšanas režīms (iespējams tikai modeļiem ar sildīšanas funkciju)

Režīmos "Automātisks" (A) un "Sildīšana" (☀) jūs ar tālvadības pulti varat izvēlēties temperatūru diapazonā no 16 °C līdz 31 °C.

- Izmantojiet **+** vai **-** pogas, lai iestatītu vēlamu temperatūru.
- ✓ Jumta gaisa kondicionētājs paziņo par vērtību saņemšanu ar augstas nots skaņas signālu.
- ✓ Jumta gaisa kondicionētājam ir iestatīta temperatūra.

9.8 Gaisa izkļiedes atveru regulēšana

Gaisa padevi transportlīdzeklī iespējams regulēt, iestatot gaisa izkļiedes atveres (att. 4, 6. lpp.).

- **Chillout ADB:** Pagrieziet deflektorus (1) gaisa izkļiedes atverēs nepieciešamajā virzienā, izmantojot īkšķratu (2).
- **ADB:** Neatkarīgi pagrieziet deflektorus (1) gaisa izkļiedes atverēs nepieciešamajos virzienos, izmantojot īkšķratus (2, 3, 4). Gaisa plūsmu iespējams regulēt uz labo un kreiso pusi, kā arī griestu vai grīdas virzienā. Izmantojiet centrālo slīdni (3), lai novirzītu gaisa plūsmu uz priekšu vai aizmuguri.

9.9 Taimera iestatīšana

Taimera funkcija ļauj iestatīt konkrētu gaisa kondicionēšanas laika posmu. Jūs varat norādīt ieslēgšanās laiku, izslēgšanās laiku vai abas vērtības.



PIEZĪME

Tālvadības pults atgriežas sākotnējā režīmā, ja taimera programmēšanas laikā uz tās 15 sekundes netiek nospiesta neviena poga.

- Pirms taimera programmēšanas izvēlieties gaisa kondicionēšanas režīmu un visas nepieciešamās vērtības (piemēram, temperatūru).

Ieslēgšanās laika iestatīšana

- Nospiediet **⏸** pogu vienu reizi.
- ✓ Uz tālvadības pults ekrāna mirgo **ON** simbols (☀).
- Izmantojiet **+** vai **-** pogas, lai iestatītu jumta gaisa kondicionētāja ieslēgšanās laiku.
- Nospiediet **SET** pogu, lai pārraidītu vērtību uz jumta gaisa kondicionētāju.
- ✓ Jumta gaisa kondicionētājam ir iestatīts ieslēgšanās laiks.
- Jumta gaisa kondicionētājs norādītajā laikā tiks ieslēgts izvēlētajā kondicionēšanas režīmā.
- Pārslēdziet jumta gaisa kondicionētāju gaidstāves režīmā.

Izslēgšanās laika iestatīšana

- Nospiediet **⏸** pogu divas reizes.
- ✓ Uz tālvadības pults ekrāna mirgo **OFF** simbols (🌙).
- Izmantojiet **+** vai **-** pogas, lai iestatītu jumta gaisa kondicionētāja izslēgšanās laiku.
- Nospiediet **SET** pogu, lai pārraidītu vērtību uz jumta gaisa kondicionētāju.
- ✓ Jumta gaisa kondicionētājam ir iestatīts izslēgšanās laiks.
- Jumta gaisa kondicionētājs līdz norādītajam laikam darbosies izvēlētajā gaisa kondicionēšanas režīmā.

Ieslēgšanās un izslēgšanās laika iestatīšana

- Nospiediet **⏸** pogu trīs reizes.
- ✓ Uz tālvadības pults ekrāna mirgo **ON** simbols (☀).
- Tiek parādīts **OFF** simbols (🌙).
- Izmantojiet **+** vai **-** pogas, lai iestatītu jumta gaisa kondicionētāja ieslēgšanās laiku.
- Vēlreiz nospiediet **⏸** pogu.
- ✓ Uz tālvadības pults ekrāna mirgo **OFF** simbols (🌙).

- Izmantojiet **+** vai **-** pogas, lai iestatītu jumta gaisa kondicionētāja izslēgšanās laiku.
- Nospiediet **SET** pogu, lai pārraidītu vērtību uz jumta gaisa kondicionētāju.
- ✓ Jumta gaisa kondicionētājam ir iestatīts ieslēgšanās un izslēgšanās laiks.
Jumta gaisa kondicionētājs norādītajā laikā ieslēgsies un līdz norādītajam laikam darbosies izvēlētajā gaisa kondicionēšanas režīmā.
- Pārslēdziet jumta gaisa kondicionētāju gaidstāves režīmā.

Taimera iestatījumu atcelšana

Lai atceltu iestatītu taimeri, rīkojieties šādi:

- Nospiediet  pogu četras reizes.
- ✓ Taimera simbols nodziest.
- ✓ Iestatījumi ir atcelti.

9.10 Miega funkcijas aktivizēšana



PIEZĪME

Miega funkcija tiek deaktivizēta režīmā "Gaisa cirkulācija" (.

Kad miega funkcija ir aktivizēta, iestatītā temperatūra pēc vienas stundas tiek izmainīta par 1 °C, bet pēc divām stundām par 2 °C, lai radītu patīkamu temperatūru gulēšanai.

- Iestatiet nepieciešamo temperatūru (skatiet nodaļu "Temperatūras iestatīšana", 474. lpp.).
- Nospiediet  pogu.
- ✓ Ekrānā parādās  simbols.
Miega funkcija ir aktivizēta.
- Lai deaktivizētu miega funkciju, vēlreiz nospiediet  pogu.



PIEZĪME

Miega funkcija tiek deaktivizēta, ja tiek nospiesta **MODE** poga.

9.11 "I feel" funkcijas aktivizēšana

Kad šī funkcija ir aktīva, tālvadības pults ik pēc 10 minūtēm mēra temperatūru telpā un pārraida mērījumus uz gaisa kondicionētāju. Jumta gaisa kondicionētājs pielāgo mērķa vērtību mērījumiem. "I feel" funkcija ir aktīva tikai tad, ja temperatūras diapazons ir no +18 °C līdz +29 °C.

- Nospiediet  pogu.
- ✓ Ekrānā parādās  simbols.
"I feel" funkcija ir aktivizēta.
- Novietojiet tālvadības pulti tā, lai pults būtu vērsta pret IR uztvērēju (att. **2** 4, 4. lpp.) uz vadības paneļa. Pretējā gadījumā vērtību pārraide uz jumta gaisa kondicionētāju nav iespējama.



PIEZĪME

Tālvadības pulti nedrīkst novietot tādā telpas daļā, kas ir ievērojami siltāka vai vēsāka par vidējo telpas temperatūru. Piemēram, to nedrīkst atstāt tiešos saules staros vai jumta gaisa kondicionētāja priekšā.

"I feel" funkcija tiek deaktivizēta, kad temperatūra pārsniedz +29 °C vai kļūst zemāka par +18 °C.

- ✓ Ekrānā trīs reizes nomirgo  simbols, pēc tam funkcija izslēdzas.

9.12 Darbības ar apgaismojumu (atkarībā no modeļa)

Jumta gaisa kondicionētāja apgaismojumu iespējams aptumšot. Pēc ieslēgšanas apgaismojums atgriežas pie pēdējiem izmantotajiem spilgtuma iestatījumiem.



PIEZĪME

☼ poga uz tālvadības pults ir aktīva arī tad, ja tālvadības pults ir izslēgta.

Apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana ar vadības paneli

- Īsi nospiediet ☼ pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu apgaismojumu.

Apgaismojuma aptumšošana ar vadības paneli

- Nospiediet un turiet ☼ pogu, līdz apgaismojums ir aptumšots vēlamajā spilgtumā.

Apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana ar tālvadības pulti

- Nospiediet ☼ pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu apgaismojumu.
- ✓ Kad apgaismojums ir **ieslēgts**, ekrānā parādās ☼ simbols.

Apgaismojuma aptumšošana ar tālvadības pulti

- Nospiediet ☼ pogu 2 sekundes.
- ✓ Ekrānā mirgo ☼ simbols.
- Nospiediet un turiet – vai + pogu, līdz apgaismojums ir aptumšots vēlamajā spilgtumā.
Apgaismojumu iespējams regulēt līdz 20%, 40%, 60%, 80% un 100% spilgtumam.
- Vēlreiz nospiediet ☼ pogu, lai atspējotu aptumšošanas funkciju.
- ✓ ☼ simbols ir ieslēgts pastāvīgi.

9.13 Tālvadības pults bateriju nomaiņa

Nomainiet baterijas, ja ekrānā redzams  simbols.

Bateriju nodalījums ir tālvadības pults aizmugurē.

- Viegli piespiediet bateriju nodalījuma vāciņu, tad slidiniet to bultiņas virzienā.
- Ievietojiet jaunās baterijas (2x AAA) tālvadības pulti, kā norādīts bateriju nodalījumā.
- Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.



Sargiet apkārtējo vidi!

Neizmetiet baterijas kopā ar sadzīves atkritumiem.

Atgrieziet izmantotās baterijas tirgotājam, vai utilizējiet tās speciālos nodošanas punktos.

9.14 Pulksteņa iestatīšana

Tālvadības pultij nepieciešams iestatīt pareizu laiku, lai būtu iespējams ieprogrammēt taimeri. Pulksteņa laiks redzams tālvadības pults ekrānā.

Lai iestatītu pulksteni, veiciet tālāk norādītās darbības.



PIEZĪME

Tālvadības pults atgriežas sākotnējā režīmā un saglabā pašreizējos iestatījumus, ja pulksteņa iestatīšanas laikā uz tās 15 sekundes netiek nospiesta neviena poga.

- Nospiediet un turiet  pogu 2 sekundes.
- ✓ Pulksteņa laiks mirgo tālvadības pults ekrānā.
- Izmantojiet **+** vai **-** pogas, lai iestatītu pareizu laiku.
- Nospiediet un turiet **+** vai **-** pogu ilgāk par 2 sekundēm, lai paātrinātu regulēšanas procesu
- Nospiediet **SET** pogu, lai apstiprinātu pulksteņa laiku.

9.15 Ziemas režīma iestatīšana (tikai modeļiem ar sildīšanas režīmu)

Ziemas režīms ir īpaša sildīšanas funkcija, kas sākas 7 °C temperatūrā un tiek pārtraukta, kad temperatūra pārsniedz 10 °C, palīdzot izvairīties no apledojuma transportlīdzeklī, kad tas netiek izmantots.

- Lai aktivizētu ziemas režīmu, nospiediet un 5 sekundes turiet abas pogas uz vadības paneļa.
- ✓ Gaismas diode mirgo zaļā/dzeltenā krāsā.
- ✓ Visas pārējās funkcijas tiek deaktivizētas.
- Ziemas režīma deaktivizēšana: uz vadības paneļa nospiediet  pogu, lai izslēgtu gaisa kondicionētāju.

10 Jumta gaisa kondicionētāja tīrīšana



NEMIET VĒRĀ! Bojājumu risks

- Netīriet jumta gaisa kondicionētāju ar augstspiediena mazgātāju. Ūdens var radīt gaisa kondicionētāja bojājumus.
- Neizmantojiet asus, cietus priekšmetus vai tīrīšanas līdzekļus, jo tie var bojāt jumta gaisa kondicionētāju.
- Jumta gaisa kondicionētāja tīrīšanai izmantojiet saudzīgu tīrīšanas līdzekli. Nekad neizmantojiet benzīnu, dīzeļdegvielu vai šķīdinātājus.

- Periodiski notīriet jumta gaisa kondicionētāja korpusu un gaisa izplūdes ierīci ar mitru drānu.
- Regulāri no jumta gaisa kondicionētāja ventilācijas režģiem (att. **5** 1, 7. lpp.) izņemiet koku lapas un citus netīrumus. Nodrošiniet, ka režģi procesā netiek bojāti.
- Periodiski notīriet tālvadības pulti ar nedaudz mitru drānu. Ekrāna tīrīšanai mēs iesakām izmantot brillēm paredzētu tīrīšanas lupatiņu.

11 Jumta gaisa kondicionētāja apkope



BRĪDINĀJUMS! Apdraudējums veselībai

Jebkurus citus apkopes darbus papildus šeit aprakstītajiem atļauts veikt tikai kvalificētiem speciālistiem, kuri pārzina ar aukstumaģentiem un kondicionēšanas sistēmām saistītos riskus, kā arī spēkā esošos noteikumus.

Biežums	Pārbaude/apkope
Regulāri	Pārbaudiet kondensāta drenāžu. ► Pārbaudiet, vai kondensāta drenāžas kanāli (att. 6 1, 7. lpp.) jumta gaisa kondicionētāja sānos nav nosprostoti, un kondensāts var izplūst.
Regulāri	Tīriet gaisa izplūdes iekārtas filtru (att. 7 , 8. lpp.). ► Noņemiet filtra vāku (1). ► Izņemiet filtru (2). ► Iztīriet filtru (2) ar mazgāšanas līdzekļa šķīdumu, un ļaujiet tam izžūt. ► Ievietojiet izžāvēto filtru (2) atpakaļ. ► Uzlieciet atpakaļ vāku (1).
Reizi gadā	Pārbaudiet profila blīvslēgus. ► Pārbaudiet, vai blīvslēgam, kas atrodas starp jumta gaisa kondicionētāju un transportlīdzekļa jumtu, nav plaisu vai citu bojājumu.
Reizi gadā	Siltummaiņa apkope ► Uzticiet jumta gaisa kondicionētāja siltummaiņa apkopi specializētai darbnīcai.
Reizi gadā	Nomainiet oglekļa filtru (att. 7 , 8. lpp.). ► Noņemiet filtra vāku (1). ► Izņemiet filtru (2). ► Izņemiet oglekļa filtru (3). ► Iztīriet filtru (2) ar mazgāšanas līdzekļa šķīdumu, un ļaujiet tam izžūt. ► Ievietojiet jaunu oglekļa filtru. ► Ievietojiet izžāvēto filtru (2) atpakaļ. ► Uzlieciet atpakaļ vāku (1).

12 Problēmrisināšana

Problēma	Iemesls	Risinājums
Jumta gaisa kondicionētājs pastāvīgi izslēdzas.	Ir nostrādājis apdedzuma sensors.	Ārējā temperatūra ir pārāk zema vai visas gaisa izplūdes atveres ir aizvērtas.
Nav dzesēšanas jaudas	Jumta gaisa kondicionētājs nav iestatīts dzesēšanas režīmā.	► Iestatiet jumta gaisa kondicionētāju dzesēšanas režīmā.
	Apkārtējā temperatūra ir augstāka par 52 °C.	Jumta gaisa kondicionētājs ir paredzēts ekspluatācijai apkārtējā temperatūrā, kas nepārsniedz 52 °C.
	Iestatītā temperatūra ir augstāka par temperatūru telpā.	► Iestatiet zemāku temperatūru.
	Apkārtējā temperatūra ir zemāka par 16 °C.	Jumta gaisa kondicionētājs ir paredzēts ekspluatācijai apkārtējā temperatūrā, kas nav mazāka par 16 °C.
	Bojāts viens no temperatūras sensoriem.	► Sazinieties ar pilnvarotu darbnīcu.
	Bojāts iztvaicētāja ventilators.	
	Bojāts kondensatora ventilators.	

Problēma	Iemesls	Risinājums
Zema gaisa plūsmas jauda	Gaisa ieplūdes daļa ir aizsprostota.	➤ No jumta gaisa kondicionētāja ventilācijas režģiem izņemiet koku lapas un citus netīrumus.
	Bojāts ventilators.	➤ Sazinieties ar pilnvarotu darbnīcu.
Transportlīdzekli nonāk ūdens	Kondensāta drenāžas ir nosprostošas.	➤ Iztīriet kondensāta drenāžas.
	Bojāti blīvlēgi.	➤ Sazinieties ar pilnvarotu darbnīcu.
Jumta gaisa kondicionētājs neieslēdzas.	Nav pievienots barošanas spriegums (230 V~).	➤ Pārbaudiet barošanas avotu.
	Spriegums ir pārāk zems (zem 200 V~). Bojāts sprieguma pārveidotājs.	➤ Sazinieties ar pilnvarotu darbnīcu.
	Bojāts viens no temperatūras sensoriem.	
	Barošanas avota elektriskā drošinātāja nominālvērtība ir pārāk zema.	➤ Pārbaudiet barošanas avota elektrisko drošinātāju.
Jumta gaisa kondicionētājs neizslēdzas.	Bojāts viens no temperatūras sensoriem.	➤ Sazinieties ar pilnvarotu darbnīcu.
	Barošanas avota elektriskā drošinātāja nominālvērtība ir pārāk zema.	➤ Pārbaudiet barošanas avota elektrisko drošinātāju.

13 Garantija

Ir spēkā likumā noteiktais garantijas periods. Ja produkts ir bojāts, lūdzu, sazinieties ar servisa partneri savā valstī. Mūsu eksperti priecāsies jums palīdzēt un sīkāk pārrunās garantijas procesu.

14 Atkritumu pārstrāde

Vides drošības noteikumi un pareiza utilizācija

Visām organizācijām jāveic procedūru kopums, lai noteiktu, izvērtētu un kontrolētu savu darbību (ražošana, produkti, pakalpojumi u.c.) ietekmi uz vidi.

Ievērojot procedūras būtiskas ietekmes uz vidi apzināšanai, jāņem vērā tālāk norādītie faktori.

- Izejvielu un dabas resursu izmantošana
- Atmosfēriskās emisijas
- Šķidrumu izvadišana
- Atkritumu apsaimniekošana un pārstrāde
- Augsnes piesārņojums

Lai samazinātu ietekmi uz vidi, ražotājs sagatavojis tālāk minētos norādījumus, kas jāņem vērā visiem, kuri jebkādā mērā saskaras ar ierīci tās ekspluatācijas laikā.

- Visas iepakojuma sastāvdaļas jāutilizē (vēlams pārstrādājot) saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā tiek veikta utilizācija.

- Visas produkta sastāvdaļas jāutilizē (vēlams pārstrādājot) saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā tiek veikta utilizācija.
- Lai pareizi utilizētu ierīci, tā jānodod pilnvarotam atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam nodrošinot, ka visas otrreizējai pārstrādei piemērotās sastāvdaļas tiek izmantotas atkārtoti un pārējie materiāli tiek atbilstoši apstrādāti.
- Uzstādīšanas laikā nodrošiniet telpā pietiekamu ventilāciju, lai izvairītos no gaisa sastāvēšanās, kas var kaitēt strādnieku veselībai.
- Eksploatācijas un apkopes laikā nodrošiniet, ka pāri palikušie piesārņotāji (eļļa, smērvielas utt.) tiek pareizi utilizēti.
- Uzturiet zemu trokšņu līmeni, lai samazinātu trokšņa piesārņojumu.

Vairāk informācijas par mūsu produktu pareizu demontāžu skatiet pārstrādes rokasgrāmatā dometic.com.

- Ja iespējams, iepakojuma materiālus izmetiet atbilstošos atkritumu šķirošanas konteineros.
- Eksploatācijas vai remonta un apkopes darbu laikā pārliecinieties, ka aukstumaģenta sistēma nav bojāta, un aukstumaģenta noplūde nav iespējama. Tā ir siltumnīcefekta gāze, kuras nonākšana apkārtējā vidē nav pieļaujama.



Ja vēlaties utilizēt nolietoto produktu, sazinieties ar vietējo atkritumu šķirošanas centru vai specializēto izplatītāju, lai noskaidrotu, kā to pareizi izdarīt saskaņā ar spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

- Utilizējiet produktu oficiālā atkritumu apsaimniekošanas iestādē saskaņā ar spēkā esošajiem atkritumu pārstrādes vai utilizācijas noteikumiem.

Iepakojuma materiālu pārstrāde



- Ja iespējams, iepakojuma materiālus izmetiet atbilstošos atkritumu šķirošanas konteineros.



dometic.com

YOUR LOCAL DEALER

dometic.com/dealer

YOUR LOCAL SUPPORT

dometic.com/contact

YOUR LOCAL SALES OFFICE

dometic.com/sales-offices

