

CZ Návod k použití

1. Obsah balení

- USB-A hub
- USB kabel
- Nápaděcí zdroj
- Tento návod k obsluze

2. Bezpečnostní pokyny

- Přístroj neprovazujte mimo meze výkonu uvedené v technických údajích.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny!Tím zankajíte veškeré záavky ze záruky.
- Tento produkt, stejně jako všechny ostatní elektrické produkty, nepatří do rukou dětí!
- Výrobek používejte výhradně ke stanovenému účelu.
- Výrobek chraňte před znečištěním. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou. Používejte pouze v suchých prostorách.
- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, ani nevystavujte působení přímého slunečního záření.
- Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou.
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.
- Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy.
- Vybíte baterie bez pokládky vymeďe a zlikvidujte dle platných předpisů.
- Tento produkt používte pouze v mýrných klimatických podmínkách.
- Všechny kabely pokládejte tak, aby neohrozo bezpečně zakopnutí.
- Kabel nelaměte a nedeformujte.

Nebezpečí poranění elektrickým proudem

- Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte.
- Výrobek nepoužívejte, pokud jsou adaptér AC, kabel adaptéru nebo síťová šňůra poškozeny.
- Negodívejte se do výrobku sami zasahovat nebo ho opravovat. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu.
- Ujistěte se, že celkový příkon všech připojených koncových přístrojů nepřekračuje 1200 mA.
- provoz bez napájecího zdroje (bus-powered): USB 2.0 → max. 500 mA / USB 3.0 → max. 500 mA / USB-C → 3000 mA
- Dejte návodů k použití nebo technických údajů připojených přístrojů a vašeho počítače.
- Bezpodmínečně také respektujte zde uvedené údaje a bezpečnostní pokyny týkající se napájení Vašich přístrojů.

3. Uvedení do provozu a provoz

Upozornění

- Výrobek provozujte pouze přípojný ke schválené zásuvce. Zásuvka se musí nacházet v blízkosti výrobku a musí být snadno přístupná.
- Výrobek odpojte ze sítě pomocí vypínače – pokud není k dispozici, vytáhněte síťové vedení ze zásuvky.
- U vícenásobných zásuvek dbejte na to, aby připojené spotřebiče nepřekročily přípustnou celkovou spotřebu energie.
- Vypojte produkt ze sítě, pokud ho delší dobu nepoužíváte.

Poznámka

- Používejte USB přijímač (rádiový/bezdrátový 2,4 GHz) přímo na svém počítači/notebooku.
- Spusťte počítač a nechte ho zcela naběhnout.
- Propojte síťový zdroj ze zásuvkou, potom s Hubem.
- Připojte produkt k volné zásuvce USB svého počítače.
- Produkt bude nainstalován automaticky, instalace ovladače není nutná.
- Popř. postupujte podle pokynů svého operačního systému.
- Postupně připojte přístroje k produktu, aby bylo možo použít.

4. Výroční záruky

Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržáním návodů k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

5. Technické údaje

Kompatibilita	Přípojka USB-A
Požadavky na systém	Windows 11/10/8/7 Mac OS 10.8 ≥
USB-specifikace	USB 2.0

Údaje podle nařízení (EU) 2019/1782	
Název výrobce nebo ochranná známka, obchodní registrační číslo a adresa	Hama, HRA12159, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim
Identifikační značka modelu	DYS806-050120W-3
Vstupní napětí	100-240 V
Vstupní frekvence	50/60 Hz
Výstupní napětí/ Výstupní proud/ Výstupní výkon	5.0 V DC/ 1.2 A/ 6.0 W
Průměrná účinnost v aktivním režimu	75.0 %
Účinnost při malém zatížení (10 %)	68.9 %
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže	0.10 W

Poznámka

- V případě poruchy nebo pokud výrobek nereaguje, výrobek odpojte od sítě, vyčkejte několik sekund a opět připojte.

SK Návod na použitie

1. Obsah balenia

- USB-A hub
- USB kábel
- Nápadäci zdroj
- Tento návod na používanie

2. Bezpečnostné upozornenia

- Výrobok neprevádzkujte mimo svojich výkonových medzí uvedených uvedených v technických údajoch.
- Na zariadení/přístroji nerobte žiadne zmeny. Má to za následok stratu akýchkoľvek nárokov na plnenie zo záruky.
- Tento prístroj, rovnako ako všetky elektrické zariadenia, nepatí do detských rúk!
- Výrobok používajte výhradne na stanovený účel.
- Výrobok chraňte pred znečistením. Nepoužívajte vo vlhkom prostredí a zabraňte styku s vodou. Používajte iba v suchých priestoroch.
- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
- Výrobok nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, ani nevystavujte působení přímého slunečního záření.
- Výrobok nepoužívejte vo vlhkém prostredí a zabraňte styku s vodou.
- Výrobok nepoužívejte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané.
- Výrobok chraňte pred pádmi a veľkými otrasmí.
- Obzauk imediatamente o material da embalagem em conformidade com as normas locais aplicáveis.
- Všetky kable položte tak, aby neohrozo bezpečnostno zakopnuta.
- Kabel nelamte a nedeformujte.

Nebezpečnostno zasuha elektrickým proudom

- Výrobok neotvrdzajte a v prípade poškodenia ho dále nepoužívajte.
- Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený AC adaptér, kábel adaptéra alebo sieťové vedenie.
- Nesnažte sa robiť na výrobku údržbu alebo opravy. Akékoľvek práce na údržbe prenechajte príslušnému odbornému personálu.
- Nesnažte sa o to, aby celkový odber prudu všetkých pripojených koncových zariadení se de que o consumo de corrente total de todos os aparelhos ligados não exceda 1200 mA.
- Prevádzka bez napájacieho zdroja (bus-powered): USB 2.0 → max. 500 mA / USB 3.0 → max. 900 mA / USB-C → 3000 mA
- Informujte sa o tom v návodoch na používanie alebo v technických údajoch pripojených zariadení a vášho počítača.
- Venujte bezpodmienečnú pozornosť tam uvedeným údajom a bezpečnostným pokynom týkajúcim sa napájania vašich zariadení.

3. Uvedenie do prevádzky a prevádzka

Upozornenie

- Výrobok pripájajte iba do povolených zásuviek. Zásuvka musí byť v blízkosti výrobku a musí byť ľahko prístupná.
- Výrobok odpojte od siete vypínačom zapnutý/vypnuté – ak takýto vypínač nie je, vytiahnite sieťové vedenie zo zásuvky.
- U vícenásobných zásuvek dbejte na to, aby pripojené spotrebiče nepřekročily přípustnou celkovou spotřebu energie.
- Vypojte produkt ze sítě, pokud ho delší dobu nepoužíváte.

Poznámka

- Ak je to možné, používajte USB prijímač (rádiový/wireless 2,4 GHz) priamo na počítači/notebooku.
- Spustite počítač a buďtejte ho kompletne.
- Prepojte sieťový zdroj so zásuvkou, potom s Hubom.
- Pripojte výrobok k voľnej zásuvke USB zdieľa vášho počítača.
- Výrobok bude automaticky rozpoznaný, inštalácia ovladača nie je potrebná.
- V prípade potreby postupujte podľa pokynov vášho operačného systému.
- Zašlite zariadenia postupne do výrobku, aby ste ich mohli používať.

4. Vylúčenie záruky

Firma Hama GmbH & Co KG neručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerespektovania návodů na používání alebo bezpečnostních pokynů.

5. Technické údaje

Kompatibilita	USB-A port
Požadavky na systém	Windows 11/10/8/7 Mac OS 10.8 ≥
Systémové požiadavky	Windows 11/10/8/7 Mac OS 10.8 ≥
USB Specifikácia	USB 2.0

Údaje podľa nariadenia (EÚ) 2019/1782

Názov alebo ochranná známka výrobcu, identifikačné číslo podniku a adresa	Hama, HRA12159, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim
Identifikačný kód modelu	DYS806-050120W-3
Vstupné napätie	100-240 V
Vstupná frekvencia	50/60 Hz
Výstupné napätie/ Výstupný prúd/ Výstupný výkon	5.0 V DC/ 1.2 A/ 6.0 W
Průměrná účinnost v aktivním režimu	75.0 %
Účinnost při nízké zátěži (10 %)	68.9 %
Spotřeba energie v stavu bez zátěže	0.10 W

Poznámka

- Odpojte výrobok, čakajte niekoľko sekúnd a výrobok opäť pripojte, ak ide o poruchu alebo ak výrobok už nereaguje.

P Manual de instruções

1. Conteúdo da embalagem

- Hub USB-A
- Cabo USB
- Fonte de alimentação
- Este manual de instruções

2. Segurança de segurança

- Não utilize o produto fora dos limites de desempenho indicados nas especificações técnicas.
- Não efectue modificações no aparelho. Perda dos direitos de garantia.
- Este aparelho não pode ser manuseado por crianças, tal como qualquer aparelho eléctrico.
- Não utilize o produto para fins não autorizados.
- Utilize o produto apenas para a finalidade prevista.
- Proteja o produto contra sujidade, humidade e sobreaquecimento e utilize-o somente em ambientes secos.
- O produto é adequado apenas para instalação em interiores.
- Não utilize o produto perto de aquecedores, outras fontes de calor ou directamente exposto à luz solar.
- Não utilize o produto em ambientes húmidos e evite jactos de água.
- Não utilize o produto em áreas nas quais não são permitidos aparelhos electrónicos.
- Não deixe cair o produto nem o submeta a choques fortes.
- Elimine imediatamente o material da embalagem em conformidade com as normas locais aplicáveis.
- Utilize o artigo apenas com condições climáticas amenas.
- Instale todos os cabos de forma a que não se possa tropeçar neles.
- Não dobre nem esmague o cabo.

Perigo de choque eléctrico

- Nunca abra o produto, nem o utilize caso esteja danificado.
- Nunca utilize o produto se o adaptador de CA, o cabo de adaptação ou o cabo de alimentação estiverem danificados.
- Nunca tente manter ou reparar o aparelho. Qualquer trabalho de manutenção deve ser executado por técnicos especializados.
- Certifique-se de que o consumo de corrente total de todos os aparelhos ligados não excede 1200 mA.
- Funcionamento sem fonte de alimentação (alimentação por bus): USB 2.0 → max. 500 mA/USB 3.0 → max. 900 mA / USB-C → 3000 mA
- Para tal, consulte os manuais de instruções ou as indicações técnicas dos dispositivos ligados e do seu computador.
- É importante que respeite as informações e indicações de segurança fornecidas nos mesmos relativamente à alimentação dos dispositivos.

3. Colocação em funcionamento e operação

Aviso

- Ligue o produto exclusivamente a uma tomada elétrica adequada. A tomada elétrica deve estar localizada perto do produto e deve ser facilmente acessível.
- Desligue o produto da rede elétrica com o botão de ligar/desligar – se o produto não tiver esse botão, retire a ficha da tomada elétrica.
- No caso de tomadas múltiplas, certifique-se de que os aparelhos ligados não excedem o consumo total de energia permitido.
- Desligue o produto da rede elétrica quando não o utilizar durante um período prolongado.

Nota

- Opere o recetor USB (por rádio/sem fio 2,4 GHz) diretamente no computador/notebook, se possível.
- Ligue o seu computador e aguarde até que o arranque esteja concluído.
- Ligue primeiro a fonte de alimentação à tomada e, de seguida, ao hub.
- Ligue o produto a uma entrada USB livre do seu computador.
- O produto é detetado automaticamente, não sendo necessária a instalação de um controlador.
- Se aplicável, siga as instruções apresentadas pelo seu sistema operativo.
- Insira os dispositivos um após o outro no produto para os poder utilizar.

4. Exclusão de garantia

A Hama GmbH & Co KG não assume qualquer responsabilidade ou garantia por danos provocados pela instalação, montagem ou manuseamento incorretos do produto e não observação do das instruções de utilização e/ou das informações de segurança.

5. Especificações técnicas

Kompatibilita	Ligação USB-A
Požadavky na systém	Windows 11/10/8/7 Mac OS 10.8 ≥
Requisitos do sistema	Windows 11/10/8/7 Mac OS 10.8 ≥
Especificação USB	USB 2.0

Indicações conforme o regulamento (UE) 2019/1782

Maíra comercial ou nome, número de registro comercial e endereço do fabricante	Hama, HRA12159, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim
Identificador do modelo	DYS806-050120W-3
Tensão de entrada	100-240 V
Frequência da alimentação de CA	50/60 Hz
Tensão de saída/ Corrente de saída/ Potência de saída	5.0 V DC/ 1.2 A/ 6.0 W
Efficiênci média no modo ativo	75.0 %
Efficiênci a carga baixa (10%)	68.9 %
Consumo energético em vazio	0.10 W

Nota

- Desligue o produto da tomada, aguarde alguns segundos e volte a ligá-lo à tomada se ocorrer uma falha ou se o produto deixar de responder.

S Bruksanvisning

1. Förpackningsinnehåll

- Hub USB-A
- USB kabel
- Nätled
- Den här bruksanvisningen

2. Säkerhetsanvisningar

- Använd inte produkten utöver de effektförhållanden som anges i den tekniska datsen.
- Förändra ingenting på produkten. Då förlorar du alla garantianspråk.
- Precis som alla elektriska apparater ska även denna förvaras utom räckhåll för barn!
- Använd bara produkten till det som den är avsedd för.
- Skydda produkten mot smuts, fukt och överhettning och använd den bara i inomhusmiljöer.
- Produkten är bara avsedd för inomhumsanvändning.
- Använd inte produkten alldeles illt elementet, andra värmekällor eller i direkt solljus.
- Använd inte produkten i en fuktig omgivning och undvik slårnkänslor.
- Använd inte produkten inom områden där elektroniska apparater inte är tillåtna.
- Tappa inte produkten och utsätt den för kraftiga vibrationer.
- Kassera förpackningsmaterialet direkt enligt lokalt gällande kasseringsregler.
- Använd endast produkten vid måttliga klimatförhållanden.
- Dra alla kablar så att det inte går att snubbla på dem.
- Bjå och kläm inte kabeln.

Fara för elektrisk stöt

- Öppna inte produkten och fortsätt inte att använda den om den är skadad.
- Använd inte produkten när AC-adaptren, adapterkabeln eller nätkabeln är skadade.
- Färsik inte sena eller reparar produkten själv. Överlåt all servicearbete till ansvarig fackpersonal.
- Se till att den totala strömförbrukningen för alla anslutna enheter inte överskrider 1200 mA.
- Drift utan nätdapter (via USB-utgång): USB 2.0 → max. 500 mA / USB 3.0 → max. 900 mA / USB-C → 3000 mA
- Se bruksanvisningarna eller tekniska data till de anslutna enheterna och till din dator.
- Det är mycket viktigt att du beaktar uppgifterna och säkerhetsanvisningarna som finns där beträffande strömförsörjningen till dina enheter.

3. Komma igång och använda

Varning

- Anslut bara produkten till ett godkänt eluttag. Eluttaget ska sitta i närheten av produkten och vara lätt att nå.
- Koppla bort produkten från elnätet med hjälp av strömbrytaren – om den saknas diar du ut nätkabeln ur eluttaget.
- Om grenuttag används får de anslutna förbrukarna inte överskrida tillåten total effektförbrukning.
- Koppla bort produkten från elnätet om den inte ska användas under en längre tid.

Hänvisning

- använd om möjligt USB-mottagare (trådlös 2,4 GHz direkt på datorn/notebooken.

- Starta upp datorn helt.
- Sätt först adaptern i ett eluttag och förbind den sedan med hubben.
- Anslut produkten till en ledig USB-port på datorn.
- Produkten registreras automatiskt, ingen drivrutin behövs.
- Följ vid behov anvisningarna från operativsystemet.
- Anslut enheterna en i taget till produkten för att använda dem.

4. Garantiifriskrivning

Hama GmbH & Co KG övertar ingen form av ansvar eller garanti för skador som beror på omläggd installation, monterng och omläggp produktanvändning eller på att bruksanvisningen och/eller säkerhetshänvisningarna inte följs.

5. Tekniska data

Kompatibilitet	USB-A anslutning
Systemförutsättning	Windows 11/10/8/7 Mac OS 10.8 ≥
USB-specifikation	USB 2.0

Uppgifter enligt förordning (EU) 2019/1782

Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress	Hama, HRA12159, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim
Modellbeteckning	DYS806-050120W-3
Ingående spänning	100-240 V
Ingående frekvens (växelström)	50/60 Hz
Utgående spänning / Utgående ström / Utgående effekt	5.0 V DC/ 1.2 A/ 6.0 W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge	75.0 %
Verkningsgrad vid låg last (10 %)	68.9 %
Elförbrukning vid noll-last	0.10 W

Hänvisning

- Koppla från produkten, vänta några sekunder och anslut produkten igen när det finns en störning eller när produkten inte reagerar längre.

Kompatibilitet	USB-A anslutning
Systemförutsättning	Windows 11/10/8/7 Mac OS 10.8 ≥
USB-specifikation	USB 2.0

Uppgifter enligt förordning (EU) 2019/1782	
Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress	Hama, HRA12159, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim
Modellbeteckning	DYS806-050120W-3
Ingående spänning	100-240 V
Ingående frekvens (växelström)	50/60 Hz
Utgående spänning / Utgående ström / Utgående effekt	5.0 V DC/ 1.2 A/ 6.0 W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge	75.0 %
Verkningsgrad vid låg last (10 %)	68.9 %
Elförbrukning vid noll-last	0.10 W

Hänvisning

- Koppla från produkten, vänta några sekunder och anslut produkten igen när det finns en störning eller när produkten inte reagerar längre.

RUS Руководство по эксплуатации

1. Комплект поставки

- Hub USB-A
- Кабель USB
- Блок питания
- Настоящая инструкция

2. Техника безопасности

- Соблюдать технические характеристики.
- Не вносить изменения в конструкцию. В противном случае гарантии будут автоматически аннулированы.
- Не давать детям.
- Запрещается использовать не по назначению.
- Бережь от грязи, влаги и источников тепла. Эксплуатировать только в сухих условиях.
- Запрещается эксплуатировать вне помещений.
- Не эксплуатировать в непосредственной близости с нагревательными приборами, беречь от прямых солнечных лучей.
- Бережь от влаги и сырости.
- Не применять в запрещенных зонах.
- Не ронять. Бережь от сильных ударов.
- Утилизовать уapakовку в соответствии с местными нормами.
- Использовать изделие только в умеренных климатических условиях.
- Кабели не должны использоваться для перемещения людей.
- Кабели не сгибать и не зажимать.

Опасность поражения электрическим током

- Не открывать изделие и не использовать его при наличии повреждений.
- Не использовать изделие при повреждении адаптера переменного тока, кабеля адаптера или сетевого кабеля.
- Не пытаться самостоятельно выполнить техническое обслуживание или ремонт изделия. Любые работы по техническому обслуживанию должны выполнять лица с соответствующей подготовкой и разрешением на данный вид деятельности.
- Общий потребляемый ток всех подключенных устройств не должен превышать 1200 мА.
- Эксплуатация без блока питания (питание через USB): USB 2.0 → макс. 500 мА / USB 3.0 → макс. 900 мА / USB-C → 3000 мА
- Подробнее смотрите руководство по эксплуатации или технические характеристики подключенных устройств и компьютера.
- Соблюдайте указанные там сведения и правила техники безопасности по электропитанию устройств.

3. Ввод в эксплуатацию и работа

Внимание

- Для подключения изделия используйте только розетку, разрешенную для использования. Розетка должна располагаться рядом с изделием и быть легко доступна.
- Отсоедините изделие от сети с помощью переносителя при отсутствии напряжения в сети, отключении сетевой кабель от розетки.
- При наличии блока итешественных розеток следите за тем, чтобы общая потребляемая мощность подключенных электроприборов не превышала допустимое значение.
- Теннен Sie das Produkt vom Netz, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.

Примечание

- По возможности подключайте USB-приемник (радиобеспроводной 2,4 ГГц) напрямую к компьютеру/ноутбуку.

- Включите компьютер и дождитесь завершения загрузки операционной системы.
- Сначала подключить блок питания к электросети, а затем подключить маршрутизатор.
- Подключите изделие к свободному USB-разъему компьютера.
- Изделие будет обнаружено автоматически, установка драйвера не требуется.
- Соблюдайте указанные там сведения и правила техники безопасности по электропитанию устройств.
- Для начала работы подключите устройства.

4. Отказ от гарантийных обязательств

Компания Hama GmbH & Co KG не несет ответственность за ущерб, возникший вследствие неправильного монтажа, подключения и использования изделия не по назначению, а также вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации и техники безопасности.

5. Технические характеристики

Съвместимост	USB-A извод
Изисквания към системата	Windows 11/10/8/7 Mac OS 10.8 ≥
USB спецификация	USB 2.0

Данные согласно предписаниям ЕС 2019/1782

Торговая марка, номер в торговом реестре, адрес	Hama, HRA12159, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim
Обозначение модели	DYS806-050120W-3
Входное напряжение	100-240 V
Частота входного напряжения	50/60 Hz
Выходное напряжение / выходной ток / выходная мощность	5.0 V DC/ 1.2 A/ 6.0 W
Средняя производительность в рабочем режиме	75.0 %
Производительность при малой нагрузке (10%)	68.9 %
Потребляемая мощность на холостом ходу	0.10 W

Примечание

- При наличии помех или сбоев отключите изделие, подождите несколько секунд и снова подключите его.

BG Работна инструкция

1. Съдържание на опаковката

- Hub USB-A
- USB кабел
- Мрекова част
- Това ръководство за обслужване

2. Забезпечаване за безопасност

- Не използвайте продукта извън неговите граници на мощността, посочени в техническите данни.
- Не правете промени в уреда. Така ще загубите право на всякакви гаранционни претенции.
- Пазете се от всички електрически продукти този продукт не бива да попада в ръцете на деца!
- Използвайте продукта само за предвидената цел.
- Пазете продукта от зам