

PHILIPS

NORELCO

MG5900



BC

 >75 % recycled paper

3000.085.0828.1 (07/05/2022)

All rights reserved.

© 2022 Philips North America LLC.

PHILIPS and Philips shield are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

Philips North America LLC.

Norelco is a registered trademark of Philips North America LLC.

Laboratories, Inc.

This symbol on the product's nameplate means it is listed by Underwriters' Laboratories, Inc.

P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904, USA

English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electric product, basic precautions should always be followed, including the following:

**Read all instructions before using this product.**

**DANGER**

**To reduce the risk of electric shock:**

- To charge the product, only use a USB power source on a certified product with output rating 5 V, ≥ 1 A. For safe charging in a moist environment (e.g. in a bathroom), only use an IPX4 (splash-proof) power source. A suitable power source (e.g. Philips HQ87) is available via [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). If you need support finding the correct USB power source, contact Philips support at 1-800-243-3050. Using a non-certified USB power source may cause hazards or serious injuries.
- Keep the USB cable and the USB power source away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use the USB power source in or near a power outlet that contains an electric air freshener to prevent damage to the USB power source.
- Do not use product outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Always check cuttings units and other attachments and accessories before you use the product. Never use the product with a damaged cutting unit, attachment or accessory, as injury may occur.
- Always attach the USB cable to the USB power source and the product first, then attach the USB power source to the power outlet. To disconnect, set all controls to 'off' position. Then remove the USB power source from the power outlet.
- Plug USB power source directly into power outlet. Do not use an extension cord.
- Unplug USB power source before plugging in or unplugging the product.
- The batteries used in this product may present a fire or chemical burn hazard if mistreated. Do not disassemble, heat above 100 °C (212 °F) or incinerate.
- Only use original Philips accessories or consumables.
- Charge, use and store the product at a temperature between 40 °F / 4.5 °C and 95 °F / 35 °C.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- Do not reach for a corded product that has fallen into water. Unplug immediately from the power outlet.
- Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place or drop the product into water or other liquid.
- This product does not work while it is connected to the power outlet. Except when charging, always unplug this product from the power outlet.
- Remove USB power source from power outlet and product before cleaning the product with water.

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



To fully benefit from the support that Philips Norelco offers, register your product at [www.norelco.com/register](http://www.norelco.com/register).

You can find the model number on the back of your product.

The full model number (e.g. MG1234/56) is located on the bottom of the packaging, your receipt or order confirmation.

**Features (Fig. 1)**

1 Precision shaver

2 Precision trimmer

3 Nose and ear hair trimmer

4 Full-size hair trimmer

5 On/off button

6 Battery status indicator

7 Socket for small plug

8 USB cable

Note: A suitable power source (e.g. Philips HQ87) is available via [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

9 Stubble guard 3/64 in. (1 mm)

10 Stubble guard 5/64 in. (2 mm)

11 Beard guard 1/8 in. (3 mm)

12 Beard guard 3/16 in. (5 mm)

13 Beard guard 9/32 in. (7 mm)

14 Eyebrow guard 1/4 in. (6 mm)

15 Hair guard 3/8 in. (9 mm)

16 Hair guard 15/32 in. (12 mm)

17 Hair guard 21/32 in. (16 mm)

18 Body guard 1/8 in. (3 mm)

19 Body guard 3/16 in. (5 mm)

Not shown: cleaning brush and pouch

**Charging**

- Charging or using the product at temperatures below 40 °F / 4.5 °C or higher than 95 °F / 35 °C adversely affects the lifespan of the battery.

- If the product is subjected to a major change in temperature, pressure or humidity, let the product acclimatize for 30 minutes before use.

Charge the product before first use and when the battery status indicator shows that the battery is almost empty. When the product has charged for 60 minutes, it has a cordless operating time of up to 120 minutes.

**Warning: Keep the USB cable and the USB power source dry.**



1 Make sure the product is switched off.

2 Insert the small plug of the USB cable into the socket in the bottom of the product (Fig. 2).

3 Insert the USB plug into the USB power source (not included) (Fig. 3).

4 Insert the USB power source into the power outlet (Fig. 4).

5 After charging, pull the small plug out of the product and remove the USB power source from the power outlet.

**Quick charge**

After approx. 5 minutes of charging, the product contains enough power for one cordless trimming session.

**Battery status indications**

| Battery status | Indicator mode       |
|----------------|----------------------|
| Almost empty   | Solid orange light   |
| Charging       | Flashing white light |
| Fully charged  | Solid white light    |

Note: Approx. 30 minutes after the battery is fully charged, the battery status indicator switches off automatically.

**Using the product**

**Trimming tips**

- When trimming for the first time, start by using the guard with the maximum trimming length setting to familiarize yourself with the product.

- Since all hairs do not grow in the same direction, you may want to try different trimming directions (i.e. upwards, downwards, or across). Practice is best for optimum results.

- Always make smooth and gentle movements and be sure the surface of the guard always stays in contact with your skin.

**Attachments for use on head**

Always comb your hair before you start trimming.

For best results, use the product on clean, dry hair.

For best results, use the product on clean, dry hair, as wet hair tends to stick to the body.

- When too many hairs have accumulated on the product, remove the hairs before and/ or during use, for best trimming results.

**Detaching and attaching cutting elements**

1 To detach a cutting element, place your finger near the teeth of the cutting element and push gently upwards until the cutting element is released from the handle (Fig. 5).

2 To attach a cutting element, insert the plastic notch at the back of the cutting element into the guiding slot in the handle and gently press the teeth of the cutting element downwards until they click into place (Fig. 6).

**Detaching the precision shaver and nose and ear hair trimmer**

1 Place your finger on the recess at the back of the attachment and push the attachment off the handle (Fig. 7). Use your other hand to prevent the attachment from falling on the floor.

**Attaching and detaching guards**

1 To attach any type of guard onto a cutting element, slide the front part of the guard onto the teeth and press the projection at the back of the guard downwards until it clicks into place (Fig. 8).

2 To detach any type of guard from the cutting element, carefully push its back part off the product and then slide it off the cutting element (Fig. 9).

**Guard colors**

The guards provided with the product have different colors depending on their intended use. Select the type of guard suitable for the part of the body that you want to trim.

| Guard color | Intended use         |
|-------------|----------------------|
| Black       | Beard and scalp hair |
| Light gray  | Body; eyebrows       |

**Switching the product on and off**

1 Press the on/off button once to switch the product on or off (Fig. 10).

**Hair guards**

Attach a black hair guard to the full-size hair trimmer to evenly trim the hairs on your head (see 'Attaching and detaching guards'). The product comes with 3 hair guards. The numbers on the guards relate to the number of millimeters of hair length that will remain after trimming.

| Guard      | inch      | mm    |
|------------|-----------|-------|
| Hair guard | 3/8 in.   | 9 mm  |
| Hair guard | 15/32 in. | 12 mm |
| Hair guard | 21/32 in. | 16 mm |

1 Attach a hair guard to the full-size hair trimmer.

2 Move the trimmer slowly over the crown from different directions to achieve an even result. Make sure the surface of the guard always stays in contact with the skin.

3 Always move the trimmer against the direction of hair growth (Fig. 13). Press lightly.

4 Make overlapping passes over the head to ensure that all hair that should be cut has been cut.

5 Gently shake the hairs off the product in between strokes to prevent hairs from collecting between the cutting element and the guard.

**Attachments for use on body**

Always use a body guard when you trim sensitive areas.

**Body guards**

Attach a light gray body guard to the full-size hair trimmer to trim hairs below the neckline (see 'Attaching and detaching guards'). The product comes with 2 body guards. The numbers on the guards relate to the number of millimeters of hair length that will remain after trimming.

| Guard      | inch     | mm   |
|------------|----------|------|
| Body guard | 1/8 in.  | 3 mm |
| Body guard | 3/16 in. | 5 mm |

1 Attach a body guard to the full-size hair trimmer (see 'Attaching and detaching guards').

2 To trim in the most effective way, stretch the skin with your free hand and move the guard against the direction of hair growth (Fig. 14). Make sure the surface of the guard always stays in contact with the skin.

**Trimming nose hair**

1 Gently insert the cutting element into one of the nostrils. Move the tip in and out of the nostril in a firm, rotary motion to cut the hairs to a shorter length (Fig. 17).

**Trimming ear hair**

2 Slowly move the cutting element along the outer ear to trim hairs that stick out beyond the rim.

3 Gently insert the cutting element into the outer ear channel. Move the tip in and out of the outer ear channel in a firm, rotary motion to cut the hairs to a shorter length (Fig. 17).

**Precision shaver**

Use the precision shaver after trimming to shave unwanted hairs on cheeks, chin and along the beard with precision. Make sure to pre-trim your beard first, with the full-size hair trimmer without guard, to obtain the best result.

Use the precision shaver to remove remaining hairs and for detailing your beard style. The precision shaver is not suitable for a full face shave.

1 Gently press the precision shaver onto the skin and shave along contoured edges to remove any unwanted hairs (Fig. 18).

**Carefully shake off excess water and let all parts air-dry completely.**

**Reattach the top part onto the bottom part of the precision shaver.**

**Storage**

Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink, water or other liquid.

- Make sure that the product is switched off and that the USB power source has been removed from the power outlet and from the product.

- Do not wrap the USB cable around the product when storing.

- Store the product, the USB power source and all the accessories in the pouch supplied. Place the pouch in a safe, dry location, where it will not be crushed, banged, or subject to damage.

- Make sure that the product and the accessories are dry before you store them in the pouch.

**Assistance**

For assistance, visit our website: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or call toll free 1-800-243-3050.

**Disposal**

- This product contains a rechargeable lithium-ion battery which must be disposed of properly.

- Contact your local town or city officials for battery disposal information. You can also call 1-800-822-8837 or visit [www.call2recycle.org](http://www.call2recycle.org) for battery drop-off locations (Fig. 24).

- For assistance, visit our website [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or call 1-800-243-3050 toll free.

- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).

**Full Five-Year Warranty**

Philips North America LLC warrants this new product (except cutters and guards) against defects in materials or workmanship for a period of five years from the date of purchase, and agrees to repair or replace any defective product without charge.

**IMPORTANT:** This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specified voltage or batteries. \*

To obtain the money-back guarantee service, please go to [www.PhilipsMoneyBack.com](http://www.PhilipsMoneyBack.com) and follow the simple 3-step process. **Delivery of refund check will occur 6–8 weeks after receipt of returned product.**

| Español |
|---------|
|---------|

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un producto eléctrico, siempre debe seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

**Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.**

## PELIGRO

**Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:**

- Para cargar el producto, use solo una fuente de alimentación USB en un producto certificado con valores de salida de 5 V, ≥ 1 A. Para la carga segura en ambientes húmedos (por ejemplo, en un baño), use solo una fuente de alimentación IPX4 (a prueba de salpicaduras). Una fuente de alimentación adecuada (por ejemplo, Philips HQ87) se encuentra disponible en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Si necesita asistencia encontrando la fuente de alimentación USB correcta, comuníquese con asistencia de Philips al 1-800-243-3050. Usar una fuente de alimentación USB no certificada podría causar lesiones graves o peligrosas.
- Mantenga el cable USB y la fuente de alimentación USB secos.



- No intente agarrar un producto con cable que haya caído al agua. Desconéctelo inmediatamente del enchufe de la pared.
- No coloque ni guarde el producto en un lugar desde donde pueda caerse a una bañera o fregadero. No coloque el producto en un lugar desde donde pueda caerse al agua o a cualquier otro líquido ni sumerja el producto en ningún tipo de líquido.
- Este producto no funciona mientras está conectado al enchufe de pared. Excepto cuando se esté cargando, siempre desenchufe este producto del enchufe de pared.
- Desconecte la fuente de alimentación USB del tomacorriente y del producto antes de limpiar el producto con agua.

## ADVERTENCIA

**Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones:**

- Este producto no está destinado a personas (adultos o niños) con capacidades física, sensorial o mental disminuidas, o que no tengan los conocimientos o la experiencia necesarios, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o los instruya sobre el uso del producto. Evite que los niños jueguen con este producto.
- Use este producto solo para el uso doméstico previsto como se describe en este manual. El uso inadecuado puede causar posibles riesgos o lesiones graves. No use accesorios que no estén recomendados por la corporación Philips North America LLC.
- Nunca use este producto si tiene una fuente de alimentación USB dañada, si no funciona correctamente, después de haberse caído o dañado o después de que el producto o la fuente de alimentación USB se hayan caído al agua. Para solicitar asistencia 1-800-243-3050.
- Mantenga el cable USB y la fuente de alimentación USB lejos de superficies calientes.
- No deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
- No utilice la fuente de alimentación USB dentro o cerca de un tomacorriente que contenga un aromatizador eléctrico para prevenir daño a la fuente de alimentación

- No use el producto a la intemperie ni lo use donde se estén usando productos de aerosol (atomizador) o donde se esté administrando oxígeno.
- Siempre controle las cuchillas, la unidad de corte y los peines antes de usar el producto. No use el producto si las cuchillas, la unidad de corte o los peines están dañados, ya que puede producirse una lesión.
- Siempre conecte el cable USB a la fuente de alimentación USB y al producto primero, y luego conecte la fuente de alimentación USB al tomacorriente. Para desconectar, ponga todos los controles en la posición ‘off’. Luego, retire la fuente de alimentación USB del tomacorriente.
- Enchufe la fuente de alimentación USB directamente al tomacorriente. No use un cable de extensión.
- Desconecte la fuente de alimentación USB antes de conectar o desconectar el producto.
- Las baterías que se emplean en este producto pueden representar un riesgo de incendio o de quemadura química si no se manipulan correctamente. No desarme, incinere ni permita que la temperatura de las baterías supere los 100 °C (212 °F).
- Use únicamente accesorios o productos consumibles originales de Philips.
- Cargue, utilice y guarde el producto a una temperatura entre 40 °F / 4.5 °C y 95 °F / 35 °C.
- Mantenga el producto y las baterías lejos del fuego y no los exponga a la luz solar directa ni a altas temperaturas.
- Si el producto se pone anormalmente caliente, despidie un olor extraño, cambia de color o tarda más tiempo de lo normal en cargarse, deje de usarlo y de cargarlo, y comuníquese con Philips.
- No coloque los productos y sus baterías en hornos microondas ni en ollas de inducción.
- No abra, modifique, perforo, dañe ni desarme el producto o la batería, para evitar que las baterías se calienten o liberen sustancias tóxicas o peligrosas. No provoque un cortocircuito, sobrecargue ni invierta la posición de las baterías.
- Si las baterías se dañan o tienen fugas, evite el contacto con la piel o los ojos. Si esto sucede, enjuague bien inmediatamente con agua y busque atención médica.
- Cuando manipule las baterías, asegúrese de que sus manos, el producto y las baterías estén secas.
- Para evitar un cortocircuito en las baterías después de la extracción, no permita que las terminales de las baterías entren en contacto con objetos metálicos (p. ej., monedas, horquillas, anillos). No envuelva las baterías en papel de aluminio. Cubra las terminales de las baterías con cinta o colóquelas en una bolsa de plástico antes de desecharlas.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

### INFORMACIÓN IMPORTANTE



- Este producto es a prueba de agua. Es apropiado para su uso en el baño o la ducha y puede lavarse en la llave. Por lo cual, por razones de seguridad, el producto solo se puede usar sin cable.
- Por motivos de higiene, solo una persona debe utilizar el producto.
- Apague el producto antes de retirar o colocar los accesorios y antes de limpiarlo.
- Limpie el producto después de cada uso (ver ‘Limpieza’).
- Utilice únicamente agua fría o tibia para limpiar el producto.
- Nunca use aire comprimido, fibras, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos agresivos como gasolina o acetona para limpiar el producto.
- Nunca seque los dientes de la cortadora con una toalla o paño, ya que esto puede dañar el dentado de recorte.

Este producto no contiene otras piezas que requieran mantenimiento. Para solicitar asistencia, comuníquese al 1-800-243-3050.

### Introducción

¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips Norelco!

Para beneficiarse completamente del soporte que ofrece Philips Norelco, registre el producto en [www.norelco.com/register](http://www.norelco.com/register).

Puede encontrar el número de modelo en la parte posterior del producto.

El número de modelo completo (por ejemplo, MG1234/56) se encuentra en la parte de abajo del empaque, del recibo o de la confirmación de su orden.

### Características (Fig. 1)

- Afeitadora de precisión
- Cortadora de precisión
- Cortadora de vello de nariz y orejas
- Cortador de cabello tamaño normal
- Botón de encendido/apagado
- Indicador de estado de la batería
- Toma para clavija pequeña
- Cable USB

Nota: Una fuente de alimentación adecuada (por ejemplo, Philips HQ87) se encuentra disponible en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

- Protección para rastrojo 3/64 pulgadas (1 mm)
- Protección para rastrojo 5/64 pulgadas (2 mm)
- Protección para barba 1/8 pulgadas (3 mm)
- Protección para barba 3/16 pulgadas (5 mm)
- Protección para barba 9/32 pulgadas (7 mm)
- Protección para cejas 1/4 pulgadas (6 mm)
- Protección para cabello 3/8 pulgadas (9 mm)
- Protección para cabello 15/32 pulgadas (12 mm)
- Protección para cabello 21/32 pulgadas (16 mm)
- Protección para cuerpo 1/8 pulgadas (3 mm)
- Protección para cuerpo 3/16 pulgadas (5 mm)

No se muestra: el cepillo de limpieza y la funda

### Carga

- La carga o el uso del producto a temperaturas por debajo de los 40 °F / 4.5 °C o superiores a los 95 °F / 35 °C afectan la vida útil de la batería.
- Si el producto está sujeto a un cambio de temperatura, presión o humedad de consideración, deja aclimatar el producto durante 30 minutos antes de utilizarlo.

Cargue el producto antes del primer uso y cuando el indicador del estado de la batería muestre que la batería está casi agotada. Cuando el producto se haya cargado durante 60 minutos, tendrá una autonomía de funcionamiento de hasta 120 minutos sin cable.

**Advertencia: Mantenga el cable USB y la fuente de alimentación USB secos.**



- Asegúrese de que el producto esté apagado.
- Inserte la clavija pequeña del cable USB en el puerto que se encuentra en la parte inferior del producto (Fig. 2).
- Inserte el enchufe USB en la fuente de alimentación USB (no incluido) (Fig. 3).
- Inserte la fuente de alimentación USB en el tomacorriente (Fig. 4).
- Después de la carga, quite la clavija pequeña del producto y retire la fuente de alimentación USB del tomacorriente.

### Carga rápida

Luego de aproximadamente 5 minutos de carga, el producto tiene suficiente energía para una sesión de recortado inalámbrico.

### Indicaciones de estado de la batería

| Estado de la batería  | Indicador de modo      |
|-----------------------|------------------------|
| Casi vacía            | Luz naranja permanente |
| Carga                 | Luz blanca parpadeante |
| Completamente cargada | Luz blanca permanente  |

Nota: Aproximadamente 30 minutos después de que la batería esté totalmente cargada, el indicador de carga de la batería se apaga automáticamente.

### Uso del producto

**Siempre revise el producto y todos los accesorios antes de usarlo. No use el producto ni ningún accesorio si está dañado, ya que esto puede causar alguna lesión. Siempre reemplace una pieza dañada con una del tipo original.**

### Consejos de recorte

- Cuando recorte por primera vez, comience usando la protección con la configuración de longitud máxima de cortado para familiarizarse con el producto.
- Como no todo el cabello crece en la misma dirección, querrás probar recortarlo en diferentes direcciones (por ejemplo, hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados). La práctica te ayudará a lograr óptimos resultados.
- Realice siempre movimientos suaves y delicados y asegúrese de que la superficie del protector esté siempre en contacto con la piel.
- Para obtener mejores resultados, use el producto en vello limpio y seco, ya que el vello húmedo tiende a pegarse al cuerpo.
- Cuando se haya acumulado demasiado vello en el producto, quite el vello antes del uso, y/o durante, para obtener mejores resultados.

### Quitar y poner los elementos de cortado

- Para remover un elemento de corte, coloque el dedo cerca de los dientes del elemento de corte y empuje suavemente hacia arriba hasta que el elemento de corte se libere del mango (Fig. 5).
- Para colocar un elemento de corte, inserte la muesca de plástico en la parte posterior del elemento de corte en la ranura de guía del mango y presione suavemente los dientes del elemento de corte hacia abajo hasta que encajen en su lugar con un clic (Fig. 6).

### Cómo quitar la afeitadora de precisión y la cortadora de vello de nariz y orejas

- Coloque el dedo en el hueco en la parte posterior del accesorio y empuje el accesorio para sacarlo del mango (Fig. 7). Use la otra mano para evitar que el accesorio se caiga al piso.

### Poner y quitar los protectores

- Para colocar cualquier tipo de protección en el elemento de corte, deslice la parte frontal de la protección en los dientes y presione la parte saliente de la parte posterior hacia abajo hasta que encaje en su lugar con un clic (Fig. 8).
- Para quitar cualquier tipo de protección del elemento de corte, retire con cuidado la parte posterior del producto y luego deslícela para sacarla del elemento de corte (Fig. 9).

### Colores de las protecciones

Las protecciones proporcionadas con el producto tienen diferentes colores según el uso previsto. Seleccione el tipo de protección para la parte del cuerpo que desea recortar.

| Color de protección | Uso previsto            |
|---------------------|-------------------------|
| Negro               | Barba y cuero cabelludo |
| Gris claro          | Cuerpo; cejas           |

### Encendido y apagado del producto

- Presione el botón de encendido/apagado una vez para encender o apagar el producto (Fig. 10).

### Accesorios para la barba

Siempre peine su barba o bigote con un peine fino antes de comenzar a recortar.

### Cortador de cabello tamaño normal

Use la cortadora de cabello de tamaño normal sin una protección para recortar el cabello cerca de la piel (a una longitud de 1/32 pulgadas / 0.5 mm) o para crear líneas claras alrededor de la barba, el cuello y las patillas.

- Para cortar el vello cerca de la piel, coloque el lado plano del elemento de cortado contra su piel y realice movimientos a contrapelo (Fig. 11).
- Para delinear el contorno, sostenga el elemento de cortado perpendicular a su piel y muévelo hacia arriba y hacia abajo ejerciendo una leve presión (Fig. 12).

#### Protecciones para barba

Ajuste una protección negra para barba a la cortadora de cabello de tamaño normal para cortar la barba y el bigote de manera uniforme en la longitud deseada (ver ‘Poner y quitar los protectores’). El producto viene con 5 protecciones para barba diferentes. Los números en las protecciones están relacionados con la cantidad de milímetros de largo de cabello que quedará luego de que lo recorte.

| Protector                | pulgada       | mm   |
|--------------------------|---------------|------|
| Protección para rastrojo | 3/64 pulgadas | 1 mm |
| Protección para rastrojo | 5/64 pulgadas | 2 mm |
| Protección para barba    | 1/8 pulgadas  | 3 mm |
| Protección para barba    | 3/16 pulgadas | 5 mm |
| Protección para barba    | 9/32 pulgadas | 7 mm |

- Coloque la protección para barba en la cortadora de cabello de tamaño normal.
- La manera más efectiva de recortar es mover la protección a contrapelo (Fig. 11). Asegúrese de que la superficie del protector esté siempre en contacto con la piel.

#### Accesorios para la cabeza

Siempre cepílese el cabello antes de empezar a recortarlo.

Para mejores resultados, usa el producto con el cabello limpio y seco.

#### Protecciones para el cabello

Coloque una protección negra para cabello en una cortadora de cabello de tamaño normal para cortar el cabello de la cabeza de manera uniforme (ver ‘Poner y quitar los protectores’). El producto viene con 3 protecciones para cabello. Los números en las protecciones están relacionados con la cantidad de milímetros de largo de cabello que quedará luego de que lo recorte.

| Protector               | pulgada        | mm    |
|-------------------------|----------------|-------|
| Protección para cabello | 3/8 pulgadas   | 9 mm  |
| Protección para cabello | 15/32 pulgadas | 12 mm |
| Protección para cabello | 21/32 pulgadas | 16 mm |

- Coloque la protección para cabello en la cortadora de cabello de tamaño normal.
- Mueva la cortadora lentamente sobre la coronilla desde diferentes direcciones para lograr un resultado uniforme. Asegúrese de que la superficie del protector esté siempre en contacto con la piel.
- Siempre mueva la cortadora a contrapelo (Fig. 13). Presione ligeramente.
- Pase varias veces el producto por el mismo lugar para asegurarse de que corte todo el cabello que se necesite cortar.
- Sacuda suavemente el cabello del producto con golpecitos para evitar que se acumulen entre el elemento de corte y la protección.

#### Accesorios para el cuerpo

Siempre utilice una protección para el cuerpo cuando recorte en áreas sensibles.

#### Protecciones para cuerpo

Coloque una protección gris clara para el cuerpo en la cortadora de cabello de tamaño normal para cortar el vello abajo de la línea del cuello (ver ‘Poner y quitar los protectores’). El producto viene con 2 protecciones para el cuerpo. Los números en las protecciones están relacionados con la cantidad de milímetros de largo de cabello que quedará luego de que lo recorte.

| Protector              | pulgada       | mm   |
|------------------------|---------------|------|
| Protección para cuerpo | 1/8 pulgadas  | 3 mm |
| Protección para cuerpo | 3/16 pulgada- | 5 mm |

- Ajuste la protección para cuerpo a la cortadora de cabello de tamaño normal (ver ‘Poner y quitar los protectores’).
- La manera más efectiva de realizar un corte es estirando la piel con la mano libre y mover la protección a contrapelo (Fig. 14). Asegúrese de que la superficie del protector esté siempre en contacto con la piel.

#### Accesorios de precisión para usar en la cara

#### Cortadora de precisión

Use la cortadora de precisión para crear líneas finas y contornos de poca longitud que se adapten a su cara, hasta un largo de 1/32 pulgadas (0.5 mm).

- Sostenga el cabezal de la cortadora de precisión perpendicular a la piel y deslícelo hacia arriba y hacia abajo aplicando una presión suave (Fig. 15).

#### Protección para cejas

Coloca la protección gris claro para cejas en la cortadora de cabello tamaño normal para retocar las cejas o recortar las patillas en una longitud de 1/4 pulgadas (6mm) (ver ‘Poner y quitar los protectores’).

- Peine las cejas en la dirección de crecimiento del vello.
- Mueva lentamente la cortadora a contrapelo. Presiona ligeramente y asegúrate de que la superficie de la protección esté siempre en contacto con la piel (Fig. 16).

#### Cortadora de vello de nariz y orejas

Use el accesorio cortador de vello de nariz y orejas para recortar el vello de la nariz y/o de las orejas.

- Asegúrese de que las fosas nasales estén limpias. Asegúrese de que los canales externos estén limpios y libres de cera.
- No inserte demasiado el elemento de corte en las fosas nasales o los canales auditivos (máx. 3/16 pulgadas / 5 mm).
- Cuando recorte el vello de la nariz y las orejas, haga movimientos firmes y giratorios para asegurarse de que el elemento de corte alcance todos los vellos.
- Limpie la cortadora de vello de nariz y orejas después de cada uso (ver ‘Limpieza de la cortadora de vello de nariz y orejas’).

Nota: La cortadora de vello de nariz y orejas **no** está diseñada para afeitar al ras los vellos de las fosas nasales o de los canales auditivos externos, sino para disminuir su extensión. Los vellos de la nariz y de los canales auditivos externos tienen funciones de protección importantes y no deben quitarse por completo.

#### Cómo cortar el vello de nariz

- Inserte con cuidado el elemento de corte en una de las fosas nasales. Mueva la punta hacia dentro y hacia fuera de las fosas nasales con movimientos firmes y giratorios para cortar la extensión de los vellos (Fig. 17).

#### Cómo cortar el vello de las orejas

- Mueva lentamente el elemento de corte a lo largo de la oreja externa para recortar los vellos salientes del borde.
- Inserte cuidadosamente el elemento de corte en el canal auditivo externo. Mueva la punta hacia dentro y hacia fuera de los canales auditivos externos con movimientos firmes y giratorios para cortar la extensión de los vellos (Fig. 17).

#### Afeitadora de precisión

Use la afeitadora de precisión después de recortar para afeitar el vello no deseado en las mejillas, barba y a lo largo de la barba con precisión. Asegúrese de cortar la barba primero con la cortadora de tamaño normal sin la protección para obtener un óptimo resultado.

Use la afeitadora de precisión para eliminar el vello restante y detallar el estilo de su barba. La afeitadora de precisión no es apropiada para afeitar toda la cara.

- Presione suavemente la afeitadora de precisión en la piel y afeite a lo largo de las orillas delineadas para eliminar el vello no deseado (Fig. 18).

### Limpieza

**Después de cada uso: limpiar bajo la llave de agua**

- Asegúrate de que la afeitadora esté apagada y de que la fuente de alimentación USB se haya desconectado del enchufe de pared y del producto.
- Quite cualquier protección (ver ‘Poner y quitar los protectores’) y elemento de corte (ver ‘Quitar y poner los elementos de cortado’) del producto.
- Enjuague la cámara de vello con agua de la llave (Fig. 19).
- Limpie el elemento de corte y la protección bajo agua de la llave (Fig. 20).
- Elimina cuidadosamente el exceso de agua y deje todas las partes secar al aire completamente.

### Limpieza a fondo

- Asegúrate de que la afeitadora esté apagada y de que la fuente de alimentación USB se haya desconectado del enchufe de pared y del producto.
- Limpia el mango bajo la llave o límpielo con un paño seco o húmedo.
- Quite cualquier protección (ver ‘Poner y quitar los protectores’) o elemento (ver ‘Quitar y poner los elementos de cortado’) de cortado del producto.
- Quite cualquier cabello que se haya acumulado en la cámara de acumulación con el cepillo de limpieza provisto.
- Quite cualquier cabello que se haya acumulado en los elementos de cortado y/o en las protecciones con el cepillo de limpieza provisto.
- Enjuague los elementos de corte y las protecciones con agua de la llave (Fig. 20).
- Elimina cuidadosamente el exceso de agua y deje todas las partes secar al aire completamente.

#### Limpieza de la cortadora de vello de nariz y orejas

Limpie cortadora de vello de nariz y orejas inmediatamente después de usarlo y cuando se haya acumulado suciedad y vello en el elemento de corte.

- Enjuague el cabezal de la cortadora de vello de nariz y orejas con agua de la llave (Fig. 21).

- Encienda el producto y enjuague el elemento una vez más para eliminar los vellos restantes. Luego apague el producto otra vez.

Para una limpieza completa, separe el cabezal de la cortadora de vello de nariz y orejas del producto y súmérjalo en un recipiente con agua caliente por unos minutos para remojar y ablandar los residuos. Vuelva a colocar el cabezal de la cortadora de vello de nariz y orejas y encienda el producto para enjuagar los vellos o residuos difíciles de quitar.

- Elimina cuidadosamente el exceso de agua y deje todas las partes secar al aire completamente.

#### Limpieza de la afeitadora de precisión

- Sostenga la afeitadora de precisión por las ranuras a cada lado y separe la parte superior de la inferior (Fig. 22).
- Sople y/o sacuda el vello que se haya acumulado dentro de la afeitadora de precisión.
- Limpie la parte superior de la afeitadora de precisión con de la llave (Fig. 23).
- Elimina cuidadosamente el exceso de agua y deje todas las partes secar al aire completamente.
- Vuelva a colocar la parte superior en la parte inferior de la afeitadora.

### Almacenamiento

No coloque ni guarde el producto en un lugar desde donde pueda, de algún modo, caerse a una bañera, lavabo o dentro de cualquier recipiente que contenga agua o líquido.

- Asegúrate de que la afeitadora esté apagada y de que la fuente de alimentación USB se haya desconectado del enchufe de pared y del producto.
- No enrolle el cable USB del producto para guardarlo.
- Guarde el producto, la fuente de alimentación USB y todos los accesorios en la funda proporcionada. Coloque la funda en un lugar seguro y seco donde no se aplaste, golpee o dañe.

- Verifique que el producto y los accesorios estén secos antes de guardarlos en la funda.

### Asistencia

Para asistencia, visite nuestro sitio web: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) o llame al número gratuito 1-800-243-3050.

- Este producto posee una batería recargable de litio-ión que debe desecharse apropiadamente.
- Contacte a sus funcionarios locales o de la ciudad para mayor información acerca del manejo final de la batería. También puede llamar al 1-800-822-8837 o visitar [www.call2recycle.org](http://www.call2recycle.org) para las ubicaciones (Fig. 24) donde se pueden desechar las baterías.
- Para recibir asistencia, visite nuestro sitio Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) o comuníquese gratuitamente al 1-800-243-3050.
- Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reusados. Para obtener información sobre reciclado, comuníquese con las oficinas locales de manejo de desechos o visite [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).

### Garantía total de cinco años

Philips North America LLC garantiza este producto nuevo (excepto los cortadores y los protectores) contra defectos en los materiales o en la mano de obra por un período de cinco años desde la fecha de compra y acepta reparar o reemplazar cualquier producto defectuoso sin cargo.

**IMPORTANTE:** Esta garantía no cubre ningún daño que surja como resultado de un accidente, de un uso indebido o abuso, de la falta de cuidado razonable, del uso de cualquier accesorio no provisto con el producto ni la pérdida de piezas, así como tampoco ningún daño derivado del uso del producto con una tensión o con baterías que no sean las establecidas.\*

### NINGUNA RESPONSABILIDAD ES ASUMIDA POR CUALQUIER DAÑO, INCIDENTAL O RESULTANTE.

Para obtener el servicio de garantía, simplemente vaya a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para asistencia. Para su protección, se sugiere que el envío de las devoluciones del producto se realice por correo certificado con seguro pagado. Cualquier daño que ocurra durante el envío no será cubierto por esta garantía.

NOTA: Philips Personal Health, una división de Philips North America LLC no extienden ninguna otra garantía, escrita ni oral.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos; asimismo, es posible que goce de otros derechos que pueden variar de estado a estado. En algunos estados no se permite la exclusión o la limitación de los daños fortuitos o resultantes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones arriba mencionadas no apliquen a su caso.

\*Lea las instrucciones adjuntas atentamente.

### GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE SU DINERO POR 45 DÍAS

Si no está completamente satisfecho con su producto, envíelo de regreso y le reembolsaremos el total de la compra.

**El producto debe enviarse por correo certificado pago, con seguro prepago, junto con el recibo original de compra, donde se indique el precio y la fecha de compra, así como el formulario de autorización para la garantía de devolución de dinero.**

**No asumimos ninguna responsabilidad por los paquetes perdidos.**

El paquete del producto debe contar con matasellos que no supere los 45 días a partir de la fecha de compra. Philips se reserva el derecho a verificar el precio de compra del producto y limita los reembolsos al precio de venta minorista sugerido.

**Para obtener el servicio de la garantía de devolución del dinero, diríjase a [www.PhilipsMoneyBack.com](http://www.PhilipsMoneyBack.com) y siga el proceso sencillo de 3 pasos.**

**La entrega del cheque de reembolso ocurrirá de 6 a 8 semanas después de la recepción del producto devuelto.**

