




Essential Traffic Safety for Drones





Inbetriebnahme (D)

1. Clip (A) mittels doppelseitigem Klebeband (B) an Drohne montieren
2. Antenne (C) vertikal an Gerät (D) montieren und von Hand fixieren
3. Gerät mittels Clip an Drohne fixieren
4. Mittels USB-C Kabel (E) Gerät mit Strom versorgen & Drohne einschalten
5. Warten bis alle LEDs grün sind

Gerät mit Laptop oder Telefon per Wi-Fi verbinden:

SSID: 'FLATMUASW-00XXXX'
(auf Gerätunterseite)
Passwort: 'password'

Installation (F)

1. Attachez le clip (A) via du ruban adhésif double face (B) sur le drone
2. Montez l'antenne (C) verticalement sur l'appareil (D) et serrez la vis manuellement
3. Attachez l'appareil sur le drone
4. Alimentez l'appareil avec le câble USB-C (E) & allumez le drone
5. Attendez que toutes les LED soient vertes

Connectez l'appareil à un ordinateur ou téléphone mobile via Wi-Fi:

SSID: 'FLATMUASW-00XXXX'
(sur la partie inférieure de l'appareil)
Mot de passe: 'password'

Installation (E)

1. Mount clip (A) via double sided tape (B) on drone
2. Mount antenna (C) vertically and tighten screw manually
3. Clip device onto drone
4. Power device with USB-C cable (E) & turn on drone
5. Wait until all LEDs are green

Connect to laptop or mobile via Wi-Fi:

SSID: 'FLATMUASW-00XXXX'
(on device lower part)
Password: 'password'



Warnung (D)

- Keine Sensoren abdecken
- Nicht im Regen betreiben
- Gerät jährlich aktualisieren (<https://flarm.com/support/firmwareupdates>)
- Allgemeine Geschäftsbedingungen: <https://flarm.com/gtc>

Avertissement (F)

- Ne couvrez pas les capteurs
- Ne pas utiliser dans des conditions humides
- Mettre à jour l'appareil chaque année (<https://flarm.com/support/firmwareupdates>)
- Conditions d'utilisation: <https://flarm.com/gtc>

Warning (E)

- Do not cover sensors
- Do not operate in wet conditions
- Update device annually (<https://flarm.com/support/firmwareupdates>)
- General terms and conditions: <https://flarm.com/gtc>

ON (Status)

-  OK
-  Warning
-  Error

GNSS

-  OK
-  No Fix

eID (Remote ID)

-  Active
-  Inactive

FLARM

-  Active
-  Inactive



ON GNSS eID FLARM

JST-GH

Pin 1: 5-28 V (DC)

Pin 2: -

Pin 3: -

Pin 4: -

Pin 5: -

Pin 6: GND

USB-C

5 V (DC)





Flarm Technology AG
Industriestrasse 49
6300 Zug
Schweiz

support.flarm.com

