

封底

封面

Please read the instructions carefully before using this product and keep it well for reference.

USER MANUAL



www.t-dagger.com
Made in China



VERDE
Wired & bluetooth dual mode mechanical keyboard

T-TGK317 OS Support Windows 8 / 10 Tablet with Bluetooth V4.0 and above version Smart phone with Bluetooth V4.0 and above version Keyboard layout and button instruction A. Power Switch ON / OFF B. Bluetooth channel B1 / B2 / B3 C. Bluetooth indicator 1. Paired with B1 on Red, paired with B2 on Blue, paired with B3 on Green 2. Twinkle on Red while it is pairing D. Battery indicator 1. Twinkle on Red for low power indication 2. Twinkle on Green for charging 3. Light on Green while charging completed Wired connecting Plug type C to USB cable with keyboard and PC, put the power switch to OFF, keyboard is plug and play, no need driver. Bluetooth connecting A. connect keyboard with computer. 1. Turn keyboard power switch to ON 2. Select B1 / B2 / B3 from the Bluetooth channel switch 3. Turn on smart phone bluetooth, search bluetooth keyboard B1 from the available list, Pair with B1. 01 EN	T-TGK317 B. Connect keyboard with tablet. 1. Turn keyboard power switch to ON 2. Select B1 / B2 / B3 from the bluetooth channel switch 3. Turn on tablet bluetooth, search bluetooth keyboard from the available list, Pair with B2. C. Connect keyboard with smart phone. 1. Turn keyboard power switch to ON 2. Select B1 / B2 / B3 from the bluetooth channel switch 3. Turn on smart phone bluetooth, search bluetooth keyboard from the available list, Pair with B3. How to charge keyboard Plug the type C cable to USB between keyboard and PC, battery indicator will be twinkle in Green while charging, the indicator stop twinkle and turn ON when charging complete, charging time is around 10 hours. 02 EN	T-TGK317 Key Function Introduction FN1 key work with other keys FN1 + Esc ~ F1-F10 FN1 + F11 F12 FN1 + A ← FN1 + D → FN1 + P PRTSC FN1 + J END FN1 + M PGDN FN1 + / DELETE FN1 + WIN Lock Windows key, press it again to unlock FN+CAP 03 EN	T-TGK317 FN2 key work with other keys 1. FN2+ "0" => Backlighting modes switch. 2. FN2+ "0": Turn off backlighting 3. FN2+ "+" Brightness+ total 6 levels. 4. FN2+ "-" Brightness- total 6 levels. 5. FN2+ "8" => Switch the backlighting color when it is in single light. Light recording for different gaming mode Press FN2+backspace to light recording mode, then press it again to get start to recording while CAPS key twinkle, press the desired key for several times and set the light color, repeat it to other desired keys, press FN2+backspace to save and quit. FAQ 1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboard's USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer. 2. If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboard's USB cable from the computer immediately, Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again. 04 EN	T-TGK317 Soporte de Sistemas Operativos Windows 8 / 10 Tableta con Bluetooth V4.0 y versión superior Teléfono inteligente con Bluetooth V4.0 y versión superior Disposición del teclado e instrucciones de los botones A. Interruptor de alimentación Encendido / Apagado B. Canales Bluetooth B1 / B2 / B3 C. Indicador de Bluetooth 1. Sincronizado con B1 en rojo, sincronizado con B2 en azul, sincronizado con B3 en verde 2. Destella en rojo mientras se sincroniza D. Indicador de batería 1. Destella en rojo para indicar poca energía 2. Destella en verde cuando carga 3. Se enciende en verde al terminar la carga Conexión por cable Conecte el cable tipo C a USB al teclado y a la PC, mueva el interruptor de encendido a Apagado, El teclado es de instalación instantánea, no necesita un controlador. Conexión por Bluetooth A. Conectar el teclado a una computadora 1. Encienda el interruptor de alimentación del teclado 2. Seleccione B1 / B2 / B3 en el interruptor de canal de bluetooth 3. Active el bluetooth de la PC y busque el teclado bluetooth B1 en la lista disponible 4. Sincronice con B1. 05 SP	T-TGK317 B. Conectar el teclado a una tableta 1. Encienda el interruptor de alimentación del teclado 2. Seleccione B1 / B2 / B3 en el interruptor de canal de bluetooth 3. Active el bluetooth de la tableta y busque el teclado bluetooth B2 en la lista disponible, Sincronice con B2. C. Conectar el teclado a un teléfono inteligente 1. Encienda el interruptor de alimentación del teclado 2. Seleccione B1 / B2 / B3 en el interruptor de canal de bluetooth 3. Active el bluetooth del teléfono inteligente y busque el teclado bluetooth B3 en la lista disponible, Sincronice con B3. Cómo cargar el teclado Enchufe el cable tipo C a USB entre el teclado y la PC, el indicador de la batería destallará en verde mientras se carga, el indicador dejará de destallar y se encenderá cuando se complete la carga, y el tiempo de carga es de más o menos 10 horas. Introducción a la funciones de las teclas La tecla FN1 funciona con otras teclas FN1 + Esc ~ F1-F10 FN1 + F11 F12 FN1 + A ← FN1 + D → FN1 + P IMPR/PNT FN1 + J FN FN1 + M AV/PAG FN1 + / SUPR/PR FN1 + WIN Bloquea la tecla de Windows, presiónela de nuevo para desbloquear FN+CAP 07 SP
--	---	---	--	--	--

T-TGK317 La tecla FN2 funciona con otras teclas 1. FN2 + "0" = 9 modos de cambio de retroiluminación. 2. FN2 + "+" apaga la retroiluminación. 3. FN2 + "-" disminuye el brillo, 6 niveles en total. 5. FN2 + "8": aumenta el brillo, 6 niveles en total. 5. FN2 + "8": cambia el color de la retroiluminación cuando hay una sola luz. Grabación ligera para diferentes modos de juegos Presione FN2 + retroceso para iluminar el modo de grabación, presiónelo nuevamente para comenzar a grabar mientras la tecla MAYUS destalla, presione la tecla deseada varias veces y configure el color de la luz, repítalo en otras teclas deseadas, presione FN2 + retroceso para guardar y salir. Preguntas frecuentes 1. Si el teclado no responde, verifique si el cable USB del teclado está insertado correctamente en el puerto USB correspondiente en la computadora, o pruebe con otro puerto USB en la misma. 2. Si derrama líquido sobre el teclado, desconecte el cable USB del teclado de la computadora inmediatamente, limpie el exceso de líquido y coloque el teclado en un lugar cálido y ventilado. Asegúrese de que el teclado se seque naturalmente antes de su próximo uso. 08 SP	T-TGK317 Sistemas operacionais compatíveis Windows 8 / 10 Tablet com Bluetooth versão V4.0 e superior Smartphone com Bluetooth versão V4.0 e superior Layout do teclado e instruções dos botões A. Botão LIGA / DESLIGA B. Canal Bluetooth B1 / B2 / B3 C. Indicador do Bluetooth 1. Paired with B1 em vermelho, pareado com B2 em azul e pareado com B3 em verde 2. Pisca em vermelho enquanto está pareando D. Indicador de bateria 1. Pisca em vermelho para indicar carga baixa 2. Pisca em verde enquanto está carregando 3. Luz verde estível quando a carga está completa Conexão com fio Conecte o cabo USB tipo C entre o teclado e o PC, coloque o botão em OFF (desligado). O teclado é plug and play, não é preciso driver. Conexão Bluetooth A. Como conectar o teclado ao computador 1. Coloque o botão de energia do teclado em ON (ligado) 2. Seleccione B1 / B2 / B3 na chave do canal do Bluetooth, Por exemplo 3. Ligue o Bluetooth do PC, procure o teclado Bluetooth B1 na lista disponível, Pareie com B1 09 PT	T-TGK317 B. Como conectar o teclado ao tablet 1. Coloque o botão de energia do teclado em ON (ligado) 2. Seleccione B1/B2/B3 no seletor de canal do Bluetooth, Por exemplo 3. Ligue o Bluetooth do tablet, procure o teclado Bluetooth na lista disponível, Pareie com B2. C. Como conectar o teclado ao smartphone 1. Coloque o botão de energia do teclado em ON (ligado) 2. Seleccione B1/B2/B3 no seletor de canal do Bluetooth, Por exemplo 3. Ligue o Bluetooth do smartphone, procure o teclado Bluetooth na lista disponível, Pareie com B3. Como carregar o teclado Conecte o cabo USB tipo C entre o teclado e o PC, o indicador da bateria piscará em verde durante a carga e deixará de piscar e ficará ACESO quando a carga estiver completa. O tempo de carga é de cerca de 10 horas. 10 PT	T-TGK317 Apresentação das funções das teclas A tecla FN1 funciona combinada com as outras teclas FN1 + Esc ~ F1-F10 FN1 + F11 F12 FN1 + A ← FN1 + D → FN1 + P PRTSC FN1 + J END FN1 + M PGDN FN1 + / DELETE FN1 + WIN Bloqueia a tecla Windows, pressione novamente para desbloquear. FN+CAP 11 PT	T-TGK317 A tecla FN2 funciona combinada com as outras teclas 1. FN2 + "0" = 9 modos de iluminação de fundo. 2. FN2 + "+" Desligar iluminação de fundo. 3. FN2 + "-" Intensidade - total de seis níveis. 5. FN2 + "+" Intensidade + total de cinco níveis. 5. FN2 + "8": Troca a cor de iluminação de fundo quando em iluminação única. Gravação da iluminação para diversos tipos de jogos Pressione FN2 + backspace para entrar no modo de gravação de iluminação, depois pressione novamente para começar a gravar, enquanto a tecla CAPS pisca, Pressione a tecla desejada diversas vezes e defina a cor da iluminação, Repita o processo com as outras teclas desejadas, Pressione FN2 + backspace para salvar e sair. Dúvidas frequentes 1. Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente no computador, ou experimente outra porta USB no computador. 2. Se você derramar líquido no teclado, desconecte o cabo USB do teclado do computador imediatamente, Enxugue o excesso de líquido e coloque o teclado em um local quente e ventilado. É importante que o teclado seque naturalmente antes de usá-lo. 12 PT	FCC Statement Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 13
---	--	---	---	--	---

型号	T-TGK317-8501		备注: 尺寸: L100*W100 材质: 80克书纸, 风琴折 印刷: 单黑印刷				
名称	说明书						
日期	2021-11-23						
页码	1 OF 1		文件编号				
绘图	冯丽廷	审核		核准		版本	

