

材质工艺：80G双铜 双面单色印刷对折

680*100MM



AJAZZ 黑爵外设

AJAZZ® × NACODEX®



AJAZZ黑爵外设



极客

本产品为黑爵产品售后服务的重要依据，请您妥善保管。
任何产品问题，可扫描咨询微信公众账号小编

Bluetooth 5.0

Quick Application Guide

快速使用指南

制造商：深圳市黑爵同创电子科技有限公司
地址：深圳市光明新区公明镇马田北路102号A栋2楼
电话：86-755-2740 7340
执行标准号：GB/T 26245-2010

<

[illegible]

マルチメディアキー FN + F5 = ページバック FN + F6 = ストップ FN + F7 印刷の FN + F8 = 再生/一時停止 FN + F9 = 次の曲 FN + F10 = オフ/スリープ FN + F11 = ミュート バックライトモード FN + PGDN(バックライトは前のモードに切り替え、18種類のバックライトモード(オペアに7種類のモードを継承)) FN + PGDN(バックライトは次のモードに切り替わり、18種類のバックライトモード(オペアにて7種類のモードを継承)) バックライトモード 輝度を調整、5段階の輝度の選択。 呼吸速度を調整、5段階の速度の選択。 アイテム機能 FN + ESC = 検索する項目とデフォルトに戻します。(Bluetoothペアリング設定をクリアします) FN + TAB: Bluetoothモードと有線モードの切り替えスイッチ FN + 1, 2, 3/3 Bluetoothデバイスへの切り替えスイッチ インジケータライトの説明 CAPS/LEDインジケータライト 1. CAPS/LEDインジケータライト: 大文字がロックされている場合はインジケータライトがオンになり、大文字のロックがオフの場合はインジケータライトがオフになります。 2. 充電時は、インジケータランプが赤くなり、完全に充電されると消滅します。 TABインジケータライト FN + TAB: Bluetoothモードと有線モードの切り替え、モードの切り替えが成功すると、バックライトが2秒に点滅します。	Bluetoothモード 1. FN + TAB: Bluetoothモードに切り替えます。 2. FN + 1, FN + 2, FN + 3を短押しして、3つの異なるデバイスを選択します。バックライトが1回点滅して、切り替わったデバイスを選択します。 3. 対応するFN + 1, FN + 2, FN + 3を3秒間長押しします。インジケータが点灯しています。1,2,3が点滅して一時的に接続されます。コードが入力すると、インジケータライトの点滅が停止します。 4. キーボード: 名刺: A933 Bluetooth 5.0キーボード 5. Bluetoothが接続されている場合、バックライトは3分間消滅し、自動的にオンになります。また、いずれのボタンでもキーボードをオンにします。 6. Bluetoothが接続されている場合、デバイスは20秒間何も操作せずにスリープ状態になります。また、5分間に、すべての操作が復元し、デバイスが覚醒します。 7. 内蔵1000mAhリチウム電池。USBケーブルを接続すると充電できます。
	Installation of the controller Utilice el cable tipo C para conectar el teclado a la computadora. Cuando la computadora está encendida, el controlador requerido por el teclado se instalará automáticamente. Especificación técnica Marca:  Modelo del producto : AK333 Dimensiones del artículo : 310x33x26.8 x 5.5mm Peso del artículo : 560g ± 20g Número de líneas : 62key Cable del teclado : 1.6 m Cable de cinco núcleos blindado profesional antiinterferencias Interfaz del artículo: Tipo-C Corriente de trabajo : 150 mA Tiempo de vida : 50 millones de veces Teclas : N-key Rollover Requisitos del sistema: Windows XP / Win7 / Win8, Win10 / MAC OS

多媒体快捷键	
FN+F5= 主页	FN+F12= 音量增加
FN+F6= 播放停止	FN+WIN_L = Windows开/关
FN+F7 = 上一曲	FN+A = MAC系统切换
FN+F8= 播放/暂停	FN+S = Windows系统切换
FN+F9 = 下一曲	FN+DEL= INSERT
FN+F10= 音量减小	FN+END= PRTSC/SYSRQ
FN+F11= 静音	FN+HOME= PAUSE/BREAK
灯光模式	
FN +PGUP灯光切换下一个灯效18种灯效模式（带记忆关闭档）	
FN +PGDN灯光切换下一个灯效18种灯效模式（带记忆关闭档）	
灯光控制	
支持 FN + ↑ 或 FN + ↓ 灯光模式下亮度调节，3档亮度递增/递减	
支持 FN + ← 或 FN + → 灯光模式下速度调节，5档速度递减/递增	
产品连接	
FN+F=ESC，长按3秒恢复出厂灯效（恢复默认清除蓝芽配对信息）	
FN+TAB，蓝牙与有线切换	
FN+1,2,3...三组蓝牙耳机切换	
蓝牙模式	
Capsik 指示灯:	
1、Capsik键贴片灯为大写小写切换指示灯，大写开启时灯亮起，关闭时熄灭。	
2、Capsik键贴片灯红光为充电指示灯亮中显示红光，充满灭光。	
3、通过组合键Fn+1、Fn+2、Fn+3，短按切换设备名，背光灯闪烁一次表示已切换，长按3秒以上1,2,3.指示灯闪烁，对码成功停止闪烁。	
4、在电池电压低于3.3V时，FN键闪烁表示低电状态。开始充电后停止闪烁	

Tecilas multimedias FN + F5 = Páginas principal FN + F6 = Repetidor / Dilettner FN + F7 = Canción anterior FN + F8 = Repetidor / Pausar FN + F9 = Siguiete canción FN + F10 = Volumen- FN + F11 = Silenciar	FN + F12 = Volumen + FN + WIN_L = Biqueno de Windows FN + A = Interruptor del sistema Mac FN + S = Interruptor del sistema de Windows FN + DEL = INSERT FN + END = PRTSC / SYSRO FN + INICIO = PAUSA / INTERRUPTORON
Modos de luz de fondo FN + PGUP: retroiluminación cambia al modo anterior, 18 modos de retroiluminación (apagar, mantener el modo actual) FN + PGDN: retroiluminación cambia al siguiente modo, 18 modos de retroiluminación (apagar, mantener el modo actual) Modos de luz de fondo Ajuste de brillo, aumento / disminución de 5 niveles de brillo. Ajuste de velocidad, aumento / disminución de 5 niveles de velocidad.	
Conexión del artículo FN + ESC: Mantenga pulsado 3S para restaurar la configuración predeterminada de fábrica (borrar la información de emparejamiento de Bluetooth) Interruptor de modos FN + TAB Bluetooth / cableado Interruptor de dispositivos Bluetooth FN + INICIO 3	
Descripción de la luz indicadora Luz indicadora PLSKL 1. Indicador de mayúsculas y minúsculas, la luz está encendida cuando la mayúscula está encendida y apagada cuando está apagada. 2. Durante la carga, la luz indicadora se vuelve roja y se apaga después de la carga completa. Luz indicadora de lengüeta Interruptor de modos FN + TAB Bluetooth / cableado, después de que el cambio de modo sea exitoso, la luz de fondo parpadeará dos veces	3. Mantenga presionado el FN + 1, FN + 2 y FN + 3 correspondientes durante 3 segundos hasta que se encienda el indicador. de 12,3 parpadeos para entrar en el estado correspondiente. La luz indicadora de LEDs parpadeará cuando el código de emparejamiento se extingue. 4. Nombre del teclado: Teclado AK33 Bluetooth 5.0 5. Cuando se conecta Bluetooth, la retroiluminación se apagará sin funcionar durante 5 minutos.Después con cualquier operación. 6. Cuando Bluetooth está conectado, el dispositivo entrará en estado de suspensión sin ninguna operación durante 20 minutos. Cualquier operación despertará y desconectará el dispositivo antes. 7. Batería de litio incorporada de 1000 mAh, que se puede cargar cuando se conecta el cable USB.
Modo Bluetooth 1. FN + TAB para cambiar al modo Bluetooth 2. Presione brevemente FN + 1, FN + 2 y FN + 3 para cambiar 3 dispositivos diferentes. La retroiluminación parpadeara una vez para indicar que el cambio está completo.	Instalación del driver Utilizzare il cavo di tipo C per collegare la tastiera al computer. Quando il computer è acceso, il driver richiesto dalla tastiera verrà installato automaticamente. Specifica tecnica Marcia: AK33 Modello di prodotto: AK33 Dimensioni articolo: 310,5x120x26,8 ± 0.5 mm Peso dell'articolo: 560 g ± 20 g Numero chavi: 82key Cavo della tastiera: cavo a cinque conduttori schermato anti interferenza professionale da 1,6 m Interfaccia articolo: Type-C Consumo di lavoro: 150 mA Tempo di vita: 50 milioni di volte Tasti: Rimuovere N tasti Requisiti di sistema: Windows XP / Win7 / Win8 / Win10 / MAC OS

Multimedia Keys FN+F5=Main Page FN+F6=Play/Stop FN+F7=Previous Song FN+F8=Play/Pause FN+F9=Next Song FN+F10=Volume- FN+F11=Mute Backlight Modes FN+PGUP- Backlit switches to the previous mode, 18 backlight modes (Turn off, keep the current mode) FN+PGDN- Backlit switches to the next mode, 18 backlight modes (Turn off, keep the current mode) Backlight Modes Brightness adjustment, increase / decrease of 5 levels brightness. Speed adjustment, increase / decrease of 5 levels speed. Item Connection FWESOC Long press 3S to restore the factory default settings (Clear Bluetooth pairing information) FN+TAB Bluetooth and Wired modes switch FN+1,2,3,4 Bluetooth Devices switch Indicator light description CAPSLK Indicator Light 1. Letter Case Indicator, the light is on when capital is on and off when it is off. 2. When charging, the indicator light turns red and goes out after full charge. Ta Indicator Light FN+TAB Bluetooth and Wired modes switch, after the mode switch is successful, the backlight flashes twice Bluetooth Mode 1. FN+TAB switch to Bluetooth Mode 2. Short press FN+1,FN+2, and FN+3 switch 3 different devices. The backlit flashes once to indicate that the switch is complete.	- Long press the corresponding FN+1, FN+2, and FN+3 for 3 seconds until the indicator light of 1,2,3 flashes to enter the matching state. The indicator light will stop flashing when the code matching is successful. - Keyboard name: AK33 Bluetooth 5.0 Keyboard - When Bluetooth is connected, the backlit will be turned off without operation for 5 minutes. wake up with any operation. - When Bluetooth is connected, the device will enter the sleep state without any operation for 20 minutes. Any operation will wake up and disconnect the device before. - Built-in 1000mAh lithium battery, which can be charged when connect USB cable.
	Treiberinstallation Verwenden Sie das Typ-C-Kabel, um die Tastatur an den Computer anzuschließen. Wenn der Computer eingeschaltet ist, wird der für die Tastatur erforderliche Treiber automatisch installiert. Technische Spezifikation Produkt:  AK33 Modellnummer: AK33 Artikelabmessungen: 310.5 x 120 x 36,8 ± 0.5 mm Nettogewicht: 560 g ± 20 g Tastaturnummer: 82099 Tastaturkabel: 1,6 m Professionelles, störungsgeschütztes funtfarbiges Kabel Artikelschnittstelle: Typ C Arbeitsstrom: 150mA Lebenszeit: 50 Millionen Mal Tasten: N-Tasten-Rollver Systemvoraussetzung: Windows XP / Win7 / Win8, Win10 / MAC OS
4	5

Tasti Multimedi FN + F5 = Pagina precedente FN + F6 = Riproduci / Interrupti FN + F7 = Brano precedente FN + F8 = Riproduci / Pausa FN + F9 = Brano successivo FN + F10 = Volume FN + F11 = Mute FN + F12 = Volume + FN + WIN, L = Blocco di Windows FN + A = Cambio sistema Mac FN + S = Interruttore di sistema di Windows FN + DEL = INSERT FN + END = PRISC / SYSRO FN + HOME = PAUSA / INTERRUZIONE	3. Premere a lungo i corrispondenti FN + F1, FN + F2 e FN + F3 per 3 secondi fino a quando l'indicatore si accende; i 2,3 lampi appariranno per entrare nello stato di corrispondenza. La spia smetterà di lampeggiare quando il codice la corrispondenza ha esito positivo. 4. Nome della tastiera: AK33 Bluetooth 5.0 Keyboard 5. Quando il Bluetooth è connesso, la retroilluminazione si spegne senza operazioni per 5 minuti, svegliarsi con qualsiasi operazione. 6. Quando il Bluetooth è connesso, il dispositivo entrerà in stato di sospensione senza alcuna operazione per 20 minuti. Qualsiasi operazione sveglierà e disconnetterà il dispositivo prima. 7. Batteria è alta incorporata da 1000 mAh, che può essere caricata quando si collega il cavo USB.
Modalità di retroilluminazione FN + PGUP: retroilluminazione passa alla modalità precedente, 18 modalità retroilluminata (segni, mantieni la modalità corrente) FN + PGDN: retroilluminazione passa alla modalità successiva, 18 modalità retroilluminata (segni, mantieni la modalità corrente) Modalità di retroilluminazione Regolazione della luminosità, aumento / diminuzione di 5 livelli di luminosità. Regolazione della velocità, aumento / diminuzione di 5 livelli di velocità.	CCC Warning This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Collegamento elemento FN + ESC: Premere a lungo 35 per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica (confermare le informazioni di associazione Bluetooth) FN + TAB: Cambio modalità luminosità e calibrazione Interruptore FN + 1,2,3,3 diversi Bluetooth	NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced RF technician for help.
Descrizione della spia Indicatore luminoso CAPSLK 1. Indicatore di lettera maiuscola, la luce è accesa quando il capitale è acceso e spento quando è spento. 2. Durante la ricarica, l'indicatore luminoso diventa rosso e si spegne dopo la carica completa. Indicatore luminoso della linguetta FN + TAB: Le modalità Bluetooth e cablate cambiano, dopo che il simbolo di sistema è riuscito, la retroilluminazione lampeggia due volte.	Modalità Bluetooth 1. FN + TAB per passare alla modalità Bluetooth 2. Premere brevemente FN + 1, FN + 2 e FN + 3 per cambiare 3 diversi dispositivi. La retroilluminazione lampeggia una volta su indicare che il passaggio è completo.

Multimedia-Tastatur FN + F5 = Hauptseite FN + F6 = Wiedergabe / Stop FN + F7 = Vorheriger Song FN + F8 = Wiedergabe / Pause FN + F9 = Nächster Song FN + F10 = Lautstärke FN + F11 = Stummhaltung	FN + F12 = Lautstärke FN + WBL = Windows-Sperre FN + A = Mac System Switch FN + S = Windows-Systemschalter FN + DEL = INSERT FN + END = PRTSC / SYSRQ FN + HOME = F5 / BREAK
Hintergrundbeleuchtungsmodi FN + PQLP: Die Hintergrundbeleuchtung wechselt in den vorläufigen Modus, 18 Modi mit Hintergrundbeleuchtung (Auswählen, den aktuellen Modus beibehalten). FN + PQDN: Bei Hintergrundbeleuchtung wird in den nächsten Modus gewechselt, 18 Modi mit Hintergrundbeleuchtung (Auswählen, aktuellen Modus beibehalten)	3. Drücken Sie 3 Sekunden lang die entsprechenden Tasten FN + 1, FN + 2 und FN + 3, bis die Kontrollleuchte leuchtet von 1,2,3 blinkt, um den Übereinstimmungstasten zu gelangen. Die Anzeigelampe hört auf zu blinken, wenn der Code angezeigt wird Matching ist erfolgreich. 4. Name der Tastatur: AK33 Bluetooth 5.0-Tastatur 5. Wenn Bluetooth verbunden ist, wechselt die Hintergrundbeleuchtung 5 Minuten lang ohne Betrieb ausgeschaltet, wenn sie mit jeder Operation auf.
Hintergrundbeleuchtungsmodi Helligkeitseinstellung: Erhöhung / Verringerung der Helligkeit um 5 Stufen. Geschwindigkeitseinstellung: Erhöhung / Verringerung der Geschwindigkeit um 5 Stufen.	6. Wenn Bluetooth verbunden ist, wechselt das Gerät 20 Minuten lang ohne Bedienung in den Ruhezustand/Prozess. Bei jedem Vorgang wird das Gerät zuerst aktiviert und geleert. 7. Eingebauter: 1000-mA-Lithium-Akku, der beim Anschließen eines USB-Kabels aufgeladen werden kann.
Artikelfernbedienung FN + ESC Drücken Sie lange 3S, um die werkseinstellen Standardanstellungen wiederherzustellen (Bluetooth-Pairing-Informationen löschen). FN + TAB Bluetooth- und Wired-Modus wechseln FN + 1,2,3,3 Bluetooth-Kontrollleuchte	Installation du pilote Utilisez le câble de type C pour connecter le clavier à l'ordinateur. Lorsque l'ordinateur est allumé, le pilote requis par le clavier sera installé automatiquement.
Beschreibung der Kontrollleuchte CAPSLK Kontrollleuchte 1. Letter Case Indikator: Das Licht leuchtet, wenn das Kapital ein- und ausgeschaltet ist, wenn es ausgeschaltet ist. 2. Während des Lagerabgangs leuchtet die Anzeigelampe rot und erlischt nach dem vollständigen Aufladen.	Spécifications techniques Marque:  AK33 Modèle du produit: AK33 Dimensions de l'article: 310x56x120x36 ± 0,5 mm Poids de l'article: 560g ± 20g Numéro de série: 62094 Fit de clavier: fit à cinq conducteurs blindés anti-interférence professionnelle de 1,6 m Interface de l'article: Type-C Courant de travail: 150mA Durée de vie: 50 millions de fois Cable: Nylon Key Net Configuration requise: Windows XP / Win7 / Win10 / Win11 / MAC OS
Tab-Ausgangslampe FN + TAB Bluetooth- und Wired-Modi schalten nach erfolgreichem Moduswechsel die Hintergrundbeleuchtung blinkt zwei mal Bluetooth-Modus 1. FN + TAB, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln 2. Drücken Sie kurz FN + 2 und FN + 3, um 3 verschiedene Geräte zu wechseln. Die Hintergrundbeleuchtung blinkt einmal auf Zeigen Sie an, dass der Wechsel abgeschlossen ist.	

	产品质保 (Product Warranty) 感谢您对黑爵产品的信任与支持, 为了让您放心使用本产品, 更好地保障您的权益, 我公司将严格遵守并执行相关规定, 实行售后服务。 1、服务有效期: 自购买之日起质量保证12个月 2、服务内容: 按微型计算机商品维修更换退货责任规定进行服务 3、不属于服务之范围:
	a. 已经超出有效服务或免费维修期的; b. 未按正确方式使用说明使用、维护、保管导致故障或损坏的; c. 非本司授权维修机构维修导致的故障或损坏; d. 质保卡上无经销商资料及盖章之产品; e. 擅自涂改三包凭证内容的; f. 由于不可抗力(如自然灾害等)原因造成产品之不良; g. 人为因素导致产品不良(如操作失误、碰撞、输入不合电压等); h. 其他非产品设计、技术、制造、质量等问题导致的故障或损坏。
	质保卡 (Warranty Card) 产品型号: _____ 购买日期: _____ 客户姓名: _____ 联系电话: _____ 联系地址: _____

