MT-120 MB

FR MICRO SYSTEME CD AVEC PLATINE VINYLE

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Molette de réglage **TUNING**
2. **TUNER**
3. Voyant veille STANDBY
4. Bouton veille **STANDBY**
5. Bouton **FUNCTION** (Fonction)
6. **|◀◀ / P-** : Recherche arrière/ Stations radio préalablement
7. **▶▶| / P+** : Recherche avant/ Stations radio préalablement
8. **▶II / ATS**: Lecture/ Pause; Balayage et mise en mémoire automatique des stations
9. Bouton **■** ; Arrête la lecture
10. Voyant de lecture/pause
11. Indicateur Bluetooth
12. Voyant du REC (Enregistrement)
13. ⚠ Couverture Formatée du tiroir de disque
14. Bouton **VOLUME**
15. Antenne FM
16. Port pour écouteurs
17. **AUX IN** (Entrée auxiliaire)
18. **LINE OUT**: Prise de sortie pour appareil externe
19. **POWER ON/OFF** (Interrupteur MIA)
20. Entrée alimentation DC 12V
21. Bornes des haut-parleurs
22. Bornes des haut-parleurs
23. Adaptateur 45 tours
24. Plateau
25. Sélecteur de vitesse (33/45/78)
26. Tête de lecture
27. Interrupteur MIA, arrêt automatique
28. Support de bras de lecture
29. Tête de lecture
30. Axe
31. Levier de bras

CONNEXION DES HAUT-PARLEURS

1. Insérez les câbles des haut-parleurs en abaissant le poussoir des bornes des haut-parleurs (gauche et droite).
2. Connectez l'encoche avec le câble noir sur la borne noire et le câble rouge sur la borne rouge.

A. Appuyez sur la languette de la borne du haut-parleur afin d'insérer le câble.

B. Relâchez la languette pour fixer le câble dans la borne.

ALIMENTATION

Utiliser l'adaptateur CA

Adaptateur secteur:
Entrée: 100-240V ~ 50/60Hz 1.5A
Sortie: 12.0V ⎓ 3.0A



Les adaptateurs secteurs fournis peuvent uniquement être utilisés sur une alimentation secteur de 100-240V ~ 50/60Hz.
L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très faible et qu'aucun signal d'entrée n'est détecté, l'appareil prendra une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

Attention:
- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
- N'éteignez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'abîmer le lecteur.
- En cas de nonutilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant.
- Placez l'appareil à proximité de la prise murale et veillez à ce que cette dernière reste facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise murale.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour complètement débrancher l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.
- Ne ouvrez en aucun cas l'adaptateur secteur alimé. Placez le câble d'alimentation de manière série et de façon à ne pas le comer ou l'écraser. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.

MISE EN MARCHE ET ARRET DE L'APPAREIL

1. Placez l'interrupteur **POWER ON/ OFF** à position "**ON**" à l'arrière de l'appareil pour passer en mode veille, le voyant STANDBY devient ROUGE ensuite appuyez sur le bouton **STANDBY** pour mettre l'appareil en marche.
2. Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'appareil, appuyez sur le bouton **STANDBY**, puis placez l'interrupteur **POWER ON/ OFF** à position "**OFF**" à l'arrière de l'appareil.

CHOIX DE LA FONCTION

La fonction (FM/ CD/ USB/ PHONO/ AUX/ BLUETOOTH) peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur le bouton **FUNCTION**

ÉCOUTE DE LA RADIO

1. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode FM (appuyez sur que le voyant CD apparaisse sur l'écran).
2. Tournez rapidement la molette d'accord (**TUNING**) dans le sens horaire ou anti-horaire. Le balayage des stations s'effectue automatiquement une station vers le haut ou vers le bas et s'arrête sur une station forte.
3. Réglez le volume au niveau souhaité

Mémorisation automatique

Cette fonction vous permet de maintenir pendant quelques secondes sur **ATS** et l'appareil mémorisera automatiquement les stations locales. Vous pouvez aussi appuyez sur **ATS** et l'appareil mémorisera; sur une station déjà préréglée, celle-ci sera effacée et remplacée par la nouvelle station mise en mémoire.

Écoute des stations préréglées

1. Appuyez sur **P- / P+** pd sélectionner l'opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station.
2. Réglez le commandes **VOLUME** sur le niveau de votre choix.

ÉCOUTE DES DISQUES/ MP3

1. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode CD (appuyez sur que le voyant CD apparaissent sur l'écran).
2. Appuyez sur ⏏ pour ouvrir le tiroir de disque, L'écran affiche «OPEN», insérez un disque avec l'étiquette orientée vers le haut, L'écran affiche "--" pendant quelques secondes.
3. Après quelques secondes, le nombre total de pistes apparaît sur l'écran pendant quelques secondes puis le lecteur commence automatiquement.
4. Appuyez une fois sur la touche **▶▶|** pour passer à la plage suivante ou appuyez plusieurs fois pour sauter plusieurs pages. Appuyez une fois sur la touche **|◀◀** pour revenir au début de la plage en cours ou appuyez plusieurs fois pour revenir aux plages précédentes.
5. Tenez la touche **|◀◀** ou **▶▶|** appuyée pour rechercher rapidement dans une piste.
6. Pendant la lecture, utilisez la touche **▶II** pour arrêter momentanément la piste en cours. Appuyez sur la touche **▶II** une fois de plus pour reprendre la lecture.
7. Appuyez sur **■** pour arrêtez la lecture CD.

LECTURE USB

1. Connectez une clé USB contenant des fichiers MP3 ou un lecteur MP3 au port USB.
2. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode USB (appuyez sur que le voyant USB apparaissent sur l'écran).
3. Réglez la commande **VOLUME** sur le niveau de votre choix.
4. Appuyez une fois sur la touche **▶▶|** pour passer à la plage suivante ou appuyez plusieurs fois pour sauter plusieurs pages. Appuyez une fois sur la touche **|◀◀** pour revenir au début de la plage en cours ou appuyez plusieurs fois pour revenir aux plages précédentes.
5. Tenez la touche **|◀◀** ou **▶▶|** appuyée pour rechercher rapidement dans une piste.
6. Pendant la lecture, utilisez la touche **▶II** pour arrêter momentanément la piste en cours. Appuyez sur la touche **▶II** une fois de plus pour reprendre la lecture.
7. Appuyez sur **■** pour arrêtez la lecture USB.

Enlever l'appareil USB

Assurez-vous d'arrêter la lecture et d'éteindre l'unité avant d'enlever l'appareil USB pour éviter d'endommager l'appareil USB et le système.

Remarque:
- Il existe de nombreux modèles de périphériques USB. Nous ne pouvons garantir que l'appareil USB compatible avec tous ces différents modèles. Si vous achetez un appareil USB compatible, veuillez en essayer un autre.
- Il se peut que certains fichiers enregistrés sur le périphérique USB ne puissent être lus. En ce cas, les formats non supposés ne sont pas compatibles avec cet appareil.

ÉCOUTER UN DISQUE

1. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode phonographe (jusqu'à ce que le voyant PHONO apparaissent).
2. Enlevez la protection du stylet et détachez le support du bras de lecture.
3. Placez un disque sur le plateau. Sélectionnez la vitesse de rotation (33/45/78) du disque.
REMARQUE: Si vous écoutez des disques 45 tours, placez l'adaptateur 45 tours sur l'axe central.
4. Soulevez le levier de bras pour lever le bras de lecture et déplacez délicatement le bras de lecture sur la position désirée sur le disque, abaissez le levier de bras et le bras de lecture descend doucement sur le disque pour commencer à lire le disque.
5. Réglez le **VOLUME** sur le niveau désiré.
6. Appuyez sur le bouton **▶II** du **STANDBY** sur la position ON; le disque s'arrêtera automatiquement une fois terminé (pour enlever/retourner le disque, appuyez sur le bouton **▶II** pas tant qu'ils n'arrivent pas à la fin.). Si l'interrupteur d'arrêt automatique est désactivé (OFF), l'enregistrement se s'arrêtera PAS automatiquement.

Remarque: Certains types d'enregistrements peuvent avoir une zone d'arrêt automatique en dehors de la limite prédéfinie, de sorte que le tourne-disque ne s'arrête pas automatiquement à la dernière piste. Si cela se produit, réglez le commutateur AUTO-STOP sur la position «OFF». Ceci permet à l'enregistrement d'être lu jusqu'à la fin, mais notez qu'il ne s'arrêtera pas automatiquement. Vous devez relever manuellement le bras de lecture et le replacer sur le support du bras pas éteignez l'alimentation pour arrêter le tourne-disque de lecture.

IMPORTANT: N'éteignez pas ou n'arrêtez pas le tourne disque manuellement. Déplacer ou enlever le plateau du tourne-disque sans fixer le crochet du bras de lecture pourrait abouti à des dégâts sur la bras de lecture ou sur la portée.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Branchez votre source auxiliaire (par ex. lecteur MP3) à la prise **AUX** IN (3.5mm) à l'arrière de l'appareil. (Câble non inclus).
2. Appuyez sur la touche **FUNCTION** sur l'unité à plusieurs reprises pour choisir le mode AUX. L'écran affichera " AU " pendant quelques secondes et retournera à l'heure de l'horloge.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le **VOLUME** au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

FONCTION BLUETOOTH

Cet appareil Bluetooth 5.0 est pour les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

1. Connectez l'appareil Bluetooth, appuyez sur la touche **FUNCTION** sur l'unité à plusieurs reprises (pour choisir le mode Bluetooth, L'écran affichera " bt " pendant quelques secondes. L'Indicateur Bluetooth commencera à clignoter rapidement.
2. Pour coupler un appareil Bluetooth supplémentaire, mettez l'appareil Bluetooth en mode de couplage Bluetooth. Consultez le manuel d'instruction d'appareil pour les détails de connexion).
3. Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez "0000" (quatre zéro). Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si les unités sont correctement couplées, l'indicateur Bluetooth devra fixe. Si le couplage échoue, l'indicateur Bluetooth clignotera lentement.

Astuce: Si vous souhaitez connecter votre enceinte Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, vous devez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir suivre les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.

- Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois couplé, vous devrez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir «connecter» pour un dispositif audio (Stéréo) ou «se placer similaire.
- Le couplage reste intact lorsque l'unité est éteinte. L'appareil Bluetooth sont amenés hors de la portée de liaison. Une connexion active sera rétablie lorsque votre appareil Bluetooth revienda dans la portée.
- Lorsque vous raliumez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth

Après avoir établi une liaison couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et l'diffusion de la musique sur que la liaison de l'enceinte MT-120 MB.
2. Appuyez sur la touche **▶II** pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec **|◀◀ / ▶▶|**.
4. Réglez le volume à l'aide de votre appareil Bluetooth. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

ÉCOUTER DEPUIS DISQUE VIDEO USB

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'enregistrement).
2. Suivez les procédures 1 à 6 dans la section «ÉCOUTER UN DISQUE». Appuyez sur le bouton d'enregistrement **REC**, l'icône REC s'allumera et l'icône «USB» apparaîtra à l'écran, le voyant REC s'allumera un et l'enregistrement démarrera.
3. Appuyez sur **■** pour arrêter l'enregistrement, le voyant REC s'éteindra.
4. Pour écouter l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaissent sur l'écran et appuyez sur **|◀◀ / ▶▶|** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

ENCODAGE DEPUIS FM VERS USB

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'enregistrement).
2. Suivez les procédures 1 à 3 dans la section «ÉCOUTE DE LA RADIO». Appuyez sur le bouton d'enregistrement **REC**, l'icône REC s'allumera et l'icône «USB» apparaîtra à l'écran, le voyant REC s'allumera un et l'enregistrement démarrera.
3. Appuyez sur **■** pour arrêter l'enregistrement, le voyant REC s'éteindra.
4. Pour écouter l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaissent sur l'écran et appuyez sur **|◀◀ / ▶▶|** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

ENCODAGE DEPUIS ENTRÉE AUX VERS USB

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'enregistrement).
2. Suivez les procédures 1 à 3 dans la section «ÉCOUTER UNE SOURCE AUXILIAIRE». Appuyez sur le bouton d'enregistrement **REC**, l'icône REC s'allumera et l'icône «USB» apparaîtra à l'écran, le voyant REC s'allumera un et l'enregistrement démarrera.
3. Appuyez sur **■** pour arrêter l'enregistrement, le voyant REC s'éteindra.
4. Pour écouter l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaissent sur l'écran et appuyez sur **|◀◀ / ▶▶|** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

ENCODAGE DEPUIS BLUETOOTH VERS USB

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'enregistrement).
2. Suivez les procédures 1 à 4 dans la section «Utiliser un appareil Bluetooth». Appuyez sur le bouton d'enregistrement **REC**, l'icône REC s'allumera et l'icône «USB» apparaîtra à l'écran, le voyant REC s'allumera un et l'enregistrement démarrera.
3. Appuyez sur **■** pour arrêter l'enregistrement, le voyant REC s'éteindra.
4. Pour écouter l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaissent sur l'écran et appuyez sur **|◀◀ / ▶▶|** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

ENCODAGE DEPUIS CD VERS USB

1. Connectez le périphérique de stockage USB au port USB (Assurez-vous que le périphérique USB disposé de suffisamment d'espace pour enregistrer le fichier encodé).
2. Suivez les procédures 1 à 3 dans la section «ÉCOUTE DU DISQUE CD/ MP3». Appuyez sur le bouton d'enregistrement **REC**, l'icône REC s'allumera et l'icône «CD» apparaîtra à l'écran.
3. Appuyez sur **|◀◀ / ▶▶|** pour choisir la chanson que vous souhaitez encoder sur l'USB.
4. Appuyez sur **■** pour arrêter l'encodage ou attendez que la chanson se termine pour que l'enregistrement s'arrête automatiquement.

- Encodage du CD complet :
<A> Appuyez sur le bouton **REC** pour confirmer le sélection et l'enregistrement commencera, L'icône « USB » clignotera.
<> Appuyez sur **■** pour arrêter l'encodage ou attendez que la chanson se termine pour que l'enregistrement s'arrête automatiquement.

- Encodage du CD complet :
<A> Appuyez sur le bouton **REC** pour confirmer l'enregistrement commencera, L'icône « USB » clignotera.
<> Appuyez sur **■** pour arrêter l'encodage ou attendez que le CD se termine pour que l'enregistrement s'arrête automatiquement.
A Pour éviter l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode CD/ MP3 et appuyez sur **■** pour arrêter la lecture. Appuyez sur **REC** pour lancer l'enregistrement. Si vous ne choisissez pas de mode CD/ MP3, puis la lecture démarrera automatiquement.

UTILISATION D'UN CASQUE / D'ÉCOUTEURS (câble non fourni)

Tension de sortie maximale ≤ 150 mV
MISE EN GARDE SUR LE NIVEAU DE VOLUME DU CASQUE
Diminuez le volume avant de connecter un casque et augmentez-le ensuite si nécessaire. L'utilisation prolongée d'un casque ou d'écouteurs à un niveau sonore élevé peut endommager votre système auditif. Lorsqu'on casque ou des écouteurs sont connectés, les haut-parleurs du lecteur sont désactivés. Attention: Evitez les niveaux sonores élevés pouvant nuire à votre ouïe audiqt.

Afin de réduire les risques de lésions auditives, n'écoutez pas de la musique à un volume élevé pendant longtemps.

UTILISER LA PRISE DE SORTIE RCA

1. Connectez un amplificateur de cinéma audio (câble non fourni) sur la prise **LINE OUT** à l'arrière de l'unité et l'autre extrémité du câble sur la prise RCA IN ou la prise AUX IN de votre ayde amplificateur audio.
2. Allumez l'appareil et l'amplificateur.
2. Choisissez l'un des vos modes favoris (DISQUE, USB ou ENTRÉE AUX) et commencez la lecture sous ce mode.

COMMENT REMPLACER LE STYLET DU TOURNE-DISQUE (AIGUILLE)

Enlever le stylet (aiguille) du support

1. Soulevez le bras de lecture.
Pour enlever l'ancienne aiguille du stylet placez un tournevis à tête plate et appuyez sur le petit levier de verrouillage. Appuyez en direction du levier.
2. Enlevez le stylet en tirant le stylet vers l'avant et en appuyant vers le bas.

Installer le stylet

1. Tenez l'embout du stylet et insérez le stylet en appuyant doucement jusqu'à ce qu'il se fixe.
2. Appuyez sur le stylet vers le haut comme dans l'instruction «C» jusqu'à ce que le stylet se verrouille dans la position de l'embout.



CONSEILS POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DU TOURNEDISQUE

1. Lorsque vous ouvrez le couvercle du tourne-disque, assurez-vous qu'il reste complètement en le présant sur sa cache, soit de chaque côté.
2. Ne touchez pas la surface du disque avec les doigts, évitez de cogner l'aiguille contre le plateau du tourne-disque ou le retirer du disque.
3. Nettoyez fréquemment l'embout de l'aiguille – utilisez une brosse douce avec un mouvement 'avant-arrière' uniquement.
4. Si vous devez utiliser un liquide de nettoyage d'aiguille, utilisez-le en faible quantité.
5. Essuyez doucement la protection de poussière et le boîtier du tourne-disque avec un tissu doux. N'utilisez qu'une petite quantité de détergent léger pour nettoyer le tourne disque et le couvercle de poussière.
6. N'appliquez jamais de produits chimiques ou de solvants abrasifs sur aucune partie du système de tourne-disque.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE MT-120 MB" est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

GB TURNTABLE MICRO SYSTEM

LOCATION OF CONTROLS

1. **TUNING** knob
2. USB port
3. STANDBY indicator
4. STANDBY button
5. **FUNCTION** button
6. **|◀◀ / P-** : PREV button/ Preset stations-
7. **▶▶| / P+** : NEXT button/ Preset stations+
8. **▶II / ATS** : PLAY/ PAUSE button; Auto scan and preset radio stations
9. **■** STOP button
10. **REC** (RECORD) button
11. BLUETOOTH indicator
12. REC (RECORD) indicator
13. ⏏ To open/ close disc tray
14. **VOLUME** control
15. FM wire antenna

SPEAKER CONNECTION

1. Insert the speaker cables by pushing down the terminal lever of the Left Speaker Terminal and the Right Speaker Terminal.
2. Connect the Black Speaker Terminals, with BLACK wire to BLACK terminals and RED wire to RED terminals.

A. Push Speaker terminal tab down to insert wire.

B. Release tab to lock wire in the terminal.

POWER SUPPLY

Using the AC adapter

AC adaptor:
Input: 100-240V ~ 50/60Hz 1.5A
Output: 12.0V ⎓ 3.0A

The supplied AC adaptor is suitable for use on AC main supplies of 100-240V ~~ and should only be connected to a mains supply within these parameters.

In a concern of saving energy, when playback has reached to the end or listening volume is set at a very low level and no control is operated on the device for a period of 10 minutes, the unit will automatically switch to Standby mode.

Cautions:
- The AC adaptor included with this unit is for its use only. Do not use it with other equipment.
- Turn off the unit before unplugging the AC adaptor from the unit so as to avoid the unit being damaged.
- When the unit is not going to be used for long time, disconnect the AC adaptor from the AC outlet.
- Be sure to use it near the wall outlet and easily accessible. If a malfunction occurs, disconnect the plug from the wall outlet at once.
- AC adaptor is used as the disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To be completely disconnected the apparatus from supply mains, the AC adaptor of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely.
- Do not use an AC adaptor that is damaged, route power lead in a safe manner and make sure it is not squashed to trapping or pinching. If the power lead is damaged refer to a qualified service engineer.

TURNING ON/OFF THE UNIT

1. To slide the **POWER ON/OFF** switch to "**ON**" position on back of unit to go to the standby mode, the STANDBY indicator turns RED, then press **STANDBY** button to turn the unit ON.
2. To power off the unit, press the **STANDBY** button, then slide the **POWER ON/OFF** switch to "**OFF**" position on back of unit.

SELECTING FUNCTION

The function (FM/ CD/ USB/ PHONO/ AUX/ BLUETOOTH) is selected by pressing **FUNCTION** button repeatedly.

LISTENING TO THE RADIO

1. When the unit is on, press **FUNCTION** button to select the FM mode until FM indicator appears on display.
2. Fast rotate **TUNING** knob clockwise or anti-clockwise. The radio will automatically search a station upward or downward and stop at a strong station.
3. Adjust the volume to the desired level.

Automatic storage

Press and hold **ATS** for few seconds and the unit will automatically save the first 20 FM stations. When you store on a channel already been preset, the previous station will automatically be cleared and replaced by the new station.

Listen to the station presets

1. Press **P-** / **P+** repeatedly until the operation as many times as necessary to select your station.
2. Adjust the **VOLUME** to the desired level.

LISTENING TO THE CD DISC/ MP3

1. When the unit is on, press **FUNCTION** button to select the CD mode until CD indicator appears on display.
2. Press ⏏ to open the disc tray, Display shows "OPEN", Insert a disc with label side facing up. Press ⏏ again to close the disc tray. The display will show "--" for few seconds.
3. After a few seconds, the total number of tracks appears on display for few seconds, then playback starts automatically. If the disc has been loaded, playback starts from the last track.
4. Press **▶II** to pause playing the track, press again to resume playing. Press **■** to stop playback. Press **|◀◀** / **▶▶|** to search upward or downward to the desired track.
5. Press **▶II** to suspend momentarily the track playback. Press **▶II** again to resume playback.
6. Press **■** to stop the playback.

USB PLAYBACK

1. Connect a USB device containing MP3 files or MP3 player to the USB port.
2. When the unit is on, press **FUNCTION** button to select the USB mode until USB indicator appears on display.
3. Adjust the **VOLUME** to the desired level.
4. Press **▶II** to start playback. To the next track or press repeatedly to skip several tracks. Press **|◀◀** return to the beginning of the track, or press repeatedly to skip backwards several tracks.
5. Press and hold **|◀◀** or **▶▶|** to search quickly within a track.
6. Press **▶II** to suspend momentarily the track playback. Press **▶II** again to resume playback.
7. Press **■** to stop the playback.

Note:
- There are many USB devices in the market. We cannot guarantee to support all different models. Please try another device if one does not work properly.
- The unit might not support all the multimedia files stored in USB because it includes some electromagnetic interference. Some files might not be compatible with the procedure of this unit.

LISTENING TO THE PHONO

1. When the unit is on, press **FUNCTION** button to select the phono mode until PHONO indicator appears on display.
2. Remove the stylus cover from the stylus and release the Tone arm rest.
3. Place a record on the turntable platter and select the speed (33/45/78) according to the record.
NOTE: If you are playing 45RPM singles, place the 45 RPM adapter on the center spindle.
4. Push up the lift lever to lower the tone arm to the record. Adjust the tone arm to the desired position into the record, push down the lift lever, move the tone arm slowly onto the record groove to start playing the record.
5. Adjust the **VOLUME** control to your desired level.
6. If the AUTO STOP ON/OFF Switch is turned ON, the record will stop automatically when playback ends. If the AUTO STOP switch is turned OFF, you must lift the tone arm to the rest position when playback ends.

Note:
- Some certain types of records may have an auto-stop area outside the preset limit, so the turntable may stop before the last track finishes. If this occurs, set the AUTO-STOP switch to the "OFF" position to allow the record to play until the end, but please note that it will not stop automatically. You must manually raise the tone arm and place it back in the rest and then turn off the power to prevent the turntable from running.

Note:
IMPORTANT: Do not turn or stop the Turntable platter manually. Moving or jarring the Turntable platter or removing the Turntable Clamp could cause damage to the Tone Arm or Stylus.

CONNECTING AUXILIARY SOURCE

1. Connect your auxiliary source (e.g. mp3 player) to the **AUX IN** jack (3.5mm) on back of unit. (cable not installed).
2. Press **FUNCTION** button repeatedly to select AUX mode until " AU " indicator appear on display.
3. Start playback from your auxiliary source.
4. Adjust the **VOLUME** to your desired level.
5. To stop playback, disconnect your auxiliary source from the **AUX IN** jack.

BLUETOOTH

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Pairing a Bluetooth Device

1. When the unit is ON, press **FUNCTION** button repeatedly to select Bluetooth mode. The display will show "bt". The blue LED flashes rapidly.
2. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "MUSE MT-120 MB" from the Bluetooth List. (Refer to the user manual of the device to be connected for detailed operations.) You will hear an indication when pairing is successfully completed.

Tip: If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, you need to disconnect current device first and follow the steps above to make a new connection.

- On some devices such as computers, you need to select and connect to unit from the Bluetooth menu and choose "Use as Audio Device (stereo)" or similar.
- Connection remains intact when the unit is switched off. Paired Bluetooth device is taken out of communication range. An active connection will be re-established when your Bluetooth device returns within range.
- When the unit is turned on again, it will automatically try to reconnect with the most recently paired Bluetooth device.

Using a Bluetooth Device

1. With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be heard through the speakers of the unit.
2. Press **▶II** button to pause playback. Press again to resume playback.
3. Select a track with **|◀◀ / ▶▶|**.
4. Adjust the volume using the **VOLUME** buttons. You can also adjust the volume on the device to which you are paired.

RECORDING THE PHONO

1. Connect the USB device to the USB port (Make sure the USB device have enough space to save the encoding).
2. Follow procedures 1 to 3 in LISTENING TO THE PHONO section. Press the **REC** button, the REC indicator lights up and "USB" icon flashes.
3. Press **■** to stop encoding or wait until playback finishes.
4. To listen the recording, repeatedly press **FUNCTION** button to select the USB mode until USB indicator appear on display, and press **|◀◀ / ▶▶|** to find the last file in the USB, then the playback starts automatically.

RECORDING THE RADIO

1. Connect the USB device to the USB port (Make sure the USB device have enough space to save the encoding).
2. Follow procedures 1 to 3 in LISTENING TO THE RADIO section. Press the **REC** button, the REC indicator lights up and "USB" icon flashes, then recording will start.
3. Press **■** to stop encoding. **REC** indicator lights off.
4. To listen the recording, repeatedly press **FUNCTION** button to select the USB mode until USB indicator appear on display, and press **|◀◀ / ▶▶|** to find the last file in the USB, then the playback starts automatically.

RECORDING THE BLUETOOTH

1. Connect the USB device to the USB port (Make sure the USB device have enough space to save the encoding).
2. Follow procedures 1 to 4 in Using a Bluetooth Device section. Press the **REC** button, the REC indicator lights up and "USB" icon flashes, then recording will start.
3. Press **■** to stop encoding. **REC** indicator lights off.
4. To listen the recording, repeatedly press **FUNCTION** button to select the USB mode until USB indicator appear on display, and press **|◀◀ / ▶▶|** to find the last file in the USB, then the playback starts automatically.

RECORDING THE CD

1. Connect the USB device to the USB port (Make sure the USB device have enough space to save the encoding).
2. Follow procedures 1 to 6 in LISTENINGTOTHECD DISC/ MP3 section. Press the **REC** button, the REC icon lights up and "CD" icon appears in display.
3. To power off the unit, press the **STANDBY** button, then slide the **POWER ON/OFF** switch to "**OFF**" position on back of unit.

Single CD encoding:
<A> Choose "ONE" icon appears on display, press the **REC** button to confirm the recording.
<B> The display will appear the "USB" icon flashes, the REC icon lights up, the unit begins to encode.
<C> Press the **REC** button to confirm the selection and the recording starts, the "USB" icon flashes.
<D> Press **■** to stop encoding or will stop automatically when the song finish.

Full CD encoding:
<A> Choose "ALL" icon appears on display, press the **REC** button to confirm the recording.
<B> Then press the **REC** button again to start the recording, the "USB" icon flashes.
<C> Press **■** to stop encoding or will stop automatically when the CD song finish.

4. To listen the recording, repeatedly press **FUNCTION** button to select the USB mode until USB indicator appear on display, and press **|◀◀ / ▶▶|** to find the last file in the USB, then the playback starts automatically.

USING HEADPHONES / EARPHONES (not included)

Maximum output voltage ≤ 150 mV
WARNING: PROTECT YOUR HEARING
Connect earphones with the volume set low and increase it if required. Prolonged listening through some earphones at high volume may cause permanent damage to hearing. When headphones/ earphones are connected, no sound will be emitted from the unit's speaker. Attention: Avoid high volume levels that may cause hearing loss.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

USING THE RCA LINE OUT JACK

Connect one end of audio cable (cable not included) to the **LINE OUT** jack on the rear of unit and other end of cable connect to the RCA IN jack or AUX in jack of your other audio device (amplifier).

1. Turn on your audio drive equipment.
2. Choose your favorite mode (PHONO, USB, AUX IN) and start your mode playback.

HOW TO REPLACE THE TURNTABLE STYLUS (NEEDLE)

Remove the Stylus (needle) from the Cartridge

1. Place a flat screwdriver.
2. To remove the old stylus needle, Place a screwdriver at the tip of the stylus and push downward as shown in direction "A".
3. Remove the stylus by pulling the stylus forward and pushing downward.

Installing the Stylus

1. Hold the tip of the stylus and insert the stylus by pressing as shown in direction "B".
2. Push the stylus forward as in direction "C" until the stylus locks into the tip position.

TIPS FOR BETTER TURNTABLE PERFORMANCE

1. When opening or closing the turntable cover, handle it gently, gripping it either at the center or at each end.
2. Do not touch the needle tip with your fingers; avoid bumping the needle against the turntable platter or record or the tone arm.
3. Replace worn or damaged needle tips as soon as it touch in a 'track-to-front' motion only.
4. If you must use a needle cleaning fluid, use very sparingly.
5. Gently wipe the dust cover and turntable housing with a soft cloth. Use only a small amount of mild detergent to clean the turntable and dust cover.
6. Never apply harsh chemicals or solvents to any part of the turntable system.

Hereby, NEW ONE S.A.S. declares that this MUSE MT-120 MB is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com

TECHNICAL SPECIFICATIONS

AC ADAPTOR:
Input AC 100-240V ~ 50/60Hz 1.5A
Output: DC 12.0V ⎓ 3.0A, 36.0W

RADIO
FM radio: 87.5-108MHz

BLUETOOTH
Version Bluetooth: V4.2
Bluetooth: 2.402-2.480GHz
RF Output Power: 4.0Bm
Distance de fonctionnement: 10 mètres
Distance de fonctionnement jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les appareils électroniques étant la portée de l'appareil)

Le modèle et les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiés sans notification préalable.

MAINTENANCE

Nettoyage
Veillez à mettre l'appareil hors tension et à déconnecter l'adaptateur secteur avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec. Dépoussiérez régulièrement les orifices de ventilation à l'arrière ou sur les côtés de l'appareil.
- L'utilisation de solvants ou de produits abrasifs ou à base d'alcool peut endommager l'appareil. Ne versez pas de liquides sur l'appareil. Si du liquide pénètre dans l'appareil, débranchez immédiatement ce dernier et faites-le contrôler par un technicien qualifié.

Remarques sur les disques CD
- N'utilisez pas de disques de forme irrégulière (exemple: en forme de cœur, octogonaux), ou fissurés, gauchis ou présentant des empreintes digitales.
- Ne placez pas plusieurs disques dans le compartiment.
- N'essayez pas d'ouvrir le compartiment du disque pendant la lecture.
- Si le disque est sale, nettoyez-le avant de mettre le disque en route. Essuyez le disque avec un chiffon. Procédez du centre vers l'extérieur.
- Ne rangez pas les disques dans des endroits présentant des températures élevées ou une humidité importante. Ils pourraient se déformer. Après la lecture, replacez vos disques dans le

WICHTIG: Drehen oder stoppen Sie den Plattenteller niemals per Hand. Wenn Sie den Plattenteller bewegen oder verlangsamen, wenn der Tonarm nicht gesichert ist, kann es zu Schäden am Tonarm oder der Nadel kommen.

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

1. Schließen Sie Ihr externes Gerät (z. B. MP3-Player) an die **AUX IN** (3.5mm) Buchse an der Rückseite des Geräts an. (Kabel nicht enthalten).
2. Drücken Sie die Taste **FUNCTION** am Gerät wiederholt um den AUX Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „AUX" und anschließend wieder die Uhrzeit.
3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
4. Stellen Sie die Lautstärke Ihrer Zusatzquelle auf 2/3 der Gesamtlautstärke ein.
5. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der **AUX IN** Buchse heraus.

BEDIENUNG

Der Bluetooth®-Markenname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marken durch die Firma Hama Gmbh & Co. KG erfolgt unter Lizenz. Alle anderen Produkt- und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Verbindungsaufbau mit einem Bluetooth-Gerät

1. Aktivieren Sie Ihr Bluetooth-Gerät. Drücken Sie die Taste **FUNCTION** am Gerät wiederholt um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „BT" und anschließend wieder die Uhrzeit. Die Bluetooth-Anzeige beginnt schnell zu blinken.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "MUSE MT-120 MB" in der Bluetooth-Liste. Einige Bluetooth-Geräte bieten Ihnen möglicherweise Geräte für detaillierte Bedienungsschritte zum Verbindungsaufbau.) Sie hören einen Signalton, wenn der Verbindungsaufbau erfolgreich ist.

Tipp: Wenn Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Audio-Gerät verbinden möchten, müssen Sie das zuvor verbundene Bluetooth-Gerät ausschalten oder die beschriebenen Schritte erneut ausführen, um eine neue Verbindung herzustellen.

- Auf einigen Geräten ist es möglich, dass Sie zum Wiederherstellen der Verbindung das Gerät aus dem Bluetooth-Menü wählen und als Audiogerät aktivieren.
- Die Verbindung bleibt bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.
- Wird das Gerät erneut eingeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts

1. Bei bestehender Verbindung (siehe voriger Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über den MT-120 MB wiedergeben.
2. Drücken Sie die Taste **▶II** am Bluetooth-Gerät gegebenenfalls anzuhalten. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um die Wiedergabe fortzufahren.
3. Wählen Sie mit den Tasten **|◀◀ / ▶▶|** einen Titel aus.
4. Stellen Sie die Lautstärke über die **VOLUME** tasten ein. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit den Verbindung bereitstellt wurde, einstellen.

CODIERUNG VON PHONO AUF USB

1. Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss an (vergewissern Sie sich, dass genügend Speicherplatz zum Codieren auf dem USB-Medium vorhanden ist).
2. Legen Sie den Schriftlen 1 bis 5 im ABSCHLUSS EINER ZUSTÄZQUELLE. Drücken Sie die Taste **REC**, dies REC-Icon leuchtet auf und im Display erscheint das „USB"-Icon blinkt, er REC-Anzeige leuchtet grün und die Aufzeichnung wird gestartet.
3. Drücken Sie die **⏸** Wiedergabe beenden, um die Verschlüsselung zu beenden; der REC-Anzeige erlischt.
4. Um die Aufnahme abzubrechen, drücken Sie die Taste **FUNCTION** zur Auswahl des USB-Modus, bis im Display die USB-Anzeige erscheint. Verwenden Sie die Taste **|◀◀ / ▶▶|** zur Auswahl des letzten Titels auf dem USB-Gerät, die Wiedergabe startet automatisch.

CODIERUNG AUX IN AUF USB

1. Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss an (vergewissern Sie sich, dass genügend Speicherplatz zum Codieren auf dem USB-Medium vorhanden ist).
2. Legen Sie den Schriftlen 1 bis 5 im ANSCHLUSS EINER ZUSTÄZQUELLE. Drücken Sie die Taste **REC**, dies REC-Icon leuchtet auf und im Display erscheint das „USB"-Icon blinkt, er REC-Anzeige leuchtet grün und die Aufzeichnung wird gestartet.
3. Drücken Sie die **⏸** Wiedergabe beenden, um die Verschlüsselung zu beenden; der REC-Anzeige erlischt.
4. Um die Aufnahme abzubrechen, drücken Sie die Taste **FUNCTION** zur Auswahl des USB-Modus, bis im Display die USB-Anzeige erscheint. Verwenden Sie die Taste **|◀◀ / ▶▶|** zur Auswahl des letzten Titels auf dem USB-Gerät, die Wiedergabe startet automatisch.

CODIERUNG CD AUF USB

1. Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss an (vergewissern Sie sich, dass auf dem USB-Medium genügend Speicherplatz zum Codieren vorhanden ist). Legen Sie eine CD ein.
2. Legen Sie den Schriftlen 1 bis 5 im Abschnitt WIEDERGABE CD MP3. Drücken Sie die Taste **REC**, das REC-Icon leuchtet auf und im Display erscheint das Icon „ONE".
3. Drücken Sie die Taste **|◀◀ / ▶▶|** zur Auswahl von ONE (Aufnahme einer einzelnen Titels) oder ALL (Aufnahme der gesamten CD).
4. **Einzelne Titel auf USB codieren:**
   - <A> Wählen Sie „ONE", das entsprechende Icon erscheint in Display. Drücken Sie die **REC**-Taste, um die Aufnahme zu beginnen.
   - <B> Im Display erscheint die Meldung „01". Drücken Sie dann die Taste **|◀◀ / ▶▶|** zur Auswahl des gewünschten Titels.
   - <C> Drücken Sie die **REC**-Taste zum Beginnen; die Aufnahme startet und das „USB"-Icon blinkt.
   - <D> Drücken Sie die STOPP-Taste **■**, um die Aufnahme zu beenden. Anderenfalls wird die Aufnahme am Ende des Titels automatisch beendet.
5. **Gesamte CD aufnehmen:**
   - <A> Wählen Sie „ALL", das entsprechende Icon erscheint in Display. Drücken Sie die **REC**-Taste, um die Aufnahme zu beginnen.
   - <B> Drücken Sie dann die **REC**-Taste erneut, um die Aufnahme zu starten. Das „USB"-Icon blinkt.
   - <C> Drücken Sie die STOPP-Taste **■**, um die Aufnahme zu beenden. Anderenfalls wird die Aufnahme am Ende der CD automatisch beendet.
6. Um eine aufgenommene Datei abzuspielen, drücken Sie wiederholt die **FUNCTION** zur Auswahl des USB-Modus, bis die USB-Anzeige erscheint. Verwenden Sie die Tasten **|◀◀ / ▶▶|** um den Titel auszuwählen, um die letzte Datei auf dem USB-Gerät zu suchen; die Wiedergabe startet automatisch.

GEBRAUCH EINES KOPFHÖRERS/ OHRHÖRERS (nicht enthalten)

Maximale Ausgangsspannung 0.150 mV

VORSICHT ZU ZUSAMMENBAU MIT DER LAUTSTÄRKE BEIM GEBRAUCH DES KOPFHÖRERS

Vor dem Anstecken eines Kopfhörers zuerst die Lautstärke verringern; sie kann danach bei Bedarf wieder erhöht werden. Bei längere Hören mit einem Kopfhörer bei großer Lautstärke kann Ihr Gehör unwiderruflich schädigen. Wenn ein Kopf- oder Ohrhörer an das Gerät angeschlossen wird, deaktiviert das die Lautsprecher des Pepers.

Achtung: Verwenden Sie große Lautstärke, sie schädigen Ihr Gehör.

Um möglliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeit bei hohen Lautstärken Musik hören.

VERWENDUNG DES CINCH-AUSGANGS

Schließen Sie das eine Ende des Audiokabels (Kabel nicht in Lieferumfang) an **LINE OUT**-Anschluss an der Rückseite des Geräts an und das andere Ende des Kabels ein Cinch- oder AUX-Eingang Ihres Ausgabegeräts.

1. Schalten Sie Ihre Ausgabegeräte ein.
2. Wählen Sie den gewünschten Modus (PHONO, USB oder AUX IN) und starten Sie die Wiedergabe.

AUSWECHSELN DER PLATTENSPIELERNADEL

Entfernen Sie die Nadel aus der Kartusche

1. Heben Sie den Tonarm.
   Um die alte Nadel zu entfernen, setzen Sie einen Schraubendreher an die Spitze der Nadel und drücken Sie ihn nach unten, wie in Punkt "A" gezeigt.
2. Entfernen Sie die Nadel, indem Sie sie nach vorne ziehen und nach unten drücken.



Einsetzen der Nadel

1. Halten Sie die Spitze der Nadel und führen Sie sie ein, indem Sie wie in Punkt "B" gezeigt, drücken.
2. Drücken Sie die Nadel nach oben, bis sie einrastet, wie in Punkt "C" gezeigt.

TIPPS ZUM QTIMIEREN DER LEISTUNG

1. Entfernen Sie alle Gegenstände, die Ihren Plattenteller schließen, gehen Sie vorsichtig vor. Greifen Sie entweder an der Mitte oder an den Seiten.
2. Berühren Sie die Nadelspitze nicht mit den Fingern. Verwenden Sie jegliche Berührung mit dem Plattenteller oder den Plattenrand.
3. Reinigen Sie die Nadelspitze nur mit einem weichen Pinsel in einer von hinten nach vorne gerichteten Bewegung.
4. Wenn Sie zur Reinigung der Nadel Reinigungsflüssigkeit benötigen, gehen Sie nur sehr sparsam vor.
5. Wischen Sie den Staubschutz und den Plattenteller mit einem weichen Tuch ab. Benutzen Sie nur kleine Mengen Reinigungsmittel zur Reinigung des Staubschutzes und des Plattentellers.
6. Verwenden Sie niemals aggressive Chemikalien oder Lösungsmittel zur Reinigung jeglicher Teile des Plattenspielers.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

ES MICROSISTEMA DE TOCADISCOS

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Puerto USB
2. Puerto USB
3. Pata
4. Bandeja
5. Plato de **REC** (Grabación)
6. Indicador de Bluetooth
7. Indicador de REC (Grabación)
8. **⏸** Para abrir/ cerrar la bandeja de los CD
9. Botón **VOLUME** (volumen)
10. Botón **FUNCTION** (información)
11. Tornillo
12. Tornillo
13. Tornillo
14. Tornillo
15. Antena alámbrica FM
16. Toma para auriculares
17. **AUX IN** (Entrada auxiliar)
18. **LINE OUT**: Toma de salida de línea
19. Ventilación
20. **POWER ON/OFF** (Encendido/ Apagado)
21. Entrada de alimentación DC 12V
21. Toma de altavoz
22. Toma de altavoz
23. Adaptador de 45 RPM
24. Pata
25. Selector De Velocidad (33/45/78)
26. Brazo fonocaptor
27. Tornillo de DETENCIÓN AUTOMÁTICA (Encendido/ Apagado)
28. Descansa del brazo fonocaptor
29. Cartucho con aguja
30. Eje
31. Palanca de alzamiento

CONEXIÓN DE LOS ALTAVOCES

1. Introduzca los cables de altavoces preisionando hacia abajo la pestaña de los terminales de los altavoces (izquierdo y derecho).
2. Conecte el altavoz a los terminales del altavoz, con el cable NEGRO a los terminales NEGROS y el cable ROJO a los terminales ROJO.
   A Presione la pestaña del terminal de altavoz hacia abajo para insertar el cable.

ALIMENTACIÓN

Utilización del adaptador de red

Adaptador de corriente:
Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz 1.5A
Salida: 12.0V ⎓ 3.0A

Este adaptador funciona con una alimentación CA de entre 100V ~ ~ y 240V ~ ~. El adaptador de red que se suministra con el aparato no se puede utilizar en ningún caso con otro tipo de alimentación.

Con el objetivo de ahorrar energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final o el volumen se encuentre a un nivel muy bajo y no se vuelva a pulsar ningún botón o el dispositivo por un periodo de 10 minutos, la unidad pasará al modo de espera automáticamente.

Atención:

- El adaptador de red que se suministra ha sido diseñado exclusivamente para utilizarse con este aparato. No lo utilice con ningún otro aparato.
- Aspque el aparato antes de desenchufarlo al adaptador de red para evitar que se produzcan daños.
- Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
- Coloque el aparato cerca de la toma de pared y compruebe que puede accederse a esta otra información de la unidad en caso de fallo en el funcionamiento del aparato, desconectado el adaptador de red de la toma de corriente.
- El adaptador de red se utiliza para conectar y desconectar el aparato. El acceso al mismo, cuando desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente, en caso de funcionamiento del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de pared.
- No utilice nunca el adaptador de red si está dañado. Coloque el cable de alimentación de forma segura de manera que no pueda ser aplastado o dañado de otro modo. Si el cable está dañado, contacte con el fabricante para la reparación.

ENCENDER/ APAGAR EL APARATO

1. Deslice el interruptor de **POWER ON/OFF** a la posición de "ON" en la parte trasera para ir al modo espera. El indicador de MODO STANDBY se volverá de color ámbar, y la combinación presione el botón de **STANDBY** para encender la unidad.
2. Cuando haya terminado, vuelva a presionar el botón de **STANDBY**, y a continuación deslice el interruptor de **POWER ON/OFF** a la posición "OFF" en la parte trasera de la unidad.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN

Pulse el botón **FUNCTION** (PHONO/ AUX/ BLUETOOTH) será seleccionada pulsando el botón **FUNCTION** repetidamente.

ESCUCHAR LA RADIO

1. Establezca la unidad encendida, presione el botón de **FUNCTION** hasta que el indicador de FM se muestre en pantalla para seleccionar el modo FM.
2. Cite el control **TUNING** (ajustamente buscar la emisora) hacia la izquierda. La radio comenzará a buscar emisoras automáticamente en dirección ascendente o descendente y se detendrá cuando haya encontrado una emisora.
   Ajuste el control **TUNING** a su gusto.

Memorización automática

En el modo FM, mantenga pulsado **ATS** durante unos segundos y la unidad guardará automáticamente las emisoras disponibles en la banda. Las emisoras se almacenan en orden de frecuencia, la emisora previa será eliminada automáticamente y sustituida por la nueva.

Escucha de las emisoras memorizadas

1. Utilice los botones **P./ I-P** para seleccionar directamente una emisora memorizada.
2. Ajuste el control **VOLUME** a su gusto.

FUNCIONAMIENTO CD/ MP3

1. Estando la unidad encendida, presione el botón de **FUNCTION** hasta que el indicador de CD se muestre en pantalla para seleccionar el modo CD.
2. Pulse el botón **OPEN/CLOSE** para abrir la bandeja del disco.
   Introduzca un disco con la cara impresa mirando hacia arriba. Pulse de nuevo **⏏** para cerrar la bandeja del disco. El display mostrará "– – durante unos segundos.
3. El número total de pistas aparecerá en pantalla y la reproducción se iniciará automáticamente.
   <Presione **▶II** para pausar o ajuste la pista o presione nuevamente para ir a la pista pistas. Presione **▶II** para volver al inicio de la pista o presione repetidamente para ir hacia atrás varias pistas.
   Mantenga presionado **|◀◀** para retroceder de manera rápida.
5. Durante la reproducción, use el botón **▶II** para suspenderla temporalmente. Pulse **▶II** una vez más para reanudar la reproducción.
6. Presione **■** para detener la reproducción.

REPRODUCIR DE UN DISPOSITIVO USB

1. Conecte el dispositivo USB a la ranura USB de su reproductor MP3 al puerto USB.
2. Estando la unidad encendida, presione el botón de **FUNCTION** hasta que el indicador de USB se muestre en pantalla para seleccionar el modo USB.
   Pulse el botón **VOLUME** a su gusto.
4. Presione **▶II** para pausar o ajuste la siguiente pista o presione repetidamente para saltar varias pistas. Presione **|◀◀** para volver al inicio de la pista o presione repetidamente para ir hacia atrás varias pistas.
   Mantenga presionado **|◀◀ / ▶▶|** para avanzar o retrocoder dentro de una pista.
5. Durante la reproducción, use el botón **▶II** para suspenderla temporalmente. Pulse **▶II** una vez más para reanudar la reproducción.
6. Presione **■** para detener la reproducción.

Desconexión del dispositivo USB

Por favor, asegúrese de detener la reproducción y apagar la unidad antes de desconectar el dispositivo USB, para evitar dañar los datos del dispositivo USB.

Nota:

- Existen diferentes modelos de dispositivos USB. Nosotros no podemos garantizar que este aparato sea compatible con todos los modelos. Si su dispositivo USB no es compatible, contacte con su distribuidor.
- Es posible que algunos dispositivos grabados en un ordenador personal no sean compatibles. Pruebe el dispositivo que prefiera con otro ordenador.
- Los formatos de archivo que son compatibles con este aparato son compatibles con este aparato.

PARA ESCUCHAR UN DISCO

1. Estando la unidad encendida, presione el botón de **FUNCTION** hasta que el indicador de PHONO se muestre en pantalla para seleccionar el modo phono.
2. Retire el capuchón de aguja del cabezal de lectura fonocaptor.
3. Coloque un disco en el plato del tocadiscos y selecione la velocidad (33/45/78) que corresponda al tipo de disco.
   NOTA: Si está reproduciendo sencillos a 45RPM, coloque el adaptador de 45 RPM en el eje central.
4. Levante la palanca de alzamiento para que el brazo fonocaptor se encuentre en posición elevada. Ajuste el control de la velocidad de reproducción a la velocidad que corresponda a la velocidad del disco, después baje la palanca de alzamiento y el brazo fonocaptor descenderá lentamente hasta posarse sobre el disco para comenzar la reproducción.
5. Ajuste el control **VOLUME** (volumen) a su gusto.
6. Si el interruptor de DETENCIÓN AUTOMÁTICA se encuentra en la posición ON, el disco se detendrá automáticamente cuando termine su reproducción (algunos discos de vinilo no se detendrán cuando alcancen el final). Si el interruptor de detención automática se encuentra en la posición OFF, el disco no se detendrá automáticamente cuando termine.

Observación: Cuando la aguja se encuentre en la parte exterior del disco, se recomienda que la aguja se mantenga en la parte exterior del disco para evitar que la aguja pista finalizar. Si el disco se reproduzca hasta el final, pero tenga en cuenta que no parará automáticamente. Deberá levantar manualmente el brazo fonocaptor y colocarlo en su base y a continuación, apagar el aparato para que el plato deje de girar.

IMPORTANTE: No gire el brazo de fonocaptor el plato del tocadiscos manualmente. El movimiento o sacudida del plato del tocadiscos sin haber asegurado el brazo fonocaptor podría dañar la aguja del brazo.

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

1. Conecte su fuente auxiliar (por ejemplo, un reproductor mp3) al jack de **AUX IN** (3.5mm) en la parte trasera de su unidad. Pulse el botón **FUNCTION**.
2. Pulse el botón **FUNCTION** de la unidad repetidamente para seleccionar el modo AUX. El indicador de AUX se mostrará en pantalla. Si el indicador de "AUTO-STOP" está activado, pulse el botón "AUTO-STOP" para desactivarlo.
3. Empiece el playback desde la fuente AUX IN.
4. Ajuste el **VOLUME** (volumen) hasta un nivel cómodo.
5. Para parar el playback, desconecte la fuente AUX-IN de la entrada AUX.

FUNCIÓN BLUETOOTH

Los logos y nombres Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S tiene sus respectivas licencias. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Emparejar un dispositivo Bluetooth

1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **FUNCTION** de la unidad repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. El display mostrará "bt" durante unos segundos y: El indicador de Bluetooth parpadeará rápidamente.
2. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "MUSE MT-120 MB" de la lista de dispositivos Bluetooth. (Algunos dispositivos Bluetooth pueden ofrecer un manual de usuario del dispositivo). Pulsa el on avisa acceso cuando se haya logrado el emparejamiento.

BLUETOOTH

Version Bluetooth: V4.2
Bluetooth: 2.402-2.480GHz
Salida de corriente RF (radiofrecuencia): 4 dBm
Distancia de rendimiento: Hasta 10 m. medidos en espacio abierto (la pared y las estructuras pueden afectar el rango del dispositivo)

El diseño y las especificaciones técnicas pueden modificarse sin notificación previa.

MANTENIMIENTO

Limpieza

Compruebe que ha apagado el aparato y que ha desenchufado el cable de alimentación antes de limpiarlo.

- Utilice un paño suave, limpio y seco. Limpie regularmente los orificios de ventilación de la parte trasera del aparato y de los altavoces.
- No utilice ningún disolvente, líquido limpiador o aerosoles a base de alcohol puede dañar el aparato.
- Si un objeto o agua penetra en el aparato, desenchúfelo inmediatamente y póngase en contacto con personal técnico cualificado.

Información sobre los discos

- No toque la superficie de los discos compactos (por ejemplo: en forma de corazón, octogonales, etc.). Puede producirse un fallo en el funcionamiento del aparato.
- No introduzca varios discos a la vez en el aparato.
- No inserte ajeno al compartimento del disco durante la reproducción.
- Si el disco está rayado, sucio o tiene huellas marcadas, puede que el aparato no funcione correctamente. Antes de intentar reproducirlo, limpie el disco con un paño limpio. Frote la superficie del disco desde el centro hacia los bordes. No guarde los discos en lugares con temperatura elevada o con una humedad considerable. Prolonga deformarse. Una vez que haya reproducido el disco, guárdelo en su estuche.

Nota importante

- Retire el disco del compartimento cuando transporte el aparato.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUKT LASERA KLASY 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASERPRODUKT DER KLASSE 1

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el aparato. En ir interior de este aparato no existe ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para cualquier operación de mantenimiento y reparación, póngase en contacto con personal cualificado.

El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de voltajes no aislados en el interior del aparato.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

ATENCIÓN: Radiación láser invisible en caso de apertura o fallo de los cierres de seguridad. Evite la exposición al haz de radiación.

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUKT LASERA KLASY 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASERPRODUKT DER KLASSE 1

ADVERTENCIAS:

- Utilice este aparato en lugares con climas templados.
- La placa de identificación se encuentra en la parte posterior del aparato.
- Deje libre alrededor del aparato un espacio de 10 cm para garantizar una correcta ventilación del mismo.
- Asegúrese de que la ventilación correcta del aparato, no cubra los orificios de ventilación con objetos (ejemplo periódicos, cortinas, etc.).
- No coloque ninguna fuente de calor, como por ejemplo una vela encendida, sobre el aparato o cerca de él.
- No exponga el aparato a salpicaduras o a la humedad.
- No coloque sobre el aparato objetos que contengan líquidos, encima del aparato.
- El acceso al aparato, cuando desenchufe el aparato. Para cortar por completo la alimentación del aparato, desenchúfelo de la toma de corriente. Se ha de poder acceder fácilmente al enchufe durante el uso del aparato; procure que el acceso al mismo esté despejado.
- Como resultado de fenómenos electrostáticos y/o eléctricos transitorios, pueden producirse fallos en el funcionamiento del producto. En este caso, restablezca el funcionamiento del aparato desenchufándolo y volviéndolo a enchufar.
- Si se produce un fallo en el funcionamiento, podría verse afectado por fuertes interferencias electromagnéticas. En caso de ocurrir, simplemente reinicie el producto y continúe el funcionamiento con normalidad siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones. En el caso de que no volviera a funcionar, utilicen una ubicación diferente.

Si desea desharnesar de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclado de electrodomésticos. Informe sobre el mismo a su vendedor o más cercano. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

IT IMPIANTO HI-FI COMPATTO CON GIRADISCHI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Manopola di **TUNING** (sintonizzazione)
2. Porta USB
3. Spia di sospensione
4. Tasto di **STANDBY** (sospensione)
5. Tasto **FUNCTION** (funzione)
6. Tasto **OPEN/CLOSE** (apertura/ chiusura)
7. **▶II** / P- : Buscar siguiente/ Ajustar/ le presentino
8. **|◀◀** / ATS : Reproducción/ pausa; Consensa la pistas/ la presentione automatica delle stazioni radio
9. Arresto **■**/ Memorizzazione
10. Tasto di **REC** (registrazione)
11. Indicatore del Bluetooth
12. Spia di registrazione
13. Apertura/ chiusura del vano CD
14. Manopola **VOLUME**
15. Antenna a filo FM

COLLEGAMENTO DEGLI ALTOPARLANTI

1. Inserire i cavi degli altoparlanti destro e sinistro spingendo verso il basso le linguette dei morsetti corrispondenti.
2. Connetti l'altoparlante al Terminal degli Altoparlanti, con il cavo NERO al terminali NERI e il cavo ROSSO al terminale ROSSO.
   A Premere la linguetta del morsetto del diffusore verso il basso per poter inserire il cavo.

ALIMENTAZIONE

Utilizzo dell'adattatore AC

Adattatore AC:
Uscita 100-240V ~ 50/60Hz 1.5A
Ingresso: 12.0V ⎓ 3.0A

L'adattatore AC incluso può essere utilizzato con prese di alimentazione di tensione 100-240V ~. Collegare l'adattatore solo a prese di corrente con queste caratteristiche.

NB.1: Per ripararmise energia, al termine della riproduzione oppure quando il volume è impostato al minimo e nell'arco di 10 minuti senza che venga eseguita nessuna operazione, l'apparecchio passa in automatico alla modalità di Standby.

Attenzione:

- L'adattatore di rete fornito in dotazione è destinato esclusivamente all'uso con il presente apparecchio. Non utilizzatelo con altri apparecchi.
- Per non danneggiare il letore, spegnete l'apparecchio prima di scollegare l'adattatore di rete.
- Se non intendete utilizzare l'apparecchio per un periodo di tempo prolungato, scollegatelo.
- Posizionate l'apparecchio nel presso della presa a muro e tale in modo che questa resti facilmente accessibile. In caso di malfunzionamento scollegate immediatamente l'apparecchio dalla presa a muro.
- L'adattatore di rete permette di scollegare l'apparecchio. Deve essere facilmente accessibile in caso fosse. Per mettere del lotto l'apparecchio fuori tensione, scollegate l'adattatore dalla presa a muro.
- Non utilizzate mai un adattatore di rete danneggiato. Posizionate il cavo di alimentazione in modo sicuro e in modo che non vengano calpestato o schiacciato. Se il cavo è danneggiato, rivolgetevi ad un servizio di assistenza.

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO DELL'UNITÀ

1. Collegare l'interruttore di **POWER ON/OFF** dell'unità in posizione "**ON**" per accedere alla modalità di sospensione: la spia di sospensione si illumina in ROSSO. Quindi premere il tasto **STANDBY** per accendere l'unità.
2. Al termine, premere il tasto **STANDBY**, quindi scorrere l'interruttore di **POWER ON/OFF** sul pannello posteriore in posizione "**OFF**".

SELEZIONE DELL'ORIGINE

Per selezionare un'origine (FM/ CD/ USB/ PHONO/ AUX/ BLUETOOTH) premere più volte il tasto **FUNCTION**.

ASCOLTO DELLA RADIO

1. Da unità accesa, premere più volte il tasto **FUNCTION** per selezionare la modalità FM: la dicitura FM comparirà sul display.
2. Ruotare velocemente la manopola **TUNING** in senso orario o antorario. La radio ricercherà automaticamente le stazioni. Quando un segnale sufficientemente forte nella direzione prescelta viene individuato, la ricerca si fermerà.
3. Regolare il **VOLUME** al livello desiderato.

Preesizione automatica:

In modalità FM, tenere premuto per alcuni secondi il pulsante **ATS**. l'apparecchio salva in automatico le prime 20 stazioni FM. Quando si memorizza una stazione su un canale preesistente, la stazione memorizzata sostituisce una stazione precedente.

Ascoltare le preesistenze!

1. Utilizzare i tasti **P/ I-P** per selezionare direttamente una preesistenze di stazione.
2. Utilizzate i tasti per impostare il **VOLUME** al livello d'ascolto desiderato.

ASCOLTO DI CD/ MP3

1. Da unità accesa premere più volte il tasto **FUNCTION** per selezionare la modalità CD: la dicitura CD comparirà sul display.
2. Premere **OPEN/CLOSE** per aprire il vano CD. Sul display comparirà la dicitura "OPEN". Inserire un CD con il lato stampato rivolto verso l'alto. Premere di nuovo **⏏** per chiudere il vano CD. Sul display viene visualizzata la dicitura "– – per alcuni secondi.
3. Il numero totale delle tracce viene visualizzato sul display e l'unità avvia in automatico la riproduzione.
   Premere una volta **▶II** per passare alla traccia successiva oppure premerlo più volte per avanzare di più tracce. Premere una volta il tasto **|◀◀** per tornare all'inizio della traccia corrente oppure premerlo più volte per indietreggiare di più tracce.
   Tenere premuto il tasto **|◀◀ / ▶▶|** per avanzare o arretrare rapidamente una traccia.
5. Durante la riproduzione, utilizzare il tasto **▶II** per sospendere momentaneamente la riproduzione di una traccia. Premere di nuovo il tasto **▶II** per riprendere la riproduzione.
6. Premere il tasto **■** per interrompere la riproduzione.

Rimuovere il dispositivo USB

Per evitare di danneggiare il dispositivo USB ed il sistema, assicurarsi di interrompere la riproduzione e spegnere l'unità prima di rimuovere il dispositivo.

Nota:

- Esistono in commercio molti modelli di periferiche USB. Non possiamo garantire che il presente apparecchio funzioni con tutti i modelli. Se la periferica USB non sia supportata, provate con un'altra.
- L'apparecchio potrebbe non essere compatibile con alcuni file multimediali memorizzati sulla periferica USB, poiché tali dispositivi richiedono particolari procedure di riproduzione non supportate da questo apparecchio.
- Il formato file supportato è MP3.

ASCOLTA IN MODALITÀ PHONO

1. Da unità accesa, premere più volte il tasto **FUNCTION** per selezionare la modalità PHONO: la dicitura PHONO comparirà sul display.
2. Rimuovete la protezione della testina dal braccio fonocaptore.
3. Posizionare un disco in vinile sul piatto.
4. Selezionate la velocità (33/45/78) giusta per il disco.
   NOTA: Per riprodurre singoli a 45 giri, posizionare l'adattatore 45 giri sul perno centrale.
5. Sollevate la leva di sollevamento per alzare il braccio e posizionatelo delicatamente sopra la posizione desiderata sul disco, spingere verso il basso la leva di sollevamento, per avviare la riproduzione. Il braccio si posizionerà sul disco e avrà inizio la riproduzione.
6. Regolare il **VOLUME** al livello desiderato.
8. Se l'interruttore di autosospensionig AUTO ON/OFF è attivato, la riproduzione si arresta automaticamente quando il disco giunge al termine (alcuni dischi in vinile potrebbero non funzionare). Se l'interruttore di autosospensionig è disattivato, la riproduzione non si fermerà automaticamente quando il disco giunge al termine.

Nota: Alcuni giradischi presentano un'area di arresto automatico oltre il limite premiquato che non funziona con alcuni dischi. Se il braccio fonocaptore si sposta oltre il limite del disco, si può scorrere l'interruttore di arresto automatico in posizione "OFF" per consentire la riproduzione del disco. Tenete presente che il braccio fonocaptore non si fermerà automaticamente se si pratica questa necessaria soluzione e ripetete manualmente il braccio il ritorno e spegnete il giradischi.

IMPORTANTE: Non ruotare il braccio fonocaptore o il piatto del giradischi manualmente. Ruotare o scorrere il piatto del giradischi, senza fissare il braccio della puntina potrebbe danneggiare il braccio o la testina.

COLLEGAMENTO SORGENTE AUSILIARIA

1. Collegare il proprio dispositivo esterno, ad esempio un lettore MP3, all'ingresso ausiliario **AUX IN** (3.5mm) sul retro dell'apparecchio. Pulsante **FUNCTION**.
2. Pulsante **FUNCTION** del dispositivo ripetutamente per selezionare la modalità AUX. Il indicatore AUX si mostrerà in display. Se l'indicatore "AUTO-STOP" è attivato, premete il pulsante "AUTO-STOP" per disattivarlo.
3. Avviare la riproduzione della sorgente ausiliaria.
4. Regolare il **VOLUME** al livello desiderato.
5. Per arrestare la riproduzione sceglierne la sorgente ausiliaria dalla press **AUX IN**.

FUNZIONALITÀ BLUETOOTH

Il marchio denominativo Bluetooth e i relativi logo sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc., utilizzati da New One S.A.S su licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Associazione di un dispositivo Bluetooth

1. Da apparecchio acceso premere più volte il pulsante Bluetooth premere più volte il tasto **FUNCTION** sull'apparecchio. Sul display viene visualizzata la dicitura "bt" per alcuni secondi. L'indicatore Bluetooth lampeggia rapidamente.
2. Attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo Bluetooth e selezionare "MUSE MT-120 MB" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth. (Alcuni dispositivi Bluetooth potrebbero fornire del dispositivo per informazioni dettagliate su come connettere il dispositivo). L'unità emette un segnale acustico per segnalare l'avvenuta connessione.

Nota: Se si desidera connettere l'abbiamo Bluetooth a un altro dispositivo Bluetooth è necessario spegnere il dispositivo corrente, quindi seguire i passaggi sopra indicati per stabilire una nuova connessione.

- Su alcuni dispositivi, come ad esempio computer, una volta associato il dispositivo è necessario solo selezionare il nome