



290mm

210mm正面

110 – 210 CM  
GALERIE EXTENSIBILĂ METALICĂ  
INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

| Bară metalică<br>16/19 mm                                                         | Capete                                                                            | Suporturi                                                                         | Șuruburi                                                                          | Șuruburi                                                                          | Diblu perete                                                                      | Inele de plastic                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 16×111cm<br>19×108cm                                                              | X 2                                                                               | X 2                                                                               | X 2                                                                               | X 4                                                                               | X 4                                                                               | X 20                                                                              |

- Îndepărtați folia de plastic transparentă de pe bară.  
Nu lăsați folia la îndemâna copiilor.
- Verificați bine dimensiunea ferestrei înălțime și lățime înainte de a începe extinderea barei la dimensiunile dorite.  

- Instalați și fixați bine cele două capete.  

- Fixați suporturile  
A. Dacă fixați bara pe suport de lemn folosiți șuruburile (G) pentru a fixa suportul pe lemn. Nu este necesar să folosiți diblurile (H)  
  
B. Dacă doriți să fixați bara pe perete folosiți diblurile. Faceți găurile în perete, introduceți diblurile H în găuri. Fixați suportul cu șuruburile (G).  
Șuruburi pentru alt tip de suprafețe de perete sunt disponibile în magazinele speciale.  

- Instalați bara cu capetele pe suporturi. Fixați șuruburile (F) pentru a fixa bara pe suporturi.  

- Pentru perdelele cu urechi trebuie să îndepărtați inelele de plastic și să introduceți urechile perdelei pe bară, pentru perdele cu cârlige mici trebuie să suspendați cârligele pe partea opusă a fiecărui inel (I).

210mm反面

110 – 210 CM  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΝΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΑ ΓΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

| ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ<br>ΣΩΛΗΝΑ 16/19<br>mm                                                     | ΑΚΡΕΣ                                                                               | ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ                                                                          | ΒΙΔΑ<br>ΤΟΙΧΟΥ                                                                      | ΒΙΔΑ<br>ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ                                                                 | ΟΥΠΑ                                                                                | ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ<br>ΚΡΙΚΟΙ                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 16×111cm<br>19×108cm                                                                | X 2                                                                                 | X 2                                                                                 | X 2                                                                                 | X 4                                                                                 | X 4                                                                                 | X 20                                                                                |

- ΒΓΑΛΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ .  
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΑ ΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΑΤΕ .  

- ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΙΣ 2 ΑΚΡΕΣ .  


- ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Α. ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΠΛΑΣΙΟ ΣΥΛΙΝΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ – ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ( G ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ( Ε ) ΣΤΟ ΣΥΛΟ .  
ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΟΥΠΑ ( Η )  
  
Β. ΑΝ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΑ ΣΕ ΤΟΙΧΟ – ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΡΥΠΑΝΙ ΓΙΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΡΥΠΕΣ .  
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΑ ΟΥΠΑ ( Η ) ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΑΤΕ . ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ( G ) .  
ΟΙ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΙΧΟΥ , ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΥΨΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΕΡΙΚΩΝ .  

- ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ( F ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΦΙΞΕΤΕ ΚΑΛΑ ΤΗ ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ .  

- ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΩΛΗΝΑ ΤΙΣ ΤΙΡΑΝΤΕΣ ΤΙΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ .  
  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΓΑΝΤΖΟΥΣ , ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΕΜΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΓΑΝΤΖΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΡΙΚΟΥ ( I ) .

210mm正面

110 – 210 CM  
IRON EXTENSIBLE ROD FOR CURTAIN  
FITTING INSTRUCTIONS

| Metal pole<br>16/19 mm                                                              | final                                                                               | Bracket                                                                             | Screw                                                                               | screw                                                                               | Wall plug                                                                           | Plastic rings I                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 16×111cm<br>19×108cm                                                                | X 2                                                                                 | X 2                                                                                 | X 2                                                                                 | X 4                                                                                 | X 4                                                                                 | X 20                                                                                |

- Remove transparent package film from the rod and from the fitting kit.  
Keep the film out of reach of children
- Control well the window size and the height needed from both sides before installing the rod in needed length.  

- Install and fix well 2 terminals.  

- Fix the support brackets  
A. If you need to fix the rod on the wooden window frame –use the screws (G) to fix the brackets (E) on wood. No need to use wall plugs ( H )  
  
B. If you need to fix the rod on the wall or on the bricks – use the drill for drilling holes. Insert the wall plugs (H) into the holes. Fix the brackets with the screw (G).  
The screws for other kind of wall surfaces for example plaster are available in any ironware shop.  

- Install the rod with terminals on the brackets. Use the screw (F) to fix well the rod on the brackets.  

- For the curtains with loops you should remove plastic rings and insert the rod inside the loop holes. For the curtains with small hooks you should hang the hooks on the opposite eyelets on each ring ( I ) .

210mm反面

110 – 210 CM  
РАЗТЕГАЕМ МЕТАЛЕН КОРНИЗ ЗА ПЕРДЕ  
ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

| ΜΕΤΑΛΛΗ<br>ΤΡΥΒΑ 16/19<br>MM                                                        | ΝΑΚΡΑΙΝΙΤΣΙ                                                                         | ΣΚΟΒΙ                                                                               | ΒΙΝΤ ΖΑ<br>ΣΤΕΝΑ                                                                    | ΜΟΝΤΑΖΕΝ<br>ΒΙΝΤ                                                                    | ΔΥΟΒΕΛ                                                                              | ΠΛΑΣΤΜΑCΟΒΙ<br>ΧΑΛΚΙ                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 16×111cm<br>19×108cm                                                                | X 2                                                                                 | X 2                                                                                 | X 2                                                                                 | X 4                                                                                 | X 4                                                                                 | X 20                                                                                |

- ОТСТРАНЕТЕ ПРОЗРАЧНОТО ФОЛИО ОТ КОРНИЗА И ОТ КРЕПЕЖНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ.  
ПАЗЕТЕ ОПАКОВКАТА ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА.
- ИЗМЕРЕТЕ ПРАВИЛНО РАЗМЕРА НА ПРОЗОРЕЦА И НЕОБХОДИМАТА ВИСОЧИНА ОТ ДВΕТЕ СТРАНИ ПРЕДИ ДА ПРИСТЪПИТЕ КЪМ НАГЛЯСЯНЕТО НА КОРНИЗА В ЖЕЛАНАТА ДЪЛЖИНА.  

- ПОСТАВЕТЕ И ФИКСИРАЙТЕ ДОБРЕ 2 НАΚΡΑΙΝΙΚΑ.  

- ФИКСИРАЙТЕ ПОДДЪРЖАЩИТЕ СΚΟΒΙ  
Α. ΑΚΟ ЖЕΛΑΕΤΕ ДА ΜΟΝΤΙΡΑΤΕ ΚΟΡΝΙΖΑ ΝΑ ΔЪРВΕΝΑ ΡΑΜΚΑ ΝΑ ΡΟΖΟΡΕЦ – ΙΣΠΟΛЗВАЙΤΕ ΒΙΝΤΟΒΕΤΕ ( G ) , ΖΑ ДА ФИКСИРАΤΕ ПОДДЪРЖАЩИТЕ СΚΟΒΙ ( Ε ) ΝΑ ΔЪРΒΟΤΟ. ΝΕ Ε ΝΕΟΒΗΟΙΜΙΟ ДА ΙΣΠΟΛЗВАΤΕ ΔΥΟΒΕΛΙΤΕ ( Η ) .  
  
Β. ΑΚΟ ЖЕΛΑΕΤΕ ДА ΜΟΝΤΙΡΑΤΕ ΚΟΡΝΙΖΑ ΝΑ ΣΤΕΝΑΤΑ, ΙΣΠΟΛЗВАЙΤΕ БОРΜΑШИНА, ΖΑ ДА ΡΡΟΒΙΕΤΕ ΝΕΟΒΗΟΙΜΙΤΕ ДУΠΚΙ. ПОСТАВЕТЕ ДΥΟΒΕΛΙΤΕ ( Η ) В ДУΠΚИТЕ. ФИКСИРАЙΤΕ СΚΟΒИΤΕ С ΒΙΝΤΟΒΕΤΕ ( G ) . ΒΙΝΤΟΒΕ ΖΑ ДРУГ ВΙД СΤΕΝΝΙ ΡΟΒЪРΧΝΟСТИ, ΝΑΠΡΙΜΕΡ ΜΑΖΙΛΚΑ ΜΟЖЕΤΕ ДА ΝΑΜΕΡΙТЕ ВЪВ ВСΕΚΙ ЖЕΛΕΖΑΡСΚИ ΜΑΓΑΖΙΝ.
- ПОСТАВЕТЕ ΚΟΡΝΙΖΑ ΖΑΕΔΝΟ С ΝΑΚΡΑΙΝИЦИТЕ ВЪРХУ СΚΟΒИТЕ. ΙΣΠΟΛЗВАЙΤΕ ΒΙΝΤΟΒΕΤΕ ( F ) , ΖΑ ДА ГО ФИКСИРАΤΕ ДОБРЕ.  

- ЗА ПЕРДЕТА С ПЕРДЕЛЪК - ОΤΤСТРАНЕΤΕ ΠΛΑΣΤΜΑCΟΒИΤΕ ΧΑΛΚИ И ΠΡΕΚΑΡΑЙΤΕ ΚΟΡΝΙΖΑ ΡΡΕЗ ПЕРДЕЛЪКА. ЗА ПЕРДЕТА С ΜΑΛΚИ КУΚИЧΚИ – ΖΑΚΑЧЕΤΕ КУΚИЧΚИТЕ ΝΑ ПЕРДЕΤΟ ΖΑ ΜΑΛΚИΤΕ ОΤВОРИ ΝΑ ВCЯКА ΧΑΛΚΑ ( I ) .