

Installation Manual_AMD



A x 1 **B** x 1 **C** x 1 **D** x 1 **E** x 4 **F** x 4

G x 4 **H** x 4 **I** x 1 **J** x 1 **K** x 2 **L** x 4

M x 4

N x 4

O x 4

ภาษาไทย

การใช้งานสำหรับ
FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2

รายการขึ้นส่วน:

- A ขุดร่นायความรอน x 1
- B จารบีรอน x 1
- C แบริกเกิด x 1
- D แผ่นปิดด้านหลัง x 1
- E น็อต x 4
- F สกรู x 4 (9.6mm)
- G สกรู x 4 (13.6mm)
- H สกรู x 4 (16.6mm)
- I แผ่นสำหรับยึด x 1
- J พัดลมขนาด 12 ซม. x 1
- K ปลั๊กพัดลม x 2
- L สกรู x 4 (10mm)

1. กองที่จะติดตั้ง
กรุณาตรวจสอบแพลตฟอร์มของซีพียู
และเลือกกรูที่เหมาะสมสำหรับข้อก่เกิดขึ้นของคุด
- A. รุ A ใ้สำหรับ
LGA1366/1156/1155/1151/1150/775 &
AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
- B. รุ B ใ้สำหรับ LGA 2011

2. ขัณฑ์ยัด (K) กัณฑ์พัคค (J) เขาคด้วยกันด้วยสกรู (L)

3. เมื่อถูกตัดติดที่แผ่นปิดด้านหลัง (D)
กรุณาตรวจสอบว่าได้หนีด้านที่มีไฟ
เข้าหาแผงวงจรหลักแล้ว
4. ใส่สกรู (G) ทั้ง 4 ตัว ผ่านแผ่นปิดด้านหลัง (D)
และแผงวงจรหลัก แล้วขันน็อต (E) ขึ้นให้แน่น
ทางแบร์กเกต (C) ลงบนน็อต (E) แล้วใส่สกรู (F)
ขึ้นให้แน่น ตรวจสอบว่าได้หนีด้านที่มีโลโก้ไ
บนแบร์กเกต (C) ขึ้นด้านบนแล้ว

- หมายเหตุ:
ถ้าคุณขันเบร็กเกด (C) ไม่แน่นพอ
ให้คลายสกรูบนแผ่นปิดด้านหลัง (D) ออกเล็กน้อย
แล้วขันสกรูให้แน่นอีกครั้ง บนเบร็กเกด (C)

5. ทาจารบีร่อน (B) บาง ๆ บนซีพียู

6. ขั้นตอนสุดท้าย (A)
บนแผงวงจรหลักยึดกับแผ่นสำหรับยึด (I) ให้แน่น
7. ทำตามขั้นตอนที่ 2, ติดตัวยึด (K) และพัดลม (J)
ไปที่ตัวระบายความร้อน (A)
8. ต่อสายแบบ 4 พิน
เข้ากับข้อต่อพัฒนาสำหรับซีพียูของแผงวงจรหลัก
9. เสริมการติดตั้ง

EEE Yönetmeliğine Uygundur

สำหรับการสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือข้อผิดพลาด
โปรดไปที่ส่วนสนับสนุนของเราที่เว็บไซต์
www.thermaltake.com