

manual


Pins in-ear

Item: 90047-48

EN

NO

SV




www.roxcore.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2020-03-18




Roxcore®

Bluetooth V5.0

Support iOS & Android System




Operation Guide



- L R** One Touch: Play/Pause/Answer/Hang Up
- L R** Long Touch 2 Seconds: Power On
- L R** Long Touch 5 Seconds: Power Off
- L R** Long Touch 3 Seconds: Rejection/Voice Assistant
- L** Double Touch: Volume -
- L** Triple Touch: Prev Song


- R** Double Touch: Volume +
- R** Triple Touch: Next Song
- L R** Gaming Mode: Touch(Click) 5 times, when hear the "DuDu" prompt tone it's in Gaming Mode with low latency; When Touch(Click) 5 times again, exit the Gaming Mode.




- L R** L/R Deletion Of Paired Memory : Please put both earbuds inside the charging box, and well keep them inside the box. Then, in the meantime, keep pressing the two earbuds around 10 seconds until both of them keep flashing in white and red alternatively and quickly. After doing so, the deletion of paired memory is finished.

Easy Pairing

1. Put the Left and Right earbuds into the charging box to wake them up. When the lights indicating breathing red and charged normally, the earbuds are activated.
2. Take out the Left and Right earbuds from the charging box in the same time. The earbuds indicator will flash red and white, and the two will be automatically connected together. Once connected successfully, one of the earbuds will stay flash red and white, the other one will go off.
3. Enable your phone's Bluetooth connection, search the name "Pins IE" and click it for pairing. Once paired successfully, the lights will go off.




Note: If need, please Power off the earbuds and Repeat the above steps to Pair again!




4. After use, pls put it back to the charging box, it will be auto power-off accordingly.
5. When use next time, just pick it out from the charging box and it will be auto paired for use.

Product Detail



Charging Diagram



Charger box

Charging Time : 2 hours

Charging State:

Power	LED1	LED2	LED3	LED4
Full Power	●	●	●	●
76-99%	●	●	●	Flash
51-75%	●	●	Flash	
26-50%	●	Flash		
0-25%	Flash			

Earbuds

When Charging : Earbuds bright red Lights ,Charging box white light flash.

Full Charging : Charging box light went out

Charging time : About 1 h

Low Battery : Red light flash and warning

Specification

Pairing Name:	Pins IE
Bluetooth Version:	5.0
Playing time:	4.0 H (Based on 60% Volume)
Charging Time:	1 Hour for earbuds
Profile Support:	HSP/ HFP/ A2DP/ AVRCP
Sensitivity:	96 ± 3 dB
Charging Socket:	Micro USB
Charging box charging time:	2 Hours
Amount of charges:	4 (when case is fully charged)

Safety information

This product contains a rechargeable Li-ion battery and the battery can not be replaced.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

FAQ

- Cellphone can not search the bluetooth earbuds

Delete all bluetooth pairing names stored on the phone, and search again .

- Left & Right side earbuds can not be paired together

1)Take out the L & R side earbuds in the same time or power on in the same time .

2)After eliminating the above causes, the L & R earbuds can do " Deletion Of Paired Memory " and reconnect again .

- The earbuds sound is jammed or disconnected when talking or playing music

1)Cellphone & bluetooth earbuds have large areas of shielding, such as walls .

2)Low power of battery .

3)The distance between cellphone and TWS earbuds is more than 10 meters .



4)The L & R side earbuds is not pairing synchronized, pls turn it off and re-open them in same time to pair them again .

- The sound quality of earbuds is not ideal

Please try to select the appropriate sized ear tips enclosed for better listening experience.

Bluetooth V5.0

Støtte for iOS og Android



L R Ett trykk: Spill/Pause/Svar/Avslutt

L R Hold inne i 2 sekunder: Strøm på


L R Hold inne i 5 sekunder: Strøm av

L R Hold inne i 3 sekunder: Avvis anrop / Voice Assistant

L Dobbeltklikk: Volum -

L Trippelklikk: Forrige låt


- R** Dobbelklikk: Volum +
- R** Trippelklikk: Neste låt
- L R** Gaming-modus: Klikk 5 ganger når du hører lydsignalet "DuDu" så er Gaming-modus med lav forsinkelse (latency) aktivert. Gjenta prosessen for å slå av funksjonen.




- L R** Slett parkoblingsminne: Legg begge ørestykkene i etuiet. Hold deretter inne begge hodetelefonene i 10 sekunder, så begynner diodene å blinke hvitt og rødt.

Parkobling

1. Legg ørestykkene i etuiet for å vekke dem. Diodene pulserer rødt når de er aktivert.
2. Ta ørestykkene ut av etuiet samtidig. Diodene begynner å blinke rødt og hvitt mens de automatisk parkobles med hverandre. Når parkoblingen er fullført, slukkes den ene dioden.
3. Aktiver Bluetooth på enheten din og koble deg til "Pins IE". Når parkoblingen er fullført, slukkes alle dioder.







4. Legg ørestykkene tilbake i etuiet etter bruk – de slås da av automatisk.

5. Ta bare ut ørestykkene når de skal brukes igjen.


Produktdetaljer



Laddning



LED1 LED2 LED3 LED4



Charging Touch Spot

Mic

Etui

Ladetid: 2 timer

Status-dioder:

Power	LED1	LED2	LED3	LED4
Full Power	●	●	●	●
76-99%	●	●	●	Flash
51-75%	●	●	Flash	
26-50%	●	Flash		
0-25%	Flash			

Ørestykker

Under lading: Ørestykkene lyser rødt og etuiet blinker hvitt.

Fulladet: Ingen dioder lyser

Ladetid: Ca. 1 time

Lavt batterinivå: Rød blinking og pip

Spesifikasjoner

Parkoblingsnavn:	Pins IE
Bluetooth-versjon:	5.0
Spilletid:	4 t (basert på 60 % volum)
Ladetid:	1 t for ørestykkene
Profilstøtte:	HSP/ HFP/ A2DP/ AVRCP
Følsomhet:	96 ± 3 dB
Ladekontakt:	Micro USB
Etui – ladetid:	2 t
Ladinger:	4 (fulladet etui)

Sikkerhetsinformasjon

Produktet inneholder et oppladbart Li-ion-batteri som ikke kan skiftes ut.

Unngå hørselsskade – ikke lytt med for høyt volum i lengre perioder.

Vanlige spørsmål

Mobilen finner ikke hodetelefonene i BT-menyen

Slett alle lagrede BT-parkoblinger og prøv senere å koble til igjen.

Ørestykkene parkobles ikke med hverandre



- 1) Ta ut begge ørestykkene og/eller aktiver dem samtidig.
- 2) Slett parkoblingsminnet på ørestykkene, og parkoble dem deretter på nytt.

Lyden brytes når du er i en samtale eller lytter til musikk

- 1) Mobil- og BT-signaler kan lett bli avskjermet av f.eks. vegger.
- 2) Lavt batterinivå.
- 3) Avstanden mellom mobilen og hodetelefonene er over 10 meter.
- 4) Hvis koblingen mellom hodetelefonene ikke er synkronisert, bryter du koblingen og prøver å parkoble dem på nytt.


Lyden er dempet/lav

Prøv en annen størrelse på ørepluggene som passer bedre.



- L R** Ett tryck: Play/Pause/Svara/Avsluta
- L R** Håll in 2 sekunder: Ström på
- L R** Håll in 5 sekunder: Ström av
- L R** Håll in 3 sekunder: Neka samtal/Voice Assistant
- L** Dubbelklick: Volym -
- L** Trippelklick: Föregående låt



- R** Dubbelklick: Volym +
- R** Trippelklick: Nästa låt
- L R** Gaming-läge: Klicka 5 gånger, när du hör ljudprompten "DuDu" så är Gaming-läget med låg latency aktiverat. Upprepa processen för att stänga av det.



- L R** L/R radera parringsminne: Lägg båda öronsnäckor i fodralet. Tryck och håll sedan in båda lurar i 10 sekunder innan dioderna börjar blinka vitt och rött.


Hopparning

1. Lägg snäckorna i fodralet för att väcka dem. Dioderna pulserar rött när dem är aktiverade.
2. Ta snäckorna ur fodralet samtidigt. Dioderna kommer börja blinka rött och vitt medan dem automatiskt parar ihop med varann. När parningen lyckats slocknar ena dioden.
3. Aktivera Bluetooth på din enhet och anslut till "Roxcore Pins". När hopparningen lyckats slocknar alla dioder.




4. Lägg tillbaka snäckorna i fodralet efter användning, de stängs då automatiskt av.
5. Plocka bara upp snäckorna ur fodralet när de ska användas igen.

Produktdetaljer



Laddning



Fodral

Laddningstid: 2 timmar

Status-dioder:

Power	LED1	LED2	LED3	LED4
Full Power	●	●	●	●
76-99%	●	●	●	Flash
51-75%	●	●	Flash	
26-50%	●	Flash		
0-25%	Flash			

Öronsnäckor

Under laddning: Snäckorna lyser rött och fodralet blinkar vitt.

Fulladdat: Inga dioder lyser

Laddningstid: Ca 1 timma

Låg batterinivå: Rött blinkande och pip

Specifikationer

Parningsnamn:	Pins IE
Bluetooth-version:	5.0
Speltid:	4 H (Baserat på 60% volym)
Laddningstid:	1 H för öronsnäckor
Profilstöd:	HSP/ HFP/ A2DP/ AVRCP
Känslighet:	96 ± 3 dB
Laddningskontakt:	Micro USB
Fodral laddningstid:	2 H
Antal laddningar:	4 (full laddning)

Säkerhetsinformation

Produkten innehåller ett laddningsbart Li-jon batteri som inte kan bytas ut.

För att förhindra hörselskador, lyssna inte med för hög volym under längre perioder.

FAQ

- Mobilen hittar inte hörlurarna i BT-menyn

Radera alla sparade BT-parningar och försök sedan koppla upp igen.

- Öronsnäckorna parar inte ihop med varandra

1) Ta ut båda snäckor och/eller aktivera dem samtidigt.

2) Radera parningsminnet på snäckorna och koppla sedan ihop till dem igen.

- Ljudet bryts medan du är i ett samtal eller lyssnar på musik

1) Mobil och BT-signaler kan lätt skärmas av av t.ex. väggar.

2) Låg batterinivå.

3) Avståndet mellan mobilen och lurarna är över 10 meter.

4) Om kopplingen mellan lurarna inte är synkat, bryt kopplingen och testa para ihop dem igen.

- Ljudet är dämpat/hörs dåligt

Testa en annan storlek på öronpropparna som passar bättre.