



OV520G2

OVEN OPERATION GUIDE | GUIA DE OPERACION DEL HORNO

TO START OVEN

Press button below the screen

PARA ENCENDER EL HORNO

Presione el botón debajo de la pantalla



Auto Mode | Modo Automático



- 1 Start button shows YELLOW (Pre-Heating)
- 2 Select and press the product you will be baking



- 1 El botón de inicio se vuelve AMARILLO (Precalentamiento)
- 2 Seleccione y presione el producto que va a hornear

- 3 Start button turns GREEN (ready)
- 3 El botón de inicio se vuelve VERDE (listo)



- 4 Open oven door
 - 5 Roll racks with products into the oven
- 4 Abra la puerta del horno
 - 5 Introduzca los carros con producto en el horno

Manual Mode | Modo Manual



- 1 Start button shows YELLOW (Pre-Heating)
- 2 Enter Bake Time, Temperature, etc. on screen



- 1 El botón de inicio se vuelve AMARILLO (Precalentamiento)
- 2 Ingrese en la pantalla el Tiempo de Horneada, la Temperatura, etc.

- 3 Start button turns GREEN (ready)
- 3 El botón de inicio se vuelve VERDE (listo)



- 4 Open oven door
 - 5 Roll racks with products into the oven
- 4 Abra la puerta del horno
 - 5 Introduzca los carros con producto en el horno