

Upplysningar tyliko va dozwolnym zakresie tem-peratur, nie może być przez dłuższy okres zakryty ani wystawiony na bezpośrednie promieniowanie słoneczne, aby uniknąć kumulacji ciepła.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Produkt można wykorzystywać w celach przemysłowych. Produkty SI 1015, SZI 1015, SZI 1015-T są zasilane przez ze-wnętrzny zasilacz NT 1015.

Produkty SI 30, SZI 30, SZI 30 są zasilane przez zewnętrzny zasilacz NT 20.

SZI 1029: Stosować wyłącznie dołączony zasilacz sieciowy. Za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem uważa się sto-sowanie produktu w sposób inny niż opisano w dołączonej instrukcji obsługi.

Sennheiser nie ponosi odpowiedzialności za nadużycie bądź nieprawidłowe stosowanie produktu oraz urządzeń dodat-kowych/akcesoriów. Przed uruchomieniem należy uwzględnić obowiązujące pr-zeписy krajowe!

Sennheiser nie odpowiada za szkody wywołane przerwani-aniem połączenia z powodu wyczerpanych bądź zużytych ba-teri lub przekroczenia zasięgu nadawania.

Deklaracje producenta

Gwarancja

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG udziela na te produkty 24-miesięcznej gwarancji.

Aktualnie obowiązujące warunki gwarancji można uzyskać w Internecie na stronie www.sennheiser.com lub u przedstawici-ela firmy Sennheiser.

Zgodnie z następującymi wymaganiami

- Dyrektywa WEEE (2012/19/UE)



Informacje dotyczące utylizacji

Symbol przekreślonego śmietnika na kółkach (w zależności od przepisów krajowych), umieszczony na produkcie, bateri-i / akumulatorze (jeśli dotyczy) i opakowaniu, oznacza, że produkt te po zakończeniu ich eksploatacji należy przekazać do specjalnego punktu recyklingu z zachowaniem krajowych przepisów. W przypadku opakowań prosimy uwzględnić kra-joweprzepisy ustawowe dotyczące segregacji odpadów.

Oddzielne zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii / akumulatorów (jeśli dotyczy) i opakowań służy wspieraniu odzysku i/lub ponownego wy-korzystania surowców wtórnych oraz minimalizowaniu ich negatywnych skutków, np. ze względu zawartość potencjalnie szkodliwych substancji. W ten sposób przyczyniają się Państwo do ochrony środowiska i zdrowia.

Deklaracji zgodności UE

- Dyrektywa RoHS (2011/65/UE)
- Dyrektywa EMC (2014/30/UE)
- Dyrektywa niskiego napięcia (2014/35/UE)

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.sennheiser.com/download.

SE

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen till produkten.
- Spara säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen till produkten. Skicka alltid med bruksanvisningarna och de här säkerhetsanvisningarna när du överläter produkten till någon annan.
- Observera alla varningar.
- Följ alla anvisningar.
- Använd inte produkten i närheten av vatten.
- Rengör endast produkten när den inte är ansluten till elnätet. Rengör bara produkten med en torr trasa.
- Blockera inte ventilationshålen. Ställ upp produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Placera inte produkten nära värmekällor som element, ugnar eller andra apparater (t.ex. förstärkare).
- Produkten får endast anslutas till strömkällor av den typ som anges i kapitlet "Tekniska data" och på nätdaptern. Anslut alltid produkten till ett jordat eluttag.
- Se till att ingen kan trampa på strömkabeln och att den inte kläms, särskilt inte vid nätdaptern, eluttaget och utgången på produkten.
- Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillver-karen.
- Använd endast produkten i kombination med vagnar, hyllor, stativ, hållare eller bord som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med produkten. Om en vagn används måste den flyttas mycket försiktigt med produkten för att förhindra skador och att vagnen välter.
- Skilj produkten från elnätet vid åska eller om den inte an-vänds under en längre tid.
- Låt professionell servicepersonal reparera produkterna. Produkten måste repareras om den har skadats på något sätt, t.ex. om strömkabeln är skadad, om det har kommit in vätska eller föremål i produkten, om produkten utsatts för regn eller fukt, om den inte fungerar som den ska eller har tappats i golvet.
- VARNING! Utsätt inte produkten för vattenstänk eller vat-tendroppar. Placera inga föremål med vatten på produk-ten, t.ex. blomvaser. Det finns risk för brand eller elstöt-är.

- Kontrollera att strömkabelns stickkontakt är felfri och lätt att komma åt.
- Nätdaptern
- och uttaget måste vara i gott skick och lättillgängliga måste vara felfri och lätt att komma åt
- sitta korrekt i eluttaget
- får bara användas i det tillåtna temperaturnråde
- får inte täckas över eller utsättas för solljus under en längre tid eftersom den kan överhettas
- Korrektt användning
- Produkten är avsedd för inomhusbruk. Produkten får an-vändas professionellt.
- Produkterna SI 1015, SZI 1015, SZI 1015-T ska användas med en extern nätdapter NT 1015.
- Produkterna SI 30, SZI 30 ska användas med en extern nätdapter NT 20.
- SZI 1029: Använd endast den medföljande nätdaptern. Det är inte tillåtet att använda produkten på ett annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen.
- Följ landspecifikt gällande bestämmelser innan produkten används!
- Sennheiser tar inget ansvar för skador i samband med anslutningsavbrott på grund av urladdade eller för gamla batte-rier eller om räddviden överskrids.

Tillverkantingy

Ge

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG ger en garanti på 24 månader för den här produkten.

Aktuella garantiv villkor finns på internet på www.sennheiser.com eller hos Sennheiser-återförsäljare.

Produkten överensstämmer med följande krav

- WEEE-direktivet (2012/19/UE)



Avfallshantering

Symbolen med den överstruken sopptunnan (märkningen för-rekvisit av nationell lagstiftning) på produkten, batterier/ uppladdningsbara batterier (om sådana finns) och/eller för-packningens anger att dessa produkter ska lämnas till sepat- rat återvinning enligt nationella bestämmelser. Förpackning-arna ska sorteras enligt gällande avfallsbestämmelser i ditt land.

Ett separat insamlande av gamla elektriska och elektronisk apparater, batterier/uppladdningsbara batterier (om sådana finns) och förpackningar har som syfte att främja återvin-ningen och/eller att förebygga negativa effekter exempelvis orsakade av skadliga ämnen. På detta sätt bidrar du till att skydda miljön och vår hälsa.

EU-försäkran om överensstämmelse

- RoHS-direktiv (2011/65/UE)
- EMC-direktiv (2014/30/UE)
- Lägsämningsdirektiv (2014/35/UE)

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstäm-melse finns på följande webbadress: www.sennheiser.com/download.

DK

Vigtige sikkerhedshenvisninger

- Læs disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejled-ningen til produktet.
- Opbevar disse sikkerhedshenvisninger og betjenings-vejledningen til produktet. Overdrag altid produktet til andre brugere sammen med disse sikkerhedshenvisnin-ger og betjeningsvejledningen.
- Overhold alle advarsler.
- Følg alle anvisninger.
- Brug ikke produktet i nærheden af vand.
- Produktet må kun rengøres, når det ikke er forbundet med strømforsyningen. Produktet må udelukkende rengøres med en tør klud.
- Luk ikke ventilationsåbninger. Opstillingen skal finde sted i henhold til producentens anvisninger.
- Opstil ikke produktet i nærheden af varmekilder som ra-diatorer, ovne eller andre apparater (herunder forstærke-re), der afgiver varme.
- Produktet må kun sluttes til strømkilder af typer, der er angivet i kapitlet „Tekniske data“, og som svarer til oplys-ningerne på netstikket. Tilslut altid produktet til en stik-kontakt med beskyttelsesleder.
- Sørg altid for, at ingen kan træde på netkabelt, og at det ikke bliver klemt, især ikke ved stikket, ved stikkontakten og på det sted, hvor det kommer ud af produktet.
- Anvend kun ekstraprodukter/tilbehørsdele, som pro-ducenten anbefaler.
- Anvend kun produktet sammen med vogne, reoler, sta-tiver, holdere eller borde, der anbefales af producenten, eller som sælges sammen med produktet. Hvis der an-vendes en vogn, skal den skubbes yderst forsigtigt sam-men med produktet for at undgå personskader og for at forhindre, at vognen vælter.

- Afbryd produktet fra nettet, når der opstår uvejr, eller når produktet ikke anvendes i en længere periode.
- Alle reparationer skal udføres af kvalificeret serviceper-sonale. Istandsstøttelser skal udføres, når produktet på en eller anden måde er blevet beskadiget, for eksempel hvis netkabelt er blevet beskadiget, hvis der er kommet væsker eller genstande ind i produktet, hvis produktet har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer fejlfrit eller er blevet tabt.
- ADVARSEL: Produktet må hverken udsættes for vandstøkt eller -dråber. Stil ikke genstande, der er fyldt med vand, som f.eks. blomstervaser, på produktet. Der er fare for brand eller elektrisk stød.
- Træk netstikket ud af stikklåsen for at afbryde produktets forbindelse til strømmatten.

- Sørg for, at netkabelts stik altid er i forskriftsmæssig til-stand og let tilgængeligt.
- Netdelen
- og stikkontakten skal være i god stand og let tilgængelig
- skal være sat korrekt i vægstikkontakten
- skal kun anvendes i det tilladte temperaturnråde
- skal ikke være tilsluttet eller udsat for direkte sollys i længere tid, så der ikke dannes varmeophobning.

- Sørg for, at netkabelts stik altid er i forskriftsmæssig til-stand og let tilgængeligt.
- Netdelen
- og stikkontakten skal være i god stand og let tilgængelig
- skal være sat korrekt i vægstikkontakten
- skal kun anvendes i det tilladte temperaturnråde
- skal ikke være tilsluttet eller udsat for direkte sollys i længere tid, så der ikke dannes varmeophobning.
- Træk netstikket ud af stikklåsen for at afbryde produktets forbindelse til strømmatten.
- Sørg for, at netkabelts stik altid er i forskriftsmæssig til-stand og let tilgængeligt.
- Netdelen
- og stikkontakten skal være i god stand og let tilgængelig
- skal være sat korrekt i vægstikkontakten
- skal kun anvendes i det tilladte temperaturnråde
- skal ikke være tilsluttet eller udsat for direkte sollys i længere tid, så der ikke dannes varmeophobning.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Produktet er beregnet til anvendelse i indendørs rum. Produktet må anvendes i forskriftsmæssig sammenhæng. Produkterne SI 1015, SZI 1015, SZI 1015-T skal anvendes med den eksterne netdel NT 1015.

Produkterne SI 30, SZI 30 skal anvendes med den eksterne netdel NT 20.

SZI 1029: Anvend kun den medfølgende strømforsyning.

Det anses for ikke bestemmelsesmæssig anvendelse, hvis du bruger produktet på anden måde end beskrevet i den til-hørende betjeningsvejledning.

Sennheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestem-melsesmæssig anvendelse af produktet samt ekstraudstyr/ tilbehør.

Læs de gældende nationale bestemmelser inden ibrugtag-nin!

Sennheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt for-bindelse på grund af afladete eller for gamle batterier eller overskridelse af sendemåderet.

Producenterklæringer

Garanti

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG yder 24 måneders ga-ranti på dette produkt.

De gældende garantibetingelser findes på internetadres- sen www.sennheiser.com eller de kan fås hos din Sennhei-ser-forhandler.

I overensstemmelse med følgende direktiver

- WEEE-direktiv (2012/19/UE)



Henvisninger vedr. bortskaffelse

Symbolen med den overstregede skraldespand på hjul (sym-bolet afhænger af de nationale krav) på produktet, batteriet/ det genopladelige batteri (hvis relevant) og/eller emballagen ger opmærksomhed på, at disse produkter skal bortskaffes iht. den nationale lovgivning. Overhold de gældende lovmæssige forskrifter i dit land angående affaldssortering med henblik på emballagerne.

Den separate indsamling af udtjnt el- og elektroniskudstyr, batterier/genopladelige batterier (hvis relevant) og em-ballerger har til formål at fremme genanvendelsen og/eller genvinningen og undgå negative følger, f.eks. som følge af potentielt indeholdte skadelige stoffer. Hermed yder du et vigtigt bidrag til at beskytte miljøet og sundheden.

EU-overensstemmelseserklæringen

- RoHS-direktiv (2011/65/UE)

- EMC-direktiv (2014/30/UE)
- Lavspændingsdirektiv (2014/35/UE)

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.sennheiser.com/download.

FI

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Lue nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje.
- Säilytä nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje vakioiden käytön varalle. Jos luovutat tuotteen muiden henkilöiden käyttöön, luovuta myös sekä nämä turvalli-suusohjeet että käyttöohje tuotteen mukana.
- Noudata kaikkia varoituksia.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä tuotetta veden läheisyydessä.
- Erota tuote aine sähköverkosta, ennen kuin aloitat tuo-teen puhdistuksen. Puhdista tuote ainoastaan kuivalla ja pehmeällä liinalla.
- Älä peitä tuuletussaukkoja. Tuote on sijoitettava paikal-leen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä sijoita tuotetta lämmönlähteiden läheisyyteen. Täl-laisia lämmönlähteitä voivat olla lämpöpatterit, uunit tai muut lämpöä tuottavat laitteet (esimerkiksi vahvistimet).
- Yhdistä tuote ainoastaan sellaisiin virtalähteisiin, jotka vastaavat luvussa "Tekniset tiedot" ja verkkopistoke-keessa ilmoitettuja tietoja. Yhdistä tuote aina suojajohtoi-malla varustettuun pistorasiaan.
- Huolehdi siit, että kukaan ei voi astua verkkokaapelin päälle. Varmista myös, että kaapeli ei jää puristuksiin, varsinkin verkkopistokkeen ja pistorasian kohdalla tai tuoteessa olevan kaapelin ulostulokohta kohdalla.
- Huolehdi siitä, että kukaan ei voi astua verkkokaapelin päälle. Varmista myös, että kaapeli ei jää puristuksiin, varsinkin verkkopistokkeen ja pistorasian kohdalla tai tuoteessa olevan kaapelin ulostulokohta kohdalla.
- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelema lisäutoei-ta/varusteita.
- Käytä tuotetta ainoastaan valmistajan suosittelemaa lisä-utetta mukana myytävien vaunujen, hyllöjen, jals-tojen, pidikkeiden tai pöytien yhteydessä. Jos tuote on sijoitettu vaunuun, siirrä vaunua erittäin varovasti, jotta loukkaantuminen ja vaunun kaatuminen on mahdollista välttää.
- Erota tuote sähköverkosta ukonimalla tai tuotteen jää-dessä pitkään käyttämättömäksi.
- Jätä kaikki kunnostustyöt tehtävään pätevän huolto-henkilöstön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina, kun tuote on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tassä myös esimerkiksi verkkokaapelin vaurioitumis-ten, nesteiden tai esineiden kulkeutumista tuotteen sisään, tuotteen altistumista satellel tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen putomisesta ai-huutuvien vaurioiden vuoksi.
- VAROITUS: Älä altista tuotetta roiskuvalle tai tippuval-le vedelle. Älä sijoita vedellä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakolta, tuotteiden päälle. Seurauksena voi olla muutoin tulipalo tai sähköisku.
- Erota tuote sähköverkosta irrottamalla verkkopistoke pistorasiasta.
- Varmista aina, että verkkokaapelin pistoke on moitteet-tomassa kunnossa ja että pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi.
- Verkkolaitteen osalta on noudatettava seuraavia ohjeita: • verkkolaiteen ja pistorasian on oltava hyvässä kunnos-sa ja helposti saatavilla, • verkkolaiteen tulee olla yhdistetty ohjeiden mukaisesti seinäpistorasiaan, • verkkolaiteetta saa käyttää ainoastaan sallitulla lämpöti-la-alueella, • verkkolaiteella ei saa peittää eikä myöskään jättää pitkä-ai-si aikaa suoraan auringonpaisteeseen. Muutoin laitteen sisälle kerääntyä liikaa lämpöä.

Käyttötarkoitukset

Tuote on suunniteltu sisätiloissa tapahtuvaan käyttöön. Tuotetta saa käyttää ammattilaisten tarkoituksien. Tuotteita SI 1015, SZI 1015, SZI 1015-T on käytettävä ulkoisen verkkolaiteen NT 1015 avulla. Tuotteita SI 30, SZI 30 on käytettävä ulkoisen verkkolaiteen NT 20 avulla. SZI 1029: Käytä vain tuotteen mukana toimitettua verkkolai-tema.

Ennen käyttöönottoa on otettava huomioon käyttömaassa voimassa olevat määräykset.

Sennheiser ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tyhjistä tai vanhentuneista akusto/pistorasioita tai kantaman ylittä-misestä johtuvista yhteyskatkoksista.

Valmistajan vakuutusaset

Takuu

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG myöntää tälle tuote-elle 24 kuukauden takuun.

Tällä hetkellä voimassa olevat takuehdot voi katsoa inter-netistä (www.sennheiser.com) tai ne voi pyytää lähimmältä Sennheiser-edustajalta.

Tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset

- WEEE-direktiivi (2012/19/UE)



Ohjeet hävittämiseen

Ylivivuttu pyörillä olevan jätetynnyrin (teksti saatavilla kansallisten vaatimusten mukaisesti) tuoteessa, paristos-aa/kassua (tarvittaessa) ja/tai pakkaussessa oleva merkki muistuttaa siitä, että nämä tuotteet on hävitettävä käyttöi-än lopussa kansallista lainsäädäntöä noudattaen. Pakkauksii-n liittyvien huomioiden omaan määksi jättäminen laiteluoa koskeva lainsäädäntö.

Erikseen tapahtuvan sähkö- ja elektronikkalaitteiden, paris-tojen/akkujen (tarvittaessa) ja pakkausten keräämisen tar-koituksena on edistää toisaalta sähkö- ja elektronikkaromun uusiokäyttöä niin materiaalien osalta kuin muovisakin muo-doissa sekä ehkäistä toisaalta tällaisesta romusta aiheutu-va haittavaikutukset, esimerkiksi romun mahdollisesti si-täiltäminen haitallisten aineiden vuoksi. Näin sinulla on tärkeä osa elinympäristön ja terveyden suojelemisessa.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta

- RoHS-direktiivi (2011/65/UE)
- EMC-direktiivi (2014/30/UE)
- Pienjännittdirektiivi (2014/35/UE)

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.sennheiser.com/download.

TR

Önemli Güvenlik Bilgileri

- Ürünün güvenliğin bilgilerini ve kullanma kılavuzunu okuyun.
- Ürünün bu güvenliğin bilgilerini ve kullanma kılavuzunu saklayın. Ürünü başka kullanıcılara teslim ederken daima bu güvenliğin bilgilerini ve kullanma kılavuzunu da bera-be-rinde verin.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatlara uyun.
- Ürünü suyun yakınında kullanmayın.
- Ürünü sadece elektrik şebekesine bağlanmadığında te-

- Thpērite óλες τς προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τς οδηγίες.
- Μην χpαtισmαtίζετε το πpoϊόν κοντά σε νερό.
- Καθαρίστε το πpoϊόν μόνοn όταν αυτό έxει αποσυνδεδεό από το ηλεκτρικό ρεύμα. Καθαρίστε το πpoϊόν μόνο με ένα στεγνό πανί.
- Μην κλείνετε καδένια όνομαρη περιστροφή. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τς οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην τοποθετείτε το πpoϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλορifer, φούρνους ή σε άλλες ασυσκεύς (ούτε κοντά σε εναρτές) που παράγουν θερμότητα.

- Λειτουργείτε το πpoϊόν αποκλειστικά σε πηγές ηλεκτρικού ρεύματος που ανταποκρίνονται στα στοιχεία του κεφαλαίου „Τεχνικά στοιχεία“ και στα στοιχεία του φ.ς. Συνδέστε πάντα το πpoϊόν σε μια πρίζα με αγώγυ προστασίας.
- Φροντίστε ώστε κανείς να μην μπορεί να πατεί το καλώδιο δικτύου και αυτό να μην συνθλίβεται, ιδιαίτερα στο σημείο όπου το καλώδιο βγαίνει από το φ.ς. την πρίζα και από το πpoϊόν.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα πρόσδετα προϊόντα και τα εξεσούρη που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Χρησιμοποιείτε το πpoϊόν μόνο σε συνδυασμό με καρότσια, ράφια, ορθοστάτες, απτήρηματα και τραπεζία που συνιστά ο κατασκευαστής ή που αγοράζονται μαζί με το πpoϊόν. Αν χρησιμοποιείτε καρότσια, αυτά θα πρέπει να μετακινείται μαζί με το πpoϊόν πολύ προσεκτικά ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί και το καρότια να μην ανατράπεί.
- Αποσυνδέστε το πpoϊόν από το δίκτυο όταν εκδηλώνεται καταιγίδα ή όταν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε το πpoϊόν για μεγάλο διάστημα.
- Όλες οι επικοινεύς πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένους τεχνικούς. Επισκευές πρέπει να γίνονται όταν το πpoϊόν έχει να κάποιον λόγο υποστεί ζημία, για παράδειγμα αν έχει φθαρεί το καλώδιο δικτύου, αν έχουν διεσπασθεί υγρά ή αντικείμενα μέσα στο πpoϊόν, αν το πpoϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί πλέον σωστά ή αν έχει πέσει κάτω.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε το πpoϊόν σε πιεστικές ή σε σταγόνες νερού. Μην τοποθετείτε πάνω στο πpoϊόν αντικείμενα γεμάτα με νερό όπως βάζα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Τραβήξτε το φ.ς από την πρίζα, για να αποσυνδέσετε το πpoϊόν από το δίκτυο.
- Φροντίστε το φ.ς του καλώδιου δικτύου να βρίσεται πάντα σε καλή κατάσταση και να είναι εύκολα προσβάσιμο.
- Το τροφοδόκιο • ρεύματος και η πρίζα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να είναι εύκολα προσβάσιμες, • πρέπει να συνδέεται σωστά στην πρίζα τοίχου, • πρέπει να λειτουργεί μόνο στην επιτρεπτή περίοχη θερμκρασίας, • δεν επιτρέπεται να παραμένει σκεπασμένο ή να εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλο διάστημα, ώστε να μη συνσφρεύεται θερμότητα.

Προβλεπόμενη χρήση

Το πpoϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Το πpoϊόν είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. Τα πpoϊόντα SI 1015, SZI 1015, SZI 1015-T μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το εξωτερικό τροφοδόκιο NT 1015. Τα πpoϊόντα SI 30, SZI 30 μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το εξωτερικό τροφοδόκιο NT 20. SZI 1029: Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδόκιο. Ως μη προβλεπόμενη θεωρείται μια διαφορετική χρήση του πpoϊόντος από αυτήν που περιγράφεται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης. Η Sennheiser δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης ή μη προβλεπόμενης χρήσης του πpoϊόντος καθώς και των πρόσθετων σκευών και των παρελκόμενων. Πριν από την έναρξη χρήσης πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κατά τόπο κανονισμοί! Η Sennheiser δεν φέρει ευθύνη για ζημιές από διακοπές σύνδεσης λόγω άδειων ή παλαιών μπαταριών ή λόγω υπερβάρσης της επιβέλους του πομπού.

Δηλώσεις κατασκευαστή

Εγγύηση

Η εταιρία Sennheiser electronic GmbH & Co. KG παρέχει για αυτά τα πpoϊόντα εγγύηση 24 μηνών. Τους τρέχοντες έγκυρους όρους εγγύησης μπορείτε να τους βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.sennheiser.com ή στην αντίστοιχη σελίδα της Sennheiser.

Σε συμφωνία προς τις παρακάτω απαιτήσεις

- WEEE-direktiivi (2012/19/UE)



Υποδείξεις για την απόρριψη

Το σύμβολο του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων (η εκτύπωση διαφέρει ανάλογα με τη εθνική διατάξει) στο πpoϊόν, την μπαταρία/ επαναφορτιζόμενη μπαταρία (εφόσον διατίθεται) ή/και τη συσκευασία υποδεικνύει ότι αυτά τα πpoϊόντα πρέπει να απορρίπτονται σε ξεχωριστό σύστημα συλλογής απορριμμάτων στο τέλος της διάρκειας ζωής τους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Για τις συσκευασίες ή/και τις νομοθετικές διατάξεις για τη διαλογή απορριμμάτων που ισχύουν στη χώρα σας.

Η ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των υποστηρίων επαναφορτιζόμενων μπαταριών (εφόσον διατίθενται) και των συσκευών που συμβάλλει στη προώθηση της αναπαραγωγής/πολυστολής ή/και της ανακύκλωσης και στην αποτροπή των αρνητικών συνεπειών εξαιτίας π.χ. της ύπαρξης πιθανών τοξικών ουσιών. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας.

Δήλωση συμμόρφωσης EE

- Όδηγίες RoHS (2011/65/EE)
- Όδηγία ΗΜΣ (2014/30/EE)
- Ευρωπαϊκή οδηγία χαμηλής τάσης (2014/35/EE)

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.sennheiser.com/download.

RU

- Изучите все инструкции по безопасности и эксплуатации.
- Изучите инструкцию по использованию.
- Не используйте устройство рядом с водой.
- Чистите устройство только тогда, когда оно отключено от электрического питания. Чистите устройство только сухой тряпкой.
- Не используйте устройство рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, печи или другие нагревательные приборы.
- Не используйте устройство рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, печи или другие нагревательные приборы.
- Не используйте устройство рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, печи или другие нагревательные приборы.
- Не используйте устройство рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, печи или другие нагревательные приборы.
- Не используйте устройство рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, печи или другие нагревательные приборы.
- Не используйте устройство рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, печи или другие нагревательные приборы.
- Не используйте устройство рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, печи или другие нагревательные приборы.
- Не используйте устройство рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, печи или другие нагревательные приборы.
- Не используйте устройство рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, печи или другие нагревательные приборы.
- Не используйте устройство рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, печи или другие нагревательные приборы.
- Не используйте устройство рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, печи или другие нагревательные приборы.

Amacına Uygun Kullanım

Ürün içi mekanlarda kullanılm için dizayn edilmiştir.

Ürün ticari olarak kullanılabılır.</