

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

DAILY USE 150B

> 50.000 h"/>

there are flammable liquids, dusts or gases. Never submerge the product in water or other liquids. All illuminated objects must be at least 5cm away from the lamp. Use the product exclusively with the accessories included with it. Improperly inserted batteries could leak and/or cause a fire/explosion. Keep batteries away from children: Risk of choking or suffocating. Never try to open, crush or heat a standard/rechargeable battery or set it on fire. Do not throw into a fire. When inserting batteries, ensure that the batteries are inserted with the correct polarity. Leaking battery fluid can cause irritation if it comes into contact

with the skin. Immediately rinse affected areas with fresh water and then seek medical attention. Do not short-circuit connection terminals or batteries. Do not attempt to charge non-rechargeable batteries. Rechargeable batteries must only be charged under the supervision of an adult and must be removed from the device before being charged. **▲ DANGER OF FIRE AND EXPLOSION** Do not use while still in the packaging. Do not cover the product - risk of fire. Never expose the product to extreme conditions, such as extreme heat/cold etc. Do not use in the rain or in damp areas.

cas al entrar en contacto con miembros del cuerpo. Al entrar en contacto, enjuagar inmediatamente con agua fresca y ponerse en contacto sin dilación con el médico. No crear un cortocircuito entre la terminal de conexión y las pilas. Las pilas no recargables no deben recargarse. Las pilas recargables sólo deben recargarse bajo la vigilancia de un adulto y deben tomarse del dispositivo antes de iniciarse el proceso de carga. **▲ PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN** No lo emplee en su embalaje. No cubra el producto; peligro de incendio. El producto no debe someterse nunca a esfuerzos extremos como, por ejemplo, calor y frío

GENERAL INFORMATION

- Do not throw or drop.
- The LED cover cannot be replaced. If the cover is damaged, the product must be disposed of.
- The LED light source cannot be replaced. If the LED has reached the end of its service life, the complete lamp must be replaced.
- Do not open or modify the product! Repair work shall only be carried out by the manufacturer or by a service technician appointed by the manufacturer or by a similarly qualified person.
- The lamp shall not be placed face-down or allowed to topple face-down.

BATTERIES

- Always change all of the batteries at the same time as a complete set and always use equivalent batteries.
- Do not use batteries if the product appears to be damaged.
- Batteries are not rechargeable. Do not short-circuit batteries.
- Switch the product off before changing the batteries.
- Remove used or empty batteries from the lamp immediately.

ENVIRONMENTAL INFORMATION DISPOSAL

Dispose of packaging after sorting by material type. Cardboard and cardboard to the waste paper, film to the recycling collection.

Dispose of the unusable product in accordance with legal provisions. The "waste bin" symbol indicates that, in the EU, it is not permitted to dispose of electrical equipment in household waste.

For disposal, pass the product on to a specialist disposal point for old equipment. Use the return and collection systems in your area or contact the dealer from whom you purchased the product.

Batteries and rechargeable batteries contained in electrical appliances must be disposed of separately whenever possible.

Always dispose of used batteries & rechargeable batteries (only when discharged) in accordance with the local regulations and requirements.

SICHERHEIT - HINWEISERKLÄRUNG

Bitte folgende Zeichen und Wörter beachten, welche in der Bedienungsanleitung, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:

Information | Nützliche Zusatz-Informationen zum Produkt

Hinweis | Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art

Vorsicht | Achtung - Gefährdung kann zu Verletzungen führen

Warnung | Achtung - Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Improper disposal may result in toxic ingredients being released into the environment, which may have adverse health effects on humans, animals and plants. In this way you will fulfil your legal obligations and contribute to environmental protection.

SÉCURITÉ - EXPLICATION DES SYMBOLES

Veuillez respecter les symboles et mots de signalisation suivants qui sont utilisés dans le mode d'emploi, sur le produit et sur l'emballage :

Information | Informations supplémentaires utiles sur le produit

Remarque | Cette remarque avertit contre des dommages possibles de tout type

Prudence | Attention - le risque peut entraîner des blessures

Avertissement | Attention - danger | Peut entraîner des blessures graves, voire la mort

Avviso | Atenção - Perigo! Pode causar ferimentos graves ou morte

SEGURANÇA - EXPLICAÇÃO DAS INDICAÇÕES

Observe os seguintes símbolos e palavras utilizados no manual de instruções, no produto e na embalagem:

Informação | Informações adicionais úteis sobre o produto

Indicação | Esta indicação avisa de possíveis perigos de qualquer tipo

Atenção | Atenção - Perigo, pode causar ferimentos

SEGURANÇA - EXPLICAÇÃO DAS INDICAÇÕES

Observe os seguintes símbolos e palavras utilizados no manual de instruções, no produto e na embalagem:

Informação | Informações adicionais úteis sobre o produto

Indicação | Esta indicação avisa de possíveis perigos de qualquer tipo

Atenção | Atenção - Perigo, pode causar ferimentos

Kinder vom Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen. Augenverletzungen vermeiden - nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefährdung auftreten. Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase befinden. Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Alle angeleuchteten Gegenstände müssen mindestens 5cm von der Leuchte entfernt sein. Produkt ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen

Zubehör verwenden. Unsachgemäß eingesetzte Batterien können auslaufen und/oder einen Brand/Explosion verursachen. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden und müssen vor dem Ladevorgang aus dem Gerät entnommen werden. **▲ GEFAHR VOR BRAND UND EXPLOSION** Nicht in der Verpackung benutzen. Produkt nicht abdecken - Brandgefahr. Das Produkt niemals extremen Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen. Nicht im Regen oder Feuchträumen verwenden. **ALLEGEMEINE HINWEISE**

- Nicht werfen oder fallen lassen.
- Die LED-Abdeckung ist nicht austauschbar. Bei beschädigter Abdeckung muss das Produkt ersetzt werden.

rien nicht abschließen. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden und müssen vor dem Ladevorgang aus dem Gerät entnommen werden. **▲ BATTERIEN**

- Batterien immer komplett als Satz austauschen, immer gleichwertige Batterien verwenden.
- Batterien nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt zu sein scheint.
- Batterien sind nicht wiederaufladbar. Batterien nicht kurzschließen.
- Vor Batteriewechsel das Produkt ausschalten.
- Verbrauchte bzw. leere Batterien unmittelbar aus der Leuchte nehmen.

UMWELTHINWEISE | ENTSORGUNG

Die Verpackung sortenrein entsorgen, Pappe und Karton zum Altpapier, Folie in die Wertstoff-Sammlung.

Das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Die Kennzeichnung „Multimater“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Produkt zur Entsorgung an einer speziellen Entsorgungsstelle für Altgeräte abgeben. Rückgabe- und Sammelsysteme in ihrer Gemeinde verwenden oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Gebrauchte Batterien/Akkus (nur im entladenen Zustand) immer in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen oder Anforderungen entsorgen. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Damit erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

PILE

- Toujours remplacer le jeu complet de piles, toujours utiliser des piles de même qualité.
- Ne pas utiliser les piles si le produit paraît endommagé.
- Les piles ne sont pas rechargeables. Ne pas court-circuiter les piles.
- Couper le produit avant de remplacer les piles.
- Retirez immédiatement de la lampe les batteries usées ou vides.

REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT ÉLIMINATION

Éliminez l'emballage par type. Mettez le papier et le film avec les déchets recyclables.

Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions légales. Le marquage avec la « poubelle » indique que dans l'UE, les appareils électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets domestiques normaux. Transmettez le produit à un point de collecte spécial pour appareils usagés en vue de son élimination. Utilisez les systèmes de reprise et de collecte de votre commune ou adressez-vous au revendeur auprès de qui l'appareil a été acheté.

Les piles et les batteries rechargeables contenues dans les appareils électriques doivent être éliminées séparément dans la mesure du possible. Mettez toujours au rebut les piles usagées/piles rechargeables (uniquement lorsqu'elles sont déchargées) conformément à la législation ou aux exigences locales. Une élimination inadéquate peut entraîner le rejet d'ingrédients toxiques dans l'environnement, ce qui peut avoir des effets néfastes sur la santé des humains, des animaux et des plantes. Vous vous acquittez ainsi de vos obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Lumière principale
- Compartiment à piles
- Interrupteur
- Dragonne

PRODUKT-BESCHREIBUNG

- Hauptlicht
- Batteriefach
- Schalter
- Handschlaufe

INBETRIEBNAHME

Die Batterie polrichtig einlegen. Durch drücken des Schalters werden folgende Funktionen durchgeschaltet:

- 1x drücken: Hohe Leistung
- 2x drücken: Aus
- 3x drücken: Niedrige Leistung
- 4x drücken: Aus

Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU Richtlinien.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

SAFETY - EXPLANATION OF NOTES

Please take note of the following symbols and words used in the operating instructions, on the product and on the packaging:

- Information** | Useful additional information about the product
- Note** | The note warns you of possible damage of all kinds
- Caution** | Attention - Hazard can lead to injuries
- Warning** | Attention - Danger! May result in serious injury or death

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

This product may be used by children from the age of 8 and by persons with reduced physical, sensory or mental

abilities or lack of experience and knowledge, if they have been instructed on the safe use of the product and are aware of the hazards. Children are not permitted to play with the product. Children are not permitted to carry out cleaning or care without supervision. Keep the product and the packaging away from children. This product is not a toy. Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the product or packaging. Avoid eye injuries - Never look directly into the beam of light or shine it into other people's faces. If this occurs for too long, the blue light portion of the beam can cause retinal damage. Do not expose to potentially explosive environments where

de su empleo seguro y conocen sus peligros. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y los cuidados no deben correr a cargo de los niños sin vigilancia. Mantenga a los niños alejados del producto y de su embalaje. El producto no es un juguete. Los niños deben estar vigilados para garantizarse que no jueguen con el producto o el embalaje. Evitar las heridas de los ojos; no mirar directamente en el haz de luz ni alumbra el rostro de otras personas. Si esto sucediera durante un tiempo excesivo, se podría en peligro la retina por causa de la porción de luz azul. No emplear nunca en entornos susceptibles de explosión, donde se encuentren líquidos inflamables, polvos o gases.

produkten eller förpackningen. Undvik ögonskador - titta aldrig i ljusstrålen och lys aldrig andra personer i ansiktet. Om detta sker under längre tid kan andelen blått ljus skada näthinnan. Använd inte produkten i områden med explosionsrisk eller där det förekommer brännbara vätskor, brännbart damm eller brännbara gaser. Sänk aldrig ned produkten i vatten eller andra vätskor. Alla belysta föremål måste finnas på minst 5 cm avstånd från lampan. Produkten får endast användas med de tillbehör som ingår i leveransen. Felaktigt isatta batterier kan läcka och/eller orsaka brand/explosion. Batterier ska förvaras oåtkomligt för barn: Risk för sväljning resp. kvävning.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Forsøk aldri å oppna, klåm-ma, värma upp eller tända ett batteri. Kasta inte i eld.

Tänk på att sätta i batterierna med polerna i rätt riktning.

Läckande batterivätska kan orsaka frätskador om den kommer i kontakt med kroppsdelar. Vid kontakt ska du genast spä-la berörda ställen med mycket vatten och kontakta läkare.

Anslutningsklämmor och batterier får inte kortslutas.

Ei uppladdningsbara batterier får inte laddas.

Uppladdningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av vuxen och måste tas ut ur apparaten före laddning.

▲ RISK FÖR BRAND OCH EXPLOSION

Använd inte produkten när den ligger i förpackningen.

33	34
----	----

Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden geladen.

Oplaadbare batterijen mogen alleen onder het toezicht van volwassenen worden geladen en moeten voor het opladen uit het apparaat worden verwijderd.

▲ GEVAAR VOOR BRAND OF EEN EXPLOSIE

Niet gebruiken terwijl het product nog in de verpakking zit.

Product niet afdekken – brand-gevaar.

Het product nooit aan extreme belastingen zoals bijv. extreme hitte, kou, vuur enz. blootstellen.

Nooit in de regen of in vochtige ruimten gebruiken.

◎ ALGEMENE AANWIJZINGEN - niet mee gooien of laten vallen. - De LED-afdekking kan niet worden vervangen. Als de afdekking beschadigd is, moet het product als afval worden verwijderd. - De LED-lichtbron kan niet worden vervangen. Als de levensduur van de LED eindigt, moet de complete lamp worden vervangen. - Product niet openen of modificeren! Reparatiewerkzaamheden mogen alleen door de producent of een daardoor aangewezen servicemonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden uitgevoerd.	◎ ALLMÄN INFORMATION - Kasta inte eller tappa inte produkten. - LED-skyddet kan inte bytas. Om skyddet är skadat måste produkten bortskaffas. - LED-ljuskällan kan inte bytas. När ljuskällan är uttjänt måste hela lampan bytas. - Öppna och modifiera inte produkten! Reparationsarbeten får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserad service-tekniker eller en person med jämförbar kvalifikation. - Lampan får inte läggas på sidan med ljuskällan eller vätta på denna sida.
◎ MILJÖINFORMATION I AVFALLSHANTERING Källsortera förpackningen. Papper och kartong räknas som pappersavfall, folie kan lämnas i till återvinningscentral. Avfallshanteran den uttjänta produkten enligt gällande föreskrifter. Symbolen "Skrapa" hänvisar till att den elektriska produkten inte får avfallshanteras tillsammans med vanligt hushållsavfall inom EU. Lämna produkten på en återvinningsstation för avfallshantiering av uttjänta elektriska produkter, använd	◎ BATTERIER - Byt alltid alla batterier samtidigt och använd alltid likvärdiga batterier. - Använd inte batterierna om produkten verkar vara skadad. - Batterierna är inte uppladdningsbara. Kortslut inte batterier. - Slå från produkten innan du byter batterier. - Gamla eller tomma batterier ska genast tas ut ur lampan. ◎ MILJÖINFORMATION I AVFALLSHANTERING Källsortera förpackningen. Papper och kartong räknas som pappersavfall, folie kan lämnas i till återvinningscentral. Avfallshanteran den uttjänta produkten enligt gällande föreskrifter. Symbolen "Skrapa" hänvisar till att den elektriska produkten inte får avfallshanteras tillsammans med vanligt hushållsavfall inom EU. Lämna produkten på en återvinningsstation för avfallshantiering av uttjänta elektriska produkter, använd

44	45
----	----

Hävitä käyttökelvoton tuote lakimääräysten mukaisesti. Ylivuivatun jätteenstin kuva tarkoittaa, että EU:ssa sähkölaitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vie tuote hävittettäväksi käytetyille laitteille tarkoitettuun keräyspisteeseen, käytä kuntasi palautus- tai keräysjärjestelmää tai vie sille myyjälle, jotta tuote ostettiin. Sähkölaitteiden paristot ja akut on hävitettävä erikseen aina kun se on mahdollista. Hävitä käytetyt paristot/akut (vain kun ne ovat tyhjiä/tyhjet) aina paikallisten lakien tai vaatimusten mukaisesti. Vääränlainen hävittäminen voi johtaa myrkyllisten ainesosien vapautumiseen ympäristöön, mikä voi olla haitallisia terveysvaikutuksia ihmisille, eläimille ja kasveille. Näin täytät laimukaiset velvollisuutesi ja suojlet osattasi ympäristöä.

◎ TUOTTEEN KUVAU - Päävalo - Paristolokero - Kytin - Käsihina ◎ KÄYTTÖOHOTTO Aseta paristo navat oikein päin sisään. Katkaisimesta painamalla vaihdetaan seuraavien toimintojen välillä: - painallus: Suuri teho - painallusta: Sammutus - painallusta: Pieni teho - painallusta: Sammutus ◎ Tuote vastaa EU direktiivien vaatimuksia. Podatämme oikeuden teknisten muutoksiin. Valmistaja ei vastaa painovirheistä.	◎ PRODUCTBESCHRIJVING - Hovedlys - Batterilåst - Schakelaar - Handlus ◎ KÄYTTÖOHOTTO Aseta paristo navat oikein päin sisään. Katkaisimesta painamalla vaihdetaan seuraavien toimintojen välillä: - painallus: Suuri teho - painallusta: Sammutus - painallusta: Pieni teho - painallusta: Sammutus ◎ Tuote vastaa EU direktiivien vaatimuksia. Podatämme oikeuden teknisten muutoksiin. Valmistaja ei vastaa painovirheistä.
Kundenservice Customer service: ANSMANN AG Industriestrasse 10 97959 Assamstadt Germany Support & FAQ: ansmann.de E-Mail: hotline@ansmann.de Hotline: +49 (0) 6294 / 4204 3400 MA-1600-0428/V1.11-2021	Kundenservice Customer service: ANSMANN AG Industriestrasse 10 97959 Assamstadt Germany Support & FAQ: ansmann.de E-Mail: hotline@ansmann.de Hotline: +49 (0) 6294 / 4204 3400 MA-1600-0428/V1.11-2021

Täck inte över produkten – brandfara.

Utsätt inte produkten för extrem överbelastning, t.ex. extrem värme, kyla, brand eller liknande.

Använd inte i regn eller i våtrum.

◎ ALLMÄN INFORMATION - Kasta inte eller tappa inte produkten. - LED-skyddet kan inte bytas. Om skyddet är skadat måste produkten bortskaffas. - LED-ljuskällan kan inte bytas. När ljuskällan är uttjänt måste hela lampan bytas. - Öppna och modifiera inte produkten! Reparationsarbeten får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserad service-tekniker eller en person med jämförbar kvalifikation. - Lampan får inte läggas på sidan med ljuskällan eller vätta på denna sida. ◎ BATTERIER - Byt alltid alla batterier samtidigt och använd alltid likvärdiga batterier. - Använd inte batterierna om produkten verkar vara skadad. - Batterierna är inte uppladdningsbara. Kortslut inte batterier. - Slå från produkten innan du byter batterier. - Gamla eller tomma batterier ska genast tas ut ur lampan. ◎ MILJÖINFORMATION I AVFALLSHANTERING Källsortera förpackningen. Papper och kartong räknas som pappersavfall, folie kan lämnas i till återvinningscentral. Avfallshanteran den uttjänta produkten enligt gällande föreskrifter. Symbolen "Skrapa" hänvisar till att den elektriska produkten inte får avfallshanteras tillsammans med vanligt hushållsavfall inom EU. Lämna produkten på en återvinningsstation för avfallshantiering av uttjänta elektriska produkter, använd	◎ ALLMÄN INFORMATION - Kasta inte eller tappa inte produkten. - LED-skyddet kan inte bytas. Om skyddet är skadat måste produkten bortskaffas. - LED-ljuskällan kan inte bytas. När ljuskällan är uttjänt måste hela lampan bytas. - Öppna och modifiera inte produkten! Reparationsarbeten får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserad service-tekniker eller en person med jämförbar kvalifikation. - Lampan får inte läggas på sidan med ljuskällan eller vätta på denna sida. ◎ BATTERIER - Byt alltid alla batterier samtidigt och använd alltid likvärdiga batterier. - Använd inte batterierna om produkten verkar vara skadad. - Batterierna är inte uppladdningsbara. Kortslut inte batterier. - Slå från produkten innan du byter batterier. - Gamla eller tomma batterier ska genast tas ut ur lampan. ◎ MILJÖINFORMATION I AVFALLSHANTERING Källsortera förpackningen. Papper och kartong räknas som pappersavfall, folie kan lämnas i till återvinningscentral. Avfallshanteran den uttjänta produkten enligt gällande föreskrifter. Symbolen "Skrapa" hänvisar till att den elektriska produkten inte får avfallshanteras tillsammans med vanligt hushållsavfall inom EU. Lämna produkten på en återvinningsstation för avfallshantiering av uttjänta elektriska produkter, använd
--	--

◎ INGENBRUKNAMES Batterij met de polen in de juiste richting aanbrengen! Door op de schakelaar te drukken wordt door de volgende functies geschakeld: 1x indrukken: Hoog vermogen 2x indrukken: Uit 3x indrukken: Laag vermogen 4x indrukken: Uit ◎ Het product voldoet aan de eisen van de EU richtlijnen. Technische wijzigingen voorbehouden. Voor drukfouten zij wij niet aansprakelijk.	◎ INGENBRUKNAMES Batterij met de polen in de juiste richting aanbrengen! Door op de schakelaar te drukken wordt door de volgende functies geschakeld: 1x indrukken: Hoog vermogen 2x indrukken: Uit 3x indrukken: Laag vermogen 4x indrukken: Uit ◎ Het product voldoet aan de eisen van de EU richtlijnen. Technische wijzigingen voorbehouden. Voor drukfouten zij wij niet aansprakelijk.
--	--

SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare	SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare
--	--

SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare	SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare
--	--

SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare	SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare
--	--

SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare	SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare
--	--

SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare	SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare
--	--

SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare	SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare
--	--

SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare	SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare
--	--

SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare	SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare
--	--

SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare	SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare
--	--

SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare	SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare
--	--

SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare	SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare
--	--

SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare	SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare
--	--

SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare	SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare
--	--

SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare	SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare
--	--

SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare	SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Nyttig information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare
--	--

aterlærnings- og samlingsställen i din kommun eller kontakta återläsningsaren där du köpte produkten. Batterier och uppladdningsbara batterier som ingår i elektriska apparater ska om möjligt kasseras separat. Kassera alltid använda batterier/uppladdningsbara batterier endast när de är uttjäntade! i enlighet med lokala lagar eller krav. Felaktigt bortskaffande kan leda till att giftiga ämnen släpps ut i miljön, vilket kan ha negativa hälsoeffekter på människor, djur och växter. På så sätt följer du lagen och bidrar till miljöskydd.

◎ PRODUKTBESKRIVNING - Huvudlamp - Batterilåst - Skift - Håndrem ◎ IDRIFTTAGNING Sätt i batteriet med polerna åt rätt håll. Använd brytaren för att aktivera följande funktioner: Tryck 1x: Hög effekt Tryck 2x: Från Tryck 3x: Låg effekt Tryk 4x: Från	◎ PRODUKTBESKRIVNING - Huvudlamp - Batterilåst - Skift - Håndrem ◎ IDRIFTTAGNING Sätt i batteriet med polerna åt rätt håll. Använd brytaren för att aktivera följande funktioner: Tryck 1x: Hög effekt Tryck 2x: Från Tryck 3x: Låg effekt Tryk 4x: Från
---	---

◎ Produkten överensstämmer med kraven i tillämpliga EU direktiv. Con riserva di modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa.	◎ Produkten överensstämmer med kraven i tillämpliga EU direktiv. Con riserva di modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa.
---	---

SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Uttil information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare	SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Uttil information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare
---	---

SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Uttil information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare	SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Uttil information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare
---	---

SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen: ① = Information Uttil information til produktet ◎ = Bemark Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ = Forsigtigt Pas på – Faren kan medføre personskader ▲ = Advarsel Pas på – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare	SIKKEKHEÐ – FORKLARING AF ANVISNINGER Bemærk følgende symboler og ord, der anv
---	--