

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range: 100-205 kHz

(b) Wireless Power: 10W Max.

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO6572 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-109375
Made in China

MO6572

EN

10W wireless charger device including white LED time display and alarm clock




- ①Wireless charging surface (10W)
- ②Type-C in (DC 5V/2A, 9V/1.67A)
- ③Indicator light

Using the wireless charger:

1. Connect the wireless charger Type-C cable to the wireless charging port②, connect the USB to the USB port of your PC/laptop or charger.
2. Make sure your phone is compatible for wireless charging.
3. Put your wireless charging enabled device on the wireless charging surface①.
4. The charging indicator light③ will be on blue when charging.

Charging Indicator Instructions:

Connect charging cable for charging. The indicator turns blue that wireless charger is working, if blue indicator flashing that the wireless charging is working abnormally.



Plug into charging cable, LED display show 88:88, then display the time.

Long press⑦ for 3 seconds, reset clock time into 6:00 am, alarm time into 00:00 am, short press⑦ to turn on/off the time display.

Setting the clock:

1. Short press⑤ to set the hour, short press⑤ to switch the minute setting, and long press⑤ to exit the time setting;
2. Short press⑥ to increase hours/ minutes;
3. Short press④ to decrease hours/ minutes;

Time needs to be reset every time when you connect the wireless charger to power on.

Setting the alarm clock:

1. Short press④ to set hours, short press⑤ to switch minutes setting, long press⑤ to exit setting;
2. Long press④, turn on/ off alarm display (Only one set of alarm time can be set);
3. Set 12h/24h time mode: When displaying the time, follow the steps below, short press⑥ 12/24 hour system switch;
4. When the alarm ringing, tap the device/press any button to stop the alarm (the alarm will ring for 30 seconds, with an interval of 10 seconds, and then ring again for 30 seconds), and the cycle will continue. If there is no tapping after 10 minutes, the alarm will stop automatically, and the alarm will resume the next day.

In the setting mode, there is no key operation, return to the display time state after 5 seconds.

Alarm clock needs to be reset every time when you connect the wireless charger to power on.

Product Specification

Input:	DC 5V/2A ,9V/1.67A
Wireless Output Power:	10W/7.5W/5W
LED Display:	Date+time+Alarm clock
Conversion Efficiency:	73%
Charging distance:	5mm
USB A To Type C cable:	80 ±3 cm
Product size:	115*32*112 mm
Compatible with all mobile phones wireless charging function.	

Packages List:

- 1x Wireless Charger
- 1x User Manual
- 1x Charging Cable(Type-C)

Note: It's recommended to take the case off for better power connection and functionality of the product.

DE

10W kabelloses Ladegerät mit weißer LED-Zeit Anzeige und Weckfunktion




- ① Kabellose Ladefläche (10W)
- ② Typ-C in (DC 5V/2A, 9V/1.67A)
- ③ Ladekontrollanzeige

Bedienung des kabellosen Ladegerätes:

1. Verbinden Sie das Typ-C-Kabel des kabellosen Ladegeräts mit dem Ladeanschluss ②, verbinden Sie den USB-Anschluss mit dem USB-Anschluss Ihres PCs/Laptops oder Ladegeräts.
2. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobiltelefon für kabelloses Laden kompatibel ist.
3. Legen Sie Ihr kabellos aufladbares Gerät auf die kabellose Ladefläche ①.
4. Die Ladekontrollanzeige ③ leuchtet blau während des Ladevorgangs.

Ladekontrollanzeige:

Schließen Sie das Ladekabel zum Aufladen an. Die Anzeige leuchtet blau und bestätigt, dass das kabellose Ladegerät funktioniert. Wenn die Anzeige blau blinkt, funktioniert das kabellose Laden nicht ordnungsgemäß.



Verbinden Sie den Stecker mit dem Ladekabel, die LED-Anzeige zeigt 88:88, danach wird die Zeit angezeigt.

Halten Sie die Taste ⑦ 3 Sekunden lang gedrückt, die Uhrzeit stellt sich auf 6:00 Uhr und die Alarmzeit auf 00:00 Uhr, kurzes Drücken von ⑦ schaltet die Zeitanzeige ein/aus.

Einstellen der Uhrzeit:

1. Drücken Sie kurz die Taste ⑤, um die Stunden einzustellen, drücken Sie kurz die Taste ⑤, um die Minuten einzustellen, und halten Sie die Taste ⑤ lange gedrückt, um die Zeiteinstellung zu verlassen.
2. Kurzes Drücken der Taste ⑥, um die gewünschte Stunde/Minute zu erhöhen.
3. Kurzes Drücken der Taste ④, um die gewünschte Stunde/Minute zu verringern.

Die Uhrzeit muss jedes Mal neu eingestellt werden, wenn Sie das kabellose Ladegerät an die Stromversorgung anschließen.

Einstellen des Weckers:

1. Kurzes Drücken der Taste ④ zur Einstellung der Stunden, kurzes Drücken der Taste ⑤ zur Einstellung der Minuten, langes Drücken der Taste ⑤ zum Verlassen der Einstellung.
2. Langes Drücken der Taste ④, um den Wecker ein-/auszuschalten (es kann nur eine Weckzeit eingestellt werden).
3. 12h/24h Zeitmodus einstellen: Wenn die Zeit angezeigt wird, folgen Sie den unten angegebenen Schritten, drücken Sie kurz die Taste ⑥ für den Wechsel der 12/24-Stunden-Anzeige.
4. Wenn der Alarm ertönt, berühren Sie das Gerät/drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu stoppen (der Alarm läutet 30 Sekunden lang, mit einem Intervall von 10 Sekunden, und läutet dann wieder 30 Sekunden lang). Der Zyklus wird fortgesetzt. Wenn innerhalb von 10 Minuten keine Berührung erfolgt, wird der Alarm automatisch gestoppt und am nächsten Tag fortgesetzt.

Wenn im Einstellungsmodus keine Taste betätigt wird, kehrt das Gerät nach 5 Sekunden in den Zeit-Anzeigemodus zurück.

Der Wecker muss jedes Mal neu gestellt werden, wenn Sie das kabellose Ladegerät an die Stromversorgung anschließen.

Technische Daten

Eingang:	DC 5V/2A ,9V/1.67A
Wireless Ausgang:	10W/7.5W/5W

LED Anzeige:	Datum+Zeit+Wecker
Umwandlungseffizienz:	73%
Ladedistanz:	5mm
USB A zu Typ C Kabel:	80 ±3 cm
Produktgröße:	115x32x112 mm
Kompatibel mit allen Mobiltelefonen, die für kabelloses Laden geeignet sind.	

Inhalt

- 1x Kabelloses Ladegerät
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Ladekabel (Typ-C)

Hinweis: Es wird empfohlen eine eventuelle Schutzhülle des Geräts zum Aufladen abzunehmen, um eine bessere Stromverbindung und Funktionalität des Produkts zu gewährleisten.

FR

Chargeur sans fil 10 W avec affichage de l'heure à LED blanche et réveil



- ① Surface de charge sans fil (10W)
- ② Entrée de type C (DC 5V/2A, 9V/1.67A)
- ③ Voyant lumineux

Utilisation du chargeur sans fil :


1. Connectez le l'extrémité du câble de type C au port ② du chargeur et l'autre extrémité USB au port USB de votre

PC/ordinateur portable ou chargeur.

2. Assurez-vous que votre téléphone est compatible avec le chargement sans fil.
3. Placez votre appareil compatible sur la surface de chargement sans fil ①.
4. Le voyant de charge ③ sera allumé en bleu lors de la charge.

Instructions relatives à l'indicateur de charge :

Connectez le câble pour charger. L'indicateur devient bleu confirmant que le chargeur sans fil fonctionne, si l'indicateur bleu clignote, la charge sans fil fonctionne anormalement.



Branchez le câble de charge, l'écran LED affiche 88:88, puis affiche l'heure.

Appuyez longuement sur ⑦ pendant 3 secondes, réinitialisez l'heure de l'horloge à 6h00, l'heure de l'alarme à 00h00, appuyez brièvement sur ⑦ pour activer / désactiver l'affichage de l'heure.

Réglage de l'horloge :

1. Appuyez brièvement sur ⑤ pour régler l'heure, appuyez brièvement sur ⑤ pour changer le réglage des minutes et appuyez longuement sur ⑤ pour quitter le réglage de l'heure.
2. Appuyez brièvement sur ⑥ pour augmenter les heures/minutes.
3. Appuyez brièvement sur ④ pour diminuer les heures/minutes.

L'heure devra être réglée à chaque fois que vous allumerez le

chargeur.

Réglage du réveil :

1. Appuyez brièvement sur ④ pour régler les heures, appuyez brièvement sur ⑤ pour régler les minutes, appuyez longuement sur ⑤ pour quitter le réglage.
2. Appuyez longuement sur ④ pour activer/désactiver l'alarme (une seule heure d'alarme peut être définie).
3. Régler le mode horaire 12h/24h : Lors de l'affichage de l'heure, suivez les étapes ci-dessous, appuyez brièvement sur le commutateur du système 12/24 heures.
4. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme (l'alarme sonnera pendant 30 secondes, avec un intervalle de 10 secondes, puis sonnera à nouveau pendant 30 secondes), et le cycle continuera. S'il n'y a pas de tapotement après 10 minutes, l'alarme s'arrêtera automatiquement et l'alarme reprendra le lendemain.

En mode de réglage, s'il n'y a pas d'opération effectuée, il reviendra à l'état d'affichage de l'heure après 5 secondes.

Le réveil devra être réglé à chaque fois que vous allumerez le chargeur.

Spécifications de produit

Entrée :	cc 5 V/2 A, 9 V/1,67 A
Puissance de sortie sans fil :	10 W/7,5 W/5 W
Affichage LED :	Date+heure+réveil
Efficacité de conversion :	73 %
Distance de charge :	5 mm
Câble USB A vers type C :	80 ± 3 cm
Taille du produit :	115*32*112mm
Compatible avec tous les téléphones portables compatibles pour le chargement sans fil.	

Contenu

- 1x chargeur sans fil
- 1x manuel d'utilisation

1x câble de charge (type C)

Note : Il est recommandé de retirer l'étui ou la coque de protection de l'appareil à charger pour une meilleure connexion électrique et une meilleure fonctionnalité du produit.

ES

Dispositivo de carga inalámbrica de 10W que incluye un indicador de hora LED blanco y un despertado



- ① Superficie de carga inalámbrica (10W)
- ② Entrada tipo C (DC 5V/2A, 9V/1.67A)
- ③ Luz indicadora


Uso del cargador inalámbrico:

1. Conecte el cable del cargador inalámbrico Tipo-C al puerto de puerto de carga②, conecte el USB al puerto USB de su PC/portátil o cargador.
2. Asegúrate de que tu teléfono es compatible con la carga inalámbrica.
3. Coloca tu dispositivo habilitado para la carga inalámbrica en la superficie de carga inalámbrica①.
4. La luz del indicador de carga③ se encenderá en azul cuando se esté cargando.

Instrucciones del indicador de carga:

Conecte el cable de carga para la carga. El indicador se vuelve azul confirmando que el cargador inalámbrico está funcionando, si el indicador azul parpadea la carga inalámbrica está funcionando

anormalmente.



Enchufe el cable de carga, la pantalla LED muestra 88:88, luego muestra la hora.

Mantenga pulsado ⑦ durante 3 segundos, para restablecer la hora del reloj a las 6:00 am, la hora de la alarma a las 00:00 am, pulse brevemente ⑦ para encender/apagar la pantalla de la hora.

Ajuste del reloj:

1. Pulse brevemente ⑤ para ajustar la hora, pulse brevemente ⑤ para cambiar el ajuste de los minutos, y pulse prolongadamente ⑤ para salir del ajuste de la hora.
2. Pulse brevemente ⑥ para aumentar las horas/minutos.
3. Pulse brevemente ④ para reducir las horas y los minutos

La hora debe ser restablecida cada vez que se conecte el cargador inalámbrico para encenderlo.

Ajuste del reloj de alarma:

1. Pulse brevemente ④ para ajustar las horas, pulse brevemente ⑤ para cambiar el ajuste de los minutos, pulse prolongadamente ⑤ para salir del ajuste.
2. Pulsación larga ④, activar/desactivar la visualización de la alarma (Sólo se puede configurar un juego de la hora de la alarma).
3. Establezca el modo de hora 12h/24h: Cuando se muestra la hora, siga los pasos siguientes, pulse brevemente ⑥ interruptor

del sistema de 12/24 horas.

4. Cuando la alarma esté sonando, toque el dispositivo/presione cualquier botón para detener la alarma (la alarma sonará durante 30 segundos, con un intervalo de 10 segundos, y luego volverá a sonar durante 30 segundos), y el ciclo continuará. Si no hay ninguna pulsación después de 10 minutos, la alarma se detendrá automáticamente, y la alarma se reanudará al día siguiente.

En el modo de ajuste, si no hay ninguna operación de tecla, volverá al estado de visualización de la hora después de 5 segundos.

La alarma debe ser restablecida cada vez que se conecte el cargador inalámbrico para encenderlo.

Especificaciones del producto

Entrada:	DC 5V/2A ,9V/1.67A
Potencia de salida inalámbrica:	10W/7.5W/5W
Pantalla LED:	Fecha+hora+reloj de alarma
Eficiencia de la conversión:	73%.
Distancia de carga:	5mm
Cable USB A a tipo C:	80 ±3 cm
Tamaño del producto:	115*32*112 mm
Compatible con todos los teléfonos móviles compatibles con la carga inalámbrica.	

Lista de paquetes

- 1* Cargador inalámbrico
- 1* Manual de usuario
- 1* Cable de carga (Tipo-C)

Nota: Se recomienda quitar la carcasa del dispositivo a cargar para una mejor conexión de energía y funcionalidad del producto.

IT

Dispositivo di ricarica wireless bianco da 10 W con display dell'ora a LED bianco e sveglia






- ① Superficie di ricarica wireless (10W)
- ② Type-C in (DC 5V/2A, 9V/1.67A)
- ③ Indicatore luminoso

Utilizzo del caricatore wireless::

1. Collegare il cavo di tipo C del caricabatterie wireless al wireless porta di ricarica②, collega l'USB alla porta USB del tuo PC/laptop o caricatore.
2. Assicurarsi che il telefono sia compatibile per la ricarica wireless.
3. Posizionare il dispositivo abilitato per la ricarica wireless sulla superficie di ricarica wireless①.
4. La spia di ricarica③ sarà blu durante la ricarica.

Istruzioni per la carica:

Collegare il cavo di ricarica. L'indicatore diventa blu a conferma che il caricabatterie wireless funziona, se l'indicatore blu lampeggia, la ricarica wireless funziona in modo anomalo.



Collegarlo al cavo di ricarica, il display a LED mostra 88:88, quindi viene visualizzata l'ora.

Premere a lungo ⑦ per 3 secondi, ripristinare l'ora alle 6:00, l'ora della sveglia alle 00:00, premere brevemente ⑦ per attivare/disattivare la visualizzazione dell'ora.

Impostazione orologio:

1. Premere brevemente ⑤ per impostare l'ora, premere brevemente ⑤ per cambiare l'impostazione dei minuti e premere a lungo ⑤ per uscire dall'impostazione dell'ora.
2. Premere brevemente ⑥ per aumentare le ore/minuti.
3. Premere brevemente ④ per diminuire le ore/minuti.

L'ora deve essere resettata ogni volta che ogni volta che si collega il caricatore wireless per accenderlo.

Impostazione sveglia:

1. Premere brevemente ④ per impostare le ore, premere brevemente ⑤ per cambiare l'impostazione dei minuti, premere a lungo ⑤ per uscire dall'impostazione. .
2. Premere a lungo ④, attivare/disattivare la visualizzazione della sveglia (è possibile impostare solo una serie di orari della sveglia).
3. Impostare la modalità 12h/24h: Quando si visualizza l'ora, seguire i passaggi seguenti, premere brevemente ⑥ l'interruttore di sistema 12/24 ore.
4. Quando la sveglia suona, toccare il dispositivo/premere un pulsante qualsiasi per interrompere la sveglia (la sveglia suonerà per 30 secondi, con un intervallo di 10 secondi, quindi squillerà di nuovo per 30 secondi) e il ciclo continuerà. Se non vengono toccati tasti dopo 10 minuti, l'allarme si interrompe automaticamente e riprende il giorno successivo.

Nella modalità di impostazione, se non viene eseguita alcuna operazione con i tasti, dopo 5 secondi si tornerà allo stato di visualizzazione dell'ora.

Specifiche prodotto

Input:	DC 5V/2A ,9V/1.67A
Wireless Output Power:	10W/7.5W/5W
Display a LED:	data+ora+sveglia
Efficienza di conversione:	73%
Distanza di ricarica:	5 mm
Cavo da USB A a tipo C:	80 ±3 cm
Dimensioni del prodotto:	115*32*112 mm

Compatibile con tutti i telefoni cellulari con funzione ricarica wireless.

Contenuto

1x Caricabatterie wireless

1x Manuale dell'utente

1x Cavo di ricarica (tipo C)

Note: Si consiglia di togliere la custodia dal dispositivo da caricare per una migliore connessione di alimentazione e funzionalità del prodotto.

NL

Draadloze oplader van 10 W, inclusief witte LED-tijdweergave en wekker



- ① Draadloos oplaadoppervlak (10W)
- ② Type-C in (DC 5V/2A, 9V/1.67A)
- ③ Indicatielampje

De draadloze oplader gebruiken:


1. Sluit de draadloze oplader Type-C kabel aan op de draadloze oplaadpoort②, sluit de USB aan op de USB-poort van uw PC/laptop of oplader.
2. Zorg ervoor dat uw telefoon geschikt is voor draadloos opladen.
3. Plaats uw apparaat dat geschikt is voor draadloos opladen op

het draadloze oplaadoppervlak ①.

4. Het oplaadindicatorlampje ③ zal blauw branden tijdens het opladen.

Oplaadindicator Instructies:

Sluit de oplaadkabel aan om op te laden. De indicator wordt blauw om te bevestigen dat de draadloze lader werkt, als de blauwe indicator knippert, werkt het draadloos opladen niet goed.



Steek de stekker in de oplaadkabel, LED-display toont 88:88, en toont dan de tijd.

Druk 3 seconden lang op ⑦ om de klok terug te zetten naar 6:00 uur en de wektijd naar 00:00 uur. Druk kort op ⑦ om de tijdsweergave aan of uit te zetten.

Instellen van de klok:

1. Druk kort op ⑤ om het uur in te stellen, druk kort op ⑤ om de minuten in te stellen, en druk lang op ⑤ om de tijdsinstelling te verlaten.
2. Druk kort op ⑥ om de uren/minuten te verhogen.
3. Druk kort op ④ om de uren/ minuten te verminderen.

De tijd moet elke keer opnieuw worden ingesteld wanneer u de draadloze lader gebruikt.

De wekker instellen:

1. Druk kort op ④ om de uren in te stellen, druk kort op ⑤ om de minuten in te stellen, druk lang op ⑤ om de instelling te verlaten.
2. Druk lang op ④ om het alarm aan/uit te zetten (Er kan maar één alarmtijd ingesteld worden).
3. Stel de 12u/24u tijd in: Wanneer u de tijd weergeeft, volg dan de stappen hieronder, druk kort op ⑥ 12/24-uur systeemshakelaar.
4. Wanneer het alarm afgaat, tikt u op het apparaat/druk op een willekeurige knop om het alarm te stoppen (het alarm zal 30 seconden afaan, met een interval van 10 seconden, en dan weer 30 seconden afaan), en de cyclus zal doorgaan. Als er na 10 minuten niet wordt getikt, stopt het alarm automatisch, en wordt het de volgende dag hervat.

Als in de instelmodus geen toets wordt ingedrukt, keert het toestel na 5 seconden terug naar de displaytijdstatus.

De wekker moet elke keer opnieuw worden ingesteld als u de draadloze oplader gebruikt.

Productspecificatie

Ingang:	DC 5V/2A, 9V/1.67A
Draadloze uitgangsvermogen:	10W/7.5W/5W
LED Display:	Datum + tijd + alarm klok
Omzettingsefficiency:	73%
Opladen afstand:	5mm
USB A naar Type C kabel:	80 ±3 cm
Product grootte:	115*32*112 mm
Compatibel met alle mobiele telefoons die geschikt zijn voor draadloos opladen.	

Pakketten Lijst

- 1x Draadloze Lader
- 1x Gebruikershandleiding
- 1x oplaadkabel (Type-C)

Let op: Voor een betere stroomverbinding en functionaliteit van



het product is het raadzaam de behuizing van het op te laden apparaat te halen.

PL

Bezprzewodowa ładowarka 10W z białym wyświetlaczem czasu LED i budzikiem



- ① Bezprzewodowa powierzchnia ładowania (10W)
- ② Wejście typu C (DC 5V/2A, 9V/1.67A)
- ③ Wskaźnik świetlny

Korzystanie z ładowarki:

1. Podłącz bezprzewodową ładowarkę typu C do bezprzewodowego portu ładowania ②, podłącz USB do portu USB komputera/laptopa lub ładowarki.
2. Upewnij się, że Twój telefon jest kompatybilny z ładowaniem bezprzewodowym.
3. Umieść urządzenie obsługujące ładowanie bezprzewodowe na powierzchni ładowania bezprzewodowego ①.
4. Kontrolka ładowania ③ będzie świecić na niebiesko podczas ładowania.

Instrukcje dotyczące wskaźnika ładowania:

Podłącz kabel ładujący do ładowania. Wskaźnik zmienia kolor na niebieski, potwierdzając, że ładowarka bezprzewodowa działa, jeśli niebieski wskaźnik miga, ładowanie bezprzewodowe działa nieprawidłowo.



Podłącz do kabla ładującego, wyświetlacz LED pokazuje 88:88, a następnie wyświetla czas.

Długie naciśnięcie ⑦ przez 3 sekundy, ustawia zegar na 6:00, czas alarmu na 00:00, krótkie naciśnięcie ⑦ włącza/wyłącza wyświetlanie czasu.

Ustawienie zegara:

1. Krótko naciśnij ⑤ aby ustawić godzinę, krótko naciśnij ⑤ aby zmienić ustawienie minut, długo naciśnij ⑤ aby wyjść z ustawień czasu.
2. Krótko naciśnij ⑥ aby zwiększyć godziny/minuty.
3. Krótko naciśnij ④ aby zmniejszyć godziny/minuty.

Time needs to be reset every time when you connect the wireless charger to power on. - Czas zostanie zresetowany za każdym razem, gdy podłączysz bezprzewodową ładowarkę do zasilania.

Ustawianie budzika:

1. Krótko naciśnij ④ aby ustawić godzinę, krótko naciśnij ⑤ aby ustawić minuty, długo naciśnij ⑤ aby wyjść z ustawień.
2. Długo naciśnij ④, aby włączyć/wyłączyć wyświetlanie alarmu (można ustawić tylko jeden zestaw czasu alarmu).
3. Ustaw tryb czasu 12h/24h: podczas wyświetlania czasu postępuj zgodnie z krokami opisanymi niżej, naciśnij krótko ⑥ aby włączyć 12/24-godzinny przełącznik systemowy.
4. Gdy alarm dzwoni, dotknij urządzenia/naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm (alarm będzie dzwonił przez 30 sekund w

odstępie 10 sekund, a następnie ponownie przez 30 sekund), a cykl będzie kontynuowany. Jeśli po 10 minutach nie nastąpi stuknięcie, alarm wyłączy się automatycznie, a alarm zostanie wznowiony następnego dnia.

W trybie ustawień, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, po 5 sekundach powróci do stanu wyświetlania czasu.

Alarm clock needs to be reset every time when you connect the wireless charger to power on. - Budzik zostanie zresetowany za każdym razem, gdy podłączysz bezprzewodową ładowarkę do zasilania.

Specyfikacja Produktu:

Wejście:	DC 5V/2A ,9V/1.67A
Bezprzewodowa moc wyjściowa:	10W/7.5W/5W
Wyświetlacz LED:	Data+czas+nudzik
Wydajność konwersji:	73%
Odległość ładowania:	5mm
Kabel USB A do typu C:	80 ±3 cm
Rozmiar produktu:	115*32*112 mm
Kompatybilny ze wszystkimi telefonami komórkowymi kompatybilnymi z ładowaniem bezprzewodowym.	

Zawartość pudełka:

- 1x bezprzewodowa ładowarka
- 1x Instrukcja obsługi
- 1x kabel ładujący (Typ-C)

Uwaga: Zaleca się zdjęcie obudowy z urządzenia w celu naładowania, aby zapewnić lepsze połączenie zasilania i funkcjonalność produktu.