



Motion-Activated Path Light

Included items:

- Motion-Activated Path Light
- Pre-installed mounting tape
- Instruction manual

NOTE: Motion sensor has 120-degree detection angle and up to 15ft. detection range.

Battery installation and operation:

1. Remove the back battery cover by sliding it downward.
2. Mount the battery cover to the wall (or other mounting surface) by removing the adhesive cover and press firmly onto clean and smooth mounting surface. The product can also be mounted using the screw holes in the back battery cover with metal countersunk screws (not included).
3. Insert 3 AAA batteries, noting the polarity markings in the battery compartment.
4. Slide the switch inside the battery compartment to desired function.
 - **ON:** Always on
 - **Auto:** Motion-activated in low light levels

NOTE: To conserve battery life, the Motion-Activated Path Light automatically turns off 20 seconds after motion is NOT detected.

 - **OFF:** Always off.
5. Slide the light onto the mounted battery cover.



Read instructions or watch easy-to-follow video. Scan QR code or visit <http://bit.ly/2Pdv17n>



Luz para caminos activada por movimiento

Se incluye lo siguiente:

- Luz para caminos activada por movimiento
- Cinta de montar preinstalada
- Manual de instrucciones

NOTA: El sensor de movimiento tiene un ángulo de detección de 120 grados y un rango de detección de hasta 15 pies (4,57 m).

Instalación y funcionamiento de las pilas:

1. Quite la tapa trasera del compartimiento para pilas deslizando hacia abajo.
2. Coloque la tapa de las pilas en la pared (u otra superficie de montaje) quitando la tapa adhesiva y presionando firmemente en una superficie de montaje limpia y suave. El producto también se puede montar con los orificios para tornillos que se encuentran en la tapa trasera con tornillos fresados (no se incluyen).
3. Coloque 3 pilas AAA; tenga en cuenta las marcas de los polos que se encuentran en el compartimiento para pilas.
4. Coloque el interruptor que se encuentra en el compartimiento de las pilas en la posición deseada.
 - **ON:** siempre encendida
 - **Auto:** luz activada por movimiento con niveles bajos de iluminación

NOTA: Para preservar la vida útil de las pilas, la luz para caminos activada por movimiento se apaga automáticamente luego de 20 segundos sin detectar movimiento.
5. Vuelva a colocar la lámpara en la tapa montada del compartimiento para pilas.



MADE IN CHINA

©2020 Energizer. Energizer, Energizer Bunny design, and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Jasco Products Company, LLC. All other brand names are trademarks of their respective owners. Neither Jasco Products Company, LLC nor Energizer Brands LLC is affiliated with the respective owners of their trademarks.

Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

90-day warranty. Visit www.bjjasco.com for warranty details.

⚠ WARNING

- BATTERIES MAY LEAK HARMFUL LIQUIDS OR IGNITABLE MATERIALS OR EXPLODE CAUSING INJURY AND PRODUCT DAMAGE
- DO NOT MIX OLD AND NEW OR OTHER BATTERY TYPES
- REPLACE ALL BATTERIES AT THE SAME TIME
- REMOVE BATTERIES IF PRODUCT IS TO BE UNUSED FOR EXTENDED PERIODS OF TIME

HECHO EN CHINA

©2020 Energizer. Energizer y algunos diseños gráficos son marcas comerciales de Energizer Brands, LLC y subsidiarias relacionadas, que se utilizan bajo la licencia de Jasco Products Company, LLC. Todos los demás nombres de marca que aparecen son marcas comerciales pertenecientes a sus respectivos propietarios. Ni Jasco Products Company, LLC ni Energizer Brands, LLC están relacionados con los propietarios respectivos de sus marcas comerciales.

Garantía de 90 días. Visite www.bjjasco.com para conocer los detalles de la garantía.

⚠ WARNING

- BATTERIES MAY LEAK HARMFUL LIQUIDS OR IGNITABLE MATERIALS OR EXPLODE CAUSING INJURY AND PRODUCT DAMAGE
- DO NOT MIX OLD AND NEW OR OTHER BATTERY TYPES
- REPLACE ALL BATTERIES AT THE SAME TIME
- REMOVE BATTERIES IF PRODUCT IS TO BE UNUSED FOR EXTENDED PERIODS OF TIME

