



H7 CAR LED BULBS

User Manual

English 01-02 | Français 03-04 | Español 05-06



Specifications

Model	H7
Watt/Voltage	30W/12V
Application	For car & motorbike
Bulb base	PX26d

Important Tips

1. During installing, do not touch LED chipset.
2. When replacing, please replace a pair of LED bulbs at the same time to ensure the best lighting effect and driving safety.
3. If you find that the car lights' brightness are dim, please replace them with new high-quality lights in time. This product has passed ECE certification and complies with EU applicable laws on road traffic. If you have any problem about this product, please feel free to contact us at support@agptek.com.

Installation



1. Open the hood, and then open the dust cover.



2. Find and remove the original halogen bulbs.



3. Move out the chuck of the LED bulb.



4. Install the LED chuck into the pedestal.



5. Install the LED bulb and adjust its position.



6. Connect the plug to the original car lamp connector. Then, fixed dust cover.

IMPORTANT NOTE: When you plug the bulbs into the socket but do not light up, just rotate the plug 180 degrees and then insert it.



Spécifications

Modèle	H7
Watt/Tension	30W/12V
Application	Pour voiture & moto
Base d'ampoule	PX26d

Conseils Importants

1. Pendant l'installation, ne touchez pas le chipset LED.
2. Lors du remplacement, veuillez remplacer une paire d'ampoules LED en même temps pour assurer le meilleur effet d'éclairage et la sécurité de conduite.
3. Si vous trouvez que la luminosité des lumières de la voiture est faible, veuillez les remplacer par de nouvelles lumières de haute qualité à temps. Ce produit a passé la certification ECE et est conforme aux lois applicables de l'UE sur la circulation routière. Si vous rencontrez un problème avec ce produit, n'hésitez pas à nous contacter à support@agptek.com.

Installation



1. Ouvrez le capot du moteur, puis ouvrez le couvercle anti-poussière.



2. Trouvez et retirez les ampoules halogènes d'origine.





3. Retirez le mandrin de l'ampoule LED.



4. Installez le mandrin LED dans la base.



5. Installez l'ampoule LED et ajustez sa position.



6. Connectez la prise à l'interface d'éclairage d'origine de la voiture. Ensuite, fixez le couvercle anti-poussière.

NOTE: Si l'ampoule H7 ne s'allume pas lorsqu'elle est insérée dans la douille, il suffit de la retourner de 180 degrés et de l'insérer



Especificaciones

Modelo	H7
Watt/Voltaje	30W/12V
Aplicación	Para coche y moto
Base de la bombilla	PX26d

Importantes Notas

1. Durante la instalación, no toque el LED chipset.
2. Al reemplazar, reemplace un par de bombillas LED al mismo tiempo para garantizar el mejor efecto de iluminación y seguridad en la conducción..
3. Si encuentra que el brillo de las luces del automóvil es tenue, reemplácelas con luces nuevas de alta calidad a tiempo. Este producto ha pasado la certificación ECE y cumple con las leyes aplicables de la UE sobre tráfico rodado. Si tiene algún problema con este producto, no dude en contactarnos en support@agptek.com

Instalación



1. Abra el capó y luego abra la cubierta antipolvo.



2. Encuentra y retira las bombillas halógenas originales.





3. Saque el mandril de la bombilla LED.



4. Instale el portabrocas LED en el pedestal.



5. Instale las bombillas LED y ajuste sus posiciones.



6. Conecte el enchufe al conector original de la lámpara del automóvil. Luego, tapa guardapolvo fija.

NOTA: Cuando la bombilla está enchufada en el enchufe y no se enciende, simplemente gire el enchufe 180 grados e insértelo.