



VOID ELITE SURROUND



WEB: corsair.com

PHONE: (888) 222-4346

SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog

FORUM: forum.corsair.com

YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2019-2021 CORSAIR MEMORY, Inc. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured. 49-001927 AB



VOID ELITE SURROUND


Premium Gaming Headset with 7.1 Surround Sound



ENGLISH	1
中文	3
日本語.....	5
한국어.....	7

CONTROLS AND FEATURES

- A** Headband adjustment
- B** Cantilevered arm + hinge
- C** Mute button
- D** Volume control
- E** 7.1 surround sound USB adapter
- F** Microfiber covered ear pads
- G** Microphone foam windscreen (removable)



GETTING STARTED WITH YOUR VOID ELITE SURROUND HEADSET

VOID ELITE SURROUND is a multi-platform headset that operates in two audio modes: stereo and 7.1 surround sound.

- > In stereo mode, you can connect the 3.5mm audio jack into any PC, Mac, PlayStation 4, XBOX One*, Nintendo Switch or mobile device.
- > The included 7.1 surround sound USB adapter enables surround sound on PC.

* May require Microsoft adapter sold separately.

If using headset on PC, go to corsair.com/support/downloads to download the iCUE Software. Using the iCUE software will enable the full feature set of your headset.

NOTE: If the headset is used without software, some features will be disabled.

- > Install the iCUE software on a PC running Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 or later.
- > After installation is complete, reboot your PC, and launch iCUE.

iCUE SOFTWARE CAN BE USED TO


- > Select and customize audio equalizer (EQ) settings.
- > Adjust microphone input volume and microphone side tone.
- > Set 7.1 surround sound on or off.



NOTE: Prolonged listening at high volumes may adversely affect your hearing. Take breaks between sessions and always begin with the volume at the lowest possible level before increasing.

控制和功能

- A 調整頭帶
- B 懸臂 + 鉸鏈
- C 靜音按鈕
- D 音量控制
- E 7.1 環繞音效 USB 轉接器
- F 超細纖維包覆耳罩
- G 麥克風海綿防風罩 (可拆卸)



開始使用 VOID ELITE SURROUND 耳機

VOID ELITE SURROUND 是多平台耳機，可使用兩種音訊模式操作：

立體聲和 7.1 環繞音效。

> 在立體聲模式中，您可以將 3.5mm 音訊插孔連接至任何 PC、Mac、PlayStation 4、XBOX One*、Nintendo Switch 或行動裝置。

> 隨附的 7.1 環繞音效 USB 轉接器可在電腦上啟用環繞音效。

* 可能需要另外購買 Microsoft 轉接器。

若在電腦上使用耳機，請至 corsair.com/support/downloads 下載 iCUE 軟體。使用 iCUE 軟體會啟用耳機的全套功能。

注意：如果在不使用軟體的情況下使用耳機，則一些功能將停用。

> 在執行 Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 或是更新版本的 PC 上安裝 iCUE 軟體。

> 安裝完成後，重新啟動 PC，然後啟動 iCUE。

iCUE 軟體也可用來


- > 選擇和自訂音訊均衡器 (EQ) 設定。
- > 調整麥克風輸入音量以及麥克風側音。
- > 將 7.1 環繞音效設為開啟或關閉。



注意：長期以高音量聆聽可能對您的聽力產生不好的影響。請每隔一段時間休息一下，每次在使用前請儘量從最低音量開始然後逐漸增加音量。

コントロールボタンと各機能

- A** ヘッドバンドの調整
- B** 片持ちアーム / ヒンジ
- C** ミュートボタン
- D** 音量コントロール
- E** 7.1 サラウンド サウンド USB アダプター
- F** マイクファイバー製カバー付きイヤーパード
- G** マイク用フォームウインドスクリーン (取り外し可能)



VOID ELITE SURROUND ヘッドセットを使う

VOID ELITE SURROUND は、二つのオーディオモードで動作するマルチプラットフォームヘッドセットです:
ステレオ および 7.1 サラウンド サウンド。

- > ステレオモードでは、3.5 ミリオーディオジャックを任意の PC、Mac、PlayStation 4、XBOX One[®]、Nintendo Switch またはモバイルデバイスに接続できます。
- > 付属の 7.1 サラウンドサウンド USB アダプターで PC のサラウンドサウンドを使用できます。

* Microsoft アダプター (別売り) が必要になる場合があります。

PC でヘッドセットを使用する場合 iCUE ソフトウェアは、当社の Web サイト (corsair.com/support/downloads) からダウンロードしてください。iCUE ソフトウェアを使用すると、ヘッドセットの全機能を使用することができます。

注: ヘッドセットをソフトウェアなしで使用した場合、一部の機能は使用できません。

- > Windows 7、Windows 8.1、または Windows 10 以降が動作している PC に iCUE ソフトウェアをインストールします。
- > インストールが完了したら PC を再起動し、iCUE を起動します。

iCUE ソフトウェアを使用して、以下を行うことができます


- > オーディオイコライザー (EQ) 設定の選択やカスタマイズ。
- > マイク入力の音量、およびマイクサイドトーンの調整。
- > 7.1 サラウンドサウンドのオン/オフを設定します。



注: 大音量で長時間聞き続けると、聴力に悪影響を与える可能性があります。定期的に休憩を取ると共に、装着後は音量を上げる前に、可能な限り低い音量まで必ず一旦下げてください。

조절장치 및 기능

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| A 헤드밴드 조절장치 | E 7.1 서라운드 사운드 USB 어댑터 |
| B 캔틸레버 암 + 경첩 | F 극세사 외피 이어패드 |
| C 음소거 버튼 | G 마이크 스펀지 커버 (제거 가능) |
| D 볼륨 조절장치 | |



VOID ELITE SURROUND 헤드셋 시작하기

VOID ELITE SURROUND 는 스테레오 및 7.1 서라운드 사운드의 두 가지 모드로 작동하는 다중 플랫폼 헤드셋입니다.

> 스테레오 모드에서는 PC, Mac, PlayStation 4, XBOX One®, Nintendo Switch 또는 모바일 기기에 3.5mm 오디오 잭을 연결할 수 있습니다.

> 제공되는 7.1 서라운드 사운드 USB 어댑터를 사용하면 PC 에서 서라운드 사운드를 즐길 수 있습니다.

* 별도로 판매되는 Microsoft 어댑터가 필요할 수 있습니다.

PC 에서 헤드셋을 사용하는 경우 corsair.com/support/downloads 에서 iCUE 소프트웨어를 다운로드하십시오. iCUE 소프트웨어를 사용하면 헤드셋의 전체 기능을 이용할 수 있습니다.

참고: 헤드셋을 소프트웨어 없이 사용하면, 일부 기능이 비활성화됩니다.

> Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 이상의 운영 체제가 설치된 PC 에 iCUE 소프트웨어를 설치합니다.

> 설치가 완료되면 PC 를 재부팅하고 iCUE 를 시작합니다.

iCUE 소프트웨어의 용도는 다음과 같습니다

> 오디오 이퀄라이저 (EQ) 설정을 선택하고 본인에 맞게 조절할 수 있습니다.

> 마이크 입력 볼륨 및 마이크 죽음을 조절할 수 있습니다.

> 7.1 서라운드 음향 설정을 켜거나 끌 수 있습니다.



참고: 높은 볼륨으로 장시간 청취하면 청력에 나쁜 영향을 미칠 수 있습니다. 중간중간 휴식을 취하고, 볼륨을 높이기 전에는 반드시 최저 볼륨으로 시작하십시오.



MSIP-REM-CSI-RDA0009

Product Name (제품명칭) : USB dongle

Model No. (모델명) : RDA0009