

 Мышь Три осветления на устройства отговарят за сдвояването на три различни Bluetooth устройства. Нима индикатор за 2,4G устройство. 1. Когато 9500M се свърже към 2,4G устройство, 3 светлини на устройството са включени. 2. Когато 9500M се опита да се свърже отново с устройство, осветлението на устройството започва да мига бързо. 3. Когато 9500M се свързва с Bluetooth устройство, светлините на устройството започва да мигат бързо. 4. Bluetooth устройство не е включено: Индикаторът на подходящото устройство светва за 6 секунди, след което рязко гасне.	 Мыс Три светла зафитени ознаџуџи ти ризна зафитен Bluetooth. Pro зафитени 2,4G neni k disposti židna kontrolka. 1. Kъdъ se zaфitени 9500M pъpъoј k зафitени 2,4G, nesvitъ ž svѣtla zaфitени. 2. Kъdъ se zaфitени 9500M pokusъ pъpъoј zpѣt k зафitени, svѣtlo зафitени zaѣne pъchle blikat. 3. Kъdъ se zaфitени 9500M pъrъjъse se zaфitениm Bluetooth, svѣtlo зафitени zaѣne blikat pomalu. 4. Zaфitени Bluetooth pъpъojene: kъdъ uchopte mysъ, rozsvitъ se kontrolka odpovъdajъcho зафitени nъ 6 sekund.	 Ποντίκι Τρεῖς λυχνίες σκευὲς υποδεικνύουν τρεῖς διαφορετικὲς σκευὲς Bluetooth. Δεν υπάρχουν λυχνία σκευὲς στὴ σκευὴ 2,4G. 1. Όταν το 9500M συνδέεται με μια σκευὴ 2,4G, οἱ 3 λυχνίες τῆς σκευὴς εἶναι εὐφρενές. 2. Όταν το 9500M προσπαθεῖ να συνδεθεῖ ξανά με μια σκευὴ, ἡ λυχνία τῆς σκευὴς αρχίζει να αναβοβλίνει γρήγορα. 3. Όταν το 9500M πραγματοποιεῖ σύνδεση με μια σκευὴ Bluetooth, ἡ λυχνία τῆς σκευὴς αρχίζει να αναβοβλίνει ὀρθά. 4. Συνδεδεμένη σκευὴ Bluetooth: Ἡ ενδεικτικὴ λυχνία τῆς αντίστοιχης σκευὴς ανάβει γιὰ 6 δευτερόλεπτα ὅταν συνδεῖται το ποντίκι.
 Ratón Tres luces de dispositivo significan tres dispositivos Bluetooth diferentes. No hay luz de dispositivo para dispositivo de 2,4 G. 1. Cuando ratón se conecta con un dispositivo de 2,4G, las 3 luces de dispositivo se apagan. 2. Cuando su ratón intenta volver a conectarse con un dispositivo, la luz de dispositivo comienza a parpadear rápidamente. 3. Cuando su ratón se está asociando con un dispositivo Bluetooth, la luz del dispositivo comienza a parpadear lentamente. 4. Cuando su ratón se conecta con un dispositivo Bluetooth, el indicador luminoso del dispositivo apropiado se enciende durante 6 segundos cuando se toma el ratón.	 Eger A három készülékjelző lámpa három különbsöt Bluetooth-eszköz jellez. A 2,4G készülékhez nincs készülékjelző. 1. Amikor az 9500M csatlakozik egy 2,4G készülékhez, a készülékjelző lámpa kialszik. 2. Amikor az 9500M megpróbál visszakapcsolódni egy készülékhez, a készülékjelző lámpa elkezd gyorsan villogni. 3. Amikor az 9500M párosítással kerül egy Bluetooth-eszközzel, a készülékjelző lámpa elkezd lassan villogni. 4. Bluetooth-eszköz csatlakoztatva: Az eger felvételkor a megfelelő eszköz jelzőfénye 6 másodpercig világít.	 Mouse Tre spie del dispositivo indicano tre diversi dispositivi Bluetooth. Non vi è alcuna spia per il dispositivo 2,4G. 1. Quando l'mouse si collega ad un dispositivo 2,4G, 3 spie del dispositivo sono spente. 2. Quando l'mouse cerca di collegarsi di nuovo ad un dispositivo, la spia del dispositivo inizia a lampeggiare rapidamente. 3. Quando l'mouse è associato ad un dispositivo Bluetooth, la spia del dispositivo inizia a lampeggiare lentamente. 4. Quando l'mouse si collega ad un dispositivo Bluetooth, la spia del dispositivo appropriato è attiva per 6 secondi quando viene sollevato il mouse.
 Muis Eier apparaatlampen staan voor drie verschillende Bluetooth-apparaten. Er is geen apparaatlamp voor het 2,4G-apparaat. 1. Wanneer mis verbinding maakt met een 2,4G-apparaat, zijn 3 apparaatlampen uit. 2. Wanneer de muis probeert terug te verbinden met een apparaat, begint de apparaatlamp snel te knipperen. 3. Wanneer muis bezig is met koppelen met een Bluetooth-apparaat, knippert de apparaatlamp langzaam. 4. Wanneer mis verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat, Het indicatorlampje van het betreffende apparaat licht op gedurende 6 seconden wanneer de muis wordt opgetomen.	 Myisz Try kontrolki urządzenia odpowiadają trzem różnym urządzeniom Bluetooth. Nie ma wskaźnika świetlnego dla urządzenia 2,4G. 1. Gdy mysz 9500M połączy się z urządzeniem 2,4G, 3 kontrolki urządzenia będą wyłączone. 2. Podczas próby ponownego połączenia mysz 9500M z urządzeniem kontrolka urządzenia zacznie szybko migać. 3. Podczas parowania mysz 9500M z urządzeniem Bluetooth kontrolka urządzenia zacznie powoli migać. 4. Urządzenie Bluetooth zostało połączone: Po podniesieniu mysz wskaźnik świetlny odpowiedniego urządzenia zaświeci się na 6 sekund.	 Rato Três luzes de dispositivo significam três dispositivos Bluetooth diferentes. Não existe luz para dispositivo 2,4G. 1. Quando o mouse se conecta a um dispositivo 2,4G, as 3 luzes de dispositivo estão apagadas quando o 9500M estiver ligado a um dispositivo 2,4G. 2. Quando o mouse começar a piscar rapidamente quando o 9500M estiver a tentar voltar a ligar a um dispositivo. 3. A luz de dispositivo começará a piscar lentamente quando o 9500M estiver a emparelhar com um dispositivo Bluetooth. 4. Dispositivo Bluetooth ligado: A luz indicadora do respetivo dispositivo ficará acesa durante 6 segundos quando o rato for levantado.
 Мышь Три подсветки устройства обозначают три разных устройства Bluetooth. Для устройства 2,4G нет подсветки. 1. При подключении Мышь к устройству 2,4G отключаются 3 подсветки устройства. 2. При попытке Мышь повторно подключиться к устройству, подсветка устройства начинает быстро мигать. 3. При сопряжении Мышь с устройством Bluetooth, подсветка устройства начинает мигать медленно. 4. При подключении Мышь к устройству Bluetooth, Световой индикатор соответствующего устройства загорится на 6 секунд, когда вы начнете двигать мышью.	 Мышь Три лампочки на пристрої позначають три різні пристрої Bluetooth. Для пристрою 2,4G нема індикатора. 1. Коли мишу підключається до пристрою 2,4G, 3 лампочки пристрою вимикаються. 2. Коли мишу пробує знову підключитися до пристрою, лампочка пристрою починає швидко мерехтяти. 3. При з'єднанні Мышь з пристроєм Bluetooth, лампочка пристрою починає мигати повільно. 4. Коли мишу підключається до пристрою Bluetooth,Індикатор відповідного пристрою світиться протягом 6 секунд, коли торкаєтесь миші.	 Ποντίκι Τρεις λαμπόκινα στο пристράι ποζαχάουτ τρι ρίανί пристράι Bluetooth. Για пристράι 2,4G нема ινδικατορά. 1. Коли мишу підключається до пристрою 2,4G, 3 лампочки пристрою вимикаються. 2. Коли мишу пробує знову підключитися до пристрою, лампочка пристрою починає швидко мерехтяти. 3. При з'єднанні Мышь з пристроєм Bluetooth, лампочка пристрою починає мигати повільно. 4. Коли мишу підключається до пристрою Bluetooth,Індикатор відповідного пристрою світиться протягом 6 секунд, коли торкаєтесь миші.
 Mouse 1. DPI-switching indicator Green LED blinks. It blinks once when you switch to the first DPI, blinks twice for the second DPI, blinks three times for the third DPI and blinks four times for the fourth DPI. 2. Low power indicator Green LED blinks twice rapidly every two seconds when mouse is working.	 Maus 1. DPI-Umschaltanzeige Grüne LED blinkt. Sie blinkt einmal, wenn Sie zum ersten DPI-Wert wechseln, zweimal beim zweiten DPI-Wert, dreimal beim dritten DPI-Wert und viermal beim vierten DPI-Wert. 2. Geringe-Leistung-Anzeige Grüne LED blinkt schnell zweimal alle zwei Sekunden, wenn maus arbeitet.	 Souris 1. Indicateur de commutation DPI La LED verte clignote. Elle clignote une fois lorsque vous passez sur le premier DPI, clignote deux fois pour le deuxième DPI, clignote trois fois pour la troisième DPI et clignote quatre fois pour le quatrième DPI. 2. Indicateur de puissance faible La LED verte clignote deux fois rapidement toutes les deux secondes lorsque la souris fonctionne.
 Мышь 1. Индикатор за превключване на DPI Зелен LED мига. Мига два пъти за втория DPI, мига три пъти за третия DPI и четири пъти за четвъртия DPI. 2. Индикатор за ниско ниво на енергия Зелен LED мига бързо на всеки две секунди, когато 9500M работи.	 Мыс 1. Індикатор переіключіння DPI Зелена контролка LED блика. Бликає jednou, když přepnete na první DPI, blikne dvakrát pro druhé DPI, blikne třikrát pro třetí DPI a blikne čtyřikrát pro čtvrté DPI. 2. Індикатор низького рівня Къдъ зафитени 9500M, Зелена контролка LED двакрат тичке бликає кажде две секунды.	 Ποντίκι 1. Ένδεικτης αναλλαγής DPI Η πράσινη λυχνία LED αναβοβλίνει. Αναβοβλίνει μία φορά όταν αλλάξετε στο πρώτο DPI, αναβοβλίνει δύο φορές για το δεύτερο DPI, αναβοβλίνει τρεις φορές για το τρίτο DPI και αναβοβλίνει τέσσερις φορές για το τέταρτο DPI. 2. Ένδεικτη χαμηλής φόρτισης Η πράσινη λυχνία LED αναβοβλίνει γρήγορα δύο φορές κάθε δύο δευτερόλεπτα όταν το 9500M λειτουργεί.
 Ratón 1. Indicador de cambio de PPP El LED verde parpadea. Parpadea una vez cuando cambia al primer PPP, parpadea dos veces para el segundo PPP, parpadea tres veces para el tercer PPP y parpadea cuatro veces para el cuarto PPP. 2. Indicador de carga baja El LED verde parpadea dos veces rápidamente cada dos segundos cuando su ratón está funcionando.	 Eger 1. DPI-váltás jelzőfénye A zöld LED villog. Egyszer felvillan, amikor átvált az első DPI-re, kétszer felvillan a második DPI-re, háromszor felvillan a harmadik DPI-re és négyszer felvillan a negyedik DPI-re. 2. Alacsony tápfeszültség jelzőfénye A zöld LED két másodpercenként kétszer gyorsan felvillan, amikor az 9500M működik.	 Mouse 1. Indicatore di commutazione DPI Il LED verde lampeggia. Lampeggia una volta quando si passa al primo DPI, due volte per il secondo DPI, tre volte per il terzo DPI e quattro volte per il quarto DPI. 2. Indicatore di carica bassa Il LED verde lampeggia rapidamente due volte ogni due secondi quando l'mouse è in funzione.
 Muis 1. DPI-switch-indicator Groene LED knippert. Deze knippert eenmaal wanneer u schakelt naar de eerste DPI, twee keer voor de tweede DPI, drie keer voor de derde DPI en vier keer voor de vierde DPI. 2. Indicator laag vermogen Groene LED knippert twee keer snel elke twee seconden wanneer muis werkt.	 Мыс 1. Індикатор переіключіння DPI Мерехтять зелений світлодіод. Він спалахне раз, коли ви переіменетесь на перше DPI, спалахне двіи - для другого DPI, спалахне тричі - для третього DPI і спалахне чотири рази для четвертого DPI. 2. Індикатор малого заряду Зелений світлодіод швидко мерехтять два рази кожні дві секунди, коли працює мишу .	 Ποντίκι 1. Ινδικατορ переіключіння DPI Мерехтять зелений світлодіод. Він спалахне раз, коли ви переіменетесь на перше DPI, спалахне двіи - для другого DPI, спалахне тричі - для третього DPI і спалахне чотири рази для четвертого DPI. 2. Ινδικατορ малог заряду Зелений світлодіод швидко мерехтять два рази кожні дві секунди, коли працює мишу .

DPI LED / DPI-LED / LED DPI / DPI LED / Kontrolka LED DPI / DPI LED / LED DE PPP / C DPI LED / LED DPI / DPI-LED / Wskaźnik LED rozdzielności DPI / LED DPI / Светодиод DPI / Світлодіод DPI

 Mouse 1. DPI-switching indicator Green LED blinks. It blinks once when you switch to the first DPI, blinks twice for the second DPI, blinks three times for the third DPI and blinks four times for the fourth DPI. 2. Low power indicator Green LED blinks twice rapidly every two seconds when mouse is working.	 Maus 1. DPI-Umschaltanzeige Grüne LED blinkt. Sie blinkt einmal, wenn Sie zum ersten DPI-Wert wechseln, zweimal beim zweiten DPI-Wert, dreimal beim dritten DPI-Wert und viermal beim vierten DPI-Wert. 2. Geringe-Leistung-Anzeige Grüne LED blinkt schnell zweimal alle zwei Sekunden, wenn maus arbeitet.	 Souris 1. Indicateur de commutation DPI La LED verte clignote. Elle clignote une fois lorsque vous passez sur le premier DPI, clignote deux fois pour le deuxième DPI, clignote trois fois pour la troisième DPI et clignote quatre fois pour le quatrième DPI. 2. Indicateur de puissance faible La LED verte clignote deux fois rapidement toutes les deux secondes lorsque la souris fonctionne.
 Мышь 1. Индикатор за превключване на DPI Зелен LED мига. Мига два пъти за втория DPI, мига три пъти за третия DPI и четири пъти за четвъртия DPI. 2. Индикатор за ниско ниво на енергия Зелен LED мига бързо на всеки две секунди, когато 9500M работи.	 Мыс 1. Індикатор переіключіння DPI Зелена контролка LED блика. Бликає jednou, když přepnete na první DPI, blikne dvakrát pro druhé DPI, blikne třikrát pro třetí DPI a blikne čtyřikrát pro čtvrté DPI. 2. Індикатор низького рівня Къдъ зафитени 9500M, Зелена контролка LED двакрат тичке бликає кажде две секунды.	 Ποντίκι 1. Ένδεικτης αναλλαγής DPI Η πράσινη λυχνία LED αναβοβλίνει. Αναβοβλίνει μία φορά όταν αλλάξετε στο πρώτο DPI, αναβοβλίνει δύο φορές για το δεύτερο DPI, αναβοβλίνει τρεις φορές για το τρίτο DPI και αναβοβλίνει τέσσερις φορές για το τέταρτο DPI. 2. Ένδεικτη χαμηλής φόρτισης Η πράσινη λυχνία LED αναβοβλίνει γρήγορα δύο φορές κάθε δύο δευτερόλεπτα όταν το 9500M λειτουργεί.
 Ratón 1. Indicador de cambio de PPP El LED verde parpadea. Parpadea una vez cuando cambia al primer PPP, parpadea dos veces para el segundo PPP, parpadea tres veces para el tercer PPP y parpadea cuatro veces para el cuarto PPP. 2. Indicador de carga baja El LED verde parpadea dos veces rápidamente cada dos segundos cuando su ratón está funcionando.	 Eger 1. DPI-váltás jelzőfénye A zöld LED villog. Egyszer felvillan, amikor átvált az első DPI-re, kétszer felvillan a második DPI-re, háromszor felvillan a harmadik DPI-re és négyszer felvillan a negyedik DPI-re. 2. Alacsony tápfeszültség jelzőfénye A zöld LED két másodpercenként kétszer gyorsan felvillan, amikor az 9500M működik.	 Mouse 1. Indicatore di commutazione DPI Il LED verde lampeggia. Lampeggia una volta quando si passa al primo DPI, due volte per il secondo DPI, tre volte per il terzo DPI e quattro volte per il quarto DPI. 2. Indicatore di carica bassa Il LED verde lampeggia rapidamente due volte ogni due secondi quando l'mouse è in funzione.
 Muis 1. DPI-switch-indicator Groene LED knippert. Deze knippert eenmaal wanneer u schakelt naar de eerste DPI, twee keer voor de tweede DPI, drie keer voor de derde DPI en vier keer voor de vierde DPI. 2. Indicator laag vermogen Groene LED knippert twee keer snel elke twee seconden wanneer muis werkt.	 Мыс 1. Індикатор переіключіння DPI Мерехтять зелений світлодіод. Він спалахне раз, коли ви переіменетесь на перше DPI, спалахне двіи - для другого DPI, спалахне тричі - для третього DPI і спалахне чотири рази для четвертого DPI. 2. Індикатор малого заряду Зелений світлодіод швидко мерехтять два рази кожні дві секунди, коли працює мишу .	 Ποντίκι 1. Ινδικατορ переіключіння DPI Мерехтять зелений світлодіод. Він спалахне раз, коли ви переіменетесь на перше DPI, спалахне двіи - для другого DPI, спалахне тричі - для третього DPI і спалахне чотири рази для четвертого DPI. 2. Ινδικατορ малог заряду Зелений світлодіод швидко мерехтять два рази кожні дві секунди, коли працює мишу .

Warranty conditions / Conditions de garantie / Garantiebedingungen / Гаранционни условия / Záruční podmínky / Προϋποθέσεις εγγύησης / Términos de garantía / Garanciális feltételek / Termini di garanzia / Garantievoorwaarden / Warunki gwarancji / Condições de garantia / Условия гарантии / Умови гарантійного обслуговування

 Мышь This device is covered by a 2-year limited hardware warranty from the date of purchase. For more information, please visit www.raapo-eu.com. Für dieses Gerät gilt eine eingeschränkte Produkt-Hardware-Garantie von 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.raapo-eu.com. Ce périphérique est couvert par une garantie matérielle limitée 2 an depuis la date d'achat. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.raapo-eu.com. Това устройство се покрива от двугодишна гаранция на хардвера от датата на закупуване. За повече информация, посетете www.raapo-eu.com. Na toto zařízení se vztahuje 2letá omezená záruka na hardware od data nákupu. Další informace naleznete na www.raapo-eu.com. Αυτή η σκευή καλύπτεται από περιορισμένη εγγύηση υλικού 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.raapo-eu.com. Este dispositivo está cubierto por una garantía de hardware del producto limitada de 2 año a partir de la fecha de compra. Para obtener más información, visite www.raapo-eu.com. Erre a készülékre a vásárlástól számított 2 év korlátozott hardvergarancia vonatkozik. További tájékoztatásért, kérjük látogasson meg a www.raapo-eu.com honlapot Questo dispositivo è coperto da una garanzia hardware del prodotto limitata di 2 anno dalla data di acquisto. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.raapo-eu.com. Di apparaat wordt gedekt door een beperkte garantie van 2 jaar op de producthardware vanaf de aankoopdatum. Bezoek www.raapo-eu.com, voor meer informatie. Urządzenie to jest objęte 2-letnią ograniczoną gwarancją na sprzęt obowiązującą od daty zakupu. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej www.raapo-eu.com. Este dispositivo é coberto por uma garantia de hardware do produto limitada a 2 ano a partir da data de compra. Para mais informações, visite www.raapo-eu.com. На данное устройство распространяется ограниченная гарантия сроком 2 год с момента покупки. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.raapo-eu.com. На цей пристрій розповсюджується обмежена гарантія на апаратне забезпечення пристрою строком 2 рік від дати придбання. Отримайте більше інформації на www.raapo-eu.com.		 www.raapo-eu.com
--	--	---

System Requirements / Systemvoraussetzungen / Exigences du Système / Системни изисквания / Požadavky na systém / Απαιτήσεις συστήματος / Requerimientos del sistema / Rendszerkövetelmények / Requisiti di sistema / Systeemvereisten / Wymagania systemowe / Requisitos do Sistema / Системные требования / Системні вимоги

 Windows® 7/8/10/11 or later, USB port  Windows® 7/8/10/11 или по-новее версия, USB порт  Windows® 7/8/10/11 vagy újabb, USB-csatlakozó  Windows® 7/8/10/11 lub nowszy, port USB  Windows® 7/8/10/11 или новее, порт USB	 Windows® 7/8/10/11 oder höher, USB-Anschluss  Operatív rendszer Windows® 7/8/10/11 nebo novější, port USB  Windows® 7/8/10/11 vagy újabb, USB-csatlakozó  Windows® 7/8/10/11 lub nowszy, port USB  Windows® 7/8/10/11 або новіше, порт USB	 Windows® 7/8/10/11 ou ultérieur, port USB  Windows® 7/8/10/11 ή μεταγενέστερη έκδοση, θύρα USB  Windows® 7/8/10/11 ou mais recente, porta USB
--	---	---

Package contents / Packungsinhalt / Contenu de l'emballage / Съдържание на пакета / Obsah balení / Περιεχόμενα συσκευασίας / Contenidos del Embalaje / A csomag tartalma / Contenido della confezione / Inhoud van de verpakking / Zawartość opakowania / Conteúdos da embalagem / Комплект поставки / Вміст упаковки

     	     	     
--	---	---

Legal & Compliance Information

Product: Rapoo Multi-mode Wireless Keyboard & Mouse Model: 9500M(E)9500M-MT350) Manufacturer: Rapo Europe B.V. Weg en Bos 132 C/O 2661 GJ Bergschenhoek The Netherlands UK Authorized Representative (for authorities only): ProductIP (UK) Ltd 8, Northumberland Av. London WC2N 5BY United Kingdom	 ©2022 Rapoo. All rights reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Rapoo is under license. Rapoo, the Rapoo logo and other Rapoo marks are owned by Rapoo and may be registered. All other trademarks are property of their respective owners. It's forbidden to reproduce any part of this quick start guide without the permission of Rapoo.
---	--



 Conformity Information: Hereby, Rapoo Europe B.V. declares that this radio equipment product is in compliance with Directive 2014/53 EU (RED) and all other applicable EU Regulations. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.raapo-eu.com. Operating frequency band: 2402-2480MHz. Maximum radio-frequency power transmitted: 5dBm/3.16mW Konformitátsinformáció: Rapoo Europe B.V. kijelenti, hogy ez a funkciótermék megfelel a 2014/53 EU (RED) és minden egyéb alkalmazható EU előírásnak. A teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.raapo-eu.com. Betűjelhőzfrequenzband: 2402 bis 2480MHz. Maximal übertragene Hochfrequenzleistung: 5dBm/3.16mW Informations de conformité: Par la présente, Rapoo Europe B.V. déclare que cet équipement radio est conforme à la directive 2014/53 EU (RED) et à toutes les autres réglementations européennes applicables. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: www.raapo-eu.com. Bande de fréquence de fonctionnement: 2402 à 2480MHz. Puissance de radiofréquence maximale transmise: 5dBm/3.16mW Информация за съответствие: С настоящото Rapoo Europe B.V. декларира, че този продукт за радио оборудване е в съответствие с Директива 2014/53 EU (RED) и всички други приложими разпоредби на ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: www.raapo-eu.com. Работна честотна лента: 2402 до 2480MHz. Максимална предавана радиочестотна мощност: 5dBm/3.16mW Informace o shodě: Společnost Rapoo Europe B.V. tímto prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu se směrnici 2014/53 EU (RED) a všemi dalšími platnými předpisy EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.raapo-eu.com. Provozní frekvenční pásmo: 2402 až 2480MHz. Maximální vysílaný vysokofrekvenční výkon: 5dBm/3.16mW Πληροφορίες συμμόρφωσης: Διὰ τοῦ παρόντος, ἡ Rapoo Europe B.V. δηλώνει ὅτι αὐτὸ τοῦ προϊόντος ραδιοεξοπλισμὸς συμμορφώνεται μετὰ τὴν Οὔνγια 2014/53 ΕΕ (RED) καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους ὑποκείμενους κανονισμοὺς τῆς ΕΕ. Τὸ πλήρες κείμενο τῆς Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ εἶναι διαθέσιμο στὴν ακόλουθη διαδικτυακὴ διεύθυνση: www.raapo-eu.com. Συνήθιστες λειτουργικὲς συχνότητες: 2402 έως 2480MHz. Μέγιστη ὑποβλητέα ραδιοσυχνότητα: 5dBm/3.16mW Información de conformidad: Por la presente, Rapoo Europe B.V. declara que este producto de equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53 de la UE (RED) y todas las demás regulaciones de la UE aplicables. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.raapo-eu.com. Banda de frecuencia de operación: 2402 a 2480MHz. Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida: 5dBm/3.16mW Megfelelőségi információ: A Rapoo Europe B.V. ezennel kijelenti, hogy ez a rádióberendezés megfelel a 2014/53 EU (RED) irányelvnek és az összes többi vonatkozó EU-előírásnak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.raapo-eu.com. Működési frekvenciasáv: 2402-2480MHz. Maximális á
--