

说明书尺寸: 100 x 85mm 材质: 105g铜版纸 印刷: 单黑 骑马钉装订 *封面背面留白

Model: LT-17R

Aukey Technology Co.,Ltd
www.aukey.com | support@aukey.com
Room 102, Building P09, South China City
Electronic trading center, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

CE

FC

RoHS

Made in China

Thank you for purchasing the AUKEY LT-17R Touch Control RGB Lamp. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

Touch Control RGB Lamp
Power Adapter
User Manual
Warranty Card

Specifications

Model	LT-17R
Luminous Flux	200 lm
Color Temperature	3000K (white light mode)
Color Rendering Index	≥80Ra
Input	AC100-240V 50/60Hz
Power Consumption	6W
LED Type	RGB light: SMD5050, white light: SMD2835
Number of LEDs	RGB light: 4, white light: 24
Materials	ABS, PP, silicone, aluminum alloy
Cable Length	1.8m / 5.9ft
Dimensions	218 x 100mm / 8.59" x 3.93"
Weight	570g / 20.11oz

- 01 -

AUKEY

User Manual
Touch Control RGB Lamp

Contents

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

日本語

01-04

05-08

09-12

13-16

17-20

21-24

Thank you for purchasing the AUKEY LT-17R Touch Control RGB Lamp. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

Touch Control RGB Lamp
Power Adapter
User Manual
Warranty Card

Specifications

Model	LT-17R
Luminous Flux	200 lm
Color Temperature	3000K (white light mode)
Color Rendering Index	≥80Ra
Input	AC100-240V 50/60Hz
Power Consumption	6W
LED Type	RGB light: SMD5050, white light: SMD2835
Number of LEDs	RGB light: 4, white light: 24
Materials	ABS, PP, silicone, aluminum alloy
Cable Length	1.8m / 5.9ft
Dimensions	218 x 100mm / 8.59" x 3.93"
Weight	570g / 20.11oz

- 01 -

Product Diagram

Touch-Sensitive Top Surface

Lamp Cover

Mode Button

Power Input Port

Cable Slot

Getting Started

1. Plug the power adapter into an AC outlet

2. Connect the cable to the power input port in the bottom of the base

3. Tap the top surface to turn lamp on/off

- 02 -

Adjusting Light Brightness

• Touch and hold on the top surface until you get the desired brightness. Each time you touch and hold on the top surface, the brightness will smoothly scale in the opposite direction

• Stop at any brightness level between the lowest and highest (LED indicator will flash when these are reached)

• Brightness is only adjustable in white light mode

• The default brightness level of white light mode is 50%

Switching Between Light Modes

There are three main light modes: white light, automatic color-cycling, and manual color-cycling.

• Switch between light modes by pressing the multi-function button

Using the Light Color Modes

There are two RGB color-cycling light modes. The first is manual and the second is automatic. Use manual to choose a color. Automatic cycles through all the colors continuously.

• In manual, touch and hold on the top surface until you get the desired color.

• The color modes don't allow brightness adjustment

Night Light Mode

This is a white light with minimum brightness level.

• When the lamp is off, touch and hold on the top surface for 2 seconds to enter night light mode

• Tap to turn off the lamp, or touch and hold on the top surface again to switch to the main white light mode with brightness adjustment

• Night light mode doesn't have lighting memory function and doesn't allow customization

- 03 -

One-Hour Timer

1. When the lamp is on (in any mode), press and hold the mode button for 2 seconds to turn on a one-hour timer and the indicator will flash 3 times

2. Press and hold the button for 2 seconds again to turn off the timer and the indicator will flash once

Light Memory Function

The lamp switches on with the previous settings, so you don't need to repeat brightness or mode adjustment to reach your preferred setting.

Product Care & Use

• Don't repair, dismantle, or modify the product

• Only use the supplied AC power adapter

• Keep away from liquids and extreme heat

• Switch off the lamp and unplug the power adapter before cleaning or when not in use for a long time

• Clean the lamp with a soft, dry cloth

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

Amazon CA orders: support.ca@aukey.com

Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

- 04 -

Vielen Dank für den Kauf des AUKEY LT-17R RGB-Lampe mit Touchbedi-
nung. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und
bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie Hilfe
benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team mit Ihrer
Produkt-Modellnummer und Amazon-Bestellnummer.

Lieferumfang

RGB-Lampe mit Touchbedienung
Netzadapter
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Technische Daten

Modell	LT-17R
Lichtstrom	200 lm
Farbtemperatur	3000 K (Weiß-Licht Schema)
Farbwiedergabeindex	≥ 80 Ra
Eingang	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch	6 W
Anzahl an LEDs	24 Stk. (Weißes Licht), 4 Stk. (Farbiges Licht)
LED-Typ	SMD2835 (Weißes Licht), SMD5050 (Farbiges Licht)
Materialien	ABS, PP, silikon, aluminiumlegierung.
Länge des Kabels	1.8m / 5.9ft
Abmessungen	218 x 100mm / 8.58" x 3.94"
Gewicht	560g

- 05 -

Produktbild

Berührungsempfindliche Oberseite

Lampenabdeckung

Moduswahlschalter

Kabelanschluss

Kabelführung

Erste Schritte

1. Schließen Sie den Netzadapter an eine Steckdose an.

2. Verbinden Sie das Kabel mit dem Stromanschluss an der Unterseite
des Fußes.

3. Tippen Sie auf die Oberseite, um die Lampe ein-/auszuschalten.

- 06 -

Anpassung der Helligkeit

• Berühren Sie die berührungssensitive Oberseite so lang, bis Sie die gewünschte Helligkeit erreicht haben. Jedes Mal, wenn Sie die Oberseite berühren, wird die Helligkeit schrittweise in die entgegengesetzte Richtung angepasst.

• Nehmen Sie Ihre Hand weg, wenn Sie mit der Helligkeitsstufe (LED-Anzeige blinkt, wenn die niedrigste bzw. höchste Stufe erreicht ist) zufrieden sind.

• Die Helligkeit lässt sich nur im Weißlichtmodus einstellen.

• Die Standardhelligkeit im Weißlichtmodus liegt bei 50 %.

Umschalten zwischen Lichtmodi

Es gibt drei Hauptlichtmodi: Weißlicht, automatischer Farbwechsel und manueller Farbwechsel.

• Durch Drücken der Multifunktionsaste können Sie zwischen den Lichtmodi hin- und herschalten.

Verwendung der Farbmodi

Es gibt zwei RGB-Farbwechselmodi. Der erste ist „manuell“ und der zweite „automatisch“. Bei „manuell“ können Sie eine Farbe auswählen. Bei „automatisch“ erfolgt ein kontinuierlicher Wechsel zwischen allen Farben.

• Bei „manuell“ berühren Sie die Oberseite so lang, bis Sie die gewünschte Farbe eingestellt haben.

• Bei den Farbmodi ist keine Helligkeitsanpassung möglich.

Nachtlichtmodus

Nachtlicht ist Weißlicht mit minimaler Helligkeit.

• Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, berühren Sie die Oberseite 2 Sekunden lang, um den Nachtlichtmodus zu aktivieren.

• Tippen Sie auf die Oberseite, um den Nachtlichtmodus zu deaktivieren.

• Berühren Sie die Oberseite erneut so lang, bis der Haupt-Weißlichtmodus mit Helligkeitsanpassung aktiviert ist.

• Im Nachtlichtmodus sind Memory-Funktion und individuelle Anpassungen nicht möglich.

- 07 -

Einstündiger Timer

1. Wenn die Lampe eingeschaltet ist (in einem beliebigen Modus), berühren Sie die Modus-Taste 2 Sekunden lang, um einen einstündigen Timer einzuschalten. Die Anzeige blinkt dann 3-fach.

2. Berühren Sie die Taste erneut 2 Sekunden lang, um den Timer auszuschalten. Die Anzeige blinkt dann einmal.

Memory-Funktion

Die Lampe schaltet sich mit den vorherigen Einstellungen ein, sodass Sie die Helligkeit oder den Modus für Ihre bevorzugte Einstellung nicht wieder anpassen müssen.

Produktpflege & Verwendung

• Produkt nicht reparieren, auseinanderbauen oder verändern.

• Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter (Wechselstrom).

• Von Flüssigkeiten und extremer Hitze fernhalten.

• Schalten Sie die Lampe aus und trennen Sie den Netzadapter vom Strom, bevor Sie die Lampe reinigen oder wenn Sie diese über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

• Reinigen Sie die Lampe mit einem weichen, trockenen Tuch.

Garantie & Kundensupport

Bei Fragen, Support- oder Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an die unten angegebene Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und Produkt-Modellnummer an.

Bestellungen über Amazon USA: support.us@aukey.com

Bestellungen über Amazon Europa: support.eu@aukey.com

Bestellungen über Amazon Kanada: support.ca@aukey.com

Bestellungen über Amazon Japan: support.jp@aukey.com

*Bitte beachten Sie, dass AUKEY nur für die Produkte einen Kundenservice anbietet, die direkt von AUKEY verkauft wurden. Wenn Sie von einem anderen Verkäufer gekauft haben, kontaktieren Sie mit dem direkt für Dienst oder Garantiesprüche.

- 08 -

Merci d'avoir acheté AUKEY LT-17R Lampe RGB à commande tactile. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le réserver pour référence à l'avenir. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le modèle du produit et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de la boîte

Lampe RGB à commande tactile
Adaptateur secteur
Manuel d'utilisation
Carte de garantie

Caractéristiques

Modèle	LT-17R
Flux lumineux	200 lumen max
Température de couleur	3000K
Indice de rendu de couleur (IRC)	≥80 Ra
Entrée	AC 100-240V 50/60Hz
Consommation d'énergie	6W
Nombre de LED	24 pièces (lumière blanche), 4 pièces (lumière colorée)
Type de LED	SMD2835 (lumière blanche), SMD5050 (lumière colorée)
Matériaux	ABS, PP, silicone, Alliage d'Aluminium
Dimensions	218 x 100 mm
Poids	560g

- 09 -

Schéma du produit

Zone Supérieure Tactile

Abat-jour

Bouton de Mode

Port d'alimentation

Emplacement Pour Cable

Commencer

1. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique

2. Connectez le câble au port d'entrée d'alimentation en bas de la base

3. Appuyez sur la surface supérieure pour allumer/éteindre la lampe

- 10 -

Réglage de la luminosité de la lumière

• Appuyez longuement sur la surface supérieure jusqu'à obtenir la luminosité souhaitée. Chaque fois que vous touchez et maintenez sur la surface supérieure, la luminosité évolue en douceur dans la direction opposée.

• Arrêtez-vous à n'importe quel niveau de luminosité entre le plus bas et le plus élevé (l'indicateur LED clignote quand ils sont atteints).

• La luminosité est réglable uniquement en mode lumière blanche.

• Le niveau de luminosité par défaut du mode lumière blanche est de 50 %.

Bascule entre les modes d'éclairage

Il existe trois principaux modes d'éclairage : lumière blanche, cycle de couleurs automatique et cycle de couleurs manuel.

• Basculez entre les modes d'éclairage en appuyant sur le bouton multifonction

Utilisation des modes de couleur claire

Il existe deux modes d'éclairage à cycle de couleurs RVB. Le premier est manuel et le second est automatique. Utilisez le manuel pour choisir une couleur. Cycles automatiques à travers toutes les couleurs en continu.

• En manuel, touchez et maintenez sur la surface supérieure jusqu'à ce que vous obteniez la couleur désirée.

• Les modes couleur ne permettent pas le réglage de la luminosité

Mode veilleuse

Il s'agit d'une lumière blanche avec un niveau de luminosité minimum.

• Lorsque la lampe est éteinte, touchez et maintenez la surface supérieure pendant 2 secondes pour passer en mode veilleuse

• Appuyez sur le dessus de la lampe pour l'éteindre, ou appuyez de nouveau et maintenez enfoncé pour passer au mode d'éclairage blanc principal avec réglage de la luminosité

• Le mode veilleuse ne permet pas la fonction de mémoire d'éclairage et ne permet pas la personnalisation

- 11 -

Minuterie d'une heure

1. Lorsque la lampe est allumée (dans n'importe quel mode), appuyez sur le bouton de mode et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer une minuterie d'une heure et l'indicateur clignotera 3 fois

2. Appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour désactiver la minuterie et l'indicateur clignotera une fois

Fonction de mémoire lumineuse

La lampe s'allume avec les réglages précédents, vous n'avez donc pas besoin de répéter le réglage de la luminosité ou du mode pour atteindre votre réglage préféré.

Entretien et utilisation du produit

• Ne réparez pas, ne démontez pas ou ne modifiez pas le produit

• Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni

• Tenir à l'écart des liquides et de la chaleur extrême

• Éteignez la lampe et débranchez l'adaptateur secteur avant de le nettoyer ou lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période

• Nettoyez la lampe avec un chiffon doux et sec

Garantie et service client

Pour toute question, assistance ou demande de garantie, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous correspondant à votre région. Veuillez fournir votre numéro de commande Amazon ainsi que le numéro de modèle du produit.

Commandes sur Amazon US : support.us@aukey.com

Commandes sur Amazon Europe : support.eu@aukey.com

Commandes sur Amazon Europe : support.eu@aukey.com

Commandes sur Amazon Europe : support.eu@aukey.com

Commandes sur Amazon Europe : support.eu@aukey.com

* Veuillez noter qu'AUKEY ne peut fournir un service après-vente que pour les produits achetés directement via AUKEY. Si vous avez acheté votre produit AUKEY via un vendeur différent, veuillez contacter directement ce vendeur pour les questions de maintenance et de garantie.

- 12 -

Gracias por comprar AUKEY LT-17R Lámpara RGB de control táctil. Lea atentamente este manual de usuario y guárdelo para futuras consultas. Si necesita alguna ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica con el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

Contenido

Lámpara RGB de control táctil
Adaptador de corriente
Manual de instrucciones
Garantía

Especificaciones

Modelo	LT-17R
Flujo luminoso	200 lm
Temperatura del color	3000K
Índice de reproducción cromática	≥80 Ra
Entrada	AC 100-240 V 50/60 Hz
Consumo de energía	6 W
Número de LED	24 piezas (Luz Blanca), 4 Piezas (Luz de Color)
Tipo de LED	SMD2835 (Luz Blanca), SMD5050 (Luz de Color)
longitud del cable	1.8m / 5.9ft
Dimensiones	218 x 100 mm
Peso	560g

- 13 -

Product Diagram

Superficie Superior Táctil

Pantalla

Mode Button

Puerto de Entrada de Corriente

Ranura Para el Cable

Guía de inicio

1. Enchufe el adaptador de alimentación a una toma de AC

2. Conecte el cable al puerto de entrada de alimentación situado en la parte inferior de la base

3. Toque la superficie superior para encender / apagar la lámpara

- 14 -

Ajuste del brillo de la luz

• Mantenga pulsada la superficie superior para ajustar el brillo, aumentará o disminuirá escalonadamente hasta que deje de pulsar (cuando obtenga el brillo deseado). Si al pulsar, el brillo ha aumentado su intensidad, la próxima vez que pulse, comenzará a disminuir.

• Podrá elegir cualquier nivel de brillo de la escala. Cuando alcance el más bajo o el más alto, el indicador LED parpadeará.

• El brillo solo se puede ajustar en el modo de luz blanca.

• El nivel de brillo predeterminado del modo de luz blanca es del 50%.

Cambio de modo de luz

Hay tres modos de luz principales: luz blanca, ciclo de color automático y ciclo de color manual.

• Cambie de modo de luz presionando el botón multifunción.

Uso de los modos de color

Hay dos modos de luz de ciclo de color RGB. El primero es manual y el segundo es automático. Use el manual para elegir un color. Use el modo automático si quiere que vaya cambiando de color continuamente.

• En el modo manual, mantenga presionada la superficie superior hasta obtener el color deseado.

• Los modos de color no permiten el ajuste de brillo

Modo de luz nocturna

Se trata de una luz blanca con un nivel de brillo mínimo.

• Cuando la lámpara esté apagada, mantenga pulsada la superficie superior durante 2 segundos para activar el modo de luz nocturna

• Toque para apagar la lámpara, o mantenga presionada la superficie superior nuevamente para cambiar al modo de luz blanca principal con ajuste de brillo

• El modo de luz nocturna no dispone de la función de memoria de iluminación y no permite la personalización

- 15 -

Temporizador de una hora

1. Cuando la lámpara esté encendida (en cualquier modo), mantenga presionado el botón de modo durante 2 segundos para encender un temporizador de una hora y el indicador parpadeará 3 veces

2. Mantenga presionado el botón durante 2 segundos nuevamente para apagar el temporizador y el indicador parpadeará una vez.

Función de memoria de luz

La lámpara se enciende con la configuración anterior, por lo que no necesita volver a elegir el brillo o el ajuste del modo para tener su configuración preferida.

Cuidado y uso del producto

• No repare, desmonte ni modifique el producto

• Solamente use el cargador AC que se proporciona en el paquete

• Manténgalo alejado de líquidos y calor extremo

• Apague la lámpara y desconecte el cargador antes de limpiarla o cuando no estén en uso durante mucho tiempo

• Limpie la lámpara con un paño suave y seco.

Garantía & Atención al Cliente

Para preguntas, soporte o reclamaciones de garantía, póngase en contacto con nosotracón que corresponda con su región. Incluya por favor su número de orden de Amazon y el número de modelo del producto.

Pedidos de Amazon en EE. UU.: support.us@aukey.com

Pedidos de Amazon en la UE: support.eu@aukey.com

Pedidos de Amazon en Canadá: support.ca@aukey.com

Pedidos de Amazon en Japón: support.jp@aukey.com

*Por favor tenga en cuenta, AUKEY solo puede proporcionar servicio posventa para productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado de un vendedor diferente, póngase en contacto con ellos directamente por cuestiones de servicio o garantía.

- 16 -

Grazie per acquistare il AUKEY LT-17R Lampada RGB con controllo touch. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e conservarlo per i riferimenti futuri. Se avete bisogno di assistenza, si prega di contattare il nostro team di supporto con il numero del modello e il numero d'ordine di Amazon.

La confezione include

Lampada RGB con controllo touch
Adattatore
Manuale d'uso
Garanzia

Specifiche

Modello	LT-17R
Flusso luminoso	200 lm
Temperatura di colore	3000K
Indice di resa cromatica	≥80Ra
Ingresso	AC 100-240V 50/60Hz
Consumo di energia	6W
Numero di LED	24 pz (Luce Bianca), 4 pz (Luce Colorata)
Tipo di LED	SMD2835 (Luce Bianca), SMD5050 (Luce Colorata)
Materiali	ABS, PP, Lega d'Alluminio, gel de la silicone
Dimensioni	218 x 100mm
Peso	560g

- 17 -

Product Diagram

Superficie Sensibile al Tocco

Cover Lampada

Pulsante Modalità

Ingresso di Alimentazione

Uscita Cavo

Per iniziare

1. Inserire l'alimentatore in una presa AC.

2. Collegare il cavo alla porta di ingresso dell'alimentazione nella parte inferiore della base.

3. Toccare la superficie superiore per accendere e spegnere la lampada.

- 18 -

Regolare la luminosità

• Tenere premuto sulla superficie superiore fino ad ottenere la luminosità desiderata. Ogni volta che si tiene premuto sulla superficie superiore, la luminosità si ridurrà uniformemente nella direzione opposta.

• Fermarsi a qualsiasi livello di luminosità compreso tra il livello più basso e il più alto (l'indicatore LED lampeggerà quando questi vengono raggiunti).

• La luminosità è regolabile solo in modalità luce bianca.

• Il livello di luminosità predefinito della modalità a luce bianca è del 50%.

Passare da una modalità luce all'altra

Ci sono tre modalità principali di luce: luce bianca, ciclo del colore automatico e ciclo del colore manuale.

• Per passare da una modalità di luce all'altra, premere il pulsante multifunzione.

Usare le modalità per il colore della luce

Ci sono due modalità di luce RGB a ciclo di colore. La prima è manuale e la seconda automatica. Utilizzare la modalità manuale per scegliere un colore. Il ciclo automatico alternerà tutti i colori in modo continuo.

• In modalità manuale, tenere premuto sulla superficie superiore fino ad ottenere il colore desiderato.

• Le modalità colore non consentono la regolazione della luminosità.

Modalità luce notturna

Si tratta di una luce bianca con livello di luminosità minimo.

• Quando la lampada è spenta, tenere premuto sulla superficie superiore per 2 secondi per entrare in modalità luce notturna.

• Toccare per spegnere la lampada, o tenere premuto di nuovo la superficie superiore per passare alla modalità a luce bianca principale con regolazione della luminosità.

• La modalità a luce notturna non ha la funzione di memoria per l'illuminazione e non ne consente la personalizzazione.

- 19 -

Timer di un'ora

1. Quando la lampada è accesa (in qualsiasi modalità), tenere premuto il pulsante mode per 2 secondi per attivare un timer di un'ora; l'indicatore lampeggerà 3 volte.

2. Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per disattivare il timer; l'indicatore lampeggerà una volta.

Funzione di memoria della luce

La lampada si accende con le impostazioni precedenti, quindi non è necessario ripetere la regolazione della luminosità o della modalità per raggiungere l'impostazione preferita.

Cura e utilizzo del prodotto

• Non riparare, smontare o modificare il prodotto

• Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione CA in dotazione

• Tenere lontano da liquidi e calore estremo

• Spegnere la lampada e scollegare l'adattatore di alimentazione prima della pulizia o quando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo

• Pulire la lampada con un panno morbido e asciutto

Garanzia e supporto clienti

Per domande, supporto o richieste di garanzia, è possibile contattarci all'indirizzo riportato di seguito corrispondente alla propria zona. Si prega di includere il numero di ordine Amazon e il modello del prodotto.

Ordini Amazon US: support.us@aukey.com

Ordini Amazon EU: support.eu@aukey.com

Ordini Amazon CA: support.ca@aukey.com

Ordini Amazon JP: support.jp@aukey.com

*Attenzione, AUKEY fornisce un servizio post-vendita solo per prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se l'acquisto è stato effettuato da un venditore diverso, si prega di contattare quest'ultimo per problemi relativi al servizio o alla garanzia.

- 20 -

この度は、AUKEY LT-17R タッチ式RGBナイトライトをご購入頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。何の質問・質問がございましたら、品番とAmazon注文番号を記入した上、お気軽に当社のお客様サービスセンターにお問い合わせください。

パッケージ内容

タッチ式RGBナイトライト
AC電源アダプター
取扱説明書
2年安心保証カード

仕様

品番	LT-17R
光束	200 lm
色温度	3000K (白光モード)
CRI	>80Ra
入力	AC 100-240V 50/60Hz
消費電力	6W
LEDタイプ	RGBライト:SMD5050; 白光ライト:SMD2835
LED数	RGBライト:4; 白光ライト:24
材質	ABS, PP, シリコン, アルミニウム合金
電源ケーブルの長さ	1.8m
寸法	218 x 100mm
重量	570g

- 21 -

製品図

タッチセンサー

ランプカバー

切替ボタン

電源入力ポート

ケーブルスロット

使用方法について

1. 電源アダプタをACコンセントに差し込みます。

2. ケーブルをランプの底面の電源入力ポートに接続します。

3. タッチセンサーを軽くタッチして、ランプをオン/オフにします。

- 22 -

明るさを調整する

• ご希望の明るさになるまでタッチセンサーを長押しします。長押しごとに、明るさはスームズに逆方向に変わります。

• 輝度調整に最低点または最高点になる場合、インジケータが点滅します。

• 輝度を調整できるのは白光ライトモードだけです。

• 白光ライトモードには初期設定の輝度レベルは50%です。

ライトモードの切り替え

白光、自動RGBカラーサイクリング、手動RGBカラーサイクリングの3つの主なライトモードがあります。

• 切替ボタンを押して、ライトモードを切り替えます。

ライトカラーモードを使用する

2つのRGBカラーサイクリングライトモードがあります。一番は手動で、2番目は自動です。ご希望の色になるまでタッチセンサーを押し続けてください。

• 手動では、ご希望の色になるまでタッチセンサーを長押ししてください。

• ライトカラーモードには明るさは調整できません。

ナイトライトモード

ナイトライトモードには白光が白で、明るさは最低輝度です。

• ランプはオフの状態、タッチセンサーを2秒くらい押し続けて、ナイトライトモードに入ります。

• タッチセンサーをタッチして、ランプをオフし、再度押し続けると、明るさが調整できる白光ライトモードに切り替わります。

• ナイトライトモードにはメモリ機能がなく、カスタマイズできません。

- 23 -

1時間タイマ機能

1. ランプはオフの状態、切替ボタンを2秒くらい押し続けて、1時間のタイマを始めます。LEDインジケータは1回点滅します。

2. 切替ボタンを再度2秒くらい押し続けて、タイマをオフします。LEDインジケータは1回点滅します。

ライトのメモリ機能について

機能設定が記憶できます。次回ご利用する時に、輝度/白光などのモードを設定し直す必要があります。

お取り扱い上のご注意

• 製品の修理、分解、改造

• 電源は付属のACアダプターをご使用ください。

• 液体や極端な熱を避けてください。

• 掃除する前に、または長時間使用していないときに、電源ケーブルを切ってください

• 柔らかく乾いた布でランプをきれいにしてください。

保証とアフターサービス

製品について、何の質問・質問などがございましたら、ご注文番号を記入した上で、下記のメールアドレスまでお問い合わせください。できるだけ早くご返信を差し上げます。

Eメール:support.jp@aukey.com

- 24 -